



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for AEG-ELECTROLUX EWP146100W. You'll find the answers to all your questions on the AEG-ELECTROLUX EWP146100W in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual AEG-ELECTROLUX EWP146100W
User guide AEG-ELECTROLUX EWP146100W
Operating instructions AEG-ELECTROLUX EWP146100W
Instructions for use AEG-ELECTROLUX EWP146100W
Instruction manual AEG-ELECTROLUX EWP146100W



brugsanvisning
bruksanvisning

Vaskemaskine
Vaskemaskin

EWP 146100 W



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX EWP146100W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5112228)
<http://yourpdfguides.com/dref/5112228>

Manual abstract:

RÅD OM ØKOLOGI For at spare vand og energi og for at hjælpe med at beskytte miljøet anbefaler vi, at man følger disse råd: • Normalt snavset tøj kan vaskes uden forvask for at spare vaskemiddel, vand og tid (det beskytter også miljøet! Den grønne kontrollampe for knappen 6 begynder at blinke: Der er nu tændt for apparatet. • For at slukke for Drej programvælgeren til apparatet. • Under apparatets drift kan det ske, at den røde kontrollampe for knappen 6 blinker, Fejlkode og fejl og en af kontrollamperne lyser for at angive, at apparatet ikke fungerer. Utilfredsstillende vaskeresultater Apparatet udsender en unormal lyd Tænd for apparatet, og tryk på knappen 6 for at genstarte programmet, når du har udført ovennævnte kontrol.

Generelle regler • Bomull, lin: trommelen full, men ikke for tætpakket • Syntetisk: trommelen ikke mer enn halvfull • Ømfintlige tekstiler og ull: trommelen ikke mer en tredjedels full **LUKK DØREN FORSIKTIG Advarsel** Sørg for at det ikke henger fast tøy når du lukker døren. Alle typer vanlige vaskemidler for vaskemaskin kan brukes i denne maskinen: • vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler • vaskemiddel i pulverform for ømfintlige tekstiler (40°C maks) og ullplagg • vaskesprogrammer ved lavere temperaturer (60°C maks) for alle typer tekstiler, eller spesialmiddel kun for ull. • Følg anvisningene nedenfor for å tømme vannet: • Drei programvælgeren til • Velg programmet for utpumping eller sentrifugering. • Den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler kan også fjernes for å lette rengjøringen.



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX EWP146100W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5112228)
<http://yourpdfguides.com/dref/5112228>