



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for AEG-ELECTROLUX LN79670A. You'll find the answers to all your questions on the AEG-ELECTROLUX LN79670A in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual AEG-ELECTROLUX LN79670A
User guide AEG-ELECTROLUX LN79670A
Operating instructions AEG-ELECTROLUX LN79670A
Instructions for use AEG-ELECTROLUX LN79670A
Instruction manual AEG-ELECTROLUX LN79670A

LAVAMAT LN79470A - LN79670A

Brugsanvisning

Vaskemaskine



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX LN79670A user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5117539)
<http://yourpdfguides.com/dref/5117539>

Manual abstract:

Tøjmængde for hver type tekstiler. □ Nedtællingen af den valgte forsinkelse sker med én time ad gangen, og når der er 1 time tilbage, tælles der ned minutvis. Når programmet er slut, skal programvælgeren sættes i positionen for at slukke for maskinen. @@@@ Drej programvælgeren til for at slukke for maskinen. Man kan derfor fylde tromlen helt op for at spare energi og vand. @@@@ Sørg for at notere model, serienummer og købsdato før opringningen: Servicecenteret har brug for disse oplysninger. Sørg for, at apparatet efter installation er lettilgængeligt for en tekniker i tilfælde af nedbrud. nivellér ved at skrue benene ind eller ud. Placér aldrig pap, træ eller lignende materialer under maskinen for at kompensere for ujævnheder i gulvet. @@.



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX LN79670A user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5117539)
<http://yourpdfguides.com/dref/5117539>