



# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for ASUS N550JV-CN222H. You'll find the answers to all your questions on the ASUS N550JV-CN222H in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

**User manual ASUS N550JV-CN222H**  
**User guide ASUS N550JV-CN222H**  
**Operating instructions ASUS N550JV-CN222H**  
**Instructions for use ASUS N550JV-CN222H**  
**Instruction manual ASUS N550JV-CN222H**

**ASUS**

**Ordinateur portable**

Manuel électronique



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS N550JV-CN222H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477035)

<http://yourpdfguides.com/dref/5477035>









. 24 Chapitre 2 : Utilisation de l'ordinateur portable Mise en route.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..26 Chargez la batterie de l'ordinateur portable.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.... 26 Soulevez pour ouvrir le panneau d'affichage.

.....

.....  
.....  
.....

.... 28 Appuyez sur le bouton d'alimentation.

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 28 Fonctionnalités multi-gestes de l'écran et du pavé tactiles.....

.....  
.....

.29 Utiliser l'écran tactile....

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.. 40 Touches de contrôle multimédia (sur une sélection de modèles).....*

*.... 40 Pavé numérique (sur une sélection de modèles).*

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 41 Utiliser le lecteur optique ..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....42 Manuel électronique pour ordinateur portable 3 Chapitre 3 : Windows® 8 Utiliser Windows® 8 pour la première fois.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*...46 Écran de verrouillage de Windows® 8.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*46 Interface Windows®.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
*47 Écran d'accueil.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*... 47 Applications Windows®.*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*. 47 Zones interactives.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 48 Utiliser les applications Windows® .*

.....  
.....  
.....

.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
*. 60 Raccourcis clavier....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.....62 Connexion sans fil.*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.64 Wi-Fi....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....



.....

..... 71 Éteindre l'ordinateur portable....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

.....72 Basculer l'ordinateur portable en mode veille....

.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

72 Chapitre 4 : Applications ASUS LifeFrame.....

.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

.... 74 Power4Gear Hybrid.....

.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

..... 76 Instant On.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.. 78 Application ASUS VivoBook...

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
. 79 4 Manuel électronique pour ordinateur portable Chapitre 5 : Le POST (Power-on Self-test) Le POST (Power-on Self-test)....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

...86 Dépannage et accès BIOS lors de l'exécution du POST.....

.....  
.....  
.....

.....  
86 Le BIOS.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....



.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 97 Réinitialiser votre PC.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 98 Options avancées....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 99 Chapitre 6 : Conseils et FAQ Mise à niveau de l'ordinateur portable Installer un module mémoire.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

ensemble des caractéristiques logicielles et matérielles de votre ordinateur portable, et est constitué des chapitres suivants : Chapitre 1 : Configuration du matériel Ce chapitre détaille les composants matériels de votre ordinateur portable. Chapitre 2 : Utilisation de l'ordinateur portable Ce chapitre offre des informations sur l'utilisation de votre ordinateur portable. Chapitre 3 : Windows® 8 Ce chapitre fournit une vue d'ensemble des divers fonctionnalités du système d'exploitation Windows® 8 . Chapitre 4 : Applications ASUS Ce chapitre offre des informations sur les applications ASUS incluses avec votre ordinateur portable Windows® 8 . Chapitre 5 : Le POST (Power-on Self-test) Ce chapitre détaille l'utilisation du POST pour modifier les paramètres de votre ordinateur portable.

Conseils et FAQ Cette section offre des astuces d'emploi ainsi qu'une FAQ vous permettant de dépanner les problèmes matériels et logiciels les plus communs pouvant survenir lors de l'utilisation de votre ordinateur portable. Appendice Cette section inclut un certain nombre de notices relatives à la sécurité . Manuel électronique pour ordinateur portable 7 Conseils et FAQ Cette section offre des astuces d'emploi ainsi qu'une FAQ vous permettant de dépanner les problèmes matériels et logiciels les plus communs pouvant survenir lors de l'utilisation de votre ordinateur portable.





[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS N550JV-CN222H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477035)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5477035>

Appendice Cette section inclut un certain nombre de notices relatives à la sécurité . 8 Manuel électronique pour ordinateur portable Messages Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce guide, les messages sont présentés de la manière qui suit : **IMPORTANT !** Ce message contient des informations vitales devant être suivies pour compléter une tâche.

**REMARQUE** : ce message contient des informations et des astuces additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches. **AVERTISSEMENT !** Ce message contient des informations importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de l'exécution de certaines tâches et de ne pas endommager les données de l'ordinateur portable et ses composants. Icônes Les icônes ci-dessous indiquent le type de dispositif à utiliser pour compléter une série de tâches ou de procédures sur votre ordinateur. = Utiliser l'écran tactile. = Utiliser le pavé tactile. = Utiliser le clavier. Typographie Gras Italique = indique un menu ou un élément devant être sélectionné. = indique les sections de ce manuel auxquelles vous pouvez vous référer. 9 Manuel électronique pour ordinateur portable Précautions relatives à la sécurité Utiliser votre ordinateur portable Cet ordinateur portable doit être utilisé dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F). Référez-vous à l'étiquette localisée sous l'ordinateur portable pour vérifier que votre adaptateur secteur répond aux exigences de voltage.

**NE PAS LAISSER** l'ordinateur allumé, ou en charge, sur vos genoux ou toute autre partie du corps pour éviter tout inconfort ou blessure provoqués par la chaleur. N'utilisez pas de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés avec votre ordinateur portable. Si l'ordinateur portable est allumé, ne le transportez pas ou ne le recouvrez pas d'un matériau ne permettant pas une circulation de l'air optimale. Ne placez pas l'ordinateur portable sur une surface inégale ou instable. Vous pouvez faire passer votre ordinateur portable dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas faire passer votre ordinateur via les portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables. Contactez votre compagnie aérienne si vous souhaitez utiliser l'ordinateur portable à bord d'un avion. La plupart des compagnies aériennes émettent des restrictions concernant l'utilisation d'appareils électroniques. 10 Manuel électronique pour ordinateur portable Entretien de votre ordinateur portable Débranchez l'adaptateur secteur et retirez la batterie (si applicable) avant de nettoyer l'ordinateur portable. Utilisez une éponge en cellulose ou un chiffon doux en peaux de chamois humidifié d'une solution détergente non abrasive et de quelques gouttes d'eau tiède.

Nettoyez les zones d'humidité restantes à l'aide d'un chiffon sec. **NE PAS** utiliser de solvants puissants tels que des diluants, du benzène ou autres produits chimiques sur ou à proximité de la surface de l'ordinateur. Ne placez pas d'objets sur l'ordinateur portable. Ne pas exposer l'ordinateur portable à des champs magnétiques ou électriques puissants. Ne pas exposer l'ordinateur portable à la pluie ou à l'humidité, le tenir éloigné des liquides. Ne pas exposer l'ordinateur portable à un environnement poussiéreux. Ne pas utiliser l'ordinateur portable durant une fuite de gaz. Manuel électronique pour ordinateur portable 11 Mise au rebut **NE PAS** mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux.

Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques. **NE PAS** mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux. 12 Manuel électronique pour ordinateur portable Chapitre 1 : Configuration du matériel Manuel électronique pour ordinateur portable 13 Présentation de l'ordinateur portable Dessus **REMARQUE** : la disposition du clavier peut varier en fonction du pays ou de la région d'achat. La vue en plan peut également varier selon le modèle d'ordinateur portable. 14 Manuel électronique pour ordinateur portable Jeu de microphones Le jeu de microphones intégré possède une fonctionnalité d'atténuation des échos, de suppression des nuisances sonores ambiantes et de formation de faisceaux offrant une meilleure reconnaissance vocale ainsi qu'une plus grande qualité d'enregistrements audio . Caméra Utilisez cette caméra intégrée pour prendre des photos et enregistrer des vidéos avec votre ordinateur portable. Indicateur lumineux de la caméra Ce voyant lumineux s'allume lorsque vous utilisez la caméra. Écran Cet ordinateur portable est doté d'un écran haute définition offrant une qualité d'affichage excellente pour le visionnage de photos, de vidéos et de tout autre contenu multimédia stocké sur votre ordinateur portable. Écran tactile\* Certains modèles sont équipés d'un écran tactile vous permettant d'opérer l'ordinateur portable par le biais de gestes sur l'écran.

**Bouton Instant Key** Ce bouton est une fonctionnalité unique de votre ordinateur portable. Par défaut, la pression de ce bouton exécute l'application ASUS Console. Pour réassigner la fonction de ce bouton, maintenez le enfoncé pour ouvrir le menu ASUS Instant Key.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS N550JV-CN222H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477035)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5477035>

**REMARQUE :** •• Pour plus de détails, consultez la section Menu ASUS Instant Key de ce manuel. Pour plus d'informations sur l'application ASUS Console, consultez la section ASUS Console. Manuel électronique pour ordinateur portable 15 Bouton d'alimentation Ce bouton d'alimentation permet d'allumer ou d'éteindre votre ordinateur portable. Vous pouvez aussi l'utiliser pour basculer ou sortir l'ordinateur du mode veille / veille prolongée. Si votre ordinateur portable ne répond pas ou se bloque; maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ quatre (4) secondes pour le forcer à s'éteindre. Pavé numérique\* Le pavé numérique peut être utilisé pour la saisie de valeurs numériques ou comme pointeur directionnel. **REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section Pavé numérique de ce manuel.

**Clavier** Le clavier est doté de touches de grande largeur disposant d'une amplitude confortable pour la saisie. Il est aussi doté de touches de fonction offrant un accès rapide à certaines fonctionnalités Windows® ainsi que le contrôle d'applications de lecture multimédia. **REMARQUE :** la disposition du clavier varie en fonction du pays ou de la région d'achat. **Pavé tactile** Le pavé tactile offre une interface intuitive permettant d'utiliser des fonctions multi-gestes pour naviguer à l'écran. Il simule aussi les fonctions d'une souris de bureau traditionnelle.

**REMARQUE :** pour plus de détails, reportez-vous à la section Fonctionnalités multi-gestes du pavé tactile de ce manuel. 16 Manuel électronique pour ordinateur portable Indicateurs d'état Ces voyants lumineux vous aident à identifier l'état matériel actuel de votre ordinateur portable. Indicateur d'alimentation Ce voyant lumineux s'allume lorsque l'ordinateur portable est allumé et clignote lentement lorsque celui-ci est en mode veille. Indicateur de charge de la batterie (bi-color) Ce voyant lumineux bi-color offre un indicateur visuel de l'état de la batterie : Couleur VERT État L'ordinateur portable est relié à une source d'alimentation, recharge sa batterie, et le niveau de charge de la batterie est compris entre 95% et 100%. L'ordinateur portable est relié à une source d'alimentation, recharge sa batterie, et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 95%.

L'ordinateur portable fonctionne sur batterie et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 10%. L'ordinateur portable fonctionne sur batterie et le niveau de charge de la batterie entre 10% et 100%. 17 ORANGE ORANGE CLIGNOTANT ÉTEINT Manuel électronique pour ordinateur portable Indicateur d'activité du disque dur □ voyant lumineux s'allume pour indiquer que Ce le portable accède à un ou plusieurs supports de stockage comme le disque dur. □ Indicateur Bluetooth / réseau sans fil I Ce voyant lumineux s'allume pour indiquer que la connexion Bluetooth ou de réseau sans fil de votre ordinateur est active. Indicateur Verrouillage des majuscules □ Indique que le verrouillage des majuscules [Verr. Maj.] est activé. Le verrouillage des majuscules permet à certaines lettres d'être saisies en majuscule (ex : A, B, C). \* uniquement disponible sur une sélection de modèles 18 Manuel électronique pour ordinateur portable Dessous **REMARQUE :** l'apparence du dessous varie en fonction des modèles. **AVERTISSEMENT !** La température du dessous de l'ordinateur portable peut rapidement passer de tiède à chaud lors de son utilisation ou du chargement de la batterie.

Lors de l'utilisation d l'ordinateur portable, veillez à ne pas le placer sur une surface pouvant bloquer les fentes d'aération. **IMPORTANT !** La durée de vie de la batterie varie en fonction du type d'usage et des spécifications propres à cet ordinateur portable. La batterie ne doit pas être démontée. Manuel électronique pour ordinateur portable 19 Fentes d'aération Les fentes d'aération permettent à l'air frais de refroidir l'ordinateur portable et d'expulser l'excès de chaleur. **IMPORTANT !** Assurez-vous qu'aucun papier, livre, tissu, câble ou autre ne bloque les fentes d'aération pur éviter d'éventuelles surchauffes. Haut-parleurs Les haut-parleurs intégrés vous permettent de profiter du son sans recourir à des connexions supplémentaires. Toutes les fonctions audio sont pilotées par logiciel. 20 Manuel électronique pour ordinateur portable Côté droit Lecteur de cartes mémoire Le lecteur de cartes mémoire intégré à l'ordinateur portable prend en charge les cartes mémoire aux formats MMC, SD et SDHC. Port USB 3.0 L'interface USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) offre des taux de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 5 Gbit/s et est rétro-compatible avec le standard USB 2.0. Lecteur optique Le lecteur optique de votre ordinateur portable prend en charge différents types de formats de disque tels que les CD, DVD ou les disques inscriptible et ré-inscriptibles. Indicateur lumineux du lecteur optique Ce voyant lumineux s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton d'éjection du lecteur optique ou lorsque des données sont lues ou écrites sur un disque.

Manuel électronique pour ordinateur portable 21 Bouton d'éjection du lecteur optique Appuyez sur ce bouton pour éjecter le plateau du lecteur optique. Orifice d'éjection de secours Cet orifice permet d'éjecter le plateau du lecteur optique lorsque le bouton d'éjection électronique ne fonctionne pas. **AVERTISSEMENT !** N'utilisez l'orifice d'éjection de secours que lorsque le bouton d'éjection électronique ne fonctionne pas. **REMARQUE :** pour plus de détails, consultez la section Utiliser le lecteur optique de ce manuel. Fente de sécurité Kensington® Cette fente permet de sécuriser l'ordinateur portable à l'aide des produits de sécurité Kensington® compatibles.

22 Manuel électronique pour ordinateur portable Côté gauche Prise d'alimentation (CC) Insérez l'adaptateur secteur sur cette prise pour alimenter l'ordinateur portable et recharger sa batterie.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS N550JV-CN222H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477035)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5477035>

**AVERTISSEMENT !** L'adaptateur peut atteindre une température élevée lorsque celui-ci est relié à l'ordinateur portable. Ne couvrez pas l'adaptateur et tenez-le éloigné de vous lorsque celui-ci est branché à une source d'alimentation. **IMPORTANT !** N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni pour charger la batterie et/ou alimenter l'ordinateur portable. Prise pour caisson de basses Cette prise est utilisée pour connecter l'ordinateur portable au caisson de basses (accessoire optionnel). Port réseau Insérez un câble réseau (RJ45) sur ce port pour établir une connexion à un réseau local. Port HDMI Ce port est destiné à la connexion d'un périphérique externe lui-même doté d'une interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Il est compatible avec le standard HDCP permettant la lecture de disques Blu-ray et de tout autre contenu intégrant un verrou numérique. Manuel électronique pour ordinateur portable 23 Port mini DisplayPort Utilisez ce port pour connecter votre ordinateur portable à un dispositif d'affichage externe pourvu d'une interface DisplayPort, VGA, DVI ou HDMI. Port USB 3.

0 L'interface USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) offre des taux de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 5 Gbit/s et est rétro-compatible avec le standard USB 2.0. Port USB 3.0 compatible USB Charger+ Ce port USB 3.0 doté d'une icône est compatible avec la fonctionnalité USB Charger+. USB Charger+ vous permet de recharger rapidement tous vos appareils mobiles. Cette fonctionnalité peut même être utilisée lorsque l'ordinateur portable est en mode veille / veille prolongée ou éteint\*. \* uniquement disponible sur une sélection de modèles Prise audio 2-en-1 : sortie casque / entrée microphone Cette prise est utilisée pour connecter la sortie audio de l'ordinateur portable à des enceintes amplifiées ou un casque.

Vous pouvez aussi utiliser cette prise pour connecter un microphone à l'ordinateur portable. 24 Manuel électronique pour ordinateur portable Face avant **REMARQUE :** l'apparence de la face avant peut varier en fonction du modèle. Indicateurs d'état Ces voyants lumineux vous aident à identifier l'état matériel actuel de votre ordinateur portable. Manuel électronique pour ordinateur portable 25 26 Manuel électronique pour ordinateur portable Chapitre 2 : Utilisation de l'ordinateur portable Manuel électronique pour ordinateur portable 27 Mise en route Chargez la batterie de l'ordinateur portable. Reliez l'adaptateur secteur à une prise électrique fournissant un courant compris entre 100V et 240V.

Reliez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation (CC) de l'ordinateur portable. Chargez l'ordinateur portable 3 heures avant de l'utiliser pour la première fois. **REMARQUE :** l'apparence de l'adaptateur secteur peut varier en fonction des pays / régions. 28 Manuel électronique pour ordinateur portable **IMPORTANT !** • Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à son adaptateur secteur avant de l'allumer pour la première fois. • Localisez l'étiquette énergétique de votre ordinateur pour assurer que les informations y figurant correspondent à celles apparaissant sur l'adaptateur secteur.

Certains modèles d'ordinateurs portables peuvent disposer de multiples tensions de sortie en fonction de leur unité de gestion des stocks. • Lors de l'utilisation de l'ordinateur portable en fonctionnement sur secteur, la prise électrique doit se trouver à proximité et être aisément accessible. • Informations relatives à l'adaptateur secteur : - - - Tension d'entrée : 100-240Vca Fréquence d'entrée : 50-60Hz Courant de sortie nominal : 4.74A(90W), 6.32A(120W) Tension de sortie nominale : 19Vcc Manuel électronique pour ordinateur portable 29 Soulevez pour ouvrir le panneau d'affichage. Appuyez sur le bouton d'alimentation. 30 Manuel électronique pour ordinateur portable Fonctionnalités multi-gestes de l'écran\* et du pavé tactiles La fonctionnalité multi-gestes vous permet d'exécuter des programmes et d'accéder aux paramètres de votre ordinateur. Les différentes fonctionnalités peuvent être activées à l'aide de gestes effectués sur l'écran\* ou le pavé tactile. Utiliser l'écran tactile\* Glissé à partir de la bordure gauche Glissé à partir de la bordure droite Faites glisser votre doigt à partir de la bordure gauche de l'écran tactile pour basculer entre toutes les applications ouvertes. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure droite de l'écran tactile pour ouvrir la Barre d'action.

\* uniquement disponible sur une sélection de modèles Manuel électronique pour ordinateur portable 31 Zoom arrière Zoom avant Rapprochez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer un zoom arrière. Glissé depuis la bordure supérieure Éloignez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant. Glissé du doigt • À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure pour afficher la liste complète des applications.

Dans une application en cours d'exécution, effectuez le même geste pour afficher son menu contextuel. Faites glisser votre doigt sur la surface de l'écran tactile pour naviguer sur l'écran tactile. • 32 Manuel électronique pour ordinateur portable Utiliser le pavé tactile Déplacer le pointeur Vous pouvez appuyer n'importe où sur le pavé tactile pour activer son pointeur. Faites ensuite glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur à l'écran. Glissement horizontal Glissement vertical Glissement diagonal Manuel électronique pour ordinateur portable 33 Fonctionnalités gestuelles à un doigt Frappé/Double-frappé • • Sur l'écran d'accueil, appuyez pour ouvrir une application.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS N550JV-CN222H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477035)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5477035>

En mode Bureau, appuyez rapidement deux fois pour ouvrir l'application. Glissé-déplacé Frappez deux fois sur un élément et maintenez votre doigt sur le pavé tactile en le faisant glisser jusqu'à l'endroit voulu.

Désengagez votre doigt du pavé tactile pour placer l'objet à l'endroit voulu. 34 Manuel électronique pour ordinateur portable Clic gauche Clic droit • Sur l'écran d'accueil, cliquez • sur une application pour l'ouvrir. En mode Bureau, doublecliquez sur une application pour l'ouvrir. • • Sur l'écran d'accueil, cliquez sur une application pour la sélectionner et ouvrir la barre des menus. Vous pouvez aussi utiliser ce bouton pour ouvrir l'écran complet des applications.

En mode Bureau, utilisez ce bouton pour ouvrir un menu contextuel. REMARQUE : les zones démarquées par des pointillés représentent les emplacements d'interaction des boutons droite et gauche du pavé tactile. Manuel électronique pour ordinateur portable 35 Glissé depuis la bordure supérieure À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure pour afficher la liste complète des applications. Dans une application en cours d'exécution, effectuez le même geste pour afficher son menu contextuel. Glissé à partir de la bordure Glissé à partir de la bordure gauche droite Faites glisser votre doigt à partir de Faites glisser votre doigt à partir de la bordure gauche du pavé tactile la bordure droite du pavé tactile pour basculer entre toutes les applications ouvertes. 36 Manuel électronique pour ordinateur portable Fonctionnalités gestuelles à deux doigts Frappé Rotation Appuyez sur le pavé tactile avec deux doigts pour simuler un clic droit. Pour faire pivoter une image dans la visionneuse Windows®, placez deux doigts au centre du pavé tactile puis tracez un arc de cercle avec l'autre doigt. Défilement à 2 doigt (gauche/ droite) Défilement à 2 doigt (haut/bas) Faites glisser deux doigts vers le haut ou le bas pour faire défiler une page ou un document dans la même direction. Faites glisser deux doigts vers la gauche ou la droite pour faire défiler une page ou un document dans la même direction. Manuel électronique pour ordinateur portable 37 Zoom arrière Zoom avant Rapprochez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom arrière. Glissé-déplacé Éloignez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom avant. Sélectionnez un élément puis maintenez le bouton de clic gauche. Faites glisser un autre doigt pour glisser-déplacer l'objet vers l'emplacement voulu. 38 Manuel électronique pour ordinateur portable Fonctionnalités gestuelles à trois doigts Glissé vers le haut Glissé vers le bas Faites glisser trois doigts sur le Faites glisser trois doigts sur le pavé tactile pour afficher toutes les pavé tactile pour basculer vers le applications en cours d'exécution.

Bureau. Manuel électronique pour ordinateur portable 39 Utiliser le clavier Touches de fonction Les touches de fonction localisées sur le clavier de votre ordinateur portable servent à déclencher les commandes suivantes : Bascule l'ordinateur portable en mode Veille. Active ou désactive le mode Avion. REMARQUE : si activé, le mode Avion désactive toute forme de connectivité sans fil. Baisse la luminosité de l'écran. Augmente la luminosité de l'écran. Éteint l'écran. Active (si disponible) le périphérique d'affiche secondaire. REMARQUE : assurez-vous qu'un écran secondaire est connecté à l'ordinateur portable. Active ou désactive le pavé tactile.

40 Manuel électronique pour ordinateur portable Active ou désactive les haut-parleurs. Baisse le volume des haut-parleurs. Augmente le volume des haut-parleurs. Touches de fonction dédiées aux applications ASUS Votre ordinateur portable dispose également d'un ensemble de touches de fonction spécialement dédiées aux applications ASUS. Permet de sélectionner l'un des modes d'amélioration des couleurs de la technologie ASUS Splendid.

Exécute l'application ASUS Power4Gear Hybrid. Manuel électronique pour ordinateur portable 41 Touches Windows®8 Votre ordinateur portable est doté de deux touches Windows® spéciales. Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran d'accueil. Si vous vous trouvez déjà sur cet écran, cette touche permet de basculer vers la dernière application ouverte Appuyez sur cette touche pour simuler un clic droit. Touches de contrôle multimédia\* Ces touches vous permettent de contrôler la lecture de fichiers multimédia, tels que les fichiers audio et vidéo, lorsque ceux-ci sont en cours de lecture sur votre ordinateur portable.

Combinez la touche dessous. Arrêt aux flèches du clavier comme illustré ci- Piste précédente ou retour arrière rapide Piste suivante Lecture ou pause ou avance rapide 42 Manuel électronique pour ordinateur portable Pavé numérique\* Un pavé numérique est disponible sur certains modèles d'ordinateurs portables. Vous pouvez l'utiliser ces touches pour entrer des valeurs numériques ou comme flèches directionnelles. Appuyez sur pour faire basculer le pavé numérique entre le mode pointeur directionnel et le mode de saisie numérique \* uniquement disponible sur une sélection de modèles Manuel électronique pour ordinateur portable 43 Utiliser le lecteur optique REMARQUE : l'emplacement exact du bouton d'éjection électronique peut varier en fonction du modèle d'ordinateur portable. Insérer un disque optique 1. Lorsque l'ordinateur portable est allumé, appuyez sur le bouton d'éjection électronique pour partiellement éjecter le plateau du lecteur optique. 2. Sortez complètement le plateau du lecteur optique. IMPORTANT ! Prenez soin de ne pas touchez la lentille du lecteur optique, et assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve sous le plateau du lecteur pour éviter de le bloquer.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS N550JV-CN222H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477035)

<http://yourpdfguides.com/dref/5477035>

Prenez le disque en main par ses côtés, avec l'étiquette face vers le haut, puis placez-le sur le plateau. 44 Manuel électronique pour ordinateur portable 4. Appuyez sur la partie centrale du disque jusqu'à ce que celui-ci s'enclenche dans le plateau. 5. Poussez délicatement le plateau pour fermer le lecteur optique.

REMARQUE : il est normal que le lecteur produise des vibrations lorsque des données sont en cours de lecture ou d'écriture. Orifice d'éjection de secours Cet orifice, localisé en façade du lecteur optique, permet d'éjecter le plateau lorsque le bouton d'éjection électronique ne fonctionne pas. Insérez un trombone déplié dans cet orifice jusqu'à ce que le plateau du lecteur optique s'éjecte. AVERTISSEMENT ! N'utilisez l'orifice d'éjection de secours que lorsque le bouton d'éjection électronique ne fonctionne pas. Manuel électronique pour ordinateur portable 45 46 Manuel électronique pour ordinateur portable Chapitre 3 :

Windows® 8 Manuel électronique pour ordinateur portable 47 Utiliser Windows® 8 pour la première fois Lors du premier démarrage de votre ordinateur, une série d'écrans apparaît pour vous guider dans les différentes étapes de configuration des paramètres de base du système d'exploitation Windows® 8.

Premier démarrage : 1. Appuyez sur le bouton de mise en route de votre ordinateur. Patientez quelques minutes le temps que l'écran de configuration apparaisse. Sélectionnez la langue d'utilisation de votre ordinateur portable. Lisez attentivement les termes du contrat de licence.

Cochez l'option J'accepte les termes du contrat de licence, puis appuyez sur J'accepte. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour configurer les options suivantes : ••••• 5. Sécuriser votre ordinateur Personnalisation Sans fil Paramètres Connexion à votre ordinateur portable 2. 3. 4.

Une fois terminé, le tutoriel vidéo de Windows® 8 apparaît. Visionnez ce tutoriel pour faire plus ample connaissance avec les fonctionnalités de Windows® 8.

Écran de verrouillage de Windows® 8 Lorsque votre ordinateur ouvre une session Windows® 8, l'écran de verrouillage de Windows® 8 peut apparaître.

Pour continuer, appuyez sur le verrou ou sur n'importe quelle touche du clavier de votre ordinateur portable. 48 Manuel électronique pour ordinateur portable Interface Windows® L'interface utilisateur Windows® est une interface en tuiles utilisée pour accéder rapidement aux applications Windows® à partir de l'écran d'accueil. Elle inclut les fonctionnalités décrites plus bas. Écran d'accueil L'écran d'accueil apparaît après avoir ouvert une session par le biais d'un compte utilisateur. Il organise tous les programmes et les applications dont vous avez besoin en un seul endroit. Zoom avant/arrière sur les applications Applications Windows® Ces applications sont épinglées à l'écran d'accueil sont forme de tuile pour un accès rapide et intuitif. REMARQUE : certaines applications nécessitent la connexion à un compte Microsoft avant de pouvoir être utilisées.

Manuel électronique pour ordinateur portable 49 Zones interactives Les zones interactives vous permettent d'exécuter des programmes et d'accéder aux paramètres de votre ordinateur portable. Les différentes fonctionnalités de ces zones interactives peuvent être activées à l'aide de votre souris. Zones interactives d'une application en cours d'exécution Zones interactives de l'écran d'accueil 50 Manuel électronique pour ordinateur portable Zone interactive

Coin supérieur gauche Action Pointez le curseur puis cliquez sur la vignette apparaissant pour retourner vers cette application. Si vous avez plus d'une application ouverte, faites glisser le curseur vers la vignette désirée. À partir d'une application en cours d'exécution : Pointez le curseur puis cliquez sur la vignette Démarrer pour retourner à l'écran d'accueil. REMARQUE : vous pouvez aussi appuyer sur la touche Windows de votre clavier pour retourner à l'écran d'accueil. Coin inférieur gauche À partir de l'écran d'accueil : Pointez le curseur puis cliquez sur la vignette apparaissant pour retourner vers cette application. Manuel électronique pour ordinateur portable 51 Zone interactive Haut d'écran Action Pointez le curseur jusqu'à ce qu'une icône représentant une main apparaisse. Faites glisser l'application sur un nouvel emplacement. REMARQUE : cette action ne peut être utilisée que sur une application en cours d'exécution ou lors de l'utilisation de la fonctionnalité Snap.

Pour plus de détails, consultez la section Utiliser les applications Windows > Fonctionnalité Snap. Coin supérieur / inférieur droit Pointez le curseur pour ouvrir la Barre d'action. 52 Manuel électronique pour ordinateur portable Utiliser les applications Windows® Utilisez l'écran tactile\*, le pavé tactile ou le clavier de votre ordinateur pour exécuter et personnaliser vos applications. Ouvrir une application Appuyez sur une application pour l'ouvrir. \* Pointez le curseur au dessus de l'application et faites un clic gauche pour l'exécuter.

Appuyez deux fois sur la touche sur puis utilisez les flèches pour parcourir la liste des applications. Appuyez pour exécuter l'application sélectionnée.

Personnaliser les application de l'écran d'accueil Déplacez, redimensionnez ou détachez les applications de l'écran d'accueil par le biais des méthodes suivantes : Déplacer une application \* Maintenez votre doigt enfoncé sur la tuile d'une application, puis glissez-la jusqu'à l'endroit voulu. Pour déplacer une application, double-cliquez dessus puis déplacez-la vers son nouvel emplacement. Manuel électronique pour ordinateur portable 53 Redimensionner une application 1.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS N550JV-CN222H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477035)

<http://yourpdfguides.com/dref/5477035>



\* 2. Faites glisser la tuile vers le bas pour afficher la barre des menus. Appuyez sur pour réduire ou sur pour agrandir la tuile de l'application. Faites un clic droit sur l'application pour afficher la barre des menus, puis appuyez sur pour réduire ou sur pour agrandir la tuile de l'application. Détacher une application 1. \* 2. Faites glisser la tuile vers le bas pour afficher la barre des menus. Appuyez sur l'écran d'accueil. Faites un clic droit sur l'application pour afficher la barre des menus, puis appuyez sur l'application de l'écran d'accueil. pour détacher pour détacher l'application de 54 Manuel électronique pour ordinateur portable Fermer une application \* Lorsque l'application est en cours d'exécution à l'écran, maintenez votre doigt sur la partie supérieure de l'écran, puis faites-le glisser vers le bas de l'écran pour fermer l'application.

1. 2. Pointez le curseur vers le haut de l'écran jusqu'à ce qu'une icône représentant une main apparaisse. Faites glisser l'application vers le bas de l'écran pour la fermer. . Utilisez la combinaison de touches \* uniquement disponible sur une sélection de modèles Manuel électronique pour ordinateur portable 55 Liste complète des applications En plus des applications déjà épinglées à l'écran d'accueil, vous pouvez aussi ouvrir d'autres applications, par le biais de l'écran complet des applications. Barre de défilement horizontale 56 Manuel électronique pour ordinateur portable Accéder à l'écran complet des applications Utilisez l'écran tactile\*, le clavier ou le pavé tactile de votre ordinateur portable pour ouvrir l'écran complet des applications. 1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour afficher la barre des menus. Appuyez sur pour afficher la liste de toutes les \* 2. applications installées sur votre ordinateur portable. Faites glisser le curseur à partir du haut de l'écran pour ouvrir l'écran Toutes les applications. À partir de l'écran d'accueil, utilisez la combinaison de touches appuyez sur la touche , cliquez sur l'icône , puis \* uniquement disponible sur une sélection de modèles Manuel électronique pour ordinateur portable 57 Ajouter une application à l'écran d'accueil Ajoutez une application à l'écran d'accueil par le biais de l'écran\* ou du pavé tactile. 1.

\* 2. À partir de l'écran des applications, faites glisser l'application vers le bas pour afficher la barre des menus. Appuyez sur pour ajouter l'application sélectionnée à l'écran d'accueil. 1. 2.

Positionnez le curseur au dessus de l'application à ajouter à l'écran d'accueil. Faites un clic droit sur l'application sélectionnée pour afficher la barre des menus. Cliquez sur l'icône . 3. \* uniquement disponible sur une sélection de modèles 58 Manuel électronique pour ordinateur portable Barre d'action La Barre d'action est une barre d'outils pouvant être déclenchée à partir du côté droit de l'écran. Elle dispose de divers outils permettant de partager vos applications et d'offrir un accès rapide à divers paramètres de votre ordinateur portable. Barre d'action Manuel électronique pour ordinateur portable 59 Afficher la Barre d'action REMARQUE : la Barre d'action est composée d'un ensemble d'icônes blanches. L'image ci-dessus illustre l'apparence de la Barre d'action lorsque celle-ci est activée. Utilisez l'écran tactile\*, le pavé tactile ou le clavier de votre ordinateur pour afficher la Barre d'action de votre ordinateur portable. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure droite de l'écran.

Déplacez le curseur sur le coin supérieur droit ou gauche de l'écran. \* Utilisez la combinaison de touches \* uniquement disponible sur une sélection de modèles 60 Manuel électronique pour ordinateur portable Aperçu de la Barre d'action Rechercher Cet outil vous permet d'effectuer une recherche des fichiers, des applications ou des programmes contenus sur votre ordinateur portable. Partager Cet outil vous permet de partager des applications par le biais de réseaux sociaux ou de courriers électroniques. Accueil Cet outil permet de retourner à l'écran d'accueil. À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez aussi utiliser cet outil pour basculer vers une application récente. Périphériques Cet outil vous permet d'accéder et de partager des fichiers avec les périphériques connectés à votre ordinateur portable tels qu'une imprimante ou un dispositif d'affichage externe. Paramètres Cet outil vous permet d'accéder à divers paramètres de votre ordinateur portable. Manuel électronique pour ordinateur portable 61 Fonctionnalité Snap L'utilisation de la fonctionnalité Snap vous permet d'exécuter simultanément deux applications à la fois sur votre ordinateur portable. Une fois activée, la barre Snap apparaît et divise l'écran en deux.

IMPORTANT ! Une résolution d'écran d'au moins 1366 x 768 pixels est requise pour utiliser la fonctionnalité Snap.

Barre Snap 62 Manuel électronique pour ordinateur portable Activer la fonctionnalité Snap Vous pouvez activer la fonctionnalité Snap par le biais de l'écran tactile\*, du pavé tactile ou du clavier de votre ordinateur portable. 1. Exécutez une application. Positionnez le curseur sur la partie supérieure de l'écran. Lorsque le curseur se transforme en icône représentant une main, faites glisser l'application vers le côté droit ou gauche de l'écran.

Exécutez une autre application. Exécutez une application. Positionnez le curseur sur la partie supérieure de l'écran. Lorsque le curseur se transforme en icône représentant une main, faites glisser l'application vers le côté droit ou gauche de l'écran.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS N550JV-CN222H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477035)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5477035>

Exécutez une autre application.

Exécutez une application. Utilisez la combinaison de touches . 3. 4. Exécutez une autre application. Pour basculer d'une application à l'autre, utilisez la combinaison de touches \* uniquement disponible sur une sélection de modèles Manuel électronique pour ordinateur portable 63 \* 2. 3. 4. 1. 2.

3. 4. 1. 2. . Raccourcis clavier L'utilisation de raccourcis clavier permet de faciliter l'accès aux applications et la navigation sous Windows®8. \Bascule entre l'écran d'accueil et la dernière application exécutée. Bascule vers le Bureau. Ouvrez l'écran Ordinateur sur le Bureau. Ouvrez le panneau de recherche de fichiers.

Ouvrez le panneau de partage. Ouvrez le panneau des paramètres de l'ordinateur. Ouvrez le panneau de gestion des périphériques. Activez le verrouillage de l'écran. Réduisez la taille de la fenêtre du navigateur Internet Explorer.

64 Manuel électronique pour ordinateur portable Affiche les fonctions multi-écrans. Ouvrez le panneau de recherche d'applications. Ouvrez la fenêtre d'exécution de commandes. Ouvrez le menu des options d'ergonomie. Ouvrez le panneau de recherche des paramètres.

Ouvrez certaines fonctionnalités du menu Accueil. Permet d'effectuer un zoom avant sur l'écran. Permet d'effectuer un zoom arrière sur l'écran. Ouvrez le Narrateur. Permet d'effectuer une copie d'écran. Manuel électronique pour ordinateur portable 65 Connexion sans fil Wi-Fi Consultez vos emails, surfez sur Internet et partagez des applications sur vos réseaux sociaux par le biais de la connexion sans fil Wi-Fi de votre ordinateur portable. IMPORTANT ! Le mode Avion doit être désactivé pour pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités sans fil. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mode Avion de ce manuel. Activer la connexion Wi-Fi Suivez les instructions suivantes pour activer la connexion Wi-Fi de votre ordinateur portable : 1. Ouvrez la Barre d'action.

Appuyez/cliquez d'abord sur Paramètres puis sur l'icône 3. . \* ou 2. Sélectionnez un point d'accès dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. 66 Manuel électronique pour ordinateur portable 4. Appuyez\*/cliquez sur Connecter pour tenter d'établir une connexion au réseau. REMARQUE : il se peut qu'il vous soit demandé d'entrer une clé de sécurité avant de pouvoir établir une connexion au réseau Wi-Fi. 5. Choisissez d'activer ou non le partage sans fil entre votre ordinateur portable et d'autres appareils sans fil faisant parti du même réseau. \* uniquement disponible sur une sélection de modèles Manuel électronique pour ordinateur portable 67 Bluetooth Utilisez la technologie Bluetooth pour faciliter le transfert de données entre votre ordinateur portable et d'autres appareils dotés d'une connectivité Bluetooth.

IMPORTANT ! Le mode Avion doit être désactivé pour pouvoir utiliser la connectivité Bluetooth. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mode Avion de ce manuel. Jumeler l'ordinateur portable avec un appareil Bluetooth Vous devez jumeler l'ordinateur portable avec votre appareil Bluetooth avant de pouvoir transférer des données. Pour ce faire, utilisez l'écran\* ou le pavé tactile comme suit : 1. Ouvrez la Barre d'action.

Appuyez/cliquez d'abord sur Paramètres puis sur Plus de paramètres PC. À partir de l'écran suivant, sélectionnez Appareils puis appuyez\*/cliquez sur Ajouter un appareil pour lancer la recherche des appareils Bluetooth à proximité. \* ou 2. 3. 68 Manuel électronique pour ordinateur portable 4.

Sélectionnez un appareil de la liste. Comparez le code d'authentification apparaissant sur l'écran de votre ordinateur portable avec celui envoyé sur votre appareil Bluetooth. Si ceux-ci sont identiques, appuyez\*/cliquez sur Oui pour jumeler les deux appareils. REMARQUE : certains appareils Bluetooth requièrent la saisie du code apparaissant sur votre ordinateur portable. \* uniquement disponible sur une sélection de modèles Manuel électronique pour ordinateur portable 69 Mode Avion Le mode Avion désactive toute forme de connectivité sans fil pour vous permettre d'utiliser votre tablette à bord d'un avion. Activer le mode Avion 1. \* 2. ou 3. Appuyez d'abord sur puis sur . Ouvrez la Barre d'action.

Faites glisser l'interrupteur vers la droite pour activer le mode Avion. . Utilisez la combinaison de touches Désactiver le mode Avion 1. Ouvrez la Barre d'action. Appuyez d'abord sur puis sur . \* ou 2. 3. Faites glisser l'interrupteur vers la gauche pour désactiver le mode Avion. . Utilisez la combinaison de touches REMARQUE : consultez votre compagnie aérienne pour obtenir plus d'informations sur les services pouvant être utilisés ainsi que les restrictions concernant l'utilisation d'un ordinateur portable lors d'un vol aérien.

\* uniquement disponible sur une sélection de modèles 70 Manuel électronique pour ordinateur portable Connexion filaire Vous pouvez aussi connecter votre ordinateur portable à un réseau filaire par le biais de son port réseau Ethernet. REMARQUE : Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour plus de détails ou une assistance sur la configuration de votre connexion Internet. Suivez les instructions suivantes pour configurer les paramètres réseau.

IMPORTANT ! Avant de commencer, assurez-vous qu'un câble réseau relie l'ordinateur portable à votre réseau local. Configurer une connexion réseau PPoE ou à adresse IP dynamique 1.

2. À partir de l'écran d'accueil, cliquez sur Bureau. Dans la zone de notification de Windows®, faites un clic droit sur l'icône réseau puis cliquez sur Ouvrir le Centre Réseau et partage. 3. 4.

Cliquez sur Modifier les paramètres de la carte. Faites un clic droit sur votre adaptateur réseau puis sélectionnez Propriétés. Manuel électronique pour ordinateur portable 71 5. 6. Cliquez d'abord sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) puis sur Propriétés. Cochez l'option Obtenir une adresse IP automatiquement, puis cliquez sur OK.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS N550JV-](http://yourpdfguides.com/dref/5477035)

[CN222H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477035)

<http://yourpdfguides.com/dref/5477035>



