



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY. You'll find the answers to all your questions on the BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY

User guide BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY

Operating instructions BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY

Instructions for use BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY

Instruction manual BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483937)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483937>

Manual abstract:

Braun Silkpil Xpressive wurde entwickelt, um die Entfernung unerwünschter Hrschen so grndlich, behutsam und leicht wie mglich zu machen. Das bewhrte Silkpil Epiliersystem entfernt das Haar an der Wurzel und hlt die Haut wochenlang glatt. Da die nachwachsenden Hrschen zart und weich sind, entstehen keine Stoppeln mehr. Der Epilierkopf sorgt mit seiner einzigartigen Anordnung von 40 Pinzetten und SoftLift Tips fr noch mehr Grndlichkeit. Das Schwenkelement des Aufsatzes passt sich perfekt der Krperkontur an, um auch kurze oder flach anliegende Hrschen grndlich zu entfernen. Das Relax-System (1a) stimuliert die Haut vor und nach der Epilation und minimiert so den Zupfschmerz. Der Effizienz-Aufsatz (1b) ermoglicht eine besonders schnelle Epilation, da das Schwenkelement fr optimalen Hautkontakt und die ideale Anwendungsposition sorgt. Der Rasieraufsatz (8) dient zur schnellen und grndlichen Rasur von Achsel- und Bikinizone. Achtung ? Aus hygienischen Grnden sollten Sie das Gert nicht gemeinsam mit anderen Personen benutzen. 6 ?

Dieses Gert ist mit einem Spezialkabel mit integriertem Netzteil fr Sicherheitskleinspannung ausgestattet.

Es drfen weder Teile ausgetauscht noch Vernderungen vorgenommen werden, da sonst Stromschlaggefahr besteht. ? Dieses Gert ist geeignet fr die Verwendung im Bad und in der Dusche. Aus Sicherheitsgrnden kann es nur kabellos verwendet werden. ? Kinder oder Personen mit eingeschrnkten physischen, sensorischen oder geistigen Fhigkeiten drfen dieses Gert nicht benutzen, es sei denn, sie werden durch eine fr ihre Sicherheit zustndige Person beaufsichtigt. Grundsztzlich raten wir aber, das Gert von Kindern fern zu halten.

? Das laufende Gert sollte nicht mit anderen Hautpartien (z. B. Wimpern, Kopfhhaaren usw.), Kleidern und Schnren in Kontakt kommen, um jede Verletzungsgefahr, ein Blockieren oder ein Beschdigen des Gertes zu vermeiden. ? Verwenden Sie den Epilierkopf (2) nie ohne Aufsatz (1).

Informationen zur Epilation Bei allen Formen der Haarentfernung an der Wurzel kann es zum Einwachsen von Haaren oder zu Hautreizungen (z. B. Brennen, Rtungen, Jucken) kommen, abhngig auch von Ihrem jeweiligen Haut- und Haartyp. Das sind normale Reaktionen, die auch rasch wieder abklingen. Sie knnen jedoch strker auftreten, wenn Sie zum ersten Mal epilieren oder wenn Sie empfindliche Haut haben. Falls diese Hautreaktionen nach 36 Stunden noch anhalten, sollten Sie Ihren Arzt um Rat fragen. In aller Regel nehmen die Hautreaktionen und das Schmerzempfinden nach mehrmaliger Anwendung deutlich ab. 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 6 28.07.

2008 12:27:41 Uhr Es kann vorkommen, dass sich die Haut durch das Eindringen von Bakterien entzndet (z. B. wenn das Gert ber die Haut gleitet). Eine grndliche Reinigung des Epilierkopfes vor jeder Anwendung reduziert weitestgehend dieses Infektionsrisiko. Falls Sie Zweifel haben, ob Sie dieses Gert benutzen sollen, fragen Sie bitte Ihren Arzt. In folgenden Fllen sollten Sie das Gert nur nach rzlichem Rat anwenden: ? bei Ekzemen, Wunden, entzndeten Hautreaktionen wie Follikulitiden (Eiterknktchen) und Krampfadern ? im Bereich von Muttermalen ? bei Schwchung der Abwehrkrfte Ihrer Haut, die auftreten kann bei Diabetes, Schwangerschaft, bei Vorliegen des Raynaud Syndroms, bei Blutern, Candida oder Immunschwache. Einige praktische Tipps Wenn Sie bisher noch kein Epiliergert verwendet haben, oder wenn Sie lngere Zeit nicht epiliert haben, kann es eine kurze Zeit dauern, bis sich Ihre Haut an die Epilation gewhnt hat. Der zunchst strker empfundene Zupfschmerz wird bei wiederholter Anwendung deutlich geringer, denn die Zahl der zu entfernenden Haare nimmt ab und die Haut gewhnt sich an die Epilation. Die Epilation ist leichter und angenehmer, wenn die Haare die optimale Lnge von 2 bis 5 mm haben. Sind die Haare lnger, empfehlen wir, zunchst zu rasieren und nach 1-2 Wochen die krzeren, nachwachsenden Haare zu epilieren.

Am besten epilieren Sie beim ersten Mal am Abend, damit eventuelle Hautrtungen ber Nacht abklingen knnen. Um die Haut zu entspannen, empfehlen wir die Verwendung einer Feuchtigkeitscreme nach der Epilation. Es kann vorkommen, dass dnn nachwachsende Hrschen nicht an die Hautoberflche gelangen. Die regelmige Verwendung eines Massageschwammes (z. B.

nach dem Duschen) oder eines Krper-Peelings hilft, das Einwachsen von Hrschen zu verhindern. Damit wird die obere Hautschicht entfernt und feine Haare knnen an die Oberflche gelangen. Gertebesreibung 1a 1b 2 3 4 5a 5b 6 7 8 Relax-System Effizienz-Ausatz Epilierkopf smartlight Schalter mit Freigabetasten (4a) Ladekontrollleuchte Restkapazitsleuchte Entriegelungstaste Spezialkabel Rasier-Aufsatz mit OptiTrim-Kamm Aufladen ? Bitte laden Sie das Gert vor dem Gebrauch auf. Fr optimale Leistung empfehlen wir, das Gert immer im vollgeladenen Zustand zu benutzen. ? Schlieen Sie das ausgeschaltete Gert ber das Spezialkabel ans Netz an und laden Sie es ca.

eine Stunde. ? Die grne Ladekontroll-Leuchte (5a) zeigt durch Blinken an, dass das Gert geladen wird. Nach Vollladung leuchtet die Ladekontroll-Leuchte permanent. Sie knnen das Gert nun kabellos verwenden. ? Sobald die rote Restkapazitsleuchte (5b) blinkt, sollten Sie das Gert ber das Spezialkabel ans Netz anschlieen, um es wieder aufzuladen. 7 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 7 28.07.2008 12:27:42 Uhr ? Eine Akkuladung reicht fr ca. 40 Minuten kabellosen Betrieb.

Die maximale AkkuKapazitt wird jedoch erst nach mehreren Lade-/Entladevorgngen erreicht. ? Die ideale Umgebungstemperatur fr das Laden liegt zwischen 5 C und 35 C. ? Der im Gert vorhandene berhitzungsschutz kann bewirken, dass beide Ladeleuchten (rot/grn) blinken. Nach dem Abkhlen setzt das Gert das Laden mit grn blinkender Ladeleuchte fort. gersinn auf Stufe 2 (empfohlene Stufe). Fr verringerte Geschwindigkeit whlen Sie die Stufe 1. ? Die smartlight-Funktion sorgt fr ideale Lichtverhltnisse: Solange das Gert eingeschaltet ist, leuchtet das Licht und hilft Ihnen, auch feinste Hrschen zu entdecken und grndlich zu entfernen. 2 So fhren Sie das Gert ber die Haut ? Die Haut mit der freien Hand straffen, so dass sich die Haare aufstellen. ? Achten Sie darauf, dass die Epilierwalze zwischen den Massagerollen des RelaxSystems (1a) immer Hautkontakt hat. Das Schwenkelement passt sich automatisch der Hautkontur an.

? Fhren Sie das Gert langsam, gleichmig und ohne Druck mit der Schalterseite entgegen der Haarwuchsrichtung. Da die Haare nicht immer in eine einheitliche Richtung wachsen, kann es hilfreich sein, das Gert in verschiedenen Richtungen ber die Haut zu fhren, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Massage-Rollen stimulieren und entspannen die Haut mit ihren pulsierenden Bewegungen. Das macht die Epilation angenehmer. ? Wenn Sie bereits mit dem Epilieren vertraut sind und eine schnellere, effizientere Methode bevorzugen, tauschen Sie das Relax-System (1a) gegen den Effizienz-Aufsatz (1b).

3 Epilation der Beine Epilieren Sie die Beine von unten nach oben. Bei der Anwendung an den Kniekehlen muss das Bein immer gestreckt sein. Vorbereitende Schritte ? ? fr das Epilieren unter trockenen Bedingungen Ihre Haut muss trocken und fettfrei sein.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483937)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483937>

? fr das Nass-Epilieren Das Gert kann auch auf nasser Haut und unter fließendem Wasser verwendet werden. Damit das Gert optimal ber die Haut gleiten kann, ist es wichtig, dass die Haut wirklich feucht ist.

Zustzlich kann auf die feuchte Haut auch etwas Duschgel aufgetragen werden. Die Haut fhlt sich nach dem Epilieren auf feuchter Haut wunderbar weich und glatt an. ? Stellen Sie stets sicher, dass der Epilierkopf (2) sauber und mit einem Aufsatz versehen ist. ? Um einen Aufsatz zu wechseln, drcken Sie die seitlichen Rippen und ziehen ihn ab. ? Um den Epilierkopf abzunehmen, drcken Sie die Entriegelungstaste (6). A So epilieren Sie 1 Einschalten ? Drcken Sie eine der Freigabetasten (4a) und drehen Sie den Schalter im Uhrzei8 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 8 28.07.2008 12:27:42 Uhr 4 Epilation im Achselbereich und in der Bikinizone Wenn die Haut noch nicht an die Epilation gewhnt ist, sind diese Krperzonen besonders schmerzempfindlich. Bei wiederholter Anwendung wird das Schmerzempfinden nachlassen.

Die Epilation ist leichter und angenehmer, wenn die Haare die optimale Lnge von 2-5 mm haben. Vor dem Epilieren sollten Sie den entsprechenden Bereich grndlich reinigen, um Rckstnde zu entfernen (z.B. Deodorant), und dann mit einem Handtuch trockentupfen. Bei der Anwendung im Achselbereich sollten Sie den Arm nach oben strecken, so dass die Haut gestrafft ist, und das Gert in verschiedene Richtungen fhren. Da die Haut in diesem Bereich nach der Epilation besonders empfindlich ist, sollten Sie keine hautreizenden Substanzen, wie z.B. alkoholhaltige Deodorants, verwenden. berhitzungsschutz Um das Gert vor berhitzung zu schtzen, kann es vorkommen, dass es sich automatisch ausschaltet und beide Ladeleuchten (rot/grn) blinken. Drehen Sie in diesem Fall den Schalter auf die Position 0 zurck und lassen Sie das Gert abkhlen.

Reinigung des Epilierkopfes Reinigen Sie das Gert regelmig, um seine Leistung zu erhalten. Reinigen mit der Brste 5 Nehmen Sie den Aufsatz (1) ab und brsten Sie ihn aus. 6 Fr die Reinigung der Pinzettenwalze empfehlen wir, die Brste mit Alkohol zu benetzen. Brsten Sie die Pinzettenwalze von hinten aus, whrend Sie sie von Hand drehen. Dadurch erreichen Sie eine hygienische Reinigung des Epilierkopfes.

Reinigen mit Wasser 7 Nehmen Sie den Aufsatz (1) ab. Halten Sie den Epilierkopf unter fließendes Wasser. Danach die Entriegelungstaste (6) drcken und den Epilierkopf (2) abnehmen. Schtteln Sie den abgenommenen Kopf und das Gert krftig aus und lassen Sie beides trocknen. Epilierkopf nur im trockenen Zustand wieder aufsetzen.

B So verwenden Sie den RasierAufsatz a b c d e f g OptiTrim-Kamm Scherfolie Langhaarschneider Entriegelungstasten Trim/shave Schalter Klingensblock Scherkopf-Unterteil Rasieren ? Rasier-Aufsatz (8) aufsetzen und einrasten lassen. ? Drcken Sie eine der Freigabetasten und drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn auf Stufe 2. ? Stellen Sie sicher, dass sich der trim/shave Schalter (e) auf der Position shave befindet. ? Fr beste Rasiererergebnisse fhren Sie das Schersystem so, dass die Scherfolie (b) und der Langhaarschneider (c) auf der Haut aufliegen (A). Halten Sie die Haut gestrafft (B) und fhren Sie das Gert langsam gegen die Haarwuchsrichtung. Der Langhaarschneider richtet die lngeren Haare auf und schneidet sie ab. Dann folgt die flexible Scherfolie und entfernt alle noch verbliebenen Hrchen. 9 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 9 28.07.

2008 12:27:43 Uhr ? Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie vor allem bei der Rasur von empfindlichen Bereichen darauf achten, dass die Haut immer gestrafft ist. Konturentrimmen Fr das Trimmen exakter Linien und Konturen schieben Sie den trim/shave Schalter (e) auf die Position trim (C1). Vorkrzen der Haare fr die Epilation Wenn Sie die Haare auf die ideale Lnge fr die Epilation vorkrzen wollen, setzen Sie den OptiTrim-Kamm (a) auf den Rasierkopf. Den trim/shave Schalter auf Position trim schieben. Halten Sie das Gert mit dem OptiTrimKamm so, dass die Kammflche immer flach auf der Haut aufliegt. Fhren Sie das Gert mit den Kammspitzen gegen dand keep them for future reference. Braun Silkpil Xpressive has been designed to make the removal of unwanted hair as efficient, gentle and easy as possible. Its proven epilation system removes hair at the root, leaving your skin smooth for weeks. As the hair that regrows is fine and soft, there will be no more stubble. The epilation head features a unique arrangement of 40 tweezers and SoftLift tips for unprecedented efficiency.

Thanks to its pivoting feature, it ideally adapts to the body contours, for better short hair removal and thoroughness. The massage system (1a) stimulates the skin before and soothes it after the hair is pulled out to significantly reduce the pain sensation. The Efficiency cap (1b) for fast epilation ensures maximum skin contact, always taking care of the optimum usage position thanks to its pivoting feature. The shaver head (8) is specially designed for a fast and close shave of underarms and bikini line/area. Important ? For hygienic reasons, do not share this appliance with other persons.

? This appliance is provided with a special cord set with an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not 12 ? exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is risk of electric shock. This appliance is suitable for use in a bath or shower. For safety reasons, it can only be operated cordlessly.

This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical or mental capabilities, unless they are given supervision by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep the appliance out of reach of children. When switched on, the appliance must never come in contact with the hair on your head, eyelashes, ribbons, etc. to prevent any danger of injury as well as to prevent blockage or damage to the appliance. Never use the epilation head without cap. ? ? ? General information on epilation All methods of hair removal at the root can lead to in-growing hair and irritation (e.g. itching, discomfort and reddening of the skin) depending on the condition of the skin and hair. This is a normal reaction and should quickly disappear, but may be stronger when you are removing hair at the root for the first few times or if you have sensitive skin. If, after 36 hours, the skin still shows irritation, we recommend that you contact your physician.

In general, the skin reaction and the sensation of pain tend to diminish considerably with the repeated use of Silkpil. In some cases inflammation of the skin could occur when bacteria penetrate the skin (e.g. when sliding the appliance over the skin). Thorough cleaning of the epilation head 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 12 28.07.2008 12:27:43 Uhr before each use will minimise the risk of infection. If you have any doubts about using this appliance, please consult your physician. In the following cases, this appliance should only be used after prior consultation with a physician: ? eczema, wounds, inflamed skin reactions such as folliculitis (purulent hair follicles) and varicose veins, ? around moles, ? reduced immunity of the skin, e.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483937)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483937>

g. diabetes mellitus, during pregnancy, Raynaud's disease, haemophilia, candida or immune deficiency. # Some useful tips If you have not used an epilator before, or if you have not epilated for a longer period of time, it may take a short time for your skin to adapt to epilation. The discomfort experienced in the beginning will decrease considerably with repeated use as the skin adapts to the process. Epilation is easier and more comfortable when the hair is at the optimum length of 2-5 mm.

If hairs are longer, we recommend that you either shave first and epilate the shorter, re-growing hairs after 1 or 2 weeks. When epilating for the first time, it is advisable to epilate in the evening, so that any possible reddening can disappear overnight. To relax the skin we recommend applying a moisture cream after epilation. Fine hair which re-grows might not grow up to the skin surface. The regular use of massage sponges (e.

g. after showering) or exfoliation peelings helps to prevent in- growing hair as the gentle scrubbing action removes the upper skin layer and fine hair can get through to the skin surface. Description 1a 1b 2 3 4 5a 5b 6 7 8 Massage system Efficiency cap Epilation head smartlight Switch with lock keys (4a) Charging light Low charge light Release button Special cord set Shaver head attachment with OptiTrim comb Charging ? Before use, charge the appliance. For best performance, we recommend that you always use a fully charged appliance. Using the special cord set, connect the appliance to an electrical outlet with the motor switched off. Charging time is approximately 1 hour. ? The green charging light (5a) flashes to show that the epilator is being charged. When the battery is fully charged, the charging light shines permanently. Once fully charged, use the appliance without cord. ? When the red low-charge light (5b) flashes, reconnect the appliance to an electrical outlet via the special cord set to recharge.

? A full charge provides up to 40 minutes of cordless operation time. Maximum battery capacity will only be reached after several charging/discharging cycles. ? The best environmental temperature for charging is between 5 C and 35 C. ? As a safety feature to avoid overheating, it may happen that the charging lights 13 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 13 28.07.2008 12:27:44 Uhr flash (red/green). After cooling down, the appliance will continue charging with the green charging light flashing. Getting prepared for ? ? dry usage Your skin must be dry and free from grease or cream. ? wet usage The appliance can be used on wet skin, even under running water.

Make sure that the skin is very moist in order to achieve optimum gliding conditions for the appliance. Additionally, you may apply some shower gel to the moist skin for results that will leave your skin beautifully soft and smooth after wet epilation. ? Before use, always make sure that epilation head is clean. ? Always make sure that the epilation head (2) is provided with a cap. ? To change caps, press their lateral ribs and pull off.

? To change heads, press the release button (6). 2 How to guide the appliance ? Always stretch your skin when epilating. ? Always make sure that the epilation area between the massaging rollers is in contact with your skin. ? The pivoting caps automatically adapt to the contour of your skin. ? Guide the appliance in a slow, continuous movement without pressure against the hair growth, in the direction of the switch.

As hair can grow in different directions, it may also be helpful to guide the appliance in different directions to achieve optimum results. The pulsating movement of the massaging rollers stimulate and relax the skin for a gentler epilation. ? If you are used to the sensation of epilation and prefer a faster way of removing hair, attach the Efficiency cap (1b) replacing the massage system (1a). 3 Leg epilation Epilate your legs from the lower leg in an upward direction.

When epilating behind the knee, keep the leg stretched out straight. 4 Underarm and bikini line epilation Please be aware that especially at the beginning, these areas are particularly sensitive to pain. With repeated usage the pain sensation will diminish. For more comfort, ensure that the hair is at the optimum length of 2-5 mm. Before epilating, thoroughly clean the respective area to remove residues (like deodorant). Then carefully dab dry with a towel.

When epilating the underarm, keep your arm raised up so that the skin is stretched and guide the appliance in different directions. As skin may be more sensitive directly after epilation, avoid A How to epilate 1 Turning on ? Press one of the lock keys and turn the switch clockwise to setting 2 (optimum setting). For reduced speed, choose setting 1 (soft setting). ? The smartlight comes on instantly and shines as long as the appliance is switched on. It reproduces an almost daylight condition, thus revealing even the finest hair and giving you a better control for improved epilation efficiency. 14 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 14 28.07.2008 12:27:44 Uhr using irritating substances such as deodorants with alcohol. Overheating protection As a safety feature to avoid the unlikely event of the appliance overheating, it may happen that the appliance automatically turns off and the charging lights flash (red/green).

In this case, turn the switch back to position 0 and let the appliance cool down. Cleaning the epilation head Regular cleaning ensures better performance.

Brush cleaning: 5 Remove the cap and brush it out. 6 Thoroughly clean the tweezers from the rear side of the epilator head with the brush dipped into alcohol. While doing so, turn the tweezer element manually.

This cleaning method ensures best hygienic conditions for the epilation head. Cleaning under running water: 7 Remove the cap. Hold the appliance with the epilation head under running water. Then press the release button (6) to remove the epilation head (2). Thoroughly shake both, the epilation head and the appliance to make sure that remaining water can drip out.

Leave both parts to dry. Before reattaching, make sure that they are completely dry. Shaving ? Put on the shaver head attachment (8) by clicking it in. ? Pressing one of the lock keys, turn the switch clockwise to setting 2. ? Make sure the trim/shave selector is in the shave position. ? For best results, always make sure that both, the shaver foil (b) and the trimmer (c) are in contact with the skin (A). Keeping your skin stretched (B), slowly move the appliance against the direction of hair growth. The trimmer first raises all long hairs and cuts them off. Then the flexible foil follows to smooth away any stubble. ?

When shaving or trimming in sensitive areas, make sure that you always keep your skin stretched to avoid injuries.

Contour trimming For trimming precise line and contours, lock the long hair trimmer by sliding the trim/ shave selector (e) to the position trim (C1). Pre-cutting hair for epilation If you choose to pre-cut your hair to the ideal length for epilation, place the OptiTrim comb (a) onto the shaver head.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILK](http://yourpdfguides.com/dref/5483937)

[EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483937)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483937>

Slide the trim/shave selector to the trim position. Hold the appliance with the OptiTrim comb lying flat on the skin. Guide it with the comb tips against the hair growth as shown in illustration C2. N.B. As hair does not always grow in the same direction, also guide the appliance slightly diagonally or in different directions in order to achieve best results. Cleaning the shaver head After each use, unplug the appliance. 15 B Using the shaver head attachment a b c d e f g OptiTrim comb Shaver foil Trimmer Release buttons Trim/shave selector Cutter block Shaver head base 98642712_SE_7281_WD_MN.
indd 15 28.07.2008 12:27:44 Uhr Brush cleaning ? Press the release buttons (d) to remove the shaver head (D1). Tap the bottom of the shaver head gently on a flat surface (not on the foil). ? Brush out the cutter block and the inside of the shaver head.

However, do not clean the shaver foil with the brush as this may damage the foil. Cleaning with water Press the release buttons (d) to remove the shaver head. Rinse the shaver head and the cutter block separately under running water (D2). Leave the cutter block and the foil frame to dry separately before reattaching them. Keeping your shaver head attachment in top shape ? The shaving parts need to be lubricated regularly every 3 months (E). If you clean the shaver head under running water, please lubricate it after every cleaning. ? Apply some light machine oil or vaseline to the shaver foil and the metal parts of the long hair trimmer. Then remove the shaver head and also apply a tiny amount of vaseline as shown in picture section (E). ? The shaver foil and the cutter block are precision parts that wear out with time. To maintain optimum shaving performance, replace your foil and cutter block when you notice a reduced shaving performance. ? Do not shave with a damaged foil or cord. How to replace the shaving parts Shaver foil: Press the release buttons to remove the shaver head. To remove the shaver foil, press the foil frame (F). To mount a new one, insert it from inside the shaver head. Cutter block: To remove the cutter block, press and turn it 90 (G1), then take it off.

16 To put on a new cutter block, press it onto the cutter block holder and turn 90 (G2). Replacements parts (shaver foil, cutter block) can be obtained from your retailer or Braun Customer Service Centres. For electric specifications, please see printing on the special cord set. The special cord set automatically adapts to any worldwide AC voltage. Environmental notice This product contains rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country. Subject to change without notice. This product conforms to the European Directives EMC 2004/108/EC and Low Voltage 2006/95/EC. 98642712_SE_7281_WD_MN.

indd 16 28.07.2008 12:27:45 Uhr Guarantee We grant a 2 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our discretion. This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor. This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used. To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre. For UK only: This guarantee in no way affects your rights under statutory law. 17 98642712_SE_7281_WD_MN.

indd 17 28.07.2008 12:27:45 Uhr For Australia only: Warranty We grant a 24 Month Replacement Warranty on this appliance commencing on the date of purchase. This warranty applies in all States and Territories of Australia and in New Zealand and is in addition to any mandatory statutory obligations imposed on Procter & Gamble Australia Pty. Ltd., its distributors and its manufacturer. This express warranty does not purport to exclude, restrict or modify any such mandatory statutory obligations. This warranty only covers defects in the appliance resulting from faults in workmanship or materials. Therefore, if your appliance becomes faulty as a result of faults in workmanship or materials, it will be exchanged by your retailer, on presentation of proof of purchase. This warranty only applies to domestic or household use of this appliance and the warranty will only apply if the correct operating instructions included with this product have been followed.

The warranty on any appliance replaced under this warranty ends on the expiry of the warranty period that applied to the original appliance. This warranty does not cover: A. Damage arising from improper use or operation on incorrect voltages. B. Breakages to shaver foils, glass jars, etc. C. Normal wear due to moving parts. D. Repairs undertaken by unauthorised service personnel or use of non genuine parts. 18 E.

Appliances that are outside the warranty period or are not faulty. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If the appliance is supplied from a cord extension set or electrical portable outlet device these should be positioned so they are not subject to splashing or ingress of moisture. To the extent permitted by the laws of the Commonwealth of Australia and New Zealand and applicable laws of a State or Territory of Australia, and subject to the second paragraph of this warranty above, this warranty is given in exchange for any other rights you may have against Procter & Gamble Australia Pty.

Ltd. or its distributors or manufacturer, whether at law, in tort (including negligence), in equity or under statute. Please retain proof of purchase of this appliance. If you have any questions in relation to this warranty, please call our Consumer Service line (see below for numbers). Repairs and service If you are sending your appliance for repair, please pack the appliance adequately and send it to your nearest Service Agent.

For service or replacement parts refer to the authorised Service Agents listed overleaf. Local Service Agents may change from time to time ? in that event please contact the Consumer Service free call number below for updated local service agent details. 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 18 28.07.2008 12:27:45 Uhr Australian Consumer Service (free call): 1 800 641 820 New Zealand Consumer Service (free call): 0 800 108 909 N2820 NEW SOUTH WALES & A.C.T. Faulder Appliance Services Shop 4, 9 Evans Road, Rooty Hill, N.S.

W. 2766 Tel. (02) 9625 3064 Fax.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483937)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483937>

(02) 9625 3037 SOUTH AUSTRALIA & N.T. Australian & N.Z. Service Agents VICTORIA & TASMANIA State Wide Services Pty. Ltd. trading as J A Appliances 17-19 Hossack Avenue Coburg North, Vic 3058 Tel.

(03) 8371 9100 Fax. (03) 9355 8644 Email: jaappliances@statewideservices.com.au QUEENSLAND Walters Import trading as Brisbane Appliance Service Centre 449 Beaudesert Road Moorooka QLD 4105 Tel. (07) 3277 0360 Fax.

(07) 3274 2909 Email: basc@waltersimport.com.au WESTERN AUSTRALIA Mark 1 Appliances Unit 1, 46 Abernethy Rd., Belmont, WA 6104 Tel. (08) 9475 0911 Fax.

(08) 9475 0922 Adelaide Service Centre Shop B2, Parkholme Shopping Centre, 319 Oaklands Rd., Parkholme, S. Aust. 5043 Tel. (08) 8357 5800 Fax. (08) 8357 5833 NEW ZEALAND Key Service Ltd. 69 Druces Rd., Manakau City, Auckland, N.Z. Tel.

(09) 262 5838 Fax. (09) 262 5839 19 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 19 28.07.2008 12:27:46 Uhr Franais Nos produits ont t conus pour rpondre aux normes de qualit, de fonctionnalit et de design les plus strictes. Ainsi vous pourrez pleinement apprécier votre nouveau Silkpil Xpressive de Braun. Lisez le mode d'emploi attentivement avant toute utilisation et conservez-le. Le Silkpil Xpressive de Braun a t conu pour piler les poils indésirables de manière aussi efficace, douce et facile que possible. Son système d'épilation avr retire les poils la racine, laissant la peau douce pendant des semaines. Dans la mesure o la repousse est fine et souple, elle ne sera plus piquante.

La tte d'épilation associe 40 pincettes dispose de manière unique et les picots SoftLift, pour une efficacité sans précédent. L'accessoire pivotant s'adapte de manière idéale aux courbes du corps pour un meilleur retrait des poils courts et plus de précision. Le système de massage (1a) stimule la peau avant le retrait du poil et la tend après pour réduire de manière significative la sensation de douleur. L'accessoire efficacité Efficiency (1b) assure une épilation rapide grâce une surface de contact maximale avec la peau, tout en permettant de conserver un angle optimal grâce sa fonction pivotante. La tte rasoir (8) est spécialement conçue pour un rasage rapide et au plus près des aisselles et du maillot.

Important ? Pour des raisons d'hygiène, ne pas partager cet appareil avec d'autres personnes. 20 ? Avec cet appareil est fourni un cordon spécial avec une sécurité intégrée alimentation basse tension. Ne pas changer ni démonter les différentes parties du cordon. Sinon, un risque d'électrocution est possible. ? Cet appareil peut être utilisé dans le bain ou sous la douche ; dans ces cas pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement l'appareil sur batterie.

? Cet appareil n'est pas destiné des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. En général nous recommandons de garder cet appareil hors de portée des enfants. ? Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit jamais entrer en contact avec les cheveux ou les cils, ceci afin d'éviter les risques d'accidents et pour ne pas endommager l'appareil. ? Ne jamais utiliser la tte d'épilation (2) sans embout. A propos de l'épilation Toutes les méthodes d'épilation la racine peuvent entraîner la repousse de certains poils sous la peau et des irritations (comme des démangeaisons, de l'inconfort ou des rougeurs corporelles), dépendant de l'état de la peau et des poils. Ces réactions sont normales et devraient rapidement disparaître, mais elles peuvent être accentuées si vous vous pilez pour les premières fois ou si vous avez la peau sensible. Si après 36 heures, la peau est toujours irritée, nous vous conseillons de contacter votre médecin. En général, les réactions de la 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 20 28.07.

2008 12:27:46 Uhr peau et l'inconfort s'atténuent considérablement au fur et mesure des épilations avec Silkpil. Certains cas d'inflammation de la peau peuvent être dus à l'intrusion de bactérie dans la peau (lors du passage de l'appareil sur la peau, par exemple). Le fait de nettoyer minutieusement la tte d'épilation avant chaque épilation réduit ce risque d'infection. Si vous avez le moindre doute quant à l'utilisation de cet appareil, n'hésitez pas consulter votre médecin traitant. Il est important de consulter son médecin avant une épilation dans les cas suivants : ? eczéma, blessures, inflammations cutanées (follicules purulents) et varices, ? grains de beauté, ? immunité affaiblie de la peau, comme diabète, grossesse, maladie de Raynaud, hémophilie ou déficience immunitaire. Quelques petits trucs utiles Si vous n'avez jamais utilisé d'épilateur, ou si vous ne vous tes pas pil depuis longtemps, il faudra un peu de temps pour que votre peau s'adapte au procédé de l'épilation. L'inconfort ressenti lors de la première épilation se réduit considérablement lors des utilisations suivantes : en effet le nombre de poils piler diminue avec le temps et la peau s'adapte au procédé de l'épilation. L'épilation est plus facile et plus agréable quand les poils sont d'une longueur comprise entre 2 et 5 mm. Si vos poils sont plus longs, nous vous conseillons de les couper la longueur recommandée. Au début, nous vous conseillons de vous piler le soir : les rougeurs éventuelles disparaîtront au cours de la nuit.

Pour assouplir la peau, nous vous recommandons d'appliquer une crème hydratante après l'épilation. Des poils très fins peuvent parfois repousser sous la peau. Pour éviter ces poils incarnés, nous vous conseillons d'utiliser régulièrement un gant de crin ou de procéder des exfoliations. En effet, grâce l'action exfoliante, les cellules mortes sont retirées permettant ainsi aux poils fins de ne pas rester bloqués sous la peau. Description 1a 1b 2 3 4 5a 5b 6 7 8 Système de massage Accessoire efficacité Efficiency Tête d'épilation Lumière smartlight Interrupteur avec vitesses (4a) Indicateur de charge Indicateur de batterie faible Bouton d'éjection Cordon d'alimentation spécial Tête rasoir avec peigne OptiTrim Charge ? Avant utilisation, chargez l'appareil.

Pour une meilleure performance, nous vous recommandons de toujours utiliser l'appareil avec sa batterie complètement chargée. Branchez l'appareil arrt avec le cordon spécial sur une prise de courant. Le temps de charge est d'environ 1 heure. ? Le voyant vert (5a) clignote pour indiquer que l'épilateur est en charge. Lorsque la batterie est chargée, le voyant de charge reste allumé.

Une fois chargé, utilisez l'appareil sur sa batterie sans le cordon. ? Lorsque la batterie est faible, le voyant rouge (5b) clignote. Branchez l'appareil sur une prise de courant l'aide du cordon spécial pour le recharger. 21 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 21 28.07.2008 12:27:46 Uhr ? pleine charge, l'autonomie de l'appareil est de 40 minutes. La capacité maximale de la batterie sera atteinte après plusieurs cycles de charge/décharge. ? La température ambiante optimale pour recharger l'appareil se situe entre 5 C et 35 C. ? Il se peut que les voyants clignotent (rouge/vert).

Il s'agit d'un système de sécurité permettant d'éviter toute surchauffe de l'appareil. Une fois refroidi, l'appareil continuera charger et le voyant vert de charge clignotera.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483937)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483937>

sens des aiguilles d'une montre sur la position 2 (rglage optimal). Pour une vitesse rduite, choisissez la position 1 (rglage doux). ? La smartlight s'allume instantanment et reste claire tant que l'appareil est en marche. Elle reproduit des conditions proches de celles de la lumire du jour, et rvle ainsi les poils les plus fins, pour un plus grand contrle et une efficacit d?pilation accrue. 2 Comment manier l'appareil ? Tirez toujours votre peau pendant l?pilation. ? Assurez-vous toujours que la surface d?pilation entre les rouleaux massants est bien en contact avec la peau. ? La tte pivotante s'adapte automatiquement aux courbes de votre corps. ? Guidez l'appareil avec un mouvement lent et continu sans pression dans le sens oppos la repousse des poils, l'interrupteur vers l'avant.

Etant donn que les poils peuvent pousser dans des directions diffrentes, il peut s'avrer utile de guider l'appareil dans des directions diffrentes pour obtenir des rsultats optimaux. Le mouvement de vibration des rouleaux massants stimule et relaxe la peau pour une pilation plus douce. ? Si vous tes une habitue de l?pilation et que vous recherchez une faon plus rapide de retirer vos poils, positionnez l'accessoire efficacit Efficiency (1b) la place du systme de massage (1a). 3 Epilation des jambes Epilez vos jambes de bas en haut. Lors de l?pilation derrere le genou, tendez bien votre jambe.

Prparation pour ? ? une utilisation sec La peau doit tre sche et sans aucun rsidu d'huile ou de crme. ? une utilisation humide L'appareil peut tre utilis sur une peau humide et mme sous l'eau. Assurez-vous que la peau est suffisamment humide afin d'obtenir les meilleures conditions de glisse pour l'appareil. Vous pouvez galemment appliquer un peu de gel douche sur la peau humide pour la rendre extrmement douce et lisse aprs une pilation humide. ? Avant utilisation, assurez-vous que la tte d?pilation est nettoye.

? Assurez-vous qu'un accessoire est toujours dispos sur la tte d?pilation (2). ? Pour changer d'accessoire, appuyez sur les stries latrales et retirez l'accessoire. ? Pour changer de tte, appuyez sur le bouton d?jection (6). A Comment s?piler 1 Mise en marche ? Appuyez sur l'un des cts de l'interrupteur et faites-le tourner dans le 22 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 22 28.07.2008 12:27:47 Uhr 4 Epilation du maillot et des aisselles Sachez tout de mme que ces zones sont particulirement sensibles la douleur, surtout lors des 1res pilations. Aprs plusieurs pilations, la douleur diminuera. Pour plus de confort, assurez-vous que les poils sont la longueur optimale comprise entre 2 et 5 mm. Avant l?pilation, nettoyez avec attention ces zones et enlevez tous rsidus (ex.

de odorants). Puis, schez avec une serviette, en tamponnant doucement. Lors de l?pilation des aisselles, gardez votre bras en l'air et dplacez l'appareil dans diffrentes directions. Comme la peau risque d'tre plus sensible juste aprs l?pilation, vitez d'utiliser des substances irritantes telles que des odorants alcooliss. Protection contre une ventuelle surchauffe Il se peut que l'appareil s'arrte et que les voyants clignotent (rouge/vert). Il s'agit d'un systme de scurit permettant d'viter toute surchauffe de l'appareil. Dans ce cas, mettez l'interrupteur en position 0 et laissez refroidir l'appareil. Nettoyage de la tte d?pilation Aprs chaque utilisation, dbranchez l'appareil. Un nettoyage rgulier garantit un meilleur fonctionnement de l'appareil. Nettoyage avec la brosse : 5 Enlevez le capuchon, et brossez-le.

6 Pour nettoyer les pincettes, utilisez la brosse de nettoyage trempe dans de l'alcool. Nettoyez les pincettes avec la brosse de l'arrire vers l'avant de la tte d?pilation tout en tournant le rouleau manuellement. Ce mode de nettoyage permet de garantir les meilleures conditions d'hygine pour la tte d?pilation. Nettoyage sous l'eau courante : 7 Retirez le capuchon. Placez l'appareil avec la tte sous le robinet.

Ensuite, pressez le bouton d?jection (6) pour retirer la tte d?pilation. Egouttez avec soin la tte d?pilation et l'pilateur, et laissez scher sparment les 2 lments pour permettre l'eau restante de s'vaporer. Vrifiez bien que les lments sont compltement secs avant de les remonter. B Utilisation de la tte rasoir a b c d e f g Peigne OptiTrim Grille de rasage Tondeuse Bouton d?jection Bouton de slection rasoir/tondeuse Bloc couteaux Socle de la tte rasoir Rasage ? Mettez en place la tte rasoir (8) en le montant la place de la tte d?pilation. ? Faites tourner l'interrupteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu' la position 2 tout en le maintenant appuy.

? Vrifiez bien que la position shave (rasoir) est slectionne. ? Pour de meilleurs rsultats, assurez-vous que la grille de rasage (b) et la tondeuse (c) sont toujours l'une et l'autre en contact avec la peau (A). Tout en maintenant la peau tendue (B), dirigez doucement l'appareil dans le sens contraire la pousse des poils. La tondeuse souleve d'abord les poils longs et les coupe. Ensuite, la grille flexible permet de raser les poils au plus court. ? Lorsque vous rasez ou tondez les zones sensibles, assurez-vous de toujours 23 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 23 28.07.2008 12:27:47 Uhr maintenir la peau tendue afin d'viter les blessures. Dessin des contours la tondeuse Pour tondre une ligne prcise et dessiner des contours, bloquer la tondeuse pour les poils longs en faisant glisser le bouton de slection (e) sur la position trim (tondeuse) (C1).

Pr -coupe des poils pour l?pilation courante (D2). Laissez le bloc couteaux et la grille scher sparment avant de les rassembler. Comment garder votre tte rasoir en bon tat ? Les lments du rasoir doivent tre lubrifi rgulirement, environ tous les 3 mois (E). Si vous nettoyez la tte rasoir sous l'eau courante, veillez la lubrifier aprs chaque nettoyage. ? Appliquez de l'huile de machine coudre ou de la vaseline sur la grille et les parties mtalliques de la tondeuse pour les poils longs. Ensuite, retirez la tte rasoir et appliquez un petit peu de vaseline comme montr sur l'illustration (E). ? La grille et le bloc couteaux sont des lments de prcision qui s'usent au fil du temps. Pour conserver une performance optimale de rasage, remplacez la grille et le bloc couteaux lorsque vous remarquez une diminution de la performance de rasage. ? Ne vous rasez pas si la grille ou le cordon sont endommags. Comment remplacer les lments du rasoir ? La grille : Appuyez sur les boutons d?jection pour retirer la tte rasoir.

Pour retirer la grille, appuyez dessus (F). Pour en insrer une nouvelle, mettez-la en place par l'intrieur. Le bloc couteaux : Pour retirer le bloc couteaux, pressez-le et et tournez-le 90 (G1) puis le retirer. Pour mettre en place un nouveau bloc couteaux, pressez-le sur le socle bloc couteaux et tournez-le de 90 (G2). Les pices de rechange (grille, bloc couteaux) sont disponibles chez les revendeurs Braun ou auprs des centres service agres Braun.

Si vous dcidez de raccourcir les poils la longueur idale pour l?pilation, placez le peigne OptiTrim (a) sur la tte rasage. Slectionnez la position trim (tondeuse).



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILK](#)

[EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483937>

Maintenez le peigne OptiTrim plat sur la peau. Guidez l'appareil avec les dents du peigne dans le sens inverse de la pousse des poils comme montr sur l'illustration C2. N.

B. comme les poils ne poussent pas toujours dans la mme direction, passez galemnt l'appareil lgrement en diagonale ou dans diffrentes directions afin d'obtenir les meilleurs rsultats. Nettoyage de la tte rasoir Aprs chaque utilisation, dbranchez l'appareil. Nettoyage avec la brosse ? Appuyez sur les boutons d'jection (d) pour retirer la tte rasoir (D1). Tapotez doucement le bas de la tte rasoir sur une surface plane (pas sur la grille). ? Brossez le bloc couteaux et l'intrieur de la tte rasoir. En revanche, ne nettoyez pas la grille avec la brosse car cela risque d'endommager la grille. Nettoyage l'eau Appuyez sur les boutons d'jection (d) pour retirer la tte rasoir. Rincez la tte rasoir et le bloc couteaux sparment sous l'eau 24 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 24 28.

07.2008 12:27:47 Uhr Pour les informations lectriques, merci de vous rfrer aux inscriptions sur le cordon spcial. Le cordon spcial s'adapte automatiquement tout courant alternatif dans le monde. Respect de l'environnement Ce produit contient des batteries rechargeables. Afin de protger l'environnement, ne jetez jamais l'appareil dans les ordures mnagres la fin de sa dure de vie. Remettez-le votre centre service agr Braun ou dposez-le dans des sites de rcupration appropris conformment aux rglmentations locales ou nationales en vigueur. Sujet modification sans pravis. Cet appareil est conforme aux normes Europennes fixes par les Directives 2004/108/EC et la directive Basse Tension 2006/95/EC. Garantie Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, partir de la date d'achat. Pendant la dure de la garantie, Braun prendra gratuitement sa charge la rparation des vices de fabrication ou de matire en se rservant le droit de dcider si certaines pices doivent tre rparées ou si l'appareil lui-mme doit tre chang.

Cette garantie s'tend tous les pays o cet appareil est commercialis par Braun ou son distributeur exclusif. Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionns par une utilisation inadquate et l'usure normale. Cette garantie devient caduque si des rparations ont t effectues par des personnes non agrs par Braun et si des pices de rechange ne provenant pas de Braun ont t utilises. Pour toute rclamation intervenant pendant la priode de garantie, retournez ou rappez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie votre revendeur ou un Centre Service Agr Braun. Appelez au 08.

10.30.97.80 (ou se rfrrez <http://www.braun.com/global/contact/servicepartners/europe.country.html>) pour connaitre le Centre Service Agr Braun le plus proche de chez vous. Clause spciale pour la France Outre la garantie contractuelle expose cidessus, nos clients bnficient de la garantie lgale des vices cachs prvue aux articles 1641 et suivants du Code civil. 25 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 25 28.07.2008 12:27:47 Uhr Espaol Nuestros productos estn fabricados para reunir el ms alto nivel de calidad, funcionalidad y diseo. Esperamos que disfrute de su Braun Silkpil Xpressive. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato y gurdelas para una posible consulta posterior.

La depiladora Braun Silkpil Xpressive ha sido diseada para eliminar el vello no deseado de la forma ms eficaz, suave y fcil posible. Su sistema de depilacin probado elimina el vello de raz, dejando la piel suave durante semanas. Adems, cuando el vello vuelve a salir, crece fino y suave, sin los efectos del afeitado tradicional. El cabezal de depilacin de raz est compuesto por un conjunto nico de 40 pinzas y puntas SoftLift para obtener una mxima eficacia. El accesorio del cabezal pivotante se adapta perfectamente a las formas del cuerpo, lo que permite eliminar mejor y de forma ms minuciosa el vello ms corto. El sistema de masaje (1a) estimula la piel antes y despus de la depilacin para minimizar al mximo la sensacin de tirantez. Accesorio de posicionamiento (1b) se ajusta perfectamente al contorno de tu cuerpo, para una sesin de depilacin rpida y placentera. Asegura que la depiladora est en la posicin adecuada y con el mximo nmero de pinzas en contacto con la piel, permitiendo una depilacin ms efectiva. El cabezal de depilacin de corte de zonas sensibles (8) est especialmente diseado para una depilacin rpida y perfecta de las axilas y de la lnea del bikini. Importante ? Por motivos de higiene, no comparta este aparato con otras personas.

26 ? La depiladora est provista de un cable de conexin especial con un suministro elctrico integrado extra seguro de bajo voltaje. No cambie ni manipule ninguna de las partes de este cable de alimentacin, ya que existe el riesgo de sufrir una descarga elctrica. ? Este aparato se puede usar en el bao o en la ducha. Por razones de seguridad, se tiene que usar siempre desenchufado. ? Este aparato no est pensado para que lo utilicen nios o personas con capacidades fsicas o mentales reducidas, excepto si lo hacen bajo la supervisin de una persona responsable de su seguridad. Por norma general, recomendamos que mantenga el aparato fuera del alcance de los nios. ? Cuando est en marcha, el aparato no debe estar nunca en contacto con el pelo o con la cabeza, las pestaas, etc., para evitar cualquier dao personal y tambin para impedir que se bloquee o que se estropee. ? No utilice nunca el cabezal de depilacin (2) sin una cubierta. Informacin general sobre la depilacin Todos los mtodos de eliminacin del vello de raz pueden causar el crecimiento del vello hacia dentro e irritacin cutnea (por ejemplo picores, molestias, enrojecimiento de la piel) dependiendo de las condiciones del vello y de la piel.

Esta es una reaccin normal que debera desaparecer de una forma rpida, pero puede perdurar si se trata de las primeras depilaciones de raz o si tiene una piel sensible. Si al cabo de 36 horas la piel todava est irritada, le recomendamos que acuda a su mdico. En general, la reaccin de la piel y la sensacin de dolor tienden a disminuir de 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 26 28.07.2008 12:27:48 Uhr forma considerable con el uso repetido de la depiladora Silkpil. En algunos casos, se podra producir una inflamacin cutnea si alguna bacteria penetrara en la piel (por ejemplo al deslizar el aparato). Limpiar minuciosamente el cabezal de la depiladora antes de cada uso minimiza el riesgo de infeccin. Para una informacin ms personalizada, le aconsejamos que acuda a su mdico. En los supuestos siguientes, este aparato solamente puede ser utilizado previa consulta a su mdico: ? eccema, heridas, reacciones inflamatorias de la piel como foliculitis (folculos de vello purulentos), venas varicosas, ? alrededor de lunares, ? inmunidad de la piel reducida, por ejemplo en casos de diabetes mellitus, embarazo, enfermedad de Raynaud, hemofilia, candidiasis o inmunodeficiencia.

Consejos tiles Si usted no ha utilizado nunca una depiladora, o si no se ha depilado desde hace tiempo, es posible que su piel necesite un tiempo para adaptarse a la depilacin.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483937)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483937>

Las molestias que se sienten al principio disminuyen considerablemente con el uso continuado del aparato, ya que la piel se adapta al proceso de depilación. La depilación es más fácil y menos molesta cuando el vello mide entre 2 y 5 mm. Si el vello es más largo, le recomendamos que primero se rasure y que, al cabo de 1 o 2 semanas, se depile el vello que ha vuelto a crecer y que ser más corto. Si se depila por primera vez, es preferible que lo haga por la noche, para que cualquier posible enrojecimiento pueda desaparecer durante la noche. Para aliviar la piel recomendamos que se aplique crema corporal después de la depilación. A veces, es posible que el vello fino que vuelve a crecer no llegue a la superficie de la piel. El uso regular de esponjas de masaje (por ejemplo, después de ducharse) o los peelings de exfoliación ayudan a prevenir que el vello se quede por dentro, ya que la acción exfoliante suave elimina la capa superior de la piel, permitiendo que el vello fino pueda llegar hasta la superficie cutánea. Descripción 1a 1b 2 3 4 Sistema de masaje Accesorio de posicionamiento Cabezal de depilación de raz Luz smartlight Interruptor con dispositivo de bloqueo (4a) 5a Indicador de carga 5b Indicador de batería baja 6 Botón de expulsión 7 Cable especial de conexión 8 Cabezal de depilación de corte de zonas sensibles con accesorio OptiTrim Carga ? Antes de utilizar la depiladora, debe cargarla. Para un mayor rendimiento aconsejamos que siempre la utilice con la batería totalmente cargada.

Con el cable especial de conexión, conecte el aparato a la toma de corriente con el motor apagado. Tiempo de carga: aproximadamente 1 hora. ? El indicador de carga de color verde (5a) parpadea para indicar que la depiladora se está cargando. Cuando la batería está totalmente cargada el indicador de carga permanece iluminado. Cuando la batería 27 98642712_SE_7281_WD_MN. indd 27 28.07.2008 12:27:48 Uhr ? ? ? ? está totalmente cargada, utilice el aparato sin el cable. Cuando el indicador de batería baja (5b) se ponga de color rojo conecte el aparato con el cable especial de conexión a la toma de corriente en el modo recarga. Una carga de batería completa supone hasta 40 minutos de funcionamiento sin cable.

La capacidad máxima de la batería solamente se puede conseguir después de varios ciclos de carga/descarga. La mejor temperatura ambiental para cargar la batería es entre 5 C y 35 C. Como medida de seguridad en el caso poco probable de recalentamiento del aparato, los indicadores parpadean (verde/rojo). Si esto ocurre, después de enfriarse, el aparato seguirá cargándose con la luz verde encendida. A cómo depilarse 1 Puesta en marcha ? Pulse uno de los dispositivos de bloqueo (4a) y gire el interruptor en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición 2 (ajuste mínimo). Para reducir la velocidad, elija la posición 1 (ajuste suave). ? La luz smartlight se enciende al instante y permanece encendida mientras el aparato está en funcionamiento. Reproduce casi las mismas condiciones que la luz de día, dejando al descubierto incluso el vello más fino y proporcionando así un mayor control para poder conseguir una depilación eficaz. 2 Cómo manejar la depiladora ? Estire siempre la superficie de la piel para depilarse. ? Compruebe siempre que la zona depiladora que se encuentra entre los rodillos de masaje (1a) está en contacto con su piel.

Las cubiertas giratorias se adaptan automáticamente al contorno de la piel. ? Mueva el aparato de forma lenta y continuada, sin ejercer presión, en sentido contrario al del crecimiento del vello y en la dirección del interruptor. Como el vello puede crecer en distintas direcciones, también puede ser útil mover la depiladora en varias direcciones para obtener resultados óptimos. El movimiento pulstil de los rodillos de masaje estimula y relaja la piel para que la depilación resulte más suave. ? Si usted ya está acostumbrada a la sensación de la depilación y prefiere eliminar el vello de un modo más rápido, coloque el accesorio de posicionamiento (1b) sustituyendo el sistema de masaje (1a). Preparación para ? ? uso en seco Es preferible que la piel esté seca y no contenga restos de crema. ? uso en húmedo El aparato se puede usar sobre la piel mojada, incluso debajo de un chorro de agua corriente. Asegúrese que la piel está muy mojada para conseguir condiciones óptimas de deslizamiento de la depiladora. En adición, puede aplicar un poco de gel de ducha para tener una piel suave después de la depilación en húmedo. ? Antes de utilizarla, asegúrese de que la depiladora está limpia.

? Compruebe siempre que el cabezal de depilación de raz lleve un accesorio. ? Para cambiar los accesorios, presione por los lados y tire para sacarlos. ? Para cambiar los cabezales, pulse el botón de expulsión (6). 28 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 28 28.

07.2008 12:27:48 Uhr 3 Depilación de las piernas Depléese las piernas empezando por la parte inferior y en dirección ascendente. Cuando se depile la parte posterior de las rodillas, mantenga las piernas estiradas y rectas. 4 Depilación de las axilas y de la línea del bikini Recuerde que estas zonas son particularmente sensibles al dolor, especialmente al principio. Con el uso continuado de la depiladora, la sensación de dolor va disminuyendo. Para más tranquilidad, asegúrese de que el vello tiene la longitud óptima, entre 2 y 5 mm. Antes de depilarse, limpie cuidadosamente toda la zona para eliminar residuos (como desodorante). Después séquela con una toalla. Cuando se depile las axilas, mantenga los brazos levantados para que la piel se estire y mueva el aparato en diferentes direcciones. Como la piel está más sensible justo después de la depilación, evite utilizar sustancias irritantes como desodorantes con alcohol. Protección del recalentamiento Como medida de seguridad en el caso poco probable de recalentamiento del aparato, puede ocurrir que el aparato se apague automáticamente y los indicadores parpadeen (rojo/verde). En este caso, simplemente cambie el botón a 0 y deje que el aparato se enfríe. Limpieza del cabezal de depilación Después de cada uso, desenchufe la depiladora. La limpieza regular asegura un mejor rendimiento. Limpieza con cepillo: 5 Retire la cubierta y cepíllela.

6 Limpie a conciencia las pinzas de la parte posterior del cabezal de depilación con el cepillo humedecido con alcohol. Mientras hace esto, gire el dispositivo de las pinzas manualmente. Este método de limpieza garantiza las mejores condiciones de higiene en el cabezal de depilación. Limpieza con agua corriente: 7 Retire la cubierta. Sostenga el aparato con el cabezal de depilación debajo del agua corriente. Después pulse el botón de expulsión (6) para sacar el cabezal de depilación (2). Agite fuerte tanto el cabezal de depilación como la depiladora, para asegurarse de que no ha quedado agua en su interior. Deje que se sequen. Antes de volverlos a acoplar, compruebe que se han secado completamente. B Cómo utilizar el cabezal de corte a b c d e f g Peine OptiTrim Hoja rasuradora Dispositivo de recorte Botones de extracción del cabezal Selector de recorte/rasurado Bloque multi-cuchilla Base del cabezal de corte Rasurar ? Coloque el cabezal de corte (8) encajándolo.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483937)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483937>

? Pulsando uno de los dispositivos de bloqueo, gire el interruptor en el sentido de las agujas del reloj hasta dejarlo en la posicin 2. ? Compruebe que el selector de recorte/ rasurado est en la posicin shave. ? Para obtener un mejor resultado, asegrese siempre de tanto la hoja rasuradora (b) como el dispositivo de 29 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 29 28.07.

2008 12:27:48 Uhr recorte (c) estn en contacto con la piel (A). Manteniendo la piel estirada (B), mueva suavemente el aparato en la direccin contraria a la del vello. El dispositivo de recorte primero levanta todo el vello largo y despus lo recorta. A continuacin, la suave hoja de rasurado se encarga de eliminar cualquier imperfeccin que haya podido quedar. ? Al recortar o rasurar el vello de zonas sensibles, asegrese de que siempre mantiene la piel estirada para evitar hacerse dao.

Corte del contorno Para cortar lneas y contornos precisos, bloquee el dispositivo de recorte de vello largo moviendo el selector de recorte/ rasurado (e) a la posicin trim (C1). Pre-corte del vello para la depilacin Si lo que usted desea es pre-cortar el vello para obtener la medida ideal para la depilacin, coloque el peine OptiTrim (a) en el cabezal de corte. Coloque el selector de recorte/rasurado en la posicin trim. Mantenga la depiladora con el peine OptiTrim en posicin horizontal sobre la piel. Muvala con las puntas del peine en sentido contrario al del crecimiento del vello, tal como se muestra en la imagen C2. Como el vello no crece siempre en la misma direccin, mueva tambin el aparato ligeramente en diagonal o en diferentes direcciones para obtener un mejor resultado. Limpieza del cabezal de corte Despus de cada uso, desenchufe la depiladora. Limpieza con cepillo ? Pulse los botones de extraccin del cabezal (d) para sacar el cabezal de corte 30 (D1). Golpee suavemente la parte inferior del cabezal rasurador sobre una superficie plana (no la hoja rasuradora). ? Cepille el bloque multi-cuchilla y el interior del cabezal de corte.

Sin embargo, no limpie la lmina con el cepillo ya que la podra daar. Limpieza con agua corriente Pulse los botones de extraccin del cabezal (d) para sacar el cabezal de corte. Aclare el cabezal de corte y bloque multi-cuchilla por separado con agua corriente (D2). Deje que el bloque multi-cuchilla y la montura de la hoja se sequen por separado antes de volverlos a acoplar. Cmo mantener el cabezal de corte en perfecto estado ? Los componentes rasuradores deben lubricarse regularmente cada 3 meses (E). Si usted efecta la limpieza del cabezal de corte con agua, es necesario que lo lubrique despus de cada lavado. ? Aplique un poco de aceite especial para mquinas o vaselina en la hoja rasuradora y en las piezas metlicas del dispositivo de corte de vello largo. Despus saque el cabezal de corte y aplquele tambin un poco de vaselina, tal como muestra la imagen (E). ? La hoja rasuradora y el bloque multicuchilla son componentes de precisin que se desgastan con el tiempo. Para mantener un resultado de rasuracin ptimo, cambie la hoja y el bloque de corte cuando vea que el rendimiento de la depiladora empieza a disminuir.

? No utilice el aparato si la hoja o el cable estn daados. Cmo cambiar los componentes rasuradores Hoja rasuradora: Pulse los botones de 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 30 28.07.2008 12:27:49 Uhr extraccin para sacar el cabezal de corte.

Para quitar la hoja rasuradora, presione la montura de la hoja (F). Para poner una hoja nueva, introdzcala desde el interior del cabezal de corte. Bloque de corte: Para sacar el bloque multi-cuchilla, pulse, gire 90 (G1) y tire. Para poner uno nuevo, colquelo presionando en el soporte del bloque y gire 90 (G2). Pude encontrar componentes de recambio (hoja rasuradora y bloque multi-cuchilla) en las tiendas especializadas o en los Centros de Atencin al Cliente de Braun.

Para ms informacin acerca de las especificaciones elctricas, consulte el apartado del cable de conexin especial. El cable de conexin especial se adapta automticamente a cualquier tipo de voltaje de CA. Garanta Braun concede a este producto 2 aos de garanta a partir de la fecha de compra. Dentro del periodo de garanta, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricacin, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo segn nuestro criterio. La garanta no ampara averas por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexin a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminucin en el valor o funcionamiento del producto. La garanta perder su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales de Braun. La garanta solamente tendr validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albar de compra correspondiente. Esta garanta tiene validez en todos los pases donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor asignado por Braun. En caso de reclamacin bajo esta garanta, dirjase al Servicio de Asistencia Tcnica de Braun ms cercano. Solo para Espaa Servicio al consumidor: Para localizar a su Servicio Braun ms cercano o en el caso de que tenga Vd.

alguna duda referente al funcionamiento de este producto, le rogamos contacte con el telefono de este servicio 901 11 61 84. 31 Informacin medioambiental Este producto contiene bateras recargables. Para preservar el medio ambiente, no tire este producto a la basura al final de su vida til. Para reemplazarla puede acudir a un Centro de Asistencia Tcnica Braun o a los puntos de recogida habilitados por los ayuntamientos. Sujeto a cambios sin previo aviso. Este aparelho cumpre com a directiva EMC 2004/108/EC e com a Regulamento de Baixa Voltagem (2006/95/EC). 98642712_SE_7281_WD_MN.indd 31 28.07.2008 12:27:49 Uhr Italiano Nello studio dei nostri prodotti perseguiamo sempre tre obiettivi: qualit, funzionalit e design.

Ci auguriamo che il vostro nuovo Silkpil Xpressive soddisfi pienamente le vostre esigenze. Di seguito troverete alcune informazioni utili che vi consentiranno di utilizzare l'apparecchio in modo appropriato. Prima dell'utilizzo leggete attentamente tutte le istruzioni. Braun Silkpil Xpressive stato specificatamente disegnato per rendere l'epilazione il pi possibile efficace, delicata e facile. Il suo testato sistema di epilazione rimuove i peli alla radice, lasciando la pelle liscia per settimane.

Il pelo ricresce sottile e morbido e non ci saranno pi peli incarniti. La testina epilatrice dotata di 40 pinzette non allineate e delle puntine SoftLift per una efficienza senza precedenti. L'accessorio oscillante si adatta ai contorni del corpo, per una una veloce e accurata rimozione dei peli. Il sistema massaggiante (1a) stimola la pelle delicatamente la pelle prima e la rilassa dopo, per minimizzare la sensazione di fastidio dovuta all'epilazione. L'accessorio Efficiency (1b) assicura il massimo contatto con la pelle, per una veloce epilazione, e la posizione ottimale d'utilizzo, grazie alla suo movimento oscillante.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILK EPIL 7 DUO 7771 WET&DRY user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483937)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483937>