



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for BROTHER HL-3170CDW. You'll find the answers to all your questions on the BROTHER HL-3170CDW in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual BROTHER HL-3170CDW
User guide BROTHER HL-3170CDW
Operating instructions BROTHER HL-3170CDW
Instructions for use BROTHER HL-3170CDW
Instruction manual BROTHER HL-3170CDW

brother.

Imprimante couleur Brother
GUIDE DE L'UTILISATEUR

HL-3040CN
HL-3070CW

Pour les utilisateurs malvoyants
Vous pouvez lire ce manuel avec un logiciel de lecture d'écran à synthèse vocale.

Avant de pouvoir utiliser l'imprimante, vous devez d'abord configurer le matériel et installer le pilote.
Veuillez vous reporter au Guide d'installation rapide pour installer l'imprimante. Vous pouvez consulter la copie papier qui se trouve dans le carton.
Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser l'imprimante. Conservez le CD-ROM à portée de la main afin de pouvoir le consulter facilement en cas de besoin.
Veuillez nous rendre visite à l'adresse <http://solutions.brother.com/> pour le service après-vente, les derniers pilotes et utilitaires et les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux questions techniques.
Remarque : Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Version 0
FRE



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER HL-3170CDW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481710)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481710>

Manual abstract:

@@@ Veuillez nous rendre visite à l'adresse <http://solutions.brother.com/> pour le service après-vente, les derniers pilotes et utilitaires et les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux questions techniques. Remarque : Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays. Version 0 FRE
Utilisation du guide Symboles utilisés dans ce guide Ce guide utilisateur utilise les icônes suivants : AVERTISSEMENT ATTENTION IMPORTANT Les avertissements vous indiquent ce qu'il faut faire pour éviter tout risque de blessure. Les remarques de MISE EN GARDE décrivent les procédures que vous devez exécuter ou ne pas exécuter afin d'éviter des blessures légères. Important décrit les procédures que vous devez suivre pour éviter tout risque de problème d'imprimante ou d'endommagement de l'imprimante ou d'autres objets. Les icônes de risque électrique vous préviennent en cas de possibilité de choc électrique. Les icônes de Haute température vous avertissent de ne pas toucher aux parties chaudes de l'appareil. Note Les notes vous indiquent comment répondre à une situation donnée ou vous donnent des conseils sur le fonctionnement des options disponibles.

i Consignes de sécurité Pour utiliser l'imprimante en toute sécurité Si vous NE SUIVEZ PAS ces instructions de sécurité, vous risquez de créer un incendie, de vous électrocuter ou de vous asphyxier. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer et lisez-les avant toute opération de maintenance.

AVERTISSEMENT L'imprimante contient des électrodes haute tension. Avant de nettoyer l'intérieur de l'imprimante ou de remplacer des pièces, veillez d'abord à la mettre hors tension et à la débrancher de la prise secteur. NE MANIPULEZ PAS la prise avec les mains mouillées.

Vous risqueriez de vous électrocuter. Veillez à ce que la prise soit bien insérée à fond. Cette imprimante doit être installée près d'une prise secteur d'accès facile. En cas d'urgence, vous devez débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur afin de couper complètement l'alimentation électrique. Nous vous recommandons d'utiliser un limiteur de tension de qualité sur la prise secteur ou de débrancher l'imprimante pendant les orages, car les surtensions peuvent endommager le produit.

ii Utilisez seulement votre imprimante dans la plage de tension recommandée. Alimentation : Etats-Unis et Canada : Europe et Australie : 110 à 120 Vca, 50/60 Hz 220 à 240 Vca, 50/60 Hz La longueur du câble d'alimentation, rallonges comprises, ne doit pas dépasser 5 mètres (16,5 pieds). Ne branchez pas votre imprimante sur un circuit qui sert par ailleurs à alimenter des appareils de grande puissance, notamment un climatiseur, une photocopieuse, un destructeur de documents, etc... Si vous ne pouvez pas éviter d'utiliser votre imprimante en même temps que ces appareils, nous vous conseillons d'utiliser un transformateur de tension ou un filtre de bruit haute fréquence. En cas de fluctuations de la tension d'alimentation, utilisez un régulateur de tension. N'utilisez pas le produit en cas d'orage. Vous risquez de vous électrocuter. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec la machine.

Des sacs en plastique sont utilisés pour l'emballage. Ne les laissez pas à portée de main des enfants et des nouveau-nés afin qu'ils ne s'étouffent pas en jouant avec ces derniers. N'UTILISEZ PAS des produits inflammables, des aérosols ou des liquides/solvants organiques ou de l'ammoniac pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de la machine. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou des chocs électriques. Reportez-vous au document Nettoyage à la page 130 pour plus d'informations sur le nettoyage de la machine. N'UTILISEZ PAS d'aspirateur pour nettoyer le toner dispersé. La poudre de toner risquerait de s'enflammer à l'intérieur de l'aspirateur et de causer un incendie. Nettoyez soigneusement la poudre de toner à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux et jetez-le en respectant la réglementation locale. Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante : • Vérifiez que vous avez débranché l'imprimante de la prise secteur.

• Utilisez des détergents neutres.

L'emploi de liquides volatils de type diluant ou alcool à brûler endommagerait le revêtement extérieur de l'imprimante. • N'EMPLOYEZ PAS de produits nettoyants contenant de l'ammoniac. iii Cette imprimante est lourde. Elle pèse environ 19,0 kg (41,9 lb). Si vous devez la déplacer ou la soulever, veillez à être au moins deux pour le faire afin de ne pas vous blesser.

Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts quand vous déposez l'imprimante. ATTENTION Juste après l'emploi, certains composants internes de l'imprimante atteignent une température extrêmement élevée. Lorsque vous ouvrez le capot supérieur ou arrière (plateau d'éjection arrière) de l'imprimante, NE touchez PAS aux parties représentées en grisé sur l'illustration. Intérieur de l'imprimante (vue du dessus) A l'intérieur de l'imprimante (vue arrière) Placez votre imprimante sur une surface plane et stable telle qu'un bureau non exposé à des vibrations ou à des chocs. N'utilisez votre imprimante que dans les plages de température et d'humidité suivantes : Température : 10 °C à 32,5 °C (50 °F à 90,5 °F) Humidité : 20 % à 80 % (sans condensation)

L'imprimante doit être utilisée dans un local bien aéré.

Ne placez pas la machine dans un endroit à fort passage. NE PLACEZ PAS l'imprimante à un endroit bloquant sa sortie d'air. Veillez à prévoir un dégagement d'environ 100 mm (4 pouces) entre la sortie d'air et le mur qui la jouxte. iv N'INSTALLEZ PAS l'imprimante près des appareils de chauffage, des réfrigérateurs, de l'eau, des produits chimiques ou des appareils contenant des aimants ou générant des champs magnétiques.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER HL-3170CDW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481710)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481710>

N'EXPOSEZ PAS l'imprimante aux rayons direct du soleil, à une chaleur excessive, à une flamme nue/proche, à un environnement salé, gazeux, humide ou poussiéreux. N'INSTALLEZ PAS l'imprimante près d'appareils contenant des aimants ou générant des champs magnétiques. NE CONNECTEZ PAS la machine à une prise secteur contrôlée par des commutateurs secteurs ou des minuteriers automatiques. NE CONNECTEZ PAS la machine à une prise secteur à laquelle sont connectés de gros appareils ou d'autres équipements qui pourraient affecter l'alimentation électrique. NE placez PAS l'imprimante à proximité de radiateurs, climatiseurs, produits chimiques ou réfrigérateurs. NE PLACEZ PAS des objets sur le dessus de la machine.

IMPORTANT NE RETIREZ PAS et n'endommagez pas les étiquettes de mise en garde apposées sur ou à proximité de l'ensemble de fixation. Remarque Veuillez laisser un espace minimum autour de l'imprimante, comme indiqué dans l'illustration. 510mm(20.1 in.) 100mm (4 in.) 100mm (4 in.) 120mm (4.72 in.) v Marques commerciales Brother et le logo Brother logo sont des marques commerciales déposées BRAdmin Light et BRAdmin Professional sont des marques commerciales de Brother Industries, Ltd. Apple, Macintosh, Safari et TrueType sont des marques commerciales d'Apple Inc. , déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Windows Vista est une marque déposée ou commerciale de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, Windows, Windows Server et Internet Explorer sont des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. PostScript et PostScript3 sont des marques déposées ou commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Intel, Intel Core et Pentium sont des marques commerciales de Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. AMD est une marque commerciale de Advanced Micro Devices, Inc. PictBridge est une marque commerciale. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs sociétés respectives. Toute société dont le logiciel est mentionné dans ce guide possède un Contrat de licence logiciel spécifique à ses programmes exclusifs.

Note d'édition et de publication Le présent guide a été édité et publié sous la direction de Brother Industries Ltd. Il reprend les descriptions et les caractéristiques les plus récentes du produit. Le contenu de ce guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis. Brother se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux caractéristiques et aux éléments contenus dans le présent guide. Brother ne saurait être tenu responsable d'un dommage quelconque (y compris en cas de dommages indirects) causé par la confiance accordée aux éléments présentés ici, ceci comprenant, sans pour autant s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées à la publication. © 2009 Brother Industries Ltd. Transport de l'imprimante Si vous devez transporter l'imprimante pour quelque motif que ce soit, veuillez l'emballer avec soin pour éviter de l'endommager lors du transport. Il est conseillé de conserver l'emballage d'origine à cette fin. Il est également recommandé d'assurer l'imprimante comme il se doit auprès de votre transporteur. vi Table des matières 1 Méthodes d'impression 1 A propos du papier .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.1 Type et format du papier

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....1 Papier recommandé ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
..2 Zone non imprimable...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

4 Méthodes d'impression....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.5 Impression sur du papier ordinaire

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....73 A propos des modes d'émulation (HL-3070CW seulement) ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....75 Sélection automatique de l'émulation (HL-3070CW seulement) ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...75 Sélection automatique d'interface

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...75 vii 3 Panneau de commande 76 Panneau de commande.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....76 Go.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....77 Cancel

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....77 Secure Print..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
...77 Touches + et - ..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...77 Back.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.78 OK

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

78 Témoins lumineux.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..78 Ecran à cristaux liquides.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....78 Rétroéclairage (HL-3070CW uniquement)

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..79 Messages affichés.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....79 Réimpression de documents ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....80 Impression en mode sécurisé....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....81 Utilisation du menu LCD du panneau de commande.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....83 *Tableau des menus*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....84 *Paramètres par défaut.*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....95 *Calibration ..*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....113 Unité courroie

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....120 Bac de toner usagé

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....124 Nettoyage

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
136 Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....142 6 Dépistage des pannes 144 Identification du problème...

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....144 Messages affichés

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

....145 Gestion du papier .

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.157 Résolution des problèmes d'impression

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..164 viii Problèmes liés au réseau

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

165 Autres problèmes.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.165 Pour les utilisateurs de Macintosh avec l'interface USB

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....165 BR-Script 3 (HL-3070CW seulement)

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....166 A Annexe 167 Caractéristiques techniques de l'imprimante .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....167 Moteur ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....167 Contrôleur.

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

168 Logiciel

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....169 Fonction d'impression directe.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.169 Panneau de commande

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

170 Gestion du papier

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

....170 Spécifications du support .

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.170 Fournitures

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....171 Dimensions / poids

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....171 Autre ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.172 Configuration requise

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..190 D Index 193 ix 1 Méthodes d'impression 1 A propos du papier Type et format du papier L'imprimante charge le papier à partir du bac d'alimentation installé ou de la fente d'alimentation manuelle. Les noms des bacs utilisés dans le pilote d'imprimante et dans ce guide sont les suivants : Bac à papier Fente d'alimentation manuelle Bac 1 Manuel 1 1 1 Quand vous consultez cette page sur le CD-ROM, vous pouvez passer directement à la page traitant de chaque méthode d'impression en cliquant sur p dans le tableau. Type de support Bac 1 Manuel Type de support à sélectionner dans le pilote d'imprimante Papier ordinaire p p p p 60 g/m2 à 163 g/m2 (16 à 43 lb) Papier fin p p Papier épais ou Papier plus épais Papier recyclé Papier fort Papier ordinaire 75 g/m2 à 105 g/m2 (20 à 28 lb) Papier recyclé Papier fort Papier grenu – 60 g/m2 à 163 g/m2 (16 à 43 lb) Papier fin 60 g/m2 à 75 g/m2 (16 à 20 lb) Papier épais 105 g/m2 à 163 g/m2 (28 à 43 lb) Etiquettes Enveloppes p p p A4 ou Letter Etiquette Enveloppes Env. fines Env. épaisses Bac 1 Format du papier Nombre de feuilles (80 g/m2 / 20 lb) A4, Letter, Legal, B5 (ISO), Executive, A5, A5 (bord long), A6, B6 (ISO), Folio 250 feuilles Manuel Largeur : 76,2 à 220 mm (3,0 à 8,66 po.) Longueur : 116 à 406,4 mm (4,57 à 16 po.) 1 feuille 1 Méthodes d'impression Papier recommandé Europe Papier ordinaire Xerox Premier TCF 80 g/m2 Xerox Business 80 g/m2 Papier recyclé Etiquettes Enveloppe Xerox Recycled Supreme 80 g/m2 Etiquettes laser Avery L7163 Série Antalis River (DL) Etats-Unis Xerox 4200 20 lb Hammermill Laser Print 24 lb (90 g/m2) (aucune marque spécifique recommandée) Etiquettes laser blanches Avery #5160 (aucune marque spécifique recommandée) 1 1 Avant d'acheter de grosses quantités de papier, il est conseillé de procéder à des essais pour vérifier qu'il convient. Utilisez du papier conçu spécifiquement pour la copie sur papier ordinaire. Utilisez du papier d'un grammage compris entre 75 et 90 g/m2 (20 à 24 lb). Utilisez du papier neutre. N'utilisez pas de papier acide ou alcalin. Utilisez du papier sens machine. Utilisez du papier d'une teneur en eau d'environ 5 %.

Cette imprimante permet l'emploi de papier recyclé conforme aux spécifications DIN 19309. ATTENTION N'UTILISEZ PAS de papier pour impression à jet d'encre. Il risquerait d'entraîner des bourrages ou d'endommager votre imprimante. Si vous utilisez du papier qui n'est pas recommandé, vous risquez de rencontrer des problèmes d'alimentation dans votre imprimante. Remarque • Le papier préimprimé doit utiliser une encre qui supporte la température du processus de fixation de l'imprimante (200 degrés centigrades). • Si vous utilisez du papier fort, du papier grenu ou du papier froissé ou plié, la qualité de l'impression risque d'être dégradée. (Pour vous aider à choisir le papier à utiliser avec cette imprimante, voir Informations importantes pour choisir votre papier à la page 174.) 2 Méthodes d'impression Types d'enveloppes La plupart des enveloppes conviendront à votre imprimante. Toutefois, certaines risquent d'entraîner des problèmes d'alimentation et d'impression du fait de leur fabrication. Une enveloppe adaptée doit avoir des bords bien droits, des plis bien marqués et le bord d'attaque ne doit pas faire plus de deux épaisseurs de papier.

L'enveloppe doit être bien à plat, ne pas faire de poche et être solide. Procurez-vous des enveloppes de qualité auprès d'un fournisseur sachant que les enveloppes seront utilisées avec une imprimante laser. Avant d'imprimer beaucoup d'enveloppes, faites un essai avec une enveloppe pour vous assurer que le résultat vous convient. Brother ne recommande pas d'enveloppe particulière car les fabricants peuvent changer les spécifications de leurs enveloppes. Vous êtes responsable de la qualité et des performances d'impression des enveloppes que vous utilisez.

N'utilisez pas d'enveloppes endommagées, gondolées, froissées, de forme irrégulière ou très brillantes ou texturées. N'utilisez pas d'enveloppes dotées de clips, de pressions, de liens, de bandes de scellage auto-adhésives, de fenêtres transparentes, d'orifices, de découpes ou de perforations. N'utilisez pas d'enveloppes de type enveloppes-sacs, dont les plis ne sont pas bien marqués, gaufrées (avec un graphisme en relief) ou préimprimées à l'intérieur. N'utilisez pas d'enveloppes qui sont déjà passées dans une imprimante laser/LED. N'utilisez pas d'enveloppes qui ne peuvent pas être empilées uniformément. 1 1 N'utilisez pas d'enveloppes faites de papier dont le grammage dépasse les spécifications de l'imprimante. N'utilisez pas d'enveloppes de mauvaise qualité, avec des bords non droits ou pas toujours carrés. L'utilisation de tout type d'enveloppe listé ci-dessus est susceptible d'endommager votre imprimante. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie Brother ni par un quelconque contrat d'entretien. Remarque • Ne chargez pas différents types de papier simultanément dans le bac au risque d'entraîner des bourrages ou des problèmes d'alimentation. • N'imprimez pas d'enveloppes avec la fonction d'impression duplex. • Vous devez impérativement sélectionner dans votre application la taille de papier correspondant à la taille du papier placé dans le bac. 3 Méthodes d'impression Zone non imprimable Le tableau ci-dessous indique la zone de papier non imprimable : Remarque La zone non imprimable peut varier en fonction du format de papier et du pilote d'imprimante que vous utilisez. La zone non imprimable indiquée ci-dessous correspond à celle du format A4 / Letter.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER HL-3170CDW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481710)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481710>

Portrait 1 1 1 Paysage 1 2 2 4 3 3 4 Pilote d'imprimante Windows® et pilote d'imprimante Macintosh Pilote d'imprimante BRScript pour Windows® et Macintosh (HL-3070CW uniquement) 1 2 3 4 4,23 mm (0,16 po.)

) 4,23 mm (0,16 po.) 4,23 mm (0,16 po.) 4,23 mm (0,16 po.) 4 Méthodes d'impression Méthodes d'impression Impression sur du papier ordinaire Impression sur du papier ordinaire à partir du bac à papier (Pour choisir le format de papier recommandé, voir A propos du papier à la page 1.) 1 1 1 1 a Tirez complètement le bac à papier pour le sortir de l'imprimante. b Tout en appuyant sur le levier vert de déblocage du guide-papier, faites glisser ce dernier pour les ajuster à la taille du papier. Veillez à ce que les guides soient fermement placés dans leur logement. 5 Méthodes d'impression c Placez le papier dans le bac en veillant à ce qu'il ne dépasse pas le repère de hauteur (bbb) (1). La face à imprimer doit être tournée vers le bas. 1 1 **IMPORTANT** Les guides-papier doivent entrer en contact avec les bords du papier pour que ce dégagement soit entraîné correctement. d e Remettez le bac à papier convenablement dans l'imprimante. Vérifiez qu'il est inséré à fond dans l'imprimante. Soulevez le rabat de support (1) pour éviter au papier de tomber du bac de sortie face tournée vers le bas ou bien retirez chaque page dès qu'elle sort de l'imprimante. 1 6 Méthodes d'impression f Sélectionnez les paramètres suivants dans le pilote d'imprimante : Taille du papier ..

.....
.....

... (1) Type de support

.....
.....

. (2) Alimentation

.....
.....

. (3) et les autres paramètres appropriés. (Voir le Pilotes et logiciel au chapitre 2.) Pilote d'imprimante Windows® 1 1 2 3 Pilote d'imprimante BR-Script pour Windows® (HL-3070CW seulement) 1 3 2 Remarque Pour utiliser le pilote d'imprimante BR-Script pour Windows®, vous devez installer le pilote en utilisant Installation personnalisée à partir du CD-ROM. 7 Méthodes d'impression Pilote d'imprimante Macintosh 1 1 2 3 g Envoyez les données d'impression à l'imprimante.

8 Méthodes d'impression Impression sur du papier ordinaire ou du papier fort à partir de la Fente d'alimentation manuelle (Pour choisir le format de papier recommandé, voir A propos du papier à la page 1.) Remarque L'imprimante active automatiquement le mode d'alimentation manuelle lorsque vous insérez une feuille dans la fente d'alimentation manuelle. 1 1 a Soulevez le rabat de support (1) pour éviter au papier de tomber du bac de sortie face tournée vers le bas ou bien retirez chaque page dès qu'elle sort de l'imprimante. 1 b Ouvrez le capot de la fente d'alimentation manuelle. 9 Méthodes d'impression c Des deux mains, faites coulisser les guides papier de la fente d'alimentation manuelle jusqu'à la largeur du papier que vous souhaitez utiliser. 1 d Des deux mains, insérez une feuille dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord d'attaque du papier entre en contact avec le rouleau preneur. Patientez jusqu'à ce que la machine entraîne automatiquement le papier. Quand vous sentez que l'appareil tire sur le papier, lâchez-le. Remarque • Insérez le papier dans la fente d'alimentation manuelle, côté à imprimer tourné vers le dessus. • Veillez à placer le papier bien droit et à bien le positionner dans la fente d'alimentation manuelle.

Sinon, le papier risque de mal s'alimenter, ce qui pourrait entraîner des impressions de travers ou des bourrages. • Sortez complètement le papier avant d'essayer de réinsérer le papier dans la fente d'alimentation manuelle. • Pour éviter les bourrages, ne mettez pas plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. • Si vous avez placé du papier ou un autre support d'impression dans la fente d'alimentation manuelle avant que l'imprimante soit dans l'état "Ready" (Prêt), une erreur peut se produire et l'imprimante s'arrête d'imprimer. 10 Méthodes d'impression e Sélectionnez les paramètres suivants dans le pilote d'imprimante : Taille du papier

.....
.....

.... (1) Type de support

.....
.....

.. (2) Alimentation ...

.....
.....

..... (3) et les autres paramètres appropriés. (Voir la rubrique Pilotes et logiciel au chapitre 2.) Pilote d'imprimante Windows® 1 1 2 3 Pilote d'imprimante BR-Script (HL-3070CW seulement) 1 3 2 Remarque Pour utiliser le pilote d'imprimante BR-Script pour Windows®, vous devez installer le pilote en utilisant Installation personnalisée à partir du CD-ROM.

11 Méthodes d'impression Pilote d'imprimante Macintosh 1 1 2 3 f g Envoyez les données d'impression à l'imprimante. Une fois que l'écran LCD affiche Intro. manuelle, placez la feuille de papier suivante comme indiqué à l'Étape d, puis répétez pour chacune des pages que vous souhaitez imprimer. Remarque L'écran LCD affiche alors Intro. manuelle jusqu'à ce qu'une feuille de papier soit insérée dans la fente d'alimentation manuelle.

12 Méthodes d'impression Impression sur du papier épais, des étiquettes ou des enveloppes Quand le plateau d'éjection arrière est déployé, on obtient un circuit d'alimentation direct entre la fente d'alimentation manuelle et l'arrière de l'imprimante. Servez-vous de ce mode d'alimentation et de ce circuit d'éjection lorsque vous souhaitez imprimer sur du papier épais, des étiquettes ou des enveloppes. (Pour choisir le format de papier recommandé, voir les rubriques A propos du papier à la page 1 et Types d'enveloppes à la page 3). 1 1 a Ouvrez le capot arrière (plateau d'éjection arrière). b Ouvrez le capot de la fente d'alimentation manuelle.

c <Pour l'impression d'enveloppes uniquement> Abaissez les deux leviers gris, celui du côté droit et celui du côté gauche, en les tirant vers vous comme indiqué sur le schéma ci-dessous. 13 Méthodes d'impression d Des deux mains, faites coulisser les guides papier de la fente d'alimentation manuelle jusqu'à la largeur du papier que vous souhaitez utiliser.

[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER HL-3170CDW user guide](#)



<http://yourpdfguides.com/dref/5481710>

1 e Des deux mains, insérez une feuille ou une enveloppe dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que son bord d'attaque entre en contact avec le rouleau preneur. Quand vous sentez que l'appareil tire automatiquement dessus, lâchez-la. Remarque • Insérez le papier ou l'enveloppe dans la fente d'alimentation manuelle, face à imprimer tournée vers le haut. • Veillez à placer la feuille de papier ou l'enveloppe bien droite et à bien la positionner dans la fente d'alimentation manuelle. Sinon, le papier ou l'enveloppe risque de mal s'alimenter, ce qui pourrait entraîner des impressions de travers ou des bourrages. • Sortez complètement la feuille de papier ou l'enveloppe avant d'essayer de la réinsérer dans la fente d'alimentation manuelle. • Pour éviter les bourrages, ne mettez pas plus d'une feuille de papier ou d'une enveloppe à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. • Si vous avez placé du papier ou un autre support d'impression dans la fente d'alimentation manuelle avant que l'imprimante soit dans l'état "Ready" (Prêt), une erreur peut se produire et l'imprimante s'arrête d'imprimer.

14 Méthodes d'impression f Sélectionnez les paramètres suivants dans le pilote d'imprimante : Taille du papier

.....

.....

(1) Type de support

..... (2) Alimentation ..

.....

.....

.....

... (3) et les autres paramètres appropriés. (Voir la rubrique Pilotes et logiciel au chapitre 2.) Pilote d'imprimante Windows® 1 1 2 3 Pilote d'imprimante BR-Script (HL-3070CW seulement) 1 3 2 15 Méthodes d'impression Remarque • Pour utiliser le pilote d'imprimante BR-Script pour Windows®, vous devez installer le pilote en exécutant l'Installation personnalisée à partir du CD-ROM. • Quand vous utilisez le format Enveloppe #10, sélectionnez Com-10 dans Taille du papier. • Pour les autres enveloppes qui ne sont pas listées dans le pilote d'imprimante, comme Enveloppe #9 ou Enveloppe C6, choisissez Définie par l'utilisateur...

(pour le pilote d'imprimante Windows®), Dimension de papier personnalisée Postscript (pour le pilote BR-Script pour Windows®) ou Taille de papier personnalisée (pour le pilote d'imprimante Macintosh). Pour en savoir plus sur la définition de la taille des enveloppes, voir Format du papier à la page 176. Pilote d'imprimante Macintosh 1 1 2 3 g h i Envoyez les données d'impression à l'imprimante. Une fois que l'écran LCD affiche Intro. manuelle, placez la feuille de papier ou l'enveloppe suivante comme indiqué à l'Etape e.

Répétez pour chacune des pages que vous souhaitez imprimer. <Pour l'impression d'enveloppes uniquement> Une fois l'impression terminée, remettre les deux leviers gris abaissés à l'Etape c dans leur position initiale. Remarque • L'écran LCD affiche alors Intro. manuelle jusqu'à ce qu'une feuille de papier ou une enveloppe soit insérée dans la fente d'alimentation manuelle. • Retirez chaque feuille ou enveloppe dès qu'elle est imprimée.

L'empilage des feuilles ou des enveloppes risque de gondoler le papier ou de provoquer des bourrages. 16 Méthodes d'impression Remarque • Si les enveloppes se tâchent pendant l'impression, définissez Type de support sur Papier épais ou Papier plus épais pour augmenter la température de fixation. • Si les enveloppes sont plissées à l'issue du tirage, voir Amélioration de la qualité d'impression à la page 157. • (Pour les utilisateurs Windows®) Si une enveloppe à double rabat au format DL est plissée à l'issue du tirage, choisissez DL Bord long dans le paramètre Taille du papier, de l'onglet Élémentaire. Mettez une nouvelle enveloppe DL à double rabat dans la fente d'alimentation manuelle en insérant le bord long de l'enveloppe en premier puis retentez l'impression. 1 • Les pliures d'enveloppe scellées par le fabricant doivent être collées correctement. • Tous les bords de l'enveloppe doivent être correctement pliés, sans faux plis ni parties froissées. 17 Méthodes d'impression Impression duplex Les pilotes d'imprimantes fournis pour Windows® 2000 ou version ultérieure et Mac OS X 10.3.9 ou version ultérieure gèrent tous l'impression recto-verso.

Pour en savoir plus sur les réglages de cette fonction, veuillez consulter la rubrique d'Aide correspondante dans le pilote d'imprimante. 1 1 Règles à suivre pour l'impression recto-verso Si le papier est trop fin, il risque de se froisser. Si le papier est gondolé, aplatissez-le avant de le remettre en place dans le bac à papier ou la fente d'alimentation manuelle. Si le papier ne s'alimente pas correctement, il est peut-être gondolé. Retirez le papier et aplatissez-le. Lorsque vous utilisez le mode d'impression duplex manuel, des bourrages sont possibles et la qualité d'impression peut être décevante. (En cas de bourrage, consultez la rubrique Les bourrages papier et comment les éliminer à la page 150. Si vous avez un problème de qualité d'impression, consultez la rubrique Amélioration de la qualité d'impression à la page 157). Remarque • Les écrans de cette section correspondent à Windows® XP. Les écrans affichés sur votre ordinateur peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation.

• Vérifiez que le bac est inséré à fond dans l'imprimante. • Vous devez utiliser du papier ordinaire, du papier recyclé ou du papier fin. N'utilisez pas du papier fort. 1 18 Méthodes d'impression Impression duplex manuelle Si vous utilisez le pilote d'imprimante Macintosh, consultez la rubrique Impression duplex manuelle à la page 64. 1 Le pilote d'imprimante BR-Script (émulation PostScript® 3™) ne permet pas l'impression duplex manuelle.

1 Impression en mode duplex manuel à partir du bac à papier 1 a b Dans le pilote d'imprimante, choisissez l'onglet Élémentaire, et le mode Duplex manuel dans le paramètre Duplex manuel / Livret, puis dans l'onglet Élémentaire définissez la source d'alimentation sur Bac1.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER HL-3170CDW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481710)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481710>

Envoyez les données à l'imprimante, puis cliquez sur OK à partir de l'écran de l'ordinateur. L'imprimante imprime d'abord toutes les pages paires sur une face du papier. c Retirez les pages paires imprimées du plateau d'éjection et réintroduisez la pile dans le même ordre 1 dans le bac, avec la face à imprimer (côté vierge) tournée vers le bas. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran de l'ordinateur.

1 Pour imprimer vers le plateau d'éjection arrière, veiller à remettre en place le papier sur le plateau dans le sens inverse de sa sortie. 19 Méthodes d'impression d L'imprimante imprime alors automatiquement toutes les pages impaires sur le recto des feuilles de papier. 1 Remarque Quand vous placez du papier dans le bac, commencez par le vider. Ensuite, insérez les pages imprimées en plaçant le côté à imprimer dessus. (N'empilez pas les pages imprimées au-dessus d'une pile de feuilles vierges.) Impression en mode duplex manuel à partir de la fente d'alimentation manuelle Remarque Utilisez du papier ordinaire ou du papier recyclé. N'utilisez pas du papier fort. 1 a b Dans le pilote d'imprimante, choisissez l'onglet Élémentaire, et le mode Duplex manuel dans le paramètre Duplex manuel / Livret, puis dans l'onglet Élémentaire définissez la source d'alimentation sur Manuelle. Ouvrez le capot de la fente d'alimentation manuelle. c Des deux mains, faites coulisser les guides papier de la fente d'alimentation manuelle jusqu'à la largeur du papier que vous souhaitez utiliser.

20 Méthodes d'impression d Des deux mains, insérez la feuille dans la fente d'alimentation manuelle en plaçant la face à imprimer en premier tournée vers le haut. Envoyez les données à l'imprimante, puis suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur. Répétez cette opération jusqu'à ce que toutes les pages paires aient été imprimées. 1 e Retirez les pages paires imprimées du plateau d'éjection, puis réinsérez-les dans le même ordre 1, réinsérez-les dans la fente d'alimentation manuelle. Chargez le papier face à imprimer (côté vierge) tournée vers le haut. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran de l'ordinateur. 1 Pour imprimer vers le plateau d'éjection arrière, veiller à remettre en place le papier sur le plateau dans le sens inverse de sa sortie. 21 Méthodes d'impression Sens du papier pour l'impression en mode duplex manuel L'imprimante imprime la deuxième page en premier. Si vous imprimez 10 pages sur 5 feuilles de papier, l'imprimante imprime la page 2 puis la page 1 sur la première feuille. Elle imprime ensuite la page 4 puis la page 3 sur la deuxième feuille.

Enfin, elle imprime la page 6 puis la page 5 sur la troisième feuille et ainsi de suite. Pour l'impression en mode duplex manuel, il faut positionner le papier de la manière suivante : Pour le bac à papier : • Placez le papier face à imprimer dessous, avec le bord d'attaque des feuilles de papier (le haut) à l'avant du bac. • Pour imprimer sur la deuxième face, placez le papier face à imprimer dessus, avec le bord d'attaque des feuilles de papier (le haut) à l'avant du bac. • Si vous utilisez du papier à en-tête, vous devez le placer dans le bac avec l'en-tête dessus et à l'avant du bac. • Pour imprimer la deuxième face, placez l'en-tête dessous et à l'avant du bac.

Pour la fente d'alimentation manuelle : • Placez le papier face à imprimer dessus, en insérant le bord d'attaque des feuilles de papier (le haut) en premier. • Pour imprimer sur la deuxième face, placez le papier face à imprimer dessous, en insérant le bord d'attaque des feuilles de papier (le haut) en premier. • Si vous utilisez du papier à en-tête, vous devez le placer avec l'en-tête dessous et en premier. • Pour imprimer sur la deuxième face, placez l'en-tête dessus et en premier. 1 1 Impression de livrets (Pilote d'imprimante Windows®) 1 a b c d e Mettez du papier dans le bac à papier ou la fente d'alimentation manuelle.

Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés dans le pilote d'imprimante. Dans l'onglet Général, cliquez sur le bouton Options d'impression. Dans l'onglet Élémentaire, choisissez Livret dans le paramètre Duplex manuel / Livret. Si vous souhaitez modifier le paramétrage d'impression de livret, cliquez sur Paramètres duplex. Cliquez sur OK. 22 Méthodes d'impression Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique (HL-3070CW uniquement) 1 1 Votre imprimante Brother supporte le standard PictBridge, ce qui vous permet de vous connecter et d'imprimer des photos directement à partir d'un appareil photo compatible PictBridge. Si votre appareil photo n'est pas en mode PictBridge ou ne prend pas en charge PictBridge, vous pouvez toujours brancher votre appareil photo, lequel sera reconnu comme un périphérique de stockage classique. Cette fonction vous permet d'imprimer directement des photos à partir de votre appareil photo. Suivez la procédure pour Impression de données à partir d'un module mémoire flash USB avec l'impression directe (HL-3070CW uniquement) à la page 27. Configuration requise pour PictBridge L'imprimante et l'appareil numérique doivent être connectés à l'aide d'un câble USB adapté.

Le fichier image doit être pris avec l'appareil numérique auquel vous souhaitez connecter l'imprimante. 1 Configuration de votre appareil numérique 1 Vérifiez que votre appareil est en mode PictBridge. Les réglages PictBridge suivants peuvent être disponibles via l'écran LCD de votre appareil photo numérique compatible PictBridge. Votre appareil ne proposera peut-être pas tous les réglages. Copies Qualités Taille du papier Impression de la date Impression du nom du fichier Mise en page (impression d'1 exemplaire / impression d'index uniquement) Vous pouvez aussi définir les réglages PictBridge à l'aide du panneau de commande.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER HL-3170CDW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481710)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481710>

Menu PictBridge Sous-menu Format papier 2 Orientation Date & heure 2 Nom de fichier 2 1 2 Options 1 Letter / A4* / B5 / A5 / B6 / A6 <Pour Letter, A4, B5> Portrait*/Paysage <Pour A5, B6, A6> Portrait/Paysage* Off*/ On Off*/ On Voir PictBridge (HL-3070CW seulement) à la page 93. Qual.impression 2 Normale* / Fin Les paramètres par défaut sont affichés en gras, suivis d'un astérisque. Ces options de menu sont aussi définies par votre appareil photo. Les réglages de l'appareil sont appliqués si l'appareil n'est pas réglé pour utiliser les paramètres de l'imprimante (paramètres par défaut).

23 Méthodes d'impression Impression d'images 1 a 1 Vérifiez que votre appareil photo est éteint. Connectez votre appareil à l'interface directe USB (1) située à l'avant de l'imprimante avec un câble USB adapté. 1 b c Allumez l'appareil photo. Quand l'imprimante reconnaît l'appareil photo, son écran affiche le message suivant : A.photo branché Réglez votre appareil photo pour l'impression d'une image.

Définissez le nombre de copies si vous y êtes invité. Lorsque l'imprimante commence à imprimer une photo, l'écran LCD affiche Impression. **IMPORTANT NE DECONNECTEZ PAS** l'appareil photo de l'interface directe USB tant que l'imprimante n'a pas fini d'imprimer. Connexion d'un appareil photo en tant que périphérique de stockage Si votre appareil photo n'est pas en mode PictBridge ou ne prend pas en charge PictBridge, vous pouvez toujours brancher votre appareil photo, lequel sera reconnu comme un périphérique de stockage classique. Cette fonction vous permet d'imprimer directement des photos à partir de votre appareil photo.

Suivez cette procédure pour Impression de données à partir d'un module mémoire flash USB à la page 29. (Si vous souhaitez imprimer des photos en mode PictBridge, reportez-vous à Configuration de votre appareil numérique à la page 23.) 1 Remarque Le nom du mode de stockage et le fonctionnement varie en fonction du modèle d'appareil photo numérique utilisé. Veuillez consulter la documentation fournie avec votre appareil photo pour obtenir de plus amples détails, tels que sur la façon de passer du mode PictBridge au mode de stockage de masse. 24 Méthodes d'impression Impression DPOF DPOF signifie Digital Print Order Format. Les principaux fabricants d'appareils photo numérique (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Panasonic Corporation et Sony Corporation) ont établi cette norme industrielle pour faciliter l'impression des images à partir d'un appareil photo numérique. Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pouvez choisir sur l'affichage numérique de l'appareil photo les images et le nombre de copies à imprimer.

Auquel cas, les paramètres DPOF suivant sont disponibles : Impression d'1 exemplaire Copies 1 1 Impression d'images avec Secure Function Lock 2.0 activée (HL-3070CW uniquement) Pour plus d'informations à propos de Secure Function Lock 2.0, reportez-vous au Chapitre 14 du Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM fourni. 1 a Vérifiez que votre appareil photo est éteint. Connectez votre appareil à l'interface directe USB (1) située à l'avant de l'imprimante avec un câble USB adapté. 1 b c d Allumez l'appareil photo. Le message suivant s'affiche si Secure Function Lock est activée. Appuyez sur OK. Fonct. verrouil.

Appuyez sur + ou - pour choisir l'ID. Appuyez sur OK. ID Name 1 Entrez le mot de passe. Appuyez sur OK. Code PIN : XXXX 25 Méthodes d'impression Remarque Si votre ID fait l'objet de restrictions d'accès aux options, les messages suivants s'affichent sur l'écran LCD.

Message Accès refusé Limite dépassée Impr. mono uniq. Non disponible Signification L'impression directe d'images depuis un appareil photo vers l'appareil Brother est restreinte. Le nombre de pages que vous êtes autorisé à imprimer est dépassé. La tâche d'impression sera annulée.

L'impression de documents en couleur est restreinte. Impression directe d'images depuis un appareil photo vers l'appareil Brother est restreinte. 1 e f Le message suivant s'affiche si le mot de passe est correct. A.photo branché Réglez votre appareil photo pour l'impression d'une image. Définissez le nombre de copies si vous y êtes invité. Lorsque l'imprimante commence à imprimer une photo, l'écran LCD affiche Impression. **IMPORTANT NE DECONNECTEZ PAS** l'appareil photo de l'interface directe USB tant que l'imprimante n'a pas fini d'imprimer. 26 Méthodes d'impression Impression de données à partir d'un module mémoire flash USB avec l'impression directe (HL-3070CW uniquement) Avec la fonction d'impression directe, vous n'avez pas besoin d'ordinateur pour imprimer des données. Pour imprimer, il vous suffit de brancher le module mémoire flash USB dans l'interface directe USB de l'imprimante.

Il se peut que certains modules mémoire flash USB ne fonctionnent pas avec l'imprimante. 1 1 Formats de fichiers pris en charge L'impression directe prend en charge les formats de fichiers suivants : PDF version 1.7 1 JPEG Exif+JPEG PRN (créé par un pilote d'imprimante HL-3040CN ou HL-3070CW) TIFF (scanné par tous les modèles MFC ou DCP d'imprimantes Brother) PostScript® 3™ (créé par le pilote d'imprimante HL-3070CW BRScrip3) XPS version 1.0 1 1 Les données comportant un fichier image JBIG2, un fichier image JPEG2000 ou un fichier multicalque ne sont pas prises en charge. Paramètres par défaut d'impression directe Menu Sous-menu Options 1 Auto*/Couleur/Mono Voir Menu d'impression à la page 86. 1 Menu Imprimer Couleur impr. Impr. directe Format papier Type de support Letter/Legal/A4*/Executive/JIS B5/B5/A5/ Voir Impression directe A5 L/JIS B6/B6/A6/A4 Long/Folio (HL-3070CW Papier ordin.*/Papier épais/Pap plus seulement) épais/Papier fin/Papier recyclé/Papie à la page 92.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER HL-3170CDW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481710)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481710>

r fort 1 en 1*/2 en 1/4 en 1/9 en 1/16 en 1/25 en 1/ I en 2x2 pages/1 en 3x3 pages/1 en 4x4 pages/1 en 5x5 pages Portrait*/Paysage On*/Off Normale*/Fin Document*/Doc&Tampons/Doc&Marqueurs Simple*/Détails Multi-pages Orientation Trier Qual.

impression Option PDF Impress.index 1 Les paramètres par défaut sont affichés en gras, suivis d'un astérisque. 27 Méthodes d'impression Création d'un fichier PRN ou PostScript® 3™ (HL-3070CW uniquement) pour l'impression directe 1 1 a b A partir de la barre de menus d'une application quelconque, cliquez sur Fichier, puis Imprimer. Choisissez HL-3070CW (1), puis cochez le paramètre Imprimer dans un fichier (2). Cliquez sur Imprimer.

1 2 c Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier, puis tapez le nom de fichier si le système vous y invite. Si le système vous invite à entrer un nom de fichier uniquement, vous pouvez également spécifier le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier en tapant le nom du répertoire. Par exemple : C:\Temp\Nom_de_fichier.prn Si vous avez connecté un module mémoire flash USB à votre ordinateur, vous pouvez enregistrer le fichier directement vers le module mémoire flash USB. 28 Méthodes d'impression Impression de données à partir d'un module mémoire flash USB 1 a 1 Connectez votre module mémoire flash USB à l'Interface directe USB (1) située à l'avant de l'imprimante.

Quand l'imprimante reconnaît le module mémoire flash USB, son écran affiche le message suivant : 1 Vérif du périph. h 1./XXXX.DOSSIER1 b c Les noms de dossier et les noms de fichiers qui ne sont pas classés dans un dossier s'afficheront sur l'écran LCD. Appuyez sur + ou - pour sélectionner le nom de dossier ou le nom de fichier, puis appuyez sur OK. Fichiers : Appuyez sur + ou - pour choisir une option d'impression par défaut, puis appuyez sur OK pour la sélectionner, apportez les modifications nécessaires aux options d'impression, puis appuyez sur Go, ensuite, appuyez sur + ou - pour entrer le nombre de copies souhaité, puis appuyez sur Go. Dossiers : Appuyez sur + ou - pour sélectionner le fichier à imprimer, puis appuyez sur OK. Appuyez sur + ou - pour sélectionner une option d'impression par défaut, puis appuyez sur OK pour la sélectionner, apportez les modifications nécessaires aux options d'impression, puis appuyez sur Go, ensuite, appuyez sur + ou - pour entrer le nombre de copies souhaité, puis appuyez sur Go. Paramètres d'impression par défaut Format papier q Couleur impr. j Option PDF j Qual.

impression j Trier i Type de support i Multi-pages i Orientation q IMPORTANT N'ENLEVEZ PAS le module flash USB de l'Interface directe USB tant que l'imprimante n'a pas terminé d'imprimer. 29 Méthodes d'impression Impression de données à partir d'un module mémoire flash USB avec Secure Function

Lock 2.0 activée (HL-3070CW uniquement) Pour plus d'informations à propos de Secure Function Lock 2.0, reportez-vous au Chapitre 14 du Guide Utilisateur - Réseau sur le CD-ROM fourni. 1 1 a Connectez votre module mémoire flash USB à l'Interface directe USB (1) située à l'avant de l'imprimante. Quand l'imprimante reconnaît le module mémoire flash USB, son écran affiche le message suivant : 1 Fonct. verrouil. b c Appuyez sur + ou - pour choisir l'ID. Appuyez sur OK. ID Name 1 Tapez le mot de passe à quatre chiffres.

Appuyez sur OK. Code PIN : XXXX Remarque Si votre ID fait l'objet de restrictions d'accès aux options, les messages suivants s'affichent sur l'écran LCD. Message Accès refusé Limite dépassée Pas autorisation Impr. mono uniq. Non disponible Signification L'impression directe de documents depuis le module mémoire flash USB vers l'appareil Brother est restreinte.

Le nombre de pages que vous êtes autorisé à imprimer est dépassé. La tâche d'impression sera annulée. L'impression de documents en couleur est restreinte. La tâche d'impression va être annulée. L'impression de documents en couleur est restreinte.

L'impression directe de documents depuis le module mémoire flash USB vers l'appareil Brother est restreinte. d e Les noms de fichiers s'affichent si le mot de passe est correct. 1./XXXX.DOSSIER1 Les noms de dossier et les noms de fichiers qui ne sont pas classés dans un dossier s'afficheront sur l'écran LCD.

Appuyez sur + ou - pour sélectionner le nom de dossier ou le nom de fichier, puis appuyez sur OK. 30 Méthodes d'impression f Fichiers : Appuyez sur + ou - pour choisir une option d'impression par défaut, puis appuyez sur OK pour la sélectionner, apportez les modifications nécessaires aux options d'impression, puis appuyez sur Go, ensuite, appuyez sur + ou - pour entrer le nombre de copies souhaité, puis appuyez sur Go. Dossiers : Appuyez sur + ou - pour sélectionner le fichier à imprimer, puis appuyez sur OK. Appuyez sur + ou - pour sélectionner une option d'impression par défaut, puis appuyez sur OK pour la sélectionner, apportez les modifications nécessaires aux options d'impression, puis appuyez sur Go, ensuite, appuyez sur + ou - pour entrer le nombre de copies souhaité, puis appuyez sur Go. 1 Paramètres d'impression par défaut Format papier q Couleur impr.

j Option PDF j Qual.impression j Trier i Type de support i Multi-pages i Orientation q IMPORTANT N'ENLEVEZ PAS le module flash USB de l'Interface directe USB tant que l'imprimante n'a pas terminé d'imprimer. 31 2 Pilotes et logiciel 2 Pilote d'imprimante Un pilote d'imprimante est un logiciel qui convertit les données au format utilisé par l'ordinateur en un format qui convient à une imprimante spécifique. En principe, ce format est le format PDL (Page Description Language). Les pilotes d'imprimante pour les versions de Windows® et Macintosh supportées se trouvent sur le CD-ROM fourni ou sur le site Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/>. Veuillez installer les pilotes en suivant les consignes du Guide d'installation rapide.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER HL-3170CDW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481710)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481710>

Vous pouvez également vous rendre sur le site Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/>

pour télécharger la toute dernière version du pilote d'imprimante. (Si vous souhaitez désinstaller le pilote d'imprimante, consultez la rubrique Désinstallation du pilote d'imprimante à la page 71). Pour Windows® Pilote d'imprimante Windows® (le pilote d'imprimante le mieux adapté à ce produit) Pilote d'imprimante BR-Script (émulation du langage PostScript® 3™ pour HL-3070CW uniquement) 1 1 2 2 2 Installez le pilote à l'aide de l'installation personnalisée du CD-ROM. Pour Macintosh Pilote d'imprimante Macintosh (le pilote d'imprimante le mieux adapté à ce produit) Pilote d'imprimante BR-Script (émulation du langage PostScript® 3™ pour HL-3070CW uniquement) 1 1 2 Pour installer le pilote, voir la rubrique Installation du pilote d'imprimante BR-Script3 à la page 66. Pour Linux® 1 2 Pilote d'imprimante LPR Pilote d'imprimante CUPS 1 2 2 Téléchargez le pilote d'imprimante pour Linux depuis <http://solutions.brother.com/>

ou en suivant un lien sur le CD-ROM fourni. En fonction des distributions Linux, le pilote ne sera peut-être pas disponible. Remarque • Pour en savoir plus sur le pilote d'imprimante Linux, veuillez consulter le site <http://solutions.brother.com/>.

• Il est possible que le pilote d'imprimante pour Linux devienne disponible après la première édition de ce produit. 32 Pilotes et logiciel Pilote d'imprimante Pilote d'imprimante Pilote d'imprimante Pilote BR-Script Macintosh d'imprimante Windows® LPR / CUPS 1 (HL-3070CW seulement) Windows® 2000 Professional Windows® XP Home Edition Windows® XP Professional Windows Vista® Windows Server® 2003 Windows Server® 2008 Windows® XP Professional x64 Edition Windows Server® 2003 x64 Edition Mac OS X 10.3.9 ou version ultérieure Linux 1 1 2 p p p p p p p p p p p p p p p p p p Pour obtenir des informations sur la distribution Linux prise en charge et pour télécharger le pilote d'imprimante, visitez notre site Web à l'adresse <http://solutions.brother.com/>. Vous pouvez également télécharger le pilote d'imprimante depuis un lien sur le CD-ROM fourni. Si vous téléchargez à partir d'un lien du CD-ROM, cliquez sur Installer autres pilotes/utilitaires, puis cliquez sur Utilisateurs de Linux dans l'écran de menu. Nécessite un accès Internet.

33 Pilotes et logiciel Si vous imprimez depuis votre ordinateur, vous pouvez changer les paramètres d'impression suivants. Taille du papier Orientation Copies(Z) Type de support Qualité d'impression Couleur / Mono Imp. multi-pages(J) Duplex manuel / Livret (Impression duplex manuelle 1) Alimentation Mise à l'échelle Impression inversée Filigrane 1 2 Impression En-tête/Bas de page 1 2 Mode économie Impression sécurisée Administrateur 1 2 Authentification de l'utilisateur 1 2 4 Calibration couleur 1 3 Utiliser l'option de réimpression Passage en veille Amélioration de l'impression 1 2 3 4 2 Ces paramètres ne sont pas disponibles avec le pilote d'imprimante BR-script pour Windows®. Ces paramètres ne sont pas disponibles avec le pilote d'imprimante Macintosh et le pilote d'imprimante BR-Script pour Macintosh. Ces paramètres ne sont pas disponibles avec le pilote d'imprimante BR-Script pour Macintosh. Cette sélection n'est pas disponible pour le modèle HL-3040CN. 34 Pilotes et logiciel Fonctions du pilote d'imprimante (pour Windows®) (Pour obtenir de plus amples détails, consultez l'Aide du pilote d'imprimante.) Remarque • Les écrans de cette section correspondent à Windows XP. Les écrans affichés sur votre ordinateur dépendent de votre système d'exploitation. • Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Options d'impression en cliquant sur le paramètre Options d'impression dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

2 2 Onglet Élémentaire Vous pouvez également modifier les paramètres de Mise en page en cliquant sur l'illustration dans la partie gauche de l'onglet Élémentaire. 2 4 1 2 3 a b c d Choisissez Taille du papier, Orientation, Copies(Z), Type de support, Qualité d'impression et Couleur/Mono (1). Choisissez Imp. multi-pages(J) et Duplex manuel / Livret (2). Choisissez Alimentation (3).

Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres choisis. Pour rétablir les paramètres par défaut, cliquez sur Défaut, puis sur OK. Remarque Cette zone (4) indique les paramètres en cours. 35 Pilotes et logiciel Taille du papier Dans la liste déroulante, choisissez la taille du papier que vous souhaitez utiliser. 2 Orientation L'orientation détermine la disposition d'impression de votre document (Portrait ou Paysage).

Portrait Paysage 2 2 Copies Le réglage Copies permet de définir le nombre de copies qui sera imprimé. Trier Si la case Trier est cochée, une copie complète de votre document sera imprimée puis répétée pour le nombre de copies sélectionné. Sinon, chaque page sera imprimée pour toutes les copies sélectionnées avant l'impression de la page suivante du document. Trier sélectionné Trier non sélectionné 2 Type de support Vous pouvez utiliser les types de support ci-après avec votre imprimante. Pour obtenir une qualité d'impression optimale, veuillez à choisir le type de support que vous souhaitez utiliser. Papier ordinaire Enveloppes Remarque • Quand vous utilisez du papier ordinaire (60 à 105 g/m², 16 à 28 lb), choisissez l'option Papier ordinaire. Quand vous utilisez du papier de grammage supérieur ou du papier grenu, choisissez l'option Papier épais ou Papier plus épais. Lorsque vous utilisez du papier fort, sélectionnez Papier fort. • Lorsque vous utilisez des enveloppes, sélectionnez Enveloppes. Si le toner ne se fixe pas correctement au papier avec l'option Enveloppes, sélectionnez Env.

épaises. Si l'enveloppe est froissée alors que vous avez sélectionné Enveloppes, sélectionnez Env.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER HL-3170CDW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481710)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481710>