



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for BROTHER MFC990CW. You'll find the answers to all your questions on the BROTHER MFC990CW in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual BROTHER MFC990CW
User guide BROTHER MFC990CW
Operating instructions BROTHER MFC990CW
Instructions for use BROTHER MFC990CW
Instruction manual BROTHER MFC990CW



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER MFC990CW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476369)
<http://yourpdfguides.com/dref/5476369>

Manual abstract:

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans le présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant la publication. i Déclaration de conformité CE conformément à la directive R & TTE ii Déclaration de conformité CE conformément à la directive R & TTE Fabricant Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon Usine Brother Industries (Shen Zhen) Ltd G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park, Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, Chine Déclarent par la présente que : Description des produits Nom du modèle : Télécopieur : MFC-790CW, MFC-990CW sont conformes aux dispositions de la Directive R & TTE (1999/5/CE) ainsi qu'aux normes suivantes : Normes appliquées : Harmonisées : Sécurité CEM EN60950-1: 2001 +A11: 2004 EN55022: 2006 Classe B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005 EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1 *EN301 406 V1.5.

1 *EN301 489-6 V1.2.1 *s'applique uniquement à MFC-990CW. Année de la première apposition du marquage CE : 2008 Émis par Date Lieu : Brother Industries, Ltd. : 14 mai 2008 : Nagoya, Japon Radio iii Table des matières Section I 1 Généralités 2 Informations générales Comment utiliser la documentation .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....2 Symboles et conventions utilisés dans la documentation

.....

.....

.....

.....2 Accès au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau

.....

.....3 Comment consulter la documentation .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3 Accès au soutien Brother (Pour Windows®)

.....

.....

.....

.....

.....

...5 Vue d'ensemble du panneau de commande ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6 Écran LCD indications de l'écran.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....8 Opérations de base .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....9 2 Chargement du papier et des documents 10 Chargement du papier et d'autres supports d'impression ..

.....
.....
.....
.....

.....10 Chargement des enveloppes et des cartes postales.....

.....
.....
.....
.....

12 Chargement du papier photo

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....14 Pour enlever les imprimés de petit format de l'appareil..

.....
.....

.....
.....

.15 Zone imprimable

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...16 Papier et autres supports d'impression acceptables ..

.....
.....
.....
.....
.....

.17 Support d'impression recommandé

.....
.....
.....
.....
.....
.....

....17 Manipulation et utilisation des supports d'impression.....

.....
.....
.....

17 Sélection du support d'impression approprié.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....19 Chargement des documents.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....21 Utilisation du chargeur ADF.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....21 Utilisation de la vitre du scanner.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
..21 Zone numérisable ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
..22 3 Configuration générale 23 Mode Économie d'énergie ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....23 Comment placer l'appareil en mode Économie d'énergie

.....
.....
.....

.....23 Comment désactiver le mode Économie d'énergie

.....
.....
.....

.....
...24 Réglage économie d'énergie ..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....24 Temporisation de mode

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....
...26 Réglages de papier.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....26 Type de papier...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..26 Format du papier

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...27 Réglages du volume

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....27 Volume de la sonnerie

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....27 *Volume du bip sonore..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..28 *Volume du haut-parleur*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...28 *Heure d'été automatique ..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....29 *Mode Veille ..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....29 iv Écran LCD

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....30 Contraste de l'écran LCD

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....30 Réglage de la luminosité du rétroéclairage .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

30 Réglage de la temporisation de l'atténuation du rétroéclairage

.....
.....
.....30 4 Fonctions de sécurité 31 Sécurité mémoire.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....31 Configuration et modification du mot de passe de la fonction Sécurité mémoire ...

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
...31 Activation/Désactivation de la fonction Sécurité mémoire..

.....
.....

.....
..32 Section II Fax 5 Envoi d'un fax 34 Entrer en mode fax ...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.34 Envoi de fax depuis le chargeur ADF

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

34 Envoi d'un fax depuis la vitre du scanner

.....

.....
.....
.....
.....

.....35 Envoi par fax de documents au format Letter à partir de la vitre du scanner.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.35 Envoi de fax couleur

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..36 Comment prévisualiser un fax sortant ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.36 Annulation d'un fax en cours d'exécution

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

36 Diffusion (Monochrome seulement)....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 37 Annulation d'une diffusion en cours d'exécution .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..37 Opérations d'envoi supplémentaires

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....38 Envoi de fax en utilisant plusieurs réglages .

.....

.....
.....
.....38 *Contraste* .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....38 *Modification de la résolution du fax* ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....39 *Multitâche (Monochrome seulement)*

.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....39 *Envoi en temps réel*.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....40 *Mode International*...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....

.40 Envoi de fax différé (Monochrome seulement)...

.....

.....

.....

.....

.....

.....40 Envoi par lot en différé (Monochrome seulement)...

.....

.....

.....

.....

..... 41 Vérification et annulation de tâches en attente..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....41 Configuration de vos modifications comme les nouveaux réglages par défaut

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..41 Restauration de tous les réglages à leurs valeurs par défaut

.....

.....

.....42 Envoi d'un fax manuellement

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....42 Envoi d'un fax à la fin d'une conversation ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

42 Message Mémoire saturée

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.42 v 6 Réception d'un fax 43 Modes de réception

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...43 Choix du mode de réception.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....43 Utilisation des modes de réception.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...45 Fax seulement .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
...45 Fax/Tél.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....45 RÉP ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....45 Réglages du mode de réception.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...46 Longueur de sonnerie.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....46 Durée de sonnerie de fax/téléphone (mode Fax/Tél seulement) ...

.....
.....

46 D&e.....

.....
.....
.....
.....

...65 vi Téléphones externes et supplémentaires..

.....
.....

.....
.....
.....

...66 Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire ..

.....
.....

..66 Fonctionnement avec des téléphones supplémentaires ...

.....
.....

...66 Utilisation d'un téléphone externe sans fil (MFC-790CW seulement) ..

.....

....66 Utilisation des codes à distance

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..67 8 Numérotation et enregistrement des numéros 68 Comment composer un numéro

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.68 Manuel numérotation...

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 68 Numérotation abrégée....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...68 Recomposition du numéro de fax.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

68 Historique des appels sortants

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

69 Historique d'identification de l'appelant

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..69 Enregistrement des numéros...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....70 Enregistrement d'une pause....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

70 Enregistrement des numéros abrégés

.....
.....
.....
.....
.....
.....

...70 Enregistrement des numéros abrégés à partir des appels sortants ..

.....

..71 Enregistrement des numéros abrégés à partir de l'historique d'identification de l'appelant.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...72 Modification des noms ou des numéros des numéros abrégés ..

.....
.....

... 73 Configuration de groupes de diffusion.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..73 Combinaison de numéros à composition rapide

.....
.....
.....

.....
.....
75 9 RÉP numérique 76 Mode RÉP pour RÉP interne.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....76 Configuration du RÉP.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....76 Message sortant (OGM) ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...76 Message sortant en mode Fax/Tél (Annonce) ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....77 Activation du mode RÉP.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....77 Gestion des messages

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....78 Effacement de messages entrants

.....
.....
.....

.....
.....
.....

78 Opérations supplémentaires du RÉP

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....79 Réglage de la durée maximum pour les messages entrants

.....
.....
.....

79 Réglage de la fonction Eco. Com.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....79 Moniteur d'enregistrement des messages entrants...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.80 Enregistrement d'une conversation (MFC-790CW seulement)

.....
.....
.....

.....80 10 Impression de rapports 81 Rapports de fax ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 81 Rapport de vérification de l'envoi....

.....
.....
.....

.....
.....

...81 Journal des fax (rapport d'activité).....

.....
.....
.....

.....
.....

.....81 Rapports ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

...82 Comment imprimer un rapport..

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....83 vii 11 Relève 84 Présentation de la relève .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...84 Réception par relève.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....84 Configuration pour la réception par relève ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..84 Configuration pour la réception par relève avec code sécurisé..

.....84 Configuration pour la réception par relève différée .

.....
.....
.....

.....
.....

...85 Relève séquentielle (Monochrome seulement) ..

.....
.....
.....
.....
.....

..85 Annulation d'une tâche de Relève séquentielle.....

.....
.....
.....

.....
.....

...86 Transmission par relève (Monochrome seulement) ..

.....
.....
.....
.....

..86 Configuration de la transmission par relève

.....
.....

.....
.....
.....
.....
..86 Configuration pour la transmission par relève avec code sécurisé

.....87 Section III Copie 12 Copies de documents 90 Comment faire des copies ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

90 Passage en mode Copie

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...90 Copie simple de documents .

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...90 Copies multiples de documents.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

..91 Arrêt de la copie ...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
....91 Réglages de copie .

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

....91 Modification de la vitesse et de la qualité de copie .

.....
.....
.....
.....

.....91 Agrandissement ou réduction de l'image copiée ..

.....
.....
.....
.....

.92 Copies N en 1 ou poster (mise en page)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....93 Tri des copies à l'aide du chargeur ADF....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..94 Réglage de la luminosité et du contraste

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....95 Options de papier

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....95 Copie de livre.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...96 Copie de filigrane.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...96 Définition de vos favoris

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....97 Message « Mémoire saturée »

.....
.....
.....

.....
.....
.....

98 viii Section IV Impression directe de photos 13 Impression de photos depuis une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash 100 Opérations de PhotoCapture Center™.....

.....
.....

.....
.....
.....

..100 Impression depuis une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

100 Numérisation vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash sans ordinateur

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

...100 Utilisation de PhotoCapture Center™ à partir de votre ordinateur ..

.....

..100 Utilisation d'une carte mémoire ou d'un lecteur USB de mémoire Flash.....100 Structure de dossier des cartes mémoire ou des lecteurs USB de mémoire flash ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 101 Pour commencer ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..102 Passage en mode PhotoCapture ...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.103 Impression d'images...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

. 103 Visualisation des photos....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....103 Impression de l'index (miniatures)

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....104 Impression de photos ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....105 Améliorer Photos .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....105 Impression DPOF ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....107 PhotoCapture Center™ réglages d'impression

.....
.....
.....

.....
.....
.....

108 Vitesse et qualité d'impression

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...109 Options de papier

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.109 Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur.....

.....
.....
.....

.110 Recadrage

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

112 Impression sans bordure

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..112 Impression de la date ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....112 Configuration de vos modifications comme les nouveaux réglages par défaut .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.113 Restauration de tous les réglages à leurs valeurs par défaut

.....
..113 Numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash ...
....113 Passage en mode Scan .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....113 Comment numériser vers une carte mémoire ou un lecteur USB de mémoire Flash...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....114 Comment modifier le nom de fichier....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 115 Comment paramétrer un nouveau réglage par défaut

.....
.....
.....

..... 115 Comment réinitialiser les réglages par défaut ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....

...115 Compréhension des messages d'erreur.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 116 ix 14 Impression de photos à partir d'un appareil photo 117 Impression directe de photos à partir d'un appareil photo PictBridge.....

.....117 Configuration de PictBridge .

.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..117 Configuration de votre appareil photo numérique

.....
.....
.....

.117 Impression d'images.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....118 Impression DPOF

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...119 Impression de photos directement à partir d'un appareil photo numérique (sans PictBridge)

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....119 Impression d'images.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....120 Compréhension des messages d'erreur .
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....120 15 Impression de photos sans fil (MFC-990CW seulement) 121 Impression de photos avec la technologie sans fil Bluetooth® .
.....

.....
.....
.....

121 Spécifications relatives à l'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth®

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

121 Configuration de l'appareil

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....122 Activation de la technologie sans fil Bluetooth®
.....

.....
.....
.....

.....122 Touche Passer

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....122 Mode de communication

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....123 Adresse du périphérique ...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....123 Nom du périphérique .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....123 Réglages d'impression.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....124 Qualité d'impression .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
...124 Type de papier..

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.124 Format du papier

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

124 Sans bordure

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

125 Impression de la date

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
..125 Rétablissement de tous les réglages par défaut ...

.....
.....

.....
.....
.....

...125 Compréhension des messages d'erreur

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

...126 Section V Logiciel 16 Fonctions des logiciels et fonctions réseau 128 x Section VI Appendices A Sécurité et réglementation 130 Choix d'un emplacement

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

. 130 Utilisation de l'appareil en toute sécurité

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

131 Instructions de sécurité importantes.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

135 IMPORTANT - Pour votre sécurité

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..136 Connexion au réseau local ...

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.136 Interférence radio

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....136 Directive 2002/96/CE de l'UE et norme EN50419 .

.....
.....
.....
.....

..... 137 Directive 2006/66/CE de l'Union européenne - Retrait ou remplacement de la pile ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.137 Déclaration internationale de conformité ENERGY STAR®

.....
.....

137 Restrictions légales concernant la copie

.....
.....
.....
.....
.....

.....138 Marques commerciales.

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....139 B Dépistage des pannes et entretien courant 140 Dépistage des pannes

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.140 En cas de difficultés avec l'appareil.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..140 Détection de tonalité.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....148 Parasites de ligne téléphonique

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..148 Messages d'erreur et d'entretien

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
...149 Solutionneur d'erreurs animé..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....155 Transfert des fax ou du rapport du journal des fax.....

.....
.....
.....

..155 Bourrage de document

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..156 Bourrage de l'imprimante ou bourrage de papier

.....
.....
.....

..157 Entretien courant

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....159 Remplacement des cartouches d'encre ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..159 Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

.....

.....
.....

.....162 Nettoyage de la vitre du scanner.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....163 Nettoyage du cylindre de l'imprimante.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.163 Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

.....
.....
.....

..164 Nettoyage de la tête d'impression ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

164 Vérification de la qualité d'impression

.....

.....
.....
.....

..165 Vérification de l'alignement de l'impression...

.....
.....

.....
.....
.....

.166 Vérification du volume d'encre.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

166 Désinstallation et installation du combiné et du support de combiné téléphonique (MFC-790CW seulement)

.....
.....
.....
.....
.....

167 Informations sur l'appareil.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..168 Vérification du numéro de série.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 168 Emballage et transport de l'appareil .

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....169 xi C Menu et fonctions 172 Programmation à l'écran.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....172 Tableau des menus .

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....172 Mémoire permanente .



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER MFC990CW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476369)
<http://yourpdfguides.com/dref/5476369>

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.172 Touches de mode et de menu

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.172 Tableau des menus

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....173 Saisie de texte

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....193 D Spécifications 194 Généralités .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
...194 Support d'impression ..

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
..196 Fax...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....197 REP numérique .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.199 Combiné sans fil numérique (MFC-990CW uniquement)

.....
.....

.....
.....
.....

200 Combiné sans fil (BCL-D70)

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....203 Technologie sans fil Bluetooth® (MFC-990CW uniquement) ...

.....
.....
.....

.....204 Scanner

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....205 Imprimante.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....206 Interfaces .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

Guide utilisateur - Logiciel Numérisation (Pour Windows® 2000 Professional/ Windows® XP et Windows Vista ®) ControlCenter3 (Pour Windows® 2000 Professional/ Windows® XP et Windows Vista ®) Numérisation réseau Guides pratiques de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR Les guides pratiques complets de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR peuvent être consultés dans la section Aide de l'application ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. 1 Comment consulter la documentation (Pour Macintosh®) 1 a Allumez votre Macintosh®.

Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche. b c d 1 Double-cliquez sur l'icône Documentation. Double-cliquez sur le dossier de votre langue. Double-cliquez sur top.

html pour consulter le Guide utilisateur Logiciel et le Guide utilisateur Réseau au format HTML. Comment trouver les instructions de configuration du réseau Votre appareil peut être connecté à un réseau câblé ou sans fil. Vous trouverez les instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Si votre point d'accès sans fil prend en charge SecureEasySetup™, WiFi Protected Setup™ ou AOSS™, suivez les étapes décrites dans le Guide d'installation rapide. Pour de plus amples informations sur la configuration du réseau, consultez le Guide utilisateur Réseau. e Cliquez sur la documentation que vous voulez lire : Guide utilisateur - Logiciel Guide utilisateur - Réseau 4 Informations générales Comment trouver les instructions de numérisation Il y a plusieurs façons de numériser des documents.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER MFC990CW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476369)
<http://yourpdfguides.com/dref/5476369>

Vous pouvez trouver les instructions comme suit : Guide utilisateur - Logiciel Numérisation (Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente) ControlCenter2 (Pour Mac ou version plus récente) OS® X 10.2.

4 1 Accès au soutien Brother (Pour Windows®) Vous pouvez trouver tous les contacts dont vous aurez besoin, comme le soutien Web (Brother Solutions Center). Cliquez sur Soutien Brother dans le menu principal. L'écran suivant s'affiche : 1 1 Numérisation réseau (Pour Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente) Guide de l'utilisateur de Presto! PageManager Le Guide de l'utilisateur complet de Presto! PageManager peut être consulté dans la section Aide de l'application Presto! PageManager. Comment trouver les instructions de configuration du réseau Votre appareil peut être connecté à un réseau câblé ou sans fil. Vous trouverez les instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Si votre point d'accès sans fil prend en charge SecureEasySetup™, WiFi Protected Setup™ ou AOSS™, suivez les étapes décrites dans le Guide d'installation rapide. Pour de plus amples informations sur la configuration du réseau, consultez le Guide utilisateur Réseau. 1 Pour accéder à notre site Web (<http://www.brother.com>), cliquez sur Page d'accueil Brother. Pour les dernières nouveautés et informations sur le soutien correspondant à votre produit (<http://solutions.brother.com>), cliquez sur Brother Solutions Center.

Pour visiter notre site Web pour vous procurer des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur Informations sur les fournitures. Pour accéder au Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) afin d'obtenir des projets photo GRATUITS et des téléchargements imprimables, cliquez sur Brother CreativeCenter. Pour revenir à la page principale, cliquez sur Précédent ou, si vous avez terminé, cliquez sur Quitter. 5 Chapitre 1 Vue d'ensemble du panneau de commande MFC-790CW 1 1 2 4 5 27.01.2009 01.01.2009 Mém. REP 06:11 06: Nv. fax Prévisu 01 fax Historique 01 01 MENU Num.abrégé 3 MFC-990CW 1 1 2 4 5 27.

01.2009 01.01.2009 Mém. REP 06:11 06: Nv. fax Prévisu 01 fax Historique 01 01 MENU Num.abrégé 3 Remarque La plupart des illustrations dans ce Guide de l'utilisateur montrent le MFC-790CW. 1 Veille Permet de mettre l'appareil en mode Économie d'énergie. Touches du REP : REPONDEUR NUMERIQUE Permet d'activer ou de désactiver le répondeur téléphonique (REP). Clignote également si vous avez de nouveaux messages.

Lecture/Enregist. (MFC-790CW) Permet de lire les messages vocaux enregistrés dans la mémoire. Permet également d'enregistrer des appels téléphoniques. Lecture (MFC-990CW) Permet de lire les messages vocaux enregistrés dans la mémoire. Effacer/Secret (MFC-790CW) Permet d'effacer les messages vocaux.

Permet également de suspendre l'appel téléphonique en cours. Effacer (MFC-990CW) Permet d'effacer les messages vocaux. 2 6 Informations générales 5 6 8 1 27.01.2009 01.

01.2009 Mém. REP 06:11 06: Nv. fax Prévisu 01 fax Historique 01 01 MENU Num.abrégé 7 5 6 9 8 27.01.2009 01.01.2009 Mém. REP 06:11 06: Nv.

fax Prévisu 01 fax Historique 01 01 MENU Num.abrégé 7 3 Touches de fax et de téléphone Mains Libres Permet de parler à un correspondant sans décrocher le combiné. R Vous pouvez utiliser cette touche pour accéder à une ligne extérieure ou transférer un appel vers un autre poste s'il est connecté à un réseau PBX. Secret/Intercom (MFC-990CW uniquement) Permet de suspendre l'appel téléphonique en cours. Appuyez également sur cette touche pour parler sur l'interphone ou pour faire basculer un appel entrant sur le combiné sans fil. 9 Bis (MFC-790CW) Permet de recomposer les 30 derniers numéros appelés.

Pause (MFC-790CW) Permet d'insérer une pause pendant la composition des numéros. Cette fonction est transférée sur l'écran tactile lors de certaines opérations. Bis/Pause (MFC-990CW) Permet de recomposer les 30 derniers numéros appelés. Permet également d'insérer une pause pendant la programmation de numéros abrégés.

7 Chapitre 1 4 Pavé numérique Ces touches servent à composer les numéros de téléphone et de fax et tiennent lieu de clavier pour taper des informations dans l'appareil. Cette fonction est transférée sur Écran LCD indications de l'écran L'écran LCD affiche l'état actuel de l'appareil lorsque celui-ci ne travaille pas. 1 l'écran tactile lors de certaines opérations. La touche l vous permet de commuter provisoirement le mode de numérotation pendant un appel téléphonique, de la numérotation par impulsions à la numérotation par tonalité. 5 Écran LCD (écran à cristaux liquides) L'écran LCD est un écran tactile.

Vous pouvez accéder aux menus et aux options en appuyant sur les boutons affichés à l'écran. Vous pouvez aussi régler l'angle de l'écran en le soulevant.

Touches de mode : Fax Permet d'accéder au mode Fax. Scan Permet d'accéder au mode Scan. Copie Permet d'accéder au mode Copie.

Photo Capture Permet d'accéder au mode PhotoCapture Center™. Microphone Amplifie votre voix lorsque vous parlez à un correspondant en utilisant Mains Libres. 8 Arrêt/Sortie Permet d'interrompre une opération ou de sortir du menu. Touches marche : Marche Couleur Permet d'envoyer des fax ou de faire des copies en couleur. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel du ControlCenter). Marche Mono Permet d'envoyer des fax ou de faire des copies en monochrome. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en monochrome, selon le réglage de la numérisation dans le logiciel du ControlCenter). 12 27.01.2009 01.

01.2009 1 Mém. 2 3 REP 06:11 Nv. fax Prévisu 01 fax Historique 01 01 MENU Num.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER MFC990CW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476369)
<http://yourpdfguides.com/dref/5476369>

abregé 4 11 1 10 9 8 7 6 5 6 État de la connexion sans fil Un indicateur à quatre niveaux indique l'intensité actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil. 0 2 Max État de la mémoire Permet de voir la mémoire disponible de l'appareil. Mode de réception en cours Permet d'afficher le mode de réception en cours. Fax (Fax seulement) F/T (Fax/Tél) Man (Manuel) REP (Msg Ctr) Témoin d'encre Permet de connaître la quantité d'encre disponible.

Permet également d'accéder au menu Encre. Numéro abrégé Permet de rechercher le numéro souhaité pour envoyer un fax/composer.

MENU Permet d'accéder au menu principal. Fax enregistrés dans la mémoire Indique le nombre de fax reçus qui sont dans la mémoire. 7 3 9 4 5 6 7 8 Informations générales 8 9 Prévisualisation de fax Permet de prévisualiser les fax reçus. Nouveau(x) fax Lorsque Prévisu fax est réglé sur Oui, vous pouvez voir le nombre de nouveaux fax que vous avez reçus. Opérations de base Pour utiliser l'écran tactile, appuyez sur le bouton MENU ou Option directement sur l'écran LCD.

Pour afficher et accéder à tous les menus ou toutes les options d'un réglage, appuyez sur a b ou d c pour naviguer parmi ceux-ci. Les étapes suivantes décrivent comment modifier un réglage de l'appareil. Dans cet exemple, le réglage du mode Veille a été changé de 30 Mins à 10 Mins. 1 1 10 Messages vocaux enregistrés dans la mémoire de l'appareil Indique le nombre de messages vocaux reçus qui sont dans la mémoire. 11 Historique Permet de consulter une liste d'appels sortants et l'historique de l'identification de l'appelant.

Permet également d'envoyer un fax ou d'appeler le numéro que vous avez choisi dans les listes. 12 Icône d'avertissement Apparaît lorsqu'un message d'erreur ou d'entretien s'affiche. Appuyez sur l'icône d'avertissement pour le lire, puis sur pour revenir à l'écran Prêt. a b Appuyez sur MENU. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Param. général. MENU Param. général Fax Réseau c d Appuyez sur Param. général. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Mode veille.

Param. général Réglage LCD Mode veille 30 Mins e f Appuyez sur Mode veille. Appuyez sur 10 Mins. Mode veille 1 Min 3 Mins 10 Mins 2 Mins 5 Mins g Appuyez sur Arrêt/Sortie. 9 2 Chargement du papier et des documents c Sans forcer, enfoncez et faites coulisser les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) avec les deux mains en fonction du format de papier. Assurez-vous que les marques triangulaires (3) figurant sur les guides-papier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) s'alignent avec la marque correspondant au format de papier que vous utilisez. 2 Chargement du papier et d'autres supports d'impression Remarque Pour imprimer sur du papier 10 x 15 cm ou Photo L, vous devez utiliser le bac à papier photo. (Voir Chargement du papier photo à la page 14.) 2 a 1 Si le volet du support papier est ouvert, refermez-le et retirez complètement le bac à papier de l'appareil. 3 2 b 1 Soulevez le bac de sortie papier (1).

3 10 Chargement du papier et des documents Remarque Pour le papier de format Legal, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de libération du dispositif de guidage universel (1) tout en faisant glisser la partie avant du bac à papier. e Sans forcer, insérez le papier dans le bac à papier avec la face d'impression vers le bas et le bord supérieur en premier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac. 2 1 Remarque d Séparez rapidement toutes les feuilles de la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement. Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.

f Sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux (1) avec les deux mains en fonction du format de papier. Vérifiez que les guide-papiers latéraux touchent les bords du papier. 1 Remarque Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé. 11 Chapitre 2 g Fermez le bac de sortie papier. Chargement des enveloppes et des cartes postales À propos des enveloppes Utilisez des enveloppes dont le poids est compris entre 80 et 95 g/m².

Certaines enveloppes nécessitent les réglages de la marge dans l'application. Vérifiez que vous effectuez d'abord une impression d'essai avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes. 2 2 h Poussez lentement le bac à papier entièrement dans l'appareil. ATTENTION N'utilisez PAS les types d'enveloppe suivants car ils risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier :

- Enveloppes à soufflets.
- Enveloppes embossées (qui comportent une écriture en relief).
- Enveloppes avec fermoirs ou agrafes.
- Enveloppes préimprimées à l'intérieur.

i Tout en retenant le bac à papier, retirez le support papier (1) jusqu'à entendre le dé clic et dé pliez le volet du support papier (2). Colle Double volet 2 De temps en temps, l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier. 1 Remarque N'utilisez pas le volet du support papier pour le format Legal.

12 Chargement du papier et des documents Comment charger les enveloppes et les cartes postales b 2 a Avant de les charger, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes ou des cartes postales pour les aplatir le plus possible. Remarque Si les enveloppes ou les cartes postales entrent à plusieurs dans l'appareil, placez une enveloppe ou une carte postale à la fois dans le bac à papier. Insérez les enveloppes ou les cartes postales dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et le bord avant (partie supérieure des enveloppes) en premier. Des deux mains, appuyez doucement et faites glisser les guide-papiers latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format des enveloppes ou des cartes postales. 2 1 2 13 Chapitre 2 Si vous avez des problèmes lors de l'impression sur des enveloppes, essayez les suggestions suivantes : Chargement du papier photo 2 2 a b Vérifiez que le rabat est sur le côté de l'enveloppe ou sur le bord arrière de l'enveloppe pendant l'impression.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER MFC990CW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476369)

<http://yourpdfguides.com/dref/5476369>

Ajustez le format et la marge dans votre application. Utilisez le bac à papier photo qui se trouve sur le dessus du bac de sortie papier pour imprimer sur du papier Photo (10 × 15 cm) et Photo L. Quand vous utilisez le bac à papier photo, vous n'avez pas besoin de sortir le papier qui se trouve dans le bac en dessous. a Serrez le bouton de libération du bac à papier photo bleu (1) entre l'index et le pouce droits, et poussez le bac à papier photo en avant jusqu'à ce qu'il s'enclique dans la position d'impression de papier photo (2). 1 2 3 3 Photo photo Plateau b Enfoncez et faites coulisser les guidespapier latéraux (1) et le guide de longueur papier (2) en fonction du format de papier.

1 2 14 Chargement du papier et des documents c Placez le papier photo dans le bac à papier photo et, sans forcer, ajustez les guides-papier latéraux pour les adapter au format du papier. Vérifiez que les guide-papiers latéraux touchent les bords du papier. Pour enlever les imprimés de petit format de l'appareil Lorsque l'appareil éjecte du papier de petit format dans le bac de sortie, il se peut que vous ne puissiez pas l'atteindre. Assurez-vous que l'impression est terminée avant de retirer le bac complètement de l'appareil. 2 2 Remarque • Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.

• Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé ou froissé. d Lorsque vous avez terminé d'imprimer les photos, remettez le bac à papier photo dans la position d'impression normale. Serrez le bouton de libération du bac à papier photo bleu (1) entre l'index et le pouce droits et tirez le bac à papier photo en arrière jusqu'à entendre un dé clic (2). 1 2 15 Chapitre 2 Zone imprimable La zone imprimable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les figures ci-dessous montrent les zones non imprimables sur les feuilles individuelles et sur les enveloppes.

L'appareil peut imprimer dans les parties sombres des feuilles individuelles quand la fonction d'impression Sans bordure est disponible et activée. (Voir Impression pour Windows® ou Impression et télécopie pour Macintosh® dans le Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.) Feuille individuelle Enveloppes 2 3 1 4 1 3 4 2 Haut (1) Feuille individuelle Enveloppes 3 mm 12 mm Bas (2) 3 mm 24 mm Gauche (3) 3 mm 3 mm 2 Droite (4) 3 mm 3 mm Remarque La fonction Sans bordure n'est pas disponible pour les enveloppes. 16 Chargement du papier et des documents Papier et autres supports d'impression acceptables La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil. Pour obtenir la meilleure qualité d'impression en fonction des réglages choisis, il est essentiel que l'option Type de papier corresponde toujours au papier chargé. Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes. Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother. Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché), des transparents ou du papier photo, sélectionnez le support d'impression correct dans l'onglet Élémentaire du pilote d'imprimante ou dans le réglage Type de papier du menu. (Voir Type de papier à la page 26.

) Quand vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier. Ne touchez pas la face imprimée du papier immédiatement après son impression car il se peut que la surface ne soit pas tout à fait sèche et salisse vos doigts. Support d'impression recommandé 2 2 Nous recommandons d'utiliser du papier Brother pour obtenir la meilleure qualité d'impression. (Voir le tableau ci-dessous.) Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter de grandes quantités. Pour l'impression sur transparents, nous recommandons les « 3M Transparency Film ». 2 Papier Brother Type de papier Papier ordinaire A4 Papier photo glacé A4 Papier jet d'encre A4 (Matte) Papier photo glacé 10 × 15 cm Article BP60PA BP71GA4 BP60MA BP71GP Manipulation et utilisation des supports d'impression Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo. Chargez le papier photo face brillante vers le bas. Évitez de toucher les faces des transparents car elles absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci peut amoindrir la qualité de l'impression. Les transparents conçus pour les photocopieuses/imprimantes laser peuvent tacher le document suivant. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression jet d'encre.

Vous pouvez uniquement imprimer des deux côtés du papier avec l'impression depuis un ordinateur. Voir Impression pour Windows® dans le Guide utilisateur Logiciel sur le CD-ROM. 2 17 Chapitre 2 Mauvaise configuration N'utilisez PAS les types de papier suivants : • Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière 1 1 2 mm ou plus grand • Papier extrêmement brillant ou très texturé • Papier qui ne s'empile pas avec régularité • Papier au grain court Capacité du bac de sortie papier Jusqu'à 50 feuilles pour le papier au format A4 de 80 g/m2 . Les transparents et le papier photo doivent être retirés du bac de sortie papier une feuille à la fois pour éviter les traces de maculage. 2 18 Chargement du papier et des documents Sélection du support d'impression approprié Type de papier et format du papier pour chaque opération Type de papier Format du papier Utilisation Fax Feuille individuelle

Letter A4 Legal Executive JIS B5 A5 A6 Cartes Photo Photo L Photo 2L Fiche Carte postale 1 Carte postale 2 (double) Enveloppes Enveloppe C5 Enveloppe DL COM-10 Monarch Enveloppe JE4 Transparents Letter A4 215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 po) Oui 210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po) Oui 215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 po) Oui 184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 po) – 182 × 257 mm (7,2 × 10,1 po) 148 × 210 mm (5,8 × 8,3 po) 105 × 148 mm (4,1 × 5,8 po) 10 × 15 cm (4 × 6 po) 89 × 127 mm (3 1/2 × 5 po) 13 × 18 cm (5 × 7 po) 127 × 203 mm (5 × 8 po) 100 × 148 mm (3,9 × 5,8 po) 148 × 200 mm (5,8 × 7,9 po) 162 × 229 mm (6,4 × 9 po) 110 × 220 mm (4,3 × 8,7 po) 105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 po) 98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 po) 105 × 235 mm (4,1 × 9,3 po) 210 × 297 mm (8,3 × 11,7 po) ----- Copie Photo Capture Oui Oui Oui -- Oui – Oui ----- Oui Oui Oui Oui ----- Oui – Oui -----

----- Imprimante Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 2 2 215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 po) – 19 Chapitre 2 Poids, épaisseur et volume du papier Type de papier Feuille individuelle Papier ordinaire Papier jet d'encre Papier glacé Cartes Carte photo Fiche Carte postale Enveloppes Transparents 1 2 2 Poids 64 à 120 g/m2 64 à 200 g/m2 Jusqu'à 220 g/m2 Jusqu'à 220 g/m2 Jusqu'à 120 g/m2 Jusqu'à 200 g/m2 75 à 95 g/m2 – Épaisseur 0,08 à 0,15 mm 0,08 à 0,25 mm Jusqu'à 0,25 mm Jusqu'à 0,25 mm Jusqu'à 0,15 mm Jusqu'à 0,25 mm Jusqu'à 0,52 mm – Nombre de feuilles 100 1 20 20 2 3 20 2 3 30 30 10 10 Jusqu'à 100 feuilles pour le papier au format de 80 g/m2.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER MFC990CW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476369)
<http://yourpdfguides.com/dref/5476369>

Pour le papier photo de 10 × 15 cm et le papier Photo L, utilisez le bac à papier photo. (Voir Chargement du papier photo à la page 14.) Le papier BP71 (260 g/m²) a été spécialement conçu pour les imprimantes à jet d'encre Brother. 3 20 Chargement du papier et des documents Chargement des documents Vous pouvez envoyer un fax, copier et numériser à partir du chargeur ADF (chargeur automatique de documents) et de la vitre du scanner. a 2 Dépliez le volet support de sortie de document du chargeur ADF (1). Efficiez bien les pages. Réglez les guides-papier en fonction de la largeur de vos documents. Placez vos documents, face vers le bas, bord supérieur en premier, dans le chargeur ADF jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le rouleau d'alimentation. b c d 2 Utilisation du chargeur ADF Le chargeur ADF peut contenir jusqu'à 15 pages qu'il entraîne une à la fois. Utilisez du papier standard 80 g/m² et effeuillez toujours les feuilles avant de les placer dans le chargeur ADF.

2 1 2 Environnement recommandé Température : Humidité : Papier : 20 °C à 30 °C 50 % à 70 % 80 g/m² ATTENTION NE laissez PAS des documents épais sur la vitre du scanner. Sinon, le chargeur peut se coincer. Formats de document pris en charge Longueur : Largeur : Poids : 148 à 355,6 mm 148 à 215,9 mm 64 à 90 g/m² 2 Utilisation de la vitre du scanner 2 2 Comment charger des documents ATTENTION NE tirez PAS sur le document lorsqu'il est en cours d'entraînement. N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré, agrafé, garni de trombones, de collages ou de ruban adhésif. N'utilisez ni carton, ni journal, ni tissu. Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour envoyer des fax, copier ou numériser des pages d'un livre ou une page à la fois. Formats de document pris en charge Longueur : Largeur : Poids : Jusqu'à 297 mm Jusqu'à 215,9 mm Jusqu'à 2 kg 2 Vérifiez que l'encre des documents est parfaitement sèche. 21 Chapitre 2 Comment charger les documents Remarque Pour pouvoir utiliser la vitre du scanner, le chargeur ADF doit être vide. 2 Zone numérisable La zone numérisable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les figures cidessous montrent les zones que vous ne pouvez pas numériser sur du papier.

2 a b Soulevez le capot document. À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document face en bas, en haut à gauche sur la vitre du scanner. 3 1 4 2 Utilisation Fax Copie Format du Haut (1) Gauche (3) document Bas (2) Droite (4) Letter A4 Letter A4 Numérisation Letter A4 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm 1 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm c Refermez le capot document. ATTENTION Si vous numériser un livre ou un document épais, veillez à NE PAS refermer violemment le capot ni à appuyer dessus. 22 3 Configuration générale Comment placer l'appareil en mode Économie d'énergie 3 3 Mode Économie d'énergie Vous pouvez placer l'appareil en mode Économie d'énergie en appuyant sur la touche Veille. Vous pouvez recevoir des appels téléphoniques même si l'appareil est placé en mode Économie d'énergie (MFC-790CW uniquement). Pour de plus amples informations concernant la réception de fax en mode Économie d'énergie, reportez-vous au tableau page 25. Les fax différés qui ont été configurés seront envoyés. Vous pouvez même récupérer les fax en utilisant l'extraction à distance si vous êtes loin de votre appareil. Si vous voulez effectuer d'autres opérations, vous devez d'abord désactiver le mode Économie d'énergie.

3 a Appuyez sur la touche Veille. L'écran LCD vous indique que vous ne pouvez pas utiliser le téléphone une fois qu'il est éteint. Appuyez sur Oui. L'écran LCD indique Arrêt en cours et reste allumé pendant quelques secondes avant de s'éteindre. 3 Remarque Si vous avez branché un téléphone externe ou un RÉP, celui-ci est toujours disponible. 23 Chapitre 3 Comment désactiver le mode Économie d'énergie Réglage économie d'énergie 3 3 a Appuyez sur la touche Veille. L'écran LCD affiche la date et l'heure. Remarque • Même si vous avez activé le mode Économie d'énergie, l'appareil nettoie périodiquement la tête d'impression pour préserver la qualité d'impression. • Si vous débranchez le cordon d'alimentation CA, l'appareil ne pourra plus effectuer aucune opération. • Vous pouvez personnaliser le mode Économie d'énergie de sorte à désactiver toute autre opération à l'exception du nettoyage automatique de la tête d'impression.

(Voir Réglage économie d'énergie à la page 24.) Vous pouvez personnaliser la touche Veille de l'appareil. Le réglage par défaut est Récept. fax:Oui. Votre appareil peut recevoir des fax (ou des appels, uniquement pour le MFC-790CW) même quand il est en mode Économie d'énergie. Si vous souhaitez que votre appareil ne reçoive pas de fax (ou d'appels, uniquement pour le MFC-790CW), paramétrez ce réglage sur Récept. fax:Non. a b c d e f Appuyez sur MENU.

Appuyez sur a ou sur b pour afficher Param. général.

Appuyez sur Param. général. Appuyez sur a ou sur b pour afficher P.enreg Config. Appuyez sur P.enreg Config. Appuyez sur Récept. fax:Non ou sur Récept. fax:Oui. (MFC-790CW) Passez à l'étape h.

(MFC-990CW) Si vous sélectionnez Récept. fax:Oui, passez à l'étape g. Si vous sélectionnez Récept. fax:Non, passez à l'étape h. g Appuyez sur Tonalité : activée. Assurez-vous de régler le volume de la sonnerie sur Bas, Moyen ou sur Haut. (Voir Volume de la sonnerie à la page 27.) Appuyez sur Arrêt/Sortie. h Remarque Si vous sélectionnez Tonalité : désact., l'appareil n'émettra pas de sonnerie lorsque vous recevrez un appel.

24 Configuration générale MFC-790CW Réglage On/Off Oui 12 MFC-990CW Opérations possibles Récept.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER MFC990CW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476369)
<http://yourpdfguides.com/dref/5476369>

fax Détection fax Envoi différé 4 Réadressage fax 4 Mémoriser fax 4 Prévisu fax 4 Récept. PC-FAX 4 Extraction à distance 4 Réglage On/Off Oui 12 Mode de réception Mode de réception Manuel 3 Opérations possibles Récept. fax Détection fax Envoi différé 4 Réadressage fax 4 Mémoriser fax 4 Prévisu fax 4 Récept. PC-FAX 4 Extraction à distance 4 Récept. fax: Fax Fax/Tél (réglage par Manuel 3 défaut) Récept. fax: Fax (réglage par défaut) 3 REP Récept. fax Enregistrement d'un message entrant Détection fax, Envoi différé 4 Réadressage fax 4 Mémoriser fax 4 Prévisu fax 4 REP Récept. fax Enregistrement d'un message entrant Détection fax Envoi différé 4 Réadressage fax 4 Mémoriser fax 4 Prévisu fax 4 Récept. PC-FAX 4 Extraction à distance 4 Récept. PC-FAX 4 Extraction à distance 4 Manuel Récept. fax: — Non Détection fax Envoi différé 4 Manuel Fax/Tél 5 Récept. fax: — Non Détection fax Envoi différé 4 Aucune autre opération ne sera possible à part le nettoyage de la tête d'impression. Aucune autre opération ne sera possible à part le nettoyage de la tête d'impression. 1 Vous ne pouvez pas recevoir de fax avec Marche Mono ou Marche Couleur.

Vous pouvez recevoir des appels téléphoniques en soulevant le combiné Lorsqu'un RÉP externe est raccordé et que la fonction Détection fax est activée. Doit être réglé avant d'éteindre l'appareil. 1 2 Vous ne pouvez pas recevoir de fax avec Marche Mono ou Marche Couleur. Vous ne pouvez pas recevoir d'appels téléphoniques en utilisant le combiné sans fil. Lorsqu'un RÉP externe est raccordé et que la fonction Détection fax est activée.

Doit être réglé avant d'éteindre l'appareil. Vous ne pouvez pas recevoir de fax automatiquement si vous avez réglé le mode de réception sur Fax/Tél. 2 3 3 4 4 5 25 Chapitre 3 Temporisations de mode L'appareil comprend quatre touches de mode provisoires sur le panneau de commande : Fax, Scan, Copie et Photo Capture. Vous pouvez changer le délai d'attente après la dernière numérisation, la dernière copie ou la dernière opération PhotoCapture avant que l'appareil ne revienne en mode Fax. Si vous sélectionnez Non, l'appareil conserve le dernier mode utilisé. Réglages de papier 3 3 Type de papier Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, réglez l'appareil suivant le type de papier que vous utilisez. 3 a b c d e f Appuyez sur MENU. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Param. général. Appuyez sur Param. général.

général. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Type papier. Appuyez sur Type papier. Appuyez sur Papier Normal, Pap.jet d'encre, Brother BP71, Autre - Glacé ou sur Transparent. Appuyez sur Arrêt/Sortie. a b c d e f g Appuyez sur MENU. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Param. général. Appuyez sur Param.

général. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Mode Chrono. Appuyez sur Mode Chrono. Appuyez sur 0 Sec, 30 Secs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins ou sur Non. Appuyez sur Arrêt/Sortie.

g Remarque L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, sur le bac à papier à l'avant de l'appareil. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier. 26 Configuration générale Format du papier Vous pouvez utiliser cinq formats de papier pour la copie : Letter, Legal, A4, A5 et 10 × 15 cm et trois formats pour l'impression de fax : Letter, Legal et A4. Quand vous changez le format du papier chargé dans l'appareil, vous devez également changer le réglage du format du papier afin que votre appareil puisse adapter tout fax entrant à ce format. 3 Réglages du volume Volume de la sonnerie Vous pouvez choisir l'un des niveaux du volume de la sonnerie compris entre Haut et Non.

3 3 a b c d e f g Appuyez sur MENU. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Param. général. Appuyez sur Param. général. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Format papier. Appuyez sur Format papier. Appuyez sur A4, A5, 10x15cm, Letter ou sur Legal. Appuyez sur Arrêt/Sortie. Le nouveau réglage reste opérationnel tant que vous ne le modifiez pas.

Vous pouvez également changer le volume à l'aide du menu en suivant les instructions ci-dessous : 3 Réglage du volume de la sonnerie à partir du menu 3 a b c d e f g h Appuyez sur MENU. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Param. général. Appuyez sur Param. général. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Volume. Appuyez sur Volume. Appuyez sur Sonnerie. Appuyez sur Bas, Moyen, Haut ou sur Non. Appuyez sur Arrêt/Sortie.

27 Chapitre 3 Volume du bip sonore Quand le bip sonore est activé, l'appareil émet un bip sonore à chaque pression d'une touche, en cas d'erreur ou après l'envoi ou la réception d'un fax. Vous pouvez choisir l'un des niveaux du volume compris entre Haut et Non. 3 Vous pouvez aussi ajuster le volume du haut-parleur en appuyant sur Mains Libres. a b c d e Appuyez sur Mains Libres. Appuyez sur d ou sur c pour afficher Volume.

Appuyez sur Volume. Appuyez sur d ou sur c. Ce réglage reste opérationnel tant qu'il n'est pas modifié. Appuyez sur Mains Libres. a b c d e f g h Appuyez sur MENU.

Appuyez sur a ou sur b pour afficher Param. général. Appuyez sur Param. général. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Volume. Appuyez sur Volume. Appuyez sur Bip sonore. Appuyez sur Bas, Moyen, Haut ou sur Non. Appuyez sur Arrêt/Sortie. Remarque • Vous pouvez régler le volume du haut-parleur pendant l'écoute du message sortant (OGM) et des messages entrants (ICM) en appuyant sur d ou sur c.

• Si vous désactivez le moniteur d'enregistrement des messages entrants, le haut-parleur pour le filtrage des appels est désactivé et vous n'entendez pas les messages laissés par les appelants. Il est toujours possible de contrôler le volume des autres opérations à l'aide de d ou de c.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER MFC990CW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476369)

<http://yourpdfguides.com/dref/5476369>

Volume du haut-parleur Vous pouvez choisir l'un des niveaux du volume du haut-parleur compris entre Haut et Non. 3 a b c d e f g h Appuyez sur MENU. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Param. général. Appuyez sur Param. général. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Volume. Appuyez sur Volume. Appuyez sur Haut parleur. Appuyez sur Bas, Moyen, Haut ou sur Non. Appuyez sur Arrêt/Sortie. 28 Configuration générale Heure d'été automatique Vous avez la possibilité de configurer l'appareil de sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Son horloge sera réinitialisée automatiquement de façon à avancer d'une heure au printemps et à revenir en arrière d'une heure en automne.

Assurez-vous que vous avez réglé la date et l'heure exactes lors du réglage Date & heure. Mode Veille 3 3 Vous pouvez sélectionner le temps pendant lequel l'appareil reste inactif (entre 1 et 60 minutes) avant de passer en mode Veille. La temporisation redémarrera si une opération est effectuée sur l'appareil. a b c d e f Appuyez sur MENU. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Param. général. Appuyez sur Param. général. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Mode veille. Appuyez sur Mode veille. Appuyez sur 1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins ou sur 60 Mins, qui correspond à la durée pendant laquelle l'appareil est inactif avant de passer en mode Veille. Appuyez sur Arrêt/Sortie. 3 a b c d e f g Appuyez sur MENU. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Param. général.

Appuyez sur Param. général. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Heure été auto. Appuyez sur Heure été auto. Appuyez sur Non (ou sur Oui). Appuyez sur Arrêt/Sortie. g 29 Chapitre 3 Écran LCD Contraste de l'écran LCD Vous pouvez ajuster le contraste de l'écran LCD pour obtenir un affichage plus net et plus vif. Si vous avez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de changer les réglages de contraste. 3 3 Réglage de la temporisation de l'atténuation du rétroéclairage Vous pouvez régler la durée d'illumination du rétroéclairage de l'écran LCD après le retour à l'écran Prêt. 3 a b c d e f g h Appuyez sur MENU.

Appuyez sur a ou sur b pour afficher Param. général. Appuyez sur Param. général. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Réglage LCD. Appuyez sur Réglage LCD. Appuyez sur Contraste LCD. Appuyez sur Clair, Moyen ou sur Foncé. Appuyez sur Arrêt/Sortie. a b c d e f g h Appuyez sur MENU.

Appuyez sur a ou sur b pour afficher Param. général. Appuyez sur Param. général. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Réglage LCD. Appuyez sur Réglage LCD. Appuyez sur Tempor. attén. Appuyez sur 10 Secs, 20 Secs, 30 Secs ou sur Non. Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Réglage de la luminosité du rétroéclairage Si vous éprouvez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage de luminosité. 3 a b c d e f g h 30 Appuyez sur MENU. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Param. général. Appuyez sur Param. général. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Réglage LCD. Appuyez sur Réglage LCD. Appuyez sur Éclair.arrière.

Appuyez sur Clair, Moyen ou sur Foncé. Appuyez sur Arrêt/Sortie. 4 Fonctions de sécurité Remarque • Pour imprimer les fax présents en mémoire, désactivez la fonction Sécurité mémoire. • Vous devez désactiver la fonction Récept. PC-FAX pour pouvoir activer la fonction Sécurité mémoire.

• Si vous oubliez le mot de passe de la fonction Sécurité mémoire, contactez votre revendeur Brother. 4 Sécurité mémoire La fonction Sécurité mémoire empêche tout accès non autorisé à l'appareil. Vous ne pourrez pas continuer à programmer des fax différés ou des tâches de relève. Toutefois, les fax différés préprogrammés seront envoyés même si vous activez la fonction Sécurité mémoire, ainsi ces fax ne seront pas perdus. Lorsque la fonction Sécurité mémoire est activée, les opérations suivantes sont disponibles : Réception de fax en mémoire (limitée par la capacité de la mémoire) Réadressage de fax (si la fonction Réadressage de fax est déjà activée) Extraction à distance (si la fonction Mémoriser fax est déjà activée) Combiné sans fil (MFC-990CW uniquement) • Réalisation d'un appel • Réception d'un appel • Visualisation de l'identification de l'appelant (avec service d'abonné) Lorsque la fonction Sécurité mémoire est activée, les opérations suivantes ne sont PAS disponibles : Impression des fax reçus Envoi de fax Copie Impression depuis un ordinateur Numérisation PhotoCapture Réception PC-Fax Combiné sans fil (MFC-990CW uniquement) • Interphone • Transfert d'appel • Enregistrement du combiné sans fil Opérations depuis le panneau de commande 4 4 Configuration et modification du mot de passe de la fonction Sécurité mémoire Remarque Si vous avez déjà réglé le mot de passe, vous ne devez pas le régler de nouveau.

4 Définition d'un mot de passe pour la première fois 4 a b c d e f g h i Appuyez sur MENU. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Fax. Appuyez sur Fax. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Divers. Appuyez sur Divers. Appuyez sur Sécurité mem. Saisissez un numéro à 4 chiffres pour le mot de passe à l'aide des boutons sur l'écran LCD. Appuyez sur OK. Quand l'écran LCD affiche Vérif., saisissez de nouveau le mot de passe.

Appuyez sur OK. Appuyez sur Arrêt/Sortie. 31 Chapitre 4 Modification de votre mot de passe de la fonction Sécurité mémoire 4 Activation/Désactivation de la fonction Sécurité mémoire Activation du verrouillage de la fonction Sécurité mémoire 4 a b c d e f g h Appuyez sur MENU. Appuyez sur a ou sur b pour afficher Fax.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BROTHER MFC990CW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476369)
<http://yourpdfguides.com/dref/5476369>