




Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for CANON PIXMA MG6250. You'll find the answers to all your questions on the CANON PIXMA MG6250 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual CANON PIXMA MG6250
User guide CANON PIXMA MG6250
Operating instructions CANON PIXMA MG6250
Instructions for use CANON PIXMA MG6250
Instruction manual CANON PIXMA MG6250

Canon Manuel en ligne - MG6200 series Page 1 sur 1099 pages



Manuel en ligne
MG6200 series

Canon

- Vous pouvez procéder comme suit
- Impression
- Copie
- Numérisation
- Dépannage

➤ Présentation de la machine
(Notamment précautions appropriées et modifications de paramètres)

➤ Utilisation des manuels en ligne, procédures d'impression

➤ Logiciels utiles

MC-S974-
V1.20



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON PIXMA MG6250 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)
<http://yourpdfguides.com/dref/5472543>

Manual abstract:

.. Haut de la page Page 7 sur 1093 pages Copie de l'original Accueil > Vous ne pouvez pas effectuer l'opération suivante > Copie de l'original Page 8 sur 1093 pages U047 Copie de l'original Copie de l'original Vous pouvez copier l'original en le chargeant sur la vitre d'exposition. Copie de documents Placez le document original sur la vitre d'exposition pour lancer la copie. Copie sans bordure Vous pouvez effectuer des copies d'images sur du papier photo de façon à ce qu'elles occupent la totalité de la page, sans marge. Copie d'originaux épais tels que des livres En cas de copie de documents originaux épais tels que des livres, vous pouvez effectuer des copies ne comportant pas de marges noires ni d'ombres de gouttière autour de l'image. Des fonctions de copie autres que celles décrites ci-dessus sont disponibles. Pour plus d'informations : Copie Haut de la page Numérisation à partir d'un ordinateur Accueil > Vous ne pouvez pas effectuer l'opération suivante > Numérisation à partir d'un ordinateur S001 Page 9 sur 1093 pages Numérisation à partir d'un ordinateur Essayez de numériser à l'aide de MP Navigator EX MP Navigator EX (logiciel de numérisation fourni) permet de numériser facilement des photos et des documents. Numérisation facile avec la numérisation automatique Vous pouvez numériser facilement des photographies et des documents en détectant automatiquement le type du document. Numérisation de plusieurs documents simultanément Vous pouvez numériser plusieurs petits documents (photos, cartes, etc.) simultanément. Numérisation d'images plus grandes que la vitre (fonction Aide à l'assemblage) Vous pouvez numériser des images plus grandes que la vitre d'exposition Numérisation à partir d'un ordinateur Numérisation facile en un clic Page 10 sur 1093 pages Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, telles que l'enregistrement, etc., en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante. Rognage des images numérisées Vous pouvez rogner (découper) les images numérisées. Correction/amélioration automatique des images Vous pouvez facilement corriger/améliorer les photographies numérisées.

Extraction de texte à partir d'images numérisées (OCR) Vous pouvez numériser des magazines, des journaux, etc. en tant qu'images et convertir le texte en données texte modifiables. MP Navigator EX contient plus de fonctions que celles qui sont mentionnées ci-dessus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ci-dessous. @@@@ Cliquez sur Aide (ou sur (Aide)) dans un écran ou une boîte de dialogue, ou sélectionnez Aide d'Easy-PhotoPrint EX. .. dans le menu Aide. L'Aide s'affiche. A propos de Exif Print Easy-PhotoPrint EX prend en charge « Exif Print ». Lorsque vous connectez un appareil photo numérique compatible Exif Print, les données d'image au moment de la prise de vue sont utilisées et optimisées, ce qui permet de générer des impressions de très haute qualité. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX à partir d'autres applications Easy-PhotoPrint EX peut être démarré à partir d'autres applications. Pour plus d'informations sur la procédure de démarrage, reportez-vous au manuel de l'application. Qu'est-ce qu'Easy-PhotoPrint EX ? MP Navigator EX version 5.0.

0 ou ultérieure prend en charge les fonctions suivantes. - Impression photo - Album - Boîtier/étiq. disque MP Navigator EX version 1.00 ou ultérieure prend en charge les fonctions suivantes. - Impression photo - Album ZoomBrowser EX version 6.0 ou ultérieure prend en charge les fonctions suivantes. - Impression photo - Album ZoomBrowser EX version 5.8 ou ultérieure prend en charge la fonction suivante. - Album Digital Photo Professional version 3.2 ou ultérieure prend en charge la fonction suivante.

- Impression photo Page 16 sur 1093 pages Important Easy-PhotoPrint EX est sujet aux restrictions suivantes lorsqu'il est lancé à partir de Digital Photo Professional. Les options Menu et Ouvrir ne s'affichent pas dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. Les images ne peuvent pas être corrigées ou améliorées. L'ordre d'affichage des images ne peut pas être Impression de photos Page 19 sur 1093 pages Accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis (Easy-PhotoPrint EX) > Impression de photos A010 Impression de photos Easy-PhotoPrint EX offre un choix de présentations pour l'impression de vos photos préférées. De plus, vous pouvez facilement créer des photos sans bordures.

Les corrections appropriées aux photos peuvent être appliquées automatiquement lors de l'impression. 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

Vérification que la machine est sous tension 2. Démarrez Easy-PhotoPrint EX.

Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX 3. Cliquez sur Impression photo dans le Menu. L'écran Sélect. images s'affiche. Important Les vignettes (images de taille réduite) affichées à l'écran peuvent se présenter de la manière suivante : - Un trait noir apparaît le long de l'un des bords de l'image. Impression de photos Page 20 sur 1093 pages - Un des bords de l'image est découpé. Ces images sont toutefois affichées normalement lors d'un agrandissement ou d'un aperçu, et les résultats de l'impression ne sont pas affectés. 4. Dans l'arborescence, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer. Les images du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures).

Important Si vous démarrez Easy-PhotoPrint EX à partir d'une autre application (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX ou Digital Photo Professional), l'arborescence des dossiers ne s'affiche pas. Les images sélectionnées dans l'application sont affichées sous forme de vignettes. Remarque Vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos. Création et impression d'images fixes à partir de vidéos Vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de photos sur Internet.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](#)

[PIXMA MG6250 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472543>

Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos 5. Cliquez sur l'image à imprimer. Le nombre d'exemplaires apparaît sous la forme « 1 » sous l'image sélectionnée, tandis que l'image elle-même s'affiche dans la zone des images sélectionnées. Remarque Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton (Supprimer l'image importée). Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton (Supprimer toutes les images importées). (Flèche vers le haut) Pour imprimer plusieurs exemplaires d'une image, cliquez sur jusqu'à l'obtention du nombre souhaité.

Pour réduire le nombre d'exemplaires affiché, cliquez sur (Flèche vers le bas). 6. Cliquez sur **Sélect. papier** dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran **Sélect. papier** s'affiche. 7. Définissez **Source papier**, **Format**, etc., selon l'imprimante et le papier utilisés. **Impression de photos Important Page 21 sur 1093 pages** Lorsque **Beaux-Arts** est sélectionné dans l'option **Format**, une marge de 35 mm (1,38 pouce) est automatiquement définie en haut et en bas du papier. Avant l'impression, il est recommandé de vérifier l'étendue de pages avec l'image affichée dans la zone **Aperçu**. Remarque Les formats de papier et types de support peuvent varier selon l'imprimante utilisée. Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support. Vous pouvez imprimer des photos en niveaux de gris. **Impression de photos en niveaux de gris 8. Cliquez sur **Présent./Impr.** dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran **Présent./Impr.****

s'affiche. **Important** Les vignettes (images de taille réduite) affichées à l'écran peuvent se sélectionner. La boîte de dialogue **Options de couverture** permet d'indiquer si vous souhaitez afficher des images à l'intérieur des couvertures avant et arrière. Pour afficher la boîte de dialogue **Options de couverture**, sélectionnez **Avant** ou **Création d'un album Avant et Arrière Page 24 sur 1093 pages 4**. Sélectionnez le motif souhaité dans la liste déroulante **Motif** sous **Exemple de présentation**. pour **Couverture**, puis cliquez sur **Options...** Cochez la case **Album double page** pour activer la présentation à double page (constituée de deux pages principales).

Dans un album double page, vous pouvez disposer une image à cheval sur les pages de gauche et de droite. Vous pouvez personnaliser les numéros de page (position, taille de police, etc.) dans la boîte de dialogue **Paramètres de numérotation des pages**. Pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres de numérotation des pages**, cochez la case **Numéro de page** et cliquez sur **Paramètres..**

.. La boîte de dialogue **Paramètres de marge** permet de personnaliser les marges de la couverture avant, les pages intérieures et la couverture arrière. Pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres de marge**, cliquez sur le bouton **Marges..**

.. 5. Si vous souhaitez modifier la présentation, cliquez sur **Présentation...** La boîte de dialogue **Modifier la présentation** apparaît. La boîte de dialogue **Modifier la présentation** permet de modifier la présentation ou d'indiquer si vous souhaitez imprimer sur la photo la date à laquelle celle-ci a été prise. Remarque Les présentations disponibles varient en fonction du **Format**, de l'**Orientation**, de l'**Album double page** ou du type de page sélectionné (couverture avant, pages intérieures ou couverture arrière).

La boîte de dialogue **Paramètres de date** permet de personnaliser la date (position, taille, couleur, etc.). Pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres de date**, cochez la case **Imprimer la date** dans la boîte de dialogue **Modifier la présentation** et cliquez sur **Paramètres de date...** 6. Si vous souhaitez modifier l'arrière-plan, cliquez sur **Arrière-plan...**

.. La boîte de dialogue **Modifier l'arrière-plan** apparaît. La boîte de dialogue **Modifier l'arrière-plan** permet de peindre l'arrière-plan d'une seule couleur ou d'y coller un fichier image. 7. Cliquez sur **Sélect.**

images dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran **Sélect. images** s'affiche. 8. Dans l'arborescence, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer.

Les images du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures). **Important** **Création d'un album Page 25 sur 1093 pages** Si vous démarrez **Easy-PhotoPrint EX** à partir d'une autre application (**MP Navigator EX** ou **ZoomBrowser EX**), l'arborescence de dossiers ne s'affiche pas. Les images sélectionnées dans l'application sont affichées sous forme de vignettes. Remarque Vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos. **Création et impression d'images fixes à partir de vidéos** Vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de photos sur Internet.

Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos 9. Sélectionnez une ou plusieurs images à imprimer, puis cliquez sur l'un des boutons ci-dessous. Pour imprimer sur la couverture avant : Pour imprimer sur les pages intérieures : Pour imprimer sur la couverture arrière : (Importer sur la couverture avant) (Importer sur les pages intérieures) (Importer sur la couverture arrière) La ou les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée. Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone. Remarque Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton (Supprimer l'image importée).

Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton (Supprimer toutes les images importées).



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)

[PIXMA MG6250 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472543>

10. Cliquez sur *Edition* dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran *Edition* apparaît. 11. Modifiez votre album si nécessaire. Autres paramètres Important Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez *Easy-PhotoPrint EX* sans *Création d'un album* enregistrer l'album modifié. Il est recommandé d'enregistrer cette présentation si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement. Les numéros de page figurant sur les couvertures avant et arrière de l'album apparaissent comme suit : C1 : Couverture avant C2 : Intérieur de la couverture avant C3 : Intérieur de la couverture arrière C4 : Couverture arrière Page 26 sur 1093 pages C2/C3 s'affiche uniquement lorsque la case *Laisser l'intérieur de la couverture avant vierge /Laisser l'intérieur de la couverture arrière vierge* est cochée dans la boîte de dialogue *Options de couverture*. Enregistrement 12.

Cliquez sur *Param. d'impr.* dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran *Param. d'impr.* s'affiche. 13. Définissez *Type de support*, *Source papier*, etc., selon l'imprimante et le papier utilisés. Remarque Les types de support peuvent varier selon l'imprimante et le format de papier utilisés.

L'option *Impression recto/verso* apparaît si l'imprimante et le type de support sélectionnés permettent l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer sur les deux côtés de la feuille de papier. L'option *Automatique* apparaît si vous cochez la case *Impression recto/verso* après avoir sélectionné une imprimante qui prend en charge l'impression recto/verso automatique et un type de support permettant l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer automatiquement sur les deux côtés de la feuille de papier. Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support. La boîte de dialogue *Paramètres de qualité d'impression* permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue *Paramètres de qualité d'impression*, sélectionnez *Personnalisée* pour la *Qualité d'impr.* et cliquez sur *Paramètres de qualité...*

. Cochez la case *Impression sans bordure* pour imprimer chaque page de l'album sur une pleine page sans bordure. Vous pouvez spécifier la plage d'impression ainsi que la grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure dans la boîte de dialogue *Paramètres d'impression*. Pour afficher la boîte de dialogue *Paramètres d'impression*, cliquez sur *Paramètres avancés...* 14. Cliquez sur *Imprimer* dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran.

Création d'un album Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer.

Correction et amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Pour plus d'informations sur chaque écran, reportez-vous à l'Aide. Page 27 sur 1093 pages Questions et réponses Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ? Quelle est la signification de « C1 » et de « C4 » ? Haut de la page Impression de boîtiers/étiquettes de disques Page 28 sur 1093 pages Accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis (*Easy-PhotoPrint EX*) > Impression de boîtiers/étiquettes de disques A004 Impression de boîtiers/étiquettes de disques Vous pouvez imprimer vos propres boîtiers et étiquettes de disques en utilisant vos photos préférées. Important Ne définissez pas le bac disque tant que le message vous invitant à charger un disque imprimable n'apparaît pas. Le chargement d'un disque imprimable tandis que la machine fonctionne risque d'endommager celle-ci. Étapes à suivre 1.

Démarrez *Easy-PhotoPrint EX*. Démarrage d'*Easy-PhotoPrint EX* 2. Cliquez sur *Boîtier/étiq. disque* dans *Menu*. L'écran *Mise en page* apparaît.

3. Définissez *Type d'impression*, *Élément cible* ou *Format*, etc., dans la section *Paramètres généraux*. *Impression de boîtiers/étiquettes de disques* Remarque Page 29 sur 1093 pages Consultez l'Aide relative à l'élément et au format cible pouvant être sélectionné. Dans la boîte de dialogue *Option de présentation*, vous pouvez choisir de placer toutes les images insérées sur une page ou de déterminer automatiquement le nombre de pages selon le nombre d'images insérées. Pour afficher la boîte de dialogue *Option de présentation*, cliquez sur *Option de présentation...* 4.

Sélectionnez le motif et la présentation que vous souhaitez utiliser dans *Motif sous Exemple de présentation*. 5. Si vous souhaitez modifier la présentation, cliquez sur *Présentation...* La boîte de dialogue *Modifier la présentation* apparaît. Remarque Les présentations pouvant être sélectionnées peuvent varier en fonction du *Type d'impression* ou de l'*Élément cible*. 6. Si vous souhaitez modifier l'arrière-plan, cliquez sur *Arrière-plan*.

... La boîte de dialogue *Modifier l'arrière-plan* apparaît. La boîte de dialogue *Modifier l'arrière-plan* permet de peindre l'arrière-plan de peindre l'arrière-plan d'une seule couleur ou d'y coller un fichier image.

7. Cliquez sur *Sélect. images* dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran *Sélect. images* s'affiche.

8. Dans l'*arborescence*, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer. Les images du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures). Important Si vous démarrez *Easy-PhotoPrint EX* à partir d'une autre application (*MP Navigator EX*), l'*arborescence* de dossiers ne s'affiche pas. Les images sélectionnées dans *MP Navigator EX* sont affichées sous forme de miniatures. Remarque Vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos. *Création et impression d'images fixes à partir de vidéos* Vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de photos sur Internet.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)

[PIXMA MG6250 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472543>

Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos Impression de boîtiers/étiquettes de disques Page 30 sur 1093 pages (Importer sur 9. Sélectionnez la ou les images à imprimer et cliquez sur le bouton les pages intérieures). La ou les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée.

Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone. Remarque Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton (Supprimer l'image importée). Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton (Supprimer toutes les images importées). 10. Cliquez sur Edition dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran Edition apparaît. 11. Modifiez votre boîtier/étiquette de disque, le cas échéant. Autres paramètres Important Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer le boîtier ou l'étiquette de disque modifié(e). Il est recommandé d'enregistrer cette présentation si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement.

Enregistrement Remarque Si l'option Disque imprimable est sélectionnée sous Type d'impression dans l'écran Mise en page, le bouton (Ajuster la zone d'impression) apparaît. Dans la boîte de dialogue Ajuster la zone d'impression qui s'affiche lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez ajuster la zone d'impression de l'étiquette de disque à imprimer. 12. Cliquez sur Param. d'impr. dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran Param. d'impr. s'affiche. Impression de boîtiers/étiquettes de disques Page 31 sur 1093 pages 13.

Définissez Type de support, Source papier, etc., selon l'imprimante et le papier utilisés. Remarque Si l'option Disque imprimable est sélectionnée comme Type d'impression dans l'écran Mise en page, seule l'option Bac disque est disponible comme Source papier. Si l'option Disque imprimable est sélectionnée sous Type d'impression dans l'écran Mise en page, le bouton Position d'impression... apparaît. Dans la boîte de dialogue Ajuster la position d'impression qui s'affiche lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez ajuster la position d'impression sur l'étiquette de disque. Les types de support peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type d'impression. Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support.

La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisée pour la Qualité d'impr. et cliquez sur Paramètres de qualité... Vous pouvez spécifier la plage d'impression dans la boîte de dialogue Paramètres d'impression. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés...

14. Cliquez sur Imprimer dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. Remarque Si l'option Boîtier est sélectionnée comme Type d'impression dans l'écran Mise en page, des symboles de découpage (lignes de référence pour le rognage de l'image à sa taille finale) sont imprimés aux quatre coins de la zone d'impression. Après l'impression, rognez le long des symboles de découpage.

Les symboles de découpage peuvent ne pas s'imprimer selon l'élément et le format cible sélectionnés. Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer. Impression de boîtiers/étiquettes de disques Correction et amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Pour plus d'informations sur chaque écran, reportez-vous à l'Aide. Page 32 sur 1093 pages Questions et réponses Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ? Haut de la page Impression de calendriers Page 33 sur 1093 pages Accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis (Easy-PhotoPrint EX) > Impression de calendriers A040 Impression de calendriers Easy-PhotoPrint EX vous permet de créer votre propre calendrier avec vos photos préférées. Étapes à suivre 1.

Démarrez Easy-PhotoPrint EX. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX 2. Cliquez sur Calendrier sous Menu. L'écran Mise en page apparaît. 3. Définissez Format, Orientation, etc., dans la section Paramètres généraux. Remarque Consultez l'Aide pour en savoir plus sur le format papier pouvant être sélectionné. Vous pouvez définir des jours fériés dans votre calendrier. Définition des jours fériés Impression de calendriers Page 34 sur 1093 pages 4.

Sélectionnez une présentation dans Présentation. Définissez les paramètres avancés de calendrier ainsi que l'arrière-plan, si nécessaire. Remarque Vous pouvez personnaliser l'affichage du calendrier (couleurs de police des dates et jours de la semaine, position et taille du calendrier, etc.). Définition de l'affichage du calendrier La boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan permet de peindre l'arrière-plan d'une seule couleur ou d'y coller un fichier image. Pour afficher la boîte de dialogue Modifier l'arrière-plan, cliquez sur Arrière-plan... 5.

Cliquez sur Sélect. images dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran Sélect. images s'affiche. 6.

Dans l'arborescence, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer. Les images du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures). Remarque Vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)

[PIXMA MG6250 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472543>

Création et impression d'images fixes à partir de vidéos Vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de photos sur Internet. Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos 7.

Sélectionnez la ou les images à imprimer et cliquez sur le bouton les pages intérieures). La ou les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée. (Importer sur Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone. Remarque Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton (Supprimer l'image importée). Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton (Supprimer toutes les images importées). 8. Cliquez sur Edition dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. Impression de calendriers L'écran Edition apparaît. Page 35 sur 1093 pages 9. Modifiez le calendrier si nécessaire.

Autres paramètres Important Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer le calendrier modifié. Il est recommandé d'enregistrer cette présentation si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement. Enregistrement 10. Cliquez sur Param. d'impr. dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran Param. d'impr. s'affiche. 11.

Définissez Type de support, Source papier, etc., selon l'imprimante et le papier utilisés. Remarque Les types de support peuvent varier selon l'imprimante et le format de papier utilisés. Impression de calendriers Page 36 sur 1093 pages L'option Impression recto/verso apparaît si l'imprimante et le type de support sélectionnés permettent l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer sur les deux côtés de la feuille de papier.

L'option Automatique apparaît si vous cochez la case Impression recto/verso après avoir sélectionné une imprimante qui prend en charge l'impression recto/verso automatique et un type de support permettant l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer automatiquement sur les deux côtés de la feuille de papier. Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support. La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisée pour la Qualité d'impr.

et cliquez sur Paramètres de qualité.... Vous pouvez spécifier la plage d'impression ainsi que la grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure dans la boîte de dialogue Paramètres d'impression. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés.... 12.

Cliquez sur Imprimer dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer. Correction et amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Pour plus d'informations sur chaque écran, reportez-vous à l'Aide. Questions et réponses Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ? Haut de la page Impression d'autocollants Page 37 sur 1093 pages Accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis (Easy-PhotoPrint EX) > Impression d'autocollants A050 Impression d'autocollants Vous pouvez imprimer vos photos préférées sur des feuilles autocollantes compatibles avec l'imprimante. Étapes à suivre 1. Démarrez Easy-PhotoPrint EX. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX 2. Cliquez sur Autocollants sous Menu. L'écran Mise en page apparaît.

3.

Définissez Format, Orientation, etc., dans la section Paramètres généraux. Remarque Il n'est pas possible de sélectionner des formats papier autres que Autocollants photo. La boîte de dialogue Paramètres de date permet de personnaliser la date (position, taille, couleur, etc.).

Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de date, cochez la case Imprimer Impression d'autocollants Page 38 sur 1093 pages la date et cliquez sur Paramètres de date.... Cochez la case Utiliser la même image dans tous les cadres pour utiliser la même image dans tous les cadres de la page.

4. Cliquez sur Sélect. images dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran Sélect. images s'affiche. 5. Dans l'arborescence, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer. Les images du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures). Remarque Vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos. Création et impression d'images fixes à partir de vidéos Vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de photos sur Internet.

Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos 6. Sélectionnez la ou les images à imprimer et cliquez sur le bouton les pages intérieures). La ou les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée. (Importer sur Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone. Remarque Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton (Supprimer l'image importée). Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton (Supprimer toutes les images importées). 7. Cliquez sur Edition dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran Edition apparaît. Impression d'autocollants Page 39 sur 1093 pages 8.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON PIXMA MG6250 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472543>

Modifiez les autocollants si nécessaire. Autres paramètres Important Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer les autocollants modifiés. Il est recommandé d'enregistrer cette présentation si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement.

Enregistrement 9. Cliquez sur Param.

d'impr. dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran Param. d'impr. s'affiche.

10. Définissez Type de support, Source papier, etc., selon l'imprimante et le papier utilisés. Remarque Les types de support peuvent varier selon l'imprimante et le format de papier utilisés. Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support. Impression d'autocollants Page 40 sur 1093 pages La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisée pour la Qualité d'impr. et cliquez sur Paramètres de qualité...

Vous pouvez ajuster la position d'impression dans la boîte de dialogue Ajuster la position d'impression. Pour afficher la boîte de dialogue Ajuster la position d'impression, cliquez sur Position d'impression.... Vous pouvez spécifier la plage d'impression ainsi que la grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure dans la boîte de dialogue Paramètres d'impression. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés...

11. Cliquez sur Imprimer dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer. Correction et amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Pour plus d'informations sur chaque écran, reportez-vous à l'Aide.

Questions et réponses Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ? Haut de la page Impression de présentation Page 41 sur 1093 pages Accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis (Easy-PhotoPrint EX) > Impression de présentation A150 Impression de présentation Vous pouvez ajouter du texte à vos photos préférées et les imprimer selon différentes présentations. Étapes à suivre 1. Démarrez Easy-PhotoPrint EX. Démarrage d'Easy-PhotoPrint EX 2. Cliquez sur Imp.

présentation sous Menu. L'écran Mise en page apparaît. 3. Définissez Format, Orientation, etc., dans la section Paramètres généraux. Remarque Consultez l'Aide pour en savoir plus sur le format papier pouvant être sélectionné. La boîte de dialogue Paramètres de date permet de personnaliser la date (position, taille, couleur, etc.). Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de date, cochez la case Imprimer la date et cliquez sur Paramètres de date..

.. Impression de présentation Page 42 sur 1093 pages 4. Sélectionnez une présentation sous Présentations. Remarque Les présentations varient en fonction de l'option Orientation. 5. Cliquez sur Sélect. images dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran Sélect. images s'affiche.

6. Dans l'arborescence, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer. Les images du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures).

Remarque Vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos. Création et impression d'images fixes à partir de vidéos Vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de photos sur Internet.

Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos 7. Sélectionnez la ou les images à imprimer et cliquez sur le bouton les pages intérieures). La ou les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée. (Importer sur Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone. Remarque Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton (Supprimer l'image importée).

Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton (Supprimer toutes les images importées). 8. Cliquez sur Edition dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran Edition apparaît. Impression de présentation Page 43 sur 1093 pages 9. Modifiez la présentation si nécessaire. Autres paramètres Important Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer la présentation modifiée. Il est recommandé d'enregistrer cette présentation si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement. Enregistrement 10. Cliquez sur Param.

d'impr. dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran Param. d'impr. s'affiche. 11. Définissez Type de support, Source papier, etc., selon l'imprimante et le papier utilisés. Remarque Les types de support peuvent varier selon l'imprimante et le format de papier utilisés. L'option Impression recto/verso apparaît si l'imprimante et le type de support sélectionnés Impression de présentation Page 44 sur 1093 pages permettent l'impression recto/verso.

Cochez cette case pour imprimer sur les deux côtés de la feuille de papier. L'option Automatique apparaît si vous cochez la case Impression recto/verso après avoir sélectionné une imprimante qui prend en charge l'impression recto/verso automatique et un type de support permettant l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer automatiquement sur les deux côtés de la feuille de papier. Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)

[PIXMA MG6250 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472543>

La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé.

Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisée pour la Qualité d'impr. et cliquez sur Paramètres de qualité....

Sélectionnez la case à cocher Impression sans bordure pour imprimer des photos sans bordure. Vous pouvez spécifier la plage d'impression ainsi que la grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure dans la boîte de dialogue Paramètres d'impression. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés.... 12. Cliquez sur Imprimer dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer. Correction et amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Pour plus d'informations sur chaque écran, reportez-vous à l'Aide.

Questions et réponses Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ? Haut de la page Impression de contenu Premium Page 45 sur 1093 pages Accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis (Easy-PhotoPrint EX) > Impression de contenu Premium A180 Impression de contenu Premium Utilisez Easy-PhotoPrint EX pour modifier et imprimer du contenu téléchargé depuis le site Web Canon. Important Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez Impression de contenu Premium. Pour imprimer avec Easy-PhotoPrint EX, vous devez télécharger et installer le contenu exclusif. Reportez-vous à la section « Téléchargement de contenu Premium » pour plus de détails sur le téléchargement de contenu. Vous pouvez uniquement utiliser le contenu téléchargé ou imprimé à des fins personnelles. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales. Étapes à suivre 1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > Solution Menu EX , puis cliquez sur Solution Menu EX . Solution Menu EX s'ouvre. 2.

Sélectionnez Impression photo, puis cliquez sur l'icône Impression contenu Premium. Impression de contenu Premium Page 46 sur 1093 pages Easy-PhotoPrint EX démarre et l'écran Mise en page d'Impression de contenu Premium s'affiche. Important L'option Impression de contenu Premium ne figure pas dans Menu d'Easy-PhotoPrint EX. Pour imprimer du contenu Premium, démarrez Easy-PhotoPrint EX à partir de Solution Menu EX en suivant les étapes ci-dessus. Remarque Dans l'écran réel, des présentations correspondant au Type de contenu sélectionné apparaissent à la place de la zone grise illustrée ci-dessus.

Vous pouvez également sélectionner Service Web Canon dans Solution Menu EX et cliquer sur l'icône Impression contenu Premium pour lancer Easy-PhotoPrint EX. 3. Définissez Format et Type de contenu dans la section Paramètres généraux de l'écran Mise en page. Lorsque du contenu autre que Calendriers est sélectionné sous Type de contenu 4. Sélectionnez une présentation sous Présentations.

Important La mise en page ne s'affiche pas si le nombre de copies autorisé a été dépassé ou si la période d'utilisation est écoulée. Remarque (Impossible d'imprimer) apparaît dans le coin inférieur droit des miniatures (images réduites) des présentations qui ne prennent pas en charge le format de papier sélectionné. Lorsque vous cliquez sur une telle miniature, une boîte de dialogue vous permettant de modifier le format de papier s'affiche. Cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Propriétés... dans le menu affiché pour vérifier le nombre autorisé de copies, la période d'utilisation, les formats de papier pris en charge, etc. de la présentation sélectionnée. Passez ensuite à l'étape 7. Lorsque Calendriers est sélectionné sous Type de contenu 4.

Définissez Présentation et Orientation dans la section Paramètres de présentation. Impression de contenu Premium Page 47 sur 1093 pages 5. Sélectionnez une présentation sous Présentations. Important La mise en page ne s'affiche pas si le nombre de copies autorisé a été dépassé ou si la période d'utilisation est écoulée. Remarque Les présentations affichées varient en fonction des options Présentation et Orientation. (Impossible d'imprimer) apparaît dans le coin inférieur droit des miniatures (images réduites) des présentations qui ne prennent pas en charge le format de papier sélectionné. Lorsque vous cliquez sur une telle miniature, une boîte de dialogue vous permettant de modifier le format de papier s'affiche. Cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Propriétés...

dans le menu affiché pour vérifier le nombre autorisé de copies, la période d'utilisation, les formats de papier pris en charge, etc. de la présentation sélectionnée. 6. Définissez Début le et Période dans la section Paramètres de calendrier. Remarque Vous pouvez spécifier le style d'affichage des jours de la semaine dans la boîte de dialogue Paramètres de calendrier.

Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de calendrier, cliquez sur Paramètres avancés.... 7.

Cliquez sur Sélect. images dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran Sélect. images s'affiche. Important L'écran Sélect. images peut ne pas apparaître selon le contenu sélectionné. Dans ce cas, passez directement à l'étape 11. Remarque Dans l'écran réel, des images apparaissent à la place de la zone grise illustrée ci-dessus. 8. Sélectionnez Images du contenu Premium ou Images locales pour Affichage.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)

[PIXMA MG6250 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472543>

Remarque Affichage peut ne pas apparaître selon le contenu sélectionné. Impression de contenu Premium Page 48 sur 1093 pages 9. Dans l'arborescence, sélectionnez le dossier contenant l'image à imprimer. Les images du dossier sont affichées sous forme de vignettes (miniatures). Remarque L'arborescence des dossiers apparaît uniquement lorsque des images locales sont disponibles. Selon le contenu sélectionné, vous pouvez également utiliser des images fixes extraites de vidéos. Création et impression d'images fixes à partir de vidéos Selon le contenu sélectionné, vous pouvez également utiliser des images téléchargées depuis des sites de partage de photos sur Internet. Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos 10. Sélectionnez la ou les images à imprimer et cliquez sur le bouton sur les pages intérieures). La ou les images sélectionnées s'affichent dans la zone qui leur est réservée. (Importer Vous pouvez également sélectionner la ou les images à imprimer en les faisant glisser dans cette zone. Remarque Pour supprimer une image de la zone des images sélectionnées, sélectionnez l'image à supprimer et cliquez sur le bouton (Supprimer l'image importée). Pour supprimer toutes les images de la zone des images sélectionnées, cliquez sur le bouton (Supprimer toutes les images importées). 11. Cliquez sur Edition dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran.

L'écran Edition apparaît. Important L'écran Edition peut ne pas apparaître selon le contenu sélectionné. Dans ce cas, passez directement à l'étape 13.

Remarque Dans l'écran réel, le contenu que vous créez apparaît à la place des zones grises illustrées cidessus. 12.

Modifiez le contenu si nécessaire. Impression de contenu Premium Autres paramètres Page 49 sur 1093 pages Important Les informations d'édition ne seront pas conservées si vous quittez Easy-PhotoPrint EX sans enregistrer l'élément modifié. Il est recommandé d'enregistrer cette présentation si vous souhaitez l'éditer à nouveau ultérieurement. Enregistrement Remarque Les fonctions d'édition disponibles varient en fonction du contenu sélectionné. 13. Cliquez sur Param. d'impr. dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. L'écran Param. d'impr.

s'affiche. Remarque Dans l'écran réel, le contenu que vous avez créé apparaît à la place de la zone grise illustrée ci-dessus. 14. Définissez Type de support, Source papier, etc., selon l'imprimante et le papier utilisés. Remarque Les types de support affichés peuvent varier selon le contenu sélectionné, l'imprimante et le format de papier. Les sources papier peuvent varier en fonction de l'imprimante et du type de support. La boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression permet de définir un niveau d'impression personnalisé. Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de qualité d'impression, sélectionnez Personnalisez pour la Qualité d'impr. et cliquez sur Paramètres de qualité.

... Cochez la case Impression sans bordure pour imprimer chaque page de l'élément sur une pleine page sans bordure. Vous pouvez spécifier la plage d'impression ainsi que la grandeur de dépassement pour l'impression sans bordure dans la boîte de dialogue Paramètres d'impression.

Pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'impression, cliquez sur Paramètres avancés.... 15.

Cliquez sur Imprimer dans la zone des étapes sur le côté gauche de l'écran. Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer l'image sélectionnée avant de l'imprimer. Correction et amélioration de photos Impression de contenu Premium Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Pour plus d'informations sur chaque écran, reportez-vous à l'Aide. Page 50 sur 1093 pages Questions et réponses Comment puis-je déplacer (ou copier) le fichier enregistré ? Haut de la page Téléchargement de contenu Premium Page 51 sur 1093 pages Accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis (Easy-PhotoPrint EX) > Impression de contenu Premium > Téléchargement de contenu Premium A006 Téléchargement de contenu Premium Accédez au site Web CREATIVE PARK PREMIUM à partir de Solution Menu EX pour télécharger du contenu imprimable avec Easy-PhotoPrint EX et d'autres applications. Important Vous pouvez uniquement utiliser le contenu téléchargé ou imprimé à des fins personnelles. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales. 1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > Solution Menu EX, puis cliquez sur Solution Menu EX. Solution Menu EX s'ouvre. 2.

Sélectionnez Service Web Canon, puis cliquez sur l'icône CREATIVE PARK PREMIUM. Le site Web CREATIVE PARK PREMIUM apparaît. Important Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour accéder au site Web. Frais de connexion à Internet applicables. 3. Sélectionnez une catégorie. 4. Sélectionnez et téléchargez le contenu que vous souhaitez imprimer. Remarque L'application requise pour l'impression dépend du contenu téléchargé. Vous devez installer le contenu téléchargé pour pouvoir l'imprimer avec Easy-PhotoPrint EX.

Reportez-vous à la section « Impression de contenu Premium » pour plus de détails sur l'impression du contenu téléchargé à l'aide d'Easy-PhotoPrint EX. Haut de la page Correction et amélioration de photos Page 52 sur 1093 pages Accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis (Easy-PhotoPrint EX) > Correction et amélioration de photos A060 Correction et amélioration de photos Vous pouvez corriger les yeux rouges ou ajuster la luminosité et le contraste des images.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON
PIXMA MG6250 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5472543](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)

(Corriger/Améliorer les images) dans l'écran Sélect. images ou Edition, ou Cliquez sur le bouton dans l'écran Présent./Impr. d'Impression photo. Vous pouvez apporter les corrections et améliorations suivantes dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images. Important Dans Impression photo, si vous sélectionnez Activer le profil ICC dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences, vous ne pouvez pas corriger/améliorer les images. Remarque Consultez la section « Fenêtre Corriger/Améliorer les images » pour plus d'informations sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

Correction automatique des photos Cette fonction analyse automatiquement la scène capturée et applique les corrections appropriées.

Utilisation de la fonction Correction automatique des photos Fonction Correction yeux rouges Vous pouvez corriger les yeux rouges causés par le flash de l'appareil photo. Utilisation de la fonction Correction yeux rouges Fonction Éclaircisseur de visage Vous pouvez éclaircir un visage qui apparaît sombre à cause d'un arrière-plan lumineux. Utilisation de la fonction Éclaircisseur de visage Fonction Affineur de visage Vous pouvez affiner les visages flous sur une photo. Utilisation de la fonction Affineur de visage Fonction Lissage numérique visage Vous pouvez améliorer l'aspect de la peau en réduisant les défauts et les rides. Utilisation de la fonction Lissage numérique visage Fonction Suppresseur de défaut Vous pouvez réduire les grains de beauté. Utilisation de la fonction Suppresseur de défaut Ajustement image Vous pouvez régler la luminosité et le contraste ou affiner l'image dans son ensemble. Vous pouvez également rendre flou le contour des sujets pour atténuer la netteté de l'image. Ajustement des images Correction et amélioration de photos Page 53 sur 1093 pages Haut de la page Utilisation de la fonction Correction automatique des photos Page 54 sur 1093 pages Accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis (Easy-PhotoPrint EX) > Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Correction automatique des photos A066 Utilisation de la fonction Correction automatique des photos Cette fonction analyse automatiquement la scène capturée et applique les corrections appropriées. Important La fonction Correction automatique des photos n'est pas disponible pour Impression photo. Impression photo vous permet d'appliquer automatiquement les corrections appropriées à toutes les photos lors de l'impression, lorsque l'option Activer la correction automatique des photos est sélectionnée sous Correction des couleurs pour l'impression dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Préférences.

Pour afficher la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur le bouton (Paramètres) dans l'écran Présent./Impr. ou sélectionnez Préférences... dans le menu Fichier. Une fois l'image corrigée avec Correction automatique des photos et enregistrée, elle ne pourra pas être corrigée à nouveau à l'aide de cette fonction. Par ailleurs, cette fonction risque de ne pas être disponible pour les images modifiées à l'aide d'applications ou d'appareils photo numériques, etc. conçus par d'autres sociétés. 1.

Sélectionnez des photos dans l'écran Sélect. images, puis cliquez sur le bouton (Corriger/Améliorer les images). La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'affiche. Remarque Vous pouvez également afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images en cliquant sur le bouton (Corriger/Améliorer les images) dans l'écran Présent./Impr. ou Edition. Dans ce cas, les fonctions de correction et d'amélioration ne peuvent être appliquées qu'à l'image sélectionnée dans la section Aperçu. Consultez la section « Fenêtre Corriger/Améliorer les images » pour plus d'informations sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images. 2. Sélectionnez l'image à corriger dans la liste des miniatures de la fenêtre Corriger/ Améliorer les images.

Utilisation de la fonction Correction automatique des photos L'image apparaît dans l'aperçu. Page 55 sur 1093 pages Remarque Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image, la liste des miniatures ne s'affiche pas sous l'aperçu. 3. Vérifiez que l'onglet Auto est sélectionné. 4. Cliquez sur Correction automatique des photos, puis sur OK. L'ensemble de la photo est corrigé automatiquement et le symbole apparaît en haut et à gauche de l'image. (Correction/Amélioration) Remarque Cliquez sur le bouton (Comparer) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat. Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler l'opération de correction. Pour appliquer simultanément la correction à toutes les images sélectionnées, cochez la case Appliquer à toutes les images.

Activez la case à cocher Infos Exif prioritaires pour appliquer des corrections basées principalement sur les paramètres définis au moment de la prise de vue. Désactivez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées sur les résultats de l'analyse de l'image. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre. 5. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées. Vous pouvez enregistrer les images corrigées comme nouveaux fichiers. Remarque Pour enregistrer uniquement l'image de votre choix, cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.

JPEG/Exif est le seul format de données disponible pour les images corrigées. 6. Cliquez sur Quitter. Important Les corrections ne sont pas conservées si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images corrigées. Haut de la page Utilisation de la fonction Correction yeux rouges Page 56 sur 1093 pages Accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Impression avec les logiciels d'application fournis (Easy-PhotoPrint EX) > Correction et amélioration de photos > Utilisation de la fonction Correction yeux rouges A061 Utilisation de la fonction Correction yeux rouges Vous pouvez corriger les yeux rouges causés par le flash de l'appareil photo.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON
PIXMA MG6250 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5472543](http://yourpdfguides.com/dref/5472543)