



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for DENON AVRX1000. You'll find the answers to all your questions on the DENON AVRX1000 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual DENON AVRX1000
User guide DENON AVRX1000
Operating instructions DENON AVRX1000
Instructions for use DENON AVRX1000
Instruction manual DENON AVRX1000

Contenu Connexions Lecture Réglages Conseils Annexe

DENON

AVR-X1000

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU

Manuel de l'Utilisateur

Vous pouvez imprimer plus d'une page d'un PDF sur une seule feuille de papier.

Panneau avant Affichage Panneau arrière À distance Index



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON AVRX1000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481189>

Manual abstract:

@Audyssey 136 Procédure pour les réglages des enceintes (Configuration Audyssey) 138 Message d'erreur 143 Retour aux réglages ? Conf. Audyssey? 144 Config. manuelle 145 Config. Enceintes 145 Distances 146 Niveaux 146 Crossover 147 Graves 148 Réseau 149 Informations 149 Contrôle IP 149 Nom convivial 149 Réglages 150 Diagnostic 151 Mode Maintenance 152 Général 153 Langue 153 Config. ZONE2 153 Slect. Rapid. Nom 154 Veille auto 154 Afficheur façade 154 Informations 155 Données d'utilisation 156 Micrologiciel 157 Verrou config. 159 Conseils Contenu 160 Conseils 161 Dépistage des pannes 163 Réinitialisation des réglages d'usine 175 Annexe propos de HDMI 176 Lecture de dispositifs mémoire USB 179 Lecture de fichiers stocks sur un ordinateur ou un stockage NAS 180 Lecture de radio Internet 181 Fonction mémoire personnelle plus 181 Fonction dernière mémoire 181 Modes audio et sortie de canaux 182 Modes audio et paramètres surround 183 Types de signaux d'entrée et modes audio correspondants 186 Explication des termes 188 Renseignements relatifs aux marques commerciales 193 Spécifications 195 Index 197 Licence 200 Panneau avant Affichage Panneau arrière 5 distance Index Contenu Connexions Lecture Réglages Conseils Annexe Nous vous remercions d'avoir acquis cet appareil Denon. Afin d'assurer son bon fonctionnement, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil. Après avoir lu le manuel, veuillez le conserver pour toute référence future. Accessoires Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec l'appareil.

q Mise en route w CD-ROM (Manuel de l'utilisateur) e Consignes de sécurité r Garantie (pour le modèle nord-américain uniquement) t Cordon d'alimentation y Télécommande principale (RC-1182) u Piles R03/AAA i Antenne boucle AM o Antenne intérieure FM Q0 Microphone de mesures et de configuration (ACM1HB)

Q1 étiquette du câble Panneau avant Affichage Panneau arrière 6 distance Index Contenu Connexions Lecture Réglages Conseils Annexe Insertion des piles q Déplacez le couvercle arrière dans la direction de la flèche et retirez-le. Porte de la télécommande Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande de l'unité. Environ 23 ft/7 m w Insérez correctement les deux piles comme indiqué par les marques q et w situées dans le compartiment des piles. R03/AAA 30 30 e Remettez le couvercle en place. REMARQUE ? Lorsque vous insérez les piles, assurez-vous de les placer dans le bon sens, en respectant les marques q et w qui figurent dans le compartiment piles.

? Pour éviter un endommagement de la télécommande ou une fuite du liquide des piles: ? Ne pas mélanger piles neuves et anciennes. ? Ne pas utiliser deux types de piles différents. ? Utilisez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps. ? En cas de fuite du liquide de pile, essuyez soigneusement l'intérieur du compartiment avant d'insérer de nouvelles piles. Panneau avant Affichage Panneau arrière 7 distance Index Contenu Connexions Lecture Réglages Conseils Annexe Caractéristiques Audio haute qualité ? Amplificateur de puissance procurant une qualité identique pour les 5-canaux grâce à une technologie circuits discrets (120 W x 5-canaux) Pour un réalisme optimal et une gamme dynamique tonnante, la section de l'amplificateur de puissance dispose d'appareils de puissance discrets (pas un circuit intégré).

En utilisant des appareils discrets haute puissance et courant levé, l'amplificateur peut aisément faire fonctionner des enceintes haute qualité. ? Compatible avec ?Denon Remote App? pour effectuer les opérations de base de l'appareil avec un iPad, iPhone ou Android smartphone ?Denon Remote App? est un logiciel d'application qui vous permet d'effectuer des opérations de base avec un iPad, iPhone, Android smartphone ou une tablette Android, telles que la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil, le contrôle du volume et la commutation de la source. Téléchargez l'application ?Denon Remote App? appropriée pour les systèmes d'exploitation et appareils Android. Cet appareil doit être connecté à un réseau LAN et les iPhone/iPod touch ou d'autres appareils doivent être connectés au même réseau par Wi-Fi (réseau LAN sans fil). ? Les connexions HDMI permettent la connexion rapide divers appareils AV numériques (6 entrées, 1 sortie)

L'appareil est équipé de 6 bornes d'entrée HDMI pour connecter les appareils aux bornes HDMI, comme un lecteur Blu-ray Disc, une console de jeu, une caméra vidéo HD, HDTVs, etc. ? Prise en charge de la norme HDMI (3D, ARC, Deep Color, ?x.v.Color?, Sync labial auto) et la fonction de commande HDMI (vpage176) Les fonctionnalités HDMI avancées sont prises en charge, y compris 3D passthrough, Audio Return Channel, Sync labial auto, Deep Color et ?x.v.Color?, et les fonctions de contrôle HDMI CEC.

Haute performance ? Prise en charge de la diffusion en flux de Radio Internet, de musique et de photos Prise en charge d'AirPlay (vpage85) Vous pouvez profiter d'un large éventail de contenus, notamment écouter la radio sur Internet, lire des fichiers audio enregistrés sur votre ordinateur et afficher sur un téléviseur des photos stockées sur votre ordinateur. Cet appareil prend également en charge Apple AirPlay qui vous permet de diffuser en flux votre bibliothèque musicale depuis un iPhone, iPad, iPod touch ou iTunes. Panneau avant Affichage Panneau arrière 8 distance Index Contenu Connexions Lecture Réglages Conseils Annexe ? Lecture directe pour iPod et iPhone via USB (vpage33) Les données de musique provenant d'un iPod ou iPhone peuvent être lues en connectant le câble USB fourni avec l'iPod via le port USB de cet appareil, ce qui permet aussi de commander l'iPod avec la télécommande fournie avec cet appareil. ? Audio dans plusieurs pistes écoutez la même musique simultanément sur votre système Home Cinema et dans une autre piste (vpage94).

Fonctionnement aisé ? ?Assitant. Config.?, fournissant des instructions de configuration faciles suivre Sélectionnez tout d'abord la langue lorsque vous y êtes invité. Ensuite, suivez simplement les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre téléviseur pour configurer les enceintes, le réseau, etc. ? Nouvelle configuration aisée Nouvelle connexion aisée aux bornes d'enceintes avec présentation horizontale. ? Interface graphique simple d'emploi Cet appareil est équipé d'une interface graphique facile à voir qui utilise des affichages de menu et comprend des icônes colorées et des commandes faciles à comprendre pour une facilité d'utilisation maximum.

Panneau avant Affichage Panneau arrière 9 distance Index Contenu Connexions Lecture Réglages Conseils Annexe Nomenclature et fonctions Panneau avant Q0 o i u Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 q w e r t y Panneau avant Affichage Panneau arrière 10 distance Index Contenu Connexions Lecture Réglages Conseils Annexe Q0 o i u e Prise de casque audio (PHONES) Lorsque le casque est branché sur cette prise, l'audio ne sera plus transmis aux enceintes connectées. REMARQUE ? Afin d'éviter toute perte auditive, ne pas augmenter excessivement le niveau du volume lors de l'utilisation du casque.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

[AVRX1000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481189>

r Borne AUX-HDMI t Port USB Utilisez pour connecter des dispositifs, tels que des camscopes et des consoles de jeux (vpage32). Utilisez pour connecter des dispositifs de stockages USB (tels que des dispositifs mémoire USB) et le cble USB fourni avec l'iPod (vpage33). Utilisez pour connecter le microphone de mesures et de configuration fourni (vpage139).

Elle permet d'ajuster le niveau du volume (vpage42). Cet cran affiche divers types d'informations (vpage13). Il reçoit les signaux provenant de la tlcommande (vpage7). Elle permet de sélectionner la source d'enPrise CA (AC IN) o Bornes audio analogiques (AUDIO) Utilisez pour connecter des enceintes (vpage21). Utilisez pour brancher le cordon d'alimentation (vpage39).

Utilisez pour connecter des rcepteurs/transmetteurs infrarouges de manière à utiliser cet appareil et des dispositifs externes depuis une autre pice (vpage38). Utilisez pour connecter des dispositifs compatibles avec des bornes vido (vpage30, 31). Q0 Bornes d'antenne FM/AM (ANTENNA) REMARQUE e Prises REMOTE CONTROL r Bornes vido (VIDEO) ? Ne touchez pas les broches internes des connecteurs sur le panneau arrière. Une ventuelle dcharge lectrique pourrait endommager de façon permanente votre appareil. Panneau avant Affichage Panneau arrière 15 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Tlcommande q POWER de ZONE2 (ZONE2 X) q w e r Cette touche permet de mettre sous/hors tension l'alimentation de ZONE2 (vpage110). w Touches ZONE2 SOURCE (df) Ces touches permettent de sélectionner la source d'entre pour ZONE2 (vpage110). e Touches ZONE2 MUTE (df) Ces touches permettent de mettre en sourdine la sortie audio pour ZONE2 (vpage110). r Touches de slection de la source d'entre Elles permettent de sélectionner la source d'entre (vpage41). t Touches SOUND MODE Elles permettent de sélectionner le mode audio (vpage95). ? Touche MOVIE ? Touche MUSIC ? Touche GAME ? Touche PURE y Touche Information (INFO) Elle permet d'afficher les informations de statut sur l?cran du tlviseur (vpage156).

u Touches curseurs (uio p) Elles permettent de sélectionner des lments (vpage118). i Touche ENTER Elle permet de dterminer la slection (vpage118). o Touche BACK Elle permet de revenir l?cran prcdent (vpage118). Q0 Touches FAVORITE STATION (1 ? 3) En appuyant une seule fois sur l?une de ces touches, vous pouvez appeler du contenu et des stations radio enregistrés (vpage83). t y u i o Q0 Panneau avant Affichage Panneau arrière 16 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q1 Touches du systme Q8 Q9 W0 W1 Q1 Elles permettent d'effectuer des oprations associées à la lecture (vpage43). ? Touche de saut (8, 9) ? Touche de lecture (1) ? Touche de pause (3) Touches d'accord montant/descendant (TUNE +, ?) Elles permettent de faire fonctionner le tuner (vpage51). Q2 metteur infrarouge de tlcommande Il transmet les signaux provenant de la tlcommande (vpage7). Q3 Touche POWER (X) Elle permet de mettre sous/hors tension l'alimentation (vpage41). Q4 Touches ZONE2 VOLUME (ZONE2 df) Ces touches permettent de rgler le niveau de volume pour ZONE2 (vpage110). Q5 Touche SLEEP Elle permet de rgler la minuterie sommeil (vpage105). Q6 Touches de canal (CHANNEL +, ?) Ces touches permettent de sélectionner les stations radio (vpage53). Q7 Touches de recherche de page (PAGE df) Ces touches permettent de faire dfiler les pages (vpage45). Q8 Touche OPTION Elle permet d'afficher le menu d'options sur l?cran du tlviseur (vpage88). Q9 Touches VOLUME (df) Ces touches permettent de rgler le niveau de volume pour MAIN ZONE (vpage42). W0 Touche SETUP Elle permet d'afficher le menu sur l?cran du tlviseur (vpage118).

W1 Touche MUTE (:) Ces touches permettent de mettre en sourdine la sortie audio pour MAIN ZONE (vpage42). Panneau avant Affichage Panneau arrière 17 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexions Connexion des enceintes (vpage19) Connexion d'un tlviseur (vpage25) Connexion d'un dispositif de lecture (vpage29) Connexion d'un iPod ou d'un dispositif mémoire USB sur le port USB (vpage33) Connexion d'une antenne FM/AM (vpage35) Connexion un rseau domestique (LAN) (vpage37) Connexion d'un dispositif de commande externe (vpage38) Connexion du cordon d'alimentation (vpage39) REMARQUE ? Ne pas brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir termin toutes les connexions. Toutefois, lorsque ?Assitant.Config.? est ouvert, suivez les instructions affichées l?cran (C page 7) pour la réalisation des connexions. (Lorsque ?Assitant.Config.? est ouvert, les bornes d'entre/sortie ne sont pas alimentées.) ? Ne pas mler les cordons d'alimentation avec les cbles de connexion. Vous risquez de gnrer un bourdonnement ou du bruit. 22Cbles utilis pour les connexions Fournit les cbles nécessaires en fonction des dispositifs que vous souhaitez connecter. Cble d'enceinte Cble subwoofer Cble HDMI Cble vido Cble numrique coaxial Cble optique Cble audio Cble LAN L R L R Panneau avant Affichage Panneau arrière 18 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion des enceintes Installez les enceintes et connectez-les cet appareil (vpage19, 21). Installation des enceintes Dterminez le systme d'enceintes selon le nombre d'enceintes utilisées et installez chaque enceinte et subwoofer dans la pice. Dans ce chapitre, nous expliquons comment installer les enceintes en vous prsentant un exemple classique. FL/FR : □ lacez les enceintes droite et gauche FRONT une distance gale P de la position d?coute principale.

Il doit y avoir la mme distance entre chaque enceinte et votre tlviseur. C : □ lacez l'enceinte CENTER entre les enceintes avant et au-dessus ou P en-dessous de votre tlviseur. SL/SR : □ lacez les enceintes droite et gauche SURROUND une distance P gale des cts gauche et droite, lgrement en retrait, et tournez vers la position d?coute principale. SW : □ lacez le SUBWOOFER votre endroit prfr prs des enceintes P avant. FL SW C FR SL SR Panneau avant Affichage Panneau arrière 19 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe ? L?illustration ci-dessous indique quelle hauteur maximale chaque enceinte doit tre installée. Vous n?tes pas obligés de les installer exactement cette hauteur. Enceinte surround % 22En cas d'installation d'enceintes 5.1 canaux FL SW C z1 z2 FR z1 22? ? 30? z2 120? 2 ? 3 ft/ 60 ? 90 cm Enceintes avant SL SR GVue de ctH GAbreviations des enceintesH FL FR C Enceinte avant (G) Enceinte avant (D) Enceinte centrale SW SL SR Subwoofer Enceinte surround (G) Enceinte surround (D) Panneau avant Affichage Panneau arrière 20 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion des enceintes Dans cette section, nous connectons les enceintes de la pice cet appareil. Cette section décrit comment les connecter en partant d'exemples classiques. REMARQUE ? Dconnectez la fiche d'alimentation de l'appareil de la prise murale avant de connecter les enceintes.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

[AVRX1000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481189>

teignez galemment le subwoofer. ? Connectez les cbles d?enceinte de faon ce qu'ils ne dpassent pas des bornes d?enceinte. Le circuit de protection risque d?tre activ si les fils touchent le panneau arrire ou si les cts + et ? entrent en contact (vpage 188 ?Circuit de protection?). ? Ne jamais toucher les bornes d?enceinte lorsque le cordon d?alimentation est connect. Vous risqueriez de vous lectrocuter.

Lorsque ?Assitant.Config.? est ouvert, suivez ?Assitant.Config.? affiches l?cran pour la ralisation des connexions (Les enceintes ne sont pas alimentes en lectricit lorsque ?Assitant.

Config.? est en cours d?excution). ? Utilisez des enceintes avec une impdance de 6 16 ?ohms. 22Connexion des cbles d?enceinte Vrifiez attentivement les canaux gauche (G) et droit (D) et les polarits + (rouge) et ? (noire) des enceintes connectes cet appareil, et veillez ce que les canaux et les polarits soient correctement connects. 1 2 3 4 Dnudez environ 3/8 pouce (10 mm) du revtement de l?embout du cble d?enceinte, puis torsadez fermement le fil conducteur ou coupez-le. Tournez la borne de l?enceinte dans le sens inverse des aiguilles d?une montre pour la desserrer. Insrez le fil conducteur du cble d?enceinte dans la garde de la borne de l?enceinte. Tournez la borne de l?enceinte dans le sens des aiguilles d?une montre pour la resserrer. Panneau avant Affichage Panneau arrire 21 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe 22Connexion du subwoofer Utilisez un cble adapt pour connecter le subwoofer. FRONT FRONT CENTER SURROUND SURROUND SW Panneau avant Affichage Panneau arrire 22 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe 22 propos de l?tiquette du cble d?enceinte (fournie) pour une identification du canal GComment attacher l?tiquette du cble d?enceinteH Enceintes Cet appareil La section d?affichage du canal pour les bornes d?enceintes sur le panneau arrire ont des codes de couleur pour l?identification de chaque canal.

Bornes d?enceintes FRONT L FRONT R CENTER SURROUND L SURROUND R Couleur Blanc Rouge Vert Bleu clair Bleu Attachez l?tiquette du cble d?enceinte pour chaque canal son cble d?enceinte comme indiqu dans le diagramme. Puis, effectuez la connexion pour que la couleur de la borne d?enceinte corresponde l?tiquette du cble d?enceinte. Panneau avant Affichage Panneau arrire 23 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe 22Connexion d?enceintes 5.1 canaux L?illustration indique un exemple de connexion pour la lecture 5.1 canaux. FRONT FRONT CENTER SURROUND SURROUND SW FR FL C SR SL Panneau avant Affichage Panneau arrire 24 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion d?un tlviseur Connectez un tlviseur cet appareil pour que la vido d?entre soit transmise au tlviseur. Vous pouvez galemment profiter de l?audio de votre tlviseur sur cet appareil. La fonction ARC lit l?audio TV sur cet appareil en envoyant le signal audio TV l?appareil via un cble HDMI. Le tlviseur est-il quip d?une borne HDMI? Non Oui Le tlviseur est-il compatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel) ? Oui Connexion 1 (vpage26) Non Connexion 2 (vpage27) Connexion 3 (vpage28) Panneau avant Affichage Panneau arrire 25 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion 1 : Tlviseur quip d?une borne HDMI et compatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel) Utilisez un cble HDMI pour connecter un tlviseur compatible avec la fonction ARC de cet appareil. Rglez ?HDMI Contrle? (vpage129) sur ?Marche? lorsque vous utilisez un tlviseur prenant en charge la fonction ARC.

TV HDMI IN (ARC) FRONT FRONT CENTER SURROUND SURROUND Panneau avant Affichage Panneau arrire 26 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion 2 : Tlviseur quip d?une borne HDMI Utilisez un cble HDMI pour connecter le tlviseur cet appareil. Pour couter l?audio du tlviseur sur cet appareil, utilisez le cble optique pour connecter le tlviseur cet appareil. TV OUT OPTICAL OUT IN HDMI IN FRONT FRONT CENTER SURROUND SURROUND ? Pour transmettre sur un tlviseur les signaux audio entrs via une borne d?entre HDMI, rglez ?Sort audio HDMI? (vpage129) sur ?TV?. % Panneau avant Affichage Panneau arrire 27 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion 3 : Tlviseur sans borne HDMI Utilisez un cble vido pour connecter le tlviseur cet appareil. Pour couter l?audio du tlviseur sur cet appareil, utilisez le cble optique pour connecter le tlviseur cet appareil.

TV OUT OPTICAL OUT IN VIDEO IN FRONT FRONT CENTER SURROUND SURROUND Panneau avant Affichage Panneau arrire 28 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion d?un dispositif de lecture Cet appareil est quip de deux types de bornes d?entre vido (HDMI et vido composite) et de deux types de borne de sortie vido (HDMI et vido composite). Slectionnez les bornes d?entre sur cet appareil en fonction des bornes sur le dispositif que vous souhaitez connecter. Si le dispositif connect cet appareil est quip d?une borne HDMI, il est recommand d?utiliser des connexions HDMI. Lors d?une connexion HDMI, les signaux audio et vido peuvent tre transmis via un cble HDMI unique. ? Connexion d?un dcodeur (Tuner satellite/TV par cble) (vpage30) ? Connexion d?un lecteur DVD (vpage31) ? Connexion d?un camscope ou d?un autre dispositif (vpage32) ? Connectez les dispositifs cet appareil comme indiqu par les sources d?entre imprimes sur les bornes d?entre audio/vido de cet appareil.

? Cet appareil peut changer la source attribue aux bornes HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN, VIDEO IN et AUDIO IN. Modification de la source attribue aux bornes (vpage132 ?Affect entre?). % Panneau avant Affichage Panneau arrire 29 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion d?un dcodeur (Tuner satellite/TV par cble) Cette explication utilise la connexion avec un tuner satellite/cble TV STB comme exemple. Slectionnez les bornes d?entre sur cet appareil en fonction des bornes sur le dispositif que vous souhaitez connecter. (Matriel non compatible HDMI) Tuner satellite/TV par cble AUDIO AUDIO OUT L R COAXIAL OUT VIDEO VIDEO OUT HDMI OUT Tuner satellite/ TV par cble L R ou L R FRONT FRONT CENTER SURROUND SURROUND Panneau avant Affichage Panneau arrire 30 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion d?un lecteur DVD Cette explication utilise la connexion avec un lecteur DVD comme exemple. Lecteur DVD HDMI OUT FRONT FRONT CENTER SURROUND SURROUND Panneau avant Affichage Panneau arrire 31 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion d?un camscope ou d?un autre dispositif Cette explication prend pour exemple la connexion avec un camscope. Camscope HDMI OUT Panneau avant Affichage Panneau arrire 32 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion d?un iPod ou d?un dispositif mmoire USB sur le port USB Pour brancher un iPod cet appareil, utilisez le cble de l?adaptateur USB fourni avec l?iPod.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

[AVRX1000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481189>

Pour le mode d'emploi, voir ?Lecture du contenu d'un iPod? (vpage43) ou ?Lecture du contenu d'un dispositif mmoire USB? (vpage47). Dispositif mmoire USB ou iPod ? Denon ne garantit pas que tous les dispositifs mmoire USB fonctionnent ou soient aliments. Lorsque vous utilisez un disque dur USB portable livr avec un adaptateur secteur, utilisez l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.

REMARQUE ? Les dispositifs mmoire USB ne fonctionnent pas via un hub USB. ? Il n'est pas possible d'utiliser cet appareil en connectant son port USB un PC au moyen d'un cble USB. ? N'utilisez pas de cbles d'extension pour connecter un dispositif de mmoire USB. Ceux-ci peuvent causer des interfrences radio avec les autres appareils. % Panneau avant Affichage Panneau arrire 33 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe 22Modles d'iPod pris en charge ? iPod classic ? iPod nano ? iPod touch ? iPhone Panneau avant Affichage Panneau arrire 34 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion d'une antenne FM/AM Aprs avoir connect l'antenne et vrifi la rception d'un signal d'mission (vpage 51 ?coute de diffusion FM/AM?fixez l'antenne avec du ruban adhsif dans la position o le bruit d'arrire-plan devient minime. Antenne boucle AM (fournie) Direction de la station mettrice Antenne extrieure FM q w e Cble coaxial 75 ?/ohms Noir Blanc FRONT FRONT CENTER SURROUND Antenne intrieure FM (fournie) Antenne AM extrieure Terre Panneau avant Affichage Panneau arrire 35 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe 22Montage de l'antenne boucle AM 22Utilisation de l'antenne boucle AM Antenne fixe au mur Fixez directement au mur sans monter. 1 2 Passez le support travers le bas de l'antenne cadre et repliez-le vers l'avant. Insrez la partie saillante dans le trou carr du support. Clou, broquette, etc. Support Antenne cadre Trou carr Partie saillante Antenne pose sans fixation Procdez comme indiqu ci-dessus pour le montage.

REMARQUE ? Ne connectez pas simultanment deux antennes FM. ? Mme si une antenne AM externe est utilise, ne dconnectez pas l'antenne boucle AM. ? Assurez-vous que les bornes des fils de l'antenne boucle AM n'entrent pas en contact avec les parties mtalliques du panneau. ? Si le signal comporte des interfrences, connectez la borne de masse (GND) pour rduire le bruit. ? Si vous ne parvenez pas recevoir un signal radiodiffus de bonne qualit, nous vous recommandons d'installer une antenne extrieure.

Renseignez-vous dans le magasin o vous avez achet l'appareil pour en savoir plus. Panneau avant Affichage Panneau arrire 36 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion un rseau domestique (LAN) Vous pouvez connecter cet appareil votre rseau domestique (LAN) pour raliser diffrents types de lectures et d'oprations, comme suit. ? Lecture d'audio en rseau, tel qu'une radio Internet, et de serveurs mdia ? Lecture de musique partir de services de diffusion en ligne ? Utilisation de la fonction Apple AirPlay ? Fonctionnement de cet appareil via le rseau ? Mise jour du micrologiciel ? Cet appareil permet d'utiliser les fonctions DHCP et Auto IP pour effectuer automatiquement les rglages rseau. ? Cet appareil excute automatiquement le rglage de l'adresse IP et les autres rglages lorsqu'il est utilis avec la fonction DHCP d'un routeur haut dbit. ? Lorsque cet appareil est connect un rseau sans la fonction DHCP, effectuez les rglages de l'adresse IP, etc.

, dans le ?Rseau? (vpage149). PC Modem Internet Vers le WAN Vers le port LAN Vers le port LAN LAN port/ Ethernet connector NAS (Network Attached Storage) % Port LAN/port Ethernet connecteur Routeur Contactez un FAI (fournisseur d'accs Internet) ou un magasin d'informatique pour la connexion Internet. Panneau avant Affichage Panneau arrire 37 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe ? Lorsque vous utilisez cet appareil, nous vous recommandons d'utiliser un routeur quip des fonctions suivantes: ? Serveur DHCP intgr Cette fonction attribue automatiquement une adresse IP au LAN. ? Commutateur 100BASE-TX intgr Lorsque vous connectez plusieurs appareils, nous vous recommandons d'utiliser un hub de commutation ayant une vitesse d'au moins 100 Mbps. ? N'utilisez qu'un cble STP ou ScTP LAN blind, disponible chez un dtailant d'lectronique (CAT-5 ou suprieur recommand). ? Il est recommand d'utiliser un cble LAN normal de type blind. Si vous utilisez un cble de type plat ou non-blind, le bruit peut perturber les autres appareils. REMARQUE ? Les routeurs compatibles dpendent du FAI. Contactez votre fournisseur d'accs Internet ou un magasin d'informatique pour plus de dtails. ? Cet appareil n'est pas compatible PPPoE.

Un routeur compatible PPPoE est ncessaire si le contrat de votre ligne est de type PPPoE. ? Ne connectez pas une borne NETWORK directement au port LAN/ la borne Ethernet de votre ordinateur. % Connexion d'un dispositif de commande externe Prises REMOTE CONTROL Si cet appareil est install dans un endroit qui se trouve hors de porte du signal de la tlcommande, vous pouvez quand mme l'utiliser ainsi que les appareils raccords en utilisant un rcepteur infrarouge du commerce. Vous pourrez galement l'utiliser pour commander distance la ZONE2 (une autre pice). Retransmetteur infrarouge Capteur infrarouge AUX OUT Entre Sortie FRONT FRONT CENTER SURROUND SURROUND Panneau avant Affichage Panneau arrire 38 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Connexion du cordon d'alimentation Une fois toutes les connexions effectues, insrez la fiche d'alimentation dans la prise murale. Vers la prise murale (CA 120 V, 60 Hz) Cordon d'alimentation (fourni) Panneau avant Affichage Panneau arrire 39 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Lecture Mise sous tension (vpage41) Slection de la source d'entre (vpage41) Rglage du volume principal (vpage42) Coupure temporaire du son (vpage42) Lecture avec les lecteurs DVD/Blu-ray Disc (vpage42) Lecture du contenu d'un iPod (vpage43) Lecture du contenu d'un dispositif mmoire USB (vpage47) coute de diffusion FM/AM (vpage50) coute de Radio Internet (vpage57) Lecture de fichiers stocks sur un ordinateur et un stockage NAS (vpage61) coute de Pandora (vpage69) coute des radio Internet SiriusXM (vpage76) Visionner des photos sur le site Flickr (vpage65) coute de Spotify (vpage79) Ajout de contenu au bouton FAVORITE STATION (vpage83) Fonction AirPlay (vpage85) Fonctions pratiques (vpage88) Slection d'un mode d'coute (vpage95) Fonction de contrle HDMI (vpage104) Fonction de minuterie sommeil (vpage105) Fonction de slection rapide (vpage106) Fonction de contrle Internet (vpage107) Lecture dans la ZONE2 (Pice spare) (vpage109) Panneau avant Affichage Panneau arrire 40 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Utilisation basique POWER X Mise sous tension 1 % Appuyez sur POWER X pour mettre l'appareil sous tension.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](#)

[AVRX1000 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481189>

Touchez slection de source d'entre ? Vous pouvez galemment passer en mode veille en appuyant sur X sur l'appareil principal. Slection de la source d'entre VOLUME df MUTE : 1 % Appuyez sur la touche de slection de la source d'entre pour la lecture. La source d'entre souhaite peut tre slectionne directement. ? Vous pouvez galemment slectionner la source d'entre en tournant la molette SOURCE SELECT sur l'appareil principal.

Panneau avant Affichage Panneau arrire 41 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Rglage du volume principal 1 % Utilisez VOLUME df pour rgler le volume. Lecture avec les lecteurs DVD/Blu-ray Disc La section suivante dcri la procdure de lecture d'un lecteur DVD/lecteur Blu-ray Disc. ? La plage de rglage varie en fonction du signal d'entre et du rglage de niveau du canal. ? Vous pouvez galemment rgler le volume matre en tournant la molette MASTER VOLUME sur l'appareil principal. 1 2 3 4 Prparez la lecture.

q Allumez le subwoofer, le lecteur et la TV. w Slectionnez l'entre de cet appareil en guise d'entre TV. Appuyez sur POWER X pour mettre l'appareil sous tension. Appuyez sur DVD ou Blu-ray pour commuter une source d'entre pour un lecteur utilis pour la lecture. Lisez le lecteur DVD ou le lecteur Blu-ray Disc.

Coupure temporaire du son 1 % Appuyez sur MUTE :. ? Le tmoins ?MUTE? de l'cran clignote. ? : s'affiche sur l'cran du tlviseur. ? Le son est rduit au niveau rgl dans ?Niveau sourdine? (vpage125). ? Pour annuler, appuyez nouveau sur MUTE :. La sourdine peut galemment tre annule en rglant le volume principal. Panneau avant Affichage Panneau arrire 42 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Lecture du contenu d'un iPod ?

Vous pouvez utiliser le cble USB fourni avec l'iPod pour connecter l'iPod au port USB de l'appareil et couter les morceaux de musique enregistrs sur l'iPod. ? Pour plus d'informations sur les modles d'iPod que cet appareil prend en charge, voir ?Connexion d'un iPod ou d'un dispositif mmoire USB sur le port USB? (vpage33). iPod/USB PAGE df OPTION uio p ENTER BACK 89 1 3 Panneau avant Affichage Panneau arrire 43 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe coute de musique avec un iPod 22Lecture d'AirPlay (vpage85) 22Oprations disponibles via le bouton OPTION ? Configuration du mode de fonctionnement (Mode navig.iPod) (vpage45) 1 2 3 % Connectez l'iPod au port USB (vpage33).

Appuyez sur iPod/USB pour commuter la source d'entre sur ?iPod/USB?. ?Browse From iPod? s'affiche sur l'cran de cet appareil. ? Rien ne s'affiche l'cran de la TV. Utilisez l'iPod directement tout en affichant son cran pour lire de la musique. ? Les modes d'affichage de l'iPod sont ? partir d'iPod? et ? l'cran?. ? partir d'iPod? est le mode par dfaut. Il vous permet d'utiliser directement l'iPod tout en regardant son cran. ? Pour passer au ? l'cran?, qui permet d'effectuer des oprations tout en affichant les informations de l'iPod sur l'cran de la TV, voir ?Configuration du mode de fonctionnement (Mode navig.iPod)? (vpage45). REMARQUE ? Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner, suivant le type d'iPod et la version du logiciel.

? Notez que Denon dcline toute responsabilit en cas de problme li aux donnes d'un iPod en cas d'utilisation de cet appareil conjointement avec un iPod. Panneau avant Affichage Panneau arrire 44 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Configuration du mode de fonctionnement (Mode navig.iPod) Dans ce mode, plusieurs listes et crans sont affichs sur l'cran de la TV lorsque vous lisez des fichiers sur l'iPod. Cette section dcri la manire de lire les plages de l'iPod en ? l'cran?. 4 Utilisez ui pour slectionner le fichier lire, puis appuyez sur ENTER.

La lecture dbute. 1 2 3 Appuyez sur OPTION. L'cran de menu d'option s'affiche. Slectionner ?Mode navig.iPod? et appuyez ensuite sur ENTER. L'cran ?Mode navig.iPod? s'affiche. Utilisez o p pour slectionner ? l'cran? et appuyez ensuite sur ENTER. ? Les lettres de l'alphabet anglais, les chiffres et certains symboles sont affichs. Les caractres incompatibles sont remplacs par un ? ? (point). ? Les fonctions disponibles pour ? l'cran? et ? partir d'iPod? sont rperories ci-dessous. Mode de lecture Fichier Fichiers musical excutables Fichier vido Touches actives Tlcommande (Cet appareil) iPod partir d'iPod

P z P P zz Seul le son est lu. Touches de commande Fonction Lecture 1 Pause 3 Prcdent / Suivant 8 9 (Maintenir enfonc) Retour rapide/Avance rapide Lecture / Pause ENTER (Maintenir enfonc) Arrt Prcdent / Suivant ui (Maintenir enfonc) Retour rapide/Avance rapide Page prcdente / Page suivante PAGE df ? L'affichage bascule entre le titre de la plage, le nom de l'artiste et le titre de l'album, etc. chaque fois que vous appuyez sur la touche STATUS pendant la lecture avec le ?Mode navig.

iPod? rgl sur ? l'cran?. % l'cran P 22Oprations disponibles via le bouton OPTION ? Lecture rptee (Rpter) (vpage89) ? Lecture alatoire (Alatoire) (vpage89) P Panneau avant Affichage Panneau arrire 45 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Lecture rptee (Rpter) Lecture alatoire (Alatoire) 1 2 3 Appuyez sur OPTION avec ?Mode navig.iPod? dfini sur ? l'cran?. L'cran de menu d'option s'affiche. 1 2 3 4 % Appuyez sur OPTION avec ?Mode navig.iPod? dfini sur ? l'cran?. L'cran de menu d'option s'affiche. Utilisez ui pour slectionner ?Rpter?, puis appuyez sur ENTER. Utilisez o p pour slectionner le mode Lecture rptee. Arrt (Dfaut) : Le mode de lecture rptee est annul.

Un : Le fichier en cours de lecture est rpt en boucle. Tous : □ tous les fichiers du dossier en cours de lecture sont rpts T en boucle. Utilisez ui pour slectionner ?Alatoire?, puis appuyez sur ENTER. Utilisez o p pour slectionner le mode Lecture alatoire. Arrt (Dfaut) : Dsactiver la lecture alatoire.

Marche : □ lire de manire alatoire toutes les plages dans le dossier L de lecture actuel. 4 Appuyez sur ENTER. Appuyez sur ENTER. L'cran de lecture s'affiche nouveau. L'cran de lecture s'affiche nouveau.

? Pendant la lecture alatoire, chaque fois que la lecture d'une plage est termine, une autre plage est slectionne de manire alatoire pour la lecture des plages dans le dossier. Par consequent, il est possible que vous puissiez entendre une plage dj lue plus d'une fois lors de la lecture alatoire. Panneau avant Affichage

Panneau arrire 46 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Lecture du contenu d'un dispositif mmoire USB ? Lecture de musique ou de fichiers image (JPEG) enregistrs sur un dispositif mmoire USB. ? Seuls les dispositifs mmoire USB conformes aux standards de classe de stockage de masse et MTP (Media Transfer Protocol) peuvent tre lus sur cet appareil. ? Cet appareil est compatible avec les dispositifs mmoire USB au format ?FAT16? ou ?FAT32?. ? Cet appareil peut lire les fichiers suivants. ? WMA (Windows Media Audio) ? MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) ? WAV ? MPEG-4 AAC ? FLAC (Free Lossless Audio Codec) ? JPEG ? ALAC (Apple Lossless Audio Codec) iPod/USB PAGE df OPTION uio p ENTER BACK 89 1 3 Panneau avant Affichage Panneau arrire 47 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Lecture des fichiers d'un dispositif mmoire USB 1 2 Connectez le dispositif mmoire USB au port USB (vpage33).



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](#)

[AVRX1000 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481189>

Appuyez sur iPod/USB pour commuter la source d'entre sur ?iPod/USB?. USB [1/9] Folder1 Folder2 Folder3 Music1 Music2 Music3 Music4 OPTION
Touches de commande Fonction Lecture 1 Pause 3 Prcdent / Suivant 8 9 (Maintenir enfonc) Retour rapide/Avance rapide Lecture / Pause ENTER
(Maintenir enfonc) Arrt Prcdent / Suivant ui (Maintenir enfonc) Retour rapide/Avance rapide Page prcdente / Page suivante PAGE df zz Cette fonction est
disponible pendant qu'un fichier MP3 / WAV / AAC / FLAC est lu. Options ? Lorsqu'un fichier audio MP3 contient des images de l'album, celles-ci peuvent
tre affiches pendant la lecture du fichier.

REMARQUE ? Notez que Denon ne pourra tre tenu responsable de quelque maniere que ce soit des problmes survenant par rapport aux donnees enregistrees
sur un dispositif mmoire USB lors de l'utilisation de cet appareil avec le dispositif mmoire USB en question. % 3 Utilisez ui pour slectionner le fichier lire,
puis appuyez sur ENTER. La lecture dbute. Panneau avant Affichage Panneau arrire 48 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils
Annexe 22Oprations disponibles via le bouton OPTION ? Recherche de contenu l'aide de mots-clis (Recherche texte) (vpag91) ? Lecture rptee (Rpter)
(vpag89) ? Lecture alatoire (Alatoire) (vpag89) ? Lecture d'images fixes dans l'ordre (Vitesse diapo.) (vpag93) Panneau avant Affichage Panneau arrire
49 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe coute de diffusion FM/AM Pour la connexion d'antennes, voir ?Connexion d'une
antenne FM/AM? (vpag35). CHANNEL +, ? TUNER uio p ENTER BACK OPTION FAVORITE STATION 1?3 TUNE +, ? Panneau avant Affichage Panneau
arrire 50 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe coute de diffusion FM/AM 1 5 % Appuyez sur TUNER pour passer la source
d'entre ?TUNER?. Gcran du tlviseurH Appuyez sur TUNE + ou TUNE ? pour slectionner la station que vous souhaitez couter. Un balayage est effectu
jusqu' ce qu'une station radio disponible soit trouve. Ensuite, le balayage s'interrompt automatiquement et la station radio est diffuse. FM 92.

10MHz TUNER TUNE+/- CH 1 OPTION AUTO Tune CH+/- Prrgler Options ? Les modes disponibles pour la reception de stations FM sont le mode
?Automatique? qui permet de rechercher automatiquement les stations disponibles et le mode ?Manuel? qui permet de chercher les stations manuellement
l'aide de boutons afin de modifier la frquence. Le rglage par dfaut est sur ?Automatique?. Vous pouvez galement utiliser l'option ?Accord direct? pour
rechercher une station en entrant directement sa frquence. En mode ?Automatique?, vous ne pouvez pas rechercher des stations radio si la reception est
mauvaise. Dans ce cas de figure, utilisez le mode ?Manuel? ou l'option ?Accord direct? pour rechercher la station de votre choix.

GAfficheur de cet appareilH 01 FM 92.10MHz 2 3 4 Appuyez sur OPTION. L?cran de menu d?option s'affiche. Touches de commande Fonction TUNE +, ?
Accord (haut/bas) CHANNEL +, ? Slection de canal prrgl Rinitialisation des stations prfres FAVORITE STATION (Maintenir enfonc) 1?3 Ajout aux stations
prfres Utilisez ui pour slectionner ?FM/AM?, puis appuyez sur ENTER. Utilisez o p pour slectionner ?FM? ou ?AM? et appuyez ensuite sur ENTER.

FM : Pour couter une station FM. AM : Pour couter une station AM. Panneau avant Affichage Panneau arrire 51 distance Index Contenu Connexions
Lecture Rglages Conseils Annexe 22Ajout de contenu au bouton FAVORITE STATION (vpag83) 22Oprations disponibles via le bouton OPTION ?
Syntonisation en entrant la frquence radio (Accord direct) (vpag52) ? Prrglage de la station radio actuelle (Mm.Prrglages) (vpag54) ? Modification du
mode de syntonisation (Mode d'accord) (vpag53) ? Syntonisation et prrglage automatique des stations radio (Prrglage auto) (vpag55) ? Saisie d'un nom
pour la station mettrice prrgle (Nom prrgl) (vpag55) ? Saut des stations radio prrgles (Passer prrgl.) (vpag56) Syntonisation en entrant la frquence radio
(Accord direct) Vous pouvez entrer directement la frquence de rception pour la syntonisation. 1 2 3 4 5 Appuyez sur OPTION. L?cran de menu d?option
s'affiche. Utilisez ui pour slectionner ?Accord direct?, puis appuyez sur ENTER. L?cran de tuner direct s'affiche. Utilisez ui pour slectionner un chiffre, puis
appuyez sur p.

L?cran qui vous permet d'entrer la frquence s'affiche. ? Si o est appuye, l'entre prcdente est immdiatement annule. Rptez l'tape 3 et entrez la frquence de la
station radio que vous souhaitez couter. Quand le rglage est termin, appuyez sur ENTER. La frquence prrgle est mise au point. Panneau avant Affichage
Panneau arrire 52 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Modification du mode de syntonisation (Mode d'accord) Vous
pouvez changer de mode de syntonisation pour rechercher des stations FM. Si vous ne pouvez pas rgler automatiquement avec le mode ?Automatique?,
passez alors au mode ?Manuel? et effectuez le rglage manuellement. coute des stations prrgles 1 % Utilisez CHANNEL +, ? pour slectionner la chane prrgle
souhaite. 1 2 3 Appuyez sur OPTION. ? Vous pouvez galement slectionner les stations radio prrgles en appuyant sur TUNER PRESET CH + ou TUNER
PRESET CH ? sur l'appareil principal.

L?cran de menu d?option s'affiche. Utilisez ui pour slectionner ?Mode d'accord?, puis appuyez sur ENTER. Utilisez o p pour slectionner le mode de
syntonisation, puis appuyez sur ENTER. Automatique : Accord automatique sur la station. Manuel : Accord manuel sur la station.
Panneau avant Affichage Panneau arrire 53 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Canal 1?8 9 ? 16 17 ? 24 25 ? 32 33 ? 40 41 ? 48 49 ? 56
Conseils Annexe Prrglage de la station radio actuelle (Mm.Prrglages) Vous pouvez prrgler vos stations radio prfres afin de les retrouver plus facilement.
Vous pouvez prrgler jusqu' 56 stations. 1 2 3 4 Accordez la station mettrice que vous souhaitez prrgler (vpag51 ?coute de diffusion FM/AM?). Appuyez sur
OPTION.

L?cran de menu d?option s'affiche. Utilisez ui pour slectionner ?Mm.Prrglages?, puis appuyez sur ENTER. La liste des canaux prdfinis s'affiche. Utilisez ui
pour slectionner le canal que vous souhaitez prrgler, puis appuyez sur ENTER. La station radio actuelle est prrgle. ? Pour prrgler d'autres stations, rptez les
tapes 1 4. Rglages par dfaut 92,10 / 92,30 / 92,50 / 92,70 / 93,10 / 93,50 / 93,70 / 94,10 MHz 94,30 / 94,50 / 94,70 / 94,90 / 95,10 / 95,30 / 95,50 / 95,70 MHz
98,10 / 98,30 / 98,50 / 98,70 / 98,90 / 99,10 / 100,10 / 100,30 MHz 100,50 / 100,70 / 100,90 / 101,10 / 101,30 / 101,50 / 101,70 / 101,90 MHz 103,10 / 103,30 /
103,50 / 103,70 / 103,90 / 104,10 / 104,30 / 104,50 MHz 104,70 / 104,90 / 105,10 / 105,30 / 105,50 / 105,70 / 105,90 / 106,10 MHz 106,30 / 106,50 / 106,70 /
106,90 / 107,10 / 107,30 / 107,50 / 107,90 MHz Panneau avant Affichage Panneau arrire 54 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils
Annexe Syntonisation et prrglage automatique des stations radio (Prrglage auto) Vous pouvez prrgler jusqu' 56 stations.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

[AVRX1000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481189>

Si vous effectuez la procédure ?Prgrlage auto? aprs avoir effectu une procédure ?Mm.Prgrlages?, les rglages effectu en mode ?Mm.

Prgrlages? seront crass. Saisie d'un nom pour la station mettrice prrgle (Nom prrgl) Vous pouvez utiliser le nom de la station radio prrgle ou le modifier. Vous pouvez saisir jusqu? huit caractres. 1 2 3 4 5 6 Appuyez sur OPTION. L?cran de menu d?option s?affiche. 1 2 3 Appuyez sur OPTION. L?cran de menu d?option s?affiche. Utilisez ui pour slectionner ?Nom prrgl?, puis appuyez sur ENTER. L?cran Nom de prrglage s?affiche. Utilisez ui pour slectionner ?Prgrlage auto?, puis appuyez sur ENTER.

Appuyez sur ENTER. L?appareil commence syntoniser les stations radio automatiquement et les prrgler. ? Lorsque le prrglage est termin, la mention ?Termin? s?affiche pendant environ 5 secondes et l?cran du menu d?option s?teint. Utilisez o p pour slectionner le groupe de la station de diffusion nommer. Utilisez ui pour slectionner la station radio nommer, puis appuyez sur ENTER.

Utilisez ui pour slectionner l?tiquette du nom, puis appuyez sur ENTER. L?cran qui vous permet de modifier le nom de prrglage s?affiche. ? Si vous slectionnez ?Param.dfait?, l?appareil affiche de nouveau la frquence. Saisissez les caractres, puis appuyez sur ?OK?.

? Pour la saisie de caractres, voir page119. Panneau avant Affichage Panneau arrire 55 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Saut des stations radio prrgles (Passer prrgl.) Vous pouvez dfinir l'avance les stations que vous ne souhaitez pas afficher lors de la syntonisation, par groupes ou par stations. Le paramtre de saut du prrglage peut s'avrer utile lors de la syntonisation, car seules vos radios prfres sont affiches. nn Pour dfinir les stations ignorer par stations q Utilisez o p pour slectionner le groupe de stations radio ignorer. w Utilisez ui pour slectionner la station radio ignorer. e Utilisez o p pour slectionner ?Passer?. r Appuyez sur BACK. La station slectionne ne s?affiche pas. 1 2 3 Appuyez sur OPTION.

L?cran de menu d?option s?affiche. Utilisez ui pour slectionner ?Passer prrgl.?, puis appuyez sur ENTER. L?cran Passer prrglage s?affiche. Annulation du saut des canaux prrgls nn Pour dfinir les stations ignorer par groupes 1 2 3 q Utilisez o p pour slectionner le groupe de stations radio ignorer. w Appuyez sur u pour slectionner ?Rgl.z ? z sur Passer?, puis appuyez sur ENTER. Lorsque l?cran Passer prrglage s?affiche, utilisez o p pour slectionner un groupe contenant une station radio que vous ne souhaitez plus ignorer. Utilisez ui pour slectionner une station radio que vous ne souhaitez plus ignorer. Utilisez o p pour slectionner ?Marche?.

Le saut est annul. e Appuyez sur BACK. Aucune des stations radio du groupe ?z ? z? slectionn ne s?affiche. (z correspond aux numros de groupes slectionns) REMARQUE ? Vous ne pouvez pas annuler le saut pour chaque groupe. Panneau avant Affichage Panneau arrire 56 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe coute de Radio Internet ? La Radio Internet renvoie aux missions radio diffuses via Internet.

Vous pouvez recevoir des stations Radio Internet en provenance du monde entier. ? Les types de stations radio et les spcifications pris en charge par cet appareil pour la lecture sont indiqs ci-dessous. ? WMA (Windows Media Audio) ? MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) ? MPEG-4 AAC NETWORK uio p ENTER BACK PAGE df INTERNET RADIO OPTION FAVORITE STATION 1?3 1 3 Panneau avant Affichage Panneau arrire 57 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe coute de Radio Internet 1 2 3 Prparez la lecture. 4 Utilisez ui pour slectionner l?lment lire, puis appuyez sur ENTER.

Internet Radio [1/7] ? Vrifiez les conditions du rseau, puis mettez en marche cet appareil (vpage 37 ?Connexion l?lment lire, puis appuyez sur ENTER). Appuyez sur NETWORK. zzzzz Chercher des stations Chercher des podcasts radiodnon.com ? Vous pouvez galement appuyer sur INTERNET RADIO pour slectionner directement la source d?entre ?Internet Radio?. Stations Recommandes Lectures rcentes Utilisez uio p pour slectionner ?Internet Radio?, puis appuyez sur ENTER. Network Recherche par mot cl OPTION Options Favorites Internet Radio Spotify Media Server zzzzz (Nom du pays): ? Affiche les stations Radio Internet traditionnelles de votre pays. Chercher des stations : ? Affiche toutes les stations Radio Internet que cet appareil permet d?couter. Chercher des podcasts : ? Affiche les stations Radio Internet dans les podcasts que cet appareil peut couter. Stations Recommandes : ? Affiche les stations Radio Internet recommandes. Panneau avant Affichage Panneau arrire 58 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe radiodnon.com : ? Affiche les stations Radio Internet ajoutes comme favoris dans vTuner.

Pour obtenir des instructions sur l'ajout de favoris dans vTuner, voir ?Utilisation de vTuner pour ajouter des stations Radio Internet comme favoris? (vpage60). Lectures rcentes : ? Affiche les stations radio Internet rcemment coutes. Vous pouvez enregistrer jusqu? 20 stations dans ?Lectures rcentes?. Recherche par mot cl : ? Affiche les stations Radio Internet recherches par mot-cl. Pour la saisie de caractres, voir page119. ? L?affichage passe du titre de la plage au nom de la station de radio etc. chaque fois que vous appuyez sur le bouton STATUS. ? Les caractres qui ne peuvent pas tre affichs sont remplacs par ?.? (point). REMARQUE ? Le service de base de donnes des stations radio peut tre interrompu ou indisponible sans avertissement pralable. % Lecture de la dernire station Radio Internet lue Cet appareil mmoire la dernire station Radio Internet lue. Si vous appuyez sur INTERNET RADIO pour passer la fonction Radio Internet partir d'une autre source d'entre, la dernire station Radio Internet coute s?affiche. 5 Utilisez ui pour slectionner la station, puis appuyez sur ENTER. La lecture dmarre lorsque le tampon atteint ?100%?. Touches de commande Fonction Lecture 1 Arrt 3 (Maintenir enfonc) ENTER Arrt Page prcdente / Page suivante PAGE df Rinitialisation des stations prfres FAVORITE STATION (Maintenir enfonc) 1?3 Ajout aux stations prfres INTERNET RADIO Dernire station Radio Internet lue 1 Appuyez sur INTERNET RADIO.

La source bascule sur ?Internet Radio? et la lecture de la dernire station radio lue commence. Panneau avant Affichage Panneau arrire 59 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Utilisation de vTuner pour ajouter des stations Radio Internet comme favoris Cet appareil peut syntoniser les nombreuses stations Radio Internet disponibles dans le monde entier. Toutefois, il se peut que vous prouviez des difficults trouver la station radio de votre choix en raison du nombre lev de stations. Dans ce cas, utilisez vTuner, un site Web de recherche de stations Radio Internet conu exclusivement pour cet appareil. Vous pouvez utiliser votre ordinateur pour rechercher des stations Radio Internet et les ajouter comme favoris.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

[AVRX1000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481189>

Cet appareil peut lire les stations radio ajoutées vTuner. 5 6 7 Sélectionnez vos critères de recherche (genre, région, langue, etc.). Vous pouvez également entrer un mot-clé pour rechercher une station. Sélectionnez la station radio de votre choix dans la liste, puis cliquez sur l'icône d'ajout aux favoris. Entrez le nom du groupe de favoris, puis cliquez sur ?Go?. 1 2 3 4 ? Vous devrez indiquer l'adresse MAC lorsque vous créez un compte pour vTuner. Vérifiez l'adresse MAC de cet appareil (vpage 149 ?Informations?). Un groupe de favoris incluant la station radio sélectionnée est créé. ? Vous pouvez écouter les stations Radio Internet ajoutées comme favoris dans vTuner sur ?radiodemon.

com? (vpage 58) avec cet appareil. 22 Opérations disponibles via le bouton OPTION Accédez au site Web de vTuner (<http://www.radiodemon.com>) depuis votre ordinateur. Entrez l'adresse MAC de cet appareil, puis cliquez sur ?Go?. Entrez votre adresse électronique et le mot de passe de votre choix. ? Recherche de contenu l'aide de mots-clés (Recherche texte) (vpage91) ? Ajout de contenu aux favoris partir du menu Option (Enreg.favoris) (vpage90) ? Lecture simultanée de musique et d'une image favorite (vpage92) Panneau avant Affichage Panneau arrière 60 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Lecture de fichiers stocks sur un ordinateur et un stockage NAS ? Cet appareil peut lire les fichiers musicaux et les pistes de lecture (m3u, wpl) enregistrés sur un ordinateur et sur un stockage NAS (Network Attached Storage) prenant en charge DLNA. ? La fonction de lecture des fichiers audio sur le réseau de cet appareil se connecte au serveur l'aide des technologies indiquées ci-dessous. ? Windows Media Player Network Sharing Service ? Windows Media DRM10 ? Cet appareil peut lire les fichiers suivants.

? WMA (Windows Media Audio) ? MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) ? WAV ? MPEG-4 AAC ? FLAC (Free Lossless Audio Codec) ? JPEG ? ALAC (Apple Lossless Audio Codec) NETWORK PAGE de OPTION FAVORITE STATION 1 ? 3 89 1 3 uio p ENTER BACK Panneau avant Affichage Panneau arrière 61 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Application des paramètres de partage des fichiers multimédia Dans ce chapitre, nous appliquons les paramètres qui permettent de partager les fichiers stocks sur un ordinateur et sur un stockage NAS sur le réseau. Si vous utilisez un Serveur Média, veuillez appliquer ce paramètre en premier lieu. 22 Utilisation de Windows Media Player 12 (Windows 7 / Windows 8) 22 Utilisation de Windows Media Player 11 1 2 3 4 5 Lancez Windows Media Player 12 sur l'ordinateur. Sélectionnez ?Plus d'options de diffusion en continu?? dans ?Stream?. Sélectionnez ?Autoriser? dans la liste déroulante correspondant ?AVR-X1000?.

Sélectionnez ?Autoriser? dans la liste déroulante correspondant ?Programmes multimédias sur ce PC et connexions distance??. Cliquez sur ?OK? pour terminer. 1 2 3 4 5 Lancez Windows Media Player 11 sur l'ordinateur. Sélectionnez ?Partage des fichiers multimédias? dans la ?Bibliothèque?. Activez la case cocher ?Partager mes fichiers multimédias?, sélectionnez ?AVR-X1000?, puis cliquez sur ?Autoriser?.

Comme l'tape 3, sélectionnez l'icône de l'appareil (autres ordinateurs ou périphériques mobiles) que vous souhaitez utiliser comme contrôleur de médias, puis cliquez sur ?Autoriser?. Cliquez sur ?OK? pour terminer. 22 Partage de fichiers multimédia enregistrés sur un stockage NAS Modifiez les paramètres du stockage NAS pour autoriser cet appareil et les autres appareils (ordinateurs et périphériques mobiles) utilisés en tant que contrôleurs de médias accéder au stockage NAS. Pour plus de détails, voir le manuel de l'utilisateur fourni avec le stockage NAS. Panneau avant Affichage Panneau arrière 62 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Lecture de fichiers stocks sur un ordinateur et un stockage NAS Utilisez cette procédure pour lire les fichiers audio, les fichiers image ou les listes de lecture. 4 5 Utilisez ui pour sélectionner le serveur contenant le fichier lire, puis appuyez sur ENTER. Utilisez ui pour sélectionner le fichier, puis appuyez sur ENTER. La lecture démarre lorsque le tampon atteint ?100%?. Fonction Lecture Pause Prcdent / Suivant (Maintenir enfonc) Retour rapide/Avance rapide Lecture / Pause (Maintenir enfonc) Arrt Prcdent / Suivant (Maintenir enfonc) Retour rapide/Avance rapide Page précédente / Page suivante Rinitialisation des stations prfres (Maintenir enfonc) Ajout aux stations prfres 1 Prparez la lecture. q Vérifiez les conditions du réseau, puis mettez en marche cet appareil (vpage 37 ?Connexion un réseau domestique (LAN)?).

w Prparez l'ordinateur (vInstructions d'utilisation de l'ordinateur). Touches de commande 1 3 8 9 2 3 Appuyez sur NETWORK. ? Vous pouvez également appuyer sur MEDIA SERVER pour sélectionner directement la source d'entre ?Media Server?. ENTER Utilisez uio p pour sélectionner ?Media Server?, puis appuyez sur ENTER. Network ui PAGE de Favorites Internet Radio FAVORITE STATION 1 ? 3 Spotify Media Server zz Cette fonction est disponible lors de la lecture d'un fichier MP3 / WAV / AAC / FLAC. Panneau avant Affichage Panneau arrière 63 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe ? L'affichage passe du titre de la plage, au nom de l'artiste, puis au titre de l'album chaque fois que vous appuyez sur le bouton STATUS. ?

Lorsqu'un fichier WMA (Windows Media Audio), MP3 ou MPEG-4 AAC contient des images de l'album, celles-ci peuvent être affichées pendant la lecture du fichier. ? Si vous utilisez une version 11 ou ultérieure de Windows Media Player, il est possible d'afficher l'album pour les fichiers WMA. ? Les fichiers WMA Lossless peuvent être lus avec un serveur prenant en charge la conversion de code, comme Windows Media Player Version 11 ou ultérieure. REMARQUE ? Lors de la lecture de fichiers musicaux avec votre ordinateur ou stockage NAS connecté via le réseau LAN sans fil, l'audio peut être interrompu en fonction de votre environnement LAN sans fil.

Si tel est le cas, lisez les fichiers musicaux sur votre ordinateur ou stockage NAS via une connexion filaire LAN. ? La durée nécessaire l'affichage des fichiers image (JPEG) dépend de la taille de ceux-ci. ? L'ordre dans lequel les plages/fichiers sont affichés dépend des paramètres du serveur. Si les plages/fichiers ne sont pas affichés dans l'ordre alphabétique cause des spécifications du serveur, il se peut que la recherche par la première lettre ne fonctionne pas correctement. % 22 Opérations disponibles via le bouton OPTION ? Recherche de contenu l'aide de mots-clés (Recherche texte) (vpage91) ? Lecture rptée (Rpter) (vpage89) ?

Lecture alatoire (Alatoire) (vpage89) ? Ajout de contenu aux favoris partir du menu Option (Enreg.favoris) (vpage90) ? Lecture simultanée de musique et d'une image favorite (Diaporama) (vpage92) ? Lecture d'images fixes dans l'ordre (Vitesse diapo.) (vpage93) ? Affichage de la vidéo voulue sur l'écran lors de la lecture audio (Slect.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

[AVRX1000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481189>

vido) (vpage93) ? Lecture de musique dans Stro tt zones (vpage94) Panneau avant Affichage Panneau arrire 64 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Visionner des photos sur le site Flickr ? Flickr est un service de partage de photos en ligne lanc en 2004. Vous pouvez utiliser cet appareil pour regarder les photos rendues publiques par les utilisateurs de Flickr. Vous n'avez pas besoin de compte pour utiliser Flickr.

Pour voir des photos que vous avez vous-mme enregistrs, vous devrez disposer d'un compte qui vous permettra de tlvers ces photos sur le serveur de Flickr. Pour plus de dails, rendez-vous sur la page d'accueil de Flickr. <http://www.flickr.com/> ? Vous pouvez visionner les photos partages par certains utilisateurs ou toutes les photos partages sur Flickr. NETWORK PAGE df OPTION uio p ENTER BACK Panneau avant Affichage Panneau arrire 65 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe Visionner des photos partages par certains utilisateurs 4 Utilisez ui pour slectionner ?Add Flickr Contact?, puis appuyez sur ENTER. Flickr [1/2] 1 2 3 Prparez la lecture. ? Vrifiez les conditions du rseau, puis mettez en marche cet appareil (vpage 37 ?Connexion un rseau domestique (LAN)?). Add Flickr Contact All Content Appuyez sur NETWORK. Utilisez uio p pour slectionner ?Flickr?, puis appuyez sur ENTER.

Network OPTION Options 5 Internet Radio Media Server Dans ?Contact?, ajoutez le nom d?cran (nom d'utilisateur afficher) que vous souhaitez ajouter. ? Pour la saisie de caractres, voir page119. Favorites Spotify 6 Aprs avoir saisi le ?Contact?, appuyez sur ?OK?. Le nom d?cran est ajout ?Contact? et le nom d?cran entr l?tape 5 est affich sur l?cran suprieur de Flickr. ? Si vous saisissez un nom d?cran qui n'existe pas, le message ?Le contact Flickr saisi est introuvable? apparat. Entrez le nom d?cran correct. Panneau avant Affichage Panneau arrire 66 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe 7 Utilisez ui pour slectionner le dossier, puis appuyez sur ENTER. Favorites : ? Permet d'afficher les photos prfes de l'utilisateur spcifi. Photostream : ? Permet d'afficher une liste de photos partages. PhotoSets : ? Permet d'afficher la liste du dossier (album photo).

Contacts : ? Affiche le nom d?cran utilis par l'utilisateur spcifi dans Contacts. Remove this Contact : ? Efface un utilisateur des contacts Flickr. Add this Contact : ? Ajoute un utilisateur des contacts Flickr. Visionner toutes les photos sur Flickr 1 Utilisez ui pour slectionner ?All Content?, puis appuyez sur ENTER. Flickr [1/2] Add Flickr Contact All Content OPTION Options 8 Utilisez ui pour slectionner le fichier, puis appuyez sur ENTER.

Le fichier slectionn s'affiche. 2 Utilisez ui pour slectionner le dossier, puis appuyez sur ENTER. Interestingness : ? Permet d'afficher les photos les plus apprcies en fonction du nombre de commentaires d'utilisateurs ou du nombre de fois auxquelles elles sont ajoutes comme favoris. Recent : ? Permet d'afficher les dernires photos ajoutes. Search by text : ? Permet de chercher des photos par mot cl.

Touches de commande Fonction Lecture ENTER (Maintenir enfonc) Arrt Prdent / Suivant ui Page prcdente / Page suivante PAGE df 3 67 Utilisez ui pour slectionner le fichier, puis appuyez sur ENTER. Le fichier slectionn s'affiche. Panneau avant Affichage Panneau arrire distance Index Contenu REMARQUE Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe ? Selon le format du fichier, certaines photos peuvent ne pas tre affichables. 22Oprations disponibles via le bouton OPTION ? Lecture d'images fixes dans l'ordre (Vitesse diapo.) (vpage93) ? Affichage de la vido voulue sur l?cran lors de la lecture audio (Slect. vido) (vpage93) ? Lecture de musique dans Stro tt zones (vpage94) Panneau avant Affichage Panneau arrire 68 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe coute de Pandora Pandora est un service de recommandation de musique et de diffusion de Radios Internet cr par Music Genome Project. Pour utiliser Pandora, vous avez besoin d'un compte Pandora gratuit. Si vous ne disposez pas de compte Pandora, vous pouvez en crer un l'adresse www.pandora.com ou dans l'application de smartphone Pandora.

Vous devez associer cet ordinateur avec un compte Pandora en accdant <http://www.pandora.com/denon> partir de votre PC. NETWORK PAGE df OPTION uio p ENTER BACK 9 1 3 Panneau avant Affichage Panneau arrire 69 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe coute de Pandora 1 4 Prparez la lecture. q Vrifiez les conditions du rseau, puis mettez en marche cet appareil (vpage 37 ?Connexion un rseau domestique (LAN)?). w Procdez l?tape 4 et ouvrez un compte Pandora. ? Si vous disposez dj d'un compte Pandora, il n'est pas ncessaire d'en crer un nouveau. Utilisez votre compte Pandora existant. Si vous possdez un compte Pandora, utilisez ui pour slectionner ?J'ai un compte Pandora?, puis appuyez sur ENTER. ? Si vous n'avez pas de compte Pandora, appuyez sur i pour slectionner ?Je dcouvre Pandora?.

L?URL de Pandora et le code d'activation s'affichent. Accdez la page Web de Pandora partir de votre ordinateur et enregistrez le code d'activation affich et les informations du compte. Ensuite, appuyez sur ENTER. Pandora 2 3 Appuyez sur NETWORK. Utilisez uio p pour slectionner ?Pandora?, puis appuyez sur ENTER.

Network J'ai un compte Pandora Je dcouvre Pandora Allez sur <http://www.pandora.com/denon> et suivez les instructions affiches pour crer un compte. Votre code d'activation est : zzzzzz BACK Annuler Continuer Favorites Internet Radio Media Server Il s'agit d'un code d'identification ncessaire l'enregistrement de votre achat sur Pandora. Ce code est ncessaire l'obtention d'un compte.

Spotify Panneau avant Affichage Panneau arrire 70 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe 5 Entrez ?Adresse e-mail? et ?Mot de passe?. Pandora Account Adresse e-mail Mot de passe Cration d'une station Vous pouvez crer un maximum de 100 stations radio. 1 Utilisez ui pour slectionner ?New Station?, puis appuyez sur ENTER. My Station [1/4] OK Quitter Entrer l'adresse e-mail BACK New Station Quick Mix Sign Out D&M1 Radio ? Pour la saisie de caractres, voir page119. ? Appuyez BACK pour annuler l'entre. Quand ?Annuler l'entre ?? s'affiche, slectionnez ?Oui?, puis appuyez sur ENTER. OPTION Options 6 Aprs avoir entr ?Adresse e-mail? et ?Mot de passe?, slectionnez ?OK? puis appuyez sur ENTER. Si ?Adresse e-mail? et ?Mot de passe? correspondent, le menu principal pour Pandora s'affiche. 2 Entrez une plage ou un nom d'artiste, puis appuyez sur ?OK?. ? Pour la saisie de caractres, voir page119.

New Station Titre ou Artiste D&M2 Clear Insert Delete N O P Q R \$ % & /A A B C D E 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? () * + , ; Space Cancel S F G H T U V W X Y ! ? I J K L M # Z < = > OK BACK Slect. Annulez Entrer Panneau avant Affichage Panneau arrire 71 distance Index Contenu Connexions Lecture Rglages Conseils Annexe 3 Utilisez ui pour slectionner ?Recherche par Artiste? ou ?Recherche par Titre?, puis appuyez sur ENTER.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

[AVRX1000 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481189)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481189>