



# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for DENON CEOL PICCOLO N5. You'll find the answers to all your questions on the DENON CEOL PICCOLO N5 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

**User manual DENON CEOL PICCOLO N5**  
**User guide DENON CEOL PICCOLO N5**  
**Operating instructions DENON CEOL PICCOLO N5**  
**Instructions for use DENON CEOL PICCOLO N5**  
**Instruction manual DENON CEOL PICCOLO N5**

**DENON**

CEOL  
**RCD-N8**  
AMPLI-TUNER RESEAU CD

**Manuel de l'Utilisateur**

Preparations

Applications

Informations



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON CEOL PICCOLO N5 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481170)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481170>

**Manual abstract:**

9. 10. 11. 12. 13. ADVARSEL: VAROITUS! VARNING: USYNLIG LASERSTRLING VED BNING, NR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDG UDSETTELSE FOR STRLING. LAITTEEN KYTTMINEN MUULLA KUIN TSS KYTTOHJEESTA MAINITULLA TAVALLA SAATAA ALTISTAA KYTTJN TURVALLISUUSLUOKAN I YLITTVLLE NKYMMTMLLE LASERSTEILYLLE. OM APPARATEN ANVNDAS P ANNAT STT N I DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVNDAREN UTSTTAS FR OSYNLIG LASERSTRLNING SOM VERSKRIDER GRNSEN FR LASERKLASS I. ATTENZIONE: QUESTO APPARECCHIO E? DOTATO DI DISPOSITIVO OTTICO CON RAGGIO LASER.

L?USO IMPROPRIO DELL?APPARECCHIO PUO? CAUSARE PERICOLOSE ESPOSIZIONI A RADIAZIONI! AVERTISSEMENT: POUR DIMINUER LE RISQUE D?INCENDIE OU DE CHOCS ELECTRIQUES, NE PAS EXPOSER L?APPAREIL A LA PLUIE OU A L?HUMIDITE. 14. PRECAUTION: Surface brlante SURFACE CHAUDE. NE PAS TOUCHER. La surface suprieure du dissipateur de chaleur peut devenir chaude si vous utilisez ce produit en continu. Ne touchez pas les zones chaudes, tout particulierement vers l?inscription ?Surface brlante? et le panneau suprieur. UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE: Les matiaux d?emballage de ce produit sont recyclables et peuvent tre rutiliss. Veuillez disposer des matiaux conformement aux lois sur le recyclage en vigueur. Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou rglementations en vigueur. Les piles ne doivent jamais tre jetes ou incinres, mais mises au rebut conformement aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles.

Ce produit et les accessoires inclus, l?exception des piles, sont des produits conformes la directive DEEE. ? DECLARATION DE CONFORMITE Nous dclarons sous notre seule responsabilit que l?appareil, auquel se rfre cette dclaration, est conforme aux standards suivants: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 et EN50371. Selon la directive 2006/95/EC concernant la basse tension et la directive CEM 2004/108/EC, la rglementation europenne 1275/2008 et la directive 2009/125/EC tablissant un cadre de travail applicable aux produits lis l?nergie (ErP). DENON EUROPE Division of D&M Germany GmbH An der Kleinbahn 18, Nettetal, D-41334 Germany PRECAUTION: Pour dconnecter compltement ce produit du courant secteur, dbranchez la prise de la prise murale. La prise secteur est utilise pour couper compltement l?alimentation de l?appareil et l?utilisateur doit pouvoir y accder facilement. R&TTE directive 1999/5/EC Ce produit peut tre utilis dans les pays suivants : AT BE CZ DK FR DE GR HU IT NL PL PT ES SE GB NO Utilisation en intrieur uniquement. PRECAUTION: FI IE SK CH UNE UTILISATION DES COMMANDES, DES REGLAGES OU DES PROCEDURES NE RESPECTANT PAS LES PRSENTES INSTRUCTIONS PEUVENT ENTRANER UNE EXPOSITION DE DANGEREUSES RADIATIONS. CE PRODUIT DOIT UNIQUEMENT TRE RGL OU RPAR PAR UN MEMBRE QUALIFI DU SERVICE D?ENTRETIEN. I., 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN I LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT Prparations Lire ces instructions. Conserver ces instructions. Tenir compte des avertissements. Suivre les instructions.

Ne pas utiliser l?appareil en prsence d?eau. Nettoyer avec un chiffon humide uniquement. Ne pas obstruer les ouvertures d?aration. Effectuer l?installation conformement aux instructions du fabricant. Ne pas installer proximit de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, fourneaux ou autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

Faire en sorte de ne pas marcher sur le cble d?alimentation, de ne pas le pincer notamment au niveau des prises, prises lectriques courantes et point de sortie de l?appareil. N?utiliser que les outils/accessoires spcifis par le fabricant. N?utiliser qu?avec le chariot, support, trpied ou table indiqus par le fabricant ou vendus avec l?appareil. Avec un chariot, prendre garde au moment de le dplacer et viter les blessures dues au renversement. Dbrancher l?appareil pendant les orages ou lorsque celui-ci n?est pas utilis pendant de longues priodes.

Faire excuter l?entretien par du personnel qualifi. L?entretien est requis lorsque, par exemple, le cble d?alimentation ou la fiche sont endommags, que du liquide a t vers ou des objets sont tombes sur l?appareil, que celui-ci a t expos la pluie ou l?humidit, qu?il ne fonctionne pas normalement ou qu?il est tomb. Ne pas exposer les batteries des chaleurs excessives comme le plein soleil, le feu ou similaires. CLASS I., LASER PRODUCT Applications Informations n OBSERVATIONS RELATIVES A L?UTILISATION AVERTISSEMENTS ? Eviter des tempratures leves. Tenir compte d?une dispersion de chaleur suffisante lors de l?installation sur une tagre. ? Manipuler le cordon d?alimentation avec prcaution. Tenir la prise lors du dbranchement du cordon. ? Protger l?appareil contre l?humidit, l?eau et la poussire. ? Dbrancher le cordon d?alimentation lorsque l?appareil n?est pas utilis pendant de longues priodes. ? Ne pas obstruer les trous d?aration.

? Ne pas laisser des objets trangers dans l?appareil. ? Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzne et un diluant avec l?appareil. ? Ne jamais dmonter ou modifier l?appareil d?une manire ou d?une autre. ? Ne pas recouvrir les orifices de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes ou rideaux. Cela entraverait la ventilation. ? Ne jamais placer de flamme nue sur l?appareil, notamment des bougies allumes. ? Veuillez respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles usages. ? L?appareil ne doit pas tre expos l?eau ou l?humidit. ? Ne pas poser d?objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l?appareil. ? Ne pas manipuler le cordon d?alimentation avec les mains mouilles.

? Lorsque l?interrupteur est sur la position OFF (STANDBY), l?appareil n?est pas compltement dconnect du SECTEUR (MAINS). ? L?appareil sera install prs de la source d?alimentation, de sorte que cette dernire soit facilement accessible. ? Ne placez pas la pile dans un endroit expos la lumire directe du soleil ou dans des endroits prsentant des tempratures extrmement leves, par exemple prs d?un radiateur. n PRECAUTIONS D?INSTALLATION Prparations z z z z Paroi Applications z z Pour permettre la dissipation de chaleur requise, n?installez pas cette unit dans un espace confin tel qu?une bibliothque ou un endroit similaire. ? Une distance de plus de 0,3 m est recommande.

? Ne placez aucun matriel sur cet appareil. Informations I. □ ISE EN GARDE IMPORTANTE : NE JAMAIS MODIFIER CE M PRODUIT Si toutes les consignes indiques dans ce mode ont t respectes pendant son installation, ce produit est conforme aux directives R&TTE. Toute modification du produit risquerait alors de gnrer des radiations radio et EMC dangereuses. 2.

ATTENTION ? L?antenne de l?appareil devra tre situe une distance de 20 cm au moins des personnes. ? Ce produit ainsi que son antenne ne devront en aucun cas tre utilis proximit d?une autre antenne ou transmetteur. II Introduction Nous vous remercions d?avoir acquis cet appareil DENON.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON CEOL PICCOLO N5 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481170)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481170>

Afin d'assurer son bon fonctionnement, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil. Après l'avoir lu, conservez-le afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Préparations Contenu Introduction1 Accessoires1 Caractéristiques principales2 Précautions relatives aux manipulations2 Disques3 Utilisation de la télécommande 4 Applications22 Applications d'Applications23 Opérations possibles pendant la lecture23 Lecture CD25 Lecture de fichiers MP3 et WMA28 Lecture audio en réseau29 Réglage des stations de radio35 Fonction Favoris 37 Lecture iPod38 Lecture du contenu d'un dispositif mémoire USB41 Lecture à partir d'un lecteur audio portable42 Coute d'une source ANALOG IN42 Coute d'DIGITAL IN43 Fonction AirPlay44 Fonction de lecture distance46 Fonction de contrôle Web47 Autres fonctions49 Accessoires Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec l'appareil.

Préparations5 Connexions6 Branchement des enceintes6 Connexion d'un appareil analogique7 Connexion d'un appareil numérique7 Connexion un lecteur portable7 Branchement d'une antenne8 Connexion un réseau domestique (LAN)9 Connexion du cordon d'alimentation10 Configuration11 Plan du menu11 Configuration du premier démarrage [Configuration rapide]12 Réglage des paramètres généraux [Général]12 Réglage du réseau [Réseau]17 Guide de démarrage rapide....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

1 Guide de démarrage rapide (Manuel de l'utilisateur).....

.....  
.....  
.....  
.....

... 1 e Instructions de sécurité.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 1 r Liste du réseau d'après-vente.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 1 t Cordon d'alimentation.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 1 y Télécommande principale (RC-1174)....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 1 u Piles R03/AAA....

.....  
.....  
.....  
.....



15 ? La communication s'effectue dans les deux sens. ? L'application distante Denon est téléchargeable gratuitement depuis Apple App store ou le Google Play store. 4 Préparations Préparations Préparations Dans ce chapitre, nous expliquons les connexions et les méthodes d'utilisation basique de cet appareil. Applications F Connexions vpage6 F Configuration vpage11 Informations 5 Connexions REMARQUE ? Ne branchez pas le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé toutes les connexions. ? Pour établir les connexions, reportez-vous également aux instructions de fonctionnement des autres composants. ?

Vérifiez la connexion des canaux droit et gauche (le canal gauche gauche, le droit droite). ? Ne pas mélanger les cordons d'alimentation avec les câbles de connexion. Vous risquez de générer un bourdonnement ou du bruit.

Préparations Branchement des enceintes Enceintes (L) (R) Connexion des câbles d'enceinte Subwoofer avec amplificateur intégré Vérifiez attentivement les canaux gauche (G) et droit (D) et les polarités + (rouge) et - (noire) des enceintes connectées à cet appareil, et veillez à ce que les canaux et les polarités soient correctement connectés. Câbles utilisés pour les connexions Câble audio (vendu séparément) Câble subwoofer w q w q IN 10 mm du revêtement 1 Dénudez environ le câble d'enceinte, puis de l'embout du torsadez fermement le fil conducteur ou coupez-le. Applications la borne de l'enceinte dans 2 Tournez inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer. fil câble 3 Insérez le dans le conducteur de la borne d'enceinte la garde la de l'enceinte. L R L R Câble d'enceinte Câble optique Câble audio Câble stéréo avec fiche mini Informations 4 Tournez la borne de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre pour la desserrer. REMARQUE ? Déconnectez la fiche d'alimentation de l'appareil de la prise murale avant de connecter les enceintes. Réglez également le subwoofer. ? Utilisez les enceintes avec une impédance de 4 16 Ω. Le circuit de protection peut être activé si des enceintes avec une impédance autre que celles spécifiées sont utilisées. ? Connectez les câbles d'enceintes de manière ce qu'ils ne dépassent pas des bornes des enceintes.

Le circuit de protection risque d'être activé si les fils touchent le panneau arrière ou si les contacts + et - entrent en contact (vpage 60 ?Circuit de protection?). ? Ne jamais toucher les bornes d'enceinte lorsque l'alimentation est connectée. Vous risqueriez de vous électrocuter. 6 Connexion d'un appareil analogique Appareil analogique AUDIO AUDIO OUT L R Connexion d'un appareil numérique Appareil numérique AUDIO OPTICAL OUT Connexion un lecteur portable Préparations L R L R Applications Audio Portable HEADPHONE Raccordez cet appareil et un lecteur audio portable l'aide d'un câble audio mini stéréo vendu séparément. Informations REMARQUE Si vous raccordez un lecteur audio portable, la source d'entre bascule automatiquement sur ?Portable In?. 7 Branchement d'une antenne ? Pour écouter les différentes stations de radio, branchez l'antenne FM fournie avec l'appareil. ? Après avoir connecté l'antenne et vérifié la réception d'un signal radiodiffusé (vpage 35 ?coute des stations FM?), utilisez du ruban adhésif pour fixer l'antenne dans la position où le bruit est le plus faible. Direction de la station métro Antenne FM extérieure Préparations Applications Câble coaxial 75 Ω Antenne FM intérieure (fournie) Informations REMARQUE ? Ne connectez pas simultanément deux antennes FM. ? Si vous ne parvenez pas à recevoir un signal radiodiffusé de bonne qualité, nous vous recommandons d'installer une antenne extérieure. Renseignez-vous dans le magasin où vous avez acheté l'appareil pour en savoir plus.

8 Connexion un réseau domestique (LAN) ? Cet appareil vous permet de lire des fichiers musicaux stockés sur un ordinateur ainsi que de la musique provenant d'une radio sur Internet en passant par votre réseau domestique (LAN). ? Vous pouvez effectuer une mise à jour en téléchargeant la dernière version du micrologiciel sur le site Web de DENON. Pour plus d'informations, voir la section ?Mise à jour? (vpage14). ? Voir la section ?Réglage du réseau [Réseau]? (vpage 17) pour plus d'informations sur le réglage du réseau. Préparations LAN sans fil Ordinateur Internet Modem Routeur avec point d'accès réseau Ethernet (CAT-5 ou plus recommandé) ? N'utilisez qu'un câble STP ou ScTP LAN blindé, disponible chez un détaillant. ? Certains câbles Ethernet plats sont facilement affectés par le bruit. Nous vous recommandons l'utilisation d'un câble normal. LAN filaire Câbles utilisés pour les connexions Câble (vendu séparément) Câble Ethernet Ordinateur Modem Internet Vers le WAN z Cet appareil est fourni avec une antenne Wi-Fi intégrée. Vers le WAN Vers le port LAN Vers le port LAN Port LAN/ port Ethernet connecteur ? Si le contrat de fournisseur d'accès Internet spécifie que les réglages du réseau de la ligne sont manuels, effectuez les réglages dans ?Connexion au réseau (quand les paramètres ?DHCP? sont sur ?Éteint?)? (vpage17). ? Cet appareil permet d'utiliser les fonctions DHCP et Auto IP pour effectuer automatiquement les réglages du réseau.

? Cet appareil exécute automatiquement le réglage de l'adresse IP et les autres réglages lorsqu'il est utilisé avec la fonction DHCP d'un routeur haut débit. Lorsque cet appareil est connecté à un réseau sans la fonction DHCP, effectuez les réglages de l'adresse IP, etc., dans ?Connexion au réseau (quand les paramètres ?DHCP? sont sur ?Éteint?)? (vpage17). ? Si vous effectuez les réglages manuellement, vérifiez le contenu des réglages avec l'administrateur du réseau. Applications Informations Routeur Système requis réseau Connexion Internet haut débit modem REMARQUE ? Vous devez souscrire un contrat auprès d'un FAI pour vous connecter à Internet.

? Aucun autre contrat n'est nécessaire si vous avez déjà une connexion Internet haut débit. ? Les routeurs compatibles dépendent du FAI. Contactez un FAI ou un magasin d'informatique pour plus de détails. ? DENON ne sera en aucun cas tenu responsable pour les erreurs ou les problèmes de communication résultant de l'environnement en réseau du client ou des appareils connectés. ? Cet appareil n'est pas compatible PPPoE.

Un routeur compatible PPPoE est nécessaire si le contrat de votre ligne est de type PPPoE. ? Ne branchez pas de borne Ethernet directement sur le port LAN ou la borne Ethernet de votre ordinateur. ? Pour écouter un flux audio en streaming, utilisez un routeur prenant en charge le streaming audio. Il s'agit d'un appareil qui est connecté à la ligne haut débit pour communiquer avec Internet. Certains sont intégrés avec un routeur. Lorsque vous utilisez cet appareil, nous vous recommandons d'utiliser un routeur équipé des fonctions suivantes: ? Serveur DHCP intégré Cette fonction attribue automatiquement une adresse IP au LAN. ? Commutateur 100BASE-TX intégré Lorsque vous connectez plusieurs appareils, nous vous recommandons d'utiliser un hub de commutation ayant une vitesse d'au moins 100 Mbps. ? Lorsque vous utilisez un réseau LAN sans fil, préparez un routeur haut débit avec un point d'accès intégré. ? Lorsque vous utilisez un routeur compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup), une connexion sans fil facile est possible en appuyant sur le bouton WPS de l'appareil (vpage19).



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON CEOL PICCOLO N5 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481170)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481170>

nnRouteur Contactez un FAI (fournisseur d'accs Internet) ou un magasin d'informatique pour la connexion Internet.

9 Connexion du cordon d'alimentation Lorsque tous les branchements ont t effectués, raccordez le cordon d'alimentation la prise. Préparations Applications  
Cordon d'alimentation (fourni) Vers la prise murale (CA 230 V, 50/60Hz) Informations 10 Configuration Plan du menu lments de configuration  
Configuration rapide [Configuration] Préparations lments détaills Description Pour effectuer les réglages réseau l'aide d'une fenêtre de style Assistant. Pour les  
détails concernant ces opérations, consultez le ?Guide de démarrage rapide? fourni sparment. Page Configuration rapide :Entrez :Retour Configuration rapide  
Alarme Horloge Optimisation des enceintes Langue Mode veille auto Mise jour Micro logiciel Notification Ajout de nouvelles fonctionnalis Informations  
réseau Contrôle réseau Nom du produit Affichage Last.fm ? 12 13 14 14 14 15 16 ? 20 21 21 17 17 17 17 17 17 17 18 17 18 18 19 20 Gnral  
[Configuration] Gnral :Entrez :Retour Réseau [Configuration] Réseau :Entrez :Retour Pour sélectionner la lecture du minuteur. Pour sélectionner l'heure  
actuelle. Pour sélectionner les proprits de lecture optimales des enceintes SC-N8, vendues sparment. Pour sélectionner la langue. Pour mettre l'appareil en  
veille quand il n'est pas utilis. Pour mettre jour le micrologiciel.

Pour Allum/Eteint la notification des mises jour et des mises niveau. Pour afficher les nouvelles fonctions pouvant tre tlchargées et mettre niveau les fonctions.  
Pour afficher diverses informations propos du réseau. Pour effectuer les réglages Allum/Eteint de la fonction réseau en mode veille. Pour dter un nom affich sur  
Internet.

Pour dsactiver l'affichage de Last.fm sur le menu. Pour effectuer les réglages pour un LAN cbl ou sans fil. Pour effectuer les réglages pour un LAN cbl. DHCP  
(Allum) ou DHCP (Eteint) Pour effectuer le réglage DHCP.

Lors de Pour programmer l'adresse IP. Adresse IPz connexion Pour programmer le masque de sous-réseau. Masque de sous réseaux filaire Pour effectuer le  
réglage de passerelle. Passerellez Pour régler le DNS principal. DNS primaires Réglages Configuration DNS secondairez Pour régler le DNS secondaire. filaire  
Proxy Pour régler le proxy. Test de connexion Pour effectuer la connexion du LAN cbl. Pour effectuer le réglage de la connexion du LAN sans fil. Lors de  
Recherche automatique Pour sélectionner et paramtrer les connexions sans fil partir de la liste des points d'accs. connexion WPS (Wi-Fi Protected Setup)  
Pour paramtrer la connexion sans fil l'aide du protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Wi-Fi Manuel Pour paramtrer la connexion sans fil manuellement. z Disponible lorsque le réglage ?DHCP? est sur ?Eteint? (vpage17). SLEEP CLOCK  
DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Applications Informations TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod CH - USB CD  
CH + nnPour revenir la partie supérieure du menu, pendant l'utilisation du menu TUNE MUTE ADD TUNE + Appuyez sur TOP MENU. FAVORITE CALL  
TOP MENU SDB TONE VOLUME INFO ENTER SEARCH SETUP 1 4 ./2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* 11  
RANDOM REPEAT PROGRAM MODE TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod CH - USB CD CH + Configuration du premier démarrage [Configuration  
rapide] ? Pour les détails concernant les opérations de ?Configuration rapide?, consultez le ?Guide de démarrage rapide? fourni sparment. ? Si vous avez annulé  
le menu ?Configuration rapide? ou chang l'environnement réseau, choisissez ?Conguration? ? ?Configuration rapide?. Réglage des gnral paramtres [Gnral]  
REMARQUE Préparations ? Si l'appareil ou la tlcommande ne fonctionne pas pendant 90 minutes ou plus lorsque l'alarme est active, le mode veille est activ.  
? Lors de l'utilisation de la lecture par alarme sur un iPod touch ou iPhone, réglez l'iPod touch ou iPhone sur le mode ?Sleep?. Si l'alimentation est teinte en  
utilisant la mise hors tension, la lecture par alarme ne peut pas tre utilisée. Pour des détails sur le mode ?Sleep? de l'iPod touch ou l'iPhone, voir les manuels  
d'instructions des produits ou les pages Web associées.

TUNE - TUNE + 1 Appuyez sur SETUP. MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME Active le mode réglages du menu, puis le  
menu appareil sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). 2 Utilisez ui et ENTER pour sélectionner ?Gnral? ? ?Alarme?, puis appuyez sur ENTER ou sur p.  
SEARCH ENTER SETUP Réglage des gnral paramtres [Gnral] Alarme Cet appareil permet la lecture grce l'utilisation de l'alarme (alarme quotidienne,  
alarme ponctuelle). ? L'alarme de cet appareil ne prend pas en charge les réglages de temps de sortie pour la lecture par alarme.  
Utilisez ui pour le 3 mode d'alarme et sélectionner p utilisez o pour sélectionner ?Allum? ou ?Eteint? puis appuyez sur ENTER. 1 4 ./2 ABC 5 JKL 3 DEF  
Applications GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* nnActivation ou dsactivation de l'alarme 4 5 Utilisez ui pour sélectionner ?Rgler  
l'heure?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Effectuez les opérations dcrites la section ?Alarme? (vpage12). ? Lors du  
réglage sur ?Eteint?, le fonctionnement de l'heure est dsactiv mais les réglages de l'alarme restent inchangés.

Effectuez les opérations dcrites la section ?Alarme? (vpage12). RC-1174 nnVrification des réglages de l'alarme nnFonctionnement de l'alarme lorsque les  
réglages de l'heure pour les alarmes se chevauchent Lorsque l'alarme ponctuelle et l'alarme quotidienne sont toutes les deux configurées (la minuterie veille  
n'est pas configurée) ? Démarrage automatique de la lecture l'heure de dbut de l'alarme la plus tt pour les deux alarmes. Utilisez ui pour sélectionner ?heures?  
? ?minutes? pour l'heure de démarrage de l'alarme, puis appuyez sur ENTER ou sur p. nnModification des réglages de l'alarme nnModification du réglage  
pendant la configuration de l'alarme Informations Utilisez ui pour 6 appuyez sur ENTER ou sélectionner ?source?, puis sur p. Utilisez ui pour sélectionner la 7  
puis appuyez sur ENTER ou sur p. source d'entre, CD iPod Favorite USB Effectuez les opérations dcrites la section ?Alarme? (vpage12). Appuyez sur o. Le  
réglage revient l'tape précédente. Affichez le réglage que vous souhaitez modifier, puis effectuez le réglage souhait. Si l'heure actuelle n'est pas configurée, entrez  
le mode de configuration de l'alarme pour obtenir le mode de configuration de l'heure.

nnConfiguration de l'alarme quotidienne et de l'alarme ponctuelle ? Alarme quotidienne (?Tous les jours?) La lecture dmarre aux heures configurées chaque  
jour. ? Alarme ponctuelle (?Une fois?) La lecture dmarre une seule fois aux heures configurées. ui pour 8 Utilisez sur ENTER ou sélectionner ?volume?, puis  
appuyez sur p. sélectionner 9 Utilisez ui pour ENTER ou sur le .volume ?0 ? 60?, puis appuyez sur p 10 Appuyez sur POWER X pour mettre l'appareil en  
veille. Le mode veille de l'alarme est configuré et le tmoins d'alimentation s'allume en orange. 12 INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER  
TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod USB CD CH + Réglage des gnral paramtres [Gnral] Horloge nnRéglage de l'heure actuelle (Réglage automatique)  
Configuration de l'heure d't CH - Utilisez la procédure suivante pour configurer l'heure d't si le systme d'heure d't est utilis dans votre pays.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON CEOL  
PICCOLO N5 user guide  
http://yourpdfguides.com/dref/5481170](http://yourpdfguides.com/dref/5481170)

MUTE TUNE - TUNE + nnRglage de l'heure actuelle (Rglages manuels) (Affichage 24heures) Preparations Vous pouvez ajuster automatiquement l'horloge de cet appareil l'aide d'Internet. SLEEP CLOCK DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER 1 ADD Appuyez sur SETUP.

FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE VOLUME Active le mode rglages du menu.

Le menu apparat ensuite sur l'cran. 1 Appuyez sur SETUP. INFO Active le mode rglages du menu. Le menu apparat ensuite sur l'cran (vpage11 ?Plan du menu?). SLEEP CLOCK DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit tre connect Internet.

TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod USB CD CH + et ENTER 2 Utilisez ui?Gnral?pour slectionner ? ENTER Rglage du fuseau horaire CH - Lors de la modification du fuseau horaire, utilisez la procudre suivante pour slectionner votre fuseau horaire local standard (fuseau horaire). MUTE TUNE - TUNE + 1

Appuyez sur SETUP. 2 ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME ?Horloge? ? ?Ajustement automatique? ? ?Heure d?t?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. SEARCH SETUP et ENTER 2 Utilisez ui?Gnral?pour slectionner ? ?Horloge? ? ?Rglages manuels?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod CH - USB CD CH + TUNE - TUNE + Applications 1 4 .

/ 2 ABC 5 JKL 3 DEF MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR Active le mode rglages du menu. Le menu apparat ensuite sur l'cran. (vpage11 ?Plan du menu?) Le menu ?Slectionner heure d?t? s'affiche. 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* Utilisez ui et ENTER pour slectionner ?Gnral? ? ?Horloge? ? ?Ajustement automatique? ? ?Fuseau horaire?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. ENTER SEARCH SETUP

Utilisez (0H)? ou 3 ?Allum ui pour slectionner ?Eteint ou sur p. (+1H)?, puis appuyez sur ENTER pour slectionner 4 Utilisez ui et ENTER ?Rglez maintenant?, ?Ajustement automatique? ? SLEEP RC-1174 CLOCK DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER RANDOM REPEAT PROGRAM MODE 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR Le rglage est saisi. puis appuyez sur ENTER ou sur p. TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod CH - USB CD CH + 3 4 Appuyez sur ENTER ou sur p. 5 Utilisez ui pour rgler les ?minutes?.

6 Appuyez sur ENTER ou sur p. Utilisez ui pour rgler les ?heures?. L'heure actuelle est rgle. ENTER SEARCH SETUP Informations 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* Le menu ?Fuseau horaire? apparat. Rglez maintenant Active le mode rglages du menu. Le menu apparat ensuite sur l'cran (vpage11 ?Plan du menu?). TUNE - TUNE + Utilisez ui slectionner 3 puis appuyez pour ENTER ou sur votre fuseau horaire, 1 Appuyez sur SETUP. sur p. pour slectionner 4 Utilisez ui et ENTER ?Rglez maintenant?, ?Ajustement automatique? ? et ENTER puis appuyez sur ENTER ou sur p.

2 Utilisez ui?Gnral?pour slectionner ? RC-1174 RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Utilisez la procudre suivante pour rgler automatiquement l'horloge. MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME Vrfication de l'heure actuelle lorsque l'alimentation est allume Vrfication de l'heure actuelle lorsque l'alimentation est en veille RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Appuyez sur CLOCK. Appuyez une fois et l'affichage revient sa condition originale. RC-1174 ENTER Le rglage est saisi. SEARCH SETUP ?Horloge? ? ?Ajustement automatique? ? ?Rglez maintenant?, puis appuyez sur ENTER ou sur p.

Appuyez sur CLOCK. L'heure actuelle s'affiche pendant 30 secondes. 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF REMARQUE ? L'heure ne peut pas tre rgle en mode veille. Mettez l'appareil sous tension.

? Le rglage de l'heure est annul si le cordon d'alimentation est dconnect. Rglez nouveau l'heure. GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* L'opration de rception de l'heure actuelle commence. RANDOM REPEAT PROGRAM MODE ? L'heure actuelle s'affiche pendant plusieurs secondes lorsqu'elle est reue correctement. ? Si l'heure actuelle n'est pas correctement reue, ?Echec connexion? apparat. RC-1174 13 SLEEP CLOCK DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Rglage des gnral paramtres [Gnral] Optimisation des enceintes TUNER ANALOG IN DIGITAL IN Mode veille auto Lorsqu'elle est en tat Arrt et qu'il n'y a pas de signal d'entre et d'opration pendant 30 minutes, cet appareil passe automatiquement en mode Veille. Pour la source d'entre ?Analog In 1?, ?Analog In 2? et ?Portable In? uniquement, si aucune opration n'a lieu pendant huit heures, cet appareil passe automatiquement en mode veille. ? Le rglage par dfaut est ?Allum?. INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Micro logiciel SLEEP CLOCK DIMMER POWER SLEEP CLOCK DIMMER POWER Preparations iPod CH - USB CD CH + Un filtre d'optimisation adapt aux propriets des enceintes (SC-N8) peut tre utilis. 1 2 3 TUNE - TUNE + nnMise jour INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Appuyez sur SETUP.

MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME TUNER ANALOG IN DIGITAL IN Active le mode rglages du menu. Le menu apparat ensuite sur l'cran (vpage11 ?Plan du menu?). iPod USB CD CH - CH + ? Pour mettre jour le micrologiciel, il est ncessaire de disposer de l'environnement et des paramtres requis pour une connexion Internet haut dbit ((vpage9). ? Excutez la mise jour du micrologiciel au moins 2 minutes aprs la mise sous tension de cet appareil. iPod USB CD CH CH + TUNE TUNE + MUTE ADD TUNER ANALOG IN DIGITAL IN TUNE - TUNE + Utilisez ui et ENTER pour slectionner ?Gnral? ? ?Optimisation des enceintes?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. ENTER 1 SETUP Appuyez sur SETUP. MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME SEARCH Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l'cran (vpage11 ?Plan du menu?). 1 Appuyez sur SETUP. FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE VOLUME Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l'cran (vpage11 ?Plan du menu?). Applications INFO Le menu ?Optimisation des enceintes? apparat.

1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 2 3 Utilisez ui pour slectionner ?Allum?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* Utilisez ui et ENTER pour slectionner ?Gnral? ? ?Mode veille auto?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. ENTER et ENTER 2 Utilisez ui?Gnral?pour slectionner ? ENTER SEARCH SETUP SEARCH SETUP RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Le menu ?Slectionnez la veille auto ? apparat. 1 4 . / 2 ABC 5 JKL 3 DEF ?Micro logiciel? ? ?Mise jour?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR Allum La rponse est optimise pour les enceintes (SC-N8, vendues sparment). RC-1174 Eteint La rponse est plate. SLEEP CLOCK DIMMER POWER Utilisez ui pour slectionner ?Allum?, puis appuyez sur ENTER ou sur p.

Le rglage est saisi. 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* Vrif. Si Mise jour Permet de vrifier s'il existe des mises jour +10 0 pour le firmware. Vous pouvez aussi vrifier la dure approximative d'une mise jour.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON CEOL](http://yourpdfguides.com/dref/5481170)

[PICCOLO N5 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481170)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481170>

a/A \* 7 PQRS 8 TUV Informations RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Dmarrez la mise Effectuez le processus de mise jour. jour RC-1174 INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER RC-1174 Langue Pour paramtrer la langue du menu. ? La langue slectionne en usine est ?English?. TUNER ANALOG IN DIGITAL IN REMARQUE Dans les situations suivantes, la fonction de veille automatique n'est pas oprationnelle. ? Lorsque la source est ?Tuner?, ?iPod? (mode distant) ou ?AirPlay?. ? Pendant la lecture d'un CD ou en pause.

iPod CH - USB CD CH + TUNE - TUNE + ? Si la mise jour choue, le rglage se relance automatiquement, mais si la mise jour est toujours impossible, l'un des messages suivants s'affiche. Si vous lisez sur l?cran l'un de ces messages, vrifiez les rglages et l'environnement rseau, puis relancez la mise jour. Message affich Updating fail Login failed Server is busy Connection fail Download fail Description chec de la mise jour chec de connexion au serveur Le serveur est occup. Attendez un instant, puis ressayer. chec de la connexion au serveur. Le tlchargement du micrologiciel a chou. 1 2 Appuyez sur SETUP. MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME Active le mode rglages du menu, puis le menu appareil sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). Utilisez ui et ENTER pour slectionner ?Gnral? ? ?Langue?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. English Italiano Svenska / Deutsch / Franais // Nederlands / Espaol / ENTER SEARCH SETUP 1 4 .

/ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* RANDOM REPEAT PROGRAM MODE RC-1174 14 Rglage des gnral paramtres [Gnral] nnMise jour sur l?cran Web Le micrologiciel peut tre mis jour l'aide de la ?Fonction de contrle Web? (vpage47). Les rglages ?Fonction de contrle Web? (vpage 47) doivent tre effectués l'avance sur un ordinateur appartenant au mme rseau. Pour des informations sur l'obtention de fichiers de mise jour, contactez votre centre de service client. 3 Lorsque l?cran suivant s'affiche, cliquez sur le bouton ?OK? (e). La mise jour commence.

Firmware nnNotification Mise jour Preparations SLEEP CLOCK DIMMER POWER sur r l?tape 5 1 Cliquez Web? (vpage47). pour la ?Fonction de contrle L?ordinateur affichera l?cran suivant. Patientez environ 1 minute. Vous pouvez galement y accder en entrant l?adresse affich par l'appareil dans le navigateur Web. GAffichage WebH FIRMWARE Please wait.

.. Now, go to the new IP displayed in the body. If do not move the page within 1 minute, please refer to IP. Warning: Once started, the upload process cannot be interrupted or adorted, in order to ensure the integrity of the Digital Media Player. Are you sure you want to proceed? OK Affiche un message d'information sur l?cran de menu de cet appareil lorsque ?Mise jour? a dtecté que la dernire version du microprogramme est disponible. Connectez-vous Internet haut dbit (vpage 9) lorsque vous utilisez cette fonction. TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod USB CD CH CH + TUNE TUNE + INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER e 1 Appuyez sur SETUP. MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME REMARQUE N?utilisez pas l'appareil pendant la mise jour. Active le mode rglages du menu, puis le menu appareil sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?).

Applications 4 Lorsque l?cran suivant s'affiche, la mise jour est termine. Firmware et ENTER 2 Utilisez ui?Gnral?pour slectionner ? ?Micro logiciel? ? ?Notification? ? ?Mise jour?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. SEARCH ENTER SETUP 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF Le menu ?Notif. mise jour? s'affiche. GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR New Firmware: xxx.fw Firmware upload status: 100% completed. The upload process finished successfully. Please close this. 3 Utilisez ui pour slectionner ?Allum?, puis +10 0 appuyez sur ENTER ou sur p.

a/A \* 7 PQRS 8 TUV Informations RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Allum Eteint Affichage message de mise jour. Ne pas afficher le message de mise jour. RC-1174 GAffichage sur l?cran de l'appareilH 2 Lorsque l?cran suivant s'affiche sur l'ordinateur, cliquez sur le bouton ?Choose File? (q), slectionnez le fichier de mise jour et cliquez sur le bouton ?Upload? (w). Firmware Les noms de boutons peuvent varier en fonction de la langue du systme d'exploitation utilise par votre ordinateur. ? Lorsque vous appuyez sur ENTER pendant l'affichage du message de notification, ?Vrif.

Si Mise jour? s'affiche. (Reportez-vous la page14 pour plus d'informations sur ?Mise jour?.) ? Appuyez sur o pour effacer le message de notification. Upload new firmware Upload Choose File q w 15 SLEEP CLOCK DIMMER POWER SLEEP CLOCK DIMMER POWER Rglage des gnral paramtres [Gnral] Mise niveau INTERNET RADIO Affiche un message d'information sur l?cran de menu de cet appareil lorsque ?Ajout de nouvelles fonctionnalits? diecte une nouvelle version tlchargeable du microprogramme. Connectez-vous Internet haut dbit (vpage 9) lorsque vous utilisez cette fonction.

TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod USB CD CH CH + TUNE TUNE + ONLINE MUSIC MUSIC SERVER nnAjout de nouvelles fonctionnalits INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER ? Pour ajouter de nouvelles fonctions, il est ncessaire de disposer de l'environnement et des paramtres requis pour une connexion Internet haut dbit (vpage9). ? Procdez l'ajout d'une nouvelle option aprs qu'au moins 2 minutes se sont coules depuis la mise sous tension de l'appareil. iPod USB CD CH CH + TUNE TUNE + MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME TUNER ANALOG IN DIGITAL IN Remarques concernant l'utilisation de ?Mise jour? et ?Ajout de nouvelles fonctionnalits? ? Ne coupez pas l'alimentation tant que la mise jour ou la mise niveau n'est pas termine. ? Mme avec une connexion Internet haut dbit, il faut environ 20 minutes pour raliser la procdure de mise jour/mise niveau. ? Lorsque la mise jour / mise niveau dmarre, les oprations normales de cet appareil ne peuvent plus tre effectuées jusqu' la fin de celle-ci. ? De plus, la mise jour / mise niveau du logiciel risque de rinitialiser les donnes sauvegardées pour les paramtres, etc., de cet appareil. ? Si la mise jour ou la mise niveau choue, dbranchez et rebranchez le cordon d'alimentation. ?Update Retry? appareil sur l'affichage et la mise niveau reprend partir du point auquel elle avait chou. Si l'erreur se rpté malgr tout, vrifiez l'environnement du rseau.

Preparations 1 Appuyez sur SETUP. 2 3 MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME Active le mode rglages du menu, puis le menu appareil sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). 1 Appuyez sur SETUP. Active le mode rglages du menu, puis le menu appareil sur l?cran (vpage11 ?Plan du menu?). Utilisez ui et ENTER pour slectionner ?Gnral? ? ?Micro logiciel? ? ?Notification? ? ?Mise niveau?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Le menu ?Notif. ajout/fonct? s'affiche. ENTER Utilisez ui et ENTER 2 slectionner ?Gnral? ?pour ?Micro SETUP Applications ENTER SEARCH SETUP SEARCH 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF logiciel? ? ?Ajout de nouvelles fonctionnalits?, puis appuyez sur ENTER ou sur p.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON CEOL PICCOLO N5 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481170)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481170>



/2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS 8 TUV 0 \* Utilisez ui pour slectionner ?Allum?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* Info de mise niveau +10a/A RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Permet d'afficher une liste des fonctions supplémentaires disponibles grce la mise niveau. RANDOM REPEAT PROGRAM MODE La mise niveau a commenc RC-1174 RC-1174 Allum Affichage message de mise niveau. Eteint Ne pas afficher le message de mise niveau. Lancer le processus de mettre niveau.

? Si l'opération de mise niveau ne russit pas, un message d'erreur identique celui de l'opération ?Mise jour?(vpage 14) est affich l'cran. Vrifiez les rglages et l'environnement rseau puis relancez la mise jour. CodeID mise jour Le code ID indiqu sur cet cran est ncessaire pour effectuer cette procudre. ? Les informations concernant les fonctions ?Mise jour? et ?Ajout de nouvelles fonctionnalits? seront publiés sur le site Internet DENON chaque fois que des plans les concernant seront arrts. ? Lorsqu'un nouveau microprogramme utilisable est disponible avec ?Mise jour? ou ?Ajout de nouvelles fonctionnalits?, un message d'information s'affiche sur l'cran de menu.

Si vous ne souhaitez pas tre inform des nouvelles versions, rglez ?Mise jour? (vpage15) et ?Mise niveau? (vpage16) sur ?Eteint?. Informations ? Lorsque vous appuyez sur ENTER pendant l'affichage du message de notification, ?Ajout de nouvelles fonctionnalits? s'affiche. (Reportez-vous la page 16 pour plus d'informations sur ?Ajout de nouvelles fonctionnalits?.) ? Appuyez sur o pour effacer le message de notification. Voir le site Internet DENON pour plus de détails concernant les mises niveau. Quand la procudre est termine, ?Enregistr? s'affiche et les mises jour peuvent tre excutes. Si la procudre n'a pas t effectuée, ?Pas enregistr? s'affiche. 16 Rglage du rseau [Rseau] ? Pour en savoir plus sur les opérations ?Configuration rapide?, voir le ?Guide de dmarrage rapide?. ? Si vous avez annul le menu ?Configuration rapide? ou modifi l'environnement rseau, excutez ?Conguration? ? ?Rseau? ? ?Configuration rapide?. SLEEP CLOCK DIMMER POWER Prparations 6 Utilisez ui pour slectionner ?Test de connexion?, puis appuyez sur ENTER ou sur p.

nnConnexion au rseau (quand les paramtres ?DHCP? sont sur ?Eteint?) INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER ?En attente de connexion rseau?? s'affiche, et l'appareil commence sa connexion au LAN. Ce chapitre dcrit les rglages effectuer pour connecter cet appareil un rseau qui ne possde pas de fonction DHCP. TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod USB CD CH CH + TUNERTUNE TUNER+ TUNE + Connexion au LAN cbl Suivez cette procudre pour configurer le rseau local cbl. nnConnexion au rseau (quand les paramtres ?DHCP? sont sur ?Allum?) ? Une fois la connexion tablie avec succs, le message ?Connect! s'affiche. ? Si la connexion ne peut s'tablir, ?Echec connexion? s'affiche. Excutez de nouveau les tapes 1 ? 6. Pour configurer les paramtres manuellement, vrifiez auprs de votre administrateur rseau les informations de paramtrage. MUTE ADD Cet appareil excute automatiquement le rglage de l'adresse IP et les autres rglages lorsqu'il est utilis avec la fonction DHCP d'un routeur haut dbit. 1 1 Connectez le cble ETHERNET (vpage9 ?Connexion un rseau domestique (LAN)) ? ?LAN filaire?). SLEEP CLOCK DIMMER POWER Vous devrez peut-tre rgler la connexion rseau manuellement, en fonction du fournisseur d'accs Internet que vous utilisez.

Pour rgler la connexion manuellement, utilisez la procudre de rglage ?Connexion au rseau (quand les paramtres ?DHCP? sont sur ?Eteint?)?. Suivez les tapes 1 ? 4 de la procudre ?Connexion au rseau (quand les paramtres ?DHCP? sont sur ?Allum?)? et slectionnez ?Eteint? l'tape 5. Le menu ?DHCP (Eteint)? apparat. FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE VOLUME Applications INFO ENTER SEARCH SETUP INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Utilisez slectionner ? Adresseui pour appuyez sur IP?, puis 1 4 ./2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ Appuyez sur POWER X pour 2 mettre l'appareil sous tension.

3 Appuyez sur SETUP. Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l'cran (vpage11 ?Plan du menu?). TUNER ANALOG IN DIGITAL IN ENTER ou sur p. 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* iPod CH - USB CD CH + Le menu ?Entrez l'adresse IP? apparat. Informations CLEAR TUNE - TUNE + MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME ? 9 3 Utilisez uip1Pouet 0appuyezpour saisir l'adresse sur ENTER. RANDOM REPEAT PROGRAM MODE RC-1174 et ENTER 4 Utilisez ui?Rseau? ?pour slectionner ou 9 pour pour 4 Utilisez uip sous0 ?rseau?, entrer l'adresse?DNS ?Masque de ?Passerelle?, primaire? et ?DNS secondaire?. slectionner 5 Utilisez ui pourENTER ou sur?Test de connexion?, puis appuyez sur p. ?Rglages? ? ?DHCP (Allum)? puis appuyez sur ENTER ou sur p. Le menu ?Select DHCP? apparat. ENTER SEARCH SETUP 1 4 ./2 ABC 5 JKL 3 DEF ?En attente de connexion rseau?? s'affiche, et l'appareil commence sa connexion au LAN. 5 GHI 6 MNO WXYZ Utilisez ui pour slectionner ?Allum?, 9 puis 7 8 appuyez sur ENTER ou sur p. +10 0 PQRS TUV a/A \* CLEAR Le menu ?DHCP (Allum)? apparat. RANDOM REPEAT PROGRAM MODE ? Une fois la connexion tablie avec succs, le message ?Connect! s'affiche. ? Si la connexion ne peut s'tablir, ?Echec connexion? s'affiche.

Excutez de nouveau les tapes 1 ? 4. RC-1174 17 INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod USB CD CH + Rglage du rseau [Rseau] nnParamtres du proxy CH - Configurez ces rglages pour la connexion Internet via un serveur proxy. TUNE TUNE + MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME 6 7 8 Utilisez ui pour slectionner ?Adresse? ou ?Nom?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Le menu ?Rglages Proxy? apparat. Connexion au LAN sans fil Suivez cette procudre pour configurer le LAN sans fil. Prparations 1 Appuyez sur SETUP. 2 3 Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l'cran (vpage11 ?Plan du menu?). Utilisez ui pour slectionner ?Adresse? ou ?Nom?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. nnRecherche automatique (LAN sans fil) Si un cble LAN est connect, dconnectez-le. Utilisez ui et ENTER pour slectionner ?Rseau? ? ?Rglages? ? ?Proxy?, puis appuyez sur ENTER ou sur p.

ENTER Le menu ?Entrez l'adresse du proxy? ou ?Entrez le nom du proxy? apparat. SEARCH SETUP Utilisez uip ou 0 ? 9, +10 pour saisir l'adresse ou le nom, puis appuyez sur ENTER. Le menu ?Rglages Proxy? apparat. Appuyez sur POWER X pour 1 mettre l'appareil sous tension. 2 Appuyez sur SETUP. Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l'cran (vpage11 ?Plan du menu?). SLEEP CLOCK DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER TUNER ANALOG IN DIGITAL IN Applications 1 4 ./2 ABC 5 JKL 3 DEF iPod CH - USB CD CH + Le menu ?Rglages Proxy? apparat. GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR Si ?Proxy(Allum)? s'affiche, passez l'tape 5. Si ?Proxy(Eteint)? s'affiche, appuyez sur ENTER ou sur p. Le menu ?Slectionnez Proxy? apparat.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON CEOL PICCOLO N5 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481170)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481170>

7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* RANDOM REPEAT PROGRAM MODE RC-1174 Utilisez ui slectionner ?Port?, puis appuyez et ENTER 9 sur ENTER ou pour p. sur 3 Utilisez ui?Rseau? ?pour slectionner ?Rglages? ? ?Recherche Utilisez uip ou 0 ? 9 pour saisir le port, puis automatique?, puis appuyez sur 10 appuyez sur ENTER. ENTER ou sur p. Le menu ?Entrez le port du proxy? apparat. Les rglages du serveur proxy sont terminés. TUNE - TUNE + MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME ui pour 4 Utilisez sur ENTER ou slectionner appuyez sur p. Le menu ?Rglages Proxy? apparat. Le point d'accs slectionn est affich. ENTER ?Allum?, puis 4 5 Utilisez ui pour slectionner ?Proxy (Adresse)? ou ?Proxy (Nom)?, puis appuyez sur ENTER ou sur p.

Le menu ?Slection de type? apparat. Utilisez ui pour slectionner le point d'accs, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Informations SEARCH SETUP 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF ? Si le point d'accs n'est pas dteect automatiquement, configurez-le manuellement (vpage20 ?Configuration manuelle?). GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* RANDOM REPEAT PROGRAM MODE v Voir au verso RC-1174 18 INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER TUNER ANALOG IN DIGITAL IN Rglage du rseau [Rseau] iPod USB CD CH CH + 5 Utilisez uio p ou 0 ? 9, +10 pour entre le ?Mot de passe? (cl de cryptage) et appuyez sur ENTER ou sur p. Entrez la mme cl de cryptage que celle utilise pour le point d'accs. ? Les types de caractres qui peuvent tre saisis sont indiqués ci-dessous. GMinusculesH abcdefghijklmnopqrstuvwxyz GMajusculesH ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ GSymbolesH ! ? # \$ % & ? ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ \_ ? { | } ? 0123456789 (espace) GChiffresH ? Si la configuration de la connexion internet ne contient aucun paramtre de securit, cette tape est inutile. Si le point d'accs que vous avez slectionn l'tape 4 utilise le cryptage, entrez la mme cl de cryptage.

(en l'absence de cryptage, passez l'tape 6) nnConfiguration WPS (mthode bouton-poussoir) En appuyant simplement sur le bouton WPS sur votre routeur et cet appareil, les rglages de connexion LAN sans fil s'effectuent. nnConfiguration WPS (mthode code PIN) TUNE - TUNE + Prparations 1 Appuyez sur SETUP. MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME ? Avant d'allumer cet appareil, assurez-vous qu'un cble Ethernet n'est pas connect cet appareil. Si un cble est connect, mettez cet appareil en mode veille et dconnectez le cble. ? Une fois l'appareil allum, comptez environ 30 secondes avant que le bouton WPS de cet appareil soit disponible.

Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l'cran (vpage11 ?Plan du menu?). et ENTER 2 Utilisez ui?Rseau? ?pour slectionner ENTER 1 Appuyez sur la touche WPS du routeur. 2 Appuyez sur WPS sur le panneau arrire. ?Rglages? ? ?WPS (Wi-Fi Protected Setup)? ? ?Code Pin?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. SEARCH SETUP Applications 1 4 .

/ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR Le point d'accs slectionn est affich. 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* ?En attente de connexion rseau?? s'affiche, et l'appareil commence sa connexion au LAN. 3 Utilisez i pour 6 puis appuyez sur slectionner ?Test de connexion?, ENTER ou sur p. Utilisez ui pour slectionner le point d'accs portant le code PIN que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Le code PIN s'affiche. RANDOM REPEAT PROGRAM MODE RC-1174 ?En attente de connexion rseau?? s'affiche, et l'appareil commence sa connexion au rseau. ? Cet appareil rgle automatiquement la configuration rseau avec la fonction DHCP. ? Quand la connexion est tablie avec le point d'accs, ?Connect!?? s'affiche. ? Si la connexion ne peut s'tablir, ?Echec connexion? s'affiche. Excutez de nouveau les tapes 1 ? 2.

4 Slectionnez ce code PIN pour accder au registre. Informations Quand la connexion est tablie avec le point d'accs, ?Connect!?? s'affiche. REMARQUE Si le routeur utilise le cryptage WEP, WPA-TKIP ou WPA2-TKIP, la connexion avec le bouton WPS n'est pas possible. Si tel est le cas, effectuez la connexion l'aide de ?Recherche automatique? ou ?Manuel?. 19 INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod CH - USB CD CH + Rglage du rseau [Rseau] SLEEP CLOCK DIMMER POWER nnConfiguration manuelle TUNE - TUNE + 1 Appuyez sur SETUP. 2 3 4 MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME 6 Utilisez ui pour slectionner les lments suivants, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Autres paramtres rseau nnContrle rseau INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Prparations TUNER ANALOG IN DIGITAL IN Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l'cran (vpage11 ?Plan du menu?). ? Aucune Slectionnez si la connexion n'est pas crypte. Peut aussi tre utilis sans cryptage, mais le cryptage est conseil pour amliorer la securit. ? WEP / WPA(TKIP) / WPA(AES) / WPA2(TKIP) / WPA2(AES) Slectionnez la mthode de cryptage en fonction du cryptage choisi pour le point d'accs que vous utilisez.

iPod CH - USB CD CH + Permet de paramtrer la fonction rseau pour qu'elle soit active ou dsactive en mode veille. TUNE TUNE + MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME Utilisez ui et ENTER pour slectionner ?Rseau? ? ?Rglages? ? ?Manuel?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Utilisez ui pour slectionner ?SSID?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Utilisez uio p ou 0 ? 9, +10 pour entrer le nom du rseau sans fil (SSID), puis appuyez sur ENTER. ENTER 1 Appuyez sur SETUP.

SEARCH SETUP 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* Utilisez pour slectionner 7 2 ?Rseau?ui?Contrle rseau?, ? 8 Utilisez uio p pour entrer la cl de cryptage, puis puis appuyez sur ENTER ou sur appuyez sur ENTER. p. Utilisez ui pour slectionner ?Mot de passe?, puis appuyez sur ENTER. Entrez la mme cl de cryptage que celle du point d'accs.

Le menu ?Contrle rseau? apparat. ? Si la configuration de la connexion internet ne contient aucun paramtre de securit, cette tape est inutile. ? Lors d'une connexion un rseau crypt ?WEP?, rglez la ?Default Key? du point d'accs sur ?Key 1?. Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l'cran (vpage11 ?Plan du menu?). Applications ENTER SEARCH SETUP RANDOM REPEAT PROGRAM MODE 1 4 ./ 2 ABC 5 JKL 3 DEF RC-1174 Utilisez ui pour slectionner 3 ?Allum?, puis appuyez sur GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* ENTER ou sur p. RANDOM REPEAT PROGRAM

MODE ? Les types de caractres qui peuvent tre saisis sont indiqués ci-dessous. GMinusculesH abcdefghijklmnopqrstuvwxyz GMajusculesH ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ GSymbolesH ! ? # \$ % & ? ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ \_ ? { | } ? 0123456789 (espace) GChiffresH 9 Utilisez ui pour slectionner ?Test de connexion?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. ?En attente de connexion rseau?? s'affiche, et l'appareil commence sa connexion au rseau.

? Cet appareil rgle automatiquement la configuration rseau avec la fonction DHCP. Informations Allum 5 REMARQUE Cet appareil n'est pas compatible avec le systme de cryptage WEP (TSN).



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON CEOL](#)

[PICCOLO N5 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481170>

Le rseau est activ en mode veille. L'unit principale peut tre contrle avec un contrleur compatible rseau. Raccourcit le dlai d'tablissement de la connexion rseau. ? Lorsque ?Contrle rseau? est rgl sur ?Allum?, le voyant d'alimentation s'allume en rouge. ? La consommation d'lectricit est plus importante en veille (Consommation: 3 W). RC-1174 Utilisez ui pour slectionner ?Scurit?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Eteint Arrt des fonctions rseau en veille. Il faudra un peu plus longtemps pour tablir la connexion rseau.

? Le minimum d'lectricit est consomm lorsque l'appareil est en veille (Consommation: 0,3 W). ? Il s'agit du rglage par dfaut. 4 Appuyez sur SETUP. L'affichage revient la normale. 20 SLEEP CLOCK DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER Rglage du rseau [Rseau] TUNER ANALOG IN DIGITAL IN nnNom du produit TUNER ANALOG IN DIGITAL IN Le pseudo est le nom par lequel cet appareil est dsign sur le rseau (Maximum 63 caractres).

iPod USB CD CH CH + nnAffichage Last.fm iPod USB CD CH - CH + Prparations Permet de dcider d'afficher ou non le choix Last.fm dans le menu. TUNE TUNE + 1 2 3-1 Appuyez sur SETUP. TUNE - TUNE + Active le mode rglages du menu, puis le menu apparat sur l'cran (vpage11 ?Plan du menu?). MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME 1 Appuyez sur SETUP. MUTE ADD FAVORITE CALL TOP MENU SDB TONE INFO VOLUME Active le mode rglages du menu. Le menu apparat ensuite sur l'cran (vpage11 ?Plan du menu?). Utilisez ui pour slectionner ?Rseau? ? ?Nom du produit?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Le menu ?Nom du produit? apparat. Utilisez 2 ?Rseau?ui pour slectionner ? ?Affichage Last.fm?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. ?Affichage Last.fm? s'affiche. SEARCH ENTER SETUP ENTER Applications SEARCH SETUP 1 4 .

/ 2 ABC 5 JKL 3 DEF GAprs appui sur pH Choisissez les noms prrgls. Utilisez ui pour slectionner un nom, puis appuyez sur ENTER. 1 4 / 2 ABC 5 JKL 3 DEF GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR Utilisez ui 3 ?Montrez? ou pour slectionner ?Cachez?, puis appuyez sur ENTER ou sur p. Montrez lments propres Last.fm affchs. Cachez GHI 6 MNO 9 WXYZ CLEAR 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* 7 PQRS +10a/A 8 TUV 0 \* RANDOM REPEAT PROGRAM MODE RANDOM REPEAT PROGRAM MODE Noms prrgls Nom convivial actuel / DENON RCD-N8 / AV Room / Bedroom / Dining Room / Family Room / Guest Room / Kids Room / Kitchen / Living Room / Office / CEOL (Dfaut) / Autres RC-1174 lments propres Last.fm non affchs. RC-1174 Informations GAprs appui 3-2 Choisissez un sur ENTERH mmoriser. nom facile ? Pour la saisie de caractres, voir page49.

nnRinitialisation du nom convivial au rglage par dfaut l'tape 3-1, slectionnez ?CEOL (Dfaut)? et appuyez sur ENTER. 21 Applications Prparations Applications Ce chapitre explique les fonctions et les oprations qui vous permettront de tirer le meilleur parti de cet appareil. Applications F Prparations vpage23 F Oprations possibles pendant la lecture vpage23 F Lecture CD vpage25 F Lecture de fichiers MP3 et WMA vpage28 F Lecture audio en rseau vpage29 F Rglage des stations de radio vpage35 F Fonction Favoris vpage37 F Lecture iPod vpage38 F Lecture du contenu d'un dispositif mmoire USB vpage41 F Lecture partir d'un lecteur audio portable vpage42 F coute d'une source ANALOG IN vpage42 F coute d'DIGITAL IN vpage43 F Fonction AirPlay vpage44 F Fonction de lecture distance vpage46 F Fonction de contrle Web vpage47 F Autres fonctions vpage49 Informations 22 Applications Cette section fournit des informations sur les procdures de lecture. Prparations Oprations possibles pendant la lecture Slection de la source d'entre nnSlection de la source d'entre l'aide de l'appareil principal nnSlection de la source d'entre l'aide de la tcommande Appuyez sur le bouton de slection de la source d'entre (INTERNET RADIO, ONLINE MUSIC, MUSIC SERVER, TUNER, ANALOG IN, DIGITAL IN, iPod, USB, CD). SLEEP CLOCK DIMMER POWER Prparations Mise sous tension Appuyez sur POWER X.

Le tmoins d'alimentation s'allume en blanc et l'appareil se met sous tension. SLEEP CLOCK DIMMER POWER INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER 1 Appuyez sur SOURCE. 2 Applications TUNER ANALOG IN DIGITAL IN L'cran de slection de la source d'entre apparat sur l'afficheur. INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER TUNER ANALOG IN DIGITAL IN iPod CH - USB CD CH + Appuyez sur ui pour slectionner la source d'entre. TUNE - TUNE + MUTE Chaque appui sur la touche permet de changer de source d'entre. Favorite Internet Radio Music Server Last.fm iPod USB CD FM Digital In Analog In 1 Analog In 2 Portable Inz Setup ? La source d'entre souhaite peut tre slectionne directement. ? Chaque appui sur la touche ANALOG IN permet de changer de source d'entre. Analog In 1 (Portable In) iPod CH - USB CD CH + TUNE - TUNE + MUTE ADD DIMMER VOLUME POWER SDB TONE INFO ? Lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la premire fois aprs l'avoir achet, le menu ?Configuration rapide? s'affiche. Pour les dtails concernant les oprations de ?Configuration rapide?, consultez le ?Guide de dmarrage rapide? fourni sparment. ? Si vous avez annul le menu ?Configuration rapide? ou chang l'environnement rseau, choisissez ?Configuration? ? ?Configuration rapide?. ADD FAVORITE CALL VOLUME SDB TONE TOP MENU INFO ENTER SEARCH SETUP Analog In 2 FAVORITE CLOCK SLEEP CALL ? Si aucun lecteur audio portable n'est raccord la prise du portable, ?Portable In? ne s'affiche pas lorsque vous appuyez sur ANALOG IN. INTERNET RADIO ONLINE MUSIC MUSIC SERVER TOP MENU Informations TUNER ANALOG IN ENTER USB DIGITAL IN iPod CD CH + SETUP TUNE + Passer en mode veille Appuyez sur POWER X. 1 4 / Rglage du volume principal Utilisez VOLUME df pour rgler le volume.

Le niveau du volume s'affiche. GGamme variableH 0 ? 60 CH SEARCH TUNE - 1 4 / ABC MUTE 2 5 3 DEF 2 ABC CLOCK JKL DIMMER 3 DEF Spotify ADD GHI L'appareil passe en mode veille. ? Tmoins d'alimentation Veille: Arrt Contrle rseau ? ?Allum? : Rouge Charge iPod en veille: Rouge Veille alarme : Orange GHI SLEEP 5 MNO 6POWER FAVORITE CALL 7 PQRS TOP MENU JKL VOLUME 6 MNO 9 WXYZ INFO CLEAR SDB 8 TUV TONE 7 PQRS INTERNET RADIO a/A 8 TUV ONLINE MUSIC 0 \* 9 WXYZ MUSIC CLEAR SERVER +10 RANDOM REPEAT PROGRAM MODE ANALOG IN TUNER DIGITAL IN zz ?Portable In? apparat uniquement lorsque le lecteur audio portable est raccord la prise du portable. +10a/A 0 \* RANDOM REPEAT PROGRAM MODE ENTER iPod CH RC-1174 USB CD CH + SEARCH RC-1174 SETUP REMARQUE TUNE - TUNE + MUTE ADD Certains circuits restent sous tension mme lorsque l'appareil est mis en mode veille. En cas d'absence prolonge, dbranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. FAVORITE CALL VOLUME SDB TONE L'appareil vous permet de lire des fichiers musicaux stocks sur votre iPhone/iPod touch et de la musique d'iTunes (vpage44 ?Fonction AirPlay?). Vous pouvez galement effectuer ceci en tournant la molette VOLUME 2 3 sur l'appareil principal.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON CEOL PICCOLO N5 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481170)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481170>