



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for EPSON EXPRESSION HOME XP-305. You'll find the answers to all your questions on the EPSON EXPRESSION HOME XP-305 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual EPSON EXPRESSION HOME XP-305 User guide EPSON EXPRESSION HOME XP-305 Operating instructions EPSON EXPRESSION HOME XP-305 Instructions for use EPSON EXPRESSION HOME XP-305 Instruction manual EPSON EXPRESSION HOME XP-305

XP-302 / XP-305 / XP-402 / XP-405

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EN Start Here
FR Démarrez ici
DE Hier starten
NL Hier beginnen

2
Turning On / Mise sous tension / Einschalten / Aanzetten

3
Installing the Ink Cartridges / Installation des cartouches d'encre / Installer der Tintenpatronen / Cartridges installeren

1
Unpacking / Déballeage / Auspacken / Uitpakken

4
Insert ink cartridges / Insérer les cartouches / Appuyez sur chaque cartouche jusqu'à ce qu'un clic se soit entendu / Alle vier patronen einsetzen, Jede Herindrücken, bis sie einrastet / Plaats alle vier de cartidges. Druk op elke cartridge tot deze vastklikt.

5
Close / Fermez / Schließen / Sluiten

6
Press / Appuyez / Drücken / Indrukken

1
Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability. Nevez pas ouvrir l'emballage contenant la cartouche tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer dans l'imprimante. La cartouche est conditionnée sous vide afin de garantir sa qualité. Öffnen Sie die Tintenpatronenpackung erst, wenn die Tintenpatrone im Drucker installiert werden kann. Um eine gleichbleibende Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist die Tintenpatrone vakuumverpackt. Open de verpakking van de cartridge pas op het moment waarop u de cartridge wilt installeren. De cartridge is vacuümverpakt om de betrouwbaarheid te waarborgen.

2
Caution must be followed carefully to avoid bodily injury. Mises en garde à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles. Warnhinweise müssen unbedingt beachtet werden, um Körperverletzungen zu vermeiden. Let op: moet zorgvuldig worden opgevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.

3
For the initial setup, make sure you use ink cartridges that came with this printer. These cartridges cannot be saved for later use. The initial ink cartridges will be partly used to charge the print head. These cartridges may print fewer pages compared to subsequent ink cartridges. Pour la configuration initiale, veuillez à utiliser les cartouches d'encre fournies avec l'imprimante. Ces cartouches ne peuvent être utilisées ultérieurement. Les cartouches d'encre installées seront partiellement utilisées pour charger la tête d'impression. Il est possible que ces cartouches impriment moins de pages que les cartouches d'encre suivantes. Verwenden Sie zur ersten Einrichtung ausschließlich die mit dem Drucker gelieferten Tintenpatronen. Diese Tintenpatronen können nicht für eine spätere Verwendung aufbewahrt werden. Die ersten Tintenpatronen werden teilweise für das Laden des Druckkopfes verwendet. Mit diesen Patronen können möglicherweise weniger Seiten gedruckt werden, als mit nachfolgenden Tintenpatronen. Gebruik bij de eerste installatie de cartridges die bij deze printer zijn geleverd. Deze cartridges kunnen niet worden opgespaard voor later gebruik. De startcartridges worden deels gebruikt om de printkop te wassen. Met deze cartridges worden mogelijk minder pagina's afgedrukt dan met de cartridges daarna.

4
Shake only BLACK new cartridge. Do not shake other color cartridges. Secouer uniquement la cartouche NOIR. Ne secouez pas les autres cartouches de couleur. Nur die neue Tintenpatrone SCHWARZ schütteln. Die anderen Farbpatronen nicht schütteln. Alleen nieuwe cartridge in kleur ZWART schudden. Andere kleuren niet schudden.

5
Remove yellow tape. Retirez la bande adhésive jaune. Gelbes Band entfernen. Gele tape verwijderen.

6
Remove all protective materials. Retirez toutes les matières de protection. Alle Schutzmaterialien entfernen. Beschermmaterialien verwijderen.

1
Contents may vary by location. Le contenu peut varier d'un pays à l'autre. Inhoud kan per land verschillen. Inhoud kan per land verschillen.

2
© 2013 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Révisión 3.00000

3
Remove all protective materials. Retirez toutes les matières de protection. Alle Schutzmaterialien entfernen. Beschermmaterialien verwijderen.

4
Insert ink cartridges. Press each one until it clicks. Insérer les quatre cartouches. Appuyez sur chaque cartouche jusqu'à ce qu'un clic se soit entendu. Alle vier patronen einsetzen. Jede Herindrücken, bis sie einrastet. Plaats alle vier de cartidges. Druk op elke cartridge tot deze vastklikt.

5
Close. Fermez. Schließen. Sluiten.

6
Press. Appuyez. Drücken. Indrukken.



[You're reading an excerpt. Click here to read official EPSON EXPRESSION HOME XP-305 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5193285)
<http://yourpdfguides.com/dref/5193285>

Manual abstract:

@@These cartridges cannot be saved for later use. @@These cartridges may print fewer pages compared to subsequent ink cartridges. @@The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability. Shake only BLACK new cartridge. Do not shake other color cartridges. Press each one until it clicks. @@ follow the on-screen instructions. If the network connection failed, refer to the online Network Guide. @@@@Your printer supports the Epson Connect service. This service allows you to print from anywhere to your Epson printer.

Getting More Information Informations complémentaires Weitere Informationsquellen Meer informatie See the booklet for the most basic information. Only the software with a selected check box is installed. Three online manuals are installed from the CD. @@.



[You're reading an excerpt. Click here to read official EPSON
EXPRESSION HOME XP-305 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5193285](http://yourpdfguides.com/dref/5193285)