



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for EPSON EXPRESSION PREMIUM XP-720. You'll find the answers to all your questions on the EPSON EXPRESSION PREMIUM XP-720 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual EPSON EXPRESSION PREMIUM XP-720 User guide EPSON EXPRESSION PREMIUM XP-720 Operating instructions EPSON EXPRESSION PREMIUM XP-720 Instructions for use EPSON EXPRESSION PREMIUM XP-720 Instruction manual EPSON EXPRESSION PREMIUM XP-720

XP-760 Series XP-860 Series



EN Start Here
FR Démarrez ici
DE Hier starten

NL Hier beginnen
IT Inizia qui
ES Para empezar



© 2011 Seiko Epson Corporation
All rights reserved.
Epson is a registered trademark.

1



Contents may vary by location.
Le contenu peut varier d'un pays à l'autre.
Inhalt kann je nach Auslieferungsort variieren.
Inhoud kan per land verschillen.
El contenido puede variar a seconda dell'area.
El contenido puede variar según la región.

Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridges are vacuum packed to maintain its reliability.
N'ouvrez pas l'emballage conservant le cartouche encre que vous n'êtes pas prêt à installer dans l'imprimante. Le cartouche est conditionné sous vide afin de garantir sa qualité.
Öffnen Sie die Tintenpatronenpackung erst, wenn die Tintenpatrone in den Drucker installiert werden kann. Um eine gleichbleibende Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist die Tintenpatrone vakuumverpackt.
Open de verpakking van de cartridge pas op het moment waarop u de cartridge wilt installeren. De cartridge is vacuümverpakt om de betrouwbaarheid te waarborgen.
Non aprire la confezione della cartuccia di inchiostro fino a quando non si è pronti per la sua installazione nella stampante. La cartuccia viene fornita in confezione sottovuoto per preservarne l'affidabilità.
No desembalar el cartucho de tinta hasta que vaya a instalarlo en la impresora. Está envasado al vacío para conservar todas sus propiedades.



Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
Ne branchez pas de câble USB à moins que vous n'ayez été invité à le faire.
Ein USB-Kabel niemals anschließen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Start alleen een USB-kabel aan wanneer dit in de instructies wordt aangegeven.
Non collegare un cavo USB se non specificatamente richiesto.
No connect any USB cable until you are instructed to do so.

Caution: must be followed carefully to avoid bodily injury.
Attention: s'il est ignoré, risque de blessures corporelles.
Achtung: -Wannnemer müssen unbedingt beachtet werden, um Verletzungen zu vermeiden.
Let op: moet zorgvuldig op de aanwijzingen in het handboek letten.
Attenzione: osservare attentamente per evitare danni alla persona.
Precaución: debe seguirse estrictamente para evitar lesiones.

2

Windows



If the firewall alert appears, allow access for Epson applications.
Si un avertissement relatif au pare-feu s'affiche, autorisez l'accès pour les applications Epson.
Wenn die Firewall-Warnung angezeigt wird, den Zugriff für Epson-Anwendungen erlauben.
Nadelen Epson-toegestegen toegang alseen firewallwaarschuwing wordt weergegeven.
Se appare il avviso Firewall, consentire l'accesso alle applicazioni Epson.
Si aparece el aviso de Firewall, permite el acceso a las aplicaciones de Epson.

Windows (No CD/DVD drive) Mac OS X

→ <http://epson.com>

Visit the website to start the setup process, install software, and configure network settings.
Consultez le site Web pour procéder à la configuration, à l'installation des logiciels et à la définition des paramètres réseau.
Rufen Sie die Website auf, um den Setup zu starten, Software zu installieren und Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.
Ga naar de website om het installatieproces te starten, software te installeren en netwerkeinstellingen te configureren.
Visitate il sito Web per avviare il processo di installazione, per installare il software e per configurare le impostazioni di rete.
En la página web se explica cómo configurar, instalar software y definir los ajustes de la red.

iOS / Android




→ <http://ipr.to/a>

Visit the website to install Epson iPrint application, start the setup process, and configure network settings.
Consultez le site Web pour procéder à l'installation de l'application Epson iPrint, à la configuration et à la définition des paramètres réseau.
Rufen Sie die Website auf, um die Anwendung Epson iPrint zu installieren, den Setup zu starten und Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.
Ga naar de website om Epson iPrint te installeren, het installatieproces te starten en netwerkeinstellingen te configureren.
Visitate il sito Web per installare l'applicazione Epson iPrint, avviare il processo di installazione e per configurare le impostazioni di rete.
En la página web se explica cómo instalar la aplicación Epson iPrint, configurar y definir los ajustes de la red.

Fax

XP-860 Series



For information on setting up the fax features, see the Start Guide.
Pour plus d'informations concernant la configuration des fonctionnalités de télécopie, reportez-vous au Guide de Démarrage.
Informations zum Einrichten der Faxfunktionen finden Sie im Benutzerhandbuch.
Zie de Gebruikershandleiding voor informatie over het installeren van de functies.
Per informazioni sull'impiego delle funzioni fax, vedere la Guida Start.
En el Manual de Inicio encontrará las instrucciones para configurar las funciones de fax.

Epson Connect



→ <https://www.epsonconnect.com/>

Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your Epson Connect compatible printer. Visit the website for more information.
À l'aide d'un appareil mobile, vous pouvez imprimer depuis n'importe où dans le monde sur votre imprimante compatible Epson Connect. Consultez le site Web pour plus d'informations.
Mit einem mobile Gerät können Sie von jedem Standort weltweit auf einen Epson Connect-kompatiblen Drucker drucken. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.
Met uw mobiele telefoon kunt u van overal ter wereld uw document afrukken op een met Epson Connect compatibele printer. Gaar de website voor meer informatie.
Mediante il dispositivo mobile è possibile stampare da qualsiasi punto del mondo sulla propria stampante compatibile Epson Connect. Per ulteriori informazioni, vedere il sito Web.
Con su dispositivo móvil puede imprimir desde cualquier sitio del mundo a través de su impresora compatible con Epson Connect. Para más información, visite la página web.

Questions?



You can open the Start Guide (PDF) and Network Guide (PDF) from the start screen, or download the Start Guide from the following website.
Vous pouvez ouvrir le Guide de Démarrage (fichier PDF) et le Guide réseau (fichier PDF) depuis l'écran d'accueil ou télécharger les versions les plus récentes à partir du site Web suivant.
Sie können das Benutzerhandbuch (PDF) und das Netzwerkeinstellungs (PDF) über den Startbildschirm öffnen oder die aktuellsten Versionen von der angegebenen Website herunterladen.
U kunt de Gebruikershandleiding (PDF) en Netwerkhandleiding (PDF) openen via het start scherm of de laatste versies downloaden van de volgende website.
È possibile aprire la Guida Start (PDF) e la Guida di rete (PDF) dall'interfaccia collegamenti, oppure scaricarle le versioni più aggiornate dal sito Web indicato qui sotto.
Puede abrir el Manual de inicio (PDF) y el Manual de red (PDF) desde el inicio de la pantalla de acceso directo, y también puede descargar las versiones más recientes de la siguiente web.

→ <http://www.epson.com/Support>

Ink Cartridge Code / Codes des cartouches d'encre / Tintenpatronencodes / Cartidgecodes / Códici cartucce inchiostro / Códigos de los cartuchos de tinta



Esophare / Esophare / Esfare / OEsfare / Eslofare / Eslofare

ink	C	LC	M	LM	Y
Black / Noir / Negro	Cyan	Light Cyan / Cyan clair	Magenta	Light Magenta / Magenta clair	Yellow
Schwarz / Zwart / Negro	Cyan	Heltyaan / Lichtcyan	Magenta	Heltyaan / Lichtmagenta	Gelb
	Ciano	Ciano chiaro	Magenta	Magenta chiaro	Giallo
					Amarelo
24	24	24	24	24	24
24XL	24XL	24XL	24XL	24XL	24XL

Not all cartridges are available in all regions.
Toutes les cartouches ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
Nicht alle Tintenpatronen sind in allen Ländern verfügbar.
Niet alle cartouches zijn verkrijgbaar in alle landen.
Non tutte le cartucce sono disponibili in tutti i paesi.
Los cartuchos disponibles varían según la región.

For information on Epson's ink cartridge yield, please visit the website.
Pour obtenir des informations concernant le rendement des cartouches d'encre Epson, consultez le site Web.
Informazioni sulla resa delle cartucce di inchiostro Epson, visitate il sito Web.
Para más información acerca del rendimiento de los cartuchos de tinta Epson, visite la página web.

→ <http://www.epson.com/pageyield>



[You're reading an excerpt. Click here to read official EPSON EXPRESSION PREMIUM XP-720 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5732625)
<http://yourpdfguides.com/dref/5732625>

