



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for EPSON STYLUS CX1500. You'll find the answers to all your questions on the EPSON STYLUS CX1500 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual EPSON STYLUS CX1500
User guide EPSON STYLUS CX1500
Operating instructions EPSON STYLUS CX1500
Instructions for use EPSON STYLUS CX1500
Instruction manual EPSON STYLUS CX1500

Start here
Point de départ
Guía de instalación

Epson Stylus[®] CX1500

Please read these instructions before using the printer. • Lisez ces instructions avant d'utiliser l'imprimante. • Lea esta guía antes de utilizar el producto.


1 Check contents
Vérifiez le contenu
Verifique el contenido




If anything is missing, contact Epson[®] as described on the back.
Si il manque un composant, communiquez avec Epson[®] comme décrit au verso.
Si falta alguna pieza, comuníquese con Epson[®] como se indica al dorso.

2 Unpack the printer
Déballez l'imprimante
Desembale la impresora

1 Remove all the tape.
Retirez tout le ruban adhésif.
Retire toda la cinta adhesiva.



2 Lift up the scanner and pop it open.
Soulevez le scanner et gardez-le ouvert au moyen du support.
Abra el escáner. Manténgalo elevado con el soporte negro.



3-0-00-00-000
Printed in China



[You're reading an excerpt. Click here to read official EPSON STYLUS CX1500 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/563570)
<http://yourpdfguides.com/dref/563570>

Manual abstract:

· Lisez ces instructions avant d'utiliser l'imprimante. · Lea esta guía antes de utilizar el producto. ® 1 Check contents Vérifiez le contenu Verifique el contenido If anything is missing, contact Epson® as described on the back. S'il manque un composant, communiquez avec Epson® comme décrit au verso. Si falta alguna pieza, comuníquese con Epson® como se indica al dorso. 2 1 Unpack the printer Déballez l'imprimante Desembale la impresora Remove all the tape. Retirez tout le ruban adhésif. @@Soulevez le scanner et gardez-le ouvert au moyen du support. Abra el escáner. @@Retirez le ruban adhésif et les morceaux de plastique retenant le support de cartouches d'encre.

Despegue la cinta adhesiva y las piezas de protección del soporte de cartuchos de tinta. Do not remove the white cable. Ne retirez pas le câble blanc. No arranque el cable blanco. 4 Release the support and close the scanner.

Dégagez le support et rabattez le scanner. @@Connectez le cordon d'alimentation. Conecte el cable de alimentación. 2 Press the button. @@@@Caution: Keep ink cartridges out of the reach of children and don't drink the ink.

Remarque : Les cartouches d'encre livrées avec l'imprimante ont un rendement inférieur dû au processus de chargement de l'encre. Ce processus est réalisé la première fois que l'imprimante est mise sous tension et garantit un fonctionnement supérieur. Mise en garde : Gardez les cartouches hors de portée des enfants et n'ingérez pas l'encre. Nota: Los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento. @@Soulevez le scanner et gardez-le ouvert au moyen du support. @@@@Ouvrez les deux couvercles des cartouches d'encre. @@@@Insérez les deux cartouches, tel qu'illustré. Remarque : Vous devez installer les deux cartouches ou l'imprimante ne fonctionnera pas. Coloque los cartuchos en el soporte, como se muestra.

Nota: Instale ambos cartuchos o la impresora no funcionará. 5 Close the cartridge covers. Press down until they click. Caution: Don't force the covers. Make sure the cartridges are inserted correctly. Fermez les couvercles des cartouches. Appuyez dessus jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Mise en garde : Ne forcez pas la fermeture des couvercles. Assurez-vous que les cartouches sont bien installées. Cierre las cubiertas.

Presiónelas hasta que escuche un clic. Precaución: No cierre las cubiertas por la fuerza. Verifique que los cartuchos estén bien instalados. 6 Release the support and close the scanner. Dégagez le support et rabattez le scanner.

Suelte el soporte y cierre el escáner. 7 Press the ink button to charge the ink. Charging takes about 90 seconds. Appuyez sur le bouton pour charger l'encre. Le chargement prend environ 90 secondes.

Oprima el botón para cargar la tinta. La carga tarda aproximadamente 90 segundos. Caution: Don't turn off the CX1500 while the you'll waste ink. light is flashing or Mise en garde : N'éteignez pas l'appareil CX1500 pendant que le témoin clignote, sinon vous gaspillerez de l'encre. Precaución: No apague el CX1500 mientras la luz destellando o gastará tinta. @@Introduisez le support à papier dans ses trois fentes. @@Glissez le guide-papier vers la gauche. @@@@Déployez le plateau de sortie. @@Vos logiciels fonctionnent avec Windows® 98SE, Me, 2000 et XP. @@@@You can't install your software that way.

@@Vous ne pouvez pas installer vos logiciels de cette façon. @@@@Introduisez le CD de l'appareil CX1500 dans le lecteur. @@@@Cliquez sur Continuer, lisez le contrat de licence et cliquez sur Accepter. Remarque : Si l'installateur ne démarre pas, cliquez sur Démarrer (Windows XP) et double-cliquez sur Poste de travail puis sur Epson. Haga clic en Continuar, lea el acuerdo de licencia y haga clic en Aceptar. Nota: Si el instalador no se inicia, haga clic en Inicio (Windows XP) > doble clic en Mi PC > doble clic en Epson. 4 Click Install and follow the on-screen instructions. Installation takes several minutes. @@L'installation prend plusieurs minutes. @@@@Use any open port on your computer.

À l'invite, connectez le câble USB. Utilisez n'importe quel port libre sur votre ordinateur. Cuando el sistema se lo indique, conecte el cable USB. @@@@Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur et retirez le CD du lecteur. Cuando termine, reinicie su computadora, luego retire el CD.

You're ready to copy, print, and scan! See your on-screen CX1500 Reference Guide for instructions. Vous êtes maintenant prêt à copier, à numériser et à imprimer! Consultez le Guide de référence CX1500 pour les instructions. ¡Está listo para hacer fotocopias, imprimir y escanear! Consulte las instrucciones del Manual de referencia del CX1500. Control panel · Panneau de commande · Panel de control Turn power on/off Mise sous/hors tension Encender y apagar Power light Témoin d'alimentation Indicador de encendido Replace ink Remplacement de l'encre Sustituir cartuchos de tinta Error light Témoin d'erreur Indicador de error Ink out light Témoin d'encre épuisée Indicador de cartuchos vacíos Choose number of copies Choix du nombre de copies Elegir número de copias Fit image to paper size Ajustement de l'image au format du papier Ajustar imagen al tamaño del papel Choose paper size Choix du format de papier Elegir tamaño de papel Copy in black and white Copie en noir et blanc Copias en blanco y negro Copy in color Copie en couleur Copias a color Cancel copying Annulation de la copie Cancelar copiado Any questions? · Vous avez des questions? · ¿Preguntas? On-screen CX1500 Reference Guide · Guide de référence CX1500 · Manual de referencia del CX1500 Click the desktop shortcut for easy access to CX1500 information. Cliquez sur l'icône du guide sur le bureau de l'ordinateur pour accéder rapidement à une foule de renseignements sur l'appareil CX1500.

@@@when you're using your software. Cliquez sur Aide ou sur ? lorsque vous utilisez le logiciel. Haga clic en Ayuda o en ? cuando utilice el software. @@@@To find the nearest reseller, please call 800-GO-EPSON (800-4637766). To purchase online, visit www.epsonstore.com (U.S. sales only).



[You're reading an excerpt. Click here to read official EPSON
STYLUS CX1500 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/563570](http://yourpdfguides.com/dref/563570)

In Canada, please call 800-463-7766 for reseller referral.

Vous pouvez vous procurer des cartouches d'encre, du papier et des accessoires Epson d'origine auprès d'un revendeur autorisé. Pour obtenir des renseignements sur les produits ou les coordonnées d'un revendeur, composez le 800-463-7766. Para obtener los mejores resultados, utilice cartuchos de tinta y papel Epson genuinos. En América Latina, comuníquese con la oficina de Epson de su país para localizar el distribuidor de productos Epson más cercano. T038 Black Ink Encre noire Tinta negra T039 Color Ink Encre couleur Tinta .



[You're reading an excerpt. Click here to read official EPSON](#)

[STYLUS CX1500 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/563570>