



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GIGABYTE U8300. You'll find the answers to all your questions on the GIGABYTE U8300 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual GIGABYTE U8300
User guide GIGABYTE U8300
Operating instructions GIGABYTE U8300
Instructions for use GIGABYTE U8300
Instruction manual GIGABYTE U8300

U8300
USB Hybrid TV Dongle

User's Manual

English
Deutsch
Français
Español
Русский
Türkçe
Polski
Česky
Português



[You're reading an excerpt. Click here to read official GIGABYTE U8300 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)
<http://yourpdfguides.com/dref/3021056>

Manual abstract:

1.1 Software Features It's a multi-functional, graphical software application program that consumes less RAM space and CPU capacity. Time-shifting: Any programs can be paused and continued whenever you want. PIP/POP (Picture-In-Picture/Picture-Out-Picture): You can watch different TV programs simultaneously by multi-displays and drag/adjust screens. It supports multi-viewing of programs/channels (programs/channels must be from the same stream/TV service provider) It supports 3x3, 4x4, 5x5, L Type and Circle Type multi-channel preview. It supports schedule-recording function to record your favorite TV shows. It supports analog recording in MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP, and iPod formats It supports Digital Zoom in Original, 2X, 3X and 4X Adjustments in viewing windows: Full Screen, Sizable Screen and Borderless Screen It supports Program stream (PS) and Transport stream (TS) digital recording format. It supports decoding of digital TV for HDTV and H.264 -2- English 1.

2 TV Setup 1.2.1 Channel Scanning When you run VIVOTM for the first time, the system will guide you through the necessary steps of channel scanning. 1. Please select the device type (e.

g. digital, analog or hybrid) you purchased and click "Next". 2. Select the signal source (the signal strength may vary depending on the product you purchased and the area you live), and click "Next". 3.

Please select the country you live and then click "Channel Scan". -3- English 4. Click "Exit" to finish the setup after the scanning is completed. Note you may load default channel list to watch TV without the waiting time for channel scanning. 1.2.2 Source Input 1. Select your device and signal source such as Digital, Analog (Cable or Antenna), Video (Composite, S-Video). VIVO TM will import the signal source you select. It is recommended that you select the signal source that your device supports.

Antenna TV: If you choose Antenna TV, please make sure your antenna (for analog TV reception) is properly installed and is able to receive signals. Cable TV: If you want to watch Cable TV, please ensure that you have properly plugged your analog (cable) TV cord to the wall outlet of your cable TV. Video: If you want to watch DVD videos, it's available through the additional Composite, S-Video input. Please check if the device you have supports this function. 2.

IF you'd like to listen to FM radio, please click FM button directly. Please make sure that the product you purchased supports this function. -4- English Chapter 2 Digital TV You can watch live Digital TV with VIVOTM Once you have done your initial setup (source input and channel scan), you can enjoy watching and recording TV program with this multi-functional software application. Note Make sure your device supports digital signal in order to watch digital TV. 2.

1 Main Panel Buttons Exit FM Mode Schedule Recording Left Audio Minimize Setup Open Bar Right Audio About Playback Audio Mode/ Mute Source Input Photo Mute Mode/ Audio Hotkey Bar EPG Display Ratio Time Shifting Teletext OSD Snapshot Subtitle Default Color Channel preview Capture -5- English

2.2 TV Panel Control Buttons Capture EPG Channel Up Time-Shifting SAP Volume Down Snapshot Display Ratio Volume Up Channel Preview Channel Down Audio Mode/ Mute Capture: Click to capture the scenes you like. Once you capture the scene, it is saved in your Video Path. -6- English If you'd like to stop capture, click caption button again or right click on the screen and then enable "Stop Capture". Time Shifting: This icon enables Time-shifting function once clicked.

Time Shifting function records the TV program you are currently watching. This function enables you to pause/fast-forward/rewind TV shows so you won't miss any part when you left the show for something else. Control buttons define as table below. Audio Mode/Mute Stop Backward Pause Forward -7- English Snapshot: You can click the "Snapshot" icon to take snapshots. When the screen shows "Snapshot OK", it means the image has been successfully taken into your file folder as picture files.

Channel-preview: Channel list preview from the beginning. You can set preview format and interval in Setup page (Refers to Chapter 6). EPG: You can receive and view information of TV programs of each digital TV channel with this function. SAP: Turn On/Off SAP sound (Depends on TV program provider)

Display Ratio: Change ratio base on a routine setting. (Free/4:3/16:9/Base on source) Channel Down/UP: Select previous or next channel. Volume Down/UP: Adjust TV volume to be loud or quiet Audio/Mute Mode: Turn TV volume on or off. -8- English 2.3 The Tool Menu While you are watching digital TV on VIVOTM, you can enable the Tool Menu with a mouse right-click. The Tool Menu allows you to access and activate functions of VIVOTM, which provides you another option besides the icons on the interface. Always On Top: Enables VIVOTM to remain on top of all other application windows.

It is the same if you click on the "Always On Top" at the upper right corner of the regular TV mode window. -9- English Display Ratio: You can adjust your display ratio when you move your mouse cursor to the arrow at the -as you click on the Display Ratio function icon on the interface. Free: The initial ratio when you start VIVOTM and you can adjust it by dragging the edge of the VIVOTM window. Base On Source: The display ratio will be based on the signal source. Apply To All Channels: If you select this option, the adjusted display ratio will be applied to all of your available channels. Preview Window: You can change your TV viewing screen to Full Screen, Sizable Screen or Borderless Screen. Channel List Type: There are two types of Channel List Type Normal or My Favorite. You can select which type to load your channel list. It is the same as you do in the Channel Setting page. The default is Normal.

Channel List: Displays your available channels. It's the same as you open the Channel Setting. - 10 - English Channel Preview: You can decide which type of channel preview 3x3, 4x4, 5x5, L Type or Circle Type. Capture: You can choose to capture the TV scenes in TS or PS formats. Time Shifting: Enable Time Shifting mode.

It is the same as you click on the Time Shifting icon on the main interface. Snapshot: Activate Snapshot function to take the Snapshot. You can also do the same if you click on the Snapshot icon on the main interface. Multi-view: Allows you to multi-view channels/programs. Once you move your mouse cursor to the error at the right, you can select "Start Multi-view".

You can then watch multiple channels/programs that are from the same signal frequency at the same time. Start Multi-view: When you activate Multi-view by selecting "Start Multi-view", notice that two other viewing screens appear within the main TV screen.



[You're reading an excerpt. Click here to read official GIGABYTE U8300 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)
<http://yourpdfguides.com/dref/3021056>

Note You can then drag the sub screens that were in the main viewing screen out. Those sub screens that were dragged out can be enlarged and relocated up to your viewing demands. - 11 - English P.I.P/P.O.P: Once you activate Multi-view, you can enable multi-view in Picture-inPicture/Picture-out-Picture mode. Stop Multi-view: Select this option to stop Multi-view.

Once you selected it, the two sub screens will go off. EPG: The same as main panel. SAP: The same as main panel. Add/Remove to my favorite: Add a channel to My Favorite or remove a channel from My Favorite. Channel Up: Go to the next channel on the channel list. Channel Down: Go to the last channel on the channel list. Channel Recall: Return to the previously accessed channel Mute On: Enable/disable the mute function Volume Up: Increase the volume Volume Down: Decrease the volume Hide Panel: Hide or show the control panel (the VIVOTM interface) Exit: Close/Exit VIVOTM window - 12 - English Chapter 3 Analog TV You can watch live Analog TV with VIVOTM. Once you have done your initial setup (source input and channel scan), you can enjoy watching and recording TV program with this multi-functional software application. Note Make sure your device supports analog signal in order to watch analog TV. 3.1 Main Panel Buttons Exit FM Mode Schedule Re-cording Left Audio Minimize Setup Open Bar Right Audio About Playback Audio Mode/ Mute Source Input Photo Mute Mode/ Audio Hotkey Bar EPG(Disable) Display Ratio Time Shifting Teletext (Disable) OSD Snapshot Subtitle (Disable) Default Color Channel Pre-view Capture - 13 - English 3.2 TV Panel Control Buttons Capture Close Caption Channel Down Audio Mode/ Mute Capture: Please refer to item 2.2 in Chapter 2. Time Shifting: Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

Snapshot: Please refer to item 2.2 in Chapter 2. Channel-preview: Please refer to item 2.2 in Chapter 2. Close Caption: Enable to turn on close caption. De-Noise: To enable De-Noise function to make much clear Analog TV reception. SAP: Please refer to item 2.2 in Chapter 2. Display Ratio: Please refer to item 2.2 in Chapter 2. Channel Down/UP: Please refer to item 2.2 in Chapter 2. Volume Down/UP: Please refer to item 2.2 in Chapter 2. Audio/Mute Mode: Please refer to item 2.

2 in Chapter 2. Time-Shifting De-Noise Channel Up Snapshot SAP Volume Down Channel Preview Display Ratio Volume Up - 14 - English 3.3 The Tool Menu Please refer to item 2.3 in Chapter 2. There are few different between Digital TV and Analog TV mode. Close Caption: Helps you watch Analog TV with close caption assistance. This function will depend on TV program provider. De-Noise: You can enable De-Noise function to enhance Analog TV quality. Note Analog TV doesn't support Multi-View function due to the TV standard limitation. - 15 - English Chapter 4 FM Radio You can listen to live FM radio with VIVOTM Once you have done your initial setup (source input and channel scan), you can enjoy listening and recording radio program with this multi-functional software application.

Note Make sure your device supports analog signal in order to watch analog TV. 4.1 Main Panel Buttons Exit FM Mode Schedule Re-cording Left Audio Minimize Setup Open Bar Right Audio About Playback Audio Mode/ Mute Source Input Photo Mute Mode/ Audio Hotkey Bar EPG(Disable) Display Ratio (Disable) Time Shifting Teletext (Disable) OSD Snapshot (Disable) Subtitle (Disable) Default Color (Disable) Channel Preview(Disable) Capture - 16 - English 4.2 Radio Panel Control Buttons Capture Channel Down Audio Mode/ Mute Capture: Please refer to item 2.2 in Chapter 2.

Time Shifting: Please refer to item 2.2 in Chapter 2. Reduce Frequency: Adjust radio frequency in minus. Add Frequency: Adjust radio frequency in plus. Channel Down/UP: Please refer to item 2.

2 in Chapter 2. Volume Down/UP: Please refer to item 2.2 in Chapter 2. Audio/Mute Mode: Please refer to item 2.2 in Chapter 2. Time-Shifting Channel Up Reduce Frequency Volume Down Add Frequency Volume Up - 17 - English 4.3 The Tool Menu Please refer to item 2.3 in Chapter 2. There are fewer options than TV mode and all functions remainder are the same. - 18 - English Chapter 5 Video Input You can import additional Video source to VIVOTM through Composite Video, S-Video input.

Once you connect your device, Video source and PC together, VIVOTM will autodetect source category. You can easily enjoy DVD or other multi-media by VIVOTM even record to your PC or laptop directly. Note Make sure your device supports video input. 5.1 Main Panel Buttons Exit FM Mode Schedule Re-cording Left Audio Minimize Setup Open Bar Right Audio About Playback Audio Mode/ Mute Source Input Photo Mute Mode/ Audio Hotkey Bar EPG(Disable) Display Ratio Time Shifting Teletext (Disable) OSD Snapshot Subtitle (Disable) Default Color Channel Preview Capture - 19 - English 5.2 Video Panel Control Buttons Capture Volume Up Time-Shifting Audio Mode/ Mute Reduce Frequency Volume Down Capture: Please refer to item 2.2 in Chapter 2. Snapshot: Please refer to item 2.2 in Chapter 2. on Ihrem gekauften Modell voneinander unterscheiden können.

Deutsch 1.1 Softwarefunktionen Ein multifunktionales, grafisches Softwareprogramm, das wenig RAM Speicher und CPU Kapazität benötigt. Time Shift: Programme können angehalten und fortgesetzt werden wann immer Sie möchten. PIP/POP (Bild-in-Bild/Bild-neben-Bild): Sie können verschiedene TV-Programme über mehrere Monitore und durch Erweitern/Anpassen der Bildschirme gleichzeitig ansehen. Unterstützt Multiansicht von Programmen/Kanälen (Programme/Kanäle müssen vom selben Stream/TV Serviceanbieter sein) Unterstützt 3x3, 4x4, 5x5, L-Typ und Ringtyp Multikanal-Vorschau Unterstützt geplante Aufnahmefunktion zur Aufnahme Ihrer Lieblingssendungen.

Unterstützt analoge Aufnahme in MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP und iPod Formaten Unterstützt Digitalzoom im Original, 2X, 3X und 4X Anpassung der Ansichtsfenster: Vollbild, Verstellbarer Bildschirm und Randloser Bildschirm Unterstützt die digitalen Aufnahmeformate Programmstream (PS) und Transportstream (TS). Unterstützt Decodierung von Digital-TV für HDTV und H.264. -1- 1.

2 TV Einrichtung 1.2.1 Kanalsuche Wenn Sie VIVOTM zum ersten Mal ausführen, wird Ihnen das System die erforderlichen Schritte für die Kanalsuche anzeigen. Deutsch 1. Bitte wählen Sie den gekauften Gerätetyp (z.B. Digital, Analog oder Hybrid) und klicken anschließend auf „Weiter“. 2. Wählen Sie die Originalquelle (die Signalstärke kann abhängig vom gekauften Produkt und der Region, in der Sie leben, unterschiedlich sein) und klicken anschließend auf „Weiter“. 3.

Bitte wählen Sie das Land, in dem Sie leben und klicken anschließend auf „Kanalsuche“. -2- 4. Klicken Sie nach dem Ende des Suchvorgangs auf „Beenden“, um die Einrichtung abzuschließen.



[You're reading an excerpt. Click here to read official GIGABYTE](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)

[U8300 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)

<http://yourpdfguides.com/dref/3021056>

Anmerkung Sie können auch die Standard-Kanalliste laden, um fernzusehen ohne auf die Kanalsuche warten zu müssen. Deutsch 1.2.2
Quelleneingang 1. Wählen Sie Ihr Gerät und die Signalquelle, z.B. Digital, Analog (Kabel oder Antenne), Video (Composite, S-Video).

VIVOTM wird die von Ihnen gewählte Signalquelle importieren. Es wird empfohlen die Signalquelle zu wählen, die Ihr Gerät unterstützt. Antennen-TV: Wenn Sie AntennenTV wählen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Antenne (für analogen TVEmpfang) richtig installiert ist und Signale empfangen kann. Kabel-TV: Wenn Sie Kabel-TV sehen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihr analoges (Kabel) Kabel-TV mit dem Anschluss Ihres Kabelfernsehers verbunden haben. Video: Wenn Sie DVD Videos ansehen möchten, so ist dies über den zusätzlichen Composite, S-Video Eingang möglich.

Bitte prüfen Sie, dass das von Ihnen benutzte Gerät diese Funktion unterstützt. 2. Wenn Sie FM-Radio hören möchten, klicken Sie bitte direkt auf die FM-Taste. Bitte stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gekaufte Produkt diese Funktion unterstützt. -3- Kapitel 2 Digital-TV Sie können mit VIVOTM Live Digital-TV ansehen.

Nachdem Sie die erstmalige Einrichtung abgeschlossen haben (Quelleneingang und Kanalsuche), können Sie mit dieser multifunktionalen Software das TV-Programm ansehen und aufzeichnen. Anmerkung Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Digitalsignale unterstützt, um Digital-TV sehen zu können. Deutsch 2.1 Hauptfenster Schaltflächen Beenden FM-Modus Geplante Aufnahme Audio Links Minimieren Einrichtung Leiste öffnen Audio Rechts Über Wiedergabe Audiomodus/ Stumm Quelleneingang Foto Stumm-Modus/ Audio Schnellstartleiste EPG Bildseitenverhältnis Time Shift Teletext OSD Schnappschuss Untertitel Standardfarbe Kanalvorschau Aufnahme -4- 2.2 TV-Anzeige Deutsch Steuerungsschaltflächen Aufnahme EPG Kanal nach oben Time Shift SAP Lautstärke verringern Schnappschuss Bildseitenverhältnis Lautstärke erhöhen Kanalvorschau Kanal nach unten Audiomodus/ Stumm Aufnahme: Zur Aufnahme Ihrer gewünschten Szenen: Nach der Aufnahme der Szene ist sie in Ihrem Videopfad gespeichert. -5- Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, klicken Sie erneut auf Aufnahme oder führen Sie einen Rechtsklick auf dem Bildschirm aus und aktivieren anschließend „Aufnahme beenden“. Deutsch Time Shift: Diese Schaltfläche aktiviert nach einmaligen Klicken die Time Shift Funktion (Zeitversetztes Fernsehen). Die Time Shift Funktion zeichnet die TV-Programme auf, die Sie gerade ansehen. Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Anhalten/Vorspulen/Zurückspulen der TVSendung, so dass Sie keinen Teil verpassen, wenn Sie die Sendung aus irgendwelchen Gründen nicht weiter sehen konnten. Beschreibung der Steuerungstasten: Audiomodus/ Stumm Stopp Zurück Pause Vorwärts Schnappschuss: Sie können auf die Schaltfläche „Schnappschuss“ klicken, um Schnappschüsse aufzunehmen.

Wenn auf dem Bildschirm „Schnappschuss OK“ erscheint, bedeutet dies, dass das Bild erfolgreich als Bilddatei in Ihrem Dateordner abgelegt wurde. -6- Deutsch Kanalvorschau: Vorschau der Kanalliste von Beginn an. Sie können das Vorschauformat und das Intervall auf der Seite Einrichtung einstellen (Siehe Kapitel 6). EPG: Mit dieser Funktionen können Sie Informationen über das TV-Programm von jedem digitalen TV-Kanal empfangen und anzeigen. SAP: Ein/Ausschalten von SAP Ton (Abhängig vom TV-Programmanbieter) Bildseitenverhältnis: Ändern des Bildseitenverhältnisses auf Standardeinstellungen. (Frei/4:3/16:9/Basierend auf Quelle) Kanal nach unten/nach oben: Auswahl des vorherigen oder nächsten Kanals. Lautstärke verringern/erhöhen: Anpassen der TV-Lautstärke auf laut oder leise. Audio/Stumm Modus: Ein/Ausschalten des TV-Tons. -7- 2.3 Das Werkzeugmenü Während Sie mit VIVOTM Digital-TV ansehen, können Sie das Werkzeugmenü durch einen Rechtsklick mit Ihrer Maus aktivieren.

Das Werkzeugmenü ermöglicht Ihnen den Zugriff und die Aktivierung von VIVOTM Funktionen und bietet Ihnen somit neben den Schaltflächen im Programmfenster eine weitere Steuerungsmöglichkeit an. Deutsch Immer im Vordergrund: Ermöglichtes VIVOTM, immer vor allen anderen Programmfenstern zu stehen. Dies ist dasselbe als wenn Sie auf „Immer im Vordergrund“ in der oberen rechten Ecke des normalen TV-Modus Fensters klicken. -8- Bildseitenverhältnis: Sie können das Bildseitenverhältnis anpassen, wenn Sie Ihren Mauscursor auf den Pfeil rechts neben dieser Option bewegen. Es stehen die Optionen Frei, 4:3, 16:9, Basierend auf Quelle und Für alle Kanäle übernehmen zur Verfügung.

Sie können dies auch tun, indem Sie auf die Schaltfläche Bildseitenverhältnis im Programmfenster klicken. Deutsch Frei: Das ursprüngliche Verhältnis, wenn Sie VIVOTM starten. Sie können es einstellen, indem Sie an den Kanten des VIVOTM Fensters ziehen. Basierend auf Quelle: Das Bildseitenverhältnis wird auf der Signalquelle basieren. Für alle Kanäle übernehmen: Wenn Sie diese Optionen wählen, wird das ausgewählte Bildseitenverhältnis für alle verfügbaren Kanäle übernommen.

Vorschaufenster: Sie können das TV-Ansichtsfenster auf Vollbild, Verstellbarer Bildschirm oder Randloser Bildschirm ändern. Kanallistenart: Es gibt zwei Arten von Kanallisten - Normal oder Favoriten. Sie können auswählen, welche Art der Kanalliste geladen werden soll. Sie können dies auch tun, indem Sie es auf der Kanaleinstellungsseite auswählen. Der Standard ist Normal. Kanalliste: Zeigt Ihre verfügbaren Kanäle an. Sie können dies auch tun, indem Sie die Kanaleinstellung öffnen. -9- Kanalvorschau: Sie können entscheiden, welche Art der Kanalvorschau verwendet werden soll - 3x3, 4x4, 5x5, L-Typ oder Kreistyp. Deutsch Aufnahme: Sie können auswählen, ob Sie TV-Szenen im TS- oder PS-Format aufnehmen möchten. Time Shift: Den Time Shift Modus aktivieren.

Sie können dies auch tun, indem Sie im Hauptfenster auf die Schaltfläche Time Shift klicken. Schnappschuss: Aktivieren der Schnappschuss-Funktion, um einen Schnappschuss aufzunehmen. Sie können dies auch tun, indem Sie im Hauptfenster auf die Schaltfläche Schnappschuss klicken. Multi-Ansicht: Ermöglicht Ihnen die Multi-Ansicht von Kanälen/Programmen. Nachdem Sie Ihren Mauscursor auf den Pfeil an der rechten Seite gesetzt haben, können Sie „Multi-Ansicht starten“ auswählen.



[You're reading an excerpt. Click here to read official GIGABYTE U8300 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)
<http://yourpdfguides.com/dref/3021056>

Sie können anschließend mehrere Kanäle/ Programme derselben Signalfrequenz gleichzeitig ansehen. Multi-Ansicht starten: Wenn Sie die Multi-Ansicht durch Auswahl von „Multi-Ansicht starten“ aktivieren, beachten Sie, dass zwei weitere Ansichtsfenster innerhalb des TVFensters erscheinen. - 10 - Anmerkung Sie können die Unterfenster anschließend aus dem Hauptansichtsfenster herausziehen. Diese Unterfenster können dann vergrößert und Ihren Sehgewohnheiten entsprechend an anderen Stellen angezeigt werden. Deutsch P.

I.P/P.O.P: Nachdem Sie Multi-Ansicht aktiviert haben, können die Multi-Ansicht im Bild-in-Bild/Bild-neben-Bild Modus aktivieren. Multi-Ansicht stoppen: Wählen Sie diese Option, um Multi-Ansicht zu stoppen.

Wenn Sie diese Optionen auswählen, werden die beiden Unterfenster geschlossen. EPG: Wie im Hauptfenster. SAP: Wie im Hauptfenster. Zu Favoriten hinzufügen/entfernen: Fügen Sie einen Kanal zu Ihren Favoriten hinzu oder entfernen Sie einen Kanal von Ihren Favoriten. Kanal nach oben: Anzeige des nächsten Kanals auf der Kanalliste.

Kanal nach unten: Anzeige des vorherigen Kanals auf der Kanalliste. Kanal Wiederholung: Rückkehr zum zuletzt angezeigten Kanal Stumm Ein: Aktivieren/Deaktivieren der Stumm-Funktion Lautstärke erhöhen: Erhöhen der Lautstärke Lautstärke verringern: Verringern der Lautstärke Fenster ausblenden: Ausblenden oder Anzeigen des Hauptfensters (das VIVOTM Fenster) Beenden: Schließen/Beenden des VIVOTM Fensters - 11 - Kapitel 3 Analog-TV Sie können mit VIVOTM Live Digital-TV ansehen. Nachdem Sie die erstmalige Einrichtung abgeschlossen haben (Quelleneingang und Kanalsuche), können Sie mit dieser multifunktionalen Software das TV-Programm ansehen und aufzeichnen. Anmerkung Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Digitalsignale unterstützt, um Digital-TV sehen zu können. Deutsch 3.1 Hauptfenster Schaltflächen Beenden FM-Modus Geplante Aufnahme Audio Links Minimieren Einrichtung Leiste öffnen Audio Rechts Über Wiedergabe Audiomodus/ Stumm Quelleneingang Foto Stumm-Modus/ Audio Schnellstartleiste EPG (Deaktivieren) Bildseitenverhältnis Time Shift Teletext (Deaktivieren) OSD Schnappschuss Untertitel (Deaktivieren) Standardfarbe Kanalvorschau Aufnahme - 12 - 3.2 TV-Anzeige Deutsch Steuerungsschaltflächen Aufnahme Geschlossene Untertitel Kanal nach unten Audiomodus/ Stumm Aufnahme: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2. Time Shift: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

Schnappschuss: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2. Kanalvorschau: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2. Geschlossene Untertitel: Zum Einschalten von geschlossenen Untertiteln. Entrauschen: Zum Aktivieren der Entrauschen-Funktion für einen klareren Analog-TV Empfang. SAP: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2. Bildseitenverhältnis: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

Kanal nach unten/nach oben: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2. Lautstärke verringern/erhöhen: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2. Audio/Stumm Modus: Bitte siehe Abschnitt 2.

2 in Kapitel 2. - 13 Time Shift Entrauschen Kanal nach oben Schnappschuss SAP Lautstärke verringern Kanalvorschau Bildseitenverhältnis Lautstärke erhöhen 3.3 Das Werkzeugmenü Bitte siehe Abschnitt 2.3 in Kapitel 2. Zwischen dem Digital-TV und dem Analog-TV Modus gibt es einige Unterschiede: Deutsch Geschlossene Untertitel: Hilft Ihnen beim Ansehen von Analog-TV mit geschlossenen Untertiteln.

Diese Funktion hängt von Ihrem TV-Programmanbieter ab. Entrauschen: Sie können die Entrauschen-Funktion aktivieren, um die Analog-TV Qualität zu verbessern. Anmerkung Wegen der TV-Norm Einschränkung wird Multi-Ansicht von Analog-TV nicht unterstützt. - 14 - Kapitel 4 FM-Radio Sie können mit VIVOTM Live FM-Radio anhören. Nachdem Sie die erstmalige Einrichtung abgeschlossen haben (Quelleneingang und Kanalsuche), können Sie mit dieser multifunktionalen Software das Radioprogramm anhören und aufzeichnen. Anmerkung Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät die FM-Funktion unterstützt, um FM-Radio hören zu können. Deutsch 4.1 Hauptfenster Schaltflächen Beenden FM-Modus Geplante Aufnahme Audio Links Minimieren Einrichtung Leiste öffnen Audio Rechts Über Wiedergabe Audiomodus/ Stumm Quelleneingang Foto Stumm-Modus/ Audio Schnellstartleiste EPG (Deaktivieren) Bildseitenverhältnis Time Shift Teletext (Deaktivieren) OSD Schnappschuss (Deaktivieren) Untertitel (Deaktivieren) Standardfarbe (Deaktivieren) Kanalvorschau (Deaktivieren) Aufnahme - 15 - 4.2 Radiofenster Deutsch Steuerungsschaltflächen Aufnahme Kanal nach unten Audiomodus/ Stumm Aufnahme: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

Time Shift: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2. Frequenz verringern: Anpassung der Radiofrequenz nach unten. Frequenz erhöhen: Anpassung der Radiofrequenz nach oben. Kanal nach unten/nach oben: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2. Lautstärke verringern/erhöhen: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2. Audio/Stumm Modus: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

Time Shift Kanal nach oben Frequenz verringern Lautstärke verringern Frequenz erhöhen Lautstärke erhöhen - 16 - 4.3 Das Werkzeugmenü Bitte siehe Abschnitt 2.3 in Kapitel 2. Es gibt weniger Funktionen als im TV-Modus und alle Funktionen sind identisch. Deutsch - 17 - Kapitel 5 Video-Eingang Sie können über den Composite Video, S-Video Eingang zusätzliche Videoquellen in VIVOTM importieren.

Sobald Sie Ihr Gerät, die Videoquelle und den PC miteinander verbunden haben, wird VIVOTM die Quellkategorie automatisch erkennen. Sie können DVD oder andere Medien einfach mit VIVOTM ansehen und sogar direkt auf Ihrem PC oder Laptop aufnehmen. Anmerkung Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät den Video-Eingang unterstützt. Deutsch 5.1 Hauptfenster Schaltflächen Beenden FM-Modus Geplante Aufnahme Audio Links Minimieren Einrichtung Leiste öffnen Audio Rechts Über Wiedergabe Audiomodus/ Stumm Quelleneingang Foto Stumm-Modus/ Audio Schnellstartleiste EPG (Deaktivieren) Bildseitenverhältnis Time Shift Teletext (Deaktivieren) OSD Schnappschuss Untertitel (Deaktivieren) Standardfarbe Kanalvorschau Aufnahme - 18 - 5.

2 Videofenster Deutsch Steuerungsschaltflächen Aufnahme Lautstärke erhöhen Schnappschuss Audiomodus/ Stumm Bildseitenverhältnis Lautstärke verringern Aufnahme: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2. Time Shift: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2. Bildseitenverhältnis: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2. Lautstärke verringern/erhöhen: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2. Audio/Stumm Modus: Bitte siehe Abschnitt 2.2 in Kapitel 2.

- 19 - 5.3 Das Werkzeugmenü Bitte siehe Abschnitt 2.



[You're reading an excerpt. Click here to read official GIGABYTE U8300 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)

<http://yourpdfguides.com/dref/3021056>

3 in Kapitel 2. Es gibt weniger Funktionen als im TV-Modus und alle Funktionen sind identisch. Deutsch - 20 - Kapitel 6 Wiedergabe Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie eine aufgenommene Datei oder eine Datei aus den Ordnern Ihres PC für die Wiedergabe auswählen. (Anmerkung dauerhafte Dateiwiedergabe ist verfügbar) Deutsch Hinzufügen: Hinzufügen einer ausgewählten Datei zur Wiedergabeliste in der unteren Fensterhälfte Alle hinzufügen: Hinzufügen aller Dateien zur Wiedergabeliste Löschen: Löschen einer Datei aus der Wiedergabeliste Alle löschen: Löschen aller Dateien aus der Wiedergabeliste Wiedergabe: Wiedergabe der ausgewählten Dateien in der Wiedergabeliste in der unteren Fensterhälfte Beenden: Wiedergabe beenden Wenn Sie eine Datei zur Wiedergabe ausgewählt haben, wird VIVOTM das Video für Sie wie nachfolgend gezeigt auf einem anderen Bildschirm anzeigen. - 21 - 6.1 Steuerung im Wiedergabemodus: Deutsch Zurück Stopp Wiederholung (aus) Lautstärke verringern Wiedergabe Vorherige Datei Bildseitenverhältnis Pause Nächste Datei Audio Vorwärts Wiederholung (ein) Lautstärke erhöhen Kontrollschieber für Wiedergabe - 22 - Kapitel 7 Einrichtung Mit VIVOTM können Sie Einstellungen auf der Einrichtungsseite ganz einfach nach Ihren Wünschen vornehmen. Klicken Sie nach dem Start von VIVOTM auf die Schaltfläche Einrichtung, um die Einrichtungsseite anzuzeigen. Deutsch 7.

1 Allgemeine Einstellung Die 4 Optionen auf der Einrichtungsseite sind Sleep Timer, Sucheinstellung, Benutzeroberfläche und Andere. Damit können Sie die Energieeinstellungen, Sucheinstellungen, farbige Benutzeroberfläche, sowie Sprache und Standort festlegen. 7.1.1 Sleep Timer Sie könnten beim Fernsehen müde werden und einschlafen oder den Fernseher wegen eines Notfalls vergessen auszuschalten.

Es gibt viele verschiedene Situationen, in denen Ihnen VIVOTM behilflich sein kann. Es gibt 5 Optionen: Anwendung schließen, Abmelden, Ruhezustand, Herunterfahren und Neustart. Daneben können Sie die Zeitleiste nach links oder rechts schieben, um die Zeitdauer einzustellen. 7.1.

2 Sucheinstellung - 23 - 7.1.3 Benutzeroberfläche Deutsch 7.1.4 Andere 7.2 Erweiterte Einstellung Sie können nicht nur die Funktionen Sleep Timer, Sucheinstellung, Benutzeroberfläche und Andere finden, sondern auch Lauftext, Time Shift Einstellung, Aufnahme Einstellung, Schnappschuss Einstellung, MultiAnsicht Einstellung, Teletext Einstellung, Kanaleinstellung, Bildseitenverhältnis Einstellung, OSD Einstellung und Video Einstellung. 7.2.1 Lauftext Einstellung Hier können die Eigenschaften von Lauftext eingestellt werden, z.B.

Bewegung, Intervall, der Inhalt, usw. - 24 - 7.2.2 Time Shift Einstellung Hier kann ausgewählt werden, ob die Datei gespeichert werden soll oder nicht. Deutsch 7.2.3 Aufnahme Einstellung Hier kann eingestellt werden, wohin die Datei gespeichert werden soll, wie die aufgenommene Datei heißen soll oder die Aufnahme als Stream erfolgen soll. 7.2.4 Schnappschuss Einstellung Hier können das Dateiformat für Schnappschüsse, den Speicherort der Bilder und die Anzahl der zu speichernden Bilder bei der Benutzung der Snapshotfunktion eingestellt werden.

7.2.5 Teletext Einstellung Hier können die Teletext Hauptseite und die Unterseite eingegeben werden. Alternativ können die Farbschaltflächen zum Wechsel der Teletextseiten benutzt werden. - 25 - 7.

2.6 Kanal Einstellung Hier können die Art der Kanalvorschau, das Vorschau-Intervall, die Kanalgruppe und die Kanalverwaltung eingestellt werden. Deutsch 7.2.7 Bildseitenverhältnis Einstellung Hier kann das Bildseitenverhältnis eingestellt und für alle Kanäle übernommen werden.

7.2.8 OSD Einstellung Hier können die OSD Farbe, Anzeige oder nicht eingestellt, sowie die Position und die Schriftfarbe angepasst werden. 7.2.9 Video Setting Here we can adjust the brightness, blue, red, contrast, saturation, the VMR type, and enable DxVA or not. - 26 - Chapitre 1 Introduction Nous vous remercions de votre achat. Il est vivement recommandé de vérifier toutes les fonctionnalités de votre appareil avant d'utiliser ce logiciel. Ce manuel vous fournira les informations essentielles pour utiliser cette application. VIVOTM est un logiciel graphique multifonctions et facile d'utilisation qui vous permet de profiter des joies du multimédia.

Veillez noter que les fonctions multimédia peuvent varier suivant le produit que vous avez acheté. Français 1.1 Fonctionnalités du logiciel Ce logiciel graphique multifonctions consomme peu de mémoire RAM et de capacité processeur. Décalage temporel : lors de la visualisation en direct d'un programme vous pouvez le mettre en pause et reprendre sa lecture à tout moment. PIP/POP (Picture-In-Picture/Picture-Out-Picture, mode incrustation d'images) : vous pouvez regarder plusieurs programmes TV en même temps sur le même écran et déplacer et ajuster la taille des différentes fenêtres. Multivisionnage de programmes/chaînes (les programmes/chaînes doivent provenir d même flux vidéo/fournisseur du service TV). Prévisualisation aux formats 3x3, 4x4, 5x5, type L et type circulaire. Enregistrement programmé. Compatible avec les formats d'enregistrement analogique suivant : MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP et formats pour iPod.

Zoom numérique 2X, 3X et 4X. Réglage de la fenêtre d'affichage : plein écran, fenêtre redimensionnable et fenêtre sans bordure. Compatible avec l'enregistrement numérique des flux de programmes (PS) et des flux de transport (TS). Décodage de la TV numérique aux normes HDTV et H.264. -1- 1.2 Installation de la télévision 1.2.1 Balayage des chaînes Au premier démarrage de VIVOTM le système vous guidera au travers des différentes étapes du balayage des chaînes. 1.

Veillez sélectionner le type de votre matériel (numérique, analogique ou hybride) puis cliquez sur « Suivant ». Français 2. Sélectionnez la source du signal (la force du signal peut varier suivant le produits que vous avez acheté et l'endroit où vous vivez) puis cliquez sur « Suivant ». 3. Sélectionnez votre pays puis cliquez sur « Balayage des chaînes ». -2- 4. Cliquez sur « Quitter » pour finir l'installation une fois que le balayage est terminé. Note v o u s d e v e z c h a r g e r l a l i s t e des chaînes par défaut si vous voulez regarder la télévision sans perdre de temps à balayer les chaînes pour les mémoriser.



[You're reading an excerpt. Click here to read official GIGABYTE](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)

[U8300 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)

<http://yourpdfguides.com/dref/3021056>

Français 1.2.

2 Sélection de l'entrée 1. Sélectionner le type de votre matériel et la source du signal : Numérique, Analogique (câble ou antenne), Vidéo (Composite, S-Vidéo). VIVOTM va enregistrer la source du signal que vous avez sélectionné. Il est recommandé de sélectionner la source du signal qui est supporté par votre matériel. Antenne télévision : si vous choisissez Antenne télévision, veuillez vous assurer que votre antenne (pour une réception de la TV analogique) est correctement installé et est capable de recevoir les signaux. Télévision par le câble : si vous voulez regarder la télévision par le câble, veuillez vous assurer que le câble est bien bien branché sur la prise murale du câble. Vidéo : si vous souhaitez regarder des DVD vidéo, ceci est possible par l'intermédiaire des entrées Composite, S-Vidéo. Veuillez vous assurer que votre matériel supporte cette fonction. 2. Si vous voulez écouter la radio FM veuillez cliquer directement sur le bouton FM.

Veuillez vous assurer que votre matériel supporte cette fonction. -3- Chapitre 2 Télévision numérique Vous pourrez regarder en direct et enregistrer la télévision numérique avec VIVOTM dès que l'installation est terminée (entrée sélectionnée et chaînes mémorisées). Note veuillez vous assurer que votre matériel est compatible avec les signaux numériques avant de regarder la télévision numérique. 2.1 Ecran principal Français Boutons Quitter Mode FM Enregistrement programmé Audio gauche Réduire Installation Open Bar Audio droite A propos Lecture Mode Audio/ Silence Entrées Photo Mode Silence/ Audio Panel szybkiego dostpu EPG Format d'affichage Décalage temporel Télétexte OSD Capture d'écran Sous-titres Couleur par défaut Prévisualisation d'une chaîne Capture -4- 2.

2 Menu télévision Français Boutons de contrôle Enregistrement Guide Electronique des Programmes Chaîne suivante Décalage temporel SAP Volume Capture d'écran Format d'affichage Volume + Prévisualisation des chaînes Chaîne précédente Mode Audio/ Silence Enregistrement : Cliquez sur Enregistrement pour enregistrer une scène que vous aimez. Une fois la scène capturée elle sera enregistrée dans votre dossier Video. -5- Pour arrêter l'enregistrement veuillez appuyer encore une fois sur Enregistrement ou faites un clic du bouton droit de votre souris sur l'écran et sélectionnez « Arrêter l'enregistrement ». Français Décalage temporel : un clic sur cet icône active le décalage temporel. Cette fonction permet d'enregistrer le programme que vous regardez.

Cette fonction vous permet de mettre en pause, faire une avance rapide ou un retour rapide du programme TV que vous êtes en train de regarder un programme à la télévision, ainsi vous ne raterez plus un instant du programme si vous devez quitter momentanément votre écran. Les boutons de contrôles sont décrit ci-dessous. Mode Audio/ Silence Stop Retour Pause Avance -6- Capture d'écran : Vous pouvez faire des captures d'écran en cliquant sur l'icône « Capture d'écran ». Le message « Capture d'écran OK » vous indique que l'écran a été capturé et l'image a été enregistré dans le dossier Images. Français Prévisualisation des chaînes : liste des chaînes avec prévisualisation depuis le début. Vous pouvez paramétrer le format d'affichage de la prévisualisation ainsi que l'intervalle de temps entre deux chaînes dans le menu Installation (Voir le Chapitre 6). Guide Electronique des Programmes : vous pouvez recevoir et consulter les programmes TV de chaque chaîne numérique avec cette fonction. SAP : active ou désactive la fonction SAP qui permet de changer la langue du programme en cours (ce service dépend de votre opérateur TV). Format d'affichage : change le format de l'affichage (Libre/4:3/16:9/Prédéfini). Chaîne précédente/suivante : sélectionne la chaîne précédente ou la chaîne suivante.

Volume +/- : ajuste le niveau sonore. Mode Audio/Silence : active ou coupe le son. -7- 2.3 Le menu Outil Vous pouvez activer le menu Outil lorsque vous regardez la télévision numérique sur VIVOTM par un clic sur le bouton droit de la souris. Le menu Outil vous permet d'accéder et d'activer les fonctions de VIVOTM, sans passer par les icônes de l'interface Français Toujours apparent : permet à VIVOTM de rester toujours devant les autres fenêtres d'applications. Vous obtiendrez le même résultat si vous cliquez sur « Toujours apparent » dans le coin haut-droit de la fenêtre du mode TV normal. -8- Format d'affichage : vous pouvez choisir le format d'affichage en déroulant le sousmenu en pointant votre souris sur la flèche à droite de cette option. Vous pouvez choisir entre Libre, 4:3, 16:9, Prédéfini et Appliquer à toutes les chaînes. Le résultat est le même que vous si cliquez sur l'icône Format d'affichage de l'interface. Libre : le format d'affichage initial quand on lance VIVOTM, vous pouvez ajuster la taille de la fenêtre en faisant un clic du bouton droit de la souris sur un bord de la fenêtre de VIVOTM et en déplaçant le curseur tout en laissant appuyé votre doigt sur le bouton droit de la souris.

Prédéfini : le format d'affichage défini par le signal. Appliquer à toutes les chaînes : si vous sélectionnez cette option, le format d'affichage actuel sera appliqué à toutes les chaînes disponibles. Fenêtre de prévisualisation : vous pouvez changer le format d'affichage de votre télévision dans l'un des modes suivants : plein écran, fenêtre redimensionnable et fenêtre sans bordure. Français Type de liste de chaînes : il y a deux type de liste de chaînes Normal et Mes préférées.



[You're reading an excerpt. Click here to read official GIGABYTE U8300 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)
<http://yourpdfguides.com/dref/3021056>

Vous pouvez sélectionner le type de liste à charger.

Cette action peut aussi s'effectuer dans le menu Installation des chaînes. La valeur par défaut est Normal. Liste des chaînes : affiche les chaînes disponibles. Cette action peut aussi s'effectuer dans le menu Installation des chaînes. -9- Prévisualisation des chaînes : vous pouvez choisir le type de prévisualisation des chaînes - 3x3, 4x4, 5x5, type L or type circulaire.

Enregistrement : vous pouvez choisir d'enregistrer une portion de programme TV au format TS ou PS. Français Décalage temporel : active le mode décalage temporel. Cette action est aussi possible en cliquant sur l'icône Décalage temporel de l'interface principal. Capture d'écran : active la fonction de capture d'écran pour prendre un instantané de votre écran. Cette action est aussi possible en cliquant sur l'icône Capture d'écran de l'interface principal. Multi visualisation : permet de regarder plusieurs chaînes ou programmes à la fois. Affichez le sous-menu en pointant votre souris sur la flèche à droite et cliquez sur « Commencer la multi visualisation ». Vous pourrez alors regarder plusieurs chaînes ou programmes en même temps provenant du même signal.

Commencer la multi visualisation : veuillez noter que lorsque vous activez la multi visualisation deux autres écrans vont apparaître dans l'écran principal. - 10 - Note vous pouvez déplacer et redimensionner ces écrans secondaires à votre convenance dans l'écran principal.

P.I.P./P.O.P. : une fois activé le mode multi visualisation vous pouvez choisir entre la visualisation d'une image dans l'image (P.I.P.) ou la visualisation d'une image en dehors de l'image (P.

O.P.). Arrêter le mode multi visualisation : permet d'arrêter le mode multi visualisation. Les deux écrans secondaires vont disparaître.

Guide Electronique des Programmes : même utilisation que dans le menu principal. SAP : même utilisation que dans le menu principal. Ajouter/Enlever de mes préférées : ajouter ou enlever une chaîne de Mes préférées. Chaîne suivante : passe à la chaîne suivante de la liste des chaînes. Chaîne précédente : passe à la chaîne précédente de la liste des chaînes.

Rappel chaîne : retourne à la chaîne précédemment sélectionnée. Silence : active/désactive le mode silence. Volume + : augmente le volume du son. Volume - : descend le volume du son. Cache l'interface de contrôle : cache ou affiche l'interface de contrôle (l'interface VIVOTM). Quitter : Ferme/Quitte la fenêtre VIVOTM. Français - 11 - Chapitre 3 Télévision analogique Vous pourrez regarder en direct et enregistrer la télévision analogique avec VIVOTM dès que l'installation est terminée (entrée sélectionnée et chaînes mémorisées). Note veuillez vous assurer que votre matériel est compatible avec les signaux numériques avant de regarder la télévision analogique. 3.1 Ecran principal Français Boutons Quitter Mode FM Enregistrement programmé Audio gauche Réduire Installation Open Bar Audio droite A propos Lecture Mode Audio/ Silence Entrées Photo Mode Silence/ Audio Barre d'accès rapide EPG (Désactivé) Format d'affichage Décalage temporel Télétexte (Désactivé) OSD Capture d'écran Sous-titres (Désactivé) Couleur par défaut Prévisualisation d'une chaîne Capture - 12 - 3.

2 Menu télévision Français Boutons de contrôle Enregistrement Sous-titres Chaîne précédente Mode Audio/ Silence Enregistrement : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Décalage temporel : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Capture d'écran : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Prévisualisation des chaînes : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Sous-titres : active l'affichage des sous-titres. Réducteur de bruit : pour activer le réducteur de bruit pour améliorer la réception de la télévision analogique.

SAP: Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Format d'affichage : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Chaîne précédente/suivante : Veuillez vous référer au paragraphe 2.

2 du Chapitre 2. Volume +/- : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Mode Audio/Silence : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2.

- 13 Décalage temporel Réducteur de bruit Chaîne suivante Capture d'écran SAP Volume Prévisualisation des chaînes Format d'affichage Volume + 3.3 Le menu Outil Veuillez vous référer au paragraphe 2.3 du Chapitre 2. Il y a quelques différences entre les modes télévision numérique et télévision analogique.

Français Sous-titres : Vous permet de regarder la télévision analogique avec des sous-titres. Cette fonction dépend de votre opérateur de télévision.

Réducteur de bruit : Vous pouvez activer le réducteur de bruit pour améliorer la qualité de la télévision analogique. Note la télévision analogique ne supporte pas la multi visualisation. - 14 - Chapitre 4 Radio FM Vous pouvez écouter en direct la radio FM avec VIVOTM. Une fois l'installation initiale terminée (sélection de la source d'entrée et balayage des canaux), cette application vous permettra d'écouter et d'enregistrer les programmes radio.

Note veuillez vous assurer que votre appareil supporte la fonction radio FM afin de pouvoir écouter la radio FM. 4.1 Ecran principal Français Boutons

Quitte Mode FM Enregistrement programmé Audio gauche Réduire Installation Open Bar Audio droite A propos Lecture Mode Audio/ Silence Entrées Photo Mode Silence/ Audio Barre d'accès rapide EPG (Désactivé) Format d'affichage (Désactivé) Décalage temporel Télétexte (Désactivé) OSD Sous-titres (Désactivé) Couleur par défaut (Désactivé) Prévisualisation d'une chaîne (Désactivé) Capture Capture d'écran (Désactivé) - 15 - 4.



[You're reading an excerpt. Click here to read official GIGABYTE](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)

[U8300 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)

<http://yourpdfguides.com/dref/3021056>

2 Interface radio Français Boutons de contrôle Enregistrement Chaîne précédente Mode Audio/ Silence Enregistrement : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Décalage temporel : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Fréquence précédente : passe à la fréquence précédente. Fréquence suivante : passe à la fréquence suivante. Chaîne précédente/suivante : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Volume -/+ : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Mode Audio/Silence : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2.

Décalage temporel Chaîne suivante Fréquence précédente Volume Fréquence suivante Volume + - 16 - 4.3 Le menu Outil Veuillez vous référer au paragraphe 2.3 du Chapitre 2. Il y a moins d'option que pour le mode télévision et tout les rappels de fonctions sont les mêmes. Français - 17 - Chapitre 5 Sortie vidéo VIVOTM vous permet d'importer des sources vidéo additionnel au travers des entrées Composite Video, S-Vidéo.

Une fois votre appareil connecté à votre PC et à votre source vidéo, VIVOTM va détecté automatiquement le type de la source vidéo. Vous pouvez ainsi simplement profiter de vos DVD or de vos autres fichiers multimédia avec VIVOTM, vous pourrez même les enregistrer directement sur votre PC ou votre ordinateur portable. Note veuillez vous assurer que votre appareil supporte la sortie vidéo. 5.1 Ecran principal Français Boutons Quitter Mode FM Enregistrement programmé Audio gauche Réduire Installation Open Bar Audio droite A propos Lecture Mode Audio/ Silence Entrées Photo Mode Silence/ Audio Barre d'accès rapide EPG (Désactivé) Format d'affichage Décalage temporel Télétexte (Désactivé) OSD Capture d'écran Sous-titres (Désactivé) Couleur par défaut Prévisualisation d'une chaîne Capture - 18 - 5.2 Interface de contrôle vidéo Français Boutons de contrôle Enregistrement Volume + Capture d'écran Mode Audio/ Silence Format d'affichage Volume - Enregistrement : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Capture d'écran : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Format d'affichage : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2.

2 du Chapitre 2. Volume -/+ : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. Mode Audio/Silence : Veuillez vous référer au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. - 19 - 5.3 Le menu Outil Veuillez vous référer au paragraphe 2.3 du Chapitre 2. Il y a moins d'option que pour le mode télévision et tout les rappels de fonctions sont les mêmes. Français - 20 - Chapitre 6 Lecture Cliquez sur cet icône (icon) pour pouvoir choisir un fichier enregistré sur votre ordinateur et le lire.

(Note la lecture en continue est possible) Français Ajouter : ajouter le fichier sélectionné à la liste de lecture. Tout ajouter : ajouter tout les fichiers à la liste de lecture. Supprimer : supprimer un fichier de la liste de lecture. Supprimer tous les : supprimer tout les fichiers de la liste de lecture. Lire : lire le fichier sélectionné dans la liste de lecture.

Quitter : quitter le mode de lecture. Lorsque vous sélectionnez un fichier pour le lire, VIVOTM va jouer la vidéo dans un autre écran comme indiqué ci-dessous. - 21 - 6.1 Boutons de contrôle pour le mode de lecture : Français Retour Stop Répété (désactivé) Volume - Lecture Fichier précédent Format d'affichage Pause Fichier suivant Audio Avance Répété (activé) Volume + Barre de lecture - 22 - Chapitre 7 Installation Avec VIVOTM il est facile de personnaliser vos réglages, il suffit de vous rendre sur la page Préférences de votre application. Une fois VIVOTM démarré, cliquez sur le bouton Préférences pour accéder à la page de configuration des différents paramètres.

Français 7.1 Réglage généraux La page Préférences comporte 4 options, Programmation de la mise en veille, Paramètres de balayage, Interface utilisateur et Autre. Ces réglages vous permettront d'améliorer l'économie d'énergie, la précision du balayage des chaînes, les couleurs de l'interface utilisateur, la langue et la localisation. 7.1.1 Programmation de la mise en veille Vous regardez la télévision mais commencé à vous endormir quelques minutes plus tard ou vous devez partir précipitamment, quelque soit la raison vous aimeriez demander à VIVOTM de vous simplifier la tâche. Il y a 5 options paramétrables pour cela : Fermer l'application, Déconnexion, Suspendre l'activité, Éteindre et Redémarrage. Vous pouvez ajuster la durée en bougeant vers la droite ou la gauche le curseur. 7.1.

2 Paramètres de balayage - 23 - 7.1.3 Interface utilisateur 7.1.4 Autre Français 7.2 Paramètres avancés Outre Programmation de la mise en veille, Paramètres de balayage, Interface utilisateur et Autre vous pourrez aussi régler à votre convenance les options suivantes : Marquage, Décalage temporel, Enregistrement, Capture d'écran, Multi visualisation, Télétexte, Chaîne, Format d'affichage, OSD et Vidéo. 7.2.1 Réglages Marquage Permet de configurer les paramètres de marquage tels que la distance de déplacement, l'intervalle, le contenu et ainsi de suite. - 24 - 7.

2.2 Réglages Décalage temporel Vous pouvez indiquer si vous voulez ou pas enregistrer les fichiers. Français 7.2.3 Réglages Enregistrement Permet d'indiquer l'emplacement où vous désirez enregistrer les enregistrements, le nom du fichier ou le type d'enregistrement.

7.2.4 Réglages Capture d'écran Permet d'indiquer le format du fichier de la capture d'écran, l'emplacement où vous désirez enregistrer les fichiers et combien de fichiers vous voulez enregistrer.



[You're reading an excerpt. Click here to read official GIGABYTE U8300 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)
<http://yourpdfguides.com/dref/3021056>

5 Réglages Télétexte Permet d'afficher les pages du télétexte, utilisez les boutons de couleur pour changer la page. - 25 - 7.2.6 Réglages Chaîne Permet de définir le type de chaîne à prévisualiser, l'intervalle de prévisualisation, le groupe de chaîne et la gestion des chaînes. Français 7.2.7 Réglages Format d'affichage Permet de définir le format d'affichage par défaut et l'appliquer à toutes les chaînes. 7.2.8 Réglages OSD Permet de définir les couleurs de l'affichage OSD, l'afficher ou pas, ajuster la position de l'affichage OSD et sa couleur.

7.2.9 Réglages Vidéo Permet d'ajuster la luminosité, les couleurs, la contraste, la saturation, le type VMR et activer ou désactiver le mode DxVA. - 26 -
 Capítulo 1 Introducción Gracias por su compra. Se recomienda encarecidamente que revise detenidamente todas las funciones que admite el dispositivo antes de utilizar el programa. Este manual lo guiará a través de la información esencial sobre cómo usar este programa de aplicación. VIVOTM es una aplicación informática multifuncional, gráfica y fácil de usar que le ofrece el esparcimiento más completo en cuanto a entretenimiento de multimedia. Por favor observe que las funciones de multimedia podrían variar dependiendo del producto que compró. Español 1.1 Funciones del software Una aplicación informática multifuncional y gráfica que consume menos memoria RAM y capacidad de la CPU.

Deslizador del tiempo: cualquier programa puede pausarse y continuarse siempre que lo desee. PIP/POP (Imagen superpuesta/Imagen fija con cambio de pantalla): puede ver diferentes programas de televisión simultáneamente por visualizaciones múltiples y pantallas de arrastre y ajuste. Admite la visión múltiple de los programas y canales (los programas y canales deben ser de la misma transmisión y del mismo proveedor de servicios televisivos). Permite la vista previa de múltiples canales en los modos 3x3, 4x4, 5x5, tipo L y tipo círculo. Admite la función de grabación programada para grabar sus programas de televisión favoritos.

Permite la grabación análoga en los formatos MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, PSP e IPED. Admite zoom digital en los modos original, 2X, 3X y 4X. Ajustes en las ventanas de vista: pantalla completa, pantalla amplia y pantalla sin borde Admite el formato de grabación digital Program Stream (PS) y Transport Stream (TS). Permite la decodificación de la televisión digital para HDTV y H.

264. -1- 1.2 Configuración del televisor 1.2.1 Exploración de canales Cuando ejecute VIVOTM por primera vez, el sistema lo guiará a través de los pasos necesarios para la exploración de canales. 1. P o r f a v o r s e l e c c i o n e l t i p o d e dispositivo (por ejemplo, digital, análogo o híbrido) que compró y haga clic en "Siguiente". Español 2. Seleccione el origen de la señal (la fuerza de la señal podría variar dependiendo del producto que compró y el área en donde viva) y haga clic en "Siguiente". 1.

Por favor seleccione el país en que vive y luego haga clic en "Exploración de canales". -2- 4. Haga clic en "Salir" para terminar la configuración después de haber completado la exploración. Nota usted puede cargar la lista de canales predefinida para ver televisión sin tener que esperar la exploración de canales.

1.2.2 Entrada de origen 1. Seleccione el dispositivo y el origen de la señal tal como Digital, Análoga (Cable o Antena), Video (Compuesto, S-Video).

VIVOTM importará el origen de la señal que seleccione. Se recomienda que seleccione el origen de la señal que admita su dispositivo.

Antena TV: si escoge Antena TV por favor asegúrese de que su antena (para recepción de televisión análoga) esté instalada apropiadamente y que pueda recibir señales. Cable TV: si quiere ver televisión por cable, por favor asegúrese de haber conectado apropiadamente el cable análogo del televisor al enchufe de pared para televisión por cable. Video: si quiere ver videos en DVD, está disponible a través de la entrada adicional de video compuesto, S-Video.

Por favor verifique si el dispositivo que tiene admite esta función. 2.

Si desea escuchar a FM, por favor haga clic en el botón FM directamente. Por favor asegúrese de que el producto que compró admita esta función. Español -3- Capítulo 2 Televisión digital Usted puede ver televisión digital con VIVOTM. Una vez que haya hecho la configuración inicial (entrada de origen y exploración de canales), puede disfrutar de ver y grabar programas de televisión con esta aplicación informática multifuncional. Nota asegúrese de que su dispositivo admita señal digital para ver televisión digital.

2.1 Panel principal Español Botones Salir Modo FM Programar grabación Audio izquierdo Minimizar Configuración Barra abierta Audio derecho Acerca de Reproducción Modo de audio/ Silencio Entrada de origen Foto Modo de silencio / Audio Barra de teclas programables EPG Relación de visualización Deslizador del tiempo Teletexto OSD Foto instantánea Subtítulo Color predefinido Vista previa de canales Capturar -4- 2.2 Panel del televisor Botones de control Captura EPG Subir de canal Deslizador del tiempo SAP Bajar volumen Foto instantánea Relación de visualización Subir volumen Vista previa de canales Bajar de canal Modo de audio/Silencio Español Capturar: haga clic para capturar las escenas que desee. Una vez que haya capturado la escena, se guardará en su ruta de video. -5- Si desea parar la captura, haga clic otra vez en el botón de subtítulo o haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla y luego active "Parar captura". Deslizador del tiempo: este icono activa la función de deslizador del tiempo una vez que se le haya hecho clic. La función de deslizador del tiempo graba el programa de televisión que está viendo actualmente. Español Esta función le permite pausar, avanzar rápidamente o retroceder programas de televisión así que no se perderá ninguna parte del espectáculo si tiene que salir a alguna parte por alguna razón.



[You're reading an excerpt. Click here to read official GIGABYTE](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)

[U8300 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3021056)

<http://yourpdfguides.com/dref/3021056>