




Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HONEYWELL BDR 91. You'll find the answers to all your questions on the HONEYWELL BDR 91 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual HONEYWELL BDR 91
User guide HONEYWELL BDR 91
Operating instructions HONEYWELL BDR 91
Instructions for use HONEYWELL BDR 91
Instruction manual HONEYWELL BDR 91

Honeywell



BDR91 Wireless Relay Box

**Installation / Instalación / Installasjon / Installatie /
Installazione / Telepités / Montáž / Instalacja / Instalația**

- GB** The BDR91 is a wireless relay box that can be used to switch valves, pumps, boilers or other heat sources as part of the range of Honeywell 868MHz Radio Frequency (RF) heating controls.
- ES** La BDR91 es una caja de retransmisión inalámbrica que puede utilizarse para conmutar válvulas, bombas, calderas u otras fuentes de calor como componente de los controles de calefacción por radiofrecuencia (RF) 868 MHz de Honeywell.
- FR** Le BDR91 est une boîte à relais sans fil qui peut être utilisée pour commuter des vannes, des pompes, des chaudières ou d'autres sources de chaleur dans le cadre de la gamme Honeywell de commandes de chauffage par radio (RF) à 868 MHz.
- DE** Die BDR91 ist eine drahtlose Relaisbox, die als Teil des Produktangebots von Honeywell 868MHz-Funk-Heizungsreglern zur Schaltung von Ventilen, Heizpumpen, Boilern oder anderen Wärmequellen dient.
- IT** Il BDR91 è una scatola relè senza fili utilizzabile per pilotare valvole, pompe, caldaie o altre fonti di calore come parte della gamma di sistemi di controllo del riscaldamento a radiofrequenza (RF) di 868 MHz della Honeywell.
- HU** A BDR91 egy vezeték nélküli jelátviteli doboz, amely kapcsolószervekhez, szivattyúkhoz, kazánokhoz és egyéb hőforrásokhoz használható többféle Honeywell 868 MHz rádiófrekvenciás (RF) klímavezérlő részeként.
- CZ** BDR91 je rádiová relé skříňka, která se používá ke ovládnutí ventilů, čerpadel, kotlů či jiných zdrojů tepla v rámci vysokofrekvenční (RF) regulace vytápění Honeywell na frekvenci 868 MHz.
- PL** BDR91 jest bezprzewodową skrzynką przekaźnikową, używaną do przełączania zaworów, pomp, kotłów lub innych źródeł ciepła, z serii regulatorów Honeywell działających na falach radiowych (RF) 868 MHz.
- SK** BDR91 je rádiová relé skříňka, ktorá sa používa na spínanie ventilu, čerpadel, kotlov alebo iných zdrojov tepla v rámci vysokofrekvenčnej (RF) regulácie vykurovania Honeywell na frekvencii 868 MHz.

1



[You're reading an excerpt. Click here to read official HONEYWELL BDR 91 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/2938223)
<http://yourpdfguides.com/dref/2938223>

Manual abstract:

This process is called Binding. The BDR91 Relay Box will not communicate with other RF products that use different frequencies or communications protocols. @@Do not mount on metal wall boxes. @@@@ @@@@.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HONEYWELL BDR 91 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/2938223>