



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT ARMXXL 125. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT ARMXXL 125 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual HOTPOINT ARMXXL 125
User guide HOTPOINT ARMXXL 125
Operating instructions HOTPOINT ARMXXL 125
Instructions for use HOTPOINT ARMXXL 125
Instruction manual HOTPOINT ARMXXL 125

Instructions for use

WASHER DRYER

GB English,1	FR Français,13	DE Deutsch,25
SE Svenska,37	FI Suomi,49	DK Dansk,61
NO Norsk,73		

ARMXXL 125

Contents

GB

Installation, 2-3

Unpacking and levelling
Connecting the electricity and water supplies
The first wash cycle
Technical data

Description of the washer-dryer and starting a wash cycle, 4-5

Control panel
Indicator lights
Starting a wash cycle

Wash cycles, 6

Table of wash cycles

Personalisation, 7

Setting the temperature
Setting the drying cycle
Functions

Detergents and laundry, 8

Detergent dispenser drawer
Bleach cycle
Preparing the laundry
Garments requiring special care
Load balancing system

Precautions and tips, 9

General safety
Disposal
Opening the porthole door manually

Care and maintenance, 10

Cutting off the water or electricity supply
Cleaning the washer-dryer
Cleaning the detergent dispenser drawer
Caring for the door and drum of your appliance
Cleaning the pump
Checking the water inlet hose

Troubleshooting, 11

Service, 12



[You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT ARMXXL 125 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4484353)
<http://yourpdfguides.com/dref/4484353>

Kontrollampe for blokeret låge Kontrollampen tændes for at vise, at lågen er blokeret til forebyggelse af utilsigtet åbning; for at undgå at beskadige mekanismen, skal man vente indtil kontrollampen slukker før lågen åbnes. Hvis kontrollampen for START/PAUSE (orange) blinker hurtigt og kontrollampen for funktion, er det tegn på en fejl (se Fejl og afhjælpning). @@@@ Genmonter panelet efter først at have sørget for, at krogene er indsat i åbningerne, inden panelet skubbes mod maskinen. Genmonter panelet efter først at have sørget for, at krogene er indsat i åbningerne, inden panelet skubbes mod maskinen. Elektriske tilkoblinger Vi advarer mot bruk av slangeforlengelser, men hvis Tekniske data Modell ARMXXL 125 bredde 59,5 cm høyde 85 cm dybde 53,5 cm l til 7 kg for vasken; 1 til 5 kg for tørkingen se merkeskiltet med tekniske egenskaper som er plassert på maskinen maksimumstrykk 1 MPa (10 bar) minimumstrykk 0,05 MPa (0,5 bar) trommelens kapasitet 52 liter opp til 1200 omdreininger i minuttet vasken: program 6; temperatur 60 °C; utført med 7 kg tøy. Dette er hva de kan fortelle deg: Utsatt start Utsatt start -funksjon har blitt aktivert (se Enkelttilfeller), etter at vaskesyklusen har blitt startet, vil indikatorlampen til tilhører valgt forsinkelsestid begynne å blinke: Indikatorlamper for vaskesyklusfase Når den ønskede vaskesyklusen har blitt valgt og har begynt, bytter indikatorlampene en etter en til å indikere hvilken fase av syklusen som for tiden er i gang. Indikatorlampe for låst dør Hvis indikatoren er på, er døren til apparatet låst for å forhindre utilsiktet åpning av døren, for å unngå skade, vent til indikatorlampen slås av før du åpner døren på apparatet. På slutten av en vaskesyklus vil maskinen sakte rotere trommelen for å forhindre at klærne krølles, for å avslutte syklusen trykkes START/PAUSE-knappen. 78 Enkelttilfeller Stille temperaturen Vri TEMPERATUR-bryteren for å stille inn vasketemperaturen (se Tabell for vaskesykluser).

Ekstra del 4: Blekemiddel Laste balansesystem Før hver sentrifugering roterer trommelen kontinuerlig ved en hastighet som er litt høyere enn vaskeroteringshastigheten for å unngå for mye vibrasjon før hver sentrifugering og fordele lasten jevnt. 00 11/2007 - Xerox Business Services Før du ringer for hjelp: Kontroller om du kan løse problemet selv (se Feilsøking); Start programmet på nytt for å kontrollere om problemet er løst; Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med et autorisert hjelpesenter ved bruk av telefonnumrene som finnes på garantibeviset. .



[You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT ARMXXL 125 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4484353)
<http://yourpdfguides.com/dref/4484353>