



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP DJ 1510. You'll find the answers to all your questions on the HP DJ 1510 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual HP DJ 1510
User guide HP DJ 1510
Operating instructions HP DJ 1510
Instructions for use HP DJ 1510
Instruction manual HP DJ 1510

Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series
Guide de l'utilisateur



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP DJ 1510 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482628)

<http://yourpdfguides.com/dref/5482628>

Manual abstract:

En cas de doute, consultez auparavant un représentant juridique. □ Documents ou papiers gouvernementaux : ---- □ Passeports Documents d'immigration Certains documents militaires Badges, cartes ou insignes d'identification 7. 8. Adobe et le logo Acrobat sont des marques déposées ou des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Portions de Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc. L'appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series inclut la technologie de pilote d'imprimante sous licence de Palomar Software, Inc. www.palomar.com. Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® et Windows 2000® sont des marques commerciales de Microsoft Corporation déposées aux Etats-Unis.

Intel® et Pentium® sont des marques déposées d'Intel Corporation. Energy Star® et le logo Energy Star® sont des marques de l'agence de protection de l'environnement déposées aux Etats-Unis. Numéro de publication : Q5888-90195 Première édition : Décembre 2004 9. 10. Timbres gouvernementaux : Timbres-poste Coupons alimentaires Débranchez cet appareil des prises murales avant de procéder à son nettoyage.

N'installez jamais cet appareil près d'une arrivée d'eau ou lorsque vous êtes mouillé. Installez l'appareil en toute sécurité sur une surface stable. Installez l'appareil dans un lieu où personne ne puisse marcher ou trébucher sur le cordon et où celui-ci ne puisse pas être endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, reportez-vous à l'aide de dépannage en ligne. Ne contient aucune pièce pouvant être dépannée par un opérateur.

Confiez l'entretien à un personnel qualifié. Utilisez cet appareil dans une pièce bien aérée. Avertissement Cet équipement ne peut pas fonctionner en cas de perte de l'alimentation secteur. □ □ □ □ Chèques ou lettres de change d'agences gouvernementales Billets de banque, chèques de voyage ou mandats postaux Certificats de dépôt Oeuvres protégées par copyright Informations de sécurité Avertissement Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez ce produit ni à la pluie ni à aucun type d'humidité. Respectez toujours les mises en garde lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de blessures dues au feu ou à un choc électrique. Avertissement Risque potentiel de choc électrique 1. Veuillez prendre connaissance des instructions contenues dans le guide de configuration. Utilisez uniquement une prise électrique reliée à la terre pour connecter l'appareil à une source d'alimentation. Si vous ne savez pas si la prise est reliée à la terre, contactez un électricien qualifié. Suivez tous les avertissements et toutes les instructions indiqués sur le produit.

Avis Les garanties sur les produits et services HP sont clairement énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Les informations contenues dans ce guide ne peuvent en aucun cas constituer de garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable d'éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide ou d'omissions. La société Hewlett-Packard ne saurait être responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'obtention, de l'application ou de l'utilisation de ce document et des 2. 3. Sommaire Présentation de l'appareil HP Tout-en-un

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 3 Présentation rapide de l'appareil HP Tout-en-un

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....3 Présentation du panneau de configuration

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....4 Présentation des voyants d'état

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.5 Utilisation du logiciel HP Image Zone pour exploiter au mieux votre appareil HP Tout-en-un

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...6 2 Recherche d'informations supplémentaires

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..9 3 Informations relatives à la connexion ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 11 Types de connexion pris en charge .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....11 Connexion à l'aide d'un câble USB ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....12 Utilisation du partage d'imprimantes (Windows) ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....12 Utilisation du partage d'imprimantes (Mac OS X) ..

.....
.....
.....
.....

.12 4 Chargement du papier et d'originaux

.....
.....
.....
.....

...13 Chargement d'un original ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...13 Sélection de papiers pour l'impression et la copie ..

.....
.....
.....
.....
.....

14 Chargement du papier

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....15 Prévention des bourrages papier .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..20 5 Utilisation d'un appareil photo PictBridge ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....23 Connexion d'un appareil photo numérique

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...23 Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique

.....
.....
.....

...24 6 Utilisation des fonctions de copie

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 25 Définition du type de papier de copie

.....
.....

.....
.....
.....

.....

..25 Augmentation de la vitesse de copie ou de la qualité ...

.....

.....
.....
.....

.....26 Réalisation de plusieurs copies d'un même original .

.....
.....
.....

...27 Copie d'un document de deux pages ..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
...27 Réalisation d'une copie de photo sans bordures .
.....

.....28 Redimensionnement d'un original pour le faire tenir sur du papier Lettre ou A4 ..

.....28 Interruption de la copie ..

.....29 7 Impression à partir d'un ordinateur

.....31 Impression à partir d'une application logicielle

..... 31 Modification des paramètres d'impression

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...32 Arrêt d'une tâche d'impression

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

....33 8 Utilisation des fonctions de numérisation .

.....

.....
.....
.....
.....

.....

...35 Envoi d'une image numérisée vers une application ..

.....
.....

.....
.....
.....

.....35 Arrêt de la numérisation ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 36 9 Utilisation du logiciel HP Instant Share

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....37 Présentation

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....37 Démarrage ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....38 Envoi d'images à l'aide de l'ordinateur

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

38 10 Commande de fournitures

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

43 Commande de papier, de films transparents ou d'autres supports

..43 Commande de cartouches d'impression ...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
....43 *Commande d'autres fournitures .*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 44 *1 Guide de l'utilisateur 1 11 Entretien de l'appareil HP Tout-en-un .*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.45 *Nettoyage de l'appareil HP Tout-en-un*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....45 *Vérification des niveaux d'encre estimés*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....46 *Impression d'un rapport d'auto-test*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

47 *Entretien des cartouches d'impression*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

....48 12 Informations sur le dépannage .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.55 Avant d'appeler l'assistance HP

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

55 Affichage du fichier Lisezmoi

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....56 Dépannage de la configuration

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

56 Dépannage de problèmes opérationnels

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.67 Mise à jour du périphérique

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
..69 13 Obtention d'assistance auprès de HP ...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.... 71 Assistance et autres informations sur Internet .

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....71 Assistance sous garantie ...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
..71 Assistance clientèle HP

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....72 Accès au numéro de série et à l'identificateur de service de l'appareil .



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP DJ 1510 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482628)
<http://yourpdfguides.com/dref/5482628>

.....
.....
72 Appel d'un centre d'assistance en Amérique du Nord

.....
.....
.....
.....73 Appel d'un centre d'assistance dans un autre pays/région

.....
.....
.....
73 Call in Australia under warranty and post-warranty

.....
.....
.....
76 Call HP Korea customer support

.....
.....
.....
.....76 Call HP Japan support ..

.....
.....
.....
.....76 Conditionnement de l'appareil HP Tout-en-un avant expédition ...

.....
.....
.....
...77 14 Informations techniques

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.79 Configuration requise

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.79 Spécifications relatives au papier

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....79 Spécifications relatives à l'impression ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...81 Spécifications relatives à la copie

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

81 Spécifications relatives à la numérisation

.....
.....
.....
.....
.....

.....er ou fermer la porte d'accès au chariot d'impression. Bouton Annuler/Reprendre : Permet d'arrêter une tâche ou d'annuler des paramètres. Dans certains cas (par exemple, après l'élimination d'un bourrage papier), ce bouton permet de relancer l'impression. 2 4 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series (suite) Présentation de l'appareil HP Tout-en-un Numéro 3 Nom et description Bouton Type : Sélectionne le type de papier correspondant au papier chargé dans le bac d'alimentation (ordinaire ou papier photo).

Le paramètre par défaut est Papier ordinaire. Bouton Qualité : Modifie la qualité de copie. Le paramètre de qualité par défaut pour du papier ordinaire est Normale (deux étoiles). Le paramètre de qualité par défaut pour du papier photo est Optimale (trois étoiles). Bouton Format : Permet d'ajuster la taille de l'image sur 100 %, de l'ajuster par rapport à la page ou d'imprimer des images sans bordures.

Le paramètre par défaut est 100 % pour le papier ordinaire et impression d'images sans bordures pour le papier photo. Bouton Copies : Permet de spécifier le nombre de copies souhaité. Boutons Copier, Noir : Permettent de démarrer une tâche de copie noire. Boutons Copier, Couleur : Permettent de lancer une

copie couleur. Bouton Numériser : Lance une tâche de numérisation.

4 5 6 7 8 9 Présentation des voyants d'état Plusieurs voyants vous informent de l'état de votre appareil HP Tout-en-un. Le tableau suivant décrit les situations les plus fréquentes et explique la signification de ces voyants. Pour plus d'informations sur les voyants et la résolution des problèmes, reportez-vous à la section Informations sur le dépannage. Voyant Tous les voyants sont éteints. Les voyants Activer, Copier, Noir et Copier, Couleur sont allumés. Le voyant Activer clignote et les voyants Copier, Noir et Copier, Couleur sont allumés. Les voyants Activer et Copier, Noir clignotent et le voyant Copier, Couleur est allumé. Les voyants Activer et Copier, Couleur clignotent et le voyant Copier, Noir est allumé. Signification L'appareil HP Tout-en-un est hors tension. L'appareil HP Tout-en-un est sous tension et prêt.

L'appareil HP Tout-en-un imprime, numérise ou aligne les cartouches d'impression. L'appareil HP Tout-en-un effectue une copie en noir et blanc. L'appareil HP Tout-en-un effectue une copie couleur. Guide de l'utilisateur 5 Chapitre 1 (suite) Présentation de l'appareil HP Tout-en-un Voyant Signification Le voyant Vérifier papier clignote et les L'appareil HP Tout-en-un manque de voyants Activer, Copier, Noir et Copier, papier, du papier est bloqué ou un papier de format incorrect est chargé. Couleur sont allumés. Le voyant Vérifier cartouche d'impression clignote et les voyants Activer, Copier, Noir et Copier, Couleur sont allumés. La porte d'accès au chariot d'impression ou la porte de nettoyage avant est ouverte ; les cartouches d'impression manquent ou ne sont pas correctement installées ; vous n'avez pas retiré la bande adhésive protectrice d'une cartouche d'impression ou une cartouche d'impression est défectueuse. Utilisation du logiciel HP Image Zone pour exploiter au mieux votre appareil HP Tout-en-un Le logiciel HP Image Zone est installé sur votre ordinateur lorsque vous configurez votre appareil HP Tout-en-un. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de configuration fourni avec votre appareil. L'accès au logiciel HP Image Zone diffère suivant les systèmes d'exploitation.

Par exemple, si vous exécutez Windows sur un ordinateur, le point d'entrée du logiciel HP Image Zone est le Directeur HP (ou Centre de solutions HP). Si vous exécutez OS X 10.1.5 ou une version ultérieure, le point d'entrée du logiciel HP Image Zone est la fenêtre HP Image Zone. Si vous exécutez OS 9.

2.6 ou une version antérieure, le point d'entrée du logiciel HP Image Zone est le Directeur HP. Quel que soit le système, le point d'entrée sert d'aire de lancement des services et du logiciel HP Image Zone. Il vous est facile d'étendre rapidement les fonctionnalités de votre appareil HP Tout-en-un à l'aide du logiciel HP Image Zone. Pour cela, recherchez dans cette documentation les zones semblables à celle-ci.

Elles vous fourniront des conseils sur des questions précises ainsi que des informations utiles pour réaliser vos projets. Accès au logiciel HP Image Zone (Windows) Ouvrez le Directeur HP (ou Centre de solutions HP) depuis l'icône du bureau, la barre d'état du système ou le menu Démarrer. Les fonctions logicielles HP Image Zone s'affichent dans le Directeur HP (ou Centre de solutions HP). Effectuez l'une des opérations suivantes : □ □ Sur le bureau Windows, cliquez deux fois sur l'icône du Directeur HP (ou Centre de solutions HP). Dans la barre d'état système située à l'extrême droite de la barre des tâches Windows, cliquez deux fois sur l'icône Moniteur d'imagerie numérique HewlettPackard. Dans la barre des tâches, cliquez sur Démarrer, placez le curseur sur Programmes ou Tous les programmes, sélectionnez HP, puis cliquez sur Directeur HP (ou Centre de solutions HP). □ 6 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series Accès au logiciel HP Image Zone (Mac OS X 10.1.5 et versions ultérieures) Remarque Les versions 10.0.

0 - 10.1.4 de Mac OS X ne sont pas prises en charge. Lorsque vous installez le logiciel HP Image Zone, l'icône HP Image Zone apparaît dans le Dock. Pour ouvrir la fenêtre HP Image Zone □ Sélectionnez l'icône HP Image Zone dans le Dock. La fenêtre HP Image Zone s'affiche.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP DJ 1510 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482628)

<http://yourpdfguides.com/dref/5482628>

La fenêtre HP Image Zone n'affiche que les fonctions HP Image Zone correspondant au périphérique sélectionné. Présentation de l'appareil HP Tout-en-un
Accès au logiciel Directeur HP (Mac OS 9) Le Directeur HP est le point d'entrée du logiciel HP Image Zone. Selon les fonctions dont dispose votre appareil
HP Tout-en-un, le Directeur HP vous permet d'exécuter les fonctions du périphérique, telles que la numérisation ou la copie, et d'ouvrir la Galerie HP afin
d'afficher, de modifier et de gérer les images sur votre ordinateur. Le Directeur HP est une application autonome qui doit être ouverte pour pouvoir accéder
à ses fonctions.

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir le Directeur HP : □ □ Cliquez deux fois sur l'alias Directeur HP sur le bureau. Cliquez deux fois sur l'alias
Directeur HP dans le dossier Applications:HewlettPackard:Logiciel Photo et imagerie HP. Le logiciel Directeur HP n'affiche que les icônes se rapportant au
périphérique sélectionné. Guide de l'utilisateur 7 Chapitre 1 Présentation de l'appareil HP Tout-en-un 8 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series 2
Recherche d'informations supplémentaires Diverses ressources, imprimées et en ligne, fournissent des informations sur la configuration et l'utilisation de
l'appareil HP Tout-en-un. Guide de configuration Le guide de configuration fournit des instructions sur la configuration de l'appareil HP Tout-en-un et
l'installation du logiciel.

Veillez à suivre les étapes dans l'ordre. Recherche d'informations supplémentaires Si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration, reportez-vous
au dépannage dans la dernière section du Guide de configuration ou au chapitre de dépannage de ce guide, ou visitez le site www.hp.com/support. HP PSC
1500 series User Guide Guide de l'utilisateur Le guide de l'utilisateur contient des informations sur l'utilisation de l'appareil HP Tout-en-un, y compris des
astuces de dépannage et des instructions pas-à-pas.

Visite guidée du logiciel HP Image Zone La visite guidée du logiciel HP Image Zone est une façon ludique et interactive d'obtenir un aperçu du logiciel fourni
avec votre appareil HP Tout-en-un. Vous découvrirez ainsi comment le logiciel HP Image Zone peut vous aider à modifier, organiser et imprimer vos photos.

Aide du logiciel HP Image Zone L'Aide du logiciel HP Image Zone fournit des informations détaillées sur l'utilisation du logiciel de l'appareil HP Tout-en-un.

□ La rubrique Instructions détaillées fournit des informations sur l'utilisation du logiciel HP Image Zone avec des périphériques HP. La rubrique
Fonctionnalités fournit des informations supplémentaires sur les activités pratiques et créatives que vous pouvez réaliser avec le logiciel HP Image Zone et
les périphériques HP. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire ou souhaitez obtenir des mises à jour logicielles HP, reportez-vous à la rubrique
Dépannage et assistance. □ □ Guide de l'utilisateur 9 Chapitre 2 (suite) Lisezmoi Le fichier Lisezmoi contient les informations les plus récentes et non
disponibles dans d'autres publications. Installez le logiciel pour accéder au fichier Lisezmoi. Recherche d'informations supplémentaires 10 Appareil HP PSC
1500 Tout-en-un series 3 Informations relatives à la connexion L'appareil HP Tout-en-un est équipé d'un port USB afin que vous puissiez le connecter
directement à un ordinateur via un câble USB. Vous pouvez également partager votre imprimante via un réseau Ethernet en utilisant un ordinateur comme
serveur d'impression.

Types de connexion pris en charge Description Nombre recommandé d'ordinateurs connectés pour performances optimales Un ordinateur connecté à un
appareil HP Tout-en-un via un câble USB. Le port USB se trouve à l'arrière de l'appareil HP Tout-en-un. Partage d'imprimantes Jusqu'à cinq (Windows)
ordinateurs. Toutes les fonctions résidant sur L'ordinateur hôte doit l'ordinateur hôte sont prises en charge. constamment rester sous tension pour que Seule
l'impression est les autres ordinateurs prise en charge à puissent imprimer via partir des autres ordinateurs. l'appareil HP Tout-en-un. Toutes les fonctions
résidant sur L'ordinateur hôte doit l'ordinateur hôte sont prises en charge. constamment rester sous tension pour que Seule l'impression est les autres
ordinateurs prise en charge à puissent imprimer sur partir des autres ordinateurs. l'appareil HP Tout-en-un. Pour obtenir des instructions de configuration,
reportez-vous à la section Utilisation du partage d'imprimantes (Windows).

Fonctions logicielles Instructions de prises en charge configuration Connexion USB Toutes les fonctions Suivez le guide de sont prises en charge.
configuration pour obtenir des instructions détaillées. Informations relatives à la connexion Partage d'imprimantes Jusqu'à cinq (Mac) ordinateurs. Pour
obtenir des instructions de configuration, reportez-vous à la section Utilisation du partage d'imprimantes (Mac OS X). Guide de l'utilisateur 11 Chapitre 3
Connexion à l'aide d'un câble USB Des instructions détaillées relatives à la connexion d'un ordinateur à l'appareil HP Tout-en-un via un câble USB sont
incluses dans le guide de configuration livré avec l'appareil.

Utilisation du partage d'imprimantes (Windows) Si votre ordinateur est connecté à un réseau et qu'un appareil HP Tout-en-un est connecté à un autre
ordinateur du réseau via un câble USB, vous pouvez utiliser ce périphérique comme imprimante pour le partage d'imprimantes. L'ordinateur connecté
directement à l'appareil HP Tout-en-un agit comme hôte de l'imprimante et dispose de toutes les fonctionnalités. Les autres ordinateurs du réseau, référencés
comme clients, n'accèdent qu'aux fonctions d'impression. Toutes les autres fonctions doivent être exécutées sur l'ordinateur hôte. Pour activer le partage
d'imprimante Windows □ Consultez le guide de l'utilisateur fourni avec votre ordinateur ou l'aide en ligne Windows.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP DJ 1510 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482628)

<http://yourpdfguides.com/dref/5482628>

Utilisation du partage d'imprimantes (Mac OS X) Si votre ordinateur est en réseau et qu'un autre ordinateur du réseau est connecté à l'appareil HP Tout-en-un via un câble USB, vous pouvez utiliser ce périphérique comme imprimante en utilisant le partage d'imprimantes. Les autres ordinateurs du réseau, référencés comme clients, n'accèdent qu'aux fonctions d'impression. Toutes les autres fonctions doivent être exécutées sur l'ordinateur hôte. Pour activer le partage d'imprimante 1. Sur l'ordinateur hôte, sélectionnez Préférences Système dans le Dock. La fenêtre Préférences Système s'affiche. 2. Sélectionnez Partage. 3. Dans l'onglet Services, cliquez sur Partage d'imprimantes.

Informations relatives à la connexion 12 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series 4 Chargement du papier et d'originaux Ce chapitre fournit des instructions sur le chargement d'originaux sur la vitre pour la copie ou la numérisation, sur le choix du meilleur type de papier pour la tâche, sur le chargement du papier dans le bac d'alimentation et sur l'élimination des bourrages papier. Chargement d'un original Vous pouvez copier ou numériser des originaux jusqu'au format A4 ou Lettre en les plaçant sur la vitre, de la manière décrite dans cette section. Remarque La plupart des fonctions spéciales ne donnent pas de bons résultats si la vitre et le capot ne sont pas propres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Nettoyage de l'appareil HP Tout-en-un.

Positionnement d'un original sur la vitre 1. Soulevez le capot et positionnez votre original face à imprimer vers le bas dans le coin avant droit de la vitre.

Conseil Pour plus d'informations sur le positionnement d'un original, reportez-vous au guide gravé sous la vitre. Chargement du papier et d'originaux 2.

Fermez le capot. Conseil Vous pouvez copier ou numériser les originaux trop grands en retirant complètement le capot de votre appareil HP Tout-en-un.

Pour ce faire, soulevez partiellement le capot et libérez le crochet gauche ou droit de son loquet, puis faites délicatement glisser le deuxième crochet hors de son loquet. Guide de l'utilisateur 13 Chapitre 4 Sélection de papiers pour l'impression et la copie L'appareil HP Tout-en-un accepte de nombreux formats et types de papier. Lisez les recommandations suivantes pour obtenir une qualité de copie ou d'impression optimale. Pensez à modifier ces paramètres lorsque vous changez de type ou de format de papier. Papiers recommandés Si vous souhaitez une qualité d'impression optimale, HP vous conseille d'utiliser des papiers HP spécialement conçus pour le type de projet que vous imprimez.

Si vous imprimez des photos, par exemple, chargez un papier photo brillant ou mat dans le bac à papier. Si vous imprimez une brochure ou une présentation, utilisez le type de papier conçu spécialement pour ce type de projet. Remarque Selon votre pays/région, certains de ces papiers peuvent ne pas être disponibles. Pour plus d'informations sur les papiers HP, reportez-vous à l'aide du logiciel HP Image Zone ou consultez le site www.hp.com/support/inkjet_media. Remarque Actuellement, cette partie du site est disponible en anglais uniquement. Papiers à éviter Chargement du papier et d'originaux Des bourrages papier peuvent se produire si vous utilisez du papier trop fin, trop glissant ou trop tendre. Des traînées, des traces ou des vides risquent d'apparaître lors de l'impression d'images si vous utilisez un papier à la texture trop lourde ou qui absorbe mal l'encre. Nous recommandons de ne pas utiliser les papiers suivants pour vos impressions :

- Papier perforé ou découpé (hormis ceux destinés aux périphériques à jet d'encre HP)
- Matières à texture trop lourde, par exemple les papiers à base de fibres de lin (L'impression risque d'être irrégulière et l'encre risque de baver sur le papier.)

14 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series Papiers extrêmement lisses, brillants ou trop traités, non conçus pour être utilisés avec votre appareil HP Tout-en-un (Ils risquent d'entraîner des bourrages papier dans l'appareil HP Tout-en-un ou de ne pas absorber l'encre.) Formulaires en plusieurs volets, tels que des formulaires en 2 ou 3 volets (Ils peuvent rester coincés ou se plier dans l'appareil et l'encre risque de laisser des traces.) Enveloppes à fermoir ou à fenêtre (Elles peuvent rester coincer dans les rouleaux et provoquer des bourrages papier.) Papier banderole Nous recommandons de ne pas utiliser les papiers suivants pour vos copies :

- Tout format de papier autre que Lettre, A4, 10 x 15 cm, Hagaki (Japon uniquement) et L (Japon uniquement)
- Papier perforé ou découpé (hormis ceux destinés aux périphériques à jet d'encre HP)
- Enveloppes
- Papier banderole
- Films transparents
- Formulaires composés de plusieurs volets ou étiquettes
- Papier pour transfert sur tissu

Chargement du papier Cette section décrit la procédure de chargement des différents formats et types de papier dans l'appareil HP Tout-en-un pour vos copies ou impressions. Conseil Pour éviter que le papier ne se froisse, n'ondule, ne se chiffonne ou ne se plie, stockez-le bien à plat dans un sachet étanche.

Si le papier n'est pas stocké correctement, des changements extrêmes de température et d'humidité risquent de le déformer et de poser des problèmes dans l'appareil HP Tout-en-un. Chargement de papier de format standard Vous pouvez charger de nombreux types de papier au format Lettre, A4 ou Légal dans le bac à papier de l'appareil HP Tout-en-un. Chargement du papier au format standard 1. Ouvrez la porte du bac à papier. Chargement du papier et d'originaux Guide de l'utilisateur 15 Chapitre 4 2. Tirez la rallonge du bac à papier vers vous, aussi loin que possible. Retournez le dispositif de verrouillage du papier à l'extrémité de la rallonge du bac afin de déployer le reste de la rallonge. Avertissement Le papier de format Légal risque d'être pris dans la rallonge du bac à papier si celle-ci est intégralement étirée lorsque vous imprimez sur ce type de papier.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP DJ 1510 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482628)

<http://yourpdfguides.com/dref/5482628>

Pour éviter les bourrages papier lorsque vous utilisez du papier au format Légal, ne déployez pas la rallonge du bac de sortie. 3. Saisissez et pincez l'onglet sur le haut du guide de réglage de largeur du papier, puis faites-le glisser jusqu'à sa position extrême. 4. 5. Chargement du papier et d'originaux Taquez la pile de papier sur une surface plane pour aligner les bords des feuilles, puis procédez aux vérifications suivantes : – Vérifiez que le papier n'est pas froissé ou ondulé, qu'il n'est pas couvert de poussière et que les bords ne sont pas cornés. – Vérifiez que toutes les feuilles sont du même format et du même type.

Insérez la pile de papier dans le bac à papier dans le sens de la longueur et face à imprimer vers le bas. Faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle soit calée. Conseil Si vous utilisez du papier à en-tête, insérez le haut de la page en premier, face à imprimer vers le bas. Pour plus d'informations sur le chargement de papier de format standard et de papier à en-tête, reportez-vous au diagramme gravé au fond du bac à papier. 16 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series 6.

Saisissez et pincez l'onglet sur le haut du guide de réglage de largeur du papier, puis faites-le glisser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il bute contre le bord du papier. Ne surchargez pas le bac à papier. Assurez-vous que la pile de papier tient dans le bac et ne dépasse pas le haut du guide de largeur. Chargement de papier photo de format 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) Vous pouvez charger du papier photo 10 x 15 cm dans le bac à papier de l'appareil HP Tout-en-un. Pour des résultats optimaux, utilisez un type recommandé de papier photo 10 x 15 cm. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Papiers recommandés. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en définissant le type et le format de papier avant de lancer l'impression ou la copie. Pour obtenir des informations sur la modification des paramètres de papier, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel HP Image Zone. Conseil Pour éviter que le papier ne se froisse, n'ondule, ne se chiffonne ou ne se plie, stockez-le bien à plat dans un sachet étanche. Si le papier n'est pas stocké correctement, des changements extrêmes de température et d'humidité risquent de le déformer et de poser des problèmes dans l'appareil HP Tout-en-un.

Chargement du papier photo 10 x 15 cm 1. Retirez tout le papier du bac à papier. Chargement du papier et d'originaux Guide de l'utilisateur 17 Chapitre 4 2.

3. Insérez la pile de papier photo contre le côté droit du bac à papier dans le sens de la longueur et face brillante vers le bas. Faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle soit calée. Si le papier photo utilisé est perforé, chargez-le de manière à ce que les perforations soient le plus près de vous. Saisissez et pincez l'onglet sur le haut du guide de réglage de largeur du papier, puis faites-le glisser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il bute contre la pile de papier photo. Ne surchargez pas le bac à papier. Assurez-vous que la pile de papier photo tient dans le bac et ne dépasse pas le haut du guide de largeur.

Chargement de cartes postales ou de cartes Hagaki Vous pouvez charger des cartes postales ou des cartes Hagaki dans le bac à papier de l'appareil HP Tout-en-un. Pour obtenir des résultats optimaux, définissez le type et le format de papier avant de démarrer l'impression ou la copie. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel HP Image Zone. Chargement des cartes postales ou des cartes Hagaki 1. Retirez tout le papier du bac à papier.

2. Insérez la pile de cartes contre le côté droit du bac à papier dans le sens de la longueur et face à imprimer vers le bas. Faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle soit calée. 3. Saisissez et pincez l'onglet sur le haut du guide de réglage de largeur du papier, puis faites-le glisser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il bute contre la pile de cartes.

Ne surchargez pas le bac à papier. Assurez-vous que la pile de cartes tient dans le bac et ne dépasse pas le haut du guide de largeur. Chargement du papier et d'originaux 18 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series Chargement d'enveloppes Vous pouvez charger une ou plusieurs enveloppes dans le bac à papier de l'appareil HP Tout-en-un. N'utilisez pas d'enveloppes brillantes avec des motifs en relief, ni d'enveloppes à fermoir ou à fenêtre. Remarque Reportez-vous aux fichiers d'aide de votre logiciel de traitement de texte pour obtenir des détails sur la mise en forme du texte à imprimer sur des enveloppes. Pour des résultats optimaux, utilisez des étiquettes pour indiquer l'adresse de l'expéditeur. Chargement des enveloppes 1. Retirez tout le papier du bac à papier. 2. Insérez une ou plusieurs enveloppes contre le côté droit du bac à papier avec le rabat vers le haut et la gauche.

Faites glisser la pile d'enveloppes jusqu'à ce qu'elle soit calée. Conseil Pour plus d'informations sur le positionnement des enveloppes, reportez-vous au diagramme gravé au fond du bac à papier. 3. Saisissez et pincez l'onglet sur le haut du guide de réglage de largeur du papier, puis faites-le glisser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il bute contre la pile d'enveloppes. Ne surchargez pas le bac à papier. Assurez-vous que la pile d'enveloppes tient dans le bac et ne dépasse pas le haut du guide de largeur. Chargement d'autres types de papier Vous trouverez dans le tableau ci-dessous quelques conseils pratiques pour le chargement de certains types de support. Pour des résultats optimaux, redéfinissez les paramètres de papier chaque fois que vous changez de format ou de type de papier. Remarque Tous les formats et types de papier ne sont pas disponibles pour chaque fonction de l'appareil HP Tout-en-un. Certains formats et types de papier sont disponibles uniquement si vous démarrez une tâche d'impression à partir de la boîte de dialogue Imprimer d'une application.

Ils ne sont pas disponibles pour la copie ou l'impression de photos à partir d'un appareil photo numérique.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP DJ 1510 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482628)

<http://yourpdfguides.com/dref/5482628>

Lorsque des papiers ne sont disponibles que pour les impressions lancées depuis une application, cette indication est reportée dans le tableau cidessous. **Chargement du papier et d'originaux** Guide de l'utilisateur 19 Chapitre 4 Papier Papiers HP Conseils □ Papier HP Premium : Repérez la flèche de couleur grise sur la face non imprimable du papier, puis introduisez le papier dans le bac à papier avec le côté comportant la flèche orientée vers le haut. **Film transparent jet d'encre HP Premium** : Placez le film de manière à ce que la bande transparente blanche (avec les flèches et le logo HP) soit orientée vers le haut et introduite en premier (uniquement pour impression depuis une application). Remarque L'appareil HP Tout-en-un ne peut pas détecter automatiquement les films transparents.

Vous obtiendrez de meilleurs résultats en définissant le type de papier sur film transparent dans l'application utilisée avant d'effectuer un travail d'impression sur du film transparent. □ Supports HP pour transfert sur tissu : Aplissez complètement la feuille de transfert avant de l'utiliser. Ne chargez pas de feuilles froissées. Pour empêcher que les feuilles de transfert ne se froissent, conservez-les dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation. La face non imprimable du papier porte une bande bleue.

Introduisez manuellement un papier à la fois dans le bac à papier, bande bleue vers le haut (uniquement pour impression depuis une application). **Cartes de vœux finition mate HP, Papier photo pour carte de vœux HP ou Cartes de vœux à texture feutrée HP** : Placez une petite pile de papier pour carte de vœux HP dans le bac à papier, face à imprimer vers le bas. Faites glisser la pile de cartes jusqu'à ce qu'elle soit calée (uniquement pour impression depuis une application). □ □ **Étiquettes** (uniquement pour impression depuis une application) Utilisez toujours des planches d'étiquettes au format Lettre ou A4 destinées aux appareils à jet d'encre HP et assurez-vous que les étiquettes n'ont pas plus de deux ans. Les étiquettes plus anciennes peuvent se décoller lors de leur introduction dans l'appareil HP Tout-en-un et provoquer des bourrages papier. 1. 2. Aérez la pile de planches d'étiquettes pour séparer les feuilles qui pourraient être collées ensemble. Dans le bac à papier, placez une pile de planches d'étiquettes sur du papier ordinaire, étiquettes vers le bas. N'insérez pas les planches d'étiquettes une par une.

Chargement du papier et d'originaux Prévention des bourrages papier Pour éviter les bourrages papier, respectez les principes suivants : □ □ Évitez que le support ne se froisse ou n'ondule en le stockant à plat dans un sachet étanche. Retirez fréquemment le papier imprimé du bac à papier. 20 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series □ □ □ □ Assurez-vous que le papier chargé dans le bac à papier repose à plat et que les bords ne sont pas cornés ou déchirés. Ne mélangez pas des papiers de types et de formats différents dans le bac à papier. Chargez un seul type et un seul format de papier à la fois. Ajustez le guide de largeur du bac à papier pour qu'il bute contre le papier chargé. Assurez-vous que le guide ne courbe pas le papier chargé dans le bac. Ne poussez pas le papier trop loin vers l'avant dans le bac à papier. Utilisez des types de papier recommandés pour l'appareil HP Tout-en-un. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Sélection de papiers pour l'impression et la copie.

Pour plus d'informations sur le dégagement des bourrages papier, reportez-vous à la rubrique Dépannage concernant des problèmes de papier. **Chargement du papier et d'originaux** Guide de l'utilisateur 21 Chapitre 4 Chargement du papier et d'originaux 22 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series 5 Utilisation d'un appareil photo PictBridge Cet appareil HP Tout-en-un prend en charge la norme PictBridge, laquelle vous permet de connecter tout appareil photo compatible PictBridge et d'imprimer des photos sans utiliser votre ordinateur. Consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil photo pour vérifier si PictBridge est pris en charge. Votre appareil HP Tout-en-un dispose d'un port appareil photo PictBridge sur l'avant, comme illustré ci-dessus. PictBridge Remarque Ce port prend uniquement en charge les appareils photo dotés d'un port USB et compatibles PictBridge.

Il ne prend pas en charge les autres périphériques USB. Si vous branchez un périphérique USB autre qu'un appareil photo numérique compatible sur le port pour appareil photo, un message d'erreur s'affiche à l'écran de votre ordinateur. Connexion d'un appareil photo numérique L'appareil HP Tout-en-un prend en charge le standard PictBridge, qui permet de connecter un appareil photo compatible au port de l'appareil photo et d'imprimer les photos au format JPEG stockées sur la carte mémoire de l'appareil photo. Nous vous recommandons de brancher le câble d'alimentation de votre appareil photo afin d'économiser les piles. 1.

2. Assurez-vous que l'appareil HP Tout-en-un est sous tension et que le processus d'initialisation est terminé. A l'aide du câble USB fourni avec l'appareil photo numérique PictBridge, connectez ce dernier sur le port appareil photo situé sur la face avant de l'appareil HP Tout-en-un. Mettez l'appareil photo sous tension et vérifiez qu'il est bien en mode PictBridge. – Lorsque l'appareil photo est correctement connecté, le logo PictBridge s'affiche dans la zone Copie du panneau de configuration, à côté du nombre de copies, comme illustré ci-dessous. 3. Guide de l'utilisateur 23 Chapitre 5 PictBridge – Pour plus d'informations sur l'impression à partir d'un appareil photo numérique compatible PictBridge, consultez la documentation fournie avec votre appareil photo. Si l'appareil photo n'est pas compatible PictBridge ou n'est pas en mode PictBridge, l'icône PictBridge clignote et une icône d'erreur s'affiche dans la zone Nombre de copies sur le panneau de configuration, comme illustré cidessous.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP DJ 1510 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482628)
<http://yourpdfguides.com/dref/5482628>

Dans ce cas, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de votre ordinateur, si le logiciel de l'appareil HP Tout-en-un est installé. Déconnectez l'appareil photo, résolvez le problème et reconnectez l'appareil.

Pour plus d'informations sur le dépannage du port de l'appareil photo PictBridge, reportez-vous à l'aide en ligne relative au dépannage fournie avec votre logiciel HP Image Zone. Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique Une fois l'appareil photo compatible PictBridge correctement connecté à l'appareil HP Tout-en-un, vous pouvez imprimer vos photos. Assurez-vous que le papier chargé dans l'appareil HP Tout-en-un correspond au paramètre défini sur votre appareil photo. Si le paramètre de format de papier sur l'appareil photo est défini sur la valeur par défaut, l'appareil HP Tout-en-un utilise le papier chargé dans le bac d'alimentation. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil photo pour plus d'informations sur l'impression à partir de l'appareil photo. Si votre appareil photo numérique est un modèle HP ne prenant pas en charge PictBridge, vous pouvez néanmoins imprimer directement sur l'appareil HP Tout-en-un. Connectez l'appareil photo au port USB à l'arrière de l'appareil HP Tout-en-un au lieu de le connecter au port de l'appareil photo.

(Fonctionne uniquement avec les appareils photo numériques HP.) 24 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series 6 Utilisation des fonctions de copie L'appareil HP Tout-en-un permet de réaliser des copies couleur et noir et blanc de haute qualité sur de nombreux types de papiers. Vous pouvez agrandir ou réduire la taille d'un original pour le faire tenir sur un format de papier spécifique, ajuster la qualité de copie et réaliser des copies de haute qualité de vos photos, notamment des copies sans bordures.

Ce chapitre contient des instructions pour augmenter la vitesse de copie, améliorer la qualité, définir le nombre de copies à imprimer, ainsi que des conseils pour choisir le meilleur type de papier pour vos tâches. Conseil Pour obtenir une qualité optimale lors des projets de copie standard, définissez le format de papier à Papier ordinaire et la qualité de copie à Rapide. Pour plus d'informations sur la définition du type de papier, reportez-vous à la rubrique Définition du type de papier de copie. Pour plus d'informations sur la définition de la qualité de copie, reportez-vous à la rubrique Augmentation de la vitesse de copie ou de la qualité. Utilisation des fonctions de copie Définition du type de papier de copie Vous pouvez définir le type de papier sur l'appareil HP Tout-en-un sur Papier ordinaire ou Papier photo.

Définition du type de papier à partir du panneau de configuration 1. Assurez-vous que le bac à papier contient du papier. 2. Chargez l'original face vers le bas dans l'angle avant droit de la vitre. 3.

Appuyez sur le bouton Type pour sélectionner Papier ordinaire ou Papier photo. 4. Appuyez sur Copier, Noir ou sur Copier, Couleur. Consultez le tableau suivant pour déterminer le paramètre à sélectionner en fonction du papier chargé dans le bac à papier. Type de papier Papier de copie ou à en-tête Papier blanc brillant HP Papier photo HP Premium Plus, brillant Papier photo HP Premium Plus, mat Papier photo HP Premium Plus 4 x 6 pouces Papier photo HP Papier photo polyvalent HP Papier photo polyvalent HP, semi-brillant Paramètre du panneau de configuration Ordinaire Ordinaire Photo Photo Photo

Photo Photo Photo Guide de l'utilisateur 25 Chapitre 6 (suite) Type de papier Autre papier photo Papier HP Premium Autre papier pour imprimante jet d'encre Hagaki ordinaire (Japon uniquement) Hagaki brillant (Japon uniquement) Utilisation des fonctions de copie Paramètre du panneau de configuration

Photo Ordinaire Ordinaire Ordinaire Photo Photo L (Japon uniquement) Augmentation de la vitesse de copie ou de la qualité L'appareil HP Tout-en-un propose trois options qui affectent la vitesse et la qualité de la copie. □ Rapide (une étoile) : Effectue des copies encore plus rapidement que le paramètre Normale. La qualité du texte est comparable à une qualité normale, mais celle des graphiques peut être médiocre. Le paramètre Rapide utilise moins d'encre et accroît la durée de vie de vos cartouches d'impression. Remarque Le paramètre Rapide n'est pas disponible lorsque le type de papier est défini sur Photo.

□ Normale (deux étoiles) : Donne un résultat de haute qualité.

C'est le paramètre recommandé pour la plupart des travaux de copie. Le paramètre Normale est plus rapide que le paramètre Optimale. Optimale (trois étoiles) : Permet d'obtenir une copie de qualité optimale sur tous les types de papier et élimine l'effet de traîne se produisant parfois dans les zones unies. La copie est plus lente avec le paramètre Optimale qu'avec les autres paramètres. □ Modification de la qualité de copie à partir du panneau de configuration 1. Assurez-vous que le bac à papier contient du papier. 2. Chargez l'original face à numériser vers le bas dans l'angle avant droit de la vitre. 3. Appuyez sur le bouton Qualité pour sélectionner le paramètre Rapide (une étoile), Normale (deux étoiles) ou Optimale (trois étoiles).

4. Appuyez sur Démarrer, Noir ou sur Démarrer, Couleur. 26 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series Réalisation de plusieurs copies d'un même original Vous pouvez définir le nombre de copies à partir du panneau de configuration ou du logiciel HP Image Zone. Réalisation de plusieurs copies d'un original à partir du panneau de configuration 1. 2.

3. Assurez-vous que le bac à papier contient du papier. Chargez l'original face à numériser vers le bas dans l'angle avant droit de la vitre. Appuyez sur le bouton Copies pour augmenter le nombre de copies jusqu'à 9 au maximum. Utilisation des fonctions de copie Conseil Utilisez le logiciel HP Image Zone pour définir un nombre de copies supérieur à 9.

Si le nombre de copies est supérieur à 9, seul le dernier chiffre du nombre de copies s'affiche sur le panneau de configuration.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP DJ 1510 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482628)

<http://yourpdfguides.com/dref/5482628>

4. Appuyez sur Démarrer, Noir ou sur Démarrer, Couleur. Dans cet exemple, l'appareil HP Tout-en-un réalise six copies de la photo d'origine 10 x 15 cm. Copie d'un document de deux pages Vous pouvez utiliser l'appareil HP Tout-en-un pour copier un document d'une ou plusieurs pages, en couleur ou en noir et blanc. Dans cet exemple, l'appareil HP Tout-en-un est utilisé pour copier un original noir et blanc de deux pages. Copie d'un document de deux pages à partir du panneau de configuration 1. Assurez-vous que le bac à papier contient du papier. 2. Chargez la première page de l'original face vers le bas dans l'angle avant droit de la vitre.

3. Appuyez sur Copier, Noir. 4. Retirez la première page de la vitre et placez la seconde page. 5. Appuyez sur Copier, Noir. Guide de l'utilisateur 27 Chapitre 6 Réalisation d'une copie de photo sans bordures Pour obtenir des copies de photo de qualité optimale, chargez du papier photo dans le bac d'alimentation, puis utilisez le bouton Type pour sélectionner Papier photo. Pour obtenir une qualité d'impression optimale, utilisez les cartouches d'impression photo. Les cartouches d'impression photo et couleur permettent d'obtenir six encres différentes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation d'une cartouche d'impression photo.

Copie d'une photo à partir du panneau de configuration 1. Chargez du papier photo dans le bac à papier. Utilisation des fonctions de copie Remarque Pour effectuer des copies sans bordures, vous devez charger du papier photo. 2. Chargez la photo originale face vers le bas dans l'angle avant droit de la vitre. Disposez la photo sur la vitre en veillant à ce que sa longueur se situe le long du bord avant de la vitre. Appuyez sur le bouton Type pour sélectionner Papier photo. Remarque Lorsque vous sélectionnez Papier photo, l'appareil HP Tout-en-un prend la valeur Sans bordures par défaut. 4. Appuyez sur Démarrer, Couleur.

L'appareil HP Tout-en-un réalise une copie sans bordures de votre photo d'origine, comme illustré ci-dessous. 3. Redimensionnement d'un original pour le faire tenir sur du papier Lettre ou A4 Si l'image ou le texte de l'original remplit toute la feuille sans laisser de marges, utilisez le paramètre Redimensionner pour réduire l'original et éviter la perte de texte ou d'images sur les bords de la feuille. 28 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series Conseil Vous pouvez également utiliser la fonction Redimensionner pour agrandir une petite photo à la taille de la zone imprimable d'une page. Pour réaliser cette opération sans modifier les proportions de l'original ni couper les bords, il se peut que l'appareil HP Tout-en-un laisse une marge non uniforme sur les bords du papier. Redimensionnement d'un document à partir du panneau de configuration 1. Assurez-vous que le bac à papier contient du papier. 2. Chargez l'original face à numériser vers le bas dans l'angle avant droit de la vitre. 3.

Appuyez sur le bouton Format pour sélectionner Redimensionner. 4. Appuyez sur Démarrer, Noir ou sur Démarrer, Couleur. Utilisation des fonctions de copie Interruption de la copie □ Pour arrêter la copie, appuyez sur Annuler/Reprendre sur le panneau de configuration. Guide de l'utilisateur 29 Chapitre 6 Utilisation des fonctions de copie 30 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series 7 Impression à partir d'un ordinateur Vous pouvez utiliser l'appareil HP Tout-en-un avec n'importe quelle application logicielle dotée d'une fonction d'impression. Les instructions varient légèrement selon que vous imprimez sous Windows ou Mac. Veillez à suivre dans ce chapitre les instructions concernant votre système d'exploitation. Outre les possibilités d'impression présentées dans ce chapitre, vous pouvez effectuer des tâches d'impression spéciales (par exemple, impression sans bordures et bulletins), imprimer des images directement à partir d'un appareil photo numérique HP compatible PictBridge et utiliser des images numérisées pour vos projets d'impression dans le logiciel HP Image Zone. □ □ Pour plus d'informations sur l'impression depuis un appareil photo numérique, reportez-vous à la section Utilisation d'un appareil photo PictBridge. Pour plus d'informations sur les tâches d'impression spéciales ou l'impression d'images dans le logiciel HP Image Zone, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel HP Image Zone.

Impression à partir d'une application logicielle La plupart des paramètres d'impression sont gérés automatiquement par l'application que vous utilisez pour imprimer ou par la technologie HP ColorSmart. Vous ne devez les modifier manuellement que lorsque vous changez de qualité d'impression, imprimez sur des types de papiers ou de films transparents spécifiques ou utilisez des fonctions spéciales. Impression depuis l'application logicielle utilisée pour créer le document (Windows) 1. Assurez-vous que le bac à papier contient du papier. 2.

Dans le menu Fichier de votre application logicielle, cliquez sur Imprimer. 3. Sélectionnez l'appareil HP Tout-en-un comme imprimante. 4. Si vous devez modifier les paramètres, cliquez sur le bouton qui ouvre la boîte de dialogue Propriétés.

Selon l'application logicielle utilisée, ce bouton peut être Propriétés, Options, Configuration d'imprimante, Imprimante ou Préférences. 5. Sélectionnez les options correspondant à votre tâche d'impression dans les onglets Papier/Qualité, Finition, Effets, Bases et Couleur. Conseil Vous pouvez sélectionner facilement les options appropriées à votre travail d'impression en choisissant l'une des tâches d'impression prédéfinies dans l'onglet des raccourcis d'impression. Cliquez sur un type de tâche d'impression dans la liste des tâches réalisables. Les paramètres par défaut pour ce type d'impression sont définis et sont résumés dans l'onglet des raccourcis d'impression. Le cas échéant, vous pouvez modifier les paramètres dans cet onglet, mais vous pouvez également le faire dans les autres onglets de la boîte de dialogue Propriétés.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP DJ 1510 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482628)

<http://yourpdfguides.com/dref/5482628>

Impression à partir d'un ordinateur Guide de l'utilisateur 31 Chapitre 7 6. 7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Propriétés.

Cliquez sur Imprimer ou sur OK pour commencer l'impression. Impression depuis l'application logicielle utilisée pour créer le document (Mac) 1. Assurez-vous que le bac à papier contient du papier. 2. Sélectionnez l'appareil HP Tout-en-un dans le Sélecteur (OS 9), le Centre d'impression (OS X 10.2 ou version antérieure) ou l'utilitaire de configuration de l'imprimante (OS X 10.3 ou version ultérieure) avant de lancer l'impression. 3. Dans le menu Fichier de votre application logicielle, sélectionnez Mise en page. La boîte de dialogue Mise en page s'affiche.

Vous pouvez alors définir le format du papier, son orientation et l'échelle. 4. Définissez les attributs de page : – Sélectionnez le format du papier. – Sélectionnez l'orientation. – Entrez le pourcentage de mise à l'échelle.

Remarque Sous OS 9, la boîte de dialogue Mise en page comporte une option permettant d'imprimer une version miroir (ou inversée) de l'image et d'ajuster les marges pour les impressions recto verso. 5. 6. Cliquez sur OK. Dans le menu Fichier de votre application logicielle, sélectionnez Imprimer.

La boîte de dialogue Imprimer apparaît. Si vous utilisez OS 9, le panneau Général s'ouvre. Si vous utilisez OS X, le panneau Copies & pages s'ouvre.

Modifiez les paramètres d'impression pour chaque option dans le menu contextuel, selon le projet à réaliser. Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression.

7. Impression à partir d'un ordinateur 8. Modification des paramètres d'impression Vous pouvez personnaliser les paramètres d'impression du HP Tout-en-un de manière à traiter pratiquement toutes les tâches. Utilisateurs Windows Avant de modifier les paramètres d'impression, vous devez décider si les modifications seront appliquées à la tâche en cours ou à toutes les futures impressions en faisant des paramètres ceux par défaut. La méthode d'affichage des paramètres d'impression dépend du fait que vous souhaitiez appliquer ou non la modification à toutes les tâches d'impression futures ou uniquement à la tâche en cours.

Modification des paramètres d'impression pour toutes les tâches futures 1. Dans le Directeur HP (ou Centre de solutions HP), cliquez sur Paramètres, sélectionnez Paramètres d'impression, puis cliquez sur Paramètres de l'imprimante. 2. Modifiez les paramètres d'impression et cliquez sur Appliquer.

Modification des paramètres d'impression pour la tâche en cours 1. Dans le menu Fichier de l'application logicielle, cliquez sur Imprimer. 32 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series 2. 3. 4. 5.

Vérifiez que l'appareil HP Tout-en-un est l'imprimante sélectionnée. Cliquez sur le bouton qui ouvre la boîte de dialogue Propriétés. Selon l'application logicielle utilisée, ce bouton peut être Propriétés, Options, Configuration d'imprimante, Imprimante ou Préférences. Modifiez les paramètres d'impression et cliquez sur Appliquer. Cliquez sur Imprimer ou sur OK dans la boîte de dialogue Imprimer pour procéder à l'impression.

Utilisateurs Mac Utilisez les boîtes de dialogue Mise en page et Imprimer pour modifier les paramètres d'impression de la tâche. La boîte de dialogue varie selon le paramètre à modifier. Modification du format de papier, de l'orientation et de l'échelle 1. Sélectionnez l'appareil HP Tout-en-un dans le Sélecteur (OS 9), le Centre d'impression (OS X 10.2 ou version antérieure) ou l'utilitaire de configuration de l'imprimante (OS X 10.

3 ou version ultérieure) avant de lancer l'impression. 2. Dans le menu Fichier de votre application logicielle, sélectionnez Mise en page. 3. Modifiez le format de papier, l'orientation et la mise à l'échelle à votre convenance, puis cliquez sur OK. Modification de tous les autres paramètres d'impression 1. Sélectionnez l'appareil HP Tout-en-un dans le Sélecteur (OS 9), le Centre d'impression (OS X 10.2 ou version antérieure) ou l'utilitaire de configuration de l'imprimante (OS X 10.3 ou version ultérieure) avant de lancer l'impression. 2.

Dans le menu Fichier de votre application logicielle, sélectionnez Imprimer. 3. Modifiez les paramètres d'impression et cliquez sur Imprimer pour démarrer l'impression. Impression à partir d'un ordinateur Arrêt d'une tâche d'impression Vous pouvez arrêter une tâche d'impression à partir de l'appareil HP Tout-en-un ou de l'ordinateur, mais il est recommandé de le faire à partir de l'appareil HP Tout-en-un pour obtenir de meilleurs résultats. Arrêt d'une tâche

d'impression à partir de l'appareil HP Tout-en-un □ Appuyez sur Annuler/Reprendre sur le panneau de configuration. Si la tâche d'impression ne s'arrête pas, appuyez à nouveau sur Annuler/Reprendre. Guide de l'utilisateur 33 Chapitre 7 Impression à partir d'un ordinateur 34 Appareil HP PSC 1500 Tout-en-un series 8 Utilisation des fonctions de numérisation La numérisation est un procédé permettant de convertir du texte et des images en un format électronique accepté par votre ordinateur. Vous pouvez numériser tout type de support : photos, articles de magazines, textes et même des objets en 3D, dans la mesure où vous veillez à ne pas abîmer la vitre de votre appareil HP Tout-en-un. Les fonctions de numérisation de l'appareil HP Tout-en-un vous seront utiles pour : □ □ □ Numériser le texte d'un article dans votre logiciel de traitement de texte et le citer dans un rapport. Numériser un logo et l'utiliser dans un logiciel de publication en vue d'imprimer vous-même des cartes de visite et des brochures commerciales.

Numériser vos photos préférées pour les envoyer par courrier électronique à vos parents et amis. Créer un inventaire photographique de votre maison ou de votre bureau ou pour archiver vos plus précieux souvenirs dans un album électronique.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP DJ 1510 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482628)

<http://yourpdfguides.com/dref/5482628>