



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP LASERJET PRO CP1525N COLOR. You'll find the answers to all your questions on the HP LASERJET PRO CP1525N COLOR in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual HP LASERJET PRO CP1525N COLOR
User guide HP LASERJET PRO CP1525N COLOR
Operating instructions HP LASERJET PRO CP1525N COLOR
Instructions for use HP LASERJET PRO CP1525N COLOR
Instruction manual HP LASERJET PRO CP1525N COLOR



Korisnički priručnik



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO CP1525N COLOR user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173769)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173769>

Manual abstract:

HP nije odgovoran za eventualne tehnicke i urednicke pogreske te propuste koji se nalaze u tekstu. Edition 1, 9/2010 Broj publikacije : CE873-90913
Trgovacke marke Adobe®, Acrobat® te PostScript® trgovacke su marke tvrtke Adobe Systems Incorporated. Intel® Core™ je trzisni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i drugim drzavama/ regijama. Java™ je zastitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc. u SAD-u. Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows Vista® su registrirani zastitni znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Americkim Drzavama. UNIX® je zastiena trgovacka marka tvrtke Open Group. ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR zastitni su znakovi registrirani u SAD-u. Oznake koje se koriste u ovom prirucniku SAVJET: Savjeti nude korisne naznake rjesenja ili precace. NAPOMENA: Napomene daju vazne informacije za objasnjanje pojmovi ili obavljanje zadatka. OPREZ: Oznake za oprez opisuju korake koje biste trebali slijediti kako ne biste izgubili podatke ili osetili ureaj. UPOZORENJE! Oznake upozorenja skreu vam paznju na odreena korake koje biste trebali slijediti kako se ne biste ozlijedili, izgubili veliku kolicinu podataka ili nanijeli ureaju veliku stetiu. HRWW iii
iv Oznake koje se koriste u ovom prirucniku HRWW Sadržaj 1 Osnovne informacije o ureaju ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 1 Usporedba ureaja .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

. 2 Znacajke za ocuvanje okolisa

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
..... 3 Znacajke dostupnosti

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 4 Pregledi proizvoda .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.. 5 Pogled sprijeda ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 5 Pogled straga ..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.. 5 Prikjucci sucelja ...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 6 Polozaj serijskog broja i broja modela

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 6 Izgled upravljacke ploce ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 7 2 Izbornici na upravljackoj ploci .

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 12 Izbornik Servis ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

15 Izbornik Postavljanje mreze

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 16 3 Softver za Windows

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 17 Podržani operacijski sustavi za Windows

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 18 Podržani upravljački programi pisaca za Windows

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 19 Odaberite odgovarajući upravljački program pisaca za Windows

.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 20 Promjena postavki zadatka ispisa

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... 21 Promjena postavki upravljačkog programa pisaca za Windows

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.... 22 Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori .
.....
.....

.....
.....
22 Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa

.....
.....
.....

.....
.....
22 Promjena konfiguracijskih postavki ureaja

.....
.....
.....

.....
.....
.....
..... 22 Uklanjanje softvera za Windows

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
23 Podržani uslužni programi za Windows

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
... 24 Ostale komponente i uslužni programi operativnog sustava Windows ..
.....
.....

.....
.....
.....
..... 25 Sofiver za ostale operativne sustave .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 26 HRWW v 4 Koristenje proizvoda s Mac racunalima

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.. 27 Sofiver za Mac ...

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 28 Podrzani operacijski sustavi za Mac ..

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....
28 Podržani upravljački programi pisaca za Mac

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
..... 28 Instaliranje softvera za računala s operativnim sustavom Mac ...

.....
.....
.....
.....

..... 28 Instaliranje softvera za Mac računala priključna izravno na uređaj ..

.....
.....

..... 28 Instaliranje softvera za računala s operativnim sustavom Mac na ožičenoj mreži (IP) ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.... 29 Dobivanje IP adrese .

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 29 Instaliranje softvera ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.. 29 Instaliranje softvera za racunala s operativnim sustavom Mac na bezicnoj mrezi

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 30 Povezivanje ureaja s bezicnom mrezom koja koristi WPS

.....

.. 30 Povezivanje ureaja s bezicnom mrezom koja koristi WPS putem izbornika na upravljackoj ploci ...

.....
.....
.....
.....

.... 30 Povezivanje ureaja s bezicnom mrezom putem USB kabela.

... 30 Uklanjanje softvera iz operacijskog sustava Macintosh ..

.....
.....
.....
.....

..... 31 Promjena postavki upravljackog programa pisaca za Mac

.....
.....
.....
.....

.... 31 Softver za Mac racunala

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.... 31 HP Utility za Mac

..... 33 Ponistavanje zadatka ispisa s Mac racunala

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 33 Promjena velicine i vrste papira na Mac racunalu

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 33 Stvaranje i koristenje prethodnih postavki za ispis s Mac racunala

.....
.....
.....

. 33 Promjena velicine dokumenata ili ispisa na papiru prilagoene velicine s Mac racunala

34 Ispis naslovnice s Mac racunala

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 34 Koristenje vodenih zigova s Mac racunala ..

.....
.....
.....
.....

..... 34 Ispis vise stranica na jedan list papira s Mac racunala

.....
.....
.....
.....

.... 35 Ispis na obje strane papira (obostrani ispis) s Mac racunalom .

.....

.....
.....
.....
.....

. 35 Postavljanje opcija boje s Mac racunala

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 36 Koristenje izbornika Services (Usluge) s Mac racunalom ...

.....
.....
.....
.....
.....

..... 36 5 Povezivanje ureaja ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 37 Podrzani operativni sustavi za mreze

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 38 Odricanje dijeljenja pisaca ..

.....
.....

.....
.....
.....
. 46 6 Papir i mediji za ispis
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *49 Razumijevanje potrosnje papira ..*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
... 50 Upute za korištenje posebnog papira ..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 50 Promjena upravljackog programa pisaca u skladu s vrstom i velicidestavanje boja

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

88 Promjena teme boja za zadatak ispisa

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 88 Promjena opcija boje ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 88 Opcije rucnog ispisa u boji ..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

89 Koristenje opcije HP EasyColor za sustav Windows

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

. 96 Pregledajte HP ToolboxFX

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 96 Odjelci programa HPToolboxFX

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.... 96 Status .

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 96 Dnevnik dogaaja

.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 97 Help (Pomo) .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 97 Postavke sustava

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 97 Informacije o ureaju ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

98 Postavljanje papira

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 98 Print Quality (Kvaliteta ispisa)

.....
.....
.....
.....

.... 98 *Print Density (Gustoa ispisa)*

.....
.....
.....
.....

.. 99 *Vrste papira*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 99 *System Setup (Postavljanje sustava)* ..

.....
.....
.....
.....
.....

..... 99 *Postavke ispisa*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 99 *Pri ispisu* ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 101 Otvaranje HP ugraenog web-posluzitelja

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 101 Znacajke HP ugraenog web-posluzitelja

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

. 101 Kartica Status

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 101 Kartica Sustav

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

. 102 Kartica Ispis

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 102 Kartica Networking (Umrezavanje) ...

.....
.....

.....
.....
.....

.. 102 Koristenje softvera HP Web Jetadmin ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 103 Sigurnosne znacajke ureaja

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 104 Dodjeljivanje lozinke sustava ..

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 104 Postavke za ekonomični način rada .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 105 Načini za uštedu energije

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 105 Postavljanje odgode stanja mirovanja

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 105 Arhivski ispis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 107 HP korisnicka linija i web-stranica za obavijesti o krivotvorinama

.....

.....

..... 107 Recikliranje potrošnog materijala

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 107 Izgled spremnika s tintom .



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO CP1525N COLOR user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173769)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173769>

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 108 Upute za zamjenu

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

108 Zamjena spremnika s tonerom

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 108 Instaliranje DIMM memorijskih modula

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 112 Instaliranje DIMM memorijskih modula ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 112 Omogućavanje memorije ...

.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 115 Provjera instalacije DIMM-a ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 116 Dodjela memorije ..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

116 Cisenje ureaja

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 117 Azuriranja proizvoda

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 118 10 Rjesavanje problema

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 119 Samopomo

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.... 120 Kontrolni popis za rjesavanje problema .

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....

.. 125 Poruke na upravljackoj ploci

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 125 HRWW ix Papir se neispravno uvlači ili se zaglavljuje

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 134 Ureaj ne uvlači papir .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 134 Ureaj uvlači više listova papira

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 134 Sprečavanje zaglavljivanja papira ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

134 Uklanjanje zaglavjenog papira

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 135 Mjesta zagavljenja ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 135 Zaglavljen papir u Ladica 1 ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

135 Zaglavljen papir u Ladica 2

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 137 Zaglavljen papir u području mehanizma za nanosenje tonera

.....

..... 138 Zaglavljenje u izlaznom spremniku

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 139 Rjesavanje poteskoa s kvalitetom slike

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 141 U upravljačkom programu pisaca koristite ispravnu postavku vrste papira

.....
.....

.. 141 Promjena postavke vrste papira za Windows

.....
.....
.....
.....

. 141 Promjena postavke vrste papira za Mac

.....
.....
.....
.....
.....

..... 141 Podesavanje postavki ispisa u upravljačkom programu pisaca ..

.....
.....
.....
.....

.. 142 Promjena teme boja za zadatak ispisa ...

.....
.....
.....
.....
.....

. 142 Promjena opcija boje

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 142 Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 143 Ispisivanje stranice za cisenje

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 144 Kalibriranje ureaja za poravnavanje boja

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 144 Provjerite ispisne uloske ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 144 Ispis stranice sa statusom potrosnog materijala

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 145 Interpretacija stranice s kvalitetom ispisa

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 145 Provjerite je li spremnik s tintom oštećen

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 146 Mrlje koje se ponavljaju ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 146 Koristite upravljački program pisaca koji najbolje odgovara vašim potrebama

..... 147 Ureaj ne ispisuje ili ispisuje sporo ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

148 Ureaj ne ispisuje

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

... 148 Proizvod ispisuje sporo

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 148 Rjesavanje poteskoo s povezivanjem ..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

149 Rjesavanje poteskoo s izravnim vezama

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 149 Rjesavanje mreznih problema

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 149 Losa fizicka veza

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 149 Racunalo za ureaj koristi neispravnu IP adresu ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 149 Racunalo ne ostvaruje komunikaciju s ureajem ...

.....
.....
.....
.....

..... 150 Ureaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrezu

..... 150 Novi softverski programi mogu uzrokovati probleme s kompatibilnosti. ...

.....
.....
.....
.....

.. 150 Vase racunalo ili radna stanica mozda nisu ispravno postavljeni ...

.....
.....
.....
.....

..... 150 Ureaj je onemoguen ili su neispravne druge postavke mreze. ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 151 Provjera bezicne veze

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.... 151 Upravljacka ploca prikazuje poruku: Bezicna znacajka ovog ureaja je iskljucena

... 152 Ureaj ne ispisuje nakon dovrsetka bezicne konfiguracije ..

.....
.....

.....
.....

..... 152 Ureaj ne ispisuje, a na racunalu je instaliran vatrozid tree strane .

.....
.....

.....
.....

. 152 x HRWW Bezicna veza ne radi nakon premjestanja bezicnog usmjerivaca ili ureaja

.....
.....

152 Na bezicni ureaj se ne moze prikljuciti vise racunala

.....
.....

.....
.....

.. 152 Bezicni ureaj izgubi vezu kad se prikljuci na VPN ...

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..... 153 Mreza se ne prikazuje na popisu bezicnih mreza .

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..... 153 Bezicna mreza ne radi .

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

153 Rjesavanje problema sa softverom ureaja

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

154 Problemi sa softverom pisaca

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

154 Rjesavanje cestih problema s racunalima Mac

.....
.....
.....

.....
.....

... 154 Upravljacki program ureaja ne nalazi se na popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje) .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 155 Naziv ureaja se ne pojavljuje u popisu ureaja Print & Fax (Ispis i faksiranje).

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 155 Upravljacki program ureaja automatski ne postavlja ureaj koji ste odabrali u popisu *Print & Fax (Ispis i faksiranje)*. ...

.....
.....
.....
.....
.....

. 155 Zadatak ispisa nije poslan na zeljeni ureaj

.....
.....
.....

... 155 Ureaj se nakon odabira upravljackog programa, ako je spojen putem USB kabela, ne pojavljuje u popisu *Print & Fax (Ispis i faksiranje)*.

.....
.....

... 155 Koristite genericki upravljacki program pisaca uz USB vezu ..

.....

.... 156 Dodatak A Dodatna oprema i potrosni materijal .

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 157 Narucivanje dijelova, dodatne opreme i potrosnog materijala ..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 158 Brojevi dijelova

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

159 Spremnici s tintom

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 159 Kabeli i sučelja ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

159 Dodatak B Servis i podrška

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 161 Izjava o ogranicenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 162 HP-ovo Premium Protection jamstvo: Izjava o ogranicenom jamstvu za LaserJet spremnik za ispis

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 164 Podaci spremljeni u spremnik s tintom ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

165 Licenci ugovor s krajnjim korisnikom

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 166 OpenSSL .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 171 Fizicke specifikacije

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 172 Potrošnja energije, elektricne specifikacije i akusticne emisije

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

173 Specifikacije okruzenja

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 174 Dodatak D Informacije o zakonskim propisima ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.. 175 FCC propisi ...

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 176 Program ocuvanja okolisa

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... 177 HRWW xi Zastita okolisa

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 177 Potrosni materijal za HP LaserJet

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 177 Upute za vraanje i recikliranje ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

178 Sjedinjene Drzave i Portoriko

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 178 Povrat vise spremnika (vise od jednog spremnika) .

.....
.....
.....
.....

... 178 Vraanje jednog uloska

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
..... 178 Otprema .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 178 Povrat izvan SAD-a .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 178 Papir ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 179 Koristeni materijali

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....
... 181 Izjava o usklaenosti sa standardima (bezicni modeli) .

.....

.....

....

....

.....

.....

....

....

..... 183 Izjave o mjerama opreza ...

.....

....

....

.....

.....

....

....

.....

.....

....

....

.....

.....

....

....

. 185 Sigurnost lasera

.....

....

....

.....

.....

....

....

.....

.....

....

....

.....

.....

.. 185 Kanadski DOC propisi ...

....

.....

.....

....

....

.....

.....

....

....

.....

.....

....

....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.... 186 GS izjava (Njemacka) .

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 186 Tablice materijala (Kina)

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 187 Izjava o ogranicenju opasnih tvari (Turska) .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... 187 Dodatne izjave za bezicne proizvode ..

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

... 188 Izjava o usklaenosti s FCC standardom -- Sjedinjene Americke Drzave

.....
.... 188 Izjava za Australiju .

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

. 188 ANATEL izjava za Brazil

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..... 188 Izjave za Kanadu .

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..... 188 Regulativna obavijest Europske Unije ..

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
188 Obavijest o korištenju u Francuskoj

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... *189 Obavijest o korištenju u Rusiji*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... *189 Izjava za Koreju*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... *189 Izjava za Tajvan ...*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pristupite ovoj značajki putem upravljačkog programa pisaca.

Smanjite količinu otpada korištenjem recikliranog papira. Reciklirajte spremnike s tintom tako da ih vratite tvrtki. Ušteda energije Tehnologija trenutnog spajanja i stanje mirovanja omogućuju brzi prijelaz ureaja u stanje s manjom potrošnjom energije kad se ne ispisuje pa se time stedi energija. HRWW Značajke za očuvanje okoliša 3 Značajke dostupnosti Ureaj sadrži nekoliko značajki koje korisnicima pomažu kod problema s dostupnosti. Online korisnički priručnik kompatibilan s citacima teksta.

Spremnik s tonerom može se umetnuti i izvaditi samo jednom rukom. Sva vrata i poklopci mogu se otvoriti jednom rukom. 4 Poglavlje 1 Osnovne informacije o ureaju HRWW Pregledi proizvoda Pogled sprijeda 1 7 2 3 6 5 1 2 3 4 5 6 7 Izlazna ladica (za 125 listova standardnog papira) Vratasca dvostrukog memorijskog modula (DIMM) (za dodavanje memorije) Upravljačka ploča Gumb i indikator za bezicno povezivanje (samo bezicni model) Ladica 1 -- prioritetni otvor za umetanje pojedinačnih listova i vrata za pristup zaglavljenom mediju Ladica 2 -- za 150 listova Prednja vrata (dopusta pristup ispisnom spremniku) 4 Pogled straga 2 1 3 4 1 Priključak za brzu USB 2.0 vezu i mrežni priključak HRWW Pregledi proizvoda 5 Položaj serijskog broja i broja modela Oznaka sa serijskim brojem i brojem modela ureaja nalazi se s unutrašnje strane prednjih vrata. Straznja vrata (za pristup zaglavljenom papiru) 1 2 Priključci sučelja 00 540 e C o ful é el B-0 y FC tw od IS e g rm an mO th win ha pt at B du r of llo use ce th e 15 fo ca t ac nc ire be rt e t ta um th us re Pa to no m rfe en N te el ith t ay em w ec m vice in od s bj ce de g n.

ég l in io re M ie oy pl su vi is ud at H m is de Th cl er er or é at R D 21 co tion is) in op um ul C rd ce ra Th (2 d, e N eg ith da J. vi pe (1) dive bl R w ra an r T < E > P de O s: ce si s an is . on e, re de m st te or ce ap Th ules iti renc e un nc nfan ch R nd brfe re e co co te rfe us t rm su in te ca uc rfo 1, in ay od pe r pr n te m is io ap Th diat ch ra FR C I O : B E I T S D. A) RD ,5 C (2 A K LV 4 ~A 5A C B 71 AN OV 2. -P DE 83 24 z, d H TT IN O re 07 0- 0 H tu 20 LE CH A 22 /6 ac 3, ID W 50 uf y E 1, an ar H 31 E M nu 11 OIS Ja B SA U M 48 39 Q7 o. 4 7 56 7 N 2334 34 4 7 ct 1 2 12 4 du R2 1 B3 B 23 ro B 2 N P N BR 2 C I CN I C o. 2 n l N R 2 pa n ria B R Ja po Se N B of Ja C N uct du t C od ui Pr od Pr 6 Poglavlje 1 Osnovne informacije o ureaju Priključak za napajanje Prekidac za napajanje Mrežni priključak (gornji) 2 4 1 2 3 USB priključak (donji) HRWW Izgled upravljačke ploče 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Indikator spremnosti (zeleno): Indikator spremnosti svijetli kada je ureaj spreman za ispis. Indikator treperi kada ureaj prima podatke za ispis. Indikator upozorenja (narancasto): Indikator upozorenja treperi kada je spremnik za ispis prazan ili ureaj zahtijeva pozornost korisnika. NAPOMENA: Indikator upozorenja ne treperi ako je prazno više od jednog spremnika za ispis.

3 4 Zaslon upravljačke ploče: Zaslon prikazuje informacije o ureaju. Putem izbornika na zaslonu možete odrediti postavke ureaja. Gumbi strelica desno i strelica lijevo : Ovaj gumb koristite za kretanje kroz izbornike ili za povećavanje ili smanjivanje vrijednosti prikazane na zaslonu. Gumb OK (U redu): Gumb OK (U redu) pritisnite za sljedeće akcije: Otvaranje izbornika upravljačke ploče. Otvaranje podizbornika prikazanog na zaslonu upravljačke ploče. Odabir stavke s izbornika. Uklanjanje nekih pogresaka. Pokretanje ispisa kao reakcija na upit upravljačke ploče (na primjer, kada se na zaslonu upravljačke ploče pojavi poruka [OK] za ispis). 5 HRWW Pregledi proizvoda 7 6 7 Gumb Odustani X: Pritisnite ovaj gumb za otkazivanje ispisa kada treperi indikator upozorenja ili za izlazak iz izbornika upravljačke ploče. Gumb strelica unatrag : Ovaj gumb pritisnite za sljedeće akcije: Izlaz iz izbornika upravljačke ploče. Pomicanje na prethodni izbornik na popisu podizbornika. Pomicanje na prethodnu stavku izbornika na popisu podizbornika (bez spremanja promjena na stavci izbornika). 8 Poglavlje 1 Osnovne informacije o ureaju HRWW 2 Izbornici na upravljačkoj ploči Izbornik Izvjesa Izbornik Brzi obrazac Izbornik Postavljanje sustava Izbornik Servis Izbornik Postavljanje mreže HRWW 9 Izbornik Izvjesa Pomou izbornika Izvjesa možete ispisati izvjesa s informacijama o ureaju. Stavka izbornika Ogleđna stranica Struktura izbornika Izvjese konfig. @ @Ispisuje mapu izbornika upravljačke ploče.

Navedene su i aktivne postavke svakog izbornika. Ispisuje popis svih postavki ureaja. Uključuje informacije o mreži kada je ureaj spojen na mrežu. Ispisuje status za svaki spremnik s tintom, u što se ubrajaju i sljedeće informacije: Sazetak mreže Usage page (Stranica koristenja) Procijenjeni preostali postotak vijeka trajanja spremnika s tintom Koliko je približno ostalo listova Brojevi dijelova za HP spremnike s tintom Broj ispisanih stranica Informacije o narucivanju novih HP spremnika s tintom i recikliranju potrošenih HP spremnika s tintom Ispisuje popis svih mrežnih postavki ureaja Ispisuje popis PCL stranica, PCL 6 stranica, PS stranica, stranica koje su se zaglavile u ureaju ili su pogresno zahvaene, jednobojnih (crno-bijelo) ili stranica u boji te navodi ukupan broj stranica HP Color LaserJet CP1525nw samo: ispisuje stranicu s informacijama navedenim iznad i broj ispisanih jednobojnih (crno-bijelo) ili stranica u boji, broj umetnutih memorijskih kartica, broj PictBridge priključaka te broj PictBridge stranica PCL font list (Popis PCL fontova) PS font list (Popis PS fontova) PCL6 Font List (Popis PCL6 fontova) Color usage log (Dnevnik koristenja boje) Service page (Stranica servisa) Stranica dijagnostike Kvaliteta ispisa Ispisuje popis svih instaliranih PCL fontova. Ispisuje popis svih instaliranih PostScript (PS) fontova Ispisuje popis svih instaliranih PCL6 fontova Ispisuje izvjesa s korisničkim imenom, nazivom aplikacije i informacijama o koristenju boje za svaki zadatak ispisa Ispisuje izvjesa o servisu Ispisuje stranice bazdarenja i dijagnostike boja Ispisuje testnu stranicu u boji koja može biti korisna za dijagnosticiranje pogreski u kvaliteti ispisa.

10 Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči HRWW Izbornik Brzi obrazac Stavka izbornika Papir za notes Stavka podizbornika Strogo pravilo Siroko pravilo Podreeno pravilo Papir za grafikone 1/8 inča 5 mm Popis za provjeru 1-Stupac 2-Stupac Notni papir Okomito Pejzaz Ispisuje stranice koje ve imaju tiskane linije za pisanje nota Ispisuje stranice koje ve imaju tiskane linije s kuicama Ispisuje stranice koje ve imaju tiskane linije za grafikone Opis Ispisuje stranice koje ve imaju tiskane redove HRWW Izbornik Brzi obrazac 11 Izbornik Postavljanje sustava U sljedeoj tablici stavke oznacene zvjezdicom (*) su zadane tvornicke postavke.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO CP1525N COLOR user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173769)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173769>

Stavka izbornika Jezik Postavljanje papira Zad. velicina papira Letter A4 Legal Zad. vrsta papira Prikazat e se popis raspolozivih vrsta papira. Paper type (Vrsta papira) Paper size (Velicina papira) Paper out action (Akcija kod izlaza papira) Wait forever (Cekaj zauvijek)* Cancel (Odustani) Override (Premosti) Odaberite kako ureaj treba reagirati kada zadatak ispisa zahtijeva velicinu ili vrstu medija koja nije dostupna ili kada je navedena ladica prazna. Odaberite Wait forever (Cekaj zauvijek) kako bi ureaj pricekao dok ne umetnete odgovarajui papir i pritisnete OK. Ovo je zadana postavka. Odaberite Promjena za ispis na razlicitoj velicini ili tipu nakon odreene odgode. Odaberite Odustani za automatsko ponistavanje zadatka ispisa nakon navedene odgode. Ako odaberete Promjena ili Odustani, na upravljackoj ploci pojavljuje se odzivnik za unos broja sekundi za odgodu.

Pritisnite gumb strelica udesno () za poveanje kolicine vremena do 3600 sekundi. Pritisnite gumb strelica ulijevo () za smanjivanje kolicine vremena. Kvaliteta ispisa Kalibracija boja Nakon ukljucivanja Bazdari sad Nakon ukljucivanja: Odaberite nakon koliko vremena se ureaj treba bazdariti kada ga ukljucite. Zadana postavka je 15 minuta. Bazdari sad: Prema ovoj postavci ureaj odmah obavlja badarenje. Ako je zadatak u obradi, ureaj obavlja badarenje nakon dovetka zadatka. Ako je prikazana poruka o pogresci, najprije morate izbrisati poruku. Odaberite vrstu papira za ispis internih izvjesa ili zadatke ispisa koji ne navode vrstu. S popisa raspolozivih velicina i vrsta odaberite zadanu velicinu i vrstu za ladicu 2. Stavka podizbornika Stavka podizbornika Opis Odaberite jezik za poruke na zaslonu upravljacke ploce i izvjesa ureaja.

Odaberite velicinu za ispis internih izvjesa ili zadatke ispisa koji ne navode velicinu. Ladicu 2 12 Poglavlje 2 Izbornici na upravljackoj ploci HRWW Stavka izbornika PowerSave Time (Vrijeme usteđe energije) Stavka podizbornika Ogdoda mirovanja Stavka podizbornika 15 minuta* 30 minuta 1 sat 2 sata Iskljuceno 1 minuta Opis Postavlja koliko e trajati vrijeme neaktivnosti prije ulaska ureaja u nacin PowerSave (Usteđa energije). Ureaj automatski izlazi iz nacina Usteđa energije kada posaljete zadatak ispisa ili pritisnete gumb upravljacke ploce. Prikaz kontrasta Srednje* Tamnije Najtamnije Najsvjetlije Svjetlije Odaberite razinu kontrasta zaslona. Pri jako niskoj razini Spremnik s crnom bojom Zaustavi Odzivnik* Nastavi Postavlja kako e se ureaj ponasati kad spremnik s crnom tintom bude gotovo prazan.

Zaustavi: Ureaj zaustavlja ispis dok ne zamijenite spremnik s tintom. Odzivnik: Ureaj zaustavlja ispis i daje uputu da zamijenite spremnik s tintom. Mozete potvrditi uputu i nastaviti ispisivati. Nastavi: Ureaj vas upozorava da je spremnik s tintom pri kraju, ali nastavlja s ispisom. Spremnici u boji Zaustavi Odzivnik* Nastavi Ispisi crno-bijelo Postavlja kako e se ureaj ponasati kad neki od spremnika s tintom u boji bude gotovo prazan.

Zaustavi: Ureaj zaustavlja ispis dok ne zamijenite spremnik s tintom. Odzivnik: Ureaj zaustavlja ispis i daje uputu da zamijenite spremnik s tintom. Mozete potvrditi uputu i nastaviti ispisivati. Nastavi: Ureaj vas upozorava da je spremnik s tintom pri kraju, ali nastavlja s ispisom. Ispisi crno-bijelo: Ureaj vas upozorava da je spremnik s tintom gotovo prazan, ali nastavlja ispis samo s crnom tintom. Za konfiguriranje pisaca za ispis u boji i koristenje preostalog tonera u HRWW Izbornik Postavljanje sustava 13 Stavka izbornika Stavka podizbornika Stavka podizbornika Opis spremniku dok se ne potrosi do kraja, pratite ove korake: 1. Na upravljackoj ploci dodirnite gumb OK, a zatim dodirnite gumb Postavljanje sustava. Dodirnite gumb Pri jako niskoj razini, a potom gumb Spremnici u boji. Dodirnite gumb Nastavi. 2.

Kad zamijenite spremnik u kojem je tinta pri kraju, ispis u boji se nastavlja automatski. Korisnicki definirana najniza razina Crno-bijelo Cijan Magenta Zuta Font Courier Regular (Obicni) Dark (Tamni) Odabire verziju fonta Courier. Zadana vrijednost je Regular (Obicni). Unesite postotak preostalog vijeka trajanja na kojem e vas ureaj upozoriti da je spremnik gotovo prazan. 14 Poglavlje 2 Izbornici na upravljackoj ploci HRWW Izbornik Servis Pomou ovog izbornika mozete vratiti postavke na zadane vrijednosti, ocistiti ureaj i aktivirati posebne nacine rada koji utjecu na rezultate ispisa. Stavke oznacene zvjezdicama (*) su tvornicki zadane postavke. Stavka izbornika Stranica za cisenje Stavka podizbornika Opis Pomou ove opcije mozete ocistiti ureaj ako na ispisanim stranicama primijetite mrlje od tonera ili druge tragove. Postupak cisenja uklanja prasinu i suvisan toner s puta za papir. Kada odaberete ovu stavku, ureaj trazi da u ladicu 1 umetnete obican papir, a zatim pritisnete OK kako biste pokrenuli postupak cisenja. Pricekajte dok se postupak ne završi. Ispisanu stranicu bacite. Brzina USB veze Visoka* Puna Postavlja brzinu USB veze na High (Velika) ili Full (Najvea). Kako bi pisa doista radio pri velikoj brzini, mora biti omoguena postavka za veliku brzinu, a ureaj mora biti povezan s EHCI kontrolorom glavnog raunala koji takoer radi pri velikoj brzini. Ova stavka izbornika takoer ne odraava trenutnu radnu brzinu ureaja. Ako se ispisane stranice stalno savijaju, koristenjem ove opcije ureaj postavite u nacin rada koji smanjuje savijanje.

Ako ispisujete stranice koje e biti pohranjene dulje vrijeme, pomou ove opcije mozete postaviti nacin rada ureaja koji smanjuje razmazivanje tonera i skupljanje prasine. Prikazuje sifru datum trenutnih programskih datoteka Vraa sve prilagoene postavke kopiranja na tvornicki zadane vrijednosti. Manje savijanje papira Svijetli Iskljuceno* Arhivski ispis Svijetli Iskljuceno* Datum programskih datoteka Vraanje zadanih vrijednosti HRWW Izbornik Servis 15 Izbornik Postavljanje mreze Pomou ovog izbornika mozete postaviti mreznu konfiguraciju. Stavka izbornika Bezicni izbornik (samo bezicni ureaji) Stavka podizbornika Postavljanje WPS-a Opis Ako vas bezicni usmjerivac podrzava ovu znacajku, koristite ovu metodu kako biste postavili ureaj na bezicnoj mrezi.

Ovo je najjednostavnija metoda.

Testira bezicnu mrežu i ispisuje izvjesa s rezultatima. Omoguava ili onemoguava bezicnu mrežu. Pokreni testiranje faksa Ukljuci/Iskljuci bezicnu komunikaciju TCP IP konfiguracija Automatski Rucno Odaberite Automatski za automatsku konfiguraciju TCP/IP postavki. Odaberite Rucno za rucno konfiguriranje IP adrese, maske podmreže i zadanog pristupnika. Zadana postavka je Automatski. Automatsko preklapanje signala Svijetli Iskljuceno Ova se stavka koristi kada ureaj povezujete izravno s osobnim racunalom koristenjem Ethernet kabela (mozda ete je morati postaviti na Svijetli ili Iskljuceno, ovisno o racunalu koje se koristi). Zadana postavka je Svijetli. Network services (Mrezne usluge) IPv4 IPv6 Ovu stavku koristi administrator mreže za ogranicavanje mreznih usluga dostupnih na ovom ureaju.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO CP1525N COLOR user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173769)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173769>

Svijetli Isključeno Zadana postavka je Svijetli. Show IP Address (Prikaz IP adrese) Ne Yes (Da) Ne: IP adresa ureaja se ne pojaviti na zaslonu upravljačke ploče.

Yes (Da): IP adresa ureaja e se pojaviti na zaslonu upravljačke ploče. Zadana postavka je Ne. Brzina veze Automatski (zadano) 10T Full 10T Half 100TX Full 100TX Half Po potrebi ručno postavlja brzinu veze. Ureaj e se nakon postavljanja brzine veze automatski ponovno pokrenuti. Restore defaults (Vrañanje zadanih vrijednosti) Pritisnite OK kako biste vratili postavke mrežne konfiguracije na zadane vrijednosti. 16 Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči HRWW 3 Softver za Windows Podržani operacijski sustavi za Windows Podržani upravljački programi pisaca za Windows Odaberite odgovarajući upravljački program pisaca za Windows Promjena postavki zadatka ispisa Promjena postavki upravljačkog programa pisaca za Windows Uklanjanje softvera za Windows Podržani uslužni programi za Windows Ostale komponente i uslužni programi operativnog sustava Windows Softver za ostale operativne sustave HRWW 17 Podržani operacijski sustavi za Windows Ureaj podržava sljedeće operacijske sustave Windows: Windows XP (32-bitni, Service Pack 2) Windows Server 2003 (32-bitni, Service Pack 3) Windows Server 2003 (32-bitni i 64-bitni) Windows Vista (32-bitni i 64-bitni) Windows 7 (32-bitni i 64-bitni) 18 Poglavlje 3 Softver za Windows HRWW Podržani upravljački programi pisaca za Windows HP PCL 6 (ovo je zadani upravljački program pisaca) HP Universal Print Driver za Windows Postscript HP Universal Print Driver za PCL 5 Upravljački programi pisaca uključuju online pomoć s uputama za uobičajene zadatke i opisima tipki, potvrđnih okvira i padajućih popisa upravljačkog programa pisaca. NAPOMENA: Dodatne informacije o univerzalnom upravljačkom programu pisaca (UPD) potražite na adresi www.hp.com/go/upd. HRWW Podržani upravljački programi pisaca za Windows 19 Odaberite odgovarajući upravljački program pisaca za Windows Upravljački programi pisaca pružaju pristup značajkama ureaja i omogućuju računalu komunikaciju s ureajem (pomou jezika pisaca).

Na CD-u ureaja pročitajte napomene o instalaciji i readme datoteke te potražite dodatni softver i jezike. Opis HP PCL 6 upravljačkog programa Instalira se pomou carobjnaka Add Printer (Dodavanje pisaca) Postavljeno kao zadani upravljački program Preporučeno za ispis u svim podržanim Windows okruženjima Pruža najbolju brzinu, kvalitetu ispisa i podršku za značajke ureaja za većinu korisnika Razvijen kako bi bio usklaen s grafičkim sučeljem Windows Graphic Device Interface (GDI) pruža najveću brzinu u Windows okruženjima Možda nije potpuno kompatibilan sa prilagoenim softverom i softverom drugih proizvoača koji se zasniva na upravljačkom programu PCL 5 Opis HP UPD PS upravljačkog programa Dostupno za preuzimanje s adrese www.hp.com/support/ljcp1520series Preporučeno za ispis s Adobe® programima ili drugim programima koji intenzivno rade s grafikom Sadrži podršku za ispisivanje u svrhu postscript emulacije ili za postscript flash fontove. Opis upravljačkog programa HP UPD PCL 5 Dostupno za preuzimanje s adrese www.hp.com/support/ljcp1520series Kompatibilan s prethodnim PCL verzijama i starijim HP LaserJet ureajima Najbolji izbor za ispis iz programa drugih proizvoača ili prilagoenih programa Dizajniran za korištenje u korporacijskim Windows okruženjima s jednim upravljačkim programom za korištenje s više modela pisaca Namijenjen za ispis na veći broj modela pisaca s mobilnog Windows računala 20 Poglavlje 3 Softver za Windows HRWW Promjena postavki zadatka ispisa Alat za promjenu postavki Postavke softverskog programa Metoda za promjenu postavki Na izborniku File (Datoteka) u softverskom programu pritisnite Page Setup (Postavke stranice) ili slicnu naredbu. Koraci se razlikuju za svaki softverski program. Ovaj postupak je najzastupljeniji. 1. U izborniku File (Datoteka) u programu odaberite Print (Ispis). Odaberite ureaj, a zatim pritisnite Properties (Svojstva) ili Preferences (Preferencije). Promijenite postavke na karticama. Otvorite popis pisaca na računalu i odaberite ovaj ureaj. NAPOMENA: Ovaj korak je različit za svaki operativni sustav. 2. Pritisnite Printer (Pisac), a zatim pritisnite Printing Preferences (Preferencije ispisa). Promijenite postavke na karticama. Ove postavke ostaju na snazi dok ih ponovo ne promijenite. Ove postavke možete premostiti unosenjem promjena s bilo kojim drugim alatom.

Ove postavke ostaju na snazi dok ih ponovo ne promijenite. NAPOMENA: Ovom metodom mijenjaju se zadane postavke za upravljački program pisaca i sve softverske programe. Ove postavke možete premostiti ako promijenite postavke u softverskom programu. Trajanje promjena Ove postavke vrijede samo za trenutni zadatak. Hijerarhija promjena Ovdje promijenjene postavke mijenjaju postavke promijenjene bilo gdje drugdje. Ovdje promijenjen postavke imaju prioritet nad zadanim postavkama upravljačkog programa pisaca i zadanim postavkama ureaja. Printer Properties (Svojstva pisaca) u softverskom programu Ove postavke vrijede za trenutnu sesiju programa. 2. 3. Zadane postavke upravljačkog programa pisaca 1.

3. Zadane postavke proizvoača Promijenite postavke proizvoača na upravljačkoj ploči ili u softveru za upravljanje proizvodom koji je isporučen uz ureaj. HRWW Promjena postavki zadatka ispisa 21 Promjena postavki upravljačkog programa pisaca za Windows Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori 1. 2. U izborniku File (Datoteka) u programu odaberite Print (Ispis).

Odaberite upravljački program, a zatim pritisnite Properties (Svojstva) ili Preferences (Preferencije). Koraci se mogu razlikovati; ovo je postupak koji se najčešće koristi. Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa 1. Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na zadanom prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, a zatim pritisnite Printers and Faxes (Pisaci i faksovi). Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na klasičnom prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, zatim Settings (Postavke), a zatim Printers (Pisaci).

Windows Vista: Pritisnite Start, zatim Control Panel (Upravljačka ploča), te u kategoriji za Hardware and Sound (Hardver i zvuk) pritisnite Printer (Pisac). Windows 7: Pritisnite Start, a zatim pritisnite Devices and Printers (Ureaji i pisaci). 2. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa, a zatim odaberite Printing Preferences (Preferencije ispisa). Promjena konfiguracijskih postavki ureaja 1. Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na zadanom prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, a zatim pritisnite Printers and Faxes (Pisaci i faksovi). Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na klasičnom prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, zatim Settings (Postavke), a zatim Printers (Pisaci). Windows Vista: Pritisnite Start, zatim Control Panel (Upravljačka ploča), te u kategoriji za Hardware and Sound (Hardver i zvuk) pritisnite Printer (Pisac).



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO CP1525N COLOR user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173769)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173769>

Windows 7: Pritisnite Start, a zatim pritisnite Devices and Printers (Ureaji i pisaci). 2.

3. Desnom tipkom misa pritisnite ikonu upravljačkog programa, a zatim odaberite Properties (Svojstva) ili Printer properties (Svojstva pisaca). Pritisnite karticu Device Settings (Postavke ureaja). 22 Poglavlje 3 Softver za Windows HRWW Uklanjanje softvera za Windows Windows XP 1. 2. 3. Pritisnite Start, a zatim pritisnite Programs (Programi). Pritisnite HP i zatim pritisnite naziv ureaja. Pritisnite Uninstall (Deinstaliraj), a zatim slijedite upute prikazane na zaslonu kako biste uklonili softver. Windows Vista i Windows 7 1.

2. 3. Pritisnite Start, a zatim pritisnite All Programs (Svi programi). Pritisnite HP i zatim pritisnite naziv ureaja. Pritisnite Uninstall (Deinstaliraj), a zatim slijedite upute prikazane na zaslonu kako biste uklonili softver.

HRWW Uklanjanje softvera za Windows 23 Podržani uslužni programi za Windows HP Web Jetadmin HP ugraeni web-poslužitelj (HP EWS dostupan je samo kad je ureaj mrežno povezan, a ne kad je ureaj povezan putem USB-a) HP ToolboxFX 24 Poglavlje 3 Softver za Windows HRWW Ostale komponente i uslužni programi operativnog sustava Windows Instalacija softvera -- automatska instalacija sustava za ispis Online web-registracija HRWW Ostale komponente i uslužni programi operativnog sustava Windows 25 Softver za ostale operativne sustave Operativni sustav UNIX Linux Softver Za HP-UX i Solaris mreže idite na www.hp.com/support/net_printing kako biste preuzeli HP Jetdirect instalacijski program pisaca za UNIX. Vise informacija potražite na www.hp.com/go/linuxprinting.

26 Poglavlje 3 Softver za Windows HRWW 4 Koristenje proizvoda s Mac racunalima Softver za Mac Ispis s Mac racunala HRWW 27 Softver za Mac Podržani operacijski sustavi za Mac Ureaj podržava sljedeće operacijske sustave Mac: Mac OS X 10.5, 10.6 i novije verzije NAPOMENA: Procesori PPC i Intel® Core™ podržani su za Mac OS X 10.5 i novije verzije. Procesori Intel Core podržani su za Mac OS 10.6. Podržani upravljački programi pisaca za Mac HP LaserJet instalacijski program uključuje PostScript® opisne datoteke za pisac (PPD) i dijaloge ekstenzije za pisac (PDE) za korištenje s racunalima i sustavom Mac OS X. PPD i PDE datoteke za HP pisac u kombinaciji s ugraenim upravljačkim programima Apple PostScript omogućavaju sve funkcije ispisa i pristup posebnim značajkama HP pisaca. Instaliranje softvera za racunala s operativnim sustavom Mac Instaliranje softvera za Mac racunala priključna izravno na ureaj Ureaj podržava spajanje putem USB 2.

0 veze. Koristite USB kabel vrste A do B. HP preporuča upotrebu kabela od maksimalno 2 metra. 1. Priključite USB kabel na proizvod i racunalo. 2. 3. 4. 5. Instalirajte programe s CD-a.

Pritisnite ikonu HP instalacijskog programa i pratite upute na zaslonu. Na zaslonu Cestitamo pritisnite gumb U redu. Ispisite stranicu iz bilo kojeg programa da biste provjerili je li softver za ispis ispravno instaliran. 28 Poglavlje 4 Koristenje proizvoda s Mac racunalima HRWW Instaliranje softvera za racunala s operativnim sustavom Mac na ožicenoj mreži (IP) Dobivanje IP adrese 1. Mrežni kabel priključite na ureaj i na mrežu.

2. 3. 4. 5. 6.

Prije nastavka pričekajte 60 sekundi. U tom e vremenskom razdoblju mreža prepoznati ureaj i dodijeliti mu IP adresu ili naziv glavnog racunala. Na upravljačkoj ploči proizvoda pritisnite gumb OK. Pritisnite desnu strelicu Pritisnite desnu strelicu kako biste označili izbornik Izvjesa, a zatim pritisnite gumb OK. kako biste označili opciju Izvjesa konfig., a zatim pritisnite gumb OK. Potražite IP adresu na stranici Samotestiranje/konfiguracija. HP Color LaserJet CP4525 Printers Embedded Jetdirect Page Instaliranje softvera 1. 2. 3.

4. 5. Zatvorite sve programe na racunalu. Instalirajte programe s CD-a. Pritisnite ikonu HP instalacijskog programa i pratite upute na zaslonu. Na zaslonu Cestitamo pritisnite gumb U redu. Ispisite stranicu iz bilo kojeg programa da biste provjerili je li softver za ispis ispravno instaliran. HRWW Softver za Mac 29 Instaliranje softvera za racunala s operativnim sustavom Mac na bezicnoj mreži Prije instaliranja softvera proizvoda ureaj ne smije biti povezan s mrežom putem mrežnog kabela. Ako vas bezicni usmjerivac ne podržava Wi-Fi zastieno postavljanje (WPS), pribavite mrežne postavke usmjerivaca od administratora sustava ili ispunite sljedeće zadatke: Probavite naziv bezicne mreže ili zadani naziv mreže (SSID). Pribavite lozinku ili enkripcijski ključ za bezicnu mrežu. Povezivanje ureaja s bezicnom mrežom koja koristi WPS Ako vas bezicni usmjerivac podržava Wi-Fi zastieno postavljanje (WPS), ovo je najjednostavniji način postavljanja proizvoda na bezicnu mrežu. 1. 2. 3. Pritisnite gumb WPS na bezicnom usmjerivacu.

na upravljačkoj ploči ureaja. Držite gumb sve Pritisnite i dvije sekunde držite gumb Bezicni dok zaruljica bezicne mreže ne pocne treperiti. Pričekajte do dvije minute dok ureaj ne uspostavi vezu s bezicnim usmjerivacem. NAPOMENA: Ako ovaj način nije uspješan, probajte metodu korištenja bezicne mreže pomou USB kabela. Povezivanje ureaja s bezicnom mrežom koja koristi WPS putem izbornika na upravljačkoj ploči Ako vas bezicni usmjerivac podržava Wi-Fi zastieno postavljanje (WPS), ovo je najjednostavniji način postavljanja proizvoda na bezicnu mrežu.

1. S prednje strane ureaja pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje značajki bezicne tehnologije. Provjerite je li se na zaslonu upravljačke ploče prikazala stavka Bezicni izbornik. Ako se nije otvorila, pratite sljedeće korake: a. b. 2. 3. Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb OK i odaberite izbornik Postavljanje mreže. Odaberite stavku Bezicni izbornik. Odaberite stavku Wi-Fi zastieno postavljanje.

Postavljanje mozete dovršiti na neki od sljedeih nacina: Pushbutton (Gumb za pokretanje): Odaberite opciju Gumb za pokretanje i pratite upute na upravljačkoj ploči. Uspostavljanje bezicne mreže moze potrajati nekoliko minuta. PIN: Odaberite opciju Generiraj PIN. Ureaj generira jedinstveni PIN koji morate unijeti u zaslon s postavkama bezicnog usmjerivaca Uspostavljanje bezicne mreže moze potrajati nekoliko minuta. NAPOMENA: Ako ovaj način nije uspješan, probajte metodu korištenja bezicne mreže pomou USB kabela. Povezivanje ureaja s bezicnom mrežom putem USB kabela. Ako vas bezicni usmjerivac ne podržava Wi-Fi zastieno postavljanje (WPS), koristite ovu metodu kako biste postavili proizvod na bezicnoj mreži. Kad za prijenos postavki koristite USB kabel, 30 Poglavlje 4 Koristenje proizvoda s Mac racunalima HRWW postavljanje bezicne veze je lakse. Kad dovršite postavljanje, mozete iskopcati USB kabel i koristiti bezicnu vezu. 1.

2. Umetnite CD sa softverom u racunalni CD pogon. Slijedite upute na zaslonu. Kad se to od vas zatraži, odaberite opciju Povezivanje putem bezicne mreže. Kad se to od vas zatraži, priključite USB kabel na proizvod.

OPREZ: Ne priključujte USB kabel dok program za instalaciju to ne zatraži od vas.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO CP1525N COLOR user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173769)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173769>

3. 4. Kad se instalacija dovrši, ispitajte stranicu s konfiguracijom kako biste provjerili da li proizvod ima SSID naziv. Kad se instalacija dovrši, iskopčajte USB kabl.

Uklanjanje softvera iz operacijskog sustava Macintosh Za uklanjanje softvera potrebne su administratorske ovlasti. 1. 2. 3. 4. Otvorite Applications (Aplikacije). Odaberite Hewlett Packard. Odaberite HP Uninstaller. Pronaite ovaj ureaj na popisu ureaja, a zatim pritisnite gumb Uninstall (Deinstaliraj). Promjena postavki upravljackog programa pisaca za Mac Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori 1.

U izborniku Datoteka pritisnite gumb Ispis. Promijenite zeljene postavke iz raznih izbornika. Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa 1. U izborniku Datoteka pritisnite gumb Ispis. Promijenite zeljene postavke iz raznih izbornika. U izborniku Presets (Unaprijed definirano) pritisnite opciju Spremi kao... i upisite naziv za prethodnu postavku. Promjena konfiguracijskih postavki ureaja Mac OS X 10.

5 i 10.6 1. 2. 2. U izborniku Apple pritisnite izbornik System Preferences (Preference sustava), a zatim pritisnite ikonu Print & Fax (Ispis i faksiranje). Odaberite ureaj iz lijeve strane prozora. Pritisnite gumb Options & Supplies (Opcije i potrosni materijal). Pritisnite karticu Driver (Upravljacki program). Konfigurirajte instalirane opcije. 3.

2. Ove postavke se spremaju u izborniku Presets (Unaprijed definirano). Za korištenje novih postavki morate odabrati spremljenu prethodnu postavku svaki put kad otvorite program i ispisujete. 3. 4. 5. Softver za Mac racunala HP Utility za Mac Koristite HP Utility za postavljanje znacajki ureaja koje nisu dostupne u upravljackom programu pisaca. HRWW Softver za Mac 31 Mozete koristiti HP Utility kada je ureaj spojen USB kablom ili kada je spojen na TCP/IP mrežu. Otvorite HP Utility Na radnoj površini pritisnite HP Utility. ILI U Applications (Aplikacije) pritisnite Hewlett Packard, a zatim HP Utility.

Znacajke programa HP Utility Softver HP Utility koristite za izvoenje sljedeih zadataka: Dobivanje informacija o statusu potrošnog materijala. Dobivanje informacija o proizvodu, kao sto su verzija programskih datoteka i serijski broj. Ispitajte stranicu s konfiguracijom. Za ureaje povezane u mrežu na temelju IP adrese, pronaite informacije o mreži i otvorite HP ugraeni web-poslužitelj. Konfiguriranje vrste i velicine papira za ladicu. Prijenos datoteka i fontova s racunala na ureaj. Azuriranje programskih datoteka ureaja. Prikaz stranice s potrošnjom boje. Podržani uslužni programi za Macintosh Ugraeni web-poslužitelj 32 Poglavlje 4 Korištenje proizvoda s Mac racunalima HRWW Ispis s Mac racunala Ponistavanje zadatka ispisa s Mac racunala 1. Ako se zadatak ispisa upravo ispisuje, ponistite ga pritiskom na gumb Cancel (Odustani) upravljackoj ploči ureaja.

na NAPOMENA: Pritiskom na gumb Cancel (Odustani) izbrisat ete zadatak koji ureaj upravo obrauje. Ako se odvija vise od jednog postupka, pritiskom na gumb Cancel (Odustani) brise se postupak koji se trenutno nalazi na upravljackoj ploči ureaja. 2. Zadatak mozete ponistiti i iz programa ili iz reda cekanja na ispis. Program: Na racunalnom zaslonu e se prikazati dijalogski okvir koji omoguuje prekid ispisa.

Red cekanja na ispis: Otvorite red cekanja na ispis dvostrukim pritiskom na ikonu ureaja u opciji dock. Oznacite zadatak ispisa, a zatim pritisnite Delete (Izbrisi). Promjena velicine i vrste papira na Mac racunalu 1. 2. 3.

4. 5. 6. U softverskom izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. U izborniku Copies & Pages (Primjerci i stranice) pritisnite gumb Page Setup (Postavljanje stranice). Odaberite velicinu iz padajueg izbornika Paper Size (Velicina papira) i zatim pritisnite gumb OK. Otvorite izbornik Finishing (Završna obrada). Iz padajueg popisa Media-type (Vrsta medija) odaberite vrstu. Pritisnite gumb Ispis. Stvaranje i korištenje prethodnih postavki za ispis s Mac racunala Koristite prethodne postavke za ispis kako biste spremili trenutne postavke upravljackog programa pisaca za ponovno korištenje.

Stvaranje prethodnih postavki za ispis 1. 2. 3. 4. 5. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Odaberite upravljacki program. Odaberite postavke ispisa koje zelite spremiti za ponovno korištenje. U izborniku Presets (Unaprijed definirano) pritisnite opciju Spremi kao...

i upisite naziv za prethodnu postavku. Pritisnite gumb OK (U redu). HRWW Ispis s Mac racunala 33 Korištenje prethodnih postavki za ispis 1. 2.

3. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Odaberite upravljacki program. U izborniku Presets (Unaprijed definirano) odaberite prethodnu postavku za ispis. NAPOMENA: Za korištenje zadanih postavki upravljackog programa pisaca odaberite opciju standardni.

Promjena velicine dokumenata ili ispis na papiru prilagoene velicine s Mac racunala Mac OS X 10.5 i 10.6 Koristite jedan od ovih nacina. 1. 2. 3. 1. 2. 3. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis.

Pritisnite gumb Page Setup (Postavljanje stranice). Odaberite proizvod, a zatim odaberite odgovarajue postavke za Paper Size (Velicina papira) i opcije Orientation (Orijentacija). U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Otvorite izbornik Rukovanje papirom. U podrucju Destination Paper Size (Ciljna velicina papira) pritisnite okvir Skaliranje radi prilagodbe velicini papira i zatim iz padajueg popisa odaberite velicinu. Ispis naslovnice s Mac racunala 1. 2. 3. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Odaberite upravljacki program.

Otvorite izbornik Cover Page (Naslovnica), a zatim odaberite kamo zelite ispisati naslovnicu. Pritisnite ili gumb Before Document (Prije dokumenta) ili gumb After Document (Nakon dokumenta). U izborniku Cover Page Type (Vrsta naslovnice) odaberite poruku koju zelite ispisati na naslovnici. NAPOMENA: Za ispis prazne naslovnice odaberite opciju standardni u izborniku Cover Page Type (Vrsta naslovnice). 4.

Korištenje vodenih zigova s Mac racunala 1. 2. 3. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Otvorite izbornik Watermarks (Vodeni zigovi).

U izborniku Mode (Nacin rada) odaberite zeljenu vrstu vodenog ziga. Odaberite opciju Watermark (Vodeni zig) za ispis polu-prozirne poruke. Za ispis poruke koja nije prozirna odaberite opciju Overlay (Sadržaj faksa ispod zaglavlja bez pomicanja). U izborniku Pages (Stranice) odaberite je li potrebno ispisati vodeni zig na svim stranicama ili samo na prvoj stranici. 4. 34 Poglavlje 4 Korištenje proizvoda s Mac racunalima HRWW 5. 6. U izborniku Text (Tekst) odaberite standardnu poruku ili odaberite opciju Prilagoeno i upisite novu poruku u okvir. Odaberite opcije za preostale postavke. Ispis vise stranica na jedan list papira s Mac racunala 1.

2. 3. 4. 5. 6. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Odaberite upravljacki program. Otvorite izbornik Layout (Izgled). U izborniku Pages per Sheet (Stranica po listu): odaberite broj stranica koje zelite ispisati na svaki list (1, 2, 4, 6, 9 ili 16). U podrucju Layout Direction odaberite redosljed i položaj stranica na listu.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO CP1525N COLOR user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173769)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173769>

U izborniku *Obrubi* odaberite vrstu obruba koju zelite ispisati oko svake stranice na listu. Ispis na obje strane papira (obostrani ispis) s Mac racunalom Rucni obostrani ispis 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. Umetnite dovoljno papira u jednu od ladica za zadatak ispisa.

U izborniku *Datoteka* pritisnite opciju *Ispis*. Otvorite izbornik *Finishing* (Završna obrada), a zatim pritisnite karticu *Manual duplex* (Rucni obostrani ispis) ili otvorite izbornik *Manual duplex* (Rucni obostrani ispis). Pritisnite okvir *Manual duplex* (Rucni obostrani ispis) i odaberite opciju *uvezivanja*. Pritisnite gumb *Ispis*. Slijedite upute u dijalogskom okviru koji se otvara na zaslonu racunala prije nego sto izlazni snop papira vratite u ladicu 1 za ispis druge polovice. Izvadite prazni papir iz ureaja koji se nalazi u ladici 2. Ispisani snop umetnite licem prema dolje, s donjim rubom prema naprijed u ladicu 2. Drugu stranu morate ispisati iz ladice 2. Ako se to od vas zatrazi, pritisnite odgovarajui gumb na upravljackoj ploci za nastavak. HRWW Ispis s Mac racunala 35 Postavljanje opcija boje s Mac racunala Koristite izbornik *Color Options* (Mogunosti boje) ili izbornik *Color/Quality Options* (Opcije boje/ kvalitete) za upravljanje nacinom na koji se boje prikazuju i ispisuju iz softverskih programa.

1. 2. 3. 4. 5. U izborniku *Datoteka* pritisnite opciju *Ispis*. Odaberite upravljacki program. Otvorite izbornik *Color Options* (Mogunosti boje) ili izbornik *Color/Quality Options* (Opcije boje/kvalitete). Otvorite izbornik *Advanced* (Napredno) ili odaberite odgovarajuu karticu. Podesite individualne postavke za tekst, grafiku i fotografije.

Koristenje izbornika *Services* (Usluge) s Mac racunalom Ako je ureaj spojen na mrežu, do informacija o ureaju i statusu potrošnog materijala mozete doi pomou izbornika *Services* (Usluge). 1. 2. 3. U izborniku *Datoteka* pritisnite opciju *Ispis*.

Otvorite izbornik *Usluge*. Zelite li otvoriti ugraeni web-poslužitelj i izvršiti zadatak održavanja, ucinite sljede: a. b. c. 4.

Odaberite karticu *Device Maintenance* (Održavanje ureaja). Odaberite zadatak iz padajueg popisa. Pritisnite gumb *Launch* (Pokreni). Kako biste posjetili razna web-mjesta za podršku ovog ureaja, ucinite sljede: a. b. c. Odaberite karticu *Services on the Web* (Usluge na Internetu). U izborniku odaberite neku opciju. Pritisnite gumb *Go!* (Idi!). 36 Poglavlje 4 Koristenje proizvoda s Mac racunalima HRWW 5 Povezivanje ureaja Podržani operativni sustavi za mreže Povezivanje putem USB veze Povezivanje na mrežu HRWW 37 Podržani operativni sustavi za mreže Sljedei operacijski sustavi podržavaju mrežni ispis: Windows 7 (32-bitni) Windows Vista (32-bitni i 64-bitni) Windows Server 2008 Windows XP (32-bitni, Service Pack 2) Windows Server 2003 (32-bitni, Service Pack 3) Mac OS X 10.

5, 10.6 i noviji **NAPOMENA:** Veina mrežnih operacijskih sustava podržava punu instalaciju softvera. Odricanje dijeljenja pisaca HP ne podržava peer-to-peer umrežavanje jer je značajka funkcija Microsoftovog operacijskog sustava, a ne upravljackih programa HP pisaca. Idite na Microsoftovu stranicu na www.microsoft.com. 38 Poglavlje 5 Povezivanje ureaja HRWW Povezivanje putem USB veze Ureaj podržava spajanje putem USB 2.0 veze. Koristite USB kabel vrste A do B. HP preporuča upotrebu kabela od maksimalno 2 metra.

OPREZ: Ne priključujte USB kabel dok softver za instalaciju to ne zatraži od vas. Instalacija s CD medija 1. 2. 3. 4.

Zatvorite sve otvorene programe na racunalu. Instalirajte softver s CD-a i slijedite upute na zaslonu. Kad to od vas zatraži odzivnik, odaberite opciju *Izravno se povežite s ovim racunalom putem USB kabela*, a zatim pritisnite gumb *Sljede*. Kada softver to zatraži od vas, priključite USB kabel na ureaj i na racunalu.

5.

6. 7. Na kraju instalacije pritisnite gumb *Završi*. Na zaslonu *Dodatne opcije* mozete instalirati dodatni softver ili pritisnite gumb *Završi*. Ispisite stranicu iz bilo kojeg programa da biste provjerili je li softver za ispis ispravno instaliran. HRWW Povezivanje putem USB veze 39 Povezivanje na mrežu Podržani mrežni protokoli Kako biste proizvod osposobljen za mrežni rad povezali s mrežom, potrebna je mreža koja koristi jedan ili vise od sljedeih protokola. TCP/IP (IPv4 ili IPv6) Port 9100 LPR DHCP AutoIP SNMP Bonjour SLP WSD NBNS LLMNR Instaliranje ureaja na kabelskoj mreži Dobivanje IP adrese 1. Mrežni kabel priključite na ureaj i na mrežu. 2. 3.

4. 5. Prije nastavka pricekajte 60 sekundi. U tom e vremenskom razdoblju mreža prepoznati ureaj i dodijeliti mu IP adresu ili naziv glavnog racunala. Na upravljackoj ploci proizvoda pritisnite gumb *OK*. Pritisnite desnu strelicu Pritisnite desnu strelicu kako biste oznacili izbornik *Izvjese*, a zatim pritisnite gumb *OK*. kako biste oznacili opciju *Izvjese konfig.*, a zatim pritisnite gumb *OK*. 40 Poglavlje 5 Povezivanje ureaja HRWW 6. Potražite IP adresu na stranici *Samotestiranje/konfiguracija*.

HP Color LaserJet CP4525 Printers Embedded Jetdirect Page Instaliranje softvera 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. Zatvorite sve programe na racunalu. Instalirajte programe s CD-a.

Slijedite upute na zaslonu. Kad to od vas zatraži odzivnik, odaberite opciju *Povezivanje putem ožicene mreže*, a zatim pritisnite gumb *Sljede*. S popisa dostupnih pisaca odaberite pisac s odgovarajuom IP adresom. Pritisnite gumb *Završi*. Na zaslonu *Dodatne opcije* mozete instalirati dodatni softver ili pritisnite gumb *Završi*. Ispisite stranicu iz bilo kojeg programa da biste provjerili je li softver za ispis ispravno instaliran. Povezivanje ureaja s bezicnom mrežom (samo bezicni modeli) Prije instaliranja softvera proizvoda ureaj ne smije biti povezan s mrežom putem mrežnog kabela. Ako vas bezicni usmjerivac ne podržava Wi-Fi zastieno postavljanje (WPS), pribavite mrežne postavke usmjerivaca od administratora sustava ili ispunite sljede zadatke: Probavite naziv bezicne mreže ili zadani naziv mreže (SSID). Pribavite lozinku ili enkripcijski ključ za bezicnu mrežu. HRWW Povezivanje na mrežu 41 Povezivanje ureaja s bezicnom mrežom koja koristi WPS Ako vas bezicni usmjerivac podržava Wi-Fi zastieno postavljanje (WPS), ovo je najjednostavniji nacin postavljanja proizvoda na bezicnu mrežu.

1. 2. 3. Pritisnite gumb *WPS* na bezicnom usmjerivacu. na upravljackoj ploci ureaja. Držite gumb sve Pritisnite i dvije sekunde držite gumb *Bezicni* dok zaruljica bezicne mreže ne pocne treperiti. Pricekajte do dvije minute dok ureaj ne uspostavi vezu s bezicnim usmjerivacem. **NAPOMENA:** Ako ovaj nacin nije uspjesan, probajte metodu koristenja bezicne mreže pomou USB kabela. Povezivanje ureaja s bezicnom mrežom koja koristi WPS putem izbornika na upravljackoj ploci Ako vas bezicni usmjerivac podržava Wi-Fi zastieno postavljanje (WPS), ovo je najjednostavniji nacin postavljanja proizvoda na bezicnu mrežu. 1.

S prednje stane ureaja pritisnite gumb za ukljucivanje i iskljucivanje značajki bezicne tehnologije. Provjerite je li se na zaslonu upravljacke ploce prikazala stavka *Bezicni izbornik*. Ako se nije otvorila, pratite sljede korake: a.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO CP1525N COLOR user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173769)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173769>

b. 2.

3. Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb OK i odaberite izbornik Postavljanje mreže. Odaberite stavku Bežični izbornik. Odaberite stavku Wi-Fi zastieno postavljanje. Postavljanje možete dovršiti na neki od sljedećih načina: Pushbutton (Gumb za pokretanje): Odaberite opciju Gumb za pokretanje i pratite upute na upravljačkoj ploči.

Uspostavljanje bežične mreže može potrajati nekoliko minuta. PIN: Odaberite opciju Generiraj PIN. Ureaj generira jedinstveni PIN koji morate unijeti u zaslon s postavkama bežičnog usmjerivaca Uspostavljanje bežične mreže može potrajati nekoliko minuta. NAPOMENA: Ako ovaj način nije uspješan, probajte metodu korištenja bežične mreže pomou USB kabela. Povezivanje ureaja s bežičnom mrežom putem USB kabela. Ako vas bežični usmjerivac ne podržava Wi-Fi zastieno postavljanje (WPS), koristite ovu metodu kako biste postavili proizvod na bežičnoj mreži. Kad za prijenos postavki koristite USB kabal, postavljanje bežične veze je lakše. Kad dovršite postavljanje, možete iskopcati USB kabal i koristiti bežičnu vezu. 1. 2.

Umetnite CD sa softverom u računalni CD pogon. Slijedite upute na zaslonu. Kad se to od vas zatraži, odaberite opciju Povezivanje putem bežične mreže. Kad se to od vas zatraži, priključite USB kabal na proizvod. OPREZ: Ne priključite USB kabal dok program za instalaciju to ne zatraži od vas. 42 Poglavlje 5 Povezivanje ureaja HRWW 3. 4. Kad se instalacija dovrši, ispisite stranicu s konfiguracijom kako biste provjerili da li proizvod ima SSID naziv. Kad se instalacija dovrši, iskopcajte USB kabal. Instalacija softvera za bežični proizvod trenutno povezan s mrežom Ako proizvod ve ima IP adresu na bežičnoj mreži, a vi želite instalirati softver proizvoda na računalo, pratite sljedeće korake.

1. 2. 3. 4. 5.

Putem upravljačke ploče ureaja ispisite stranicu s konfiguracijom kako biste dobili IP adresu proizvoda. Instalirajte softver s CD-a. Slijedite upute na zaslonu. Kad to od vas zatraži odzivnik, odaberite opciju Povezivanje putem bežične mreže, a zatim pritisnite gumb Sljedeće. S popisa dostupnih pisaca odaberite pisac s odgovarajućom IP adresom.

Isključivanje s bežične mreže Ako proizvod želite odspojiti s bežične mreže, možete isključiti bežičnu jedinicu proizvoda. 1. 2. Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb za bežično povezivanje. Za potvrdu da je bežična jedinica isključena ispisite stranicu Sazetak mreže iz izbornika Izvjesa, a zatim provjerite da li navodi da je značajka bežičnog povezivanja onemogućena. Smanjivanje interferencije na bežičnoj mreži Sljedeći savjeti mogu smanjiti interferenciju na bežičnoj mreži: Bežične ureaje držite podalje od velikih metalnih objekata kao što su arhivski ormari i drugih elektromagnetskih ureaja poput mikrovalnih pećica i bežičnih telefona. Ti objekti mogu ometati radio signale. Bežične ureaje držite podalje od glomaznih zidarskih struktura ili drugih graevinskih struktura. Ti objekti mogu upiti radio valove i smanjiti jačinu signala. Bežični usmjerivac postavite u centralnu poziciju u vidokrugu bežičnih ureaja na mreži.

Napredne bežične postavke Način bežične komunikacije Možete koristiti neki od dva načina bežične komunikacije: infrastrukturni ili izravni. HRWW Povezivanje na mrežu 43 Infrastrukturna bežična mreža (preporučeno) Ureaj komunicira s drugim ureajima na mreži putem bežičnog usmjerivaca. Izravna mreža Ureaj komunicira izravno s drugim bežičnim ureajima bez upotrebe bežičnog usmjerivaca. Svi ureaji u izravnoj mreži moraju imati sljedeće: kompatibilnost sa standardom 802.11b/g Ista SSID Ista podmreža i kanal Jednake 802.11b sigurnosne postavke Bežična sigurnost Kako bi se vasu bežičnu mrežu lako razlikovalo od drugih bežičnih mreža, koristite jedinstveni naziv mreže (SSID) za svoj bežični usmjerivac. Vas bežični usmjerivac možda ima zadani mrežni naziv koji je u pravilu ime proizvoača. Informacije o promjeni mrežnog naziva potražite u dokumentaciji koja je isporučena uz bežični usmjerivac. 44 Poglavlje 5 Povezivanje ureaja HRWW Ako želite spriječiti da drugi korisnici pristupe vasoj mreži, uključite WPA ili WEP šifriranje podataka. Privatnost kao u kablskim mrežama (WEP): WEP je originalni sigurnosni mehanizam za standard 802.

11. Stvarate jedinstveni ključ s heksadecimalnim znakovima koji drugi korisnici moraju unijeti prije pristupa vasoj mreži. Wi-Fi zastieni pristup (WPA): WPA za šifriranje koristi TKIP protokol i provjeru autentičnosti 802.1X. Rješava sve poznate slabosti WEP-a.

Stvarate jedinstvenu lozinku s kombinacijom brojki i slova koju drugi korisnici moraju unijeti prije nego što mogu pristupiti vasoj mreži. WPA2 koristi napredni standard šifriranja (AES) i bolji je od standarda WPA. Priključivanje ureaja na izravnu bežičnu mrežu Proizvod je mogue bežično povezati s računalom putem peer-to-peer (ad hoc) instalacije. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. Proizvod ne smije biti povezan s mrežom putem Ethernet kabela. Uključite proizvod, a zatim uključite bežičnu funkciju. Provjerite da li proizvod koristi zadane tvorničke mrežne postavke. Otvorite izbornik Servis i odaberite opciju Vraanje zadanih vrijednosti.

Ponovo uključite bežičnu funkciju ureaja. Ispisite stranicu Sazetak mreže i pronaite naziv bežične mreže (SSID). Otvorite izbornik Izvjesa i odaberite opciju Sazetak mreže. Osvježite popis bežičnih mreža na računalu, a zatim pritisnite mrežni naziv proizvoda (SSID) i povežite se s njim. Nakon nekoliko minuta ispisite konfiguracijsku stranicu, a zatim pronaite IP adresu proizvoda. Umetnite CD ureaja u računalo i pratite upute na zaslonu kako biste instalirali softver. Kad se to od vas zatraži, odaberite opciju Povezivanje putem bežične mreže. Konfiguriranje postavki IP mreže Za konfiguraciju mrežnih parametara na ureaju koristite upravljačku ploču ureaja, ugraeni webposlužitelj ili, kod Windows operativnih sustava, softver HP ToolboxFX. Prikaz ili promjena mrežnih postavki Za prikaz ili promjenu postavki IP konfiguracije koristite ugraeni web-poslužitelj. 1.

Ispisite konfiguracijsku stranicu i pronaite IP adresu. Ako koristite IPv4, IP adresa sadrži samo znamenke. Format je sljedeći: xxx.xxx.xxx.

xxx Ako koristite IPv6, IP adresa je heksadecimalna kombinacija znakova i znamenki. Ima format sličan ovom: HRWW Povezivanje na mrežu 45 xxx::xxx:xxx:xxx:xxx:xxx 2. 3. Za otvaranje ugraenog web-poslužitelja unesite IP adresu u redak za adresu web-preglednika. Pritisnite karticu Networking (Umrežavanje) kako biste saznali informacije o mreži.

Postavke možete promijeniti prema potrebi. Postavljanje ili promjena lozinke ureaja Koristite HP ugraeni web-poslužitelj kako biste postavili lozinku ili promijenili postojeću lozinku ureaja na mreži. 1. U redak za adresu u pregledniku unesite IP adresu ureaja. Pritisnite karticu Networking (Umrežavanje), a zatim vezu Security (Sigurnost). NAPOMENA: Ako je prethodno postavljena lozinka, na pojavu upita potrebno ju je upisati. Upisite lozinku i pritisnite gumb Apply (Primijeni). 2. 3. Unesite novu lozinku u okvire Verify password (Provjera lozinke) i New Password (Nova lozinka).



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO CP1525N COLOR user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173769)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173769>