



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP LASERJET PRO M1132. You'll find the answers to all your questions on the HP LASERJET PRO M1132 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual HP LASERJET PRO M1132
User guide HP LASERJET PRO M1132
Operating instructions HP LASERJET PRO M1132
Instructions for use HP LASERJET PRO M1132
Instruction manual HP LASERJET PRO M1132



LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210
SERIJE MFP

Dodatak korisničkom priručniku
Samo za bežične modele



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1132 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173128)

<http://yourpdfguides.com/dref/4173128>

Manual abstract:

Autorska prava i licenca © 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Svako je reproduciranje, izmjena i prevoenje zabranjeno bez prethodne pisane suglasnosti, osim pod uvjetima određenim u zakonu o autorskom pravu. Informacije sadržane u ovom dokumentu su predmet promjene bez prethodne najave. Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge navedena su u izricitim jamstvenim izjavama koje se isporučuju s takvim proizvodima i uslugama. Nista sto je ovdje navedeno ne sadrzi dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za eventualne tehnicke i urednicke pogreske te propuste koji se nalaze u tekstu. Broj publikacije : CE844-90918 Edition 1, 3/2011 Trgovacka marka Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows Vista® su registrirani zastitni znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Americkim Drzavama. Oznake koje se koriste u ovom prirucniku SAVJET: Savjeti nude korisne naznake rjesenja ili precace. NAPOMENA: Napomene daju vazne informacije za objasnjavanje pojmova ili obavljanje zadatka.

OPREZ: Oznake za oprez opisuju korake koje biste trebali slijediti kako ne biste izgubili podatke ili osetili ureaj. UPOZORENJE! Oznake upozorenja skreu vam paznju na odrene korake koje biste trebali slijediti kako se ne biste ozlijedili, izgubili veliku kolicinu podataka ili nanijeli ureaju veliku stetu. HRWW iii iv Oznake koje se koriste u ovom prirucniku HRWW Sadržaj 1 Osnovne informacije o ureaju ...

. 1 Pregledi proizvoda

..... @@@@ @@@@7 Mrezna veza

..... 8 Instalacija proizvoda na bezicnoj mrezi putem znacajke HP Smart Install .

.....
.....

... 8 Instalacija proizvoda na bezicnoj mrezi pomou CD sa softverom

.....
.....
.....

..... 10 Instalacija softvera za proizvod trenutno povezan s mrežom

.....
.....
.....

..... 10 Bezicna instalacija s ravnopravnim racunalima (ad hoc)

.....
.....
.....
.....
.....

..... 10 Iskljuivanje bezicne jedinice proizvoda

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 12 Konfiguriranje mreznog ureaja .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 12 4 Rjesavanje problema ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 15 Rjesavanje poteskoa s povezivanjem

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 16 Rjesavanje problema s bezicnim povezivanjem

.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 16 Dodatak A Informacije o zakonskim propisima

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 19 Izjava o usklaenosti sa standardima (bezicni modeli) .

.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 20 Dodatne izjave za bezicne proizvode ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 22 Izjava o usklaenosti s propisima FCC-Sjedinjene Drzave .

.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 22 Izjava za Australiju

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

22 ANATEL izjava za Brazil

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

22 Izjave za Kanadu

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

22 Regulativna obavijest Europske Unije

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 22 Obavijest o korištenju u Francuskoj

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

..... 23 Obavijest o korištenju u Rusiji ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 23 Izjava za Koreju

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 23 Izjava za Tajvan ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 23 HRWW v Kazalo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

25 vi HRWW 1 Osnovne informacije o ureaju Pregledi proizvoda HRWW 1 Pregledi proizvoda Izgled upravljačke ploče HP LaserJet Professional M1210 serije MFP (samo bezicni modeli) 4 5 6 7 3 2 1 16 8 9 10 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 Indikator statusa razine tonera: Pokazuje da je razina tonera u spremniku za ispis. Indikator pozornosti: Ukazuje na problem s ureajem. Pogledajte poruku na LCD zaslonu. Indikator pripravnosti: Pokazuje da je ureaj spreman ili obrađuje zadatak. LCD zaslon: Prikazuje informacije o statusu, izbornike i poruke. Gumb Postavke kopiranja (Postavke kopiranja): Služi za otvaranje izbornika Copy Settings (Postavke kopiranja). Gumb Setup (Postavljanje): Služi za otvaranje izbornika. Strelice nalijevo i nadesno: Ulazak u izbornike i kretanje kroz njih. Smanjivanje ili povećavanje trenutne vrijednosti na zaslonu. Pomicanje pokazivaca na zaslonu za jedno mjesto unaprijed ili unatrag. 6 7 8 9 Gumb OK: Potvrivanje postavke ili akcije za nastavak. Gumb Cancel (Odustani) Ponistava trenutni zadatak ili briše posljednju postavljenu postavku. Kada se ureaj nalazi u stanju pripravnosti, pritisnite ovaj gumb kako biste postavke kopiranja postavili na zadane vrijednosti. Gumb Start Copy (Pocetak kopiranja): Pokree zadatak kopiranja. Strelica unatrag: Povratak na prethodnu razinu izbornika. Gumb Send Fax (Slanje faksa): Pokree zadatak faksiranja. Gumb Redial (Ponovno biranje): Ponovno bira posljednje brojeve koji su se koristili za prethodne zadatke faksiranja. 10 11 12 13 2 Poglavlje 1 Osnovne informacije o ureaju HRWW 14 15 16 Gumb Darker/Lighter copy (Tamnija/svjetlija kopija): Podesava postavku tamnoe za trenutni zadatak ispisa. Numericka tipkovnica: Tipkovnicu koristite za unosenje brojeva telefona ili podataka. Gumb i indikator statusa bezicnog povezivanja: Za iskljucivanje i ukljucivanje funkcije bezicnog povezivanja proizvoda koristite ovaj gumb. Indikator statusa prikazuje rad bezicnog povezivanja. Ukljuceno: Proizvod je prikljucen na bezicnu mrezu. Brzo treperi: Doslo je do pogreske u Wi-Fi zastienom postavljanju (WPS-u). Sporo treperi: Proizvod se pokušava povezati na bezicnu mrezu. Iskljuceno: Proizvod je u jednom od slijedeih stanja. Proizvod je iskljucen. Proizvod nije povezan na bezicnu mrezu. Proizvod je u nacinu rada s automatskim iskljucivanjem. HRWW Pregledi proizvoda 3 4 Poglavlje 1 Osnovne informacije o ureaju HRWW 2 Izbornici na upravljačkoj ploči Izbornici upravljačke ploče HRWW 5 Izbornici upravljačke ploče Za HP LaserJet Professional M1210 serije MFP (samo bezicni modeli) podizbornik Bezicni izbornik dostupan je iz izbornika upravljačke ploče Network config. (Mrežna konfiguracija).

Koristite podizbornike opcije Bezicni izbornik kako biste omoguli, onemoguli, testirali ili postavili funkciju bezicnog povezivanja proizvoda. Tablica 2-1 Podizbornici opcije Bezicni izbornik Stavka izbornika Bezicni izbornik Stavka podizbornika Bezicna radijska veza Opis Omoguite ili onemoguite funkcionalnost bezicne radijske veze proizvoda. On (Ukljuceno) Off (Iskljuceno) Zadana postavka je On (Ukljuceno). Testiranje mreže Postavljanje WPS-a Testira bezicnu mrezu i ispisuje izvjesje s rezultatima. Ako vas bezicni usmjerivac podržava WPS, koristite ovu metodu kako biste postavili proizvod na bezicnoj mreži. 1. Pritisnite gumb Wi-Fi zastieno postavljanje na usmjerivacu ili ureaju pristupne tocke. @@2. Na upravljačkoj ploči ureaja pritisnite gumb Bezicni . @@@@@@Ne umeite instalacijski CD softvera u racunalni CD pogon. 1. @@@@@@@@@@@@@@@@a. b. c. @@@@Umetnite CD sa softverom u racunalni CD pogon. @@2. 3. Pratite upute na zaslonu da biste dovršili instalaciju proizvoda. @@a. b. c. @@@@1. 2. 3. 4. Na racunalu otvorite HP ugraeni web poslužitelj. @@Kliknite karticu HP Smart Install. Kliknite gumb Preuzimanje. @@1. @@@@Kad se od vas zatraže postavke mreže, unesite postavke.

Vise informacija o deinstalaciji i instalaciji proizvoda potražite u cjelovitom korisnickom prirucniku za HP LaserJet Professional M1130/M1210 serije MFP. Preporučena metoda vraanja zadanih postavki bezicnog povezivanja kao biste otvorili izbornike. a. Pritisnite gumb Setup (Postavljanje) b. c. Koristite gumb strelica desno ili strelica liezicnog povezivanja. 12 Poglavlje 3 Povezivanje proizvoda HRWW Druga mogunost za vraanje zadanih postavki bezicnog povezivanja a. Iskljucite ureaj. b. c. Pritisnite i držite gumb bezicne veze i gumb za odustajanje , a potom ukljucite proizvod. Držite gumbe dok sve lampice zajednicki ne zatrepere, a potom otpustite gumbe. HRWW Mrežna veza 13 14 Poglavlje 3 Povezivanje proizvoda HRWW 4 Rjesavanje problema Rjesavanje poteskoa s povezivanjem HRWW 15 Rjesavanje poteskoa s povezivanjem Rjesavanje problema s bezicnim povezivanjem Tijekom postupka postavljanja instalacijski program ne može pronaći ureaj.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1132 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173128)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173128>

Uzrok Proizvod je iskljucen. Proizvod je predaleko od bezicnog usmjerivaca ili pristupne tocke.

Osobni program za vatrozidnu zastitu zaustavlja komunikaciju. Rjesenje Provjerite je li proizvod ukljucen i spreman za rad. Ako je potrebno, ponovo pokrenite proizvod. Pomaknite proizvod blize bezicnom usmjerivacu ili pristupnoj tocki. Privremeno onesposobite program za vatrozidnu zastitu da biste instalirali proizvod.

Ponovno osposobite program za vatrozidnu zastitu cim je instalacija dovrшена. Ako onesposobljavanje vatrozida omoguueje komunikaciju s proizvodom, mozda biste trebali proizvodu dodijeliti staticnu IP adresu i potom ponovo osposobiti vatrozid. Informacije o vatrozidnoj zastiti koja se koristi u HP-ovu okruzenju potrazite na web-mjestu www.hp.com/support/XP_firewall_information. Provjerite da li indikator bezicnog povezivanja Ako ne svijetli, pritisnite gumb Bezični . svijetli. Proizvod ne komunicira s bezicnim usmjerivacem ili pristupnom tockom. Pomaknite proizvod blize bezicnom usmjerivacu ili pristupnoj tocki i pokusajte ponovo. Vraanje zadanih postavki bezicnog povezivanja.

Vidi Vraanje zadanih postavki bezicnog povezivanja na stranici 12. Ako se pogreska i dalje pojavljuje, deinstalirajte proizvod i potom ponovo pokrenite instalacijski program. Kada se od vas zatraze mrezne postavke, unesite ih i nastavite s instalacijom. 16 Poglavlje 4 Rjesavanje problema HRWW Proizvod se ne moze povezati s bezicnom mrezom. Uzrok Ne podudaraju se postavke bezicnog povezivanja i mrezne postavke. Rjesenje Mozda ete morati rucno konfigurirati mrezne postavke proizvoda. Provjerite znate li sljede mrezne postavke: Nacin komunikacije Mrezni naziv (SSID) Kanal (samo za ad hoc mreze) Vrsta provjere autenticnosti Pomou uslužnog programa za konfiguraciju bezicnog povezivanja konfigurirajte proizvod za ispis putem bezicne mreze. Ako se pogreska i dalje pojavljuje, deinstalirajte proizvod i potom ponovo pokrenite instalacijski program. Kada se od vas zatraze mrezne postavke, unesite ih i nastavite s instalacijom. Bezični usmjerivac ili pristupna tocka konfigurirani su putem filtra za kontrolu medijskog pristupa (MAC) koji prijeci pristup proizvoda mrezi.

Konfigurirajte bezični usmjerivac ili pristupnu tocku tako da popis prihvaenih MAC adresa obuhvaa hardversku adresu proizvoda. Pomo potrazite u korisnickom prirucniku ureaja. Bezična veza ponekad je onemoguena. Uzrok Okruženje proizvoda mozda utjece na bezičnu komunikaciju. Sljede situacije mogu utjecati na bezičnu komunikaciju: Izmeu proizvoda i bezicnog usmjerivaca ili pristupne tocke stoji betonski ili armirani zid.

U blizini mreze instalirani su televizijski prijamnici, racunalni ureaji, mikrovalne penice, interkomi, mobilni ureaji, punjaci baterija ili prilagodnici napona.

U blizini mreze smjesteni su televizijska postaja ili dalekovod. Fluorescentno svjetlo koje se nalazi u blizini mreze se ukljucuje ili iskljucuje. Rjesenje Pomaknite proizvod na mjesto gdje moze primati stalan signal bezicnog usmjerivaca ili pristupne tocke. Mozda ete morati pomaknuti bezični usmjerivac ili pristupnu tocku.

HRWW Rjesavanje poteskosa s povezivanjem 17 18 Poglavlje 4 Rjesavanje problema HRWW A Informacije o zakonskim propisima Izjava o usklaenosti sa standardima (bezični modeli) Dodatne izjave za bezične proizvode HRWW 19 Izjava o usklaenosti sa standardima (bezični modeli) Izjava o sukladnosti prema ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1 Naziv proizvoaca: Hewlett-Packard Information Technology R&D (Shangai) Co., Ltd Adresa proizvoaca: Building 6, No. 690 BiBo Road ZhangJiang, Sangaj, Kina izjavljuje kako je proizvod Naziv proizvoda: Regulatorni broj modela2) Opcije ureaja: Dodatna oprema 4) DoC br.: BOISB-0901-05-rel.1,0 HP LaserJet Professional M1217nfw serije MFP BOISB-0901-05 SVE BOISB-0906-00 -- (SAD-faks modul LIU) BOISB-0906-01 (Euro-faks modul LIU) SDGOB-0892 -- (bezični modul) Spremnici za ispis: CE285A, CC388A sukladan sljedeim specifikacijama proizvoda: SIGURNOST: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A1 IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (laserski/LED proizvod klase 1) IEC 62311:2007 / EN 62311:2008 EMC: CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Klasa B1) EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2 EN 55024:1998 +A1 +A2 FCC odredba 47 CFR, clanak 15 klasa B / ICES-003, izdanje 4 GB9254-1998, GB17625.1- 2003 EN 301 489-1:V1.8.1 / EN 301 489-17:V1.3.2 EN 300 328:V1.

7.1 TELECOM:3) ES 203 021; FCC Poglavlje 47 CFR, Clanak 683) FCC odredba 47 CFR, clanak 15 stavak C (Dio 15.247) / IC: RSS-210 POTROSNJA ENERGIJE: Odredba (EZ) br. 1275/2008 ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Typical Electricity Consumption (TEC) Test Procedure 20 Dodatak A Informacije o zakonskim propisima HRWW Dodatne informacije: Navedeni proizvod sukladan je s EMC direktivom 2004/108/EC, Direktivom za niski napon 2006/95/EC, R&TTE direktivom 1999/5/EC (Dodatak II i Dodatak IV) i Direktivom EuP 2005/32/EZ te u skladu s tim nosi oznaku CE . Ovaj ureaj udovoljava zahtjevima FCC Direktive, dijela 15. Rad je podlozan sljedeim uvjetima: (1) ovaj ureaj ne uzrokuje stetne smetnje i (2) ovaj ureaj mora primiti sve vrste smetnji, ukljucujui one koje mogu negativno utjecati na njegov rad. 1. 2. 3. Proizvod je bio ispitivan u tipicnoj konfiguraciji koristei Hewlett-Packardova osobna racunala.

Radi pravnih propisa ovom je ureaju dodijeljen registarski broj modela. Ovaj broj ne treba mijesati s nazivom ili brojem ureaja. Na ureaj su, osim ve navedenih, primijenjena odobrenja i standardi telekomunikacijske tvrtke koje odgovaraju ciljanim drzavama/ regijama. Ovaj proizvod koristi analogni faks dodatak s regulatornim brojevima modela: BOISB-0906-00 (US-LIU) ili BOISB-0906-01 (EURO LIU) i SDGOB 0892 (bezični modul), u skladu s tehnickim regulatornim odredbama za drzave/regije u kojima e se proizvod prodavati. Sangaj, Kina 1.

ozujka 2010. Samo za pravna pitanja: Kontakt za Europu: Vas lokalni Hewlett Packard ured za prodaju i usluge ili Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Tel: 208-396-6000) 4. Kontakt za SAD: HRWW Izjava o usklaenosti sa standardima (bezični modeli) 21 Dodatne izjave za bezične proizvode Izjava o usklaenosti s propisima FCC-Sjedinjene Drzave Exposure to radio frequency radiation OPREZ: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits.

Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation. This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1132 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173128)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173128>

OPREZ: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use. Izjava za Australiju This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. @@@@The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada. Pour l'usage d'intérieur. @@@@For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used.

For the latest requirements, see www.arcep.fr. L'utilisation de cet équipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5 MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, www.arcep.fr.

Obavijest o korištenju u Rusiji (802.11 b/g) 2,4 : 2400-2483,5 (1-13). () 100. Izjava za Koreju Izjava za Tajvan HRWW Dodatne izjave za bezicne proizvode 23 24 Dodatak A Informacije o zakonskim propisima HRWW Kazalo O oznake u dokumentu iii P postavke, bezicno vraanje zadanih 12 povezivanje rjesavanje problema 16 R rjesavanje problemi s bezicnim povezivanjem 16 rjesavanje problema povezivanje 16 problemi s bezicnim povezivanjem 16 U upravljacka ploca gumbi i svjetla 2 izbornici 6 V vraanje, postavke bezicnog povezivanja 12 HRWW Kazalo 25 26 Kazalo HRWW © 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

*www.hp.com *CE844-90918* *CE844-90918* CE844-90918 .*



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET](#)

[PRO M1132 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/4173128>