



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP LASERJET PRO M1212NF. You'll find the answers to all your questions on the HP LASERJET PRO M1212NF in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual HP LASERJET PRO M1212NF
User guide HP LASERJET PRO M1212NF
Operating instructions HP LASERJET PRO M1212NF
Instructions for use HP LASERJET PRO M1212NF
Instruction manual HP LASERJET PRO M1212NF



LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210
SERIE MFP

Guide de l'utilisateur



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1212NF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473413)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473413>

Manual abstract:

HP ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques ou éditoriales de ce document. Numéro de référence : CE841-91013 Edition 1, 3/2011
Marques commerciales Adobe®, Acrobat® et PostScript® sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated. Intel® Core™ est une marque déposée de Intel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc déposée aux Etats-Unis. Microsoft®, Windows®, Windows® XP et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis. UNIX® est une marque déposée de The Open Group. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Conventions utilisées dans ce guide ASTUCE : Les astuces fournissent des conseils et permettent de gagner du temps. REMARQUE : Ces remarques fournissent des informations importantes pour maîtriser un concept ou exécuter une tâche. ATTENTION : Ces commentaires vous présentent des procédures à suivre pour éviter de perdre des données ou d'endommager le produit. AVERTISSEMENT ! Les avertissements vous indiquent des procédures spécifiques à suivre pour éviter de vous blesser, de perdre des données importantes ou d'endommager gravement le produit. FRWW iii iv Conventions utilisées dans ce guide FRWW Sommaire 1 Informations de base concernant le produit

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 1 Comparaison des produits

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 2 Caractéristiques environnementales

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 3 Fonctionnalités du produit ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

 .. 4 Vues de l'imprimante

.....

.... 6 Vue avant .

.....

..... 6 Vue arrière

.....

..... 8 Emplacement des numéros de série et de modèle ...

.....

.....
.....
.....

..... 9 Disposition du panneau de commande

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 10 2 Menus du panneau de commande (Série M1210 uniquement)

.....
.....
.....

.....
.....

..... 13 Menus du panneau de commande

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..... 14 3 Logiciels pour Windows

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 23 Systèmes d'exploitation pris en charge pour Windows

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 24 Pilote d'imprimante

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

24 Priorité des paramètres d'impression

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

... 24 Modification des paramètres d'impression pour Windows ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....

*. 25 Modification des paramètres de tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel
.. 25 Modification des paramètres par défaut de tâches d'impression*

.....
.....
.....

..... 25 Modification des paramètres de configuration du produit ...

.....
.....
.....

.....
.....

.. 25 Suppression du logiciel sous Windows ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 26 Utilitaires pris en charge sous Windows ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 27 Logiciel HP Toolbox

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 27 Serveur Web intégré HP (Série M1210 uniquement) ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 27 Autres composants et utilitaires Windows .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 27 4 Utiliser le produit avec Mac

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 29 Logiciels pour Mac .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 30 Systèmes d'exploitation compatibles pour Macintosh

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 30 Pilotes d'impression pris en charge pour Macintosh

.....
.....
.....

.....
.....

. 30 FRWW v Supprimer le logiciel pour Mac

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 30 Priorité des paramètres d'impression pour Macintosh ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 30 Modification des paramètres du pilote d'impression pour Mac ...

.....
.....
.....

.... 31 Imprimer avec Mac

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 32 Création et utilisation de préréglages d'impression sous Mac

.....

.....

.....

.....

..... 32 Redimensionnement de documents ou impression sur un format de papier personnalisé avec Mac

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 32 Impression d'une page de couverture avec Mac

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 33 Impression de plusieurs pages sur une même feuille de papier sous Mac

.....

.....

. 33 Impression sur les deux côtés (recto verso) avec Mac

.....

.....

.....

.....

.....

..... 34 Télécopies avec Mac (Série M1210 uniquement) ...

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

... 36 Numérisation avec Mac ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 37 5 Connecter le produit

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 39 Systèmes d'exploitation de réseau pris en charge ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 40 Partage de l'imprimante : avertissement ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 40 Connexion par USB

.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *41 Installation à partir du CD ...*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *41 HP Smart Install*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *41 Connexion à un réseau (Série M1210 uniquement) ..*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *42 Protocoles réseau pris en charge*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 42 *Installation du produit sur un réseau filaire*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

42 *Configuration des paramètres réseau*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 43 6 *Papier et supports d'impression*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.. 45 *Compréhension de l'utilisation du papier* ...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 46 *Recommandations pour le papier spécial* .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

. 46 Modification du pilote de l'imprimante pour une correspondance avec le type et le format du papier

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 48 Formats de papier pris en charge

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 49 Types de papier pris en charge ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 50 Charger les bacs de papier

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 51 Chargez le bac d'alimentation .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 51 Réglage du bac pour un support court

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 51 Chargement du chargeur de documents (Série M1210 uniquement)

.....

.....

.....

. 53 Capacité des bacs

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 54 Orientation du papier pour le chargement des bacs

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 55 Configuration des bacs

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

... 56 Modification du paramètre du format de papier par défaut (Série M1130)

.....
.....

... 56 Modification du paramètre du format de papier par défaut (Série M1210)

.....
.....

... 57 Modification du paramètre de type de papier par défaut (Série M1130) ..

.....
.....

..... 57 vi FRWW Modification du paramètre de type de papier par défaut (Série M1210)

.....
.....

..... 57 7 Tâches d'impression .

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

... 59 Annulation d'une tâche d'impression ..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

. 60 Imprimer avec Windows

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..... 61 Ouverture du pilote d'imprimante avec Windows

.....
.....
.....

.. 61 Aide sur les options d'impression avec Windows

.....
.....
.....

... 61 Modifier le nombre de copies d'impression avec Windows ..

.....
.....
.....
.....

61 Imprimer un texte couleur en noir et blanc avec Windows

.....
.....
.....

.... 62 Enregistrer les paramètres d'impression personnalisés pour une utilisation ultérieure avec Windows .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 62 Améliorer la qualité d'impression avec Windows ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 64 Impression sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés avec Windows

... 65 Impression sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents avec Windows

66 Imprimer la première ou la dernière page sur un papier différent avec Windows

.....

.. 68 Réduction d'un document au format du papier

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 69 Ajouter un filigrane à document avec Windows

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

70 Imprimer sur les deux côtés (recto verso) avec Windows

.....

.....

.....

.....

..... 71 Création d'une brochure avec Windows

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 73 Utiliser HP ePrint .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 74 Impression créer et modifier le répertoire de télécopies

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 111 Importation ou d'exportation des contacts Microsoft Outlook dans le répertoire du télécopieur .

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 111 Utilisation des données d'annuaire à partir d'autres programmes

.....
.....
.....

... 111 Suppression de l'annuaire

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 112 Définition des paramètres de télécopie .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 113 Paramètres d'envoi de télécopies

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 113 Paramètres de réception de télécopies ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 117 Configuration de l'interrogation de télécopieur ...

.....

.....

.....

.....

.....

.... 124 Utilisation du télécopieur .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 125 Logiciel de télécopie ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 125 Annulation d'une télécopie .



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1212NF user guide](#)

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 125 Suppression des télécopies de la mémoire

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 125 Utilisation d'un système DSL, PBX ou ISDN .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 126 Utilisation de la télécopie sur système VoIP

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 127 Mémoire de la télécopie

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 127 Envoi d'une télécopie

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 128 Réception d'une télécopie

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 136 Résolution des problèmes de télécopie

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 139 Liste de contrôle de dépannage

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 139 Messages d'erreur du télécopieur ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 140 Relevés et rapports de télécopie ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 162 Utilisation du logiciel HP Toolbox

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 165 Voir le logiciel HP Toolbox ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 165 Etat

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.... 165 Télécopie (Série M1210 uniquement) .

.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

..... 166 Acheter des consommables .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 168 Autres liens

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 168 Utiliser le serveur Web intégré HP (Série M1210 uniquement) .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

169 Ouverture du serveur Web intégré HP

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 169 Fonctions .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

..... 170 Fonctions de sécurité du produit ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 172 Verrouiller le formateur

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 172 Paramètres d'économie

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

. 173 Imprimer avec EconoMode

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
. 173 Mode Auto-Désactivé

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.... 173 Gérer les consommables et accessoires .

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..... 175 Impression au-delà de la fin de la durée de vie estimée d'une cartouche

.....
.....

..... 175 Gestion des cartouches d'impression ..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..... 175 Instructions de remplacement .

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

. 176 Nettoyer l'imprimante

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 188 Nettoyage du rouleau d'entraînement ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 188 Nettoyez le tampon de séparation. .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 191 Nettoyer le circuit papier ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 194 Nettoyage de la zone de la cartouche d'impression .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 196 Nettoyage des parties externes .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 199 Nettoyage de la bande et du plateau de la vitre du scanner ..

.....
.....
.....

..... 199 Mises à jour du produit ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 201 12 Résolution des problèmes ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 203 Résolution des problèmes généraux ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 204 Liste de contrôle de dépannage

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 204 Facteurs ayant une incidence sur les performances du produit .

..... 205 Rétablissement des valeurs d'usine par défaut (Série M1210 uniquement)

206 Interprétation de l'état des voyants du panneau de commande (Série M1130 uniquement)

. 207 Interprétation des messages du panneau de commande (Série M1210 uniquement)

.. 210 Types de message du panneau de commande ...

210 Messages du panneau de commande

210 Elimination des bourrages

. 214 Causes courantes des bourrages

.....
.....
.....
.....

... 214 Emplacements des bourrages ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

214 FRWW ix Suppression des bourrages du chargeur de documents (Série M1210 uniquement)

.. 215 Eliminer les bourrages des zones de sortie du papier ...

.....
.....
.....
.....

..... 216 Eliminer les bourrages du bac d'alimentation

.....
.....
.....
.....

..... 218 Eliminer les bourrages à l'intérieur de l'imprimante

.....
.....
.....
.....

..... 220 Modifier le paramètre de reprise après un bourrage ...

.....
.....
.....
.....

. 222 Résoudre les problèmes de gestion du papier

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

224 Résoudre les problèmes de qualité d'image

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.. 226 Exemples de qualité d'impression ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 226 Règle de défauts répétitifs

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 233 Optimisation et amélioration de la qualité d'image .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

234 Résolution des problèmes de performance

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 236 Résolution des problèmes de connectivité .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
..... 237 Résolution des problèmes de connexion directe ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
..... 237 Résolution des problèmes de réseau

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
..... 237 Résolution des problèmes liés au logiciel

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
..... 239 Résolution des problèmes courants liés à Windows ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
..... 239 Résolution des problèmes courants sous Mac ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
..... 240 Annexe A Consommables et accessoires ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 243 Commande de pièces, d'accessoires et de consommables

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 244 Numéros de référence ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 245 Bacs à papier et accessoires ..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 245 Cartouches d'impression

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 245 Câbles et interfaces

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 245 *Annexe B Maintenance et assistance ..*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 247 *Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard ...*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 248 *Garantie Premium de HP (protection des consommables) : Déclaration de garantie limitée relative aux cartouches d'impression LaserJet ...*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 250 *Contrat de Licence Utilisateur Final*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

. 259 *Spécifications physiques*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 260 *Consommation d'énergie, spécifications électriques et émissions acoustiques*

.....
.....
.....

.... 261 *Spécifications environnementales*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 261 x *FRWW Annexe D Informations réglementaires*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 263 *Réglementations de la FCC*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

264 Programme de gestion écologique des produits

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 264 Protection de l'environnement

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 264 Production d'ozone

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 264 Consommation d'énergie ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 264 Consommation de toner

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 265 Utilisation du papier

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 265 Matières plastiques ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.. 265 Consommables d'impression HP LaserJet ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 265 Instructions concernant le renvoi et le recyclage ..

.....
.....
.....
.....
.....

.... 266 Papier .

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 267 Restrictions de matériel (Série M1130) ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 267 Restrictions de matériel (Série M1210)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.... 267 Mise au rebut des déchets d'équipement électronique par les particuliers dans l'Union européenne

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

268 Substances chimiques

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.. 268 Fiche signalétique de sécurité du produit ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....
... 268 Informations complémentaires ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 268 Déclaration de conformité (modèle de base) .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 269 Déclaration de conformité (modèle de télécopieur)

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 270 Déclarations relatives à la sécurité

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 271 Protection contre les rayons laser

.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.. 271 Réglementations DOC canadiennes ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

271 Instructions sur le cordon d'alimentation

.....
.....

.....
.....
.....

..... 271 Déclaration EMC (Corée) ...

.....
.....

.....
.....

.....
.....

... 271 Déclaration relative au laser en Finlande

.....
.....

.....
.....

271 Déclaration GS (Allemagne)

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 272 Tableau de substances (Chine)

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 273 Déclaration relative aux restrictions sur les substances dangereuses (Turquie)

..... 273 Autres déclarations concernant les produits de télécommunication (télécopie) ..

.....
.....
.....

..... 274 Union Européenne - Déclaration relative aux télécommunications ..

.....
.....
.....

274 New Zealand Telecom Statements

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 274 Additional FCC statement for telecom products (US)

.....
.....
.....
.....

.....
.....

274 Telephone Consumer Protection Act (US)

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 275 Industry Canada CS-03 requirements

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 275 Symbole des réseaux câblés de télécommunications vietnamiennes pour les produits ICTQC approuvés .



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET
PRO M1212NF user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5473413](http://yourpdfguides.com/dref/5473413)

Stocke jusqu'à 500 pages en mémoire. Récupère les télécopies dans la mémoire jusqu'à quatre jours après une coupure de courant. Windows 7 Windows Vista (32 bits et 64 bits) Windows XP (32 bits et 64 bits) Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6 Série M1130 : Comprend une mémoire RAM de 8 Mo. Série M1210 : Comprend une RAM de 64 Mo. Le bac d'alimentation peut contenir jusqu'à 150 feuilles de papier ou 10 enveloppes. Le chargeur de documents peut contenir un maximum de 35 feuilles de papier. Le bac de sortie peut contenir jusqu'à 100 feuilles de papier.

Imprimez plusieurs pages sur une seule feuille. Imprimez des livrets. Ajustement à différents formats de papier. Imprimez les couvertures sur un papier différent. ☐ ☐ Copie ☐ ☐ Numérisation ☐ ☐ ☐ Télécopie (Série M1210 uniquement) ☐ ☐ ☐ Systèmes d'exploitation pris en charge ☐ ☐ ☐ Mémoire ☐ ☐ Gestion du papier ☐ ☐ ☐ Fonctions du pilote d'imprimante ☐ ☐ ☐ 4 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW Connexions d'interface ☐ ☐ ☐ Port USB 2.

0 haute vitesse. Port réseau RJ-45. (Série M1210 uniquement) Deux ports câble fax/télécopie RJ-11. (Série M1210 uniquement) La fonction d'impression de n pages par feuille (plusieurs pages imprimées sur une feuille) et la fonction d'impression recto verso manuelle réduisent la consommation de papier. La fonction de pilote d'imprimante EconoMode réduit la consommation d'encre.

Impression économique ☐ ☐ Impression d'archives Consommables La fonction Impression d'archives permet d'imprimer des pages que vous souhaitez stocker pendant un long moment. ☐ ☐ ☐ Authentification des cartouches d'impression de marque HP. Commande simple pour les consommables remplaçables. La page d'état des consommables affiche le niveau d'encre estimé restant dans la cartouche d'impression. Non disponible pour les consommables non HP. Auto-assistance Accessibilité Sécurité Pages à référence rapide disponibles depuis www.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1212NF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473413)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473413>

□ □ Ouverture d'une seule main des portes et capots. Logement pour verrou de sécurité de type câble. FRWW Fonctionnalités du produit 5 Vues de l'imprimante Vue avant Série M1130 1 2 3 4 5 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Capot du scanner Ensemble scanner Bac de sortie avec extension pour les longs formats de papier Panneau d'accès à la cartouche d'impression Bac d'alimentation Outil d'extension pour support court Commutateur d'alimentation Panneau de commande 6 6 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW Série M1210 1 2 3 4 5 6 7 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bac d'alimentation Bac de sortie du chargeur de documents Capot du scanner Ensemble scanner Bac de sortie avec extension pour les longs formats de papier Panneau d'accès à la cartouche d'impression Bac d'alimentation Outil d'extension pour support court Commutateur d'alimentation Panneau de commande FRWW Vues de l'imprimante 7 Vue arrière Série M1130 1 2 3 1 2 3 Logement pour verrou de sécurité de type câble Port USB 2.0 haute vitesse Branchement de l'alimentation 8 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW Série M1210 2 1 3 4 5 1 2 3 4 5 Logement pour verrou de sécurité de type câble Port réseau RJ-45 Port USB 2.0 haute vitesse Ports télécopie RJ-11 Branchement de l'alimentation Emplacement des numéros de série et de modèle L'étiquette comportant le numéro de série et le numéro de modèle du produit est située à l'arrière du produit. FRWW Vues de l'imprimante 9 Disposition du panneau de commande Série M1130 2 3 4 5 1 6 7 1 10 9 1 1 8 Ecran d'affichage LED : Affiche le nombre de copies, le niveau de luminosité des copies, ainsi que le pourcentage de réduction ou d'agrandissement. Il affiche également les codes d'erreur qui vous avertissent de problèmes nécessitant votre attention. 10 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW 2 Flèche haut/bas : Augmente ou diminue le nombre de copies, le niveau de luminosité des copies ou le pourcentage de réduction ou d'agrandissement. □ □ Appuyez moins d'une seconde sur ces boutons pour augmenter ou diminuer les paramètres de copie d'une unité. Appuyez plus d'une seconde sur ces boutons pour régler le niveau de luminosité sur sa valeur maximale ou minimale. Appuyez plus d'une seconde sur ces boutons pour augmenter ou diminuer le nombre de copies ou le pourcentage de réduction ou d'agrandissement de 10 unités. □ 3 4 5 6 Voyant Réduire/Agrandir : Indique que la fonction de réduction ou d'agrandissement est activée. Voyant Plus sombre/Plus clair : Indique que la fonction de modification de la luminosité est activée. Voyant Nombre de copies : Indique que la fonction nombre de copies est activée. Bouton Configuration : Permet de naviguer entre les paramètres de copie (nombre de copies, luminosité et taille de la copie) à appliquer à la tâche. Le nombre de copies est l'option par défaut. Pour modifier les paramètres par défaut pour l'ensemble des tâches, sélectionnez un paramètre, puis restez appuyer sur le bouton pendant 3 secondes. Lorsque le voyant clignote, réglez le paramètre. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour enregistrer le paramètre. Bouton Démarrer copie : Permet de lancer une tâche de copie. Bouton Annuler : Annule la tâche en cours ou le dernier paramètre modifié. Lorsque le produit se trouve à l'état Prêt, appuyez sur ce bouton pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de copie. Voyant d'état du niveau d'encre : Indique que le niveau d'encre de la cartouche d'impression est bas. Voyant Attention : Indique l'existence d'un problème sur le produit. Voyant Prêt : Indique que le produit est prêt ou qu'il traite une tâche. 7 8 9 10 11 FRWW Vues de l'imprimante 11 Série M1210 4 5 6 7 3 2 1 8 9 10 15 14 13 12 1 1 1 2 Voyant d'état du niveau d'encre : Indique que le niveau d'encre de la cartouche d'impression est bas. Voyant Attention : Indique l'existence d'un problème sur le produit. Le cas échéant, consultez le message affiché sur l'écran LCD. Voyant Prêt : Indique que le produit est prêt ou qu'il traite une tâche. Ecran d'affichage LCD : Affiche les informations relatives à l'état, les menus et les messages. Bouton Paramètres de copie : Ouvre le menu Paramètres de copie. Pour copier une carte d'identification, appuyez sur ce bouton trois fois pour ouvrir le menu ID de copie, puis appuyez sur le bouton OK. Bouton Configuration : Permet d'accéder aux menus. Flèche gauche/droite : Permet d'accéder aux différents menus et de naviguer entre eux. Augmente ou diminue la valeur affichée à l'écran. Déplace le curseur à l'écran d'un espace en avant ou en arrière. 3 4 5 6 7 8 9 Bouton OK : Permet de valider un paramètre ou de confirmer l'exécution d'une tâche. Bouton Annuler : Annule la tâche en cours ou le dernier paramètre modifié. Lorsque le produit se trouve à l'état Prêt, appuyez sur ce bouton pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres de copie. Bouton Démarrer copie : Permet de lancer une tâche de copie. Flèche vers la gauche : Permet de revenir au niveau précédent des menus. Bouton Envoyer télécopie : Permet de lancer une tâche de télécopie. Bouton Renuméroté : Permet de recomposer le numéro utilisé pour la tâche de télécopie précédente. Bouton Plus sombre/Plus clair : Permet de régler le paramètre de luminosité de la tâche de copie en cours. Pavé numérique : Utilisez le clavier pour saisir des numéros de télécopieur ou des données. 10 11 12 13 14 15 12 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW 2 Menus du panneau de commande (Série M1210 uniquement) □ Menus du panneau de commande FRWW 13 Menus du panneau de commande Les menus suivants sont accessibles à partir du menu principal du panneau de commande : □ □ Utilisez le menu Répertoire pour ouvrir la liste des entrées du répertoire de télécopies.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1212NF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473413)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473413>

Utilisez le menu Etat tâche téléc pour afficher une liste de toutes les télécopies se trouvant dans la file d'attente d'envoi ou ayant été reçues mais devant être imprimées, transférées ou téléchargées sur l'ordinateur. Utilisez le menu Fonctions téléc. pour configurer les fonctions de télécopie telles que la programmation d'une télécopie différée, l'annulation du mode Réception sur PC, la réimpression de télécopies déjà imprimées ou l'impression de télécopies stockées en mémoire. Utilisez le menu Configur.

copie pour configurer les paramètres de copie par défaut tels que le contraste, l'assemblage ou le nombre de copies imprimées. Utilisez le menu Rapports pour imprimer des rapports regroupant des informations sur le produit. Utilisez le menu Config. télécop. pour configurer l'annuaire de télécopie, les options des télécopies entrantes et sortantes et les paramètres de base pour toutes les télécopies. Utilisez le menu Config. système pour définir les paramètres de base du produit tels que la langue, la qualité d'impression ou le volume. Utilisez le menu Service pour restaurer les paramètres par défaut, nettoyer le produit et activer les modes spéciaux qui affectent la sortie d'impression. Utilisez le menu Config. réseau pour configurer les paramètres réseau.

□ □ □ □ □ □ Tableau 2-1 Menu Répertoire Élément de menu Option de sousmenu Ajouter/Modifier Supprimer Supprimer tout Description Répertoire Modifie le répertoire de télécopies. Le produit prend en charge jusqu'à 100 entrées de répertoire. Tableau 2-2 Menu Etat tâche téléc Élément de menu Etat tâche téléc Description Indique les tâches de télécopie en attente et vous permet de les annuler. 14 Chapitre 2 Menus du panneau de commande (Série M1210 uniquement) FRWW Tableau 2-3 Menu Fonctions téléc. Élément de menu Env téléc différé Arrêt récept PC Description Permet d'envoyer une télécopie ultérieurement. Désactive le paramètre Réception sur PC permettant à un ordinateur de télécharger toutes les télécopies actuelles n'ayant pas été imprimées ainsi que l'ensemble des télécopies qui seront reçues ultérieurement sur le produit. Permet de réimprimer les télécopies stockées dans la mémoire du produit. Permet au produit d'appeler un autre télécopieur sur lequel l'envoi d'invite est activé. Permet d'effacer toutes les télécopies enregistrées dans la mémoire du produit. Réimpr dernières Invite réception Eff tél stockées Tableau 2-4 Menu Configur.

copie Élément de menu Qualité défaut Élément de sous-menu Texte Brouillon Mixte Film photo Image Déf. Clair/foncé Déf. Assemblage Désactivé Activé Format Nombre de copies Déf. Réduction/ Agrand. (Plage : 1 à 99) Original = 100 % A4 à Letter = 94% Letter à A4 = 97 % Pleine page = 91 % 2 pages par feuille 4 pages par feuille Perso : 25 à 400 % Définit le nombre de copies par défaut.

Définit le pourcentage par défaut de réduction ou d'agrandissement d'un document copié. Définit l'option de contraste par défaut. Définit l'assemblage des au cours de l'impression. Description Définit la qualité de copie par défaut. FRWW Menus du panneau de commande 15 Tableau 2-5 Menu Rapports Élément de menu Page de démonstration Rapports de télécopie Confirmation de téléc.

Jamais Envoi de télécopie uniquement Réception d'une télécopie Chaque télécopie Rapport d'erreurs téléc. Chaque erreur Erreur d'envoi Erreur de réception Jamais Rapport dernier appel Incl 1ère page Activé Désactivé Relevé télécopie Imprimer relevé Impr relevé auto Imprime un rapport détaillé de la dernière opération de télécopie envoyée ou reçue. Définit si le produit inclut ou non une miniature de la première page de la télécopie sur le rapport. Imprimer relevé :

Imprime la liste des 40 dernières télécopies envoyées depuis ce produit ou reçues par ce produit. Impression auto de relevé : Sélectionnez Activé pour imprimer automatiquement un rapport toutes les 40 télécopies. Sélectionnez Désactivé pour désactiver la fonction d'impression automatique. Rapport de répertoire Liste téléc bloq Tous rapprts tél Structure menu Rapport config. Etat consommables Imprime une liste des entrées du répertoire qui ont été définies pour ce produit. Imprime une liste des numéros de téléphone qui sont bloqués et ne peuvent envoyer de télécopies à ce produit. Imprime tous les rapports relatifs aux télécopies.

Imprime une structure des menus du panneau de commande. Les paramètres actifs de chaque menu sont répertoriés. Imprime une liste de tous les paramètres du produit, notamment les paramètres réseau et de télécopie. Imprime les informations sur la cartouche d'impression, notamment l'estimation du nombre de pages restant et le nombre de pages imprimées. Définit si le produit imprime ou non un rapport après l'échec d'une réception ou d'un envoi. Élément de sousmenu Élément de sousmenu Description Imprime une page servant de démonstration de la qualité d'impression. Définit si le produit imprime ou non un rapport de confirmation après une réception ou un envoi réussi. 16 Chapitre 2 Menus du panneau de commande (Série M1210 uniquement) FRWW Tableau 2-6 Menu Config. télécop. Élément de menu En-tête de télécopie Élément de sousmenu Votre n° téléc Nom de l'entreprise Déf.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1212NF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473413)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473413>

Résolution Fin Superfine Photo Standard Élément de sousmenu Description Permet de définir les informations d'identification envoyées au produit destinataire. Conf envoi téléc Définit la résolution pour les documents envoyés. Les images à haute résolution sont composées de plus de points par pouce (ppp) et présentent plus de détails. Les images à basse résolution sont composées de moins de points par pouce (ppp) et présentent moins de détails, mais leur taille de fichier est plus petite. La modification du paramètre de résolution risque d'affecter la vitesse de télécopie.

Déf. Clair/foncé Déf. Taille de la vitre Mode de numérotation Rappel si occupé Lettre A4 Tonalité Impulsions Activé Désactivé Rappel pas rpnse Activé Désactivé Rappel si erreur de comm. Préfixe de numérotation Tonalité de détection d'appel Activé Désactivé Activé Désactivé Activé Désactivé Définit l'obscurité des télécopies sortantes. Définit le format de papier à utiliser par défaut pour la numérisation et la copie à partir de la vitre à plat. Définit si le produit doit utiliser la numérotation par tonalité ou par impulsion. Définit si le produit doit recomposer le numéro lorsque la ligne est occupée. Définit si le produit doit recomposer le numéro lorsque le numéro de télécopie appelé ne répond pas. Définit si le produit doit recomposer le numéro si une erreur de communication se produit. Indique un préfixe à composer lors de l'envoi de télécopies depuis le produit. Définit si le produit doit détecter une tonalité avant d'envoyer une télécopie. FRWW Menus du panneau de commande 17 Tableau 2-6 Menu Config. télécop. (suite) Élément de menu Récup. télécopie configuration Élément de sousmenu Mode de réponse Élément de sousmenu Automatique Répondeur Télécopie/Tél.

Manuel Description Définit le mode de réponse. Les options suivantes sont disponibles : Automatique : Le produit répond automatiquement aux appels entrants après le nombre de sonneries défini. Répondeur : Utilisez ce paramètre lorsqu'un répondeur téléphonique est branché sur le produit. Le produit ne répond pas automatiquement à l'appel. Il attend plutôt de détecter la tonalité de la télécopie. Télécopie/Tél. : Le produit répond aussitôt aux appels entrants. S'il détecte une tonalité de télécopie, il traite l'appel comme une télécopie. S'il ne détecte pas la tonalité de télécopie, il crée une sonnerie audible visant à vous informer de répondre à l'appel vocal entrant. Manuel : Appuyez sur le bouton Envoyer télécopie ou utilisez une extension téléphonique pour que le produit réponde à l'appel entrant.

Nombre de sonneries avant réponse Type de réponse à sonnerie Toutes les sonneries Une sonnerie Double Triple Double&Triple Définit le nombre de sonneries avant la réponse du modem de télécopie. Permet de configurer deux ou trois numéros de téléphone sur une même ligne, avec différentes sonneries (sur un téléphone muni d'un service de sonnerie distincte). Toutes les sonneries : le produit répond à tous les appels passés sur la ligne téléphonique. Une sonnerie : le produit répond à tous les appels qui produisent une seule sonnerie. Double : le produit répond à tous les appels qui produisent deux sonneries. Triple : le produit répond à tous les appels qui produisent trois sonneries. Double&Triple : le produit répond à tous les appels qui produisent deux ou trois sonneries. Extension téléphonique Détect. silence Activé Désactivé Activé Désactivé Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez appuyer sur les touches 1-2-3 sur votre extension téléphonique pour que le produit réponde aux appels de télécopies entrants. Définit si le produit peut recevoir des télécopies d'un modèle de télécopieur plus ancien qui n'émet pas les tonalités de télécopies initiales utilisées lors de la transmission.

18 Chapitre 2 Menus du panneau de commande (Série M1210 uniquement) FRWW Tableau 2-6 Menu Config. télécop. (suite) Élément de menu Élément de sousmenu Ajuster à la page Élément de sousmenu Activé Désactivé Description Permet de réduire le format des télécopies dont la taille est supérieure au format Lettre ou A4 afin de les adapter aux pages de ces formats. Si vous définissez cette fonction sur Désactivé, les télécopies dont le format est supérieur au format Lettre ou A4 s'étendront sur plusieurs pages. Permet d'ajouter la date, l'heure, le numéro de téléphone de l'expéditeur et les numéros de page des télécopies reçues par le produit. Permet au produit d'envoyer toutes les télécopies reçues vers un autre télécopieur. Permet de modifier la liste des numéros de télécopie bloqués. Cette liste peut contenir jusqu'à 30 numéros. Lorsque le produit reçoit un appel d'un numéro de télécopie bloqué, la télécopie entrante est supprimée. La télécopie bloquée est consignée dans le journal des activités avec des informations de comptabilité.

Définit si toutes les télécopies reçues et stockées en mémoire disponible peuvent être réimprimées. La définition de la fonction Réception privée sur Activé nécessite la création d'un mot de passe. Lorsque le mot de passe est défini, les options suivantes sont configurées : La fonction Réception privée est activée.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET](http://yourpdfguides.com/dref/5473413)

[PRO M1212NF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473413)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473413>

Toutes les anciennes télécopies sont supprimées de la mémoire. Les options Retransmettre la télécopie ou Réception sur PC sont définies sur Désactivé et ne peuvent pas être réglées. Toutes les télécopies entrantes sont stockées en mémoire. Tampon télécopie Retransmettre la télécopie Bloquer les télécopies Activé Désactivé Activé Désactivé Ajouter entrée Supprimer entrée Tout effacer Réimprim. téléc. Activé Désactivé Réception privée Activé Désactivé Imprimer les télécopies Durée de sonnerie F/T Toutes télécop. Correct.

erreur Activé Désactivé Vitesse de télécopie Rapide (V.34) Moyenne (V.17) Lente (V.29) Cet élément définit, en secondes, la durée de la sonnerie audible pour un appel entrant. Définit si le produit envoie ou reçoit la partie d'erreur de nouveau lorsqu'une erreur de transmission de télécopie se produit. Augmente ou diminue la vitesse de communication autorisée. FRWW Menu du panneau de commande 19 Tableau 2-7 Menu Config. système Elément de menu Langue Elément de sous-menu (Liste des langues d'affichage du panneau de commande disponibles.) Déf. format pap Lettre A4 Légal Déf. type papier Densité d'impression Réglages volume (Plage de 1 à 5) Volume d'alarme Volume de sonnerie Volume touches Volume ligne tél Heure/Date (Paramètres pour le format de l'heure, l'heure actuelle, le format de date et la date actuelle.) Faible Moyen Fort Désactivé Permet de régler l'heure et la date pour le produit. Liste les types de papier disponibles. Définit le type d'impression des rapports internes ou de toute tâche de copie. Définit la quantité d'encre que le produit doit appliquer pour épaissir les lignes et les bords. Permet de régler le volume du produit. Elément de sous-menu Description Définit la langue dans laquelle le panneau de commande doit afficher les messages et les rapports du produit. Config. papier Définit le format d'impression des rapports internes ou de toute tâche de copie. Tableau 2-8 Menu Service Elément de menu Tracé T.

30 Elément de sous-menu Jamais Maintenant Si erreur Fin de l'appel Rétablir val. par défaut Définit tous les paramètres personnalisés sur les valeurs usine par défaut. Description Imprime ou programme un rapport utilisé pour résoudre les problèmes de transmission de télécopies. 20 Chapitre 2 Menu du panneau de commande (Série M1210 uniquement) FRWW Tableau 2-8 Menu Service (suite) Elément de menu Mode nettoyage Elément de sous-menu Description Permet de nettoyer le produit lorsque des traces ou autres marques apparaissent sur les documents imprimés. Le processus de nettoyage élimine la poussière et le surplus d'encre dans le circuit papier. Lorsque cette option est sélectionnée, le produit vous invite à charger du papier ordinaire au format Lettre ou A4 dans le bac. Appuyez sur le bouton OK pour commencer le processus de nettoyage. Attendez que le processus de nettoyage se termine. Jetez la page imprimée. Débit USB Haut Intégral Réd courb papier Activé Désactivé Archiver impr.

Activé Désactivé Lorsque les pages imprimées sont régulièrement gondolées, cette option définit le produit sur un mode réduisant le gondolage. Le paramètre par défaut est Désactivé. Lors de l'impression de pages destinées à être stockées sur une longue période, cette option définit le produit sur un mode réduisant les tâches d'encre et la présence de poussière. Le paramètre par défaut est Désactivé. Permet de régler le débit USB.

Tableau 2-9 Menu Config. réseau Elément de menu Configuration TCP/IP Option de sous-menu Automatique Manuel Description Sélectionnez l'option Automatique pour configurer automatiquement tous les paramètres TCP/IP. Sélectionnez l'option Manuel pour configurer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Le paramètre par défaut est Automatique. Vit.

Liaison. Automatique (par défaut) Intégral 10T Semi 10T Intégral 100TX Semi 100TX Définit manuellement la vitesse de liaison si nécessaire. Lorsque vous avez défini la vitesse de liaison, le produit redémarre automatiquement. FRWW Menu du panneau de commande 21 Tableau 2-9 Menu Config. réseau (suite) Elément de menu Services réseau Option de sous-menu IPv4 IPv6 Description Cet élément est utilisé par l'administrateur réseau pour limiter les services réseau disponibles sur ce produit. Activé Désactivé Le paramètre par défaut pour toutes les options est Activé. Afficher adresse IP Non Oui Non : l'adresse IP du produit ne s'affiche pas sur l'écran du panneau de commande. Oui : L'adresse IP du produit s'affichera sur l'écran du panneau de commande en alternance avec les informations sur les consommables. L'adresse IP du ne s'affichera pas s'il existe un condition d'erreur. Le paramètre par défaut est Non.

Rétablir val. par défaut Appuyez sur OK pour restaurer les paramètres d'usine par défaut pour le réseau. 22 Chapitre 2 Menu du panneau de commande (Série M1210 uniquement) FRWW 3 Logiciels pour Windows Systèmes d'exploitation pris en charge pour Windows Pilote d'imprimante Priorité des paramètres d'impression Modification des paramètres d'impression pour Windows Suppression du logiciel sous Windows Utilitaires pris en charge sous Windows FRWW 23 Systèmes d'exploitation pris en charge pour Windows Le produit prend en charge les systèmes d'exploitation Windows suivants : Installation complète du logiciel Windows XP Windows Vista (32 bits et 64 bits) Windows XP (32 bits et 64 bits) Pilotes d'impression et de numérisation uniquement Windows 2003 Server Windows 2008 Server Pilote d'imprimante Un pilote d'imprimante permet d'accéder à des fonctions du produit telles que l'impression sur un papier de format personnalisé, le redimensionnement de documents et l'insertion de filigranes.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1212NF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473413)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473413>

REMARQUE : Les pilotes les plus récents sont disponibles à l'adresse www.hp.com/go/ljm1130series_software ou www.hp.com/go/ljm1210series_software. Selon la configuration des ordinateurs Windows, le programme d'installation du logiciel du produit vérifie automatiquement l'accès Internet de l'ordinateur pour obtenir les pilotes les plus récents. Priorité des paramètres d'impression Les modifications de paramètres d'impression se voient attribuées un ordre de priorité en fonction de leur emplacement : **REMARQUE :** Les noms de commande et de boîte de dialogue peuvent varier selon le logiciel.

□ Boîte de dialogue Mise en page : Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur Mise en page ou sur une option similaire du menu Fichier du programme que vous utilisez. Les paramètres modifiés ici remplacent toutes les autres modifications. Boîte de dialogue Imprimer : Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur Imprimer, Configuration de l'impression ou sur une commande similaire dans le menu Fichier du programme dans lequel vous travaillez. Les paramètres modifiés dans la boîte de dialogue Imprimer sont de plus faible priorité et ne remplacent généralement pas les modifications effectuées dans la boîte de dialogue Mise en page. Boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante (pilote d'imprimante) : Pour ouvrir le pilote d'imprimante, cliquez sur Propriétés dans la boîte de dialogue Imprimer.

Les paramètres modifiés dans la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante ne remplacent généralement aucun des autres paramètres du logiciel d'impression. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez modifier la plupart des paramètres d'impression. Paramètres par défaut du pilote d'imprimante : Les paramètres par défaut du pilote d'imprimante spécifient les paramètres utilisés dans toutes les tâches d'impression, à moins que □ □ □ 24 Chapitre 3 Logiciels pour Windows FRWW vous ne modifiez des paramètres dans la boîte de dialogue Mise en page, Imprimer ou Propriétés de l'imprimante. □ Paramètres du panneau de commande de l'imprimante : Les paramètres modifiés à partir du panneau de commande de l'imprimante ont une priorité inférieure aux modifications effectuées à tout autre emplacement. Modification des paramètres d'impression pour Windows Modification des paramètres de tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel 1.

2. Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer. Sélectionnez le pilote, puis cliquez sur Propriétés ou sur Préférences. Les étapes peuvent être différentes ; cette procédure est classique. Modification des paramètres par défaut de tâches d'impression 1. Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue par défaut du menu Démarrer) : Cliquez sur Démarrer, puis sur Imprimantes et télécopieurs. Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue classique du menu Démarrer) : Cliquez sur Démarrer, sur Paramètres, puis sur Imprimantes. Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration, puis, dans le menu Matériel et audio, cliquez sur Imprimantes. 2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote, puis sélectionnez Préférences d'impression.

Modification des paramètres de configuration du produit 1. Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue par défaut du menu Démarrer) : Cliquez sur Démarrer, puis sur Imprimantes et télécopieurs. Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue classique du menu Démarrer) : Cliquez sur Démarrer, sur Paramètres, puis sur Imprimantes. Windows Vista : Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration, puis, dans le menu Matériel et audio, cliquez sur Imprimantes. 2. 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote, puis cliquez sur Propriétés. Cliquez sur l'onglet Paramètres du périphérique. FRWW Modification des paramètres d'impression pour Windows 25 Suppression du logiciel sous Windows Windows XP 1. 2.

3. Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration, puis sur Ajout/Suppression de programmes. Recherchez et sélectionnez le produit dans la liste. Cliquez sur le bouton Modifier/Supprimer pour supprimer le logiciel. Windows Vista 1.

2. 3. Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration, puis sur Programmes et fonctionnalités. Recherchez et sélectionnez le produit dans la liste. Sélectionnez l'option Désinstaller/Modifier.

26 Chapitre 3 Logiciels pour Windows FRWW Utilitaires pris en charge sous Windows Logiciel HP Toolbox HP Toolbox est un programme que vous pouvez utiliser pour les tâches suivantes : □ □ □ □ Vérifier l'état du produit Configurer les paramètres du produit Configurer les messages contextuels d'alerte Afficher les informations de dépannage Afficher la documentation en ligne Serveur Web intégré HP (Série M1210 uniquement) Le produit est équipé d'un serveur Web intégré HP permettant d'accéder à des informations sur les activités de l'imprimante et du réseau. Ces informations s'affichent dans un navigateur Web, tel que Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari ou Mozilla Firefox. Le serveur Web intégré HP réside sur le produit. Il n'est pas chargé sur un serveur réseau. Le serveur Web intégré HP offre une interface avec le produit pouvant être utilisée par quiconque possédant un ordinateur connecté au réseau et un navigateur Web standard. Il ne nécessite l'installation et la configuration d'aucun logiciel spécial, mais vous devez disposer d'un navigateur Web pris en charge sur votre ordinateur. Pour accéder au serveur Web intégré HP, saisissez l'adresse IP du produit dans la barre d'adresse du navigateur. Autres composants et utilitaires Windows □ □ □ □ Programme d'installation du logiciel - automatise l'installation du système d'impression Enregistrement en ligne sur le Web Numérisation HP LaserJet Envoi de télécopie via PC FRWW Utilitaires pris en charge sous Windows 27 28 Chapitre 3 Logiciels pour Windows FRWW 4 Utiliser le produit avec Mac □ □ □ □ Logiciels pour Mac Imprimer avec Mac Télécopies avec Mac (Série M1210 uniquement) Numérisation avec Mac FRWW 29 Logiciels pour Mac Systèmes d'exploitation compatibles pour Macintosh Le produit prend en charge les systèmes d'exploitation Macintosh suivants : □ Mac OS X V10.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1212NF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473413)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473413>

4, V10.5 et ultérieures REMARQUE : Pour Mac OS X versions 10.4 et ultérieures, les ordinateurs Mac disposant de processeurs PPC et Intel® Core™ sont pris en charge. Pilotes d'impression pris en charge pour Macintosh Le programme d'installation du logiciel HP LaserJet contient des fichiers PostScript® Printer Description (PPD), un pilote CUPS et les utilitaires HP Printer pour Mac OS X. Le fichier PPD pour imprimante HP, associé au pilote CUPS, offre des fonctions d'impression complètes et un accès à des fonctions spécifiques à l'imprimante HP. Supprimer le logiciel pour Mac Utilisez l'utilitaire de désinstallation pour supprimer le logiciel. 1. Accédez au dossier suivant sur le disque dur : MFP Applications/HP LaserJet Professional série M1130 MFP Applications/HP LaserJet Professional série M1210 2. 3. Cliquez deux fois sur le fichier HP Uninstaller.

app. Cliquez sur le bouton Continuer et suivez les instructions à l'écran pour supprimer le logiciel. Priorité des paramètres d'impression pour Macintosh Les modifications de paramètres d'impression se voient attribuées un ordre de priorité en fonction de leur emplacement : REMARQUE : Les noms de commande et de boîte de dialogue peuvent varier selon le logiciel. □ Boîte de dialogue de mise en page : Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur Mise en page ou sur une commande identique dans le menu Fichier de l'application dans laquelle vous travaillez. Il est possible que les paramètres modifiés dans cette boîte de dialogue remplacent les paramètres modifiés ailleurs.

Boîte de dialogue Imprimer : Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur Imprimer, Configuration de l'impression ou sur une option similaire du menu Fichier du programme que vous utilisez. Les paramètres modifiés dans la boîte de dialogue Imprimer ont une priorité inférieure et ne remplacent pas les modifications effectuées dans la boîte de dialogue Mise en page. □ 30 Chapitre 4 Utiliser le produit avec Mac FRWW □ Paramètres par défaut du pilote d'imprimante : Les paramètres par défaut du pilote d'imprimante spécifient les paramètres utilisés dans toutes les tâches d'impression, à moins que vous ne modifiez des paramètres dans la boîte de dialogue Mise en page, Imprimer ou Propriétés de l'imprimante. Paramètres du panneau de commande de l'imprimante : Les paramètres modifiés à partir du panneau de commande de l'imprimante ont une priorité inférieure aux modifications effectuées à tout autre emplacement. □ Modification des paramètres du pilote d'impression pour Mac Modification des paramètres des tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel 1.

Dans le menu Fichier, cliquez sur le bouton Imprimer. Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus. Modification des paramètres par défaut des tâches d'impression Modification des paramètres de configuration du produit 1. Dans le menu Fichier, cliquez sur le bouton Imprimer. Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus. Dans le menu Préréglages, cliquez sur Enregistrer sous... et saisissez un nom pour le réglage rapide. Mac OS X 10.

4 1. Dans le menu Pomme , cliquez 2. 3. sur le menu Préférences système, puis sur l'icône Imprimer & Télécopier. 2. Cliquez sur le bouton Configuration imprimante. Cliquez sur le menu Options installables. Ces paramètres sont enregistrés dans le menu Préréglages. Pour utiliser les nouveaux paramètres, vous devez sélectionner le réglage prédéfini enregistré à chaque fois que vous ouvrez un programme et effectuez une impression.

3. Mac OS X 10.5 et 10.6 1. Dans le menu Pomme , cliquez sur le menu Préférences système, puis sur l'icône Imprimer & Télécopier.

2. Sélectionnez le produit dans la zone située sur la gauche de l'écran. Cliquez sur le bouton Options & Consommables. Cliquez sur l'onglet Pilote. Configurez les options installées.

3. 4. 5. FRWW Logiciels pour Mac 31 Imprimer avec Mac Création et utilisation de préréglages d'impression sous Mac Utilisez les préréglages d'impression pour enregistrer les paramètres actuels du pilote d'imprimante, en vue d'une utilisation ultérieure. Création d'un préréglage d'impression 1. 2. 3. 4. 5. Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer.

Sélectionnez le pilote. Sélectionnez les paramètres d'impression à enregistrer. Dans le menu Préréglages, cliquez sur l'option Enregistrer sous... et saisissez un nom pour le réglage rapide. Cliquez sur le bouton OK. Utilisation de préréglages d'impression 1. 2. 3.

Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer. Sélectionnez le pilote. Dans le menu Préréglages, sélectionnez le préréglage d'impression. REMARQUE : Pour utiliser les paramètres par défaut du pilote d'imprimante, sélectionnez l'option standard. Redimensionnement de documents ou impression sur un format de papier personnalisé avec Mac Mac OS X 10.

4, 10.5 et 10.6 1. 2. Mac OS X 10.

5 et 10.6 Utilisez l'une de ces méthodes. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Mise en page. Sélectionnez le produit, puis sélectionnez les bons paramètres pour les options Format de papier et Orientation.

Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer. Cliquez sur le bouton Mise en page. Sélectionnez le produit, puis sélectionnez les bons paramètres pour les options Format de papier et Orientation. Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer. Ouvrez le menu Gestion du papier. Dans la zone Format du papier de destination, cochez la case Ajustement au format du papier, puis sélectionnez le format dans la liste déroulante. 32 Chapitre 4 Utiliser le produit avec Mac FRWW Impression d'une page de couverture avec Mac 1. 2. 3. 4.

Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer. Sélectionnez le pilote. Ouvrez le menu Page de garde, puis sélectionnez l'endroit où imprimer la couverture. Cliquez sur le bouton Document après ou Document avant. Dans le menu Type de la couverture, sélectionnez le message à imprimer sur la page de couverture.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1212NF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473413)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473413>