



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP OFFICEJET 4500 G510G. You'll find the answers to all your questions on the HP OFFICEJET 4500 G510G in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual HP OFFICEJET 4500 G510G

User guide HP OFFICEJET 4500 G510G

Operating instructions HP OFFICEJET 4500 G510G

Instructions for use HP OFFICEJET 4500 G510G

Instruction manual HP OFFICEJET 4500 G510G

 OFFICEJET 4500

Korisnički priručnik



G510



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4500 G510G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173156)

<http://yourpdfguides.com/dref/4173156>

Manual abstract:

Mobilnost Korisnici koji imaju poteškoća s kretanjem funkcije softvera ureaja mogu izvršavati putem naredbi s tipkovnice. Softver ujedno podržava i opcije pristupačnosti sustava Windows, kao što su StickyKeys (ljepljive tipke), ToggleKeys (tipke za prebacivanje), FilterKeys (filtarske tipke) i MouseKeys (tipke misa). Vratima, gumbima, ladicama za papir i vodilicama za papir mogu upravljati korisnici slabije fizičke snage i ograničenog dohvata. @@@@Sva prava pridržana. @@@@Nista ovdje navedeno ne smije se shvatiti kao dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za tehničke i uredničke pogreske ili propuste u ovom dokumentu. Potvrde Windows, Windows XP i Windows Vista zastitni su znakovi tvrtke Microsoft Corporation registrirani u SAD-u. ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR registrirani su zastitni znakovi u SAD-u. Sigurnosne informacije Prilikom korištenja ovog proizvoda uvijek se pridržavajte osnovnih mjera opreza kako biste smanjili rizik od ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim udarom. 1.

Procitajte s razumijevanjem sve upute iz dokumentacije koju ste dobili uz ureaj. 2. Koristite samo uzemljene naponske uticnice za priključivanje ureaja na naponsku mrežu. Ako ne znate koja je uticnica uzemljena, provjerite sa kvalificiranim električarom. 3.

Proucite sva upozorenja i upute označene na proizvodu. 4. Ureaj prije čišćenja isključite iz zidne uticnice. 5. Ne ugraujte i ne upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini vode ili dok ste mokri.

6. Proizvod stabilno postavite na čvrstu podlogu. 7. Proizvod postavite na zaštićeno mjesto gdje nitko ne može nagaziti ili zapeti za kabel za napajanje i gdje se kabel ne ošteti. 8. Ako proizvod ne radi normalno, pogledajte Rješavanje problema. 9. U ureaju nema dijelova koje korisnik može sam popraviti.

Servisiranje Sadržaj 1 Početak rada Pristupačnost..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....9 Ekološki savjeti.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....10 Dijelovi ureaja.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....10 Pogled sprijeda....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.10 Podrucje s potrosnim materijalom za ispis.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....11 Pogled straga.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.11 Koristenje upravljacke ploce proizvoda....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....12 Pregled gumba i zaruljica.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....12 Izmjena postavki proizvoda.

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

13 Odabir nacina rada.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...13 Izmjena postavki proizvoda.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...14 Vrste poruka.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..14 Poruke o stanju.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.14 Poruke upozorenja.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....14 Poruke o pogresci.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...14 Poruke o kritičnim pogreskama.

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

...15 Pronalazenje broja modela ureaja..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

...15 Odabir medija za ispis..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...15 Preporučeni papiri za ispis i kopiranje.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....20 Održavanje ureaja.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...21 Cisenje stakla skenera.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

21 Cisenje vanjskog dijela

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....22 Cisenje automatskog ulagaca dokumenata (ADF) (samo odreeni modeli).....

.....
.....
.....

22 Iskljucivanje ureaja.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

27 Ispis brošura (Windows).....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....27 Ispis brošura (Mac OS X)....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....28 Ispis na omotnice.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...28 Ispis na omotnice (Windows).....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....29 Ispis na omotnice (Mac OS X)...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....29 Ispis web-stranice.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....29 Ispis web-stranice (Windows)...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....30 Ispis web-stranice (Mac OS X).

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

30 2 1 Ispis fotografija.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.31 Ispis fotografija na fotopapiru (Windows)....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....31 Ispis fotografija na foto papiru (Mac OS X)....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....32 Ispis na posebnom papiru i papiru prilagoene velicine.

.....
.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....33 Ispis na posebnom papiru i papiru prilagoene velicine (Windows)..

.....
.....
.....

.....33 Ispis na posebnom papiru i papiru prilagoene velicine (Mac OS X)..

.....
.....

.....34 Ispis dokumenata bez obruba....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....35 Ispis dokumenata bez obruba (Windows).....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....35 Ispis dokumenata bez obruba (Mac OS X)..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....35 3 Skeniranje Skeniranje originala.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

38 Skeniranje originala s upravljačke ploče proizvoda.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

38 Ureivanje skeniranog dokumenta pomou softvera za opticko prepoznavanje znakova (OCR).....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

39 Kopiranje Kopiranje dokumenata.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

40 Promjena postavki kopiranja.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....44 Slanje faksa iz memorije.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

45 Programiranje kasnijeg slanja faksa.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
...45 Slanje faksa na vise primatelja..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
...46 Slanje faksa u nacinu ispravljanja pogresaka.

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...47 Primanje faksa.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....47 Rucno primanje faksa.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

48 Postavljanje sigurnosne kopije faksa.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..49 Ponovni ispis primljenih faksova iz memorije.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.49 Prozivanje za primanje faksa.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

50 Prosljeivanje faksa na drugi broj.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..51 Postavljanje velicine papira za primljene faksove...

.....
.....
.....
.....
.....

....51 Postavljanje automatskog smanjivanja za dolazne faksove.

.....
.....
.....
.....
.....

.52 Blokiranje nezelenih brojeva faksa.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....52 Dodavanje brojeva na popis nezelenih faksova.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....53 Uklanjanje brojeva s popisa nezelenih faksova.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
..76 Razdoblje telefonske podrške.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
...77 Telefonski brojevi za podršku..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
77 Nakon razdoblja telefons01 Dokumenti nedostaju ili su izbljedjeli.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....102 Velicina je smanjena.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....
....102 Kvaliteta kopiranja je losa .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....102 Ocite su pogreske u kopiranju.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....103 Ureaj ispise pola stranice, a zatim izbacij papir.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....103 Neslaganje papira..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..104 Rjesavanje problema skeniranja...

.....

.....

.....

.....

.....105 Pojavljaju se poruke o pogresci.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....106 Kvaliteta skenirane slike je losa ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....106 Ocite su pogreske u skeniranju.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..107 Rjesavanje problema s faksom.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....108 Testiranje faksa ne zadovoljava....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

...108 Rjesavanje problema s ozicnom mrezom (Ethernet, samo odreeni modeli).....

.....
.....

.....120 Rjesavanje problema opih postavka mreze.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...120 Stvoreni mrejni prikljucak ne odgovara IP adresi ureaja (Windows).....

.....
.....
.....

..121 4 Sadržaj Rjesavanje problema s bezicnom vezom (samo neki modeli).....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

121 Rjesavanje osnovnih problema bezicne veze.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....121 Napredno rjesavanje problema bezicne veze...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..122 1. korak: provjerite je li racunalo koje koristite povezano s mrezom.....

.....
.....

.....122 2.

korak: provjerite je li HP-ov ureaj povezan s mrezom.....

.....
.....
.....

.....
..123 3. korak: provjerite blokira li vatrozid komunikaciju..

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....124 4. korak: provjerite je li HP-ov ureaj povezan s mrežom i spreman....

.....
.....
.....

.125 5. korak: provjerite je li bežična verzija HP-ovog ureaja postavljena kao zadana verzija pisaca (samo Windows).....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....125 6. korak: provjerite je li pokrenut HP Network Devices Support (Podrska za HPove mrežne ureaje) (samo Windows)....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....126 Dodajte adresu hardvera bežičnoj pristupnoj točki (WAP)....

.....
.....
.....
.....
.....

..126 Konfiguriranje vatrozida za rad s HP-ovim ureajima...

.....
.....
.....
.....

..127 Rješavanje problema s upravljanjem ureajem...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....128 Ugraeni web-posluzitelj ne moze se otvoriti...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....129 EWS je dostupan samo na engleskom.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.129 Rjesavanje problema prilikom instalacije.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.130 Prijedlozi za instalaciju hardvera....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....130 Prijedlozi za instalaciju softvera...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....131 Printer Status Report (Izvjese o statusu pisaca) i Self-Test Report (Izvjese o samotestiranju).....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....132 Razumijevanje stranice s mrežnom konfiguracijom (samo na nekim modelima).....

.....
.....

...134 Uklanjanje zaglavljeneg medija.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....135 Cisenje zaglavljeneg papira...

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....135 Izbjegavanje zaglavljivanja papira.

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
...136 A Tehnicki podaci Podaci o jamstvu.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
....138 Izjava o ogranicenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard.

.....
.....
.....
.....

.....
..139 Informacije o jamstvu za spremnik s tintom...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..139 Specifikacije ureaja.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
...141 Fizicke specifikacije..

.....
.....
.....
.....
.....

..
.....
.....

.....
.....
.....
.....

142 Ugraene specifikacije web-poslužitelja (samo za neke modele).....

.....
.....
.....

.....143 Specifikacije medija....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..143 Podržane velicine.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....143 Podržane vrste i gramature medija....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..145 Postavljanje minimalnih margina.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..146 Smjernice za obostrani (dvostrani) ispis...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.147 Razlucivost ispisa....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....147 Specifikacije ispisa.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..147 Specifikacije kopiranja.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

....147 Specifikacije faksa.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..148 Specifikacije skeniranja.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..149 Radno okruženje.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..149 Preduvjeti za elektricnu energiju.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

....151 VCCI (klasa B) izjava o usklaenosti za korisnike u Japanu.

.....
.....

.....151 Obavijest korisnicima u Japanu o kabelu za napajanje..

.....
.....
.....
.....

152 Izjava o emisiji buke za Njemacku.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....152 Izjava o LED indikatorima.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.152 Obavijest korisnicima telefonske mreze u SAD-u: zahtjevi FCC-a.....

.....
.....
.....

.....153 Obavijest korisnicima kanadske telefonske mreze....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....153 Obavijest korisnicima u europskoj ekonomskoj zoni.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.155 Obavijest korisnicima njemacke telefonske mreze.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

155 Izjava o ozicenim faksovima za Australiju.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..155 Zakonske obavijesti za bezicne proizvode.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...155 Izlozenost radiofrekvencijskom zracenju..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.156 Obavijest korisnicima u Brazilu.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....
...156 Obavijest korisnicima u Kanadi.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....156 Obavijest korisnicima u Tajvanu....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....156 Zakonska obavijest Europske unije...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...157 Broj modela prema propisima..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...157 Izjava o sukladnost.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.158 Program ekoloskog zbrinjavanja proizvoda.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..160 Upotreba papira...

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....160 Plastika.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....160 Tablice s podacima o sigurnosti materijala.

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....160 Recikliranje.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....160 Informacije o HP-programu za vraanje i recikliranje zaliha za ispis.....

.....
.....
.....

.....160 Odlaganje elektricnog i elektronicnog otpada iz kuanstava u Europskoj uniji....

.....161 Potrosnja energije..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....161 Kemijske tvari.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

174 B Potrosni materijal i dodatni pribor tvrtke HP Narucivanje potrošnog materijala putem interneta.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

181 Potrosni pribor.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

181 Podržani spremnici s tintom.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...182 HP-ovi mediji.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

182 6 Sadržaj C Dodatno postavljanje faksa Postavljanje faksiranja (paralelni telefonski sustavi).....

.....
.....
.....

.....
.....

..183 Odabir ispravne postavke faksa za dom ili ured.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....184 Slučaj A: odvojena linija za faks (ne primaju se glasovni pozivi).....

.....
.....
.....

...186 Slučaj B: Postavljanje ureaja s DSL vezom.....

.....
.....

.....
.....
.....

.187 Slučaj C: postavljanje ureaja za telefonski sustav PBX ili ISDN liniju....

.....
.....

.....188 Slučaj D: telefaks s uslugom razlikovnog zvona na istoj liniji.

.....
.....

.....
.....

..189 Slučaj E: Zajednicka linija za govorne pozive i faks.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....205 D Postavljanje mreze (samo za neke modele) Promjena osnovnih mreznih postavki.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

206 Pregled i ispis mreznih postavki.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....206 Ukljucivanje i iskljucivanje bezicnog primopredajnika (samo neki modeli)...

.....
.....
.....

206 Promjena naprednih mreznih postavki.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...207 Postavljanje brzine veze..

.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....209 Postavljanje bezicne komunikacije pomou instalacijskog programa (Windows).....

.....210 Postavljanje bezicne komunikacije pomou programa za instalaciju (Mac OS X)....

.....

..210 Povezivanje ureaja koristei ad hoc bezicnu mreznu vezu...

.....

.....

.....

.....

.210 Iskljucivanje bezicne komunikacije.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....211 Ispis stranice testiranja bezicnog rada.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.211 Ponovno postavljanje postavki bezicnog rada....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..211 Izmjena nacina povezivanja...

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

211 Smjernice za osiguravanje sigurnosti bezicne mreze.....

.....
.....
.....

.....
.....

212 Dodavanje hardverskih adresa WAP-u.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....212 Ostale smjernice.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

212 Smjernice za smanjivanje smetnji na bezicnoj vezi.....

.....
.....
.....

.....212 Deinstaliranje i ponovno instaliranje softvera..

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.213 E Alati za upravljanje ureajem Toolbox (Windows).....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....215 Koristenje usluge HP Solution Center (Windows).

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

215 HP Utility (Mac OS X).....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....216 Ugraeni web-poslužitelj (samo za neke modele).

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

216 Pogreske (Windows) Fax Memory Full (Memorija faksa je puna).....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.218 Device Disconnected (ureaj nije povezan).....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.218 Ink Alert (upozorenje o tinti)....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....218 Cartridge Problem (problem sa spremnikom)...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....219 1.

rjesenje: pravilno umetnite spremnike s tintom....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

219 2. rjesenje: iskljucite, a zatim ponovno ukljucite ureaj....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...221 3. rjesenje: ocistite elektricne kontakte.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.221 4. rjesenje: zamijenite spremnik s tintom.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....221 Paper Mismatch (Nepodudaranje papira)...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....221 The cartridge cradle cannot move (leziste spremnika ne moze se pomaknuti).....

.....
.....
.....

..221 Paper Jam (Zaglavljenje papira)..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

221 Paper Jam (Zaglavljenje papira).....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...221 The printer is out of paper (U pisacu nema papira).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....222 Printer Offline (pisac izvan mreze)...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....222 Printer Paused (pisac je pauziran)...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....222 Document failed to print (ispis dokumenta nije uspio).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....222 Opa pogreska pisaca.....

.....

.....

.....

.....

@@Informacije o pristupacnosti za Mac OS X potražite na web mjestu tvrtke Apple, na adresi www.apple.com/accessibility.

Pocetak rada 9 Poglavlje 1 Ekoloski savjeti Obveza tvrtke HP je pomoi korisnicima u smanjenju ekoloskog otiska. HP pruza dolje navedene ekoloske savjete kako bi vam pomogli u koncentriranju na pristup i smanjenje utjecaja vasih odabira pri ispisu na okolis. Povrh koristenja posebnih znacajki ovog proizvoda, posjetite i HP-ovo web mjesto s ekoloskim rjesenjima da biste potrazili dodatne informacije o HP-ovim inicijativama za cuvanje okolisa.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ · Obostrano ispisivanje: koristite znacajku ispisivanja s uštedom papira da biste ispisivali obostrane dokumente s vise stranica na jednom listu papira i time smanjili uporabu papira. Dodatne informacije potražite u odjeljku Obostrani ispis (dvostrani).

Pametan web-ispis (Windows): HP Smart Web Printing (HP-ovo pametno webispisivanje) uključuje prozore Clip Book (Knjizica isjecaka) i Edit Clips (Ureivanje isjecaka) u kojima mozete spremati, organizirati ili ispisivati isjecke koje ste prikupili na Internetu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Ispis web-stranice. Informacije o uštedi energije: da biste saznali status kvalifikacije ovog ureaja za ENERGY STAR®, pogledajte odjeljak Potrošnja energije.

Reciklirani materijali: dodatne informacije o recikliranju HP-ovih proizvoda potražite na adresi: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/ · · · Dijelovi ureaja Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme: · · · Pogled sprijeda Područje s potrošnim materijalom za ispis Pogled straga Pogled sprijeda HP Officejet 4500 / HP Officejet 4500 Wireless (bezicni model) HP Officejet 4500 Desktop 10 Pocetak rada 1 2 3 4 5 6 Upravljacka ploca Glavna ladica

Vratasca za pristup spremnicima s tintom Staklo skenera Automatski ulagac dokumenata Poklopac skenera Podrucje s potrosnim materijalom za ispis HP Officejet 4500 / HP Officejet 4500 Wireless (bezicni model) HP Officejet 4500 Desktop 1 2 Vratasca za pristup spremnicima s tintom Spremnici s tintom Pogled straga HP Officejet 4500 / HP Officejet 4500 Wireless (bezicni model) HP Officejet 4500 Desktop Dijelovi ureaja 11 Poglavlje 1 1 2 3 4 5 Prikljucak

na univerzalnu serijsku sabirnicu (USB) Mrežni prikljucak (samo HP Officejet 4500) Napajacka uticnica 1-LINE (faks) 2-EXT (telefon) Koristenje upravljacke ploce proizvoda Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme: · · · Pregled gumba i zaruljica Izmjena postavki proizvoda Vrste poruka Pregled gumba i zaruljica Sljedeći dijagram i tablica nude brzi pregled znacajki upravljacke ploce ureaja. Oznaka 1 Naziv i opis Gumb za bezicno povezivanje (HP Officejet 4500 Wireless): uključuje ili isključuje znacajku bezicnog povezivanja prema standardu 802.11.

Gumb svijetli kada je znacajka bezicnog povezivanja ukljucena. Tipkovnica: unos vrijednosti. Lampica upozorenja: ukazuje na pogresku. Gumb Back (Natrag): vraa vas na prethodnu postavku ili na jednu razinu vise u izborniku . Gumb sa strelicom ulijevo: kretanje prema naprijed kroz postavke u izborniku. Gumb OK: odabire trenutni izbornik ili postavku. Gumb sa strelicom udesno: kretanje prema natrag kroz postavke u izborniku. Postavke: prikazuje izbornik Setup (Postavljanje) za generiranje izvjesa i druge postavke održavanja te pristup izborniku Help (Pomo). Tema koju odaberete s izbornika Help (Pomo) otvara prozor pomoi na zaslonu racunala. 2 3 4 5 6 7 8 12 Pocetak rada (nastavak) Oznaka 9 10 11 12 13 14 15 16 Naziv i opis Start: pokree kopiranje, faksiranje ili skeniranje. Pritiskom na Start obrauje se zadatak u skladu s odabranom funkcijom. Odustani: zaustavlja ispis, izlazi iz izbornika ili iz postavki. Indikator funkcije skeniranja Indikator funkcije kopiranja u boji Indikator funkcije crno-bijelog kopiranja Indikator funkcije slanja faksa u boji Indikator funkcije slanja crno-bijelog faksa Napajanje: uključuje ili isključuje ureaj. Gumb Napajanje svijetli kada je ureaj ukljucen. Lampica bljeska dok je u tijeku obavljanje zadatka.

Kad je ureaj iskljucen, on se jos uvijek napaja minimalnom kolicinom energije. Iskljucite ureaj i izvucite kabel za napajanje da biste u potpunosti iskljucili napajanje ureaja. Izmjena postavki proizvoda Pomou upravljacke ploce mozete izmijeniti nacin rada proizvoda te njegove postavke, ispisivati izvjesa ili potraziti pomo za taj proizvod. Naputak Ako je proizvod povezan s racunalom, mozete mu i promijeniti postavke pomou softverskih alata dostupnih na racunalu, kao sto su Alatni okvir (Windows), HP-ov uslužni program (Mac OS X) ili ugraeni web poslužitelj (EWS). Dodatne informacije o tim alatima potražite u odjeljku Alati za upravljanje ureajem. Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme: · · Odabir nacina rada Izmjena postavki proizvoda Odabir nacina rada Strelica indikatora nacina rada na upravljackoj ploci prikazuje trenutno odabran nacin rada proizvoda. Napomena Nakon odabira nacina rada i izmjene postavki, pritisnite Start) da biste zapoceli izvrsavanje zadatka. (gumb Koristenje upravljacke ploce proizvoda 13 Poglavlje 1 Promjena nacina rada Pritisnite gumb strelica lijevo: ili gumb strelica desno: rada, a zatim pritisnite U redu. da biste odabrali zeljeni nacin Izmjena postavki nacina rada 1. Da biste se kretali kroz dostupne postavke nakon odabira nacina rada, pritisite gumbe sa strelicama, a zatim pritisnite OK (U redu) da biste odabrali postavku koju zelite izmijeniti.

2. Pritisnite tipke sa strelicama da biste izmijenili postavke, a zatim pritisnite OK (U redu). Napomena Kada zelite izbrisati nepravilan unos na zaslonu, pritisnite gumb strelica lijevo: ili gumb (Natrag). Izmjena postavki proizvoda Da biste izmijenili postavke proizvoda ili ispisali izvjesa, poslužite se mogunostima dostupnim u izborniku Setup (Postava): 1. Pritisnite gumb (Postava) 2.

Za kretanje kroz izbornike koristite tipke sa strelicama. 3. Da biste odabrali izbornik ili mogunosti, pritisnite OK (U redu). Napomena Kada zelite izbrisati nepravilan unos na zaslonu, pritisnite gumb strelica lijevo: ili gumb (Natrag). Vrste poruka Na zaslonu e se upravljacke ploce tijekom koristenja proizvoda prikazivati poruke.

U tim su porukama informacije o aktivnosti proizvoda. Dok neke vrste poruka pružaju samo informaciju o stanju proizvoda, druge bi vrste poruka mogle od vas zatraziti poduzimanje prikladnih mjera (obicno naznacenih u samoj poruci) da bi proizvod nastavio s radom. Poruke o stanju Poruke o stanju odrazavaju trenutacno stanje ureaja. One vas obavjestavaju oobicnim operacijama i ne morate ih brisati. One se mijenjaju kako se mijenja stanje ureaja. Kad je ureaj spreman, nije zauzet i nema poruka upozorenja, pojavljuje poruka o stanju Spremno ako je ureaj ukljucen. Poruke upozorenja Poruke upozorenja obavjestavaju vas o dogaajima koji zahtijevaju vasu pozornost, ali one ne sprecajavu rad ureaja. Primjer je poruke upozorenja upozorenje o niskoj razini tinte.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4500 G510G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173156)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173156>

Ove se poruke pojavljuju sve dok ne riješite problem. Poruke o pogresci Poruke o pogresci javljaju da je potrebno obaviti neku radnju, kao što je dodavanje medija ili uklanjanje zaglavljene medija.

Ove poruke obično prati i bljeskanje crvene lampice upozorenja. Da biste nastavili s ispisom, poduzmite potrebne korake. 14 Pocetak rada Ako poruka o pogresci prikaze i sifru pogreske, pritisnite gumb napajanja da biste isključili ureaj, a zatim ga ponovo uključite. U veini situacija ovaj postupak riješite e problem. Ako se poruka i dalje prikazuje, mogue je da je ureaj potrebno servisirati. Dodatne informacije potražite u odjeljku Rjesavanje problema. Poruke o kritičnim pogreskama Poruke o kritičnim pogreskama obavjestavaju vas o kvaru ureaja. Neke od ovih poruka mozete izbrisati pritiskom na gumb napajanja da biste isključili ureaj, a zatim ga ponovo uključite. Ako se poruka o kritičnoj pogresci i dalje pojavljuje, ureaj je potrebno servisirati. Dodatne informacije potražite u odjeljku Rjesavanje problema.

Pronalazjenje broja modela ureaja Uz naziv modela koji je označen na prednjoj strani, ovaj ureaj ima i specifični broj modela. Ovaj broj pomaže pri traženju potrosnih materijala ili dodataka za vas ureaj, kao i za pridobivanje podrške. Broj modela ispisan je na oznaci smjestenoj unutar ureaja pored područja za spremnike s tintom. Odabir medija za ispis Ureaj je namijenjen radu s veinom vrsta uredskih medija. Prije kupnje velikih kolicina nekog medija najbolje je najprije testirati različite vrste medija za ispis.

Za najbolju kvalitetu ispisa koristite HP-ove medije. Više informacija o HP-ovim medijima potražite na HP-ovom web-mjestu na adresi www.hp.com. HP za ispisivanje i kopiranje svakodnevnih dokumenata preporučuje obične papire s logotipom ColorLok.

Svi papiri s logotipom ColorLok neovisno su testirani kako bi zadovoljili visoka mjerila pouzdanosti i kvalitete ispisa te stvarali dokumente s ostrim, stvarnim bojama, tamnijim crnima koji se suse brže od običnih listova papira. Potražite papire glavnih proizvoaaca s logotipom ColorLok različitih težina i velicina.

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme: · · · Preporučeni papiri za ispis i kopiranje Preporučeni papiri za ispisivanje fotografija Savjeti za odabir i korištenje medija Preporučeni papiri za ispis i kopiranje Ako želite postići najvišu kvalitetu ispisa, HP preporučuje korištenje HP-ovih papira posebno dizajniranih za vrstu dokumenta koji želite ispisati. Ovisno o državi/regiji, neki od ovih papira možda nisu dostupni. HP-ov papir za brosure Papir HP Superior Inkjet Ovi su papiri presvučeni sjajnim ili mat premazom s obje strane za obostrani ispis. Ovaj je papir idealan za gotovo fotografske preslike i Odabir medija za ispis 15 Poglavlje I (nastavak) poslovnu grafiku za naslovnice izvjesa, posebne prezentacije, brosure, letke ili kalendare. Papir HP Bright White Inkjet Papir HP Bright White Inkjet pruža boje s izraženim kontrastom i čist tekst. Dovoljno je nepropustan za upotrebu kod obostranog ispisa u boji bez mogueg prolaska boje, što ga čini idealnim za novinske brosure, izvjesa i letke. Tehnologija ColorLok omogućuje brze susenje, manje razmazivanja, izražene crne i živopisne boje. Papir HP Printing visokokvalitetan je visenamjenski papir.

On pruža dokumente koji izgledaju bolje od dokumenata ispisanih na uobičajenim visenamjenskim ili papirima za kopiranje. Proizveden je pomou tehnologije

ColorLok da bi se smanjilo razmazivanje, postigla izrazajinja crna i žive boje. Ne sadrži kiseline i osigurava dugotrajnije dokumente. Papir HP Office visokokvalitetan je visenamjenski papir. Prikladan je za kopiranje, izradu nacрта, memorandumu i drugih uobičajenih dokumenata . Proizveden je pomou tehnologije ColorLok da bi se smanjilo razmazivanje, postigla izrazajinja crna i žive boje. Ne sadrži kiseline i osigurava dugotrajnije dokumente HP-ov uredski reciklirani papir visokokvalitetan je visenamjenski papir izraen od 30% recikliranih vlakana. Proizveden je pomou tehnologije ColorLok da bi se smanjilo razmazivanje, postigla izrazajinja crna i žive boje. Ne sadrži kiseline i osigurava dugotrajnije dokumente. Ovi su papiri teski obostrano matirani papiri, savršeni za prezentacije, ponude, izvjesa i novinske brosure.

Teski su, čime se postize impresivan izgled i dojam. Prozirna folija HP Premium Inkjet čini boje vase prezentacije snažnijima i impresivnijima. Ova je folija jednostavna za upotrebu i rukovanje te se susi brzo bez razmazivanja. Ovaj tezak fotopapir trenutno se susi, jednostavan je za rukovanje i ne razmazuje se. Otporan je na vodu, mrlje, otiske prstiju i vlagu.

Ispisani dokumenti izgledaju slični onima dobivenim u foto-radnjama. Raspoloživ je u nekoliko velicina, uključujući A4, 8,5 x 11 inča, 10 x 15 cm (4 x 6 inča), 13 x 18 cm (5 x 7 inča) i dva završna sloja - sjajni ili mekani sjajni (satenski mat). Ne sadrži kiseline i osigurava dugotrajnije dokumente. Ispisujte jeftine sarene, svakodnevnne fotografije, koristei papir osmišljen za uobičajeno ispisivanje fotografija. Ovaj se cjenovno dostupan fotopapir susi jako brzo čime olaksava rukovanje.

S ovim papirom mozete pomou bilo kojeg inkjet pisaca napraviti ostre i jasne slike. Dostupan s polusjajnom površinom u velicinama 8,5 x 11 inča, A4, 4 x 6 inča i 10 x 15 cm. Ne sadrži kiseline i osigurava dugotrajnije dokumente. HP-ovi termalni preslikaci (za tkanine u boji ili za svijetle ili bijele tkanine) idealno su rjesenje za pravljenje majica od digitalnih fotografija. Papir HP Printing Papir HP Office HP-ov uredski reciklirani papir Papir HP Premium Presentation Papir HP Professional Prozirna folija HP Premium Inkjet Fotopapir HP Advanced HP-ov svakodnevni fotopapir HP Iron-On Transfers (HP-ovi termalni preslikaci) Da biste naručili HP-ov papir i drugi potrosni materijal, idite na adresu www.hp.com/buy/supplies. Ako se to od vas traži, odaberite svoju državu/regiju, slijedite upite za odabir vasesg ureaja, a zatim kliknite jednu od veza za kupovinu na stranici. 16 Pocetak rada Napomena Za sada, neki dijelovi HP-ovog web-mjesta raspoloživi su samo na engleskom jeziku. HP-ov fotografski paket vrijednosti: HP-ovi fotografski paketi vrijednosti sadrže originalne HP-ove spremnike s tintom i fotopapir HP Advanced, čime omogućuje uštedu vremena i pojednostavnjuje ispisivanje cjenovno prihvatljivih profesionalnih fotografija pomou HP-ovog pisaca.

Originalne HP-ove tinte i fotopapir HP Advanced dizajnirani su tako da se upotrebljavaju zajedno, čime fotografije ostaju dugotrajne i živopisne, čak i nakon vise ispisivanja. Izvršno za ispisivanje svih fotografija s godisnjeg odmora ili visestrukih kopija za dijeljenje. Preporučeni papiri za ispisivanje fotografija Ako želite postići najvišu kvalitetu ispisa, HP preporučuje korištenje HP-ovih papira posebno dizajniranih za vrstu dokumenta koji želite ispisati. Ovisno o državi/regiji, neki od ovih papira možda nisu dostupni. Fotopapir HP Advanced Ovaj tezak fotopapir trenutno se susi, jednostavan je za rukovanje i ne razmazuje se.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4500 G510G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173156)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173156>

Otporan je na vodu, mrlje, otiske prstiju i vlagu. Ispisani dokumenti izgledaju slični onima dobivenim u foto-radnjama. Raspoloživ je u nekoliko velicina, uključujući A4, 8,5 x 11 inča, 10 x 15 cm (4 x 6 inča), 13 x 18 cm (5 x 7 inča) i u dvije završne obrade - sjajni ili meki i sjajni (satenski mat). Ne sadrži kiseline i osigurava dugotrajnije dokumente. HP-ov svakodnevni fotopapir Povoljan ispis raznobojnih fotografija na papiru koji je namijenjen za svakodnevni ispis.

Ovaj povoljan fotopapir brzo se susi i jednostavan je za rukovanje. Kada se koristi s bilo kojim inkjet pisacem, pruža oštre i jasne slike. Dostupan s polusjajnom površinom u velicinama 8,5 x 11 inča, A4, 4 x 6 inča i 10 x 15 cm. Ne sadrži kiseline i osigurava dugotrajnije dokumente. HP fotografski paket vrijednosti: HP-ovi fotografski paketi vrijednosti sadrže originalne HP-ove spremnike s tintom i fotopapir HP Advanced, čime omogućuje uštedu vremena i pojednostavnjuje ispisivanje cjenovno prihvatljivih profesionalnih fotografija pomou HP-ovog pisaca.

Originalne HP-ove tinte i fotopapir HP Advanced dizajnirani su tako da se upotrebljavaju zajedno, čime fotografije ostaju dugotrajne i živopisne, čak i nakon više ispisivanja. Izvrsno za ispisivanje svih fotografija s godišnjeg odmora ili višestrukih kopija za dijeljenje. Da biste narucili HP-ov papir i drugi potrosni materijal, idite na adresu www.hp.com/buy/supplies.

Ako se to od vas traži, odaberite svoju državu/regiju, slijedite upute za odabir vasesg ureaja, a zatim kliknite jednu od veza za kupovinu na stranici. Napomena Za sada, neki dijelovi HP-ovog web-mjesta raspoloživi su samo na engleskom jeziku. Odabir medija za ispis 17 Poglavlje 1 Savjeti za odabir i korištenje medija Za najbolje rezultate pridržavajte se sljedeih smjernica. . . . Uvijek koristite medije koji odgovaraju specifikacijama ureaja. Dodatne informacije potražite u odjeljku Specifikacije medija. U ladicu za papir ili automatski ulagac dokumenata (ADF, samo odreeni modeli) u isto vrijeme umetnite samo jednu vrstu medija. Prilikom punjenja ladica i ADF-a (samo odreeni modeli) provjerite jeste li medij pravilno umetnuli. Dodatne informacije potražite u odjeljcima Umetanje medija ili Umetanje originala u automatski ulagac dokumenata (ADF). U ladicu ili ADF (samo odreeni modeli) ne stavljajte prevelik broj medija. Dodatne informacije potražite u odjeljku Specifikacije medija.

Da biste spriječili zaglavljenja papira, losu kvalitetu ispisa i ostale probleme prilikom ispisa, izbjegavajte punjenje ladice ili ADF-a (samo odreeni modeli) sljedeim vrstama medija: visedijelnim medijima medijima koji su osteeni, savinuti ili izguzvani medijima sa zaretima i perforacijama medijima teske teksture, reljefnim medijima ili onima koji dobro ne primaju tintu medijima koji su previse lagani i koji se lako mogu pocijepati medijima na kojima su spojnice ili spajalice Napomena Da biste dokumente koji sadrže stranice skenirali, kopirali ili poslali faksom, ne koristite vodilice, ve staklo skenera. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje originala na staklo skenera. . . Postavljanje originala na staklo skenera Mozete kopirati, skenirati ili faksirati originale velicine letter ili A4 postavljajući ih na staklo. Napomena Mnoge posebne značajke nee funkcionirati ispravno ako staklo i unutrašnji dio poklopca nisu čisti. Dodatne informacije potražite u odjeljku Održavanje ureaja. Umetanje originala na staklo skenera 1. Podignite poklopac skenera. 2. Umetnite original sa stranicom za ispis okrenutom prema dolje. Naputak Za dodatne informacije o umetanju originala, pogledajte upute ucrtane uz rub stakla.

18 Pocetak rada 3. Zatvorite poklopac. Umetanje originala u automatski ulagac dokumenata (ADF) Napomena ADF je dostupan samo kod odreenih modela. Dokumente od jedne ili više stranica velicine letter, A4 ili legal mozete kopirati, skenirati ili faksirati stavljajući ih u ladicu za ulaganje dokumenata. Opreznost Ne umeite fotografije u automatski ulagac dokumenata jer biste tako mogli osetiti fotografije.

Napomena Obostrano ispisane dokumente velicine legal nije mozue skenirati, kopirati niti slati faksom pomou ADF-a. Napomena Neke značajke, kao sto je značajka kopiranja Prilagodi stranici, nisu dostupne kada umetnete izvornike u automatski ulagac dokumenata. Izvornike morate postaviti na staklo. Ladica ulagaca dokumenata moze primiti najviše 50 listova obicnog papira. Umetanje originala u ladicu za ulaganje dokumenata 1.

Umetnite original sa stranom za ispis okrenutom prema gore u ladicu ulagaca dokumenata. Postavite stranice tako da prvo ulazi gornji rub dokumenta. Gurnite medij u automatski ulagac dokumenata sve dok ne cujete zvucni signal ili ne vidite poruku na zaslonu koja oznacava da je ureaj prepoznao umetnuti papir. Naputak Dodatnu pomo oko postavljanja originala u automatski ulagac dokumenata potražite na dijagramu koji je ugraviran u ladicu za ulaganje dokumenata. Umetanje originala u automatski ulagac dokumenata (ADF) 19 Poglavlje 1 2. Gurnite vodilice za sirinu papira prema unutra dok se ne zaustave uz lijevi i desni rub medija. Napomena Uklonite sve originale iz ladice ulagaca dokumenata i podignite poklopac ureaja. Umetanje medija U ovom odjeljku nalaze se upute za umetanje medija u ureaj. Umetanje medija 1. Izvucite proizvodak ladice.

2. Umetnite medij sa stranom za ispis okrenutom prema dolje uzduz desne strane glavne ladice. Provjerite je li snop medija poravnat s desnim i straznjim rubom ladice te se uvjerite da ne premasuje oznaku u ladicu. Napomena Ne umeite papir dok ureaj obavlja ispis. . Omotnice: omotnice umetnite na desnu stranu ili u straznji dio ladice tako da im krilca budu okrenuta prema gore. Ovisno o vrsti omotnice koju umeete, sarka za krilca mora biti smjestena na straznjem dijelu ili lijevoj strani ladice. Fotopapir: ako fotopapir na jednom rubu ima jezicac, okrenite ga prema straznjoj strani proizvoda. . 20 Pocetak rada Folije: folije umeite tako da je gruba strana okrenuta prema dolje, a ljepljiva traka okrenuta prema straznjem kraju proizvoda. . Mediji prilagoene velicine: koristite samo one medije prilagoene velicine čije korištenje ureaj podrzava. Dodatne informacije potražite u odjeljku Specifikacije medija.

3. Pomicite vodilice za medij u ladicu da biste ih prilagodili na velicinu umetnutog medija. . Održavanje ureaja U ovom odjeljku nalaze se upute o tome kako održavati ureaj u besprijekornom stanju. Izvrsite ove postupke za održavanje, ako je to potrebno. . . . Cisenje stakla skenera Cisenje vanjskog dijela Cisenje automatskog ulagaca dokumenata (ADF) (samo odreeni modeli) Cisenje stakla skenera Napomena Prasina ili prljavstina na staklenoj plohi, pozadini poklopca ili okviru skenera mogu usporiti rad, smanjiti kvalitetu skeniranja i utjecati na preciznost posebnih značajki, kao sto je prilagoavanje kopija odreenej velicini stranice.

Da biste ocistili staklo skenera 1.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4500 G510G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173156)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173156>

Isključite ureaj. 2. Podignite poklopac skenera. Održavanje ureaja 21 Poglavlje 1 3.

Očistite staklo mekom krpom koja ne ostavlja vlakna, navlaženom blagim sredstvom za čišćenje stakla. Osušite staklo suhom, mekom krpom koja ne ostavlja vlakna. Opreznost Za čišćenje stakla skenera koristite samo sredstvo za čišćenje stakla. Izbjegavajte abrazivna sredstva i sredstva koja sadrže acetone, benzen i ugljikov tetraklorid jer ona mogu oštetiti staklo skenera. Izbjegavajte izopropilni alkohol jer on može ostaviti tragove na staklu. Opreznost Ne prskajte sredstvo za čišćenje stakla izravno na staklo skenera. Ako nanese previše sredstva, ono bi moglo procuriti pod staklo i oštetiti skener. 4. Spustite poklopac skenera i uključite ureaj. Čišćenje vanjskog dijela Upozorenje Prije čišćenja ureaja isključite napajanje i odspojite kabel iz električne utičnice.

Mekom, vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna obrisite prasinu i mrlje s kuista. Vanjski dio ureaja nije potrebno čistiti. Držite tekuine podalje od unutrašnjosti ureaja, kao i od njegove upravljačke ploče. Čišćenje automatskog ulagaca dokumenata (ADF) (samo određeni modeli) Napomena ADF je dostupan samo kod određenih modela. Ako automatski ulagac dokumenata povlači više listova ili ako ne povlači običan papir, možete očistiti valjke i jastuci za razdvajanje. Podignite poklopac automatskog ulagaca dokumenata da biste pristupili sklopu za ulaganje unutar ureaja, očistite valjke ili jastuci za razdvajanje, a zatim zatvorite poklopac. 22 Početak rada Ako se na skeniranim dokumentima ili faksovima pojavljuju crte ili prasina, očistite plastičnu traku u ADF-u. Čišćenje valjaka i jastučica za odvajanje 1. Uklonite sve originale iz ladice za umetanje dokumenata. 2.

Podignite poklopac automatskog ulagaca dokumenata (1). Tako dobivate lak pristup valjcima (2) i jastučicu za odvajanje (3), kao što je prikazano u nastavku. 1 2 3 Poklopac automatskog ulagaca dokumenata Valjci Jastuci za odvajanje 3. Blago navlazite čistu tkaninu koja ne pušta vlakna destiliranom vodom i ocijedite višak vode. 4.

Vlažnom tkaninom obrisite talog s valjaka ili jastučica za odvajanje. Napomena Ako ne možete očistiti talog destiliranom vodom, pokušajte s alkoholom za čišćenje. 5. Zatvorite poklopac automatskog ulagaca dokumenata. Održavanje ureaja 23 Poglavlje 1 Čišćenje plastične trake unutar automatskog ulagaca dokumenata 1.

Isključite ureaj i isključite kabel za napajanje. Napomena Ovisno o tome koliko je dugo ureaj bez napajanja, može doći do brisanja datuma i vremena. Kada ponovno priključite kabel napajanja, trebat će ponovno namjestiti datum i vrijeme. 2. Podignite poklopac automatskog ulagaca dokumenata dok ne stane, a zatim nježno skinite poklopac kako biste otpustili zasun. 3. Nastavite podizati poklopac automatskog ulagaca dokumenata do okomitog položaja. 4. Podignite mehanizam automatskog ulagaca papira. 24 Početak rada 5.

Očistite plastičnu traku mekom krpom ili spužvom lagano navlaženom neabrazivnim sredstvom za čišćenje stakla. Opreznost Za čišćenje plastične trake nije dopuštena upotreba abrazivnih sredstava, acetona, benzola ili tetraklorida; mogu uzrokovati oštećenja. Ne stavljajte ni ne prskajte sredstvo za čišćenje stakla izravno na plastičnu traku. Tekućina bi mogla prodrijeti pod staklo i oštetiti ureaj. 6. Nježno spustite mehanizam automatskog ulagaca dokumenata kako ne biste odmaknuli traku, a zatim zatvorite poklopac automatskog ulagaca dokumenata. 7. Priključite kabel napajanja, a zatim uključite ureaj. Napomena Ako nakon čišćenja plastične trake i dalje vidite prasinu ili crte, možda će morati naručiti novu traku. Dodatne informacije potražite u odjeljku Rješavanje problema.

Isključivanje ureaja Ureaj isključite pritiskom na gumb (napajanje) koji se nalazi na proizvodu. Pričekajte s izvlačenjem kabela za napajanje ili isključivanjem produžnog kabela dok se zaruljica napajanja ne ugasi. Ako proizvod isključite na nepravilan način, nosac spremnika možda se neće vratiti u pravilan položaj, što može izazvati probleme sa spremnicima za tintu i kvalitetom ispisa. Isključivanje ureaja 25 2 Ispis Veinom postavki ispisa automatski upravlja softverska aplikacija iz koje ispisujete. Ručno morate promijeniti postavke samo ako želite promijeniti kvalitetu ispisa, ispisivati na određene vrste papira ili koristiti posebne značajke.

Dodatne informacije o odabiru najboljeg medija za ispis dokumenata potražite u odjeljku Odabir medija za ispis. Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme: Ispis dokumenata Ispis brošura Ispis na omotnici Ispis web-stranice Ispis fotografija Ispis na posebnom papiru i papiru prilagoene veličine Ispis dokumenata bez obruba Ispis dokumenata Napomena Na nekim je vrstama papira ispis mogu na obje strane lista (takozvani "obostrani ispis" ili "dvostrani ispis").

Dodatne informacije potražite u odjeljku Obostrani ispis (dvostrani). Sljedite upute za operacijski sustav koji koristite. . . Ispis dokumenata (Windows) Ispis dokumenata (Mac OS X) Ispis dokumenata (Windows) Umetnite papir u ladicu.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Print (Ispis). Odaberite proizvod na kojem želite ispisati. Ukoliko se ukaze potreba za mijenjanjem postavki, kliknite gumb koji otvara dijaloški okvir Properties (Svojstva). Ovisno o softverskoj aplikaciji koju koristite, ovaj gumb može imati sljedeće nazive: Properties (Svojstva), Options (Mogućnosti), Printer Setup (Postavljanje pisaca), Printer (Pisac) ili Preferences (Preferencije). 5. Na popisu Printing Shortcuts (Precaci za ispis) kliknite vrstu zadatka za ispis. Prikazane su unaprijed zadane postavke precaca. 6. Ako na kartici Printing Shortcuts (Precaci za ispis) promijenite bilo koju od postavki, prilagoene postavke možete spremiti kao novi precac za ispis: a.

odaberite precac, a zatim kliknite Save As (Spremi kao) b. da biste izbrisali precac, odaberite ga, a zatim kliknite Delete (Izbrisi). Naputak Više mogućnosti posla ispisa možete promijeniti korištenjem značajki dostupnih na ostalim karticama dijalogovog okvira. 1. 2. 3. 4. 26 Ispis 7. Kliknite OK (U redu). 8. Kliknite Print (Ispis) ili OK (U redu). Ispis dokumenata (Mac OS X) 1. Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija. 2.

Ako koristite Mac OS X (verzija 10.4), poduzmite sljedeće korake: a. na izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite Page Setup (Postava stranice) b. sa skocnog izbornika Format for (Oblik za) odaberite željeni pisac c. odredite attribute stranice, kao što su veličina papira, orijentacija i skaliranje d.

kliknite OK (U redu). 3. Na izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite Print (Ispis). 4. Provjerite je li odabran proizvod koji želite koristiti. 5. Promijenite postavke ispisa za mogućnost navedenu u skocnim izbornicima u skladu s potrebama projekta. Napomena Ako računalo koristi Mac OS X (verzija 10.



You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4500 G510G user guide
<http://yourpdfguides.com/dref/4173156>

5), da biste pristupili tim mogućnostima kliknite plavi trokut za otkrivanje pokraj dijalogskog okvira za odabir Printer (Pisac). 6.

Za početak ispisa kliknite Print (Ispis). Ispis brošura Slijedite upute za operacijski sustav koji koristite. Napomena Da biste konfigurirali postavke ispisa za sve radnje ispisa, izmijenite ih u upravljačkom programu pisaca. Dodatne informacije o značajkama upravljačkog programa pisaca sustava Windows potražite u zaslonskoj pomoći upravljačkog programa. Dodatne informacije o ispisu iz određene aplikacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz aplikaciju. · · Ispis brošura (Windows) Ispis brošura (Mac OS X) Ispis brošura (Windows) Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Print (Ispis). Odaberite proizvod na kojem želite ispisati. Ukoliko se ukaze potreba za mijenjanjem postavki, kliknite gumb koji otvara dijalogski okvir Properties (Svojstva).

Ovisno o softverskoj aplikaciji koju koristite, ovaj gumb može imati sljedeće nazive: Properties (Svojstva), Options (Mogućnosti), Printer Setup (Postavljanje pisaca), Printer (Pisac) ili Preferences (Preference). 5. Na popisu Printing Shortcuts (Precaci za ispis) odaberite Brochure Printing Borderless (Ispis brošura bez obruba). Prikazane su zadane postavke. Ispis brošura 27 1.

2. 3. 4. Poglavlje 2 6. Prema potrebi izmijenite ostale postavke ispisa.

Naputak Vise mogućnosti posla ispisa možete promijeniti korištenjem značajki dostupnih na ostalim karticama dijalogskog okvira. 7. Za početak ispisa kliknite Print (Ispis). Ispis brošura (Mac OS X) 1. Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija. 2. Ako koristite Mac OS X (verzija 10.4), poduzmite sljedeće korake: a. na izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite Page Setup (Postava stranice) b.

sa skocnog izbornika Format for (Oblik za) odaberite zeljeni pisac c. odredite attribute stranice, kao što su velicina papira, orijentacija i skaliranje d. Kliknite OK (U redu). 3. Na izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite Print (Ispis). 4. Provjerite je li odabran proizvod koji želite koristiti. 5. Sa skocnog izbornika (smjestenog ispod postavke Orientation (orijentacija) u sustavu Mac OS X - verzija 10.5) odaberite stavku Paper Type/Quality (Vrsta papira/ Kvaliteta), a zatim odaberite sljedeće postavke: · Paper Type: (Vrsta papira:) odgovarajuća vrsta papira za ispis brošura · Quality (Kvaliteta): Normal (Normalno) ili Best (Najbolje) Napomena Ako računalo koristi Mac OS X (verzija 10.

5), da biste pristupili tim mogućnostima kliknite plavi trokut za otkrivanje pokraj dijalogskog okvira za odabir Printer (Pisac). 6. Odaberite sve ostale postavke ispisa koje želite, a zatim kliknite Print (Ispis) da biste započeli ispis. Ispis na omotnice Pri odabiru omotnica izbjegavajte omotnice koje imaju jako glatke rubove, samoljepljive prevlake, zatvarace ili prozore. Isto tako izbjegavajte omotnice s debelim, nepravilnim ili savijenim rubovima te područjima koja su naborana, poderana ili drukcije osteena.

Provjerite jesu li omotnice koje umeete u proizvod cvrste izrade, a nabori ostro presavijeni. Napomena Dodatne informacije o ispisu na omotnice potražite u dokumentaciji koja dolazi uz softver koji koristite. Slijedite upute za operacijski sustav koji koristite. · · Ispis na omotnice (Windows) Ispis na omotnice (Mac OS X) 28 Ispis Ispis na omotnice (Windows) Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija.

Na izborniku File (Datoteka) kliknite Print (Ispis). Odaberite proizvod na kojem želite ispisati. Ukoliko se ukaze potreba za mijenjanjem postavki, kliknite gumb koji otvara dijalogski okvir Properties (Svojstva). Ovisno o softverskoj aplikaciji koju koristite, ovaj gumb može imati sljedeće nazive: Properties (Svojstva), Options (Mogućnosti), Printer Setup (Postavljanje pisaca), Printer (Pisac) ili Preferences (Preference). 5. Na kartici Features (Značajke) orijentaciju promijenite u Landscape (Vodoravno). 6. U području Basic Options (Osnovne mogućnosti), s padajućeg popisa Size (Velicina) odaberite More (Vise). Zatim odaberite odgovarajuću vrstu omotnice. Naputak Vise mogućnosti posla ispisa možete promijeniti korištenjem značajki dostupnih na ostalim karticama dijalogskog okvira.

7. Kliknite OK (U redu), a zatim Print (Ispis) ili OK (U redu) da biste započeli ispis. 1. 2. 3. 4. Ispis na omotnice (Mac OS X) 1. Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija. 2.

Ako koristite Mac OS X (verzija 10.4), poduzmite sljedeće korake: a. na izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite Page Setup (Postava stranice) b. sa skocnog izbornika Page Setup (Postava stranice) odaberite zeljeni pisac c. u sklopu značajke Orientation (Orijentacija) odaberite jednu od mogućnosti, krajolik ili vodoravno d.

kliknite OK (U redu). 3. Na izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite Print (Ispis). 4. Provjerite je li odabran proizvod koji želite koristiti.

5. Ako koristite Mac OS X (verzija 10.5), poduzmite sljedeće korake: · na skocnom izborniku Paper Size (Velicina papira) odaberite velicinu omotnice. · u značajci Orientation (Orijentacija) odaberite mogućnosti krajolik ili vodoravno. Napomena Ako računalo koristi Mac OS X (verzija 10.5), da biste pristupili tim mogućnostima kliknite plavi trokut za otkrivanje pokraj dijalogskog okvira za odabir Printer (Pisac). 6. Odaberite sve ostale postavke ispisa koje želite, a zatim kliknite Print (Ispis) da biste započeli ispis. Ispis web-stranice Naputak Za točan ispis web-stranica možda će morati postaviti orijentaciju ispisa kao Landscape (Krajolik). Ispis web-stranice 29 Poglavlje 2 Ako za pregledavanje Interneta koristite računalo sa sustavom Windows i preglednikom Internet Explorer 6.

0 ili novijim, pomou programa za ispisivanje web-stranica HP Smart Web Printing (HP pametno web-ispisivanje) možete osigurati jednostavno i predvidljivo ispisivanje s kontrolom nad sadržajem i načinom ispisivanja. Programu HP Smart Web Printing možete pristupiti putem alatne trake u pregledniku Internet

Explorer. Dodatne informacije o programu HP Smart Web Printing potražite u datoteci pomoći koju ste dobili uz njega. Napomena Na nekim je vrstama papira ispis mogu na obje strane lista (takozvani "obostrani ispis" ili "dvostrani ispis"). Dodatne informacije potražite u odjeljku Obostrani ispis (dvostrani). Slijedite upute za operacijski sustav koji koristite. · · Ispis web-stranice (Windows) Ispis web-stranice (Mac OS X) Ispis web-stranice (Windows) Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Print (Ispis). Odaberite proizvod na kojem želite ispisati.

Ako to web-preglednik podržava, odaberite stavke na web-stranici koje želite ispisati. Na primjer, u pregledniku Internet Explorer kliknite Options (Mogućnosti) kao što su As laid out on screen (Kako je prikazano na zaslonu), Only the selected frame (Samo označeni okvir) i Print all linked documents (Ispisi sve povezane dokumente).



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4500 G510G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173156)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173156>

5. Kliknite Print (Ispis) ili OK (U redu). 1.

2. 3. 4. Ispis web-stranice (Mac OS X) 1. Umetnite papir u ladicu.

Dotadne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija. 2. Ako koristite Mac OS X (verzija 10.4), poduzmite sljedeće korake: a. na izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite Page Setup (Postava stranice) b. sa skocnog izbornika Format for (Oblik za) odaberite željeni pisac c. odredite attribute stranice, kao što su veličina papira, orijentacija i skaliranje d. kliknite OK (U redu). 3. Na izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite Print (Ispis).

4. Provjerite je li odabran proizvod koji želite koristiti. 30 Ispis 5. Neki web-preglednici imaju posebne mogućnosti za ispis web-stranica. Ako je dostupna, odaberite mogućnost za web-preglednik sa skocnog izbornika u dijalogskom okviru Print (Ispis) koji se u sustavu Mac OS X (verzija 10.5) nalazi ispod stavke Orientation (Orijentacija). Dodatne informacije potražite u dokumentaciji uz web-preglednik. Napomena Ako računalo koristi Mac OS X (verzija 10.5), da biste pristupili tim mogućnostima kliknite plavi trokut za otkrivanje pokraj dijalogskog okvira za odabir Printer (Pisac). 6.

Odaberite sve ostale postavke ispisa koje želite, a zatim kliknite Print (Ispis) da biste započeli ispis. Ispis fotografija Ne ostavljajte neiskoristeni fotopapir u ulaznoj ladici. Papir se može početi savijati, što može smanjiti kvalitetu ispisa. Fotopapir mora biti ravan prije ispisa. Slijedite upute za operacijski sustav koji koristite.

· · Ispis fotografija na fotopapiru (Windows) Ispis fotografija na foto papiru (Mac OS X) Ispis fotografija na fotopapiru (Windows) Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Print (Ispis). Odaberite proizvod na kojem želite ispisati.

Ukoliko se ukaze potreba za mijenjanjem postavki, kliknite gumb koji otvara dijalogski okvir Properties (Svojstva).

Ovisno o softverskoj aplikaciji koju koristite, ovaj gumb može imati sljedeće nazive: Properties (Svojstva), Options (Mogućnosti), Printer Setup (Postavljanje pisaca), Printer (Pisac) ili Preferences (Preferencije). 5. Na popisu Printing Shortcuts (Precaci za ispis) kliknite Photo Printing Borderless (Ispis fotografija bez obruba) ili Photo Printing (Ispis fotografija) s bijelim obrubom. Prikazane su zadane postavke. Napomena Za postizanje najviše dpi razlučivosti s podržanim vrstama fotopapira možete koristiti postavku Maximum dpi (Maksimalni dpi). Ako se postavka Maximum dpi (Maksimalni dpi) ne nalazi na padajućem popisu Print quality (Kvaliteta ispisa), možete je omogućiti na kartici Advanced (Napredno). 6. Ako na kartici Printing Shortcuts (Precaci za ispis) promijenite bilo koju od postavki, prilagoene postavke možete spremati kao novi precac za ispis: · odaberite precac, a zatim kliknite Save As (Spremi kao) · da biste izbrisali precac, odaberite ga, a zatim kliknite Delete (Izbrisi). Naputak Vise mogućnosti posla ispisa možete promijeniti korištenjem značajki dostupnih na ostalim karticama dijalogskog okvira. 1.

2. 3. 4. Ispis fotografija 31 Poglavlje 2 7. Ako želite ispisati crno-bijelu fotografiju, kliknite karticu Advanced (Napredno) i u području Color Options (Mogućnosti boja) potvrdite okvir Print in grayscale (Ispis u nijansama sive). 8. Kliknite OK (U redu), a zatim Print (Ispis) ili OK (U redu) da biste započeli ispis. Ispis fotografija na foto papiru (Mac OS X) 1. Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija.

2. Ako koristite Mac OS X (verzija 10.4), poduzmite sljedeće korake: a. na izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite Page Setup (Postava stranice) b. sa skocnog izbornika Format for (Oblik za) odaberite željeni pisac c. odredite attribute stranice, kao što su veličina papira, orijentacija i skaliranje d. kliknite OK (U redu). 3. Na izborniku File (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite Print (Ispis). 4.

Provjerite je li odabran proizvod koji želite koristiti. 5. Ako koristite sustav Mac OS X (verzija 10.4), prema potrebi kliknite Advanced (Napredno). 6. Sa skocnog izbornika (smještenog ispod postavke Orientation (Orijentacija) u sustavu Mac OS X - verzija 10.5) odaberite Paper Type/Quality (Vrsta papira/Kvaliteta), a zatim odaberite sljedeće postavke: · Paper Type (Vrsta papira): Odgovarajuća vrsta fotopapira · Quality (Kvaliteta): Best (Najbolja) ili Maximum dpi (Maksimalni dpi) Napomena Ako računalo koristi Mac OS X (verzija 10.5), da biste pristupili tim mogućnostima kliknite plavi trokut za otkrivanje pokraj dijalogskog okvira za odabir Printer (Pisac). 7. Prema potrebi kliknite trokut za otkrivanje koji se nalazi pored značajke Color Options (Mogućnosti boja).

Odaberite sve ostale postavke ispisa koje želite, a zatim kliknite Print (Ispis) da biste započeli ispis. 8. Odaberite odgovarajuće mogućnosti značajke Photo Fix (Popravak fotografije): · Off (Isključeno): na sliku se ne primjenjuje ni jedna od mogućnosti HP Real Life Technologies (HP Real Life tehnologije). · Basic: automatski fokusira fotografiju; umjereno prilagoava ostrinu slike. 9. Ako fotografiju želite ispisati u crno-bijeloj tehnici, s padajućeg izbornika Color (Boja) odaberite stavku Grayscale (Nijanse sive boje), a zatim odaberite jednu od sljedećih mogućnosti: · High Quality (Visoka kvaliteta): ova mogućnost koristi sve dostupne boje kako bi vasu fotografiju ispisala u nijansama sive boje. Ta mogućnost stvara glatke i prirodne nijanse sive. · Black Print Cartridge Only (Samo crni spremnik tinte): koristi crnu tintu kako bi vasu fotografiju ispisala u nijansama sive boje. Sivo sjencanje stvara se variranjem rastera crnih točkica, što može rezultirati zrnatom slikom. 32 Ispis Ispis na posebnom papiru i papiru prilagoene veličine Ako aplikacija koju koristite podržava ispis na papir prilagoene veličine, veličinu postavite u aplikaciji prije ispisa dokumenta.

Ako ne, postavite veličinu u upravljačkom programu pisaca. Možda ete postojee dokumente morati preoblikovati da biste ih mogli pravilno ispisati na papiru prilagoene veličine. Koristite samo papir prilagoene veličine koji ureaj podržava. Dodatne informacije potražite u odjeljku Specifikacije medija. Napomena Na nekim je vrstama papira ispis mogu na obje strane lista (takozvani "obostrani ispis" ili "dvostrani ispis").

Dotadne informacije potražite u odjeljku Obostrani ispis (dvostrani). Slijedite upute za operacijski sustav koji koristite. · · Ispis na posebnom papiru i papiru prilagoene veličine (Windows) Ispis na posebnom papiru i papiru prilagoene veličine (Mac OS X) Ispis na posebnom papiru i papiru prilagoene veličine (Windows) Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Print (Ispis).

Odaberite proizvod na kojem želite ispisati. Ukoliko se ukaze potreba za mijenjanjem postavki, kliknite gumb koji otvara dijalogski okvir Properties (Svojstva).



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET](http://yourpdfguides.com/dref/4173156)

[4500 G510G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173156)

<http://yourpdfguides.com/dref/4173156>

Ovisno o softverskoj aplikaciji koju koristite, ovaj gumb može imati sljedeće nazive: *Properties* (Svojstva), *Options* (Mogućnosti), *Printer Setup* (Postavljanje pisaca), *Printer* (Pisac) ili *Preferences* (Preferencije). 5. Ako je potrebno, u upravljačkom programu pisaca postavite prilagođenu veličinu: a. Na kartici *Features* (Znacajke), na padajućem popisu *Size* (Veličina) kliknite *Custom* (Prilagođeno). b. Upišite naziv nove prilagođene veličine. c. U okviru *Width* (Sirina) i *Height* (Visina) upišite dimenzije, a zatim kliknite *Save* (Spremi).

d. Kliknite *OK* (U redu). Napomena Za postizanje najviše dpi razlučivosti s podržanim vrstama fotopapira možete koristiti postavku *Maximum dpi* (Maksimalni dpi). Ako se postavka *Maximum dpi* (Maksimalni dpi) ne nalazi na padajućem popisu *Print quality* (Kvaliteta ispisa), možete je omogućiti na kartici *Advanced* (Napredno). 6. Provjerite je li na padajućem popisu *Size* (Veličina) odabrana prilagođena veličina. 7. Odaberite vrstu papira: a. na padajućem popisu *Paper type* (Vrsta papira) kliknite *More* (Više) b. kliknite željenu vrstu papira, a zatim *OK* (U redu).

8. Kliknite *OK* (U redu), a zatim *Print* (Ispis) ili *OK* (U redu) da biste započeli ispis. 1. 2. 3.

4. Ispis na posebnom papiru i papiru prilagođene veličine 33 Poglavlje 2 Ispis na posebnom papiru i papiru prilagođene veličine (Mac OS X) Napomena Prije ispisa na papir prilagođene veličine, tu veličinu morate postaviti u softveru za ispis. Upute potražite u odjeljku Postavljanje prilagođenih veličina (Mac OS X).

1. Umetnite odgovarajući papir u ladicu za papir.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija. 2. Ako koristite Mac OS X (verzija 10.4), poduzmite sljedeće korake: a. na izborniku *File* (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite *Page Setup* (Postava stranice) b. sa skocnog izbornika *Format for* (Oblik za) odaberite željeni pisac c. odredite atribut stranice, kao što su veličina papira, orijentacija i skaliranje d. kliknite *OK* (U redu). 3. Na izborniku *File* (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite *Print* (Ispis).

4. Provjerite je li odabran proizvod koji želite koristiti. 5. Ako koristite sustav Mac OS X (verzija 10.4), prema potrebi kliknite *Advanced* (Napredno). 6. Sa skocnog izbornika, koji je u operacijskom sustavu Mac OS X (verzija 10.5) smjesten ispod postavke *Orientation* (Orijentacija), odaberite *Paper Handling* (Rukovanje papirom). Napomena Ako računalo koristi Mac OS X (verzija 10.5), da biste pristupili tim mogućnostima kliknite plavi trokut za otkrivanje pokraj dijaloskog okvira za odabir *Printer* (Pisac).

7. U dijelu *Destination Paper Size* (Određena veličina papira), kliknite *Scale to fit paper size* (Prilagodi veličini papira), a zatim odaberite prilagođenu veličinu. Odaberite sve ostale postavke ispisa koje želite, a zatim kliknite *Print* (Ispis) da biste započeli ispis. 8. Izmijenite sve ostale postavke i kliknite *Print* (Ispis) da biste započeli ispis.

Postavljanje prilagođenih veličina (Mac OS X) 1. Na izborniku *File* (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite odaberite *Page Setup* (Postava stranice) u sustavu Mac OS X (verzija 10.4) ili *Print* (Ispis) u sustavu Mac OS X (verzija 10.5). 2.

Sa skocnog izbornika *Format for* (Oblik za) odaberite željeni pisac. 3. Na skocnom izborniku *Paper Size* (Veličina papira) odaberite *Manage Custom Sizes* (Upravljanje prilagođenim veličinama). 4. Na lijevoj strani zaslona kliknite znak +, dvokliknite *Untitled* (Neimenovano) i unesite naziv za novu prilagođenu veličinu. 5. U okviru *Width* (Sirina) i *Height* (Visina) unesite dimenzije, a zatim postavite margine po želji. 6. Sa skocnog izbornika, koji je u operacijskom sustavu Mac OS X (verzija 10.5) smjesten ispod postavke *Orientation* (Orijentacija), odaberite *Paper Handling* (Rukovanje papirom).

7. Kliknite *OK* (U redu). 34 Ispis Ispis dokumenata bez obruba Ispis bez obruba omogućuje ispis do rubova određene vrste foto-medija i niza standardnih veličina medija. Napomena Dokument bez obruba ne možete ispisati ako je za vrstu papira odabrana postavka *Plain paper* (Običan papir). Napomena Datoteku dokumenta bez obruba prije ispisa otvorite u softverskoj aplikaciji i dodijelite veličinu slike. Provjerite odgovara li veličina slike veličini medija na koji je ispisujete. Napomena Ispisivanje bez obruba ne podržavaju sve aplikacije. Slijedite upute za operacijski sustav koji koristite. · Ispis dokumenata bez obruba (Windows) Ispis dokumenata bez obruba (Mac OS X) Ispis dokumenata bez obruba (Windows) 1. 2.

3. 4. Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija. Na izborniku *File* (Datoteka) kliknite *Print* (Ispis).

Odaberite proizvod na kojem želite ispisati. Ukoliko se ukaze potreba za mijenjanjem postavki, kliknite gumb koji otvara dijalogski okvir *Properties* (Svojstva). Ovisno o softverskoj aplikaciji koju koristite, ovaj gumb može imati sljedeće nazive: *Properties* (Svojstva), *Options* (Mogućnosti), *Printer Setup* (Postavljanje pisaca), *Printer* (Pisac) ili *Preferences* (Preferencije). Kliknite karticu *Features* (Znacajke). Na popisu *Size* (Veličina) kliknite *More* (Više), a zatim odaberite veličinu medija (bez obruba) umetnutog u ladicu za papir.

Ako se slika bez obruba može ispisati na određenu veličinu, okvir *Borderless* (Bez obruba) bit će potvrđen. U padajućem popisu *Paper Type* (Vrsta papira) kliknite *More* (Više), a zatim odaberite odgovarajuću vrstu papira. Potvrdite okvir *Borderless* (Bez obruba) ako nije već potvrđen. Ako veličina papira za ispis bez obruba nije usklađiva s vrstom papira, softver ureaja prikazuje upozorenje i dopušta vam odabir druge vrste ili veličine papira. Kliknite *OK* (U redu), a zatim *Print* (Ispis) ili *OK* (U redu) da biste započeli ispis. 5. 6. 7. 8. 9.

Ispis dokumenata bez obruba (Mac OS X) 1. Umetnite papir u ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Umetanje medija. 2. Ako koristite Mac OS X (verzija 10.4), poduzmite sljedeće korake: a. na izborniku *File* (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite *Page Setup* (Postava stranice) b. sa skocnog izbornika *Format for* (Oblik za) odaberite željeni pisac c. odredite atribut stranice, kao što su veličina papira, orijentacija i skaliranje d. kliknite *OK* (U redu).

Ispis dokumenata bez obruba 35 Poglavlje 2 3. Na izborniku *File* (Datoteka) softverske aplikacije koju koristite, odaberite *Print* (Ispis). 4. Provjerite je li odabran proizvod koji želite koristiti. 5.

Ako koristite sustav Mac OS X (verzija 10.4), prema potrebi kliknite *Advanced* (Napredno). 6. Sa skocnog izbornika (smjestenog ispod postavke *Orientation* (Orijentacija) u sustavu Mac OS X - verzija 10.5) odaberite *Paper Type/Quality* (Vrsta papira/ Kvaliteta), a zatim odaberite sljedeće postavke: · *Paper Type* (Vrsta papira): Odgovarajuća vrsta papira · *Quality* (Kvaliteta): *Best* (Najbolja) ili *Maximum dpi* (Maksimalni dpi) Napomena Ako računalo koristi Mac OS X (verzija 10.

5), da biste pristupili tim mogućnostima kliknite plavi trokut za otkrivanje pokraj dijaloskog okvira za odabir *Printer* (Pisac). 7. Prema potrebi odaberite odgovarajuću mogućnost značajke *Photo Fix* (Popravak fotografije): · *Off* (Isključeno): na sliku se ne primjenjuje niti jedna od mogućnosti *HP Real Life Technologies* (HP Real Life tehnologije).



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4500 G510G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173156)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173156>