



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP OFFICEJET 4620. You'll find the answers to all your questions on the HP OFFICEJET 4620 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual HP OFFICEJET 4620
User guide HP OFFICEJET 4620
Operating instructions HP OFFICEJET 4620
Instructions for use HP OFFICEJET 4620
Instruction manual HP OFFICEJET 4620

 **OFFICEJET 4610/4620**

Guide de l'utilisateur



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4620 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5475631)

<http://yourpdfguides.com/dref/5475631>

Manual abstract:

@@@HP ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans ce document.

7. Si le produit ne fonctionne pas correctement, reportez-vous à la section *Résolution de problèmes*. 8. Le produit ne contient aucune pièce dont l'entretien doit être réalisé par l'utilisateur. Confiez les opérations d'entretien et de réparation à un technicien qualifié. **Accessibilité** L'imprimante est dotée de fonctions la rendant accessible aux personnes présentant des handicaps. **Vision** Le logiciel d'impression est accessible aux individus atteints de troubles de la vue ou de cécité grâce à l'utilisation des options et fonctions d'accessibilité de votre système d'exploitation. Il prend également en charge les principales technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran, les lecteurs Braille et les applications voix à texte. Pour les utilisateurs daltoniens, les boutons et onglets colorés utilisés dans le logiciel HP et sur le panneau de commande de l'imprimante comportent un texte simple ou des étiquettes à icônes qui expliquent l'action appropriée.

Mobilité Les utilisateurs atteints de handicaps moteurs peuvent lancer les fonctions du logiciel d'impression via des commandes clavier. Le logiciel prend également en charge les options d'accessibilité de Windows, telles que les *StickyKeys*, *ToggleKeys*, *FilterKeys* et *MouseKeys*. Les portes, les boutons, les bacs à papier et les guide-papier du périphérique ne requièrent aucun effort pour être manipulés et sont disposés dans un rayon d'accès restreint. **Assistance** Pour plus d'informations sur l'accessibilité de ce produit et sur les engagements de HP en la matière, consultez le site Web de HP à l'adresse suivante : www.hp.com/accessibility. Pour toute information relative à l'accessibilité du système d'exploitation Mac OS X, consultez le site Web d'Apple à l'adresse

www.apple.com/accessibility. Marques déposées Windows, Windows XP et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis.

ENERGY STAR et la marque **ENERGY STAR** sont des marques déposées aux États-Unis. **Informations de sécurité** Respectez toujours les mesures de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de blessures dues au feu ou à un choc électrique. 1. Lisez attentivement toutes les instructions contenues dans la documentation livrée avec l'imprimante. 2. Suivez tous les avertissements et toutes les instructions indiqués sur le produit. 3. Débranchez cet appareil des prises murales avant de procéder à un nettoyage. 4. N'installez jamais le produit près d'une source d'eau, ni si vous êtes mouillé.

5. Installez le produit en toute sécurité sur une surface stable. 6. Installez le produit en un lieu protégé où personne ne puisse marcher sur le cordon ou trébucher sur celui-ci, et où le cordon ne puisse pas être endommagé. **Sommaire** 1 Démarrage Accessibilité.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..9 Éco...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..10 Gestion de l'énergie.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

10 Préservation des consommables d'impression.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....11 Présentation des composants de l'imprimante....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....11 Vue de face.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....11 Zone d'approvisionnement pour l'impression.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
...12 Vue arrière..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

12 Utilisation du panneau de commande de l'imprimante.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.13 Présentation des boutons et voyants.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..13 Modification des paramètres de l'imprimante...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.14 Sélection d'un mode.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..14 Modification des paramètres de mode

.....
.....
.....
.....
.....

...14 Modification des paramètres de l'imprimante.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..14 Solutions numériques HP...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..15 Numérisation vers un ordinateur.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

15 Télécopie numérique HP (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac).....

.....
.....
.....

.15 Sélection du support d'impression.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...15 Papiers recommandés pour l'impression et la copie.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.16 Papiers recommandés pour l'impression photo.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....17 Conseils pour la sélection et l'utilisation des supports...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...18 Chargement d'un original sur la vitre du scanner.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..19 Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF)...

.....
.....
.....
.....

....19 Chargement des supports.

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....21 *Chargement de supports au format standard..*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....21 *Chargement des enveloppes...*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....23 *Chargement de cartes et de papier photo....*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....24 *Maintenance de l'imprimante.....*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....26 *Nettoyage de la vitre du scanner et de la partie inférieure du couvercle.....*

.....
.....
.....

...26 Nettoyage de l'extérieur

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....27 *Nettoyage du bac d'alimentation automatique.*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..28 *Mise à jour de l'imprimante.....*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....30 *Mise hors tension de l'imprimante.....*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....31 *Impression Impression de documents...*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.32 *Impression de documents (Windows).....*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.33 *Impression de documents (Mac OS X)...*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

33 *Impression de brochures.....*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.34 *Impression de brochures (Windows)...*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....34 *Impression de brochures (Mac OS X)..*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....35 2 1 *Impression d'enveloppes..*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....35 *Impression sur des enveloppes (Windows).*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....36 *Impression sur des enveloppes (Mac OS X)...*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....36 Impression de photos....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....37 Impression de photos sur du papier photo (Windows)..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..37 Impression de photos sur du papier photo (Mac OS X).....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

38 Impression de documents ou de photos sans bordures

.....
.....
.....
.....
.....

...38 Impression de documents ou de photos sans bordures (Windows)..

.....
.....

.....
.....

...39 Impression de documents ou de photos sans bordures (Mac OS X)..

.....
.....
.....
.....

.39 3 Numérisation Numérisation d'un original.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....41 Numérisation vers un ordinateur.....

.....
.....
.....
.....
.....

...42 Numérisation à l'aide de Webscan (HP Officejet série 4620 e-All-in-One).....

.....
.....
.....

....42 Numérisation de documents sous forme de texte modifiable.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....43 Pour numériser des documents en tant que texte modifiable.....

.....
.....
.....
.....

.....43 Lignes directrices pour la numérisation de documents en texte modifiable.

.....
.....
.....

..45 Copie Copie de documents.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....46 Modification des paramètres de copie.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.46 Télécopieur Envoi d'une télécopie.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

...48 Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commande de l'imprimante..

.....
.....

.....48 Envoi d'une télécopie...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..49 Envoi d'une télécopie à l'aide de la fonction de numérotation supervisée...

.....

.....49 Envoi d'une télécopie à partir de la mémoire....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

50 Programmation de l'envoi différé d'une télécopie.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....51 Envoi d'une télécopie à plusieurs destinataires...

.....
.....
.....
.....
.....

.....52 Envoi d'une télécopie à partir de l'ordinateur...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..52 Envoi d'une télécopie manuellement à partir d'un téléphone.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4620 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5475631)
<http://yourpdfguides.com/dref/5475631>

..
.....

.....
.....
.....
.....

..53 Réception d'unification du volume sonore du télécopieur.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....70 Sélection du mode de correction d'erreur...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..70 Services de télécopie et de téléphonie numérique.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....71 Protocole FoIP (télécopie sur Internet).

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....71 Effacement du relevé de télécopie.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....72 Visualisation de l'historique des appels.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....72 Utilisation des rapports.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....73 Impression de rapports de confirmation de télécopie..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....73 Impression de rapports d'erreur de télécopie.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....74 Impression et affichage du journal de télécopies.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
..75 Impression des détails relatifs à la dernière transaction de télécopie...

.....

.....

.....

....75 Impression d'un rapport sur les ID d'appelant.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....75 Impression d'un rapport de télécopie T30..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.76 6 HP ePrint Configuration de HP ePrint....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....77 Configuration de HP ePrint par l'intermédiaire du logiciel d'imprimante HP

.....

.....

.77 Configuration de HP ePrint via le panneau de commande de l'imprimante...

.....

.....78 Configuration de HP ePrint à l'aide du serveur Web intégré.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....78 Utilisation de HP ePrint.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....79 Impression avec HP ePrint.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.79 Pour rechercher l'adresse électronique de l'imprimante.....

.....

.....

.....

.....

.....

....80 Désactivation de HP ePrint.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.80 Suppression des services Web.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....80 Entretien des cartouches d'encre Informations sur les cartouches d'encre et la tête d'impression...

...81 Vérification des niveaux d'encre estimés.

.....82 Remplacement des cartouches d'impression....

.83 Stockage des fournitures d'impression.....

.85 Collecte des informations relatives à l'utilisation....

.....85 7 3 8 Résolution de problèmes Assistance HP....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....87 Obtention d'une assistance en ligne..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.88 Assistance téléphonique HP.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....88 Avant d'appeler....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

89 Période d'assistance téléphonique.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...89 Numéros de l'assistance téléphonique.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

..89 Après la période d'assistance téléphonique...

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..90 Conseils et ressources de dépannage à caractère général.....

.....
.....
.....

.....
.....

91 Résolution des problèmes liés à l'imprimante.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....91 L'imprimante s'est arrêtée brusquement.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....
.92 L'imprimante émet des bruits inhabituels....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.92 Échec de l'alignement.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.92 L'imprimante ne répond pas (rien ne s'imprime)....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.93 L'imprimante imprime lentement.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

93 Impression d'une page blanche ou partielle.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.95 Quelque chose manque sur la page ou est incorrect.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....

.....95 Le positionnement du texte ou des graphiques est incorrect..

.....
.....
.....
.....

.....

...96 Dépannage concernant la qualité d'impression..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....

.....97 Résolution des problèmes d'introduction du papier.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....100 Résolution des problèmes de copie.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....101 Aucune copie n'est sortie....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....101 Les copies sont blanches.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.102 Le format est réduit...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....102 La qualité des copies est médiocre ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

....102 L'imprimante imprime la moitié d'une page, puis éjecte le papier.

.....

.....
.....
.....

.....104 Papier incompatible.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.104 Résolution des problèmes de numérisation....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....104 Le scanner n'a rien fait....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....105 Le temps de numérisation est excessif..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...105 Une partie du document n'a pas été numérisée ou le texte est manquant.....

.....
.....

.106 Impossible d'éditer le texte....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.106 Des messages d'erreur s'affichent.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

107 La qualité de l'image numérisée est médiocre....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

108 Des défauts de numérisation sont visibles.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.109 Résolution des problèmes de télécopie.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

...110 Le test de télécopie a échoué.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....

...110 Résolution des incidents à l'aide des sites Web HP et HP ePrint.....

.....
.....
.....

.....125 Résolution des incidents à l'aide de HP ePrint (HP Officejet série 4620 e-All-in-One)....
125 Résolution des incidents à l'aide des sites Web HP.....

.....
.....
.....
.....

.....126 4 Sommaire Résolution des problèmes liés aux réseaux sans fil (HP Officejet série 4620 e-All-in-One). 126 Dépannage de base du réseau sans fil.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....127 Résolution avancée des problèmes de réseau sans fil....

.....
.....
.....

..128 Étape 1 : Vérifiez que votre ordinateur est connecté à votre réseau...

.....

...128 Étape 2 : Assurez-vous que l'imprimante est connectée à votre réseau..

.....

...129 Étape 3 : Vérifiez si le logiciel pare-feu bloque la communication.....

.....
.....

...130 Étape 4 : Assurez-vous que l'imprimante est en ligne et à l'état Prêt.....

.....

.....130 Étape 5 : Assurez-vous que la version sans fil de l'imprimante est sélectionnée comme pilote d'imprimante par défaut (Windows uniquement)..

.....
.....
.....

..131 Étape 6 : Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas connecté au réseau via un réseau privé virtuel (VPN).....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....132 Après la résolution des problèmes ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...133 Configuration de votre pare-feu en vue du fonctionnement avec l'imprimante..

.....
.....

.....133 Résolution des problèmes de gestion de l'imprimante (HP Officejet série 4620 e-All-inOne)....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..134 Impossible d'ouvrir le serveur Web intégré.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...134 Résolution des problèmes liés à l'installation.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.135 Suggestions pour l'installation du matériel....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....136 Suggestions pour l'installation du logiciel HP...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....136 Résolution des problèmes liés au réseau (HP Officejet série 4620 e-All-in-One).....

.....
.137 Interprétation du rapport d'état de l'imprimante....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....138 Interprétation de la page de configuration réseau (HP Officejet série 4620 e-All-in-One)....

.139 Désinstallation et réinstallation du logiciel HP.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
...141 Maintenance de la tête d'impression..
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....142 *Nettoyage de la tête d'impression.*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...142 *Alignement de la tête d'impression.....*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....143 *Impression et évaluation d'un rapport de qualité d'impression...*

.....
.....
.....
.....

.....144 *Pour imprimer un rapport relatif à la qualité d'impression...*

.....
.....
.....

.....
.....

....145 *Pour évaluer la page de diagnostic de la qualité d'impression.*

.....
.....
.....

.....
.....

....146 *Élimination des bourrages.....*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....151 Élimination des bourrages papier....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.151 Prévention des bourrages papier.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....153 A Renseignements techniques Garantie....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....155 Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....156 Informations sur la garantie de la cartouche d'encre..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....157 5 Caractéristiques de l'imprimante.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....158 Spécifications physiques....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....158 Caractéristiques et fonctions du produit.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....158 Caractéristiques du processeur et de la mémoire.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....159 Configuration système requise.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....159 *Caractéristiques de protocole réseau..*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....159 *Caractéristiques du serveur Web intégré...*
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

160 Caractéristiques des supports.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

160 Compréhension des spécifications relatives aux supports pris en charge.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4620 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5475631)
<http://yourpdfguides.com/dref/5475631>

.....
.....
..160 Définition des marges minimales...
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....163 Caractéristiques d'impression...
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....164 Caractéristiques de la copie..
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
..164 Caractéristiques de télécopie....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
..164 Spécifications relatives à la numérisation...
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....164 Caractéristiques de HP ePrint (HP Officejet série 4620 e-All-in-One).....

.....
.....
.....
.....165 Spécifications pour le site Web HP.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..165 Caractéristiques d'environnement...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.165 Spécifications électriques....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
...165 Spécifications relatives aux émissions acoustiques..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
166 Informations réglementaires.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....167 Numéro de modèle réglementaire.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...167 Déclaration FCC..

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....168 Notice destinée aux utilisateurs situés en Corée.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.168 Déclaration de conformité VCCI (Classe B) destinée aux utilisateurs situés au Japon. . .168 Avis destiné aux utilisateurs situés au Japon concernant le
cordon d'alimentation .

.....

..169 Avis d'émission sonore pour l'Allemagne.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....169 Réglementation sur les périphériques pour l'Allemagne.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....169 Déclaration à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique des États-Unis Exigences FCC.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

...170 Déclaration à l'attention des usagers du réseau téléphonique canadien..

.....
.....

...171 Déclaration à l'attention des usagers du réseau téléphonique allemand..

.....
.....

.....171 Déclaration à l'attention des utilisateurs de l'Union européenne..

.....
.....

.....
.....

.172 Déclaration relative à la télécopie filaire (Australie)...

.....
.....

.....
.....

.....
.....

....172 Avis de conformité pour l'Union Européenne.

.....
.....

.....
.....

.....
178 Consommation électrique.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..178 Substances chimiques.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....179 Informations sur les batteries.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....179 Mise au rebut des batteries à Taïwan.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..179 Remarque à l'attention des utilisateurs situés en Californie..

.....

.....

.....

.....

.....179 Mise au rebut des batteries aux Pays-Bas....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.180 Directive sur les batteries de l'UE.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....181 Directive RoHS (Chine seulement)....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....182 Directive RoHS (Ukraine uniquement).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....182 Licences de tiers....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...183 B Fournitures et accessoires HP Commande en ligne de fournitures d'impression.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

191 Fournitures.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.191 Cartouches d'encre....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...191 Supports HP.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

192 C Configuration de télécopieur supplémentaire Configuration de la télécopie (systèmes téléphoniques parallèles).....

.....
.....
.....

193 Sélection de la configuration du télécopieur appropriée pour la maison ou le bureau.....

194 Cas A : Ligne de télécopie distincte (aucun appel vocal reçu).....

.....
.....
.....

.....197 Cas B : Configuration de l'imprimante avec une ligne ADSL...

.....
.....
.....
.....

198 Cas C : Configuration de l'imprimante avec un système téléphonique PBX ou une ligne RNIS.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..199 Cas D : Télécopieur avec service de sonnerie distincte sur la même ligne...

.....
.....

..200 Cas E : Ligne vocale et de télécopie partagée.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....201 Cas F : Ligne vocale et de télécopie partagée avec une messagerie vocale...

.....
.....

.....202 Cas G : Ligne de télécopie partagée avec un modem d'ordinateur (aucun appel vocal reçu).....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....204 Configuration de l'imprimante avec un modem d'ordinateur d'accès distant.....

.....204 Configuration de l'imprimante avec un modem d'ordinateur DSL/ADSL.

.....
.....

.....205 Cas H : Ligne vocale/télécopie partagée avec un modem d'ordinateur.

.....
.....
.....

.....206 Ligne voix/télécopie partagée avec un modem d'accès distant d'ordinateur....

.....
.....
.....

207 Ligne voix/télécopie partagée avec un modem d'ordinateur DSL/ADSL.....

.....
.....

209 Cas I : Ligne vocale et de télécopie partagée avec un répondeur.....

.....
.....
.....

.....210 Cas J : ligne vocale/télécopie partagée avec un modem et un répondeur.....

.....
.....

.....212 Ligne vocale et de télécopie partagée avec un modem d'ordinateur et un répondeur..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...212 Ligne voix/télécopie partagée avec un modem d'ordinateur DSL/ADSL et un répondeur.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...214 Cas K : ligne vocale et de télécopie partagée avec un modem et une messagerie vocale..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....215 Configuration pour une télécopie de type série.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....217 7 Test de la configuration du télécopieur.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....218 D Configuration du réseau (HP Officejet série 4620 e-All-in-One) Configuration de l'imprimante pour les connexions sans fil..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....220 Pour connecter l'imprimante à l'aide de la méthode par pression sur un bouton...

.....221 Pour connecter l'imprimante à l'aide de la méthode par code PIN.....
.....
.....
.....

...221 Configuration de l'imprimante à l'aide du serveur Web intégré (EWS).....
.....
.....
.....

..221 Changement de type de connexion.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....221 Test de la connexion sans fil.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....222 Recommandations concernant la sécurité du réseau sans fil...

.....
.....
.....
.....

.....222 Aperçu des paramètres de sécurité..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....223 Ajout d'adresses matérielles à un routeur sans fil (filtrage d'adresses MAC).....

.....223 Autre directives de sécurité concernant le sans fil..
.....

.....
.....

.....
.....
.....

224 Instructions pour réduire les interférences sur un réseau sans fil.....

.....
.....
.....

.....224 Modification des paramètres réseau de base....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

....224 Visualisation et impression des paramètres réseau.

.....

.....
.....
.....

.....
.....

.224 Permet d'activer ou désactiver la radio sans fil....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

225 Modification des paramètres réseau avancés.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..225 Affichage des paramètres IP.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...225 *Modification des paramètres IP*.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..225 *Réinitialisation des paramètres réseau*.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...226 *E Outils de gestion de l'imprimante Boîte à outils (Windows)*..

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...227 *Programme HP Utility (Mac OS)*.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....227 *Serveur Web intégré (HP Officejet série 4620 e-All-in-One)*.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET
4620 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5475631)
<http://yourpdfguides.com/dref/5475631>

.....227 À propos des cookies.....

.....228 Pour ouvrir le serveur Web intégré.

..228 Index.....

..239 8 1 Démarrage Ce manuel fournit des informations détaillées sur l'utilisation de l'imprimante et sur la résolution des éventuels problèmes. ••••••••••
•••••Accessibilité Éco Présentation des composants de l'imprimante Utilisation du panneau de commande de l'imprimante Solutions numériques HP Sélection
du support d'impression Chargement d'un original sur la vitre du scanner Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF)
Chargement des supports Maintenance de l'imprimante Mise à jour de l'imprimante Mise hors tension de l'imprimante Remarque Si vous utilisez l'imprimante

avec un ordinateur exécutant Windows XP Édition Basique, Windows Vista Édition Basique ou Windows 7 Édition Basique, il se peut que certaines fonctionnalités soient indisponibles. Pour plus d'informations, voir Configuration système requise. Accessibilité L'imprimante est dotée de fonctions la rendant accessible aux personnes présentant des handicaps. Vision Le logiciel HP fourni avec l'imprimante est accessible aux personnes malvoyantes et non voyantes grâce aux options et fonctions d'accessibilité de votre système d'exploitation. Ce logiciel prend également en charge les principales technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran, les lecteurs Braille et les applications voix à texte. Pour les utilisateurs daltoniens, les boutons et onglets colorés utilisés dans le logiciel HP et sur le panneau de commande de l'imprimante comportent un texte simple ou des étiquettes à icônes qui expliquent l'action appropriée. Mobilité Les utilisateurs atteints de handicaps moteurs peuvent lancer les fonctions du logiciel HP via des commandes au clavier.

Le logiciel HP prend également en charge les options d'accessibilité Windows telles que StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys et MouseKeys. Les portes, les boutons, les bacs à papier et les guide-papier du périphérique ne requièrent aucun effort pour être manipulés et sont disposés dans un rayon d'accès restreint. Assistance Démarrage 9 Chapitre 1 Pour plus d'informations sur l'accessibilité de cette imprimante et sur les engagements de HP en la matière, consultez le site Web de HP à l'adresse suivante : www.hp.com/accessibility. Pour toute information relative à l'accessibilité du système d'exploitation Mac OS X, consultez le site Web d'Apple à l'adresse www.apple.com/accessibility. Éco Hewlett-Packard s'engage à fournir des produits de qualité dans le strict respect de l'environnement. Ce produit a été conçu dans le souci du recyclage.

Pour plus d'informations, voir Programme de gestion des produits en fonction de l'environnement. HP s'engage à aider ses clients à réduire leur empreinte environnementale. Les fonctionnalités mises en œuvre par HP ont pour objectif de vous aider à évaluer et réduire l'impact de vos choix en matière d'impression. Pour plus d'informations sur les initiatives environnementales de HP, visitez le site www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Gestion de l'énergie Pour permettre d'économiser l'électricité, l'imprimante est fournie avec les fonctionnalités suivantes : Mode veille La consommation d'énergie est réduite lorsque vous êtes en mode Veille. Après avoir configuré l'imprimante pour la première fois, elle passe en mode Veille après 5 minutes d'inactivité. Pour modifier le délai de passage en mode Veille 1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le (Configurer).

bouton 2. À l'aide des boutons situés sur la partie droite, faites défiler le menu et sélectionnez l'option Préférences, puis Veille et sélectionnez l'option souhaitée. Activation et désactivation du calendrier Utilisez la fonction de mise sous et hors tension de l'imprimante, puis sélectionnez le jour et l'heure auxquelles mettre automatiquement l'imprimante sous et hors tension. Vous pouvez par exemple programmer l'imprimante pour une mise sous tension à 8 heures et une mise hors tension à 20 heures du lundi au vendredi. De cette façon, vous économiserez de l'énergie pendant la nuit et les week-ends. Pour configurer la fonction d'activation et désactivation du calendrier de l'imprimante 1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le (Configurer). bouton 2. À l'aide des boutons situés sur la partie droite, faites défiler le menu et sélectionnez Act./désact.

calendr, puis sélectionnez l'heure de mise sous et hors tension de l'imprimante. 10 Démarrage Préservation des consommables d'impression Pour conserver les fournitures d'impression telles que l'encre et le papier, essayez ce qui suit : ••• Changez le mode d'impression et sélectionnez le paramètre Brouillon. L'impression en mode Brouillon consomme moins d'encre. Ne nettoyez pas la tête d'impression inutilement. Ce faisant, vous gaspillerez l'encre et réduirez la durée de vie des cartouches. Réduisez la quantité de papier utilisée en imprimant sur les deux côtés du papier. Vous pouvez d'abord imprimer seulement les pages impaires, puis les retourner et imprimer les pages paires. Présentation des composants de l'imprimante Cette section contient les rubriques suivantes : •• Vue de face Zone d'approvisionnement pour l'impression Vue arrière Vue de face 10 9 1 8 7 6 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 Bac d'alimentation automatique (ADF) Vitre du scanner Bac de sortie Extension du bac de sortie Bac d'entrée Bouton d'alimentation Écran du panneau de commande Présentation des composants de l'imprimante 11 Chapitre 1 (suite) 8 9 10 Panneau de commande Bac du chargeur de documents Guides de largeur Zone d'approvisionnement pour l'impression 3 2 1 1 2 3 Porte d'accès aux cartouches d'encre Cartouches d'encre Tête d'impression Vue arrière 1 2 3 4 1 2 3 4 Port de télécopieur (2-EXT) Port de télécopieur (1-LINE) Port USB Entrée d'alimentation 12 Démarrage Utilisation du panneau de commande de l'imprimante Cette section contient les rubriques suivantes : •• Présentation des boutons et voyants Modification des paramètres de l'imprimante Présentation des boutons et voyants Le schéma et le tableau associés suivants décrivent brièvement les caractéristiques du panneau de commande de l'imprimante.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4620 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5475631)
<http://yourpdfguides.com/dref/5475631>

I 2 I 3 2 abc 5 jkl 3 def 6 mno 9 wxyz # 9 8 7 Libellé 1 2 3 4 Nom et description 4 ghi 7 pqrs 8 tuv 0 * ? @ _ 6 5 4 Bouton Accueil : Revient à l'écran d'accueil à partir de tout autre écran. Écran du panneau de commande : Affiche les options de menu.

Clavier numérique : Saisissez des chiffres et du texte à l'aide du clavier numérique. Bouton Aide : Appuyez sur ce bouton à partir de l'écran d'accueil pour ouvrir le menu d'aide. Lors de l'affichage d'écrans autres que l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Aide pour obtenir de l'aide sur l'écran en cours. Bouton Configurer : Appuyez sur ce bouton à partir de l'écran d'accueil pour ouvrir le menu Configurer et générer des rapports ou configurer les autres paramètres de maintenance. Appuyez sur ce bouton à partir des menus Copier, Télécopier ou Numériser pour accéder aux paramètres disponibles.

Bouton HP ePrint : Ouvre le menu HP ePrint. Pour plus d'informations, voir HP ePrint. Ce bouton est disponible uniquement sur le modèle HP Officejet série 4620 e-All-in-One. Bouton Sans fil : Appuyez sur ce bouton pour afficher ou imprimer le récapitulatif sans fil ou pour accéder aux options de configuration et au menu Réseau. Ce bouton est disponible uniquement sur le modèle HP Officejet série 4620 e-All-in-One.

Bouton Annuler : Permet d'arrêter une tâche, de quitter un menu ou de quitter des paramètres. 5 6 7 8 Utilisation du panneau de commande de l'imprimante 13 Chapitre 1 (suite) Libellé 9 Nom et description Bouton Retour : Revient au menu précédent. Modification des paramètres de l'imprimante Utilisez le panneau de commande pour changer le mode et les paramètres de l'imprimante, imprimer des rapports, ou obtenir de l'aide relative à l'imprimante. Conseil Si l'imprimante est reliée à un ordinateur, vous pouvez également changer les paramètres de l'imprimante en utilisant les outils logiciels HP disponibles sur votre ordinateur. Pour plus d'informations sur ces outils, voir Outils de gestion de l'imprimante. Cette section contient les rubriques suivantes : ••• Sélection d'un mode Modification des paramètres de mode Modification des paramètres de l'imprimante Sélection d'un mode L'écran d'accueil affiché sur le panneau de commande indique les modes disponibles pour l'imprimante, tels que Copie, Télécopie et Numérisation. Pour sélectionner un mode, appuyez sur le bouton situé à droite du mode que vous souhaitez utiliser. Suivez les invites affichées sur le panneau de commande pour exécuter les tâches concernées. Une fois l'exécution de la tâche terminée, l'affichage du panneau de commande revient à l'écran d'accueil. (Accueil) du panneau de Pour changer de mode, appuyez sur le bouton commande de l'imprimante pour revenir à l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton situé à droite du mode que vous souhaitez utiliser.

Modification des paramètres de mode 1. Après avoir sélectionné un mode, appuyez sur le bouton (Configurer) pour faire défiler les paramètres disponibles, puis sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier. 2. Suivez les invites à l'écran pour modifier les paramètres. Remarque Appuyez sur le bouton (Retour) pour revenir au menu précédent. Modification des paramètres de l'imprimante Pour changer les paramètres de l'imprimante ou imprimer des rapports, utilisez les options disponibles dans le menu Configuration : 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton (Configurer). 2. En utilisant les boutons situés sur la partie droite de l'écran, faites défiler, puis sélectionnez les paramètres ou options souhaités. Remarque Appuyez sur le bouton (Retour) pour revenir au menu précédent.

14 Démarrage Solutions numériques HP L'imprimante inclut une collection de solutions numériques qui peuvent vous aider à simplifier et rationaliser votre travail. Cette section contient les rubriques suivantes : •• Numérisation vers un ordinateur Télécopie numérique HP (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac) Numérisation vers un ordinateur Il vous suffit de vous diriger vers l'imprimante, d'appuyer sur un bouton du panneau de commande, puis de numériser vos documents directement vers un ordinateur. Vous pouvez ensuite attacher les documents numérisés en tant que pièces jointes à un courrier électronique afin de les partager avec vos collègues. Pour plus d'informations, voir Numérisation. Télécopie numérique HP (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac) Ne perdez plus vos télécopies importantes dans des piles de papier désordonnées ! Utilisez les fonctions Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac pour recevoir et envoyer automatiquement des télécopies vers et depuis votre ordinateur.

Les fonctions Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac vous permettent d'enregistrer aisément des copies numériques de vos fax, en éliminant ainsi la gestion fastidieuse des fichiers papier. En outre, vous pouvez désactiver totalement l'impression des télécopies afin de réaliser des économies de papier et d'encre, tout en réduisant la consommation et le gaspillage du papier. Pour plus d'informations, voir Réception de télécopies à partir de votre ordinateur (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac). Sélection du support d'impression L'imprimante est conçue pour accepter la plupart des types de papier bureautiques. Il est conseillé de tester plusieurs types de supports d'impression avant d'en acheter de grandes quantités.

Pour obtenir une qualité d'impression maximale, utilisez des supports HP. Visitez le site HP à l'adresse www.hp.com pour plus d'informations sur les supports HP. HP recommande d'utiliser des papiers ordinaires comportant le logo ColorLok pour l'impression et la copie des documents quotidiens.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4620 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5475631)
<http://yourpdfguides.com/dref/5475631>

Tous les papiers présentant le logo ColorLok font l'objet de tests indépendants visant à déterminer leur conformité aux normes les plus exigeantes en termes de fiabilité et de qualité d'impression. Ils permettent d'obtenir des documents aux couleurs fidèles et éclatantes, aux noirs profonds, avec un temps de séchage inférieur à celui des autres papiers ordinaires. Les papiers munis du logo ColorLok, disponibles dans une grande diversité de grammages et de formats, peuvent être obtenus auprès de la plupart des fabricants de papier. Sélection du support d'impression 15 Chapitre 1 Cette section contient les rubriques suivantes : •••Papiers recommandés pour l'impression et la copie Papiers recommandés pour l'impression photo Conseils pour la sélection et l'utilisation des supports Papiers recommandés pour l'impression et la copie Pour obtenir une qualité d'impression optimale, il est recommandé d'utiliser des papiers HP conçus spécialement pour le type de projet de votre impression. Selon votre pays/région, certains de ces papiers peuvent ne pas être disponibles.

Papier pour brochure HP Papier HP professionnel Papier de présentation HP Premium Papier HP professionnel Papier jet d'encre HP Bright White Ces papiers existent en brillant ou mat sur les deux faces pour une utilisation en recto verso. Ils sont le choix idéal pour la production de matériel de marketing de qualité professionnelle tels que des brochures et du matériel publicitaire, ainsi que des graphiques commerciaux pour des couvertures de rapports et des calendriers. Ces papiers de grammage élevé présentant une finition mate sur les deux faces sont parfaits pour les présentations, projets, rapports et bulletins d'informations. Leur grammage professionnel garantit un résultat spectaculaire. Le papier jet d'encre HP Bright White produit des couleurs contrastées et un texte très net. Il est suffisamment opaque pour permettre une impression couleur recto verso sans transparence, ce qui en fait le support idéal pour les bulletins d'informations, les rapports et les prospectus. Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat présentant moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives. Le papier d'impression HP est un papier multifonction de haute qualité. Il produit des documents dont l'aspect et la texture sont plus substantiels que les documents imprimés sur du papier multi-usage standard ou du papier de copie. Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat présentant moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives.

Le papier HP Office est un papier multifonction de haute qualité. Il convient parfaitement aux copies, brouillons, mémos et autres documents quotidiens. Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat présentant moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives. Le papier HP Office recyclé est un papier multifonctions de haute qualité composé de 30 % de fibres recyclées. Il est compatible avec la technologie ColorLok, qui atténue les phénomènes de maculage tout en produisant des noirs plus profonds et des couleurs éclatantes.

Le meilleur papier photo HP offre un grammage épais pour la production de photos de qualité professionnelle. Il offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont les formats A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), et en deux finitions, brillante ou semi-brillante (satin mat). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents.

Papier d'impression HP Papier HP Office Papier HP Office recyclé Papier photo HP Premium Plus 16 Démarrage (suite) Papier photo HP Advanced Ce papier photo épais offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Vos impressions auront un aspect et une texture comparables à ceux qu'offrent les laboratoires de développement. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont les formats A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), et en deux finitions, brillante ou semi-brillante (satin mat). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Imprimez des clichés couleur à moindre frais en utilisant du papier conçu pour l'impression de photos occasionnelles. Ce papier photo à un prix abordable sèche rapidement pour une manipulation facile. Obtenez des images nettes et précises lorsque vous utilisez ce papier avec une imprimante à jet d'encre. Disponible en finition semibrillante au format 8,5 x 11 pouces, A4, 4 x 6 pouces et 10 x 15 cm. Il est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents.

Les Supports pour transfert sur tissu HP (pour tissus colorés, clairs ou blancs) sont la solution idéale pour créer des t-shirts personnalisés à partir de vos photos numériques. Papier photo HP Everyday Transferts sur tissu HP Pour commander du papier et d'autres consommables HP, visitez le site www.hp.com.

Sélectionnez Acheter des produits et services, puis Encre, toner et papier. Remarque Actuellement, certaines parties du site Web HP sont uniquement disponibles en anglais. Papiers recommandés pour l'impression photo Pour obtenir une qualité d'impression optimale, il est recommandé d'utiliser les papiers HP conçus spécialement pour le type de projet de votre impression. Selon votre pays/région, certains de ces papiers peuvent ne pas être disponibles. Papier photo HP Premium Plus Le meilleur papier photo HP offre un grammage épais pour la production de photos de qualité professionnelle. Il offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage.

Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4620 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5475631)
<http://yourpdfguides.com/dref/5475631>

Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont les formats A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), et en deux finitions, brillante ou semi-brillante (satin mat). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Ce papier photo épais offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Vos impressions auront un aspect et une texture comparables à ceux qu'offrent les laboratoires de développement. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont les formats A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), et en deux finitions, brillante ou semi-brillante (satin mat). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Imprimez des clichés couleur à moindre frais en utilisant du papier conçu pour l'impression de photos occasionnelles. Ce papier photo à un prix abordable sèche rapidement pour une manipulation facile.

Papier photo HP Advanced Papier photo HP Everyday Sélection du support d'impression 17 Chapitre 1 (suite) Obtenez des images nettes et précises lorsque vous utilisez ce papier avec une imprimante à jet d'encre. Disponible en finition semibrillante au format 8,5 x 11 pouces, A4, 4 x 6 pouces et 10 x 15 cm. Il est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Lots HP Photo Value Pack Les lots HP Photo sont très pratiques, ils comprennent des cartouches d'encre de marque HP et du papier photo HP Advanced pour vous faire économiser du temps et rendre l'impression de photos professionnelles plus abordable en utilisant votre imprimante HP. Les encres originales HP et le papier photo HP Advanced ont été conçus pour être utilisés ensemble pour des photos plus durables et plus vives, impression après impression. Une combinaison idéale pour l'impression de vos photos de vacances ou pour des retirages à partager. Pour commander du papier et d'autres consommables HP, visitez le site www.hp.com. Sélectionnez Acheter des produits et services, puis Encre, toner et papier Remarque Actuellement, certaines parties du site Web HP sont uniquement disponibles en anglais.

Conseils pour la sélection et l'utilisation des supports Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez suivre les conseils ci-après : ••• Utilisez toujours des supports conformes aux spécifications de l'imprimante. Pour plus d'informations, voir Caractéristiques des supports. Ne chargez qu'un seul type de support à la fois dans un bac ou dans le bac d'alimentation automatique. Lors du chargement des bacs et du bac ADF, assurez-vous que le support est correctement chargé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement des supports ou Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF). Ne surchargez pas le bac ou le bac d'alimentation automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement des supports ou Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF). Pour éviter les bourrages, une qualité d'impression médiocre ou d'autres problèmes d'impression, évitez de charger les supports suivants dans les bacs ou dans le bac d'alimentation automatique : □ Formulaires en plusieurs parties □ Supports endommagés, ondulés ou froissés □ Supports présentant des perforations ou des découpes □ Supports à gros grains ou gaufrés ou qui n'absorbent pas bien l'encre □ Supports trop fins ou qui se déforment facilement □ Supports contenant des agrafes ou des trombones Remarque Pour numériser, copier ou télécopier des documents contenant des pages non conformes à ces directives, utilisez la vitre du scanner. Pour plus d'informations, voir Chargement d'un original sur la vitre du scanner. ••18 Démarrage Chargement d'un original sur la vitre du scanner Vous pouvez copier, numériser ou télécopier des originaux en les plaçant sur la vitre du scanner.

Remarque La plupart des fonctions spéciales ne donnent pas de bons résultats si la vitre et le capot ne sont pas propres. Pour plus d'informations, voir Maintenance de l'imprimante. Remarque Retirez tous les originaux du bac d'alimentation avant de soulever le capot de l'imprimante. Pour charger un original sur la vitre du scanner Procédez comme suit pour charger un original sur la vitre du scanner. 1. Soulevez le couvercle du scanner. 2. Chargez vos originaux en orientant la face à imprimer vers le bas. Conseil Des guides sont gravés sur le bord de la vitre pour vous aider à positionner correctement votre original. 3.

Fermez le capot. Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF) Vous pouvez copier, numériser ou télécopier un document en le plaçant dans le bac d'alimentation automatique (ADF). Attention Ne chargez pas de photos dans le bac d'alimentation automatique. Vous risqueriez d'endommager vos photos. Utilisez uniquement des supports pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, voir Conseils pour la sélection et l'utilisation des supports. Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF) 19 Chapitre 1 Remarque Seuls les documents comportant une seule face peuvent être numérisés, copiés ou télécopiés via le bac d'alimentation automatique. Le bac d'alimentation automatique ne prend pas en charge les documents recto verso. Remarque Certaines fonctions, telles que la fonction de copie Page entière, ne fonctionnent pas quand vous chargez vos originaux dans le bac d'alimentation automatique. Vous devez charger vos originaux sur la vitre.

Pour charger un original dans le bac d'alimentation automatique Procédez comme suit pour charger un document dans le bac d'alimentation automatique. 1. Chargez votre original, face imprimée orientée vers le haut, dans le bac d'alimentation automatique. a. Si vous chargez un original imprimé en orientation Portrait, placez les pages de telle sorte que le bord supérieur du document soit introduit en premier. Si vous chargez un original imprimé en orientation Paysage, placez les pages de telle sorte que le bord gauche du document soit introduit en premier.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4620 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5475631)

b. Faites glisser le papier dans le bac d'alimentation automatique jusqu'à ce que retentisse un signal sonore ou qu'apparaisse un message sur l'écran indiquant que le périphérique a détecté les pages que vous avez chargées. Conseil Pour une aide supplémentaire sur le chargement des originaux dans le bac d'alimentation automatique, reportez-vous au schéma gravé dans le bac d'alimentation des documents. 20 Démarrage 2.

Faites glisser les guides de largeur jusqu'à ce qu'ils touchent les bords gauche et droit du support. Chargement des supports Cette section propose des instructions pour le chargement des supports dans l'imprimante. ••• Chargement de supports au format standard Chargement des enveloppes Chargement de cartes et de papier photo Remarque L'impression sur des supports de format personnalisé n'est pas prise en charge par cette imprimante. Chargement de supports au format standard Pour charger des supports de format standard Appliquez les instructions ci-après pour charger des supports standard. 1. Déployez le bac d'entrée en position maximale. 2. Faites glisser le guide de largeur du papier en position extrême. Chargement des supports 21 Chapitre 1 3. Insérez le support dans le bac, face à imprimer vers le bas.

Assurez-vous que la pile de supports est insérée aussi loin que possible à l'intérieur de l'imprimante et qu'elle ne dépasse pas la ligne indiquée sur le bac. Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 4. Faites glisser les guides de support du bac jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec les bords de la pile de supports. 5. Poussez le bac d'entrée vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 6. Déployez l'extension du bac. 22 Démarrage Chargement des enveloppes Pour charger des enveloppes Utilisez ces instructions pour charger une enveloppe. 1.

Déployez le bac d'entrée en position maximale. 2. Faites glisser les guides de largeur du papier dans le bac d'entrée en position maximale. 3. Insérez les enveloppes face à imprimer orientée vers le bas, tel qu'indiqué sur le graphique. Assurez-vous que la pile d'enveloppes ne dépasse pas la ligne indiquée sur le bac. Remarque Ne chargez pas d'enveloppes pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 4. Faites glisser les guides de support du bac jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec les bords de la pile d'enveloppes. 5.

Poussez le bac d'entrée vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Chargement des supports 23 Chapitre 1 6. Déployez l'extension du bac. Chargement de cartes et de papier photo Pour charger des cartes et du papier photo Appliquez les instructions ci-après pour charger du papier photo. 1. Déployez le bac d'entrée en position maximale. 2. Faites glisser le guide de largeur du papier dans le bac d'entrée en position maximale. 3. Insérez le support dans le bac, face à imprimer vers le bas.

Assurez-vous que la pile de supports est insérée aussi loin que possible à l'intérieur de l'imprimante et qu'elle ne dépasse pas la ligne indiquée sur le bac. Si 24 Démarrage le papier photo est muni d'une languette sur l'un des bords, assurez-vous que celle-ci est orientée vers l'avant de l'imprimante. Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 4. Faites glisser les guides de support du bac jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec les bords de la pile de supports. 5. Poussez le bac d'entrée vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 6. Déployez l'extension du bac. Chargement des supports 25 Chapitre 1 Maintenance de l'imprimante Cette section fournit des instructions permettant de maintenir l'imprimante dans un état de fonctionnement optimal.

Effectuez ces procédures d'entretien aussi souvent que nécessaire. ••• Nettoyage de la vitre du scanner et de la partie inférieure du couvercle Nettoyage de l'extérieur Nettoyage du bac d'alimentation automatique Nettoyage de la vitre du scanner et de la partie inférieure du couvercle La présence de poussière ou de saletés sur la vitre du scanner, le fond blanc du capot du scanner, ou le cadre du scanner peut diminuer les performances, altérer la qualité des numérisations et compromettre la précision des fonctions spéciales, telles que l'ajustement des copies à un certain format de page. Pour nettoyer la vitre du scanner et la partie inférieure du couvercle. 1. Mettez l'imprimante hors tension. Pour plus d'informations, voir Mise hors tension de l'imprimante. 2. Soulevez le couvercle du scanner. 26 Démarrage 3. Nettoyez la vitre et la partie inférieure du couvercle au moyen d'un chiffon doux non pelucheux sur lequel a été vaporisé un produit doux de nettoyage pour vitres.

1 2 1 2 Intérieur du capot Vitre du scanner Attention Pour nettoyer la vitre du scanner, utilisez exclusivement du produit de nettoyage des vitres. Évitez les produits nettoyants contenant des abrasifs, de l'acétone, du benzène ou du tétrachlorure de carbone, car ceux-ci risquent d'endommager la vitre du scanner. Évitez l'alcool isopropylique, car il peut laisser des traces sur la vitre. Attention Ne vaporisez pas le produit nettoyant directement sur la vitre. Si vous utilisez trop de produit nettoyant, celui-ci risque de s'infiltrer sous la vitre et d'endommager le scanner.

4. Essuyez la vitre et la partie inférieure du couvercle avec un chiffon sec, doux et non pelucheux. 5. Abaissez le couvercle du scanner et mettez l'imprimante sous tension. Nettoyage de l'extérieur Avertissement Avant de nettoyer l'imprimante, mettez celle-ci hors tension en appuyant sur le bouton la prise électrique. (Marche/arrêt) et débranchez le cordon d'alimentation de À l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux légèrement humecté, essuyez la poussière, les traces de maculage et les taches présentes sur le boîtier. Évitez tout écoulement de fluides à l'intérieur de l'imprimante, ainsi que sur le panneau de commande de l'imprimante.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4620 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5475631)

<http://yourpdfguides.com/dref/5475631>

Maintenance de l'imprimante 27 Chapitre 1 Nettoyage du bac d'alimentation automatique Si le bac d'alimentation automatique charge plusieurs pages ou ne charge pas le papier ordinaire, vous pouvez le nettoyer. Pour nettoyer le bac d'alimentation automatique 1. Mettez l'imprimante hors tension. Pour plus d'informations, voir Mise hors tension de l'imprimante. 2. Retirez tous les originaux du bac d'alimentation automatique. 3. Soulevez le capot du bac d'alimentation automatique.

4. Imprégnez légèrement d'eau distillée un chiffon doux et non pelucheux, puis essorez l'excédent de liquide éventuel. 5. Utilisez le chiffon humide pour nettoyer les résidus éventuels restés sur les rouleaux ou sur le tampon de séparation. Remarque Si les résidus ne disparaissent pas à l'eau distillée, essayez d'utiliser de l'alcool isopropylique. 28 Démarrage 2 3 1 1 2 3 Capot du bac d'alimentation automatique Rouleaux Tampon de séparation 6. Fermez le capot du bac d'alimentation automatique. 7. Soulevez le couvercle du scanner. Maintenance de l'imprimante 29 Chapitre 1 8.

Essuyez la barre du bac d'alimentation automatique et la bande de verre. 1 2 1 2 Barre du bac d'alimentation automatique Bande de verre 9. Abaissez le couvercle du scanner et mettez l'imprimante sous tension. Mise à jour de l'imprimante HP travaille en permanence à améliorer les performances de ses imprimantes et à vous faire bénéficier des dernières fonctionnalités. Si l'imprimante est connectée à un réseau et que les services Web ont été activés, vous pouvez rechercher et installer les mises à jour de l'imprimante.

Pour mettre l'imprimante à jour, procédez comme suit : 1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le bouton (ePrint), puis sur le bouton (Configurer), puis sur le bouton jouxtant l'option Mise à jour du produit. 2. Appuyez sur le bouton situé à droite de l'option Rechercher MAJ maintenant, puis suivez les instructions à l'écran. Pour permettre à l'imprimante de rechercher automatiquement les mises à jour : 1.

Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le bouton (ePrint), (Configurer), puis sur le bouton 2. À l'aide des boutons situés sur la partie droite, sélectionnez MAJ imprimante, puis MAJ auto : Désactivé, puis sélectionnez Activé. 30 Démarrage Mise hors tension de l'imprimante Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur le bouton (Marche/arrêt) situé sur l'imprimante. Attendez que le voyant d'alimentation s'éteigne avant de débrancher le cordon d'alimentation ou de mettre hors tension une multiprise. Attention Si vous mettez l'imprimante hors tension de façon inappropriée, le chariot d'impression risque de ne pas revenir en position normale, d'où des problèmes pouvant être liés aux cartouches d'encre ou à la qualité d'impression. Mise hors tension de l'imprimante 31 2 Impression La plupart des paramètres d'impression sont automatiquement gérés par l'application logicielle. Ne les modifiez manuellement que lorsque vous changez la qualité d'impression, que vous imprimez sur des types de papiers spécifiques ou que vous utilisez des fonctions spéciales. Pour plus d'informations sur la sélection du support d'impression le mieux adapté à vos documents, voir Sélection du support d'impression. Sélectionnez une tâche d'impression pour poursuivre : Impression de documents Impression de brochures Impression d'enveloppes Impression de photos Impression de documents ou de photos sans bordures Remarque L'impression sur des supports de format personnalisé n'est pas prise en charge par cette imprimante.

Impression de documents Suivez les instructions correspondant à votre système d'exploitation. • • Impression de documents (Windows) Impression de documents (Mac OS X) Conseil Cette imprimante inclut le service gratuit HP ePrint, qui vous permet d'imprimer à tout moment des documents sur votre imprimante HP ePrint, depuis n'importe quel lieu, sans nécessiter aucun logiciel ou pilote d'imprimante supplémentaire. Pour plus d'informations, voir HP ePrint. 32 Impression Impression de documents (Windows) 1. Chargez du papier dans le bac. Pour plus d'informations, voir Chargement des supports. 2.

Dans le menu Fichier de l'application, cliquez sur Imprimer. 3. Assurez-vous que l'imprimante que vous souhaitez utiliser est sélectionnée.

4. Pour modifier les paramètres, cliquez sur le bouton qui ouvre la boîte de dialogue Propriétés. Selon l'application logicielle utilisée, ce bouton peut être libellé Propriétés, Options, Configuration d'imprimante, Imprimante ou Préférences. 5. L'orientation du papier se modifie sous l'onglet Mise en page, tandis que les paramètres relatifs à la source du papier, au type de support, ainsi qu'au format et à la qualité du papier sont définis sous l'onglet Papier/qualité. Pour effectuer une impression en noir et blanc, cliquez sur le bouton Avancés, puis modifiez l'option Imprimer en niveaux de gris. Remarque Si vous souhaitez imprimer un document noir et blanc en utilisant seulement l'encre noire, cliquez sur le bouton Avancé. Dans le menu déroulant Imprimer en niveaux de gris, sélectionnez Encre noire seulement, puis cliquez sur OK. 6. Cliquez sur OK.

7. Cliquez sur Imprimer ou sur OK pour lancer l'impression. Impression de documents (Mac OS X) 1. Chargez du papier dans le bac. Pour plus d'informations, voir Chargement des supports. 2. Sélectionnez un format de papier : a. Dans le menu Fichier de votre application logicielle, sélectionnez Mise en page. Remarque Si aucune option de Mise en page n'est présente, passez à l'étape 3. b.

Assurez-vous que l'imprimante que vous souhaitez utiliser est bien sélectionnée dans le menu contextuel Formater pour. c. Sélectionnez le format de papier dans le menu contextuel Format de papier, puis cliquez sur OK. Dans le menu Fichier de votre application logicielle, cliquez sur Imprimer. Assurez-vous que l'imprimante que vous souhaitez utiliser est sélectionnée.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 4620 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5475631)

<http://yourpdfguides.com/dref/5475631>