



# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP OFFICEJET 6700. You'll find the answers to all your questions on the HP OFFICEJET 6700 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

**User manual HP OFFICEJET 6700**  
**User guide HP OFFICEJET 6700**  
**Operating instructions HP OFFICEJET 6700**  
**Instructions for use HP OFFICEJET 6700**  
**Instruction manual HP OFFICEJET 6700**



Guide de l'utilisateur



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 6700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472489)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472489>

**Manual abstract:**

@@@Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses. 7. Si le produit ne fonctionne pas correctement, reportez-vous à la section Résolution de problèmes. 8. L'appareil ne contient aucune pièce dont l'entretien doit être réalisé par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié. Accessibilité L'imprimante est dotée de fonctions la rendant accessible aux personnes présentant des handicaps. Vision Le logiciel d'impression est accessible aux individus atteints de troubles de la vue ou de cécité grâce à l'utilisation des options et fonctions d'accessibilité de votre système d'exploitation. Il prend également en charge les principales technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran, les lecteurs Braille et les applications voix à texte.

Pour les utilisateurs daltoniens, les boutons et onglets colorés utilisés dans le logiciel HP et sur le panneau de commande de l'imprimante comportent un texte simple ou des étiquettes à icônes qui expliquent l'action appropriée. Mobilité Les utilisateurs atteints de handicaps moteurs peuvent lancer les fonctions du logiciel d'impression via des commandes clavier. Le logiciel prend également en charge les options d'accessibilité Windows, telles que les StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys et MouseKeys. Les portes, les boutons, les bacs à papier et les guide-papier du périphérique ne requièrent aucun effort pour être manipulés et sont disposés dans un rayon d'accès restreint. Assistance Pour plus d'informations sur l'accessibilité de ce produit et sur les engagements de HP

en la matière, consultez le site Web de HP à l'adresse suivante : [www.hp.com/accessibility](http://www.hp.com/accessibility). Pour toute information relative à l'accessibilité du système d'exploitation Mac OS X, consultez le site Web d'Apple à l'adresse [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

Marques déposées Windows, Windows XP et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Informations de sécurité Respectez toujours les mesures de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de blessures dues au feu ou à un choc électrique. 1. Lisez et veillez à bien comprendre toutes les instructions contenues dans la documentation livrée avec l'imprimante. 2. Suivez tous les avertissements et toutes les instructions indiqués sur le produit. 3. Débranchez cet appareil des prises murales avant de procéder à un nettoyage. 4.

N'installez jamais cet appareil près d'une source d'eau, ni si vous êtes mouillé. 5. Installez l'appareil en toute sécurité sur une surface stable. 6. Installez l'appareil en un lieu protégé où personne ne puisse marcher sur le cordon ou trébucher sur celui-ci, et où le cordon ne puisse pas être endommagé. Sommaire

1 Démarrage Accessibilité.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...9 Éco-conseils..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...10 Présentation des composants de l'imprimante..



.....  
.....  
.....  
.....

*.13 Présentation des boutons et voyants....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....13 Icônes de l'écran du panneau de commande...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.14 Modification des paramètres de l'imprimante....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....15 Sélection du mode.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....15 Pour sélectionner un autre mode.*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*15 Pour modifier les paramètres d'un mode.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*15 Modification des paramètres de l'imprimante.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*...16 Recherche du numéro de modèle de l'imprimante..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*16 Solutions numériques HP.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....16 Numériser vers un ordinateur.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....16 Télécopie numérique HP (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac)..

.....  
.....  
.....

.....16 Sélection des supports d'impression.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....17 Papiers recommandés pour l'impression et la copie...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....17 Papiers recommandés pour l'impression photo.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.18 Conseils pour la sélection et l'utilisation des supports d'impression....

.....  
.....

.....  
.....

.19 Chargement d'un original sur la vitre du scanner....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....20 Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF).....

.....

.....  
.....  
.....21 *Chargement des supports...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....22 *Chargement de supports de format standard....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....22 *Chargement des enveloppes.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....23 *Chargement de cartes et de papier photo.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....24 *Chargement de supports de taille personnalisée..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

*.25 Insertion d'un périphérique de mémoire....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*....26 Entretien de l'imprimante.....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*27 Nettoyage de la vitre du scanner.....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*...27 Nettoyage de l'extérieur..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



28 Nettoyage du bac d'alimentation automatique (BAA).....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....28 Mise à jour de l'imprimante...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

29 Mise hors tension de l'imprimante.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

..30 Impression Impression de documents...

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....31 Impression de documents (Windows)....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

....34 Impression d'enveloppes (Windows).

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.35 Impression d'enveloppes (Mac OS X)....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.35 Impression de photos.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..36 Impression de photos sur du papier photo (Windows).....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

.....  
..36 Impression de photos sur du papier photo (Mac OS X)...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
37 Impression sur des papiers spéciaux et à format personnalisé.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....38 Impression sur des papiers spéciaux ou de format personnalisé (Mac OS X)..

.....  
.....

..38 Impression de documents sans bordures...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....39 Impression de documents sans bordures (Windows)..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....39 Impression de documents sans bordures (Mac OS X).....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

40 Impression sur les deux faces (avec accessoire recto verso).....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

41 3 Numérisation Numérisation d'un original.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*....43 Numérisation vers un ordinateur.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*..44 Numérisation vers un périphérique de mémoire.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....45 Numérisation à l'aide de Webscan...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....45 Numérisation de documents en tant que texte modifiable..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*....46 Pour numériser des documents en tant que texte modifiable.....*

.....  
.....  
.....



.....  
.....

.....  
.....  
.....

...51 Envoi d'une télécopie standard à partir de l'ordinateur.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

...52 Envoi d'une tél&ee télécopie.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 6700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472489)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5472489>

.  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....69 Définition du mode de réponse...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....70 Définition du nombre de sonneries avant réponse..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....70 Modification du type de sonnerie pour la sonnerie distincte.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....71 Sélection du type de numérotation....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.72 Définition des options de rappel.....

.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....

*72 Définition de la vitesse de télécopie.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*...73 Configuration du volume sonore du télécopieur..*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*...73 Services de télécopie et de téléphonie numérique..*

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....74 Protocole FoIP (télécopie sur Internet)....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*74 Impression de rapports.....*

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....75 Impression de rapports de confirmation de télécopie.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....76 Impression de rapports d'erreur de télécopie....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

76 Impression et affichage du journal de télécopies.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

...77 Effacement du relevé de télécopie..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

...77 Impression des détails relatifs à la dernière transaction de télécopie..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

77 Impression d'un rapport sur les ID d'appelant....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

*...79 Configuration des services Web.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....80 Configuration des services Web par l'intermédiaire du logiciel d'imprimante HP .*

.....  
.....

*...80 Configuration des services Web via le panneau de commande de l'imprimante.....*

*.....80 Configuration des services Web à l'aide du serveur Web intégré..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.81 3 Utilisation des services Web....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....81 HP ePrint...*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*.81 Impression avec HP ePrint.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..82 Pour rechercher l'adresse électronique de l'imprimante.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*....82 Désactivation de HP ePrint.*

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*82 Applications d'impression.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.....83 Utilisation des applications d'impression.*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....83 Gestion des applications d'impression.

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

..83 Désactivation des applications d'impression.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....83 Suppression des services Web....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..83 7 Utilisation des cartouches d'encre Informations sur les cartouches d'encre et la tête d'impression.....

.....  
.....

.....  
.....

....84 Vérification des niveaux d'encre estimés.

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.85 Imprimer avec une ou plusieurs cartouches d'encre épuisées....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*86 Remplacement des cartouches d'encre.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*...86 Stockage des fournitures d'impression.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*...88 Collecte des informations relatives à l'utilisation..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....88 Résolution de problèmes Assistance HP..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*90 Obtention d'une assistance en ligne.....*

.....  
.....







.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....95 *L'imprimante ne répond pas (rien ne s'imprime).*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....96 *L'imprimante imprime lentement.*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....96 *Impression d'une page vierge ou impression partielle..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....98 *Quelque chose manque sur la page ou est incorrect.*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....98 *La disposition des graphiques ou du texte sur la page est incorrecte....*

.....  
.....  
.....

.....99 *Dépannage concernant la qualité d'impression..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*...100 Résolution des problèmes d'alimentation en papier..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.108 Résolution des problèmes de copie.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*...109 Aucune copie n'est sortie..*

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....110 Les copies sont vierges ....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.....110 Documents absents ou décolorés.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....110 La taille est réduite.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.111 Copie de faible qualité....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....111 Des défauts de copie sont visibles..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.111 L'imprimante imprime la moitié d'une page, puis éjecte le papier.....

.....  
.....  
.....

.....112 Papier incompatible...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
...112 8 4 Sommaire Résolution des problèmes de numérisation..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....113 Le scanner n'a rien fait..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....113 La numérisation est lente.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.113 Une partie du document n'a pas été numérisée ou il y manque du texte....

.....

.....  
*.114 Le texte ne peut pas être modifié....*  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.....114 Des messages d'erreur apparaissent....*  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.....115 La qualité de l'image numérisée est médiocre....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*115 Des défauts de numérisation sont visibles.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.117 Résolution des problèmes de télécopie....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*...117 Le test de télécopie a échoué.....*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*...118 Résolution des incidents à l'aide des sites Web HP et HP ePrint .....*

.....  
.....  
.....  
.....

*133 Résolution des incidents à l'aide des services Web.....*

.....  
.....  
.....  
.....

*..133 Résolution des incidents à l'aide des sites Web HP...*

.....  
.....  
.....  
.....

*.....134 Résolution des problèmes liés aux périphériques de mémoire.*

.....  
.....  
.....  
.....

*.....135 L'imprimante ne peut pas lire le périphérique de mémoire.....*

.....  
.....  
.....  
.....

*..135 L'imprimante ne parvient pas à lire les photos contenues sur le périphérique de mémoire...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.135 Résolution des problèmes de réseau (Ethernet) ....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*...136 Résolution des problèmes de réseau à caractère général.....*

.....  
.....  
.....  
.....

*136 Résolution des problèmes sans fil....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*136 Dépannage de base du réseau sans fil....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....137 Résolution avancée des problèmes de réseau sans fil....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*...137 Étape 1 : Vérifiez que votre ordinateur est connecté à votre réseau..*

.....  
.....



....138 Étape 2 : Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau.

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.139 Étape 3 : Déterminez si le logiciel pare-feu bloque la communication.....

....141 Étape 4 : Vérifiez que l'imprimante est en ligne et à l'état Prêt.

.....  
.....

.....  
.....

....141 Étape 5 : Assurez-vous que la version sans fil de l'imprimante est sélectionnée comme pilote d'imprimante par défaut (Windows uniquement).

.....  
.....

.....  
.....

...142 Étape 6 : Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas connecté au réseau via un réseau privé virtuel (VPN).....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

....142 Après la résolution des problèmes .....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

143 Configuration de votre pare-feu en vue du fonctionnement avec l'imprimante.....

.....  
.....

...143 Résolution des problèmes de gestion de l'imprimante.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

..144 Impossible d'ouvrir le serveur Web intégré.....

.....  
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...145 Résolution des problèmes liés à l'installation..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....146 Suggestions pour l'installation du matériel...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....146 Suggestions pour l'installation du logiciel HP...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...146 Résolution des problèmes réseau.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....147 Interprétation du rapport d'état de l'imprimante..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....156 Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.157 Informations sur la garantie de la cartouche d'encre....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....158 5 Caractéristiques de l'imprimante...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....159 Spécifications physiques.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 6700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472489)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5472489>

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..159 Caractéristiques et fonctions du produit..*

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..159 Caractéristiques du processeur et de la mémoire.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..160 Configuration système requise.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.160 Caractéristiques de protocole réseau.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*160 Caractéristiques du serveur Web intégré.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*...161 Spécifications des supports.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....161 Spécifications des supports pris en charge...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.161 Réglage des marges minimales...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*..165 Recommandations relatives à l'impression recto verso.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*...165 Caractéristiques d'impression..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....166 Spécifications relatives à la copie.  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....166 Spécifications relatives à la fonction de télécopie.  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....166 Spécifications relatives à la numérisation.  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....167 Spécifications relatives aux services Web...  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....167 HP ePrint.  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....167 Applications d'impression.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....167 Spécifications pour le site Web HP...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....168 Caractéristiques en matière d'environnement..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....168 Caractéristiques électriques.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....168 Caractéristiques des émissions acoustiques...

.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*168 Spécifications des périphériques de mémoire....*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.168 Clés USB.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..168 Informations sur la réglementation...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.170 Numéro de modèle réglementaire....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*173 Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the Canadian telephone network.....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.....173 Déclaration à l'attention des usagers du réseau téléphonique allemand....*

.....

.....

.....

*.174 Déclaration relative à la télécopie filaire (Australie).....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.....175 Avis de conformité pour l'Union Européenne.*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.....175 Informations réglementaires pour les produits sans fil....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.....176 Exposition aux rayonnements radiofréquence.*

.....  
.....  
.....  
.....

.....176 Déclaration à l'attention des utilisateurs situés au Brésil..

.....  
.....  
.....  
.....

..176 Déclaration à l'attention des utilisateurs situés au Canada...

.....  
.....  
.....  
.....

..176 Déclaration à l'attention des utilisateurs situés à Taïwan.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....177 6 Sommaire Programme de gestion des produits en fonction de l'environnement.....

.....  
.....  
.....

..178 Utilisation du papier..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....178 Plastique ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*178 Fiches techniques de sécurité du matériel (MSDS).....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....178 Programme de recyclage...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*....178 Programme de recyclage des consommables jet d'encre HP.....*

.....  
.....  
.....  
.....

*.179 Mise au rebut des appareils hors d'usage par les particuliers résidant au sein de l'Union européenne...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*....180 Consommation électrique.*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.180 Substances chimiques.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*...181 Informations sur les batteries.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*....181 Mise au rebut des batteries à Taïwan.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.181 Remarque à l'attention des utilisateurs en Californie....*

.....

.....  
.....  
.....

*.....181 Directive sur les batteries de l'UE.....*

.....  
.....  
.....

.....



.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*192 Cartouches d'encre.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....192 Supports HP...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*....193 C Configuration de télécopieur supplémentaire Configuration de la télécopie (systèmes téléphoniques en parallèle).....*

.....  
.....  
.....

*194 Sélectionnez la configuration du télécopieur appropriée pour la maison ou le bureau.....*

.....  
.....



.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.195 Cas A : Ligne de télécopie distincte (aucun appel vocal reçu)...*

.....  
.....

*.....198 Cas B : Configuration de l'imprimante avec l'ADSL...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.....199 Cas C : Configuration de l'imprimante avec un système téléphonique PBX ou une ligne RNIS.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*....200 Cas D : Télécopieur avec service de sonnerie différenciée sur la même ligne.....*

.....  
.....

*201 Cas E : Ligne voix/télécopie partagée.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....202 Cas F : Ligne voix/télécopie partagée avec une messagerie vocale..

.....  
.....  
.....

203 Cas G : Ligne de télécopie partagée avec un modem d'ordinateur (aucun appel vocal reçu)....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

205 Configurer l'imprimante avec un modem d'ordinateur d'accès distant.....

.....  
.....  
.....

...205 Configurer l'imprimante avec un modem d'ordinateur DSL/ADSL..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

...206 Cas H : Ligne voix/télécopie partagée avec un modem d'ordinateur..

.....  
.....

.....

...207 Ligne voix/télécopie partagée avec un modem d'accès distant d'ordinateur.

.....

.....208 Ligne voix/télécopie partagée avec un modem d'ordinateur DSL/ADSL..

.....  
.....

...210 Cas I : Ligne voix/télécopie partagée avec un répondeur..

.....

.....  
.....  
.....

.....211 Cas J : ligne vocale/télécopie partagée avec un modem et un répondeur....

.....  
.....

.....213 Ligne vocale et de télécopie partagée avec un modem et un répondeur.

.....  
.....

...213 Ligne voix/télécopie partagée avec un modem d'ordinateur DSL/ADSL et un répondeur..

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
...215 Cas K : Ligne voix/télécopie partagée avec un modem et une messagerie vocale..

.....

..216 Configuration pour une télécopie de type série.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..218 Test de la configuration du télécopieur.....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....219 7 D Configuration du réseau Configuration de l'imprimante pour les connexions sans fil....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

..220 Avant de commencer...

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

*..220 Configuration de l'imprimante sur votre réseau sans fil.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*...221 Configuration de l'imprimante à l'aide du logiciel d'imprimante HP (méthode recommandée).....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*..221 Configuration de l'imprimante à l'aide de l'assistant de configuration sans fil...*

.....

*.....221 Configuration de l'imprimante en utilisant la configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup).....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

*..221 Pour connecter l'imprimante à l'aide de la méthode par pression sur un bouton...*

*....222 Pour connecter l'imprimante à l'aide de la méthode par code PIN.*

.....

.....  
.....

*...222 Configuration de l'imprimante à l'aide du serveur Web intégré (EWS)..*

.....

.....  
.....

*..222 Changement de type de connexion...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....222 *Test de la connexion sans fil.*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.223 Recommandations concernant la sécurité du réseau sans fil...*

.....  
.....  
.....  
.....

*...223 Aperçu des paramètres de sécurité.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....224 *Ajout d'adresses matérielles à un routeur sans fil (filtrage d'adresses MAC).*

.....  
.....

*..224 Autre directives de sécurité concernant le sans fil.....*

.....  
.....  
.....  
.....

*225 Quelques conseils pour réduire les interférences sur un réseau sans fil.....*

.....  
.....

*225 Modification des paramètres réseau de base.*



<http://yourpdfguides.com/dref/5472489>

....  
....  
.....

.....  
....  
....  
.....

.....  
....  
....

*...225 Visualisation et impression des paramètres réseau.....*

.....  
....  
....  
.....

.....  
....  
....

*225 Activation et désactivation du point d'accès sans fil.....*

.....  
....  
....  
.....

.....  
....  
....

*..226 Modification des paramètres réseau avancés...*

.....  
.....  
....  
....  
.....

.....  
....  
....

*.....226 Réglage de la vitesse de liaison.*

.....  
....  
....  
.....

.....  
....  
....  
.....

.....  
....  
....

*.....226 Affichage des paramètres IP....*

.....  
....  
....  
.....

.....  
....  
....





.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....228 *Serveur Web intégré.*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....228 *À propos des cookies.*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
..229 *Pour ouvrir le serveur Web intégré...*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....229 *Index.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....



L'impression en mode Brouillon consomme moins d'encre. Ne nettoyez pas la tête d'impression inutilement. Ce faisant, vous gaspilleriez l'encre et réduiriez la durée de vie des cartouches. Réduisez la quantité de papier utilisée en imprimant sur les deux côtés du papier. Pour plus d'informations, voir *Impression sur les deux faces (avec accessoire recto verso)*. Sinon, vous pouvez d'abord imprimer les pages impaires, retourner les pages, puis imprimer les pages paires. *Présentation des composants de l'imprimante* Cette section contient les rubriques suivantes : ••• *Vue avant Zone d'approvisionnement pour l'impression Vue arrière Vue avant* 11 10 1 2 3 9 8 7 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 *Bac d'alimentation automatique (ADF) Vitre du scanner Bac de sortie Port USB frontal Extension du bac de sortie Bac d'entrée Bouton Marche/arrêt Présentation des composants de l'imprimante* 11 *Chapitre 1 (suite)* 8 9 10 11 *Écran du panneau de commande Panneau de commande Bac du chargeur de documents Guides de largeur Zone d'approvisionnement pour l'impression* 3 2 h 1 1 2 3 *Porte d'accès aux cartouches d'encre Cartouches d'encre Tête d'impression Remarque* Il convient de conserver les consommables d'impression dans l'imprimante afin d'empêcher les éventuels problèmes de qualité d'impression ou d'endommagement de la tête d'impression.

Évitez de retirer les consommables pendant une durée prolongée. N'éteignez pas l'imprimante alors qu'une cartouche est manquante. *Vue arrière* 1 2 3 5 12 *Démarrage* 4 1 2 3 4 5 *Port de réseau Ethernet Port de télécopieur (1-LINE) Port de télécopieur (2-EXT) Entrée d'alimentation Port USB arrière Utilisation du panneau de commande de l'imprimante* Cette section contient les rubriques suivantes : ••• *Présentation des boutons et voyants Icônes de l'écran du panneau de commande Modification des paramètres de l'imprimante Présentation des boutons et voyants Le schéma et le tableau associé* suivants décrivent brièvement les caractéristiques du panneau de commande de l'imprimante. 1 2 3 ? 8 7 6 *Numéro* 1 2 *Nom et description* 5 4 *Bouton Accueil* : revient à l'écran d'accueil à partir de tout autre écran. *Écran du panneau de commande* : touchez l'écran pour sélectionner des options du menu.

Pour plus d'informations sur les icônes s'affichant à l'écran, voir *Icônes de l'écran du panneau de commande*. *Bouton Aide* : permet d'ouvrir le menu Aide. *Bouton Annuler* : permet d'arrêter une tâche, de quitter un menu ou de quitter des paramètres. 3 4 *Utilisation du panneau de commande de l'imprimante* 13 *Chapitre 1 (suite)* *Numéro* 5 6 7 8 *Nom et description* *Bouton Flèche vers la droite* : permet de faire défiler les paramètres dans les menus. *Bouton Retour* : revient au menu précédent.

*Voyant sans fil* : Le voyant est allumé lorsque la fonction sans fil 802.11 est activée. *Bouton Flèche vers la gauche* : permet de faire défiler les paramètres dans les menus. *Icônes de l'écran du panneau de commande* *Icône Description* Indique l'existence d'une connexion réseau filaire. Indique l'existence d'une connexion réseau sans fil. La puissance du signal est indiquée par le nombre de courbes. Le cas présenté est celui du mode Infrastructure. Pour plus d'informations, voir *Configuration de l'imprimante pour les connexions sans fil*. Affiche un écran dans lequel vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités de l'imprimante qui contribuent à préserver les ressources naturelles et réduisent l'impact de vos choix d'impression sur l'environnement. *Conseil* Cet écran vous permet de configurer les paramètres de certaines fonctions.

Indique que la fonction HP ePrint est activée. Pour plus d'informations, voir *HP ePrint*. Affiche un écran qui permet d'effectuer des copies ou de sélectionner d'autres options. Affiche un écran qui permet d'envoyer une télécopie ou de choisir des paramètres de télécopie. Affiche l'écran qui permet de numériser un document ou de modifier les paramètres de numérisation. Affiche l'écran permettant d'utiliser les applications HP. Affiche un écran qui permet d'ajuster les options d'impression de photos. Affiche l'écran *Configuration* qui vous permet de générer des rapports, de modifier les paramètres de télécopie et autres paramètres de maintenance, et d'accéder à l'écran d'aide. Fournit des informations supplémentaires sur les fonctions de l'imprimante. Affiche un écran qui permet de visualiser les informations relatives aux cartouches d'encre, telles que les niveaux de remplissage.

Cette icône est bordée de rouge lorsqu'une cartouche d'encre requiert votre attention. 14 *Démarrage (suite)* *Icône Description Remarque* Les avertissements et indicateurs de niveau d'encre fournissent des estimations uniquement à des fins de planification. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran pour vous avertir que le niveau d'encre est bas, assurez-vous que vous disposez d'une cartouche de remplacement pour éviter d'éventuels retards d'impression. Ne remplacez les cartouches que lorsque vous y êtes invité. Affiche l'état de la fonction de réponse automatique.

Appuyez sur *Réponse automatique* pour l'activer ou la désactiver. Pour plus d'informations, voir *Définition du mode de réponse*. *Modification des paramètres de l'imprimante* Utilisez le panneau de commande pour changer le mode et les paramètres de l'imprimante, imprimer des rapports, ou obtenir de l'aide relative à l'imprimante. *Conseil* Si l'imprimante est reliée à un ordinateur, vous pouvez également en modifier les paramètres à l'aide des outils logiciels HP disponibles sur votre ordinateur, tels que le logiciel d'imprimante HP, l'utilitaire HP (Mac OS X) ou le serveur Web intégré (EWS).



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET](http://yourpdfguides.com/dref/5472489)

[6700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472489)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472489>

Pour plus d'informations sur ces outils, voir Outils de gestion de l'imprimante.

Cette section contient les rubriques suivantes : ••••Sélection du mode Pour sélectionner un autre mode Pour modifier les paramètres d'un mode Modification des paramètres de l'imprimante Sélection du mode Le menu principal affiché sur le panneau de commande indique les modes disponibles pour l'imprimante. Pour sélectionner un mode, touchez la (flèche vers la gauche) ou la (flèche vers la droite) afin d'afficher les modes disponibles, puis touchez l'icône correspondant au mode souhaité. Suivez les invites affichées sur le panneau de commande pour exécuter les tâches concernées. Une fois l'exécution de la tâche terminée, l'écran du panneau de commande revient au menu principal. Pour sélectionner un autre mode Touchez (bouton Précédent) pour revenir au menu principal. Touchez (flèche vers la gauche) ou (flèche vers la droite) pour faire défiler les modes disponibles, puis touchez l'icône correspondant au mode souhaité. Pour modifier les paramètres d'un mode 1. Après avoir sélectionné un mode, touchez les boutons fléchés pour faire défiler les modes disponibles, puis touchez l'icône correspondant au paramètre que vous souhaitez modifier. 2. Suivez les invites affichées sur le panneau de commande pour modifier les paramètres, puis touchez Terminé.

Utilisation du panneau de commande de l'imprimante 15 Chapitre 1 Remarque Touchez (bouton Précédent) pour revenir au menu précédent. Modification des paramètres de l'imprimante Pour changer les paramètres de l'imprimante ou imprimer des rapports, utilisez les options disponibles dans l'écran Configuration : 1. Touchez (flèche vers la droite), puis Configurer. 2. Touchez les flèches pour faire défiler les écrans. 3. Touchez les éléments à l'écran pour sélectionner des écrans ou des options. Remarque Utilisez le bouton (Précédent) pour revenir au menu précédent. Recherche du numéro de modèle de l'imprimante En plus du nom du modèle affiché à l'avant de l'imprimante, celle-ci possède un numéro de modèle spécifique. Vous pouvez utiliser ce numéro lorsque vous sollicitez une assistance et déterminer quels consommables ou accessoires sont disponibles pour votre imprimante.

Le numéro de modèle est imprimé sur une étiquette située à l'intérieur de la porte d'accès aux cartouches d'encre, à proximité de celles-ci. Solutions numériques HP L'imprimante inclut une collection de solutions numériques qui peuvent vous aider à simplifier et rationaliser votre travail. Numériser vers un ordinateur Il vous suffit, pour utiliser l'imprimante, de vous approcher de celle-ci, de toucher un bouton sur le panneau de commande, puis d'opter pour la numérisation directe de documents vers un ordinateur ou pour le partage rapide de ces documents avec vos collaborateurs sous forme de pièces jointes à un courrier électronique. Pour plus d'informations, voir Numérisation. Télécopie numérique HP (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac) Ne perdez plus vos télécopies importantes dans des piles de papier désordonnées ! Utilisez les fonctions Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac pour recevoir et envoyer automatiquement des télécopies vers et depuis votre ordinateur.

Les fonctions Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac vous permettent d'enregistrer aisément des copies numériques de vos fax, en éliminant ainsi la gestion fastidieuse des fichiers papier. En outre, vous pouvez désactiver totalement l'impression des télécopies afin de réaliser des économies de papier et d'encre, tout en réduisant la consommation et le gaspillage du papier. Pour plus d'informations, voir Réception de télécopies à partir de votre ordinateur (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac). 16 Démarrage Sélection des supports d'impression L'imprimante est conçue pour accepter la plupart des types de papier bureautiques. Il est conseillé de tester plusieurs types de supports d'impression avant d'en acheter de grandes quantités.

Pour obtenir une qualité d'impression maximale, utilisez des supports HP. Visitez le site HP à l'adresse [www.hp.com](http://www.hp.com) pour plus d'informations sur les supports HP. HP recommande d'utiliser des papiers ordinaires comportant le logo ColorLok pour l'impression et la copie des documents quotidiens. Tous les papiers présentant le logo ColorLok font l'objet de tests indépendants visant à déterminer leur conformité aux normes les plus exigeantes en termes de fiabilité et de qualité d'impression. Ils permettent d'obtenir des documents aux couleurs fidèles et éclatantes, aux noirs profonds, avec un temps de séchage inférieur à celui des autres papiers ordinaires. Les papiers munis du logo ColorLok, disponibles dans une grande diversité de grammages et de formats, peuvent être obtenus auprès de la plupart des fabricants de papier. Cette section contient les rubriques suivantes : •••Papiers recommandés pour l'impression et la copie Papiers recommandés pour l'impression photo Conseils pour la sélection et l'utilisation des supports d'impression Papiers recommandés pour l'impression et la copie Pour obtenir une qualité d'impression optimale, il est recommandé d'utiliser des papiers HP conçus spécialement pour le type de projet de votre impression. Selon votre pays/région, certains de ces papiers peuvent ne pas être disponibles.

Papier pour brochure HP Papier HP Professional Ces papiers existent en brillant ou mat sur les deux faces pour une utilisation en recto verso. Ils sont le choix idéal pour la production de matériel de marketing de qualité professionnelle tels que des brochures et du matériel publicitaire, ainsi que des graphiques commerciaux pour des couvertures de rapports et des calendriers.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 6700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472489)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5472489>

Ces papiers de grammage élevé présentant une finition mate sur les deux faces sont parfaits pour les présentations, projets, rapports et bulletins d'informations. Leur grammage professionnel garantit un résultat spectaculaire. Le papier jet d'encre HP Bright White produit des couleurs contrastées et un texte très net. Il est suffisamment opaque pour permettre une impression couleur recto verso sans transparence, ce qui en fait le support idéal pour les bulletins d'informations, les rapports et les prospectus. Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat présentant moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives. Le papier d'impression HP est un papier multifonction de haute qualité. Il produit des documents dont l'aspect et la texture sont plus substantiels que les documents imprimés sur du papier multi-usage standard ou du papier de copie. Il est doté du logo ColorLok Technology Papier de présentation HP Premium Papier HP professionnel Papier jet d'encre HP Bright White Papier d'impression HP Sélection des supports d'impression 17

Chapitre 1 (suite) pour un résultat présentant moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives.

Papier HP Office Le papier HP Office est un papier multifonction de haute qualité. Il convient parfaitement aux copies, brouillons, mémos et autres documents quotidiens. Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat présentant moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives. Le papier HP Office recyclé est un papier multifonction de haute qualité composé de 30 % de fibres recyclées. Il est compatible avec la technologie

ColorLok, qui atténue les phénomènes de maculage tout en produisant des noirs plus profonds et des couleurs éclatantes.

Le meilleur papier photo HP offre un grammage épais pour la production de photos de qualité professionnelle. Il offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont le format A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), et en deux finitions, brillante ou semi-brillante (satin mat). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents.

Ce papier photo épais offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Vos impressions auront un aspect et une texture comparables à ceux qu'offrent les laboratoires de développement. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont les formats A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), et en deux finitions, brillante ou semi-brillante (satin mat). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Imprimez des clichés couleur à moindre frais en utilisant du papier conçu pour l'impression de photos occasionnelles. Ce papier photo à un prix abordable sèche rapidement pour une manipulation facile. Obtenez des images nettes et précises lorsque vous utilisez ce papier avec une imprimante à jet d'encre. Disponible en finition semi-brillante au format 8,5 x 11 pouces, A4, 4 x 6 pouces et 10 x 15 cm. Il est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents.

Les Supports pour transfert sur tissu HP (pour tissus colorés, clairs ou blancs) sont la solution idéale pour créer des t-shirts personnalisés à partir de vos photos numériques. Papier HP Office recyclé Papier photo HP Premium Plus Papier photo HP Advanced Papier photo HP Everyday Transferts sur tissu HP Pour commander du papier et d'autres consommables HP, visitez le site [www.hp.com](http://www.hp.com). Sélectionnez Acheter des produits & services, puis Encre, toner & papier. Remarque Actuellement, certaines parties du site Web HP sont uniquement disponibles en anglais. Papiers recommandés pour l'impression photo Pour obtenir une qualité d'impression optimale, il est recommandé d'utiliser les papiers HP conçus spécialement pour le type de projet de votre impression. Selon votre pays/région, certains de ces papiers peuvent ne pas être disponibles. Papier photo HP Premium Plus Le meilleur papier photo HP offre un grammage épais pour la production de photos de qualité professionnelle. Il offre un séchage très 18 Démarrage (suite) rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage.

Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont les formats A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), et en deux finitions, brillante ou semi-brillante (satin mat). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Papier photo HP Advanced Ce papier photo épais offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité.

Vos impressions auront un aspect et une texture comparables à ceux qu'offrent les laboratoires de développement. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont les formats A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), et en deux finitions, brillante ou semi-brillante (satin mat). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Imprimez des clichés couleur à moindre frais en utilisant du papier conçu pour l'impression de photos occasionnelles. Ce papier photo à un prix abordable sèche rapidement pour une manipulation facile.

Obtenez des images nettes et précises lorsque vous utilisez ce papier avec une imprimante à jet d'encre. Disponible en finition semi-brillante au format 8,5 x 11 pouces, A4, 4 x 6 pouces et 10 x 15 cm. Il est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Les lots HP Photo sont très pratiques, ils comprennent des cartouches d'encre de marque HP et du papier photo HP Advanced pour vous faire économiser du temps et rendre l'impression de photos professionnelles plus abordable en utilisant votre imprimante HP.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 6700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472489)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472489>

Les encres originales HP et le papier photo HP Advanced ont été conçus pour être utilisés ensemble pour des photos plus durables et plus vives, impression après impression. Une combinaison idéale pour l'impression de vos photos de vacances ou pour des retirages à partager. Papier photo HP Everyday Lots HP Photo Value Pack Pour commander du papier et d'autres consommables HP, visitez le site [www.hp.com](http://www.hp.com). Sélectionnez Acheter des produits & services, puis Encre, toner & papier.

Remarque Actuellement, certaines parties du site Web HP sont uniquement disponibles en anglais. Conseils pour la sélection et l'utilisation des supports d'impression Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez suivre les conseils ci-après : ••• Utilisez toujours des supports conformes aux spécifications de l'imprimante. Pour plus d'informations, voir Spécifications des supports. Ne chargez qu'un seul type de support à la fois dans un bac ou dans le bac d'alimentation automatique (ADF). Lors du chargement des bacs et du bac ADF, assurez-vous que le support est correctement chargé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement des supports ou Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF). Sélection des supports d'impression 19 Chapitre 1 •• Ne surchargez pas le bac ou le bac d'alimentation automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement des supports ou Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF). Pour éviter les bourrages, une qualité d'impression médiocre ou d'autres problèmes d'impression, évitez de charger les supports suivants dans les bacs ou dans le bac d'alimentation automatique :  Formulaires en plusieurs parties  Supports endommagés, ondulés ou froissés  Supports présentant des perforations ou des découpes  Supports à gros grains ou gaufrés ou qui n'absorbent pas bien l'encre  Supports trop fins ou qui se déforment facilement  Supports contenant des agrafes ou des trombones

Remarque Pour numériser, copier ou télécopier des documents contenant des pages non conformes à ces directives, utilisez la vitre du scanner. Pour plus d'informations, voir Chargement d'un original sur la vitre du scanner.

Chargement d'un original sur la vitre du scanner Vous pouvez copier, numériser ou télécopier des originaux en les plaçant sur la vitre du scanner. Remarque La plupart des fonctions spéciales ne donnent pas de bons résultats si la vitre et le capot ne sont pas propres. Pour plus d'informations, voir Entretien de l'imprimante. Pour charger un original sur la vitre du scanner Procédez comme suit pour charger un original sur la vitre du scanner. 1. Soulevez le couvercle du scanner. 2. Chargez vos originaux en orientant la face à imprimer vers le bas. Conseil Des guides sont gravés sur le bord de la vitre pour vous aider à positionner correctement votre original. 20 Démarrage 3.

Fermez le capot. Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF) Vous pouvez copier, numériser ou télécopier un document en le plaçant dans le bac d'alimentation automatique (ADF). Attention Ne chargez pas de photos dans le bac d'alimentation automatique. Vous risqueriez d'endommager vos photos. Utilisez uniquement des supports pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, voir Conseils pour la sélection et l'utilisation des supports d'impression. Remarque Seuls les documents comportant une seule face peuvent être numérisés, copiés ou télécopiés via le bac d'alimentation automatique. Le bac d'alimentation automatique ne prend pas en charge les documents recto verso. Remarque Certaines fonctions, telles que la fonction de copie Page entière, ne fonctionnent pas quand vous chargez vos originaux dans le bac d'alimentation automatique. Vous devez charger vos originaux sur la vitre.

Pour charger un original dans le bac d'alimentation automatique Procédez comme suit pour charger un document dans le bac d'alimentation automatique. 1. Chargez votre original, face imprimée orientée vers le haut, dans le bac d'alimentation automatique. a. Si vous chargez un original imprimé en orientation Portrait, placez les pages de telle sorte que le bord supérieur du document soit introduit en premier. Si vous chargez un original imprimé en orientation Paysage, placez les pages de telle sorte que le bord gauche du document soit introduit en premier. b. Faites glisser le papier dans le bac d'alimentation automatique jusqu'à ce que retentisse un signal sonore ou qu'apparaisse un message sur l'écran indiquant que le périphérique a détecté les pages que vous avez chargées. Conseil Pour une aide supplémentaire sur le chargement des originaux dans le bac d'alimentation automatique, reportez-vous au schéma gravé dans le bac d'alimentation des documents. Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF) 21 Chapitre 1 2.

Faites glisser les guides de largeur jusqu'à ce qu'ils touchent les bords gauche et droit du support. Remarque Retirez tous les originaux du bac d'alimentation avant de soulever le capot de l'imprimante. Chargement des supports Cette section propose des instructions pour le chargement des supports dans l'imprimante. Cette section contient les rubriques suivantes : •••• Chargement de supports de format standard Chargement des enveloppes Chargement de cartes et de papier photo Chargement de supports de taille personnalisée Chargement de supports de format standard Chargement de supports de format standard Appliquez les instructions ci-après pour charger des supports standard. 1.

Soulevez le bac de sortie. 2. Faites glisser le guide de largeur du papier en position extrême. Remarque Si vous chargez des supports dont le format est plus grand, tirez sur la partie avant du bac d'extension pour le déployer. 22 Démarrage 3.

Insérez le support dans le bac, face à imprimer vers le bas. Assurez-vous que la pile de supports est insérée aussi loin que possible à l'intérieur de l'imprimante et qu'elle ne dépasse pas la ligne indiquée sur le bac. h Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET](http://yourpdfguides.com/dref/5472489)

[6700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472489)

<http://yourpdfguides.com/dref/5472489>

4. Faites glisser les guides de support du bac jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec les bords de la pile de supports. 5. Abaissez le bac de sortie. 6. Déployez l'extension du bac. *Chargement des enveloppes Pour charger des enveloppes Utilisez ces instructions pour charger une enveloppe.*

1. Soulevez le bac de sortie. 2. Faites glisser les guides de largeur du papier dans le bac d'alimentation en position extrême. *Remarque Si vous chargez des enveloppes dont le format est plus grand, tirez sur la partie avant du bac d'extension pour le déployer. Chargement des supports 23 Chapitre 1 3. Insérez les enveloppes face à imprimer orientée vers le bas, tel qu'indiqué sur le graphique. Assurez-vous que la pile d'enveloppes ne dépasse pas la ligne indiquée sur le bac. Remarque Ne chargez pas d'enveloppes pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 4.*

Faites glisser les guides de support du bac jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec les bords de la pile d'enveloppes. 5. Abaissez le bac de sortie. 6. Déployez l'extension du bac.

*Chargement de cartes et de papier photo Pour charger des cartes et du papier photo Appliquez les instructions ci-après pour charger du papier photo. 1. Soulevez le bac de sortie. 2. Faites glisser les guides de largeur du papier dans le bac d'alimentation en position extrême.*

*Remarque Si vous chargez des supports dont le format est plus grand, tirez sur la partie avant du bac d'extension pour le déployer. 24 Démarrage 3. Insérez le support dans le bac, face à imprimer vers le bas. Assurez-vous que la pile de supports est insérée aussi loin que possible à l'intérieur de l'imprimante et qu'elle ne dépasse pas la ligne indiquée sur le bac. Si le papier photo est muni d'une languette sur l'un des bords, assurez-vous que celle-ci est orientée vers l'avant de l'imprimante. Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 4. Faites glisser les guides de support du bac jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec les bords de la pile de supports. 5. Abaissez le bac de sortie.*

6. Déployez l'extension du bac. *Chargement de supports de taille personnalisée Pour charger des supports de taille personnalisée Appliquez les instructions ci-après pour charger des supports de taille personnalisée. Attention Utilisez uniquement des supports de format personnalisé pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, voir Spécifications des supports. 1. Soulevez le bac de sortie. 2. Faites glisser le guide de largeur du papier en position extrême. Remarque Si vous chargez des supports dont le format est plus grand, tirez sur la partie avant du bac d'extension pour le déployer.*

3. Insérez le support dans le bac, face à imprimer vers le bas. Assurez-vous que la pile de supports est insérée aussi loin que possible à l'intérieur de l'imprimante et qu'elle ne dépasse pas la ligne indiquée sur le bac. *Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 4.*

Faites glisser les guides de support du bac jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec les bords de la pile de supports. *Chargement des supports 25 Chapitre 1 5. Abaissez le bac de sortie. 6. Déployez l'extension du bac.*

*Insertion d'un périphérique de mémoire Vous pouvez connecter un périphérique de stockage USB en utilisant le port USB situé à l'avant de l'imprimante. Vous pouvez également transférer des fichiers du périphérique de stockage vers votre ordinateur, ou numériser des fichiers depuis l'imprimante et les sauvegarder sur le périphérique de mémoire. Attention Toute tentative de retrait d'un périphérique de mémoire alors qu'il est en cours d'accès peut endommager les fichiers sur le périphérique de mémoire. Vous pouvez retirer une carte mémoire en toute sécurité uniquement lorsque le voyant d'état ne clignote pas. Remarque L'imprimante ne prend pas en charge les périphériques de mémoire cryptés. Pour plus d'informations sur les périphériques de mémoire utilisables avec l'imprimante, voir Spécifications des périphériques de mémoire. Pour connecter un périphérique de stockage Utilisez ces instructions pour connecter un périphérique de stockage. □ Insérez le périphérique de stockage USB. Remarque Si votre périphérique USB ne peut pas être connecté à ce port en raison de sa taille, ou si le connecteur du périphérique mesure moins de 11 millimètres (0,43 pouces), vous devrez acheter un câble d'extension USB pour utiliser votre périphérique avec ce port. 26 Démarrage Entretien de l'imprimante Cette section fournit des instructions permettant de maintenir l'imprimante dans un état de fonctionnement optimal.*

*Effectuez ces procédures d'entretien aussi souvent que nécessaire. •••Nettoyage de la vitre du scanner Nettoyage de l'extérieur Nettoyage du bac d'alimentation automatique (BAA) Nettoyage de la vitre du scanner Remarque La présence de poussière ou de saletés sur la vitre du scanner, le fond blanc du capot du scanner, ou le cadre du scanner peut diminuer les performances, altérer la qualité des numérisations et compromettre la précision des fonctions spéciales, telles que l'ajustement des copies à un certain format de page. Pour nettoyer la vitre du scanner 1. Mettez l'imprimante hors tension. Pour plus d'informations, voir Mise hors tension de l'imprimante. 2. Soulevez le couvercle du scanner. Entretien de l'imprimante 27 Chapitre 1 3. Nettoyez la vitre au moyen d'un chiffon doux non pelucheux sur lequel a été vaporisé un produit doux de nettoyage de vitres. Essuyez délicatement la vitre avec un chiffon sec et non pelucheux.*

*Attention Utilisez uniquement un produit de nettoyage de vitres pour nettoyer la vitre. Évitez les produits de nettoyage qui contiennent des abrasifs, de l'acétone, du benzène et du tétrachlorure de carbone, car ils peuvent endommager la vitre. Évitez l'alcool isopropylique, qui peut laisser des traînées sur la vitre.*



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 6700 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5472489)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5472489>