



# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP OFFICEJET PRO 276DW (CR770A). You'll find the answers to all your questions on the HP OFFICEJET PRO 276DW (CR770A) in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual HP OFFICEJET PRO 276DW (CR770A)

User guide HP OFFICEJET PRO 276DW (CR770A)

Operating instructions HP OFFICEJET PRO 276DW (CR770A)

Instructions for use HP OFFICEJET PRO 276DW (CR770A)

Instruction manual HP OFFICEJET PRO 276DW (CR770A)

**Guide de  
l'utilisateur**



**HP Officejet Pro  
276dw**



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 276DW \(CR770A\) user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477153)

<http://yourpdfguides.com/dref/5477153>

**Manual abstract:**

@@@Les informations contenues dans ce guide ne peuvent en aucun cas constituer de garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans ce document. 7. Si le produit ne fonctionne pas correctement, reportez-vous à la section Résolution de problèmes. 8. Le produit ne contient aucune pièce dont l'entretien doit être réalisé par l'utilisateur. Confiez les opérations d'entretien et de réparation à un technicien qualifié. Marques déposées Windows, Windows XP et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Informations de sécurité Respectez toujours les mesures de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de blessures dues au feu ou à un choc électrique.

1. Lisez attentivement toutes les instructions contenues dans la documentation livrée avec l'imprimante. 2. Suivez tous les avertissements et toutes les instructions indiqués sur le produit. 3.

Débranchez cet appareil des prises murales avant de procéder à un nettoyage. 4. N'installez jamais le produit près d'une source d'eau, ni si vous êtes mouillé.

5. Installez le produit en toute sécurité sur une surface stable.

6. Installez le produit en un lieu protégé où personne ne puisse marcher sur le cordon ou trébucher sur celui-ci, et où le cordon ne puisse pas être endommagé. Sommaire 1 Premiers pas Accessibilité.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....10 HP EcoSolutions (HP et l'environnement)..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

...11 Présentation des composants de l'imprimante..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.12 Vue de face.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.12 Zone d'approvisionnement pour l'impression.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*13 Vue arrière.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*..14 Utilisation du panneau de commande de l'imprimante...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*...14 Présentation des boutons et voyants..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

*...14 Icônes de l'écran du panneau de commande.....*

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

.....

*...16 Modification des paramètres de l'imprimante..*

.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....

*..18 Sélection du mode.....*

.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

*.....18 Modification des paramètres de l'imprimante....*

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

*.....19 Sélection du papier.*

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*...19 Papiers recommandés pour l'impression et la copie.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*..19 Papiers recommandés pour l'impression photo.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....20 Conseils pour la sélection et l'utilisation du papier..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....21 Chargement d'un original sur la vitre du scanner.*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*...22 Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF)..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*23 Chargement du papier.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
*24 Chargement de papier de format standard.....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*...24 Chargement des enveloppes.....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*.....26 Chargement de cartes et de papier photo...*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*.27 Chargement de papier au format personnalisé...*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*..27 Insérez un périphérique de mémoire...*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....



.....  
.....  
.....

.....33 *Pour activer des accessoires (Windows).*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....33 *Pour activer des accessoires (Mac OS X).*

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....33 *Maintenance de l'imprimante...*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....34 *Nettoyage de la vitre du scanner...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....34 *Nettoyage de l'extérieur .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.35 Nettoyage du bac d'alimentation automatique (ADF)...*

.....

.....

.....

.....

.....

*...35 Mise à jour de l'imprimante..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.....36 Mise à jour de l'imprimante à l'aide du serveur Web intégré....*

.....

.....

.....

.....

.....

*..37 Mise à jour de l'imprimante à partir de son panneau de commande..*

.....

.....

.....

.....

*.37 Ouvrez le logiciel d'impression (Windows)...*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.....37 Mise hors tension de l'imprimante.....*

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....38 *Restauration des paramètres par défaut...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....38 1 2 *Impression Impression de documents.*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

...39 *Impression de documents (Windows)..*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

...39 *Impression de documents (Mac OS X).....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
..40 Impression de brochures.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....41 Impression de brochures (Windows)..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

41 Impression de brochures (Mac OS X).....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

42 Impression sur des enveloppes.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....42 Impression sur des enveloppes (Windows)....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....43 Impression sur des enveloppes (Mac OS X)..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

...43 Impression de photos..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....44 Impression de photos sur du papier photo (Windows).

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

....44 Impression de photos sur du papier photo (Mac OS X).....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....45 Impression de photos depuis un périphérique de mémoire ...

.....  
.....  
.....  
.....

....46 impression sur papiers spéciaux ou de format personnalisé.

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....46 Impression sur du papier spécial ou au format personnalisé (Windows)...

.....  
.....  
.....

...46 Impression sur des supports spéciaux ou de format personnalisé (Mac OS X).....

.....  
.....

47 Configuration des formats personnalisés (Mac OS X).....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

48 HP ePrint.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....48 Sans fil Direct HP.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

...49 Activer l'impression directe sans fil HP.....

.....  
.....  
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*..50 Impression depuis un périphérique mobile doté de capacités sans fil...*

.....

.....

.....

*...50 Impression depuis un ordinateur doté de capacités sans fil..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*50 Impression depuis un ordinateur doté de capacités sans fil (Windows).....*

.....

.....

*...51 Impression depuis un ordinateur doté de capacités sans fil (Mac OS X).....*

.....

*....51 Impression sur les deux faces (recto verso).*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.52 Afficher la résolution d'impression.....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*...53 Numérisation Numérisation d'un original.....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
*..54 Numérisation vers un ordinateur à partir du panneau de commandes...*  
.....

.....  
.....  
.....  
*...55 Numérisation d'un original à partir du logiciel de numérisation HP..*  
.....

.....  
.....  
.....  
*....55 Numérisation vers une carte mémoire.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*....56 Numérisation avec Webscan.*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*....56 Numérisation de documents sous forme de texte modifiable.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*57 Pour numériser des documents en tant que texte modifiable.....*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.....57 Lignes directrices pour la numérisation de documents en texte modifiable.*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*..59 Solutions numériques HP Que sont les solutions numériques HP ?.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*...61 Archivage numérique HP Direct..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*..61 Télécopie numérique HP..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*..61 Conditions requises.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.62 3 4 2 Sommaire Configuration des solutions numériques HP...*

.....



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*...63 Configuration de l'archivage numérique direct HP.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*...63 Configuration de la numérisation vers le dossier réseau.....  
...ition de la réduction automatique pour les télécopies reçues..*

.....  
.....  
.....  
.....

*....84 Blocage des numéros de télécopie indésirables.*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*...85 Ajout de numéros à la liste des télécopies indésirables.....*

.....  
.....  
.....  
.....

*85 Suppression de numéros de la liste des télécopies indésirables.....*

.....  
.....

*...86 Impression d'un rapport de numéros indésirables..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....86 Réception de télécopies à partir de votre ordinateur (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac).*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
...86 Exigences liées aux fonctions Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac..

.....  
.....

...87 Activation des fonctions Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac.....

.....  
.....  
.....

..87 Modification des paramètres de télécopie vers PC ou Mac.....

.....  
.....  
.....

.....  
...88 Configuration d'entrées de numérotation rapide.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 276DW \(CR770A\) user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477153)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5477153>

.  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

....89 Configuration et modification d'entrées de numérotation rapide.....

.....  
.....  
.....  
.....

....89 Configuration et modification de groupes d'entrées de numérotation rapide.....

.....  
.....

....90 Suppression d'entrées de numérotation rapide.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.91 Impression d'une liste d'entrées de numérotation rapide.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..91 6 3 Modification des paramètres de télécopie.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..91 Configuration de l'en-tête de télécopie...

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

*.91 Définition du mode de réponse (réponse automatique).....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*....92 Définition du nombre de sonneries avant réponse.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*....92 Modification du type de sonnerie sur Sonnerie distincte.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..93 Définition du type de numérotation...*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..94 Configuration des options de renumérotation...*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.94 Définition de la vitesse de télécopie.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
....95 Configuration du volume sonore du télécopieur.

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

....95 Services de télécopie et de téléphonie numérique.

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....96 Protocole FoIP (télécopie sur Internet)....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.96 Utilisation des rapports.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

97 Impression de rapports de confirmation de télécopie.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....98 Impression de rapports d'erreur de télécopie...

.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.99 Impression et affichage du journal de télécopies....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*....99 Effacement du relevé de télécopie.*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*....99 Impression des détails relatifs à la dernière transaction de télécopie.*

.....  
.....

*....100 Impression d'un rapport sur les ID d'appelant.*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*100 Visualisation de l'historique des appels.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.....100 7 Services Web Que sont les services Web ?....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*....101 HP ePrint.*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.101 Apps d'imprimante....*

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*....101 Installation des services Web.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

*.102 Installation des services Web à l'aide du logiciel de l'imprimante HP....*

.....  
.....

*..102 Installation des services Web à l'aide du panneau de commande de l'imprimante...*

.....  
.....

*..103 Installation des services Web à l'aide du serveur Web intégré.....*

.....  
.....  
.....  
.....

*..103 Utilisation des services Web.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.104 HP ePrint....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*...104 Impression avec HP ePrint..*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*..104 Recherche de l'adresse électronique de l'imprimante...*

.....



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*104 Désactivation de HP ePrint.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....105 Apps d'imprimante.*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..105 Utilisation des Apps d'imprimante...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.....105 Gestion des Apps d'imprimante....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....105 Désactivation des Apps d'imprimante..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.105 Suppression des services Web....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*106 Entretien des cartouches d'encre Informations sur les cartouches d'encre et la tête d'impression.....*

.....

.....  
.....  
.....  
.....

*107 Vérification des niveaux d'encre estimés.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*108 Imprimer avec une ou plusieurs cartouches d'encre épuisées.....*

.....  
.....  
.....  
.....

*.....109 Remplacement des cartouches d'impression...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
*109 Stockage des fournitures d'impression.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*...111 Enregistrement des informations anonymes liées à l'utilisation..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....111 8 4 Sommaire 9 Résolution de problèmes Assistance HP..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.....113 Obtention d'une assistance en ligne..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*....114 Assistance téléphonique HP.*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
..114 Avant d'appeler.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....115 Période d'assistance téléphonique.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....115 Après la période d'assistance téléphonique....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....115 Conseils et ressources de dépannage à caractère général.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

116 Résolution des problèmes liés à l'imprimante.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..116 L'imprimante s'est arrêtée brusquement.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*..117 Échec de l'alignement...*

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*117 L'imprimante ne répond pas (rien ne s'imprime).....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*...117 L'imprimante imprime lentement.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*118 L'imprimante émet des bruits inhabituels.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*...119 Impression d'une page blanche ou partielle..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*..120 Quelque chose manque sur la page ou est incorrect.....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*..120 Le positionnement du texte ou des graphiques est incorrect...*

.....

.....

.....

.....

.....

*121 Dépannage concernant la qualité d'impression.....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*122 Résolution des problèmes d'introduction du papier.....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*....127 Résolution des problèmes de copie.*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.129 Aucune copie n'est sortie....*

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

....129 *Les copies sont blanches.*

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....129 *Absence ou décoloration des documents....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....130 *Le format est réduit.*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....130 *La qualité des copies est médiocre ....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
*..131 Des défauts de copie sont visibles...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*131 L'imprimante imprime la moitié d'une page, puis éjecte le papier....*

.....  
.....  
.....  
.....

*.132 Papier incompatible....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*..132 Résolution des problèmes de numérisation.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*..132 Le scanner n'a rien fait...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....







.....  
.....156 Résolution des problèmes d'archivage numérique HP Direct....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....156 Problèmes courants..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....156 Impossible de numériser vers le dossier réseau..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....157 Impossible de numériser vers le courrier électronique.....

.....  
.....  
.....  
.....

.158 La boîte de dialogue de partage est différente après avoir configuré l'archivage numérique HP Direct (Windows)....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.158 Résolution des problèmes de télécopie numérique HP.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

...159 5 Résolution des problèmes liés aux périphériques de mémoire.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....160 L'imprimante ne parvient pas à lire le périphérique de mémoire.

.....  
.....  
.....

..160 L'imprimante ne parvient pas à lire les photos contenues sur le périphérique de mémoire...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.161 Résolution des problèmes affectant les réseaux Ethernet.....

.....  
.....  
.....

...161 Résolution des problèmes réseau.

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....161 Résolution des problèmes liés aux réseaux sans fil..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.161 Dépannage de base du réseau sans fil...





.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*.171 Suggestions pour l'installation du matériel....*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
*.....171 Suggestions pour l'installation du logiciel HP...*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*....172 Résolution des problèmes réseau.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*....172 Interprétation du rapport d'état de l'imprimante.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*....174 Maintenance de la tête d'impression.*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
*175 Nettoyage de la tête d'impression.....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*....175 Etalonnage du saut de ligne.....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*.....177 Alignement de la tête d'impression...*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*177 Réinstallation de la tête d'impression.....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*....178 Interprétation de la page de configuration réseau.*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....





.....  
.....  
.....

.....188 *Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....189 *Informations sur la garantie de la cartouche d'encre.*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....190 *6 Sommaire Caractéristiques de l'imprimante.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....191 *Caractéristiques physiques...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....191 *Caractéristiques et fonctions du produit....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....191 Caractéristiques du processeur et de la mémoire....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....192 Configuration système requise....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....192 Caractéristiques de protocole réseau.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

....192 Caractéristiques du serveur Web intégré.

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....192 Caractéristiques relatives au papier...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

...193 Compréhension des caractéristiques relatives au papier pris en charge..

.....





.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....199 *Caractéristiques d'environnement...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

199 *Caractéristiques électriques.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

...200 *Caractéristiques relatives aux émissions acoustiques.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....200 *Caractéristiques des périphériques de mémoire...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....200 *Caractéristiques relatives à la carte mémoire..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



.....204 Déclaration à l'attention des utilisateurs au Japon concernant le cordon d'alimentation .204 Déclaration sur les émissions sonores pour l'Allemagne...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.204 Avis de conformité pour l'Union Européenne...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

...204 Déclaration GS (Allemagne).....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....205 Déclaration à l'attention des usagers du réseau téléphonique nord-américain (exigences FCC)....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

..206 Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....



.....207 Déclaration à l'attention des usagers du réseau téléphonique allemand.

.....  
.....  
.....

....207 Déclaration relative à la télécopie filaire en Australie.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....208 Déclaration à l'attention des utilisateurs de l'espace économique européen.

.....  
.....

...208 Informations réglementaires pour les produits sans fil..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.208 Exposition aux radiations de fréquences radio....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
209 Déclaration à l'attention des utilisateurs au Brésil.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....209 Déclaration à l'attention des utilisateurs au Canada.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....210 Déclaration à l'attention des utilisateurs à Taïwan.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

...210 Déclaration à l'attention des utilisateurs au Mexique..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....211 Déclaration à l'attention des utilisateurs au Japon..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.211 Numéro RMN.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....211 7 Programme de gestion des produits en fonction de l'environnement...

.....  
.....  
.....

....212 Utilisation du papier.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

212 Plastiques.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.212 Fiches techniques de sécurité du matériel (MSDS).....*

.....  
.....  
.....

*...212 Programme de recyclage..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.....212 Programme de reprise et de recyclage des consommables HP.....*

.....  
.....  
.....

*...213 Mise au rebut des appareils hors d'usage par les particuliers résidant au sein de l'Union européenne.....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*214 Consommation électrique.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....214 Substances chimiques...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....215 Informations sur les batteries.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

215 Mise au rebut des batteries aux Pays-Bas....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

215 Mise au rebut des batteries à Taïwan....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....215 Californie - Avis sur le perchlorate...

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*215 Directive RoHS (Chine seulement).....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....216 Restriction sur les substances dangereuses (Ukraine)..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*216 Licences de tiers.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....217 B Fournitures et accessoires HP Commande en ligne de fournitures d'impression...*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*....226 Fournitures.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
*226 Cartouches d'encre et têtes d'impression.....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*...226 papier au format HP.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....227 Configuration de télécopieur supplémentaire Configuration de la télécopie (systèmes téléphoniques parallèles)..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*...228 Sélection de la configuration du télécopieur appropriée pour la maison ou le bureau..*

*...229 Cas A : Ligne de télécopie distincte (aucun appel vocal reçu).....*

.....  
.....  
.....

*....232 Cas B : Configuration de l'imprimante avec une ligne ADSL.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
...232 Cas C : Configuration de l'imprimante avec un système téléphonique PBX ou une ligne RNIS..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....234 Cas D : Télécopieur avec service de sonnerie distincte sur la même ligne.

.....

.....

234 Cas E : Ligne vocale et de télécopie partagée.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

236 Cas F : Ligne vocale et de télécopie partagée avec une messagerie vocale.....

.....

...237 Cas G : Ligne de télécopie partagée avec un modem d'ordinateur (aucun appel vocal reçu).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...238 Configuration de l'imprimante avec un modem d'ordinateur d'accès distant.....

.....

..239 Configuration de l'imprimante avec un modem d'ordinateur DSL/ADSL...

.....

.....240 Cas H : Ligne vocale/télécopie partagée avec un modem d'ordinateur...

.....

.....





.

.....  
.....

.....247 Ligne vocale et de télécopie partagée avec un modem d'ordinateur et un répondeur....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.247 ligne vocale/télécopie partagée avec un modem DSL/ADSL et un répondeur.....  
..249 Cas K : ligne vocale et de télécopie partagée avec un modem et une messagerie vocale..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

....250 Configuration pour une télécopie de type série.

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....252 Test de la configuration du télécopieur.

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....





.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

....258 Configuration de l'imprimante sur votre réseau sans fil.

.....  
.....  
.....

.258 Configuration de l'imprimante à l'aide du logiciel de l'imprimante HP...

.....  
.....

....259 Configuration de l'imprimante à l'aide de l'assistant de configuration sans fil....

.....  
.....

..259 Configuration de l'imprimante à l'aide de WPS (WiFi Protected Setup)...

.....

.....259 Configuration de l'imprimante à l'aide du serveur Web intégré (EWS)..

.....  
.....

.260 Modification du type de connexion.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

....261 Vérification de la connexion sans fil.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

261 Quelques conseils pour garantir la sécurité du réseau sans fil....

.....



.....  
.....  
.....264 Mac OS X...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....265 Outils de gestion de l'imprimante Boîte à outils (Windows)...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..266 Utilitaire HP (Mac OS X)...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....266 Serveur Web intégré...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
*270 Attribution d'un mot de passe d'administrateur dans le serveur Web intégré.....*

*.....271 Verrou du panneau de commande.*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*..271 Désactivation de protocoles et services non utilisés.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....271 Paramètres d'administrateur..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.272 Contrôle de l'accès à la couleur.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....272 Protocoles protégés – HTTPS.*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....272 Pare-feu.

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

...272 L'authentification lors de la numérisation et de la copie vers un dossier.....

.....  
.....  
.....  
.....272 Syslog.

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....272 Certificats.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....



*Chargement du papier Insérez un périphérique de mémoire. Installer les accessoires Maintenance de l'imprimante Mise à jour de l'imprimante Ouvrez le logiciel d'impression (Windows) Mise hors tension de l'imprimante Restauration des paramètres par défaut Remarque Si vous utilisez l'imprimante avec un ordinateur exécutant Windows XP Édition Starter, Windows Vista Édition Starter, Windows 7 Édition Starter ou Windows 8 Édition Starter, il se peut que certaines fonctionnalités soient indisponibles.*

*Pour plus d'informations, consultez la section Configuration système requise. Accessibilité L'imprimante est dotée de fonctions la rendant accessible aux personnes présentant des handicaps. Vision Le logiciel HP fourni avec l'imprimante est accessible aux utilisateurs atteints de troubles de la vue ou de cécité grâce à l'utilisation des options et fonctions d'accessibilité de votre système d'exploitation. Ce logiciel prend également en charge les principales technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran, les lecteurs Braille et les applications voix à texte. Pour les utilisateurs daltoniens, les boutons et onglets colorés utilisés dans le logiciel HP et sur le panneau de commande de l'imprimante comportent un texte simple ou des étiquettes à icônes qui expliquent l'action appropriée. Mobilité Pour les utilisateurs à mobilité réduite, les fonctions logicielles du périphérique peuvent être exécutées via des commandes clavier. Le logiciel HP prend également en charge les options d'accessibilité Windows telles que StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys et MouseKeys. Les portes, les boutons, les bacs papier et les guides papier du 10 Premiers pas périphérique ne requièrent aucun effort pour être manipulés et sont disposés dans un rayon d'accès restreint. Assistance Pour plus d'informations sur l'accessibilité de cette imprimante et sur les engagements de HP en la matière, consultez le site Web de HP à l'adresse suivante : [www.hp.com/accessibility](http://www.hp.com/accessibility).*

*com/ accessibility. Pour toute information relative à l'accessibilité du système d'exploitation Mac OS X, consultez le site Web d'Apple à l'adresse [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility). HP EcoSolutions (HP et l'environnement) HP s'engage à vous aider à optimiser votre empreinte sur l'environnement et à vous donner les moyens d'imprimer de manière responsable, à domicile ou au bureau.*

*Pour obtenir plus d'informations sur les lignes directrices environnementales suivies par HP pendant le processus de fabrication, consultez la section Programme de gestion des produits en fonction de l'environnement. Pour plus d'informations sur les initiatives prises par HP en faveur de l'environnement, rendez-vous sur le site [www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions).*



**[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 276DW \(CR770A\) user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477153)**  
<http://yourpdfguides.com/dref/5477153>

*Gestion de l'alimentation Pour économiser l'électricité, essayez ce qui suit : • Activez la fonction Mode de veille de l'imprimante, puis sélectionnez l'option de durée la plus courte.*

*Une fois que l'imprimante a été inactive pendant cette période, elle passe en mode de faible puissance. Pour configurer cette fonction, (bouton Eco) sur l'écran du panneau de commande de l'imprimante, touchez Veille, puis touchez l'option souhaitée. Utilisez la fonction de mise sous et hors tension de l'imprimante, puis sélectionnez le jour et l'heure auxquels mettre automatiquement l'imprimante sous et hors tension. Par exemple, vous pouvez programmer l'imprimante pour une mise sous tension à 8 heures et une mise hors tension à 20 heures du lundi au vendredi. De cette façon, vous économiserez de l'énergie pendant la nuit et (bouton Eco) sur les week-ends. Pour configurer cette fonction, touchez l'écran du panneau de commande de l'imprimante, puis Mise sous et hors tension, puis définissez l'heure et le jour de mise sous et hors tension de l'imprimante. Réglez la luminosité de l'écran sur une valeur plus faible. Pour configurer cette fonction, touchez (bouton Eco) sur l'écran du panneau de commande de l'imprimante, puis Luminosité de l'écran et définissez, enfin, l'option souhaitée. Remarque Les fonctions de mode de veille et de mise sous et hors tension de l'imprimante sont temporairement indisponibles si une ou plusieurs des cartouches d'encre sont manquantes. Une fois la cartouche réinstallée, ces fonctionnalités reprennent.*

*Attention HP recommande de remplacer les cartouches manquantes dès que possible afin d'éviter les problèmes de qualité d'impression et les risques de surconsommation d'encre ou d'endommagement du système d'encre. Ne mettez jamais l'imprimante hors tension lorsque des cartouches d'encre sont manquantes. •• HP EcoSolutions (HP et l'environnement) 11 Chapitre 1 Optimisation des fournitures d'impression Pour optimiser les fournitures d'impression telles que l'encre et le papier, essayez ce qui suit : •• Recyclez les cartouches d'encre HP d'origine via le programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). Optimisez la quantité de papier utilisée en imprimant sur les deux côtés du papier. Si l'imprimante est dotée d'un dispositif d'impression recto verso automatique HP, reportez-vous à la section Impression sur les deux faces (recto verso).*

*Économisez de l'encre et du papier en imprimant le contenu Web avec HP Smart Print. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.hp.com/go/smartprint](http://www.hp.com/go/smartprint). Changez le mode d'impression et sélectionnez le paramètre Brouillon. L'impression en mode Brouillon consomme moins d'encre. Ne nettoyez pas la tête d'impression inutilement.*

*Ce faisant, vous gaspilleriez l'encre et réduiriez la durée de vie des cartouches. ••• Présentation des composants de l'imprimante Cette section contient les rubriques suivantes : ••• Vue de face Zone d'approvisionnement pour l'impression Vue arrière Vue de face 12 Premiers pas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bac d'alimentation automatique (BAA) Vitre du scanner Bac de sortie Bac 2 (en option) Port USB avant Logement de la carte mémoire Bac 1 Extension du bac de sortie (bouton Alimentation) Panneau de commande Zone d'approvisionnement pour l'impression 1 2 3 4 Porte d'accès aux cartouches d'encre Cartouches d'encre Tête d'impression Loquet des têtes d'impression Présentation des composants de l'imprimante 13 Chapitre 1 Vue arrière 1 2 3 4 5 6 Port de télécopieur (2-EXT) Port de télécopieur (1-LINE) Port de réseau Ethernet Port USB arrière Entrée d'alimentation Dispositif d'impression recto verso automatique Utilisation du panneau de commande de l'imprimante Cette section contient les rubriques suivantes : ••• Présentation des boutons et voyants Icônes de l'écran du panneau de commande Modification des paramètres de l'imprimante Présentation des boutons et voyants Les schémas et les tableaux associés suivants décrivent brièvement les caractéristiques du panneau de commande de chaque modèle d'imprimante. 14 Premiers pas Libellé 1 Nom et description Icône Sans fil : Le voyant en regard de l'icône est allumé quand la fonction sans fil 802.11 est activée, et que l'imprimante est connectée à un réseau. Si le voyant clignote, la fonction sans fil est activée, mais l'imprimante n'est pas connectée à un réseau.*

*Si le voyant est éteint, cela signifie que la fonction sans fil est désactivée. Bouton Accueil : Revient à l'écran d'accueil à partir de tout autre écran. Écran du panneau de commande : touchez l'écran pour sélectionner des options du menu. Pour plus d'informations sur les icônes s'affichant à l'écran, voir Icônes de l'écran du panneau de commande. Bouton Aide : Permet d'ouvrir le menu Aide. Bouton Flèche droite : permet de faire défiler les paramètres dans les menus. Bouton Annuler : permet d'arrêter une tâche, de quitter un menu ou de quitter des paramètres. Bouton Retour : Revient au menu précédent. Bouton Flèche vers la gauche : permet de faire défiler les paramètres dans les menus. 2 3 4 5 6 7 8 Utilisation du panneau de commande de l'imprimante 15 Chapitre 1 Icônes de l'écran du panneau de commande Icône Description Indique l'existence d'une connexion réseau Ethernet.*

*Indique qu'une connexion réseau sans fil existe, et fournit l'accès au statut et aux paramètres de la connexion sans fil. La puissance du signal est indiquée par le nombre de courbes. Le cas présenté est celui du mode Infrastructure. Pour plus d'informations, consultez la section Configuration de l'imprimante pour les connexions sans fil. Indique que la fonction HP ePrint est activée.*



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 276DW \(CR770A\) user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477153)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5477153>

Pour plus d'informations, consultez la section HP ePrint. Affiche un écran qui permet d'effectuer des copies ou de sélectionner d'autres options. Affiche un écran qui permet d'envoyer une télécopie ou de choisir des paramètres de télécopie. Affiche un écran à partir duquel vous pouvez effectuer une numérisation ou modifier les paramètres de numérisation. 16 Premiers pas (suite) Icône Description Affiche l'écran permettant d'utiliser les applications HP.

Pour plus d'informations, consultez la section Apps d'imprimante. Affiche un écran qui permet d'ajuster les options d'impression de photos. Affiche l'écran Configuration qui vous permet de générer des rapports, de modifier les paramètres de télécopie et d'autres paramètres de maintenance, et d'accéder à l'écran d'aide. Affiche l'écran Réseau qui permet de sélectionner des options. Fournit des informations supplémentaires sur les fonctions de l'imprimante.

Affiche un écran qui permet de visualiser les informations relatives aux cartouches d'encre, telles que les niveaux de remplissage. Cette icône est bordée de rouge lorsqu'une cartouche d'encre requiert votre attention. Remarque Les avertissements et indicateurs de niveau d'encre fournissent des estimations à des fins de planification uniquement. Lorsqu'un message d'avertissement relatif à un faible niveau d'encre s'affiche, faites en sorte d'avoir une cartouche de remplacement à portée de main afin d'éviter une perte de temps éventuelle. Ne remplacez les cartouches que lorsque vous y êtes invité.

Utilisation du panneau de commande de l'imprimante 17 Chapitre 1 (suite) Icône Description Affiche l'état de la fonction Réponse automatique. Touchez Réponse automatique pour l'activer ou la désactiver. Pour plus d'informations, consultez la section Définition du mode de réponse (réponse automatique). Affiche un écran dans lequel vous pouvez en apprendre davantage sur les fonctions de l'imprimante qui peuvent aider à conserver les ressources naturelles et à réduire l'impact de vos choix d'impression. Conseil Vous pouvez configurer des paramètres pour certaines fonctions à partir de cet écran. Modification des paramètres de l'imprimante Utilisez le panneau de commande pour changer le mode et les paramètres de l'imprimante, imprimer des rapports ou obtenir de l'aide relative à l'imprimante. Conseil Si l'imprimante est reliée à un ordinateur, vous pouvez également en modifier les paramètres à l'aide des outils logiciels

HP disponibles sur votre ordinateur, tels que le logiciel d'imprimante HP, le logiciel HP Utility (Mac OS X) ou le serveur Web intégré (EWS). Pour plus d'informations sur ces outils, voir Outils de gestion de l'imprimante. Cette section contient les rubriques suivantes : •• Sélection du mode Modification des paramètres de l'imprimante Sélection du mode Le menu principal affiché sur le panneau de commande indique les modes disponibles pour l'imprimante. Remarque Pour sélectionner un mode, touchez (flèche gauche) ou (flèche droite) afin d'afficher les modes disponibles, puis appuyez sur l'icône correspondant au mode souhaité.

Suivez les invites affichées sur le panneau de commande pour exécuter les tâches concernées. Une fois l'exécution de la tâche terminée, l'écran du panneau de commande revient au menu principal. Pour sélectionner un mode différent (bouton Précédent) pour revenir au menu principal. Touchez (flèche gauche) ou (flèche droite) pour faire défiler les modes disponibles, puis touchez l'icône correspondant au mode souhaité. 18 Premiers pas Pour modifier les paramètres d'un mode 1. Après avoir sélectionné un mode, touchez les boutons fléchés pour faire défiler les modes disponibles, puis touchez l'icône correspondant au paramètre que vous souhaitez modifier. 2. Suivez les invites affichées sur le panneau de commande pour modifier les paramètres, puis touchez Terminé. Remarque Touchez (Bouton Précédent) pour revenir au menu précédent. Modification des paramètres de l'imprimante Pour changer les paramètres de l'imprimante ou imprimer des rapports, utilisez les options disponibles dans le menu Configuration : 1.

2. 3. Touchez (flèche droite), puis touchez Configuration. Touchez les boutons fléchés pour faire défiler les menus. Touchez les options de menu pour sélectionner des menus ou des options.

Remarque Touchez (Bouton Précédent) pour revenir au menu précédent. Sélection du papier L'imprimante est conçue pour accepter la plupart des types de papier bureautiques. Il est conseillé de tester plusieurs types de supports d'impression avant d'en acheter de grandes quantités. Pour obtenir une qualité d'impression maximale, utilisez des supports HP. Pour plus d'informations sur les supports HP, visitez le site Web HP à l'adresse [www.hp.com](http://www.hp.com). HP recommande d'utiliser des papiers ordinaires comportant le logo ColorLok pour l'impression de documents courants. Tous les papiers présentant le logo ColorLok font l'objet de tests indépendants visant à déterminer leur conformité aux normes les plus exigeantes en termes de fiabilité et de qualité d'impression. Ils permettent d'obtenir des documents aux couleurs fidèles et éclatantes, aux noirs profonds, avec un temps de séchage inférieur à celui des autres papiers ordinaires. Les papiers munis du logo ColorLok, disponibles dans une grande diversité de grammages et de formats, peuvent être obtenus auprès de la plupart des fabricants de papier. Cette section contient les rubriques suivantes : ••• Papiers recommandés pour l'impression et la copie Papiers recommandés pour l'impression photo Conseils pour la sélection et l'utilisation du papier Papiers recommandés pour l'impression et la copie Pour obtenir une qualité d'impression optimale, il est recommandé d'utiliser des papiers HP conçus spécialement pour le type de projet de votre impression.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 276DW \(CR770A\) user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477153)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5477153>

Sélection du papier 19 Chapitre 1 Selon votre pays/région, certains de ces papiers peuvent ne pas être disponibles. Papier pour brochure HP Papier HP Professional Ces papiers existent en brillant ou mat sur les deux faces pour une utilisation en recto verso. Ils sont le choix idéal pour la production de matériel de marketing de qualité professionnelle tels que des brochures et du matériel publicitaire, ainsi que des graphiques commerciaux pour des couvertures de rapports et des calendriers.

Ces papiers de grammage élevé présentant une finition mate sur les deux faces sont parfaits pour les présentations, projets, rapports et bulletins d'informations. Leur grammage professionnel garantit un résultat spectaculaire. Le papier jet d'encre HP Bright White produit des couleurs contrastées et un texte très net. Il est suffisamment opaque pour permettre une impression couleur recto verso sans transparence, ce qui en fait le support idéal pour les bulletins d'informations, les rapports et les prospectus. Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat présentant moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives. Le papier d'impression HP est un papier multifonction de haute qualité. Il produit des documents dont l'aspect et la texture sont plus substantiels que les documents imprimés sur du papier multi-usage standard ou du papier de copie. Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat présentant moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives. Le papier HP Office est un papier multifonction de haute qualité. Il convient parfaitement aux copies, brouillons, mémos et autres documents quotidiens.

Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat présentant moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives. Le papier HP Office recyclé est un papier multifonctions de haute qualité composé de 30 % de fibres recyclées. Il est compatible avec la technologie ColorLok, qui atténue les phénomènes de maculage tout en produisant des noirs plus profonds et des couleurs éclatantes. Papier de présentation HP Premium Papier HP Professional Papier jet d'encre HP Bright White Papier d'impression HP Papier HP Office Papier HP Office recyclé Pour commander du papier et d'autres consommables HP, visitez le site [www.hp.com](http://www.hp.com).

com. Sélectionnez Produits et services, puis Encre, toner et papier. Remarque Actuellement, certaines parties du site Web HP sont uniquement disponibles en anglais. Papiers recommandés pour l'impression photo Pour obtenir une qualité d'impression optimale, il est recommandé d'utiliser les papiers HP conçus spécialement pour le type de projet de votre impression. Selon votre pays/région, certains de ces papiers peuvent ne pas être disponibles.

Selon votre pays/région, certains de ces papiers peuvent ne pas être disponibles. Papier photo HP Premium Plus Le meilleur papier photo HP offre un grammage épais pour la production de photos de qualité professionnelle. Il offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont les formats A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm 20 Premiers pas (suite) (5 x 7 pouces), et en deux finitions, brillante ou semi-brillante (satin mat). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Papier photo HP Advanced Ce papier photo épais offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Vos impressions auront un aspect et une texture comparables à ceux qu'offrent les laboratoires de développement. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont le format A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), et deux finitions, brillant ou glacé lisse (satin mat).

Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Imprimez des clichés couleur à moindre frais en utilisant du papier conçu pour l'impression de photos occasionnelles. Ce papier photo à un prix abordable sèche rapidement pour une manipulation facile. Obtenez des images nettes et précises lorsque vous utilisez ce papier avec une imprimante à jet d'encre. Disponible en finition semibrillante au format 8,5 x 11 pouces, A4, 4 x 6 pouces et 10 x 15 cm. Il est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Papier photo HP Everyday Pour commander du papier et d'autres consommables HP, visitez le site [www.hp.com](http://www.hp.com). Sélectionnez Produits et services, puis Encre, toner et papier.

Remarque Actuellement, certaines parties du site Web HP sont uniquement disponibles en anglais. Conseils pour la sélection et l'utilisation du papier Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez suivre les conseils ci-après : • Utilisez toujours des supports conformes aux caractéristiques de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la section Caractéristiques relatives au papier. Ne chargez qu'un seul type de support à la fois dans un bac ou dans le bac d'alimentation automatique (BAA). Lors du chargement des bacs et du bac d'alimentation automatique ou ADF, assurez-vous que le support est correctement chargé.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement du papier ou Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF). Ne surchargez pas le bac ou le bac d'alimentation automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement du papier ou Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF). Pour éviter les bourrages, une qualité d'impression médiocre ou d'autres problèmes d'impression, évitez de charger les supports suivants dans les bacs ou dans le bac d'alimentation automatique : □ Formulaires en plusieurs parties □ Supports endommagés, ondulés ou froissés □ Supports présentant des perforations ou des découpes □ Supports à gros grains ou gaufrés ou qui n'absorbent pas bien l'encre ••• Sélection du papier 21 Chapitre 1 □ □ Supports trop fins ou qui se déforment facilement Supports contenant des agrafes ou des trombones Chargement d'un original sur la vitre du scanner Vous pouvez copier, numériser ou télécopier des originaux jusqu'au format Légal US en les plaçant sur la vitre du scanner.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 276DW \(CR770A\) user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477153)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5477153>

*Remarque La plupart des fonctions spéciales ne donnent pas de bons résultats si la vitre du scanner et le capot ne sont pas propres.*

*Pour plus d'informations, consultez la section Maintenance de l'imprimante. Pour charger un original sur la vitre du scanner Procédez comme suit pour charger un original sur la vitre du scanner. 1. 2. Soulevez le couvercle du scanner. Chargez vos originaux en orientant la face à imprimer vers le bas. Conseil Des guides sont gravés sur le bord de la vitre du scanner pour vous aider à positionner correctement votre original. 3. Fermez le capot. 22 Premiers pas Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF) Vous pouvez copier, numériser ou télécopier un document d'une ou plusieurs pages de format A4, Lettre US ou Légal US en le plaçant dans le bac d'alimentation automatique.*

*Attention Ne chargez pas de photos dans le bac d'alimentation automatique. Vous risqueriez d'endommager vos photos. Utilisez uniquement des supports pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la section Conseils pour la sélection et l'utilisation du papier. Remarque Les documents recto-verso au format A4, Lettre US ou Légal US peuvent être numérisés via le bac d'alimentation automatique et le logiciel de numérisation du produit. Remarque*

*Certaines fonctions, telles que la fonction de copie Page entière, ne fonctionnent pas quand vous chargez vos originaux dans le bac d'alimentation automatique. Vous devez charger vos originaux sur la vitre du scanner. Le bac d'alimentation peut contenir jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre US. Le bac d'alimentation peut contenir jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire au format A4, Lettre US ou Légal US. Pour charger un original dans le bac d'alimentation Procédez comme suit pour charger un document dans le bac d'alimentation automatique.*

*1. Chargez votre original, face imprimée orientée vers le haut, dans le bac d'alimentation. a. Si vous chargez un original imprimé en orientation Portrait, placez les pages de telle sorte que le bord supérieur du document soit introduit en premier. Si vous chargez un original imprimé en orientation Paysage, placez les pages de telle sorte que le bord gauche du document soit introduit en premier.*

*b. Faites glisser le papier dans le bac d'alimentation automatique jusqu'à ce que retentisse un signal sonore ou qu'apparaisse un message sur l'écran indiquant que le périphérique a détecté les pages que vous avez chargées. Conseil Pour une aide supplémentaire au chargement des originaux dans le bac d'alimentation automatique, reportez-vous au schéma gravé dans le bac d'alimentation des documents. Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF) 23 Chapitre 1 2. Faites glisser les guides de largeur jusqu'à ce qu'ils touchent les bords gauche et droit du support.*

*Remarque Retirez tous les originaux du bac d'alimentation avant de soulever le capot de l'imprimante. Chargement du papier Cette section contient des instructions relatives au chargement de supports dans l'imprimante et comporte les rubriques suivantes : ••••Chargement de papier de format standard Chargement des enveloppes Chargement de cartes et de papier photo Chargement de papier au format personnalisé Chargement de papier de format standard Appliquez les instructions ci-après pour charger du papier standard. 1. Sortez le bac 1. 24 Premiers pas 2. Insérez le support, face à imprimer vers le bas, au centre du bac. Vérifiez que la pile de supports est alignée sur la ligne du guide de largeur et prenez garde de ne pas dépasser la marque de la pile de papier sur le guide. Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 3. Faites glisser les guides papier dans le bac pour les ajuster au format chargé, puis réinsérez le bac.*

*Remarque Pour charger du papier au format Légal US, appuyez sur le loquet bleu situé dans le coin inférieur gauche du bac d'alimentation et déployez entièrement le bac. 4. Sortez l'extension du bac de sortie. Chargement du papier 25 Chapitre 1 Chargement des enveloppes Utilisez ces instructions pour charger une enveloppe. 1. Sortez le bac 1. 2. Insérez les enveloppes face à imprimer orientée vers le bas, tel qu'indiqué sur le graphique. Assurez-vous que la pile d'enveloppes ne dépasse pas la ligne indiquée sur le bac. Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression.*

*3. 4. Faites glisser les guides papier dans le bac pour les ajuster au format chargé, puis réinsérez le bac. Sortez l'extension du bac de sortie. 26 Premiers pas Chargement de cartes et de papier photo Appliquez les instructions ci-après pour charger des cartes ou du papier photo.*

*1. Sortez le bac 1. 2. Insérez le support, face à imprimer vers le bas, au centre du bac. Vérifiez que la pile de supports est alignée sur la ligne du guide de largeur et prenez garde de ne pas dépasser la marque de la pile de papier sur le guide.*

*Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 3. 4. Faites glisser les guides papier dans le bac pour les ajuster au format chargé, puis réinsérez le bac. Sortez l'extension du bac de sortie. Chargement de papier au format personnalisé Appliquez les instructions ci-après pour charger du papier au format personnalisé. Attention Utilisez uniquement du papier de format personnalisé pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la section Caractéristiques relatives au papier. Remarque Chargez uniquement un papier ordinaire dans le bac 2. Chargement du papier 27 Chapitre 1 1.*

*Sortez le bac 1. 2. Insérez le support, face à imprimer vers le bas, au centre du bac. Vérifiez que la pile de supports est alignée sur la ligne du guide de largeur et prenez garde de ne pas dépasser la marque de la pile de papier sur le guide. Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 3. Faites glisser les guides papier dans le bac pour les ajuster au format chargé, puis réinsérez le bac. 4. Sortez l'extension du bac de sortie. 28 Premiers pas Insérez un périphérique de mémoire.*



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 276DW \(CR770A\) user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477153)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5477153>

*Si votre appareil photo numérique utilise une carte mémoire pour stocker des photos, vous pouvez insérer cette carte dans l'imprimante afin d'imprimer ou enregistrer vos photos. Attention N'essayez pas d'enlever la carte mémoire pendant que vous accédez aux données de cette carte, les fichiers qu'elle contient peuvent être endommagés. Vous pouvez retirer une carte en toute sécurité uniquement lorsque le voyant photo ne clignote plus. En outre, n'insérez qu'une seule carte mémoire à la fois, car en insérer plusieurs peut également endommager les fichiers qu'il contient. Remarque L'imprimante ne prend pas en charge les cartes mémoire cryptées.*

*Pour plus d'informations sur les cartes mémoire prises en charge, reportez-vous à la section Caractéristiques des périphériques de mémoire. Pour insérer une carte mémoire Utilisez ces étapes pour insérer une carte mémoire dans l'imprimante. 1. 2. Tournez la carte mémoire de sorte que l'étiquette soit orientée vers le haut, les contacts se trouvant face à l'imprimante.*

*Insérez la carte mémoire dans le logement pour carte mémoire approprié. Pour connecter un périphérique de stockage 1. Pour connecter un appareil photo, changez le mode USB de l'appareil en mode de stockage, puis branchez l'extrémité du câble USB à l'appareil photo. Remarque Les différents appareils photo utilisent des termes différents pour décrire le mode stockage. Par exemple, certains appareils photo disposent d'un paramètre appareil photo numérique alors que d'autres possèdent un paramètre lecteur de disque. Dans ce cas, le paramètre lecteur de disque est le paramètre du mode stockage. Si le mode stockage ne fonctionne pas sur votre appareil photo, vous devrez éventuellement mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo. 2. Insérez le périphérique de stockage USB ou l'autre extrémité du câble USB de l'appareil photo au port USB situé sur la face avant de l'imprimante.*

*Remarque Si votre périphérique USB ne peut pas être connecté à ce port en raison de sa taille, ou si le connecteur du périphérique mesure moins de 11 mm (0,43 po), vous devrez acheter un câble d'extension USB pour utiliser votre périphérique avec ce port. Pour plus d'informations sur les périphériques USB pris en charge, consultez la rubrique Caractéristiques relatives à la carte mémoire. Insérez un périphérique de mémoire. 29 Chapitre 1 Installer les accessoires Cette section contient les rubriques suivantes : ••••Installation du dispositif d'impression recto verso automatique Installation du bac 2 Configuration des bacs Activation des accessoires dans le pilote d'imprimante Installation du dispositif d'impression recto verso automatique Vous pouvez imprimer automatiquement le recto et le verso d'une feuille de papier. Pour plus d'informations sur l'utilisation du dispositif d'impression recto verso, reportez-vous à la section Impression sur les deux faces (recto verso). Pour installer le dispositif d'impression recto verso : Faites glisser le dispositif d'impression recto verso dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Lorsque vous installez le dispositif d'impression recto verso, n'appuyez pas sur les boutons latéraux. Utilisez-les uniquement pour retirer le dispositif de l'imprimante. Installation du bac 2 Le bac 2 peut contenir jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire. Pour plus d'informations sur les commandes, reportez-vous à la section Fournitures et accessoires HP.*

*Pour installer le bac 2 1. Retirez l'emballage du bac, les bandes adhésives et matériaux d'emballage et déplacez le bac vers l'endroit prévu. La surface doit être plane et solide. 2. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.*

*30 Premiers pas 3. Placez l'imprimante au-dessus du bac. Attention Veillez à ne pas placer vos doigts ou vos mains au-dessous de l'imprimante. 4. 5. Branchez le cordon d'alimentation et mettez l'imprimante sous tension. Activez le bac 2 dans le pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la section Activation des accessoires dans le pilote d'imprimante. Pour charger le bac 2 1. Retirez le bac de l'imprimante en le saisissant sous sa partie avant. 2. Insérez le papier, face à imprimer vers le bas, au centre du bac. Vérifiez que la pile de papier est alignée sur la ligne du guide de largeur et ne dépasse pas la marque sur le guide. Remarque Utilisez uniquement du papier ordinaire pour charger le bac 2. 3.*

*Faites glisser les guides papier dans le bac pour les régler en fonction du format chargé. Installer les accessoires 31 Chapitre 1 4. 5. Remettez délicatement le bac en place. Sortez l'extension du bac de sortie. Configuration des bacs Remarque Le bac 2 est un accessoire en option. Pour plus d'informations sur les commandes, reportez-vous à la section Commande en ligne de fournitures d'impression. Pour configurer les bacs, le bac 2 doit être installé et activé. Par défaut, l'imprimante prend les supports dans le bac 1. Si celui-ci est vide, l'imprimante se sert dans le bac 2 (s'il est installé et s'il contient du papier).*

*Vous pouvez modifier ce comportement par défaut à l'aide des fonctions ci-dessous : • Verrouiller le bac : Utilisez cette fonction pour éviter que des supports spéciaux, tels que du papier à en-tête ou préimprimé, ne soient utilisés par erreur. Si le support est épuisé au cours de l'impression d'un document, l'imprimante n'utilisera pas le support situé dans un bac verrouillé pour terminer la tâche d'impression. Bac par défaut : Utilisez cette fonction pour déterminer le bac utilisé en premier lieu par l'imprimante. Remarque Pour utiliser les paramètres de verrouillage du bac et de bac par défaut, vous devez sélectionner l'option de sélection automatique du bac dans le logiciel de l'imprimante.*



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 276DW \(CR770A\) user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477153)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5477153>