



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS. You'll find the answers to all your questions on the HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS
User guide HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS
Operating instructions HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS
Instructions for use HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS
Instruction manual HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS

 OFFICEJET PRO 8600

Guide de l'utilisateur



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481122)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481122>

Manual abstract:

@@ Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses. Accessibilité L'imprimante est dotée de fonctions la rendant accessible aux personnes présentant des handicaps. Vision Le logiciel de l'imprimante est accessible aux personnes mal voyantes et non voyantes grâce aux options et fonctions d'accessibilité de votre système d'exploitation. Il prend également en charge les principales technologies d'assistance tels que les lecteurs d'écran, les lecteurs Braille et les applications voix à texte. Pour les utilisateurs daltoniens, les boutons et onglets colorés utilisés dans le logiciel et sur le panneau de commande de l'imprimante comportent un texte simple ou des étiquettes à icônes qui expliquent l'action appropriée. Mobilité Pour les utilisateurs à mobilité réduite, les fonctions du logiciel de l'imprimante peuvent être exécutées via des commandes clavier. Le logiciel prend également en charge les options d'accessibilité Windows telles que StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys et MouseKeys. Les portes, les boutons, les bacs papier et les guide-papier du périphérique ne requièrent aucun effort pour être manipulés et sont disposés dans un rayon d'accès restreint.

Assistance Pour plus de détails sur l'accessibilité de ce produit et les engagements de HP en matière d'accessibilité au produit, consultez le site Web HP à l'adresse www.hp.com/accessibility. Pour toute information relative à l'accessibilité du système d'exploitation Mac OS X, consultez le site Web Apple à l'adresse www.apple.com/accessibility.

Marques déposées Windows, Windows XP et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Informations de sécurité Respectez toujours les mesures de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de blessures dues au feu ou à un choc électrique.

1. Lisez et veillez à bien comprendre toutes les instructions contenues dans la documentation livrée avec l'imprimante. 2. Suivez tous les avertissements et toutes les instructions indiqués sur le produit. 3. Débranchez cet appareil des prises murales avant de procéder à un nettoyage. 4. N'installez jamais cet appareil près d'une source d'eau, ni si vous êtes mouillé. 5. Installez l'appareil en toute sécurité sur une surface stable.

6. Installez l'appareil en un lieu protégé où personne ne puisse marcher sur le cordon ou trébucher sur celui-ci, et où le cordon ne puisse pas être endommagé. 7. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, reportez-vous à la section Résolution de problèmes. Sommaire 1 Démarrage Accessibilité.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10 Eco.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11 Présentation des composants de l'imprimante.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...12 Vue avant..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.12 Zone d'approvisionnement pour l'impression....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....13 Vue arrière.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....13 Utilisation du panneau de commande de l'imprimante...

.....

.....
.....
.....

.....14 Présentation des boutons et voyants..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

....14 HP Officejet Pro 8600.

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....14 HP Officejet Pro 8600 Plus et HP Officejet Pro 8600 Premium..

.....
.....
.....
.....

...15 Icônes de l'écran du panneau de contrôle

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..16 Modification des paramètres de l'imprimante...

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....18 Sélection du mode....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
18 Modification des paramètres de l'imprimante.....

.....
.....
.....
.....

.....
...19 Recherche du numéro de modèle de l'imprimante..

.....
.....
.....
.....

.....
.....

19 Sélection des supports d'impression.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

...19 Papiers recommandés pour l'impression et la copie..

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.20 Papiers recommandés pour l'impression photo....

.....

.....
.....
.....
.....

..21 Conseils pour la sélection et l'utilisation des supports d'impression.....

.....
.....
.....

.....22 Chargement d'un original sur la vitre du scanner...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....23 Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF)...

.....
.....
.....

.....24 Chargement des supports..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..25 Chargement de supports au format standard.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.26 Chargement des enveloppes.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....27 *Chargement de cartes et de papier photo.....*

.....
.....
.....
.....
.....

.....28 *Chargement de support de taille personnalisée.*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....28 *Insertion d'un périphérique de mémoire.....*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....30 *Installation des accessoires...*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....31 *Installation de l'accessoire recto verso.*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....40 Impression de brochures (Windows).....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....41 Impression de brochures (Mac OS X)...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..41 Impression d'enveloppes...

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...42 Impression d'enveloppes (Windows).....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....42 Impression d'enveloppes (Mac OS X).....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

43 Impression de photos.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....43 Impression de photos sur du papier photo (Windows)...

.....
.....

.....
.....
.....

.43 Impression de photos sur du papier photo (Mac OS X).....

.....
.....

.....
.....

....44 Impression de photos à partir d'un périphérique de mémoire

.....
.....
.....

.....45 Impression sur des papiers spéciaux et à format personnalisé...

.....
.....

.....
.....

.....45 Impression sur des papiers spéciaux ou de format personnalisé (Mac OS X).....

.....
.....
.....
.....
.....
.....80 Blocage des numéros de télécopieurs indésirables...

.....
.....
.....
.....
.....
.....81 Ajout de numéros à la liste des télécopies indésirables...

.....
.....
.....
.....
.....
.....81 Suppression de numéros de la liste des télécopies indésirables..

.....
.....
.....
.....
.....
.....82 Impression d'un rapport de numéros indésirables....

.....
.....
.....
.....
.....
.....82 Réception de télécopies sur votre ordinateur à l'aide de la Télécopie numérique HP (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac)...

.....
.....
.....
.....
.....
.....82 Exigences liées aux fonctions Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....83 Activation des fonctions Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac.

.....
.....
.....
.....
.....
.....83 Modification des paramètres de télécopie vers PC ou Mac..

.....
.....
.....
.....
.....
.....84 Configuration d'entrées de numérotation rapide.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....85 Configuration et modification d'entrées de numérotation rapide.....

.....
.....
.....

.....
.....

85 Configuration et modification de groupes d'entrées de numérotation rapide.....

.....

.....86 Suppression d'entrées de numérotation rapide...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..87 Impression d'une liste d'entrées de numérotation rapide...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...87 Modification des paramètres de télécopie.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...87 Configuration de l'en-tête de télécopie.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

..87 Définition du mode de réponse...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
...88 Définition du nombre de sonneries avant réponse..

.....
.....
.....
.....
.....

.....
....88 Modification du type de sonnerie pour la sonnerie distincte.

.....
.....
.....
.....
.....

.89 Sélection du type de numérotation.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....90 Définition des options de rappel....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....90 Définition de la vitesse de télécopie.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
...91 Configuration du volume sonore du télécopieur..
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
...91 Services de télécopie et de téléphonie numérique.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

92 Protocole FoIP (télécopie sur Internet).....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....92 3 Impression de rapports.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
....93 Impression de rapports de confirmation de télécopie.
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.94 Impression de rapports d'erreur de télécopie....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

94 Impression et affichage du journal de télécopies.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...95 Effacement du relevé de télécopie.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...95 Impression des détails relatifs à la dernière transaction de télécopie..

.....
.....

.....
.....
.....

95 Impression d'un Rapport sur ID appelant.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....96 Visualiser l'historique des appels.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

...96 7 Services Web Que sont les services Web ?.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...97 HP ePrint..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..97 Apps d'imprimante...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....97 Installation des services Web...

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.98 Installation des services Web à l'aide du logiciel de l'imprimante HP....

.....
.....
.....

...98 Installation des services Web à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

.....
.....
.....
.....

.99 Installation des services Web à l'aide du serveur Web intégré.....

.....
.....
.....

...99 Utilisation des services Web..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....99 HP ePrint.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....99 Impression à l'aide de HP ePrint..

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

...100 Recherche de l'adresse électronique de l'imprimante..

.....
.....
.....
.....

.....100 Désactivation de HP ePrint....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....100 Apps d'imprimante.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...101 Utilisation d'Apps d'imprimante.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.101 Gestion d'Apps d'imprimante....

.....

.....
.....
.....

...103 Remplacement des cartouches d'impression.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..104 Stockage des fournitures d'impression...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

105 Collecte des informations relatives à l'utilisation....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...106 Résolution de problèmes Assistance HP..

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...107 Assistance électronique..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....108 Assistance téléphonique HP..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.108 Avant d'appeler.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....

...109 Période d'assistance téléphonique..

.....

.....
.....

.....
.....

.....109 Numéros de l'assistance téléphonique.....

.....
.....

.....
.....

.....
112 L'imprimante ne répond pas (rien ne s'imprime).....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...112 L'imprimante imprime lentement.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

113 L'imprimante émet des bruits inattendus.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....115 Impression d'une page vierge ou impression partielle.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....115 Quelque chose manque sur la page ou est incorrect..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...116 La disposition des graphiques ou du texte sur la page est incorrecte.....

.....
.....
.....

...116 Dépannage concernant la qualité d'impression.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...117 Résolution des problèmes d'alimentation papier.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.122 Résolution des problèmes de copie....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....124 Aucune copie n'est sortie..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.124 Les copies sont vierges....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....124 Documents absents ou décolorés....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....127 Résolution des problèmes de numérisation.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....127 Le scanner n'a rien fait.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

128 La numérisation est lente.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....128 Une partie du document n'a pas été numérisée ou il y manque du texte...

.....

.....

.....

..129 Le texte ne peut pas être modifié.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....129 Des messages d'erreur apparaissent...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.130 La qualité de l'image numérisée est médiocre....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.130 Des défauts de numérisation sont visibles.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..132 Résolution des problèmes de télécopie.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....132 Le test de télécopie a échoué.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....133 Résolution des problèmes liés aux services Web et sites Web HP.....

.....
.....
.....

....148 Résolution des problèmes liés aux services Web.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....148 Résolution des problèmes liés aux sites Web HP.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....149 Résolution des problèmes liés aux solutions numériques HP.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..150 Résolution des problèmes d'archivage numérique HP Direct.....

.....
.....
.....

....150 Problèmes courants.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
...150 Impossible de numériser vers le dossier réseau.

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
151 Impossible de numériser vers le courrier électronique.....

.....
.....

.....
.....

.....152 La boîte de dialogue de partage est différente après avoir configuré l'archivage numérique HP Direct (Windows)...

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..152 Résolution des problèmes de télécopie numérique HP...

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....153 Résolution des problèmes liés aux périphériques de mémoire.

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....154 L'imprimante ne peut pas lire le périphérique de mémoire.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..154 L'imprimante ne parvient pas à lire les photos contenues sur le périphérique de mémoire...

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.155 Résolution des problèmes de réseau (Ethernet)

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...155 Résolution des problèmes de réseau à caractère général.....

.....
.....
.....
.....

.....

156 5 Résolution des problèmes sans fil.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

156 Dépannage de base du réseau sans fil.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481122)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481122>

.....

.....162 Une fois les problèmes résolus...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....162 Impression directe sans fil.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....163 Pour activer l'impression directe sans fil...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

163 Pour imprimer à l'aide de l'impression directe sans fil.....

.....
.....
.....
.....

.....163 Mise à jour de l'imprimante..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
...164 Configuration de votre logiciel de pare-feu pour fonctionner avec l'imprimante..

.....
.....

....164 Résolution des problèmes de gestion de l'imprimante.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...165 Impossible d'ouvrir le serveur Web intégré.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....166 Résolution des problèmes liés à l'installation.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....167 Suggestions pour l'installation du matériel...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....167 Suggestions pour l'installation du logiciel HP..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

168 Résolution des problèmes réseau.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....168 *Interprétation du rapport d'état de l'imprimante.*

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

....169 *Maintenance de la tête d'impression.*

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

171 *Nettoyage de la tête d'impression.....*

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....171 *Alignement de la tête d'impression.*

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..172 *Réinstallation de la tête d'impression.....*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.173 Description de la page de configuration réseau.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

175 Élimination des bourrages.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..177 Elimination de bourrages papier..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....177 Prévention des bourrages papier.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....180 A Renseignements techniques Garantie.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....182 *Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard.*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....183 *Informations sur la garantie de la cartouche d'encre....*

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....184 *6 Sommaire Caractéristiques de l'imprimante...*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....185 *Spécifications physiques.*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
..185 Caractéristiques et fonctions du produit.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....185 Caractéristiques du processeur et de la mémoire...
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....186 Configuration système requise...
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....186 Caractéristiques de protocole réseau....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....187 Caractéristiques du serveur Web intégré.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....187 Spécifications des supports..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..188 Spécifications des supports pris en charge...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.188 Réglage des marges minimales....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....191 Recommandations relatives à l'impression recto verso...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...192 Caractéristiques d'impression.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....192 Spécifications relatives à la copie.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

....193 Spécifications relatives à la fonction de télécopie.

.....
.....
.....
.....

.....
.....

....193 Spécifications relatives à la numérisation.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..193 Caractéristiques des services Web et des sites Web HP.....

.....
.....

.....
.....

.193 Caractéristiques des services Web.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....193 Spécifications du site Web HP...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

194 Caractéristiques en matière d'environnement.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....194 Caractéristiques électriques....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....194 Caractéristiques des émissions acoustiques.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..195 Spécifications des périphériques de mémoire...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...195 Spécifications relatives à la carte mémoire.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....195 Clés USB...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...195 Informations sur la réglementation.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..196 Déclaration FCC.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...197 Notice destinée aux utilisateurs en Corée..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....197 VCCI (Classe B) déclaration de conformité destinée aux utilisateurs au Japon.....

.....198 Notice destinée aux utilisateurs au Japon concernant le cordon d'alimentation .

.....
.....

..198 Avis d'émission sonore pour l'Allemagne.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....198 Avis de conformité pour l'Union Européenne.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....198 Déclaration relative aux indicateurs lumineux...

.....
.....

.....
.....
.....

.....199 Réglementation sur les périphériques pour l'Allemagne..

.....

.....
.....
.....

.....199 Déclaration à l'attention des usagers du réseau téléphonique nord-américain (exigences FCC)..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....200 Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the Canadian telephone network.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....201 Déclaration à l'attention des usagers du réseau téléphonique allemand.....

.....
.....
.....
201 Déclaration relative à la télécopie filaire (Australie).....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
...202 Informations réglementaires pour les produits sans fil..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
..202 Exposition aux rayonnements radiofréquence...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
202 Déclaration à l'attention des utilisateurs situés au Brésil.....

.....
.....
.....
.....202 Déclaration à l'attention des utilisateurs situés au Canada.....

.....
.....
.....
.....

.....202 Déclaration à l'attention des utilisateurs situés à Taïwan.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
..203 Numéro de modèle réglementaire...
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.203 7 Programme de gérance des produits en fonction de l'environnement...

.....
.....

.....
.....

.204 Utilisation du papier....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..204 Plastique

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

....204 Fiches techniques de sécurité du matériel (MSDS).....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.204 Programme de recyclage.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....204 Programme de recyclage des consommables jet d'encre HP..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

204 Mise au rebut des appareils hors d'usage par les particuliers résidant au sein de l'Union européenne.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....205 Consommation électrique...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

....206 Substances chimiques.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....206 Informations sur la batterie....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..218 C Configuration de télécopieur supplémentaire Configuration de la télécopie (systèmes téléphoniques en parallèle).....

.....
.....
.....

.....219 Sélectionnez la configuration du télécopieur appropriée pour la maison ou le bureau..

..220 Cas A : Ligne de télécopie distincte (aucun appel vocal reçu)..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...223 Cas B : Configuration l'imprimante avec DSL.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

223 Cas C : Configuration de l'imprimante avec un système téléphonique PBX ou une ligne RNIS.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.225 Cas D : Télécopieur avec service de sonnerie différenciée sur la même ligne.....

.....
.....
.....

..225 Cas E : Ligne voix/télécopie partagée...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....227 Cas F : Ligne voix/télécopie partagée avec une messagerie vocale.....

.....
.....
.....

.....228 Cas G : Ligne de télécopie partagée avec un modem d'ordinateur (aucun appel vocal reçu).



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET](#)

[PRO 8600 PLUS user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481122>

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.245 Réglage de la vitesse de liaison.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....246 Affichage des paramètres IP..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

246 Modification des paramètres IP.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....246 Configuration des paramètres de pare-feu de l'imprimante ..

.....
.....
.....
.....

...246 Création et utilisation de règles de pare-feu..

.....
.....
.....

.....
.....
.251 Changement de type de connexion.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...251 Test de la connexion sans fil.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....252 Recommandations concernant la sécurité du réseau sans fil....

.....
.....
.....
.....

.....252 Présentation des paramètres de sécurité...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....253 Ajout d'adresses matérielles à un routeur sans fil (filtrage MAC).

.....
.....
.....

.....
.....
.....

253 Autres lignes directrices de sécurité sans fil....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...254 Quelques conseils pour réduire les interférences sur un réseau sans fil..

.....

.....
...254 Désinstallation et réinstallation du logiciel HP..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....254 Windows.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....254 Mac OS X..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....255 E Outils de gestion de l'imprimante Boîte à outils (Windows).

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
...256 Programme HP Utility (Mac OS X).

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

...256 Serveur Web intégré..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

....256 A propos des cookies.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..257 Pour ouvrir le serveur Web intégré...

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Une fois que l'imprimante a été inactive pendant cette période, l'imprimante passe en mode de faible puissance. Pour configurer cette fonction, touchez (bouton Eco) sur l'écran du panneau de commande de l'imprimante, touchez Veille, puis touchez l'option souhaitée. Utilisez la fonction Activer/désactiver calendrier de l'imprimante, puis sélectionnez le jour et l'heure auxquelles mettre automatiquement l'imprimante sous et hors tension. Par exemple, vous pouvez programmer l'imprimante pour une mise sous tension à 8 heures et une mise hors tension à 20 heures du lundi au vendredi.

De cette façon, vous économiserez de l'énergie pendant la nuit et les week-ends. Pour configurer cette fonction, touchez (bouton Eco) sur l'écran du panneau de commande de l'imprimante, touchez Activer/désactiver calendrier, puis définissez l'heure et le jour de mise sous et hors tension de l'imprimante. Réglez la luminosité de l'écran sur un paramètre du variateur. Pour configurer cette fonction, touchez (bouton Eco) sur l'écran du panneau de commande de l'imprimante, touchez Luminosité de l'écran, puis définissez l'option souhaitée. Remarque Les fonctions Mode de veille et Activer/Désactiver calendrier de l'imprimante sont temporairement indisponibles si une ou plusieurs des cartouches d'encre sont manquantes. Une fois la cartouche réinstallée, ces fonctions reprennent. Attention HP vous recommande de remplacer les cartouches manquantes dès que possible pour éviter des problèmes de qualité d'impression et une utilisation possible d'encre supplémentaire ou des dommages au système d'encre. Ne mettez jamais l'imprimante hors tension lorsque des cartouches d'encre sont manquantes. Conservation des fournitures d'impression • Eco 11 Chapitre 1 Pour conserver les fournitures d'impression telles que l'encre et le papier, essayez ce qui suit : ••• Modifiez le mode d'impression sur un paramètre pour brouillon. Le mode brouillon utilise moins d'encre.

Ne nettoyez pas la tête d'impression si cela n'est pas nécessaire. Ce faisant, vous gaspillerez l'encre et réduirez la durée de vie des cartouches. Réduisez l'utilisation de papier en imprimant sur les deux côtés du papier. Si l'imprimante est dotée d'un accessoire d'impression recto verso automatique HP, reportez-vous à la section Impression sur les deux faces (avec accessoire recto verso). Si ce n'est pas le cas, vous pouvez d'abord imprimer les pages impaires, retourner les pages, puis imprimer les pages paires.

Présentation des composants de l'imprimante Cette section contient les rubriques suivantes : ••• Vue avant Zone d'approvisionnement pour l'impression Vue arrière Vue avant 12 1 2 11 10 9 8 3 4 5 7 6 1 2 3 4 Bac d'alimentation automatique (BAA) Vitre du scanner Bac de sortie Port USB avant 12 Démarrage (suite) 5 6 7 8 9 10 11 12 Fentes de cartes mémoire Extension du bac de sortie Bac 1 (Bouton Alimentation) Ecran du panneau de commande (l'aspect varie selon le modèle d'imprimante que vous possédez) Panneau de commande (l'aspect varie selon le modèle d'imprimante que vous possédez) Bac d'alimentation Guides de largeur Zone d'approvisionnement pour l'impression 4 3 2 1 1 2 3 4 Porte d'accès aux cartouches d'encre Cartouches d'encre Loquet des têtes d'impression Tête d'impression Vue arrière Présentation des composants de l'imprimante 13 Chapitre 1 1 2 3 4 5 6 Port de télécopieur (1-LINE) Port de télécopieur (2-EXT) Port de réseau Ethernet Port USB arrière Entrée d'alimentation Accessoire d'impression recto verso automatique (Module d'impression recto verso) Utilisation du panneau de commande de l'imprimante Cette section contient les rubriques suivantes : ••• Présentation des boutons et voyants Icônes de l'écran du panneau de contrôle Modification des paramètres de l'imprimante Présentation des boutons et voyants Les schémas et les tableaux associés suivants décrivent brièvement les caractéristiques du panneau de commande de chaque modèle d'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la section Recherche du numéro de modèle de l'imprimante. HP Officejet Pro 8600 1 2 3 4 9 8 7 Numéro 1 2 Nom et description Bouton Accueil : Revient à l'écran d'accueil à partir de tout écran. Écran du panneau de commande : touchez l'écran pour sélectionner des options du menu. Pour plus d'informations sur les icônes s'affichant à l'écran, reportez-vous à la section Icônes de l'écran du panneau de contrôle.

Bouton Aide : permet d'ouvrir le menu Aide. 6 5 3 14 Démarrage (suite) Numéro 4 5 6 7 8 9 Nom et description Clavier numérique : saisissez des chiffres et du texte à l'aide du clavier. Icône Sans fil : L'icône est allumée lorsque la fonction sans fil 802.11 est activée. Bouton Annuler : Permet d'interrompre une tâche, de quitter un menu ou d'annuler des paramètres. Bouton fléché vers la droite : permet de faire défiler les paramètres dans les menus. Bouton Précédent : revient au menu précédent. Bouton Flèche gauche : permet de faire défiler les paramètres dans les menus. HP Officejet Pro 8600 Plus et HP Officejet Pro 8600 Premium 1 2 3 4 8 7 Numéro 1 2 3 Nom et description Icône Sans fil : L'icône est allumée lorsque la fonction sans fil 802.11 est activée.

Bouton Accueil : Revient à l'écran d'accueil à partir de tout écran. 5 6 Écran du panneau de commande : touchez l'écran pour sélectionner des options du menu. Pour plus d'informations sur les icônes s'affichant à l'écran, reportez-vous à la section Icônes de l'écran du panneau de contrôle. Bouton Aide : Permet d'ouvrir le menu Aide. Bouton Flèche droite : permet de faire défiler les paramètres dans les menus.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481122)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481122>

Bouton Annuler : Permet d'interrompre une tâche, de quitter un menu ou d'annuler des paramètres. Bouton Précédent: revient au menu précédent. Bouton Flèche gauche : permet de faire défiler les paramètres dans les menus. 4 5 6 7 8 Utilisation du panneau de commande de l'imprimante 15 Chapitre 1 Icônes de l'écran du panneau de contrôle Icône Description Indique l'existence d'une connexion réseau filaire. Indique l'existence d'une connexion réseau sans fil. La puissance du signal est indiquée par le nombre de courbes. Le cas présenté est celui du mode Infrastructure. Pour plus d'informations, consultez la section Configuration de l'imprimante pour les connexions sans fil. Indique que la fonction ePrint est activée. Pour plus d'informations, consultez la section ePrint.

Affiche un écran qui permet de copier un document ou de sélectionner d'autres options. Affiche un écran qui permet d'envoyer une télécopie ou de choisir des paramètres de télécopie. Affiche l'écran qui permet de numériser un document ou de modifier les paramètres de numérisation. 16 Démarrage (suite) Icône Description Affiche l'écran permettant d'utiliser HP Apps. Pour plus d'informations, consultez la section Apps d'imprimante.

Affiche un écran qui permet d'ajuster des options d'impression de photo. Affiche l'écran Configurer qui permet de générer des rapports, de modifier les options de télécopie et d'autres paramètres de maintenance, ainsi que d'accéder à l'écran Aide. Lorsque vous sélectionnez une rubrique à partir de l'écran Aide, une fenêtre d'aide s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Affiche l'écran Réseau qui permet de sélectionner des options. Fournit des informations supplémentaires sur les fonctions de l'imprimante. Modèle HP Officejet Pro 8600 Affiche un écran qui permet de visualiser les informations relatives aux cartouches d'encre, telles que les niveaux de remplissage. Cette icône est bordée de rouge lorsqu'une cartouche d'encre requiert votre attention. Remarque Les avertissements et indicateurs de niveau d'encre fournissent des estimations uniquement à des fins de planification. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran pour vous avertir que le niveau d'encre est bas, assurez-vous que vous disposez d'une cartouche de remplacement pour éviter d'éventuels retards d'impression. Ne remplacez les cartouches que lorsque vous y êtes invité.

Modèles HP Officejet Pro 8600 Plus et HP Utilisation du panneau de commande de l'imprimante 17 Chapitre 1 (suite) Icône Officejet Pro 8600 Premium Description Affiche l'état de la fonction de réponse automatique. Appuyez sur Réponse automatique pour l'activer ou la désactiver. Pour plus d'informations, consultez la section Définition du mode de réponse. Affiche un écran dans lequel vous pouvez en apprendre davantage sur les fonctions de l'imprimante qui peuvent aider à conserver les ressources naturelles et à réduire l'impact de vos choix d'impression. Conseil Vous pouvez configurer des paramètres pour certaines fonctions à partir de cet écran. Modification des paramètres de l'imprimante Utilisez le panneau de commande pour changer le mode et les paramètres de l'imprimante, imprimer des rapports ou obtenir de l'aide relative à l'imprimante. Conseil Si l'imprimante est reliée à un ordinateur, vous pouvez également en modifier les paramètres à l'aide des outils logiciels HP disponibles sur votre ordinateur, tels que le logiciel d'imprimante HP, le programme HP Utility (Mac OS X) ou le serveur Web intégré (EWS). Pour plus d'informations sur ces outils, voir Outils de gestion de l'imprimante. Cette section contient les rubriques suivantes : • • Sélection du mode Modification des paramètres de l'imprimante Sélection du mode Le menu principal affiché sur le panneau de commande indique les modes disponibles pour l'imprimante. Remarque Pour sélectionner un mode, touchez (flèche gauche) ou (flèche droite :) afin d'afficher les modes disponibles, puis appuyez sur l'icône correspondant au mode souhaité.

Suivez les invites affichées sur le panneau de commande pour exécuter les tâches concernées. Une fois l'exécution de la tâche terminée, l'écran du panneau de commande revient au menu principal. 18 Démarrage Pour sélectionner un mode différent Touchez (Bouton Précédent) pour revenir au menu principal. Touchez (flèche gauche) ou (flèche droite :) pour faire défiler les modes disponibles, puis appuyez sur l'icône correspondant au mode souhaité. Pour modifier les paramètres d'un mode 1.

Après avoir sélectionné un mode, touchez les boutons fléchés pour faire défiler les modes disponibles, puis touchez l'icône correspondant au paramètre que vous souhaitez modifier. 2. Suivez les invites affichées sur le panneau de commande pour modifier les paramètres, puis touchez Terminé. Remarque Touchez (Bouton Précédent) pour revenir au menu précédent. Modification des paramètres de l'imprimante Pour changer les paramètres de l'imprimante ou imprimer des rapports, utilisez les options disponibles dans le menu Configuration : 1.

Touchez (flèche droite :), puis touchez Configuration. 2. Touchez les boutons fléchés pour faire défiler les menus. 3. Touchez les options de menu pour sélectionner des menus ou des options. Remarque Touchez (Bouton Précédent) pour revenir au menu précédent. Recherche du numéro de modèle de l'imprimante En plus du nom du modèle affiché à l'avant de l'imprimante, celle-ci possède un numéro de modèle spécifique. Vous pouvez utiliser ce numéro lorsque vous sollicitez une assistance et déterminer quels consommables ou accessoires sont disponibles pour votre imprimante. Le numéro de modèle est imprimé sur une étiquette située à l'intérieur de la porte d'accès aux cartouches d'encre, à proximité de la zone des cartouches.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481122)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481122>

Sélection des supports d'impression L'imprimante est conçue pour accepter la plupart des types de papier bureautiques.

Il est conseillé de tester plusieurs types de support avant d'en acheter de grandes quantités. Pour obtenir une qualité d'impression maximale, utilisez des supports HP. Sélection des supports d'impression 19 Chapitre 1 Pour plus d'informations sur les supports HP, visitez le site Web HP à l'adresse www.hp.com.

HP recommande d'utiliser des papiers ordinaires comportant le logo ColorLok pour l'impression et la copie des documents quotidiens. Tous les papiers présentant le logo ColorLok font l'objet de tests indépendants visant à déterminer leur conformité aux normes les plus exigeantes en termes de fiabilité et de qualité d'impression. Ils permettent d'obtenir des documents aux couleurs fidèles et éclatantes, aux noirs profonds, avec un temps de séchage inférieur à celui des autres papiers ordinaires. Les papiers munis du logo ColorLok, disponibles dans une grande diversité de grammages et de formats, peuvent être obtenus auprès de la plupart des fabricants de papier. Cette section contient les rubriques suivantes : •••Papiers recommandés pour l'impression et la copie Papiers recommandés pour l'impression photo Conseils pour la sélection et l'utilisation des supports d'impression Papiers recommandés pour l'impression et la copie

Pour obtenir une qualité d'impression optimale, il est recommandé d'utiliser des papiers HP conçus spécialement pour le type de projet de votre impression. Selon votre pays/région, certains de ces papiers peuvent ne pas être disponibles. Papier pour brochure HP Papier HP Professional Ces papiers existent en brillant ou mat sur les deux faces pour une utilisation en recto verso. Ils sont le choix idéal pour la production de matériel de marketing de qualité professionnelle tels que des brochures et du matériel publicitaire, ainsi que des graphiques commerciaux pour des couvertures de rapports et des calendriers. Ces papiers sont des papiers lourds et mats sur les deux faces parfaits pour présentations, rapports, propositions et bulletins d'informations. Ils sont épais pour un résultat étonnant.

Papier de présentation HP Premium Papier HP professionnel Papier jet d'encre HP Bright White Le papier HP blanc brillant pour imprimante jet d'encre assure des couleurs à contraste élevé et un texte d'une grande netteté. Il est suffisamment opaque pour permettre une impression couleur recto verso sans transparence, ce qui en fait le support idéal pour les bulletins d'informations, les rapports et les prospectus. Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat avec moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives. Le papier d'impression HP est un papier multifonction de haute qualité. Il produit des documents dont l'aspect et la texture sont plus substantiels que les documents imprimés sur du papier multi-usage standard ou du papier de copie. Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat avec moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives. Le papier HP Office est un papier multifonction de haute qualité. Il convient parfaitement aux copies, brouillons, mémos et autres documents quotidiens. Il est doté du logo ColorLok Technology pour Papier d'impression HP Papier HP Office 20 Démarrage (suite) un résultat avec moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives. Papier HP Office recyclé Le papier HP Office recyclé est un papier multifonctions de haute qualité composé de 30 % de fibres recyclées. Il est compatible avec la technologie ColorLok, qui atténue les phénomènes de maculage tout en produisant des noirs plus profonds et des couleurs éclatantes. Le meilleur papier photo HP offre un grammage épais pour la production de photos de qualité professionnelle. Il offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont le format A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), et deux finitions, brillant ou glacé lisse (satin mate).

Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Ce papier photo épais offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Vos impressions auront un aspect et une texture comparables à ceux qu'offrent les laboratoires de développement. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, notamment A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), et deux finitions, brillant ou glacé lisse (satin mate). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Imprimez des clichés couleur à moindre frais en utilisant du papier conçu pour l'impression de photos occasionnelles.

Ce papier photo à un prix abordable sèche rapidement pour une manipulation facile. Obtenez des images nettes et précises lorsque vous utilisez ce papier avec une imprimante à jet d'encre. Disponible en finition semibrillante au format 8,5 x 11 pouces, A4, 4 x 6 pouces et 10 x 15 cm. Il est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Les Supports pour transfert sur tissu HP (pour tissus colorés, clairs ou blancs) sont la solution idéale pour créer des t-shirts personnalisés à partir de vos photos numériques. Papier photo HP Premium Plus Papier photo HP Advanced Papier photo HP Everyday Transferts sur tissu HP Pour commander du papier et d'autres consommables HP, visitez le site www.hp.com.

Sélectionnez Shop for Products and Services, puis Ink, toner and paper. Remarque Actuellement, certaines parties du site Web HP sont uniquement disponibles en anglais. Papiers recommandés pour l'impression photo Pour obtenir une qualité d'impression optimale, il est recommandé d'utiliser les papiers HP conçus spécialement pour le type de projet de votre impression.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481122)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481122>

Selon votre pays/région, certains de ces papiers peuvent ne pas être disponibles. Selon votre pays/région, certains de ces papiers peuvent ne pas être disponibles.

Papier photo HP Premium Plus Le meilleur papier photo HP offre un grammage épais pour la production de photos de qualité professionnelle. Il offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à Sélection des supports d'impression 21 Chapitre 1 (suite) l'humidité. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont le format A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), et deux finitions, brillant ou glacé lisse (satin mate). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Papier photo HP Advanced Ce papier photo épais offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Vos impressions auront un aspect et une texture comparables à ceux qu'offrent les laboratoires de développement. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont le format A4, 8,5 x 11 pouces, 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), et deux finitions, brillant ou glacé lisse (satin mate). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents.

Imprimez des clichés couleur à moindre frais en utilisant du papier conçu pour l'impression de photos occasionnelles. Ce papier photo à un prix abordable sèche rapidement pour une manipulation facile. Obtenez des images nettes et précises lorsque vous utilisez ce papier avec une imprimante à jet d'encre. Disponible en finition semibrillante au format 8,5 x 11 pouces, A4, 4 x 6 pouces et 10 x 15 cm. Il est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Les lots HP Photo sont très pratiques, ils comprennent des cartouches d'encre de marque HP et du papier photo HP Advanced pour vous faire économiser du temps et rendre l'impression de photos professionnelles plus abordable en utilisant votre imprimante HP. Les encres originales HP et le papier photo HP Advanced ont été conçus pour être utilisés ensemble pour des photos plus durables et plus vives, impression après impression. Une combinaison idéale pour l'impression de vos photos de vacances ou pour des retirages à partager. Papier photo HP Everyday Lots HP Photo Value Pack Pour commander du papier et d'autres consommables HP, visitez le site www.hp.com.

com. Sélectionnez Shop for Products and Services, puis Ink, toner and paper. Remarque Actuellement, certaines parties du site Web HP sont uniquement disponibles en anglais. Conseils pour la sélection et l'utilisation des supports d'impression Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez suivre les conseils ci-après : ••• Utilisez toujours des supports conformes aux spécifications de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la section Spécifications des supports.

Ne chargez qu'un seul type de support à la fois dans un bac ou dans le bac d'alimentation automatique (BAA). Lors du chargement des bacs et du BAA, assurez-vous que le support est correctement chargé. Pour plus d'informations, consultez la section Chargement des supports ou Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF). 22 Démarrage •• Ne surchargez pas le bac ou le BAA. Pour plus d'informations, consultez la section Chargement des supports ou Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF).

Pour éviter les bourrages, une qualité d'impression médiocre ou d'autres problèmes d'impression, évitez de charger les supports suivants dans les bacs ou le BAA : lv Formulaires en plusieurs parties lv Supports endommagés, ondulés ou froissés lv Supports présentant des perforations ou des découpes lv Supports à gros grains ou gaufrés ou qui n'absorbent pas bien l'encre lv Supports trop fins ou qui se déforment facilement lv Supports contenant des agrafes ou des trombones Remarque Pour numériser, copier ou télécopier des documents contenant des pages non conformes à ces directives, utilisez la vitre du scanner.

Pour plus d'informations, consultez la section Chargement d'un original sur la vitre du scanner. Chargement d'un original sur la vitre du scanner Vous pouvez copier, numériser ou télécopier des originaux de format Lettre ou A4 en les plaçant sur la vitre. Remarque La plupart des fonctions spéciales ne donnent pas de bons résultats si la vitre et le capot ne sont pas propres. Pour plus d'informations, consultez la section Entretien de l'imprimante. Pour charger un original sur la vitre du scanner Procédez comme suit pour charger un original sur la vitre du scanner. 1. Soulevez le couvercle du scanner. 2. Chargez vos originaux en orientant la face à imprimer vers le bas.

Conseil Des guides sont gravés sur le bord de la vitre pour vous aider à positionner correctement votre original. Chargement d'un original sur la vitre du scanner 23 Chapitre 1 3. Fermez le capot. Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF) Vous pouvez copier, numériser ou télécopier un document d'une ou plusieurs pages de format A4, Lettre US ou Légal US en le plaçant dans le chargeur de documents. Attention Ne chargez pas de photos dans le bac d'alimentation automatique, vous pourriez les endommager. Utilisez uniquement des supports pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la section Conseils pour la sélection et l'utilisation des supports d'impression. Remarque Seuls les documents recto au format A4 ou Lettre peuvent être numérisés, copiés ou télécopiés via le bac d'alimentation automatique. Le bac d'alimentation automatique ne prend pas en charge les documents recto verso ou d'autres formats. Remarque Certaines fonctions, telles que la fonction de copie Page entière, ne fonctionnent pas quand vous chargez vos originaux dans le bac d'alimentation automatique.

Vous devez charger vos originaux sur la vitre.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481122)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481122>

Le bac d'alimentation peut contenir un maximum de 35 ou 50 feuilles de papier ordinaire A4 ou Lettre, selon le modèle d'imprimante. Pour charger un original dans le bac d'alimentation Procédez comme suit pour charger un document dans le bac d'alimentation automatique. 1. Chargez votre original, face imprimée orientée vers le haut, dans le bac d'alimentation.

Placez les pages de façon à ce que le bord supérieur du document soit introduit en premier. Faites glisser le papier dans le bac d'alimentation automatique jusqu'à ce que retentisse un signal sonore ou qu'apparaisse un 24 Démarrage message sur l'écran indiquant que le périphérique a détecté les pages que vous avez chargées. Conseil Pour une aide supplémentaire au chargement des originaux dans le bac d'alimentation automatique, reportez-vous au schéma gravé dans le bac d'alimentation des documents. 2. Faites glisser les guides de largeur jusqu'à ce qu'ils touchent les bords gauche et droit du support.

Remarque Retirez tous les originaux du bac d'alimentation avant de soulever le capot de l'imprimante. Chargement des supports Cette section propose des instructions pour le chargement des supports dans l'imprimante. Cette section contient les rubriques suivantes : ••••Chargement de supports au format standard Chargement des enveloppes Chargement de cartes et de papier photo Chargement de support de taille personnalisée Chargement des supports 25 Chapitre 1 Chargement de supports au format standard Pour charger les supports Appliquez les instructions ci-après pour charger des supports standard. 1.

Sortez le bac 1. 2. Insérez le support, face à imprimer vers le bas, au centre du bac. Vérifiez que la pile de supports est alignée sur la ligne du guide de largeur et prenez garde de ne pas dépasser la marque de la pile de papier sur le guide. Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 3.

Faites glisser les guides de support dans le bac pour les ajuster au format chargé, puis réinsérez le bac. 4. Sortez l'extension du bac de sortie. 26 Démarrage Chargement des enveloppes Pour charger des enveloppes Utilisez ces instructions pour charger une enveloppe. 1. Sortez le bac 1. 2. Insérez les enveloppes face à imprimer vers le bas et chargez-les en fonction de l'image. Vérifiez que la pile d'enveloppes ne dépasse les marques dans le bac. Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression.

3. Faites glisser les guides de support dans le bac pour les ajuster au format chargé, puis réinsérez le bac. 4. Sortez l'extension du bac de sortie. Chargement des supports 27 Chapitre 1 Chargement de cartes et de papier photo Pour charger des cartes et du papier photo Appliquez les instructions ci-après pour charger du papier photo.

1. Sortez le bac 1. 2. Insérez le support, face à imprimer vers le bas, au centre du bac. Vérifiez que la pile de supports est alignée sur la ligne du guide de largeur et prenez garde de ne pas dépasser la marque de la pile de papier sur le guide.

Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 3. Faites glisser les guides de support dans le bac pour les ajuster au format chargé, puis réinsérez le bac. 4. Sortez l'extension du bac de sortie. Chargement de support de taille personnalisée Pour charger un support de format personnalisé Appliquez les instructions ci-après pour charger des supports de taille personnalisée. Attention Utilisez uniquement des supports de format personnalisé pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la section Spécifications des supports. 28 Démarrage Remarque Chargez uniquement un support ordinaire dans le bac 2. 1.

Sortez le bac 1. 2. Insérez le support, face à imprimer vers le bas, au centre du bac. Vérifiez que la pile de supports est alignée sur la ligne du guide de largeur et prenez garde de ne pas dépasser la marque de la pile de papier sur le guide. Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 3. Faites glisser les guides de support dans le bac pour les ajuster au format chargé, puis réinsérez le bac. 4. Sortez l'extension du bac de sortie. Chargement des supports 29 Chapitre 1 Insertion d'un périphérique de mémoire Si votre appareil photo numérique utilise une carte mémoire pour stocker des photos, vous pouvez insérer cette carte dans l'imprimante afin d'imprimer ou enregistrer vos photos.

Attention N'essayez pas d'enlever la carte mémoire pendant que vous accédez aux données de cette carte, les fichiers qu'elle contient peuvent être endommagés. Vous pouvez retirer une carte en toute sécurité uniquement lorsque le voyant photo ne clignote plus. N'insérez qu'une seule carte mémoire à la fois, car en insérer plusieurs peut également endommager les fichiers de ces cartes. Remarque L'imprimante ne prend pas en charge les cartes mémoire cryptées. Pour plus d'informations sur les cartes mémoire prises en charge, reportez-vous à la section Spécifications des périphériques de mémoire.

Pour insérer une carte mémoire Utilisez ces étapes pour insérer une carte mémoire dans l'imprimante. 1. Tournez la carte mémoire de sorte que l'étiquette soit orientée vers le haut, les contacts se trouvant face à l'imprimante. 2. Insérez la carte mémoire dans le logement pour carte mémoire approprié.

Remarque Vous ne pouvez pas insérer plusieurs cartes mémoire dans l'imprimante. Pour connecter un périphérique de stockage 1. Pour connecter un appareil photo, changez le mode USB de l'appareil en mode de stockage, puis branchez l'extrémité du câble USB à l'appareil photo. Remarque Les différents appareils photo utilisent des termes différents pour décrire le mode stockage. Par exemple, certains appareils photo disposent d'un paramètre appareil photo numérique alors que d'autres possèdent un paramètre lecteur de disque. Dans ce cas, le paramètre lecteur de disque est le paramètre du mode stockage. Si le mode stockage ne fonctionne pas sur votre appareil photo, vous devez éventuellement mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET](http://yourpdfguides.com/dref/5481122)

[PRO 8600 PLUS user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481122)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481122>