



# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP OFFICEJET PRO X451DW. You'll find the answers to all your questions on the HP OFFICEJET PRO X451DW in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

**User manual HP OFFICEJET PRO X451DW**  
**User guide HP OFFICEJET PRO X451DW**  
**Operating instructions HP OFFICEJET PRO X451DW**  
**Instructions for use HP OFFICEJET PRO X451DW**  
**Instruction manual HP OFFICEJET PRO X451DW**

 **OFFICEJET PRO X451 AND X551**  
SERIES PRINTERS

User Guide



HP OFFICEJET PRO X451



HP OFFICEJET PRO X551



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO X451DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481121)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481121>

**Manual abstract:**

HP ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques ou éditoriales de ce document. Edition 2, 6/2013 Marques commerciales Adobe®, Acrobat® et PostScript® sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated. Intel® Core™ est une marque déposée de Intel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc déposée aux Etats-Unis. Microsoft®, Windows®, Windows® XP et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis. UNIX® est une marque déposée de The Open Group. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Conventions utilisées dans ce guide ASTUCE : Les astuces fournissent des conseils et permettent de gagner du temps. REMARQUE : Ces remarques fournissent des informations importantes pour maîtriser un concept ou exécuter une tâche. ATTENTION :

Ces commentaires vous présentent des procédures à suivre pour éviter de perdre des données ou d'endommager le produit.

AVERTISSEMENT ! Les avertissements vous indiquent des procédures spécifiques à suivre pour éviter de vous blesser, de perdre des données importantes ou d'endommager gravement le produit. FRWW iii iv Conventions utilisées dans ce guide FRWW Sommaire 1 Informations de base concernant le produit ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 1 Présentation du produit .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

2 Modèles HP Officejet Pro série X451 .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

..... 2 Modèles HP Officejet Pro série X551 .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

3 Caractéristiques environnementales .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.. 4 Fonctions d'accessibilité ...*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*5 Vues de l'imprimante .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.. 6 Vue avant (Série X451) .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*..... 6 Vue avant (Série X551) ....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*7 Vue face arrière .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.... 8 Ports d'interface .*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 9 Emplacement des numéros de série et de modèle ..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 9 Disposition du panneau de commande (Série X451) ....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.. 10 Disposition du panneau de commande (Série X551) ...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*..... 13 2 Menus du panneau de commande ..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*17 Menu Statut .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*... 18 Applications .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*..... 19 Connexion et impression (modèles Officejet Pro X551 uniquement) .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*. 20 Menu Configurer .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*. 21 Menu Réseau ....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.. 21 Menu Services Web HP (modèles Officejet Pro X451 uniquement) .....*

.....  
.....  
.....

*.... 22 Menu Configuration de périphérique .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.. 23 Menu Outils ...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 27 Menu Rapports d'impression .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 28 3 Connexion du produit ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 29 Connexion du produit à l'aide d'un câble USB .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 30 Installation du CD .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

*... 30 Connexion du produit à un réseau .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.... 31 Protocoles réseau pris en charge .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*... 31 FRWW v Installation du produit sur un réseau câblé .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 31 Configurer les paramètres réseau IP .*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

*... 32 HP ePrint ..*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

..... 35 Connexion du produit à un réseau sans fil (modèles sans fil uniquement) .....

.....  
.....  
.....

... 36 Connectez l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil (Officejet Pro X551) ..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 36 Connecter le produit à un réseau sans fil à l'aide de WPS .

.....  
.....  
.....

.. 36 Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide d'un câble USB (Officejet Pro X451 uniquement) .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

. 37 Installation du logiciel pour un produit sans fil déjà installé sur le réseau .....

.....  
.....

..... 37 Connexion manuelle du produit à un réseau sans fil .....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 37 4 Utilisation du produit avec Windows ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 39 Systèmes d'exploitation et pilotes d'imprimante pris en charge .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 40 Sélection du pilote d'impression correct pour Windows ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 40 HP Universal Print Driver (UPD) .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

41 Modification des paramètres d'impression pour Windows .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

... 43 Priorité des paramètres d'impression ..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

. 43 Modification des paramètres de tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel ..... 43 Modification des paramètres par défaut de tâches d'impression ...

.....  
.....

.....  
.....  
.. 44 Modification des paramètres de configuration du produit ...  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
..... 44 Suppression du pilote d'imprimante de Windows ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 45 Utilitaires pris en charge sous Windows ..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.. 46 5 Utiliser le produit avec Mac .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 47 Systèmes d'exploitation et pilotes d'imprimante pris en charge pour Mac .....

.....  
.....  
.....

.. 48 Logiciel pour les ordinateurs Mac ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*49 HP Utility pour Mac .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.. 49 Priorité des paramètres d'impression pour Mac .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 50 Modification des paramètres d'impression pour Mac ....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.. 51 Modification des paramètres des tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel ...*

*.. 51 Modification des paramètres par défaut des tâches d'impression ...*

.....  
.....  
.....  
.....

*. 51 Modification des paramètres de configuration du produit .....*

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 51 Suppression du pilote d'imprimante sur les systèmes d'exploitation Mac. ...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*52 Utilitaires pris en charge pour Mac .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*53 Serveur Web intégré HP .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*53 Résoudre les problèmes avec Mac .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*. 54 6 Papier et supports d'impression ....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*. 55 Compréhension de l'utilisation du papier ....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 56 vi FRWW Modification du pilote d'imprimante pour correspondance avec le type et le format du papier sous Windows .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 58 Formats de papier pris en charge .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 58 Types de papier pris en charge et capacité du bac d'alimentation .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 61 Chargement des bacs .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

63 Chargement du bac 1 (bac multifonctions situé sur le côté gauche du produit) .....

.....

..... 63 Chargement du bac 2 ou 3 (en option) ....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 64 Configuration des bacs ....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 67 7 Cartouches d'encre .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 69 Informations sur les cartouches d'encre ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 70 Vues des consommables .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*... 71 Vue de la cartouche d'encre ..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*... 71 Gestion des cartouches d'encre ..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*... 72 Modification de paramètres pour les cartouches d'encre ..*

.....

.....

.....

.....

.....

*.... 72 Stockage et recyclage des consommables .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*73 Site Web anti-fraude de HP .....*

.....

.....



.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 73 Instructions de remplacement ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

74 Remplacement les cartouches d'encre .....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....papier personnalisé sous Mac ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 104 Utilisation de filigranes sous Mac .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

. 105 Utilisation de HP ePrint ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 106 Utiliser le pilote HP ePrint Mobile ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 108 AirPrint ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 109 Connexion de l'imprimante avec HP Wireless Direct .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 110 Connexion et impression à partir d'un périphérique mobile Wi-Fi ..

.....  
.....  
.....

..... 110 Connexion et impression à partir d'un ordinateur compatible Wi-Fi via un routeur sans fil et Wireless Direct .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 111 Connexion et impression à partir d'un ordinateur compatible Wi-Fi via Wireless Direct uniquement ..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 111 Passage d'une connexion USB à une connexion Wireless Direct .

.....  
.....  
.....  
.....

.. 112 Connexion et impression directe à partir d'une unité USB .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 113 Pour les imprimantes de la série Officejet Pro X551 .

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

113 9 Couleur .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*115 Régler couleur .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.. 116 Changer le thème de couleur d'une tâche d'impression ...*

.....  
.....

.....  
.....

*.. 116 Modifier les options de couleur .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*. 117 Utilisation de l'option HP EasyColor .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*... 119 Adaptez les couleurs à la configuration de votre écran .*



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET  
PRO X451DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481121)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481121>

.  
.....

.....  
.....  
.....

.... 120 Impression de documents résistants à la décoloration et à l'eau .

.....  
.....  
.....  
.....

..... 121 10 Gestion et maintenance ..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.. 123 Imprimer des pages d'informations ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

. 124 Utilisation du serveur Web HP intégré ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 125 À propos des cookies .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... *125 Ouverture du serveur Web intégré HP ...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

. *126 viii FRWW Fonctions ....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... *126 Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... *129 Caractéristiques de sécurité du produit ...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*129 Déclarations de sécurité .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.... *129 Attribution d'un mot de passe d'administrateur via le serveur Web intégré (EWS) .*  
..... *129 Verrouillage du panneau de commande ..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.... *129 Désactivation des protocoles et services inutilisés .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... *130 Paramètres administrateur ..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.... *131 Contrôle d'accès à la couleur .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*131 Protocoles protégés –HTTPS .....*



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... *131 Pare-feu ..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... *131 Authentification pour la numérisation et la télécopie vers un dossier .*

.....

.....

.....

..... *131 Syslog ...*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*132 Certificats .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... *132 Micrologiciel signé .*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*132 Authentification sans fil .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*132 Paramètres du mode économique .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*133 Impression en mode Bureautique .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.. 133 Gestion de l'alimentation .....*

.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 133 Nettoyage du produit .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 135 Nettoyage du panneau de commande ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 135 Mises à jour du produit .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
136 11 Résolution des problèmes .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*. 137 Assistance clientèle ....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*. 138 Liste de dépannage .....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*. 139 Etape 1 : Vérifier que le produit est sous tension .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*. 139 Etape 2 : Vérifier s'il y a des messages d'erreurs sur le panneau de commande ....*

*..... 139 Etape 3 : Tester la fonctionnalité d'impression ...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*..... 139 Etape 4 : Essayez d'envoyer une tâche d'impression depuis un ordinateur .....*

.....



.....  
..... 141 Eliminer les bourrages papier ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 142 Suppression des bourrages ...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 143 Emplacement des bourrages ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 143 Suppression des bourrages dans le bac 1 (multi-usages) .

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
... 143 FRWW ix Suppression des bourrages dans le bac 2 ..

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.. 146 Suppression des bourrages dans le bac optionnel 3 ...

.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 147 *Suppression des bourrages dans la porte de gauche ...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 149 *Suppression des bourrages dans le bac de sortie ....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

150 *Suppression des bourrages de l'unité d'impression recto verso .....*

.....  
.....  
.....

..... 151 *Améliorer la qualité d'impression .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 154 *Utiliser le paramètre Type de papier approprié du pilote d'imprimante ....*

.....  
.....  
.....

154 *Régler couleur .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 155 *Utiliser du papier conforme aux spécifications HP .....*

.....

.....  
.....

..... 157 Vérification des cartouches d'encre .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 158 Nettoyage du maculage ..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 161 Nettoyage de la tête d'impression ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 161 Utiliser le pilote d'imprimante convenant le mieux à vos besoins d'impression .....

..... 162 Le produit n'imprime pas ou imprime lentement .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 163 Le produit n'imprime pas ....

.....  
.....

.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

.... 163 L'imprimante imprime lentement .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 164 Résolution des problèmes d'impression Plug-and-Print à partir d'une unité USB (Série X551) .....

.. 165 Le menu Impression USB ne s'ouvre pas lorsque vous insérez l'accessoire USB ...

.....

..... 165 Le fichier ne s'imprime pas à partir du périphérique de stockage USB .....

.....  
.....  
.....

165 Le fichier que vous voulez imprimer ne figure pas dans le menu Impression USB .....

166 Résolution des problèmes de connectivité du produit .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 166 Résoudre les problèmes de connexion USB directe .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 166 Résolution des problèmes de réseau ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 166 Résolution des problèmes de réseau sans fil ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 169 Liste de contrôle de la connectivité sans fil .....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 169 Le panneau de commande affiche le message : La fonction sans fil de ce produit a été désactivée ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

. 170 Le produit n'imprime pas une fois la configuration sans fil terminée ....

.....  
.....  
.....  
.....

170 Le produit n'imprime pas et un pare-feu tiers est installé sur l'ordinateur .....

.....

..... 171 La connexion sans fil ne fonctionne pas après le déplacement du routeur sans fil ou de l'imprimante ..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 171 Impossible de connecter d'autres d'ordinateurs à l'imprimante sans fil .....

.....  
.....

... 171 Le produit sans fil perd la communication lorsqu'il est connecté à un VPN ..

.....

..... 172 Le réseau n'apparaît pas dans la liste des réseaux sans fil ..

.....  
.....  
.....

.....

.....

.... 172 Le réseau sans fil ne fonctionne pas .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 173 Résolution des problèmes logiciels sous Windows .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

174 Résolution des problèmes logiciels sous Mac .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 176 Le pilote d'imprimante n'est pas répertorié dans la liste Imprimer et Faxer .....

.....

.....

176 Le nom du produit n'apparaît pas dans la liste de produits de la liste Imprimer et Faxer . 176 Le pilote d'imprimante ne configure pas automatiquement le produit sélectionné dans la liste Imprimer et Faxer .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 176 x FRWW Une tâche d'impression n'a pas été envoyée au produit souhaité ..

.....

.....  
.....  
.....  
*177 Lorsque le produit est connecté à un câble USB, il n'apparaît pas dans la liste Imprimer et Faxer une fois le pilote sélectionné .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*. 177 Si vous utilisez un pilote d'imprimante générique avec une connexion USB .....*

*.... 177 Annexe A Consommables et accessoires .*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*... 179 Commande de pièces, d'accessoires et de consommables .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*..... 180 Numéros de référence .*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*180 Annexe B Assistance et service technique .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.. 188 Annexe C Spécifications du produit .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 189 Spécifications physiques .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 190 Consommation d'énergie, spécifications électriques et émissions acoustiques ...

.....  
.....  
.....

..... 190 Émissions acoustiques ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 190 Spécifications environnementales .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....







.....  
.....  
.....  
.....

*200 Retours hors Etats-Unis .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*. 201 Mise au rebut des batteries .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 201 Recyclage de l'imprimante .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*201 Papier .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....  
..... 202 Restrictions de matériel ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
..... 203 Collecte des déchets par les utilisateurs ..

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 204 Recyclage du matériel électronique ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 205 Substances chimiques .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET  
PRO X451DW user guide  
http://yourpdfguides.com/dref/5481121](http://yourpdfguides.com/dref/5481121)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.. 207 Informations complémentaires ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
... 208 FRWW xi Tableau de substances (Chine) ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 209 Déclaration relative aux restrictions sur les substances dangereuses (Turquie) .....

.....

.....

.....

... 210 Déclaration concernant les restrictions sur les substances dangereuses (Ukraine) .....

.....

.....

.... 211 Déclaration concernant les restrictions sur les substances dangereuses (Vietnam) .

.....

.....

.....

212 Annexe E Informations réglementaires .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

*. 213 Dispositions réglementaires .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*214 Numéro d'identification de modèle réglementaire .....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*... 214 Déclaration FCC .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.. 214 Déclaration VCCI (Japon) ...*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.... 215 Instructions sur le cordon d'alimentation .....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 216 Déclaration relative aux cordons d'alimentation (Japon) ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 217 Déclaration EMC (Corée) ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 218 Déclaration GS (Allemagne) ..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 219 Avis réglementaire de l'Union européenne ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 220 Déclarations supplémentaires relatives aux produits sans fil .....

.....  
.....  
.....

.... 222 *Déclaration de conformité FCC — États-Unis .*

.....  
.....  
.....  
.....

.... 222 *Notice à l'intention des utilisateurs aux États-Unis et au Canada .*

.....  
.....  
.....  
.....

.. 222 *Déclaration - Australie .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 222 *Déclaration ANATEL - Brésil .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

. 222 *Déclarations - Canada ....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.. 222 Déclaration pour le Japon ..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
... 223 Déclaration pour la Corée ..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 223 Déclaration pour Taïwan .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 223 Déclaration pour le Mexique ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 223 Stockage d'informations anonymes sur l'utilisation .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....





*réduire le gaspillage en utilisant du papier recyclé.*

*Recyclez les cartouches d'encre en suivant la procédure de retour HP Planet Partners. Economies d'énergie Les modes de mise en veille et les options de temporisation permettent à ce produit de passer rapidement à des états de consommation réduite lorsqu'il n'imprime pas, et ainsi d'économiser l'énergie. Imprimer plusieurs pages par feuille Recyclage REMARQUE : Des économies d'énergie supplémentaires peuvent être réalisées en éteignant l'imprimante si celle-ci est inutilisée pendant plus de quatre heures. 4 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW Fonctions d'accessibilité Le produit inclut plusieurs fonctionnalités d'aide pour les utilisateurs ayant une vue, une audition, une dextérité ou une force physique limitée.*



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET](#)

[PRO X451DW user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481121>

□ □ □ Guide de l'utilisateur en ligne adapté à la lecture d'écran.

Les cartouches d'encre peuvent être installées et retirées d'une seule main. Tous les capots et portes peuvent être ouverts avec une seule main. FRWW Fonctions d'accessibilité 5 Vues de l'imprimante Vue avant (Série X451) 1 2 3 4 7 6 5 1 2 3 4 5 6 7 Panneau de commande Volet d'éjection Bac de sortie Extension du bac de sortie Bac 2 (bac à papier principal) Bouton Marche/Arrêt Porte des cartouches d'encre 6 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW Vue avant (Série X551) 1 8 2 3 4 7 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Panneau de commande Porte du bac de sortie Bac de sortie Extension du bac de sortie Bac 2 (bac à papier principal) Bouton Marche/Arrêt Porte des cartouches d'encre Port hôte USB 2.0 acceptant les périphériques de stockage USB pour l'impression à partir d'une unité USB Plug-and-Print FRWW Vues de l'imprimante 7 Vue face arrière 5 4 1 2 3 1 2 3 4 5 Porte de gauche (accès à la suppression des bourrages papier) Bac 1 (bac multifonctions) Branchement de l'alimentation Ports USB 2.0 haute vitesse Port Ethernet 8 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW Ports d'interface 1 2 3 1 2 Port Ethernet Le port pour périphérique USB accepte le branchement d'un câble USB à partir d'un PC (alternative aux connexions réseau et sans fil). Le port hôte USB accepte les périphériques de stockage USB pour l'impression Plug-and-Print (Officejet Pro X551 uniquement). 3 Emplacement des numéros de série et de modèle Ouvrez la porte d'accès aux cartouches d'encre pour visualiser l'étiquette comportant les numéros de série et de modèle. FRWW Vues de l'imprimante 9 Disposition du panneau de commande (Série X451) 1 2 3 Zone de l'écran d'affichage Bouton Aide : fournit l'accès au système d'aide du produit. Bouton du réseau sans fil : propose un certain nombre d'options de menu permettant d'ajuster les paramètres réseau sur les modèles sans fil. Bouton HP ePrint : permet un accès rapide aux fonctionnalités des services Web HP, y compris HP ePrint.

HP ePrint est un outil d'impression pouvant être utilisé avec tout périphérique capable d'envoyer des e-mails : il suffit d'envoyer des documents à l'adresse e-mail du produit. 4 10 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW 5 Bouton Annuler : permet d'annuler la tâche en cours ou de quitter l'écran actif. REMARQUE : Ce bouton ne s'allume que si l'écran actif peut utiliser cette fonction. 6 Bouton Retour : retourne à l'écran précédent.

REMARQUE : Ce bouton ne s'allume que si l'écran actif peut utiliser cette fonction. 7 Bouton Accueil : permet d'accéder rapidement à l'écran d'accueil. Ce bouton ne s'allume que si l'écran actif peut utiliser cette fonction. FRWW Vues de l'imprimante 11 Boutons de l'écran d'accueil (Série X451) L'écran Accueil permet d'accéder aux fonctions du produit et indique l'état actuel du produit. REMARQUE : En fonction de la configuration du produit, les fonctions de l'écran Accueil peuvent varier. La disposition peut également être inversée pour certaines langues.

1 Bouton Configuration produit. : propose un certain nombre d'options de menu permettant d'ajuster les paramètres du 2 3 Bouton État de la tâche : permet d'afficher le statut de n'importe quel travail d'impression en cours. Bouton Informations sur l'encre : fournit des informations sur les niveaux d'encre. Système d'aide du panneau de commande L'appareil est doté d'un système d'aide en ligne intégré avec des instructions d'utilisation pour chaque écran. Pour ouvrir le système d'aide, touchez le bouton Aide situé à droite du panneau de commande (Officejet Pro X451), ou bien le coin supérieur droit du panneau de commande (Officejet Pro X551).

Pour les écrans contenant des paramètres de tâches spécifiques, l'aide ouvre une rubrique d'explication sur les options disponibles pour la tâche concernée. 12 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW Disposition du panneau de commande (Série X551) Jan 00 00 00:00a 1 2 Zone d'affichage et de l'écran tactile Bouton Aide : fournit l'accès au système d'aide du produit. REMARQUE : Ce bouton ne s'allume que si l'aide est disponible pour l'écran ou la fonction en cours. 3 Bouton Flèche droite : déplace le curseur vers la droite ou permet de passer à l'écran suivant REMARQUE : Ce bouton ne s'allume que si l'écran actif peut utiliser cette fonction. 4 Bouton Annuler : permet d'annuler la tâche en cours ou de quitter l'écran actif.

REMARQUE : Ce bouton ne s'allume que si l'écran actif peut utiliser cette fonction. 5 Bouton Retour : retourne à l'écran précédent. REMARQUE : Ce bouton ne s'allume que si l'écran actif peut utiliser cette fonction. 6 Bouton Flèche gauche : déplace le curseur vers la gauche REMARQUE : Ce bouton ne s'allume que si l'écran actif peut utiliser cette fonction. 7 8 Bouton Accueil : permet d'accéder rapidement à l'écran d'accueil. Ce bouton ne s'allume que si l'écran actif peut utiliser cette fonction. Voyant Sans fil : indique que le réseau sans fil est activé. Le voyant clignote lorsque le produit est en cours de connexion à un réseau sans fil. Une fois la connexion établie, le voyant cesse de clignoter et reste allumé. FRWW Vues de l'imprimante 13 Boutons de l'écran d'accueil (Série X551) L'écran Accueil permet d'accéder aux fonctions du produit et indique l'état actuel du produit.

REMARQUE : En fonction de la configuration du produit, les fonctions de l'écran Accueil peuvent varier. La disposition peut également être inversée pour certaines langues. Jan 00 00 00:00a 1 Bouton Services Web : permet un accès rapide aux fonctionnalités des services Web HP, y compris HP ePrint.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO X451DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481121)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481121>

HP ePrint est un outil d'impression pouvant être utilisé avec tout périphérique capable d'envoyer des e-mails : il suffit d'envoyer des documents à l'adresse e-mail du produit. 2 bouton réseau : permet d'accéder aux paramètres et aux informations du réseau. Vous pouvez, à partir de l'écran des paramètres réseau, imprimer la page Synthèse réseau, configurer une connexion réseau sans fil et accéder aux paramètres réseau avancés. REMARQUE : Les fonctionnalités réseau sans fil sont disponibles sur certains modèles uniquement. REMARQUE : Lorsque vous êtes connecté à un réseau sans fil, cette icône change pour afficher un ensemble de barres d'intensité du signal. 3 Bouton Paramètres Eco papier. Bouton Consommables : fournit une liste d'options permettant de réduire la consommation d'énergie et de 4 : permet d'obtenir des informations sur l'état des consommables.

À partir de l'écran d'informations sur les consommables, vous pouvez imprimer la page État des consommables. 5 Bouton Configuration : fournit la liste des rapports et des paramètres de télécopie disponibles. 14 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW 6 7 Bouton Connexion et impression : permet l'accès aux fonctionnalités d'impression Plug-and-Print à partir d'une unité USB (sans passer par un ordinateur). Écran d'état. Lorsque le produit est inactif, cette zone du panneau de commande affiche l'heure et la date et permet d'accéder aux paramètres de date et d'heure en touchant cette zone.

Lorsqu'une tâche est en cours de traitement sur le produit, les informations sur l'état de la tâche remplacent l'affichage de la date et de l'heure. Bouton Applications : permet l'accès au menu Applications afin d'imprimer directement à partir d'applications Web sélectionnées. 8 Système d'aide du panneau de commande Le produit est doté d'un système d'aide en ligne intégré avec des instructions d'utilisation pour chaque écran. Pour ouvrir le système d'aide, appuyez sur le bouton Aide dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour les écrans contenant des paramètres de tâches spécifiques, l'aide ouvre une rubrique d'explication sur les options disponibles pour la tâche concernée.

Si l'appareil vous signale une erreur ou un avertissement, appuyez sur le bouton Aide pour afficher un message qui décrit le problème. Le message contient aussi des instructions pour résoudre le problème. FRWW Vues de l'imprimante 15 16 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW 2 Menus du panneau de commande     Menu Statut Applications Connexion et impression (modèles Officejet Pro X551 uniquement) Menu Configurer FRWW 17 Menu Statut Pour accéder au menu Statut, sélectionnez État sur l'écran d'accueil du panneau de commande. Le menu Statut est disponible sur les modèles Officejet Pro X451 uniquement. Élément de menu Élément de sousmenu Élément de sousmenu Description État de la tâche Informations sur l'encre Niveaux estimés Infos cartouche Magenta Cyan Jaune Noir Rapport d'impression Synthèse réseau Câblé Afficher les informations relatives aux travaux en cours de traitement sur le produit. Afficher une représentation graphique du niveau des cartouches d'encre, pour toutes les cartouches. Afficher une représentation graphique du niveau des cartouches d'encre, pour chaque cartouche individuellement. Imprimer le rapport d'état de l'imprimante Afficher un récapitulatif des paramètres du réseau câblé sur le produit : adresse IP, nom d'hôte et adresse Mac. Afficher un récapitulatif des paramètres du réseau sans fil sur le produit : adresse IP, nom d'hôte et adresse Mac. Sans fil 18 Chapitre 2 Menus du panneau de commande FRWW Applications Utilisez le menu Applications (modèles HP OfficeJet Pro X551 uniquement) pour activer les services Web sur le produit et utiliser HP ePrint ainsi que les applications d'impression.

FRWW Applications 19 Connexion et impression (modèles Officejet Pro X551 uniquement) Utilisez le menu Connexion et impression (Plug-and-Print) pour imprimer directement à partir d'une unité Flash USB ou d'un disque dur. Pour plus d'informations sur l'impression Plug-and-Print, voir la rubrique relative à

l'impression Plug-and-Print à partir d'une unité USB. 20 Chapitre 2 Menus du panneau de commande FRWW Menu Configurer Pour ouvrir ce menu, appuyez sur (Série X451) ou touchez (Série X551) le bouton Configuration le panneau de commande. Les sous-menus suivants sont disponibles :     Réseau Services Web HP (modèles HP OfficeJet Pro X451 uniquement) Configuration de périphérique Outils Rapports d'impression sur Menu Réseau Dans le tableau ci-dessous, les éléments accompagnés d'un astérisque (\*) indiquent le réglage par défaut. REMARQUE : Les options de menu sans fil sont disponibles uniquement sur les produits qui prennent en charge les connectivités sans fil. Pour plus d'informations, consultez le chapitre Fonctions de base du produit dans le présent guide d'utilisation. Élément de menu Option de sousmenu Activé Désactivé Élément de sousmenu Description Menu Sans fil (modèles sans fil uniquement) REMARQUE : Ce menu est également accessible en appuyant sur le bouton Sans fil du panneau de commande. Direct sans fil (modèles sans fil uniquement) Active ou désactive la fonction de réseau sans fil. Activé Activé (avec sécurité) Désactivé Configurez les paramètres de connexion directe sans fil du produit. Assistant de configuration sans fil (HP Officejet Pro série X551) WPA (Wi-Fi Protected Setup) (modèles sans fil uniquement) Afficher le récapitulatif réseau Guide d'impression Continuer Vous guide pas-à-pas dans les étapes de configuration du produit sur un réseau sans fil.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO X451DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481121)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481121>

Continuer Touche PIN Si votre routeur sans fil prend en charge WPS, utilisez cette méthode pour configurer le produit sur un réseau sans fil. Cette méthode est la plus simple. Imprime le récapitulatif de vos paramètres réseau. Afficher réseau câblé Afficher réseau sans fil FRWW Menu Configurer 21 Élément de menu Option de sousmenu Élément de sousmenu Description Imprimer le rapport de test sans fil (modèles sans fil uniquement) Imprimer la page de configuration réseau Configuration avancée Vit. liai.

Automatique\* 10 Intégral 10T Semi 100 Intégral 100T Semi Paramètres IP DHCP automatique\* Manuelle (statique) IPv6 Activé\* Désactivé Nom d'hôte OK Changer Adresse IP par défaut existante Restaurer les valeurs par défaut définies en usine Activé Désactivé Imprime le rapport de test du réseau sans fil. Imprime un rapport contenant les paramètres de votre configuration réseau. Définit la vitesse de liaison. Lorsque vous avez défini la vitesse de liaison, le produit redémarre automatiquement. Détermine si les paramètres IP du produit sont configurés automatiquement avec le DHCP ou définis manuellement. Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6 sur le produit. Utilisez ce paramètre pour modifier la manière dont le produit est identifié sur le réseau. Rétablit les valeurs usine par défaut de tous les paramètres de configuration du réseau. Menu Services Web HP (modèles Officejet Pro X451 uniquement) Élément de menu Élément de sousmenu Oui Non Description Activer les Services Web Active les Services Web HP pour utiliser HP ePrint, ainsi que le menu Applications. HP ePrint est un outil d'impression pouvant être utilisé avec tout périphérique capable d'envoyer des e-mails : il suffit d'envoyer des documents à l'adresse e-mail du produit. Utilisez le menu Applications afin d'imprimer directement à partir d'applications Web sélectionnées. 22 Chapitre 2 Menus du panneau de commande FRWW Menu Configuration de périphérique Dans le tableau ci-dessous, les éléments accompagnés d'un astérisque (\*) indiquent le réglage par défaut. Élément de menu Préférences Option de sousmenu Heure/Date Langue Liste des langues d'affichage disponibles sur le panneau de commande. Affiche la liste des pays et régions disponibles. Option de sous-menu Élément de sous-menu Description Définit le format d'heure, l'heure actuelle, le format de date et la date actuelle pour le produit.

Définit la langue dans laquelle le panneau de commande doit afficher les messages et les rapports du produit. Pays/Région Permet de sélectionner le pays ou la région dans laquelle le produit est utilisé. Ajustez le curseur pour contrôler la luminosité de l'écran sur le panneau de commande. Luminosité de l'écran Volume effets sonores Faible\* Fort Désactivé Navigation accélérée Bac par défaut Auto Bac 1 Bac 2\* Bac 3 (accessoire) uniquement si installé Papier par défaut dans le bac Bac 1 Format de papier par défaut Lettre US (8,5 x 11 po.) A4 (297 x 210 mm) ... Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante. Activé Désactivé\* Permet de régler le niveau des effets sonores sur le produit. Définit une vitesse de défilement supérieure à la valeur par défaut.

Définit le bac par défaut à partir duquel l'impression est effectuée. Sélectionnez le format de papier par défaut pour le bac 1 (bac multifonctions). FRWW Menu Configurer 23 Élément de menu Option de sousmenu Option de sous-menu Type de papier par défaut Élément de sous-menu Papier ordinaire Papier jet d'encre Premium ...

Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante et à la capacité du bac. Description Détermine le type de papier pour l'impression des rapports internes ou des tâches d'impression sans type défini. Bac 2 Format de papier par défaut Lettre US (8,5 x 11 po.) A4 (297 x 210 mm) ..

. Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante. Sélectionnez le format de papier par défaut pour le bac 2 (bac à papier principal). Type de papier par défaut Papier ordinaire Papier jet d'encre Premium ... Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante et à la capacité du bac. Détermine le type de papier pour l'impression des rapports internes ou des tâches d'impression sans type défini. 24 Chapitre 2 Menus du panneau de commande FRWW Élément de menu Option de sousmenu Bac 3 Option de sous-menu Format de papier par défaut Élément de sous-menu Lettre US (8,5 x 11 po.) A4 (297 x 210 mm) .

.. Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante. Description Configure le format du papier par défaut pour le bac 3 optionnel. Type de papier par défaut Papier ordinaire Papier jet d'encre Premium ... Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante et à la capacité du bac. Détermine le type de papier pour l'impression des rapports internes ou des tâches d'impression sans type défini. Verrouillage du bac Bac 1 Bac 2 Bac 3 Aucun(e)\* La fonction de verrouillage du bac permet de "bloquer" un bac de manière à ce que l'imprimante ne puisse l'extraire que lorsque cette action est expressément demandée.

Cette fonction est utile lors de l'introduction d'un papier spécial dans un bac, par exemple du papier à en-tête. En cas d'utilisation de la fonction "Sélectionner automatiquement" pour la source de papier alors que le bac 1 est verrouillé, l'imprimante prélèvera uniquement le papier dans les bacs restants, c'est-à-dire dans le bac 2 ou le bac optionnel 3 si ce dernier est installé.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO X451DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481121)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481121>

L'impression peut encore être lancée à partir du bac verrouillé, mais la source doit être spécifiée. Le verrouillage du bac 1 peut être ignoré dans certaines conditions. Relier sur les bords longs Relier sur les bords courts Permet d'activer ou de désactiver l'impression recto verso.

Si la fonction est activée, sélectionnez cette option pour que la reliure soit appliquée en retrait sur le bord long ou sur le bord court du papier. Recto verso Activé Désactivé FRWW Menu Configurer 25 Élément de menu Niveau d'avertissement de faible niveau d'encre Gestion de l'alimentation Option de sous-menu Automatique Personnalisé Option de sous-menu Élément de sous-menu Description Détermine quand le message d'avertissement relatif au faible niveau d'encre s'affiche sur le panneau de commande. Sélectionnez Personnalisé pour choisir une cartouche couleur et une valeur de niveau d'encre comprise entre 1 et 99. 5 minutes 10 minutes \* 15 minutes 30 minutes 1 heure Détermine le moment où le produit doit entrer en mode veille. Mode veille Mise en veille prolongée 15 minutes 30 minutes 1 heure 2 heures \* Détermine le moment où le produit doit entrer en mode veille prolongée après être entré en mode veille. Mise hors tension automatique (HP Officejet Pro série X451) Jamais\* 2 heures après mise en attente 4 heures après mise en attente 8 heures après mise en attente 12 heures après mise en attente Configure la mise hors tension du produit au bout d'une certaine période d'inactivité. Activer/désactiver calendrier Planification activée Planification désactivée Permet de planifier l'heure de mise sous tension ou hors tension automatique du produit. Paramètres d'impression Mode impression Automatique\* PCL5 uniquement PCL6 uniquement PS uniquement Permet de définir la langue de l'imprimante. Par défaut, le produit sélectionne automatiquement la langue à utiliser. Copies Définit le nombre d'exemplaires de copie à effectuer (de 0 à 99) lorsque le bouton Copie est actionné. La valeur par défaut est 1. 26 Chapitre 2 Menus du panneau de commande FRWW Élément de menu Option de sous-menu Qualité Option de sous-menu Bureautique Professionnel\* Présentation Élément de sous-menu Description Définit la qualité d'impression par défaut. Configuration PCL Nb lignes par page Orientation Nombre polices Densité polices1 Taille pts police1 Jeu de symboles Ajouter RC à SL Définit les attributs de texte pour le langage de contrôle utilisé sur l'imprimante. Erreur d'impression Postscript 1 Activé Désactivé Configure le produit de manière à ce qu'il imprime les éventuelles erreurs Postscript. Pour les produits HP Officejet Pro série X451, les paramètres de chasse et de taille de point des polices ne peuvent pas être sélectionnés sur le panneau de commande du produit.

Les modifications de ces paramètres doivent être effectuées via le serveur EWS. Menu Outils Utilisez le menu Outils pour améliorer la qualité d'impression du produit et afficher l'estimation des niveaux d'encre. Élément de menu Afficher les niveaux d'encre estimés Nettoyer la tête d'impression Informations sur la puce de cartouche Verrouillage du panneau de commande Nettoyer le maculage Restaurer les paramètres d'usine par défaut Description Affiche un graphique représentant la quantité d'encre qui a été consommée dans chaque cartouche. Utilisez cette fonctionnalité pour nettoyer, ajuster et aligner les têtes d'impression. Suivez les instructions à l'écran pour améliorer la qualité d'impression du produit. La puce de cartouche stocke des informations anonymes relatives à l'utilisation du produit. Utilisez cette fonctionnalité pour verrouiller le panneau de commande du produit et empêcher toute utilisation non autorisée de celui-ci. Utilisez cette fonctionnalité pour résoudre les problèmes de qualité d'impression causés par le maculage de l'encre sur les pages imprimées. Configure tous les paramètres sur les valeurs par défaut définies en usine. FRWW Menu Configurer 27 Menu Rapports d'impression Utilisez le menu Rapports d'impression pour imprimer des rapports regroupant des informations sur le produit.

Élément de menu Élément de sous-menu Description Rapport d'état de l'imprimante Rapport de qualité d'impression Page d'utilisation Imprime les informations actuelles sur le produit, l'état des cartouches, ainsi que d'autres informations relatives au produit. Imprime un test de qualité qui vous aidera à diagnostiquer les problèmes d'impression mineurs. Affiche un comptage de tous les formats de papier traités par le produit, répertorie les types d'impression monochrome/couleur, recto ou recto verso, et présente un rapport du compte de pages. Ce rapport est utile pour procéder aux rapprochements contractuels de facturation. Imprime des informations utiles sur la connexion de réseau câblé ou sans fil du produit.

Affiche une liste des erreurs et des défaillances intermittentes, conçue pour vous aider à résoudre les problèmes. Imprime la liste de toutes les polices PCL installées. Imprime la liste de toutes les polices PCL6 installées. Imprime la liste de toutes les polices PS installées. Page de configuration Réseau Journal des événements Liste des polices PCL Liste des polices PCL6 Liste des polices PS 28 Chapitre 2 Menus du panneau de commande FRWW 3 Connexion du produit   Connexion du produit à l'aide d'un câble USB Connexion du produit à un réseau Connexion du produit à un réseau sans fil (modèles sans fil uniquement) FRWW 29 Connexion du produit à l'aide d'un câble USB Ce produit prend en charge une connexion USB 2.

0. Utilisez un câble USB de type A-à-B. HP recommande l'utilisation d'un câble ne mesurant pas plus de 2 m. ATTENTION : demande. Ne connectez pas le câble USB avant que le logiciel d'installation ne vous le IMPORTANT : Cette imprimante est conçue pour être utilisée sur une surface plane.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO X451DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481121)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481121>

La manipulation de l'imprimante sur une surface non plane peut entraîner l'émission d'un message erroné sur la quantité d'encre restante contenue dans les cartouches. Installation du CD 1. 2. Fermez tous les programmes ouverts sur l'ordinateur. Installez le logiciel à partir du CD et suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE : Si vous effectuez l'installation sur un Mac, cliquez sur l'icône Programme d'installation HP pour installer le logiciel. 3. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option Brancher l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, puis cliquez sur le bouton Suivant. REMARQUE : Une boîte de dialogue s'affiche pour vous avertir que les services Web (HP ePrint et Applications d'impression) ne seront pas disponibles avec une installation USB.

Cliquez sur le bouton Oui pour poursuivre l'installation en mode USB, ou sur Non pour annuler cette installation. 4. Lorsque le logiciel vous y invite, connectez le câble USB à l'ordinateur et au produit. 5. Une fois l'installation terminée, imprimez une page de test ou une page à partir d'un programme quelconque pour vous assurer que le logiciel est correctement installé. 30 Chapitre 3 Connexion du produit FRWW Connexion du produit à un réseau Protocoles réseau pris en charge Pour connecter à un réseau un produit disposant d'une configuration de mise en réseau, un réseau utilisant un ou plusieurs des protocoles suivants est requis.

TCP/IP (IPv4 ou IPv6) REMARQUE : Bien que ce produit puisse être utilisé sur des réseaux IPv6, l'installation du logiciel du produit à partir du CD n'est pas prise en charge par les réseaux IPv6.    Impression LPD SLP WS-Discovery HP Wireless Direct Installation du produit sur un réseau câblé Procédez comme suit pour installer le produit sur un réseau câblé. Obtenir l'adresse IP 1. Reliez le câble Ethernet au produit et au réseau. Mettez le produit sous tension.

2. 3. 4. Patientez pendant 60 secondes avant de continuer. Durant ce laps de temps, le réseau reconnaît le produit et lui attribue une adresse IP ou un nom d'hôte.

Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration . Touchez le menu Rapports d'impression, puis l'entrée de menu Page de configuration réseau pour imprimer le rapport de configuration. FRWW Connexion du produit à un réseau 31 5. Recherchez l'adresse IP sur le rapport de configuration. Printer Status Report [ [ [ [ [ [ Installation du logiciel 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fermez tous les programmes ouverts sur l'ordinateur. Installez le logiciel depuis le CD. Suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option Réseau câblé : connectez l'imprimante à votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet., puis cliquez sur le bouton Suivant. Dans la liste des imprimantes disponibles, sélectionnez celle qui a l'adresse IP appropriée. Une fois l'installation terminée, imprimez une page de test ou une page à partir d'un programme quelconque pour vous assurer que le logiciel est correctement installé. Configurer les paramètres réseau IP Affichage ou modification des paramètres réseau Utilisez le serveur Web intégré pour afficher ou modifier les paramètres de configuration IP. 1. Imprimez une page de configuration puis recherchez l'adresse IP.

Si vous utilisez IPv4, l'adresse IP ne contient que des chiffres. Elle se présente sous le format suivant : xxx.xxx.xxx.xxx  Si vous utilisez IPv6, l'adresse IP est une combinaison hexadécimale de caractères et de chiffres.

Son format se présente sous la forme : 32 Chapitre 3 Connexion du produit FRWW xxx::xxx:xxx:xxx:xxx 2. Pour ouvrir le serveur Web intégré HP, saisissez l'adresse IP (IPv4) dans la barre d'adresse d'un navigateur Web. Pour une adresse IPv6, utilisez le protocole établi par le navigateur Web pour la saisie des adresses IPv6. Cliquez sur l'onglet Réseau pour obtenir les informations sur le réseau. Vous pouvez modifier les paramètres en fonction de vos besoins.

3. Définition ou modification du mot de passe du produit Utilisez le serveur Web intégré HP pour définir un mot de passe ou modifier le mot de passe existant d'un produit du réseau, afin d'éviter que les utilisateurs non autorisés ne modifient les paramètres du produit. 1. Saisissez l'adresse IP du produit dans la barre d'adresse d'un navigateur Web. Cliquez sur l'onglet Paramètres, puis sur Sécurité., puis sur le lien Paramètres du mot de passe. REMARQUE : Si un mot de passe a déjà été défini, vous êtes invité à le taper. Tapez "admin" pour le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur le bouton Appliquer. 2. 3.

Saisissez le nouveau mot de passe dans les zones Mot de passe et Confirmer le mot de passe. Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer le mot de passe. Configuration manuelle des paramètres IPv4 TCP/IP via le panneau de commande Utilisez le panneau de commande pour définir manuellement une adresse IPv4, un masque de sous-réseau et une passerelle par défaut. HP OfficeJet Pro X451 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. Sélectionnez l'option Configuration Sélectionnez l'option Réseau. Sélectionnez l'option Configuration avancée. Sélectionnez l'option IPv4. Sélectionnez l'option Manuel. Sélectionnez l'option Adresse IP. Utilisez le pavé numérique pour entrer l'adresse IP, puis appuyez sur le bouton OK. Touchez le bouton Oui pour confirmer. Utilisez le pavé numérique pour entrer le masque de sous-réseau, puis touchez le bouton OK.

Touchez le bouton Oui pour confirmer. Utilisez le pavé numérique pour entrer la passerelle par défaut, puis touchez le bouton OK. Touchez le bouton Oui pour confirmer. sur l'écran d'accueil. FRWW Connexion du produit à un réseau 33 HP OfficeJet Pro X551 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sur le panneau de commande, touchez le bouton Sans fil . Touchez le menu Configuration avancée, puis le bouton Paramètres IPv4. Touchez le bouton Adresse IP manuelle.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO X451DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481121)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481121>

Utilisez le pavé numérique pour entrer l'adresse IP, puis appuyez sur le bouton OK. Appuyez sur le bouton Oui pour confirmer. Utilisez le pavé numérique pour entrer le masque de sous-réseau, puis appuyez sur le bouton OK. Appuyez sur le bouton Oui pour confirmer. Utilisez le pavé numérique pour entrer la passerelle par défaut, puis appuyez sur le bouton OK. Appuyez sur le bouton Oui pour confirmer. Paramètres de vitesse de liaison et d'impression recto verso  
REMARQUE : Ces informations ne s'appliquent qu'aux réseaux Ethernet.

Elles ne s'appliquent pas aux réseaux sans fil. La vitesse de liaison et le mode de communication du serveur d'impression doivent correspondre à ceux du réseau. Dans la plupart des cas, laissez le produit en mode automatique. Des modifications inappropriées des paramètres de vitesse de liaison et d'impression recto verso risquent d'empêcher le produit de communiquer avec d'autres périphériques réseau. Si vous devez effectuer des modifications, utilisez le panneau de commande du produit.

REMARQUE : Le paramètre doit correspondre au produit réseau auquel vous vous connectez (concentrateur, interrupteur, passerelle, routeur ou ordinateur).  
REMARQUE : Lorsque vous modifiez ces paramètres, le produit se met hors tension, puis de nouveau sous tension. N'effectuez des modifications que lorsque le produit est inactif. 1. 2.

3. 4. 5. Sur le panneau de commande, appuyez sur (Série X451) ou touchez (Série X551) le bouton Configuration. Touchez ou sélectionnez l'entrée de menu Configuration du réseau. Touchez ou sélectionnez l'entrée de menu Configuration avancée. Touchez ou sélectionnez le menu Vit. liai.. Sélectionnez l'une des options suivantes.

Paramètre Automatique 10T Semi 10 Intégral Description Le serveur d'impression se configure automatiquement avec la vitesse de liaison et le mode de communication les plus élevés disponibles sur le réseau. 10 Mbit/s, fonctionnement en semi-duplex. 10 Mbit/s, fonctionnement en duplex intégral. 34 Chapitre 3 Connexion du produit FRWW Paramètre 100 Intégral 100T Semi Description 100 Mbps, fonctionnement en duplex intégral. 100 Mbps, fonctionnement en semi-duplex. 6. Touchez ou sélectionnez le bouton OK. Le produit se met hors tension, puis de nouveau sous tension. HP ePrint Avec HP ePrint, imprimez n'importe où, n'importe quand, depuis un téléphone mobile, un ordinateur portable, ou n'importe quel autre périphérique mobile. Hp ePrint fonctionne avec n'importe quel périphérique capable d'envoyer des courriers électroniques.

Si vous pouvez envoyer un courrier électronique, vous pouvez imprimer vers un produit HP ePrint. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.hppeprintcenter.com](http://www.hppeprintcenter.com).  
REMARQUE : Le produit doit être connecté à un réseau et disposer d'un accès à Internet pour utiliser HP ePrint.

HP est le protocole par défaut du produit. Utilisez cette procédure pour ajouter un lien. 1. 2. 3.

Entrez l'adresse IP dans la ligne d'adresse d'un navigateur Web afin d'ouvrir le serveur Web intégré. Cliquez sur l'onglet Services Web HP. Pour activer les services Web, sélectionnez l'option. FRWW Connexion du produit à un réseau 35 Connexion du produit à un réseau sans fil (modèles sans fil uniquement) Avant d'installer le logiciel, vérifiez que le produit est connecté au réseau à l'aide d'un câble Ethernet. Si votre routeur sans fil ne prend pas en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup), demandez les paramètres réseau du routeur sans fil à votre administrateur système ou effectuez les tâches suivantes :  Obtenez le nom de réseau sans fil ou service set identifier (SSID). Définissez le mot de passe de sécurité ou la clé de codage du réseau sans fil. Connectez l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil (Officejet Pro X551) Si votre routeur sans fil ne prend pas en charge WPS (Wi-Fi-Protected Setup), utilisez cette méthode pour installer l'imprimante sur un réseau sans fil. 1. 2. 3.

Sur l'écran d'accueil du panneau de commande, touchez le bouton Configuration Touchez les boutons Réseau, puis Assistant de configuration sans fil. Le produit recherche les réseaux sans fil existants et affiche une liste de noms de réseaux (SSID). Sélectionnez le SSID de votre routeur dans la liste, s'il est disponible. Si le SSID de votre routeur sans fil ne figure pas dans la liste, appuyez sur le bouton Entrer le code SSID. Lorsque vous êtes invité à entrer les informations de sécurité du réseau, sélectionnez l'option utilisée par votre routeur sans fil. Un clavier s'affiche sur l'écran du panneau de commande. Si votre routeur sans fil utilise la sécurité WPA, tapez la phrase passe à l'aide du clavier. Si votre routeur sans fil utilise la sécurité WEP, tapez la clé à l'aide du clavier. 5. Appuyez sur le bouton OK et attendez pendant que le produit se connecte au routeur sans fil.

L'établissement de la connexion sans fil peut prendre quelques minutes. 4. Connecter le produit à un réseau sans fil à l'aide de WPS 1. 2.

3. 4. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur (Série X451) ou touchez (Série X551) le bouton Sans fil. Appuyez sur le bouton Menu Sans fil. Appuyez sur le bouton WPA (Wi-Fi Protected Setup), puis appuyez sur le bouton Continuer.

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour terminer la configuration :  Bouton-poussoir : Sélectionnez l'option Touche et suivez les instructions affichées sur le panneau de commande. L'établissement de la connexion sans fil peut prendre quelques minutes. PIN : Sélectionnez l'option Générer PIN et suivez les instructions affichées sur le panneau de commande. Le produit génère un PIN unique que vous devez saisir dans l'écran de  36 Chapitre 3 Connexion du produit FRWW configuration du routeur sans fil. L'établissement de la connexion sans fil peut prendre quelques minutes. REMARQUE : Si cette méthode ne fonctionne pas, essayez d'utiliser l'Assistant d'installation sans fil du panneau de configuration, ou essayez avec la méthode utilisant un câble de connexion USB.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO X451DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481121)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481121>