



# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP OFFICEJET PRO X576DW. You'll find the answers to all your questions on the HP OFFICEJET PRO X576DW in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

**User manual HP OFFICEJET PRO X576DW**  
**User guide HP OFFICEJET PRO X576DW**  
**Operating instructions HP OFFICEJET PRO X576DW**  
**Instructions for use HP OFFICEJET PRO X576DW**  
**Instruction manual HP OFFICEJET PRO X576DW**

 **OFFICEJET PRO X476 AND X576**  
MFP SERIES

User Guide



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO X576DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481118)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481118>

**Manual abstract:**

HP ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques ou éditoriales de ce document. Edition 1, 6/2012 Marques commerciales Adobe®, Acrobat® et PostScript® sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated. Intel® Core™ est une marque déposée de Intel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc déposée aux Etats-Unis. Microsoft®, Windows®, Windows® XP et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis. UNIX® est une marque déposée de The Open Group. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Conventions utilisées dans ce guide ASTUCE : Les astuces fournissent des conseils et permettent de gagner du temps. REMARQUE : Ces remarques fournissent des informations importantes pour maîtriser un concept ou exécuter une tâche. ATTENTION : Ces commentaires vous présentent des procédures à suivre pour éviter de perdre des données ou d'endommager le produit.

AVERTISSEMENT ! Les avertissements vous indiquent des procédures spécifiques à suivre pour éviter de vous blesser, de perdre des données importantes ou d'endommager gravement le produit. FRWW iii iv Conventions utilisées dans ce guide FRWW Sommaire 1 Informations de base concernant le produit ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.. 1 Présentation du produit ...

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.. 2 Modèles MFP HP Officejet Pro série X476 ...

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 2 Modèles MFP HP Officejet Pro série X576 .....

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

.....

.....

*3 Caractéristiques environnementales .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*..... 3 Fonctions d'accessibilité .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.... 4 Vues de l'imprimante .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*..... 5 Vue avant ..*

.....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*... 5 Vue face arrière .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 6 Ports d'interface ..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*... 7 Emplacement des numéros de série et de modèle .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.... 7 Disposition du panneau de commande .....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

*... 8 2 Menus du panneau de commande ..*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*... 13 Menu Copier .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*... 13 Menus Télécopie ..*

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
..... 15 Menus Numériser ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 16 Applications .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.... 17 Connexion et impression .

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
*17 Menu Configurer .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.... 17 Menu Configuration du télécopieur .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*... 17 Menu Configuration du réseau ..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*... 21 Menu de configuration des solutions numériques HP ..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*... 23 Menu Configuration de périphérique ..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 23 Menu Outils .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 28 Menu Rapports d'impression .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 29 3 Connexion du produit ...

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

... 31 Connexion du produit à l'aide d'un câble USB ..

.....



.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*. 31 Installation du CD ....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*. 31 Connexion du produit à un réseau .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.. 32 Protocoles réseau pris en charge ...*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 32 Installation du produit sur un réseau câblé ..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*32 Configurer les paramètres réseau IP .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*. 34 HP ePrint ....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.... 36 Connecter votre produit à un réseau sans fil (modèles avec fonction sans fil uniquement) .*

.....  
*..... 36 FRWW v Connectez l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil ..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 36 Connecter le produit à un réseau sans fil à l'aide de WPS ....*

.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....

..... 40 Modification des paramètres d'impression pour Windows ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 41 Priorité des paramètres d'impression ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 41 Modification des paramètres de tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel ..... 42 Modification des paramètres par défaut de tâches d'impression ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 42 Modification des paramètres de configuration du produit ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 42 Suppression du pilote d'imprimante de Windows ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 43 Utilitaires pris en charge sous Windows .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 45 *Priorité des paramètres d'impression pour Mac* .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

46 *Modification des paramètres d'impression pour Mac* .....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 47 *Modification des paramètres des tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel* ..

... 47 *Modification des paramètres par défaut des tâches d'impression* .....

.....  
.....  
.....

.....

47 *Modification des paramètres de configuration du produit* .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

47 *Suppression du pilote d'imprimante sur les systèmes d'exploitation Mac* .....

.....  
.....  
.....

.....

.. 47 *Utilitaires pris en charge pour Mac* ...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*... 48 Serveur Web intégré HP .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*... 48 Télécopie sous Mac .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 48 Numérisation avec Mac ....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.... 49 Utilisez le logiciel HP Scan pour numériser des images sur un Mac .....

.....  
.....

..... 49 Numérisation à l'aide des applications Aperçu et Capture d'image d'Apple (Mac OS X v10.6 et versions ultérieures) ..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
. 49 Résoudre les problèmes avec Mac ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 50 6 Papier et supports d'impression .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.... 51 Compréhension de l'utilisation du papier .

.....  
.....

.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

*51 vi FRWW Modification du pilote d'imprimante pour correspondance avec le type et le format du papier sous Windows .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 52 Formats de papier pris en charge ...*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 53 Types de papier pris en charge et capacité du bac d'alimentation .*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*. 56 Chargement des bacs .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

. 58 Chargement du bac 1 (bac multifonctions situé sur le côté gauche du produit) .....

.....  
.. 58 Chargement du bac 2 ou 3 (en option) ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 59 .....

. 83 Impression sur les deux faces de la feuille (impression recto verso) sous Mac ....

.....

.. 83 FRWW vii Configuration des options de couleur sous Mac .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 83 Tâches d'impression supplémentaires (Windows) ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

... 85 Annulation d'une tâche d'impression sous Windows .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

85 Impression du texte de couleur en noir (niveaux de gris) avec Windows .....

.....  
.....  
. 85 Impression sur du papier spécial ou des étiquettes avec Windows ....

.....



.....  
.....  
.....

..... 92 Annulation d'une tâche d'impression sous Mac .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 92 Modification du format et du type de papier sous Mac .

.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 92 Redimensionnement de documents ou impression sur un format de papier personnalisé sous Mac ..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

92 Utilisation de filigranes sous Mac .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 92 Utilisation de HP ePrint ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.... 93 Utiliser le pilote HP ePrint Mobile .*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*..... 94 AirPrint ...*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*. 95 Connexion de l'imprimante avec HP Wireless Direct .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.... 95 Connexion et impression à partir d'un périphérique mobile Wi-Fi .....*

.....

.....

.....



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET  
PRO X576DW user guide  
http://yourpdfguides.com/dref/5481118](http://yourpdfguides.com/dref/5481118)



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.. 101 Régler couleur ...*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.. 101 Changer le thème de couleur d'une tâche d'impression .....*

.....

.....

.....

.....

.....

*.. 101 Modifier les options de couleur ...*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*102 Utilisation de l'option HP EasyColor .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*.. 103 Adaptez les couleurs à la configuration de votre écran ...*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
*..... 104 Impression de documents résistants à la décoloration et à l'eau .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*... 105 10 Copie ..*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.. 107 Utilisation des fonctions de copie .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
... 107 Copie .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
107 Plusieurs copies .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 108 Copie d'un original de plusieurs pages .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 108 viii FRWW Copier des cartes d'identification ...

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.. 109 Annulation d'un travail de copie ...

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 110 Réduire ou agrandir une copie .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 110 Assemblage d'une tâche de copie ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

111 Paramètres de copie .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

111 Vérification que la vitre du scanner est dépourvue de saleté et de souillures .....

.....  
.. 111 Réglage de la luminosité ou de l'obscurité pour copies ...

.....

.....

.....

.....

.....

..... 113 Définition des paramètres de copie personnalisés ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 113 Définissez la taille et le type de papier pour copier sur un papier spécial. ...

.....

.....

..... 114 Copie de photos .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 114 Copie d'originaux de formats différents ....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 115 Copie recto verso ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*117 Annulation de la numérisation .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 119 Paramètres de numérisation .*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.. 120 Résolution et couleur du scanner ...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*. 120 Qualité de numérisation ....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*121 Numérisation d'une photo sur une unité USB .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.. 123 12 Télécopie ...*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 125 Configuration du télécopieur .*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 125 Installation et connexion du matériel ...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*. 125 Configuration des paramètres de télécopie ....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 125 Utilisation de l'Assistant de configuration du télécopieur HP (Windows) .....*

.....  
.....  
.....

*126 Utilisation du répertoire .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*. 126 Utilisez la numérotation rapide ....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.... 127 Gestion des numéros de groupe .*

.....  
.....



.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 128 Définition des paramètres de télécopie .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 128 Paramètres d'envoi de télécopie ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 128 Paramètres de réception de télécopie ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 131 Configuration de l'interrogation de télécopieur .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 135 Utilisation du télécopieur ...

.....  
.....  
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*. 135 Logiciel de télécopie .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*..... 135 Annulation d'une télécopie .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*135 Utilisation d'un système DSL, PBX ou ISDN .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.. 136 Utilisation de la télécopie sur système VoIP ...*

.....

.....

.....

.....

.....



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.. 148 Liste de contrôle de dépannage .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*..... 148 Messages d'erreur du télécopieur ..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*. 149 Relevés et rapports de télécopie .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*. 154 Modification de la correction d'erreurs et de la vitesse de télécopie ....*

.....  
.....  
.....  
.....

*.. 156 Résoudre les problèmes d'envoi de télécopies ...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....

..... 171 Utilisation du serveur Web HP intégré ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

. 172 À propos des cookies .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 173 Ouverture du serveur Web intégré HP ..

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 173 Fonctions .

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*174 Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*. 177 Caractéristiques de sécurité du produit .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*... 177 Déclarations de sécurité .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*. 177 Attribution d'un mot de passe d'administrateur via le serveur Web intégré (EWS) ....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*177 Verrouillage du panneau de commande .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.... 178 Désactivation des protocoles et services inutilisés .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.. 178 Paramètres administrateur .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 179 Contrôle d'accès à la couleur ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 179 Protocoles protégés – HTTPS ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 179 Pare-feu ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 179 Authentification pour la numérisation et la télécopie vers un dossier .

.....  
.....  
.....

..... 180 Syslog .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

180 Certificats .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 180 Micrologiciel signé ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*... 180 Authentification sans fil .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*... 180 Paramètres du mode économique ..*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.. 180 Impression en mode Bureautique .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*. 180 Gestion de l'alimentation ....*

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....

.... 181 Nettoyage du produit .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 182 Nettoyage de la tête d'impression .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.. 182 Nettoyage de la bande et du plateau de la vitre du scanner ...

.....

.....  
.....  
.....  
.....

182 Nettoyez les rouleaux du bac d'alimentation et le tampon de séparation. ....

.....  
.....

.... 183 x FRWW Nettoyer l'écran tactile .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 184 Mises à jour du produit .....

.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 185 Etape 1 : Vérifier que le produit est sous tension .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 186 Etape 2 : Vérifier s'il y a des messages d'erreurs sur le panneau de commande .....

.....

. 186 Etape 3 : Tester la fonctionnalité d'impression ....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

186 Etape 4 : Tester la fonctionnalité de copie .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

. 187 Etape 5 : Tester la fonctionnalité d'envoi de télécopies .....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....

.. 187 Etape 6 : Tester la fonctionnalité de réception de télécopies .....

.....

.....

.....

.....

.... 187 Etape 7 : Essayer d'envoyer une tâche d'impression depuis un ordinateur .....

.....

.....

.....

.... 187 Étape 8 : Testez la fonctionnalité d'impression Plug-and-Print à partir d'une unité USB 187 Facteurs ayant une incidence sur les performances du produit .....

.....

.....  
.....  
.....

.. 188 Rétablissement des valeurs d'usine par défaut .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 188 Le papier n'est pas introduit correctement ou est coincé .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 188 Le produit n'entraîne pas de papier ...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 188 Le produit entraîne plusieurs feuilles de papier ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 189 Eliminer les bourrages papier .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*. 189 Suppression des bourrages .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*189 Emplacement des bourrages .....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*. 190 Supprimer les bourrages du bac d'alimentation ....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*... 190 Suppression des bourrages dans le bac 1 (multi-usages) ..*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*192 Suppression des bourrages dans le bac 2 .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*195 Suppression des bourrages dans le bac optionnel 3 .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 196 *Suppression des bourrages dans la porte de gauche* .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 198 *Suppression des bourrages dans le bac de sortie* ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 199 *Suppression des bourrages de l'unité d'impression recto verso* ...

.....  
.....  
.....  
.....

..... 200 *Améliorer la qualité d'impression* .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 202 *Utiliser le paramètre Type de papier approprié du pilote d'imprimante* ....

.....  
.....  
.....

..... 203 *Régler couleur* ..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....



.....  
.....

..... 203 Utiliser du papier conforme aux spécifications HP ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 206 Vérification des cartouches d'encre .



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET](#)

[PRO X576DW user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481118>

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 207 *Nettoyage du maculage* .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 209 *Nettoyage de la tête d'impression* .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 210 *Utiliser le pilote d'imprimante convenant le mieux à vos besoins d'impression ...*

.....  
.....  
.....

.. 210 *Amélioration de la qualité d'impression des copies ...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 211 *Le produit n'imprime pas ou imprime lentement .*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 215 Résolution des problèmes de réseau sans fil ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 217 Liste de contrôle de la connectivité sans fil .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 217 Le panneau de commande affiche le message : La fonction sans fil de ce produit a été désactivée ..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.. 218 Le produit n'imprime pas une fois la configuration sans fil terminée .....

.....  
.....  
.....

... 218 Le produit n'imprime pas et un pare-feu tiers est installé sur l'ordinateur .....

.....  
.....

..... 219 La connexion sans fil ne fonctionne pas après le déplacement du routeur sans fil ou de l'imprimante ...

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*219 Impossible de connecter d'autres d'ordinateurs à l'imprimante sans fil .....*

.....  
.....  
.....

*.. 219 Le produit sans fil perd la communication lorsqu'il est connecté à un VPN ...*

.....

*..... 220 Le réseau n'apparaît pas dans la liste des réseaux sans fil ...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*. 220 Le réseau sans fil ne fonctionne pas .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*221 Résolution des problèmes logiciels sous Windows .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.... 221 Résolution des problèmes logiciels sous Mac .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

.....

.....

. 222 Le pilote d'imprimante n'est pas répertorié dans la liste Imprimer et numériser ....

.....

223 Le nom du produit n'apparaît pas dans la liste des produits sous Imprimer et numériser .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 223 Le pilote d'imprimante ne configure pas automatiquement le produit sélectionné dans la liste Imprimer et numériser .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 223 Une tâche d'impression n'a pas été envoyée au produit souhaité .....

.....

.....

.....

..... 223 Lorsque le produit est connecté via un câble USB, il n'apparaît pas dans la liste Imprimer et numériser une fois le pilote sélectionné. ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 223 Si vous utilisez un pilote d'imprimante générique avec une connexion USB .....

.....

.... 224 Annexe A Consommables et accessoires .

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 225 *Commande de pièces, d'accessoires et de consommables ..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 225 *Numéros de référence ..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 225 *Annexe B Assistance et service technique ....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 227 *Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
*227 Contrat de Licence Utilisateur Final .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... *228 OpenSSL ...*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*231 Assistance clientèle .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. *231 xii FRWW Annexe C Spécifications du produit ...*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....





.....  
.....  
.....

..... 235 *Annexe D Programme de gestion écologique des produits* ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 237 *Protection de l'environnement* ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 237 *Production d'ozone* .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 237 *Consommation d'énergie* .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

*. 239 Etats-Unis et Porto-Rico ....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.... 239 Retours hors Etats-Unis .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*... 240 Mise au rebut des batteries .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 240 Recyclage de l'imprimante ....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
*. 240 Papier ....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*.... 240 Restrictions de matériel .....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*240 Collecte des déchets par les utilisateurs .....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*241 Recyclage du matériel électronique .....*

.....  
.....

.....  
.....





.....  
.....  
.....  
... 245 Déclaration FCC ..  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 245 Déclaration VCCI (Japon) ..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

246 Instructions sur le cordon d'alimentation .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

246 Déclaration relative aux cordons d'alimentation (Japon) .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....





.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*249 Additional FCC statement for telecom products (US) .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.... 249 Telephone Consumer Protection Act (US) .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.... 250 Industry Canada CS-03 requirements .*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*. 250 Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*..... 251 Déclaration relative à la télécopie par câble pour l'Australie ....*

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 251 Notice à l'intention des utilisateurs du réseau téléphonique allemand .*

.....  
.....  
.....

..... 251 Marquage pour les télécommunications câblées au Vietnam pour les produits homologués ICTQC ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 252 Déclarations supplémentaires relatives aux produits sans fil .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 252 Déclaration de conformité FCC — Etats-Unis .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 252 Notice à l'intention des utilisateurs aux États-Unis et au Canada ....

.....  
.....  
.....

. 252 Déclaration - Australie .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 252 Déclaration ANATEL - Brésil ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
*... 252 Déclarations - Canada ..*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.... 253 Déclaration pour le Japon .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*253 Déclaration pour la Corée .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 253 Déclaration pour Taïwan ....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.... 253 *Déclaration pour le Mexique* .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 254 *Stockage d'informations anonymes sur l'utilisation* ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

254 *Annexe F Comment faire ?* .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 255 *Index* .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Bond) Bac 2 (capacité 500 feuilles de papier 75 g/m<sup>2</sup> ou 20 lb. Bond) Bac optionnel 3 (capacité 500 feuilles de papier 75 g/m<sup>2</sup> ou 20 lb. Bond) Bac d'alimentation automatique ADF (capacité 50 feuilles de papier 75 g/m<sup>2</sup> ou 20 lb. Bond) Bac standard optionnel (capacité 250 feuilles de papier 75 g/m<sup>2</sup> ou 20 lb. Bond) Impression recto verso automatique ☐ Impression : ☐ L'impression recto simple imprime jusqu'à 30 pages par minute (ppm) en couleur ou en noir et blanc sur du papier de format Lettre US avec une qualité professionnelle.

L'impression recto verso imprime jusqu'à 15 pages par minute (ppm) en couleur ou en noir et blanc sur du papier de format Lettre US avec une qualité professionnelle. Connexion et impression directe à partir d'une unité USB (sans passer par un ordinateur) ☐ ☐ ☐ Copie : ☐ ☐ Copie jusqu'à 20 ppm en noir et blanc et jusqu'à 15 ppm en couleur Bac d'alimentation de 50 pages prenant en charge les dimensions de page allant de 127 à 356 mm (5 à 14 pouces) de longueur et 127 à 216 mm (5 à 8,5 pouces) de largeur. Scanner à plat prenant en charge des dimensions de page allant jusqu'à 297 mm (11,7 pouces) de longueur et jusqu'à 215 mm (8,5 pouces) de largeur. Copie recto verso automatique Systèmes d'exploitation pris en charge : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Windows XP 32 bits (Service Pack 2 et versions supérieures) Windows Vista, 32 bits et 64 bits Windows 7, 32 bits et 64 bits Windows 8, 32 bits et 64 bits Windows 8 Professionnel, 32 bits et 64 bits Mac OS X v10.6 et versions supérieures ☐ ☐ Numérisation : ☐ ☐ Numérisation recto verso automatique Numérisation vers un périphérique mémoire (sans passer par un ordinateur) REMARQUE : Pour plus d'informations sur la prise en charge des systèmes d'exploitation, consultez la rubrique Systèmes d'exploitation et pilotes d'imprimantes pris en charge pour Windows. Connectivité : ☐ ☐ Modèles Officejet Pro X476dw CN461A USB 2.0 haute vitesse Connexion LAN (câblée) Ethernet 10/100 Télécopie : ☐ V.34 avec un port RJ-11 (télécopie) Possède les mêmes fonctions que les imprimantes de la série Officejet Pro X476dn, plus les suivantes : ☐ ☐ Adaptateur sans fil monobande 802.11 b/g/n Impression directe sans fil HP 2 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW Modèles MFP HP Officejet Pro série X576 Modèles Officejet Pro X576dw CN462A Gestion du papier : ☐ ☐ ☐ ☐ Bac 1 (capacité 50 feuilles de papier 75 g/m<sup>2</sup> ou 20 lb. Bond) Bac 2 (capacité 500 feuilles de papier 75 g/m<sup>2</sup> ou 20 lb.

Bond) Bac optionnel 3 (capacité 500 feuilles de papier 75 g/m<sup>2</sup> ou 20 lb. Bond) Bac d'alimentation automatique ADF (capacité 50 feuilles de papier 75 g/m<sup>2</sup> ou 20 lb. Bond) Bac standard optionnel (capacité 250 feuilles de papier 75 g/m<sup>2</sup> ou 20 lb. Bond) Impression recto verso automatique ☐ Impression : ☐ L'impression recto simple imprime jusqu'à 40 pages par minute (ppm) en couleur ou en noir et blanc sur du papier de format Lettre US avec une qualité professionnelle. L'impression recto verso imprime jusqu'à 20 pages par minute (ppm) en couleur ou en noir et blanc sur du papier de format Lettre US avec une qualité professionnelle. Connexion et impression directe à partir d'une unité USB (sans passer par un ordinateur) ☐ ☐ ☐ Copie : ☐ ☐ Copie jusqu'à 20 ppm en noir et blanc et jusqu'à 15 ppm en couleur Bac d'alimentation de 50 pages prenant en charge les dimensions de page allant de 127 à 356 mm (5 à 14 pouces) de longueur et 127 à 216 mm (5 à 8,5 pouces) de largeur. Scanner à plat prenant en charge des dimensions de page allant jusqu'à 297 mm (11,7 pouces) de longueur et jusqu'à 215 mm (8,5 pouces) de largeur. Copie recto verso automatique Systèmes d'exploitation pris en charge : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Windows XP 32 bits (Service Pack 2 et versions supérieures) Windows Vista, 32 bits et 64 bits Windows 7, 32 bits et 64 bits Windows 8, 32 bits et 64 bits Windows 8 Professionnel, 32 bits et 64 bits Mac OS X v10.6 et versions supérieures ☐ ☐ Numérisation : ☐ ☐ Numérisation recto verso automatique Numérisation vers un périphérique mémoire (sans passer par un ordinateur) REMARQUE : Pour plus d'informations sur la prise en charge des systèmes d'exploitation, consultez la rubrique Systèmes d'exploitation et pilotes d'imprimantes pris en charge pour Windows. Connectivité : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ USB 2.0 haute vitesse Adaptateur sans fil monobande 802.11 b/g/n Connexion LAN (câblée) Ethernet 10/100 HP ePrint Impression directe sans fil HP Télécopie : ☐ V.34 avec un port RJ-11 (télécopie) Caractéristiques environnementales Impression recto verso L'impression recto verso automatique est disponible sur les modèles Officejet Pro X476 et Officejet Pro X576. L'impression recto verso contribue à préserver l'environnement et à réaliser des économies. FRWW Caractéristiques environnementales 3 Imprimer plusieurs pages par feuille Copie plusieurs pages par feuille Recyclage Permet d'économiser du papier en imprimant deux pages ou plus d'un document côte-à-côte sur la même feuille. Permet d'accéder à cette fonction via le pilote d'imprimante. Économisez le papier en imprimant deux pages d'un original côte à côte sur la même feuille de papier. Permet de réduire le gaspillage en utilisant du papier recyclé. Recyclez les cartouches d'encre en suivant la procédure de retour HP Planet Partners. Économies d'énergie Les modes de mise en veille et les options de temporisation permettent à ce produit de passer rapidement à des états de consommation réduite lorsqu'il n'imprime pas, et ainsi d'économiser l'énergie. REMARQUE : Des économies d'énergie supplémentaires peuvent être réalisées en éteignant l'imprimante si celle-ci est inutilisée pendant plus de quatre heures. Fonctions d'accessibilité Le produit inclut plusieurs fonctionnalités d'aide pour les utilisateurs ayant une vue, une audition, une dextérité ou une force physique limitée.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO X576DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481118)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481118>

□ □ □ Guide de l'utilisateur en ligne adapté à la lecture d'écran. Les cartouches d'encre peuvent être installées et retirées d'une seule main. Tous les capots et portes peuvent être ouverts avec une seule main. 4 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW Vues de l'imprimante Vue avant 1 2 3 4 11 10 5 9 8 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capot du chargeur de documents (accès pour éliminer les bourrages) Bac d'entrée du chargeur de documents Extension du bac d'entrée du chargeur de documents Bac de sortie du chargeur de documents Extension du bac de sortie Bac 2 (bac à papier principal) Bouton Marche/Arrêt Porte des cartouches d'encre Panneau de commande avec écran tactile couleur Port USB 2.0 IMPORTANT : Il convient d'être prudent lors du déplacement de l'imprimante, car son inclinaison suivant un angle supérieur à 15 degrés peut provoquer des fuites d'encre, notamment peu après le démarrage. FRWW Vues de l'imprimante 5 Vue face arrière 6 1 5 4 3 1 2 3 4 5 6 Porte de gauche (accès à la suppression des bourrages papier) Bac 1 (bac multifonctions) Branchement de l'alimentation Ports USB 2.0 haute vitesse Port Ethernet Port de la ligne du télécopieur 2 6 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW Ports d'interface 1 2 3 4 1 2 3 Port de la ligne du télécopieur Port Ethernet Le port hôte USB accepte les périphériques de stockage USB pour la numérotation vers USB et l'impression Plug-and-Print. REMARQUE : 4 Un port hôte USB se trouve également à l'avant du produit, derrière le panneau de commande.

Le port pour périphérique USB accepte le branchement d'un câble USB à partir d'un PC (alternative aux connexions réseau et sans fil). Emplacement des numéros de série et de modèle Ouvrez la porte d'accès aux cartouches d'encre pour visualiser l'étiquette comportant les numéros de série et de modèle. FRWW Vues de l'imprimante 7 Disposition du panneau de commande Jan 00 00 00:00a 1 2 Zone d'affichage et de l'écran tactile Bouton Aide : fournit l'accès au système d'aide du produit. 3 Bouton Flèche droite : déplace le curseur vers la droite ou permet de passer à l'écran suivant REMARQUE : Ce bouton ne s'allume que si l'écran actif peut utiliser cette fonction. 4 Bouton Annuler : permet d'annuler la tâche en cours ou de quitter l'écran actif. REMARQUE : Ce bouton ne s'allume que si l'écran actif peut utiliser cette fonction. 8 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW 5 Bouton Retour : retourne à l'écran précédent. REMARQUE : Ce bouton ne s'allume que si l'écran actif peut utiliser cette fonction. 6 Bouton Flèche gauche : déplace le curseur vers la gauche REMARQUE : Ce bouton ne s'allume que si l'écran actif peut utiliser cette fonction. 7 Bouton Accueil : permet d'accéder rapidement à l'écran d'accueil.

Ce bouton ne s'allume que si l'écran actif peut utiliser cette fonction. Voyant Sans fil : indique que le réseau sans fil est activé. Le voyant clignote lorsque le produit est en cours de connexion à un réseau sans fil. Une fois la connexion établie, le voyant cesse de clignoter et reste allumé. 8 FRWW Vues de l'imprimante 9 Boutons de l'écran Accueil L'écran Accueil permet d'accéder aux fonctions du produit et indique l'état actuel du produit. REMARQUE : En fonction de la configuration du produit, les fonctions de l'écran Accueil peuvent varier. La disposition peut également être inversée pour certaines langues. Jan 00 00 00:00a 1 Bouton Services Web HP ePrint. : permet un accès rapide aux fonctionnalités des services Web HP, y compris HP ePrint est un outil d'impression pouvant être utilisé avec tout périphérique capable d'envoyer des e-mails : il suffit d'envoyer des documents à l'adresse e-mail du produit. 2 Bouton Réseau : permet d'accéder aux paramètres et aux informations du réseau.

Vous pouvez, à partir de l'écran des paramètres réseau, imprimer la page Récapitulatif réseau, configurer une connexion réseau sans fil et accéder aux paramètres réseau avancés. REMARQUE : La fonction réseau sans fil est disponible sur certains modèles uniquement. REMARQUE : Lorsque vous êtes connecté à un réseau sans fil, cette icône change pour afficher un ensemble de barres d'intensité du signal. 3 Bouton Paramètres Eco papier. Bouton Statut de télécopie Bouton Consommables : fournit une liste d'options permettant de réduire la consommation d'énergie et de 4 5 : fournit la liste des rapports et des paramètres de télécopie disponibles. : permet d'obtenir des informations sur l'état des consommables. À partir de l'écran d'informations sur les consommables, vous pouvez imprimer la page Etat des consommables. 10 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW 6 Bouton Applications Web sélectionnées. : permet l'accès au menu Applications afin d'imprimer directement à partir d'applications 7 8 Bouton Numériser : permet d'accéder à la fonction de numérisation. Écran d'état.

Lorsque le produit est inactif, cette zone du panneau de commande affiche l'heure et la date et permet d'accéder aux paramètres de date et d'heure en touchant cette zone. Lorsqu'une tâche est en cours de traitement sur le produit, les informations sur l'état de la tâche remplacent l'affichage de la date et de l'heure. Bouton Télécopie Bouton Copie : permet d'accéder à la fonction de télécopie. : permet d'accéder à la fonction de copie. 9 10 Sur l'écran d'accueil, vous pouvez toucher le bouton fléché vers la droite du panneau de commande pour accéder aux boutons USB Doc Print button et Configuration .



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO X576DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481118)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481118>



Le bouton Impression doc USB permet l'accès aux fonctionnalités d'impression Plug-and-Print à partir d'une unité USB (sans passer par un ordinateur), tandis que le bouton Configuration permet d'accéder aux paramètres du produit. Système d'aide du panneau de commande L'appareil est doté d'un système d'aide en ligne intégré avec des instructions d'utilisation pour chaque écran. Pour ouvrir le système d'aide, appuyez sur le bouton Aide dans le coin supérieur droit du panneau de commande. Dans certains écrans, l'aide ouvre un menu global à partir duquel vous pouvez rechercher des rubriques spécifiques. Vous pouvez vous déplacer dans la structure du menu en appuyant sur les boutons disponibles.

Certains écrans d'aide incluent des animations qui vous guident dans les procédures, telles que la suppression des bourrages. Pour les écrans contenant des paramètres de tâches spécifiques, l'aide ouvre une rubrique d'explication sur les options disponibles pour la tâche concernée. FRWW Vues de l'imprimante 11 12 Chapitre 1 Informations de base concernant le produit FRWW 2 Menus du panneau de commande □ □ □ □ □ □ Menu Copier Menus Télécopie Menus Numériser Applications Connexion et impression Menu Configurer Menu Copier Pour accéder à ces fonctionnalités, touchez Bouton Copie sur le panneau de commande. REMARQUE : Les paramètres que vous modifiez à l'aide de ce menu expirent 2 minutes après la fin de la dernière copie. Elément de menu Nombre de copies Option de sous-menu (1 à 99) Option de sous-menu Description Indique le nombre d'exemplaires.

Spécifie le paramètre recto verso pour les copies. Recto verso Recto à recto Copier\* Recto à recto verso Copier Recto verso à recto Copier Recto verso à recto verso Copier Clair/Foncé Indique le degré de luminosité souhaité lors de la réalisation d'une copie. Noir Couleur Spécifie la réalisation d'une copie en noir et blanc ou en couleur. Fournit un aperçu à l'écran du contenu en cours de copie. Démarrer Aperçu FRWW Menu Copier 13 Elément de menu Paramètres Option de sous-menu Correction de copie HP Option de sous-menu Activé Désactivé\* Description Améliore les impressions en éliminant les bordures sombres et résout les problèmes de recadrage des copies en noir et blanc.

Copie les deux côtés d'une carte d'identité ou d'autres documents de petit format sur le même côté d'une feuille de papier. Redimensionne la copie. Copie ID Activé Désactivé\* Redimensionnement Réel\* Pleine page = 91 % Adapter à la page Légal US à Lettre US = 72 % A4 à Lettre US = 91 % Format personnalisé 2 en 1 Qualité Présentation Professionnel\* Bureautique Définit la qualité de la copie. Assembler Activé Désactivé\* Indique si les travaux de copie doivent être assemblés. Décale la marge de gauche pour permettre la reliure. Permet de copier une portion spécifique de la page. Fournit un aperçu à l'écran du contenu en cours de copie. Décalage de marge Activé Désactivé\* Recadrage Aperçu de la copie Sélection du bac Bac 1 Bac 2\* Bac 3 Spécifie le bac, ainsi que le format et le type du papier à utiliser pour les copies. Améliorations Texte Photo Mixte\* Aucun(e) Améliore certains aspects spécifiques de votre copie. Définir les nouveaux paramètres par défaut Enregistre tout changement apporté à ce menu comme les nouvelles valeurs par défaut 14 Chapitre 2 Menus du panneau de commande FRWW Menus Télécopie Pour ouvrir ces menus, touchez Bouton Télécopie Elément de menu Paramètres Option de sous-menu Résolution .

Description Définit la résolution pour les documents envoyés. Les images de résolution élevée comportent davantage de points par pouce (ppp), par conséquent, elles affichent davantage de détails. Les images de résolution réduite comportent moins de points par pouce et affichent moins de détails, mais la taille du fichier est plus petite. Définit le niveau de luminosité de la télécopie. Option de sous-menu Standard Fin\* Très fin Photo Clair/Foncé Envoi de l'original de télécopie Original recto Original recto verso Original recto verso avec page de garde Détermine la manière dont les télécopies sont envoyées sur papier. Définir les nouveaux paramètres par défaut Sauvegarde les réglages éventuellement effectués en tant que nouvelles valeurs par défaut pour le produit. Permet au produit de numériser l'intégralité du document avant la numérotation et d'imprimer une image de la première page télécopiée sur la page de confirmation. La fonction de diffusion permet d'envoyer une télécopie à une liste de distribution. Une liste de diffusion doit être créée avant l'envoi d'une télécopie diffusée. Permet d'envoyer une télécopie à une date et une heure ultérieures.

Permet au produit d'envoyer une télécopie à distance à partir d'une autre machine. Méthodes de télécopie Numériser et télécopier Diffuser télécopie Env télécopie différé Relevé pour réception FRWW Menus Télécopie 15 Menus Numériser Pour ouvrir ces menus, touchez Bouton Numériser Elément de menu Ordinateur Elément de sous-menu . Description Numérise vers un ordinateur connecté au même réseau ou au produit. Numérise sur une unité USB connectée au produit. Numérise dans un dossier ou un répertoire du réseau.

Envoie la numérisation à une adresse électronique spécifiée. Elément de sous-menu Mémoire du périphérique Dossier réseau E-mail Type de document PDF couleur (compressé) PDF couleur PDF noir JPEG couleur JPEG niveaux de gris TIFF noir Résolution 600 ppp\* (résolution par défaut pour la numérisation à partir de la vitre) 300 ppp\* (résolution par défaut pour la numérisation à partir du bac ADF) 200 ppp 75 ppp Spécifie la résolution à utiliser pour l'image numérisée.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO X576DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481118)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481118>

La qualité de la numérisation augmente avec une résolution plus haute, mais la taille du fichier également. Nom de fichier Fournit un moyen de définir un nom de préfixe standard pour les tâches de numérisation. Original Original recto\* Original recto verso Spécifie le nombre de côtés du document original à numériser.

Paramètres (les paramètres peuvent être ajustés une fois la méthode de numérisation sélectionnée) Clair/Foncé Permet d'assombrir ou d'éclaircir la numérisation en déplaçant la sélection du curseur. 16 Chapitre 2 Menus du panneau de commande FRWW Elément de menu Elément de sous-menu Format de papier Elément de sous-menu Automatique\* Lettre US (8,5 x 11 po.) Légal US (8,5 x 14 po.) 4x6 5x7 Description Spécifie le format de page à utiliser pour les fichiers numérisés. Le format de page par défaut est variable suivant votre pays. Définir les nouveaux paramètres par défaut Enregistre tout changement apporté à ce menu en tant que nouvelles valeurs par défaut. Applications Utilisez le menu Applications pour activer les services Web sur le produit et utiliser HP ePrint ainsi que les applications d'impression. Connexion et impression Utilisez le menu Connexion et impression (Plung-and-Print) pour imprimer directement à partir d'une unité Flash USB ou d'un disque dur. Menu Configurer Pour ouvrir ce menu, touchez le bouton Configuration disponibles :     Menu Configuration du télécopieur Menu Configuration du réseau Menu de configuration des solutions numériques HP Menu Configuration de périphérique Menu Outils Menu Rapports d'impression. Les sous-menus suivants sont Menu Configuration du télécopieur Dans le tableau ci-dessous, les éléments accompagnés d'un astérisque (\*) indiquent le réglage par défaut.

FRWW Applications 17 Elément de menu Option de sousmenu Option de sousmenu Description Assistant de configuration de télécopie Configuration de la numérotation abrégée Ajouter/modifier un numéro abrégé Groupe de numérotation abrégée Suppression de numéro abrégé Imprimer la liste de numérotation rapide Configuration de base de la télécopie En-tête de télécopie Entrez votre nom Entrez votre no. télécopie. Impression de télécopie recto verso Imprimer sur un seul côté\* Imprimer sur les deux côtés Réponse automatique Activé\* Désactivé Nombre de sonneries avant la réponse Format du papier de télécopie Lettre US (8,5 x 11 po.) A4 (297 x 210 mm) Légal US (8,5 x 14 po.) Volume sonore du télécopieur Faible\* Fort Désactivé Type de numérotation Numérotation par tonalités\* Numérotation à impulsions Préfixe de numérotation Activé Désactivé\* Ceci est un outil de configuration des paramètres de télécopie. Suivez les invites à l'écran et sélectionnez la réponse à chaque question. Configure les informations de télécopie pour les contacts individuels et groupés stockés. Permet de définir les informations d'identification envoyées au produit destinataire. Imprime les télécopies entrantes pour plus de facilité ou pour réaliser des économies. Permet de recevoir les télécopies en mode automatique (activé) ou manuel (désactivé).

Le paramètre par défaut est variable suivant les pays. Définit le nombre de sonneries avant la réponse du modem de télécopie. Le paramètre par défaut est 5. Configure le format du papier par défaut pour les télécopies sortantes. Règle le volume d'écoute pour les signaux d'initialisation des connexions de télécopie. Définit si le produit doit utiliser la numérotation par tonalités ou par impulsions. Indique un préfixe à composer lors de l'envoi de télécopies depuis le produit.

Si vous activez cette fonction, le produit vous invite à saisir un numéro, puis il l'inclut automatiquement chaque fois que vous envoyez une télécopie. 18 Chapitre 2 Menus du panneau de commande FRWW Elément de menu Option de sousmenu Blocage des télécopies indésirables Option de sousmenu Blocage des télécopies indésirables Ajouter des numéros Supprimer tous les numéros Rapports d'impression Description Modifie la liste des numéros de télécopie indésirables. Cette liste peut contenir jusqu'à 100 numéros.

Lorsque le produit reçoit un appel d'un numéro indésirable, la télécopie entrante est supprimée. La télécopie indésirable est également consignée dans le journal des activités avec des informations de comptabilisation de tâches. Les rapports d'impression vous permettent d'imprimer la liste des télécopies indésirables, l'historique des ID d'appelant et le journal de télécopies. REMARQUE : Cette fonction requiert la souscription d'un service d'identification des appels auprès de votre opérateur téléphonique. Pour utiliser la fonction Télécopie numérique HP, configurez-la en utilisant le logiciel fourni avec le produit, ainsi qu'un ordinateur connecté au même réseau que le produit. Télécopie numérique HP Affichage des paramètres Impression de télécopie Désactiver la télécopie numérique HP Configuration de télécopie avancée Sonnerie distincte Détection du modèle de sonnerie Toutes les sonneries\* Une sonnerie Double Triple Double et triple Si vous disposez d'un service de sonnerie distincte, utilisez cet élément pour configurer la façon dont le produit répond aux appels entrants.     Toutes les sonneries : Le produit répond à tous les appels en provenance de la ligne téléphonique. Une sonnerie : Le produit répond à tous les appels qui produisent une seule sonnerie.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO X576DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481118)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481118>

*Double : Le produit répond à tous les appels qui produisent deux sonneries. Triple : Le produit répond à tous les appels qui produisent trois sonneries.*

*Double et triple : Le produit répond à tous les appels qui produisent deux ou trois sonneries. Configuration de la renumérotation Rappel si ligne occupée Rappel en l'absence de réponse Rappel en cas d'erreur de communication Définit si le produit doit tenter de recomposer le numéro si la ligne est occupée, en l'absence de réponse ou en cas d'erreur de communication. Cachet de télécopie Activé Désactivé\* Configure le produit pour qu'il imprime la date, l'heure, le numéro de téléphone de l'expéditeur et les numéros de page des télécopies entrantes. FRWW Menu Configurer 19 Élément de menu Option de sousmenu Confirmation de télécopie Option de sousmenu Activé (Envoi de télécopie)\* Activé (Réception de télécopie) Activé (Envoi et réception) Désactivé Description Imprime une image miniature de la télécopie sur la page de confirmation de télécopie, si cette option est activée. Réduction automatique Activé\* Désactivé Si l'option Ajuster à la page est activée, le produit réduit automatiquement jusqu'à 75 % les télécopies de grande taille afin que les informations soient contenues dans le format de papier par défaut (par exemple, la télécopie est réduite du format Légal au format Lettre). Si l'option Ajuster à la page est désactivée, les télécopies de grande taille sont imprimées en taille réelle sur plusieurs pages. La valeur par défaut de la réduction automatique des télécopies entrantes est Activée. Si l'option Tampon sur télécopies reçues est activée, vous pouvez également activer la réduction automatique. La taille des télécopies reçues est ainsi légèrement réduite, ce qui évite l'impression sur deux pages d'une télécopie reçue en raison du marquage des pages. Sauvegarde des télécopies reçues Activé\* En cas d'erreur uniquement Désactivé Sauvegarde électroniquement les télécopies reçues.*

*Mode de correction d'erreur Confirmer no. télécopie Vitesse de télécopie Activé\* Désactivé Activé Désactivé\* Rapide (33 600 bps)\* Moyenne (14 400 bps) Lente (9 600 bps) Le mode Correction des erreurs permet à la machine émettrice de retransmettre les données si elle détecte un signal d'erreur. Définit si le produit doit confirmer un numéro de télécopie avant l'envoi. Définit la vitesse de communication de la télécopie. Retransmission des télécopies Activé (impression et transfert) Activé (transfert) Désactivé\* Retransmet la télécopie vers un autre télécopieur.*

*Sélectionnez l'option d'impression et de retransmission pour imprimer une copie papier. 20 Chapitre 2 Menus du panneau de commande FRWW Élément de menu Option de sousmenu Rapport de télécopie Option de sousmenu Activé (Envoi de télécopie)\* Activé (Réception de télécopie) Activé (Envoi et réception) Désactivé Description Imprime une page d'informations sur la télécopie en fonction des paramètres sélectionnés. Restaurer les valeurs de télécopie par défaut Outils de télécopie Réimprimer les télécopies en mémoire Lancer test télécopie Rétablit les valeurs usine par défaut de tous les paramètres de télécopie. Le produit réimprime toutes les télécopies sauvegardées. Effectue un test de télécopie pour vérifier que le cordon téléphonique est branché sur la bonne prise et qu'il y a un signal sur la ligne téléphonique.*

*Un rapport de test de télécopie indiquant les résultats est imprimé. Efface toutes les télécopies en mémoire. Effacer journal événements Rapports de télécopie Dernière transaction Imprime un rapport détaillé de la dernière opération de télécopie envoyée ou reçue. Imprime les 30 dernières entrées du journal de télécopie. Imprime une liste des numéros abrégés qui ont été définis pour ce produit. La liste des numéros abrégés peut contenir jusqu'à 99 entrées. Imprime la liste de tous les numéros de télécopie entrants, jusqu'à un maximum de 30 numéros. Imprime une liste des numéros de téléphone qui sont bloqués et ne peuvent envoyer de télécopies à ce produit. Journal de télécopie Liste de numérotation abrégée Rapport des ID d'appelant Rapport de télécopies indésirables Menu Configuration du réseau Dans le tableau ci-dessous, les éléments accompagnés d'un astérisque (\*) indiquent le réglage par défaut. REMARQUE : Les options de menu sans fil sont disponibles uniquement sur les produits qui prennent en charge les connectivités sans fil.*

*Pour plus d'informations, consultez le chapitre Fonctions de base du produit dans le présent guide d'utilisation. FRWW Menu Configurer 21 Élément de menu Option de sous-menu Élément de sousmenu Description Menu Sans fil (modèles sans fil uniquement) REMARQUE : Ce menu est également accessible en appuyant sur le bouton Sans fil du panneau de commande. Direct sans fil (modèles sans fil uniquement) Activé Désactivé Active ou désactive la fonction de réseau sans fil. Activé Activé (avec sécurité) Désactivé Configurez les paramètres de connexion directe sans fil du produit. Assistant de configuration sans fil (modèles sans fil uniquement) WPA (Wi-Fi Protected Setup) (modèles sans fil uniquement) Afficher le récapitulatif réseau Imprimer le rapport de test sans fil (modèles sans fil uniquement) Imprimer la page de configuration réseau Configuration avancée Guide d'impression Continuer Vous guide pas-à-pas dans les étapes de configuration du produit sur un réseau sans fil.*



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET](http://yourpdfguides.com/dref/5481118)

[PRO X576DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481118)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481118>

Continuer Touche PIN Si votre routeur sans fil prend en charge WPS, utilisez cette méthode pour configurer le produit sur un réseau sans fil. Cette méthode est la plus simple. Imprime le récapitulatif de vos paramètres réseau. Afficher réseau câblé Afficher réseau sans fil Imprime le rapport de test du réseau sans fil. Imprime un rapport contenant les paramètres de votre configuration réseau.

Vit. liai. Automatique\* 10T Intégral 10T Semi 100TX Intégral 100TX Semi Paramètres IP Automatique (DHCP)\* Manuelle (statique) IPv6 Activé\* Désactivé  
Nom d'hôte OK Changer Détermine si les paramètres IP du produit sont configurés automatiquement avec le DHCP ou définis manuellement. Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6 sur le produit. Utilisez ce paramètre pour modifier la manière dont le produit est identifié sur le réseau.

Définit la vitesse de liaison. Lorsque vous avez défini la vitesse de liaison, le produit redémarre automatiquement. 22 Chapitre 2 Menus du panneau de commande FRWW Elément de menu Option de sous-menu Elément de sousmenu Activé Désactivé Description Adresse IP par défaut existante Restaurer les valeurs par défaut définies en usine Rétablit les valeurs usine par défaut de tous les paramètres de configuration du réseau. Menu de configuration des solutions numériques HP Dans le tableau ci-dessous, les éléments accompagnés d'un astérisque (\*) indiquent le réglage par défaut. Elément de menu Assistant de configuration de la télécopie numérique Option de sous-menu Description Vous guide pas-à-pas dans les étapes de configuration des solutions numériques HP.

Menu Configuration de périphérique Dans le tableau ci-dessous, les éléments accompagnés d'un astérisque (\*) indiquent le réglage par défaut. Elément de menu Préférences Option de sousmenu Date et heure Option de sousmenu Elément de sous-menu Description Définit le format d'heure, l'heure actuelle, le format de date et la date actuelle pour le produit. Liste des langues d'affichage disponibles sur le panneau de commande. Liste des pays et régions disponibles. QWERTY\* AZERTY OWERTZ Sélectionne la disposition du clavier pour l'utilisation du panneau de commande. Définit la langue dans laquelle le panneau de commande doit afficher les messages et les rapports du produit. Langue Pays/Région Clavier Luminosité de l'écran Volume effets sonores Faible\* Fort Désactivé Ajustez le curseur pour contrôler la luminosité de l'écran sur le panneau de commande. Permet de régler le niveau des effets sonores sur le produit. FRWW Menu Configurer 23 Elément de menu Option de sousmenu Navigation accélérée Option de sousmenu Activé Désactivé\* Bac 1 (multiusages) Bac 2 (principal)\* Bac 3 (accessoire) seulement si installé Elément de sous-menu Description Définit une vitesse de défilement supérieure à la valeur par défaut. Définit le bac par défaut pour l'impression des documents copiés.

Gestion du papier Bac par défaut Sélection du bac Pour la copie Pour la connexion et l'impression Pour l'impression de télécopie Définit le bac par défaut pour la copie, l'impression Plug-and-Print et l'impression de télécopies. Sélection du papier Bac 1 Bac 2 Bac 3 Format de papier par défaut Lettre US (8,5 x 11 po.) A4 (297 x 210 mm) ... Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante. Type de papier par défaut Papier ordinaire Papier jet d'encre Premium ... Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante et à la capacité du bac.

Définit le format et le type de support par défaut pour chaque bac. 24 Chapitre 2 Menus du panneau de commande FRWW Elément de menu Papier par défaut dans le bac Option de sousmenu Bac 1 Option de sousmenu Format de papier par défaut Elément de sous-menu Lettre US (8,5 x 11 po.) A4 (297 x 210 mm) ...

Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante. Description Sélectionnez le format de papier par défaut pour le bac 1 (bac multifonctions). Type de papier par défaut Papier ordinaire Papier jet d'encre Premium ...

Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante et à la capacité du bac. Détermine le type de papier pour l'impression des rapports internes, des télécopies ou des tâches d'impression sans type défini. Bac 2 Format de papier par défaut Lettre US (8,5 x 11 po.) A4 (297 x 210 mm) ... Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante. Sélectionnez le format de papier par défaut pour le bac 2 (bac à papier principal). FRWW Menu Configurer 25 Elément de menu Option de sousmenu Option de sousmenu Type de papier par défaut Elément de sous-menu Papier ordinaire Papier jet d'encre Premium ..

. Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante et à la capacité du bac. Description Détermine le type de papier pour l'impression des rapports internes, des télécopies ou des tâches d'impression sans type défini. Bac 3 Format de papier par défaut Lettre US (8,5 x 11 po.) A4 (297 x 210 mm) ... Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante. Configure le format du papier par défaut pour le bac 3 optionnel. Type de papier par défaut Papier ordinaire Papier jet d'encre Premium .  
.. Pour obtenir la liste complète des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique correspondante et à la capacité du bac. Détermine le type de papier pour l'impression des rapports internes, des télécopies ou des tâches d'impression sans type défini.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET PRO X576DW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481118)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5481118>