



# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for JVC KW-AV71BT. You'll find the answers to all your questions on the JVC KW-AV71BT in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual JVC KW-AV71BT  
User guide JVC KW-AV71BT  
Operating instructions JVC KW-AV71BT  
Instructions for use JVC KW-AV71BT  
Instruction manual JVC KW-AV71BT

**JVC**

MONITEUR AVEC RÉCEPTEUR DVD  
**KW-AV71BT**

FRANÇAIS

Detachable  
Radio Data System  
Made for iPod iPhone  
SD  
Bluetooth  
DVD VIDEO  
DTS DIGITAL VIDEO  
DOLBY DIGITAL  
DIVX

Pour accéder à la démonstration des affichages, référez-vous à la page 6.

Pour l'installation et les raccordements, se référer à un manuel séparé.

**MODE D'EMPLOI**  
JVC KENWOOD Corporation  
GET0893-001A  
[E]



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-AV71BT user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476235)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5476235>

### Manual abstract:

– il peut gêner la visibilité. Les anciens équipements électriques et • NE manipulez pas l'appareil quand vous conduisez. électroniques et piles électriques doivent Si vous devez commander l'appareil pendant que être recyclés sur des sites capables de traiter vous conduisez, assurez-vous de bien regarder autour ces produits et leurs déchets. de vous. Contactez vos autorités locales pour • Le conducteur ne doit pas regarder le moniteur connaître le site de recyclage le plus proche. lorsqu'il conduit. Un recyclage adapté et l'élimination des • Le conducteur ne doit pas utiliser un casque d'écoute déchets aideront à conserver les ressources quand il est au volant. et à nous préserver des leurs effets nocifs • Une pression sonore excessive des écouteurs ou du sur notre santé et sur l'environnement. casque d'écoute peut endommager votre ouïe si vous Avis: La marque "Pb" en dessous du utiliser les écouteurs ou le casque d'écoute lors de la symbole des piles indique que cette lecture de la source arrière. pile contient du plomb.

Marquage des produits utilisant un laser FRANÇAIS L'étiquette est fixée au châssis/boîtier et informe que l'appareil utilise des rayons laser qui ont été classifiés comme Classe 1. Cela signifie que l'appareil utilise des rayons laser qui sont d'une classe plus faible. Il n'y a pas de danger de radiation accidentelle hors de l'appareil. Déclaration de conformité se rapportant à la directive EMC 2004/108/EC Fabricant: JVC KENWOOD Corporation 3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan Représentants EU: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach 10 05 04 61145 Friedberg Allemagne 2 FR\_KW-AV71[E].indb 2 11/22/12 11:55:21 AM Précautions concernant le moniteur: • Le moniteur intégré à l'appareil est un produit de grande précision, mais qui peut posséder des pixels déficients.

C'est inévitable et ce n'est pas considéré comme un mauvais fonctionnement. • N'exposez pas le moniteur à la lumière directe du soleil. • N'utilisez pas le panneau tactile avec un stylo bille ou un objet similaire pointu similaire. Touches les touches sur le panneau tactile directement avec un doigt (si vous portez des gants, retirez-les). • Quand la température est très basse ou très élevée.

.. – Un changement chimique se produit à l'intérieur, causant un mauvais fonctionnement. – Les images peuvent ne pas apparaître clairement ou se déplacer doucement. Les images peuvent ne pas être synchronisées avec le son ou la qualité de l'image peut être réduite dans de tels environnements. Comment réinitialiser votre appareil Comment forcer l'éjection d'un disque Appuyez sur [ ] sur l'écran de commande de la source et en même temps sur /HOME sur le panneau du moniteur. Pour sécurité... • N'augmentez pas le volume trop haut, car cela rendrait la conduite dangereuse en bloquant les sons de l'extérieur et pourrait créer une perte d'audition.

• Arrêtez la voiture avant de réaliser toute opération compliquée. Température à l'intérieur de la voiture... Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil. Pour des raisons de sécurité, une carte d'identification numérotée est fournie avec cet appareil, et le même numéro d'identification est imprimé sur le châssis de l'appareil. Conserver cette carte dans un endroit sûr, elle pourra aider les autorités pour identifier votre appareil en cas de vol. • Faites attention de ne pas faire tomber le disque quand il est éjecté. • Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser l'appareil. (□ ci-dessus) Comment lire ce manuel: • Ce mode d'emploi explique les opérations en utilisant les touches du panneau du moniteur et du panneau tactile.

Pour les opérations en utilisant de la télécommande (RM-RK256), □ page 59. • < > indique les divers écrans/menus/opérations/réglages qui apparaissent sur le panneau tactile. • [ ] indique les touches sur le panneau tactile. • Langue des indications: Les indications en anglais sont utilisées dans un but explicatif.

Vous pouvez choisir la langue des indications à partir du menu <Settings>.

(□ page 46) 3 FR\_KW-AV71[E].indb 3 11/22/12 11:55:22 AM FRANÇAIS • Vos ajustements pré-réglés sont aussi effacés (sauf le périphérique Bluetooth enregistré). Table des matières Comment réinitialiser votre appareil ...

.....

..... 3 Comment forcer l'éjection d'un disque ..

.....

.....

..... 3 Ajustements sonores ....

.....

.....

.....

....37 Utilisation de l'égalisation du son .....

.....

.....

... 37 Ajustement de la fréquence de transition ..

.....

38 INTRODUCTIONS Détachement/attachement du panneau du moniteur .....

.....

.....

.....

.....  
5 Réglages initiaux .....

.....

.....

.....

.....

6 Réglage de l'horloge .....

.....

.....  
.....  
*7 Opérations communes .....*  
.....

.....  
*...8 Mise sous tension de l'appareil ..*  
.....  
.....

.....  
*... 8 Mise hors tension de l'appareil ..*  
.....  
.....

.....  
*... 8 Mise en/hors service la source AV ..*  
.....  
.....

.....  
*..... 8 Mise hors service de l'écran .*  
.....  
.....  
.....

.....  
*.... 8 Ajustement du volume .*  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
*..... 9 Utilisation du panneau du moniteur — Open/Tilt ....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
*..... 9 Changement de la disposition de l'affichage .*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.....39 Réglage pour la lecture vidéo ....*  
.....  
.....

*..41 Ajustement de l'image .....*

.....  
.....  
.....  
.....

*.. 41 Sélection du format de l'image.....*

.....  
.....  
.....

*42 Agrandissement de l'image .....*  
.....

.....  
.....

... 42 FRANÇAIS Utilisation d'une caméra de recul .....  
...43 Éléments du menu de réglage ..  
.....  
.....44 Mémorisation/rappel des réglages ..

.....  
.....

.... 47 Mise à jour du système .

.....  
.....

..... 48 Ajustement de la position tactile .

.....  
.....

... 48 OPÉRATIONS BLUETOOTH Informations pour l'utilisation de périphériques Bluetooth® .....

.....49 Opérations Bluetooth ...

.....  
.....  
.....

....49 Connexion de périphériques Bluetooth .....

.... 50 Réglage du Bluetooth.

.....  
.....  
.....  
.....

. 52 Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth .... 53 Réglages pour téléphones portables Bluetooth... 57 Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth ..

.....  
.....

.. 58 Commutation d'écrans .



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-AV71BT user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476235)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5476235>

.....  
.....  
.....  
..10 Opérations sur l'écran ...  
.....

.....  
....11 OPÉRATIONS DE LA SOURCE AV Sélection de la source de lecture.  
.....

.....12 Écoute de la radio ....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....13 Opérations des disques .  
.....

.....  
.....  
.....  
....18 Lecture d'un disque .....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....18 Types de disques reproductibles .  
.....

.....  
.....  
.....  
.....19 Opérations de lecture .....  
.....

.....  
.....  
.....  
.. 20 Réglages pour la lecture de disque ...  
.....

.....24 RÉFÉRENCES Utilisation de la télécommande.  
.....

.....59 Opérations en utilisant de la télécommande (RM-RK256) .....  
.....

.....  
.....  
.....  
... 59 Opérations de la carte SD ..  
.....

.....  
.....  
.....  
25 Lecture de fichiers d'une carte SD .....  
.....

.....  
.....  
.....  
... 25 Opérations USB .....  
.....

.....27 Lecture d'un périphérique USB .

.....  
.....  
.....

..... 27 Écoute du périphérique iPod/iPhone...

...29 Préparation ..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

29 Réglage du mode Contrôle iPod .....

.....  
.....

..... 30 Sélection des réglages des préférences pour la lecture iPod/iPhone ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

. 30 Opérations de lecture de l'iPod/iPhone pour le mode <Head>.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 31 Opérations de lecture de l'iPod/iPhone pour le mode <iPod Out> ..

.....  
.....  
.....  
.....

..... 32 Utilisation d'une App d'un iPod touch/iPhone .

.... 33 Entretien .....

.....  
.....  
.....  
.....

...62 Pour en savoir plus à propos de cet appareil ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....63 Dépannage ..

.....  
.....  
.....  
.....

66 Spécifications.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....70 Utilisation d'autres appareils extérieurs .  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....35 AV-IN ....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

... 35 Opérations de la source arrière .....

...36 4 FR\_KW-AV71[E].indb 4 11/22/12 11:55:22 AM INTRODUCTIONS Débranchement/attachement du panneau du moniteur Attention • Tenez solidement le panneau du moniteur de façon à ne pas le faire tomber accidentellement. • Fixez le panneau du moniteur sur la plaque de fixation jusqu'à ce qu'il soit solidement attaché.

Débranchement 1 Sur l'écran de commande de la source: 3 FRANÇAIS 2 Le panneau du moniteur est déverrouillé. Plaque de fixation Le panneau du moniteur s'ouvre sur environ 50°. • Il se referme automatiquement quand aucune opération n'est effectuée;cran de la source actuelle. • Quand le commutateur d'allumage est mis en position ACC, vous pouvez aussi éjecter le disque. Appuyez sur /HOME pour afficher l'écran <Open/Tilt>. Pour atténuer le son L'indicateur ATT s'allume. Pour annuler l'atténuation, appuyez de nouveau sur [ ]. Précautions sur le réglage du volume: Les appareils numériques produisent très peu de bruit par rapport aux autres sources. Réduisez le volume avant de reproduire ces sources numériques afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie. 9 FR\_KW-AV71[E].

indb 9 11/22/12 11:55:23 AM Commutation d'écrans Écran de commande de la source Touches de commande communes \*1 \*2 Affiche l'écran de l'App à partir de l'iPod touch/iPhone connecté. (□ page 33) Affiche l'écran de commande du téléphone. (□ page 54) Affiche l'écran d'ajustement du son. (□ page 37) Met en/hors service le mode d'attente de réception TA. (□ page 16) Affiche l'écran <Open/Tilt>. (□ page 9) TP FRANÇAIS • Appuyer sur /HOME sur le panneau du moniteur permet aussi d'afficher l'écran <HOME>. Écran <HOME> Affiche l'écran de commande/réglages de la source et change la source d'image. □ page 12 Affiche l'écran de commande du téléphone Écran <Settings> Change les réglages détaillés. (□ page 44) Change la page Choisissez un élément à afficher sur l'écran. AV Affiche l'écran de commande de la source.

(□ ci-dessus) Camera Affiche l'image de la caméra de recul. (□ page 43) Apps\*1 Affiche l'écran de l'App à partir de l'iPod touch/iPhone connecté. (□ page 33) Off Met l'écran hors service. (□ page 8) \*1 Apparaît quand le réglage <Input> sur l'écran <Navigation Input> est réglé sur [iPhone]. (□ page 33) \*2 L'icône varie en fonction de l'état de la connexion du périphérique Bluetooth (□ page 49).

• Appuyez sur [ ] pour retourner à l'écran précédent. • Appuyez sur [ ] pour afficher l'écran de commande de la source actuelle. 10 FR\_KW-AV71[E].indb 10 11/22/12 11:55:24 AM Opérations sur l'écran Réglage <Display Sensor> Changez les réglages sur comment afficher les touches, la sensibilité du capteur de mouvement et comment l'écran change quand aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps. <Sensor> Choisit la méthode pour afficher les touches et les informations de lecture.

Motion Affiche les touches et les informations de lecture quand vous approchez votre main du capteur de mouvement. • Le capteur de mouvement ne fonctionne pas quand l'écran est hors service. (□ page 8) Touch Affiche les touches et les informations de lecture quand vous touchez l'écran. Off Met hors service la fonction [Motion] ou [Touch]. • Pour cacher de nouveau les touches et les informations de lecture quand [Motion] ou [Touch] est choisi, touchez l'écran répétitivement. <Motion Sensitiv.> Choisit la sensibilité du capteur ([High] ou [Low]). • Disponible quand <Sensor> est réglé sur [Motion]. <Time Out Mode> Choisit les éléments affichés sur l'écran quand aucune opération n'est réalisée pendant environ 10 secondes et quand le témoin /HOME sur le panneau du moniteur est éteint. • Disponible quand <Sensor> est réglé sur [Motion] ou [Touch] (□ ci-dessus).

I Sur l'écran <HOME>: 2 3 Simple Affiche les informations de la source et certaines touches de commande de la source (telles que les touches de commande du volume). Backgrnd Le fond apparaît. BlackOut L'écran est mis hors service. • Pour rétablir l'écran: – Quand <Sensor> est réglé sur [Motion], approchez votre main près du capteur de mouvement. – Quand <Sensor> est réglé sur [Touch], touchez l'écran. 11 FR\_KW-AV71[E].indb 11 11/22/12 11:55:24 AM FRANÇAIS OPÉRATIONS DE LA SOURCE AV Sélection de la source de lecture FRANÇAIS TUNER (□ page 13) DISC (□ page 18) SD (□ page 25) USB (□ page 27) iPod (□ page 29) Bluetooth (□ page 58) AV-IN\* (□ page 35) I Commute sur la réception radio.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-AV71BT user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476235)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5476235>

Reproduit un disque. Permet de lire des fichiers se trouvant sur une carte SD. Reproduit les fichiers sur un périphérique USB.

Reproduit les fichiers sur un iPod/iPhone. Reproduit les fichiers sur un lecteur audio Bluetooth. Commute sur un appareil extérieur connecté aux prises LINE IN/VIDEO IN à l'arrière du panneau. Apps\*2 (□ page 33) AV Off (□ page 8) Commute sur l'écran de l'App à partir de l'iPod touch/iPhone connecté. Met hors service la source AV.

\*1 Apparaît uniquement quand <AV Input> est réglé sur [AV-IN]. (□ page 45) \*2 Apparaît uniquement quand <AV Input> est réglé sur [iPod]. (□ page 45) 12 FR\_KW-AV71[E].indb 12 11/22/12 11:55:24 AM Écoute de la radio Indicateur DX/LO Indicateurs d'attente de réception Indicateur ST/MO Indicateur AF La fréquence de la station actuellement accordée/PS (nom de la station) pour le système Radio Data System FM quand le signal PS est reçu Code PTY pour FM Radio Data System Liste des préséglages □ page 16 Bande No. de préséglage • L'indicateur ST s'allume lors de la réception d'une émission FM stéréo avec un signal suffisamment fort.

[P1] – [P6] • Choisit une station mémorisée. (Appuyer) • Mémorise la station actuelle. (Maintenir pressée) Met en/hors service le mode d'attente de réception TA. (□ page 16) Affiche/cache l'information de la station actuelle (□ ci-dessous). Entrez en mode de recherche de PTY. (□ page 15) Choisit la bande. [4] [ç] Recherche une station. • Recherche automatique (Appuyer) • Recherche manuelle (Maintenir pressée) [ ] [-] [+] Ajustez le volume. [Mode]\* Change les réglages pour la réception du tuner. (□ pages 14 – 17) [HOME] Affiche l'écran <HOME>.

[TP]\* [3] [PTY [BAND] ]\* Apparaît uniquement quand FM est choisi comme source. Affichage de l'information de la station actuelle Cache le texte Texte d'informations (uniquement pour Radio Text Plus) d'information Fait défiler le texte d'information 13 FR\_KW-AV71[E].indb 13 11/22/12 11:55:25 AM FRANÇAIS Quand une émission FM stéréo est difficile à recevoir... Mettez en service le mode monaural pour obtenir une meilleure réception. Quand des interférences avec la réception FM se produisent... 1 1 2 2 FRANÇAIS Auto On Met en service le mode monophonique pour améliorer la réception FM, mais l'effet stéréo est perdu.

L'indicateur MO s'allume. Rétablit l'effet stéréo. Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences entre les stations adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu.) Off Pour accorder uniquement les stations FM avec un signal fort—LO/DX (Local/grande distance) Wide Il y a des interférences des stations adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.

1 2 Local Choisissez ce réglage pour accorder uniquement les stations dont le signal est suffisamment fort. L'indicateur LO s'allume. DX Mettez la fonction hors service. L'indicateur DX s'allume. 14 FR\_KW-AV71[E].

indb 14 11/22/12 11:55:25 AM Mémorisation des stations Vous pouvez préséglager six stations pour chaque bande. Sélection d'une station préséglagée Préséglage automatique—SSM (Storingstation Sequential Memory) (Pour FM uniquement) 1 2 Les fonctionnalités suivantes sont accessibles uniquement pour les stations FM Radio Data System. (Maintenir pressée) Recherche d'un programme FM Radio Data System—Recherche PTY Vous pouvez rechercher vos programmes préférés en choisissant le code PTY correspondant à vos programmes préférés. Les stations locales avec les signaux les plus forts sont recherchées et mémorisées automatiquement. Préséglage manuel 1 Accordez la station que vous souhaitez préséglager. (□ page 13) 2 Choisissez un numéro de préséglage. 1 (Maintenir pressée) 2 Choisissez un code PTY. La station choisie à l'étape 1 est mémorisée. (Maintenir pressée) Change la page La recherche PTY démarre. S'il y a une station diffusant un programme du code PTY que vous avez choisi, la station est accordée.

15 FR\_KW-AV71[E].indb 15 11/22/12 11:55:26 AM FRANÇAIS Mise en/hors service l'attente de réception TA/News Attente de réception TA Indicateur TP Attente de réception d'informations 1 2 FRANÇAIS Indicateur TP S'allume Attente de réception TA L'appareil commute temporairement sur l'annonce d'informations routières (TA), si elle est disponible. Pas encore en service. Accordez une autre station diffusant des signaux Radio Data System. Hors service. Indicateur NEWS S'allume Attente de réception d'informations L'appareil commute temporairement sur le programme d'information s'il est disponible. Pas encore en service. Accordez une autre station diffusant des signaux Radio Data System. Hors service. Clignote S'éteint • L'ajustement du volume pour les annonces d'informations routières est mémorisé automatiquement.

La prochaine fois que l'appareil commute sur des annonces d'informations routières, le volume est réglé sur le niveau précédent. Clignote S'éteint • L'ajustement du volume pendant la réception d'informations est mémorisé automatiquement. La prochaine fois que l'appareil commute sur des informations, le volume est réglé sur le niveau précédent. 16 FR\_KW-AV71[E].indb 16 11/22/12 11:55:26 AM Poursuite du même programme —Poursuite de réception en réseau Lorsque vous conduisez dans une région où la réception FM n'est pas suffisamment forte, cet appareil accorde automatiquement une autre station FM Radio Data System du même réseau, susceptible de diffuser le même programme avec un signal plus fort.

Programme A diffusé sur une zone de fréquence différente (01 à 05) Sélection automatique des stations—Recherche de programme Normalement quand vous choisissez une station préséglée, la station préséglée est accordée.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-AV71BT user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476235)

<http://yourpdfguides.com/dref/5476235>



Si les signaux des stations pré-réglés FM Radio Data System ne permettent pas une bonne réception, cet appareil utilise les données AF et accorde une autre station diffusant le même programme que la station pré-réglée originale. 1 2 À l'expédition de l'usine, la poursuite de réception en réseau est en service. Pour changer le réglage de la poursuite de réception en réseau 1 2 • Il faut un certain temps à cet appareil pour accorder une autre station en utilisant la recherche de programme. Pour mettre hors service la fonction, choisissez <Off>.

AF Commute sur une autre station. Le programme peut différer du programme actuellement reçu (l'indicateur AF s'allume). AF Reg. Commute sur une autre station diffusant le même programme (l'indicateur AF s'allume). Off Annulation. 17 FR\_KW-AV71[E].indb 17 11/22/12 11:55:27 AM FRANÇAIS Pour mettre en service la recherche de programme Opérations des disques Lecture d'un disque • Si le disque ne possède pas de menu de disque, toutes ses plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou éjectiez le disque. Insertion d'un disque Pour éjecter un disque 1 Ouvrez le panneau du moniteur. Sur l'écran de commande de la source: 1 Sur l'écran de commande de la source: FRANÇAIS 2 Appuyez sur [ Eject]. • Vous pouvez éjecter un disque lors de la lecture d'une autre source AV.

• Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion pour le protéger de la poussière. • Si le disque ne peut pas être éjecté, □ page 3. 2 Face portant l'étiquette Pour retirer un disque, tirez-le horizontalement. Pour interdire l'éjection de disque Appuyez sur [ ] sur l'écran de commande de la source et en même temps sur /HOME sur le panneau du moniteur. La source change sur "DISC" et la lecture démarre. • L'indicateur DISC IN ( ) s'allume quand un disque est inséré. • Si " " apparaît sur l'écran, c'est que l'appareil ne peut pas accepter la commande effectuée. – Dans certains cas, la commande peut être refusée sans que " " apparaisse. • Lors de la lecture d'un disque codé multicanaux, les signaux multicanaux sont sous mixés en stéréo. Pour annuler l'interdiction, répétez la même procédure pour choisir [Eject OK?].

18 FR\_KW-AV71[E].indb 18 11/22/12 11:55:27 AM Types de disques reproductibles Type de disque Format d'enregistrement, type de fichier, etc. 1 Compatible DVD DVD Vidéo \* • Le son DTS ne peut pas être Code de région: 2 reproduit ni sorti par cet appareil. DVD-Audio/DVD-ROM DVD enregistrable/réinscriptible (DVD-R/-RW \*2, +R/+RW \*3) • DVD Vidéo: UDF bridge • DVD-VR • DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV: ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo, Joliet Dual Disc DVD Vidéo DVD-VR \*4 DivX/MPEG1/MPEG2 MP3/WMA/WAV MPEG4/AAC/DVD+VR/DVD-RAM Face DVD Face non DVD CD/VCD CD Audio/CD Text (CD-DA) VCD (CD Vidéo) DTS-CD/SVCD (Super Video CD)/CD-ROM/CD-I (CD-I Ready) CD enregistrable/réinscriptible (CD-R/-RW) • ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo, Joliet CD-DA VCD (CD Vidéo) DivX/MPEG1/MPEG2 JPEG MP3/WMA/WAV MPEG4/AAC \* Si vous insérez un disque DVD Vidéo d'un code de région incorrect "Region Code Error" apparaît sur le moniteur. \*2 Les DVD-R enregistrés au format multi-bords peuvent aussi être reproduits (sauf les disques à double couche).

Les disques DVD-RW à double couche ne peuvent pas être reproduits. \*3 Il est possible de reproduire des disques +R/+RW (format vidéo uniquement) finalisés. "DVD" est choisi pour le type du disque quand un disque +R/+RW est mis en place. Les disques +RW à double couche ne peuvent pas être reproduits. \*4 Cet appareil ne peut pas reproduire les contenus protégés par CPRM (Content Protection for Recordable Media).

1 Précautions pour la lecture de disques à double face La face non DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas recommandée. 19 FR\_KW-AV71[E].indb 19 11/22/12 11:55:27 AM FRANÇAIS JPEG Opérations de lecture Pour sélectionner la méthode d'affichage l'écran de commande de la source, □ page 10. •

Les touches de commande disparaissent quand aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes. Pour DVD/DVD-VR/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG Format audio Mode de lecture (□ page 23) Type de support Format vidéo/mode de lecture vidéo— VIDEO/VR-PRG (programme), VR-PLAY (liste de lecture)/ DivX/MPEG/PBC Durée de lecture Indicateur DISC IN □ page 9 État de lecture (3: lecture / 8: pause / 7: arrêt) • DVD Vidéo: No. de titre/ No. de chapitre • DVD-VR: No. de programme (ou No. de liste de lecture)/ No.

de chapitre\*1 • DivX/MPEG1/MPEG2: No. de dossier/No. de plage • JPEG: No. de dossier/No. de fichier • VCD: No. de plage FRANÇAIS [7]\*2 [ ]\*3 [ ]\*4 [6] Arrête la lecture. Affiche la liste des dossiers/plages. (□ page 21) Choisit le mode de lecture. (□ page 23) Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture. [4] [¢]\*5 • Choisit un chapitre/plage.

(Appuyer) • Recherche vers l'arrière/vers l'avant.\*6 (Maintenir pressée) [ ] [-] [+] Ajustez le volume. [Mode]\*7 [HOME] Change les réglages pour la lecture de disque. (□ page 24) Affiche l'écran <HOME>. \*1 \*2 \*3 \*4 \*5 \*6 \*7 Pour afficher l'écran de programme original/liste de lecture, □ page 22. Apparaît uniquement pour les DVD/DVD-VR/VCD. N'apparaît pour les DVD/DVD-VR/VCD. N'apparaît pour les DVD/DVD-VR/JPEG. L'icône affiché entre les touches varie en fonction du type de disque ou de fichier. La vitesse de recherche varie en fonction du type de disque ou de fichier. N'apparaît pas pour les VCD. 20 FR\_KW-AV71[E].indb 20 11/22/12 11:55:27 AM Pour CD/MP3/WMA/WAV Mode de lecture (□ page 23) Format audio Durée de lecture Indicateur DISC IN État de lecture (3: lecture / 8: pause ) Type de support □ page 9 • MP3/WMA/WAV: No.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-AV71BT user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476235)

<http://yourpdfguides.com/dref/5476235>

de dossier/No. de plage • CD: No. de plage Pendant la lecture, l'image de la pochette apparaît si le fichier possède des données de balise comprenant l'image de la pochette. Informations sur la plage/fichier • Toucher la barre d'information fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas. [ ] [\*1] [ ] [6] Affiche la liste des dossiers/ plages. (□ ci-dessous) Choisit le mode de lecture. (□ page 23) Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture.

[4] [e] • Choisit une plage. (Appuyer) • Recherche vers l'arrière/vers l'avant.\*2 (Maintenir pressée) Ajustez le volume. Change les réglages pour la lecture de disque. (□ page 24) Affiche l'écran <HOME>. [ ] [-] [+] [Mode]\*1 [HOME] \*1 N'apparaît pas pour les CD. \*2 La vitesse de recherche varie en fonction du type de disque ou de fichier. Sélection d'un dossier/plage sur la liste Change la page Reproduit les plages/fichiers dans le dossier Lecture de disques enregistrables/ réinscriptibles • Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier). • Utilisez uniquement des disques "finalized". • Cet appareil peut reproduire les disques multisession; mais les sessions non fermées sont sautées lors de la lecture.

• Certains disques ou fichiers ne peuvent pas être reproduits à cause de leurs caractéristiques ou des conditions d'enregistrement. Retourne au dossier racine Retourne au niveau supérieur 21 FR\_KW-AV71[E].indb 21 11/22/12 11:55:28 AM FRANÇAIS Utilisation du menu vidéo Vous pouvez afficher l'écran du menu vidéo pendant une lecture vidéo. • Les éléments disponibles sur l'écran diffèrent en fonction des types de disque en place et des fichiers compatibles. • Les touches de commande disparaissent quand aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes.

• Touchez n'importe quelle autre position de l'écran que les touches de fonctionnement. [Top Menu] Affiche le menu de disque (DVD)/ programme original (DVD-VR). Affiche l'écran de sélection du menu/ [ ] liste de lecture/programme original/ scène (□ ci-dessous). Commute sur le mode de menu [ ] directe de disque. Touchez l'élément cible pour le choisir.

• Pour quitter l'écran de sélection de ], menu, appuyez sur [ • Toucher n'importe quelle autre position que les touches de fonctionnement permet d'afficher l'écran de commande de la source. FRANÇAIS Utilisation de l'écran de sélection du menu/liste de lecture/programme original/scène • L'écran pour MPEG1/MPEG2 diffère de celui ci-dessus. [5] [∞] [2] [3] [Enter] [Return] [ ] Choisit un élément. Valide la sélection. Retourne à l'écran de menu du niveau précédent. Affiche l'écran de menu du niveau supérieur quand plusieurs écrans de menu existent sur le disque. [Zoom] [Aspect] [Adjust] [ ] [ ] [ ] [Menu] Affiche l'écran de sélection de la taille de l'image. (□ page 42) Choisit le format des images. (□ page 42) Affiche l'écran d'ajustement de l'image.

(□ page 41) Choisit le type audio. • Pour les DVD-VR: Choisit le canal audio (ST: stéréo, L: gauche, R: droit). Choisit le type de sous-titre. Choisit l'angle de vue. Affiche le menu de disque (DVD)/liste de lecture (DVD-VR). • Uniquement pour DivX [2] [3] Fait un saut d'environ 5 minutes vers l'arrière ou l'avant. [Enter] Valide la sélection. Quitte l'écran de sélection de scène. [ ] • Uniquement pour DVD-VR [5] [∞] Choisit un élément. [Enter] Valide la sélection. Affiche l'écran de menu du niveau [ ] supérieur quand plusieurs écrans de menu existent sur le disque. 22 FR\_KW-AV71[E].indb 22 11/22/12 11:55:28 AM Uniquement pour les VCD Sélection du mode de lecture Pour les DVD/DVD-VR 1 2 Choisit le mode de lecture répétée Pour les VCD (sans PBC)/CD/DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/ WMA/WAV Touches de sélection directe (□ ci-dessous) \* Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de répétition et le mode de lecture aléatoire en même temps. • Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de lecture change. (L'indicateur correspondant s'allume.

) – Les éléments disponibles diffèrent en fonction des types de disque en place et des fichiers compatibles. Indicateur TITLE PROGRAM SONGS FOLDER FOLDER Mode de lecture Répète le titre actuel. Répète le programme actuel (non disponible pour la lecture de liste de lecture). Répète la plage actuelle. Répète toutes les plages du dossier actuel.

Reproduit aléatoirement toutes les plages du dossier actuel, puis toutes les plages des dossiers suivants. Reproduit aléatoirement toutes les plages. CHAPTER Répète le chapitre actuel. [Zoom] [Aspect] [Adjust] [ ] [Return] [Menu] [ ] Affiche l'écran de sélection de la taille de l'image. (□ page 42) Choisit le format des images. (□ page 42) Affiche l'écran d'ajustement de l'image. (□ page 41) Choisit le canal audio (ST: stéréo, L: gauche, R: droit). Affiche l'écran précédent ou le menu. Affiche le menu de disque. Affiche/cache les touches de sélection directe.

(□ ci-dessous) • Pour choisir une plage directement ALL – Quand vous entrez un mauvais numéro, appuyez sur [Direct/CLR] pour supprimer le dernier chiffre entré. • Pour mettre hors service la fonction PBC, appuyez sur [7] puis sur les touches de sélection directe pour choisir un numéro de plage. Pour annuler, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indicateur disparaisse. 23 FR\_KW-AV71[E].indb 23 11/22/12 11:55:28 AM FRANÇAIS Choisit le mode de lecture aléatoire\* Choisit le mode de lecture répétée\* Réglages pour la lecture de disque Éléments de réglage de disque Réglage/option sélectionnable Réglage initial: Souligné FRANÇAIS Menu Language Choisissez la langue initiale du menu de disque; Réglage initial English (□ page 64). Audio Language Choisissez la langue initiale des sous-titres; Réglage initial English (□ page 64).



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-AV71BT user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476235)

<http://yourpdfguides.com/dref/5476235>

Subtitle Down Mix Choisissez la langue initiale des sous-titres ou effacez les sous-titres (Off); Réglage initial English (□ page 64). Lors de la lecture d'un disque multicanaux, ce réglage affecte les signaux reproduits par les prises FRONT OUT/REAR OUT et la prise 2nd AUDIO OUT. ♦ Dolby Surround : Choisissez ce réglage pour profiter d'un son Surround multicanaux en connectant un amplificateur compatible avec le Dolby Surround. ♦ Stereo : Normalement choisissez ce réglage.

Vous pouvez changer la plage dynamique pendant la lecture d'un support Dolby Digital. ♦ Off : Choisissez ce réglage pour profiter d'un son puissant à un faible niveau de volume avec toute la plage dynamique. ♦ On : Choisissez ce réglage pour réduire légèrement la plage dynamique. ♦ Dialog : Choisissez ce réglage pour reproduire les dialogues des films plus clairement. Choisissez le type de moniteur de façon à ce qu'il corresponde à une image d'écran large sur votre moniteur extérieur.

♦ 16:9 ♦ 4:3 LB (Letterbox) ♦ 4:3 PS (PanScan) Pour les DVD/DVD-VR Pour les disques contenant des fichiers audio/vidéo/images Pour les disques sauf les VCD/CD D. Range Compres. Monitor Type File Type Choisissez le type de fichier de lecture à reproduire quand un disque contient différents types de fichiers. ♦ Audio : Reproduit les fichiers audio. : Reproduit les fichiers JPEG.

♦ Still Picture : Reproduit les fichiers DivX/MPEG1/MPEG2. ♦ Video ♦ Audio&Video : Reproduit les fichiers audio et les fichiers DivX/MPEG1/MPEG2. • Pour les types de fichier compatibles, □ page 19. • Si le disque ne contient aucun fichier du type choisi, les fichiers existants sont reproduits avec la priorité suivante: audio, vidéo, puis images fixes. 24 FR\_KW-AV71[E].indb 24 11/22/12 11:55:29 AM Opérations de la carte SD Lecture de fichiers d'une carte SD • Cet appareil peut reproduire les fichiers JPEG/MPEG1/ MPEG2 \*/MP3/WMA/WAV mémorisés sur une carte SD. • Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier). • Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données. \* Sauf pour les fichiers MPEG2 enregistrés par le caméscope JVC Everio (code d'extention <.mod>).

3 Fermez le panneau du moniteur. Insertion d'une carte SD 1 Ouvrez le panneau du moniteur. Sur l'écran de commande de la source: Pour éjecter la carte SD 1 Ouvrez le panneau du moniteur. 2 Pousser doucement sur la carte SD. • Ne retirez pas votre doigt trop vite; sinon la carte SD risque d'être éjectée de la fente d'insertion. 3 Fermez le panneau du moniteur. 2 Poussez la carte SD jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. La source change sur "SD" et la lecture démarre. • Toutes les plages de la carte SD sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source. 25 FR\_KW-AV71[E].

indb 25 11/22/12 11:55:29 AM FRANÇAIS Pour sélectionner la méthode d'affichage l'écran de commande de la source, □ page 10. • Les touches de commande disparaissent quand aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes. • Pour changer les réglages pour la lecture vidéo, □ page 41. Mode de lecture (□ ci-dessous) Format audio Durée de lecture Format vidéo— MPEG/JPEG État de lecture (3: lecture / 8: pause) •

MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/ WAV: No. de dossier/No.

de plage • JPEG: No. de dossier/No. de fichier FRANÇAIS Information sur la plage/fichier (pour les MP3/WMA/WAV) • Toucher la barre d'information fait défiler le texte si tout le Uniquement pour les disques MP3/WMA/WAV: Pendant la lecture, l'image de la pochette texte n'apparaît pas. apparaît si le fichier possède des données de balise comprenant l'image de la pochette. [ ] [ ] Choisit le mode de lecture répétée.

\*1 \*2 • SONGS: Répète la plage actuelle. FOLDER: Répète toutes les • plages du dossier actuel. Choisit le mode de lecture aléatoire. \*1 \*2 • FOLDER: Reproduit aléatoirement de toutes les pages du dossier. ALL: Reproduit aléatoirement • toutes les plages. Affiche la liste des dossiers/plages. (□ page 21) [6] Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture. [4] [¢]\*3 • Choisit une plage. (Appuyer) • Recherche vers l'arrière/vers l'avant. \*4 (Maintenir pressée) [ ] [-] [+] Ajustez le volume.

[Mode] Change les réglages pour <File Type> et <Monitor Type>. (□ ci-dessous) [HOME] Affiche l'écran <HOME>. [ ] • Les éléments disponibles différent en fonction des types des fichiers compatibles. \*1 \*2 \*3 \*4 Pour annuler le mode de lecture aléatoire ou répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse. Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de répétition et le mode de lecture aléatoire en même temps. L'icône affiché entre les touches varie en fonction du type de fichier. La vitesse de recherche varie en fonction du type de fichier. Réglage <File Type>

Reproduit les fichiers audio. Reproduit les fichiers JPEG. Reproduit les fichiers MPEG1/MPEG2.

Reproduit les fichiers audio et les fichiers MPEG1/MPEG2. • Si la carte SD ne contient aucun fichier du type choisi, les fichiers existants sont reproduits avec la priorité suivante: audio, vidéo, puis images fixes. Audio Still Picture Video Audio&Video Réglage <Monitor Type> Choisissez le type de moniteur de façon à ce qu'il corresponde à une image d'écran large sur votre moniteur extérieur. 16:9 4:3 LB 4:3 PS (Letterbox) (PanScan) 26 FR\_KW-AV71[E].indb 26 11/22/12 11:55:29 AM Opérations USB Lecture d'un périphérique USB • Cet appareil peut reproduire les fichiers JPEG/ MPEG1/MPEG2

\*MP3/WMA/WAV mémorisés sur un périphérique USB à mémoire de grande capacité.

• Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier). • Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-AV71BT user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476235)

<http://yourpdfguides.com/dref/5476235>

\* Sauf pour les fichiers MPEG2 enregistrés par le caméscope JVC Everio (code d'extension <.mod>). Attention: • Il se peut que cet appareil ne puisse pas reproduire correctement des fichiers d'un périphérique USB quand celui-ci est connecté à l'aide d'un cordon prolongateur.

- Les périphériques USB munis de fonctions spéciales telles que des fonctions de protection des données ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil.
- N'utilisez pas un périphérique USB avec 2 partitions ou plus.
- En fonction de la forme du périphérique USB et du port de connexion, il se peut que certains périphériques USB ne puissent pas être connectés correctement ou que la connexion soit lâche.
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l'alimentation n'est pas de 5 V et dépasse 1 A.
- Il se peut que cet appareil ne reconnaisse pas la carte mémoire insérée dans le lecteur de carte USB.
- Connectez uniquement un périphérique USB à la fois à cet appareil. N'utilisez pas de nœud de raccordement USB.
- Lors de la connexion avec un câble USB, utilisez un câble USB 2.0.
- Nombre maximum de caractère pour (pour les caractères d'un octet): – Noms de dossier: 50 caractères – Noms de fichier: 50 caractères
- Éviter d'utiliser le périphérique USB s'il peut gêner la conduite en toute sécurité.

• Ne déconnectez puis reconnectez pas le périphérique USB répétitivement pendant que "Now Reading" apparaît sur l'écran.

- Un choc électrostatique à la connexion d'un périphérique USB peut causer une lecture anormale du périphérique. Dans ce cas, déconnectez le périphérique USB puis réinitialiser cet appareil et le périphérique USB.
- Le fonctionnement et l'alimentation peuvent ne pas fonctionner comme prévu pour certains périphériques USB.
- Ne laissez pas un périphérique USB dans la voiture, ou exposé aux rayons directs du soleil ou aux hautes températures pour éviter toute déformation ou dommage du périphérique.

Connexion d'un périphérique USB Vous pouvez connecter un périphérique USB à mémoire de grande capacité tel qu'une mémoire USB, un lecteur audio numérique, etc. à cet appareil. Câble USB à partir de l'arrière de l'appareil La source change sur "USB" et la lecture démarre.

- Toutes les plages du périphérique USB sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source. 27 FR\_KW-AV71[E].

indb 27 11/22/12 11:55:30 AM FRANÇAIS Pour sélectionner la méthode d'affichage l'écran de commande de la source, □ page 10.

- Les touches de commande disparaissent quand aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes.
- Pour changer les réglages pour la lecture vidéo, □ page 41.

Mode de lecture (□ ci-dessous) Format audio Durée de lecture Format vidéo— MPEG/JPEG Uniquement pour les disques MP3/WMA/WAV: Pendant la lecture, l'image de la pochette apparaît si le fichier possède des données de balise comprenant l'image de la pochette. État de lecture (3: lecture / 8: pause) • MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/ WAV: No.

de dossier/No. de plage • JPEG: No. de dossier/No. de fichier Information sur la plage/fichier (pour les MP3/WMA/WAV) • Toucher la barre d'information fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas. FRANÇAIS [ ] [ ] [ ] Affiche la liste des dossiers/plages.

(□ page 21) Choisit le mode de lecture répétée. \*1 \*2 • SONGS: Répète la plage actuelle. FOLDER: Répète toutes les • plages du dossier actuel. Choisit le mode de lecture aléatoire. \*1 \*2 • FOLDER: Reproduit aléatoirement de toutes les pages du dossier. ALL: Reproduit aléatoirement • toutes les plages. ] Commute entre la source de mémoire interne et externe du périphérique connecté (tel qu'un téléphone portable). [6] Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture. [4] • Choisit une plage. (Appuyer) [e]\*3 • Recherche vers l'arrière/vers l'avant.

\*4 (Maintenir pressée) [ ] [-] [+] Ajustez le volume. [Mode] Change les réglages pour <File Type> et <Monitor Type>. (□ ci-dessous) [HOME] Affiche l'écran <HOME>. [ • Les éléments disponibles diffèrent en fonction des types des fichiers compatibles. \*1 Pour annuler le mode de lecture aléatoire ou répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse. \*2 Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de répétition et le mode de lecture aléatoire en même temps. 3 \* L'icône affiché entre les touches varie en fonction du type de fichier. \*4 La vitesse de recherche varie en fonction du type de fichier. Réglage <File Type> Reproduit les fichiers audio. Reproduit les fichiers JPEG.

Reproduit les fichiers MPEG1/MPEG2. Reproduit les fichiers audio et les fichiers MPEG1/MPEG2. • Si le périphérique USB ne contient aucun fichier du type choisi, les fichiers existants sont reproduits avec la priorité suivante: audio, vidéo, puis images fixes. Audio Still Picture Video Audio&Video Réglage <Monitor Type> Choisissez le type de moniteur de façon à ce qu'il corresponde à une image d'écran large sur votre moniteur extérieur. 16:9 4:3 LB 4:3 PS (Letterbox) (PanScan) 28 FR\_KW-AV71[E].

indb 28 11/22/12 11:55:30 AM Écoute du périphérique iPod/iPhone • Pour utiliser l'App d'un iPod touch/iPhone, □ page 33. Préparation iPod/iPhone pouvant être connectés à cet appareil: Made for – iPod with video – iPod classic – iPod nano (6th Generation) – iPod nano (5th Generation) – iPod nano (4th Generation) – iPod nano (3rd Generation) – iPod touch (4th Generation) – iPod touch (3rd Generation) – iPod touch (2nd Generation) – iPod touch (1st Generation) – iPhone 4S – iPhone 4 – iPhone 3GS – iPhone 3G – iPhone Réglage <AV Input> pour la lecture du iPod/iPhone Sélectionnez le réglage d'entrée approprié pour <AV Input> en fonction de la méthode de connexion de l'iPod/iPhone.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-AV71BT user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476235)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5476235>

• Assurez-vous que "AV Off" est choisi comme source arrière. (□ page 36) 1 Mettez hors service la source AV. Sur l'écran <HOME>: 2 Affichez l'écran <Input>.

Connexion d'un iPod/iPhone Connectez votre iPod/iPhone en utilisant le câble approprié et selon vos besoins. • Pour écouter la musique: Câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone) À l'iPod/iPhone Câble USB à partir de l'arrière de l'appareil 3 • Pour regarder une séquence vidéo et écouter la musique: Câble USB Audio et Vidéo pour iPod/iPhone—KS-U30 (vendu séparément) (□ Manuel d'installation/Raccordement) Attention: • L'image vidéo n'est pas affichée sur l'écran si un autre câble que le KS-U30 est utilisé. AV-IN Sélectionnez ce réglage quand le iPod/iPhone est connecté en utilisant le câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone). iPod Sélectionnez ce réglage quand l'iPod/iPhone est connecté en utilisant le KS-U30 (vendu séparément). 29 FR\_KW-AV71[E].indb 29 11/22/12 11:55:30 AM FRANÇAIS Réglage du mode Contrôle iPod Choisissez la commande de la lecture par l'appareil de l'iPod/iPhone. Quand la source est "iPod".

. Sélection des réglages des préférences pour la lecture iPod/iPhone Quand la source est "iPod"... 1 1 2 FRANÇAIS 2 Head iPod Commande la lecture à partir de cet appareil. (□ page 31) Commande la lecture audio/vidéo à partir de l'iPod/iPhone. • L'information de lecture apparaît. Affiche le menu et l'écran de lecture sorti par l'iPod/iPhone. (□ page 32) • Vous pouvez commander la lecture à partir de cet appareil de la même façon que sur l'iPod/iPhone. Audiobooks Choisissez la vitesse des livres audio.

Artwork Affiche/cache l'illustration du iPod. iPod Out\* • Vous pouvez changer les réglages quand <iPod Control> est réglé sur [Head]. • Lors de l'utilisation d'un iPod with video avec [iPod] choisi pour <iPod Control>, choisissez [iPod] pour <AV Input> et connectez l'iPod en utilisant le KS-U30 (vendu séparément). (□ page 29) \* <iPod Out> est disponible quand <AV Input> est réglé sur [iPod] (□ page 29) uniquement pour les modèles d'iPod/iPhone suivants: – iPod nano (6th Generation) – iPod touch (4th Generation) – iPod touch (3rd Generation) – iPod touch (2nd Generation) – iPhone 4S – iPhone 4 – iPhone 3GS – iPhone 3G Avis: Lors de l'utilisation de iPod/iPhone, certaines opérations peuvent ne pas être réalisées correctement ou comme prévues. Dans ce cas, consultez le site Web JVC suivant: <<http://www3.jvckenwood.com/english/car/>> (Page web en anglais uniquement) Pour certains modèles d'iPod/iPhone, les performances peuvent paraître anormales ou instables pendant le fonctionnement. Dans ce cas, déconnectez le périphérique iPod/iPhone et vérifiez son état. Si les performances ne sont pas améliorées ou deviennent plus lentes, réinitialisez votre iPod/iPhone. 30 FR\_KW-AV71[E].

indb 30 11/22/12 11:55:30 AM Opérations de lecture de l'iPod/iPhone pour le mode <Head> Pour sélectionner la méthode d'affichage l'écran de commande de la source, □ page 10. • Les touches de commande disparaissent quand aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes. • Pour changer les réglages pour la lecture vidéo, □ page 41. • Choisissez "iPod" comme source. (□ page 12) • Assurez-vous de choisir [Head] pour <iPod Control>. (□ page 30) • Quand vous mettez cet appareil sous tension, iPod/iPhone est chargé à travers l'appareil. No. de plage/nombre total de plages/durée de lecture Mode de lecture (□ ci-dessous) Mode Contrôle iPod (□ page 30) État de lecture (3: lecture/ 8: pause) Informations sur le morceau/ séquence vidéo • Toucher la barre d'information fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas. Pendant la lecture, l'illustration (l'image affichée sur l'écran de l'iPod/iPhone) apparaît si le morceau contient une illustration (□ page 30). [ ] [ ] [ ] Affiche la liste es fichiers audio/ vidéo.

(□ page 32) Choisit le mode de lecture répétée. \*1 • SONGS: Même fonction que "Repeat One". Choisit le mode de lecture aléatoire. \*1 • SONGS: Même fonction que "Shuffle Songs". • ALBUMS: Même fonction que "Shuffle Albums". Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture. [4] [ç] • Choisit un fichier audio/vidéo. \*2 (Appuyer) • Recherche vers l'arrière/vers l'avant. (Maintenir pressée) [ ] [-] [+ ] Ajustez le volume. [Mode] Change les réglages pour la lecture de iPod.

(□ page 30) [HOME] Affiche l'écran <HOME>. [6] • Pour voir une séquence vidéo, choisissez un élément dans la liste du menu vidéo. (□ page 32) \*1 Pour annuler le mode de lecture aléatoire et répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse. \*2 La reprise de lecture n'est pas disponible pour les fichiers vidéo. Quand vous utilisez une Application sur l'iPod touch/iPhone connecté, <iPod Control> peut être réglé par erreur sur [iPod].

Pour changer le réglage, □ page 30. 31 FR\_KW-AV71[E].indb 31 11/22/12 11:55:31 AM FRANÇAIS Sélection d'un fichier audio/vidéo à partir du menu 1 Opérations de lecture de l'iPod/iPhone pour le mode <iPod Out> • Connectez l'iPod/iPhone en utilisant le KS-U30 (vendu séparément). (□ Manuel d'installation/ Raccordement) • Choisissez [iPod] pour le réglage <AV Input>. (□ page 29) • Assurez-vous de choisir [iPod Out] pour <iPod Control>. (□ page 30) • Choisissez "iPod" comme source. (□ page 12) 2 Choisissez le menu (audio ou vidéo) (1), une catégorie (2), puis l'élément souhaité (3). • Choisissez l'élément dans le niveau choisi jusqu'à ce que la lecture du fichier souhaité démarre.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JVC KW-AV71BT user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5476235)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5476235>

