



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for LEXMARK CS310DN. You'll find the answers to all your questions on the LEXMARK CS310DN in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual LEXMARK CS310DN
User guide LEXMARK CS310DN
Operating instructions LEXMARK CS310DN
Instructions for use LEXMARK CS310DN
Instruction manual LEXMARK CS310DN

LEXMARK

CS310 Series

Guide d'utilisation

Jun 2013

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :
5027
Modèle(s) :
210, 210



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK CS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481998>

Manual abstract:

@@Ouvrez la porte avant. @@@AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant etantant du service approprié. MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer. AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES. Présentation de l'imprimante 7 Présentation de l'imprimante Recherche d'informations sur l'imprimante Que recherchez-vous ? Instructions de configuration initiale : Disponible ici Documentation de configuration : elle est livrée avec l'imprimante et est également disponible sur le site Web <http://support.lexmark.com>. • Connexion de l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante Instructions supplémentaires de configuration et d'utilisation de l'imprimante : Guide de l'utilisateur et Guide de référence rapide : les guides peuvent être disponibles sur le CD Logiciel et documentation.

Pour plus d'informations, consultez <http://support.lexmark.com>. • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes Instructions relatives à : Guide de mise en réseau : ouvrez le CD Logiciels et documentation et naviguez jusqu'à : • Connexion de l'imprimante à un réseau Documentation >Guide de l'utilisateur et autres publications >Guide de mise en réseau Ethernet • Dépannage des problèmes de connexion de l'imprimante Aide à l'utilisation du logiciel de l'imprimante Aide Windows ou Mac : ouvrez un logiciel de l'imprimante et cliquez sur Aide. Cliquez sur Remarques : ? pour afficher les informations contextuelles.

• Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation. Présentation de l'imprimante 8 Que recherchez-vous ? Disponible ici Site Web d'assistance de Lexmark—<http://support.lexmark.com> Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle : Remarque : Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de • Documentation consulter le site d'assistance approprié. Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre • Téléchargement de pilotes pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier d'impression fournie avec votre imprimante. • Assistance en ligne par messagerie Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de instantanée l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de • Assistance par email l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement : • Support vocal • Numéro de type de machine • Numéro de série • Date d'achat • Magasin d'achat Informations de garantie Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones : • Aux Etats-Unis : consultez la déclaration de garantie limitée fournie avec cette imprimante ou rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante.

Choix d'un emplacement pour l'imprimante AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque. Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important : • Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès. • Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN. • Prévoyez une surface plane, stable et propre. • Veuillez suivre les instructions suivantes : – Nettoyer, sécher et enlever la poussière ; – Tenir à l'écart des agrafes et des trombones. – Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs. – Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ; • Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante 15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) Température de stockage 1 à 35°C (34 à 95°F) • Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant : Présentation de l'imprimante 9 5 4 1 3 2 1 2 3 4 5 Volet de droite Avant 152,4 mm (6 po) 508 mm (20 po) Volet de gauche 76,2 mm (3 po) Arrière Haut 101,6 mm (4 po) 254 mm (10 po) Configurations des imprimantes 2 1 4 3 Présentation de l'imprimante 10 1 Panneau de commandes de l'imprimante 2 Réceptacle standard 3 Tiroir 250 feuilles (Tiroir 1) 4 Chargeur manuel 5 Double tiroir 650 feuilles en option doté d'un chargeur multifonction intégré (Tiroir 2).



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)

[CS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481998>

A partir du panneau de commandes de l'imprimante 1 2 3 9 Utilisez 1 Bouton Menus Pour Ouvrir les menus Remarques : 8 7 6 5 4 • Les menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est à l'état Prêt. • Appuyez sur ce bouton dans une option de menu pour revenir à l'écran du menu principal. 2 3

Ecran Bouton Veille Afficher les options d'impression, ainsi que les messages d'état et d'erreur. Activer le mode Veille ou le mode Hibernation. Remarques : • L'imprimante quitte le mode Veille si vous appuyez sur une touche quelconque, envoyez un travail d'impression ou exécutez une réinitialisation à la mise sous tension au moyen du commutateur d'alimentation principal. • L'imprimante quitte le mode Hibernation si vous appuyez sur le bouton Veille ou si vous exécutez une réinitialisation à la mise sous tension au moyen du commutateur d'alimentation principal. 4 5 Bouton Stop Flèche vers la droite Arrêter toute activité de l'imprimante. • Faire défiler les menus ou naviguer entre les écrans et les options de menu. • Augmenter la valeur numérique d'une option ou d'un paramètre affiché.

• Sélectionner des options de menus. • Enregistrer les paramètres. • Faire défiler les menus ou naviguer entre les écrans et les options de menu. • Réduire la valeur numérique d'une option ou d'un paramètre affiché. Revenir à l'écran précédent. Déterminer l'état de l'imprimante. 6 bouton Sélectionner 7 Flèche vers la gauche 8 9 bouton Retour Voyant Présentation de l'imprimante 11 Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante. Voyant Eteinte Vert clignotant Etat de l'imprimante L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation. L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression. Vert non clignotant L'imprimante est sous tension, mais en attente.

Rouge clignotant L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur. Etat de l'imprimante L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt. L'imprimante est en mode Veille. L'imprimante entre en mode Hibernation ou le quitte. Voyant du bouton Veille Eteinte Ambre uni Ambre clignotant Orange clignotant pendant 0,1 seconde, puis extinction complète pendant L'imprimante est en mode Hibernation. 1,9 seconde au terme d'une série d'impulsions lentes

Utilisation d'Embedded Web Server Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression. Si l'imprimante est installée sur un réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server pour réaliser les opérations suivantes : ••••• afficher l'écran virtuel du panneau de commandes de l'imprimante ; vérifier l'état des fournitures d'imprimante ; configurer les notifications sur les fournitures ; configurer les paramètres de l'imprimante ; configurer les paramètres réseau ; afficher des rapports. Pour accéder à Embedded Web Server pour votre imprimante : 1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : • Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports • En imprimant une page de configuration du réseau ou une page des paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP Remarques : – Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.

123. – Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Présentation de l'imprimante 12 3 Appuyez sur Entrée. La page Web du serveur Web incorporé apparaît.

Configuration supplémentaire de l'imprimante 13 Configuration supplémentaire de l'imprimante Installation des options internes MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel ou des périphériques de stockage en option alors que l'imprimante est déjà en service, mettez-la hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante. Vous pouvez personnaliser la connectivité de votre imprimante ainsi que la capacité de sa mémoire en ajoutant des cartes en option. Option interne disponible Carte mémoire DDR3 DIMM Installation d'une carte mémoire MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur. Configuration supplémentaire de l'imprimante 14 Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire en option et l'associer à la carte contrôleur. 1 Accédez à la carte contrôleur située à l'arrière de l'imprimante. Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK CS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481998>

2 Tournez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les retirer. 3 Ouvrez légèrement le capot de la carte d'accès au contrôleur, puis déplacez-la vers la droite pour la retirer. 2 1 Configuration supplémentaire de l'imprimante 15 4 Localisez le connecteur de la carte mémoire sur la carte contrôleur. Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

5 Déballez la carte mémoire. Attention — Dommages potentiels : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire. Configuration supplémentaire de l'imprimante 16 6 Alignez l'encoche (1) de la carte mémoire sur l'arête (2) du connecteur.

2 1 7 Poussez la carte mémoire dans le connecteur, puis poussez-la dans la paroi de la carte contrôleur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. 1 2 Configuration supplémentaire de l'imprimante 17 8 Reconnectez le capot. 1 2 9 Tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le capot. Installation des options matérielles Ordre d'installation MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante. Installez l'imprimante ainsi que toutes les tiroirs en option que vous avez achetés dans l'ordre suivant : • Double tiroir 650 feuilles en option doté d'un chargeur multifonction intégré • Imprimante Configuration supplémentaire de l'imprimante 18 Installation d'un double tiroir 650 feuilles L'imprimante prend en charge un double tiroir 650 feuilles en option (Tiroir 2) doté d'un chargeur multifonction intégré.

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque. MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante. 1 Déballez le double tiroir 650 feuilles en option, puis retirez tout matériau d'emballage ainsi que le couvercle antipoussière.

2 Placez le tiroir à l'emplacement choisi pour l'imprimante. Configuration supplémentaire de l'imprimante 19 3 Alignez l'imprimante sur le double tiroir 650 feuilles, puis abaissez-la pour la mettre en place. 4 Installez le couvercle anti-poussière. Remarque : Une fois le logiciel de l'imprimante et les options installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 21.

Connexion des câbles Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou au réseau à l'aide d'un câble Ethernet. Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : • Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante • Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet Configuration supplémentaire de l'imprimante 20 Attention — Dommages potentiels : Pendant l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement. 2 1 3 4 Utilisez 1 2 3 4 Port USB de l'imprimante Port Ethernet Port USB Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante Pour Connectez l'imprimante à un ordinateur. Connectez l'imprimante à un réseau. Connectez un adaptateur réseau sans fil en option. Raccordez l'imprimante à une prise secteur correctement mise à la terre. Configuration du logiciel de l'imprimante Installation du logiciel de l'imprimante Remarques : • Si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel. • Fermez tous les programmes ouverts avant d'installer le logiciel de l'imprimante. 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.

• A partir du CD Logiciel et documentation fourni avec l'imprimante. • Depuis notre site Web : Accédez à www.lexmark.com, puis naviguez jusqu'à : ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation > téléchargez le programme d'installation de votre logiciel 2 Effectuez une des opérations suivantes : • Si vous utilisez le CD Logiciel et documentation, insérez le CD et patientez jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue d'installation. Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît, procédez comme suit : Configuration supplémentaire de l'imprimante 21 Sous Windows 8 Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à : Liste des applications > Exécuter > tapez D:\setup.exe > OK. Sous Windows 7 ou une version antérieure a Cliquez sur ou cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)

[CS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481998>

b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez D:\setup.exe. c Appuyez sur Entrée, ou cliquez sur OK.

Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD. Dans Macintosh Cliquez sur l'icône du CD sur le bureau. • Si vous utilisez le programme d'installation du logiciel téléchargé à partir du site Web, double-cliquez sur le programme d'installation que vous avez enregistré sur votre ordinateur.

Attendez que la boîte de dialogue Sélectionner le type d'installation s'affiche, puis cliquez sur Installer. Remarque : Si vous êtes invité à exécuter le programme d'installation du logiciel, cliquez sur Exécuter.

3 Cliquez sur Installer, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante Lorsque les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire de les ajouter manuellement dans le pilote d'imprimante afin de pouvoir les utiliser.

Pour les utilisateurs de Windows 1 Ouvrez le dossier Imprimantes. Sous Windows 8 Dans le champ de recherche, tapez run, puis accédez à : Liste d'applications > Exécuter > Tapez control printers > OK Sous Windows 7 ou version antérieure a Cliquez sur ou sur Démarrer, puis sur Exécuter. b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisir contrôler les imprimantes.

c Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK. 2 Selon votre système d'exploitation, effectuez une des actions suivantes : • Appuyez longuement sur l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour. • Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour. 3 Dans le menu qui apparaît, effectuez l'une des opérations suivantes : • Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez Propriétés de l'imprimante. • Pour les versions antérieures, sélectionnez Propriétés. 4 Cliquez sur l'onglet Configuration. Configuration supplémentaire de l'imprimante 2 5 Effectuez l'une des opérations suivantes : • Cliquez sur Mettre à jour - Interroger l'imprimante. • Sous Options de configuration, ajoutez manuellement les options matérielles installées. 6 Cliquez sur Appliquer. Pour les utilisateurs Macintosh 1 A partir du menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes : • Préférences système > Imprimantes et scanners > sélectionnez votre imprimante > Options et consommables > Pilote • Préférences système > Imprimantes et télécopieurs > sélectionnez votre imprimante > Options et consommables > Pilote 2 Ajoutez toute option matérielle installée, puis cliquez sur OK.

Utilisation en réseau Remarques : • Avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil, achetez un adaptateur réseau sans fil MarkNet™ N8352. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation qui l'accompagne. • SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et 802.1X - RADIUS sont des types de sécurité utilisés sur un réseau. Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer : Remarque : si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante. • • • • Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau Passerelle du réseau Masque de réseau Surnom de l'imprimante (facultatif) Remarque : un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir. Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

Configuration supplémentaire de l'imprimante 23 Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet Pour les utilisateurs Windows 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel. • A partir du CD Logiciel et documentation fourni avec l'imprimante. • Depuis notre site Web : Accédez à www.lexmark.com, puis naviguez jusqu'à : ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation > téléchargez le programme d'installation de votre logiciel 2 Effectuez une des opérations suivantes : • Si vous utilisez le CD Logiciel et documentation, insérez le CD et patientez jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue d'installation.

Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît, procédez comme suit : Sous Windows 8 Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à : Liste des applications > Exécuter > tapez D:\setup.exe > OK Pour Windows 7 ou une version antérieure a Cliquez sur ou cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. b

Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez D:\setup.exe. c Appuyez sur Entrée, ou cliquez sur OK.

Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD. • Si vous utilisez le programme d'installation du logiciel téléchargé à partir du site Web, double-cliquez sur le programme d'installation que vous avez enregistré sur votre ordinateur. Attendez que la boîte de dialogue Sélectionner le type d'installation s'affiche, puis cliquez sur Installer. Remarque : Si vous êtes invité à exécuter le programme d'installation du logiciel, cliquez sur Exécuter. 3 Cliquez sur Installer, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)

[CS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481998>

4 Sélectionnez Connexion Ethernet, puis cliquez sur Continuer. 5 Raccordez le câble Ethernet lorsque vous y êtes invité. 6 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur Continuer. Remarque : Si l'imprimante configurée ne figure pas dans la liste, cliquez sur Modifier la recherche. 7 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour les utilisateurs Macintosh 1 Autorisez le serveur DHCP réseau à attribuer une adresse IP à l'imprimante. 2 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : • A partir du panneau de commandes de l'imprimante • Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports • En imprimant une page de configuration du réseau ou une page des paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP Configuration supplémentaire de l'imprimante 24 Remarque : Vous avez besoin de l'adresse IP si vous configurez l'accès pour des ordinateurs sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante. 3 Installez le pilote d'imprimante sur l'ordinateur. a Insérez le CD Logiciel et documentation, puis double-cliquez sur le programme d'installation de l'imprimante. b Suivez les instructions affichées à l'écran. c Sélectionnez une destination, puis cliquez sur Continuer. d Sur l'écran Installation standard, cliquez sur Installer. e Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur OK. Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur. f Cliquez sur Fermer une fois l'installation terminée. 4 Ajoutez l'imprimante. • Pour l'impression IP : a Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes : – Préférences système > Imprimantes & scanners – Préférences système > Imprimantes & télécopieurs b Cliquez sur +. c Le cas échéant, cliquez sur Ajouter une imprimante ou un scanner ou Ajouter une autre imprimante ou un autre scanner. d Cliquez sur l'onglet IP. e Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur Ajouter.

• Pour l'impression AppleTalk : Remarques : – Veillez à ce que AppleTalk soit activé sur votre imprimante. – Cette fonction n'est prise en charge que sur Mac OS X version 10.5. a Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à : Préférences système > Imprimantes & télécopieurs b Cliquez sur +, puis accédez à : AppleTalk > sélectionnez votre imprimante > Ajouter Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil. Remarques : • Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil. • Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement. Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil : • SSID : le SSID correspond au nom du réseau. • Mode sans fil (ou mode réseau) : le mode peut être infrastructure ou ad hoc. Configuration supplémentaire de l'imprimante 25 • Canal (réseaux sans fil ad hoc) : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure. Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner. • Méthode de sécurité : il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité : – Clé WEP : Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut. – Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2 Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité.

La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau. – 802.IX–RADIUS Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.IX, les informations suivantes vous seront nécessaires : • • • • Type d'authentification Type d'authentification interne Nom d'utilisateur et mot de passe 802.IX Certificats – Pas de sécurité Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité. Remarque : Nous vous déconseillons d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé. Remarques : – si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique. – Pour obtenir la clé préparatagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou encore consultez le technicien de support système.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup Avant de connecter l'imprimante à un réseau sans fil, vérifiez les points suivants : • Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou compatible WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès. • Un adaptateur réseau sans fil installé sur votre imprimante est raccordé et fonctionne correctement.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK CS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481998>

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil. Configuration supplémentaire de l'imprimante 26
Utilisation de la méthode PBC (Push Button Configuration, configuration des boutons de commande) 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à : >Réseau/Ports > Setup > >Réseau [x] > >Configuration réseau [x] > >Sans fil > >Wi-Fi Protected >Méthode Démarrer le bouton de commande > 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Utilisation de la méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à : >Réseau/Ports > Setup > >Réseau [x] > >Configuration réseau [x] > >Sans fil > >Wi-Fi Protected >Démarrer Méthode PIN > 2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres. 3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre d'accès dans le champ d'adresse. Remarques : • L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.

123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès. 5 Entrez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre. Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du logiciel de l'imprimante Utilisation de Wireless Setup Utility (Windows uniquement) Wireless Setup Utility vous permet de : •••• Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant. Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant. Modifier les paramètres sans fil après l'installation. Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau. Installation de Wireless Setup Utility 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.

• A partir du CD Logiciel et documentation fourni avec l'imprimante. • Depuis notre site Web : Accédez à www.lexmark.com, puis naviguez jusqu'à : ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation Remarque : Le programme d'installation du logiciel contenant Wireless Setup Utility se trouve dans la section des pilotes. Configuration supplémentaire de l'imprimante 27 2 Double-cliquez sur le programme d'installation du logiciel. Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche. Si vous utilisez un CD Logiciel et documentation et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit : Sous Windows 8 Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à : Liste des applications >Exécuter > tapez D:\setup.exe >OK. Sous Windows 7 ou une version antérieure a Cliquez sur ou cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez D:\setup.

exe. c Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK. Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD. 3 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur. Lancement de l'utilitaire Wireless Setup Utility Remarques : • Vérifiez que l'imprimante est sous tension.

• Vérifiez qu'un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. 1 Exécutez l'utilitaire. Sous Windows 8 A partir du symbole Rechercher, tapez accueil imprimante, puis naviguez jusqu'à : Liste des applications >Accueil de l'imprimante >Paramètres >Wireless Setup Utility Sous Windows 7 ou une version antérieure a Cliquez sur ou sur Démarrer. b Cliquez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis sélectionnez le dossier du programme d'imprimante dans la liste. c Sélectionnez votre imprimante et allez sur : Accueil de l'imprimante >Paramètres >Wireless Setup Utility 2 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

Utilisation de l'Assistant de configuration sans fil (Macintosh uniquement) L'assistant de configuration sans fil vous permet de : •••• Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant. Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant. Modifier les paramètres sans fil après l'installation. Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau. Configuration supplémentaire de l'imprimante 28 Installation de l'Assistant de configuration sans fil 1 Allez sur le site Web de Lexmark au <http://support.lexmark.com>. 2 Téléchargez la dernière version de l'application Assistant de configuration sans fil. 3 Double-cliquez sur le programme d'installation du logiciel que vous avez téléchargé. 4 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

Lancement de l'Assistant de configuration sans fil Remarques : • Vérifiez que l'imprimante est sous tension. • Vérifiez qu'un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à : Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante 2 Double-cliquez sur Assistant de configuration sans fil, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. Remarque : Si vous rencontrez des problèmes lors de l'exécution de l'application, cliquez sur ? . Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du serveur Web incorporé Avant de commencer, vérifiez les points suivants : • Votre imprimante est connectée temporairement à un réseau Ethernet. • Un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil. 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK CS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481998>

Remarques : • Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points, par exemple 123.

123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 2 Cliquez sur Paramètres >Réseau/Ports >Sans fil.

3 Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil). Remarque : Veillez à saisir le SSID, la méthode de sécurité, la clé prépartagée ou phrase de passe, le mode réseau et le canal corrects. 4 Cliquez sur Envoyer. 5 Eteignez l'imprimante, puis déconnectez le câble Ethernet. Ensuite, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'imprimante sous tension.

6 Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez une page de configuration du réseau. Dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est Connectée. Configuration supplémentaire de l'imprimante 29 Vérification de la configuration de l'imprimante Une fois toutes les options matérielles et logicielles installées et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que cette dernière est correctement configurée en imprimant les éléments suivants : • Page des paramètres : utilisez cette page pour vous assurer que les options d'impression sont correctement installées. Une liste des options installées apparaît en bas de la page. Si une des options que vous allez installées ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et réinstallez-la. • Page de configuration du réseau : si votre imprimante est connectée à un réseau ou à un serveur d'impression, imprimez une page de configuration du réseau afin de vérifier la connexion. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau. Impression d'une page des paramètres de menu L'impression de la page des paramètres de menus permet de contrôler les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options de l'imprimante sont correctement définies. Remarque : Si vous n'avez pas modifié de paramètres de menu, la page des paramètres de menu liste alors tous les paramètres usine.

Lorsque vous sélectionnez et enregistrez d'autres paramètres dans les menus, ils remplacent les paramètres usine dans les paramètres utilisateur par défaut.

Un paramètre utilisateur par défaut s'applique jusqu'à ce que vous retourniez dans le menu, que vous sélectionniez une valeur et que vous l'enregistriez. A

partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à : >Rapports > >Page des paramètres de menus > Impression d'une page de configuration du réseau Si l'imprimante est connectée à un réseau, imprimez une page de configuration du réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau. 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à : >Rapports > >Page de configuration réseau > Remarque : Si un serveur d'impression interne en option est installé, le message Réseau [x] page de configuration s'affiche. 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connecté. Si l'état est Non connecté, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement.

Consultez un technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration réseau. Chargement du papier et du papier spécial 30 Chargement du papier et du papier spécial Le choix et le chargement du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous aux sections « Réduction des risques de bourrage », page 125 et «

Stockage du papier », page 48.

Définition du type et du format de papier 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à : >Menu Papier > >Format/Type de papier

> 2 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que Format tiroir [x] ou Type tiroir [x] s'affiche, puis appuyez sur . . 3 Sélectionnez un réglage, puis appuyez sur Configuration des paramètres de papier Universel Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante. Remarques : • Le plus petit format Universel pris en charge est 76 x 127 mm (3 x 5 pouces) et il n'est chargé que dans le dispositif d'alimentation polyvalent et le dispositif d'alimentation manuelle. • Le plus grand format Universel pris en charge est 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 pouces) et il n'est chargé que dans le dispositif d'alimentation polyvalent et le dispositif d'alimentation manuelle.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à : >Menu Papier > >Configuration générale 2 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que Unités de mesure, Hauteur portrait, ou Largeur portrait apparaisse, puis appuyez sur . . 3 Sélectionnez un réglage, puis appuyez sur Chargement du tiroir 250 feuilles L'imprimante dispose d'un tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 1) et d'un chargeur manuel intégré. Le tiroir 250 feuilles, le double tiroir 650 feuilles en option doté d'un chargeur multifonction prennent en charge les mêmes formats et types de papier. Ils se chargent de la même manière.

1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement. Remarque : Ne retirez pas les bacs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message Occupé apparaît à l'écran.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)

[CS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481998>

Vous risqueriez de provoquer des bourrages. Chargement du papier et du papier spécial 31 2 Appuyez sur le taquet du guide de largeur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé. 1 2 3 Appuyez sur le taquet du guide de longueur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé. 1 2 Chargement du papier et du papier spécial 32 Remarques : • Utilisez les repères de format du papier situés en bas du tiroir pour ajuster les guides au mieux. • Si le format du papier est plus long que le format Lettre, poussez les taquets du guide de longueur et le guide de longueur pour l'allonger. 1 2 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

Chargement du papier et du papier spécial 33 5 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut. 6 Insérez le bac. 7 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Remarque : Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression. Chargement du double bac 650 feuilles Le double bac 650 feuilles (Bac 2) est composé d'un bac 550 feuilles et d'un dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles intégré. Ce bac se charge de la même façon que le bac 250 feuilles et le bac 550 feuilles optionnel. Il accepte les mêmes types et formats de papier. Seuls les taquets de longueur et de largeur et l'emplacement des repères de format diffèrent. Chargement du papier et du papier spécial 34
AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : *Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.*

1 2 3 1 2 3 Taquet du guide de longueur Indicateur de format de papier Taquet des guides de largeur Alimentation du chargeur multifonction 1 Poussez le loquet du chargeur multifonction sur la gauche. Chargement du papier et du papier spécial 35 2 Ouvrez le chargeur multifonction. 3 Tirez le prolongateur du chargeur multifonction. Remarque : Guidez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le chargeur multifonction. 4 Préparez le papier à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.
- Prenez les transparents par les bords et ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

Remarque : Évitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer. • Déramez les enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane. Chargement du papier et du papier spécial 36 Attention — Dommages potentiels : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante. 5 Situez le repère de chargement maximal et le taquet. Remarque : Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse le repère de chargement maximal situé sur les guide-papier. 2 1 5 4 3 1 2 3 4 5 Taquet des guides de largeur Repère de chargement de papier maximal Guide de largeur Prolongateur du chargeur Indicateur de format de papier Chargement du papier et du papier spécial 37 6 Chargez le papier, puis réglez le guide de largeur afin qu'il touche légèrement le bord de la pile de papier. • Chargez le papier, les bostons et les transparents en positionnant la face imprimable recommandée vers le bas, bord supérieur en premier.

• Chargez les enveloppes contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut. Remarques : • Ne chargez pas et ne fermez pas le chargeur multifonction lorsqu'une impression est en cours. • Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier à la fois. • Le support doit être chargé bien à plat dans le chargeur multifonction. Vérifiez que le papier n'est pas trop comprimé dans le chargeur multifonction et qu'il n'est pas gondolé ou froissé. 7 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Alimentation du chargeur manuel Le tiroir standard 250 feuilles dispose d'un chargeur manuel intégré qui peut être utilisé pour l'impression sur différents types de papier, une feuille à la fois. 1 Chargez une feuille de papier dans le chargeur manuel : • Face à imprimer vers le bas pour une impression recto. • Face à imprimer vers le haut pour une impression recto-verso. Remarque : Le papier à en-tête doit être chargé différemment selon le mode d'impression.

Chargement du papier et du papier spécial 38 Impression recto sur du papier à en-tête Impression recto-verso sur du papier à en-tête • Chargez l'enveloppe contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut. 2 Chargez le papier dans le chargeur manuel en veillant à ne pas dépasser le point où le bord d'attaque entre en contact avec les guides papier. Remarque : pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, utilisez exclusivement des supports de qualité supérieure destinés à une utilisation dans des imprimantes laser. 3 Réglez les guide-papier pour les adapter à la largeur du papier chargé. Attention — Dommages potentiels : Ne forcez pas l'entrée du papier dans le chargeur.

En forçant, vous risqueriez de provoquer un bourrage. AB C AB C Chargement du papier et du papier spécial 39 Chaînage et annulation du chaînage des bacs L'imprimante chaîne les bacs lorsqu'ils renferment du papier de même format et de même type. Lorsqu'un bac chaîné est vide, le papier est alimenté à partir du bac lié suivant.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)

[CS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481998>

Il est recommandé d'attribuer un nom de type personnalisé à tous les papiers uniques, comme les papiers à en-tête et les papiers ordinaires de différentes couleurs, afin que les tiroirs ne soient pas automatiquement liés, une fois le papier inséré. Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs Remarque : Cette fonctionnalité concerne uniquement les imprimantes réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Remarques : • L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 2 Cliquez sur Paramètres >Menu papier. 3 Modifiez les paramètres du tiroir pour spécifier le format et le type de papier chargé. • Pour lier des tiroirs, veillez à ce que leur format et leur type de papier soient identiques.

• Pour annuler la liaison des tiroirs, veillez à ce que le type ou le format de papier qu'ils renferment ne correspondent pas. 4 Cliquez sur Envoyer. Attention — Dommages potentiels : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés. Création d'un nom personnalisé pour un type de papier L'attribution d'un nom de Type perso [x] à un tiroir permet de créer ou d'annuler son chaînage à un autre tiroir. Utilisez le même nom de Type perso [x] pour chacun des tiroirs pour lesquels vous souhaitez créer un chaînage. Utilisation d'Embedded Web Server 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Remarques : • L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 2 Accédez à : Paramètres >Menu Papier >Nom personnalisé > tapez un nom >Envoyer Remarque : Ce nom personnalisé remplace le nom Type perso [x] dans les menus « Types personnalisés » et « Format et Type de papier ».

Chargement du papier et du papier spécial 40 3 Accédez à : Types personnalisés > sélectionnez un type de papier >Envoyer Attribution d'un nom de type de papier personnalisé Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un tiroir lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des tiroirs. Utilisation d'Embedded Web Server 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Remarques : • L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.

123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 2 Cliquez sur Paramètres >Menu papier >Nom personnalisé. 3 Saisissez un nom pour le type de papier, puis cliquez sur le bouton Envoyer. 4 Sélectionnez un type perso, puis vérifiez que le type de papier correct est associé au nom perso. Remarque : Papier ordinaire est le format de papier associé par défaut à tous les types de papier pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur. Configuration d'un nom personnalisé 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Remarques : • L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.

123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 2 Cliquez sur Paramètres >Menu papier >Types personnalisés. 3 Sélectionnez le nom personnalisé à configurer, puis un type de papier ou de papier spécial, puis cliquez sur Envoyer. Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux 41 Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux Chargement de support spécial Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête • Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser. • Imprimez une page de test sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'acheter avant de le commander en grande quantité. • Avant de charger le papier à en-tête, déramez et redressez les piles de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles. • L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête. Source Bacs Impression Face imprimable Recto Orientation du papier Face imprimée vers le haut Chargez la feuille dans l'imprimante, bord supérieur en premier. Bacs Remarque : Consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé est adapté ou non aux imprimantes laser. AB Recto verso Face imprimée vers le bas Chargez la feuille dans l'imprimante, bord inférieur en premier. ABC C Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux 42 Source Chargeur manuel Impression Face imprimable Recto Face imprimée vers le bas Orientation du papier Chargez la feuille dans l'imprimante, bord supérieur en premier. Chargeur manuel Dispositif d'alimentation polyvalent Remarque : Consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé est adapté ou non aux imprimantes laser.

AB C AB C Recto verso Face imprimée vers le haut Chargez la feuille dans l'imprimante, bord inférieur en premier.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK CS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481998)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481998>