



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for LEXMARK MS310DN. You'll find the answers to all your questions on the LEXMARK MS310DN in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual LEXMARK MS310DN
User guide LEXMARK MS310DN
Operating instructions LEXMARK MS310DN
Instructions for use LEXMARK MS310DN
Instruction manual LEXMARK MS310DN

LEXMARK

MS310 Series

Guide d'utilisation

Mai 2013

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :
4514
Modèle(s) :
220, 230



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481968)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481968>

Manual abstract:

xx].....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.103 [x]-bouchage papier, retirez le tiroir [x]. [24y.xx].

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....106 [x]-bouchage papier, éliminez le bouchage du chargeur multifonction. [250.xx].

.....

.....

.....

.....

...108 Dépannage..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...111 Présentation des messages de l'imprimante..

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
..111 Résolution des problèmes d'impression...
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..152 Résolution des problèmes d'impression.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....157 Embedded Web Server ne s'ouvre pas...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....186 Contacter l'assistance clientèle.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
...187 Avis.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

189 Informations sur le produit....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....189 Avis sur l'édition.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..189 Consommation électrique...

.....

informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones : • Aux Etats-Unis : consultez la déclaration de garantie limitée fournie avec cette imprimante ou rendez-vous sur <http://support>.

lexmark.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante. Choix d'un emplacement pour l'imprimante Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des options matérielles, prévoyez l'espace nécessaire. Important : • Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès. • Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481968)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481968>

• Posez-la sur une surface plane, stable et propre. • Veuillez suivre les instructions suivantes : – Nettoyer, sécher et enlever la poussière ; – Tenir à l'écart des agrafes et des trombones. – Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.

– Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ; • Respecter les températures recommandées et éviter les variations. Température ambiante 16°C à 32°C (60°F à 90°F) Température de stockage -20 à 40 °C (-4 à 104 °F) • Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant : Présentation de l'imprimante 9 1 2 3 4 5 Volet de droite Avant 305 mm (12 po.) 510 mm (20 po) Volet de gauche 205 mm (8 po) Arrière Supérieur 205 mm (8 po) 305 mm (12 po.) Configurations des imprimantes
AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant un tiroir 250 ou 550 feuilles optionnel. Pour des instructions sur l'installation du tiroir en option, reportez-vous à « Installation des tiroirs optionnels », page 17. Présentation de l'imprimante 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Panneau de commandes de l'imprimante Butée Réceptacle standard Bouton d'ouverture de la porte avant Porte d'accès à la carte contrôleur Tiroir 250 feuilles standard Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel Dispositif d'alimentation polyvalent 50 feuilles Porte avant Présentation de l'imprimante 11 A partir du panneau de commandes de l'imprimante 1 2 3 4 5 6 8 Voyant ou bouton 1 Voyant d'erreur Couleur Description Jaune 7 Une erreur s'est produite. 2 Voyant de bourrage papier Jaune Un bourrage papier s'est produit. 3 Voyant de chargement ou de retrait du papier Jaune Le papier doit être chargé dans le tiroir ou retiré du bac.

4 Voyant de toner bas ou de remplacement de l'unité de traitement d'images Jaune Le niveau de toner est bas dans la cartouche ou l'unité de traitement d'images doit être remplacée. 5 Voyant Prêt ou de données Vert L'imprimante est à l'état Prêt. 6 Bouton et voyant Veille Orange Permet d'activer le mode Veille ou le mode Hibernation. 7 Bouton et voyant Démarrer Vert Permet de lancer un travail d'impression. Présentation de l'imprimante 12 Voyant ou bouton 8 Bouton Arrêt ou Annulation Couleur Description Rouge Permet d'annuler un travail d'impression. Présentation des séquences des voyants du panneau de commandes de l'imprimante Les voyants du panneau de commandes de l'imprimante ont différentes significations selon leur combinaison. Les voyants peuvent être allumés ou éteints, clignoter ou clignoter lentement afin d'indiquer l'état de l'imprimante, un avertissement ou une erreur. La même séquence de voyants est utilisée pour plusieurs erreurs. Le tableau ci-dessous illustre l'aspect des voyants. Allumé Clignotement Clignotement lent Si la combinaison des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle du tableau suivant, reportez-vous au message de la même ligne.

Séquences de voyants Message Fermer la porte avant Remplacer l'unité de traitement d'images Remplacer la cartouche de toner non prise en charge Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge Cart., unité image inadap. Présentation de l'imprimante 13 Séquences de voyants Message Annulation du travail d'impression Impression annulée Résolution réduite Les voyants du panneau de commandes de l'imprimante clignotent une à une de gauche à droite, Cartouche de toner nonde manière répétée. Lexmark Unité de traitement d'images non-Lexmark L'imprimante a dû redémarrer Niveau cartouche de toner très bas Niveau de l'unité de traitement d'images très bas Niveau de cartouche de toner presque bas Niveau de l'unité de traitement d'images presque bas Erreur de service Charger du papier Retirer le papier du réceptacle standard Niveau de cartouche de toner bas Niveau de l'unité de traitement d'images bas Prêt En attente Occupé Non prêt Présentation de l'imprimante 14 Si la combinaison de voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de la colonne sur la panneau de « Combinaison de voyants principale » du tableau suivant, appuyez rapidement deux fois sur commande . Recherchez une combinaison de voyants correspondante dans la colonne « Combinaison de voyants supplémentaire », reportez-vous au message de la même ligne. Combinaison de voyants principale Combinaison de voyants supplémentaire Message Cartouche de toner manquante ou qui ne répond pas Remplacer la cartouche de toner Cartouche de toner, zone d'impression inadaptée Unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas Erreur de logiciel réseau standard Erreur logicielle du réseau [x] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux Erreur de police PPDS Page complexe Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources Port parallèle standard désactivé Port USB arrière désactivé Trop de tiroirs connectés Format de papier incorrect Mémoire saturée Bourrage papier, retirer le papier coincé Bourrage papier, retirer le tiroir standard pour dégager le dispositif recto verso Présentation de l'imprimante 15 Combinaison de voyants principale Combinaison de voyants supplémentaire Message Bourrage papier, ouvrir la porte arrière Bourrage papier, retirer le tiroir standard pour dégager le dispositif recto verso Bourrage papier, ouvrir la porte avant Bourrage papier, retirer le bac standard Bourrage papier, retirer le bac en option Bourrage papier, dispositif d'alimentation manuelle Utilisation d'Embedded Web Server Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK](http://yourpdfguides.com/dref/5481968)

[MS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481968)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481968>

Utilisez Embedded Web Server pour : •••••vérifier l'état des fournitures d'imprimante ; configurer les notifications sur les fournitures ; configurer les paramètres de l'imprimante ; configurer les paramètres réseau ; afficher des rapports. Pour accéder à Embedded Web Server pour votre imprimante : 1 Procurez-vous l'adresse IP de l'imprimante en imprimant la page de configuration du réseau ou la page des paramètres, puis recherchez la section TCP/IP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page des paramètres de menu et de configuration du réseau », page 28. Remarques : • Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

3 Appuyez sur Entrée. Utilisation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale Cet utilitaire permet de modifier et d'enregistrer les paramètres d'une imprimante connectée à un ordinateur localement via un câble USB ou parallèle. Présentation de l'imprimante 16 Pour télécharger et installer l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale, reportez-vous à la section « Installation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale », page 20. Pour accéder à l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale : Sous Windows 8 À partir de l'icône Rechercher, tapez utilitaire paramètres de l'imprimante locale, puis naviguez jusqu'à : liste Applications >Utilitaire Paramètres de l'imprimante locale Pour Windows 7 ou une version antérieure 1 Cliquez sur ou sur Démarrer. 2 Cliquez sur Tous les programmes ou Programmes >Lexmark >Utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.

Pour enregistrer vos paramètres, cliquez sur Actions >Appliquer les paramètres. Vous pouvez également distribuer vos paramètres à d'autres imprimantes en les enregistrant dans un fichier de commandes. Pour enregistrer les paramètres dans un fichier de commandes, cliquez sur Actions >Enregistrer comme fichier de commandes.. Configuration supplémentaire de l'imprimante 17 Configuration supplémentaire de l'imprimante Installation des options matérielles Installation des tiroirs optionnels MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante. 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. 1 2 2 Déballez le tiroir et retirez tout matériau d'emballage. 3 Retirez le tiroir de la base. 4 Retirez tout matériau d'emballage de l'intérieur du tiroir.

5 Insérez le tiroir dans la base. 6 Placez le tiroir à proximité de l'imprimante. Configuration supplémentaire de l'imprimante 18 7 Aligned l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez-la lentement pour la mettre en place. 8 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension. 2 1 Remarque : Une fois le logiciel de l'imprimante et les options matérielles installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 21. Connexion des câbles Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB parallèle, ou au réseau à l'aide d'un câble Ethernet. Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : • Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante • Le câble parallèle approprié avec le port parallèle Configuration supplémentaire de l'imprimante 19 • Le câble Ethernet approprié avec le port Ethernet Attention — Dommages potentiels : Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement. 1 2 3 4 5 Utilisez 1 2 3 4 5 6 7 * 7 6 Pour Connectez un adaptateur réseau sans fil en option.

Connectez l'imprimante à un ordinateur. Connectez l'imprimante à un réseau. Connectez l'imprimante à un ordinateur. Allumer ou éteindre l'imprimante. Port USB* Port USB de l'imprimante Port Ethernet* Port parallèle* Commutateur d'alimentation Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante Connecter l'imprimante à une prise électrique.

Fente de sécurité Installer un verrou qui empêchera tout déplacement de l'imprimante. Ces ports sont uniquement disponibles sur certains modèles d'imprimantes. Configuration du logiciel de l'imprimante Installation du logiciel de l'imprimante Remarques : • Si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel. • Fermez tous les programmes ouverts avant d'installer le logiciel de l'imprimante. Configuration supplémentaire de l'imprimante 20 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel. • A partir du CD Logiciel et documentation fourni avec l'imprimante. • Depuis notre site Web : Accédez à www.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481968)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481968>

lexmark.com, puis naviguez jusqu'à : ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation > téléchargez le programme d'installation de votre logiciel 2 Effectuez une des opérations suivantes : • Si vous utilisez le CD Logiciel et documentation, insérez le CD et patientez jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue d'installation. Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît, procédez comme suit : Sous Windows 8 Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à : Liste des applications > Exécuter > tapez D:\setup.exe > OK. Sous Windows 7 ou une version antérieure a Cliquez sur ou cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez D:\setup.exe. c Appuyez sur Entrée, ou cliquez sur OK.

Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD. Dans Macintosh Cliquez sur l'icône du CD sur le bureau. • Si vous utilisez le programme d'installation du logiciel téléchargé à partir du site Web, double-cliquez sur le programme d'installation que vous avez enregistré sur votre ordinateur.

Attendez que la boîte de dialogue Sélectionner le type d'installation s'affiche, puis cliquez sur Installer. Remarque : Si vous êtes invité à exécuter le programme d'installation du logiciel, cliquez sur Exécuter. 3 Cliquez sur Installer, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. Installation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale 1 Visitez <http://support.lexmark.com>, puis téléchargez le logiciel. 2 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

3 Sélectionnez un type d'installation, puis cliquez sur Installer. 4 Cliquez sur Installer pour lancer l'installation. 5 Cliquez sur Accepter pour accepter l'accord de licence. 6 Cliquez sur Continuer et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. Remarques : • Au moyen de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale, modifiez les paramètres d'intensité du toner, d'économie énergie et de format de papier de tous les travaux d'impression.

Utilisez le logiciel de l'imprimante pour modifier ces paramètres pour des travaux d'impression ponctuels. Configuration supplémentaire de l'imprimante 21 • Cet utilitaire n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante. Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante Lorsque les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire de les ajouter manuellement dans le pilote d'imprimante afin de pouvoir les utiliser. Pour les utilisateurs de Windows 1 Ouvrez le dossier Imprimantes. Sous Windows 8 Dans le champ de recherche, tapez run, puis accédez à : Liste d'applications > Exécuter > Tapez control printers > OK Sous Windows 7 ou version antérieure a Cliquez sur ou sur Démarrer, puis sur Exécuter.

b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez contrôler les imprimantes. c Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK. 2 Selon votre système d'exploitation, effectuez une des actions suivantes : • Appuyez longuement sur l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour. • Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour. 3 Dans le menu qui apparaît, effectuez l'une des opérations suivantes : • Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez Propriétés de l'imprimante. • Pour les versions antérieures, sélectionnez Propriétés. 4 Cliquez sur l'onglet Configuration. 5 Effectuez l'une des opérations suivantes : • Cliquez sur Mettre à jour - Interroger l'imprimante. • Sous Options de configuration, ajoutez manuellement les options matérielles installées. 6 Cliquez sur Appliquer.

Pour les utilisateurs Macintosh 1 A partir du menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes : • Préférences système > Imprimantes et scanners > sélectionnez votre imprimante > Options et consommables > Pilote • Préférences système > Imprimantes et télécopieurs > sélectionnez votre imprimante > Options et consommables > Pilote 2 Ajoutez toute option matérielle installée, puis cliquez sur OK. Configuration supplémentaire de l'imprimante 22 Utilisation en réseau Remarques : • Avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil, achetez un adaptateur réseau sans fil MarkNet™ N8352. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation qui l'accompagne. • SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et 802.1X - RADIUS sont des types de sécurité utilisés sur un réseau. Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer : Remarque : si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante. • • • • Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau Passerelle du réseau Masque de réseau Surnom de l'imprimante (facultatif) Remarque : un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir. Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique.

Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé. Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet Pour les utilisateurs Windows 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481968)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481968>

•A partir du CD Logiciel et documentation fourni avec l'imprimante. •Depuis notre site Web : Accédez à www.lexmark.com, puis naviguez jusqu'à : ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation > téléchargez le programme d'installation de votre logiciel 2 Effectuez une des opérations suivantes : •Si vous utilisez le CD Logiciel et documentation, insérez le CD et patientez jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue d'installation. Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît, procédez comme suit : Sous Windows 8 Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à : Liste des applications >Exécuter > tapez D:\setup.exe >OK Configuration supplémentaire de l'imprimante 23 Pour Windows 7 ou une version antérieure a Cliquez sur ou cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez D:\setup.exe.

c Appuyez sur Entrée, ou cliquez sur OK. Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD. •Si vous utilisez le programme d'installation du logiciel téléchargé à partir du site Web, double-cliquez sur le programme d'installation que vous avez enregistré sur votre ordinateur. Attendez que la boîte de dialogue Sélectionner le type d'installation s'affiche, puis cliquez sur Installer. Remarque : Si vous êtes invité à exécuter le programme d'installation du logiciel, cliquez sur Exécuter. 3 Cliquez sur Installer, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. 4 Sélectionnez Connexion Ethernet, puis cliquez sur Continuer. 5 Raccordez le câble Ethernet lorsque vous y êtes invité. 6 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur Continuer. Remarque : Si l'imprimante configurée ne figure pas dans la liste, cliquez sur Modifier la recherche.

7 Suivez les instructions affichées à l'écran. Pour les utilisateurs Macintosh 1 Autorisez le serveur DHCP réseau à attribuer une adresse IP à l'imprimante. 2 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : •A partir du panneau de commandes de l'imprimante •Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports •En imprimant une page de configuration du réseau ou une page des paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP Remarque : Vous avez besoin de l'adresse IP si vous configurez l'accès pour des ordinateurs sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante. 3 Installez le pilote d'imprimante sur l'ordinateur. a Insérez le CD Logiciel et documentation, puis double-cliquez sur le programme d'installation de l'imprimante. b Suivez les instructions affichées à l'écran. c Sélectionnez une destination, puis cliquez sur Continuer. d Sur l'écran Installation standard, cliquez sur Installer. e Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur OK. Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur.

f Cliquez sur Fermer une fois l'installation terminée. 4 Ajoutez l'imprimante. •Pour l'impression IP : a Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes : –Préférences système >Imprimantes & scanners –Préférences système >Imprimantes & télécopieurs b Cliquez sur +. Configuration supplémentaire de l'imprimante 24 c Le cas échéant, cliquez sur Ajouter une imprimante ou un scanner ou Ajouter une autre imprimante ou un autre scanner. d Cliquez sur l'onglet IP.

e Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur Ajouter. •Pour l'impression AppleTalk : Remarques : – Veillez à ce que AppleTalk soit activé sur votre imprimante. – Cette fonction n'est prise en charge que sur Mac OS X version 10.5. a Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à : Préférences système >Imprimantes & télécopieurs b Cliquez sur +, puis accédez à : AppleTalk > sélectionnez votre imprimante >Ajouter Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

Remarques : •Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. •Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement. Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil : •SSID : le SSID correspond au nom du réseau. •Mode sans fil (ou mode réseau) : le mode peut être infrastructure ou ad hoc. •Canal (réseaux sans fil ad hoc) : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure. Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner. •Méthode de sécurité : il existe trois options de base pour la méthode de sécurité : – Clé WEP : Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut. ou – Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2 Le mot de passe WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité.

La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau. – 802.1X–RADIUS Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires : •Type d'authentification •Type d'authentification interne Configuration supplémentaire de l'imprimante 25 •Nom d'utilisateur et mot de passe 802.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481968)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481968>

IX • Certificats – Pas de sécurité Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité. Remarque : il est déconseillé d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé. Remarques : – si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique. – Pour obtenir la clé / phrase de passe WPA/WPA2 prépartagée du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès, à la page Web associée au point d'accès, ou encore consultez votre technicien de support technique.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup L'imprimante ne prend en charge que la méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) pour la connexion à un réseau sans fil à l'aide de méthodes WPS (Wi-Fi Protected Setup). Remarque : Vérifiez que votre point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès. 1 Imprimez une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page des paramètres de menu et de configuration du réseau », page 28.

2 Recherchez le PIN WPS dans la section Sans fil. 3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre d'accès dans le champ d'adresse. Remarques : • L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.

123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès. 5 Entrez le code PIN WPS à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre.

Configuration supplémentaire de l'imprimante 26 **Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du logiciel de l'imprimante** Remarques : • Assurez-vous que l'imprimante est allumée. • Vérifiez qu'un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation qui l'accompagne. Utilisation de l'Utilitaire de configuration sans fil (Windows uniquement) L'utilitaire de configuration sans fil vous permet de : •••• Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant. Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant.

Modifier les paramètres sans fil après l'installation. Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau. Installation de Wireless Setup Utility 1 Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel. • A partir du CD Logiciel et documentation fourni avec l'imprimante. • A partir de notre site Web : Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers : ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation Remarque : Le programme d'installation du logiciel contenant l'Utilitaire de configuration sans fil se trouve dans la section des pilotes. 2 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel. Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche. Si vous utilisez un CD Logiciel et documentation et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit : Sous Windows 8 Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à : Liste des applications > Exécuter > tapez D:\setup.

exe > OK. Sous Windows 7 ou une version antérieure a Cliquez sur ou sur Démarrer, puis sur Exécuter. b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez D:\setup.exe. c Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK.

Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD. 3 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur. Configuration supplémentaire de l'imprimante 27 **Lancement de l'utilitaire Wireless Setup Utility** Remarques : • Vérifiez que l'imprimante est sous tension. • Vérifiez qu'un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. 1 Exécutez l'utilitaire.

Sous Windows 8 A partir du symbole Rechercher, tapez accueil imprimante, puis naviguez jusqu'à : Liste des applications > Accueil de l'imprimante > Paramètres > Utilitaire de configuration sans fil Sous Windows 7 ou une version antérieure a Cliquez sur ou sur Démarrer. b Cliquez sur Tous les programmes ou sur Programmes, puis sélectionnez le dossier du programme d'imprimante dans la liste. c Sélectionnez votre imprimante et allez sur: Accueil de l'imprimante > Paramètres > Utilitaire de configuration sans fil 2 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur. Utilisation de l'Assistant de configuration sans fil (Macintosh uniquement) L'assistant de configuration sans fil vous permet de : •••• Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant. Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant. Modifier les paramètres sans fil après l'installation. Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau. Installation de l'Assistant de configuration sans fil 1 Allez sur le site Web de Lexmark au <http://support.lexmark.com>.

2 Téléchargez la dernière version de l'application Assistant de configuration sans fil.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481968)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481968>

3 Double-cliquez sur le programme d'installation du logiciel que vous avez téléchargé. 4 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur. Lancement de l'Assistant de configuration sans fil Remarques : • Vérifiez que l'imprimante est sous tension. • Vérifiez qu'un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à : Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante 2 Double-cliquez sur Assistant de configuration sans fil, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. Configuration supplémentaire de l'imprimante 28 Remarque : Si vous rencontrez des problèmes lors de l'exécution de l'application, cliquez sur ? . Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide d'Embedded Web Server Remarques : • Vérifiez que votre imprimante est temporairement connectée à un réseau Ethernet. • Vérifiez qu'un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec votre adaptateur réseau sans fil.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Remarques : • imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.

123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 2 Cliquez sur Paramètres >Réseau/Ports >Sans fil. 3 Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil). Remarque : Veillez à entrer le SSID correct. 4 Cliquez sur Envoyer. 5 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble Ethernet. Ensuite, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'imprimante sous tension. 6 Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez à nouveau une page de configuration du réseau. Ensuite, dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est « Connecté ». Impression d'une page des paramètres de menu et de configuration du réseau L'impression de la page des paramètres de menus permet de contrôler les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options de l'imprimante sont correctement définies. La page de configuration du réseau s'imprime au même moment, contenant les paramètres réseau actuels de l'imprimante et le niveau des fournitures. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur Remarques : pendant au moins quatre secondes. • Si vous n'avez pas modifié de paramètres de menu, la page des paramètres de menu liste alors tous les paramètres usine. Lorsque vous sélectionnez et enregistrez d'autres paramètres dans les menus, ils remplacent les paramètres usine dans les paramètres utilisateur par défaut.

• N'oubliez pas de vérifier la première section de la page de configuration du réseau afin de vous assurer que l'état est Connecté. Si l'état est Non connecté, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit défectueux. Consultez un technicien de support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau. Chargement du papier et du papier spécial 29 Chargement du papier et du papier spécial Le choix et le chargement du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous aux sections « Réduction des risques de bourrage », page 92 et « Stockage du papier », page 48. Définition du type et du format de papier Utilisation d'Embedded Web Server 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques : • imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.

123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 2 Cliquez sur Paramètres >Menu papier. Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante. Remarque : Les paramètres de type et de format de papier sont enregistrés jusqu'à ce que vous restauriez les paramètres usine.

Configuration des paramètres de papier Universel Le paramètre de format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante. Remarques : • Le plus grand format Universel pris en charge est 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces). • Le plus petit format de papier Universel pris en charge pris en charge par le dispositif d'alimentation polyvalent est 76 x 127 mm (3 x 5 pouces). Le plus petit format de papier Universel pris en charge pris en charge par le tiroir en option est 183 x 210 mm (7.2 x 8.

3 pouces). Utilisation d'Embedded Web Server 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. 2 Cliquez sur Paramètres >Menu Papier >Configuration Universel 3 Sélectionnez l'unité de mesure ou cliquez sur Largeur portrait ou Hauteur portrait. 4 Modifiez le paramètre, puis cliquez sur Envoyer. Chargement du papier et du papier spécial 30 Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur 1 Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK](http://yourpdfguides.com/dref/5481968)

[MS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481968)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481968>

2 Sélectionnez le tiroir contenant le format de papier Universal, puis sélectionnez Universel comme format de papier. Utilisation du réceptacle standard et de la butée Le réceptacle standard peut contenir jusqu'à 150 feuilles de papier de 75 g/m2 (20 lb). Il réceptionne les impressions face vers le bas. Le réceptacle standard dispose d'une butée qui empêche le papier de glisser vers l'avant de l'imprimante. Pour ouvrir la butée, tirez-la droit vers vous.

Remarque : Fermez la butée lorsque vous déplacez l'imprimante. Chargement des tiroirs AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas. 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement. Remarque : Ne retirez aucun tiroir lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque la séquence de voyants suivante s'affiche sur le panneau de commandes de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages. Chargement du papier et du papier spécial 31 Occupée - Clignotant Chargement du papier et du papier spécial 32 2 Pincez le taquet du guide de largeur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez. A5 A6 LG L 2 A 5 B E 5 X E C Chargement du papier et du papier spécial 33 3 Pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez. 1 A5 A6 LG L B 5 E X E C 2 A 5 Remarques : • Avec certains formats de papier tels que les formats Lettre, Légal et A4, pincez le taquet du guide de longueur et faites-le glisser vers l'arrière de façon à l'ajuster à la longueur du papier. • Lorsque vous chargez du papier de format Légal, le guide de longueur dépasse de la base et expose le papier à la poussière.

Pour protéger le papier contre la poussière, vous pouvez acheter séparément un couvercle anti-poussière. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle. • Si vous chargez du papier de format A6 dans le tiroir standard, pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le vers le centre du tiroir, sur la position du format A6. • Assurez-vous que les guides de largeur et de longueur sont alignés sur les repères de format de papier, sur le dessous du tiroir.

Chargement du papier et du papier spécial 34 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les.

Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane. LTR/ LG L EX EC B5 A5 A4 A4 A6 LT R E X E C B5 A 5 5 Chargez la pile de papier. Remarque : Vérifiez que le papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du guide de largeur. 1 Remarques : 2 •

Chargez le papier recyclé ou préimprimé en orientant la face à imprimer vers le bas.

• Placez le papier préperforé en orientant les trous sur le bord supérieur vers l'avant du tiroir. • Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant le bord supérieur de la feuille vers l'avant du tiroir. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, le bord inférieur de la feuille étant dirigé vers l'avant du tiroir. Chargement du papier et du papier spécial 35 6 Insérez le bac. 7 A partir d'Embedded Web Server ou de votre ordinateur, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Remarques : •

Si l'imprimante n'est pas connectée à un réseau, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante, selon votre système d'exploitation. • Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression. Alimentation du chargeur multifonction Utilisez le dispositif d'alimentation polyvalent lorsque vous imprimez sur différents types et formats de papier ou sur du papier spécial, notamment des bostols, des transparents, des étiquettes en papier et des enveloppes. Vous pouvez également l'utiliser pour des travaux d'impression d'une seule page sur du papier à en-tête. 1 Ouvrez le dispositif d'alimentation polyvalent.

1 2 Chargement du papier et du papier spécial 36 a Tirez le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent. b Tirez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le dispositif d'alimentation polyvalent. 2 Pincez la patte du guide de largeur gauche, puis déplacez les guides de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez. 1 2 Chargement du papier et du papier spécial 37 3 Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger. •

Déramez les feuilles de papier pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane. •

Tenez les transparents par les bords. Déramez la pile de transparents pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

Remarque : Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer. • Déramez la pile d'enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane. 4 Chargez le papier ou le support spécial.

Remarques : • Ne forcez pas le papier à entrer dans le dispositif d'alimentation polyvalent. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages. • Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse le repère de chargement maximal situé sur les guide-papier. Chargement du papier et du papier spécial 38

• Chargez le papier, les bostols et les transparents en positionnant la face imprimable recommandée vers le haut, bord supérieur en premier. Pour plus d'informations sur le chargement des transparents, reportez-vous à leur emballage.

Remarque : Lorsque vous chargez du papier au format A6, veillez à ce que le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent repose légèrement contre le bord du papier afin que les dernières feuilles demeurent en place.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK](http://yourpdfguides.com/dref/5481968)

[MS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481968)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481968>

Chargement du papier et du papier spécial 39 • Chargez le papier à en-tête, face à imprimer vers le haut et bord supérieur en premier. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le bas et bord inférieur en premier. • Chargez les enveloppes rabat vers la gauche, face imprimable vers le bas. Attention — Dommages potentiels : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante. 5 A partir d'Embedded Web Server ou de votre ordinateur, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent. Remarque : Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante. Chaînage et annulation du chaînage des bacs L'imprimante chaîne les bacs lorsqu'ils renferment du papier de même format et de même type. Lorsqu'un bac chaîné est vide, le support d'impression est extrait du bac lié suivant.

Il est vivement conseillé d'attribuer un nom de type personnalisé différent à tous les papiers uniques, comme les papiers à en-tête et différents papiers ordinaires de couleur, afin que les bacs dans lesquels il sont chargés ne soient pas automatiquement chaînés. Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs Utilisation d'Embedded Web Server 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Chargement du papier et du papier spécial 40 Remarques : • Imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 2 Cliquez sur Paramètres >Menu papier. 3 Dans la section Configuration du tiroir, sélectionnez un tiroir, puis modifiez les paramètres de format et de type de papier.

• Pour lier des tiroirs, veillez à ce que leur format et leur type de papier soient identiques. • Pour annuler la liaison des tiroirs, veillez à ce que le type ou le format de papier qu'ils renferment ne correspondent pas. 4 Cliquez sur Envoyer. Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante. Attention — Dommages potentiels : Le papier chargé dans le tiroir doit correspondre au type de papier affecté par l'imprimante.

La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés. Configuration d'un type de papier personnalisé Utilisation d'Embedded Web Server 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Remarques : • Imprimez une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 2 Cliquez sur Paramètres >Menu papier >Types personnalisés. 3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier personnalisé. Remarque : Papier ordinaire est le format de papier associé par défaut à tous les types de papier pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur. 4 Cliquez sur Envoyer. Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur Selon le système d'exploitation, accédez au menu Personnalisé à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante. Chargement du papier et du papier spécial 41 Attribution d'un type de papier personnalisé Utilisation d'Embedded Web Server 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques : • Imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 2 Cliquez sur Paramètres >Menu papier. 3 Dans la section Configuration du tiroir, sélectionnez une source d'alimentation, puis sélectionnez un type de papier personnalisé dans la colonne Type de papier. 4 Cliquez sur Envoyer. Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux 42 Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux Des informations supplémentaires pour l'impression sur papier spécial peuvent figurer dans le Cardstock and Label Guide disponible sur <http://support.lexmark.com>. Recommandations relatives au papier Le choix de papier ou de supports spéciaux approprié réduit le risque de problèmes d'impression. Pour assurer une qualité d'impression maximale, imprimez sur des échantillons de papier ou de supports spéciaux que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter de grandes quantités. Caractéristiques du papier Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MS310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481968)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481968>