



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for LEXMARK MX310DN. You'll find the answers to all your questions on the LEXMARK MX310DN in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual LEXMARK MX310DN
User guide LEXMARK MX310DN
Operating instructions LEXMARK MX310DN
Instructions for use LEXMARK MX310DN
Instruction manual LEXMARK MX310DN

LEXMARK

MX310dn

Guide d'utilisation

Mai 2013

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :
7055
Modèle(s) :
270



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MX310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481996)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481996>

Manual abstract:

lexmark.com Contenu 2 Contenu Consignes de sécurité.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...6 Présentation de l'imprimante.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....8 Recherche d'informations sur l'imprimante.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....8 Choix d'un emplacement pour l'imprimante.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.9 Configurations des imprimantes....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

10 Présentation des fonctions de base du scanner.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....11 Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner....

.....
.....
.....
.....

....12 Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.13 Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.13 Configuration supplémentaire de l'imprimante.....

.....
.....
.....
.....

...15 Installation des options internes.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..15 Installation des options matérielles.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....18 Connexion des câbles....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..22 Configuration du logiciel de l'imprimante...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

..23 Utilisation en réseau...

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...25 Vérification de la configuration de l'imprimante.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...30 Chargement du papier et du papier spécial..

.....

.....
.....
.....
.....

.....32 Définition du type et du format de papier....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

32 Configuration des paramètres de papier Universel.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

32 Chargement des tiroirs.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....32 Alimentation du chargeur multifonction.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.37 Chaînage et annulation du chaînage des bacs....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....41 Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.

.....
.....
.....

...44 Recommandations relatives au papier.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...44 Formats, grammages et types de papiers pris en charge..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....48 Chargement de support spécial.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

50 Stockage du papier.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....53 Impression.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..54 Impression d'un document.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....54 Impression à partir d'un appareil mobile.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....55 Contenu 3 Impression de travaux confidentiels et suspendus.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....55 Impression de pages d'informations....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....57 Annulation d'un travail d'impression.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.58 Copie.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....59 Réalisation de copies...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....59 Copie de photos.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....60 Copie sur support spécial..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....61 Personnalisation des paramètres de copie..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.62 Disposition d'informations sur les copies.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....68 Annulation d'un travail de copie...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....69 Présentation des options de copie....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..69 Envoi d'un email...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.72 Configuration de l'imprimante pour l'envoi par email....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....72 Création d'un raccourci d'email...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

..73 Envoi d'un document par email...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....73 Annulation d'un email...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

..74 Envoi d'une télécopie...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...75 Configuration de l'imprimante en télécopieur.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.75 Envoi d'une télécopie.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....89 Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide d'Embedded Web Server...

.....
.....
.....

..92 Personnalisation des paramètres de télécopie.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....92 Annulation de l'envoi d'une télécopie.

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.94 Suspension et transfert de télécopies.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.94 Présentation des options de télécopie.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.95 Numérisation.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...98 Numérisation vers une adresse FTP.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
...98 Numérisation vers un ordinateur..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....100 Présentation des menus de l'imprimante.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...102 Liste des menus.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....102 Papier, menu....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...103 Rapports, menu.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....112 Menu Réseau/Ports....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...112 Menu Sécurité..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....119 Contenu 4 Menu Paramètres..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....120 Aide, menu..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....150 Economiser de l'argent et protéger l'environnement..

.....

.....

.....

.....

151 Economies de papier et de toner.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.151 Economie d'énergie....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...152 Recyclage.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.155 Sécurisation de l'imprimante....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
..159 Nettoyage des pièces de l'imprimante...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

159 Vérification de l'état des pièces et fournitures.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

161 Estimation du nombre de pages restantes.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..161 Commande de fournitures...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
...162 Stockage des fournitures..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
..164 Remplacement des fournitures...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.164 Déplacement de l'imprimante.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..168 Gestion de votre imprimante.....

.....
.....
.....

.....170 Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.

.....170 Accès distant au panneau de commandes...

.....170 Configuration des alertes par courrier électronique..

.....170 Affichage de rapports.....

.....171 Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé.

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant. Consignes de sécurité 7 **MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** :

Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité.

Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque. **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de l'endommager ou de vous blesser : • Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique. • Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer. • Si un tiroir en option est installé, retirez-le d'abord de l'imprimante. Pour retirer le tiroir en option, faites glisser vers l'avant de celui-ci le loquet situé sur son côté droit jusqu'à ce qu'il s'enclenche. • Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever. • Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.

• Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer. **CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

Présentation de l'imprimante 8 Présentation de l'imprimante Recherche d'informations sur l'imprimante Que recherchez-vous ? Instructions de configuration initiale : Disponible ici Documentation d'installation : elle est livrée avec l'imprimante et est également disponible sur le site Web <http://support.lexmark.com>.

• Connexion de l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante Instructions supplémentaires de configuration et d'utilisation de l'imprimante : Guide de l'utilisateur et Guide de référence rapide : les guides peuvent être disponibles sur le CD Logiciel et documentation. Pour plus d'informations, consultez <http://support.lexmark.com>. • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes Instructions relatives à : Guide de mise en réseau : ouvrez le CD Logiciels et documentation et naviguez jusqu'à : • Connexion de l'imprimante à un réseau Documentation >Guide de l'utilisateur et autres publications >Guide de mise en réseau Ethernet • Dépannage des problèmes de connexion de l'imprimante Aide à l'utilisation du logiciel de l'imprimante Aide Windows ou Mac : ouvrez un logiciel de l'imprimante et cliquez sur Aide.

Cliquez sur Remarques : ? pour afficher les informations contextuelles. • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation. Présentation de l'imprimante 9 Que recherchez-vous ? Disponible ici Site Web d'assistance de Lexmark—<http://support.lexmark.com>.

com Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle : Remarque : Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de • Documentation consulter le site d'assistance approprié. Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre • Téléchargement de pilotes pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier d'impression fournie avec votre imprimante. • Assistance en ligne par messagerie Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de • Assistance par email l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement : • Support vocal • Numéro de type de machine • Numéro de série • Date d'achat • Magasin d'achat Informations de garantie Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones : • Aux Etats-Unis : consultez la déclaration de garantie limitée fournie avec cette imprimante ou rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

• Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante. Choix d'un emplacement pour l'imprimante

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MX310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481996)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481996>

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important : • Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès. • Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN. • Prévoyez une surface plane, stable et propre. • Veuillez suivre les instructions suivantes : – Nettoyer, sécher et enlever la poussière ; – Tenir à l'écart des agrafes et des trombones. – Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.

– Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ; • Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions. Température ambiante 15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) Température de stockage -40 à 60 °C (-40 à 140 °F) • Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant : Présentation de l'imprimante 10 5 4 1 3 1 2 1 2 3 4 5 Volet de droite Avant 30 cm (12 po.) 51 cm (20 po.) Volet de gauche 20 cm (8 po.) Arrière Haut 20 cm (8 po.) 54 cm (21 po.) Configurations des imprimantes MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT : Les configurations de montage au sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. @@Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant un tiroir 250 ou 550 feuilles optionnel. Pour des instructions sur l'installation du tiroir en option, reportez-vous à « Installation des tiroirs en option », page 19.

Présentation de l'imprimante 11 2 3 1 4 10 9 8 5 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Panneau de commandes de l'imprimante Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA) Tiroir du DAA Bac du DAA Bouton d'ouverture de la porte avant Tiroir 250 feuilles standard Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel dispositif d'alimentation polyvalent 50 feuilles Butée papier Réceptacle standard Présentation des fonctions de base du scanner ••••• Faites des copies rapides ou configurez l'imprimante afin d'effectuer des travaux de copie spécifiques. Envoyez une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Envoyez une télécopie vers plusieurs destinations de télécopie simultanément ; Numérisez des documents et envoyez-les à votre ordinateur, une adresse email ou une destination FTP. Numérisez des documents et envoyez-les à une autre imprimante (PDF via FTP). Présentation de l'imprimante 12 Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA) Vitre du scanner Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.

Remarque : Le DAA ne numérise qu'un seul côté de la page. Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). Utilisation du DAA •

Chargez le document dans le DAA face imprimée vers le haut, bord court en avant. • Chargez jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire dans le DAA. • Numérisez des formats allant de 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces) de large à 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 pouces) de long. • Numérisez des grammages compris entre 52 et 120 g/m² (14 et 32 lb). • Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner. Utilisation de la vitre du scanner Lors de l'utilisation de la vitre du scanner : • Posez le document sur la vitre du scanner, face imprimée vers le bas, dans le coin marqué d'une flèche verte. • Numérisez ou copiez des documents d'une taille maximale de 216 x 296,9 mm (8,5 x 11,69 pouces).

• Copiez des livres jusqu'à 12,7 mm (0,5 pouce) d'épaisseur. Présentation de l'imprimante 13 Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante 1 2 3 4 5 6 7 13 Utilisez 1 Ecran A 12 11 10 9 8 • Afficher l'état de l'imprimante et les messages. • Configurer et utiliser l'imprimante. Faire défiler du haut ou vers le bas et de gauche à droite. 2 3 flèches Bouton Sélectionner • Sélectionner des options de menus. • Enregistrer les paramètres. 4 5 6 7 Bouton Carnet d'adresses Afficher toutes les adresses mémorisées. Bouton Renommer Bouton Numérique Bouton Veille Afficher le dernier numéro composé. Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles. Activer le mode Veille ou le mode Hibernation.

Pour sortir l'imprimante du mode Veille, procédez comme suit : ••••• 8 9 10 11 12 13 Bouton Annuler Bouton Démarrer Bouton Télécopie Bouton Retour Bouton Accueil Voyant Appuyez sur une touche quelconque. Ouvrez une porte ou un capot. Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur. Exécutez une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. Interrompre toute activité de l'imprimante.

Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MX310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481996)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481996>

Envoyer des télécopies. Revenir à l'écran précédent. Accéder à l'écran d'accueil. Vérifier l'état de l'imprimante.

Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante. Voyant Eteinte Vert clignotant Etat de l'imprimante L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation. L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression. Vert non clignotant L'imprimante est sous tension, mais en attente. Présentation de l'imprimante 14 Voyant Rouge clignotant Etat de l'imprimante L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur. Etat de l'imprimante L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt. L'imprimante est en mode Veille. L'imprimante entre en mode Hibernation ou le quitte. Voyant du bouton Veille Eteinte Ambre uni Ambre clignotant Orange clignotant pendant 0,1 seconde, puis extinction complète pendant L'imprimante est en mode Hibernation. 1,9 seconde au terme d'une série d'impulsions lentes Configuration supplémentaire de l'imprimante 15 Configuration supplémentaire de l'imprimante Installation des options internes MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre.

Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante. Options internes disponibles Cartes mémoire • Mémoire flash • Polices Accès à la carte contrôleur MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante. 1 Ouvrez la porte d'accès à la carte contrôleur. Configuration supplémentaire de l'imprimante 16 2 Ouvrez la plaque de protection de la carte contrôleur à l'aide de la poignée verte. 1 2 3 Reportez-vous à l'illustration suivante pour localiser le connecteur de la carte en option. Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur. 4 Fermez la plaque de protection, puis le couvercle d'accès. 1 2 Configuration supplémentaire de l'imprimante 17 Installation d'une carte en option MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante. Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur. 1 Accédez à la carte contrôleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Accès à la carte contrôleur », page 15.

2 Déballez la carte en option. Attention — Dommages potentiels : Évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte. 3 Prenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) de la carte avec les orifices (2) de la carte contrôleur. Configuration supplémentaire de l'imprimante 18 4 Mettez la carte en place en appuyant fermement comme illustré. Attention — Dommages potentiels : Toute installation non correcte peut endommager la carte ainsi que la carte contrôleur.

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte contrôleur sur toute sa longueur. 5 Fermez la plaque de protection de la carte contrôleur, puis sa porte d'accès. Remarque : Lorsque le logiciel de l'imprimante et les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 24. Installation des options matérielles Ordre d'installation AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque. Configuration supplémentaire de l'imprimante 19 MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MX310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481996)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481996>

MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée.

Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters. Installez l'imprimante ainsi que toutes les options matérielles que vous avez achetées dans l'ordre suivant : • Support d'imprimante • Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel • Imprimante Pour plus d'informations sur l'installation d'un socle, d'un tiroir 250 ou 550 feuilles en option ou d'un espaceur, consultez la fiche d'installation fournie avec l'option. Installation des tiroirs en option **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque. **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante. **MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité.

Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique. 1 2 2 Déballez le tiroir et retirez tous les matériaux d'emballage. Configuration supplémentaire de l'imprimante 20 3 Sortez le tiroir de la base. 4 Retirez tout matériau d'emballage de l'intérieur du tiroir. 5 Insérez le tiroir dans la base.

6 Placez le tiroir à proximité de l'imprimante. 7 Alignez l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez-la lentement pour la mettre en place. Remarque : les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés. Configuration supplémentaire de l'imprimante 21 8 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension. 2 1 Remarques : • Lorsque le logiciel et les options matérielles de l'imprimante sont installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 24. • Pour retirer les tiroirs en option, faites glisser le loquet situé sur le côté droit de l'imprimante vers l'avant de celle-ci jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis retirez les tiroirs un à un, du haut vers le bas. Configuration supplémentaire de l'imprimante 22 Connexion des câbles **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : N'utilisez pas la fonction de télécopie lors d'un orage. N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou au réseau à l'aide d'un câble Ethernet. Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : • Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante • Le câble Ethernet approprié avec le port Ethernet Attention — Dommages potentiels : Pendant l'impression ou la numérisation, ne touchez pas le câble USB, un adaptateur réseau ou la partie de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement. Utilisez 1 2 3 4 Prise du câble d'alimentation de l'imprimante Commutateur d'alimentation Port Ethernet Port EXT Pour Raccordez l'imprimante à une prise secteur correctement mise à la terre. Allumer ou éteindre l'imprimante. Raccordez l'imprimante à un réseau Ethernet. Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région. Remarque : Retirer la fiche adaptatrice pour accéder au port. Configuration supplémentaire de l'imprimante 23 Utilisez 5 Port LINE Pour Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre DSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.

6 7 Port USB de l'imprimante Connectez l'imprimante à un ordinateur. Encoche de sécurité Installer un verrou qui empêchera tout déplacement de l'imprimante. Configuration du logiciel de l'imprimante Installation du logiciel de l'imprimante Remarques : • Si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel. • Fermez tous les programmes ouverts avant d'installer le logiciel de l'imprimante.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MX310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481996)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481996>

1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.

• A partir du CD Logiciel et documentation fourni avec l'imprimante. • Depuis notre site Web : Accédez à www.lexmark.com, puis naviguez jusqu'à : ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation > téléchargez le programme d'installation de votre logiciel 2 Effectuez une des opérations suivantes : • Si vous utilisez le CD Logiciel et documentation, insérez le CD et patientez jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue d'installation. Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît, procédez comme suit : Sous Windows 8 Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à : Liste des applications > Exécuter > tapez D:\setup.exe > OK. Sous Windows 7 ou une version antérieure a Cliquez sur ou cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez D:\setup.exe. c Appuyez sur Entrée, ou cliquez sur OK. Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD. Dans Macintosh Cliquez sur l'icône du CD sur le bureau. Configuration supplémentaire de l'imprimante 24 • Si vous utilisez le programme d'installation du logiciel téléchargé à partir du site Web, double-cliquez sur le programme d'installation que vous avez enregistré sur votre ordinateur. Attendez que la boîte de dialogue Sélectionner le type d'installation s'affiche, puis cliquez sur Installer. Remarque : Si vous êtes invité à exécuter le programme d'installation du logiciel, cliquez sur Exécuter.

3 Cliquez sur Installer, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante Lorsque les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire de les ajouter manuellement dans le pilote d'imprimante afin de pouvoir les utiliser.

Pour les utilisateurs de Windows 1 Ouvrez le dossier Imprimantes. Sous Windows 8 Dans le champ de recherche, tapez run, puis accédez à : Liste d'applications > Exécuter > Tapez control printers > OK Sous Windows 7 ou version antérieure a Cliquez sur ou sur Démarrer, puis sur Exécuter. b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez contrôler les imprimantes. c Appuyez sur Entrée ou cliquez sur OK. 2 Selon votre système d'exploitation, effectuez une des actions suivantes : • Appuyez longuement sur l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour. • Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour. 3 Dans le menu qui apparaît, effectuez l'une des opérations suivantes : • Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez Propriétés de l'imprimante. • Pour les versions antérieures, sélectionnez Propriétés.

4 Cliquez sur l'onglet Configuration. 5 Effectuez l'une des opérations suivantes : • Cliquez sur Mettre à jour - Interroger l'imprimante. • Sous Options de configuration, ajoutez manuellement les options matérielles installées. 6 Cliquez sur Appliquer. Pour les utilisateurs Macintosh 1 A partir du menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes : • Préférences système > Imprimantes et scanners > sélectionnez votre imprimante > Options et consommables > Pilote • Préférences système > Imprimantes et télécopieurs > sélectionnez votre imprimante > Options et consommables > Pilote 2 Ajoutez toute option matérielle installée, puis cliquez sur OK.

Configuration supplémentaire de l'imprimante 25 Utilisation en réseau Remarques : • Avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil, achetez un adaptateur réseau sans fil MarkNet™ N8352. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la feuille d'installation fournie avec l'adaptateur. • SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wireless Equivalent Privacy), WPA (WiFi Protected Access) et WPA2 sont des types de sécurité utilisés sur un réseau. Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer : Remarque : si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

••• Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau Passerelle du réseau Masque de réseau Surnom de l'imprimante (facultatif) Remarque : un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir. Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé. Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet Pour les utilisateurs Windows 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel. • A partir du CD Logiciel et documentation fourni avec l'imprimante. • Depuis notre site Web : Accédez à www.lexmark.com, puis naviguez jusqu'à : ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation > téléchargez le programme d'installation de votre logiciel 2 Effectuez une des opérations suivantes : • Si vous utilisez le CD Logiciel et documentation, insérez le CD et patientez jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue d'installation. Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît, procédez comme suit : Sous Windows 8 Sous Rechercher, tapez exécuter, puis naviguez jusqu'à : Liste des applications > Exécuter > tapez D:\setup.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MX310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481996)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481996>

exe >OK Configuration supplémentaire de l'imprimante 26 Pour Windows 7 ou une version antérieure a Cliquez sur ou cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez D:\setup.exe. c Appuyez sur Entrée, ou cliquez sur OK. Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD. • Si vous utilisez le programme d'installation du logiciel téléchargé à partir du site Web, double-cliquez sur le programme d'installation que vous avez enregistré sur votre ordinateur. Attendez que la boîte de dialogue Sélectionner le type d'installation s'affiche, puis cliquez sur Installer. Remarque : Si vous êtes invité à exécuter le programme d'installation du logiciel, cliquez sur Exécuter. 3 Cliquez sur Installer, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. 4 Sélectionnez Connexion Ethernet, puis cliquez sur Continuer.

5 Raccordez le câble Ethernet lorsque vous y êtes invité. 6 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur Continuer. Remarque : Si l'imprimante configurée ne figure pas dans la liste, cliquez sur Modifier la recherche. 7 Suivez les instructions affichées à l'écran. Pour les utilisateurs Macintosh 1 Autorisez le serveur DHCP réseau à attribuer une adresse IP à l'imprimante.

2 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : • A partir du panneau de commandes de l'imprimante • Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports • En imprimant une page de configuration du réseau ou une page des paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP Remarque : Vous avez besoin de l'adresse IP si vous configurez l'accès pour des ordinateurs sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante. 3 Installez le pilote d'imprimante sur l'ordinateur. a Insérez le CD Logiciel et documentation, puis double-cliquez sur le programme d'installation de l'imprimante. b Suivez les instructions affichées à l'écran. c Sélectionnez une destination, puis cliquez sur Continuer.

d Sur l'écran Installation standard, cliquez sur Installer. e Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur OK. Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur. f Cliquez sur Fermer une fois l'installation terminée. 4 Ajoutez l'imprimante. • Pour l'impression IP : a Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes : – Préférences système > Imprimantes & scanners – Préférences système > Imprimantes & télécopieurs b Cliquez sur +. Configuration supplémentaire de l'imprimante 27 c Le cas échéant, cliquez sur Ajouter une imprimante ou un scanner ou Ajouter une autre imprimante ou un autre scanner. d Cliquez sur l'onglet IP. e Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur Ajouter. • Pour l'impression AppleTalk : Remarques : – Veillez à ce que AppleTalk soit activé sur votre imprimante.

– Cette fonction n'est prise en charge que sur Mac OS X version 10.5. a Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à : Préférences système > Imprimantes & télécopieurs b Cliquez sur +, puis accédez à : AppleTalk > sélectionnez votre imprimante > Ajouter Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil. Remarques : • Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil. • Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement. Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil : • SSID : le SSID correspond au nom du réseau. • Mode sans fil (ou mode réseau) : le mode peut être infrastructure ou ad hoc. • Canal (réseaux sans fil ad hoc) : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure. Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique.

Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner. • Méthode de sécurité : il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité : – Clé WEP : Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut. – Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2 Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP.

La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau. – 802.1X–RADIUS Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires : • Type d'authentification • Type d'authentification interne Configuration supplémentaire de l'imprimante 28 • Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X • Certificats – Pas de sécurité Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

Remarque : Nous vous déconseillons d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé. Remarques : – si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK](http://yourpdfguides.com/dref/5481996)

[MX310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481996)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481996>

– Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou encore consultez le technicien de support système. Connexion de l'imprimante à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil Avant de commencer, vérifiez les points suivants : • Un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil. • Un câble Ethernet est déconnecté de l'imprimante. • NIC actif est réglé sur Auto. Pour le régler sur Auto, accédez à : >Paramètres > >Réseau/Ports > >NIC actif > >Auto > Remarque : Veillez à éteindre l'imprimante, à patienter au moins cinq secondes, puis à la rallumer. 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : >Paramètres > >Réseau/Ports > >Réseau [x] > >Réseau [x] Configuration > >Sans fil > >Configuration de la connexion sans fil > 2 Sélectionnez une configuration de connexion sans fil.

Utilisation Recherche des réseaux A Affichez les connexions sans fil disponibles. Remarque : Cet élément de menu affiche l'ensemble des SSID de diffusion sécurisés ou non. Entrer un nom de réseau Tapez manuellement le SSID. Remarque : Assurez-vous de taper le SSID approprié. Wi-Fi Protected Setup Connectez l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup. 3 Appuyez sur et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'imprimante. Configuration supplémentaire de l'imprimante 29 Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup Avant de commencer, vérifiez les points suivants : • Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès. • Un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

Utilisation de la méthode PBC (Push Button Configuration, configuration des boutons de commande) 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : >Paramètres > >Réseau/Ports > >Réseau [x] > >Configuration réseau [x] > >Sans fil > >Installation de la connexion sans fil > >Wi-Fi Protected Setup > >Démarrer méthode PBC > 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante. Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel) 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : >Paramètres > >Réseau/Ports > >Réseau [x] > >Configuration réseau [x] > >Sans fil > >Installation de la connexion sans fil > >Wi-Fi Protected Setup > >Démarrer méthode PIN > 2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres. 3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans la barre d'adresse. Remarques : • L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.

123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.

5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre. Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du serveur Web incorporé Avant de commencer, vérifiez les points suivants : • Votre imprimante est connectée temporairement à un réseau Ethernet. • Un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil. 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Remarques : • Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

Configuration supplémentaire de l'imprimante 30 • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. 2 Cliquez sur Paramètres >Réseau/Ports >Sans fil. 3 Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil).

Remarque : Veillez à saisir le SSID, la méthode de sécurité, la clé prépartagée ou phrase de passe, le mode réseau et le canal corrects. 4 Cliquez sur Envoyer. 5 Eteignez l'imprimante, puis déconnectez le câble Ethernet. Ensuite, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'imprimante sous tension. 6 Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez une page de configuration du réseau. Dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est Connectée. Vérification de la configuration de l'imprimante Une fois toutes les options matérielles et logicielles installées et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que cette dernière est correctement configurée en imprimant les éléments suivants : • Page des paramètres : utilisez cette page pour vous assurer que les options de l'imprimante sont correctement installées.

Si une des options que vous allez installées ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et réinstallez-la. • Page de configuration du réseau : si votre imprimante prend en charge le réseau, vérifiez le bon fonctionnement de la connexion réseau à partir de cette page.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MX310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481996)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481996>

Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau. Impression d'une page des paramètres de menu L'impression de la page des paramètres de menus permet de visualiser les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options de l'imprimante sont correctement définies.

A partir du panneau de configuration de l'imprimante, parcourez : >Paramètres >Rapports > >Page des paramètres de menus > Remarque : Si vous n'avez pas modifié de paramètres de menu, la page des paramètres de menu liste alors tous les paramètres usine. Les paramètres enregistrés à partir des menus remplacent les paramètres usine par défaut par les paramètres utilisateur par défaut. Un paramètre utilisateur par défaut reste actif à moins d'accéder une nouvelle fois au menu, de sélectionner une autre valeur et de l'enregistrer Configuration supplémentaire de l'imprimante 31 Impression d'une page de configuration réseau Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau. 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez : >Paramètres >Rapports > >Page de configuration réseau > Remarque : Si un serveur d'impression interne en option est installé, le message Réseau [x] page de configuration s'affiche alors.

2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connecté Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration réseau. Chargement du papier et du papier spécial 32 Chargement du papier et du papier spécial Le choix et le chargement du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Réduction des risques de bourrage », page 173 et « Stockage du papier », page 53. Définition du type et du format de papier 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à : >Paramètres > >Menu papier > >Format/Type de papier > . 2 Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut pour sélectionner le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur 3 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le format du papier, ensuite pressez . 4 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le type de papier par défaut pour l'imprimante, puis sur pour modifier les paramètres. Configuration des paramètres de papier Universel Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante. Remarques : • Le plus petit format Universel pris en charge est 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pouces). Il n'est pris en charge qu'à partir du dispositif d'alimentation polyvalent.

• Le plus grand format Universel pris en charge est 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 pouces). Il est pris en charge à partir de toutes les sources d'alimentation. 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : >Paramètres > une unité de mesure > >Menu papier > >Installation Universel > >Unités de mesure > > sélectionner 2 Sélectionnez Largeur portrait ou Hauteur portrait>, puis appuyez sur . . 3 Appuyez sur la touche gauche ou droite pour modifier le paramètre, puis appuyez sur Chargement des tiroirs AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement. Chargement du papier et du papier spécial 33 Remarque : Ne retirez pas les bacs lorsqu'un t est en cours d'impression ou lorsque le message Occupé apparaît à l'écran de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages. 2 Pincez le taquet du guide de largeur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez. 1 2 A5 A4 EXEC LTR B5 Chargement du papier et du papier spécial 34 3 Pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

1 A4 LTR EX EC B5 2 A5 Remarques : • Avec certains formats de papier tels que les formats Lettre, Légal et A4, pincez le taquet du guide de longueur et faites-le glisser vers l'arrière de façon à l'ajuster à la longueur du papier. • Lorsque vous chargez du papier de format Légal, le guide de longueur dépasse de la base et expose le papier à la poussière. Pour protéger le papier contre la poussière, vous pouvez acheter séparément un couvercle anti-poussière. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle. • Si vous chargez du papier de format A6 dans le tiroir standard, pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le vers le centre du tiroir, sur la position du format A6.

• Assurez-vous que les guides de largeur et de longueur sont alignés sur les repères de format de papier, sur le dessous du tiroir. Chargement du papier et du papier spécial 35 A4 EXE LTR C B5 A5 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane. 5 Chargez la pile de papier.

Remarques : • Chargez le papier recyclé ou préimprimé en orientant la face à imprimer vers le bas. • Placez le papier préperforé en orientant les trous sur le bord supérieur vers l'avant du tiroir. Chargement du papier et du papier spécial 36 • Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant le bord supérieur de la feuille vers l'avant du tiroir.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK MX310DN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481996)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481996>