



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for LEXMARK PRO 705. You'll find the answers to all your questions on the LEXMARK PRO 705 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual LEXMARK PRO 705
User guide LEXMARK PRO 705
Operating instructions LEXMARK PRO 705
Instructions for use LEXMARK PRO 705
Instruction manual LEXMARK PRO 705

LEXMARK

Guide de l'utilisateur de l'imprimante Pro700 Series

Novembre 2010

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :
4444
Modèle(s) :
301, 302



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK PRO 705 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473692)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473692>

Manual abstract:

lexmark.com Contenu Consignes de sécurité.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...6 A propos de l'imprimante.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.7 Nous vous remercions d'avoir choisi cette imprimante !....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....7 Réduction de l'impact de votre imprimante sur l'environnement.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....7 Recherche d'informations sur l'imprimante.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....8 Présentation des composants de l'imprimante.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....10 *Commande et remplacement de consommables...*

.....
.....
.....
.....

.....13 *Commande de cartouches...*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....13 *Utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark.....*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

13 *Remplacement des cartouches.....*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....14 Commandes de papier et d'autres consommables....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....15 Recyclage des produits Lexmark...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.15 Utilisation des menus et des touches du panneau de commandes de l'imprimante....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

16 Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..16 Modification du délai d'inactivité de l'Economiseur d'énergie.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....18 Economie de papier et d'énergie à l'aide du mode éco....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

....19 Remplacement des paramètres temporaires par de nouveaux paramètres par défaut.

.....

.....

....19 Restauration des paramètres d'origine.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...20 Utilisation du logiciel de l'imprimante.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

....22 Configuration requise.

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....

.....22 Utilisation du logiciel de l'imprimante Windows.....

.....
.....
.....
.....

.....22 Utilisation du logiciel de l'imprimante pour Macintosh.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

...24 Recherche et installation de logiciels en option.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....26 Mise à jour du logiciel de l'imprimante.

.....
.....
.....
.....

.....27 Réinstallation du logiciel de l'imprimante..

.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

...28 *Chargement de papier et de documents originaux..*

.....

.....

.....

30 *Chargement du bac d'alimentation.....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....30 *Chargement des enveloppes ou du papier photo.....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....33 *Chargement des divers types de papier..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....36 *Contenu 2 Enregistrement des paramètres par défaut du papier...*

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...41 Impression de documents spéciaux..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....45 Traitement des photos...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.48 Impression à partir d'un périphérique compatible Bluetooth.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....54 Impression des deux côtés du papier (recto verso).....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....58 *Gestion des tâches d'impression*.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....61 *Copie*.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

65 *Conseils pour la copie*.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....65 *Réalisation de copies*.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
...65 Copie de photos..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....66 Copie d'une carte ID..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....66 Copie d'un document recto verso.....

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..66 Agrandissement ou réduction des images.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....67 Réglage de la qualité des copies...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.67 Eclaircissement ou assombrissement d'une copie....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....67 Assemblage de copies à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante..

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

70 Numérisation.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...71 Conseils de numérisation..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...71 Numérisation vers un ordinateur local ou réseau..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....71 Numérisation vers un lecteur flash ou une carte mémoire....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.76 Contenu 3 Annulation de tâches de numérisation....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....77 Télécopie.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....78 Configuration de l'imprimante en télécopieur.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..78 Configuration des paramètres de télécopie.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....89 Création d'une liste de contacts.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...91 Envoi de télécopies.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...93 Réception de télécopies.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....95 Télécopie - FAQ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

96 Mise en réseau.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...104 Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil.

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....104 Configuration sans fil avancée..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....109 Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet..

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....135 Nettoyage de la vitre du scanner..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....135 Dépannage.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....136 Avant le dépannage.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....136 Utilisation du Centre de services pour résoudre les problèmes de l'imprimante....

.....
.....
.....

.....136 Si le dépannage ne résout pas votre problème.

L'option "Pages par feuille" vous permet d'imprimer plusieurs pages sur la même feuille. Vous pouvez imprimer jusqu'à 8 images sur la même face d'une feuille de papier. • Effectuez des impressions recto verso. L'impression recto verso vous permet d'imprimer manuellement ou automatiquement sur les deux faces du papier (selon votre modèle d'imprimante). • Prévisualisez vos impressions avant de les imprimer. Utilisez les fonctions de prévisualisation disponibles dans les barres d'outils, la boîte de dialogue Imprimer ou Aperçu avant impression ou sur l'affichage de l'imprimante (selon votre modèle d'imprimante).

A propos de l'imprimante 7 • Numérisez et enregistrez. Pour éviter d'imprimer plusieurs copies, vous pouvez numériser vos documents ou photos et les enregistrer dans un programme, une application ou un lecteur flash pour les visualiser. • Utilisez du papier recyclé. Economie d'encre • Utilisez l'impression rapide ou le mode brouillon. Ces modes permettent d'imprimer des documents en utilisant moins d'encre et sont les plus appropriés pour imprimer des documents contenant essentiellement du texte.

• Utilisez des cartouches à grande contenance. L'encre des cartouches à grande contenance vous permet d'imprimer plus de pages avec moins de cartouches. • Nettoyez la tête d'impression. Avant de remplacer et de recycler vos cartouches, essayez d'utiliser les options "Nettoyer la tête d'impression" et "Nettoyer complètement la tête d'impression". Elles nettoient les buses de la tête d'impression pour améliorer la qualité de vos impressions.

Recyclage • Retournez les cartouches pour réutilisation ou recyclage par le biais du programme de collecte des cartouches Lexmark. Pour retourner une cartouche, rendez-vous sur www.lexmark.com/recycle. Suivez les instructions pour demander des pochettes de retour pré-payées. • • • Recyclez l'emballage du produit. Recyclez votre ancienne imprimante au lieu de la jeter. Recyclez le papier des tâches d'impression que vous ne conservez pas. Utilisez du papier recyclé. Pour lire le rapport Lexmark sur l'environnement durable, rendez-vous sur www.

lexmark.com/environnement. Recherche d'informations sur l'imprimante Publications Informations recherchées Instructions d'installation initiale :

Emplacement Documentatin d'installation Elle est livrée avec l'imprimante et est également disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>. • Connexion de l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante A propos de l'imprimante 8 Informations recherchées Instructions d'installation supplémentaires et consignes d'utilisation de l'imprimante : Emplacement Guide de l'utilisateur Le Guide de l'utilisateur est disponible sur le CD du logiciel d'installation. • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Exécution de tâches d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, selon votre modèle d'imprimante • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos Pour les mises à jour, consultez notre site Web : <http://support.lexmark.com>. • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Installation et configuration de l'imprimante sur un réseau, selon votre modèle d'imprimante • Entretien et maintenance de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes Aide du logiciel de l'imprimante Aide Windows ou Mac Ouvrez un logiciel d'imprimante, puis cliquez sur Aide. Cliquez sur ? pour afficher les informations contextuelles. Remarques : • L'aide s'installe aussi automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation. Dernières informations supplémentaires, mises à jour et assistance technique en ligne : Site Web d'assistance de Lexmark—<http://support.lexmark.com>

com Remarque : sélectionnez votre région, puis votre produit pour afficher le site d'assistance approprié. Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez l'assistance technique pour obtenir une réponse rapide :

• • • • • Conseils et astuces de dépannage Foire Aux Questions (FAQ) Documentation Téléchargement de pilotes Assistance en ligne Assistance par email • • • • • Numéro de type de machine Numéro de série Date d'achat Magasin d'achat A propos de l'imprimante 9 Informations recherchées Assistance téléphonique Emplacement Aux Etats-Unis, appelez le : 1-800-332-4120 du lundi au vendredi (de 8h à 23h, côte est des Etats-Unis), le samedi et le dimanche (de 11h à 20h (côte est des Etats-Unis) Les numéros de téléphone d'assistance et les heures d'ouverture pour votre pays/région sont disponibles sur le site Web d'assistance (<http://support.lexmark.com>) ou sur le document de garantie imprimé livré avec votre imprimante. Les informations de garantie varient d'un pays à l'autre :

Informations de garantie • Aux Etats-Unis : consultez la déclaration de garantie limitée fournie avec cette imprimante ou rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>. • Autres pays : consultez la garantie imprimée fournie avec l'imprimante. Présentation des composants de l'imprimante 1 2 3 4 5 6 7 12 8 11 10 9 Utilisez les éléments suivants 1 2 3 Volet du scanner Vitre du scanner Chargeur automatique de documents (CAD) Pour Accéder à la vitre du scanner. Numériser et copier des photos et des documents. Numériser, copier ou télécopier des documents de plusieurs pages au format Lettre, Légal ou A4. A propos de l'imprimante 10 Utilisez les éléments suivants 4 Bac du CAD Pour Charger des documents originaux dans l'imprimante. Méthode recommandée pour numériser, copier ou télécopier des documents de plusieurs pages.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK](http://yourpdfguides.com/dref/5473692)

[PRO 705 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473692)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473692>

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

5 6 7 8 9 Guide papier du chargeur automatique de documents Placer le papier bien droit lorsque vous l'insérez dans le CAD. Bbac de sortie du CAD Voyant Wi-Fi Logement pour carte mémoire Ports PictBridge et USB Recevoir les documents qui sortent du CAD. Vérifier l'état sans fil. Insérer une carte mémoire.

Brancher un appareil photo numérique compatible PictBridge, un adaptateur Bluetooth USB ou un lecteur flash sur l'imprimante. Faire fonctionner l'imprimante. Charger du papier. Recevoir le papier à sa sortie. 4 3 1 2 5 6 10 11 12 Panneau de commandes de l'imprimante Bac d'alimentation Bac de sortie du papier 7 8 9 Utilisez les éléments suivants Pour 1 2 3 4 Scanner Accès aux cartouches Port Ethernet Port USB Accéder aux cartouches. Installer, remplacer et retirer les cartouches.

Connecter votre imprimante à un ordinateur, à un réseau local ou à un modem câblé ou ADSL externe. Relier l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Attention — Dommages potentiels : ne touchez pas le port USB sauf au moment de brancher ou de débrancher un câble USB ou un câble d'installation. A propos de l'imprimante 11 Utilisez les éléments suivants Pour 5 Port LINE Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active (par le biais d'une prise murale standard, d'un filtre ADSL ou d'un adaptateur VoIP) pour envoyer et recevoir des télécopies. LINE 6 Port EXT Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique.

Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région. EXT Remarque : retirez la prise pour accéder au port. Connecter l'imprimante à une source d'alimentation à l'aide du câble approprié. 7 8

Alimentation avec port Unité d'impression recto verso • Imprimer sur les deux faces du papier. • Dégager les bourrages papier.

Installer la tête d'impression. Remarque : le chariot se déplace vers la zone d'accès à la tête d'impression lorsque aucune tête d'impression n'est installée sur l'imprimante. 9 Accès à la tête d'impression A propos de l'imprimante 12 Commande et remplacement de consommables Commande de cartouches

Rendements par page disponibles à l'adresse www.lexmark.com/pageyields. Pour des résultats optimaux, utilisez des cartouches Lexmark. Modèles Lexmark Pro700 Series Composant Cartouche noir Cartouche noir haute capacité Cartouche jaune Cartouche jaune haute capacité Cartouche cyan Cartouche cyan haute capacité Cartouche magenta Cartouche magenta haute capacité 1 Cartouche du programme de retour 1 100 100XL 100 100XL 100 100XL 100 100XL

Cartouche ordinaire 2 100A 100XLA 100A 100XLA 100A 100XLA 100A 100XLA Destinée à une utilisation unique. Après utilisation, retournez cette cartouche à Lexmark pour qu'elle soit renvoyée en fabrication, à nouveau remplie ou recyclée. Disponible uniquement sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

com. 2 Utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark Les imprimantes, cartouches d'encre et papiers photo Lexmark sont conçus pour donner des résultats de qualité supérieure. Nos encres sont conçues spécialement pour fonctionner avec votre imprimante et prolonger sa durée de vie. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des cartouches d'encre Lexmark authentiques. La garantie de Lexmark ne couvre pas les dommages causés par des cartouches autres que Lexmark. Commande et remplacement de consommables 13 Remplacement des cartouches Vérifiez que vous avez une ou plusieurs nouvelle(s) cartouche(s) avant de commencer. Vous devez installer de nouvelles cartouches immédiatement après avoir retiré les anciennes pour éviter l'assèchement de l'encre restante dans les buses de la tête d'impression. 1 Mettez l'imprimante sous tension. 2 Ouvrez l'imprimante. Remarque : la tête d'impression se déplace vers la position d'installation de la cartouche.

3 Appuyez sur la patte de verrouillage, puis retirez la ou les cartouche(s) vide(s). 4 Installez chaque cartouche. Utilisez vos deux mains pour installer la cartouche d'encre noire. Remarque : installez les nouvelles cartouches immédiatement après avoir retiré le bouchon de protection pour éviter d'exposer l'encre à l'air libre. 5 Fermez l'imprimante.

Commande et remplacement de consommables 14 Commandes de papier et d'autres consommables Pour commander des consommables pour l'imprimante ou pour rechercher le revendeur le plus proche de chez vous, visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.lexmark.com. Composant Câble USB Référence 1021294 Pour plus d'informations, visitez le site Web www.lexmark.com.

com. Papier Papier photo Lexmark Format du papier •••••••• Lettre A4 4 x 6 pouces L Lettre A4 4 x 6 pouces L Papier photo Lexmark PerfectFinish Remarques : • La disponibilité varie d'un pays à l'autre. • Pour des résultats optimaux, utilisez du papier photo Lexmark ou Lexmark PerfectFinish™ pour l'impression de photos ou d'autres images de qualité. • Pour plus d'informations, accédez au site www.lexmark.com Recyclage des produits Lexmark Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage : 1 Rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.lexmark.com/recycle. 2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays ou région dans la liste. 3 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : Le matériel et les fournitures de l'imprimante qui ne sont pas couverts par un programme de collecte Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle. Contactez votre déchetterie pour vérifier ce qui est accepté.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK](http://yourpdfguides.com/dref/5473692)

[PRO 705 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473692)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473692>

Commande et remplacement de consommables 15 Utilisation des menus et des touches du panneau de commandes de l'imprimante Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante Les schémas suivants expliquent les différentes sections du panneau de commandes de l'imprimante : 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7

Utilisez 1 Marche/arrêt Pour • Mettre l'imprimante sous et hors tension. • Passer en mode Economiseur d'énergie. Remarque : lorsque l'imprimante est sous tension, appuyez sur pour passer en mode Economiseur d'énergie. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante. 2 Copier Accéder au menu de copie et effectuer des copies. 3 Numériser Accéder au menu de numérisation et numériser des documents. Accéder au menu de télécopie et envoyer des télécopies. 4 Télécopier 5 Photo Accéder au menu des photos et imprimer des photos.

Utilisation des menus et des touches du panneau de commandes de l'imprimante 16 Utilisez 6 Retour Pour • Revenir à l'écran précédent. • Passer d'un niveau de menu à un niveau supérieur. • Sélectionner des options de menus. • Enregistrer les paramètres. • Introduire ou éjecter du papier. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour introduire ou éjecter du papier de l'imprimante. 7 Sélectionner 8 9 Touches fléchées

Affichage Remarque : l'affichage est éteint en mode Economie d'énergie. Accéder aux éléments de menu ou de sous-menu qui s'affichent à l'écran. Afficher : • Etat de l'imprimante • Messages • Menus Accéder au menu de configuration et modifier les paramètres de l'imprimante. Remarque : lorsque ce bouton est sélectionné, les voyants des boutons Copier, Numériser, Télécopier et Photo sont éteints.

10 Configuration 1 2 3 4 5 6 8 7 Utilisez 1 2 Carnet d'adresses Rappel/Pause Pour Accéder aux numéros de télécopie à partir d'une liste de numéros enregistrés. En mode Télécopie : • Insérer une pause de trois secondes dans le numéro de télécopie pour attendre la tonalité d'une ligne extérieure ou accéder à un système de réponse automatisé. Entrez une pause seulement si vous avez déjà commencé à saisir le numéro. • Afficher le dernier numéro composé. Appuyez sur la touche gauche ou droite pour afficher les cinq derniers numéros composés. 3 Tonalité Composer le numéro de téléphone manuellement à l'aide du pavé numérique avant d'envoyer la télécopie. Utilisation des menus et des touches du panneau de commandes de l'imprimante 17 Utilisez 4 5 Couleur/Noir Démarrer Pour Passer en mode couleur ou noir et blanc. Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné. 6 Mode recto verso/éco Activer le mode recto verso pour : • Imprimer sur les deux faces du papier (recto verso). Activer le mode éco pour : • Imprimer sur les deux faces du papier (recto verso).

• Modifier le mode d'économie d'énergie après un délai d'inactivité de l'imprimante de dix minutes. • Définir une faible luminosité de l'écran. 7 Annuler • Annuler une numérisation, une copie ou une télécopie en cours. • Passer d'un niveau de menu des menus Copier, Numériser, Télécopier, Photo ou Imprimer fichier au niveau supérieur. • Passer d'un niveau de menu du menu Configuration au niveau supérieur du mode précédent. • Effacer les paramètres actuels ou les messages d'erreur et rétablir les paramètres par défaut. 8 Pavé numérique En mode Copie ou Photo : entrer le nombre de copies ou d'impressions à effectuer. En mode Télécopie : • • • • Composer un numéro de télécopier. Parcourir les options d'un système de réponse automatisé. Sélectionner des lettres lors de la création d'une liste de composition abrégée.

Entrer des numéros pour définir ou modifier la date et l'heure de l'affichage. Modification du délai d'inactivité de l'Economiseur d'énergie Il s'agit de la durée nécessaire à l'imprimante pour passer en mode Economiseur d'énergie lorsqu'elle est inactive. La fonction Economiseur d'énergie optimise l'économie d'énergie en réduisant la consommation électrique de l'imprimante (jusqu'à 28 % sur certains modèles) par rapport aux paramètres par défaut de l'imprimante. Pour optimiser l'économie d'énergie, sélectionnez le délai d'inactivité de l'Economiseur d'énergie le plus faible. 1 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .

. 2 Appuyez sur la touche haut ou bas pour afficher l'option Conf. périphérique, puis sur 3 Appuyez sur la touche haut ou bas pour afficher l'option Economiseur d'énergie, puis sur . 4 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner un délai d'inactivité pour l'Economiseur d'énergie, puis sur

Utilisation des menus et des touches du panneau de commandes de l'imprimante 18 Economie de papier et d'énergie à l'aide du mode éco L'option Mode éco diminue sensiblement la consommation de papier, réduit les déchets, optimise l'économie d'énergie et économise de l'argent.

Remarque : si vous utilisez le mode éco, ses paramètres annulent les éventuels changements effectués séparément pour chacun des paramètres de ce mode. Lorsque le mode éco est activé, l'imprimante applique automatiquement les paramètres suivants : • L'affichage de l'imprimante est estompé. • L'imprimante passe en mode Economiseur d'énergie après 10 minutes. • L'imprimante effectue des impressions recto verso pour les tâches de copie et de télécopie, et pour l'impression dans Windows (certains modèles).



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK PRO 705 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473692)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473692>

Pour activer le mode éco, appuyez sur le bouton Mode recto verso/éco jusqu'à ce que le voyant en regard de "Mode éco" s'allume. Remplacement des paramètres temporaires par de nouveaux paramètres par défaut Les menus suivants restaurent les paramètres par défaut après deux minutes d'inactivité ou après la mise hors tension de l'imprimante : Menu Copie ••••••••••Copies Qualité Redimensionner Plus clair/foncé Assembler Nouvelle impression des photos Page(s) par feuille Format d'origine Copies par feuille Type contenu Menu Numérisation Menu Télécopie (certains modèles) Menu Photo • Qualité • Format d'origine • Plus clair/foncé • Qualité Les options Photo suivantes n'expirent pas au bout de deux minutes d'inactivité ou après la mise hors tension de l'imprimante, mais elles reprennent leurs valeurs par défaut lorsqu'une carte mémoire ou un lecteur flash est retiré. ••••• Mise en page Effet de coloration Format de photo Qualité Utilisation des menus et des touches du panneau de commandes de l'imprimante 19 Pour remplacer les paramètres temporaires par de nouveaux paramètres par défaut 1 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur . 2 Appuyez sur la touche haut ou bas pour rechercher l'option Paramètres par défaut, puis sur 3 Appuyez sur la touche haut ou bas pour afficher l'option Définir par défaut, puis sur L'option Param. en cours apparaît sur l'affichage.

. 4 Appuyez sur une nouvelle fois pour sélectionner Param. en cours. Pour désactiver la fonction de délai des paramètres Vous pouvez désactiver la fonction de délai des paramètres si vous ne souhaitez pas que l'imprimante restaure les paramètres par défaut au bout de deux minutes d'inactivité ou après sa mise hors tension. 1 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur . . 2 Appuyez sur la touche haut ou bas pour afficher l'option Conf. périphérique, puis sur 3 Appuyez sur la touche haut ou bas pour afficher l'option Délai Effacer les paramètres, puis sur 4 Appuyez sur la touche haut ou bas pour rechercher l'option Jamais, puis sur . Restauration des paramètres d'origine Cette opération supprime tous les paramètres de l'imprimante que vous avez précédemment sélectionnés.

A l'aide des menus du panneau de commandes de l'imprimante 1 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur . 2 Appuyez sur la touche haut ou bas pour rechercher l'option Paramètres par défaut, puis sur 3 Appuyez sur la touche haut ou bas pour afficher l'option Définir par défaut, puis sur 4 Appuyez sur la touche haut ou bas pour afficher l'option Paramètre usine, puis sur des boutons du panneau de commandes de l'imprimante. L'option Configuration initiale terminée apparaît sur l'affichage. .

. 5 Lorsque le système vous invite à définir les paramètres initiaux de l'imprimante, effectuez vos sélections à l'aide A l'aide d'une combinaison de boutons (si vous ne pouvez pas lire la langue actuelle) 1 Mettez l'imprimante hors tension. Remarque : si vous avez défini le délai d'inactivité pour l'économiseur d'énergie dans le menu Configuration, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour éteindre l'imprimante. 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur les touches appuyez sur la touche Remarque : ne relâchez pas les touches et indiquer que les paramètres ont été restaurés. et et maintenez-les enfoncées, puis et relâchez la pression pour mettre l'imprimante sous tension.

tant que l'option Langue n'est pas apparue à l'écran, pour Utilisation des menus et des touches du panneau de commandes de l'imprimante 20 3 Lorsque le système vous invite à définir les paramètres initiaux de l'imprimante, effectuez vos sélections à l'aide des boutons du panneau de commandes de l'imprimante.

L'option Configuration initiale terminée apparaît sur l'affichage. Utilisation des menus et des touches du panneau de commandes de l'imprimante 21 Utilisation du logiciel de l'imprimante Configuration requise Le logiciel de l'imprimante requiert jusqu'à 500 Mo d'espace disque disponible. Systèmes d'exploitation pris en charge ••••••••••* Microsoft Windows 7 (Web uniquement)* Microsoft Windows Vista (SP1) Microsoft Windows XP (SP3) Microsoft Windows 2000 (SP4 ou ultérieur) Macintosh PowerPC OS X version 10.3.9 à 10.6 Macintosh Intel OS X version 10.4.4 à 10.6 Linux Ubuntu 8.

10 LTS et 8.04 LTS (Web uniquement)* Linux openSUSE 11.1 et 11.0 (Web uniquement)* Linux Fedora 10 (Web uniquement)* Le pilote d'imprimante de ce système d'exploitation est disponible uniquement à l'adresse <http://support.lexmark.com>. Utilisation du logiciel de l'imprimante Windows Logiciel installé durant l'installation de l'imprimante Lorsque vous avez configuré l'imprimante en utilisant le CD d'installation, tous les logiciels nécessaires ont été installés.

Il se peut que vous ayez choisi d'installer quelques programmes supplémentaires. Le tableau suivant présente les différents logiciels et les possibilités qu'ils offrent. Si vous n'avez pas installé ces programmes supplémentaires lors de l'installation initiale, réinsérez le CD du logiciel d'installation, exécutez ce dernier, puis sélectionnez Installer des logiciels supplémentaires dans l'écran Logiciel déjà installé.

Utilisation du logiciel de l'imprimante 22 Logiciel de l'imprimante Utilisez les éléments suivants Accueil de l'imprimante Lexmark™ (appelé Accueil de l'imprimante) Pour ••••••••••Lancer les applications ou les programmes. Accéder à Envoyer un fax. Numériser ou envoyer par email une photo ou un document.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK PRO 705 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473692)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473692>

Modifier des documents numérisés. Numériser des documents au format PDF.

Régler les paramètres en fonction de l'imprimante. Commander des consommables. Entretien des cartouches. Imprimer une page de test. Enregistrer l'imprimante.

Contactez le service technique. Lexmark Fast Pics (appelé Fast Pics) Barre d'outils Lexmark (appelé Barre d'outils) Gérer, modifier, transférer et imprimer des photos et documents. • Imprimer des pages Web en noir ou ne contenant que du texte pour économiser de l'encre. • Planifier l'impression automatique de pages Web. • Accéder à Picnik et modifier des photos en ligne. • Imprimer, numériser ou convertir des fichiers locaux dans Windows. Barre d'outils Lexmark de MS Office (appelé Barre d'outils de MS Office) Envoyer un fax Lexmark (appelé Envoyer un fax) Accéder à vos paramètres favoris dans Microsoft Office 2007. • Envoyer une télécopie. • Recevoir une télécopie dans les imprimantes trois en un. • Ajouter, modifier ou supprimer des contacts dans le carnet d'adresses intégré.

• Accéder à l'utilitaire de configuration du télécopieur Lexmark dans les imprimantes quatre en un. L'utilitaire de configuration du télécopieur permet de définir les numéros de composition abrégée ou de groupe, la sonnerie et la réponse, l'historique et les rapports d'état de télécopie. Abbyy Sprint OCR Utilitaire de configuration sans fil Lexmark (appelé Utilitaire de configuration sans fil) Numériser un document et générer du texte que vous pouvez modifier à l'aide d'une application de traitement de texte. • Installer l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil. • Modifier les paramètres sans fil de l'imprimante.

Remarque : si l'imprimante est dotée de la fonction sans fil, le programme est installé automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. Utilisation du logiciel de l'imprimante 23 Utilisez les éléments suivants Centre de services Lexmark (appelé Centre de services) Pour • Dépanner l'imprimante. • Accéder aux fonctions de maintenance de l'imprimante. • Contacter le service technique. Remarques : • Ce programme est installé automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.

• Vous pouvez être invité à l'installer à partir du Web, en fonction de votre modèle d'imprimante. Préférences d'impression Lorsque vous sélectionnez Fichier Imprimer dans un document ouvert et que vous cliquez sur Propriétés, une boîte de dialogue Préférences d'impression s'affiche. Celle-ci vous permet de sélectionner, entre autres, les options de tâche d'impression suivantes : ••••• Indiquer le nombre de copies à imprimer. Imprimer des copies recto verso.

Sélectionner le type de papier.

Ajouter un filigrane. Améliorer les images. Enregistrer les paramètres. Remarque : le logiciel Préférences d'impression est installé automatiquement avec celui de l'imprimante. Remarque : selon les spécifications de l'imprimante que vous avez achetée, certains logiciels ou une partie de leurs fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Utilisation du logiciel de l'imprimante pour Macintosh Logiciels installés durant l'installation de l'imprimante Les applications sont installées avec le logiciel de l'imprimante. 1 A partir du dossier Applications du Finder ou de la fenêtre du Finder, double-cliquez sur le dossier Imprimantes. 2 Double-cliquez sur l'application que vous souhaitez utiliser. Utilisation du logiciel de l'imprimante 24 Utilisez Boîte de dialogue Imprimer Pour Définir les paramètres d'impression et planifier les tâches d'impression. Remarque : Après avoir ouvert un document ou une photo, choisissez Fichier > Imprimer pour accéder à la boîte de dialogue Imprimer. Boîte de dialogue Services de l'imprimante (non disponible dans Mac OS X version 10.5 ou supérieure) ••••• Accéder à l'utilitaire de l'imprimante. Corriger des problèmes. Commander des cartouches d'encre ou des consommables. Contacter Lexmark.

Vérifier la version du logiciel de l'imprimante installée sur l'ordinateur. Centre de numérisation (dans Mac OS X version 10.6) ou Centre Tout en un Lexmark (sous Mac OS X version 10.5 ou antérieure) (appelé Centre Tout en un) Paramètres de l'imprimante (sous Mac OS X version 10.6) ou Utilitaire de configuration AIO Lexmark (sous Mac OS X version 10.5 ou antérieure) (appelé Utilitaire de configuration AIO) Lecteur de carte réseau (dans Mac OS X version 10.6) ou Lecteur de carte réseau Lexmark (sous Mac OS X version 10.5 ou antérieure) (appelé Lecteur de carte réseau) Utilitaire de l'imprimante Lexmark (non disponible sous Mac OS X version 10.6) (appelé Utilitaire de l'imprimante) • Numériser des photos et des documents. • Personnaliser les paramètres des images numérisées.

• Personnaliser les paramètres des télécopies. • Créer et modifier la liste des contacts. • Afficher le contenu d'une carte mémoire insérée dans une imprimante réseau. • Transférer des photos et des documents PDF d'une carte mémoire vers l'ordinateur via le réseau. •••••••• Obtenir de l'aide pour l'installation de la cartouche.

Imprimer une page de test. Imprimer une page d'alignement. Nettoyer les buses de tête d'impression. Commander des cartouches d'encre ou des consommables. Enregistrer l'imprimante.

Contactez le service technique. Assistant de configuration sans fil (sous Mac OS X version 10.6) ou Installer l'imprimante sur un réseau sans fil. Remarque : si l'imprimante est dotée de la fonction sans fil, l'application est installée automatiquement avec le logiciel de Assistant de configuration sans fil Lexmark (sous Mac OS X l'imprimante. version 10.5 ou antérieure) (appelé Assistant de configuration sans fil) Programme de désinstallation Désinstaller le logiciel de l'imprimante de l'ordinateur.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK](http://yourpdfguides.com/dref/5473692)

[PRO 705 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473692)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473692>

Remarque : suivant les caractéristiques de votre modèle d'imprimante, ces applications peuvent ne pas être fournies. Utilisation du logiciel de l'imprimante
25 Liens web Les liens Web sont des liens vers des pages Web prédéfinies. Sous Mac OS X version 10.6 1 Dans le Finder, accédez à : Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante > Liens Web 2 Double-cliquez sur le lien Web que vous souhaitez ouvrir.

Sous Mac OS X 10.5 ou versions antérieures 1 Dans la fenêtre du Finder, double-cliquez sur le dossier de l'imprimante. 2 Double-cliquez sur l'icône de l'Utilitaire de l'imprimante. 3 Dans l'onglet Liens Web, sélectionnez le lien que vous souhaitez ouvrir. Utilisez Assistance clientèle Pour Contacter le service technique. Lexmark Software Updates (Mises à jour de logiciels Lexmark) Télécharger et installer le dernier logiciel de l'imprimante. Lexmark en ligne Commander des consommables en ligne Enregistrement de l'imprimante Visiter Lexmark SmartSolutions Visiter le site Web de Lexmark. Commander des cartouches d'encre ou des consommables. Enregistrer l'imprimante. • Visiter le site Web de SmartSolutions.

• Choisir vos solutions personnalisées. Remarque : suivant les caractéristiques de votre modèle d'imprimante, ces liens Web peuvent ne pas être fournies. Recherche et installation de logiciels en option Pour les utilisateurs de Windows 1 Cliquez sur la liste. ou sur Démarrer. 2 Cliquez sur Tous les programmes ou Programmes, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans 3 Naviguez jusqu'à : Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > onglet Support > Assistance en ligne 4 A partir du site Web, sélectionnez votre imprimante et téléchargez le pilote.

5 Installez des logiciels supplémentaires ou en option. Utilisation du logiciel de l'imprimante 26 Pour les utilisateurs de Macintosh Sous Mac OS X version 10.6 1 Dans le Finder, accédez à : Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante > Liens Web > Lexmark Software Updates (Mises à jour de logiciels Lexmark) 2 A partir du site Web, sélectionnez votre imprimante et téléchargez le pilote. 3 Installez des logiciels supplémentaires ou en option. Sous Mac OS X 10.

5 ou versions antérieures 1 Dans la fenêtre du Finder, double-cliquez sur le dossier de l'imprimante. 2 Double-cliquez sur l'icône de l'Utilitaire de l'imprimante. 3 Dans l'onglet Liens Web, cliquez sur Assistance clientèle. 4 A partir du site Web, sélectionnez votre imprimante et téléchargez le pilote. 5 Installez des logiciels supplémentaires ou en option. Mise à jour du logiciel de l'imprimante Vérification des mises à jour logicielles Pour les utilisateurs de Windows 1 Cliquez sur la liste. ou sur Démarrer. 2 Cliquez sur Tous les programmes ou Programmes, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans 3 Naviguez jusqu'à : Accueil imprimante > sélectionnez votre imprimante > onglet Support > Rechercher les mises à jour du logiciel 4 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur. Pour les utilisateurs de Macintosh Sous Mac OS X version 10.6 1 Dans le Finder, accédez à : Applications > sélectionnez le dossier de votre imprimante > Liens Web > Lexmark Software Updates (Mises à jour de logiciels Lexmark) 2 A partir du site Web, sélectionnez votre imprimante et téléchargez le pilote.

Sous Mac OS X 10.5 ou versions antérieures 1 Dans la fenêtre du Finder, double-cliquez sur le dossier de l'imprimante. 2 Double-cliquez sur l'icône de l'Utilitaire de l'imprimante. Utilisation du logiciel de l'imprimante 27 3 Dans l'onglet Liens Web, cliquez sur Assistance clientèle. 4 A partir du site Web, sélectionnez votre imprimante et téléchargez le pilote. Activation des mises à jour logicielles automatiques (Windows uniquement) 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur Fichier > Imprimer. 2 Cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. 3 Naviguez jusqu'à : Onglet Avancé > Plus d'options > Autoriser les mises à jour automatiques à partir du Web pour mon logiciel > OK Réinstallation du logiciel de l'imprimante Lorsque vous avez installé l'imprimante en utilisant le CD d'installation, tous les logiciels nécessaires ont été installés. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, ou si l'imprimante n'apparaît pas dans le dossier Imprimantes ou en tant qu'option lors de l'envoi d'une tâche d'impression, essayez de désinstaller et de réinstaller l'imprimante. Désinstallation du logiciel de l'imprimante Pour les utilisateurs de Windows 1 Cliquez sur la liste.

ou sur Démarrer. 2 Cliquez sur Tous les programmes ou Programmes, puis sélectionnez le dossier du programme de l'imprimante dans 3 Sélectionnez l'option de désinstallation. 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour désinstaller le logiciel. 5 Une fois le processus de désinstallation terminé, redémarrez votre ordinateur. Pour les utilisateurs de Macintosh 1 A partir du dossier Applications du Finder ou de la fenêtre du Finder, double-cliquez sur le dossier Imprimantes.

2 Double-cliquez sur l'icône du programme de désinstallation. 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour désinstaller le logiciel. Installation du logiciel de l'imprimante Remarque : si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel. Pour les utilisateurs de Windows 1 Fermez tous les programmes ouverts. 2 Insérez le CD du logiciel d'installation.

Utilisation du logiciel de l'imprimante 28 Si l'écran de bienvenue n'apparaît pas au bout d'une minute, lancez le CD manuellement : a Cliquez sur ou sur Démarrer, puis sur Exécuter. b Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter, tapez D:\setup.exe, où D est l'initiale de votre lecteur de CDROM ou de DVD. 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de bienvenue.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK PRO 705 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473692)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473692>

Pour les utilisateurs de Macintosh 1 Fermez toutes les applications. 2 Insérez le CD du logiciel d'installation. Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau. 3 Double-cliquez sur Installer. 4 Suivez les instructions qui s'affichent dans la boîte de dialogue d'installation. Utilisation d'Internet 1 Accédez au site Web de Lexmark à l'adresse [www](http://www.lexmark.com).

[lexmark.com](http://www.lexmark.com). 2 Naviguez jusqu'à : Downloads (Téléchargements) > Driver Finder (Recherche de pilotes) > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation 3 Téléchargez le pilote et installez le logiciel de l'imprimante. Remarque : une mise à jour du logiciel de l'imprimante peut être disponible à l'adresse <http://support.lexmark.com>. Utilisation du logiciel de l'imprimante 29 Chargement de papier et de documents originaux Chargement du bac d'alimentation Vérifiez les points suivants : • Vous utilisez du papier conçu pour les imprimantes jet d'encre. • Le papier ne doit être ni usagé, ni abîmé. • Si vous utilisez un papier spécial, lisez les instructions qui l'accompagnent. Remarque : pour éviter les bourrages, assurez-vous que le papier ne se tord pas lorsque vous ajustez les guides papier.

1 Sortez entièrement le bac de l'imprimante. 2 Déplacez les guides papier vers les bords du bac. 1 2 3 Chargement de papier et de documents originaux 30 3 Si vous chargez du papier au format A4 ou Légal, tirez sur le levier pour élargir le bac. 1 2 Remarque : lorsque vous tirez sur l'extension, le premier cran convient au format de papier A4. Lorsque l'extension est totalement élargie, elle convient au papier de format Légal.

4 Chargez du papier. Chargement de papier et de documents originaux 31 5 Ajustez les guides papier de manière à ce qu'ils soient calés contre les bords gauche, droit et inférieur du papier. 1 2 3 6 Insérez le bac. Remarque : si vous avez étendu le bac pour pouvoir contenir du papier au format A4 ou Légal, il dépasse à l'avant de l'imprimante une fois inséré. 7 Relevez le bord d'arrêt pour retenir le papier lorsqu'il sort de l'imprimante.

Remarque : si vous avez chargé du papier au format A4- ou Légal, étendez le bord d'arrêt. Utilisez les deux leviers d'extension pour le papier au format A4 et Légal. Chargement de papier et de documents originaux 32 Chargement des enveloppes ou du papier photo 1 Sortez entièrement le bac de l'imprimante. 2 Déplacez les guides papier vers les bords du bac. 1 2 3 Chargement de papier et de documents originaux 33 3 Utilisez l'icône représentant une enveloppe et le dessin du papier photo en bas du bac pour placer les enveloppes ou le papier photo. Remarque : ne mélangez pas différents types de papier dans le bac. Vous pouvez charger des enveloppes ou du papier photo, mais pas les deux à la fois. 4 Chargez des enveloppes ou du papier photo. Remarque : chargez des enveloppes ou du papier photo, face à imprimer tournée vers le bas. (Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec les enveloppes ou le papier photo.

) Chargement de papier et de documents originaux 34 5 Ajustez les guides papier de manière à ce qu'ils soient calés contre les bords gauche, droit et inférieur des enveloppes ou du papier photo. 1 1 3 2 3 2 6 Insérez le bac. 7 Relevez le bord d'arrêt pour retenir les enveloppes ou les photos lorsqu'elles sortent de l'imprimante. Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, laissez les photos sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker. Chargement de papier et de documents originaux 35 Chargement des divers types de papier Chargement maximum 150 feuilles de papier ordinaire Vérifiez les points suivants • Le papier est conçu pour être utilisé avec des imprimantes à jet d'encre. • Les guides papier doivent être calés contre les bords gauche, droit et inférieur du papier. 100 feuilles de papier couché 25 feuilles de papier photo 25 feuilles de papier glacé • Le côté glacé ou imprimable est tourné vers le bas. Si vous n'êtes pas sûr du côté, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier. • Les guides papier doivent être calés contre les bords gauche, droit et inférieur du papier. Remarques : • Pour obtenir de meilleurs résultats, laissez les photos sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

• Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez plus de papier photo que nécessaire sans toutefois dépasser la quantité maximale pour votre type de papier. 10 enveloppes • Les enveloppes sont conçues pour être utilisées avec des imprimantes à jet d'encre. • La face à imprimer des enveloppes est tournée vers le bas et le rabat vers la gauche, comme illustré. • Vous avez chargé les enveloppes au centre du bac, comme indiqué par l'icône. Insérez-les bien jusqu'au fond du bac. • Vous avez sélectionné l'orientation Paysage. • Les guides papier doivent être calés contre les bords gauche, droit et inférieur des enveloppes. • Vous avez sélectionné le format d'enveloppe approprié. Si le format exact de l'enveloppe n'apparaît pas, sélectionnez le format supérieur. Définissez les marges de gauche et de droite pour que le texte de l'enveloppe soit positionné correctement.

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez pas d'enveloppes munies d'agrafes métalliques, de cordons, d'attaches parisiennes. Remarques : • Ne chargez pas d'enveloppes avec des trous, des perforations, des coupures ou un gaufrage. • N'utilisez pas d'enveloppes avec une bande adhésive apparente.

Chargement de papier et de documents originaux 36 Chargement maximum 25 feuilles d'étiquettes Vérifiez les points suivants • Vous utilisez des feuilles d'étiquettes complètes. Lors de l'impression, l'absence d'étiquettes sur certaines zones de la feuille peut entraîner le décollement des étiquettes, provoquant ainsi un bourrage papier.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK PRO 705 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473692)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473692>

•••50 transparents Vous avez chargé des feuilles d'étiquettes au format Lettre ou A4. La face à imprimer des étiquettes est tournée vers le bas. Le haut des étiquettes pénètre en premier dans l'imprimante. Les guides papier doivent être calés contre les bords gauche, droit et inférieur de la feuille d'étiquettes. • La face grainée des transparents est tournée vers le bas.

• Vous chargez des transparents au format Lettre ou A4. • Vous avez retiré les feuilles protectrices des transparents avant de les insérer. • Si les transparents comportent une bande détachable, vérifiez qu'elle est orientée vers le bas. • Les guides papier doivent être calés contre les bords gauche, droit et inférieur des transparents. Remarque : les transparents sont plus longs à sécher. Retirez chaque transparent dès sa sortie et laissez-le sécher pour éviter toute bavure. 10 transferts sur tissu • Vous respectez les instructions de chargement figurant sur l'emballage du transfert sur tissu. • La face à imprimer des transferts est tournée vers le bas. • Les guides papier sont calés contre les bords des transferts. Remarque : pour un résultat optimal, ne chargez qu'un transfert à la fois. 25 fiches, papiers photo ou cartes postales • L'épaisseur du papier ne dépasse pas 0,025 pouces (0,635 mm). • La face imprimable du papier photo est tournée vers le bas. • Chargez le papier photo au centre du bac, comme illustré par le dessin du papier photo 4 x 6. • Les guides papier doivent être calés contre les bords gauche, droit et inférieur du papier. Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, laissez les photos sécher au moins 24 heures avant de les empiler, de les afficher ou de les stocker.

Chargement de papier et de documents originaux 37 Chargement maximum 20 feuilles de papier continu Vérifiez les points suivants • La face à imprimer du papier continu est tournée vers le bas. • Le bord d'attaque du papier continu pénètre en premier dans l'imprimante. • Si votre imprimante a plusieurs bacs d'alimentation, chargez le papier continu dans le bac 1. Pour charger le papier continu : 1 Sortez entièrement le bac de l'imprimante. 2 Retirez tous les papiers se trouvant dans le bac.

3 Déplacez les guides papier comme si vous chargiez du papier au format Légal. 4 5 6 7 Tirez sur le loquet pour agrandir la largeur du bac jusqu'au format Légal. Détachez seulement le nombre de pages de papier continu à imprimer. Posez la pile de feuilles devant l'imprimante. Faites glisser la première feuille de la pile de papier continu le long de la butée jusqu'à l'arrière du bac. Enregistrement des paramètres par défaut du papier Vous pouvez définir le format papier, le type de papier et le format d'impression de photo pour les documents photos que vous imprimez. Remarque : ces paramètres par défaut s'appliquent aux tâches d'impression, de copie et de numérisation que vous lancez à partir de l'imprimante. 1 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur . 2 Choisissez les paramètres par défaut : • Pour définir le format de papier par défaut : a Appuyez sur pour sélectionner Config. papier.

b Appuyez sur la touche haut ou bas pour afficher l'option Format du papier, puis sur . c Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le format de papier par défaut pour l'imprimante, puis sur . • Pour définir le type de papier par défaut : a Appuyez sur pour sélectionner Config. papier. b Appuyez sur la touche haut ou bas pour afficher l'option Type de papier, puis sur . Chargement de papier et de documents originaux 38 c Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le type de papier par défaut pour l'imprimante, puis sur . • Pour définir le format d'impression photo par défaut : a Appuyez sur la touche haut ou bas pour rechercher l'option Paramètres par défaut, puis sur b Appuyez sur pour sélectionner Format d'impression photo. c Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le format d'impression photo par défaut pour l'imprimante, puis sur . Chargement d'un original sur la vitre du scanner 1 Ouvrez le volet du scanner et placez le document face vers le bas sur la vitre du scanner.

2 Refermez le volet du scanner. Chargement de papier et de documents originaux 39 Chargement d'originaux dans le dispositif d'alimentation automatique Vous pouvez charger jusqu'à 50 feuilles d'un document original dans le dispositif d'alimentation automatique pour procéder à des opérations de numérisation, de copie et de télécopie. Le CAD accepte les formats suivants : A4, Lettre ou Légal. 1 Ajustez le guide papier du bac du DAAD contre le bord du papier. 2 Chargez le document original face vers le haut et partie supérieure en avant dans le CAD jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Chargement de papier et de documents originaux 40 Impression Conseils en matière d'impression ••• Utilisez le papier approprié pour la tâche d'impression. Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression plus élevé pour obtenir de meilleurs tirages. Vérifiez le niveau d'encre dans les cartouches. Retirez les feuilles au fur et à mesure qu'elles sont imprimées lorsque vous imprimez des photos ou que vous utilisez un support spécial. • Sélectionnez le paramètre sans bordures lors de l'impression de photos.

Impression de documents de base Impression d'un document Pour les utilisateurs de Windows 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur Fichier > Imprimer. 2 Cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. 3 Sélectionnez la qualité d'impression, le nombre de copies à imprimer, le type de papier à utiliser et le mode d'impression des pages. 4 Cliquez sur OK pour refermer les boîtes de dialogue du logiciel de l'imprimante. 5 Cliquez sur OK ou sur Imprimer. Pour les utilisateurs de Macintosh 1 Après avoir ouvert un document, choisissez Fichier > Format d'impression. 2 Dans la boîte de dialogue Format d'impression, sélectionnez l'imprimante, le format de papier et l'orientation.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LEXMARK PRO 705 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473692)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473692>