



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for LG 19MN43D. You'll find the answers to all your questions on the LG 19MN43D in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual LG 19MN43D
User guide LG 19MN43D
Operating instructions LG 19MN43D
Instructions for use LG 19MN43D
Instruction manual LG 19MN43D



[You're reading an excerpt. Click here to read official LG 19MN43D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5312866)
<http://yourpdfguides.com/dref/5312866>

Manual abstract:

lg.com. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, así como el logotipo de HDMI, son marcas comerciales o marcas registradas de comerciales HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países. ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, empresa subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo cuenta con la certificación oficial DivX Certified® para reproducir vídeo DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a vídeo DivX. @@@@DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus empresas filiales y se utilizan con licencia.

Protección por una o más de las siguientes patentes de los EE.UU.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 4 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN ESPAÑOL 1 Abra el paquete y asegúrese de que incluye todos los accesorios. 2 Coloque el soporte en la TV. 3 Conecte un dispositivo externo a la TV.

NOTA La imagen visualizada puede diferir de su TV. Es posible que el menú en pantalla (OSD) de la TV no coincida exactamente con el de las imágenes incluidas en este manual. Los menús y las opciones disponibles pueden diferir según la fuente de entrada o modelo de producto que emplee. Puede que en el futuro se incorporen nuevas funciones a esta TV. MONTAJE Y PREPARACIÓN 5 MONTAJE Y PREPARACIÓN ESPAÑOL Desembalaje Compruebe si se incluyen los siguientes elementos con el producto.

Si falta algún accesorio, póngase en contacto con el distribuidor local en el que adquirió el producto. Las ilustraciones que aparecen en este manual pueden ser diferentes con respecto al producto y los accesorios reales. NOTA Los accesorios proporcionados con el producto pueden variar en función del modelo. Las especificaciones del producto o el contenido de este manual pueden modificarse sin previo aviso debido a la actualización de las funciones del producto. PRECAUCIÓN No utilice elementos falsificados con el fin de poder garantizar la seguridad y la vida útil del producto. Ningún daño o lesión física causados por el uso de elementos falsificados está cubierto por la garantía. NOTA Los elementos proporcionados con el producto pueden variar en función del modelo. Las especificaciones del producto o el contenido de este manual pueden cambiar sin previo aviso debido a la actualización de las funciones del producto. Para obtener una conexión óptima, los cables HDMI y los dispositivos USB deberían tener biseles de mm y menos de 10 mm de grosor y 18 mm de ancho. Utilice un cable de extensión compatible con USB 2.

0 si el cable USB o la memoria USB no son válidos para el puerto USB de su TV. B A B *A *B 10 mm 18 mm 6 MONTAJE Y PREPARACIÓN 19MN43D 22MN43D 24MN43D 24MN43T ESPAÑOL Mando a distancia / Pilas (AAA) (Consulte la página 36, Consulte la página 37) CD (manual de usuario) / Tarjetas Base del soporte (Consulte la página 12, Consulte la página 18) Cuerpo del soporte (Consulte la página 12, Consulte la página 18) Abrazadera (Consulte la página 17) o Cable de alimentación (Consulte la página 16) Adaptador AC/DC (Consulte la página 16) Adaptador AC/DC (Dependiendo del país) (Consulte la página 16) (Dependiendo del país) o Aislador (Dependiendo del país) MONTAJE Y PREPARACIÓN 7 27MA43D 27MA43T ESPAÑOL Mando a distancia / Pilas (AAA) (Consulte la página 36, Consulte la página 37) CD (manual de usuario) / Tarjetas Base del soporte (Consulte la página 14, Consulte la página 19) Cuerpo del soporte (Consulte la página 14, Consulte la página 19) Tornillos de montaje 2 EA (Consulte la página 14, Consulte la página 19) Abrazadera (Consulte la página 17) o Cable de alimentación (Consulte la página 16) Adaptador AC/DC (Consulte la página 16) Adaptador AC/DC (Dependiendo del país) (Consulte la página 16) (Dependiendo del país) o Aislador (Dependiendo del país) 8 MONTAJE Y PREPARACIÓN NOTA ESPAÑOL yy Guía de instalación del aislador de antena -- Use estas instrucciones para instalar la TV en un lugar en el que hay una diferencia de voltaje entre la toma del receptor de televisión y la de TIERRA de la señal de antena. » Si hay una diferencia de voltaje entre la toma del receptor de televisión y la de TIERRA de la señal de antena, el contacto de la antena se puede calentar y el exceso de calor puede provocar un accidente. -- Puede aumentar la seguridad al ver la TV si se elimina de forma eficaz el voltaje de alimentación de la antena de TV. Se recomienda montar el aislador en la pared. Si no se puede montar en la pared, móntelo en la TV. Evite desconectar el aislador de antena tras la instalación. -- Antes de comenzar, asegúrese de la antena de TV está conectada. Pared ANTENNA/ CABLE IN 1. Conectar a la TV.

o Cable / Antena Aislador 2. Conectar al receptor de televisión digital. Conecte un extremo del aislador a la toma de cable/antena y el otro a la TV o receptor de televisión digital. "Los equipos conectados a la toma de tierra de protección de la instalación del edificio mediante la conexión a la toma de corriente o mediante otro equipo con conexión a la toma de tierra de protección y a un sistema de distribución de cables con un cable coaxial pueden suponer un riesgo de incendio en determinadas circunstancias. Por lo tanto, la conexión a un sistema de distribución de cables se debe realizar mediante un dispositivo que ofrezca aislamiento eléctrico bajo un determinado rango de frecuencias (aislante galvánico, consulte EN 60728-11)" A □ l aplicar el aislador de RF, se puede producir una leve pérdida de sensibilidad de la señal.

MONTAJE Y PREPARACIÓN 9 Piezas y botones ESPAÑOL Sensor del mando a distancia Luz de Standby Luz yy encendida: Cuando se desconecta la alimentación Luz yy apagada: Cuando se conecta la alimentación Botones táctiles Botón táctil Permiten ajustar el nivel de volumen. OK SETTINGS INPUT / Descripción Permiten desplazarse por los programas almacenados. Permite seleccionar la opción resaltada del menú o confirmar una entrada.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LG 19MN43D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5312866)
<http://yourpdfguides.com/dref/5312866>

Permite acceder a los menús principales o guardar la información introducida y salir de los menús. Permite cambiar la fuente de entrada. Permite encender y apagar el aparato. **NOTA** Todos los botones son táctiles y funcionan con el tacto del dedo. **10 MONTAJE Y PREPARACIÓN ESPAÑOL 19MN43D 22MN43D 24MN43D 27MA43D 24MN43T 27MA43T o LAN (En función del modelo) Sólo en Reino Unido Panel de conexiones (Consulte la página 24) MONTAJE Y PREPARACIÓN 11 Elevación y desplazamiento de la TV** Antes de levantar o mover la TV, lea la información siguiente para evitar arañar o dañar la TV y transportarla de manera segura, independientemente del tipo y tamaño de que se trate. Al sostener la TV, la pantalla debería orientarse hacia el lado contrario al que se encuentra usted para evitar arañarla. **ESPAÑOL PRECAUCIÓN** Evite tocar la pantalla en todo momento, ya que podría dañar la pantalla o algunos de los píxeles usados para crear imágenes. Al transportar la TV, no la exponga a sacudidas ni a vibraciones excesivas. Cuando transporte la TV, manténgala en posición vertical, nunca la gire hacia uno de sus lados ni la incline hacia la izquierda o la derecha. Se recomienda mover la TV en el interior de la caja o envuelta en su material de embalaje original. Antes de levantar o mover la TV, desenchufe el cable de alimentación y los demás cables. Sujete con firmeza la parte superior e inferior del marco de la TV.

Asegúrese de no sujetar la TV por la zona transparente, la zona del altavoz o la zona de la rejilla del altavoz. **12 MONTAJE Y PREPARACIÓN Configuración de la TV ESPAÑOL 19MN43D 22MN43D 24MN43D 24MN43T 3** Instale la base del soporte en el cuerpo del soporte y gire el tornillo hacia la derecha con una moneda. Fijación del soporte Si no desea montar la TV en una pared, siga estas instrucciones para colocar el soporte. **1** Coloque la TV con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana y acolchada. **PRECAUCIÓN** Coloque una base de espuma o tejido suave de protección en la superficie para que la pantalla no sufra daños. Para instalar el soporte en la TV, coloque la pantalla mirando hacia abajo sobre una mesa o una superficie plana amortiguada para evitar que se raye la pantalla. **PRECAUCIÓN** Apriete bien los tornillos para evitar que la TV se incline hacia delante. No los apriete en exceso. **2** Instale el cuerpo del soporte en la TV. **MONTAJE Y PREPARACIÓN 13 PRECAUCIÓN ESPAÑOL** No transporte la TV boca abajo porque podría soltarse de su soporte y causar daños y lesiones.

Joonisel on näidatud üldist paigaldamist y ja see võib tegeliku toote paigaldamisest erineda. No transporte la TV boca abajo sujetando el soporte porque podría soltarse y causar daños o lesiones. **Joonisel on näidatud üldist paigaldamist** y ja see võib tegeliku toote paigaldamisest erineda. **14 MONTAJE Y PREPARACIÓN 27MA43D 27MA43T 3** Fije la TV al cuerpo del soporte con los 2 tornillos. **ESPAÑOL** Si no desea montarla en la superficie para que la pantalla no sufra daños.

Para desinstalar el soporte en la TV, coloque la pantalla mirando hacia abajo sobre una mesa o una superficie plana amortiguada para evitar que se raye la pantalla. **2** Gire el tornillo hacia la izquierda y, a continuación, extraiga la base del soporte del cuerpo del soporte. **20 MONTAJE Y PREPARACIÓN Montaje en una pared ESPAÑOL** Para permitir una ventilación adecuada, deje un espacio de 10 cm a cada lado y con respecto a la pared. Su distribuidor puede proporcionarle instrucciones de instalación detalladas. Consulte la guía de instalación y configuración del soporte de montaje en pared con inclinación.

5 Utilice el estándar VESA como se indica a continuación. 784,8 mm (30,9 pulg.) y valores inferiores y * Grosor de la almohadilla de montaje en pared: 2,6 mm * Tornillos: Φ 4,0 mm x 0,7 mm de paso x 10 mm de longitud 787,4 mm (31,0 pulg.) y valores superiores y * Utilice una almohadilla de montaje en pared y tornillos que cumplan el estándar VESA. 10 cm MODELO 19MN43D 10 cm 10 cm 10 cm VESA (A x B) Tornillo estándar Número de tornillos Soporte de montaje en pared (opcional) 75 x 75 M4 4 RW120 22MN43D 24MN43D 24MN43T 27MA43D 27MA43T 100 x 100 Si tiene intención de montar la TV en la pared, fije el accesorio de montaje en pared (piezas opcionales) a la parte posterior de la TV. Si instala la TV mediante el accesorio de montaje en pared (piezas opcionales), fíjela con cuidado para que no se caiga. VESA (A x B) y **1** Utilice tornillos y un soporte de montaje en pared conformes al estándar VESA. Evite sufrir daños internos. **2** Si los tornillos son más largos, la TV podría **3** Si no utiliza los tornillos adecuados, el producto podría resultar dañado y caer de la posición de montaje. Si así fuera, LG Eleco; '0' sino '1', '2', '3', '4'.

Para mostrar las imágenes con la mejor calidad en el entorno doméstico, seleccione el modo Uso en casa. El modo Demo Tienda está indicado para un entorno comercial. Si selecciona el modo Demo Tienda, los ajustes previamente personalizados se cambiarán por los ajustes predeterminados del modo Demo Tienda en dos minutos. **5** Cuando termine de realizar la configuración básica, pulse OK. **NOTA** Si no completa la configuración inicial, esta pantalla aparecerá siempre que encienda la TV. **6** Para apagar la TV, pulse en la TV. La Luz de Standby se enciende. **PRECAUCIÓN** Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar la TV durante un periodo prolongado de tiempo. **NOTA** También puede cambiar la TV del modo PC al modo TV, pulse TV/PC. y También puede acceder a la opción Reajuste fábrica mediante OPCIÓN en los menús principales.

24 CONEXIONES CONEXIONES ESPAÑOL Puede conectar varios dispositivos externos a la TV y cambiar entre los modos de entrada para seleccionar un dispositivo externo. Para obtener más información acerca de la conexión de dispositivos externos, consulte el manual que se incluye con cada dispositivo.

@@@ Las ilustraciones pueden variar con respecto a los accesorios reales. El cable de radiofrecuencia (RF) es opcional.

@@@@ Use el cable HDMI para conectar el dispositivo externo a la TV, tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

NOTA Utilice un cable High Speed HDMI™. @@Apoyado DTV Audio: MPEG, Dolby Digital.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LG 19MN43D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5312866)
<http://yourpdfguides.com/dref/5312866>

Use el cable compuesto para conectar el dispositivo externo a la TV, tal y como se muestra en la siguiente ilustración. **NOTA** (No suministrado) DVD / Blu-Ray / decodificador HD / HD STB / consola de juegos CONEXIONES 29 Conexión con euroconector ESPAÑOL Transmite las señales de audio y vídeo de un dispositivo externo a la TV. Esto es normal.

Es posible que aparezcan algunos puntos rojos, verdes o azules en la pantalla. Esto es normal. Conecte el cable de entrada de señal y asegúrelo girando los tornillos hacia la derecha. No presione la pantalla con los dedos durante mucho tiempo porque se podría producir una distorsión temporal en la pantalla. Intente no mostrar una imagen fija en la pantalla durante un largo período de tiempo para evitar la aparición de imágenes "quemadas". Utilice un salvapantallas si es posible. **NOTA** Si desea utilizar el modo HDMI-PC, debe configurar la etiqueta de entrada en modo PC. La OSD (On Screen Display, información en pantalla) se muestra en pantalla como aparece a continuación. »Al encender el producto en una entrada HDMI. »Al cambiar a entrada HDMI.

¿Está conectada la entrada a su PC? Si No No mostrar de nuevo este mensaje Si selecciona "Sí", el tamaño y la calidad de la imagen se optimizan para PC. Si selecciona "No", el tamaño y la calidad de la imagen se optimizan para el dispositivo AV (reproductor de DVD, receptor de televisión digital, consola de juegos). Si selecciona "No mostrar de nuevo este mensaje", el mensaje no volverá a mostrarse hasta que se restablezca la TV. Puede modificar el valor predeterminado desde **SETTINGS** s **ENTRADA** s **Entrada**. **CONEXIONES 33** Conexión HDMI ESPAÑOL Transmite las señales de audio y vídeo digital de un PC a la TV. Conecte el PC a la TV con el cable HDMI como se muestra en las ilustraciones siguientes. Debería definir el PC como una entrada para conectar el PC a la TV a través de una conexión HDMI. **NOTA** Utilice un cable High Speed HDMI™. Los cables High Speed HDMI™ están preparados para transportar una señal HD de 1080p o superior. Si desea utilizar el modo HDMI-PC, debe configurar la entrada en modo PC.

Audio DTV admitido: MPEG, Dolby Digital. Formato de audio HDMI admitido: Dolby Digital, PCM (hasta 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS no admitido). (No suministrado) **PC 34** **CONEXIONES** Conexión de HDMI a DVI ESPAÑOL Transmite la señal de vídeo digital del PC a la TV. Conecte el PC a la TV con un cable HDMI a DVI tal y como se muestra en las siguientes ilustraciones. Para transmitir una señal de audio, conecte un cable de audio opcional.

NOTA Si desea utilizar el modo HDMI-PC, debe configurar la entrada en modo PC o DVI. (No suministrado) (No suministrado) o PC (En función del modelo) **CONEXIONES 35** Conexión RGB ESPAÑOL Transmite la señal de vídeo analógica del PC a la TV. Utilice el cable D-sub de 15 patillas para conectar el PC a la TV como se muestra en las ilustraciones siguientes. Para transmitir una señal de audio, conecte un cable de audio opcional. **NOTA** Si no utiliza ningún altavoz externo opcional, emplee el cable de audio opcional para conectar el PC a la TV.

(No suministrado) (No suministrado) o PC (En función del modelo) **36** **MANDO A DISTANCIA** MANDO A DISTANCIA ESPAÑOL Las descripciones que aparecen en este manual se basan en los botones del mando a distancia. Lea este manual con detenimiento y utilice la TV correctamente. La imagen visualizada puede diferir de su TV. (POWER) Permite encender y apagar la TV. TV/RAD Permite seleccionar un programa de radio, TV o DTV. INPUT Permite cambiar la fuente de entrada y encender la TV. AD Permite activar o desactivar la descripción de audio. PIP (Excepto para 19MN43D) Activa y desactiva el modo PIP. Q.VIEW Permite volver al programa visto anteriormente.

P Permiten seleccionar un programa. PAGE Permite ir a la pantalla anterior o siguiente. FAV Permite el acceso a la lista de programas favoritos. GUIDE Muestra la guía de programas. Botones numéricos Permiten introducir números. BACK Permite volver al nivel anterior. También permite abrir el menú SIMPLINK. Q.MENU Permite el acceso a los menús rápidos. Pulse los botones de navegación para desplazarse hasta el ajuste o la opción que desee y pulse OK.

4 Cuando haya finalizado, pulse EXIT. Para volver al menú anterior, pulse BACK. IMAGEN AUDIO CONFIGURAR HORA Permite ajustar el tamaño, la calidad o el efecto de la imagen. Permite ajustar la calidad, el efecto o el nivel de volumen del sonido. Permite configurar y editar programas. Permite ajustar la hora, la fecha o la función de temporizador. CERRAR OPCIÓN ENTRADA RED MIS MEDIOS Permite bloquear o desbloquear canales y programas. Permite personalizar la configuración general. Permite ver las fuentes de entrada con sus etiquetas. (Excepto: Reino Unido **Modelos 43T) Configura la red.

(Se aplica a: Reino Unido **Modelos 43T) Uso de las funciones multimedia integradas. Pulse el botón ROJO para acceder a los menús de Asistencia al cliente. y Pulse el botón VERDE para acceder a los menús de FAQ. y Pulse OK () para definir ajuste de programa. Asistencia al cliente Permite usar la característica de Asistencia al cliente. Preguntas frecuentes Salir Act. Software y Prueba de imagen y Prueba de sonido y Prueba de señal y Inform. producto/servicio y Prueba de red (Modelo **43T (Sólo en y Reino Unido)) Guía del usuario y Preguntas frecuentes Muestra respuestas a preguntas frecuentes sobre la visualización de TV y establece los menús relacionados. U SO DE LA GUÍA DEL USUARIO 39 U SO DE LA GUÍA DEL USUARIO Permite acceder al menú Guía del Usuario. Uso de los menús de la TV 1 Pulse SETTINGS para acceder a los menús principales.

La imagen visualizada puede diferir de su TV. Guía del usuario ESPAÑOL 2 3 Para usar el dispositivo de entrada Para usar la función Ahorro de energía Configuración de CANAL Configuración de IMAGEN y SONIDO OPCIÓN Función avanzada Información Para utilizar la función SUPER Energy Saving Para utilizar PIP (imagen en imagen) Para ajustar las opciones de hora Para ajustar las opciones de bloqueo de la TV Para ajustar el idioma 2 Pulse el botón ROJO para acceder a los menús de Asistencia al cliente. 3 Pulse el botón de navegación para desplazarse hasta Guía del usuario y pulse OK.



You're reading an excerpt. Click here to read official LG 19MN43D user guide
<http://yourpdfguides.com/dref/5312866>

1 Permite seleccionar la categoría que desee. 2 Permite seleccionar el elemento que desee. Puede utilizar / para desplazarse por las páginas. 3 Permite desplazarse por la descripción de la función que desee desde el índice. Guía del usuario 4 Pulse los botones de navegación para desplazarse hasta la opción que desee y pulse OK. Para volver al menú anterior, pulse BACK. 5 Cuando haya finalizado, pulse EXIT.

1 OPCIÓN > Para ajustar el idioma SETTINGS OPCIÓN Idioma Puede seleccionar el idioma del menú que se muestra en pantalla así como el de la transmisión de sonido digital. Utilización del mando a distancia Configuración de CANAL Configuración de IMAGEN y SONIDO OPCIÓN Función avanzada Información y Menú Idioma : Selecciona el idioma para el texto en pantalla. y Idioma audio [sólo en modo digital] : Selecciona el idioma deseado cuando se está viendo una transmisión digital que contiene varios idiomas de voz. y Idioma subtítulo [sólo en modo digital] : Utilice la función Si no se emiten los datos de los subtítulos en el idioma Subtítulo cuando se emitan dos o más idiomas de subtítulos. seleccionado, se reproducirán en el idioma de subtítulos predeterminado.

2 Ampliar Cerrar SETTINGS OPCIÓN Idioma Puede seleccionar el idioma del menú que se muestra en pantalla así como el de la transmisión de sonido digital. y Menú Idioma : Selecciona el idioma para el texto en pantalla. y Idioma audio [sólo en modo digital] : Selecciona el idioma deseado cuando se 1 Pulse (GUÍA DEL USUARIO) para acceder a la Guía del Usuario. está viendo una transmisión digital que contiene varios idiomas de voz. emitan dos o más idiomas de subtítulos.

y Idioma subtítulo [sólo en modo digital] : Utilice la función Subtítulo cuando se Si no se emiten los datos de los subtítulos en el idioma seleccionado, se reproducirán en el idioma de subtítulos predeterminado. 2 Pulse los botones de navegación para desplazarse hasta la opción que desee y pulse OK. Para volver al menú anterior, pulse BACK. 2 Reducir Cerrar 3 Cuando haya finalizado, pulse EXIT. 1 Muestra la descripción del menú seleccionado. Puede utilizar / para desplazarse por las páginas. 2 Permite aumentar o reducir la pantalla. 40 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Limpieza de la TV Limpie la TV con regularidad para mantener el mejor rendimiento y prolongar la vida del producto. ESPAÑOL PRECAUCIÓN En yy primer lugar, apague el aparato y desconecte el cable de alimentación y el resto de cables. Si yy no va usar la TV durante un periodo prolongado, desconecte el cable de alimentación de la toma de pared para evitar posibles daños por rayos o subidas de corriente.

La pantalla y el marco Para quitar el polvo, pase un paño seco y suave por la superficie. Para eliminar la suciedad más incrustada, emplee un paño suave humedecido con agua limpia o un detergente suave diluido. A continuación, seque de inmediato el monitor con un paño seco y limpio. PRECAUCIÓN No yy empuje, frote ni golpee la superficie con la uña ni con objetos puntiagudos, ya que esto podría arañar la pantalla y distorsionar la imagen. No yy utilice productos químicos, como cera, benceno, alcohol, disolventes, insecticidas, ambientadores o lubricantes, ya que podrían dañar el acabado de la pantalla y causar decoloraciones. La carcasa y el soporte Para quitar el polvo, pase un paño seco y suave por la carcasa. Para eliminar la suciedad más incrustada de la carcasa, emplee un paño suave humedecido con agua limpia o con agua y sólo un poco de detergente suave. PRECAUCIÓN No yy pulverice líquido sobre la superficie. @@@@ @@@@ Evite mostrar una imagen fija en la pantalla de la TV durante un tiempo prolongado (2 o más horas yy en pantallas LCD) para impedir las imágenes "quemadas". 42 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOLUCIÓN DE PROBLEMAS General Problema No se puede controlar la TV con el mando a distancia.

Resolución yy Compruebe el sensor para el mando a distancia del producto e inténtelo de nuevo. yy Compruebe si hay algún obstáculo entre el producto y el sensor para el mando a distancia. yy Compruebe si el mando a distancia tiene pilas con carga y que éstas estén bien colocadas (en y en). yy Compruebe si el producto está encendido. @@yy Compruebe si hay algún problema con la toma de pared.

Para ello, conecte otros productos. yy Compruebe los ajustes de control de alimentación. Puede que se haya cortado el suministro eléctrico. @@@@ @@@@ El temporizador óptimo en cada modo es 60Hz de frecuencia vertical. Modo de componentes admitido Resolución 720 x 480 720 x 480 720 x 576 720 x 480 720 x 480 720 x 576 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 Frecuencia horizontal (kHz) 15,730 15,750 15,625 31,470 31,500 31,250 44,960 45,000 37,500 33,720 33,750 28,125 56,250 67,432 67,500 Frecuencia vertical (Hz) 59,940 60,000 50,000 59,940 60,000 50,000 59,940 60,000 50,000 50,000 59,940 60,000 22MN43D 24MN43D 27MA43D 24MN43T 27MA43T Resolución 720 x 400 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 Solo HDMI(PC) 1024 x 768 1152 x 864 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 1024 1280 x 1024 1400 x 1050 1440 x 900 1600 x 900 1680 x 1050 1680 x 1050 1920 x 1080 Frecuencia horizontal (kHz) 31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 56,476 60,023 67,500 45,000 49,702 63,981 79,976 65,317 55,935 60,000 64,674 65,290 67,500 Frecuencia vertical (Hz) 70,080 59,940 75,000 60,317 75,000 60,004 70,069 75,029 75,000 60,000 59,810 60,020 75,025 59,978 59,887 60,000 59,883 59,954 60,000 Información de conexión de puertos de componentes Puertos Component de la TV Y Y Puertos de salida de vídeo del reproductor de DVD Y Y Y PB PB B-Y Cb Pb PR PR R-Y Cr Pr

NOTA La resolución para una visualización óptima es 1920 X 1080 a 60Hz. El temporizador óptimo en cada modo es 60Hz de frecuencia vertical. 48 ESPECIFICACIONES NOTA ESPAÑOL Evite mantener una imagen fija durante mucho tiempo en la pantalla. La imagen fija podría quedar yy impresa permanentemente en la pantalla. Utilice un salvapantallas en la medida de lo posible. En yy el modo PC pueden producirse interferencias relacionadas con la resolución, el patrón vertical, así como el contraste y la luminosidad.



[You're reading an excerpt. Click here to read official LG 19MN43D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5312866)

Cambie la resolución del modo PC, modifique el índice de actualización o ajuste la luminosidad y el contraste en el menú hasta obtener una imagen clara. Si el índice de actualización de la tarjeta gráfica del PC no se puede modificar, cambie de tarjeta gráfica o póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta gráfica del PC. La forma de onda de entrada de sincronización es independiente para la frecuencia horizontal y la vertical. Conecte el cable de señal desde el puerto de salida de la TV del PC al puerto RGB (PC) de la TV o el cable de señal desde el puerto de salida HDMI del PC al puerto HDMI/DVI IN de la TV. Conecte el cable de audio del PC en la entrada de audio de la TV.

(Los cables de audio no se incluyen con la TV). Si utiliza una tarjeta de sonido, ajuste el sonido del PC según corresponda. Si la tarjeta gráfica del PC no permite la salida simultánea de RGB digital y analógico, para mostrar el PC en la TV, conecte sólo RGB o HDMI/DVI IN (ENTRADA HDMI/DVI). Si la tarjeta gráfica del PC permite la salida simultánea de RGB digital y analógico, establezca la TV en RGB o HDMI. (El otro modo consiste en establecer la función Plug and Play automáticamente por medio de la TV.) Si se utiliza un cable de HDMI a DVI, es posible que el modo DOS no funcione según la tarjeta de vídeo. Si utiliza un cable RGB-PC demasiado largo, es posible que aparezcan interferencias en la pantalla. Recomendamos utilizar cables de menos de 5 m de longitud. De este modo obtendrá la mejor calidad de imagen. Asegúrese de leer las precauciones de seguridad antes de utilizar el producto. Guarde el CD con el Manual del usuario en un lugar accesible para poder consultarlo en un futuro. El número de serie y el modelo de la TV están situados en la parte posterior y en un lateral de la misma. Anótelos por si alguna vez necesita asistencia. MODELO N.º DE SERIE Para obtener el código fuente correspondiente a GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource>.

lge.com. Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright. LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto. .



[You're reading an excerpt. Click here to read official LG 19MN43D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5312866)
<http://yourpdfguides.com/dref/5312866>