



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for NIKON COOLPIX P520. You'll find the answers to all your questions on the NIKON COOLPIX P520 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual NIKON COOLPIX P520
User guide NIKON COOLPIX P520
Operating instructions NIKON COOLPIX P520
Instructions for use NIKON COOLPIX P520
Instruction manual NIKON COOLPIX P520

Nikon

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

COOLPIX P520

Manuel de référence



Fr



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON COOLPIX P520 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474275)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474275>

Manual abstract:

Fonction GPS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.A98 Vous pouvez enregistrer les données de positionnement (latitude et longitude) sur les photos qui seront prises à l'aide du module GPS interne de l'appareil photo. Compatibilité avec le transmetteur sans fil pour mobile (vendu séparément) Vous pouvez brancher le transmetteur sans fil pour mobile WU-1a sur un connecteur audio vidéo/USB. Vous pouvez connecter l'appareil photo via une connexion Wi-Fi (réseau sans fil) à des dispositifs intelligents sur lesquels est installé le logiciel dédié. Consultez nos sites Web, notre catalogue de produits ou le manuel d'instructions du WU-1a pour plus de détails.

Introduction Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base Notions fondamentales de prise de vue et de visualisation Fonctions de prise de vue Fonctions de visualisation Enregistrement et lecture de vidéos Utilisation du GPS Réglages généraux de l'appareil photo Section Référence Notes techniques et index i Introduction À lire impérativement Nous vous remercions d'avoir acheté l'appareil photo numérique Nikon COOLPIX P520. Avant d'utiliser l'appareil photo, veuillez lire les informations fournies dans la section « Pour votre sécurité » (Avi à viii) et familiarisez-vous avec les informations contenues dans ce manuel.

Après les avoir lues, gardez ce manuel à disposition et consultez-le pour optimiser l'utilisation de votre nouvel appareil photo. Introduction ii À lire impérativement À propos de ce manuel Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo immédiatement, reportez-vous à la section « Notions fondamentales de prise de vue et de visualisation » (A16). Reportez-vous à « Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base » (A1) pour plus d'informations sur les noms et les principales fonctions des composants de l'appareil photo. Autres informations • Symboles et conventions Pour faciliter la recherche des informations dont vous avez besoin, les symboles et conventions ci-après sont utilisées dans ce manuel : Icône B C A/E/F Description Cette icône indique les mesures de précaution et les informations à lire avant d'utiliser l'appareil photo. Cette icône signale les remarques et informations à lire avant d'utiliser l'appareil photo. Ces icônes indiquent d'autres pages contenant des informations importantes ; E : « Section Référence », F : « Notes techniques et index ». Introduction • Les cartes mémoire SD, SDHC et SDXC sont appelées « cartes mémoire » dans ce manuel. • Le réglage au moment de l'achat est appelé « réglage par défaut ».

• Les noms des éléments de menu affichés sur l'écran du moniteur, et les noms des commandes ou les messages affichés sur l'écran de l'ordinateur s'affichent en caractères gras. • Dans ce manuel, les images sont parfois omises dans les exemples d'écran du moniteur afin que les indicateurs du moniteur soient plus clairement visibles. • Les illustrations du contenu du moniteur et de l'appareil photo peuvent différer de ce que vous verrez effectivement sur votre produit. iii À lire impérativement Informations et recommandations Formation permanente Dans le cadre de l'engagement de Nikon pour la « Formation permanente »

envers ses produits, des informations techniques et éducatives, constamment mises à jour, sont disponibles sur les sites suivants : • Aux États-Unis :

<http://www.nikonusa.com/> • En Europe et en Afrique : <http://www.euroopenikon.com/support/> • En Asie, Océanie et au Moyen-Orient :

<http://www.nikonasia.com/> Consultez régulièrement ces sites pour vous tenir informé des dernières informations produit, des astuces, des réponses aux forums de questions et des conseils d'ordre général sur la photographie numérique et la photographie argentique.

Des informations supplémentaires sont aussi disponibles auprès de votre représentant Nikon. Consultez le site ci-dessous pour savoir où vous adresser : <http://imaging.nikon.com/> Introduction N'utilisez que des accessoires électroniques de marque Nikon Les appareils photo Nikon COOLPIX ont été conçus selon les normes les plus strictes et comprennent des circuits électroniques complexes. Seuls les accessoires électroniques de marque Nikon (comportant chargeurs d'accumulateur, accumulateurs, adaptateur de charge et adaptateurs secteur) certifiés par Nikon et compatibles avec cet appareil photo numérique Nikon sont construits et prouvés être utilisables dans les conditions d'usage et de sécurité des circuits électroniques de ces appareils.

L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES DE MARQUES AUTRES QUE NIKON PEUT PROVOQUER UN DYSFONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL PHOTO ET ENTRAÎNER L'ANNULATION DE VOTRE GARANTIE NIKON. L'utilisation d'accumulateurs Li-ion tiers ne portant pas le sceau holographique Nikon peut affecter le fonctionnement de l'appareil photo ou provoquer la surchauffe, la casse ou la fuite des accumulateurs, ou un incendie. Pour en savoir plus sur les accessoires de marque Nikon, renseignez-vous auprès d'un revendeur agréé Nikon. Sceau holographique : identifie un produit Nikon authentique. Avant de prendre des photos importantes Avant tout événement photographique important (comme un mariage ou un voyage), faites des essais avec votre appareil photo pour vous assurer qu'il fonctionne normalement.

Nikon ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes de profit provenant d'un dysfonctionnement de l'appareil photo. À propos des manuels • Aucune partie des manuels accompagnant ce produit ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée sur un système d'extraction ou traduite dans une langue quelconque, quels qu'en soient la forme ou les moyens, sans accord écrit préalable de Nikon. • Nikon ne peut être tenu responsable des dommages provenant de l'utilisation de ce produit. • Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans la documentation sans avis préalable.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON COOLPIX P520 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474275)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474275>

• Nous avons apporté le plus grand soin dans la rédaction de la documentation pour qu'elle soit précise et complète. Si, ce pendant, vous veniez à remarquer des erreurs ou des omissions, nous vous serions reconnaissants de les signaler à votre représentant Nikon (adresse fournie séparément). iv À lire impérativement Avertissement concernant l'interdiction de copie ou de reproduction Il est à noter que le simple fait d'être en possession de matériel copié ou reproduit numériquement au moyen d'un scanner, d'un appareil photo numérique ou d'un autre dispositif peut être répréhensible. • Articles légalement interdits de copie ou de reproduction Ne copiez pas, ni ne reproduisez des billets de banque, des pièces, des titres ou des bons d'État, même si de telles copies ou reproductions sont estampillées « Spécimen ». La copie ou la reproduction de billets de banque, de pièces ou de titres circulant à l'étranger est interdite. Sauf accord gouvernemental préalable, la copie ou la reproduction de timbres inutilisés ou de cartes postales émises par l'État est interdite.

La copie ou la reproduction de timbres émis par l'État et des documents certifiés stipulés par la loi est interdite. • Attention à certaines copies et reproductions Le gouvernement a émis des avertissements sur les copies ou les reproductions de titres émis par des sociétés privées (actions, factures, chèques, chèque-cadeau, etc.), les coupons ou titres de transport, à l'exception du minimum de photocopies à fournir pour les besoins de son entreprise. De même, ne copiez pas, ni ne reproduisez des passeports émis par l'État, des permis émis par des organismes publics et des groupes privés, des cartes d'identité, et des tickets comme des passes ou des tickets restaurant. • Conformez-vous aux avis de droit de reproduction La copie ou la reproduction de travaux créatifs soumis à un droit de reproduction comme les livres, la musique, les impressions sur bois, les cartes, les dessins, les films et les photos est régie par des lois nationales et internationales sur les droits d'auteur. N'utilisez en aucun cas ce matériel pour la réalisation de copies illégales ou toute autre infraction aux lois sur les droits d'auteur. Introduction Élimination des périphériques de stockage des données Veuillez noter que supprimer des images ou formater des périphériques de stockage des données tels que des cartes mémoire ou la mémoire interne de l'appareil photo n'efface pas l'intégralité des données images d'origine. Des logiciels vendus dans le commerce permettent de récupérer des fichiers effacés sur des périphériques usagés, ce qui peut conduire à une utilisation malveillante des données images personnelles. Il incombe à l'utilisateur d'assurer la protection de ses données personnelles. Avant de vous débarrasser d'un périphérique de stockage des données ou de le céder à quelqu'un d'autre, effacez toutes les données à l'aide d'un logiciel de suppression vendu dans le commerce, ou définissez l'option Enreg.

données GPS des Options GPS (A98) sur Désactivé après avoir formaté le périphérique puis prenez des photos du ciel vide ou du sol jusqu'à ce que le périphérique de stockage soit plein. Assurez-vous également de remplacer toutes les images sélectionnées pour l'option Choisir une image dans la configuration de l'Écran d'accueil (A103). La destruction matérielle des périphériques de stockage des données devra être effectuée avec le plus grand soin, afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel. Pour le COOLPIX P520, les données du journal enregistrées sur la carte mémoire sont gérées de la même manière que les autres données. Pour effacer les données du journal obtenues maischargeable EN-EL5 (fourni).

Chargez l'accumulateur en l'insérant dans l'appareil photo et en connectant l'adaptateur de charge EH-69P (fourni). • Faites attention de ne pas insérer l'accumulateur à l'envers. • Ne démontez pas l'accumulateur et ne tentez pas de retirer ou de rompre l'isolation. • N'exposez pas l'accumulateur aux flammes ou à des chaleurs excessives. • Ne l'immergez pas et ne l'exposez pas à l'eau.

• Remettez en place le cache-contacts lorsque vous transportez l'accumulateur. Ne le transportez pas ou ne le stockez pas à proximité d'objets métalliques tels que des colliers ou des épingles à cheveux. • L'accumulateur a tendance à fuir lorsqu'il est complètement déchargé. Pour éviter d'endommager votre matériel, prenez soin de retirer l'accumulateur dès qu'il est déchargé. • Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarquez une quelconque modification de l'aspect de l'accumulateur, comme une décoloration ou une déformation. • En cas de contact du liquide provenant de l'accumulateur endommagé avec des vêtements ou la peau, rincez abondamment et immédiatement à l'eau. Respectez les consignes cidessous lors de la manipulation de l'adaptateur de charge Ne l'immergez pas et ne l'exposez pas à l'eau. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. Retirez la poussière se trouvant sur ou près des parties métalliques de la fiche à l'aide d'un chiffon sec. Une utilisation prolongée pourrait provoquer un incendie.

Ne manipulez pas la fiche et ne vous approchez pas de l'adaptateur de charge en cas d'orage. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer une décharge électrique. Ne le placez pas sous des objets lourds et ne l'exposez pas à la chaleur ou aux flammes.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON](#)

[COOLPIX P520 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5474275>

Si l'isolation est endommagée et que les câbles sont exposés, apportez le chargeur à un représentant Nikon agréé pour le faire vérifier. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. Ne manipulez pas la fiche ou l'adaptateur de charge avec les mains humides. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer une décharge électrique. N'utilisez pas ce produit avec des convertisseurs de voyage ou des adaptateurs conçus pour convertir d'une tension à une autre, ni avec des transformateurs CC à CA. Le non-respect de cette consigne de sécurité pourrait endommager le produit ou entraîner une surchauffe ou un incendie. Introduction ••••• vii Pour votre sécurité Utilisez des câbles adaptés Lors de la connexion aux ports d'entrée et de sortie, n'utilisez que les câbles dédiés, fournis ou vendus par Nikon afin de rester en conformité avec les réglementations relatives au matériel.

Manipulez les pièces mobiles avec le plus grand soin Faites attention à ne pas coincer vos doigts ou des objets dans le volet de protection de l'objectif ou dans d'autres pièces mobiles. CD-ROM Les CD-ROM fournis avec ce matériel ne doivent pas être lus sur un lecteur de CD audio. Leur lecture sur un tel équipement peut entraîner une perte d'audition ou endommager l'équipement. Faites attention lors de l'utilisation du flash L'utilisation du flash à proximité des yeux du sujet peut provoquer une altération temporaire de la vision. Faites tout particulièrement attention, lorsque vous photographiez des bébés, à éloigner le flash d'au moins 1 m du sujet.

N'utilisez pas le flash si la fenêtre du flash est en contact avec une personne ou un objet Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer des brûlures ou un incendie. Évitez tout contact avec les cristaux liquides Si le moniteur venait à se casser, veillez à ne pas vous blesser avec le verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche. Coupez l'alimentation lors d'une utilisation dans un avion ou un hôpital Lorsque vous vous trouvez dans un avion, coupez l'alimentation au décollage et à l'atterrissage. De plus, avant d'embarquer, désactivez la fonction d'enregistrement des informations de suivi GPS. Lors d'une utilisation dans un hôpital, suivez les recommandations de l'établissement.

Les ondes électromagnétiques émises par cet appareil photo risquent en effet d'interférer avec les systèmes électroniques de l'avion ou des instruments de l'hôpital. Retirez au préalable la carte Eye-Fi, qui peut être à l'origine du problème, si l'appareil photo en contient une. Images 3D Ne visualisez pas en continu des images 3D enregistrées avec ce périphérique pendant des périodes prolongées, que ce soit sur un téléviseur, moniteur ou autre écran. Dans le cas d'enfants dont le système visuel est encore en développement, consultez un pédiatre ou un ophtalmologue avant utilisation et suivez leurs conseils. La visualisation prolongée d'images 3D peut provoquer une fatigue oculaire, des nausées ou une gêne. Cessez toute utilisation en cas d'apparition de l'un de ces symptômes et consultez un médecin, le cas échéant. Introduction viii Remarques Avertissements à l'attention des utilisateurs résidant aux États-Unis

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – CONSERVEZ CES CONSIGNES. DANGER – POUR LIMITER LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES Pour toute source d'alimentation électrique en dehors des États-Unis, utilisez si nécessaire un adaptateur de prise secteur adapté à la prise de courant locale. Cet appareil d'alimentation doit être orienté correctement, soit dans une position verticale, soit monté au sol. surviendront pas dans une installation donnée.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous tension et hors tension, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence au moyen d'une ou de plusieurs des mesures suivantes : • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. • Connecter l'appareil à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui où est connecté le récepteur. • Consulter le fournisseur ou un technicien en radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Introduction Avis de la FCC (Federal Communications Commission) sur les interférences radioélectriques Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux restrictions des périphériques numériques de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il risque de causer des interférences néfastes avec les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne ATTENTION Modifications La FCC impose que l'utilisateur soit averti que toute modification apportée à cet appareil et qui n'a pas été expressément approuvée par Nikon Corporation est de nature à annuler le droit d'utiliser l'appareil. Câbles d'interface Utilisez les câbles d'interface vendus ou fournis par Nikon pour votre appareil photo. L'utilisation d'autres câbles peut entraîner un dépassement des limites de la classe B, article 15 du règlement de la FCC.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON COOLPIX P520 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474275)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474275>

ix Remarques À l'attention des clients de l'État de Californie DANGER La manipulation du câble de ce produit vous expose à du plomb, produit chimique reconnu dans l'État de Californie comme pouvant provoquer des anomalies congénitales ou autres problèmes génétiques. Lavez-vous les mains après manipulation. Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 117473064 États-Unis Tél. : 631-547-4200 À l'attention des clients canadiens ATTENTION Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. À l'attention des clients européens ATTENTION IL Y A UN RISQUE D'EXPLOSION SI L'ACCUMULATEUR EST REMPLACÉ PAR UN AUTRE DE TYPE INCORRECT. DÉBARRASSEZ-VOUS DES ACCUMULATEURS USAGÉS EN SUIVANT LES CONSIGNES. Ce symbole indique que ce produit doit être collecté séparément. Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens : • Ce matériel est conçu pour une collecte séparée dans un lieu de collecte approprié.

Elles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. • Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets. Ce symbole sur la batterie indique que la batterie doit être collectée séparément. Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens : • Toutes les batteries, qu'elles portent ce symbole ou non, doivent être recueillies séparément dans un point de collecte approprié. Elles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. • Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets. Introduction x <Remarques importantes> concernant le GPS b Données concernant les noms de lieux de cet appareil photo Avant d'utiliser la fonction GPS, lisez attentivement le « CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR POUR LES INFORMATIONS CONCERNANT LE SITE » (F15) et indiquez votre acceptation de toutes ses clauses. • Les informations sur les noms de lieux (Point d'intérêt : POI) sont valides à partir d'avril 2012. Les informations sur les noms de lieux seront mises à jour. • Utilisez les informations sur les noms de lieux comme guide uniquement.

• Les informations sur les noms de lieux (Point d'intérêt : POI) ne sont pas fournies pour le COOLPIX P520 vendu en République populaire de Chine (« Chine ») et en République de Corée. b Fonctions GPS • Utilisez les informations mesurées par l'appareil photo comme guide uniquement. Ces informations ne doivent pas être utilisées pour assurer le guidage d'un aéronef, d'un véhicule automobile ou d'une personne ou à des fins d'arpentage. • Lorsque Enreg. données GPS dans Options GPS du menu Options GPS est défini sur Activé, les fonctions GPS continuent à fonctionner même après la mise hors tension de l'appareil photo (A99). Les ondes électromagnétiques émises par ce produit peuvent perturber les instruments de mesure d'un avion ou d'un équipement médical. Lorsque l'utilisation du produit est interdite ou limitée pendant les décollages ou atterrissages ou à l'intérieur d'un hôpital, définissez Enreg. données GPS sur Désactivé puis mettez l'appareil photo hors tension. • Une personne peut être identifiée à partir des images fixes ou des vidéos enregistrées avec des informations de positionnement. Soyez vigilant lorsque vous transférez des images fixes ou des vidéos enregistrées avec des informations sur les lieux, ou des fichiers journaux GPS vers un tiers ou lorsque vous les transférez vers un réseau comme Internet où le public peut les visualiser. Lisez « Élimination des périphériques de stockage des données » (Av). b Utilisation de l'appareil photo à l'étranger Avant d'utiliser votre appareil photo avec fonction GPS à l'étranger, consultez votre agence de voyage ou l'ambassade du pays visité pour connaître les éventuelles restrictions d'utilisation. Par exemple, vous ne pouvez pas enregistrer des journaux d'informations de position sans l'autorisation de la République populaire de Chine (« Chine »).

Définissez Enreg. données GPS sur Désactivé.

• Le GPS peut ne pas fonctionner correctement en Chine et dans les régions frontalières des pays voisins (situation au mois de décembre 2012). xi

Introduction Table des matières Introduction

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... ii À lire impérativement

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
..... *ii À propos de ce manuel .*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
..... *... iii Informations et recommandations ..*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... *..... iv Pour votre sécurité*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. *vi DANGER*.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *vi Remarques* .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
ix <Remarques importantes> concernant le GPS

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.. xi Introduction Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
..... 1 Boîtier de l'appareil photo.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
... 1 Fonctions principales des commandes..

.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 3 Fixation de la courroie de l'appareil photo et du bouchon d'objectif..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 6 Ouverture et réglage de l'inclinaison du moniteur..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 7 Utilisation du viseur..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

.....
.....
.....

16 Étape préliminaire 2 Charge de l'accumulateur

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 18 Étape préliminaire 3 Insertion d'une carte mémoire.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 20 Mémoire interne et cartes mémoire .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 21 Cartes mémoire approuvées.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 21 Étape 1 Mise sous tension de l'appareil photo

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 22 Mise sous tension et hors tension de l'appareil photo.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

23 Réglage de la langue, de la date et de l'heure.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 24 Étape 2 Sélection d'un mode de prise de vue.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 29 Étape 4 Mise au point et prise de vue

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 30 Étape 5 Visualisation des photos .



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON COOLPIX P520 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474275)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474275>

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 32 Étape 6 Suppression des photos inutiles

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 33 Fonctions de prise de vue

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 35 Mode A (auto)

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 35 Mode scène (prise de vue adaptée aux scènes)

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

36 Affichage d'une description (informations d'aide) de chaque scène.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 36 Caractéristiques de chaque scène.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 37 Utilisation de l'option Maquillage

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 59 *Prise de vue automatique de visages souriants (détecteur de sourire) ..*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 60 *Utilisation du mode de mise au point.....*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 62 *Réglage de la luminosité (correction de l'exposition)*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

64 *Liste des réglages par défaut*

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

65 Fonctions pouvant être réglées à l'aide de la commande d (Menu) (mode de prise de vue).....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 67 Options disponibles dans le menu prise de vue

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 68 Fonctions pouvant être réglées à l'aide de la commande Fn (Fonction) .

.....
.....

.....
.....
.....

..... 71 Modification de la qualité d'image et de la taille d'image....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 72 *Qualité d'image*.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 72 *Taille d'image*.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 73 *Fonctions non disponibles conjointement*

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 75 Plage de contrôle de la vitesse d'obturation (modes j, k, l, m).

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 78 Mise au point sur des sujets....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 79 Utilisation de AF sur le sujet principal

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 79 Utilisation de la détection des visages.....

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 80 *Mémorisation de la mise au point*.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 81 *Autofocus* ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
... 81 Introduction Fonctions de visualisation.

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 82 Fonction loupe

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 82 Affichage de plusieurs images (visualisation par planche d'imagettes et affichage en mode calendrier).....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

..... 83 Fonctions pouvant être réglées à l'aide de la commande d (Menu) (mode de visualisation)

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

84 Menus Visualisation disponibles.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 84 Utilisation de l'écran pour sélectionner des images.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 86 Connexion de l'appareil photo à un téléviseur, un ordinateur ou une imprimante.....

.....
.....

. 87 Utilisation de ViewNX 2

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.... 91 xiii Table des matières Enregistrement et lecture de vidéos.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 92 Enregistrement de vidéos.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 92 Fonctions pouvant être réglées à l'aide de la commande d (Menu) (menu Vidéo) ..

.....

..... 96 Menus vidéo disponibles ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 96 Lecture de vidéos....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 97 Introduction Utilisation du GPS.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 98 Démarrage de l'enregistrement des données GPS...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 98 Fonctions pouvant être réglées à l'aide de la commande d (Menu) (menu des options GPS)...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 101 Options disponibles dans le Menu des options GPS.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.... 101 Réglages généraux de l'appareil photo .

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... 103 Menu configuration.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.... 103 Section Référence .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... E1 Utilisation de la mise au point manuelle...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
E2 Utilisation de la fonction panoramique simplifié (prise de vue et visualisation)
.....

..... *E3 Prises de vue avec la fonction panoramique simplifié...*

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

..... *E3 Affichage d'un panoramique simplifié (défilement)*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

..... *E5 Utilisation de la fonction panoramique assisté .*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *E6 Visualisation des photos d'une séquence .*

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

..... *E8 Édition d'images fixes .*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

... E13 p Filtres : application des effets d'un filtre numérique..

.....
.....
.....
.....

..... E14 g Mini-photo : réduction de la taille d'une image..

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.... E15 a Par recadrage : création d'une copie recadrée.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

E16 Connexion de l'appareil photo à un téléviseur (visualisation d'images sur un téléviseur)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... *E17 Connexion de l'appareil photo à une imprimante (impression directe)*

.....
.....
.....

..... *E19 Connexion de l'appareil photo à une imprimante.*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... *E19 Impression d'images individuelles.....*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. *E20 Impression de plusieurs images.....*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... *E21 Édition de vidéos*

.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... E24 Extraction des séquences souhaitées de la vidéo uniquement.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. E24 Enregistrement d'une vue extraite d'une vidéo en tant qu'image fixe

.....
.....
.....

. E25 xiv Table des matières Menu prise de vue (mode j, k, l ou m).....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. E26 Taille d'image et qualité d'image.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... *E26 Picture Control (Fonction Picture Control du COOLPIX).....*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

E26 Picture Control perso. (Picture Control perso. du COOLPIX)...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

. *E30 Balance des blancs (réglage des teintes).....*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... *E31 Mesure.....*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... *E33 Prise de vue en continu....*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *E34 Sensibilité ...*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.... *E38 Bracketing de l'exposition.*

.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... *E39 Mode de zones AF...*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... *E40 Mode autofocus .*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.. *E44 Intensité de l'éclair ...*
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

E45 Filtre antibruit.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... E45 D-Lighting actif.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... E48 Options vidéo ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. E48 Mode autofocus

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... E55 f Rotation image..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. E55 E Annotation vocale....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.... E56 h Copier (copie entre la mémoire interne et la carte mémoire).
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.... E57 C Options affichage séquence....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... E58 x Choix image représentative..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... E58 Menu des options GPS..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... *E61 Voir le journal* ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. *E63 Synchroniser.....*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... E63 Menu configuration..

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. E64 Écran d'accueil.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.... E64 Fuseau horaire et date.

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... *E65 Réglages du moniteur.*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.... *E67 Imprimer la date (impression de la date et de l'heure sur les photos).....*

.....
.....
.....
.....

. E68 Réduction vibration

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
. E69 Détection mouvement...
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... *E70 xv Introduction Table des matières Assistance AF.*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... *E71 Zoom numérique.....*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

E73 Formater la mémoire/Formatage de la carte.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. E74 Langue/Language

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... E74 Réglages TV.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.. *E75 Charge par ordinateur...*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... *E76 Permuter Av/Tv ...*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.. E78 Réinitialiser n° fichier...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
. E78 Détection des yeux fermés...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. E79 Transfert Eye-Fi.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.. E80 Inverser les indicateurs...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
..... E80 Réinitialisation....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.. E90 Accessoires optionnels

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

E92 Introduction Notes techniques et index .



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON COOLPIX P520 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474275)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474275>

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
... F1 Entretien des produits ..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... F2 Appareil photo....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.. F2 Accumulateur ...
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

F3 Adaptateur de charge.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. F4 Cartes mémoire.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

F5 Entretien de l'appareil photo....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

. F6 Nettoyage...

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

... F6 Stockage..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *F15 Fiche technique.*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

... *F19 Normes prises en charge.....*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... *F22 Index.*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 56 Commande m (ouverture du flash).....

.... 56 Connecteur audio vidéo/USB

.18, 87 Connecteur HDMI mini (Type C).....

..... 87 10 Volet des connecteurs.

.....
.....
.....

..18, 87 1 Boîtier de l'appareil photo 1 2 3 4 5 6 7 8 Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base 16 17 9 10 11 12 13 14 15 10 Témoin de charge ...

.....
.....

....18, E77 Témoin du flash .

.....
.....

.....
.....

.....56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Commande de zoom latérale .

.....
.....
.....

.104 f : Grand-angle.....

.....
.....
.....

... 29 g : Téléobjectif..

.....
.....

..... 29 Haut-parleur...

.....
.....
.....
.....

.....85, 97, 105 Réglage dioptrique..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
..... 8 Antenne GPS..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
..... 99 Viseur électronique.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
..... 8 Commande s (affichage).....

.....
.....
..... 9 Commande b (e enregistrement vidéo)
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
..... 32, 92 Molette de commande.....

.....
.....
.....
.....

..... 3, 5, 49 Moniteur.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
..... 12, 26 11 Commande c (visualisation)....

.....
.....
.....
.....

..... 32, 97 12 Commande d (menu).....

.....
.....
.....
.....

..... 10 13 Commande l (effacer).....

.....
.....
.....
.....

.....33,97 14 15 Commande k (appliquer la sélection)....

.....
.....
.....

... 3, 5 Sélecteur rotatif (sélecteur multidirectionnel)*.....

.....
.....

..... 3, 5 Volet du logement pour accumulateur/ carte mémoire.....

.....
.....
.....

.....
.....

16, 20 16 Filetage pour fixation sur trépied 17 * Le sélecteur rotatif est parfois appelé sélecteur multidirectionnel dans ce manuel. 2 Boîtier de l'appareil photo Fonctions principales des commandes Pour la prise de vue Commande Fonction principale A Permet de changer de mode de prise de vue. Sélecteur de mode Tournez vers g (i) (position téléobjectif) pour effectuer un zoom avant, et vers f (h) (position grand-angle) pour effectuer un zoom arrière. Commande de zoom 26 Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base 29 Sélecteur rotatif 55 • Lorsque l'écran de prise de vue est affiché : affichez l'écran de réglage pour m (mode de flash) en appuyant sur la flèche vers le haut (H), pour n (retardateur/détecteur de sourire/télécommande) en appuyant sur la flèche vers la gauche (J), pour p (mode de mise au point) en appuyant sur la flèche vers le bas (I) et pour o (correction de l'exposition) en appuyant sur la flèche vers la droite (K). • Lorsque le mode de prise de vue est l ou m : 49, 51 tournez le sélecteur rotatif pour régler la valeur d'ouverture. • Lorsque l'écran de réglage est affiché : 10 sélectionnez des éléments à l'aide de H, I, J ou K, ou en tournant le sélecteur rotatif ; appliquez la sélection en appuyant sur k. • Lorsque le mode de prise de vue est j : définissez le décalage du programme. • Lorsque le mode de prise de vue est k ou m : définissez la vitesse d'obturation. • Lorsque l'écran de réglage est affiché : sélectionnez un élément. 49 51 10 Molette de commande Permet d'afficher et de masquer le menu. Commande d (menu) 10 Déclencheur Lorsque vous appuyez dessus à mi-course (c'est-à-dire si vous arrêtez d'appuyer lorsque vous sentez une légère résistance) : règle la mise au point et l'exposition. 30 Lorsque vous appuyez dessus jusqu'en fin de course (c'est-à-dire que vous appuyez jusqu'au fond) : déclenche. 3 Boîtier de l'appareil photo Commande Fonction principale A Commande b (e enregistrement vidéo) Démarre ou arrête l'enregistrement vidéo. 92 w Commande (fonction) Lorsque le mode de prise de vue est j, k, l, m ou M : Affiche ou ferme les menus de réglage tels que Rafale ou Réduction vibration. Permet d'utiliser la fonction attribuée avec Commande zoom latérale.

71 Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base 29, 104 Commande de zoom latérale Permet de changer les informations affichées sur l'écran du moniteur. 9 Commande s (affichage) Permet de visualiser des photos. Commande de visualisation 32 Permet d'effacer la dernière photo enregistrée. Commande Effacer 33 Pour la visualisation Commande Fonction principale A • Lorsque l'appareil photo est hors tension, appuyez 23 sur cette commande et maintenez-la enfoncée pour mettre l'appareil photo sous tension en mode de visualisation. • Permet de revenir en mode de prise de vue. 32 • Permet d'agrandir l'image lorsque vous la positionnez sur g (i) ; permet d'afficher une planche d'images ou le calendrier lorsque vous la positionnez sur f (h). • Permet de régler le volume pour les annotations vocales et la lecture de vidéos. 82, 83 Commande de visualisation Commande de zoom 85, 97 4 Boîtier de l'appareil photo Commande Fonction principale A Sélecteur rotatif 32 • Lorsque l'écran de visualisation est affiché : modifiez l'image affichée en appuyant sur la flèche vers le haut (H), vers la gauche (J), vers le bas (I), vers la droite (K), ou tournant le sélecteur rotatif. • Lorsque l'écran de réglage est affiché : 10 sélectionnez un élément à l'aide de H, I, J ou K, ou en tournant le sélecteur rotatif. • Lorsque l'écran de prise de vue est affiché : 82 déplacez la position d'affichage.

32, E8 43, E5 97 83 10 Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base • Permet d'afficher les images individuelles d'une séquence en mode plein écran. • Permet de faire défiler une image enregistrée avec Panoramique simplifié. • Permet de lire des vidéos. • Permet de passer des planches d'images ou de l'affichage de la photo zoomée au mode de Commande Appliquer la sélection visualisation plein écran.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON](#)

[COOLPIX P520 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5474275>

• Lorsque l'écran de réglage apparaît, appliquez la sélection.

Permet de changer le facteur d'agrandissement d'une 82 image agrandie. Molette de commande Permet d'afficher et de masquer le menu. Commande d (menu) 10 Permet d'effacer des images. Commande Effacer Permet de changer les informations affichées sur l'écran du moniteur. Commande s (affichage) 33 9 Déclencheur Permet de revenir en mode de prise de vue.

– Commande b (enregistrement vidéo) 5 Boîtier de l'appareil photo Fixation de la courroie de l'appareil photo et du bouchon d'objectif Fixez le bouchon d'objectif LC-CP24 à la courroie, puis la courroie à l'appareil photo. Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base Fixez la courroie en deux points. B Bouchon d'objectif • Retirez le bouchon d'objectif avant de prendre une photo. • Lorsque vous ne prenez pas de photo, comme lorsque l'appareil est hors tension ou que vous le transportez, protégez l'objectif à l'aide du bouchon. • Ne mettez pas autre chose que le bouchon d'objectif sur l'objectif. 6 Boîtier de l'appareil photo Ouverture et réglage de l'inclinaison du moniteur Vous pouvez modifier l'orientation et l'inclinaison du moniteur sur l'appareil photo. Cette fonction est pratique lorsque l'appareil photo est tenu haut ou bas pour prendre des autoportraits. Pour la prise de vue normale, repliez l'écran du moniteur contre l'appareil photo, face vers l'extérieur (3). Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base 90° 180° Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo ou que vous le transportez, repliez l'écran du moniteur face vers le boîtier de l'appareil photo afin d'éviter de le rayer ou de le salir. B C Remarque concernant le moniteur Lorsque vous déplacez le moniteur, ne forcez pas et tournez-le lentement dans la plage réglable afin de ne pas abîmer la connexion.

Pour en savoir plus Reportez-vous à « Utilisation du viseur » (A8) pour plus d'informations. 7 Boîtier de l'appareil photo Utilisation du viseur Utilisez le viseur pour cadrer vos photos lorsque la luminosité vous empêche de voir correctement l'affichage sur le moniteur. Lorsque le moniteur est rangé dans l'appareil photo face vers l'intérieur, une photo affichée sur le moniteur s'affiche sur le viseur. • Vous ne pouvez pas activer le viseur et le moniteur simultanément. • Lorsque vous utilisez le viseur, le témoin de mise sous tension (vert) s'allume. Lorsque l'image dans le viseur est difficile à voir, réglez la dioptrie en tournant le réglage dioptrique tout en regardant dans le viseur. • Veillez à ne pas vous érafler un œil avec le doigt ou un ongle. Réglage dioptrique Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base Viseur 8 Boîtier de l'appareil photo Navigation entre les affichages de l'écran du moniteur (commande s) Pour changer les informations affichées sur le moniteur lors d'une prise de vue et d'une visualisation, appuyez sur la commande s (affichage). Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base Pour la prise de vue 25m 0s 1/250 F5.6 25m 0s 1/250 F5.

6 840 840 Affichage des informations Affiche la photo et les informations de prise de vue. Cadre vidéo Affiche l'espace d'une vidéo dans un cadre. Informations masquées Affiche uniquement la photo. Pour la visualisation 15/05/2013 15:30 0004.JPG 4/ 132 1/250 F5.

6 4 132 Affichage des informations sur la photo Affiche la photo et les informations sur cette photo. Informations sur les densités* (sauf pour les vidéos) Affiche un histogramme, des informations sur les densités et la prise de vue. Informations masquées Affiche uniquement la photo. * Reportez-vous à A15 pour plus de détails sur les informations sur les densités. C Histogramme et quadrillage pour la prise de vue Les options d'affichage de l'écran du moniteur peuvent être modifiées dans Réglages du moniteur dans le menu configuration (A103).

Un histogramme et un quadrillage peuvent être affichés. 9 Fonctions du menu de base Une fois que le menu s'affiche, vous pouvez modifier différents réglages. I Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base Appuyez sur d. • Le menu correspondant à l'état de l'appareil photo (mode de prise de vue ou mode de visualisation, par exemple), s'affiche. Menu Prise de vue Qualité d'image Taille d'image Picture Control Picture Control perso. Balance des blancs Mesure Rafale 25m 0s 1/250 F5.6 840 2 Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner une rubrique de menu. • H ou I : permet de sélectionner une rubrique audessus ou au-dessous. Une rubrique peut également Appliquer la être sélectionnée en tournant le sélecteur sélection multidirectionnel. • J ou K : permet de sélectionner un élément à gauche ou à droite, ou de passer d'un niveau de menu à l'autre.

• k : permet d'appliquer une sélection. Vous pouvez aussi appuyer sur K pour appliquer une sélection. • Reportez-vous à « Navigation entre les onglets du menu » (A11) pour plus d'informations. 3 C Une fois les réglages terminés, appuyez sur la commande d ou sur le déclencheur. • Appuyez sur le déclencheur pour afficher l'écran de prise de vue. Remarque concernant le fonctionnement de la molette de commande lorsque les menus sont affichés Vous pouvez tourner la molette de commande lorsque les menus sont affichés pour modifier les valeurs de réglage d'une option sélectionnée. Certaines valeurs de réglage ne peuvent pas être modifiées à l'aide de la molette de commande. 10 Fonctions du menu de base Navigation entre les onglets du menu Pour afficher un autre menu, tel que le menu configuration (A103), utilisez le sélecteur multidirectionnel pour basculer vers un autre onglet. Onglets Menu Prise de vue Qualité d'image Taille d'image Picture Control Picture Control perso. Balance des blancs Mesure Rafale Menu Prise de vue Qualité d'image Taille d'image Picture Control Picture Control perso.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON COOLPIX P520 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474275)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474275>

Balance des blancs Mesure Rafale Configuration Écran d'accueil Fuseau horaire et date Réglages du moniteur Imprimer la date Réduction vibration
 Détection mouvement Assistance AF Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base Appuyez sur J pour accéder à l'onglet. Appuyez sur H ou I pour
 sélectionner l'onglet, puis appuyez sur k ou K pour appliquer la sélection. Types d'onglet Pour la prise de vue Menu Prise de vue Qualité d'image Taille
 d'image Picture Control Picture Control perso. Balance des blancs Mesure Rafale Pour la visualisation Menu Visualisation Retouche rapide D-Lighting
 Maquillage Filtres Commande d'impression Diaporama Protéger Onglet j : Permet d'afficher les réglages disponibles pour le mode de Onglet c : prise de vue
 en cours (A27). Selon le mode de prise de Permet d'afficher les réglages vue en cours, l'icône de l'onglet affichée est différente.
 disponibles pour le mode de Onglet D : visualisation. Permet d'afficher les réglages pour l'enregistrement vidéo. Onglet z : Permet d'afficher les réglages du
 menu des options GPS (A101). Onglet z : Permet d'afficher le menu de configuration (A103) dans lequel vous pouvez modifier les paramètres généraux. 11
 Écran du moniteur Les informations affichées sur le moniteur lors de la prise de vue et de la visualisation changent en fonction des réglages de l'appareil
 photo et de l'état d'utilisation.
 Appuyez sur la commande s (affichage) pour masquer ou afficher les informations sur le moniteur (A9). Pour la prise de vue 47 46 4 45 44 2 43 1 3 6 8 9 10
 16 42 17 18 19 20 25m 0s Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base 5 7 12 13 14 11 15 41 38 40 39 37 1/250 F5.6 22 999 36 28 27 21 999 9999 23
 24 25 35 34 33 32 31 30 29 26 25m 0s 1/250 F5.6 840 1/250 F5.6 25m 0s 840 1/250 F5.6 25m 0s 840 48 49 50 12 Écran du moniteur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Mode de prise de vue.....

.....

26, 27 Mode de mise au point .

.....

63 Indicateur de zoom...

.....

29, 63 Indicateur de mise au point....

.....

31 Indicateur AE/AF-L....

.....

 45, E7 Sélection focales fixes.

.....

70 Mode de flash.....

.....

57 Intensité de l'éclair.....

.....

....69 Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..22 Icône Réduction vibration...

.....

.....

.....

.104 Indicateur de communication Eye-Fi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....106, E80 Affichage LOG...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...102 Réception GPS.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...100 Filtre antibruit..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...69 Réduc. bruit par rafale .

.....

.....

.....

.....

.....

38 Icône Détection mouvement.....

.....

.....

..104 Indicateur « Date non programmée »

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.. 25, 103 *Imprimer la date...*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

...103 *Destination Indicateur.....*

.....
.....
.....

.....
. 103 *Options vidéo (vidéos à vitesse normale)...*

.....
.....

.....
...96 *Options vidéo (vidéos HS) .*

.....
.....

.....
.....
.96 *Durée de la vidéo...*

.....
.....

.....
.....
.... 92, E50 *Qualité d'image .*

.....
.....

.....
.....
.....

.....
....72 *Taille d'image .*

.....
.....

.....
.....
.....

.....
....73 *Panoramique simplifié .*

.....
.....

.....
.....

.....
.....
....43 Nombre de vues restantes (images fixes)

.....
.....
.....

.....
.....
.22, 74 Indicateur de mémoire interne
.....22, 92 28 Valeur d'ouverture .

.....
.....
.....

.....
.....
... 49 Zone de mise au point 29 (pour zone centrale)..

.....
.....
.....

..... 69, 81 Zone de mise au point 30 (pour manuel)

.....
.....
.....

.....41, 42, 69 Zone de mise au point (pour Automatique, 31 AF sur le sujet principal)..

.....
.....
.....

31, 69, 79 Zone de mise au point (pour la détection 32 des visages, la détection des animaux domestiques).....

.....
.....
.....

.....44, 60, 69, 80 Zone de mise au point 33 (pour Suivi du sujet)..

.....
.....
.....

... 69 34 Zone pondérée centrale.....

.....
.....
.....

..... 68 35 Zone de mesure spot .

.....
.....
.....

. 68 36 Vitesse d'obturation....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
..... 49 37 Sensibilité...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 69 38 Valeur de correction de l'exposition.....

.....

. 64 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Indicateur d'exposition....

.....

.....
.....
.....

..... 51 D-Lighting actif.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 69 Fonction Picture Control du COOLPIX..... 68 Balance des blancs...

.....
.....
.....
.....

.....
.....

68 Mode de prise de vue en Rafale

..... 44, 68 Contre-jour (HDR)

.....
.....
.....
.....

. 38 Bracketing de l'exposition....

.....

.....
.....

.... 69 À main levée/Trépied .

.....

.....
.....
.....

... 37, 40 Retardateur

.....
.....
.....
.....

..... 59 Détecteur de sourire...

.....
.....
.....
.....

. 60 Déclenchement auto....

.....
.....
.....

.... 44 Affich./masq. histogram....

.....
...103, E67 Affich./masq.
quadrillage.....

.....

.103, E67 Information concernant le site (Informations de point d'intérêt).....

.....

. 101 Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base 13 Écran du moniteur Pour la visualisation Affichage plein écran (A32) 1 26 23 22 2 3 4 5 6 7 8 9 25

24 Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base 15/05/2013 12:00 9999.JPG 9999.JP 21 20 10 19 18 17 16 999/ 999 9999/9999 11 12 13 14 999/ 999 15
1m 0s 1m 0s a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Date d'enregistrement..

.....

.....

.....

.....

.....24 Heure d'enregistrement.

.....

.....

.....

.....

.....24 Indicateur d'annotation vocale...

.....

.....

.....85 Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....22 Icône Protéger ...

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....84 Indicateur de communication Eye-Fi

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 106, E80 Indicateur d'informations GPS enregistrées....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....100 Mini-photo...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... 84, E15 Par recadrage.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... 82, E16 b 16 Indicateur de mémoire interne ..

.....32 Repère de lecture de Panoramique simplifié .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....E5 17 Repère de lecture d'une séquence.....E8 Repère de lecture d'une vidéo..

.97 18 Indicateur de volume.....

.....85, 97 Information concernant le site 19 (Informations de point d'intérêt)

.101 20 Icône D-Lighting.....

.....
.....

.....
.....

.....
....84 21 Icône Retouche rapide.

.....
.....

.....
.....

....84 22 Icône Filtres

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....84 23 Icône Maquillage..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

84 Affichage de séquence (lorsque 24 Chaque image est définie)

.....
.....

.E8 25 Indicateur de photo 3D....

.....
.....

.....
.....

....45 26 Date d'enregistrement .

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....24 10 Icône Commande d'impression.

.....
.....

....84 11 Qualité d'image.

.....
.....

.....
.....

.....
.....

72 12 Taille d'image.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
..73 13 Options vidéo
.....

.....92, 96 14 Panoramique simplifié Indicateur ...
.....
.....

...43 (a) Numéro de la photo actuelle/ nombre total de photos.....
.....
.....

..32 15 (b) Durée de la vidéo.....
.....
.....

.....97 14 Écran du moniteur Affichage des informations sur les densités1 (A9) 1 3 11 10 9 1 2 3 4 5 6 1 2 4 Descriptif de l'appareil photo et fonctions de base
5 1/250 F5.6 4 132 8 7 7 8 9 6 Valeur d'ouverture...
.....
.....

.....31 Vitesse d'obturation ...
.....
.....

...31 Mode de prise de vue2 ..
.....
.....

..27 Sensibilité.....
.....
.....

.69 Valeur de correction de l'exposition

..64 Balance des blancs...
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.68 Fonction Picture Control du COOLPIX68 Qualité d'image/Taille d'image...

.....
.....

.....72 Numéro de la photo actuelle/ nombre total de photos.

.....
.....
.....
.....

.....32 10 Densité3 11 Histogramme4 Vous pouvez rechercher toute perte de détails (contraste) dans les hautes lumières et les zones d'ombre dans l'histogramme qui s'affiche ou sur l'affichage clignotant pour chaque niveau de densité. Ainsi, vous pouvez mieux régler la luminosité de la photo avec des fonctions telles que la correction de l'exposition. 2 j s'affiche lorsque le mode de prise de vue A, y, X, c, R, u ou j est sélectionné. 3 La densité indique le niveau de luminosité.

Lorsque la densité à vérifier est sélectionnée en appuyant sur la commande J ou K du sélecteur multidirectionnel, la zone de l'image qui correspond à la densité choisie clignote.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON](http://yourpdfguides.com/dref/5474275)

[COOLPIX P520 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474275)

<http://yourpdfguides.com/dref/5474275>

Appuyez sur la commande H ou I du sélecteur multidirectionnel pour afficher l'image précédente ou suivante. 4 Un histogramme est un graphique qui présente la répartition des tons de l'image. L'axe horizontal indique la luminosité des pixels, avec les tons sombres à gauche et les tons clairs à droite. L'axe vertical, quant à lui, indique le nombre de pixels.

15 Notions fondamentales de prise de vue et de visualisation Étape préliminaire 1 Insertion de l'accumulateur 1 Ouvrez le volet du logement pour accumulateur/ carte mémoire. 2 Insérez l'accumulateur fourni (accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5). • Utilisez l'accumulateur pour repousser le loquet orange dans le sens indiqué par la flèche (1), puis insérez complètement l'accumulateur (2). • Lorsque l'accumulateur est correctement inséré, le loquet se verrouille en place. Notions fondamentales de prise de vue et de visualisation Loquet de l'accumulateur B Insertion correcte de l'accumulateur Vous risquez d'endommager l'appareil photo si vous insérez l'accumulateur à l'envers.

Vérifiez que l'orientation de l'accumulateur est correcte. 3 Refermez le volet du logement pour accumulateur/ carte mémoire. • Chargez l'accumulateur avant la première utilisation ou lorsqu'il est faible (A18). 16 Étape préliminaire 1 Insertion de l'accumulateur Retrait de l'accumulateur Mettez l'appareil photo hors tension (A23) et assurez-vous que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont éteints avant d'ouvrir le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire. Pour éjecter l'accumulateur, ouvrez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire et poussez le loquet de l'accumulateur orange dans le sens indiqué (1). Retirez ensuite l'accumulateur tout droit (2). B B Attention à la température élevée Notions fondamentales de prise de vue et de visualisation L'appareil photo, l'accumulateur et la carte mémoire peuvent être chauds immédiatement après que vous avez utilisé l'appareil photo. Soyez vigilant lorsque vous retirez l'accumulateur ou la carte mémoire. Remarques concernant l'accumulateur • Lisez et respectez les avertissements relatifs à « Pour votre sécurité » (Avi) avant toute utilisation de l'accumulateur. • Lisez et respectez les avertissements relatifs à « Accumulateur » (F3) avant toute utilisation de l'accumulateur.

17 Étape préliminaire 2 Charge de l'accumulateur 1 Préparez l'adaptateur de charge EH-69P fourni. Si un adaptateur de prise secteur* est fourni avec votre appareil photo, branchez-le sur la prise de l'adaptateur de charge. Enfoncez fermement l'adaptateur de prise secteur jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé. Une fois qu'ils sont connectés, toute tentative de retrait forcé de l'adaptateur de prise secteur pourrait endommager le produit. * La forme de l'adaptateur de prise secteur varie selon le pays ou la région où a été acheté l'appareil photo. L'adaptateur de charge est fourni avec l'adaptateur de prise secteur en Argentine et en Corée. Notions fondamentales de prise de vue et de visualisation 2 Vérifiez que l'accumulateur est inséré dans l'appareil photo, puis connectez ce dernier à l'adaptateur de charge en suivant les étapes 1 à 3. • Laissez l'appareil photo hors tension. • Lors du branchement du câble, vérifiez que la prise est correctement orientée. Ne forcez pas lorsque vous connectez le câble à l'appareil photo.

Lors du débranchement du câble, veillez à la retirer tout droit. Témoin de charge Prise électrique Câble USB UC-E6 (fourni) ••••Lorsque le chargement commence, le témoin de charge clignote lentement en vert. Il faut environ 4 heures et 30 minutes pour recharger un accumulateur totalement déchargé. Une fois que l'accumulateur est totalement rechargé, le témoin de charge s'éteint. Reportez-vous à la section « Description du témoin de charge » (A19) pour plus d'informations.

3 18 Débranchez l'adaptateur de charge de la prise électrique, puis débranchez le câble USB. Étape préliminaire 2 Charge de l'accumulateur Description du témoin de charge État Description L'accumulateur n'est pas en cours de charge. Lorsque le chargement est terminé, le témoin de charge cesse de clignoter lentement en vert et s'éteint. • La température ambiante n'est pas appropriée pour le chargement. Chargez l'accumulateur dans un environnement intérieur dont la température est comprise entre 5 °C et 35 °C.

• Le câble USB ou l'adaptateur de charge n'est pas connecté correctement, ou l'accumulateur rencontre un problème. Débranchez le câble USB ou l'adaptateur de charge et rebranchez-le correctement, ou remplacez l'accumulateur. Clignote lentement (vert) L'accumulateur est en cours de charge. Désactivé Clignote rapidement (vert) Notions fondamentales de prise de vue et de visualisation B Remarques concernant l'adaptateur de charge • Lisez et respectez les avertissements relatifs à « Pour votre sécurité » (Avi) avant toute utilisation de l'adaptateur de charge. • Lisez et respectez les avertissements relatifs à l'« Adaptateur de charge » (F4) avant toute utilisation. B Charge via l'ordinateur ou le chargeur d'accumulateur • Vous pouvez également charger l'accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5 en connectant l'appareil photo à un ordinateur (A87, 105). • L'accumulateur EN-EL5 peut être chargé sans utiliser l'appareil photo à l'aide du chargeur d'accumulateur MH-61 (disponible séparément ; E92). C Utilisation de l'appareil photo pendant le chargement L'appareil photo ne s'allume pas lorsque l'adaptateur de charge y est branché même lorsque vous appuyez sur le commutateur marche-arrêt.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON COOLPIX P520 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5474275)
<http://yourpdfguides.com/dref/5474275>