



# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for NIKON D4. You'll find the answers to all your questions on the NIKON D4 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual NIKON D4  
User guide NIKON D4  
Operating instructions NIKON D4  
Instructions for use NIKON D4  
Instruction manual NIKON D4

**Nikon**

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

**D4**

Manuel d'utilisation

Fr



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D4 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483098)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483098>

**Manual abstract:**

Les rubriques de menu, les options et les messages affichés sur le moniteur de l'appareil photo sont indiqués en gras. Réglages de l'appareil photo Les explications données dans ce manuel supposent que l'on utilise les réglages par défaut. Aide Utilisez la fonction d'aide intégrée dans l'appareil photo pour obtenir de l'aide à propos des rubriques de menu et d'autres sujets. Reportez-vous à la page 22 pour en savoir plus. A Pour votre sécurité Avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois, lisez les consignes de sécurité se trouvant dans la section « Pour votre sécurité » (0 xiii–xv). Localisation des informations Vous trouverez ce dont vous avez besoin dans : i i i i i Table des matières .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

. Index « Questions et réponses » ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... Guide de démarrage rapide ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.. Index..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

. Messages d'erreur ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... Dépannage.....

.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*. xxii Introduction 1 Contenu de la boîte...*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 1 Familiarisation avec l'appareil photo...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 2 Boîtier ..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*2 Écran de contrôle supérieur.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*7 Écran de contrôle arrière.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*. 9 Affichage du viseur .....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*11 Affichage des informations .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*....13 Volet de la griffe flash BS-2.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.....17 Didacticiel 19 Utilisation des menus de l'appareil photo.*

.....  
.....  
.....

*.....20 Aide.....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*....22 Menus de l'appareil photo.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*...19 Premières étapes .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..23 Charger l'accumulateur .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*...23 Insérer l'accumulateur..*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....25 Fixer un objectif..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*...28 Configuration de base.....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....30 Insérer une carte mémoire ...

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
..33 Formater la carte mémoire...

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

..36 Régler la netteté du viseur...

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

...38 Notions fondamentales de photographie et de visualisation ...40 Mise sous tension de l'appareil photo ....

.....  
.....  
.....

.....40 Préparation de l'appareil photo à la prise de vue .

.....  
.....

.42 iv Mise au point et prise de vue.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

..43 Visualisation des photos.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*..46 Suppression de photos ...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
*...47 Prise de vue en visée écran 49 Mise au point en mode de visée écran.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.....52 Affichage en mode de visée écran : prise de vue en visée écran ...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
*.....55 Affichage des informations : prise de vue en visée écran ..*

.....  
*58 Mise au point manuelle ....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
*.....59 Options de déclenchement en mode de visée écran....*

.....  
*.60 Visée écran vidéo 63 Repères ....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....

...67 Affichage en mode de visée écran : visée écran vidéo.....

.....68 Affichage des informations : visée écran vidéo...

.....  
.....  
.....

...70 Zone d'image.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

....71 Paramètres vidéo .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....74 Lecture des vidéos...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 77 Édition des vidéos.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
... 79 Rognage des vidéos ..  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....79 Enregistrement des vues sélectionnées .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.83 Options d'enregistrement des images 85 Zone d'image .



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D4 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483098)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483098>

...  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*85 Qualité d'image .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*90 Taille d'image .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*... 93 Utilisation de deux cartes mémoire .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*. 95 v Mise au point 97 Autofocus....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....97 Mode autofocus ..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

...97 Mode de zone AF .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 100 Sélection du point AF ..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 103 Mémorisation de la mise au point .....

.....  
.....  
.....

... 105 Mise au point manuelle ..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 108 Mode de déclenchement 111 Choix du mode de déclenchement .....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*111 Modes de déclenchement continu .....*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*. 112 Mode retardateur .....*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*..... 114 Mode levée du miroir.....*  
.....  
.....  
.....  
*.....223 Objectifs sans microprocesseur.*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*.....228 Utilisation d'un module GPS...*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*.231 vii Visualisation avancée 235 Visualisation des images.....*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*.. 235 Visualisation plein écran...*  
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 235 Visualisation par planche d'imagettes .

.....

.....

.....

.....

..... 235 Commandes de visualisation .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 236 Informations sur les photos.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

238 Regarder de plus près : fonction Loupe .....

.....

.....

.....

.....

.. 247 Protection des photos contre l'effacement..

.....

.....

.....

.....

.. 249 Suppression de photos ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

251 Visualisation en plein écran et par imagettes.....

.....

.....

..... 251 Menu Visualisation ...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 253 Annotations vocales 255 Enregistrement des annotations vocales .

.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 255 Lecture des annotations vocales .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

... 260 Connexions 263 Connexion à un ordinateur ..

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 263 Avant de connecter l'appareil photo.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 263 Connexion USB directe ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

267 Ethernet et réseaux sans fil.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.. 269 Impression des photos...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

. 271 Connexion de l'imprimante .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

. 272 Impression vue par vue .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 273 Impression de plusieurs photos .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

. 275 Création d'une commande d'impression DPOF : réglage d'impression.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 277 Regarder les photos sur un téléviseur .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
280 Options HDMI.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....





.....  
.....  
.....  
*289 Après effacement .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... *290 Rotation des images.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*290 Diaporama .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*... 291 C Menu Prise de vue : options de prise de vue..*

.....  
.....

.....  
*293 Jeux de réglages Prise de vue.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.. 294 Jeux de réglages étendus.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.. 295 Dossier de stockage .....*

.....  
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 296 Nom de fichier..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 298 Espace colorimétrique.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 299 Contrôle du vignetage .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 300 Contrôle auto.  
de la distorsion .....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 301 Réduction du bruit (en cas d'exposition prolongée) .....

... 302 Réduction du bruit ISO..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 302 A Réglages personnalisés : réglage précis des paramètres de l'appareil photo..

.....



.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 309 a5 : Éclairage du point AF.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 310 a6 : Rotation du point AF.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 310 a7 : Nombre de points AF.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 311 a8 : Régler la commande AF-ON.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 311 a9 : Régler la cde AF-ON (vert.)..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 312 a10 : Points AF selon l'orientation.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 312 b : Mesure/exposition....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
..... 313 b1 : *Incrément de la sensibilité.*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
..... 313 b2 : *Incrément de l'exposition ..*

.....  
.....  
.....  
.....

..... 313 b3 : *Incrément corr.  
expo./flash ....*

.....  
.....  
.....  
.....

..... 313 ix b4 : *Correction d'exposition..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
..... 314 b5 : *Zone pondérée centrale.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
..... 315 b6 : *Réglage précis expo. opti..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
..... 315 c : *Tempo./mémo. exposition...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 316 c1 : Mémo expo par déclencheur.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 316 c2 : Temporisation mode veille.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 316 c3 : Retardateur..

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 317 c4 : Extinction du moniteur .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 317 d : Prise de vue/affichage..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 318 d1 : Signal sonore.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

... 318 d2 : Cadence de prise de vue ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 318 d3 : Nombre de vues maximal....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 319 d4 : Temporisation miroir levé .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 319 d5 : Séquence numérique images .....

.....

.....

.....

.....

..... 320 d6 : Quadrillage dans le viseur .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 321 d7 : Écran de contrôle/viseur .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 321 d8 : Aide..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 321 d9 : Affichage des informations .....



.....  
.....  
.....  
.....

..... 322 d10 : *Éclairage écran de contrôle* .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 322 e : *Bracketing/flash* .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

. 323 e1 : *Vitesse de synchro. flash...*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 323 e2 : *Vitesse d'obturation flash* ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 324 e3 : *Flash optionnel* ...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 324 e4 : *Correction expo. pour flash.*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 325 e5 : *Mode lampe pilote* ...

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*. 325 e6 : Réglage du bracketing auto.....*

.....  
.....

.....  
.....

*... 325 e7 : Bracketing auto (mode M) ..*

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 326 e8 : Sens du bracketing..*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.. 326 f : Commandes ...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*..... 327 f1 : Bouton central du sélecteur...*

.....  
.....

.....  
.....

*..... 327 f2 : Sélecteur multidirectionnel.....*

.....  
.....  
.....

*.... 328 f3 : Régler la commande Fn.*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*328 f4 : Régler commande d'aperçu.....*  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*..... 333 f5 : Régler sélecteur secondaire ..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*. 333 f6 : Régl. centre sél. secondaire ..*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*..... 333 f7 : Régler commande Fn (vert.).*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*..... 334 f8 : Mémo. vitesse & ouverture...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*.. 334 f9 : Régler la commande BKT ...*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*335 f10 : Perso. molettes commande....*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*..... 336 x f11 : Commande lâchée + molette ...*  
.....

.....  
.....  
.....

..... 337 f12 : Photo si carte absente ?.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 338 f13 : Inverser les indicateurs .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 338 f14 : Régler sélect. multid.

(vert.).....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

... 338 f15 : Fonction loupe..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 339 f16 : Régler cde d'enregistr.

vidéo.....

.....  
.....  
.....

.... 339 g : Vidéo .

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 340 g1 : Régler la commande Fn.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.. 340 g2 : Régler commande d'aperçu...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.... 341 g3 : Régl. centre sél. secondaire ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 342 g4 : Régler le déclencheur.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 343 B Menu Configuration : configuration de l'appareil photo .....344 Formater la carte mémoire .

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 345 Luminosité du moniteur....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 345 Photo de correction poussière ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 346 Réduction du scintillement ..

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 348 Fuseau horaire et date.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

348 Langue (Language).....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 349 Rotation auto. des images .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 350 Informations de l'accumulateur.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 351 Légende des images .

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 352 Informations de copyright ..

.....  
.....  
.....

.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 364 *Correction des yeux rouges...*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 365 *Recadrer.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 366 *Monochrome ....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.... 367 *Effets de filtres .*

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....



367 Équilibre colorimétrique.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.. 368 Superposition des images...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

. 369 Traitement NEF (RAW)....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.. 372 Redimensionner ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.... 374 Redresser.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 376 xi Contrôle de la distorsion .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
..... 377 *Perspective* ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 378 *Comparaison côte à côte* .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 378 *O Menu Personnalisé/m Réglages Récents* .....

.....  
.....  
.....

..... 380 *Remarques techniques* 385 *Objectifs compatibles...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 385 *Autres accessoires*.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 391 *Utilisation d'un connecteur d'alimentation et d'un adaptateur secteur* ....

.....  
.....  
.....  
.....





.....  
.....  
.....  
... 419 Messages d'erreur .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
. 424 Caractéristiques techniques....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

430 Étalonnage des accumulateurs .....

.....  
.....  
.....

.....  
... 440 Cartes mémoire agréées..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 442 Capacité des cartes mémoire.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 444 Autonomie de l'accumulateur....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
..... 447 Index .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

.... 449 xii *Pour votre sécurité Afin d'éviter d'endommager votre produit Nikon et de vous blesser ou de blesser un tiers, lisez attentivement et intégralement les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser cet appareil.*



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D4 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483098)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5483098>

Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui pourraient se servir de l'appareil. Le non-respect des consignes exposées dans cette section peut entraîner certaines conséquences signalées par le symbole suivant : A lisez l'ensemble des avertissements avant d'utiliser cet appareil Nikon. □□ AVERTISSEMENTS Cette icône indique les avertissements. Pour éviter toute blessure potentielle, A Le soleil ne doit pas être intégré à votre A En cas de dysfonctionnement, mettez cadrage Lorsque vous photographiez un sujet à contre-jour, veillez à ce que le soleil soit toujours situé entièrement à l'extérieur du cadre. Lorsque le soleil se trouve à proximité du champ de l'image ou dans celui-ci, la lumière du soleil risque de se concentrer dans l'appareil photo et de provoquer un incendie.

immédiatement l'appareil photo hors tension Si vous remarquez la présence de fumée ou une odeur inhabituelle s'échappant de l'appareil ou de l'adaptateur secteur (disponible séparément), débranchez l'adaptateur secteur et enlevez immédiatement l'accumulateur en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser l'appareil risque d'entraîner des blessures. Une fois l'accumulateur retiré, emportez votre matériel à un centre Nikon agréé pour le faire contrôler.

A Ne fixez pas le soleil à travers le viseur L'observation du soleil ou de toute autre source lumineuse puissante à travers le viseur peut provoquer des dommages irréversibles de la vision. A Ne démontez pas l'appareil Tout contact avec les composants internes du produit peut entraîner des blessures. En cas de dysfonctionnement, seul un technicien qualifié est autorisé à réparer l'appareil. Si l'appareil photo venait à se briser suite à une chute ou à un accident, retirez l'accumulateur et/ou l'adaptateur secteur, puis emportez votre matériel dans un centre Nikon agréé pour le faire contrôler. A Utilisation du réglage dioptrique du viseur Faites attention de ne pas vous mettre accidentellement le doigt dans l'œil lorsque vous utilisez le réglage dioptrique du viseur alors que votre œil se trouve à proximité du viseur. xiii A N'utilisez pas l'appareil en présence de substances inflammables N'utilisez pas de matériel électronique en présence de gaz inflammable car cela risque de provoquer une explosion ou un incendie. ••A Conservez hors de portée des enfants Ils pourraient sinon risquer de se blesser.

De plus, les petites pièces présentent un risque d'étouffement. Si jamais un enfant venait à avaler une petite pièce de ce matériel, emmenez-le immédiatement chez un médecin. ••••A Ne placez pas la courroie autour du cou d'un enfant Placée autour du cou d'un enfant, la courroie de l'appareil photo présente des risques de strangulation. A Ne restez pas longtemps au contact direct de l'appareil photo, de l'accumulateur ou du chargeur lorsque ceux-ci sont allumés ou en cours d'utilisation Certaines de leurs parties peuvent chauffer. Laisser longtemps la peau à leur contact direct peut provoquer de légères brûlures. ••A Respectez les consignes de manipulation des accumulateurs En cas de manipulation inappropriée, les accumulateurs risquent de fuir ou d'exploser. Observez scrupuleusement les consignes suivantes lorsque vous manipulez les accumulateurs pour les utiliser avec cet appareil : • Utilisez uniquement des accumulateurs agréés pour ce matériel. • Utilisez uniquement des piles au lithium CR1616 pour l'horloge. Un •• autre type de pile pourrait provoquer une explosion. Éliminez les piles usagées comme indiqué.

Ne court-circuitez pas et ne démontez pas l'accumulateur. Assurez-vous que le matériel est bien hors tension avant de remplacer l'accumulateur. Si vous utilisez un adaptateur secteur, veillez à ce qu'il soit débranché. N'essayez pas d'insérer l'accumulateur à l'envers. N'exposez pas l'accumulateur aux flammes ni à une chaleur excessive.

Évitez tout contact avec l'eau. En cas de transport de l'accumulateur, remettez le cachecontacts en place. Ne transportez pas ou ne conservez pas l'accumulateur avec des objets métalliques tels que des colliers ou des épingles à cheveux. Les accumulateurs sont susceptibles de fuir lorsqu'ils sont entièrement déchargés. Pour éviter d'endommager votre matériel, prenez soin de retirer l'accumulateur dès qu'il est déchargé.

Lorsque vous n'utilisez pas l'accumulateur, remettez le cachecontacts en place et rangez-le à l'abri de la chaleur et de l'humidité. L'accumulateur peut être chaud immédiatement après son utilisation ou en cas d'utilisation prolongée. Avant de le retirer, mettez l'appareil hors tension et attendez que l'accumulateur refroidisse. Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarquez une quelconque modification de l'accumulateur, comme une décoloration ou une déformation. xiv A Respectez les consignes de manipulation A Utilisez les câbles appropriés du chargeur • Gardez-le au sec. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un incendie ou un choc électrique. • Éliminez la poussière présente sur ou auprès des composants métalliques de la prise à l'aide d'un chiffon sec. Une utilisation prolongée peut provoquer un incendie. • Ne manipulez pas le câble d'alimentation et ne vous approchez pas du chargeur pendant un orage. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un choc électrique.

• Veillez à ne pas endommager ou modifier le câble d'alimentation et à ne pas le plier ou tirer énergiquement dessus. Ne le placez pas sous des objets lourds et ne l'exposez pas à la chaleur ou aux flammes. Si l'isolant est endommagé et si les fils sont à nu, présentez le câble d'alimentation à un représentant Nikon agréé pour le faire contrôler.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D4 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483098)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483098>

*Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un incendie ou un choc électrique. • Ne manipulez pas la prise ou le chargeur avec les mains mouillées. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un choc électrique. • Ne l'utilisez pas avec des convertisseurs ou des adaptateurs de voyage conçus pour convertir les tensions ou avec des onduleurs. Ne pas observer cette précaution pourrait endommager le produit ou provoquer une surchauffe ou un incendie. Lors de la connexion de câbles aux prises d'entrée et de sortie, utilisez uniquement les câbles fournis ou vendus par Nikon à ces fins, conformément aux réglementations liées au produit. A CD-ROM Les CD-ROM contenant les logiciels ou les manuels ne doivent pas être lus à l'aide d'un lecteur de CD audio.*

*Lire les CD-ROM sur un lecteur de CD audio risquerait d'entraîner une perte de l'audition ou d'endommager votre matériel. A Ne pointez jamais un flash en direction du conducteur d'un véhicule motorisé Vous risquez sinon de provoquer un accident. A Utilisez le flash avec précaution • L'utilisation de flashes optionnels à proximité immédiate de la peau ou d'autres objets peut provoquer des brûlures. • L'utilisation de flashes optionnels à proximité des yeux de votre sujet peut entraîner des troubles visuels temporaires. Soyez particulièrement attentif lorsque vous photographiez des enfants : le flash doit être déclenché à une distance minimale d'un mètre par rapport au sujet.*

*A Évitez tout contact avec les cristaux liquides Si le moniteur venait à se briser, veillez à éviter toute blessure provoquée par les bris de verre ainsi que tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche. xv Mentions légales • Les manuels fournis avec ce produit ne doivent pas être reproduits, transmis, transcrits, stockés dans un système de recherche documentaire ou traduits en une langue quelconque, en tout ou en partie, et quels qu'en soient les moyens, sans accord écrit préalable de Nikon. • Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques des matériels et des logiciels décrits dans ces manuels. Avis pour les clients au Canada CAUTION This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis pour les clients en Europe ATTENTION IL Y A UN RISQUE D'EXPLOSION SI L'ACCUMULATEUR EST REMPLACÉ PAR UN AUTRE DE TYPE INCORRECT.*

*DÉBARRASSEZ-VOUS DES ACCUMULATEURS USAGÉS EN SUIVANT LES CONSIGNES. • Nikon décline toute responsabilité pour les dommages provoqués suite à l'utilisation de ce matériel. • Bien que tous les efforts aient été apportés pour vous fournir des informations précises et complètes dans ces manuels, nous vous saurions gré de porter à l'attention du représentant Nikon de votre pays, toute erreur ou omission ayant pu échapper à notre vigilance (les adresses sont fournies séparément). ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Ce symbole indique que ce produit doit être collecté séparément. Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens: • Ce produit doit être recueilli séparément dans un point de collecte approprié. Il ne devra pas être jeté avec les déchets ménagers. • Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets. Ce symbole sur l'accumulateur/la pile indique que celui-ci/celle-ci doit être collecté(e) séparément. Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens: • Tous les accumulateurs/piles, qu'ils portent ce symbole ou non, doivent être recueillis séparément dans un point de collecte approprié.*

*Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. • Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets. xvi Avertissements à l'attention des utilisateurs résidant aux États-Unis Le chargeur d'accumulateur CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES—CONSERVEZ CES CONSIGNES DANGER—POUR LIMITER LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES Pour toute source d'alimentation électrique en dehors des États-Unis, utilisez si nécessaire un adaptateur de prise secteur adapté à la prise de courant locale. Cet appareil d'alimentation doit être orienté correctement, soit dans une position verticale, soit monté au sol. Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe B selon la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites assurent une protection raisonnable AVERTISSEMENTS contre les interférences dangereuses lorsque Modifications l'équipement est utilisé en environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et La FCC demande qu'il soit notifié à l'utilisateur que tout changement ou modifi peut irradier des radiofréquences qui cation sur cet appareil qui n'aurait pas peuvent, en cas d'une installation et d'une été expressément approuvé par Nikon utilisation contraires aux instructions, Corporation peut annuler tout droit à provoquer des interférences néfastes aux l'utilisateur d'utiliser l'équipement. communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que ce matériel ne Câbles d'interface provoquera pas des interférences dans une Utilisez les câbles d'interface vendus ou fournis par Nikon pour votre appareil installation particulière. Si ce matériel photo.*

*L'utilisation d'autres câbles peut provoquer effectivement des interférences faire dépasser les limites de la Classe B préjudiciables à la réception radio ou Partie 15 de la réglementation FCC.*



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D4 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483098)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5483098>



télévisée, ce qui peut être déterminé en l'allumant et en l'éteignant, il est conseillé Le câble d'alimentation de l'accessoire doit être utilisé d'essayer de corriger ces interférences à Pour les États-Unis uniquement : tensions supérieures de l'une ou de plusieurs des mesures réceptrices à 125 V CA suivantes : Recourez à un câble d'alimentation • Réorientez ou repositionnez l'antenne adapté à la tension utilisée avec les prises de réception. limitées à 15 A, 250 V CA (NEMA 6P-15), • Augmentez la distance séparant l'équidoté d'une isolation de type SVT ou pement du récepteur. mieux, et d'un calibre supérieur à 18 AWG. • Connectez l'appareil photo à une prise reliée à un circuit différent de celui où Câble d'alimentation Utilisez un câble d'alimentation SPT-2, AWG est connecté le récepteur.

• Consultez un revendeur ou un techni- n°18, classifié UL, d'une longueur de 1,8–3m, conçu pour une source de 125 V 7 A, avec cien radio/télévision spécialisé. une prise NEMA de type 1-15P non polarisée, conçue pour une source de 125 V 15 A. xvii Avertissement à l'attention des utilisateurs de Californie ATTENTION : la manipulation du câble de ce reproductif. Lavez-vous soigneusement produit peut entraîner des risques les mains après toute utilisation. d'exposition au plomb, une substance Nikon Inc.

, 1300 Walt Whitman Road, chimique reconnue par l'État de Melville, New York 11747-3064, U.S.A. Californie comme un facteur de Tél. : 631-547-4200 malformations congénitales ou d'autres dysfonctionnements de l'appareil Élimination des périphériques de stockage de données Veuillez remarquer que la suppression des images ou le formatage des cartes mémoire ou d'autres périphériques de stockage de données n'élimine pas totalement les données d'images originales. Les fichiers supprimés de certains périphériques de stockage peuvent parfois être récupérés à l'aide de logiciels disponibles sur le marché. Ceci peut déboucher sur une utilisation malveillante de données d'images personnelles. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'assurer la protection de ces données. Avant l'élimination d'un périphérique de stockage ou son transfert à un tiers, effacez toutes les données qui s'y trouvent à l'aide d'un logiciel de suppression disponible sur le marché ou formatez ce même périphérique, puis remplissez-le complètement d'images ne contenant aucune information privée (par exemple des photos d'un ciel vide). Assurez-vous également de remplacer toutes les photos sélectionnées pour les préreglages manuels de la balance des blancs (0 168).

Faites attention de ne pas vous blesser lors de la destruction physique des périphériques de stockage de données. xviii Avertissement concernant l'interdiction de copie ou de reproduction Veuillez remarquer que la simple possession de documents copiés numériquement ou reproduits à l'aide d'un scanner, d'un appareil photo numérique ou de tout autre appareil peut être punie par la loi. • Copies ou reproductions interdites par la loi Ne copiez pas et ne reproduisez pas des billets de banque, des pièces, des titres ou des obligations d'État, même si ces copies ou reproductions sont estampillées « Spécimen ». La copie ou la reproduction de billets de banque, de pièces ou de titres circulant à l'étranger est interdite. Sauf en cas d'autorisation préalable des autorités, la copie ou la reproduction de timbres ou de cartes postales inutilisés émis par ces mêmes autorités est strictement interdite. La copie ou la reproduction de timbres émis par les autorités et de documents certifiés stipulés par la loi est interdite. • Avertissements concernant certaines copies et reproductions Le gouvernement a publié certains avertissements concernant la copie ou la reproduction des titres émis par des entreprises privées (actions, billets, chèques, bons cadeaux, etc), des titres de transport ou des bons de réduction, sauf en cas de nécessité d'un nombre restreint de copies pour les activités d'une entreprise. De même, ne copiez pas et ne reproduisez pas des passeports émis par l'état, des permis émis par des organismes publics et des groupes privés, des cartes d'identité, et des tickets tels que des passes ou des tickets restaurant. • Conformité aux mentions légales et droits d'auteur La copie et la reproduction d'œuvres de création protégées par des droits d'auteur (livres, musique, peintures, gravures, impressions, cartes, dessins, films et photos) est réglementée par des lois nationales et internationales sur les droits d'auteur. N'utilisez en aucun cas ce matériel pour réaliser des reproductions illégales ou pour enfreindre les lois sur les droits d'auteur.

Utilisez exclusivement des accessoires électroniques de la marque Nikon Les appareils photo Nikon sont conçus dans le respect des normes les plus strictes et comprennent des circuits électroniques complexes. Seuls les accessoires de marque Nikon (notamment les chargeurs, les accumulateurs, les adaptateurs secteur et les accessoires de flash) et certifiés par Nikon pour un usage spécifique avec cet appareil photo numérique Nikon sont conçus et éprouvés pour fonctionner avec ces circuits internes de manière optimale et exempte de tout risque. L'utilisation d'accessoires électroniques qui ne sont pas de la marque Nikon risque d'endommager l'appareil photo et peut annuler votre garantie Nikon. L'usage d'accumulateurs Li-ion rechargeables d'une autre marque, ne portant pas le sceau holographique Nikon représenté à droite, peut entraîner des dysfonctionnements de l'appareil photo ou provoquer des phénomènes de surchauffe, inflammation, casse ou fuite des accumulateurs.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D4 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483098)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483098>

Pour en savoir plus sur les accessoires de marque Nikon, renseignez-vous auprès d'un revendeur agréé Nikon.

xix AVC Patent Portfolio License CE PRODUIT EST ACCORDÉ SOUS LICENCE CONFORMÉMENT À L'AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON LUCRATIVE PAR UN CONSOMMATEUR EN VUE DE (i) ENCODER DES VIDÉOS SELON LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (ii) DÉCODER DES VIDÉOS AVC QUI ONT ÉTÉ ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON LUCRATIVE ET/OU QUI ONT ÉTÉ OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS POSSÉDANT UNE LICENCE L'AUTORISANT À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE EFFECTIVEMENT OU IMPLICITEMENT POUR TOUT AUTRE USAGE. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.

VISITEZ <http://www.mpegla.com>. D Utilisez exclusivement des accessoires de marque Nikon Seuls les accessoires de marque Nikon et certifiés par Nikon pour un usage spécifique avec votre appareil photo numérique Nikon sont conçus et éprouvés pour un fonctionnement optimal et exempt de tout risque.

L'UTILISATION D'ACCESSOIRES D'UNE MARQUE AUTRE QUE NIKON RISQUE D'ENDOMMAGER VOTRE APPAREIL PHOTO ET D'ANNULER VOTRE GARANTIE NIKON. D Révision de votre appareil photo et des accessoires Cet appareil photo est un appareil de précision qui nécessite d'être révisé régulièrement. Nikon recommande de le faire vérifier par le revendeur d'origine ou un représentant Nikon agréé une fois par an ou tous les deux ans et de le faire réviser entièrement une fois tous les trois à cinq ans (veuillez remarquer que ces services sont payants). Ces révisions sont d'autant plus importantes si vous utilisez votre appareil photo à titre professionnel. Lorsque vous laissez votre appareil photo en révision, nous vous conseillons de joindre tous les accessoires régulièrement utilisés avec celui-ci, comme les objectifs et les flashes optionnels. A Avant de prendre des photos importantes Avant de prendre des photos lors d'un événement important (comme un mariage ou un voyage), faites des essais avec votre appareil photo pour vous assurer qu'il fonctionne normalement.

Nikon ne pourra être tenu responsable des dommages ou pertes de profits pouvant résulter d'un mauvais fonctionnement du produit. xx A Formation permanente Dans le cadre de l'engagement « Formation permanente » de Nikon relatif à l'assistance et à la formation continues, des informations continuellement mises à jour sont disponibles en ligne sur les sites suivants : • Pour les utilisateurs résidant aux États-Unis : <http://www.nikonusa.com/> • Pour les utilisateurs résidant en Europe et en Afrique : <http://www.europe-nikon.com/support/> • Pour les utilisateurs résidant en Asie, en Océanie et au Moyen-Orient : <http://www.nikon-asia.com/> Visitez régulièrement ces sites pour vous tenir informé des dernières informations sur le produit, des astuces, des réponses aux questions fréquentes et des conseils d'ordre général sur l'imagerie et la photographie numériques. Des informations supplémentaires sont aussi disponibles auprès de votre représentant Nikon local. Utilisez l'URL suivante pour obtenir la liste des contacts : <http://imaging.nikon.com/>

xxi Guide de démarrage rapide Suivez ces étapes pour utiliser immédiatement le D4. 1 Attacher la courroie de l'appareil photo. Attachez fermement la courroie aux deux œillets de l'appareil photo. 2 Charger (0 23) et insérer (0 25) l'accumulateur.

Fixez le volet du logement pour accumulateur avant d'insérer ce dernier. 3 Fixer un objectif (0 28). xxii 4 Insérer une carte mémoire (0 33). Dos 5 Mettre l'appareil photo sous tension (0 40). A Informations complémentaires Pour en savoir plus sur la sélection de la langue et le réglage de la date et de l'heure, reportez-vous à la page 30.

Reportez-vous à la page 38 pour en savoir plus sur le réglage de la netteté du viseur. 6 Sélectionner le mode autofocus (0 97). Positionnez le sélecteur du mode de mise au point sur AF (autofocus). Sélecteur du mode de mise au point 7 Effectuer la mise au point et prendre la photo (0 43, 44). Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point, puis jusqu'en fin de course pour prendre la photo. Indicateur de mise au point 8 Regarder la photo (0 46). Commande K xxiii xxiv X Introduction Contenu de la boîte Vérifiez que tous les éléments énumérés ici se trouvent bien avec votre appareil photo. Les cartes mémoire sont vendues séparément. • Appareil photo numérique D4 (0 2) • Bouchon de boîtier BF-1B (0 28, 394) • Volet de la griffe flash BS-2 (0 17, 191) X • Accumulateur Li-ion EN-EL18 avec cache-contacts (0 23, 25) • Câble USB UC-E15 (0 267, 272) • Attache de câble USB (0 267) • Chargeur d'accumulateur MH-26 avec câble d'alimentation et deux protège-contacts (0 23, 440) • Volet UF-2 pour câble avec minifiche stéréo (0 395) • Courroie AN-DC7 (0 xxii) • Garantie • Manuel d'utilisation (ce guide) • Guide rapide • Guide réseau • CD d'installation de ViewNX 2 (0 263) 1 Familiarisation avec l'appareil photo Prenez le temps de vous familiariser avec les commandes et les affichages de votre appareil photo. Il peut s'avérer pratique de marquer cette section afin de pouvoir la consulter si nécessaire au cours de la lecture de ce manuel.

Boîtier X 1 Commande D 2 3 4 5 6 7 8 9 Bracketing.....

141, 145, 149, 335 Commande de déverrouillage du sélecteur du mode de déclenchement .....

..111 Œillet pour courroie d'appareil photo....xxii Commande M Mode de flash .....

..200 Correction du flash .....

.....202 Commande Y Mesure... ..

.....124 Sélecteur du mode de déclenchement .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*.111 Commutateur marche-arrêt .....*  
*.10, 40 Déclencheur ....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*...43, 44 Commande d'enregistrement vidéo .*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*... 65, 339 10 Commande E Correction de l'exposition ..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*. 137 11 Commande I/Q 12 13 14 15 16 17 Mode d'exposition .....*  
.....  
.....  
*..... 125 Formatage des cartes mémoire.*



**[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D4 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483098)**

**<http://yourpdfguides.com/dref/5483098>**

..  
...36 *Œillet pour courroie d'appareil photo* .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
xxii *Écran de contrôle supérieur* .....

.....  
..... 7 *Repère du plan focal (E)*.

.....  
.....

.. 109 *Commande de réglage dioptrique*...  
..38 *Griffe flash (pour flash optionnel)* .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..17, 191 *Volet de la griffe flash* .....

.17, 191, 410 2 X 1 *Miroir*.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.. 116, 402 13 *Port USB* ...

.....  
.....  
.....

.....267, 272 2 *Témoin du retardateur* ..

.....  
.....  
.....

. 115 14 *Prise casque* .....

.....  
.....  
.....

.....69, 261 3 *Microphone (pour les vidéos)* 15 *Connecteur pour microphone externe* ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.. 65, 69, 75 .....

.....  
.....  
.....  
.....

.69 4 Cache de la prise de synchronisation du 16 Connecteur HDMI à mini-broches...280 flash .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 191 17 Connecteur Ethernet .....

.....  
.....

.....269 5 Cache de la prise télécommande à dix 18 Commande de déverrouillage de broches .

.....  
.....  
.....  
.....

. 231, 394 l'objectif .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

...29 6 Prise de synchronisation du flash .... 191 19 Commande de mode AF 7 Prise télécommande à dix broches ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

....52, 54, 98, 101 .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 231, 394 20 Loquet du volet du logement pour 8 Cache du port USB.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 267, 272 accumulateur..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....25 9 Cache du port pour périphérique ....

391 21 Volet du logement pour accumulateur.....

.....  
.....  
.....

.....  
...25 10 Cache du port audio..

.....  
.....

.....  
... 69 22 Sélecteur du mode de mise au point 11 Cache du connecteur HDMI/Ethernet ..

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 52, 97, 108 ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 269, 280 23 Levier de couplage photométrique 12 Port pour périphérique.....

.....  
.....

..... 391 ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

...433 24 Bouchon de boîtier.....

.....  
.....

.....28, 394 3 Boîtier (suite) X 1 Commande Pv 2 3 4 5 6 Verrouillage du déclencheur pour Utilisation de la commande Pv prise de vue verticale...

.....  
.....  
.....

..42 .....

.....  
.....  
.....

..... 67, 125, 333, 341 7 Commande Fn (verticale) Molette de commande Utilisation de la commande Fn secondaire .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....336 (verticale)....

.....  
.....

. 334 Commande Fn 8 Contacts du microprocesseur Utilisation de la commande Fn 9 Repère de montage ....

.....  
.....29 ..

.....  
.....  
. 89, 205, 328, 340 10 Monture d'objectif ....

.....29, 109 Molette de commande secondaire 11 Filetage pour fixation sur trépied pour prise de vue verticale ....

.....  
...336 Déclencheur pour prise de vue verticale D Microphone et haut-parleur Ne placez pas le microphone ou le haut-parleur à proximité de supports magnétiques. Vous risquez sinon de détériorer les données enregistrées sur ces supports magnétiques.

4 X 1 Oculaire du viseur .....

.....  
. 39, 114 10 Commande J (OK) ....

.....  
.....  
20, 236 2 Levier de l'obturateur d'oculaire 11 Commande R (info).....

.....  
...13, 16 .

.....  
.....  
.... 39, 114 12 Écran de contrôle arrière .

.....  
.....9, 321 3 Commande O/Q 13 Commande S 4 5 6 7 Suppression.....

.....  
.....  
... 47, 251 Sensibilité (ISO).....

.....  
.....  
. 117 Formatage des cartes mémoire... 36 Réglage automatique de la Commande K sensibilité (ISO) .....

.....  
.....  
.. 119 Visualisation.....

.....  
.....  
.... 46, 235 Réinitialisation par deux Moniteur .

....46, 49, 63, 235, 345 commandes .....

.....  
.....  
.....

..... 207 14 Commande T Commande G Qualité et taille d'image..

.....  
..91, 93 Menus ...

.....  
.....  
.....  
.....

..... 19, 283 15 Commande U Commande L (Z/Q) Balance des blancs .... 153, 159, 162 Protection .

.....  
.....  
.....  
.....

.....249 Réinitialisation par deux Système Picture Control...

.....  
.....

173 commandes .....

.....  
.....  
.....

.... 207 Aide .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

22 16 Commande H Commande X Utilisation du microphone Loupe-zoom avant .....

.....247 ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 256, 257, 258 Commande W Imagettes....

.....  
.....  
.....  
.....

.....235 Loupe-zoom arrière.....

.....  
.....

.247 8 9 5 Boîtier (suite) X 1 Viseur....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

... 38 10 Loquet de verrouillage du sélecteur de mise au point ..



.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 103 2 Sélecteur secondaire .....

.....  
.....  
.....

...104, 105, 135, 333, 342 11 Microphone (pour annotations vocales).....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.... 255 3 Commande B Activation de l'AF.  
.....  
.....

..... 99, 311 12 Sélecteur de visée écran....

.....  
.....

... 49, 63 4 Molette de commande principale 13 Commande a .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....336 Visée écran (Live view).

.....  
.....

.... 49, 63 5 Sélecteur multidirectionnel .

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....20, 45, 237 14 Sélecteur multidirectionnel (vertical) ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 338 6 Bouton d'ouverture du volet du 15 Voyant d'accès à la carte mémoire logement pour carte mémoire (sous ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 34, 44 cache) ..

.....  
.....  
.....

.... 33 16 Détecteur de luminosité ambiante permettant le réglage automatique de 7 Volet du logement pour carte mémoire .....

.....  
.....  
.....

.....33, 35 la luminosité du moniteur.

.....  
.....

57, 345 8 Commande C Utilisation de la commande AF-ON pour prise de vue verticale .....

..312 9 Molette de commande principale (verticale).....

.....  
.....

.....  
.....

336 Haut-parleur .....

.....  
.....

..... 77, 261 6 Écran de contrôle supérieur 1 2 3 9 10 4 5 6 7 8 11 12 13 X 1 Vitesse d'obturation .....

.....  
.... 127, 129 Mode de zone AF .

.....  
.....

98, 102 Valeur de correction de l'exposition .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 137 Valeur de correction du flash ....

..... 202 Nombre de prises de vues pour la séquence de bracketing de l'exposition et du flash ..

.....  
.....  
.....

.... 141 Nombre de prises de vues pour la séquence de bracketing de la balance des blancs .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

145 Écart d'exposition HDR .....

.....  
.....

... 190 Nombre de vues (surimpression)..... 212 Nombre d'intervalles pour la photographie en mode intervalloètre..

.....  
.....  
.....  
.....

..... 220 Focale (objectifs sans microprocesseur) .....

.....  
.....  
.....

..... 230 Sensibilité (ISO)..

.....  
.....  
.....

.....  
.....

117 Indicateur de décalage du programme .....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 126 Mode d'exposition..

.....  
.....  
.....

..... 125 Jeux de réglages Prise de vue.

.....

294 Jeux de réglages personnalisés.....

... 305 Indicateur de carte XQD ..

.....

.....35, 36 Indicateur de carte CompactFlash .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....35, 36 8 Nombre de vues restantes ...

.....  
.....

.41, 444 Nombre de vues restantes avant remplissage de la mémoire tampon ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

....113, 444 Indicateur du mode de capture .

.....

..265 Indicateur d'écart d'ouverture ....128, 388 Ouverture (valeur d'ouverture)...128, 129 Ouverture (écart) .

.....  
.....  
.....

.....128, 388 Incrément du bracketing.....

.....142, 146 Nombre de prises de vues pour la séquence de bracketing du D-Lighting actif ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

....149 Nombre de vues prises par intervalle.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

...220 Ouverture maximale (objectifs sans microprocesseur).....

.....  
.....  
.....

.....230 Indicateur de mode PC...

.....  
.....  
.....

.269 Indicateur de l'accumulateur.....

.....40 Compteur de vues ....

.....  
.....  
.....

45 Indicateur d'enregistrement du pré réglage de la balance des blancs.....

.165 Niveau de D-Lighting actif ....

....150, 332 Numéro d'objectif manuel .....

.....  
.....  
.....

.230 Indicateur d'enregistrement en mode accéléré ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..226 « K » (indique qu'il reste assez de mémoire pour plus de 1000 vues) ....41 9 10 2 3 4 5 6 7 11 12 13 7 X 14 Indicateur de la pile de l'horloge 15 16 17 18  
19 20 ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 32, 406 Indicateur de mémorisation FV....205 Icône de mémorisation de la vitesse d'obturation ....

.....

.....

.....

.....

....133 Indicateur de synchro.  
flash .....

.....323 Mode de flash .....

.....

.....

.....

.....

199 Mesure.....

.....

.....

.....

.....

.....

...124 Indicateur du mode de zone AF ..

.....

.....

.....

.....

.....

.100, 102 Indicateur de l'option AF zone automatique ....

.....

.....

.....101, 102 Indicateur de suivi 3D .

.....

.....

.100, 102 Mode autofocus .....

.....

.....

.....

.... 97 Indicateur du mode intervalloètre.....

.....

.....

.....

.....220 Indicateur du mode accéléré ...

.....226 Indicateur de surimpression .....

....211 Icône de mémorisation de l'ouverture .

.....

.....

.....

.....

.....

.....134 Indicateur HDR (série).....

.....

.....

.190 Indicateur de surimpression (série) ....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....212 Indicateur de connexion à un GPS ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

232 Indicateur HDR .....

.....  
.....  
.....

...187 27 Indicateur de signal sonore .....

... 318 28 Indicateur de correction de l'exposition..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 137 29 Indicateur de correction de flash.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 202 30 Indicateur de bracketing d'exposition et du flash....

.....

.... 141 Indicateur de bracketing de la balance des blancs .....

.....  
.....  
.....

145 Indicateur de bracketing du D-Lighting actif .....

.....  
.....  
.....

.. 149 Indicateur de D-Lighting actif .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 150, 332 31 Indicateur d'exposition .



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D4 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483098)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483098>

....

.....

... 130 Affichage de la correction de l'exposition..

....

.....

.....

....

....

... 137 Indicateur d'avancement du bracketing : Bracketing d'exposition et du flash .....

.....

....

....

.....

.....

... 141 Bracketing de la balance des blancs ..

....

.....

.....

....

....

..... 145 Bracketing du D-Lighting actif .

.....

....

....

.....

.....

....

.... 149 Indicateur de connexion à un ordinateur .

.....

.....

....

....

.....

265 21 22 23 24 25 26 8 Écran de contrôle arrière 1 2 3 6 7 8 9 4 5 10 11 1 Indicateur du nombre de vues 2 3 4 5 6 Qualité d'image (images JPEG) .....90 restantes (« REM » de l'anglais 7 Indicateur d'enregistrement d'une « remaining ») ...

....

.....

.....

..321 annotation vocale (mode de prise de Taille d'image...

....

.....

.....

....

....

93 vue) .....

.....

....

....

.....

.....

... 256 Indicateur de sensibilité (ISO)..

....

117 8 Indicateur de l'état de l'annotation Indicateur de sensibilité (ISO) vocale .....

.....  
.....  
.....  
.....

258, 259 automatique .....

.....  
.....  
.....

.....121 9 Mode d'enregistrement des Sensibilité (ISO) ...

.....  
.....  
.....

.....117 annotations vocales.

.....  
.....  
.....

... 256 Sensibilité (ISO) (gain élevé/faible) 10 Balance des blancs .....

.....  
.....  
..... 153 .

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.118 Indicateur de réglage précis de la Nombre de vues restantes .....

.....  
.321 balance des blancs ....

.....  
.....

.. 159 Durée de l'annotation vocale...

.....  
.....

258 Indicateur de protection du préRéglage précis de la balance des réglage de la balance des blancs blancs.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
159 .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 171 Numéro du pré-réglage de la 11 Fonction du logement secondaire balance des blancs ...

.....  
.....  
.....

.....164 ..



.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
...95 Température de couleur ..

.....  
153, 160 Qualité d'image.....

.....  
.....  
.....

.....90 Indicateur de mode PC .....

.....  
.....  
.....

...265 « K » (indique qu'il reste assez de mémoire pour plus de 1000 vues).

.....  
.....  
.....

..... 41 Indicateur de température de couleur..

.....  
.....  
.....

.....  
.....

162 X 9 A X Éclairage des écrans de contrôle Lorsque vous positionnez le Commutateur marche-arrêt commutateur marche-arrêt sur D , la temporisation du mode veille, le rétro-éclairage des écrans de contrôle et le rétro-éclairage des commandes (0 322) sont activés, ce qui facilite l'utilisation de l'appareil photo dans l'obscurité. Une fois le commutateur marche-arrêt relâché, le rétro-éclairage reste activé pendant six secondes tant que l'appareil photo n'est pas en mode veille ou jusqu'à ce que vous preniez une photo ou positionniez de nouveau le commutateur marche-arrêt sur D. 10 Affichage du viseur 1 2 3 4 5 X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 Quadrillage (affiché lorsque Activé a été sélectionné pour le réglage personnalisé d6) ..

.....  
.....  
.....

.. 321 2 Cercle de référence de 12 mm pour la mesure pondérée centrale .....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 123 3 Délimiteurs de zone AF ..

.. 38 4 Points AF .....

.....  
.....  
.....

.....43, 103, 310, 311 Cibles pour la mesure spot ....

.....  
.....  
.....

.. 123 Indicateur du mode de zone AF ...

.... 101 Indicateur de roulis 1 .

.....  
.....  
.....

331 5 Indicateur d'exposition .....

.....

.....130 Affichage de la correction de l'exposition ..

.....  
.....

..137 Indicateur d'avancement du bracketing : Bracketing d'exposition et du flash .....

.....  
.....  
.....

141 Bracketing de la balance des blancs .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....145 Bracketing du D-Lighting actif.....

..149 Indicateur de tangage 2 ...

.....  
.....

...331 6 Indicateur de correction de l'exposition.....

.....  
.....

...137 Indicateur de correction du flash..

.....202 11 7 Indicateur de bracketing : Bracketing d'exposition et du flash.....

.....  
.....  
.....

...139 Bracketing de la balance des blancs..

.....  
.....  
.....  
.....

.....145 Bracketing du D-Lighting actif ..

....149 Indicateur de mise au point.

.. 43, 109 Mesure .....

.....  
.....  
.....  
.....

....123 Mémorisation de l'exposition automatique (AE) .

.....  
.....

..135 Mode d'exposition ...

.....  
.....

...125 Icône de mémorisation de la vitesse d'obturation..

.....  
.....  
.....

.133 Vitesse d'obturation .....

.....  
.....

127, 129 Mode autofocus.....

.....  
.....

..... 97 Icône de mémorisation de l'ouverture..

.....  
.....  
.....

....134 Ouverture (valeur d'ouverture).

..128, 129 Ouverture (écart)...

.....  
.....

..128, 388 Indicateur de sensibilité (ISO) ...

.....

...117 Indicateur de sensibilité (ISO) automatique .....

.....  
.....  
.....

....120 Sensibilité (ISO).....

.....  
.....

..117 Niveau de D-Lighting actif ...

.....

.....332 Mode de zone AF.

.....  
.....

....101, 102 Affichage du réseau.....

.....  
.....

...269 19 Compteur de vues .....

.....

.....

.....

.... 321 Nombre de vues restantes ...41, 321, 444 Nombre de vues restantes avant remplissage de la mémoire tampon ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...43, 113, 444 Indicateur d'enregistrement du pré réglage de la balance des blancs ..

... 165 Valeur de correction de l'exposition... 137 Valeur de correction du flash....

..... 202 Indicateur de mode PC..

.....

.....

.....

. 265 « K » (indique qu'il reste assez de mémoire pour plus de 1000 vues).....41 Témoin de disponibilité du flash 3 ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 195, 205, 434 Indicateur de mémorisation FV.....

... 205 Indicateur de synchro. flash .....

.....

... 323 Indicateur d'écart d'ouverture ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

128, 388 Signal de charge faible de l'accumulateur.....

.....

.....

.....

.....

.....40 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 X 1 Sert d'indicateur de tangage lorsque vous tournez l'appareil photo pour photographier à la verticale. 2 Sert d'indicateur de roulis lorsque vous tournez l'appareil photo pour photographier à la verticale. 3 Affiché lorsqu'un flash optionnel est fixé sur l'appareil photo (0 192). Le témoin de disponibilité du flash s'allume dès que le flash est recyclé.

D Absence d'accumulateur Lorsque l'accumulateur est entièrement déchargé ou qu'il n'y a pas d'accumulateur dans l'appareil photo, l'affichage du viseur s'éteint progressivement. Ce phénomène est normal et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. L'affichage du viseur redevient normal dès qu'un accumulateur entièrement chargé est inséré. D Affichages des écrans de contrôle et du viseur La luminosité des écrans de contrôle et du viseur varie en fonction de la température ; les temps de réponse des affichages peuvent être plus longs par temps froid. Ce phénomène est normal et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. 12 Affichage des informations Les informations de prise de vue, notamment la vitesse d'obturation, l'ouverture, le compteur de vues, le nombre de vues restantes et le mode de zone AF, s'affichent sur le moniteur lorsque vous appuyez sur la commande R. 1 23 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 4 5 6 7 8 9 10 11 Commande R X 1 Mode d'exposition....

.....

.....

.....

...125 2 Indicateur de décalage du programme .....

.....

.....

.....

.....

..126 3 Icône de mémorisation de la vitesse d'obturation ...

.....

.....

.....

.....

.....

133 4 Vitesse d'obturation.....

.....127, 129 Valeur de correction de l'exposition .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....137 Valeur de correction du flash...

.....

202 Nombre de prises de vues pour la séquence de bracketing de l'exposition et du flash .....

.....

....141 Nombre de prises de vues pour la séquence de bracketing de la balance des blancs .....

.....

.....

.....

145 Nombre de vues (surimpression) ...212 Focale (objectifs sans microprocesseur) .....

.....

.....

.....

..230 5 Indicateur de surimpression .



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D4 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483098>

.....  
..211 6 Ouverture (valeur d'ouverture) ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 128, 129 Ouverture (écart).....

.....  
.....

..... 128, 388 Incrément du bracketing....

.. 142, 146 Nombre de prises de vues pour la séquence de bracketing du D-Lighting actif .....

.....  
.....  
.....

.... 149 Ouverture maximale (objectifs sans microprocesseur).....

.....  
.....  
.....

... 230 7 Indicateur d'exposition .....

.....  
.....

. 130 Affichage de la correction de l'exposition.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 137 Indicateur d'avancement du bracketing : Bracketing d'exposition et du flash.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 141 Bracketing de la balance des blancs.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 145 Bracketing du D-Lighting actif.

... 149 8 Indicateur de signal sonore..

.....

.... 318 13 9 Position de la vue affichée dans la séquence de bracketing .....

.150, 151 Niveau de bracketing du D-Lighting actif .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

....150 « K » (indique qu'il reste assez de mémoire pour plus de 1000 vues) .....

.....  
.....

.....	
.....	
..... 41	Compteur de vues ...
.....	
.....	
.....	
.....	
..... 45	Numéro d'objectif manuel .....
.....	
..230	Réglage du centre du sélecteur secondaire ...
.....	
.....	
.....	
.....342	Réglage de la commande Pv ..
.....333	Indicateur de D-Lighting actif...
...185	Indicateur de réduction du bruit ISO ..
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....302	Jeux de réglages Prise de vue..
.....	
294 17	Nombre de vues restantes .....
41, 444 18	Indicateur de bracketing d'exposition et du flash.....
..... 141	Indicateur de bracketing de la balance des blancs ..
.....	
.....	
.....	
.... 145	Indicateur de bracketing du D-Lighting actif .....
.....	
.....	
.....	
..... 149 19	Indicateur de l'option AF zone automatique ....
.....	
.....	
.....	
.... 101, 102	Indicateur des points AF .....
.....	
.....	
103	Indicateur du mode de zone AF.....
.....	
.....	
.....	
.....	
..... 100, 101	Indicateur de suivi 3D..
.....	
.....	
100, 102 20	Mode de flash.....
.....	
.....	
.....	
..... 199 21	Indicateur de synchro. flash....





.....

.....

.....

.....

...212 Indicateur de légende..

.....

.....352 Indicateur de copyright.

.....

.....

.....353 Indicateur IPTC ...

.....

.....

.....

.....

354 Affichage du réseau .....

.....

.....

...269 Indicateur de correction de l'exposition .....

.....

.....

.....

.....

....137 34 Indicateur de correction du flash.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 202 X 35 Indicateur de l'accumulateur...

.....40 36 Indicateur HDR ..

.....

.....

.....

.....

. 187 Écart d'exposition HDR....

.....

.....

190 23 24 25 37 Indicateur du système Picture Control.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 174 38 Fonction attribuée à la commande Fn (verticale)..

.....

.....

.....

.....

.....

. 334 26 27 28 39 Réglage de la commande Fn.....

328 40 Réglage de la commande D.....

335 41 Indicateur de réduction du bruit .....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 302 42 Jeux de réglages personnalisés ...  
305 43 Indicateur du mode autofocus .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....97, 98 44 Indicateur de contrôle du vignetage..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 300 29 30 31 32 33 45 Indicateur de zone d'image .....

....85 46 Mesure.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 123 15 □□ Modification des paramètres dans l'affichage des informations Pour modifier les paramètres des rubriques énumérées ci-dessous, appuyez sur la commande R lorsque les informations sont affichées. Mettez les rubriques en surbrillance à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur J pour afficher les options de la rubrique sélectionnée. Commande R X 1 2 3 4 5 Jeux de réglages Prise de vue.....

.294 Réduction du bruit ISO .....

.....  
.....

302 D-Lighting actif .....

.....  
.....  
.....

..184 Réglage de la commande Pv.....

.333 Réglage du centre du sélecteur secondaire .....

.....  
.....  
.....

..333 6 Réglage de la commande Fn (verticale)..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 334 7 Réglage de la commande Fn....

.... 328 8 Réglage de la commande D..... 335 9 Réduction du bruit .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

. 302 10 Jeux de réglages personnalisés ... 305 A Info-bulles Une info-bulle indiquant le nom de l'élément sélectionné apparaît dans l'affichage des informations. Vous pouvez désactiver les infobulles à l'aide du réglage personnalisé d8 (Aide ; 0 321). 16 Volet de la griffe flash BS-2 Le volet de la griffe flash BS-2 (fourni) permet de protéger la griffe flash ou d'empêcher la lumière réflétrie par les composants métalliques de la griffe d'apparaître sur les photos. Le BS-2 se fixe à la griffe flash de l'appareil photo comme illustré à droite. Pour retirer le volet, appuyez dessus avec votre pouce et faitesle glisser comme illustré à droite, tout en maintenant fermement l'appareil photo. X 17 X 18 s Didacticiel Menus de l'appareil photo La plupart des options de prise de vue, de visualisation et de configuration sont accessibles depuis les menus de l'appareil photo.

Pour afficher les menus, appuyez sur la commande G. Commande G s Onglets Vous avez le choix entre les menus suivants : •D: Visualisation (0 283) •B: Configuration (0 344) •N: Retouche (0 361) •C : Prise de vue (0 293) •A : Réglages personnalisés (0 303) •O/m: Menu Personnalisé ou Réglages Récents (par défaut sur Menu Personnalisé ; 0 380) La barre coulissante indique la position dans le menu sélectionné. Les réglages actuels sont illustrés par une icône. Options du menu Options du menu sélectionné. d Lorsque l'icône d est affichée, il est possible d'obtenir de l'aide sur la rubrique sélectionnée en appuyant sur la commande L (Z/Q) (0 22).

19 Utilisation des menus de l'appareil photo □□ Commandes des menus Le sélecteur multidirectionnel et la commande J permettent de naviguer dans les différents menus de l'appareil photo. Sélecteur multidirectionnel Déplacer le curseur vers le haut Annuler et revenir au menu précédent Sélectionner la rubrique en surbrillance s Sélectionner la rubrique en surbrillance ou afficher un sousmenu Déplacer le curseur vers le bas Commande J Sélectionner la rubrique en surbrillance □□ Navigation dans les menus Suivez les étapes décrites ci-dessous pour naviguer dans les menus.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D4 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483098)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483098>