



# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for NIKON D800. You'll find the answers to all your questions on the NIKON D800 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual NIKON D800  
User guide NIKON D800  
Operating instructions NIKON D800  
Instructions for use NIKON D800  
Instruction manual NIKON D800

**Nikon**

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

**D800**  
**D800E**

Manuel d'utilisation

Fr



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D800 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482923)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5482923>

**Manual abstract:**

@@@ Cette icône signale les références à d'autres pages de ce manuel. Les rubriques de menu, les options et les messages affichés sur le moniteur de l'appareil photo sont indiqués en gras. Réglages de l'appareil photo Les explications données dans ce manuel supposent que l'on utilise les réglages par défaut. Aide Utilisez la fonction d'aide intégrée de l'appareil photo pour obtenir de l'aide à sur les rubriques de menu et autres sujets. Reportez-vous en page 18 pour en savoir plus. A Pour votre sécurité Avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois, lisez les consignes de sécurité se trouvant dans la section « Pour votre sécurité » (0 xiii–xv). Localisation des informations Vous trouverez ce dont vous avez besoin dans : i i i i i Table des matières ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

... Index « Questions et réponses ».

.....  
.....  
.....  
.....

..... Guide de démarrage rapide .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... Index ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... Messages d'erreur.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

... Dépannage .....

.....



.....  
.....  
.....  
.....

*. xvi Guide de démarrage rapide ....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.. xxi Introduction 1 Contenu de la boîte...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.. 1 Familiarisation avec l'appareil photo...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*.... 2 Boîtier .....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*. 2 Écran de contrôle.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

*...15 Premières étapes ..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.19 Charger l'accumulateur ....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....19 Insérer l'accumulateur...*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

*.21 Fixer un objectif...*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.....24 Configuration de base...*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.26 Insérer une carte mémoire .....*

.....  
.....  
.....  
.....

*.....29 Formater la carte mémoire....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.32 Régler la netteté du viseur.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.....35 iv Notions fondamentales de photographie et de visualisation...  
37 Mise sous tension de l'appareil photo.....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

*....37 Préparation de l'appareil photo à la prise de vue .....*

.....  
.....

*.39 Mise au point et prise de vue...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*..40 Visualisation des photos...*

.....  
.....  
.....  
.....





.....  
63 Affichage en mode visée écran: visée écran vidéo .....

.....  
.....

64 Affichage des informations: visée écran vidéo.....

.....  
.....

.....66 Zone d'image..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....67 Paramètres vidéo .

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..70 Visualisation des vidéos.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 72 Édition des vidéos...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 74 Rognage des vidéos .



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D800 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482923)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5482923>

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.74 Enregistrement des vues sélectionnées .....*

.....  
.....  
.....  
.....

*.77 Options d'enregistrement de l'image 79 Zone d'image .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 79 Qualité d'image .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 84 Taille d'image .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*..... 87 Utilisation de deux cartes mémoire .*

.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

*. 89 v Mise au point 91 Autofocus.....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*...91 Mode autofocus ..*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*.....91 Mode de zone AF ..*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*.93 Sélection du point AF .....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

*.96 Mémorisation de la mise au point ....*

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....98 Mise au point manuelle ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

... 101 Mode de déclenchement 103 Choix du mode de déclenchement .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 103 Alimentation et cadence de prise de vue .

.....  
.....  
.....

... 104 Mode retardateur ..

.....  
.....

.212 Utilisation d'un module GPS.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....215 vii Visualisation avancée 219 Visualisation des images.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 219 Visualisation plein écran....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
... 219 Visualisation par planche d'imagettes .....

.....  
.....  
.....  
.....

... 219 Commandes de visualisation .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 220 Informations sur les photos.

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 222 Regarder de plus près : fonction Loupe .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

231 Protection des photos contre l'effacement.....

.....

.....  
.....  
.....

233 Suppression de photos .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 234 Visualisation en plein écran et par imagettes.....

.....  
.....  
.....

234 Menu Visualisation .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....



.. 248 Impression vue par vue .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

249 Impression de plusieurs images .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 251 Création d'une commande d'impression DPOF : réglage d'impression .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

254 Regarder les photos sur un téléviseur .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 256 Options HDMI.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 257 Guide des menus 259 D Menu Visualisation: gestion des images.....

.....  
.....  
.....

..... 259 Dossier de visualisation .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....





.....  
.....  
.....  
..... 266 Diaporama ..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 267 C Menu Prise de vue : options de prise de vue ....

.....  
.....  
.....

..268 Jeux de réglages Prise de vue.....

.....  
.....  
.....

.....

.... 269 Jeux de réglages étendus.

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

.... 270 Dossier de stockage .

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 271 Nom de fichier.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
273 Espace colorimétrique.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 274 Contrôle du vignetage .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 275 Contrôle auto. de la distorsion ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 276 Réduction du bruit (réduction du bruit lors des expositions prolongées) ...

.....

.....

.....

.....

.....

... 277 Réduction du bruit ISO..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 277 A Réglages personnalisés : réglage précis des paramètres de l'appareil photo..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..278 Jeux de réglages perso...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 280 a : Autofocus ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 281 a1 : Priorité en mode AF-C ....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 281 a2 : Priorité en mode AF-S.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 282 a3 : Suivi MAP avec Lock-On ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 283 a4 : Activation AF...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 283 a5 : Éclairage du point AF.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 284 a6 : Rotation du point AF.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 284 a7 : Nombre de points AF.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 285 a8 : Illuminateur d'assistance AF.....

.....  
.....  
.....  
.....

. 286 b : Mesure/exposition....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 287 b1 : Incrément de la sensibilité.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 287 b2 : Incrément de l'exposition ..

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 287 b3 : Incrément corr. expo./flash ....

.....



.....  
.....  
.....  
.....

..... 291 c4 : Extinction du moniteur .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

. 292 ix d : Prise de vue/affichage.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 292 d1 : Signal sonore....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

. 292 d2 : Cadence prise de vue en CL.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 293 d3 : Nombre de vues maximal..

.....  
.....  
.....  
.....

..... 293 d4 : Temporisation miroir levé .

.....  
.....  
.....  
.....

.... 293 d5 : Séquence numérique images .

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 294 d6 : *Quadrillage dans le viseur* .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 295 d7 : *Affichage et réglage ISO*.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 295 d8 : *Aide*....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.... 295 d9 : *Affichage des informations* .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 296 d10 : *Éclairage écran de contrôle* ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 296 d11 : *Piles pour la MB-D12* .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

297 d12 : *Ordre d'alimentation* .....

.....  
.....  
.....





.....  
.....  
.....  
... 308 e7 : Sens du bracketing.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
..... 308 f: Commandes ...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 309 f1 : Commutateur D.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 309 f2 : Bouton central du sélecteur.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

. 309 f3: Sélecteur multidirectionnel.....

.....  
.....  
.....  
.....

. 310 f4 : Régler la commande Fn....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 311 f5 : Régler commande d'aperçu...

.....



.....  
.....  
.....  
.....

320 x g: Vidéo .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 321 g1 : Régler la commande Fn.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 321 g2 : Régler commande d'aperçu.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 322 g3 : Régler commande AE-L/AF-L.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 323 g4 : Régler le déclencheur....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 324 B Menu Configuration : configuration de l'appareil photo ....325 Formater la carte mémoire .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 326 Luminosité du moniteur....

.....  
.....  
.....

..... 326 *Photo de correction poussière* ..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 327 *Réduction du scintillement* ..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 329 *Fuseau horaire et date*.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

329 *Langue (Language)*.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 330 *Rotation auto. des images* ..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 331 *Informations de l'accumulateur*....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 332 *Légende des images* .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 333 *Informations de copyright* ..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 334 *Enregistrer/charger réglages* ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 335 *Horizon virtuel*.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

337 *Réglage précis de l'AF*.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 338 *Transfert Eye-Fi*...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.. 339 Version du firmware ...  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
..... 340 N Menu Retouche : création de copies retouchées ...

.....  
.....  
341 D-Lighting.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
..... 344 Correction des yeux rouges.  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
345 Recadrer.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
... 346 Monochrome ..  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

..... 347 *Effets de filtres* ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 348 *Équilibre colorimétrique...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 349 *Superposition des images.*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 350 *Traitement NEF (RAW)..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 353 *Redimensionner* .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 355 *Retouche rapide* .....

.....  
.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

..... 357 Redresser..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 357 Contrôle de la distorsion .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 358 Fisheye .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

..... 358 Coloriage .....

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

..... 359 Dessin couleur....

.....

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 359 *Perspective* ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 360 *xi Effet miniature*.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 361 *Couleur sélective*.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

. 362 *Comparaison côte à côte* ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 364 *O MENU PERSONNALISÉ/m RÉGLAGES RÉCENTS* ....

.....  
.....

.... 366 *Remarques techniques* 371 *Objectifs compatibles*.....

.....  
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*371 Flashes optionnels .....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.. 380 Système d'éclairage créatif Nikon (CLS) ...*

.....

.....

.....

.....

*.... 381 Autres accessoires.*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*.. 387 Utilisation d'un connecteur d'alimentation et d'un adaptateur secteur ...*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*..... 391 Entretien de votre appareil photo .*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*. 393 Rangement.....*

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 393 *Nettoyage* .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 393 *Filtre passe-bas* ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

. 394 « *Nettoyer maintenant* » .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

... 394 « *Nettoyer démarrage/arrêt* » .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 396 *Nettoyage manuel*.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

..... 397 *Entretien de l'appareil photo et de l'accumulateur : précautions ..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 401 *Réglages par défaut .*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 405 *Programme d'exposition..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 411 *Dépannage ..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 412 *Messages d'erreur .*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 417 *Caractéristiques techniques...*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 423 *Cartes mémoire agréées....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 434 *Capacité des cartes mémoire.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 436 *Autonomie de l'accumulateur.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.... 439 *Index .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

.. 441 xii Pour votre sécurité Afin d'éviter d'endommager votre produit Nikon et de vous blesser ou de blesser un tiers, lisez attentivement et intégralement les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser cet appareil. Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui pourraient se servir de l'appareil.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D800 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5482923>

*Le non-respect des consignes exposées dans cette section peut entraîner certaines conséquences signalées par le symbole suivant : A potentielle, lisez l'ensemble des avertissements avant d'utiliser cet appareil Nikon.*

*Cette icône indique les avertissements. Pour éviter toute blessure □□ AVERTISSEMENTS A Le soleil ne doit pas être intégré à votre cadrage Lorsque vous photographiez un sujet à contre-jour, veillez à ce que le soleil soit toujours situé entièrement à l'extérieur du cadre. Lorsque le soleil se trouve à proximité du champ de l'image ou dans celui-ci, la lumière du soleil risque de se concentrer dans l'appareil photo et de provoquer un incendie. A En cas de dysfonctionnement, mettez immédiatement l'appareil photo hors tension Si vous remarquez la présence de fumée ou une odeur inhabituelle s'échappant de l'appareil ou de l'adaptateur secteur (disponible séparément), débranchez l'adaptateur secteur et enlevez immédiatement l'accumulateur en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser l'appareil risque d'entraîner des blessures.*

*Une fois l'accumulateur retiré, emportez votre matériel à un centre Nikon agréé pour le faire contrôler. A Ne fixez pas le soleil à travers le viseur L'observation du soleil ou de toute autre source lumineuse puissante à travers le viseur peut provoquer des dommages irréversibles de la A Ne démontez pas l'appareil vision. Tout contact avec les composants internes du produit peut entraîner A Utilisation du réglage dioptrique du viseur des blessures. En cas de Faites attention de ne pas vous dysfonctionnement, seul un mettre accidentellement le doigt technicien qualifié est autorisé à dans l'œil lorsque vous utilisez le réparer l'appareil. Si l'appareil photo réglage dioptrique du viseur alors venait à se briser suite à une chute que votre œil se trouve à proximité ou à un accident, retirez du viseur. l'accumulateur et/ou l'adaptateur secteur, puis emportez votre matériel dans un centre Nikon agréé pour le faire contrôler. xiii A N'utilisez pas l'appareil en présence de substances inflammables N'utilisez pas de matériel électronique en présence de gaz inflammable car cela risque de provoquer une explosion ou un incendie. A Conservez hors de portée des enfants Ils pourraient sinon risquer de se blesser. De plus, les petites pièces présentent un risque d'étouffement. Si jamais un enfant venait à avaler une petite pièce de ce matériel, emmenez-le immédiatement chez un médecin.*

*A Ne placez pas la courroie autour du cou d'un enfant Placée autour du cou d'un enfant, la courroie de l'appareil photo présente des risques de strangulation. A Ne restez pas longtemps au contact direct de l'appareil photo, de l'accumulateur ou du chargeur lorsque ceux-ci sont allumés ou en cours d'utilisation Certaines de leurs parties peuvent chauffer. Laisser longtemps la peau à leur contact direct peut provoquer de légères brûlures. A Respectez les consignes de manipulation des accumulateurs En cas de manipulation inappropriée, les accumulateurs risquent de fuir ou d'exploser. Observez scrupuleusement les consignes suivantes lorsque vous manipulez les accumulateurs pour les utiliser avec cet appareil : • Utilisez uniquement des accumulateurs agréés pour ce matériel. • Ne court-circuitez pas et ne démontez pas l'accumulateur. • Assurez-vous que le matériel est bien hors tension avant de remplacer l'accumulateur. Si vous utilisez un adaptateur secteur, veillez à ce qu'il soit débranché. • N'essayez pas d'insérer l'accumulateur à l'envers. • N'exposez pas l'accumulateur aux flammes ni à une chaleur excessive.*

*• Évitez tout contact avec l'eau. • En cas de transport de l'accumulateur, remettez le cachecontacts en place. Ne transportez pas ou ne conservez pas l'accumulateur avec des objets métalliques tels que des colliers ou des épingles à cheveux. • Les accumulateurs sont susceptibles de fuir lorsqu'ils sont entièrement déchargés. Pour éviter d'endommager votre matériel, prenez soin de retirer l'accumulateur dès qu'il est déchargé. • Lorsque vous n'utilisez pas l'accumulateur, remettez le cachecontacts en place et rangez-le à l'abri de la chaleur et de l'humidité. • L'accumulateur peut être chaud immédiatement après son utilisation ou en cas d'utilisation prolongée. Avant de le retirer, mettez l'appareil hors tension et attendez que l'accumulateur refroidisse. • Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarquez une quelconque modification de l'accumulateur, comme une décoloration ou une déformation. xiv A Respectez les consignes de manipulation • du chargeur Gardez-le au sec.*

*Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Éliminez la poussière présente sur ou auprès des composants métalliques de la prise à l'aide d'un chiffon sec. Une utilisation prolongée peut provoquer un incendie. Ne manipulez pas le câble d'alimentation et ne vous approchez pas du chargeur pendant un orage. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un choc électrique. Veillez à ne pas endommager ou modifier le câble d'alimentation et à ne pas le plier ou tirer énergiquement dessus. Ne le placez pas sous des objets lourds et ne l'exposez pas à la chaleur ou aux flammes. Si l'isolant est endommagé et si les fils sont à nu, présentez le câble d'alimentation à un représentant Nikon agréé pour le faire contrôler. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne manipulez pas la prise ou le chargeur avec les mains mouillées.*

*Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un choc électrique.*



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D800 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482923)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5482923>



Ne l'utilisez pas avec des convertisseurs ou des adaptateurs de voyage conçus pour convertir les tensions ou avec des onduleurs. Ne pas observer cette précaution pourrait endommager le produit ou provoquer une surchauffe ou un incendie. A Utilisez les câbles appropriés Lors de la connexion de câbles aux prises d'entrée et de sortie, utilisez uniquement les câbles fournis ou vendus par Nikon à ces fins, conformément aux réglementations liées au produit. • A CD-ROM Les CD-ROM contenant les logiciels ou les manuels ne doivent pas être lus à l'aide d'un lecteur de CD audio. Lire les CD-ROM sur un lecteur de CD audio risquerait d'entraîner une perte de l'audition ou d'endommager votre matériel. • A Ne pointez jamais un flash en direction du conducteur d'un véhicule motorisé Vous risquez sinon de provoquer un accident. • A Utilisez le flash avec précaution • L'utilisation du flash à proximité immédiate de la peau ou d'autres objets peut provoquer des brûlures. • L'utilisation du flash à proximité des yeux de votre sujet peut entraîner des troubles visuels temporaires. Soyez particulièrement attentif lorsque vous photographiez des enfants : le flash doit être déclenché à une distance minimale d'un mètre par rapport au sujet. • A Évitez tout contact avec les cristaux liquides Si le moniteur venait à se briser, veillez à éviter toute blessure provoquée par les bris de verre ainsi que tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche. • xv Mentions légales • Les manuels fournis avec ce produit ne • Nikon décline toute responsabilité doivent pas être reproduits, transmis, pour les dommages provoqués suite à transcrits, stockés dans un système de l'utilisation de ce matériel. recherche documentaire ou traduits en • Bien que tous les efforts aient été apportés pour vous fournir des informations en langue quelconque, en tout ou en informations précises et complètes dans partie, et quels qu'en soient les moyens, ces manuels, nous vous saurions gré de sans accord écrit préalable de Nikon. porter à l'attention du représentant Nikon • Nikon se réserve le droit de modifier à de votre pays, toute erreur ou omission tout moment et sans préavis les ayant pu échapper à notre vigilance (les caractéristiques des matériels et des adresses sont fournies séparément). logiciels décrits dans ces manuels.

Avis pour les clients au Canada CAUTION This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis pour les clients en Europe ATTENTION IL Y A UN RISQUE D'EXPLOSION SI L'ACCUMULATEUR EST REMPLACÉ PAR UN AUTRE DE TYPE INCORRECT. DÉBARRASSEZ-VOUS DES ACCUMULATEURS USAGÉS EN SUIVANT LES CONSIGNES. Ce symbole indique que le matériel électrique et électronique doit être jeté dans les conteneurs appropriés. Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens : • Ce produit doit être jeté dans un point de collecte approprié.

Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. • Le tri sélectif et le recyclage permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement, qui peuvent être provoquées par une élimination incorrecte. • Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets. Ce symbole sur l'accumulateur/la pile indique que celui-ci/celle-ci doit être collecté(e) séparément. ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens : • Tous les accumulateurs/piles, qu'ils portent ce symbole ou non, doivent être recueillis séparément dans un point de collecte approprié. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. • Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets. xvi Avertissements à l'attention des utilisateurs résidant aux États-Unis Câble d'alimentation À des tensions supérieures à 125 V (aux États-Unis uniquement): le câble d'alimentation doit être limité à la tension utilisée, être d'au moins de calibre 18 AWG et avoir une isolation SVG ou plus avec une prise NEMA 6P-15 limitée à une puissance de 15 A 250 V CA. Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe B selon D800/D800E la Partie 15 de la réglementation FCC.

Ces limites assurent une protection AVERTISSEMENTS raisonnable contre les interférences Modifications dangereuses lorsque l'équipement est utilisé en environnement résidentiel. Cet La FCC demande qu'il soit notifié à l'utiliséquipement génère, utilise et peut sateur que tout changement ou modifierradiateur des radiofréquences qui cation sur cet appareil qui n'aurait pas peuvent, en cas d'une installation et été expressément approuvé par Nikon d'une utilisation contraires aux Corporation peut annuler tout droit à instructions, provoquer des l'utilisateur d'utiliser l'équipement. interférences néfastes aux Câbles d'interface communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que ce matériel Utilisez les câbles d'interface vendus ou ne provoquera pas des interférences fournis par Nikon pour votre appareil dans une installation particulière. Si ce photo. L'utilisation d'autres câbles peut matériel provoque effectivement des faire dépasser les limites de la Classe B interférences préjudiciables à la Partie 15 de la réglementation FCC.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D800 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482923)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5482923>

réception radio ou télévisée, ce qui peut Avertissement à l'attention des utilisateurs de être déterminé en l'allumant et en Californie l'éteignant, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences à l'aide de ATTENTION : la manipulation du câble de ce l'une ou de plusieurs des mesures produit peut entraîner des risques suivantes : d'exposition au plomb, une substance • Réorientez ou repositionnez l'antenne chimique reconnue par l'État de Californie de réception. comme un facteur de malformations • Augmentez la distance séparant congénitales ou d'autres l'équipement du récepteur. dysfonctionnements de l'appareil • Connectez l'appareil photo à une prise reproductif. Lavez-vous soigneusement les reliée à un circuit différent de celui où mains après toute utilisation. est connecté le récepteur. • Consultez un revendeur ou un technicien radio/télévision spécialisé. Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, U.S.

A. Tel. : 631-547-4200 xvii Élimination des périphériques de stockage de données Veuillez remarquer que la suppression des images ou le formatage des cartes mémoire ou d'autres périphériques de stockage de données n'élimine pas totalement les données d'images originales. Les fichiers supprimés de certains périphériques de stockage peuvent parfois être récupérés à l'aide de logiciels disponibles sur le marché. Ceci peut déboucher sur une utilisation malveillante de données d'images personnelles.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'assurer la protection de ces données. Avant l'élimination d'un périphérique de stockage ou son transfert à un tiers, effacez toutes les données qui s'y trouvent à l'aide d'un logiciel de suppression disponible sur le marché ou formatez ce même périphérique, puis remplissez-le complètement d'images ne contenant aucune information privée (par exemple des photos d'un ciel vide). Assurez-vous également de remplacer toutes les photos sélectionnées pour les prééglages manuels ( 0 158). Faites attention de ne pas vous blesser lors de la destruction physique des périphériques de stockage de données. Avertissement concernant l'interdiction de copie ou de reproduction Veuillez remarquer que la simple possession de documents copiés numériquement ou reproduits à l'aide d'un scanner, d'un appareil photo numérique ou de tout autre appareil peut être punie par la loi. • Copies ou reproductions interdites par la loi Ne copiez pas et ne reproduisez pas des billets de banque, des pièces, des titres ou des obligations d'État, même si ces copies ou reproductions sont estampillées « Spécimen ». • Avertissements concernant certaines copies et reproductions Le gouvernement a publié certains avertissements concernant la copie ou la reproduction des titres émis par des entreprises privées (actions, billets, chèques, bons cadeaux, etc), des titres La copie ou la reproduction de billets de de transport ou des bons de réduction, banque, de pièces ou de titres circulant à sauf en cas de nécessité d'un nombre l'étranger est interdite. restreint de copies pour les activités d'une entreprise. De même, ne copiez Sauf en cas d'autorisation préalable des pas et ne reproduisez pas des passeports autorités, la copie ou la reproduction de émis par l'état, des permis émis par des timbres ou de cartes postales inutilisés organismes publics et des groupes émis par ces mêmes autorités est privés, des cartes d'identité, et des strictement interdite. tickets tels que des passes ou des tickets La copie ou la reproduction de timbres restaurant.

émis par les autorités et de documents • Conformité aux mentions légales et droits certifiés stipulés par la loi est interdite. d'auteur La copie et la reproduction d'œuvres de création protégées par des droits d'auteur (livres, musique, peintures, gravures, impressions, cartes, dessins, films et photos) est réglementée par des lois nationales et internationales sur les droits d'auteur. N'utilisez en aucun cas ce matériel pour réaliser des reproductions illégales ou pour enfreindre les lois sur les droits d'auteur. xviii Utilisez exclusivement des accessoires électroniques de la marque Nikon Les appareils photo Nikon sont conçus dans le respect des normes les plus strictes et comprennent des circuits électroniques complexes. Seuls les accessoires de marque Nikon (notamment les chargeurs, les accumulateurs, les adaptateurs secteur et les accessoires de flash) et certifiés par Nikon pour un usage spécifique avec cet appareil photo numérique Nikon sont conçus et éprouvés pour fonctionner avec ces circuits internes de manière optimale et exempte de tout risque. L'utilisation d'accessoires électroniques qui ne sont pas de la marque Nikon risque d'endommager l'appareil photo et peut annuler votre garantie Nikon. L'usage d'accumulateurs Li-ion rechargeables d'une autre marque, ne portant pas le sceau holographique Nikon représenté à droite, peut entraîner des dysfonctionnements de l'appareil photo ou provoquer des phénomènes de surchauffe, inflammation, casse ou fuite des accumulateurs. Pour en savoir plus sur les accessoires de marque Nikon, renseignez-vous auprès d'un revendeur agréé Nikon. AVC Patent Portfolio License CE PRODUIT EST ACCORDÉ SOUS LICENCE CONFORMÉMENT À L'AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON LUCRATIVE PAR UN CONSOMMATEUR EN VUE DE (I) ENCODER DES VIDÉOS SELON LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (II) DÉCODER DES VIDÉOS AVC QUI ONT ÉTÉ ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON LUCRATIVE ET/OU QUI ONT ÉTÉ OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS POSSÉDANT UNE LICENCE L'AUTORISANT À FOURNIR DES VIDÉOS AVC.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D800 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482923)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5482923>

AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE EFFECTIVEMENT OU IMPLICITEMENT POUR TOUT AUTRE USAGE.

DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VISITEZ <http://www.mpegla.com>

Utilisez exclusivement des accessoires de marque Nikon. Seuls les accessoires de marque Nikon et certifiés par Nikon compatibles avec votre appareil photo numérique Nikon sont conçus et testés pour assurer un fonctionnement optimal et en toute sécurité. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES D'UNE AUTRE MARQUE QUE NIKON RISQUE D'ENDOMMAGER VOTRE APPAREIL PHOTO ET D'ANNULER VOTRE GARANTIE NIKON. Révision de votre appareil photo et des accessoires Cet appareil photo est un appareil de précision qui nécessite d'être révisé régulièrement. Nikon recommande de le faire vérifier par votre revendeur ou un centre de SAV Nikon agréé une fois par an ou tous les deux ans et de le faire réviser complètement une fois tous les trois à cinq ans (à noter que ces services sont payants). Ces révisions sont d'autant plus importantes si vous utilisez votre appareil photo à titre professionnel. Lorsque vous laissez votre appareil photo en révision, nous vous conseillons de joindre tous les accessoires que vous utilisez régulièrement avec, comme les objectifs et les flashes optionnels. **xix A Avant de prendre des photos importantes** Avant de prendre des photos lors d'un événement important (comme un mariage ou un voyage), faites des essais avec votre appareil photo pour vous assurer qu'il fonctionne normalement. Nikon ne pourra être tenu responsable des dommages ou pertes de profits pouvant résulter d'un mauvais fonctionnement du produit. **A Formation permanente** Dans le cadre de l'engagement « Formation permanente » de Nikon relatif à l'assistance et à la formation continues, des informations continuellement mises à jour sont disponibles en ligne sur les sites suivants : • Pour les utilisateurs résidant aux États-Unis : <http://www.nikonusa.com/> • Pour les utilisateurs résidant en Europe et en Afrique : <http://www.europe-nikon.com/support/> • Pour les utilisateurs résidant en Asie, en Océanie et au Moyen-Orient : <http://www.nikon-asia.com/> Visitez régulièrement ces sites pour vous tenir informé des dernières informations sur le produit, des astuces, des réponses aux questions fréquentes et des conseils d'ordre général sur l'imagerie et la photographie numériques.

Des informations supplémentaires sont aussi disponibles auprès de votre représentant Nikon local. Utilisez l'URL suivante pour obtenir la liste des contacts : <http://imaging.nikon.com/> **xx Guide de démarrage rapide** Suivez ces étapes pour utiliser immédiatement le D800. 1 Attacher la courroie de l'appareil photo. Attachez fermement la courroie aux deux œillets de l'appareil photo. 2. Charger (0 19) et insérer l'accumulateur (0 21). 3 Fixer un objectif (0 24). 4 Insérer une carte mémoire (0 29).

**Avant 16GB xxi 5 Mettre l'appareil photo sous tension** (0 37). **A Informations complémentaires** Pour en savoir plus sur la sélection de la langue et le réglage de la date et de l'heure, reportez-vous à la page 26. Reportez-vous à la page 35 pour en savoir plus sur le réglage de la netteté du viseur. 6 Sélectionner le mode autofocus (0 91). Tournez le sélecteur du mode de mise au point sur AF (autofocus).

**Sélecteur du mode de mise au point 7 Effectuer la mise au point et prendre la photo** (0 40, 41). Appuyez sur le déclencheur à micourse pour effectuer la mise au point, puis appuyez-le jusqu'en fin de course pour prendre la photo. **Indicateur de mise au point 8 Regarder la photo** (0 43). **Commande K xxii X Introduction Contenu de la boîte** Vérifiez que tous les éléments énumérés ici se trouvent bien avec votre appareil photo. Les cartes mémoire sont vendues séparément.

• Bouchon de boîtier BF-1B (0 24, 390) • Volet de la griffe flash BS-1 (0 380) • Appareil photo numérique D800/ D800E (0 2) • Accumulateur rechargeable Li-ion EN-EL15 avec cachecontacts (0 19, 21) • Chargeur d'accumulateur MH-25 (adaptateur secteur mural fourni uniquement dans les pays ou régions où il est requis. La forme du câble d'alimentation dépend du pays d'achat; 0 19) • Protègeobjectif BM-12 (0 14) X • Câble USB UC-E14 (0 243, 248) • Attache câble USB (0 243) • Courroie (AN-DC6 avec le D800, AN-DC6E avec le D800E; 0 xxi) • Garantie • Manuel d'utilisation (ce guide) • Guide de démarrage rapide • CD d'installation de ViewNX 2 (0 239) 1 Familiarisation avec l'appareil photo Prenez le temps de vous familiariser avec les commandes et les affichages de votre appareil photo. Il peut s'avérer pratique de marquer cette section afin de pouvoir la consulter si nécessaire au cours de la lecture de ce manuel. Boîtier 1 10 11 12 13 14 4 X 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 1 Sélecteur du mode de déclenchement .....

..... 103 2 Commande de déverrouillage du sélecteur du mode de déclenchement .

..... 103 3 Commande T Qualité d'image.....

..... 84 Taille d'image.



.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 61 14 Commande I/Q Mode d'exposition ..

.....  
.....  
.....

.....117 Formatage des cartes mémoire.....

. 32 15 Écran de contrôle....

.....  
.....

.....  
.....

.... 6 16 Repère du plan focal (E).

.....

.....102 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 X 1 Flash intégré..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

181 2 Commande d'ouverture du flash..... 181 3 Commande M/Y Mode de flash .....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 182 Correction du flash .....

.....  
.....  
.....

.... 188 4 Microphone intégré .....

.....  
.....

.....65, 70 5 Cache de la prise de synchronisation de flash ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 380 6 Cache de la prise télécommande à dix broches.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 215, 389 7 Prise de synchronisation de flash ...

. 380 8 Prise télécommande à dix broches .

[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D800](#)



[user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5482923>

...  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 215, 389 9 Volet des connecteurs ..  
.... 243, 248, 256 10 Connecteur pour microphone externe .

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 65 11 Port USB.....

.....  
.....  
.....  
.....

...243, 248 12 Connecteur pour écouteurs.....

.....  
.....

65 13 Connecteur HDMI à mini-broches....256 14 Repère de montage .....

.....  
.....  
.....

..... 25 15 Commande de déverrouillage de l'objectif.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.. 25 16 Commande de mode AF ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 48, 50, 92, 94 17 Sélecteur du mode de mise au point .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....48, 91, 101 18 Levier de couplage photométrique ..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

....426 19 Miroir .....

.....  
.....

.....  
.....

108, 398 D Microphone et haut-parleur Ne placez pas le microphone ou le haut-parleur à proximité de supports magnétiques. Vous risquez sinon de détériorer les données enregistrées sur ces supports magnétiques. 3 Boîtier (Suite) 1 2 3 11 10 4 X 5 6 7 8 9 12 1 Illuminateur d'assistance AF .....

...286 6 Loquet du volet du logement pour Témoin du retardateur .....

.....  
.....

....107 accumulateur .....

.....  
.....  
.....

.... 21 Illuminateur d'atténuation des yeux 7 Volet du logement pour accumulateur rouges .....

.....  
.....

.....  
.....

.....183 .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 21 2 Molette de commande secondaire...317 8 Volet de contact pour poignéealimentation MB-D12 (en option) 3 Commande aperçu de la profondeur .....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....387 de champ ..

.....  
.....

..... 63, 117, 315, 322 4 Commande Fn (fonction) 9 Filetage pour fixation sur trépied ..

.....  
.....  
.....



..... 83, 191, 311, 321 10 Monture d'objectif...

.....  
.....

..... 25, 102 5 Cache du connecteur d'alimentation 11 Contacts du microprocesseur .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

...391 12 Bouchon de boîtier .....

.....  
.....

.... 24, 390 A Illuminateurs ACL Tourner le commutateur marche-arrêt Commutateur marche-arrêt vers D active la mesure de l'exposition ainsi que le rétroéclairage de l'écran de contrôle (illuminateur ACL), ce qui permet de lire les affichages dans l'obscurité. Une fois le commutateur marche-arrêt relâché, les illuminateurs restent allumés pendant six secondes tant que la mesure de l'exposition est active ou jusqu'à ce que la photo soit prise ou le commutateur marche-arrêt tourné de nouveau vers D. 4 1 25 24 23 22 2 3 4 5 6 7 8 21 20 19 18 17 16 9 10 11 12 13 14 15 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Viseur....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

35 Oculaire du viseur .....

.....

.. 36, 106 Commande de réglage dioptrique ...

35 Sélecteur du système de mesure .... 116 Commande A Mémorisation expo. /AF .....

.....  
.....  
.....

.... 98, 128, 315, 323 Commande B AF-ON .....

.....  
.....  
.....

..... 46, 60, 92 Molette de commande principale.

.. 317 Sélecteur multidirectionnel ....16, 42, 221 Volet du logement pour carte mémoire ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

..29, 31 Loquet de verrouillage du sélecteur de mise au point..

.....  
.....  
.....  
.....

. 96 Haut-parleur .....

.....  
.....  
.....

.....

.. 73 *Commande a Visée écran*.....

.....  
.....  
.....

.....45, 59 *Sélecteur de visée écran*....

.....  
.....

45, 59 *Voyant d'accès à la carte mémoire* .....

.....  
.....  
.....  
.....

..30, 31 *Commande R (info)* .....

.....  
.....

..10, 13 16 *Capteur de luminosité ambiante permettant le réglage automatique de la luminosité du moniteur* .....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

....53, 326 17 *Commande J (OK)*.

.....  
.....

....18 18 *Commande W Imagette* .

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

219 *Zoom arrière Loupe*.....

.....  
.....

.. 231 19 *Commande X Zoom avant Loupe* .....

.....  
.....

231 20 *Commande L/Z/Q Protection* .....

.....  
.....

.....  
.....

.... 233 *Picture Control*.....

.....  
.....

..... 163 *Aide* .....

.....  
.....  
.....  
.....



.....  
154 Nombre de vues pour la séquence de bracketing de l'exposition et du flash .....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 133 Nombre de vues pour la séquence de bracketing de la balance des blancs ...137 Écart d'exposition HDR .

.....  
.....  
.....

.. 180 Nombre de prises de vues pour la surimpression.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 197 Nombre d'intervalles pour la photographie en mode intervalloètre.....

.....  
.....  
.....

.....  
...204 Focale (objectifs sans microprocesseur) ..

.....  
.....

.....  
.....  
. 214 3 Indicateur de synchro. flash...

.....

.. 299 4 Indicateur de décalage du programme.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
. 118 5 Mode d'exposition ....

.....

.....  
.....  
.. 117 6 Taille d'image...

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
..... 87 7 Qualité d'image .

.....  
.....  
.....  
.....

..... 84 8 Balance des blancs ...

.....  
.....  
.....

.....145 Indicateur de réglage précis de la balance des blancs ..

.....  
.....  
.....

.....151 9 Indicateur d'exposition .

.....  
.....  
.....

..123 Indicateur de correction d'exposition .....

.....  
.....  
.....

130 Indicateur d'avancement du bracketing: Bracketing d'exposition et du flash.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

133 Bracketing balance des blancs.....

..137 Bracketing du D-Lighting actif..

....141 Indicateur de connexion à un PC.....

246 10 Indicateur HDR .....

.....  
.....  
.....

.....177 11 Indicateur de surimpression ....

.....  
.....

196 12 Indicateur de carte SD .....

.....

31, 32 13 Indicateur de carte CompactFlash.....

.....  
.....

31, 32 14 Ouverture (valeur d'ouverture)...120, 122 Ouverture (nombres d'arrêts)..

...121, 374 Incrément du bracketing.....

....134, 138 Nombre de vues pour la séquence de bracketing D-Lighting actif.....

.....  
.....

141 Nombre de vues prises par intervalle.....

.....  
.....  
.....  
.....

204 Ouverture maximale (objectifs sans microprocesseur).....

.....  
.....  
.....

....214 Indicateur de mode PC.

.....  
.....

.....246 15 Indicateur d'arrêt d'ouverture..

.121, 374 6 16 17 18 19 20 21 22 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 16 Indicateur de correction du flash ....

188 17 Indicateur de connexion à un GPS ... 216 18 Icône de verrouillage de la vitesse d'obturation..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

126 19 Indicateur « Horloge non réglée » .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 28, 417 20 Indicateur de mode intervalloètre ..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.... 201, 204 Indicateur de mode accéléré... 207, 210 21 Indicateur de mode de zone AF ...

93, 95 Indicateur de AF zone automatique 22 23 24 25 26 27 « K » (indique qu'il reste assez de mémoire pour plus de 1000 vues)..... 38 28 Indicateur de signal sonore.....

.....  
.....

292 29 Indicateur de sensibilité.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.109 Indicateur de sensibilité automatique ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..111 30 Icône de verrouillage de l'ouverture ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

...127 Indicateur HDR (série) .....

.....  
.....

.180 Indicateur de surimpression (série)... 197 31 Indicateur de bracketing d'exposition et du flash .

.....

.....

.....

.....

.....

.....133 .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 94, 95 Indicateur de bracketing de la balance Indicateur de suivi 3D .....

.....

.....

93, 95 des blancs.....

.....

.....

.....

.....

.....137 Mode de flash....

.....

.....

.....

..... 182, 183 Indicateur de bracketing du D-Lighting Mode autofocus....

.....

.....

.....

.....

... 91 actif..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.141 Indicateur de pile/accu. de la MB-D12 Indicateur du D-Lighting actif ...

.....

..175 .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 298 32 Indicateur de correction d'exposition Indicateur de l'accumulateur ...

.....

37 .....

.....

.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.130 Nombre de vues restantes ....*  
*..... 38, 436 Nombre de vues restantes avant saturation de la mémoire tampon .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*. 105, 436 Sensibilité.....*

.....  
.....  
.....

*..... 109 Indicateur d'enregistrement de pré réglage de la balance des blancs...*  
*.. 156 Niveau de bracketing D-Lighting actif ...*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 142, 314 Indicateur d'enregistrement en mode accéléré..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....

*.... 207, 210 Numéro d'objectif manuel.*

.....

*..... 214 Indicateur de mode de capture .....*

*.. 246 X 7 Affichage du viseur 1 2 4 X 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 Quadrillage (affiché lorsque Activée a été sélectionné pour le réglage personnalisé d6).*



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D800](http://yourpdfguides.com/dref/5482923)

[user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482923)

<http://yourpdfguides.com/dref/5482923>



..

.....

.....

.....  
...295 2 Points AF ..

.....

.....

.....  
.. 40, 96, 284 285 Mode de zone AF ...

.....

.....

.....  
.... 93, 94 3 Délimiteurs de zone AF .

.....

.....

...35, 223 4 Affichage de l'horizon virtuel.....

.....

....313 5 Indicateur de mise au point.

.....

.40, 102 6 Mesure.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....115 7 Mémorisation de l'exposition automatique (AE)...

.....

.....

.....

.....

....128 8 Icône de verrouillage de la vitesse d'obturation.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

126 9 Vitesse d'obturation.....

.....

...119, 122 Mode autofocus ..

.....

.....

.....

.....

.....

.... 91 10 Icône de verrouillage de l'ouverture...127 11 Ouverture (valeur d'ouverture)...

120, 122 Ouverture (nombres d'arrêts).....121, 374 8 12 Mode d'exposition ....

.....

.....

.....

.....

117 13 Indicateur de correction du flash.....

....188 14 Indicateur de correction d'exposition .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....130 15 Sensibilité .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...109 Indicateur d'enregistrement de pré-réglage de la balance des blancs.

.....156 Niveau de bracketing du D-Lighting actif ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....314 Mode de zone AF.

.....

.....

.....

...93, 94, 95 16 Nombre de vues restantes .....

..... 38, 436 Nombre de vues restantes avant saturation de la mémoire tampon ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....105, 436 Valeur de correction de l'exposition ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...130 Valeur de correction du flash..

.....

...188 17 Témoin de disponibilité du flash.....

...181 18 19 20 21 22 23 24 25 Indicateur de mémorisation FV ..

.....

... 191 Indicateur de synchro. flash .....



..... 112 « K » (indique qu'il reste assez de mémoire pour plus de 1000 vues) ....

....38 X D Pas d'accumulateur Lorsque l'accumulateur est complètement déchargé ou qu'il n'y a pas d'accumulateur dans l'appareil photo, l'affichage du viseur s'éteint progressivement. Ce phénomène est normal et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. L'affichage du viseur redevient normal dès qu'un accumulateur complètement chargé est inséré. D Affichages de l'écran de contrôle et du viseur La luminosité de l'écran de contrôle et du viseur varie en fonction de la température ; les temps de réponse des affichages peuvent être plus longs par temps froid. Ce phénomène est normal et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

9 Affichage des informations Les informations de prise de vue, notamment la vitesse d'obturation, l'ouverture et le nombre de vues restantes ainsi que le mode de zone AF, s'affichent sur le moniteur lorsque vous appuyez sur la commande R. Commande R 123 4 56 7 8 9 10 X 14 13 12 11 1 Mode d'exposition....

.117 2 Indicateur de décalage du programme ....

.....118 3 Indicateur de synchro. flash ...

299 4 Vitesse d'obturation .....

.....119, 122 Valeur de correction de l'exposition ..

.130 Valeur de correction du flash ....

.....188 Réglage précis de la balance des blancs ...

.....148 Température de couleur...

...146, 152 Nombre de prises de vues pour la séquence de bracketing de l'exposition et du flash .....

...133 Nombre de prises de vues pour la séquence de bracketing de la balance des blancs ..

...137 Nombre de prises de vues pour la surimpression.....

.....  
.....

..197 Focale (objectifs sans microprocesseur) ...

.....  
.....  
.....

.....214 5 Indicateur de température de couleur ...

.....  
.....  
.....

....145, 152, 153 6 Indicateur d'arrêt d'ouverture.

....121, 374 7 Ouverture (valeur d'ouverture)...120, 122 Ouverture (nombres d'arrêts)..

...121, 374 Incrément du bracketing.....

.....

..134, 138 Nombre de prises de vues pour la séquence de bracketing du D-Lighting actif..

.....  
.....  
.....

....141 Ouverture maximale (objectifs sans microprocesseur).

.....  
.....  
.....

.....214 8 Indicateur du Picture Control ....

.....  
..164 9 Indicateur HDR ....

.....  
.....  
.....

..177 Écart d'exposition HDR.....

.....  
.....

....180 10 Indicateur de surimpression .

..... 196 11 Indicateur du mode autofocus..

.....91 12 Indicateur de connexion Eye-Fi ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 339 13 *Qualité d'image..*

.....  
.....  
.....

.....  
...84 *Fonction logement secondaire..*

.....  
89 14 *Taille d'image .....*

.....  
.....  
.....

.....87 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 31 30 29 28 27 36 35 34 33 32 15 *Icône de verrouillage de la vitesse d'obturation..*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
126 16 *Indicateur « Horloge non réglée » .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 28, 417 17 *Indicateur de mode intervalloètre ..*

.....  
.....  
.....

..... 201, 204 *Indicateur de mode accéléré ....* 207, 210 18 *Indicateur de connexion à un GPS.*

.. 216 19 *Indicateur de légende des images ...*  
333 20 *Icône de verrouillage de l'ouverture.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

127 *Indicateur HDR (série) .....*

.....  
.....  
.....

.... 180 *Indicateur de surimpression (série) ...* 197 21 *Indicateur de copyright ...*

.....  
.....  
.....

... 334 22 *Indicateur de bracketing d'exposition et du flash..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

	.....	
....	133	Indicateur de bracketing de la balance des blancs.....
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
..	141 23	Indicateur d'exposition...
	.....	
.....	123	Indicateur de correction d'exposition .
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
. 130		Indicateur d'avancement du bracketing: Bracketing d'exposition et du flash .....
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
....	133	Bracketing de la balance des blancs .
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
....	137	Bracketing du D-Lighting actif.....
	141 24	Indicateur de signal sonore .....
	.....	
....	292 25 « K »	(indique qu'il reste assez de mémoire pour plus de 1000 vues)....
	38 26	Nombre de vues restantes .
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
. 38		Numéro d'objectif manuel ....
	.....	
..214		Indicateur d'enregistrement en mode accéléré .....
	.....	
	.....	
	.....	
...207, 210 27		Attribution de la commande Fn ..
	.....	
311 28		Attribution de la commande AE-L/AF-L.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....315 29 Attribution de la commande D .  
..316 30 Indicateur de réduction du bruit en cas d'exposition prolongée...

.....  
.....

...277 31 Jeux de réglages personnalisés.....  
..280 32 Jeux de réglages Prise de vue...  
.....  
...269 33 Balance des blancs .....

.....  
.....  
.....

...145 Indicateur de réglage précis de la balance des blancs .....

.....  
.....  
.....

...149 34 Indicateur de AF zone automatique .....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 94 Indicateur de points AF....

.....  
.....  
.....

96 Indicateur de mode de zone AF..... 93 Indicateur de suivi 3D.

.....  
.....  
.....

..... 93 35 Indicateur de zone d'image ....

.....  
.....

.. 79 36 Mode de flash .....

.....  
.....  
.....  
.....

.183 X 11 Affichage des informations (suite) 37 38 39 40 50 41 42 49 48 47 43 44 45 46 X 37 Indicateur de mémorisation FV .....191 38 Indicateur du mode de déclenchement ..

.....  
.....  
.....

....103 Cadence de prise de vue en continu.

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....104 39 Indicateur de correction du flash ....188 40 Indicateur de correction d'exposition .



.....  
.....  
.....

*.130 41 Indicateur de contrôle du vignelage.....*

.....  
.....  
.....  
.....

*.....275 42 Niveau de bracketing du D-Lighting actif..*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*....142 43 Indicateur de l'accumulateur de l'appareil photo.....*

.....  
.....  
.....

*.. 37 44 Affichage du type de piles pour la MB-D12...*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*...297 Indicateur de piles/accu. de la MB-D12.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.....298 45 Attribution de la commande aperçu de la profondeur de champ .....*

.....  
.....  
.....

*...315 46 Indicateur de l'espace colorimétrique..*

.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.274 47 Indicateur du D-Lighting actif .....*

*.175 48 Indicateur de réduction du bruit ISO .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....277 49 Indicateur de sensibilité...  
.....  
.....  
..... 109 Indicateur de sensibilité automatique ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....111 50 Mesure..

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

115 A Extinction du moniteur Pour effacer les informations de prise de vue du moniteur, appuyez deux fois de plus sur la commande R ou appuyez à mi-course sur le déclencheur.



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D800 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482923)

<http://yourpdfguides.com/dref/5482923>

Le moniteur s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée au bout d'environ 10 secondes. A Informations complémentaires Pour en savoir plus sur le choix de la temporisation pour l'éclairage du moniteur, reportez-vous au réglage personnalisé c4 (Extinction du moniteur, 0 292). Pour en savoir plus sur le changement de la couleur des caractères dans l'affichage des informations, reportez-vous au réglage personnalisé d9 (Affichage des informations, 0 296). 12 □□ Changer les paramètres dans l'affichage des informations Pour modifier les paramètres des rubriques énumérées ci-dessous, appuyez sur la commande R dans l'affichage des informations. Mettez les rubriques en surbrillance à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur J pour afficher les options de la rubrique en surbrillance. Commande R X Jeux de réglages Prise de vue....

.....  
269 7 Réduction du bruit ISO .....

.....277 D-Lighting actif...

.....  
.175 8 Espace colorimétrique....

.....  
...274 9 Attribution de la commande aperçu de la profondeur de champ.....

.....  
315 10 6 Attribution de la commande Fn.....  
.311 1 2 3 4 5 Attribution de la commande AE-L/AF-L .....

.....  
.....315 Attribution de la commande D..316 Réduction du bruit (exposition prolongée)...

.....  
.....  
...277 Jeux de réglages personnalisés..

....280 A Info-bulles Une info-bulle donnant le nom de la rubrique sélectionnée apparaît sur l'affichage des informations. Vous pouvez désactiver les infobulles avec le réglage personnalisé d8 (Aide; 0 295). 13 Le protège-moniteur BM-12 Un cache en plastique transparent est fourni avec l'appareil photo pour garder le moniteur toujours propre et le protéger lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo. Pour fixer ce cache, insérez la partie saillante qui se trouve en haut du cache dans l'encoche correspondante au-dessus du moniteur de l'appareil photo (q) et appuyez sur le bas du cache jusqu'à ce qu'il s'enclique en position (w). X Pour retirer le cache, tenez fermement l'appareil photo et tirez doucement le bas du cache vers l'extérieur comme illustré à droite. 14 s Didacticiel Menus de l'appareil photo La plupart des options de prise de vue, de visualisation et de configuration sont accessibles depuis les menus de l'appareil photo.

Pour afficher les menus, appuyez sur la commande G. Commande G Onglets Vous avez le choix entre les menus suivants : • D : MENU VISUALISATION (0 259) • B : MENU CONFIGURATION (0 325) • N : MENU RETOUCHE (0 341) • C : MENU PRISE DE VUE (0 268) • A : MENU RÉGLAGES PERSO. (0 278) • O/m : MENU PERSONNALISÉ ou RÉGLAGES RÉCENTS (par défaut sur MENU PERSONNALISÉ ; 0 366) La barre coulissante indique la position dans le menu sélectionné. Les réglages actuels sont illustrés par une icône. Options du menu Options du menu sélectionné. s d Lorsque l'icône d est affichée, il est possible d'obtenir de l'aide sur la rubrique sélectionnée en appuyant sur L (Z/Q) (0 18). 15 Utilisation des menus de l'appareil photo □□ Commandes des menus Le sélecteur multidirectionnel et la commande J permettent de naviguer entre les différents menus de l'appareil photo. Sélecteur multidirectionnel Déplacer le curseur vers le haut Sélectionner la rubrique en surbrillance Annuler et revenir au menu précédent s Sélectionner la rubrique en surbrillance ou afficher un sous-menu Déplacer le curseur vers le bas Commande J Sélectionner la rubrique en surbrillance □□ Navigation dans les menus Suivez les étapes décrites ci-dessous pour naviguer dans les menus. 1 Afficher les menus. Appuyez sur la commande G pour afficher les menus. Commande G 2 Mettre en surbrillance l'icône du menu actuel. Appuyez sur 4 pour mettre en surbrillance l'icône du menu actuel. 16 3 Sélectionner un menu. Appuyez sur 1 ou 3 pour sélectionner le menu souhaité. 4 Placer le curseur dans le menu sélectionné.

Appuyez sur 2 pour placer le curseur dans le menu sélectionné. s 5 Mettre en surbrillance une rubrique du menu. Appuyez sur 1 ou 3 pour mettre en surbrillance une rubrique du menu. 6 Afficher les options. Appuyez sur 2 pour afficher les options de la rubrique de menu sélectionnée. 7 Mettre en surbrillance une option. Appuyez sur 1 ou 3 pour mettre en surbrillance une option. 17 8 Sélectionner l'élément en surbrillance. Appuyez sur J pour sélectionner l'élément mis en surbrillance. Pour quitter sans sélectionner d'élément, appuyez sur la commande G. Commande J s À Onoter les points suivants : • Les rubriques de menu grisées ne sont pas actuellement disponibles. • Si appuyer sur 2 ou au centre du sélecteur multidirectionnel a en général le même effet que d'appuyer sur J, il arrive parfois de ne pouvoir effectuer la sélection qu'en appuyant sur J. • Pour quitter les menus et revenir au mode de prise de vue, appuyez sur le déclencheur à mi-course (0 41). Aide Si l'icône d apparaît dans le coin inférieur gauche du moniteur, vous pouvez obtenir de l'aide en appuyant sur la commande L (Z/Q). Une description de l'option ou du menu actuellement sélectionné s'affiche lorsque vous appuyez sur la commande.

*Appuyez sur 1 ou 3 pour faire défiler l'affichage. Commande L (Z/Q) 18 Premières étapes Charger l'accumulateur L'appareil photo est alimenté par un accumulateur Li-ion EN-EL15 (fourni). Afin d'avoir le maximum d'autonomie, rechargez l'accumulateur à l'aide du chargeur MH-25 fourni avant d'utiliser votre appareil photo. Il faut environ 2 heures et 35 minutes pour recharger complètement un accumulateur entièrement déchargé. 1 Brancher le câble d'alimentation. Branchez le câble d'alimentation. La fiche de l'adaptateur secteur doit être positionnée comme illustré à droite ; ne la tournez pas dans l'autre sens. s 2 3 Retirer le cache-contacts. Retirez le cache-contacts de l'accumulateur. Insérer l'accumulateur. Insérez l'accumulateur dans le logement de l'accumulateur comme l'indique l'illustration sur le chargeur. 19 4 Brancher le chargeur. Le témoin CHARGE clignote pendant le chargement de l'accumulateur.*



[You're reading an excerpt. Click here to read official NIKON D800 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5482923)

<http://yourpdfguides.com/dref/5482923>