



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for PENTAX Q10. You'll find the answers to all your questions on the PENTAX Q10 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual PENTAX Q10
User guide PENTAX Q10
Operating instructions PENTAX Q10
Instructions for use PENTAX Q10
Instruction manual PENTAX Q10

PENTAX

Appareil photo numérique

PENTAX Q10

Mode d'emploi



La lecture du mode d'emploi vous permettra de bénéficier d'un fonctionnement optimal de votre appareil.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PENTAX Q10 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473502>

Manual abstract:

P. @@@@AMERICAS CORPORATION (<http://www.pentaximaging.com>) PENTAX RICOH IMAGING CANADA INC. PENTAX RICOH IMAGING CHINA CO., LTD. 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA (<http://www.pentax.ca>) 23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xu Hui District, Shanghai, 200032, CHINA (<http://www.pentax.com.cn>) Mode d'emploi • Les caractéristiques et les dimensions extérieures peuvent être sujettes à modification sans préavis. OPQ100102-FRE Copyright © PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2012 FOM 01.

10.2012 Printed in Europe La lecture du mode d'emploi vous permettra de bénéficier d'un fonctionnement optimal de votre appareil. Pentax Q10_FRE.book Page 0 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil photo numérique PENTAX Q10. Veuillez lire le mode d'emploi préalablement à l'utilisation de l'appareil afin de tirer le meilleur parti des fonctions de ce produit.

Ce document, qui est à conserver après lecture, sera un outil précieux pour vous aider à comprendre l'ensemble des caractéristiques de l'appareil. Objectifs que vous pouvez utiliser Les objectifs qui peuvent être utilisés avec cet appareil sont des objectifs à monture de type Q. Droits d'auteur Les images prises à l'aide du PENTAX Q10 destinées à un usage autre que privé ne peuvent être utilisées sans autorisation préalable, tel que défini par le Copyright Act (législation relative aux droits d'auteur en vigueur aux États-Unis). Soyez particulièrement attentif aux restrictions concernant l'usage privé de certains types d'images, prises lors de manifestations ou de spectacles ou destinées à être exposées. Les images prises dans le but d'obtenir des droits d'auteur ne peuvent être utilisées autrement que dans le cadre des droits d'auteur définis par le Copyright Act, et une vigilance particulière est également recommandée à cet égard. Marques déposées Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays. Macintosh, Mac OS et QuickTime sont des marques de fabrique d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Intel, Intel Core et Pentium sont des marques de fabrique d'Intel Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays. Le logo SDXC est une marque de fabrique de SD-3C, LLC.

Ce produit inclut la technologie DNG sous licence d'Adobe Systems Incorporated. Le logo DNG est une marque de fabrique déposée ou une marque de fabrique d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis ou dans les autres pays. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de fabrique ou déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques ou noms de produits sont des marques déposées de leurs sociétés respectives. Ce produit prend en charge PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching permet aux appareils photo numériques, aux imprimantes et aux logiciels d'aider les photographes à produire des images plus fidèles à leurs intentions. Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur les imprimantes ne prenant pas en charge PRINT Image Matching III. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés. PRINT Image Matching est une marque déposée par Seiko Epson Corporation.

Le logo PRINT Image Matching est une marque déposée par Seiko Epson Corporation. Pentax Q10_FRE.book Page 1 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM Ce produit est accordé sous licence conformément à l'AVC Patent Portfolio License pour une utilisation personnelle et non lucrative par un consommateur en vue de (i) encoder des vidéos selon la norme AVC (« vidéo AVC ») et/ou (ii) décoder des vidéos AVC qui ont été encodées par un consommateur dans le cadre d'une activité personnelle et non lucrative et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de vidéos possédant une licence l'autorisant à fournir des vidéos AVC. Aucune licence n'est accordée effectivement ou implicitement pour tout autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.

L.C. Visitez <http://www.mpegla.com>.

À l'attention des utilisateurs de cet appareil • N'utilisez pas ou ne rangez pas cet appareil à proximité d'équipements qui génèrent des radiations électromagnétiques ou des champs magnétiques puissants. Des charges statiques ou des champs magnétiques forts produits par les équipements tels que les émetteurs radio peuvent interférer avec l'écran, endommager les données enregistrées sur la carte mémoire ou affecter les circuits internes de l'appareil et entraîner son dysfonctionnement. • L'écran à cristaux liquides utilisé pour l'affichage a été conçu grâce à une technologie de très haute précision. Bien que le taux de pixels effectifs soit d'au minimum 99,99 %, il est possible que 0,01 % ou moins des pixels restent inactifs ou au contraire soient actifs alors qu'ils ne devraient pas l'être. Cela n'a toutefois aucun effet sur l'image enregistrée. • Il est possible que les illustrations et l'écran d'affichage figurant dans le présent manuel diffèrent du produit réel. • Les cartes mémoire SD, SDHC et SDXC sont indifféremment désignées comme des cartes mémoire SD dans le présent manuel. • Dans ce manuel, le terme générique « ordinateur » fait aussi bien référence à un PC sous Windows qu'à un Macintosh. • Dans ce manuel, le terme « batterie » fait référence à tout type de source d'énergie (batterie ou pile) utilisé pour cet appareil photo et ses accessoires. 1 Pentax Q10_FRE.

book Page 2 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 2 Utilisation de votre appareil en toute sécurité Nous avons tout mis en œuvre au cours de la conception de cet appareil pour en assurer l'utilisation en toute sécurité.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PENTAX Q10 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473502)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473502>

Nous vous demandons donc d'être particulièrement vigilants quant aux points précédés des symboles suivants. **Danger Attention** Ce symbole indique que la négligence de ce point peut engendrer des blessures corporelles graves. Ce symbole indique que la négligence de ce point peut provoquer des blessures corporelles mineures à moyennement graves ou des dégâts matériels. À propos de votre appareil **Danger** • N'essayez jamais de démonter ou de modifier l'appareil. L'appareil contient des pièces sous haute tension et il existe un risque de décharge électrique. • N'essayez jamais de toucher les parties internes de l'appareil visibles à la suite d'une chute ou pour toute autre raison car il existe un risque de décharge électrique. • Ne dirigez pas l'appareil vers le soleil ou d'autres sources de lumière forte lorsque vous prenez des photos et ne laissez pas l'appareil en plein soleil sans le bouchon avant, car ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement ou provoquer un incendie. • Ne regardez pas dans l'objectif lorsqu'il est dirigé vers le soleil ou d'autres sources de lumière forte car cela pourrait entraîner de graves lésions de la rétine, voire la cécité. • Retirez immédiatement la batterie de l'appareil ou débranchez l'adaptateur secteur et contactez votre centre de réparation PENTAX le plus proche en cas de fumée, d'odeur suspecte ou d'un quelconque dysfonctionnement.

Le fait de continuer à utiliser l'appareil peut entraîner un incendie ou une décharge électrique. **Attention** • Ne placez pas votre doigt sur le flash lors de son déclenchement sous peine de vous brûler. • Ne recouvrez pas le flash de vos vêtements lors de son déclenchement sous peine de décolorer ceux-ci. • Certaines parties de l'appareil chauffent pendant son utilisation. De légères brûlures sont possibles en cas de maniement prolongé.

• Si l'écran est endommagé, faites attention aux morceaux de verre. De même, veillez à ce que le cristal liquide n'entre pas en contact avec la peau, les yeux ou la bouche. • En fonction de facteurs qui sont propres à chaque individu ou de la condition physique de chacun, l'utilisation de l'appareil photo peut provoquer des démangeaisons, des éruptions ou des cloques. En présence de troubles anormaux, cessez l'utilisation de l'appareil et prenez immédiatement un avis médical. Pentax Q10_FRE.

book Page 3 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 3 À propos du chargeur de batterie et de l'adaptateur secteur **Danger** • Veillez à utiliser le chargeur de batterie et l'adaptateur secteur exclusivement conçus pour cet appareil, de tension et de voltage correspondant à l'appareil. Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique ou de détérioration de l'appareil en cas d'utilisation d'un chargeur ou adaptateur autre que ceux spécifiés ou de tension et voltage différents. La tension spécifiée est 100 - 240 V CA. • Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit, sous peine d'incendie ou de décharge électrique. • Arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un centre de réparation PENTAX en cas de fumée, d'odeur suspecte ou d'un quelconque dysfonctionnement. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. • En cas de pénétration d'eau à l'intérieur de l'appareil, contactez un centre de réparation PENTAX. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. • En cas d'éclair ou d'orage au cours de l'utilisation du chargeur de batterie ou de l'adaptateur secteur, débranchez le cordon d'alimentation secteur et arrêtez l'appareil. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer des dommages, un incendie ou une décharge électrique.

• Essayez la prise du cordon d'alimentation en présence de poussière. Une accumulation de poussière pourrait provoquer un incendie. • Pour limiter les risques, n'utilisez que des cordons d'alimentation électrique certifiés CSA/UL de type SPT-2 ou supérieur, fil cuivre de calibre AWG 18, munis à une extrémité d'une prise mâle moulé; utilisé pendant une longue période, vérifiez qu'il fonctionne toujours correctement, notamment avant de prendre des photos importantes (telles que des photos de mariage ou de voyages). Le contenu des enregistrements ne peut être garanti si l'enregistrement, la lecture ou le transfert des données vers un ordinateur, etc. n'est pas possible en raison d'un dysfonctionnement de votre appareil ou du support d'enregistrement (carte mémoire SD), etc. À propos de la batterie et du chargeur • Pour que la batterie reste en état de fonctionnement optimal, évitez de la stocker entièrement chargée ou à des températures élevées. • Si la batterie reste insérée dans l'appareil et que celui-ci ne sert pas pendant longtemps, la batterie va se décharger de façon excessive, ce qui raccourcira sa durée de vie. • Il est conseillé de charger la batterie la veille ou le jour même de son utilisation. • Le cordon d'alimentation secteur fourni avec cet appareil est conçu exclusivement pour le chargeur de batterie D-BC68P. Ne l'utilisez pas avec un autre équipement. Précautions de transport et d'utilisation de votre appareil • Évitez de soumettre l'appareil à des températures ou des taux d'humidité élevés. Ne le laissez pas à l'intérieur d'un véhicule où des températures très importantes sont possibles. • Assurez-vous que l'appareil n'est pas soumis à des vibrations importantes, à des chocs ou à de fortes pressions. Protégez-le par un sac matelassé lorsque vous le transportez en voiture, moto ou bateau, etc. • La fourchette de température d'utilisation de l'appareil est comprise entre 0 °C et 40 °C.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PENTAX Q10 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473502)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473502>

• L'écran risque de s'assombrir à température élevée mais redevient normal à une température normale. • L'écran peut réagir plus lentement par basse température. Cela fait partie des propriétés de tout écran à cristaux liquides et ne constitue pas un dysfonctionnement. • Les brusques changements de température peuvent entraîner la formation de gouttelettes de condensation à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil. Dans un tel cas, mettez l'appareil dans votre sac ou un sac en plastique.

Sortez-le uniquement lorsque la différence entre température de l'appareil et température ambiante est stabilisée. Pentax Q10_FRE.book Page 6 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 6 • Veillez à ce qu'aucun élément étranger (terre, sable, poussière, eau, gaz, sel, etc.) ne pénètre dans l'appareil car il pourrait l'endommager. Essuyez toute goutte d'eau éventuellement présente sur l'appareil. • N'appuyez pas fortement sur l'écran car cela pourrait l'endommager ou conduire à un dysfonctionnement. • Veillez à ne pas trop serrer la vis dans l'écrou de trépied lorsqu'un trépied est utilisé. Nettoyage de l'appareil • N'utilisez jamais de solvants tels que diluants, alcool ou essence pour nettoyer l'appareil. • Utilisez un pinceau pour dépoussiérer l'objectif. N'utilisez jamais d'aérosol pour le nettoyage car cela pourrait endommager l'objectif.

• Le capteur CMOS étant une pièce de précision, veuillez contacter le service après-vente PENTAX pour un nettoyage professionnel. (Cette prestation est payante.) • Pour que votre appareil conserve ses performances optimales, nous vous conseillons de le faire réviser tous les ans ou tous les deux ans. Rangement de l'appareil • Évitez de stocker l'appareil dans une pièce où se trouvent des conservateurs ou des produits chimiques. Le stockage à des températures ou des taux d'humidité élevés peut provoquer la formation de moisissures. Retirez l'appareil de son étui et rangez-le dans un endroit sec et bien aéré. • Évitez d'utiliser ou de ranger l'appareil à proximité d'éléments générateurs d'électricité statique ou d'interférence électrique. • Évitez d'utiliser ou de stocker l'appareil dans des endroits sujets à des variations de température brutales ou à la condensation, et veillez à ne pas le laisser exposé en plein soleil.

Autres précautions • La carte mémoire SD est dotée d'un commutateur écriture-protection. Placez le commutateur en position LOCK Commutateur (VERROUILLAGE) pour empêcher écriture-protection l'enregistrement de nouvelles données sur la carte, la suppression des données existantes et le formatage de la carte par l'appareil ou l'ordinateur.

• La carte mémoire SD peut être très chaude lorsqu'elle est retirée immédiatement après utilisation de l'appareil. • Ne retirez pas la carte mémoire SD et ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque vous utilisez la carte. Des données pourraient être perdues ou la carte endommagée. Pentax Q10_FRE.book Page 7 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM • Ne déformez pas la carte mémoire SD et évitez-lui tout choc important.

Veillez à ce qu'elle ne rentre pas en contact avec de l'eau et à ce qu'elle ne soit pas soumise à des températures élevées. • Ne retirez pas la carte mémoire SD en cours de formatage, sous peine de l'endommager et de la rendre inutilisable. • Il existe un risque de suppression des données contenues dans la carte mémoire SD dans les cas de figure suivants. En aucun cas, nous ne saurions être tenus responsables de la suppression des données. 1.

Mauvaise manipulation de la carte mémoire SD. 2. Carte mémoire SD placée à proximité d'éléments susceptibles de générer de l'électricité statique ou des interférences électriques. 3. Non-utilisation prolongée de la carte. 4. Carte éjectée ou batterie extraite de l'appareil lors de la lecture de données. • Les données sauvegardées peuvent être endommagées si la carte mémoire SD reste inutilisée pendant trop longtemps. Assurez-vous d'effectuer régulièrement les sauvegardes nécessaires sur un ordinateur. • Formatez les cartes mémoire SD neuves comme celles utilisées auparavant avec d'autres appareils.

• Sachez que la suppression de données stockées sur une carte mémoire SD ou le formatage d'une carte mémoire SD n'efface pas totalement les données. Les fichiers supprimés peuvent parfois être récupérés grâce à des logiciels disponibles dans le commerce. Si vous souhaitez jeter, donner ou vendre votre carte mémoire SD, vous devez vous assurer que les données qu'elle contient sont totalement effacées ou que la carte elle-même est détruite si elle contient des informations personnelles ou sensibles. • Vous êtes pleinement responsable de la gestion des données présentes sur la carte. 7 À propos de l'enregistrement de ce produit Afin de vous fournir un meilleur service, nous vous recommandons de compléter le formulaire d'enregistrement du produit, que vous trouverez sur le CD-ROM livré avec l'appareil ou sur le site PENTAX. Reportez-vous à la p.238 pour des précisions. Nous vous remercions de votre collaboration. Pentax Q10_FRE.book Page 8 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 8 Table des matières Utilisation de votre appareil en toute sécurité .

.....

.....

.....

.....

.....

.. 2 Précautions d'utilisation ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 5 Table des matières ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
. 8 Composition du manuel d'utilisation
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... 15 Avant d'utiliser votre appareil photo 17 Vérification du contenu de l'emballage

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
... 18 Noms et fonctions des éléments.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PENTAX Q10 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473502)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473502>

.
.....

.....
.....
.....

.....
19 Mode d'enregistrement

.....
.....
.....
.....

.....
20 Mode lecture

.....
.....
.....
.....
.....

.....
. 22 Écran.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.... 24 Utilisation des touches directes

.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 32 Utilisation de l'écran de réglage des paramètres

.....
.....
.....

.. 33 Utilisation des menus.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 35 Comment modifier les réglages des fonctions.....

.....
.....
.....

..... 32 Préparation de l'appareil 39 Mise en place de la courroie....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.... 40 Insertion de la batterie

.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 41 Charge de la batterie

.....
.....
.....
.....
.....

.... 41 Insertion et retrait de la batterie

.....
.....
.....
.....

. 43 Témoin d'usure de la batterie

.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

58 Choix des réglages optimaux par l'appareil lui-même

.....

... 58 Utilisation d'un zoom ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 60 Réglage du mode flash ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 61 Prise de vue avec le flash ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 64 Lecture des images..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 66 Suppression d'une seule image .

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
..... 67 Utilisation du flash incorporé.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... 61 Visionner les images

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... 66 Fonctions de prise de vue 69 Utilisation des fonctions de prise de vue

.....
.....
.....
.....
.....
..... 70 Paramètres de réglage des touches directes ...

.....
.....
.....
..... 70 Réglages du menu Mode prise de vue ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... 71 Paramètres du menu vidéo.....

.....
.....
.....
.....
..... 74 Paramètres du menu Réglages perso ..

.....
.....
.....
..... 75 Modes image auto

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.. 79 Modes scène...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 80 Mode contrôle du flou ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

83 Modes de prise de vue.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 85 Sélection du mode d'enregistrement approprié

.....
.....
.....

77 Réglage de l'exposition

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 86 Réglage de la sensibilité

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 86 *Changement du mode d'exposition ..*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 88 *Verrouillage de l'exposition*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 91 *Verrouillage de l'exposition avant la prise de vue (verrouillage de l'exposition) ..*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
94 *Sélection de la méthode de mesure*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

96 *Réduction du bruit de l'image (Réduction du bruit)*

.....
.....

..... 97 *Mise au point ..*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.... 99 *Régler la méthode de mise au point .*

.....
.....

.....
.....
.....

..... 99 Réglage de la méthode autofocus .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

100 Mise au point avec le bouton d/i

.....
.....
.....

.....
.....
.....

103 Mémoriser la mise au point (Mémorisation de la mise au point)

.....
.....
.....
.....

104 Réglage manuel de la mise au point (Mise au point manuelle).....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

. 105 Vérifier la profondeur de champ (Prévisualisation)...

.....

..... 108 Pentax Q10_FRE.book Page 10 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 10 Utilisation de la fonction Shake Reduction pour réduire les vibrations de l'appareil .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 109 Prise de vue à l'aide de la fonction anti-bougé photo (Shake Reduction) ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
... 109 Prise de vue à l'aide du retardateur

.....
.....
.....
.....

.....
.. 112 Prise de vue avec télécommande (en option)...

.....
.....

.....
. 114 Rafale....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 117 Intervallomètre

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.. 119 Sur-impression ...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 122 Modifier les réglages pour l'enregistrement de vidéos.....

.....
.....

.... 124 Enregistrement de séquences vidéo.....

.....
.....
.....
.....

.....
.. 127 Vidéo par intervalle ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 129 Lecture des séquences vidéo

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 132 Édition de séquences vidéo

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 134 Prise de vue en rafale.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 117 Enregistrement de séquences vidéo

.....
.....
.....

.... 124 Réglages de prise de vue 137 Réglage d'un format de fichier.

.....
.....

.....
.....
.....

..... 138 Longueur/largeur...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 139 *Format fichier*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... 139 *Pixels enregistrés JPEG* ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 140 *Qualité JPEG*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.. 141 *Espace couleurs* ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 141 *Réglage manuel de la balance des blancs*

.....
.....
.....

.....
.....

... 145 *Compensation hautes lumières* ..

.....

.....
.....
.....
.....

. 146 Compensation ombres

.....
.....
.....
.....

... 147 Prise de vue HDR

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 148 Réglage de la balance des blancs.

.....
.....
.....
.....
.....

..... 142 Régler la luminosité

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 146 Régler le ton de finition de l'image.....

.....
.....
.....
.....
.....

.. 150 Réglage de Personnaliser image

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.. 167 Corriger la distorsion de l'objectif ...

.....
.....
.....
.....

168 Fonctions de lecture 169 Utilisation des fonctions de lecture

.....
.....

.....
.....
.....

..... 170 Éléments de la palette du mode de lecture....

.....
.....
.....
.....

.... 170 Éléments du menu

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.... 171 Réglage du mode d'affichage de la lecture .

.....
.....

.....
.....

.. 172 Agrandissement des images

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.. 173 Affichage d'images multiples ...

.....
.....
.....
.....

.....
.. 174 Écran d'affichage multi-images ...

.....
.....
.....
.....
.....

..... 174 Affichage des images par dossier ..

.....
.....
.....
.....
.....

175 Affichage des images par date de prise de vue (affichage calendaire)

.....
.....
.....
.....
.....

.....
176 Assemblage de plusieurs images (Index)

.....
.....
.....
.....

177 Lecture d'images en continu

.....
.....
.....
.....
.....

179 Affichage d'images pivotées

.....
.....
.....
.....

. 181 Supprimer des images multiples....

.....
.....
.....
.....

..... 182 Suppression des images sélectionnées....

.....
.....

.... 182 Supprimer un dossier .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

184 Suppression de toutes les images

.....
.....
.....
.....
.....

. 185 Branchement de l'appareil sur une prise d'entrée vidéo ou une prise d'entrée HDMI

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.. 187 Réglage du format de sortie vidéo/HDMI

.....
.....
.....
.....

... 188 Branchement de l'appareil à un équipement AV

.....
.....

..... 186 Édition d'images 191 Modification de la taille de l'image ..

.....
.....
.....
.....

192 Changement du nombre de pixels enregistrés (Redimensionner)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

. 192 Recadrer une partie de l'image (Recadrage)

.....
.....
.....

..... 193 Traitement des images à l'aide de filtres numériques....

.....
.....

..... 195 Retouche de l'effet yeux rouges non souhaité ..

.....
.....
.....
.....

. 201 Développement d'une image RAW

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 202 Développement de plusieurs images RAW

.....
.....
.....

..... 204 Traitement des images ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.. 195 Développement d'images RAW.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 202 Pentax Q10_FRE.book Page 12 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 12 Changement de réglages supplémentaires 207 Comment utiliser le menu Préférences.....

.....
.....
.....
.....

.... 208 Réglages de l'appareil

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

..... 210 Éléments du menu Préférences.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 208 Réglage des effets sonores, de la date et de l'heure ainsi que de la langue d'affichage.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 210 Réglage de l'écran et de l'affichage des menus

.....
.....
.....

..... 214 Sélection des réglages à enregistrer dans l'appareil (Mémoire)

.. 220 Réinitialisation des menus

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 221 Vérifier les informations de version de l'appareil

.....
.....
.....

... 223 Formatage de la carte mémoire SD.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 224 Protéger des images de l'effacement (Protéger)

.....
.....
.....

.. 225 Changement du système de dénomination des dossiers

..... 226 Création de nouveaux dossiers ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 227 Paramétrage des réglages DPOF.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 228 Réglages de la gestion des fichiers .



[You're reading an excerpt. Click here to read official PENTAX Q10 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473502)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473502>

.....
.....
.....
.....

.....
.... 240 Utiliser la synchro 2e rideau.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

241 Distance et ouverture lorsque vous utilisez le flash incorporé

.... 242 Compatibilité des objectifs avec le flash incorporé

.....
.....
.....

243 Utiliser le mode P-TTL

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 245 Raccordement d'un flash externe avec une rallonge .

.....
.....
.....

.. 246 Utilisation d'un flash externe (optionnel).....

.....
.....
.....
.....

244 Pentax Q10_FRE.book Page 13 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM Annexe 247 13 Réglages par défaut

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 248 Fonctions disponibles avec différentes combinaisons d'objectifs.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.... 255 Utilisation d'un objectif à monture K.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 256 Retrait des saletés sur le capteur CMOS (nettoyage capteur)

. 258 Nettoyage du capteur CMOS.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 258 Messages d'erreur

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 259 Problèmes de prise de vue ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 262 Caractéristiques principales.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 266 Index

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 274 GARANTIE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 281 Pentax Q10_FRE.book Page 14 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 14 Aide-mémoire Pentax Q10_FRE.book Page 15 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 15 Composition du manuel d'utilisation Ce mode d'emploi est constitué des chapitres suivants. 1 Avant d'utiliser votre appareil photo Décrit les accessoires fournis et les noms et fonctions des différentes parties de l'appareil photo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Préparation de l'appareil Décrit les premières étapes, de l'achat de l'appareil à la réalisation des premières photos. Il est important que vous en prenez connaissance de ce chapitre et que vous suiviez les instructions qui y sont données. 3 Opérations de base Explique la procédure pour prendre des photos et les lire. 4 Fonctions de prise de vue Explique comment régler les fonctions de prise de vue de l'appareil. 5 Réglages de prise de vue Explique la procédure pour modifier les réglages de prise de vue, comme le format de fichier. 6 Fonctions de lecture Présente la procédure pour lire et supprimer les photos. 7 Édition d'images Explique la procédure pour traiter les images et développer des photos prises au format RAW. 8 Changement de réglages supplémentaires Décrit les réglages généraux de l'appareil et les réglages de gestion comme les réglages de l'affichage de l'écran et les conventions de désignation des dossiers image. 9 Branchement aux ordinateurs Explique comment raccorder l'appareil à un ordinateur et comporte les instructions d'installation ainsi qu'une présentation générale du logiciel fourni. 10 Utilisation du flash Indique comment utiliser le flash intégré et les flashes externes. 11 Annexe Donne des conseils de dépannage et indique les différentes ressources disponibles. Pentax Q10_FRE.book Page 16 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 16 La signification des symboles utilisés dans le mode d'emploi est donnée ci-dessous. 1 Indique le numéro d'une page de référence fournissant des explications sur l'opération. Présente des informations utiles.

Indique les précautions à prendre lors du maniement de l'appareil. Dans ce mode d'emploi, les différentes parties du bouton de navigation sont désignées comme suit. Pentax Q10_FRE.book Page 17 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 1 Avant d'utiliser votre appareil photo Avant utilisation, vérifiez le contenu de l'emballage ainsi que le nom et la fonction des différents éléments. Vérification du contenu de l'emballage .

.....

.....18 Noms et fonctions des éléments ..

.....

.....

.....

.....

.....19 Comment modifier les réglages des fonctions

...32 Pentax Q10_FRE.book Page 18 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 18 Vérification du contenu de l'emballage Les accessoires suivants sont fournis avec votre appareil photo.

Vérifiez que tous les accessoires sont présents. 1 Avant d'utiliser votre appareil photo Cache du sabot FK (monté sur l'appareil) Bouchon de boîtier (monté sur l'appareil) Courroie O-ST131 Batterie lithium-ion rechargeable D-LI68 Chargeur de batterie D-BC68P Cordon d'alimentation secteur Câble USB I-USB7 Logiciel (CD-ROM) S-SW131 Mode d'emploi (c'est-à-dire le présent mode d'emploi) Pentax Q10_FRE.book Page 19 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM Noms et fonctions des éléments Haut-parleur Assistance AF/ Témoin du retardateur Attache de la courroie Récepteur de la télécommande Trappe de protection du logement de la carte Capteur CMOS Sabot Récepteur de la télécommande Attache de la courroie Trappe de protection du logement de la batterie Écran Témoin d'accès à la carte Repère de monture de l'objectif (point rouge) Flash incorporé 19 1 Avant d'utiliser votre appareil photo Contacts pour information de l'objectif Microphone Prise HDMI (Type D) Trappe de protection du câble de connexion Écrou de trépied Cache des ports Borne PC/AV Pentax Q10_FRE.book Page 20 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 20 Mode d'enregistrement Cette section vous permet de voir les éléments utilisés et de comprendre comment ils fonctionnent en mode d'enregistrement. Les réglages par défaut effectués en usine pour chaque élément sont expliqués ici, mais certains ont plusieurs fonctions et s'utilisent différemment selon le réglage choisi.

1 Avant d'utiliser votre appareil photo 1 3 2 4 5 8 6 7 9 0 a b c d Pentax Q10_FRE.book Page 21 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 1 Molette de sélection Règle la vitesse d'obturation, l'ouverture et la correction de l'exposition. (p.88) Vous pouvez modifier le menu lorsqu'un écran de menu s'affiche. (p.35) Vous pouvez modifier les réglages lorsque l'écran de réglage des paramètres s'affiche. (p.34) Change le mode d'enregistrement. (p.77) Pressez pour capturer des images.

(p.59) Vous pouvez enregistrer vos réglages favoris de prise de vue puis les récupérer facilement par la suite.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PENTAX Q10 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473502)
<http://yourpdfguides.com/dref/5473502>

(p.157) 9 mc (Bouton Correction IL) 21 Appuyez pour régler les valeurs de correction d'exposition et d'ouverture. (p.89, p.91) 0 d/i (Bouton Vert/ Supprimer) 1 Avant d'utiliser votre appareil photo 2 Sélecteur de mode 3 Déclencheur Appuyez pour réinitialiser les valeurs réglées, ou bien vous pouvez attribuer une fonction à ce bouton. (p.163) Lorsque l'écran de réglage des paramètres ou lorsque un menu apparaît, appuyez sur ce bouton pour confirmer l'élément sélectionné. a Bouton 4 4 Sélecteur rapide b Bouton de navigation (2345) 5 Poussoir de déverrouillage de l'objectif Pressez pour retirer l'objectif. (p.50) 6 Q (Bouton Lecture) Affiche le menu de réglage de Sensibilité/Balance des blancs/Mode flash/Mode de déclenchement. (p.70) Lorsque l'écran de réglage des paramètres ou lorsque un menu apparaît, sert à déplacer le curseur ou modifier les éléments. Affiche le menu [A Mode pr. de vue 1] (p.71). Appuyez sur ce bouton lorsque le menu est affiché pour revenir à l'écran précédent. (p.35) Change le style d'affichage de l'écran. (p.24) Bascule en mode lecture. (p.66) c Bouton 3 7 Interrupteur de déploiement du flash 8 Interrupteur général Faites glisser pour relever le flash incorporé. (p.64) Appuyez pour mettre l'appareil sous et hors tension. (p.51) d Bouton M Pentax Q10_FRE.book Page 22 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 22 Mode lecture Ici, vous pouvez voir les éléments utilisés et comprendre comment ils fonctionnent en mode lecture. 1 Avant d'utiliser votre appareil photo 1 2 4 3 5 6 7 8 9 0 Pentax Q10_FRE.

book Page 23 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 1 Molette de sélection Sert à zoomer sur une image (p.173) ou afficher plusieurs images à la fois (p.174). Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour passer en mode d'enregistrement. Bascule en mode d'enregistrement. 6 d/i (Bouton Vert/ Supprimer) 23 2 Déclencheur Appuyez pour supprimer des images ou restaurer les valeurs réglées. (p.67, p.163) Confirme le réglage que vous avez sélectionné dans le menu ou l'écran de lecture. 7 Bouton 4 1 Avant d'utiliser votre appareil photo 3 Q (Bouton Lecture) 4 Interrupteur général 5 mc (Bouton Correction IL) 8 Bouton de navigation (2345) Appuyez pour mettre l'appareil sous et hors tension.

(p.51) Lorsque le format du fichier de la dernière image capturée est JPEG, et que les données sont restées dans la mémoire tampon, vous pouvez aussi enregistrer l'image au format RAW en appuyant sur ce bouton. (p.67) Sert à déplacer le curseur ou à changer des paramètres dans le menu ou en mode lecture. Appuyez sur le bouton de navigation (3) pour faire apparaître la palette du mode lecture.

(p.170) Affiche le menu [Q Lecture 1] (p.171). Change le style d'affichage de l'écran. (p.

27) 9 Bouton 3 0 Bouton M Pentax Q10_FRE.book Page 24 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 24 Écran Diverses informations apparaissent sur l'écran en fonction du mode de l'appareil. 1 Avant d'utiliser votre appareil photo Le niveau de luminosité et la couleur de l'écran peuvent être réglés. (p.218)

Mode d'enregistrement Pendant la prise de vue, les réglages de la prise de vue sont affichés sur l'écran. Vous pouvez modifier le style de l'affichage en appuyant sur le bouton M. M Personnaliser image Lumineux M M 1/ 2000 F2.8 1600 [37] [37] Affichage standard Écran de réglage des paramètres Écran éteint Pentax Q10_FRE.book Page 25 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM Affichage standard (L'ensemble des éléments est affiché ici à titre d'explication ; l'affichage réel peut différer.) 25 1 2 3 4 5 6 10 11 +1.

7 EV 1/ 2000 7 8 9 001/999 13 14 15 16 1 Avant d'utiliser votre appareil photo 12 F2.8 1600 [37] 1/ 2000 F2.8 1600 [37] 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 22 23 13 Nombre de prises pendant l'intervallomètre ou la sur-impression 14 Intervallomètre (p.119)/ Sur-impression (p.122)/ Smart Effect (p.159) 15 Mire AF (p.59) 16 Histogramme (p.30) 17 Verrouillage expo (p.94) 18 Vitesse d'obturation (p.89) 19 Valeur d'ouverture (p.

89) 20 Barre IL (p.91) 21 Sensibilité (p.86) 22 Capacité de stockage image 23 Cadres de détection de visages (lorsque [Mode de mise au point] est réglé sur [Détection de visage]) (p.100) Mode d'enregistrement (p.77) Mode flash (p.

61) Mode déclenchement (p.70) Balance blancs (p.142) Personnaliser image (p.150) Intervallomètre (p.119)/ Prise de vue HDR (p.

148)/ Filtre numérique (p.154) 7 Mesure AE (p.96) 8 Anti-bougé (p.109)/ Movie SR (p.125) 9 Usure de la batterie (p.44) 10 Tourner la bague de mise au point en mode \ (p.106) 11 Avertissement de surchauffe 12 Filtre ND (p.167) * Le témoin 15 apparaît en blanc. Lorsque le sujet est net, un cadre vert carré s'affiche à la place. Il devient rouge lorsque le sujet n'est pas mis au point.

Il n'apparaît pas lorsque [Méthode mise au point] est réglé sur \. * Pour le témoin 23, un cadre de détection du visage principal s'affiche en jaune et d'autres cadres s'affichent en blanc lorsque [Mode de mise au point] est réglé sur [Détection de visage]. Pentax Q10_FRE.book Page 26 Wednesday, October 10,

2012 10:26 AM 26 Écran de réglage des paramètres Appuyez sur le bouton M en mode d'enregistrement pour faire apparaître l'écran de réglage des paramètres et modifier les réglages. (p.33) Mode A 1 Avant d'utiliser votre appareil photo Personnaliser image Lumineux 3 8 13 1 2 4 9 14 18 5 10 15 6 11 16 19 7 12 [65535] Mode C Personnaliser image Lumineux 3 11 1 2 4 15 18 8 17 9 12 19 10 [65535] 1 2 3 Nom de la fonction Réglages Personnaliser image (p.150)/ mode H (p.80) 4 Filtre numérique (p.154) 5 Prise de vue HDR (p.148) 6 Compens° htes lumières (p.

146) 7 Compens° ombres (p.147) 8 Mesure AE (p.96) 9 Méthode mise au point (p.99) 10 Mode de mise au point (p.100) 11 Filtre ND (p.

167) 12 Anti-bougé (p.109)/ Movie SR (p.125) 13 Longueur/largeur (p.139) 14 Format fichier (p.139) 15 Pixels enregistrés JPEG (p.

140)/Pixels enregistrés vidéo (p.124) 16 Qualité JPEG (p.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PENTAX Q10 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473502)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473502>

Cet appareil peut être réglé de façon à afficher l'avertissement lumineux/ sombre en mode enregistrement ou lecture. 1 Réglage du mode d'affichage de la lecture (p.

172) 1 Réglage de la méthode d'affichage du mode d'enregistrement (p.215) 1 Réglage de l'affichage pour affichage immédiat (p.217) La distribution de l'intensité des couleurs est affichée pour chaque couleur dans l'histogramme RGB. Le côté droit des graphiques se ressemble pour les images dont la balance des blancs est bien réglée. Si une seule couleur est décalée vers la gauche, elle est trop intense. 1 Réglage de la balance des blancs (p.142) Nombre de pixels → 1 Avant d'utiliser votre appareil photo Pentax Q10_FRE.book Page 31 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 31 Indicateurs guides Les témoins suivants apparaissent sur l'écran pour indiquer les touches, boutons et molettes qui peuvent être actionnés à tout moment. Exemple) 2 3 4 5 Bouton de navigation (2) Bouton de navigation (3) Bouton de navigation (4) Bouton de navigation (5) Bouton 4 Molette de sélection d/ Déclencheur Bouton 3 Bouton M Bouton vert/supprimer Bouton mc 1 Avant d'utiliser votre appareil photo • L'image sur l'écran peut différer de l'image capturée si la luminosité du sujet est faible ou élevée. • Si la source lumineuse change pendant la prise de vue, l'image peut scintiller.

Vous pouvez réduire le scintillement en réglant la fréquence dans [Réduct° scintillement] du menu [R Préférences 1] sur celle utilisée dans votre région. • Si la position de l'appareil est modifiée de manière soudaine au cours de la prise de vue, il est possible que l'image ne soit pas affichée avec la luminosité appropriée. Attendez que l'affichage se stabilise avant de procéder à la prise de vue. • Du bruit peut apparaître sur l'image de l'écran dans les endroits peu éclairés. • Plus la sensibilité est élevée, plus du bruit et une irrégularité des couleurs sont susceptibles de se produire sur l'écran et/ou l'image capturée. • Il n'est pas possible d'afficher des images sur l'écran pendant que des données sont enregistrées sur une carte mémoire SD. • Si vous poursuivez la prise de vue pendant une période prolongée, la température interne de l'appareil est susceptible d'augmenter, résultant en des images de qualité médiocre. Il est recommandé d'éteindre l'appareil en dehors de la prise de vue. Pour éviter une détérioration de la qualité des images, laissez l'appareil refroidir suffisamment pendant les prises de vue avec des expositions longues ou l'enregistrement de séquences vidéo. Pentax Q10_FRE.

book Page 32 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 32 Comment modifier les réglages des fonctions Les réglages des fonctions peuvent être modifiés avec les touches directes, l'écran de réglage des paramètres ou les menus. Ce chapitre explique les méthodes de base permettant de modifier les réglages des fonctions. 1 Avant d'utiliser votre appareil photo Utilisation des touches directes En mode d'enregistrement, vous pouvez régler la sensibilité, la balance des blancs, le mode flash et le mode de déclenchement en appuyant sur le bouton de navigation (2345). (p.70) Le réglage de [Mode Flash] est expliqué ci-après à titre d'exemple.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (4) en mode d'enregistrement. L'écran de réglage du mode flash apparaît. 2 Sélectionnez un mode flash à l'aide du bouton de navigation (45). Décharge flash auto 0.0 Annuler OK OK MENU 3 Appuyez sur le bouton 4.

L'appareil est prêt à photographier. Pentax Q10_FRE.book Page 33 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 33 Utilisation de l'écran de réglage des paramètres Durant la prise de vue, les réglages en cours peuvent être contrôlés sur l'écran. Vous pouvez également passer à l'écran de réglage des paramètres et modifier les réglages. Le réglage de [Qualité JPEG] est expliqué ci-après à titre d'exemple. 1 Avant d'utiliser votre appareil photo 1 Appuyez sur le bouton M en mode d'enregistrement. L'écran de réglage des paramètres s'affiche. 2 Utilisez le bouton de navigation (2345) pour sélectionner un élément dont vous souhaitez modifier le réglage. Vous ne pouvez pas sélectionner des éléments qui ne sont pas modifiables en raison des réglages actuels de l'appareil. Personnaliser image Lumineux [37] 3 Appuyez sur le bouton 4.

L'écran de configuration de l'élément sélectionné apparaît. Qualité JPEG [37] Pentax Q10_FRE.book Page 34 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 34 4 Utilisez le bouton de navigation (45) ou la molette pour sélectionner une valeur de réglage. Qualité JPEG 37 1 MENU Annuler OK OK Avant d'utiliser votre appareil photo 5 6 Appuyez sur le bouton 4. L'appareil revient à l'écran de contrôle. Réglez ensuite les autres éléments. Appuyez sur le bouton 3 ou sur le déclencheur à mi-course. L'appareil est prêt à photographier. Vous pouvez également modifier les réglages à l'aide de la molette après avoir sélectionné l'élément que vous souhaitez modifier à l'étape 2. Pour les réglages détaillés, de paramètres par exemple, vous pouvez les modifier après avoir appuyé sur le bouton 4.

Pentax Q10_FRE.book Page 35 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 35 Utilisation des menus Cette section décrit comment utiliser les menus : [A Mode pr. de vue], [C Vidéo], [Q Lecture], [R Préférences] et [A Réglag. perso.].

Le réglage de [Réduct° bruit ISO élevé] dans le menu [A Mode pr. de vue 2] est expliqué ci-après à titre d'exemple.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PENTAX Q10 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473502)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473502>

1 Avant d'utiliser votre appareil photo 1 Appuyez sur le bouton 3 en mode d'enregistrement. Le menu [A Mode pr. de vue 1] apparaît sur l'écran. Les menus indiqués ci-dessous s'affichent dans les cas suivants. Lorsque le sélecteur de mode est réglé sur C En mode lecture Menu [C Vidéo 1] Menu [Q Lecture 1] 2 Appuyez sur le bouton de navigation (5). 1 2 3 À chaque pression sur le bouton de navigation (5), le menu change dans l'ordre suivant : [A Mode pr. de vue 2], [A Mode pr. de vue 3], [C Vidéo 1], MENU Quitter [Q Lecture 1] ... [A Mode pr. de vue 1]. Vous pouvez également changer le menu en tournant la molette. Personnaliser image Filtre numérique Réglages capture image Réglages mise au point Mesure de l'exposition Filtre ND 3 Utilisez le bouton de navigation (23) pour sélectionner un élément. 1 2 3 Prise de vue HDR Sur-impression Intervallomètre Réglage plage dynamiq. Réduct° bruit ISO élevé Correction distorsion MENU Quitter Pentax Q10_FRE.

book Page 36 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 36 4 Appuyez sur le bouton de navigation (5). Les réglages disponibles s'affichent dans le menu contextuel ou le sous-menu. 1 2 3 1 Avant d'utiliser votre appareil photo Prise de vue HDR Sur-impression Intervallomètre Réglage plage dynamiq. Réduct° bruit ISO élevé Correction distorsion MENU Quitter 5 Utilisez le bouton de navigation (23) pour sélectionner un réglage. Appuyez sur le bouton 3 pour annuler le menu contextuel ou revenir à l'écran précédent. 1 2 3 Prise de vue HDR Sur-impression Intervallomètre Réglage plage dynamiq. Réduct° bruit ISO élevé Correction distorsion MENU Annuler OK OK 6 Appuyez sur le bouton 4. Le réglage est sauvegardé. Appuyez sur le bouton 3 si un sous-menu s'affiche. Réglez ensuite les autres éléments.

7 Appuyez sur le bouton 3. L'écran qui précédait la sélection du menu réapparaît. Même après avoir appuyé sur le bouton 3 et fermé l'écran des menus, si vous ne mettez pas correctement l'appareil hors tension (par exemple en enlevant la batterie avant la mise hors tension de l'appareil), vos réglages ne seront pas sauvegardés. Pentax Q10_FRE.

book Page 37 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 37 • Vous pouvez choisir l'affichage de l'onglet du menu sélectionné en dernier ou bien de toujours afficher le menu [A Mode pr. de vue 1] en premier. (p.216) • Reportez-vous aux pages suivantes pour des détails sur chaque menu. - Menu [A Mode pr. de vue] 1p. 71 - Menu [C Vidéo] 1p.74 - Menu [Q Lecture] 1p.171 - Menu [R Préférences] 1p.208 - Menu [A Réglag. perso.] 1p.75 • Certaines fonctions de prise de vue peuvent être enregistrées dans le sélecteur rapide et chargées avec le fonctionnement de la molette. (p.157) 1 Avant d'utiliser votre appareil photo Pentax Q10_FRE.

book Page 38 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 38 Aide-mémoire 1 Avant d'utiliser votre appareil photo Pentax Q10_FRE.

book Page 39 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 2 Préparation de l'appareil Ce chapitre explique les premières étapes, de l'achat de l'appareil à la réalisation des premières photos. Il est important que vous en preniez connaissance de ce chapitre et que vous suiviez les instructions qui y sont données.

Mise en place de la courroie

.....

.....

.....

.....40 Insertion de la batterie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

41 Insérer/Retirer une carte mémoire SD

.....47 Montage d'un objectif .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....49 Mise sous/hors tension de l'appareil

.....

.....

.....51 Réglages initiaux

.....

.....

.....

.....

.....

.....52 Pentax Q10_FRE.

book Page 40 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 40 Mise en place de la courroie 1 2 Préparation de l'appareil Glissez une extrémité de la courroie dans l'attache prévue à cet effet puis fixez-la à l'intérieur de la boucle.

2 Attachez l'autre extrémité de la boucle de la même manière que décrit ci-dessus. Pentax Q10_FRE.

book Page 41 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM Insertion de la batterie Insérez la batterie dans l'appareil. Utilisez la batterie rechargeable lithiumion D-LI68 conçue exclusivement pour cet appareil. 41 Charge de la batterie Lorsque la batterie est utilisée pour la première fois ou après une longue période d'inactivité ou lorsque [Piles épuisées] apparaît, rechargez la batterie.

Remarque : cordon d'alimentation secteur « homologué, type SPT-2 ou NISPT-2, cordon souple 18/2, puissance nominale 125 V, 7 A, longueur minimale

1,8 m » 2 Préparation de l'appareil 1 2 Branchez le cordon d'alimentation secteur sur le chargeur de batterie. Branchez le cordon d'alimentation secteur dans la prise secteur. Témoin Chargeur de batterie Cordon d'alimentation secteur Pentax Q10_FRE.book Page 42 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 42 3 Orientez le repère 2 de la batterie vers le haut et insérez la batterie dans le chargeur. Le témoin s'allume pendant la charge puis s'éteint lorsque la batterie est chargée.

2 Préparation de l'appareil 4 Retirez la batterie du chargeur une fois la charge terminée. • N'utilisez pas le chargeur D-BC68P fourni pour charger des batteries autres que la batterie rechargeable lithium-ion D-LI68, sous peine de provoquer des dommages ou une surchauffe. • Remplacez la batterie par une neuve dans les cas suivants : - Si le témoin clignote ou ne s'allume pas après que vous ayez inséré la batterie correctement - Si la batterie se décharge plus rapidement, même après avoir été rechargée (elle peut avoir atteint la fin de sa durée de vie). Le temps de charge maximal est d'environ 115 minutes (il dépend de la température et de la capacité restante de la batterie). Chargez la batterie dans un lieu où la température se situe entre 0 °C et 40 °C. Pentax Q10_FRE.book Page 43 Wednesday, October 10, 2012 10:26 AM 43 Insertion et retrait de la batterie • Insérez correctement la batterie faute de quoi elle ne peut être retirée. Essayez les contacts avec un chiffon doux sec avant de l'insérer. • N'ouvrez pas le couvercle du logement de la batterie ou ne retirez pas celle-ci lorsque l'appareil est sous tension.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PENTAX Q10 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5473502)

<http://yourpdfguides.com/dref/5473502>