



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for PHILIPS 20PHH4109. You'll find the answers to all your questions on the PHILIPS 20PHH4109 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual PHILIPS 20PHH4109
User guide PHILIPS 20PHH4109
Operating instructions PHILIPS 20PHH4109
Instructions for use PHILIPS 20PHH4109
Instruction manual PHILIPS 20PHH4109

Mode d'emploi

PHILIPS



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS 20PHH4109 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)
<http://yourpdfguides.com/dref/5586657>

Manual abstract:

Attention La fixation au mur du téléviseur exige des compétences spéciales et ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. La fixation murale du téléviseur doit respecter certaines normes de sécurité liées au poids du téléviseur. Avant de choisir l'emplacement de votre téléviseur, lisez également les consignes de sécurité. TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité en cas de montage inadéquat ou en cas d'accident ou de blessures lors du montage. Fixation murale Votre téléviseur peut s'adapter sur un support de fixation murale conforme à la norme VESA (non fourni). Utilisez le code VESA suivant lors de l'achat du support de montage mural . . .

- 20Pxx4109 - VESA MIS-F 75 x 75, M4 - 22Pxx4109 - VESA MIS-F 75 x 75, M4 - 23Pxx4009 - VESA MIS-F 75 x 75, M4 - 24Pxx4109 - VESA MIS-F 75 x 75, M4 - 28Pxx4109 - VESA MIS-F 100 x 100, M4 - 32Pxx41x9 - VESA MIS-F 400 x 200, M6 - 39Pxx41x9 - VESA MIS-F 400 x 200, M6 - 40Pxx41x9 - VESA MIS-F 400 x 200, M6 - 42Pxx41x9 - VESA MIS-F 400 x 200, M6 - 47Pxx41x9 - VESA MIS-F 400 x 200, M6 - 50Pxx41x9 - VESA MIS-F 400 x 400, M6 - 22Pxx4209 - VESA MIS-F 75 x 75, M4 - 24Pxx5219 - VESA MIS-F 75 x 75, M4 - 32Pxx43x9 - VESA MIS-F 100 x 100, M4 - 40Pxx43x9 - VESA MIS-F 200 x 200, M4 - 50Pxx43x9 - VESA MIS-F 400 x 200, M6 - 32Pxx5109 - VESA MIS-F 400 x 200, M6 - 40Pxx5109 - VESA MIS-F 400 x 200, M6 - 48Pxx5109 - VESA MIS-F 400 x 200, M6

2.3 Conseils de placement - Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil. - Placez le téléviseur à une distance maximale de 15 cm du mur. Pour obtenir la distance de visualisation idéale, multipliez la diagonale de l'écran par 3. Lorsque vous êtes assis, vos yeux doivent être à la hauteur du centre de l'écran.

4 2.4 Cordon d'alimentation - Branchez le cordon d'alimentation sur la prise POWER située à l'arrière du téléviseur. - Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté fermement à la prise. - Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation insérée dans la prise secteur soit accessible en permanence. - Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.

2.6 Parabole satellite Reliez la prise satellite de type F à la prise satellite SAT située à l'arrière du téléviseur. - Uniquement pour les téléviseurs équipés d'un tuner satellite intégré. Pour le modèle 22PFX4209 Bien que la consommation d'énergie de ce téléviseur soit très faible en mode veille, il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation pour économiser l'énergie si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée. 2.5 Câble d'antenne Insérez fermement la prise de l'antenne dans la prise ANTENNA située à l'arrière du téléviseur. Vous pouvez connecter votre propre antenne ou un signal d'antenne d'un système de distribution d'antenne. Utilisez un câble coaxial IEC de 75 ohms avec connecteur d'antenne RF. Utilisez cette connexion d'antenne pour les signaux d'entrée DVB-T et DVB-C. 5 3 Connexions 3.

I Conseils de connexion Guide de connexion Connectez toujours un périphérique au téléviseur avec la meilleure qualité de connexion disponible. Utilisez également des câbles de bonne qualité afin de garantir un bon transfert du son et de l'image. Si vous avez besoin d'aide pour connecter plusieurs périphériques au téléviseur, vous pouvez consulter le Guide de connexion TV Philips. Ce guide fournit des informations sur les connexions et les câbles à utiliser. Rendez-vous sur le site www.connectivityguide.philips.com EasyLink HDMI CEC Si vos périphériques sont connectés via HDMI et sont dotés d'EasyLink, vous pouvez les commander à l'aide de la télécommande du téléviseur. L'option EasyLink HDMI CEC doit être activée sur le téléviseur et le périphérique connecté. DVI-HDMI Si votre appareil dispose uniquement d'une prise DVI, utilisez un adaptateur DVI-HDMI.

Utilisez l'une des prises HDMI et ajoutez un câble audio G/D (mini-jack 3,5 mm) à la prise Audio In située à l'arrière du téléviseur pour le son. Protection contre la copie Les câbles DVI et HDMI prennent en charge la norme HDCP (High-Bandwidth Digital Contents Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management). Antenne Si vous possédez un décodeur (récepteur numérique) ou un enregistreur, connectez les câbles d'antenne de manière à ce que le signal d'antenne passe par le décodeur et/ou l'enregistreur avant d'atteindre le téléviseur.

De cette façon, l'antenne et le décodeur peuvent envoyer les éventuelles chaînes supplémentaires vers l'enregistreur pour enregistrement. HDMI ARC La prise HDMI 1 du téléviseur est dotée de la fonctionnalité HDMI ARC (Audio Return Channel). Si le périphérique, généralement un système Home Cinéma, est également pourvu d'une prise HDMI ARC, connectez-le à la prise HDMI 1 de ce téléviseur. Avec la connexion HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire pour la transmission du son accompagnant l'image TV vers le Home Cinéma. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

Si vous préférez désactiver l'ARC sur les prises HDMI, appuyez sur \square , sélectionnez Configuration et appuyez sur OK. Sélectionnez Paramètres TV > Son > Avancé > HDMI 1 ARC. HDMI CEC La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux TV haute définition (HD) ou Full HD (FHD). Pour un transfert optimal des signaux, utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](#)

[20PHH4109 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5586657>

Péritel SCART (péritel) est une connexion de bonne qualité. Elle peut être utilisée pour les signaux vidéo CVBS et RVB, mais pas pour les signaux TV haute définition (HD). La connexion péritel combine les signaux vidéo et audio. Utilisez le câble adaptateur péritel pour raccorder votre périphérique.

6 Configuration EasyLink La fonction EasyLink est activée par défaut sur le téléviseur. Assurez-vous que tous les paramètres HDMI CEC sont correctement configurés sur les périphériques EasyLink connectés. Il se peut qu'EasyLink ne fonctionne pas avec les périphériques d'autres marques. HDMI CEC et les marques tierces Le nom donné à la fonctionnalité HDMI CEC peut varier en fonction de la marque : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ou Viera Link. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink. Les marques HDMI CEC données en exemple sont la propriété de leur détenteur respectif. Sortie audio - optique La sortie audio optique est une connexion audio de haute qualité. Cette connexion optique peut prendre en charge des canaux audio 5.1. Si votre périphérique, généralement un système Home Cinéma, n'est pas pourvu de prise HDMI ARC, vous pouvez utiliser l'entrée audio optique du Home Cinéma.

La sortie audio tibles HDMI-CEC passent en mode veille. Contrôle audio du système Si vous connectez un périphérique compatible HDMI-CEC comportant des haut-parleurs sur le port HDMI ARC, vous pouvez choisir de diffuser le signal audio par ces haut-parleurs plutôt que par ceux du téléviseur. cryptés par la chaîne TV et décryptés au moyen d'un module CI+ prépayé. Les chaînes TV numériques fournissent ce module CI+ (Conditional Access Module - CAM) lorsque vous vous abonnez à leurs programmes premium. Ceux-ci présentent un niveau élevé de protection contre la copie.

Contactez un opérateur de chaînes TV numériques pour plus d'informations sur les conditions générales. CAM Insertion d'un module CAM Mettez votre téléviseur hors tension avant d'insérer un CAM. Le mode d'insertion adéquat est indiqué sur le module CAM. Une insertion incorrecte peut endommager le module CAM et le téléviseur. Utilisez le logement d'interface commune du téléviseur pour insérer la carte CAM.

En orientant l'avant de la carte dans votre direction, insérez avec précaution la carte CAM aussi loin que possible. Laissez la carte dans son logement. Il est possible que l'activation de la carte CAM prenne quelques minutes. Si vous retirez la carte CAM, le service de diffusion sera désactivé. Si une carte CAM a été insérée et que l'abonnement est payé (les méthodes de connexion peuvent varier), vous pouvez regarder les émissions diffusées par la chaîne TV. La carte CAM insérée est destinée exclusivement à votre téléviseur. 3.4 Décodeur Utilisez 2 câbles d'antenne pour connecter l'antenne au décodeur (récepteur numérique) et au téléviseur. 3.3 Interface commune - CAM CI+ Ce téléviseur prend en charge le module CI+.

Avec CI+, vous pouvez regarder des programmes HD de haute qualité, tels que films et événements sportifs, proposés par les chaînes TV numériques de votre région. Ces programmes sont 8 Parallèlement aux connexions d'antenne, ajoutez un câble HDMI pour connecter le décodeur au téléviseur. Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le décodeur n'est pas équipé de prise HDMI. Extinction automatique Désactivez le minuteur automatique si vous utilisez uniquement la télécommande du décodeur, et ce afin d'éviter que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement au bout de 4 heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande du téléviseur. Pour désactiver l'extinction automatique, appuyez sur \square , sélectionnez Configuration et appuyez sur OK.

Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux > Extinction automatique et réglez la barre du curseur sur Arrêt. Extinction automatique Désactivez le minuteur automatique si vous utilisez uniquement la télécommande du décodeur, et ce afin d'éviter que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement au bout de 4 heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande du téléviseur. Pour désactiver l'extinction automatique, appuyez sur \square , sélectionnez Configuration et appuyez sur OK. Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux > Extinction automatique et réglez la barre du curseur sur Arrêt. 3.

6 Système Home Cinéma Connexion au système Home Cinéma Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré. Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI. HDMI ARC Si votre système Home Cinéma est doté d'une connexion HDMI ARC, vous pouvez le raccorder au téléviseur à l'aide de l'une des prises HDMI. Avec HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire.

La connexion HDMI ARC combine les deux signaux. Toutes les prises HDMI du téléviseur peuvent offrir le signal Audio Return Channel (ARC). Mais dès que vous connectez le système Home Cinéma, le téléviseur ne peut envoyer le signal ARC que vers cette prise HDMI. 3.5 Récepteur satellite - Uniquement pour les téléviseurs équipés d'un tuner satellite intégré.

Connectez le câble d'antenne au récepteur satellite. Parallèlement à la connexion de l'antenne, ajoutez un câble HDMI pour connecter le périphérique au téléviseur. Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)

[20PHH4109 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)

<http://yourpdfguides.com/dref/5586657>

9 sur OK. 2. Sélectionnez Paramètres TV > Son > Avancé > Retard de la sortie audio. 3. Sélectionnez Arrêt, puis appuyez sur OK. 4. Décalage de la sortie audio Si le système Home Cinéma n'est pas équipé de prise HDMI ARC, ajoutez un câble audio optique (Toslink) pour transmettre le son accompagnant l'image TV vers le système Home Cinéma.

Si vous ne parvenez pas à définir un décalage sur le système Home Cinéma, vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il synchronise le son. Vous pouvez définir un décalage qui compense le temps nécessaire au système Home Cinéma pour traiter le son de l'image TV. Vous pouvez régler le décalage par incrément de 1 ms. Le réglage maximum est de 12 ms. L'option Retard de la sortie audio doit être activée. Pour synchroniser le son sur le téléviseur . . . 1. @@2.

Sélectionnez Paramètres TV > Son > Avancé > Décalage de la sortie audio. 3. Utilisez la barre du curseur pour définir le décalage audio et appuyez sur OK.

4. Synchronisation audio-vidéo (synchro) Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinéma avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.

Format sortie audio Si vous possédez un système Home Cinéma avec des fonctionnalités de traitement de son multicanal comme Dolby Digital, DTS® ou similaire, réglez l'option Format sortie audio sur Multicanal. Avec Multicanal, le téléviseur peut transmettre le signal audio multicanal compressé d'une chaîne TV ou d'un lecteur connecté vers le système Home Cinéma. Si vous possédez un système Home Cinéma sans fonctionnalité de traitement de son multicanal, sélectionnez Stéréo. Pour configurer l'option Format sortie audio . .

1. @@2. Sélectionnez Paramètres TV > Son > Avancé > Format sortie audio. 3. Sélectionnez Multicanal ou Stéréo. 4. Paramètres de sortie audio Retard de la sortie audio Lorsqu'un Home Cinéma est connecté au téléviseur, l'image du téléviseur et le son du Home Cinéma doivent être synchronisés.

Synchronisation audio-vidéo automatique Sur les systèmes Home Cinéma Philips récents, la synchronisation audio-vidéo est automatique et toujours correcte. Décalage de la synchronisation audio Sur d'autres systèmes Home Cinéma, vous devrez peut-être régler le décalage de la synchronisation audio afin de synchroniser l'audio et la vidéo.

Sur le système Home Cinéma, augmentez le décalage jusqu'à ce que l'image corresponde au son. Un décalage de 180 ms peut être nécessaire. Lisez le manuel d'utilisation du système Home Cinéma. Si vous définissez un décalage sur le système Home Cinéma, vous devez désactiver l'option Retard de la sortie audio sur le téléviseur. Pour désactiver l'option Retard de la sortie audio . . . 1. Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez Réglage sortie audio Utilisez l'option Réglage sortie audio pour faire correspondre les volumes du téléviseur et du système Home Cinéma lorsque vous passez de l'un à l'autre. Les différences de volume peuvent être dues à des traitements du son différents.

Pour régler la différence de volume . . . 10 1. @@2.

Sélectionnez Paramètres TV > Son > Avancé > Réglage sortie audio. 3. Si la différence de volume est élevée, sélectionnez Plus. Si la différence de volume est faible, sélectionnez Moins. @@L'option Réglage sortie audio concerne les signaux audio Audio Out - Optical et HDMI ARC.

Si le lecteur de disques Blu-ray est doté d'une connexion EasyLink HDMI CEC, vous pouvez commander le lecteur à l'aide de la télécommande du téléviseur.

3.8 Lecteur de DVD Utilisez un câble HDMI pour connecter le lecteur de DVD au téléviseur. Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI. Problèmes avec le son du système Home Cinéma Son avec bruit intense Si vous regardez une vidéo à partir d'une clé USB insérée ou d'un ordinateur connecté, il est possible que le son de votre système Home Cinéma soit dénaturé. 1. Appuyez sur , sélectionnez Configuration et appuyez sur OK. 2. Sélectionnez Paramètres TV > Son > Avancé > Format sortie audio. Pas de son Si vous ne parvenez pas à entendre le son du téléviseur sur votre système Home Cinéma, effectuez les vérifications suivantes .

. . - Vérifiez que vous avez bien branché le câble HDMI à une prise HDMI ARC du système Home Cinéma. Toutes les prises HDMI du téléviseur sont des prises HDMI ARC. - Vérifiez que le paramètre HDMI ARC du téléviseur est réglé sur Marche. Accédez à > Configuration > Paramètres TV > Son > Avancé > HDMI 1 - ARC. Si le lecteur de DVD est connecté via HDMI et qu'il est équipé d'une connexion EasyLink CEC, vous pouvez le commander à l'aide de la télécommande du téléviseur. 3.9 Console de jeux HDMI Pour une qualité optimale, connectez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI haute vitesse. 3.

7 Lecteur de disques Blu-ray Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour connecter le lecteur de disques Blu-ray au téléviseur. 11 3.10 3.12 Clé USB Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB. Insérez une clé USB dans l'un des ports USB du téléviseur lorsque celui-ci est allumé.

Caméscope HDMI Pour une qualité optimale, utilisez un câble HDMI pour brancher le caméscope sur le téléviseur. Le téléviseur détecte la clé et ouvre une fenêtre avec la liste de son contenu.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](#)

[20PHH4109 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5586657>

Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur SOURCE, sélectionnez USB et appuyez sur OK. Pour quitter l'affichage du contenu de la clé USB, appuyez sur QUITTER ou sélectionnez une autre activité. Vous pouvez retirer la clé USB à tout moment pour la déconnecter.

3.13 Ordinateur Connexion Vous pouvez connecter votre ordinateur au téléviseur et utiliser le téléviseur comme écran d'ordinateur. Avec HDMI Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. 3.11 Appareil photo Pour voir des photos enregistrées sur votre appareil photo numérique, vous pouvez brancher celui-ci directement sur le téléviseur. Utilisez l'un des ports USB du téléviseur pour la connexion. Allumez l'appareil photo après avoir réalisé la connexion. Avec DVI-HDMI Vous pouvez également utiliser un adaptateur DVI-HDMI pour relier le PC à la prise HDMI et un câble audio G/D (mini-jack 3,5 mm) pour relier l'entrée audio G/D située à l'arrière du téléviseur. Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur SOURCE, sélectionnez USB et appuyez sur OK. Il se peut que vous deviez configurer votre appareil photo pour le transfert de son contenu via le protocole PTP (Picture Transfer Protocol).

Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil photo numérique. 12 Réglages Réglage idéal pour l'écran Si votre ordinateur est ajouté en tant qu'ordinateur dans le menu Source (liste des connexions), le téléviseur bascule automatiquement sur le meilleur réglage : Ordinateur. Si vous utilisez votre ordinateur pour regarder des films ou pour jouer à des jeux, vous pourriez vouloir revenir aux meilleurs réglages possibles pour ce type de contenu sur le téléviseur. Pour configurer manuellement le meilleur réglage sur le téléviseur. . . 1. @@2. Sélectionnez Paramètres TV > Image > Avancé > Jeu ou ordinateur et appuyez sur OK. 3.

Sélectionnez Jeu (pour jouer) ou Ordinateur (pour regarder un film) et appuyez sur OK. 4. @@N'oubliez pas de rétablir le réglage Jeu ou Ordinateur sur Ordinateur lorsque vous avez terminé de jouer. 3.14 Casque Vous pouvez connecter un casque à la prise située sur le téléviseur.

Il s'agit d'une prise mini-jack 3,5 mm. Vous pouvez régler le volume du casque séparément. Pour régler le volume . . .

1. @@2. Sélectionnez Paramètres TV > Son > Volume du casque et appuyez sur OK. 3. Appuyez sur (haut) ou (bas) pour régler le volume. 4. Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu. 13 4 Mise en marche 4.1 Marche ou veille Assurez-vous que vous avez branché l'alimentation à l'arrière du téléviseur avant d'allumer le téléviseur. Si le voyant rouge est éteint, appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléviseur pour le mettre en veille ; le voyant rouge s'allume alors.

Lorsque le téléviseur est en veille, appuyez sur la touche de la télécommande pour allumer le téléviseur. Activation du mode de veille Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche de la télécommande. Mise hors tension Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du téléviseur. Le voyant rouge s'éteint. Le téléviseur est toujours branché sur l'alimentation secteur, mais consomme un minimum d'énergie. Pour mettre le téléviseur totalement hors tension, débranchez la fiche électrique. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la prise secteur, au cordon d'alimentation et à la fiche électrique. 14 5 Télécommande 5.1 4.

RETOUR Permet de revenir à la chaîne précédente. Permet de fermer un menu sans modifier les paramètres. 5. ACCUEIL Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Accueil. 6.

QUITTER Permet de revenir au mode normal de télévision. 7. OPTIONS Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options. 8. Touche OK Permet de confirmer une sélection ou un paramètre.

Flèches / Touches de navigation Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. 10. LISTE Permet d'ouvrir ou de fermer la liste des chaînes. Présentation des touches Haut 1. Veille / Marche Permet d'allumer le téléviseur ou de repasser en mode veille. 2. Touches de lecture - Lecture , permet de lancer la lecture. - Pause , permet de suspendre la lecture - Stop , permet d'interrompre la lecture - Retour , permet de revenir en arrière - Avance rapide , permet d'effectuer une avance rapide 3. GUIDE TV Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. 4.

CONFIGURATION Permet d'ouvrir le menu Paramètres. 5. FORMAT Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Format d'image. 1. Volume Permet de régler le niveau sonore. Dessous Moyennes 2. Touches numériques et clavier texte Permettent de sélectionner directement une chaîne de télévision ou d'entrer du texte. 3. SUBTITLE Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres ou de les activer de façon automatique. 4.

Chaîne Permet de passer à la chaîne suivante ou de revenir à la chaîne précédente dans la liste des chaînes, d'ouvrir la page suivante ou précédente dans le télétexte ou de démarrer le chapitre suivant ou précédent sur un disque. 5. Muet Permet de couper ou de rétablir le son. 6. TEXT Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

1. SOURCES Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources (liste des périphériques connectés). 2. Touches de couleur La fonction des touches est indiquée à l'écran. 3.

INFO Permet d'ouvrir ou de fermer les informations sur les programmes. 15 5.2 Batteries 1. Faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans la direction indiquée par la flèche.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS 20PHH4109 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)
<http://yourpdfguides.com/dref/5586657>

2. Remplacez les piles usagées par 2 piles alcalines AAALR03-1,5 V. Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes + et -. 3. Repositionnez le couvercle du compartiment à piles. 4.

Faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande. Mettez les piles au rebut en toute sécurité en respectant les consignes de fin de vie. 5.3 Nettoyage Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure. Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande. 16 6 manière que pour une chaîne TV. Chaînes de télévision 6.1 Liste des chaînes Afficher la liste de toutes les chaînes 1.

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche LIST pour ouvrir la liste des chaînes. 2. Appuyez sur OPTIONS pour ouvrir le menu Options. 3. Sélectionnez Liste, puis sélectionnez Tout, Favoris, Radio et Nouvelles chaînes.

Visionnage des chaînes de télévision Changement de chaîne Pour regarder la télévision, appuyez sur . Le téléviseur diffuse la dernière chaîne de télévision regardée. Appuyez également sur pour ouvrir le menu Accueil, sélectionnez TV et appuyez sur OK. Chaînes favorites Vous pouvez créer une liste des chaînes favorites, qui reprend uniquement les chaînes que vous voulez regarder. Si vous sélectionnez la liste de chaînes favorites, vous verrez uniquement vos chaînes favorites lorsque vous parcourez les chaînes.

Création d'une liste de chaînes favorites 1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche LISTE pour ouvrir la liste des chaînes. 2. Sélectionnez la chaîne à marquer comme favorite et appuyez sur OPTIONS. 3. Sélectionnez Ajouter des favoris et appuyez sur OK. La chaîne sélectionnée est identifiée par une . 4. Pour terminer, appuyez sur . Les chaînes sont ajoutées à la liste des favoris.

5. Pour supprimer une chaîne de la liste des favoris, sélectionnez-la avec , appuyez ensuite sur OPTIONS, sélectionnez Supprimer des favoris et appuyez sur OK. Réorganiser Vous pouvez réorganiser (repositionner) les chaînes dans la liste des chaînes favorites. 1. Dans la liste des chaînes favorites, mettez en surbrillance la chaîne que vous voulez repositionner. 2. Appuyez sur OPTIONS. 3. Sélectionnez Réorganiser et appuyez sur OK. 4.

Sélectionnez la chaîne à réorganiser et appuyez sur OK. 5. Utilisez les boutons de navigation pour déplacer la chaîne en surbrillance à l'emplacement de votre choix, puis appuyez sur OK. 6. Une fois terminé, appuyez sur OPTIONS.

7. Sélectionnez Quitter la réorganisation et appuyez sur OK. Vous pouvez sélectionner une autre chaîne et recommencer. Ajout ou suppression de favoris dans d'autres listes de chaînes Vous pouvez identifier des chaînes et des stations de radio comme favorites depuis les listes de chaînes Tout, Radio et Nouveau. Dans ces listes, mettez en surbrillance la chaîne à ajouter à la liste des favoris et appuyez sur OPTIONS.

Sélectionnez Pour changer de chaîne, appuyez sur ou . Si vous connaissez le numéro de la chaîne, saisissez-le à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur OK après avoir entré le numéro pour changer de chaîne. Pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée, appuyez sur . Pour passer à une chaîne d'une liste de chaînes Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur LIST pour ouvrir les listes de chaînes. La liste des chaînes peut comporter plusieurs pages de chaînes. Pour afficher la page suivante ou précédente, appuyez sur + ou -. Pour fermer les listes de chaînes sans changer de chaîne, appuyez de nouveau sur LISTE. Chaînes radio Si la diffusion numérique est disponible, les chaînes radio numériques sont automatiquement comprises dans l'installation. Pour sélectionner une chaîne radio, procédez de la même 17 Ajouter des favoris et appuyez sur OK.

La chaîne sélectionnée est identifiée par une . Pour supprimer une chaîne de la liste des favoris, sélectionnez Supprimer des favoris et appuyez sur OK. Attribution d'un nouveau nom à une chaîne Vous pouvez renommer des chaînes de la liste de chaînes. 1. Sélectionnez la chaîne à renommer dans l'une des listes de chaînes suivantes : 2. Appuyez sur OPTIONS. 3. Sélectionnez Renommer et appuyez sur OK. parental > Contrôle parental, puis appuyez sur OK. 3.

Entrez un code de verrou parental à 4 chiffres et confirmez. Vous pouvez maintenant définir un niveau d'âge. 4. Définissez l'âge et appuyez sur OK. 5.

@@6. Pour désactiver le code de contrôle parental, sélectionnez Aucun comme paramètre d'âge. Le téléviseur vous demandera de saisir le code pour déverrouiller le programme. Pour certains télédiffuseurs/opérateurs, le téléviseur verrouille uniquement les programmes avec un niveau supérieur. Définition ou changement du code de verrouillage Pour définir le code de verrouillage ou changer le code existant.

.. 1. @@2. Sélectionnez Paramètres des chaînes > Verrou parental > Changer code et appuyez sur OK. 3. Si un code est déjà défini, entrez le code de verrou parental actuel, suivi du nouveau code à deux reprises. Le nouveau code est défini. Vous avez oublié votre code ? Pour entrer un nouveau code de verrou parental si vous avez oublié l'ancien, saisissez 8888. Verrouiller une chaîne Afin d'empêcher les enfants de regarder une chaîne ou un programme, vous avez la possibilité de verrouiller des chaînes ou de bloquer les programmes déconseillés en dessous d'un âge indiqué.

Verrouiller une chaîne Vous pouvez verrouiller une chaîne afin d'empêcher les enfants de la regarder.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)

[20PHH4109 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)

<http://yourpdfguides.com/dref/5586657>

Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez entrer le code de verrou parental. Vous ne pouvez pas verrouiller de programmes issus de périphériques connectés. Pour verrouiller une chaîne . . . 1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur LIST pour ouvrir la liste des chaînes. 2. Dans n'importe quelle liste, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller.

3. Appuyez sur OPTIONS et sélectionnez Verrouiller chaîne. Dans une liste de chaînes, une chaîne verrouillée est identifiée par un cadenas . Pour déverrouiller une chaîne, sélectionnez la chaîne à déverrouiller dans la liste de chaînes. Appuyez sur la touche OPTIONS et choisissez l'option Déverrouiller la chaîne.

Vous devez entrer le code de verrouillage enfant. Code parental Afin d'empêcher les enfants de regarder un programme qui ne convient pas à leur âge, vous pouvez utiliser un niveau d'âge. Certaines chaînes numériques classent leurs programmes par niveau d'âge. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme est supérieur ou égal à celui que vous avez défini pour votre enfant, le programme est verrouillé. Pour pouvoir regarder un programme verrouillé, vous devez saisir le code de verrouillage.

Le code de contrôle parental s'applique à toutes les chaînes. Pour définir un niveau d'âge... 1. @@2. Sélectionnez Paramètres des chaînes > Verrou Format d'image Si des bandes noires apparaissent en haut et en bas ou des deux côtés de l'image, vous pouvez régler le format de l'image pour qu'elle remplisse l'écran. Pour modifier le format d'image...

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur pour ouvrir le menu Format d'image. 2. Sélectionnez un format dans la liste, puis appuyez sur OK. Le format suivant peut être disponible en fonction de l'image à l'écran... - Automatique Réglez le format de l'image en fonction de la source d'entrée. - Super zoom Les bandes noires sur les côtés des émissions au format 4:3 sont supprimées. L'image est adaptée au format de l'écran.

- Agrandissement au format 16/9 Redimensionne le format 4/3 pour obtenir un format 16/9. Non recommandé pour HD ou PC. - Plein écran 16/9 Étire l'image au format 16:9. - Non mis à l'échelle Mode expert pour entrée disque dur ou PC. Affichage « pixel par pixel ».

Avec des images issues d'un ordinateur, vous pouvez avoir des bandes noires à l'écran. - 4:3 Affiche le format 4:3 classique. Texte/Télétexte Pages télétexte Pour activer l'option Texte (Télétexte) pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur TEXTE. Pour fermer le télétexte, appuyez de nouveau sur TEXT. 2.

Sélectionnez un mot ou un numéro en utilisant les touches de direction. 3. Appuyez à nouveau sur OK pour passer immédiatement à l'occurrence suivante de ce mot ou numéro. 4. Appuyez à nouveau sur OK pour passer à l'occurrence suivante. 5. Pour arrêter la recherche, appuyez sur (haut) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sélection. Accéder au télétexte à partir d'un appareil connecté Certains appareils recevant des chaînes de télévision peuvent également proposer le télétexte. Pour accéder au télétexte à partir d'un appareil connecté..

. 1. Appuyez sur , sélectionnez l'appareil et appuyez sur OK. 2. Pendant que vous regardez une chaîne sur l'appareil, appuyez sur OPTIONS, sélectionnez Afficher les touches de l'appareil, sélectionnez la touche et appuyez sur OK. 3. Appuyez sur pour masquer les touches de l'appareil. 4. Pour fermer le télétexte, appuyez de nouveau sur . Sélectionner une page télétexte Pour sélectionner une page.

.. 1. Entrez un numéro de page à l'aide des touches numériques. 2.

Utilisez les flèches pour vous déplacer. 3. Appuyez sur une touche de couleur pour sélectionner un sujet à code couleur parmi ceux qui sont affichés en bas de l'écran. Sous-pages télétexte Une page de télétexte numérotée peut contenir plusieurs sous-pages. Les numéros de ces sous-pages sont affichés dans une barre située en regard du numéro de page principal.

Pour sélectionner une sous-page, appuyez sur ou . Pages de télétexte T.O.P. Certaines chaînes proposent du télétexte T.O.P. Pour ouvrir les pages T.O.P.

dans le télétexte, appuyez sur OPTIONS et sélectionnez Aperçu T.O.P. Pages favorites Le téléviseur dresse une liste des 10 dernières pages télétexte ouvertes. Vous pouvez facilement les rouvrir dans la colonne Pages télétexte favorites. 1. Dans le télétexte, sélectionnez l'étoile dans le coin supérieur gauche de l'écran pour afficher la colonne des pages favorites. 2. Appuyez sur (bas) ou (haut) pour sélectionner un numéro de page et appuyez sur OK pour ouvrir la page. Vous pouvez effacer la liste grâce à l'option Effacer pages favorites.

Effectuer une recherche dans le télétexte Vous pouvez sélectionner un mot et lancer une recherche dans le télétexte pour trouver toutes les occurrences de ce mot. 1. Ouvrez une page télétexte et appuyez sur OK. MHEG (Royaume-Uni uniquement) Certains télédiffuseurs de télévision numérique proposent des programmes MHEG ou la télévision interactive sur leurs chaînes de télévision numériques. Ces dernières contiennent notamment du télétexte standard, que vous pouvez sélectionner et parcourir à l'aide des touches de couleur, des touches de direction et des touches numérotées.

Pour fermer les programmes MHEG, appuyez sur . Options du télétexte Dans le télétexte, appuyez sur OPTIONS pour accéder aux options suivantes... - Geler la page / Dégeler la page Permet d'arrêter la rotation automatique des sous-pages.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)

[20PHH4109 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)

<http://yourpdfguides.com/dref/5586657>

- Deux écrans / Plein écran Permet d'afficher la chaîne TV et le télétexte l'un à côté de l'autre. - Aperçu T.O.P. Permet d'ouvrir le télétexte T.O.P. - Agrandir / Affichage normal Permet d'agrandir la page télétexte pour une lecture confortable. - Afficher Permet d'afficher des informations masquées sur une page. - Parcourir les sous-pages Permet de parcourir des sous-pages lorsqu'elles sont disponibles.

- Langue Permet de changer le groupe de caractères utilisés par le télétexte pour un affichage correct. - Télétexte 2.5 19 Permet d'activer le télétexte 2.5 pour un affichage plus coloré et de meilleurs graphiques. Configuration du télétexte Langue du télétexte Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte. Pour définir vos langues audio principale et secondaire... 1. @@2.

Sélectionnez Paramètres des chaînes > Langues. 3. Sélectionnez Télétexte principal ou Télétexte secondaire. 4. Sélectionnez vos langues télétexte préférées. 5. @@Télétexte 2.5 S'il est disponible, sachez que le télétexte 2.5 offre un plus grand nombre de couleurs et des graphiques de meilleure qualité. Par défaut, le télétexte 2.

5 est activé. Pour désactiver le télétexte 2.5... 1. Appuyez sur TEXT. 2. Pendant que vous regardez le télétexte, appuyez sur OPTIONS. 3.

Sélectionnez Télétexte 2.5 > Arrêt. 4. Il n'est pas nécessaire de définir les sous-titres dans le télétexte pour les chaînes numériques. Les chaînes numériques peuvent offrir plusieurs langues de sous-titres pour un programme. Vous pouvez définir une langue principale et une langue secondaire pour les sous-titres selon vos préférences. Si des sous-titres sont disponibles dans l'une de ces langues, le téléviseur les affiche. Si aucune des langues choisies ne présente de sous-titres, vous pouvez en sélectionner une autre. Pour définir les langues de sous-titres principale et secondaire..

. 1. @@2. Sélectionnez Paramètres des chaînes, puis Langues. 3.

Sélectionnez Langue sous-titrage principale ou Langue sous-titrage secondaire et appuyez sur OK. 4. Sélectionnez une langue et appuyez sur OK. 5. @@Pour sélectionner une langue de sous-titres lorsqu'aucune de vos langues préférées n'est disponible.

.. 1. Appuyez sur OPTIONS. 2. Sélectionnez Langue sous-titres et choisissez une langue, puis appuyez sur OK. Sous-titres pour chaînes analogiques Pour les chaînes analogiques, vous devez rendre les sous-titres disponibles pour chaque chaîne manuellement. 1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur TEXT pour ouvrir le télétexte. 2.

Entrez le numéro de page pour les sous-titres, généralement 888. 3. Appuyez de nouveau sur TEXT pour quitter le télétexte. Si vous sélectionnez Marche dans le menu Sous-titres pendant que vous regardez cette chaîne analogique, les sous-titres s'afficheront s'ils sont disponibles. Pour savoir si une chaîne est analogique ou numérique, sélectionnez-la et ouvrez État dans le menu Options. Sous-titres et langues Sous-titres Activer les sous-titres Pour ouvrir le menu Sous-titres, appuyez sur SUBTITLE. Vous pouvez définir les sous-titres sur Sous-titres désactivés, Sous-titres activés ou Automatique. Pour afficher les sous-titres lorsque le programme diffusé n'est pas dans votre langue, c'est-à-dire dans la langue que vous avez définie pour le téléviseur, sélectionnez Automatique. Ce réglage affichera aussi les sous-titres lorsque vous couperez le son à l'aide de . Pour les chaînes analogiques, les sous-titres doivent être disponibles dans le télétexte.

Langues audio Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un programme dans différentes langues. Vous pouvez définir une langue audio principale et une langue audio secondaire selon votre choix. Si le programme est disponible dans l'une de ces langues, le téléviseur la diffusera. Si aucune des langues choisies n'est disponible, vous pouvez en sélectionner une autre. Pour définir les langues audio principale et secondaire .

. 1. @@2. Sélectionnez Paramètres des chaînes, puis Langues.

3. Sélectionnez Langue audio principale ou Langue audio secondaire, puis appuyez sur OK. Sous-titres pour chaînes numériques 20 4. Sélectionnez une langue et appuyez sur OK. 5. @@Pour sélectionner une langue audio lorsqu'aucune de vos langues audio préférées n'est disponible... 1. Appuyez sur OPTIONS.

2. Sélectionnez Langue audio, choisissez une langue audio et appuyez sur OK. Langues audio pour les malentendants et les malvoyants Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux malentendants ou aux malvoyants. chaînes > Arrêt. Pour désactiver la mise à jour automatique des chaînes... 1. @@2. Sélectionnez Paramètres des chaînes et appuyez sur OK.

3. Sélectionnez Installation des chaînes > Mise à jour auto. des chaînes > Arrêt. Lancement d'une mise à jour Pour lancer une mise à jour vous-même.. 1. @@2. Sélectionnez Rechercher des chaînes et appuyez sur OK. 3.

Sélectionnez Mise à jour chaînes et suivez les instructions à l'écran. La mise à jour peut prendre quelques minutes. Dans certains pays, la mise à jour automatique des chaînes s'effectue lorsque vous regardez la télévision ou lorsque le téléviseur est en mode veille. Menu langue Pour changer la langue des menus ou des messages du téléviseur... 1. @@2. Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux > Langue des menus et appuyez sur OK. 3.

Sélectionnez une langue et appuyez sur OK. 4. Nouvelles chaînes Les nouvelles chaînes ajoutées par le biais de la mise à jour automatique des chaînes se trouvent facilement dans la liste des chaînes Nouveau. Elles sont également enregistrées dans la liste Tout ou Radio. Les nouvelles chaînes sont conservées dans la liste Nouveau tant que vous ne les ajoutez pas aux chaînes favorites ou que vous ne les avez pas regardées.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)

[20PHH4109 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)

<http://yourpdfguides.com/dref/5586657>

6.2 Installation chaînes Mise à jour des chaînes Mise à jour automatique Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il mette à jour automatiquement la liste avec de nouvelles chaînes. Vous pouvez aussi initier vous-même une mise à jour des chaînes. Mise à jour automatique des chaînes Une fois par jour, à 6 heures, le téléviseur met à jour les chaînes et enregistre les nouvelles chaînes. Ces dernières sont enregistrées dans la liste de chaînes Tout, mais aussi dans la liste Nouveau.

Les chaînes vides sont supprimées. Si de nouvelles chaînes sont détectées ou si des chaînes sont mise à jour ou supprimées, un message s'affiche sur le téléviseur au démarrage. Le téléviseur doit être en mode veille pour mettre à jour automatiquement les chaînes. Pour désactiver le message au démarrage..

. 1. @@2. Sélectionnez Paramètres des chaînes et appuyez sur OK. 3.

Sélectionnez Installation des chaînes > Message mise à jour Réinstaller les chaînes Vous pouvez rechercher et réinstaller des chaînes et laisser en l'état tous les autres paramètres TV. Vous pouvez aussi refaire une installation complète du téléviseur. Si un code de verrouillage est défini, vous devrez le saisir avant de pouvoir réinstaller les chaînes. Réinstaller les chaînes Pour réinstaller les chaînes uniquement . . . 1. @@2. Sélectionnez Rechercher des chaînes >

Réinstaller les chaînes et appuyez sur OK. 3.

Sélectionnez le pays où vous avez installé le téléviseur 4. Sélectionnez Antenne (DVB-T) ou Câble (DVB-C). La recherche de chaînes peut prendre quelques minutes. Suivez les instructions à l'écran. Installation complète Pour refaire une installation complète du téléviseur... 1. Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez 21 sur OK. 2.

Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux > Réinstaller le téléviseur et appuyez sur OK. L'installation peut prendre quelques minutes. Suivez les instructions à l'écran. Préréglage d'usine L'option Paramètres usine permet de restaurer les paramètres par défaut du téléviseur pour l'image et le son. Pour restaurer les paramètres par défaut.

.. 1. @@2. Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux > Paramètres usine et appuyez sur OK.

3. Appuyez sur OK pour confirmer. 4. avez configuré lors de l'installation. 4. Une fois la copie terminée, retirez la clé USB. Vous pouvez maintenant télécharger la liste des chaînes copiée sur un autre téléviseur Philips. Téléchargement d'une liste des chaînes Télécharger une liste des chaînes copiée Selon que le téléviseur a déjà été installé ou non, vous devez utiliser une méthode différente pour télécharger une liste de chaînes. Sur un téléviseur qui n'est pas encore installé 1. Branchez le cordon d'alimentation pour lancer l'installation, puis sélectionnez la langue et le pays.

Vous pouvez ignorer la recherche des chaînes. Terminez l'installation. 2. Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur. 3. Pour lancer le chargement de la liste des chaînes, appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK. 4. Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux > Copier liste chaînes > Copier vers téléviseur et appuyez sur OK. Il est possible que vous soyez invité à saisir le code de verrou parental de ce téléviseur. 5.

Le téléviseur vous indique que la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur le cas échéant. Retirez la clé USB. Sur un téléviseur déjà installé 1. Vérifiez le réglage du pays du téléviseur. Pour ce faire, appuyez sur , sélectionnez Configuration et appuyez sur OK.

Sélectionnez Rechercher des chaînes > Réinstaller les chaînes et appuyez sur OK. Appuyez sur , puis sur Annuler pour quitter la recherche des chaînes. Si le pays est correct, passez à l'étape 2. Si le pays n'est pas correct, vous devez procéder à une réinstallation. Pour ce faire, appuyez sur , sélectionnez

Configuration et appuyez sur OK.

Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux > Réinstaller le téléviseur > OK. Sélectionnez le pays approprié et ignorez la recherche des chaînes. Terminez l'installation. Passez ensuite à l'étape 2. 2. Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur. 3. Pour lancer le chargement de la

liste des chaînes, appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK. 4. Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux > Copier liste chaînes > Copier vers téléviseur et appuyez sur OK.

Il est possible que vous soyez invité à saisir le code de verrou parental de ce téléviseur. 5. Le téléviseur vous indique que la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur le cas échéant. Retirez la clé USB. Copie de la liste des chaînes Introduction La copie de la liste des chaînes est destinée aux revendeurs et aux experts. Dans certains pays, la copie de la liste des chaînes permet uniquement de copier des chaînes satellite. La copie de la liste des chaînes vous permet de copier les chaînes installées sur un téléviseur vers un autre téléviseur Philips de la même gamme. La copie de cette liste vous évite une recherche fastidieuse des chaînes et permet une configuration prédéfinie de la liste des chaînes. Utilisez une clé USB de 1 Go minimum.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)

[20PHH4109 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)

<http://yourpdfguides.com/dref/5586657>

Conditions - Les deux téléviseurs sont de la même année.

- Le type de matériel des deux téléviseurs est identique. Vérifiez le type de matériel sur la plaque signalétique à l'arrière du téléviseur. En général, il porte la mention suivante : Q...

LA - Les versions logicielles des deux téléviseurs sont compatibles. Version actuelle Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel du téléviseur au moyen de l'option Info logiciel actuel dans \square > Configuration > Paramètres logiciel. Copier la liste des chaînes Pour copier une liste de chaînes...

1. Allumez le téléviseur sur lequel les chaînes sont installées. Insérez une clé USB. 2. @@3. Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux > Copier liste chaînes > Copier vers USB et appuyez sur OK. Pour copier la liste des chaînes de ce téléviseur, il se peut que vous soyez invité à saisir le code de verrou parental que vous 22 DVB-T ou DVB-C Réception DVB-T ou DVB-C Si le câble (DVB-C) et la TNT (DVB-T) sont tous deux disponibles dans votre pays et que ce téléviseur prend en charge ces deux formats dans votre pays, vous aurez sélectionné l'une de ces deux options lors de l'installation des chaînes. Si vous voulez changer le réglage DVB pour lancer une nouvelle installation de chaînes...

1. @@2. Sélectionnez Paramètres chaînes, puis appuyez sur OK. 3. Sélectionnez Installation des chaînes > Connexion de l'antenne > Antenne (DVB-T) ou Câble (DVB-C) et appuyez sur OK. 4. Sélectionnez le réglage DVB de votre choix. 5. @@Installation de chaînes DVB-C Pour une facilité d'utilisation, tous les paramètres DVB-C sont définis sur Automatique. Si votre opérateur DVB-C vous a fourni des valeurs DVB-C spécifiques, l'ID réseau ou la fréquence réseau, saisissez ces valeurs lorsque le téléviseur vous y invite lors de l'installation.

Il peut s'avérer nécessaire de régler le balayage (complet ou rapide) ou d'entrer un débit de symboles spécifique dans le menu Réglages lors de l'installation. Pour définir un débit de symboles, commencez par régler le débit de symboles sur Manuel. Conflits liés au numéro de chaîne Dans certains pays, différentes chaînes TV peuvent avoir le même numéro de chaîne. Lors de l'installation, le téléviseur affiche la liste des conflits liés au numéro de chaîne. Vous devez sélectionner la chaîne TV que vous souhaitez installer sur un numéro de chaîne avec chaînes TV multiples.

DVB-T + DVB-C Si vous pouvez utiliser une entrée d'antenne DVB-T ainsi qu'une entrée DVB-C, vous pouvez configurer votre téléviseur pour le DVB-T et le DVB-C. Installez un système puis l'autre avec les réglages nécessaires. Une fois que chaque système est installé, vous devez régler le signal d'entrée d'antenne sur la prise Antenna à l'arrière du téléviseur et configurer le téléviseur dans le système correspondant pour voir les chaînes installées sur le téléviseur. Pour sélectionner le paramètre DVB-T ou DVB-C, voir ci-dessus. Accès aux paramètres DVB 1.

@@2. Sélectionnez Rechercher des chaînes et appuyez sur OK. 3. Sélectionnez Réinstaller les chaînes. 4. Sélectionnez le pays où vous avez installé ce téléviseur. 5. Sélectionnez Câble (DVB-C). 6. Sélectionnez Lancer la recherche des chaînes ou sélectionnez Paramètres des réglages DVB.

7. Mode débit symbole Si votre opérateur ne vous a pas fourni une valeur de débit symbole spécifique pour installer les chaînes TV, laissez le paramètre Mode débit symbole sur Automatique. Si vous avez reçu une valeur de débit symbole spécifique, sélectionnez Manuel. La valeur que vous avez reçue pourrait toutefois déjà se trouver dans la liste prédéfinie de débits symbole. Sélectionnez Débits symbole prédéfinis pour vérifier si votre valeur est disponible automatiquement. Débit symbole Si le paramètre Mode débit symbole est réglé sur Manuel, vous pouvez introduire la valeur de débit symbole que vous avez reçue de votre opérateur. Pour introduire la valeur, utilisez les touches numérotées. Fréquence réseau Si le Balayage fréquence est réglé sur Rapide ou Avancé, vous pouvez saisir ici la valeur de fréquence réseau que vous avez reçue de votre opérateur. Pour saisir la valeur, utilisez les touches numérotées.

Balayage de fréquence Sélectionnez la méthode de recherche de chaînes.

Vous pouvez sélectionner la méthode de balayage rapide et utiliser les paramètres prédéfinis employés par la plupart des opérateurs de votre pays. Si cette méthode ne permet pas d'installer des chaînes ou si certaines chaînes sont manquantes, vous pouvez sélectionner la méthode de balayage intégral. La recherche et l'installation des chaînes prendront plus de temps avec cette méthode. Paramètres DVB 23 ID réseau Si le Balayage fréquence est réglé sur Rapide, vous pouvez saisir ici la valeur de l'ID réseau que vous avez reçue de votre opérateur. Pour saisir la valeur, utilisez les touches numérotées.

- Mémoriser Vous pouvez mémoriser la chaîne sur le numéro de chaîne en cours ou comme nouveau numéro de chaîne. Sélectionnez Mémoriser chaîne actuelle ou Mémoriser comme nouvelle chaîne. Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à ce que vous ayez trouvé toutes les chaînes de télévision analogiques disponibles. Chaînes numériques Si vous savez que votre opérateur n'offre pas de chaînes numériques, vous pouvez ignorer la recherche de chaînes numériques. Sélectionnez Arrêt.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)

[20PHH4109 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5586657)

<http://yourpdfguides.com/dref/5586657>