




Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for PHILIPS HD7447/00. You'll find the answers to all your questions on the PHILIPS HD7447/00 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual PHILIPS HD7447/00
User guide PHILIPS HD7447/00
Operating instructions PHILIPS HD7447/00
Instructions for use PHILIPS HD7447/00
Instruction manual PHILIPS HD7447/00

Always here to help you
Register your product and get support at www.philips.com/support

HD7457
HD7447



User manual

PHILIPS

ENGLISH

CALC

Decalcify your coffee maker when you notice excessive steaming, or when the brewing time increases. It is advisable to decalcify every two months. Only use white vinegar to decalcify, as other products may cause damage to your coffee maker.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the appliance in water or any other liquid.

Warning

- Check if the voltage in the area in which the appliance is intended to be used matches the voltage of the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the main cord or the appliance is damaged.
- If the main cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision and instructions concerning use of the appliance in a safe manner and if they understand the basic instructions.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not let the main cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.

Caution

- Do not place the appliance on a hot surface and do not let the main cord come into contact with hot surfaces.
- Unplug the appliance before you clean it and if problems occur during brewing.
- The appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - coffee machines in shops, offices and other working environments;
 - bars, homes;
 - by direct or indirect, wet/dry and other residential type environments;
 - industrial and residential type environments.

Electromagnetic fields (EMF)



The Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF), if handled properly and according to the instructions in this user manual. The appliance is safe to use based on scientific evidence available to day.

Ordering accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at www.shop.philips.com/netherlands. If the online shop is not available in your country go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country; the contact details are in the worldwide guarantee leaflet.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life. Instead, if in an official collection point for recycling, by doing this, you help to preserve the environment (Fig. 3).

 www.philips.com 



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS HD7447/00 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5479929)
<http://yourpdfguides.com/dref/5479929>

Manual abstract:

It is advisable to descale it every two months. Only use white vinegar to descale, as other products may cause damage to your coffee maker. Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Important Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference. Danger -- Never immerse the appliance in water or any other liquid. Warning -- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. -- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. -- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

-- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. -- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. -- Keep the appliance and its cord out of the reach of children aged less than 8 years. @@@@-- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: -- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; -- farm houses; -- by clients in hotels, motels and other residential type environments; -- bed and breakfast type environments. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF).

If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today. Ordering accessories To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at www.shop.philips.com/service.

If the online shop is not available in your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its contact details in the worldwide guarantee leaflet.

Environment -- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1). User manual 1 4222.200.0637.1 Guarantee and service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer. Troubleshooting This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country. Problem Solution Español CALC Elimine los depósitos de cal de la cafetera cuando note que el vapor es excesivo o cuando aumente el tiempo de preparación del café. Utilice solo vinagre blanco para eliminar los depósitos de cal, ya que otros productos puede dañar la cafetera.

Introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Importante Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro. Peligro -- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos. Advertencia -- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de red local. -- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados. -- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro. -- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. -- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años o sean supervisados. -- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. -- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato. -- No deje que el cable de red cuelgue del borde de la mesa o encimera donde esté colocado el aparato. Precaución -- No coloque el aparato en una superficie caliente y asegúrese de que el cable de alimentación no entra en contacto con superficies calientes. -- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo y si surgen problemas durante su uso. -- Este aparato está diseñado para utilizarlo en entornos domésticos o similares como: -- zona de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales; -- viviendas de granjas; -- por clientes de hoteles, moteles y entornos residenciales de otro tipo; -- hostales en los que se ofrecen desayunos. Campos electromagnéticos (CEM) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día. Solicitud de accesorios Si desea adquirir accesorios para este aparato, visite nuestra tienda en línea en www.shop.philips.com/service. Si la tienda en línea no está disponible en su país, diríjase a su distribuidor Philips o a un centro de servicio Philips. @@@@Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. @@@@Fill the water tank with water. Water leaks out of the appliance. The appliance takes a long time to brew coffee. @@@@Do not put too much ground coffee in the filter. @@@@not pointing sideways). Unclog the opening in the bottom of the filter holder. Use the right size of paper filter (type 1x4 or no. 4). @@@@Make sure the paper filter does not collapse. Use the right size of paper filter (type 1x4 or no. 4). @@@@Make sure that the jug is properly placed on the hotplate.

Introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Importante Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

Peligro -- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos. Advertencia -- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de red local. -- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados. -- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro. -- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.

-- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años o sean supervisados. -- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. -- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato. -- No deje que el cable de red cuelgue del borde de la mesa o encimera donde esté colocado el aparato. Precaución -- No coloque el aparato en una superficie caliente y asegúrese de que el cable de alimentación no entra en contacto con superficies calientes. -- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo y si surgen problemas durante su uso. -- Este aparato está diseñado para utilizarlo en entornos domésticos o similares como: -- zona de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales; -- viviendas de granjas; -- por clientes de hoteles, moteles y entornos residenciales de otro tipo; -- hostales en los que se ofrecen desayunos. Campos electromagnéticos (CEM) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día. Solicitud de accesorios Si desea adquirir accesorios para este aparato, visite nuestra tienda en línea en www.shop.philips.com/service. Si la tienda en línea no está disponible en su país, diríjase a su distribuidor Philips o a un centro de servicio Philips.

@@@Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. @@@@Fill the water tank with water. Water leaks out of the appliance. The appliance takes a long time to brew coffee. @@@@Do not put too much ground coffee in the filter. @@@@not pointing sideways). Unclog the opening in the bottom of the filter holder. Use the right size of paper filter (type 1x4 or no. 4). @@@@Make sure the paper filter does not collapse. Use the right size of paper filter (type 1x4 or no. 4). @@@@Make sure that the jug is properly placed on the hotplate.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](http://yourpdfguides.com/dref/5479929)

[HD7447/00 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5479929)

<http://yourpdfguides.com/dref/5479929>

Make sure that the hotplate and the jug are clean. @@@@hotplate. @@@@Il est conseillé de la détartrer tous les deux mois.

@@Introduction Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome. Important Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur. Danger -- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Avertissement -- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension supportée par le secteur local. -- N'utilisez jamais l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé. -- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident. -- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. -- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.

-- Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. -- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil. -- Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du plan de travail sur lequel l'appareil est posé. Attention -- Ne posez jamais l'appareil sur une surface chaude et veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas surchauffé. No utilice leche fría directamente del frigorífico. Hay menos café del esperado en la jarra. Asegúrese de que coloca la jarra de manera adecuada sobre la placa caliente. Si la jarra no está correctamente colocada, el antigoteo evitará que el café caiga fuera del filtro. Garantie et service Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer l'appareil ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/support ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local. Dépannage Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support pour consulter les questions fréquemment posées, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays. Problème Solution

CALC

www.philips.com/welcome

8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. -- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance. shop.philips.com/ service

shop.philips.com/ service

www.philips.com/support

www.philips.com/support

www.philips.com/support

fonctionne pas. Branchez l'appareil et mettez-le en marche.



You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS

HD7447/00 user guide

http://yourpdfguides.com/dref/5479929

Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale. Remplissez le réservoir d'eau.

L'appareil fuit. Le café passe très lentement. Ne remplissez pas le réservoir d'eau au-delà de l'indication MAX. Détartrez l'appareil. L'appareil fait du bruit. Assurez-vous que votre cafetière n'est pas bruit et de la fumée entartrée. Si nécessaire, procédez à un détartrage s'en dégage pendant de l'appareil. la préparation du café. Du marc de café s'est introduit dans la verseuse. Assurez-vous que le couvercle du réservoir d'eau est bien en place avant de mettre le café moulu dans le filtre. Ne mettez pas trop de café moulu dans le filtre.

Veillez à positionner la verseuse sur la plaque chauffante en orientant le bec verseur face à l'appareil (et non vers un côté). Débouchez l'orifice situé dans le fond du porte-filtre. @@Assurez-vous que le filtre en papier n'est pas déchiré. Le café n'est pas assez fort. Utilisez la bonne proportion café/eau.

Assurez-vous que le filtre en papier ne s'est pas replié. @@@@Le café a mauvais goût. Le café n'est pas assez chaud. @@@@Assurez-vous que la plaque chauffante et la verseuse sont propres. Nous vous recommandons de préparer plus de trois tasses de café pour vous assurer que la température du café est correcte.

Nous vous conseillons d'utiliser des tasses fines car celles-ci absorbent moins de chaleur que les tasses épaisses. N'utilisez pas de lait froid sortant du réfrigérateur. La verseuse contient moins de café que prévu. Assurez-vous que la verseuse a été positionnée correctement sur la plaque chauffante. Si ce n'est pas le cas, le système anti-goutte empêche le café de s'écouler du filtre.

00 0000 00000000 00000000 0000000000000000 0000
00000000 8 6 4 2 000000 0000000000 00 0000000000 0000000000 00 0000000000 00 0000000000 (MAX) 000 00000000
0000000000000000 000000000000 00000000000000000000 0000 0000000000000000 00000000000000000000
00000000000000 000000000000 0000000000001x4 00 4 000 0000000000 00000 000000000000 000000000000
000000000001x4 00 4 000 000000000000000000 000 00000000 0000000 00000000000000000000 0000000000000000
0000000000000000 000000000000 000000 3 000000000000 0000 00000000000000000000 00000000000000000000
0000000000000000 1 2 3 0000000000 0000 00000000000000000000 00000000000000000000 0000000000000000 4 5 6 7 8
9 10 CALC 1 2 1 2 3 3 4 5 6 4 5 7 8 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 .



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](#)

[HD7447/00 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5479929>