



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for PHILIPS RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D. You'll find the answers to all your questions on the PHILIPS RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual PHILIPS RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D
User guide PHILIPS RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D
Operating instructions PHILIPS RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D
Instructions for use PHILIPS RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D
Instruction manual PHILIPS RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



RQ1200 series



User manual

PHILIPS



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483729>

Manual abstract:

-- **Quick charge:** When the shaver contains enough energy for one shave, the display shows 5 minutes in red. RQ1260/RQ1250 Note: The displays of the various shaver types look different, but the charging lights work in the same way. -- When the shaver is charging, first the bottom charging light flashes, then the second charging light, and so on until the shaver is fully charged. -- **Quick charge:** When the shaver contains enough energy for one shave, the bottom charging light alternately flashes orange and white. Battery fully charged RQ1290/RQ1280 -- When the battery is fully charged, the minutes indication lights up continuously. After approx. 30 minutes, the display automatically switches off again. Note: The shaver is equipped with an intelligent self-learning system that monitors the shaver's energy consumption and converts the remaining battery capacity into shaving minutes. The energy consumption and therefore the remaining number of shaving minutes depend on your skin and beard type and your shaving behaviour (e.g.

the use of shaving gel). If the number of shaving minutes of the fully charged shaver is less than 60 minutes, this is completely normal and does not mean that the battery capacity of the shaver has diminished. RQ1260/RQ1250 Note: The displays of the various shaver types look different, but the charging lights work in the same way. -- When the battery is fully charged, all charging lights light up continuously. After approx.

30 minutes, the display automatically switches off again. Battery low RQ1290/RQ1280 -- When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the minutes indication starts to flash. -- When you switch off the shaver, the shaving minutes continue to flash for a few more seconds. You hear a beep when there are no shaving minutes left. RQ1260/RQ1250 Note: The displays of the various shaver types look different, but the charging lights work in the same way.

8 English -- When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the bottom charging light flashes orange. -- When you switch off the shaver, the bottom charging light continues to flash orange for a few seconds. Remaining battery capacity RQ1290/RQ1280 -- The remaining battery capacity is indicated by the number of shaving minutes shown on the display. RQ1260/RQ1250 Note: The displays of the various shaver types look different, but the charging lights work in the same way. -- The remaining battery capacity is indicated by the flashing charging lights. Clean shaver For optimal shaving performance, we advise you to clean the shaver after every use. MINUTES LEFT MINUTES LEFT Note: The displays of the various shaver types look different, but show the same symbol. -- The tap symbol flashes to remind you to clean the shaver. Replace shaving unit For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving unit every 12 months. MINUTES LEFT MINUTES LEFT Note: The displays of the various shaver types look different, but show the same symbol.

-- To remind you to replace the shaving unit, the appliance is equipped with a replacement reminder which is activated automatically after approx. 12 months.

The replacement reminder is repeated at 9 successive shaves (specific types only) or until you reset the shaver (specific types only). Travel lock (RQ1280/RQ1250 only) You can lock the shaver when you are going to travel. The travel lock prevents the shaver from being switched on by accident. Note: The displays of the various shaver types look different, but show the same symbol. English Activating the travel lock 9 1 Press the on/off button for 3 seconds to enter the travel lock mode. ,, RQ1280: The display starts to count down from 3. At 1, the appliance beeps to indicate that it is locked. ,, The lock symbol lights up on the display.

After a few seconds it goes out. Deactivating the travel lock 1 Press the on/off button for 3 seconds. ,, The motor starts running to indicate that the travel lock has been deactivated. The shaver is now ready for use again. Note: When you place the shaver in the plugged-in charger or Jet Clean System, the travel lock is automatically deactivated.

Power-saving mode (RQ1290 only) The appliance is equipped with an automatic power-saving mode. When the shaver enters the power-saving mode, the light in the on/off button goes out to save energy. -- When the appliance is switched off but detects movement for 5 minutes (for instance when you are travelling with the shaver in your suitcase), it automatically goes into power-saving mode. This mode prevents the shaver from being switched on by accident. ,, The lock symbol flashes on the display to indicate that the appliance is in power-saving mode.

-- To deactivate the power-saving mode, simply press the on/off button. Blocked shaving heads Note: The displays of the various shaver types look different, but show the same symbol. -- If the shaving heads are blocked, the shaving unit symbol, the tap symbol and the exclamation mark flash. In this case, the motor cannot run because the shaving heads are soiled or damaged. -- When this happens, you have to clean the shaving unit or replace it. -- The shaving unit symbol, the tap symbol and the exclamation mark continue to flash until you unblock the shaving heads. Charging Charging takes approx. 1 hour.

RQ1290/RQ1280/RQ1260: A fully charged shaver has a shaving time of up to 60 minutes or 20 days. Note: RQ1290/RQ1280: When the battery is fully charged, the display shows the actual remaining shaving minutes (see section 'Battery fully charged' in chapter 'The display').

RQ1250: A fully charged shaver has a shaving time of up to 50 minutes or 16 days. Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty (see section 'Battery low' in chapter 'The display'). MINUTES LEFT MINUTES LEFT 10 English Quick charge After the shaver has charged for 5 minutes, it contains enough energy for one shave. Charging in the charger 1 Insert the small plug into the charger. 2 Unfold the charger ('click'). 3 Put the adapter in the wall socket. 4 Put the shaver in the charger. ,, The display shows that the shaver is charging (see chapter 'The display'). Charging in the Jet Clean System (specific types only) 1 Put the small plug in the Jet Clean System. 2 Put the adapter in the wall socket.

3 Hold the shaver upside down above the holder with the back of the shaver pointing towards the holder. Note: The shaver cannot be placed in the Jet Clean System when the protection cap is on the shaving unit. Note: RQ129x only: when you turn the shaver upside down, the minutes indication on the display is also turned upside down so you can still see to what level the battery is charged. 4 Place the shaver body in the holder behind the two clips (1) and press it down until it locks into place (2).



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)

[RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483729>

„ The display shows that the shaver is charging (see section ‘Charging’ in chapter ‘The display’).

Using the shaver Skin adaptation period Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system. We advise you to shave regularly (at least 3 times a week) for a period of 3 weeks to allow your skin to adapt to the new shaver. During this period, use your new electric shaver exclusively and do not use other shaving methods.

If you use different shaving methods, it is more difficult for your skin to adapt to the new shaving system. 1 Press the on/off button once to switch on the shaver. „ The display lights up for a few seconds. English 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements. -- Do not make straight movements. 11 3 Press the on/off button once to switch off the shaver. „ The display lights up for a few seconds and then shows the remaining battery capacity. *Wet shaving* You can also use this shaver on a wet face with shaving foam or shaving gel. To shave with shaving foam or shaving gel, follow the steps below: 1 Apply some water to your skin. 2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.

3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin. 4 Press the on/off button once to switch on the shaver. 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements. Note: Rinse the shaver under the tap regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin. 6 Dry your face and thoroughly clean the shaver after use (see chapter ‘Cleaning and maintenance’). Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the shaver. *Using the trimmer* You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache. 1 Pull the shaving unit straight off the shaver. Note: Do not twist the shaving unit while you pull it off the shaver. 2 Press the on/off button once to switch on the shaver.

„ The display lights up for a few seconds. 3 Slide the trimmer slide forwards to slide out the trimmer. 4 You can now start trimming. 5 Slide the trimmer slide backwards to retract the trimmer. 6 Press the on/off button once to switch off the shaver.

„ The display lights up for a few seconds and shows the remaining battery capacity. 12 English 7 Insert the lug of the shaving unit into the slot in the top of the shaver (1). Then press down the shaving unit (2) to attach it to the shaver (‘click’). *Cleaning and maintenance* Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the shaver, its accessories and the Jet Clean System (specific types only). -- The best and most hygienic way to clean the shaver is in the Jet Clean System (specific types only).

You can also rinse the shaver under the tap or clean it with the cleaning brush supplied. -- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt. -- Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance. -- You can clean the outside of the shaver with a damp cloth. -- Regular cleaning guarantees better shaving performance. *Cleaning the shaving unit C F* Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt. 1 Rinse the shaving unit under a hot tap for some time. 2 Pull open the three shaving heads one by one.

English 13 3 Rinse all three shaving heads and all three hair chambers under a hot tap for 30 seconds. Note: You can also brush the shaving heads and hair chambers with the cleaning brush supplied. Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt. 4 Carefully shake off excess water and leave the shaving heads open to let the shaving unit dry completely. Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads. *Cleaning the shaving unit in the Jet Clean System (specific types only)* The Jet Clean System comes in two types: -- Type RQ1008 has three cleaning programs: the eco program, the auto program and the intensive program. Press the up/down button to select the cleaning program you prefer. Note: The eco program has a shorter drying time, to save energy. The intensive program is a more thorough cleaning program.

-- Type RQ1007 has one release buttons click back into place. *Extra-thorough cleaning method* Make sure the appliance is switched off. 1 Pull the shaving unit straight off the shaver. Note: Do not twist the shaving unit while you pull it off the shaver. 2 Pull open the three shaving heads one by one.

3 Press the retainer release tab (1) until the retainer opens (2). Note: Do not clean more than one cutter and shaving guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored. 16 English 4 Remove the cutter from the shaving guard. 5 Clean the cutter with the cleaning brush supplied.

6 Clean the inside of the shaving guard. 7 After cleaning, place the cutter back into the shaving guard with the cutter legs pointing downwards. 8 Press down the retainer over the cutter. 9 Close the shaving heads. English 17 10 Insert the lug of the shaving unit into the slot in the top of the shaver (1). Then press the shaving unit downwards (2) to attach it to the shaver (‘click’). *Cleaning the trimmer* Clean the trimmer every time you have used it. 1 Slide the trimmer slide forwards to slide out the trimmer. 2 Rinse the trimmer under a hot tap for some time. 3 Slide the trimmer slide backwards to retract the trimmer.

Tip: For optimal trimmer performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months. Replacement For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving unit every 12 months. Only replace the shaving unit with an original RQ12 Philips Shaving unit.

MINUTES LEFT 1 The shaving unit symbol flashes (all types) and you hear a beep (RQ129x/RQ128x only) when you switch off the shaver. Note: The displays of the different types look different, but show the same symbol. 2 Pull the old shaving unit straight off the shaver. Note: Do not twist the shaving unit while you pull it off the shaver. 3 Insert the lug of the new RQ12 shaving unit into the slot in the top of the shaver (1). Then press down the shaving unit (2) to attach it to the shaver (‘click’). 4 RQ128x/RQ127x/RQ126x/RQ125x: To reset the shaver, press and hold the on/off button for approx.

10 seconds. Note: If you do not reset the shaver at the first replacement reminder, it continues to beep (specific types only) and show the shaving unit symbol at 8 more shaves (specific types only) or until you reset the shaver (specific types only).



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483729>

Note for RQ129x: You do not need to reset the shaver. After 3 shaves, the replacement reminder (flashing shaving unit symbol and beeping) is deactivated automatically. MINUTES LEFT 18 Dansk Generel beskrivelse (fig.

1) A Shaver 1 Display 2 Shaver tænd/sluk-knap 3 Beskyttelseskappe 4 RQ12 Skærenhed 5 Trimmer 6 Trimmer tænd/sluk-skydekontakt B Sammenfoldelig oplader C Jet Clean System (kun udvalgte typer) 1 Symbol for "Tomt resekammer" 2 Rengøringsymbol 3 Tørresymbol 4 Tænd/sluk-knap til Jet Clean-systemet (kun RQ1008: op/ned-knap til programvalg) 5 Udløserknap til resekammer 6 Holder til shaver D Rensebørste E HQ200 Rensevæske F Etui G Adapter Displayet Bemærk: Inden du bruger shaveren første gang, skal du fjerne beskyttelsesfolien fra displayet. De forskellige shavertyper har forskellige displays, som vises i figurene nedenfor. -- RQ1290/RQ1280 MINUTES LEFT MINUTES LEFT -- RQ1260 -- RQ1250 Dansk Opladning -- En fuld opladning tager ca. 1 time. 19 RQ1290/RQ1280 -- Når shaveren oplader, blinker minutsymbolet.

-- Minuttallet for barberingstid stiger, indtil shaveren er fuldt opladet. -- Lynopladning: Når shaveren har nok strøm til en enkelt barbering, viser displayet 5 minutter i rødt. RQ1260/RQ1250 Bemærk: Displayene på de forskellige shavertyper ser forskellige ud, men opladningsindikatorerne fungerer på samme måde. -- Når shaveren oplader, blinker den første nederste opladningsindikator, hvorefter den næste opladningsindikator følger, indtil shaveren er fuldt opladet. -- Lynopladning: Når shaveren har nok strøm til en enkelt barbering, blinker nederste opladningsindikator skiftevis orange og hvidt. Batteri fuldt opladet RQ1290/RQ1280 -- Når batteriet er fuldt opladet, lyser minutindikatoren konstant. Efter ca. 30 minutter slukkes displayet automatisk igen. Bemærk: Shaveren er udstyret med et intelligent indlæringsystem, der registrerer shaverens energiforbrug og konverterer resterende batterikapacitet i minutter til barbering. Energiforbruget og dermed resterende antal barberingsminutter afhænger af din hud og din skægtype og dine barberingsvaner (f.

eks. brug af shaving gel). Hvis antallet af barberingsminutter for en fuldt opladet shaver er mindre end 60 minutter, er dette helt normalt, og det betyder ikke, at batterikapaciteten er blevet mindre. RQ1260/RQ1250 Bemærk: Displayene på de forskellige shavertyper ser forskellige ud, men opladningsindikatorerne fungerer på samme måde. -- Når batteriet er fuldt opladet, lyser alle opladningsindikatorer konstant. Efter ca. 30 minutter slukkes displayet automatisk igen. Lavt batteriniveau RQ1290/RQ1280 -- Når batteriet næsten er afladet (når der kun er 5 minutter eller færre tilbage til barbering), begynder minutindikatoren at blinke. -- Når du slukker for shaveren, blinker barberingsminuttallet i endnu et par sekunder. Du hører et bip, når der ikke er flere minutter tilbage.

RQ1260/RQ1250 Bemærk: Displayene på de forskellige shavertyper ser forskellige ud, men opladningsindikatorerne fungerer på samme måde. -- Når batteriet næsten er afladet (når der kun er 5 eller færre barberingsminutter tilbage), blinker den nederste opladningsindikator orange. -- Når du slukker for shaveren, forsætter den nederste opladningsindikator med at blinke orange i nogle sekunder. 20 Dansk Resterende batterikapacitet RQ1290/RQ1280 -- Den resterende batterikapacitet indikeres ved antallet af barberingsminutter vist i displayet. RQ1260/RQ1250 Bemærk: Displayene på de forskellige shavertyper ser forskellige ud, men opladningsindikatorerne fungerer på samme måde.

-- Den resterende batterikapacitet indikeres af de blinkende opladningsindikatorer. Rengør shaveren For at bevare optimal barberingsevne, anbefales det, at du rengør shaveren, hver gang den har været brugt. MINUTES LEFT MINUTES LEFT Bemærk: Displayene på forskellige shavertyper ser forskellige ud, men viser det samme symbol. -- Vandhansesymbolet blinker for at minde dig om at rengøre shaveren. Udskiftning af skærenhed For at bevare optimal barberingsevne anbefales det at udskifte skærenheden hver 12.

måned. MINUTES LEFT MINUTES LEFT Bemærk: Displayene på forskellige shavertyper ser forskellige ud, men viser det samme symbol. -- For at minde dig om udskiftning af skærenheden er apparatet udstyret med en udskiftningspåmindelse, som aktiveres automatisk efter ca. 12 måneder. Udskiftningspåmindelsen gentages ved 9 barberinger i træk (kun bestemte typer), eller indtil du nulstiller shaveren (kun bestemte typer). Rejselås (kun RQ1280/RQ1260/RQ1250) Du kan låse shaveren, når du skal ud at rejse. Rejselåsen forhindrer, at shaveren tændes utilsigtet. Bemærk: Displayene på forskellige shavertyper ser forskellige ud, men viser det samme symbol. Aktivering af rejselåsen 1 Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at aktivere rejselåsfunktionen. ,, RQ1280: Displayet begynder at tælle ned fra 3.

Ved 1 bipper apparatet for at indikere, at det er låst. ,, Låsesymbolet tændes på displayet. Det går ud efter få sekunder. Dansk Deaktivering af rejselåsen 1 Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder. ,, Motoren starter for at indikere, at rejselåsen er blevet deaktiveret. Shaveren er nu klar til brug igen. Bemærk: Når du placerer shaveren i den tilsluttede oplader eller Jet Cleansystemet, deaktiveres rejselåsen automatisk. Strømbesparelæsestilstand (kun RQ1290) 21 Apparatet er forsynet med en automatisk strømbesparelæsestilstand. Når shaveren går i strømbesparelæsestilstand, går lyset i tænd/sluk-knappen ud for at spare energi. -- Når apparatet er slukket, men registrerer bevægelse i 5 minutter (f.

eks. når du rejser med shaveren i din kuffert), går det automatisk i strømbesparelæsestilstand. Denne tilstand sikrer, at shaveren tændes ved et uheld. ,, Låsesymbolet blinker på displayet for at indikere, at apparatet befinder sig i strømbesparelæsestilstand. -- Du kan deaktivere strømbesparelæsestilstanden ved blot at trykke på tænd/sluk-knappen.

Blokerede skærhoveder Bemærk: Displayene på forskellige shavertyper ser forskellige ud, men viser det samme symbol. -- Hvis skærhovederne er blokerede, blinker skærenhedssymbolet og vandhansesymbolet med udråbstegn. I dette tilfælde kan motoren ikke køre, da skærhovederne er snavsede eller beskadigede.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)

[RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483729>

-- Når dette sker, skal skærenheden renses eller udskiftes. -- Skærenhedssymbolet, vandhanesymbolet og udråbstegnet fortsætter med at blinke, indtil blokeringen af skærhovederne er fjernet.

Opladning En fuld opladning tager ca. 1 time. RQ1290/RQ1280/RQ1260: En fuldt opladet shaver har tilstrækkelig barberingstid til op til 60 minutter eller 20 dage. Bemærk: RQ1290/RQ1280: Når batteriet er fuldt opladet, viser displayet de faktiske resterende barberingsminutter (se afsnittet "Batteri fuldt opladet" i kapitlet "Displayet"). RQ1250: En fuldt opladet shaver har tilstrækkelig barberingstid til op til 50 minutter eller 16 dage. Oplad shaveren, før du bruger den første gang, og når displayet viser, at batteriet næsten er afladet (se afsnittet "Lavt batteriniveau" i kapitlet "Displayet"). Hurtig opladning Når shaveren har ladet op i 5 minutter, har den tilstrækkelig batterikapacitet til én barbering. MINUTES LEFT MINUTES LEFT 22 Dansk Opladning i opladeren 1 Sæt det lille stik i opladeren. 2 Fold opladeren ud ("klik"). 3 Slut adapteren til stikkontakten.

4 Sæt shaveren i opladeren. ,, Displayet viser, at shaveren oplader (se afsnittet "Display"). Opladning i Jet Clean-systemet (kun bestemte typer) 1 Sæt det lille stik i Jet Clean-systemet. 2 Slut adapteren til stikkontakten. 3 Hold shaveren på hovedet over holderen med bagsiden af shaveren vendt væk fra holderen.

Bemærk: Shaveren kan ikke sættes i Jet Clean-systemet med påsat beskyttelseskappe. Bemærk: Kun RQ129x: Når shaveren vendes på hovedet, vendes indikatorerne i displayet også på hovedet, så du stadig kan se den resterende batterikapacitet. 4 Placer selve shaveren i holderen bag de to klemmer (1), og tryk den ned, indtil den låses på plads (2). ,, Displayet viser, at shaveren oplader (se afsnittet "Opladning" i kapitlet "Displayet"). Brug af shaveren Barbering Hudtilpasningsperiode Dine første barberinger giver muligvis ikke det forventede resultat, og din hud kan også blive lettere irriteret.

Dette er normalt. Din hud og din skægtype har brug for tid til at tilpasse sig til et nyt barberingssystem. Vi anbefaler, at du barberer dig regelmæssigt (mindst 3 gange om ugen) i en periode på 3 uger, for at din hud kan vænne sig til den nye shaver. I denne periode skal du udelukkende bruge din nye elektriske shaver og ikke andre barberingsmetoder. Hvis du bruger andre barberingsmetoder, bliver det vanskeligere for din hud til at vænne sig til det nye barberingssystem.

1 Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde for shaveren. ,, Displayet lyser et par sekunder. Dansk 2 Bevæg skærhovederne hen over huden i cirkulære bevægelser. -- Brug ikke lige bevægelser. 3 Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at slukke for shaveren.

,, Displayet lyser i et par sekunder og viser derefter den resterende batterikapacitet. 23 Vådbarbering Du kan også bruge denne shaver på et vådt ansigt med barberskum eller barbergel. Hvis du vil barbere dig med barberskum eller barbergel, skal du følge disse trin 1 Påfør lidt vand på din hud 2 Påfør barberskum eller barbergel på din hud. 3 Skyl skærhovedet under vandhanen for at sikre, at skærhovedet glider jævnt henover huden. 4 Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde for shaveren. 5 Bevæg skærhovederne hen over huden i cirkulære bevægelser. Bemærk: Skyl jævnligt shaveren under vandhanen for at sikre, at den fortsat glider jævnt henover huden. 6 Tør ansigtet, og rengør omhyggeligt shaveren efter hver brug (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

Bemærk: Sørg for at rense shaveren for al skum eller gel. Brug af trimmeren Trimmeren kan bruges til pleje af bakkenbarter og moustache.

1 Træk skærenheden ud af shaveren. Bemærk: Drej ikke skærenheden, mens du trækker den ud af shaveren. 2 Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde for shaveren. ,, Displayet lyser et par sekunder. 3 Skub trimmer-skydekontakten fremad for at skubbe trimmeren ud. 4 Trimningen kan nu påbegyndes. 5 Skub trimmer-skydekontakten tilbage for at trække trimmeren ind. 6 Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at slukke for shaveren. ,, Displayet lyser i et par sekunder og viser derefter den resterende batterikapacitet. 24 Dansk 7 Indsæt skærenhedens "arm" i indhakkede oven på shaveren (1).

Tryk derefter skærenheden ned (2) for at sætte den fast på shaveren ("klik"). Rengøring og vedligeholdelse Brug aldrig skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler såsom benzin, acetone eller lignende til rengøring af shaveren, dens tilbehør og Jet Clean-systemet (kun udvalgte typer). -- Den bedste og mest hygiejniske måde at rengøre shaveren på er ved hjælp af Jet Clean-systemet. Men shaveren kan også skylles under vandhanen eller rengøres med den medfølgende børste. -- Vær forsigtig med varmt vand.

Kontroller altid, at vandet ikke er for varmt, så du ikke skolder dine hænder. -- Rengør shaveren efter hver barbering for at bevare den optimale barberingsevne. -- Du kan rengøre ydersiden af shaveren med en fugtig klud. -- Regelmæssig rengøring sikrer det bedste barberingsresultat. Rengøring af skærenheden C F Vær forsigtig med varmt vand.

Kontroller altid, at vandet ikke er for varmt, så du ikke skolder dine hænder. 1 Skyl skærenheden under den varme hane i et stykke tid. 2 Åbn de tre skærhoveder et ad gangen. Dansk 3 Skyl alle tre skærhoveder og alle tre skægkamre under den varme hane i 30 sekunder. Bemærk: Du kan også børste skærhovederne og skægkamrene med den medfølgende rensébørste. Vær forsigtig med varmt vand. Kontroller altid, at vandet ikke er for varmt, så du ikke skolder dine hænder. 4 Ryst forsigtigt overskydende vand af, og lad skærhovederne være åbne, så skærenheden kan tørre helt. Skærenheden må ikke tørres med et håndklæde eller køkkenrulle, da dette kan beskadige skærhovederne. 25 Rengøring af skærhovedet i Jet Clean-systemet (kun bestemte typer) Jet Clean-systemet findes i to udgaver: -- Type RQ1008 har tre rengøringsprogrammer: økoprogrammet, det automatiske program og det intensive program.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483729>

Tryk på op/nedknappen for at vælge det ønskede rengøringsprogram. Bemærk: Økoprogrammet har kortere tørretid for at spare energi. Det intensive program er et grundigere renseprogram. -- Type RQ1007 har ét automatisk renseprogram. Når du trykker på tænd/sluk-knappen, starter Jet Clean-systemet i det automatiske renseprogram. Klargøring af Jet Clean-systemet Fyld renseskammeret før det tages i brug første gang. 1 Sæt det lille stik i Jet Clean-systemet. 2 Slut adapteren til stikkontakten. ,, Holderen flyttes automatisk til højeste indstilling. 3 Tryk samtidigt på udløserknapperne på begge sider af renseskammeret (1).

Løft derefter Jet Clean-systemet af renseskammeret (2). ,, Renseskammeret bliver tilbage. 5 Sæt Jet Clean-systemet tilbage på renseskammeret. Kontroller, at udløserknapperne klikker tilbage på plads. Brug af Jet Clean-systemet 4 Påfyld renseskammeret med HQ200-renevæske til et niveau mellem de to linjer. Bemærk: Hvis du bruger shaveren sammen med barberskum eller barbergel, anbefaler vi, at du renser den under den varme hane, før du rengør den med Jet Clean-systemet. Dette garanterer optimal levetid for renevæsken. 26 Dansk 1 Hold shaveren på hovedet over holderen med bagsiden af shaveren vendt væk fra holderen. 2 Placer selve shaveren i holderen bag de to klemmer (1), og tryk den ned, indtil den låses på plads (2). ,, Displayet viser, at shaveren oplader (se afsnittet "Display").

3 RQ1008: Tryk på op/ned-knappen for at vælge et renseprogram. 4 Tryk på Jet Clean-systemets tænd/sluk-knap for at starte renseprogrammet. ,, Shaverens display viser ikke længere opladeindikatoren. ,, Rengøringsindikatoren begynder at blinke, og shaveren sænkes automatisk ned i renevæsken. ,, Rengøringsindikatoren blinker i løbet af hele renseprogrammet, der tager nogle minutter. Bemærk: RQ1007: Renseprogrammet tager 4-6 minutter. Bemærk: RQ1008: Det automatiske renseprogram og økorensprogrammet tager 4-6 minutter. Det intensive program tager ca. 35 minutter. ,, I løbet af rensesprogrammets første fase tænder og slukker shaveren automatisk flere gange og bevæger sig op og ned.

,, I rensesprogrammets anden fase går shaveren automatisk til tørreindstilling, der indikeres med et blinkende tørresymbol. Denne fase varer ca. 2 timer. Shaveren forbliver i denne stilling, indtil programmet er slut. Bemærk: RQ1008: Tørrefasen tager 1 time, når du har valgt økoprogrammet. ,, Efter renseprogrammet vises opladeindikatoren i displayet (se kapitlet "Display"). Bemærk: Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen på Jet Clean-systemet under renseprogrammet, afbrydes og nulstilles programmet. I dette tilfælde holder rengørings- eller tørreindikatoren op med at blinke, og holderen flyttes tilbage til den højeste position. Dansk 27 Bemærk: Tages adapteren ud af stikkontakten under renseprogrammet, afbrydes programmet. Holderen forbliver i den aktuelle stilling.

Når adapteren sættes tilbage i stikkontakten, flytter holderen til den højeste position. -- Når renevæsken falder til under minimumsniveauet, begynder symbolet for "Tomt renseskammer" at blinke, og holderen vender tilbage til startposition. -- Hvis du renser din shaver dagligt i Jet Clean-systemet, skal renseskammeret fyldes ca. hver 15. dag. Rengøring af Jet Clean-systemet Rengør renseskammeret hver 15. dag. Du kan af tørre ydersiden af Jet Clean-systemet med en fugtig klud. 1 Tryk samtidigt på udløserknapperne på begge sider af Jet Cleansystemet (1). Løft derefter Jet Clean-systemet op af renseskammeret (2).

,, Renseskammeret bliver tilbage. 2 Hæld eventuel resterende renevæske ud af renseskammeret. Rensevæsken hældes blot ud i vasken. 3 Skyl renseskammeret under vandhanen. Renseskammeret kan ikke gå i opvaskemaskinen. 4 Påfyld renseskammeret med HQ200-renevæske til et niveau mellem de to linjer. 5 Sæt Jet Clean-systemet tilbage på renseskammeret. Kontroller, at udløserknapperne klikker tilbage på plads. Ekstra grundig rengøringsmetode Kontroller, at apparatet er slukket. 1 Træk skærenheden lige ud af shaveren.

Bemærk: Drej ikke skærenheden, mens du trækker den ud af shaveren. 2 Åbn de tre skærhoveder et ad gangen. 3 Tryk på beholderens frigørelsesknap (1), indtil beholderen åbnes (2). Bemærk: Rens kun ét skær og én skærkappe ad gangen, da enhederne er justeret sætvis. Hvis du ved et uheld placerer et skær i den forkerte skærkappe, kan det tage flere uger, før shaveren igen barberer optimalt. 28 Dansk 4 Fjern skæret fra skærkappen. 5 Rens skærenheden med den medfølgende rengøringsbørste. 6 Rens indersiden af skærkappen. 7 Efter rengøring skal du sætte skæret tilbage i skærkappen med skærbenene vendende nedad. 8 Pres beholderen nedover skæret.

9 Luk skærhovederne. Dansk 10 Indsæt skærenhedens "arm" i recessen oven på shaveren (1). Tryk derefter skærenheden ned (2) for at sætte den fast på shaveren ("klik"). 29 Rengøring af trimmeren Rens trimmeren, hver gang den har været brugt. 1 Skub trimmer-skydekontakten fremad for at skubbe trimmeren ud. 2 Skyl trimmeren under den varme hane i et stykke tid. 3 Skub trimmer-skydekontakten tilbage for at trække trimmeren ind. Tip: Smør trimmerens tænder med en dråbe symaskineolie hver 6. måned for at bevare optimal trimmer-funktion. Udskifning For at bevare optimal barberingsevne anbefales det at udskifte skærenheden hver 12.

måned. Skærenheden må kun erstattes med en original RQ12 Philips-skærenhed. MINUTES LEFT 1 Skærenhedssymbolet blinker (alle modeller), og du hører et bip (RQ129x/RQ128x), når du slukker for shaveren. Bemærk: Displayene på forskellige typer ser forskellige ud, men viser det samme symbol. 2 Træk den gamle skærenhed af shaveren. Bemærk: Drej ikke skærenheden, mens du trækker den ud af shaveren. 3 Indsæt den nye RQ12-skærenheds "arm" i indhakkets oven på shaveren (1). Tryk derefter skærenheden ned (2) for at sætte den fast på shaveren ("klik"). 4 RQ128x/RQ127x/RQ126x/RQ125x: Nulstil shaveren ved at trykke på on/off-knappen og holde den inde i ca.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)

[RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483729>

10 sekunder.

Bemærk: Hvis du ikke nulstiller shaveren ved første udskiftningspåmindelse, vil den fortsætte med at bippe (kun bestemte typer) og vise skærhovedsymbolet ved yderligere 8 barberinger (kun bestemte typer), eller indtil du nulstiller shaveren (kun bestemte typer). Bemærkning til RQ129x: Du behøver ikke nulstille shaveren. Efter 3 barberinger deaktiveres udskiftningspåmindelsen (blinkende skærhovedsymbol og biplyd) automatisk. MINUTES LEFT 30 Deutsch

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1) A Rasierer 1 Anzeige 2 Ein-/Ausschalter Rasierer 3 Schutzkappe 4 RQ12 Schereinheit 5 Langhaarschneider 6 Ein-/Ausschalter Langhaarschneider B Zusammenklappbares Ladegerät C Jet Clean System (nur bestimmte Gerätetypen) 1 Symbol "Reinigungskammer leer" 2 Reinigungssymbol 3 Trocknungssymbol 4 Ein-/Ausschalter des Jet Clean Systems (nur RQ1008: Taste nach oben/ unten für Programmauswahl) 5 Entriegelungstaste der Reinigungskammer 6 Halterung für den Rasierer D Reinigungsbürste E HQ200 Reinigungsflüssigkeit F Tasche G Adapter Das Display Hinweis: Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch des Rasierers die Schutzfolie vom Display. Die verschiedenen Rasierertypen haben verschiedene Displays, wie unten angegeben. -- RQ1290/RQ1280 MINUTES LEFT MINUTES LEFT -- RQ1260 -- RQ1250 Deutsch Laden -- Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde. 31 RQ1290/RQ1280 -- Die Minutenanzeige blinkt während des Ladevorgangs. -- Die in Minuten angegebene Rasierzeit verlängert sich, bis der Rasierer vollständig aufgeladen ist.

-- Schnellladung: Wenn der Rasierer über ausreichende Akkukapazität für eine Rasur verfügt, zeigt das Display 5 Minuten in Rot an. RQ1260/RQ1250 Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, die Ladeanzeigen funktionieren jedoch auf die gleiche Weise. -- Wenn der Rasierer auflädt, blinkt zuerst die untere Ladeanzeige, dann die zweite Ladeanzeige usw., bis der Rasierer vollständig aufgeladen ist. -- Schnellladung: Wenn der Rasierer über ausreichende Akkukapazität für eine Rasur verfügt, blinkt die untere Ladeanzeige abwechselnd orange und weiß. Akku voll aufgeladen RQ1290/RQ1280 -- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Minutenanzeige dauerhaft. Nach ca. 30 Minuten schaltet sich das Display automatisch wieder aus. Hinweis: Der Rasierer ist mit einem intelligenten, selbstlernenden System ausgestattet, das den Energieverbrauch des Rasierers überwacht und die verbleibende Akkukapazität in Rasierzeit (in Minuten) umrechnet. Der Energieverbrauch und damit die verbleibende Rasierzeit hängen von Ihrem Haut- und Barttyp ab sowie von Ihrem Rasierverhalten (z.

B. der Verwendung von Rasiergel). Wenn die Rasierzeit des vollständig aufgeladenen Rasierers weniger als 60 Minuten beträgt, ist dies ist völlig normal und bedeutet nicht, dass sich die Akkukapazität des Rasierers verringert hat. RQ1260/RQ1250 Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, die Ladeanzeigen funktionieren jedoch auf die gleiche Weise. -- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Ladeanzeigen dauerhaft. Nach ca. 30 Minuten schaltet sich das Display automatisch wieder aus. Akku fast leer RQ1290/RQ1280 -- Ist der Akku fast leer (es verbleiben nur noch maximal 5 Minuten Rasierzeit), beginnt die Minutenanzeige zu blinken. -- Wenn Sie den Rasierer ausschalten, blinkt die Minutenanzeige einige Sekunden lang weiter. Sind keine weiteren Rasierminuten übrig, ertönt ein akustisches Signal.

32 Deutsch RQ1260/RQ1250 Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, die Ladeanzeigen funktionieren jedoch auf die gleiche Weise. -- Ist der Akku fast leer (es verbleiben nur noch maximal 5 Minuten Rasierzeit), blinkt die untere Ladeanzeige orange. -- Wenn Sie den Rasierer ausschalten, blinkt die untere Ladeanzeige einige Sekunden lang weiter orange. Verbleibende Akkukapazität RQ1290/RQ1280 -- Die verbleibende Akkukapazität ist anhand der Rasierzeit erkennbar, die im Display in Minuten angezeigt wird. RQ1260/RQ1250 Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, die Ladeanzeigen funktionieren jedoch auf die gleiche Weise. -- Die verbleibende Akkukapazität ist anhand der blinkenden Ladeanzeigen erkennbar. Den Rasierer reinigen Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, den Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen. MINUTES LEFT MINUTES LEFT Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, zeigen aber das gleiche Symbol an. -- Das blinkende Wasserhahnsymbol erinnert Sie daran, dass der Rasierer gereinigt werden muss. Die Schereinheit auswechseln Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Schereinheit alle 12 Monate auszuwechseln.

Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, zeigen aber das gleiche Symbol an. -- Um Sie zu erinnern, wann es an der Zeit ist, die Schereinheit auszuwechseln, ist das Gerät mit einer Erinnerungsfunktion ausgestattet, die automatisch nach ca. 12 Monaten aktiviert wird. Die Erinnerungsfunktion wird bei 9 aufeinanderfolgende Rasuren wiederholt (nur bei bestimmten Typen) oder bis Sie den Rasierer zurücksetzen (nur bei bestimmten Typen). MINUTES LEFT MINUTES LEFT Deutsch Reisesicherung (nur RQ1280/RQ1260/RQ1250) 33 Sie können den Rasierer für die Reise sichern.

Dadurch verhindern Sie ein versehentliches Einschalten des Geräts. Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, zeigen aber das gleiche Symbol an. Die Reisesicherung aktivieren 1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu aktivieren. ,, RQ1280: Auf dem Display wird ein Countdown von 3 bis 1 gestartet. Bei 1 piept das Gerät, um anzuzeigen, dass es gesichert ist.

,, Das Sicherungssymbol leuchtet auf dem Display auf. Nach ein paar Sekunden wird es ausgeblendet. Die Reisesicherung deaktivieren 1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt. ,, Der Motor beginnt zu laufen, um anzuzeigen, dass die Reisesicherung deaktiviert wurde. Der Rasierer ist jetzt wieder einsatzbereit. Hinweis: Wenn Sie den Rasierer in die an den Netzstrom angeschlossene Ladestation oder das Jet Clean-System setzen, wird die Reisesicherung automatisch deaktiviert. Energiesparmodus (nur RQ1290) Das Gerät verfügt über einen automatischen Energiesparmodus. Wenn der Rasierer in den Energiesparmodus wechselt, erlischt die Anzeige im Ein/Ausschalter, um Energie zu sparen. -- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, aber 5 Minuten lang Bewegung wahrnimmt (z. B.

, wenn Sie mit dem Rasierer in Ihrem Koffer unterwegs sind), schaltet es automatisch in den Energiesparmodus.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)

[RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)

<http://yourpdfguides.com/dref/5483729>

Dieser Modus verhindert, dass der Rasierer versehentlich eingeschaltet wird. „ Das Sicherungssymbol leuchtet auf dem Display auf, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Energiesparmodus befindet. -- Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, drücken Sie einfach den Ein-/Ausschalter. Blockierte Scherköpfe Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, zeigen aber das gleiche Symbol an. -- Wenn die Scherköpfe blockiert sind, blinken das Schereinheitssymbol, das Wasserhahnsymbol und das Ausrufezeichen. Dies zeigt an, dass der Motor nicht laufen kann, weil die Scherköpfe verschmutzt oder beschädigt sind. -- In diesem Fall müssen Sie die Schereinheit reinigen oder austauschen. -- Das Schereinheitssymbol, das Wasserhahnsymbol und das Ausrufezeichen blinken weiter, bis Sie die Blockade der Scherköpfe gelöst haben. MINUTES LEFT MINUTES LEFT 34 Deutsch Laden Der Ladevorgang dauert ca.

1 Stunde. RQ1290/RQ1280/RQ1260: Mit einem vollständig geladenen Rasierer können Sie sich bis zu 60 Minuten oder 20 Tage lang rasieren. Hinweis:

RQ1290/RQ1280: Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt das Display die verbleibende Rasierzeit in Minuten an (siehe Abschnitt "Akku voll aufgeladen" im Kapitel "Das Display"). RQ1250: Mit einem vollständig geladenen Rasierer können Sie sich bis zu 50 Minuten oder 16 Tage lang rasieren. Laden Sie den Rasierer vor dem ersten Gebrauch auf und wenn das Display anzeigt, dass der Akku fast leer ist (siehe Abschnitt "Akku fast leer" im Kapitel "Das Display").

Schnellaufladung Nachdem das Gerät 5 Minuten lang aufgeladen wurde, reicht die Akkukapazität für eine Rasur. In der Ladestation aufladen 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in das Ladegerät. 2 Klappen Sie das Ladegerät auseinander (bis es hörbar einrastet). 3 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose. 4 Stellen Sie den Rasierer in das Ladegerät.

„ Das Display zeigt an, dass der Rasierer geladen wird (siehe Kapitel "Das Display"). Im Jet Clean System aufladen (nur bestimmte Gerätetypen) 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in das Jet Clean System. 2 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose. 3 Halten Sie den Rasierer kopfüber über der Halterung, wobei die Rückseite des Rasierers in Richtung der Halterung zeigt. Hinweis: Der Rasierer passt nicht mit aufgesetzter Schutzkappe in das Jet Clean System.

Hinweis: Nur RQ129x: Wenn Sie den Rasierer auf den Kopf stellen, wird die Minutenanzeige auf dem Display auch umgedreht, sodass Sie weiterhin die verbleibende Akkukapazität sehen können. 4 Setzen Sie den Rasierer in die Halterung hinter die zwei Klammern (1), und drücken Sie ihn hinunter, bis er einrastet (2). „ Das Display zeigt an, dass der Rasierer geladen wird (siehe Abschnitt "Aufladen" im Kapitel "Das Display"). Deutsch Den Rasierer benutzen Rasieren 35 Anpassungszeit der Haut Ihre ersten Rasuren liefern möglicherweise nicht das Ergebnis, das Sie erwarten, und es kann sogar zu Hautirritationen kommen. Das ist normal.

Ihre Haut und Ihr Bart brauchen Zeit, sich an ein neues Rasiersystem anzupassen. Wir empfehlen Ihnen, sich über einen Zeitraum von 3 Wochen regelmäßig zu rasieren (mindestens 3 Mal pro Woche), damit sich Ihre Haut an den neuen Rasierer anpassen kann. Verwenden Sie während dieser Zeit ausschließlich Ihren neuen elektrischen Rasierer und keine andere Rasiermethode. Wenn Sie verschiedene Rasiermethoden verwenden, ist es schwieriger für Ihre Haut, sich an das neue Rasiersystem anzupassen. 1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer einzuschalten. „ Das Display leuchtet für einige Sekunden auf. 2 Führen Sie den Rasierer mit kreisenden Bewegungen über die Haut. -- Führen Sie das Gerät nicht in geraden Bewegungen über die Haut. 3 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer auszuschalten. „ Das Display leuchtet einige Sekunden lang auf und zeigt dann die verbleibende Akkukapazität an.

Nassrasur Sie können diesen Rasierer auch auf einem angefeuchteten Gesicht mit Rasierschaum oder -gel verwenden. So rasieren Sie sich mit Rasierschaum oder -gel: 1 Feuchten Sie Ihre Haut an. 2 Tragen Sie Rasierschaum oder -gel auf die Haut auf. 3 Spülen Sie die Schereinheit unter fließendem Wasser ab, damit sie besonders sanft über die Haut gleitet. 4 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer einzuschalten.

5 Führen Sie den Rasierer mit kreisenden Bewegungen über die Haut. Hinweis: Spülen Sie den Rasierer regelmäßig mit fließendem Wasser ab, um sicherzustellen, dass er weiterhin sanft über die Haut gleitet. 6 Trocknen Sie Ihr Gesicht, und reinigen Sie den Rasierer nach Gebrauch gründlich (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege"). Hinweis: Spülen Sie alle Schaum- oder Gelreste vom Rasierer ab. 36 Deutsch Langhaarschneider verwenden Der Langhaarschneider eignet sich zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.

1 Ziehen Sie die Schereinheit gerade vom Rasierer ab. Hinweis: Drehen Sie die Schereinheit nicht, während Sie sie vom Rasierer abnehmen. 2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer einzuschalten. „ Das Display leuchtet für einige Sekunden auf. 3 Schieben Sie den Schiebeschalter nach vorne, um den Langhaarschneider herauszuschieben. 4 Nun können Sie mit dem Schneiden beginnen. 5 Schieben Sie den Schiebeschalter nach hinten, um den Langhaarschneider wieder einzuziehen. 6 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer auszuschalten. „ Das Display leuchtet einige Sekunden lang auf und zeigt die verbleibende Akkukapazität an. 7 Stecken Sie die Führung der Schereinheit in den Schlitz oben am Rasierer (1).

Drücken Sie die Schereinheit dann nach unten (2), sodass sie mit einem "Klick" auf dem Rasierer einrastet. Reinigung und Wartung Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder aggressiven Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton, um den Rasierer, das Zubehör oder das Jet Clean System zu reinigen (nur bestimmte Gerätetypen). -- Der Rasierer lässt sich am einfachsten und hygienischsten im Jet Clean System reinigen (nur bestimmte Gerätetypen). Sie können ihn jedoch auch unter fließendem Wasser oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Bürste reinigen. -- Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrennen. -- Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, den Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen. -- Sie können den Rasierer von außen mit einem feuchten Tuch reinigen. -- Regelmäßiges Reinigen des Geräts sorgt für bessere Rasiererergebnisse.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483729>

Deutsch Die Schereinheit reinigen C F 37 Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um.

Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen. 1 Spülen Sie die Schereinheit von außen einige Zeit mit heißem Leitungswasser ab. 2 Öffnen Sie die drei Scherköpfe nacheinander, indem Sie daran ziehen. 3 Spülen Sie alle drei Scherköpfe sowie alle drei Haarauffangkammern 30 Sekunden lang mit heißem Leitungswasser aus. Hinweis: Sie können die Scherköpfe und die Haarauffangkammern auch mit der im Lieferumfang enthaltenen Reinigungsbürste reinigen.

Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen. 4 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie die Scherköpfe offen, bis die Schereinheit vollständig getrocknet ist. Trocknen Sie die Schereinheit niemals mit einem Tuch ab, um Beschädigungen der Scherköpfe zu vermeiden. Die Schereinheit im Jet Clean System reinigen (nur bestimmte Gerätetypen) Es gibt zwei Typen des Jet Clean Systems: -- Typ RQ1008 verfügt über drei Reinigungsprogramme: Eco, Automatisch und Intensiv.

Drücken Sie die Taste nach oben/unten, um das gewünschte Reinigungsprogramm auszuwählen. Hinweis: Das Eco-Programm verfügt über eine kürzere Trocknungszeit, um Energie zu sparen. Das Intensivprogramm ist ein gründlicheres Reinigungsprogramm. 38 Deutsch -- Typ RQ1007 verfügt über ein automatisches Reinigungsprogramm. Wenn Sie den Ein-/Ausschalter drücken, startet das Jet Clean System die Reinigung im automatischen Reinigungsprogramm. Das Jet Clean System für den Gebrauch vorbereiten Füllen Sie die Reinigungskammer vor dem ersten Gebrauch auf. 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in das Jet Clean System. 2 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose. „ Die Halterung bewegt sich automatisch in die oberste Position. 3 Drücken Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten der Reinigungskammer (1) gleichzeitig, und heben Sie dann das Jet Clean System von der Reinigungskammer (2).

„ Die Reinigungskammer bleibt stehen. 4 Füllen Sie die Reinigungskammer mit der Reinigungsflüssigkeit HQ200 bis zu einer Höhe zwischen den beiden Markierungen. 5 Setzen Sie das Jet Clean System wieder auf die Reinigungskammer. Achten Sie darauf, dass die Entriegelungstasten wieder einrasten. Das Jet Clean System verwenden Hinweis: Wenn Sie den Rasierer mit Rasierschaum oder -gel verwenden, sollten Sie ihn vor der Reinigung im Jet Clean System unter fließendem warmem Leitungswasser abspülen. Dies garantiert eine optimale Lebensdauer der Reinigungsflüssigkeit. 1 Halten Sie den Rasierer kopfüber über der Halterung, wobei die Rückseite des Rasierers in Richtung der Halterung zeigt. 2 Setzen Sie den Rasierer in die Halterung hinter die zwei Klammern (1), und drücken Sie ihn hinunter, bis er einrastet (2). „ Das Display zeigt an, dass der Rasierer geladen wird (siehe Kapitel "Das Display"). 3 RQ1008:

Drücken Sie die Taste nach oben/unten, um ein Reinigungsprogramm auszuwählen.

4 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am Jet Clean System, um das Reinigungsprogramm zu starten. „ Die Ladeanzeige auf dem Display des Rasierers wird ausgeblendet. Deutsch „ Die Reinigungsanzeige blinkt, und der Rasierer wird automatisch in die Reinigungsflüssigkeit getaucht. „ Die Reinigungsanzeige blinkt während des gesamten Reinigungsprogramms, das einige Minuten dauert. Hinweis: RQ1007: Das Reinigungsprogramm dauert 4 bis 6 Minuten.

39 Hinweis: RQ1008: Die Reinigungsprogramme Automatisch und Eco dauern 4 bis 6 Minuten. Das Reinigungsprogramm Intensiv dauert ca. 35 Minuten. „ Während der ersten Phase des Reinigungsprogramms schaltet sich der Rasierer mehrmals ein und wieder aus und bewegt sich auf und ab. „ Während der zweiten Phase des Reinigungsprogramms befindet sich der Rasierer in der Trockenposition, was durch das blinkende Trocknungssymbol angezeigt wird. Die Phase dauert ca. 2 Stunden. Der Rasierer verbleibt bis zum Ende des Programms in dieser Position. Hinweis: RQ1008: Im Eco-Programm dauert die Trocknungszeit ca. 1 Stunde. „ Nach dem Reinigungsprogramm leuchtet die Ladeanzeige auf dem Display des Rasierers (siehe Kapitel "Das Display"). Hinweis: Sollten Sie während des Reinigungsvorgangs den Ein-/Ausschalter am Jet Clean System drücken, wird das Reinigungsprogramm abgebrochen. In diesem Fall hört die Reinigungs- oder Trocknungsanzeige auf zu blinken und die Halterung bewegt sich in die oberste Position. Hinweis: Wenn Sie während des Reinigungsprogramms den Adapter aus der Steckdose ziehen, wird das Programm abgebrochen. Die Halterung bleibt in der aktuellen Position.

Sobald Sie den Adapter wieder in die Steckdose stecken, bewegt sich die Halterung in die oberste Position. -- Sinkt der Füllstand der Reinigungsflüssigkeit unter das vorgegebene Minimum, beginnt das Symbol "Reinigungskammer leer" zu blinken, und die Halterung kehrt in ihre Ausgangsposition zurück. -- Wenn Sie das Jet Clean System zur täglichen Pflege Ihres Rasierers benutzen, müssen Sie die Reinigungskammer etwa alle zwei Wochen auffüllen. Das Jet Clean System reinigen Reinigen Sie die Reinigungskammer alle 15 Tage. Sie können die Außenseite des Jet Clean Systems mit einem feuchten Tuch abwischen. 1

Drücken Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten des Jet Clean Systems (1) gleichzeitig, und heben Sie dann das Jet Clean System von der Reinigungskammer (2). „ Die Reinigungskammer bleibt stehen. 2 Gießen Sie die restliche Reinigungsflüssigkeit aus der Reinigungskammer. Sie können die Reinigungsflüssigkeit einfach über dem Spülbecken ausgießen. 40 Deutsch 3 Spülen Sie die Reinigungskammer unter fließendem Wasser aus. Die Reinigungskammer ist nicht spülmaschinenfest. 4 Füllen Sie die Reinigungskammer mit der Reinigungsflüssigkeit HQ200 bis zu einer Höhe zwischen den beiden Markierungen. 5 Setzen Sie das Jet Clean System wieder auf die Reinigungskammer. Achten Sie darauf, dass die Entriegelungstasten wieder einrasten.

Besonders gründliche Reinigungsmethode Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

1 Ziehen Sie die Schereinheit gerade vom Rasierer ab. Hinweis: Drehen Sie die Schereinheit nicht, während Sie sie vom Rasierer abnehmen. 2 Öffnen Sie die drei Scherköpfe nacheinander, indem Sie daran ziehen. 3 Drücken Sie die Entriegelungstaste der Halterung (1), bis sich die Halterung öffnet (2). Hinweis: Reinigen Sie immer nur ein Schermesser mit dem dazugehörigen Scherkorb, da die Paare jeweils aufeinander eingeschliffen sind.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483729>

Wenn Sie ein Schermesser versehentlich in den falschen Scherkorb einsetzen, kann es mehrere Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird. 4 Entfernen Sie das Schermesser aus dem Scherkorb. 5 Reinigen Sie das Schermesser mit der beiliegenden Reinigungsbürste. Deutsch 6 Reinigen Sie die Innenseite des Scherkorbs. 41 7 Setzen Sie nach dem Reinigen das Schermesser mit den Vorsprüngen nach unten wieder in den Scherkorb. 8 Drücken Sie die Halterung über dem Schermesser nach unten. 9 Schließen Sie die Scherköpfe. 10 Stecken Sie die Führung der Schereinheit in den Schlitz oben am Rasierer (1). Drücken Sie die Schereinheit dann nach unten (2), sodass sie mit einem "Klick" auf dem Rasierer einrastet. Den Langhaarschneider reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch.

1 Schieben Sie den Schiebeschalter nach vorne, um den Langhaarschneider herauszuschieben. 2 Spülen Sie den Langhaarschneider einige Zeit unter heißem fließendem Wasser ab. 3 Schieben Sie den Schiebeschalter nach hinten, um den Langhaarschneider wieder einzuziehen. Tipp: Ölen Sie die Zähne des Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl. 42 Deutsch Ersatz Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Schereinheit alle 12 Monate auszuwechseln. Ersetzen Sie die Schereinheit ausschließlich durch eine RQ12 Philips Schereinheit. 1 Das Schereinheitssymbol blinkt (alle Typen), und Sie hören einen Piepton (nur RQ129x/RQ128x), wenn Sie den Rasierer ausschalten. Hinweis: Die Displays der verschiedenen Typen sehen unterschiedlich aus, zeigen aber das gleiche Symbol. 2 Ziehen Sie die alte Schereinheit gerade vom Rasierer ab. Hinweis: Drehen Sie die Schereinheit nicht, während Sie sie vom Rasierer abnehmen.

3 Stecken Sie die Führung der Schereinheit des neuen RQ12 in den Schlitz oben am Rasierer (1). Drücken Sie die Schereinheit dann nach unten (2), sodass sie mit einem "Klick" auf dem Rasierer einrastet. 4 RQ128x/RQ127x/RQ126x/RQ125x: Um den Rasierer zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter ungefähr 10 Sekunden lang gedrückt. Hinweis: Wenn Sie den Rasierer bei der ersten Erinnerung zum Wechsel nicht zurücksetzen, piepst er weiterhin (nur bestimmte Typen) und zeigt das Schereinheitssymbol noch 8 Rasuren lang an (nur bestimmte Typen) oder bis Sie den Rasierer zurücksetzen (nur bestimmte Typen). Hinweis für RQ129x: Sie müssen nicht den Rasierer zurücksetzen.

Nach 3 Rasuren wird die Erinnerung zum Wechsel (blinkendes Schereinheitssymbol und Piepton) automatisch deaktiviert. MINUTES LEFT MINUTES LEFT
Ελληνικά Γενική περιγραφή (Εικ. 1) A 1 2 3 4 5 6 B C 1 2 3 4 5 6 D E F G 43 Ξυριστική μηχανή Οθόνη Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Ξυριστικής μηχανής Προστατευτικό κάλυμμα Μονάδα ξυρίσματος RQ12 Τρίμερο Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τρίμερο Πτυσσόμενος φορτιστής Σύστημα Jet Clean (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) Σύμβολο "άδειου θαλάμου καθαρισμού" Σύμβολο καθαρισμού Σύμβολο στεγνώματος Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συστήματος Jet Clean (μόνο στον τύπο RQ1008: και κουμπί πάνω/κάτω για επιλογή προγράμματος) Κουμπί απασφάλισης θαλάμου καθαρισμού Υποδοχή ξυριστικής μηχανής Βουρτσάκι καθαρισμού Υγρό καθαρισμού HQ200 Θήκη Μετασχηματιστής Η οθόνη Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε την ξυριστική μηχανή για πρώτη φορά, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη. Οι διάφοροι τύποι ξυριστικών μηχανών διαθέτουν διαφορετικές οθόνες, οι οποίες εμφανίζονται στις παρακάτω εικόνες.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS RQ1295/23 SENSO TOUCH 3D user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483729)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483729>