



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17. You'll find the answers to all your questions on the PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17

User guide PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17

Operating instructions PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17

Instructions for use PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17

Instruction manual PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



RQ1100
Series



User manual

PHILIPS



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480605)

<http://yourpdfguides.com/dref/5480605>

Manual abstract:

RQ1160/RQ1150 Note: The displays of the various shaver types look different, but work in the same way. -- When the shaver is charging, first the plug symbol and the battery symbol flash alternately. After some time, the plug symbol goes out and the battery symbol continues to flash until the shaver is fully charged. -- Quick charge: When the shaver contains enough energy for one shave, the alternate flashing of the plug symbol and battery symbol stops and only the battery symbol flashes. Battery fully charged RQ1180 -- When the battery is fully charged, all charging lights light up continuously. After approx. 30 minutes, the display automatically switches off again. RQ1160/RQ1150 Note: The displays of the various shaver types look different, but work in the same way. -- When the battery is fully charged, the battery symbol lights up continuously. After approx.

30 minutes, the display automatically switches off again. Battery low RQ1180 -- When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the bottom charging light flashes orange. -- When you switch off the shaver, the bottom charging light continues to flash for a few seconds. RQ1160/RQ1150 Note: The displays of the various shaver types look different, but work in the same way. -- When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the plug symbol flashes.

-- When you switch off the shaver, the plug symbol continues to flash for a few seconds. 8 English Remaining battery capacity RQ1180 -- The remaining battery capacity is indicated by the number of charging lights that are on. Travel lock You can lock the shaver when you are going to travel. The travel lock prevents the shaver from being switched on by accident. Activating the travel lock 1 Press the on/off button for 3 seconds to enter the travel lock mode.

., The lock symbol lights up on the display. Deactivating the travel lock Note: The displays of the various shaver types look different, but show the same symbol. 1 Press the on/off button for 3 seconds. ., The motor starts running to indicate that the travel lock has been deactivated. The shaver is now ready for use again. Note: When you place the shaver in the plugged-in charger or Jet Clean System, the travel lock is automatically deactivated. Replace shaving head holder Note: The displays of the various shaver types look different, but show the same symbol. For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving head holder every 12 months. -- To remind you to replace the shaving head holder, the appliance is equipped with a replacement reminder which is activated automatically after approx. 12 months.

The replacement reminder is repeated at 9 successive shaves or until you reset the shaver. Charging Charging takes approx. 1 hour. RQ1180/RQ1160: A fully charged shaver has a shaving time of up to 50 minutes or 15 days. RQ1150: A fully charged shaver has a shaving time of up to 40 minutes or 12 days. Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty (see section 'Battery low' in chapter 'The display'). English Quick charge After the shaver has charged for 5 minutes, it contains enough energy for one shave. Charging in the charger 1 Insert the small plug into the charger. 2 Unfold the charger ('click'). 3 Put the adapter in the wall socket.

9 4 Put the shaver in the charger (1) and press it backwards until it locks into place (2). ., The display shows that the shaver is charging (see section 'Charging' in chapter 'The display'). Charging in the Jet Clean System (specific types only) 1 Put the small plug in the Jet Clean System. 2 Put the adapter in the wall socket. 3 Hold the shaver upside down above the holder with the back of the shaver pointing towards the holder.

Note: RQ1180 only: when you turn the shaver upside down, the battery indication on the display is also turned upside down so you can still see to what level the battery is charged. 4 Place the shaver body in the holder behind the two clips (1) and press it down until it locks into place (2). Note: The shaver cannot be placed in the Jet Clean System when the protection cap is on the shaving unit or when the trimmer is placed on the shaver. ., The display shows that the shaver is charging (see chapter 'The display'). 10 English Using the shaver Shaving Skin adaptation period Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated.

This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system. We advise you to shave regularly (at least 3 times a week) for a period of 3 weeks to allow your skin to adapt to the new shaver. During this period, use your new electric shaver exclusively and do not use other shaving methods. If you use different shaving methods, it is more difficult for your skin to adapt to the new shaving system. 1 Press the on/off button once to switch on the shaver. ., RQ1180: The display lights up for a few seconds. 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements. -- Do not make straight movements. 3 Press the on/off button once to switch off the shaver.

., RQ1180: The display lights up for a few seconds and then shows the remaining battery capacity. Wet shaving You can also use this shaver on a wet face with shaving foam or shaving gel. To shave with shaving foam or shaving gel, follow the steps below: 1 Apply some water to your skin. 2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin. 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin. 4 Press the on/off button once to switch on the shaver. 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements. Note: Rinse the shaver under the tap regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin. 6 Dry your face and thoroughly clean the shaver after use (see chapter 'Cleaning and maintenance'). Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the shaver.

English Using the trimmer (specific types only) You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache. 1 Pull the shaving unit straight off the shaver. Note: Do not twist the shaving unit while you pull it off the shaver. 11 2 Insert the lug of the trimmer into the slot in the top of the shaver (1). Then press down the trimmer (2) to attach it to the shaver ('click').

3 Press the on/off button once to switch on the trimmer. ., RQ1180: The display lights up for a few seconds. 4 You can now start trimming. 5 Press the on/off button once to switch off the trimmer. ., RQ1180: The display lights up for a few seconds to show the remaining battery capacity.

6 Pull the trimmer straight off the shaver. Note: Do not twist the trimming unit while you pull it off the shaver. 7 Insert the lug of the shaving unit into the slot in the top of the shaver (1).



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](http://yourpdfguides.com/dref/5480605)

[SENSOTOUCH 2D RQ1175/17 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480605)

<http://yourpdfguides.com/dref/5480605>

Then press down the shaving unit (2) to attach it to the shaver ('click'). 12 English Cleaning and maintenance Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the shaver, its accessories and the Jet Clean System (specific types only). -- The best and most hygienic way to clean the shaver is in the Jet Clean System (specific types only). You can also rinse the shaver under the tap or clean it with the brush supplied. -- Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance. -- You can clean the outside of the shaver with a damp cloth. -- Regular cleaning guarantees better shaving performance.

Cleaning the shaving unit Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt. 1 Switch off the shaver. Remove it from the charger or remove it from the Jet Clean System (specific types only). 2 Rinse the shaving unit under a hot tap for some time. Note: You can also clean the shaving unit with the cleaning brush supplied. 3 Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit and rinse it under a hot tap for 30 seconds. Note: You can also clean the shaving head holder with the cleaning brush supplied. 4 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder dry. Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

5 Reattach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click'). English Cleaning the shaving unit in the Jet Clean System (specific types only) 13 The Jet Clean System has an automatic cleaning program. When you press the on/off button, the Jet Clean System starts cleaning in this automatic cleaning program. Preparing the Jet Clean System for use Fill the cleaning chamber before first use. 1 Put the small plug in the Jet Clean System. 2 Put the adapter in the wall socket. ,, The holder automatically moves to the highest position. 2 1 3 Simultaneously press the release buttons on both sides of the cleaning chamber (1). Then lift the Jet Clean System off the cleaning chamber (2). ,, The cleaning chamber remains behind.

4 Fill the cleaning chamber with HQ200 cleaning fluid to a level between the two lines. 5 Place the Jet Clean System back onto the cleaning chamber. Make sure the release buttons click back into place. Using the Jet Clean System Note: If you use the shaver with shaving foam or shaving gel, we advise you to rinse it under the hot tap before you clean it in the Jet Clean System. This guarantees an optimal lifetime for the cleaning fluid. 1 Hold the shaver upside down above the holder with the back of the shaver pointing towards the holder. 2 Place the shaver body in the holder behind the two clips (1) and press it down until it locks into place (2). ,, The display shows that the shaver is charging (see chapter 'The display'). 3 Press the on/off button on the Jet Clean System to start the cleaning program. ,, The shaver display stops showing the charging indication.

14 English ,, The cleaning light starts to flash and the shaver is automatically lowered into the cleaning fluid. ,, The cleaning light flashes throughout the cleaning program, which takes a few minutes. ,, During the first phase of the cleaning program, the shaver automatically switches on and off several times and moves up and down. ,, During the second phase of the cleaning program, the shaver is placed in the drying position, indicated by the flashing drying symbol. This phase takes approx. 2 hours. The shaver stays in this position until the end of the program. ,, After the cleaning program, the charging indication appears on the shaver display (see chapter 'The display'). Note: If you press the on/off button of the Jet Clean System during the cleaning program, the program aborts. In this case, the cleaning or drying light stops flashing and the holder moves to the highest position.

Note: If you remove the adapter from the wall socket during the cleaning program, the program aborts. The holder remains in its current position. When you put the adapter back into the wall socket, the holder moves to the highest position. -- When the cleaning fluid drops below the minimum level, the 'cleaning chamber empty' symbol selsesfolie på displayet, skal den fjernes, inden du bruger shaveren første gang. De forskellige shavertyper har forskellige displays, som vises i figureerne nedenfor.

-- RQ1180 -- RQ1160 -- RQ1150 Dansk Opladning -- En fuld opladning tager ca. 1 time. 19 RQ1180 -- Når shaveren oplader, blinker den første nederste opladningsindikator, hvorefter den næste opladningsindikator følger, indtil shaveren er fuldt opladet. -- Lynopladning: Når shaveren har nok strøm til en enkelt barbering, blinker nederste opladningsindikator skiftevis orange og hvidt. RQ1160/RQ1150 Bemærk: Displayene på forskellige shavertyper ser forskellige ud, men fungerer på samme måde.

-- Når shaveren oplader, blinker stiksymbalet og batterisymbalet skiftevis i starten. Efter et stykke tid slukker stiksymbalet, og batterisymbalet fortsætter med at blinke, indtil shaveren er fuldt opladet. -- Lynopladning: Når shaveren har nok strøm til en enkelt barbering, stopper stiksymbalet og batterisymbalet med at blinke skiftevis, og kun batterisymbalet blinker. Batteri fuldt opladet RQ1180 -- Når batteriet er fuldt opladet, lyser alle opladningsindikatorer konstant. Efter ca. 30 minutter slukkes displayet automatisk igen. RQ1160/RQ1150 Bemærk: Displayene på forskellige shavertyper ser forskellige ud, men fungerer på samme måde. -- Når batteriet er fuldt opladet, lyser batterisymbalet konstant. Efter ca. 30 minutter slukkes displayet automatisk igen.

Lavt batteriniveau RQ1180 -- Når batteriet næsten er afladet (når der kun er 5 eller færre barberingsminutter tilbage), blinker den nederste opladningsindikator orange. -- Når du slukker for shaveren, fortsætter den nederste opladningsindikator med at blinke orange i nogle sekunder. RQ1160/RQ1150 Bemærk: Displayene på forskellige shavertyper ser forskellige ud, men fungerer på samme måde. -- Når batteriet er næsten tomt (når der er 5 minutter eller færre tilbage til barbering), lyser stiksymbalet. -- Når du slukker for shaveren, blinker stiksymbalet i et par sekunder. 20 Dansk Resterende batterikapacitet RQ1180 -- Den resterende batterikapacitet vises ved antallet af tændte opladeindikatorer. Rejselås Du kan låse shaveren, når du skal ud at rejse. Rejselåsen forhindrer, at shaveren tændes utilsigtet. Aktivering af rejselåsen 1 Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at aktivere rejselåsfunktionen. ,, Låsesymbalet tændes på displayet.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480605)
<http://yourpdfguides.com/dref/5480605>

Deaktivering af rejselåsen Bemærk: Displayene på forskellige shavertyper ser forskellige ud, men viser det samme symbol. 1 Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder. Motoren starter for at indikere, at rejselåsen er blevet deaktiveret. Shaveren er nu klar til brug igen. Bemærk: Når du placerer shaveren i den tilsluttede oplader eller Jet Cleansystemet, deaktiveres rejselåsen automatisk.

Udskift skærholderen Bemærk: Displayene på forskellige shavertyper ser forskellige ud, men viser det samme symbol. For at bevare optimal barberingsevne anbefales det at udskifte skærholderen hver 12. måned. -- For at minde dig om udskiftning af skærholderen er apparatet udstyret med en udskiftningspåmindelse, som aktiveres automatisk efter ca. 12 måneder.

Udskiftningspåmindelsen gentages ved 9 barberinger i træk, eller indtil du nulstiller shaveren. Opladning En fuld opladning tager ca. 1 time.

RQ1180/RQ1160: En fuldt opladet shaver har tilstrækkelig barberingstid til op til 50 minutter eller 15 dage. RQ1150: En fuldt opladet shaver har tilstrækkelig barberingstid til op til 40 minutter eller 12 dage. Oplad shaveren, før du bruger den første gang, og når displayet viser, at batteriet næsten er afladet (se afsnittet "Lavt batteriniveau" i kapitlet "Displayet"). Dansk 21 Hurtig opladning Når shaveren har ladet op i 5 minutter, har den tilstrækkelig batterikapacitet til én barbering. Opladning i opladeren 1 Sæt det lille stik i opladeren. 2 Fold opladeren ud ("klik"). 3 Slut adapteren til stikkontakten.

4 Sæt shaveren i opladeren (1), og tryk på den bagud, indtil den låses på plads (2). Displayet viser, at shaveren oplader (se afsnittet "Opladning" i kapitlet "Displayet"). Opladning i Jet Clean-systemet (kun bestemte typer) 1 Sæt det lille stik i Jet Clean-systemet. 2 Slut adapteren til stikkontakten. 3 Hold shaveren på hovedet over holderen med bagsiden af shaveren vendt væk fra holderen. Bemærk: Kun RQ1180: Når shaveren vendes på hovedet, vendes batteriindikatoren i displayet også på hovedet, så du stadig kan se den resterende batterikapacitet. 4 Placer selve shaveren i holderen bag de to klemmer (1), og tryk den ned, indtil den låses på plads (2). Bemærk: Shaveren kan ikke placeres i Jet Clean-systemet, når beskyttelseshætten er monteret på skærenheden, eller når trimmeren er placeret på shaveren. Displayet viser, at shaveren oplader (se afsnittet "Display"). 22 Dansk Brug af shaveren Barbering Hudtilpasningsperiode Dine første barberinger giver muligvis ikke det forventede resultat, og din hud kan også blive lettere irriteret.

Dette er normalt. Din hud og din skægtype har brug for tid til at tilpasse sig til et nyt barberingssystem. Vi anbefaler, at du barberer dig regelmæssigt (mindst 3 gange om ugen) i en periode på 3 uger, for at din hud kan vænne sig til den nye shaver. I denne periode skal du udelukkende bruge din nye elektriske shaver og ikke andre barberingsmetoder. Hvis du bruger andre barberingsmetoder, bliver det vanskeligere for din hud til at vænne sig til det nye barberingssystem.

1 Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde for shaveren. RQ1180: Displayet lyser et par sekunder. 2 Bevæg skærhovederne hen over huden i cirkulære bevægelser. -- Brug ikke lige bevægelser. 3 Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at slukke for shaveren.

., RQ1180: Displayet lyser i et par sekunder og viser derefter den resterende batterikapacitet. Vådbarbering Du kan også bruge denne shaver på et vådt ansigt med barberskum eller barbergel. Hvis du vil barbere dig med barberskum eller barbergel, skal du følge disse trin 1 Påfør lidt vand på din hud 2 Påfør barberskum eller barbergel på din hud. 3 Skyl skærhovedet under vandhanen for at sikre, at skærhovedet glider jævnt henover huden. 4 Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde for shaveren. 5 Bevæg skærhovederne hen over huden i cirkulære bevægelser. Bemærk: Skyl jævnligt shaveren under vandhanen for at sikre, at den fortsat glider jævnt henover huden. 6 Tør ansigtet, og rengør omhyggeligt shaveren efter hver brug (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse"). Bemærk: Sørg for at rense shaveren for al skum eller gel. Dansk Brug af trimmeren (kun bestemte typer) Trimmeren kan bruges til pleje af bakkenbarter og moustache.

1 Træk skærenheden ud af shaveren. Bemærk: Drej ikke skærenheden, mens du trækker den ud af shaveren. 23 2 Indsæt trimmerens arm i recessen oven på shaveren (1). Tryk derefter trimmeren nedad (2) for at fastgøre den på shaveren ("klik"). 3 Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde for trimmeren. RQ1180: Displayet lyser et par sekunder. 4 Trimmingen kan nu påbegyndes. 5 Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at slukke for trimmeren. RQ1180: Displayet lyser i et par sekunder og viser derefter den resterende batterikapacitet. 6 Træk trimmeren lige ud af shaveren.

Bemærk: Drej ikke trimmeenheden, mens du trækker den ud af shaveren. 7 Indsæt skærenhedens "arm" i indhakkede oven på shaveren (1). Tryk derefter skærenheden ned (2) for at sætte den fast på shaveren ("klik"). 24 Dansk Rengøring og vedligeholdelse Brug aldrig skuresvampe eller skræppe rengøringsmidler såsom benzin, acetone eller lignende til rengøring af shaveren, dens tilbehør og Jet Clean-systemet (kun udvalgte typer). -- Den bedste og mest hygiejniske måde at rengøre shaveren på er ved hjælp af Jet Clean-systemet.

Men shaveren kan også skylles under vandhanen eller rengøres med den medfølgende børste. -- Rengør shaveren efter hver barbering for at bevare den optimale barberingsevne. -- Du kan rengøre ydersiden af shaveren med en fugtig klud. -- Regelmæssig rengøring sikrer det bedste barberingsresultat.

Rengøring af skærenheden Vær forsigtig med varmt vand.

Kontroller altid, at vandet ikke er for varmt, så du ikke skolder dine hænder. 1 Sluk for shaveren. Fjern den fra opladeren, eller fjern den fra Jet Clean-systemet (kun bestemte typer). 2 Skyl skærenheden under den varme hane i et stykke tid. Bemærk: Du kan også rengøre skærenheden med den medfølgende rensbørste.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](http://yourpdfguides.com/dref/5480605)

[SENSOTOUCH 2D RQ1175/17 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480605)

<http://yourpdfguides.com/dref/5480605>

3 Træk skærholderen af den nederste del af skærenheden, og skyl den under den varme hane i 30 sekunder. Bemærk: Du kan også rengøre skærholderen med den medfølgende rensbørste. 4 Ryst forsigtigt overskydende vand af, og lad skærholderen tørre. Skærenheden må ikke tørres med et håndklæde eller køkkenrulle, da dette kan beskadige skærhovederne. 5 Monter igen skærholderen på den nederste del af skærenheden ("klik").

Dansk Rengøring af skærhovedet i Jet Clean-systemet (kun bestemte typer) Jet Clean-systemet har et automatisk rensprogram. Når du trykker på tænd/sluk-knappen, starter Jet Clean-systemet rengøringen i dette automatiske rensprogram. Klargøring af Jet Clean-systemet Fyld renskammeret før det tages i brug første gang. 1 Sæt det lille stik i Jet Clean-systemet. 2 Slut adapteren til stikkontakten. ,, Holderen flyttes automatisk til højeste indstilling. 2 1 25 3 Tryk samtidigt på udløserknapperne på begge sider af renskammeret (1). Løft derefter Jet Clean-systemet af renskammeret (2). ,, Renskammeret bliver tilbage.

5 Sæt Jet Clean-systemet tilbage på renskammeret.

Kontroller, at udløserknapperne klikker tilbage på plads. Brug af Jet Clean-systemet 4 Påfyld renskammeret med HQ200-renevæske til et niveau mellem de to linjer. Bemærk: Hvis du bruger shaveren sammen med barberskum eller barbergel, anbefaler vi, at du renser den under den varme hane, før du rengør den med Jet Clean-systemet. Dette garanterer optimal levetid for renevæsken. 1 Hold shaveren på hovedet over holderen med bagsiden af shaveren vendt væk fra holderen.

2 Placer selve shaveren i holderen bag de to klemmer (1), og tryk den ned, indtil den låses på plads (2). ,, Displayet viser, at shaveren oplader (se afsnittet "Display"). 26 Dansk 3 Tryk på Jet Clean-systemets tænd/sluk-knap for at starte rensprogrammet. ,, Shaverens display viser ikke længere opladeindikatoren. ,, Rengøringsindikatoren begynder at blinke, og shaveren sænkes automatisk ned i renevæsken.

,, Rengøringsindikatoren blinker i løbet af hele rensprogrammet, der tager nogle minutter. ,, I løbet af rensprogrammets første fase tænder og slukker shaveren automatisk flere gange og bevæger sig op og ned. ,, I rensprogrammets anden fase går shaveren automatisk til tørreindstilling, der indikeres med et blinkende tørresymbol. Denne fase varer ca. 2 timer. Shaveren forbliver i denne stilling, indtil programmet er slut. ,, Efter rensprogrammet vises opladeindikatoren i displayet (se kapitlet "Display"). Bemærk: Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen på Jet Clean-systemet under rensprogrammet, afbrydes og nulstilles programmet. I dette tilfælde holder rengørings- eller tørreindikatoren op med at blinke, og holderen flyttes tilbage til den højeste position. Bemærk: Tages adapteren ud af stikkontakten under rensprogrammet, afbrydes programmet.

Holderen forbliver i den aktuelle stilling. Når adapteren sættes tilbage i stikkontakten, flytter holderen til den højeste position. -- Når renevæsken falder til under minimumsniveauet, begynder symbolet for "Tomt renskammer" at blinke, og holderen vender tilbage til startposition. -- Hvis du renser din shaver dagligt i Jet Clean-systemet, skal renskammeret fyldes ca. hver 15. dag. Rengøring af Jet Clean-systemet Rengør renskammeret hver 15. dag. Du kan aftørre ydersiden af Jet Clean-systemet med en fugtig klud. 1 Tryk samtidigt på udløserknapperne på begge sider af Jet Clean-systemet (1). Løft derefter Jet Clean-systemet op af renskammeret (2). ,, Renskammeret bliver tilbage. 2 Hæld eventuel resterende renevæske ud af renskammeret.

Renevæsken hældes blot ud i vasken. Dansk 3 Skyl renskammeret under vandhanen.

Renskammeret kan ikke gå i opvaskemaskinen. 27 4 Påfyld renskammeret med HQ200-renevæske til et niveau mellem de to linjer. 5 Sæt Jet Clean-systemet tilbage på renskammeret. Kontroller, at udløserknapperne klikker tilbage på plads. Ekstra grundig rengøringsmetode Kontroller, at apparatet er slukket. 1 Træk skærholderen af den nederste del af skærenheden. 2 Skub den grønne samleramme i pilenes retning som vist på samlerammen. 3 Løft samlerammen ud af skærholderen. 4 Fjern skæret fra skærkappen. Bemærk: Rens kun ét skær og én skærkappe ad gangen, da enhederne er justeret sætvis. Hvis du ved et uheld placerer et skær i den forkerte skærkappe, kan det tage flere uger, før shaveren igen barberer optimalt. 28 Dansk 5 Rens skærenheden med den medfølgende rengøringsbørste. 6 Rens indersiden af skærkappen. 7 Efter rengøring skal du sætte skæret tilbage i skærkappen med skærbenene vendende nedad. 8 Sæt samlerammen tilbage på skærholderen.

9 Skub kappen tilbage på plads ("klik"). Dansk 10 Monter igen skærholderen på den nederste del af skærenheden. 29 Rengøring af trimmeren Rens trimmeren, hver gang den har været brugt. 1 Tænd for apparatet med trimmeren monteret. 2 Skyl trimmeren under den varme hane i et stykke tid. 3 Efter rengøring skal apparatet slukkes. Tip: Smør trimmerens tænder med en dråbe symaskineolie hver 6. måned for at bevare optimal trimmer-funktion.

Udskiftning For at bevare optimal barberingsevne anbefales det at udskifte skærholderen hver 12. måned.

Udskift altid skærholderen med en original RQ11 Philips skærholder. Påmindelse om udskiftning For at minde dig om udskiftning af skærholderen er apparatet udstyret med en udskiftningspåmindelse, som aktiveres automatisk efter ca. 12 måneder. Udskiftningspåmindelsen gentages ved 9 barberinger i træk, eller indtil du nulstiller shaveren. 1 Skærhovedsymbolet blinker, når du slukker shaveren.

Bemærk: Displayene på forskellige shavertyper ser forskellige ud, men viser det samme symbol. 2 Træk skærholderen af den nederste del af skærenheden. 30 Dansk 3 Monter den nye skærholder på den nederste del af skærenheden ("klik"). 4 Nulstil shaveren ved at trykke på on/off-knappen og holde den inde i ca. 10 sekunder.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480605)
<http://yourpdfguides.com/dref/5480605>

Bemærk: Hvis du ikke nulstiller shaveren ved første udskiftningspåmindelse, vil den fortsætte med at vise skærhovedsymbolet ved yderligere 8 barberinger, eller indtil du nulstiller shaveren. Deutsch Allgemeine Beschreibung (Abb. 1) A Rasierer 1 Anzeige 2 Ein-/Ausschalter Rasierer 3 Schutzkappe 4 RQ11 Schereinheit B CRP331 Langhaarschneider (nur bestimmte Gerätetypen) C Jet Clean System (nur bestimmte Gerätetypen) 1 Halterung für den Rasierer 2 Symbol "Reinigungskammer leer" 3 Reinigungssymbol 4 Trocknungssymbol 5 Ein-/Ausschalter des Jet Clean Systems 6 Entriegelungstaste der Reinigungskammer D Adapter E Zusammenklappbares Ladegerät F Reinigungsbürste G HQ200 Reinigungsflüssigkeit (nur bestimmte Gerätetypen) H Tasche (nur bestimmte Gerätetypen) Das Display 31 Hinweis: Wenn sich eine Schutzfolie auf dem Display befindet, nehmen Sie sie ab, bevor Sie den Rasierer zum ersten Mal verwenden. Die verschiedenen Rasierertypen haben verschiedene Displays, wie unten angegeben. -- RQ1180 -- RQ1160 -- RQ1150 32 Deutsch Laden -- Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde. RQ1180 -- Wenn der Rasierer auflädt, blinkt zuerst die untere Ladeanzeige, dann die zweite Ladeanzeige usw., bis der Rasierer vollständig aufgeladen ist. -- Schnellladung: Wenn der Rasierer über ausreichende Akkukapazität für eine Rasur verfügt, blinkt die untere Ladeanzeige abwechselnd orange und weiß. RQ1160/RQ1150 Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, funktionieren aber auf die gleiche Weise.

-- Wenn der Rasierer auflädt, leuchten zuerst das Steckersymbol und das Akkusymbol abwechselnd auf. Nach einiger Zeit erlischt das Steckersymbol, und das Akkusymbol blinkt weiter, bis der Rasierer vollständig aufgeladen ist. -- Schnellaufladung: Wenn der Rasierer genug Akkukapazität für eine Rasur hat, blinken das Steckersymbol und das Akkusymbol nicht mehr abwechselnd, sondern nur das Akkusymbol blinkt. Akku voll aufgeladen RQ1180 -- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Ladeanzeigen dauerhaft. Nach ca. 30 Minuten schaltet sich das Display automatisch wieder aus. RQ1160/RQ1150 Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, funktionieren aber auf die gleiche Weise. -- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet das Akkusymbol dauerhaft. Nach ca. 30 Minuten schaltet sich das Display automatisch wieder aus.

Akku fast leer RQ1180 -- Ist der Akku fast leer (es verbleiben nur noch maximal 5 Minuten Rasierzeit), blinkt die untere Ladeanzeige orange. -- Wenn Sie den Rasierer ausschalten, blinkt die untere Ladeanzeige einige Sekunden lang weiter. RQ1160/RQ1150 Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, funktionieren aber auf die gleiche Weise. -- Ist der Akku fast leer (es verbleiben nur noch maximal 5 Minuten Rasierzeit), blinkt das Steckersymbol. -- Wenn Sie den Rasierer ausschalten, blinkt das Steckersymbol einige Sekunden lang weiter.

Deutsch Verbleibende Akkukapazität RQ1180 -- Die verbleibende Akkuladekapazität wird durch die Anzahl der aufleuchtenden Ladeanzeigen angegeben.

Reisesicherung 33 Sie können den Rasierer für die Reise sichern. Dadurch verhindern Sie ein versehentliches Einschalten des Geräts. Die Reisesicherung aktivieren 1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu aktivieren. ,, Das Sicherungssymbol leuchtet auf dem Display auf.

Die Reisesicherung deaktivieren Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, zeigen aber das gleiche Symbol an. 1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt. ,, Der Motor beginnt zu laufen, um anzuzeigen, dass die Reisesicherung deaktiviert wurde. Der Rasierer ist jetzt wieder einsatzbereit. Hinweis: Wenn Sie den Rasierer in die an den Netzstrom angeschlossene Ladestation oder das Jet Clean-System setzen, wird die Reisesicherung automatisch deaktiviert. Den Scherkopfhalter ersetzen Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, zeigen aber das gleiche Symbol an. Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, den Scherkopfhalter alle 12 Monate auszuwechseln. -- Um Sie zu erinnern, wann es an der Zeit ist, den Scherkopfhalter auszuwechseln, ist das Gerät mit einer Erinnerungsfunktion ausgestattet, die automatisch nach ca. 12 Monaten aktiviert wird. Die Erinnerungsfunktion wird bei 9 aufeinanderfolgenden Rasuren wiederholt oder bis Sie den Rasierer zurücksetzen.

34 Deutsch Laden Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde. RQ1180/RQ1160: Mit einem vollständig geladenen Rasierer können Sie sich bis zu 50 Minuten oder 15 Tage lang rasieren. RQ1150: Mit einem vollständig geladenen Rasierer können Sie sich bis zu 40 Minuten oder 12 Tage lang rasieren. Laden Sie den Rasierer vor dem ersten Gebrauch auf und wenn das Display anzeigt, dass der Akku fast leer ist (siehe Abschnitt "Akku fast leer" im Kapitel "Das Display"). Schnellaufladung Nachdem das Gerät 5 Minuten lang aufgeladen wurde, reicht die Akkukapazität für eine Rasur. In der Ladestation aufladen 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in das Ladegerät. 2 Klappen Sie das Ladegerät auseinander, bis es hörbar einrastet. 3 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose. 4 Setzen Sie den Rasierer ins Ladegerät (1), und drücken Sie ihn nach hinten, bis er einrastet (2).

,, Das Display zeigt an, dass der Rasierer geladen wird (siehe Abschnitt "Aufladen" im Kapitel "Das Display"). Im Jet Clean System aufladen (nur bestimmte Gerätetypen) 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in das Jet Clean System. 2 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose. 3 Halten Sie den Rasierer kopfüber über der Halterung, wobei die Rückseite des Rasierers in Richtung der Halterung zeigt. Hinweis: Nur RQ1180: Wenn Sie den Rasierer auf den Kopf stellen, wird die Akkuanzeige auf dem Display auch umgedreht, sodass Sie weiterhin die verbleibende Akkukapazität sehen können.

Deutsch 35 4 Setzen Sie den Rasierer in die Halterung hinter die zwei Klammern (1), und drücken Sie ihn hinunter, bis er einrastet (2). Hinweis: Der Rasierer passt nicht mit aufgesetzter Schutzkappe oder aufgesetztem Langhaarschneider in das Jet Clean System. ,, Das Display zeigt an, dass der Rasierer geladen wird (siehe Kapitel "Das Display"). Den Rasierer benutzen Rasieren Anpassungszeit der Haut Ihre ersten Rasuren liefern möglicherweise nicht das Ergebnis, das Sie erwarten, und es kann sogar zu Hautirritationen kommen. Das ist normal.

Ihre Haut und Ihr Bart brauchen Zeit, sich an ein neues Rasiersystem anzupassen. Wir empfehlen Ihnen, sich über einen Zeitraum von 3 Wochen regelmäßig zu rasieren (mindestens 3 Mal pro Woche), damit sich Ihre Haut an den neuen Rasierer anzupassen kann.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480605)
<http://yourpdfguides.com/dref/5480605>

Verwenden Sie während dieser Zeit ausschließlich Ihren neuen elektrischen Rasierer und keine andere Rasiermethode. Wenn Sie verschiedene Rasiermethoden verwenden, ist es schwieriger für Ihre Haut, sich an das neue Rasiersystem anzupassen. 1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer einzuschalten. ,, RQ1180: Das Display leuchtet für einige Sekunden auf. 2 Führen Sie den Rasierer mit kreisenden Bewegungen über die Haut. -- Führen Sie das Gerät nicht in geraden Bewegungen über die Haut. 3 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer auszuschalten. ,, RQ1180: Das Display leuchtet einige Sekunden lang auf und zeigt dann die verbleibende Akkukapazität an.

Nassrasur Sie können diesen Rasierer auch auf einem angefeuchteten Gesicht mit Rasierschaum oder -gel verwenden. So rasieren Sie sich mit Rasierschaum oder -gel: 1 Feuchten Sie Ihre Haut an. 2 Tragen Sie Rasierschaum oder -gel auf die Haut auf. 3 Spülen Sie die Schereinheit unter fließendem Wasser ab, damit sie besonders sanft über die Haut gleitet. 4 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer einzuschalten. 5 Führen Sie den Rasierer mit kreisenden Bewegungen über die Haut. 36 Deutsch Hinweis: Spülen Sie den Rasierer regelmäßig mit fließendem Wasser ab, um sicherzustellen, dass er weiterhin sanft über die Haut gleitet. 6 Trocknen Sie Ihr Gesicht, und reinigen Sie den Rasierer nach Gebrauch gründlich (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege"). Hinweis: Spülen Sie alle Schaum- oder Gelreste vom Rasierer ab. Den Langhaarschneider verwenden (nur bestimmte Gerätetypen) Der Langhaarschneider eignet sich zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.

1 Ziehen Sie die Schereinheit gerade vom Rasierer ab. Hinweis: Drehen Sie die Schereinheit nicht, während Sie sie vom Rasierer abnehmen. 2 Stecken Sie die Führung des Langhaarschneiders in den Schlitz oben am Rasierer (1). Drücken Sie den Langhaarschneider dann nach unten (2), sodass er mit einem "Klick" auf dem Rasierer einrastet. 3 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Langhaarschneider einzuschalten.

„ RQ1180: Das Display leuchtet für einige Sekunden auf. 4 Nun können Sie mit dem Schneiden beginnen. 5 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Langhaarschneider auszuschalten. ,, RQ1180: Das Display leuchtet einige Sekunden lang auf, um die verbleibende Akkukapazität anzuzeigen. 6 Ziehen Sie den Langhaarschneider gerade vom Rasierer ab.

Hinweis: Drehen Sie die Schneideeinheit nicht, während Sie sie vom Rasierer abnehmen. 7 Stecken Sie die Führung der Schereinheit in den Schlitz oben am Rasierer (1). Drücken Sie die Schereinheit dann nach unten (2), sodass sie mit einem "Klick" auf dem Rasierer einrastet. Deutsch Reinigung und Wartung 37 Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder aggressiven Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton, um den Rasierer, das Zubehör oder das Jet Clean System zu reinigen (nur bestimmte Gerätetypen). -- Der Rasierer lässt sich am einfachsten und hygienischsten im Jet Clean System reinigen (nur bestimmte Gerätetypen). Sie können ihn jedoch auch unter fließendem Wasser oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Reinigungsbürste reinigen. -- Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, den Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen. -- Sie können den Rasierer von außen mit einem feuchten Tuch reinigen. -- Regelmäßiges Reinigen des Geräts sorgt für bessere Rasiererergebnisse. Die Schereinheit reinigen Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um.

Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen. 1 Schalten Sie den Rasierer aus. Nehmen Sie ihn aus dem Ladegerät oder dem Jet Clean System (nur bestimmte Gerätetypen) heraus. 2 Spülen Sie die Schereinheit von außen einige Zeit mit heißem Leitungswasser ab. Hinweis: Sie können die Schereinheit auch mit der im Lieferumfang enthaltenen Reinigungsbürste reinigen. 3 Ziehen Sie den Scherkopfhalter vom unteren Teil der Schereinheit ab, und spülen Sie ihn 30 Sekunden lang unter heißem fließendem Wasser ab. Hinweis: Sie können den Scherkopfhalter auch mit der im Lieferumfang enthaltenen Reinigungsbürste reinigen. 4 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den Scherkopfhalter trocknen. Trocknen Sie die Schereinheit niemals mit einem Tuch ab, um Beschädigungen der Scherköpfe zu vermeiden. 5 Befestigen Sie den Scherkopfhalter am unteren Teil der Schereinheit, bis er hörbar einrastet.

38 Deutsch Die Schereinheit im Jet Clean System reinigen (nur bestimmte Gerätetypen) Das Jet Clean System verfügt über ein automatisches Reinigungsprogramm. Wenn Sie den Ein-/Ausschalter drücken, startet das Jet Clean System die Reinigung im automatischen Reinigungsprogramm. Das Jet Clean System für den Gebrauch vorbereiten Füllen Sie die Reinigungskammer vor dem ersten Gebrauch auf. 1 Stecken Sie den kleinen Stecker in das Jet Clean System. 2 Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.

„ Die Halterung bewegt sich automatisch in die oberste Position. 2 1 3 Drücken Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten der Reinigungskammer (1) gleichzeitig, und heben Sie dann das Jet Clean System von der Reinigungskammer (2). ,, Die Reinigungskammer bleibt stehen. 4 Füllen Sie die Reinigungskammer mit der Reinigungsflüssigkeit HQ200 bis zu einer Höhe zwischen den beiden Markierungen. 5 Setzen Sie das Jet Clean System wieder auf die Reinigungskammer.

Achten Sie darauf, dass die Entriegelungstasten wieder einrasten. Das Jet Clean System verwenden Hinweis: Wenn Sie den Rasierer mit Rasierschaum oder -gel verwenden, sollten Sie ihn vor der Reinigung im Jet Clean System unter heißem Leitungswasser abspülen. Dies garantiert eine optimale Lebensdauer der Reinigungsflüssigkeit. 1 Halten Sie den Rasierer kopfüber über der Halterung, wobei die Rückseite des Rasierers in Richtung der Halterung zeigt. 2 Setzen Sie den Rasierer in die Halterung hinter die zwei Klammern (1), und drücken Sie ihn hinunter, bis er einrastet (2). ,, Das Display zeigt an, dass der Rasierer geladen wird (siehe Kapitel "Das Display"). 3 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am Jet Clean System, um das Reinigungsprogramm zu starten. ,, Die Ladeanzeige auf dem Display des Rasierers wird ausgeblendet. Deutsch 39 ,, Die Reinigungsanzeige blinkt, und der Rasierer wird automatisch in die Reinigungsflüssigkeit getaucht. ,, Die Reinigungsanzeige blinkt während des gesamten Reinigungsprogramms, das einige Minuten dauert.

„ Während der ersten Phase des Reinigungsprogramms schaltet sich der Rasierer mehrmals ein und wieder aus und bewegt sich auf und ab.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480605)
<http://yourpdfguides.com/dref/5480605>

„ Während der zweiten Phase des Reinigungsprogramms befindet sich der Rasierer in der Trockenposition, was durch das blinkende Trocknungssymbol angezeigt wird. Die Phase dauert ca. 2 Stunden. Der Rasierer verbleibt bis zum Ende des Programms in dieser Position. „ Nach dem Reinigungsprogramm leuchtet die Ladeanzeige auf dem Display des Rasierers (siehe Kapitel "Das Display"). Hinweis: Sollten Sie während des Reinigungsvorgangs den Ein-/Ausschalter am Jet Clean System drücken, wird das Reinigungsprogramm abgebrochen. In diesem Fall hört die Reinigungs- oder Trocknungsanzeige auf zu blinken und die Halterung bewegt sich in die oberste Position. Hinweis: Wenn Sie während des Reinigungsprogramms den Adapter aus der Steckdose ziehen, wird das Programm abgebrochen. Die Halterung bleibt in der aktuellen Position.

Sobald Sie den Adapter wieder in die Steckdose stecken, bewegt sich die Halterung in die oberste Position. -- Sinkt der Füllstand der Reinigungsflüssigkeit unter das vorgegebene Minimum, beginnt das Symbol "Reinigungskammer leer" zu blinken, und die Halterung kehrt in ihre Ausgangsposition zurück. -- Wenn Sie das Jet Clean System zur täglichen Pflege Ihres Rasierers benutzen, müssen Sie die Reinigungskammer etwa alle zwei Wochen auffüllen. Das Jet Clean System reinigen Reinigen Sie die Reinigungskammer alle 15 Tage. Sie können die Außenseite des Jet Clean Systems mit einem feuchten Tuch abwischen.

1 Drücken Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten des Jet Clean Systems (1) gleichzeitig, und heben Sie dann das Jet Clean System von der Reinigungskammer (2). „ Die Reinigungskammer bleibt stehen. 2 Gießen Sie die restliche Reinigungsflüssigkeit aus der Reinigungskammer. Sie können die Reinigungsflüssigkeit einfach über dem Spülbecken ausgießen. 3 Spülen Sie die Reinigungskammer unter fließendem Wasser aus.

40 Deutsch Die Reinigungskammer ist nicht spülmaschinenfest. 4 Füllen Sie die Reinigungskammer mit der Reinigungsflüssigkeit HQ200 bis zu einer Höhe zwischen den beiden Markierungen. 5 Setzen Sie das Jet Clean System wieder auf die Reinigungskammer. Achten Sie darauf, dass die Entriegelungstasten wieder einrasten. Besonders gründliche Reinigungsmethode Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. 1 Ziehen Sie den Scherkopfhalter vom unteren Teil der Schereinheit ab. 2 Schieben Sie die grüne Halterung in Richtung der darauf abgebildeten Pfeile. 3 Nehmen Sie die Halterung aus der Schereinheit. 4 Entfernen Sie das Schermesser aus dem Scherkorb. Hinweis: Reinigen Sie immer nur ein Schermesser mit dem dazugehörigen Scherkorb, da die Paare jeweils aufeinander eingeschliffen sind.

Wenn Sie ein Schermesser versehentlich in den falschen Scherkorb einsetzen, kann es mehrere Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird. Deutsch 41 5 Reinigen Sie das Schermesser mit der beiliegenden Reinigungsbürste. 6 Reinigen Sie die Innenseite des Scherkorbs. 7 Setzen Sie nach dem Reinigen das Schermesser mit den Vorsprüngen nach unten wieder in den Scherkorb. 8 Setzen Sie die Halterung wieder auf den Scherkopfhalter. 9 Er muss hörbar einrasten. 42 Deutsch 10 Befestigen Sie den Scherkopfhalter am unteren Teil der Schereinheit. Den Langhaarschneider reinigen Reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch. 1 Schalten Sie das Gerät mit dem befestigten Langhaarschneider ein. 2 Spülen Sie den Langhaarschneider einige Zeit unter heißem fließendem Wasser ab.

3 Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus. Tipp: Ölen Sie die Zähne des Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl. Ersatz Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, den Scherkopfhalter alle 12 Monate auszuwechseln. Ersetzen Sie den Scherkopfhalter ausschließlich durch einen Philips Original-Scherkopfhalter RQ11. Erinnerungsfunktion Um Sie zu erinnern, wann es an der Zeit ist, den Scherkopfhalter auszuwechseln, ist das Gerät mit einer Erinnerungsfunktion ausgestattet, die automatisch nach ca.

12 Monaten aktiviert wird. Die Erinnerungsfunktion wird bei 9 aufeinanderfolgenden Rasuren wiederholt oder bis Sie den Rasierer zurücksetzen. 1 Das Schereinheitssymbol blinkt, wenn Sie den Rasierer ausschalten. Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, zeigen aber das gleiche Symbol an. 2 Ziehen Sie den Scherkopfhalter vom unteren Teil der Schereinheit ab.

Deutsch 3 Befestigen Sie den neuen Scherkopfhalter am unteren Teil der Schereinheit. Er muss hörbar einrasten. 4 Um den Rasierer zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter ungefähr 10 Sekunden lang gedrückt. 43 Hinweis: Wenn Sie den Rasierer bei der ersten Erinnerung nicht zurücksetzen, zeigt er für weitere 8 Rasuren das Schereinheitssymbol an bzw. bis Sie den Rasierer zurücksetzen. 44 Ελληνικά Γενική περιγραφή (Εικ. 1) Α 1 2 3 4 Β C 1 2 3 4 5 6 D E F G H Ξυριστική μηχανή Οθόνη Κομπι ένεργοποίησης/απενεργοποίησης Ξυριστικής μηχανής Προστατευτικό κάλυμμα Μονάδα Ξυρίματος RQ11 Τρόμος CRP331 (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) Σύστημα Jet Clean (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) Υποδοχή Ξυριστικής μηχανής Σύμβολο "άδειου θαλάμου καθαρισμού" Σύμβολο καθαρισμού Σύμβολο στεγνώματος Κομπι ένεργοποίησης/απενεργοποίησης συστήματος Jet Clean Κομπι απασφάλισης θαλάμου καθαρισμού Μετασχηματιστής Πτυσσόμενος φορτιστής Βουρτσάκι καθαρισμού Υγρό καθαρισμού HQ200 (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) Θήκη (μόνο για συγκεκριμένους τύπους) Η οθόνη Σημείωση: Αν η οθόνη είναι καλυμμένη με προστατευτικό φύλλο, αφαιρέστε το πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480605)
<http://yourpdfguides.com/dref/5480605>

Οι διάφοροι τύποι ξυριστικών μηχανών διαθέτουν διαφορετικές οθόνες, οι οποίες εμφανίζονται στις παρακάτω εικόνες. -- RQ1180 -- RQ1160 -- RQ1150
Ελληνικά Φόρτιση -- Η φόρτιση διαρκεί περίπου 1 ώρα. RQ1180 -- Όταν η ξυριστική μηχανή φορτίζεται, στην αρχή αναβοσβήνει η κάτω λυχνία φόρτισης, στη συνέχεια η δεύτερη λυχνία φόρτισης κ.

ο.κ. μέχρι να φορτιστεί πλήρως η ξυριστική μηχανή. -- Γρήγορη φόρτιση: Όταν η ξυριστική μηχανή διαθέτει αρκετή ενέργεια για ένα ξύρισμα, η κάτω λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει εναλλάξ με πορτοκαλί και λευκό χρώμα. RQ1160/RQ1150 45 Σημείωση: Οι οθόνες των διάφορων τύπων ξυριστικών μηχανών έχουν διαφορετική εμφάνιση, αλλά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. -- Όταν η ξυριστική μηχανή φορτίζει, πρώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ το σύμβολο του φισ και το σύμβολο της μπαταρίας. Μετά από λίγο, το σύμβολο του φισ εξαφανίζεται και το σύμβολο της μπαταρίας συνεχίζει να αναβοσβήνει μέχρι η μηχανή να φορτίσει πλήρως. -- Γρήγορη φόρτιση: Όταν η μηχανή έχει ακόμα αρκετή ενέργεια για ένα ξύρισμα, σταματούν να αναβοσβήνουν εναλλάξ το σύμβολο του φισ και το σύμβολο της μπαταρίας, και αναβοσβήνει μόνο το σύμβολο της μπαταρίας. Μπαταρία πλήρως φορτισμένη RQ1180 -- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, ανάβουν συνεχόμενα όλες οι λυχνίες φόρτισης. Μετά από περίπου 30 λεπτά, η οθόνη σβήνει ξανά αυτόματα.

RQ1160/RQ1150 Σημείωση: Οι οθόνες των διάφορων τύπων ξυριστικών μηχανών έχουν διαφορετική εμφάνιση, αλλά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. -- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, ανάβει συνεχόμενα το σύμβολο μπαταρίας.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](#)

[SENSOTOUCH 2D RQ1175/17 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5480605>

Μετά από περίπου 30 λεπτά, η οθόνη σβήνει ξανά αυτόματα. Χαμηλή ισχύς μπαταρίας RQ1180 -- Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια (όταν έχουν απομείνει μόνο 5 ή λιγότερα λεπτά ξυρίσματος), αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα η κάτω λυχνία φόρτισης. -- Όταν απενεργοποιείτε την ξυριστική μηχανή, η κάτω λυχνία φόρτισης συνεχίζει να αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα.

RQ1160/RQ1150 Σημείωση: Οι οθόνες των διάφορων τύπων ξυριστικών μηχανών έχουν διαφορετική εμφάνιση, αλλά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. --

Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια (όταν έχουν απομείνει μόνο 5 ή λιγότερα λεπτά ξυρίσματος), αναβοσβήνει το σύμβολο φς. -- Όταν απενεργοποιείτε την ξυριστική μηχανή, το σύμβολο φς συνεχίζει να αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα. 46 Ελληνικά Υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας RQ1180 -- Η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας υποδεικνύεται από τον αριθμό των λυχνιών φόρτισης που είναι αναμμένες. Κλείδωμα ταξιδιού Όταν πρόκειται να ταξιδέψετε μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή.

Το κλείδωμα ταξιδιού αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση της ξυριστικής μηχανής. Ενεργοποίηση του κλειδώματος ταξιδιού 1 Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στη λειτουργία κλειδώματος ταξιδιού. ., Το σύμβολο κλειδώματος ανάβει στην οθόνη. Σημείωση: Οι οθόνες των διάφορων τύπων ξυριστικών μηχανών έχουν διαφορετική εμφάνιση, αλλά χρησιμοποιούν το ίδιο σύμβολο.

Απενεργοποίηση του κλειδώματος ταξιδιού 1 Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS SENSOTOUCH 2D RQ1175/17 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480605)

<http://yourpdfguides.com/dref/5480605>