



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for POLAROID TLU-43243B. You'll find the answers to all your questions on the POLAROID TLU-43243B in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual POLAROID TLU-43243B
User guide POLAROID TLU-43243B
Operating instructions POLAROID TLU-43243B
Instructions for use POLAROID TLU-43243B
Instruction manual POLAROID TLU-43243B



26"/32"/37" 16:9 HD-READY DIGITAL LCD



Ihr TV-Gerät sieht möglicherweise anders aus als auf der Abbildung.

**Haben Sie noch Fragen?
Brauchen Sie Hilfe?**

Dieses Handbuch hilft Ihnen dabei,
Ihr neues Produkt zu verstehen.

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie
die kostenlose Telefonnummer
an, die Sie in der Beilage mit
diesem Symbol finden:



Oder besuchen Sie unsere
Website unter [www.polaroid.com/
support](http://www.polaroid.com/support).



[You're reading an excerpt. Click here to read official POLAROID
TLU-43243B user guide](http://yourpdfguides.com/dref/1312895)
<http://yourpdfguides.com/dref/1312895>

Manual abstract:

Schon seit 1937 erfüllt Polaroid die Bedürfnisse der fotografierenden Bevölkerung auf der ganzen Welt. Heute bietet Polaroid ein ganzes Spektrum hochwertiger Verbraucherelektronik für das digitale Zeitalter an: Plasma- und LCD-Fernseher, DVD-Player für zu Hause und unterwegs, Digitalkameras, Personal-Media-Player und vieles mehr. Und obwohl sich unser Angebot geändert hat, bekommen Sie bei uns noch immer denselben freundlichen und hilfsbereiten Service, der Polaroid zu einem amerikanischen Symbol gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Polaroid Fernsehers. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie jahrelang Freude an Ihrem Gerät haben werden. LCD-Bildschirme werden nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt. Dennoch können unter gewissen Bedingungen Bildpunkte fehlen oder ständig leuchtende Bildpunkte auftreten. Dies bedeutet nicht, dass Ihr Produkt defekt ist. 1.1- Bildschirm und Gehäuse reinigen Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie Bildschirm und Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch.

Wir empfehlen, KEINE Fertigpolituren oder Lösungsmittel an Bildschirm und Gehäuse zu verwenden, da dies zu Schäden führen kann. 1.2- Entsorgung Ihres TV-Gerätes nach dem Ende der Nutzungsdauer...

Die Kaltkathoden-Fluoreszenzlampe in Ihrem LCD-Schirm enthält eine geringe Menge Quecksilber. Wenn Ihr TV-Gerät das Ende der Nutzungsdauer erreicht hat, müssen Sie es in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und Gesetzen entsorgen oder einer Recyclingstelle zuführen. 1.3- Besondere Merkmale Ihres integrierten Digitalfernsehgerätes Ihr Fernsehgerät kann sämtliche analogen und digitalen Sendungen empfangen und verarbeiten. Das Fernsehgerät ist mit einem integrierten Digital- und Analogempfänger ausgestattet.

Der Digitalempfänger verarbeitet Digitalsignale und wandelt diese in hochwertige Bilder mit überragendem Ton um. Der Fernsehprogrammführer (nur bei Digitalsendungen) zeigt Ihnen das gesamte digitale Fernsehprogramm der nächsten Tage sowie sämtliche Programmänderungen in einer Übersicht an. Außerdem können Sie sich mit einem einzigen Tastendruck detaillierte Informationen zu jeder einzelnen Sendung anzeigen lassen, sofern diese Funktion vom Sender selbst unterstützt wird. Ihr Fernsehgerät verfügt über eine umfassende und benutzerfreundliche Menüstruktur. 1.4- Digitalkanäle empfangen Um digitale Sendungen empfangen zu können, benötigen Sie eine Innen- oder Außenantenne (zum Beispiel eine Aktivantenne mit eigener Stromversorgung oder eine herkömmliche, passive Antenne). Im Gegensatz zum analogen Empfang können oft mehrere digitale Kanäle über dieselbe Sendefrequenz empfangen werden. Dabei können mehrere digitale Kanäle auf regionaler oder nationaler Ebene zu Gruppen (auch „Bouquets“ genannt) zusammengefasst werden. Informationen zu aktuellen Sendedaten können Sie dem Videotext/Teletext der verschiedenen Sender, dem Fernsehprogrammführer oder dem Internet entnehmen. ©2008 Polaroid All rights reserved.

"Polaroid" sowie "Polaroid and Pixel" sind Marken der Polaroid Corporation. Produktmerkmale, technische Daten und Design können ohne Vorankündigung geändert werden. Service-, Support- und Garantieinformationen finden Sie unter www.polaroid.com. 11 DE 2 Die Funktionen Ihres neuen Fernsehgerätes Wir möchten Ihnen mit diesem Produkt, das in modernen Produktionsstätten nach strengsten Qualitätsmaßstäben hergestellt wurde, eine optimale Leistung bieten. Daher bitten wir Sie, diese Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Gerät verwenden, und sie auch und aufzubewahren, um mögliche Fragen zu klären. 2.1 Sonderfunktionen Kabeltauglich Breiter Betrachtungswinkel SCART-Anschluss, AV-Anschluss und Anschluss für externe Tonaanlage S-VHS- und Cincheingänge für S-Video-Geräteanschluss PC-Anschluss Niedriger Energieverbrauch AVL Programmierbares Einschalten Programmierbares Ausschalten 10/250 (*)-seitiger Teletext Fasstext (*) Grafischer Equalizer Funktion zur Schärfenverbesserung von Farbübergängen (CTI) Verbesserte Schärfe und Bildauflösung bei Schwarz-Weiß-Übergängen (LTI) Klares Bild durch digitales Kammfilter Bildschirmdarstellung sämtlicher Einstellungen, Programmnummern und zusätzlicher Optionen Manuelle Feinabstimmung 100 Analog-Programmspeicher 1000 Digital-Programmspeicher Infrarotfernbedienung mit allen Funktionen Jugendschutz Tastensperre NTSC-Darstellung über Scart unterstützt Einfache Bedienung durch modernes Menüsystem Bildformate: 4:3, 16:9, 14:9 Letterbox*, Untertitel* und Panorama* 8-Tage-EPG (Elektronischer Programmführer) 4 Favoritenkanäle im Digitalmodus CI-Steckplatz HDMI-Anschluss (*) HDCP-Funktion (*) HD-Ready (*) Betrieb mit 230 V Netzspannung oder über 12 V-Adapter (*) HDMI, das HDMI-Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind Handelsmarken oder geschützte Handelsmarken der HDMI Licensing LLC. (*): Diese Funktionen sind optional und nicht bei allen Modellen verfügbar.

Ihr LCD-Fernsehgerät ist mit einem Digitaltuner ausgestattet! Vielleicht können Sie derzeit noch keine digitalen Signale empfangen; dies sollte aber in Kürze möglich sein! Falls sich zwischenzeitlich Probleme mit dem Empfang einstellen sollten, rufen Sie einfach unseren Kundendienst an. In der Beilage finden Sie die Rufnummer des Kundendienstes in Ihrer Nähe. 21 DE 3 Wichtige Sicherheitshinweise Dieses Symbol soll den Anwender auf gefährliche Spannungen im Inneren des Produktgehäuses hinweisen, die zu bedrohlichen Stromschlägen führen können. Dieses Symbol soll den Anwender auf wichtige Bedien- und Wartungshinweise aufmerksam machen, die mit dem Gerät geliefert wurden. 1) Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung MANUEL aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

2) Bitte halten Sie sich an sämtliche Anweisungen der Bedienungsanleitung. 3) Bitte beachten Sie sämtliche Warnungen. 4) Vergewissern Sie sich, dass sämtliche elektrischen Verbindungen (einschließlich Verlängerungskabeln und Verbindungen zwischen den einzelnen Geräten) Ordnungsgemäß und nach den Anweisungen des Herstellers angeschlossen sind. Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Anschlüsse herstellen oder ändern.



[You're reading an excerpt. Click here to read official POLAROID](#)

[TLU-43243B user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/1312895>

5) Bitte wenden Sie sich an den Händler, wenn Sie Fragen zur Installation, zum Betrieb oder zur Sicherheit des Produkts haben.

6) Behandeln Sie die Glasflächen und Abdeckungen des Gerätes vorsichtig. Das Glas des Bildschirms kann brechen, durch Scherben können ernsthafte Verletzungen verursacht werden. 7) Beachten Sie beim Aufstellen des TVGeräts einen Mindestabstand von 10 cm, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Damit vermeiden Sie, dass sich das Fernsehgerät überhitzt und dadurch beschädigt wird. · Die Verwendung des Gerätes an staubigen Stellen sollte ebenfalls vermieden werden. · Blockieren Sie niemals Öffnungen des Gerätes, indem Sie das Fernsehgerät auf Betten, Sofas, Kissen oder ähnlichen Untergründen aufstellen. · Stellen Sie das Fernsehgerät niemals an geschlossenen Stellen wie Bücherregalen oder Schränken auf, sofern keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. 8) Blockieren Sie niemals die Ventilationsöffnungen des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, etc. Überhitzung kann eine Beschädigung oder Kürzung der Lebenserwartung des Gerätes zur Folge haben. 9) Ihr Fernsehgerät kann beschädigt werden, wenn Sie es im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe einer Heizung aufstellen.

Bitte nutzen Sie das Produkt nicht an sehr heißen oder feuchten Orten und nicht an Stellen, an denen die Temperatur unter 5 °C abfallen kann. Stellen Sie niemals heiße Gegenstände mit offenen Flammen wie Kerzen oder Nachtlichter auf oder in der Nähe des Gerätes ab. Hohe Temperaturen können zum Schmelzen der Kunststoffteile führen und Brände verursachen. 3I DE 10) Benutzen Sie Elektrogeräte niemals in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Wenn Elektrogeräte beispielsweise in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Spülen, Schwimmbecken o besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie Batterien nur gegen frische Batterien vom selben oder gleichwertigen Typ aus. 20) Entsorgung von erschöpften Batterien: · Entsorgen Sie erschöpfte Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen und Richtlinien zum Schutz unserer Umwelt. 21) Entsorgen Sie das Fernsehgerät nicht mit dem regulären Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Richtlinien zur Entsorgung. Hinweis 1: Dies ist ein Produkt der Klasse A.

Im Betrieb kann dieses Gerät Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer unter Umständen für Abhilfe sorgen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Hinweis 2: Elektromagnetische Felder können vorübergehend zu Leistungseinschränkungen führen. Diese lassen sich als Rauschen im Bild erkennen.

Das Produkt enthält elektrisches oder elektronisches Material. Dieses Material kann, wenn es nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, schädliche Folgen für Umwelt und Gesundheit haben. Dieser Aufkleber bedeutet, dass das Produkt nicht als unsortierter Abfall oder im Hausmüll entsorgt werden darf und als Sondermüll gemäß den örtlichen Vorschriften eingesammelt werden muss. Als Verbraucher sind Sie dafür verantwortlich, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird. Um sich über die korrekte Entsorgung des Geräts zu informieren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.polaroid.com und klicken auf „Company“ oder rufen Sie die Kundendienstnummer für Ihr Land an, die Sie in dieser Bedienungsanleitung finden. 5I DE 4

Start Nehmen Sie das Fernsehgerät vorsichtig aus der Verpackung. Sie können die Verpackung zur zukünftigen Verwendung (z. B. zum späteren Transport) aufbewahren. Lieferumfang Netzkabel Fernbedienung 2 Batterien Hinweis: Scart-, HDMI-, VGA- und CinchKabel werden nicht mitgeliefert. 2. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit einer Steckdose. Hinweis: Ihr Fernsehgerät kann mit den Tasten am Gerät bedient werden, falls die Fernbedienung ausfällt oder die Batterien erschöpft sind.

3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am LCDFernsehgerät. 4. Zum Einschalten des Fernsehgerätes können Sie auch eine beliebige Zifferntaste oder die Tasten an der PR+ / PR- Fernbedienung verwenden. Sie können auch die Tasten am Fernsehgerät selbst nutzen. Nach einigen Sekunden erscheint das Bild auf dem Schirm. Hinweis: Wenn Sie Ihr Fernsehgerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 4.1- Antennenanschluss

Erstes Einschalten und erste Einstellungen Wenn Sie ein 75-Ohm-Koaxialkabel (rundes Kabel) als Antennenkabel verwenden, können Sie den Antennenstecker direkt in den Antenneneingang am TV-Gerät einstecken. Motorfahrzeuge, Strom- und Telekommunikationsleitungen können den Empfang über Antenne stören.

Installieren Sie die Antenne daher so, dass sie von diesen Einflüssen sowie von Metalloberflächen entfernt platziert wird und sich nicht bewegen kann. Verwenden Sie ein möglichst kurzes Antennenkabel, wickeln Sie das Kabel nicht auf. Sorgen Sie dafür, dass es nicht gequetscht oder eingeklemmt wird, wenn Sie es durch Fenster oder Türen verlegen. Antenne und Kabel können durch natürliche Einflüsse wie Regen, Wind, Rauch und Feuchtigkeit mit der Zeit beeinträchtigt werden. Überprüfen Sie daher regelmäßig die Antenne und alle damit verbundenen Komponenten.

Zur Inbetriebnahme des Fernsehgerätes lesen Sie bitte die Abschnitte zur Bedienung und zum Einstellen der Kanäle. 4.3- Batterien Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig herum eingelegt sind. Verwenden Sie für diese Fernbedienung die passenden Batterien: UM-4, IEC R03 oder AAA mit jeweils 1,5 V Spannung sind geeignet. Werfen Sie Ihre alten Batterien nicht ins Feuer; entsorgen Sie sie bei entsprechenden Sammelstellen.

Verwenden Sie niemals alte Batterien zusammen mit neuen, verwenden Sie keine unterschiedlichen Batteriesorten gleichzeitig. Die Leistung der Fernbedienung lässt nach, wenn Sie sich mehr als 8 Meter vom Fernsehgerät entfernen oder die Fernbedienung in einem Winkel von mehr als 30 Grad auf das Gerät richten. 4.2- Einschalten des Gerätes und erstes Einschalten 1. Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss an der Rückseite des LCDFernsehgerätes ein. & 6I DE 5 Ihr neues Fernsehgerät 5.1 TV-Bedienfeld & Tasten Programm Auf/Ab & Tasten Lautstärke +/- & Menütaste / Quellenauswahltaste & & Standby-Anzeige Helles Leuchten: TV ist im Standbymodus Schwaches Leuchten: TV ist eingeschaltet Kein Leuchten: Netzkabel nicht angeschlossen. Ein-/Aus- / Standby-Taste 5.



[You're reading an excerpt. Click here to read official POLAROID](http://yourpdfguides.com/dref/1312895)

[TLU-43243B user guide](http://yourpdfguides.com/dref/1312895)

<http://yourpdfguides.com/dref/1312895>

2- Anschlüsse an der Rückwand und an den Seiten 1- Stromanschluss 2- AV1-Scart 3- AV2-Scart* 4- Antenneneingang 5- S-VHS-Eingang* 6- Videoeingang, CINCH-Anschluss* 7- Audioeingang, CINCH-Anschluss (Links/L)* 8- Audioeingang, CINCH-Anschluss (Rechts/R)* 9- Digitaler SPDIF-Audioausgang* 10- Audioausgang (Links/L)* 11- Audioausgang (Rechts/R)* 12- Component-Videoeingang (Y)* 13- Component-Videoeingang (Pb)* 14- Component-Videoeingang (Pr)* 15- Component-Audioeingang (L)* 16- Component-Audioeingang (R)* 17- HDMI-Eingang* 18- VGA-Eingang (PC-Anschluss) 19- PC-Audioeingang 20- Stereo-Kopfhöreranschluss* 21- CI-Steckplatz (*): Diese Funktionen sind optional und nicht bei allen Modellen verfügbar. Hinweis: Die obigen Abbildungen zum Anschluss externer Geräte dienen lediglich der Veranschaulichung.

Reihenfolge und Platzierung können individuell abweichen. Mögliche externe Verbindungen Ihres Gerätes können Sie in der Tabelle mit technischen Daten auf Seite 27 in Erfahrung bringen. Wichtiger Hinweis: Der Gleichspannungseingang kann nur bei Modellen mit Adapter genutzt werden. · Verwenden Sie die Cinch- und S-Videoanschlüsse nicht gleichzeitig, da sich diese beiden Anschlussarten gegenseitig beeinflussen und die Bildqualität darunter leiden kann. ·

RGB bietet die beste Bildqualität über Scart. 7I DE 5.3 Fernbedienung Standbymodus- / Ein/Austaste Temporäre Stummschaltung (MUTE) AV-Modus-Auswahlmenütaste Bildformat-Auswahlta- ste PAT-Modus (Bild und Text) ZOOM-Auswahlta- ste Untertitel- auswahlta- ste (D) Tonauswahlta- ste (D) Zifferntasten Favoritenkanal- auswahlta- ste (D) Im Teletext: Seite anhalten (Hold) EPG-Auswahlta- ste (D) Teletext-Frage/Antwort-Taste (Reveal) Infotaste Im Teletext:

Indexseite MENU-Taste Menü beenden-Taste Zurück zum vorherigen Menü Aufwärtstaste (Menü) Im Teletext: Nächste Seite Abwärtstaste (Menü) Im Teletext: Vorherige Seite Linkstaste (Menü) Rechtstaste (Menü) Menüauswahl bestätigen Programmtabelle-Auswahlta- ste Lautstärke Lautstärke + Programm aufwärts-Taste Programm abwärts-Taste Rote Teletextta- ste Grüne Teletextta- ste Gelbe Teletextta- ste Blaue Teletextta- ste Teletext/Mix-Auswahlta- ste Equalizer-Auswahlta- ste Teletext vergrößern-Taste (Double) Bildmodus-Auswahlta- ste Im Teletext: Seite aktualisieren (Update) Zurück zum letzten Programm-Taste Im

Teletext: Unterseite- ta- ste (Sub Page) Standbildta- ste Zeitanzeige- ta- ste Hinweis: Wenn im Analogmodus kein Menü angezeigt wird, funktionieren die Aufwärts-/Abwärtstasten als Programm aufwärts-/Abwärtstasten, mit den Links-/Rechtstasten erhöhen oder vermindern Sie die Lautstärke. (D): Nur

Digitalmodus 8I DE 6 Einstellungen beim ersten Einschalten 6.1 TV-Bedienelemente 6.1.

1 Vorübergehend ein-/ausschalten (Standby) 6.1.5 Ton vorübergehend stummschalten (MUTE) Um den Ton Ihres Fernsehgerätes vorübergehend stumm zu machen Wenn Sie die rote Standby-Taste schalten, drücken Sie die MUTE-Taste links an der Fernbedienung bei Taste an der Fernbedienung. Das eingeschaltete Fernsehgerät drücken, Stummschaltungssymbol wird am werden Ton und Bild abgeschaltet. Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie dieselbe Taste im Standby-Modus noch einmal drücken, wird der Ton wieder Spannungsanzeige Ihres Fernsehgerätes ausgegeben.

Wenn Sie bei stummgeschaltetem heller. Zum Wiedereinschalten Ihres Ton die Taste VOL+ drücken, wird die Fernsehgerätes drücken Sie eine der Stummschaltung aufgehoben, gleichzeitig wird die Zifferntasten oder die Tasten PR+/PR-. Lautstärke erhöht. Achtung! Wenn Sie Ihr Fernsehgerät längere Zeit 6.

1.6 Zurück zum zuletzt gewählten nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus Programm (SWAP) der Steckdose. Mit dieser Funktion können Sie zwischen 6.1.2 Kanal- auswahl dem aktuellen Programm und dem zuletzt geschauten Programm hin und Sie können jede gewünschte her schalten. Wenn Sie beispielsweise Programmnummer durch Drücken der Programm 1 schauen und dann zu Programm 11 Tasten PR+/PR- am Fernsehgerät oder auf der Fernbedienung auswählen. umschalten, wird beim anschließenden Drücken der Taste SWAP wieder das Programm 1 Zur Auswahl von Programmen eingestellt. Und wenn Sie die SWAP-Taste noch oberhalb der Programmnummer einmal drücken, wird wieder zu Programm 1 9 benutzen Sie die Zifferntasten. umgeschaltet. Mit den Zifferntasten können Sie jede beliebige Programmnummer eingeben.

Wenn Sie beispielsweise die Programmnummer 12 auswählen möchten, drücken Sie die Zifferntasten 1 und 2 an der Fernbedienung. Sie können die Programm auch über die Programmbelegung (Programmtabelle) auswählen. (Siehe Seite 11.) PR 01 PR 11 PR 01 6.1.7 Hauptmenü Drücken Sie die MENU-Taste. Das Menü mit sämtlichen Einstellungs- menüs wird auf dem Bildschirm angezeigt. Mit den Aufwärts-/Abwärtstasten bewegen Sie sich durch die Menütitel, 6.1.3 Digitalmodus, Analogmodus und mit der OK-Taste wählen Sie das AV-Modus auswählen gewünschte Menü aus.

Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, können Sie jederzeit Drücken Sie die AV-Taste Ihrer die EXIT-Taste drücken. Wenn Sie sich in einem Fernbedienung. Das Quelle-Menü Untermenü befinden, können Sie mit den Tasten wird angezeigt. Wählen Sie DIGITALBACK oder MENU wieder zum vorherigen Menü TV (DTV), ANALOG-TV (ATV) oder zurückkehren. den gewünschten AV-Modus mit den Aufwärts-/Abwärtstasten aus dem Hauptmenü Menü Suchen/Abstimmung, bestätigen Ton Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste; das Bild Fernsehgerät schaltet auf die gewünschte Quelle Programmbelegung Suchen/Abstimmung um.

6.1.4 Lautstärke einstellen Mit den Fernbedienungstasten VOL+/VOL- können Sie die Lautstärke nach Geschmack einstellen. Sonderfunktionen Wählen MENU Aus 9I DE 6.2 Fernsehgerät einschalten und Kanäle einrichten Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, wird das Sprache-Menü angezeigt.

Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Links-/Rechtstasten. Anschließend wird das Länderauswahl- Menü angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Land mit den Aufwärts-/Abwärts- und Links-/Rechtstasten aus, starten die die automatische Programmierung anschließend mit der OK-Taste. Automatische Suche wird angezeigt, Digitalkanäle werden gesucht und im Speicher abgelegt. Nach dem Abschluss der Suche können Sie im Menü ablesen, wie viele TV- und Radiokanäle gefunden und gespeichert wurden. Sobald die Suche nach Digitalkanälen abgeschlossen ist, wird Analog-ATS angezeigt. Mit der gelben Taste können Sie automatisch nach Analogkanälen suchen lassen.



[You're reading an excerpt. Click here to read official POLAROID TLU-43243B user guide](http://yourpdfguides.com/dref/1312895)
<http://yourpdfguides.com/dref/1312895>

Mit der ExitTaste brechen Sie die Suche ab. Wählen Sie das Register Programmsuchlauf, bestätigen Sie mit der OK-Taste. Das Länderauswahl-Menü wird angezeigt.

Länderauswahl BELGIUM CZECH REP DANMARK DEUTSCHLAND ELLADA ESPANA FRANCE HUNGARY IRELAND ITALIA NETHERLANDS NORGE
ÖSTERREICH POLSKA SCHWEIZ SUOMI SVERIGE TÜRKYE U.K.

.....

.....

..... Auto-Progr. starten Zurück 6.

3 Digitalkanäle abstimmen Sie können Digitalprogramme automatisch einstellen lassen oder manuell abstimmen und speichern. Wählen Sie das gewünschte Land mit den Aufwärts-/Abwärts- und Links-/Rechtstasten aus, starten die die automatische Programmierung anschließend mit der OK-Taste. Automatische Suche wird angezeigt, Digitalkanäle werden gesucht und im Speicher abgelegt. 6.3.1 Kanäle automatisch abstimmen und speichern Drücken Sie die AV-Taste an der Fernbedienung, wählen Sie im Quelle-Menü das Register Digital-TV mit den Aufwärts/Abwärtstasten aus, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Ihr Fernsehgerät schaltet in den Digitalmodus um. Drücken Sie die MENU-Taste; das Hauptmenü wird angezeigt. Mit der Abwärtstaste wählen Sie Suchen/ Abstimmung, anschließend bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Das Suchen/ Abstimmung-Menü wird angezeigt.

Suchen/Abstimmung Auto-Progr. Installation Automatische Suche 37% 1 Programm Kanal 1 TV/R CA UHF Qualität EXIT Abbrechen Wählen MENU Zurück
10 I DE 6.3.2 Kanäle manuell abstimmen und speichern Im Digitalmodus: Drücken Sie die MENU-Taste; das Hauptmenü wird angezeigt. Mit der

Abwärtstaste wählen Sie Suchen/Abstimmung, anschließend bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

Das Suchen/Abstimmung-Menü wird angezeigt. Wählen Sie das Register Installation, bestätigen Sie mit der OK-Taste. Das Menü Manuelle Suche wird angezeigt. Manuelle Suche Kanal 5 Netzwerk: Kanal Frequenz 177 MHz TV/R CA Qualität Taste Ihrer Fernbedienung, wenn keine Menüs auf dem Bildschirm geöffnet sind. Programmmanagement - TV Netzwerk Alle Netzwerke Programm CA Fav 1 Fav 2 Fav 3 Fav 4 1 2 3 4 Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 OK

Wählen und aktivieren Aus Pr+ EXIT Nächstes Netzwerk Radio Löschen Verschieben Seite ab Seite auf Pr- Alle Kanäle 1 2 3 4 Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 O K EXIT Suchen Aus Pr Pr- - Zurück Seite auf Pr+ Seite ab Sie starten die Suche, indem Sie die gewünschte Kanalnummer mit den Zifferntasten der Fernbedienung eingeben.

Mit den Rechts/ Linkstasten können Sie auch eine Manuelle Suche starten. Gefundene Kanäle werden in einer Liste angezeigt. Zum Speichern drücken Sie die gelbe Taste. Mit der blauen Taste kehren Sie zum vorherigen Menü zurück, mit der Exit-Taste verlassen Sie das Menü. OK EXIT Aus Abbrechen 6.3.3.1 TV- und Radiokanallisten anzeigen, Kanäle auswählen Bei geöffnetem Programmmanagement-Menü werden sämtliche gespeicherten TVKanäle in einer Liste angezeigt. Mit den Aufwärts-/Abwärts-/Links/Rechtstasten können Sie sich zwischen den einzelnen Kanälen bewegen; wenn Sie die OK-Taste drücken, können Sie jeden beliebigen Kanal direkt auswählen. Mit der blauen Fernbedienungstaste können Sie im Programmnenü zwischen den Radiokanälen umschalten.

Mit den Aufwärts-/Abwärts-/Links/Rechtstasten bewegen Sie sich zwischen den einzelnen Kanälen; wenn Sie die OK-Taste drücken, können Sie jeden beliebigen Kanal direkt auswählen. 6.3.3 Programmbelegung (Programmtabelle) In der Programmbelegung werden gespeicherte Kanäle in einer Liste angezeigt. Hier können Sie zwischen TV- und Radiokanälen umschalten oder Favoritenlisten mit TV- und Radiokanälen nach Wunsch anlegen. Wählen Sie mit den Aufwärts/Abwärtstasten den Menüpunkt Programmbelegung im Hauptmenü aus; die Programmtabelle wird angezeigt. Drücken Sie anschließend die OK-Taste zur Bestätigung. Das Programmmanagement-Menü wird angezeigt. Sie können sämtliche Programme direkt auswählen: Dazu drücken Sie die OK-
11 I DE 6.3.

3.2 Favoriten-Kanallisten anlegen Sie können vier Favoritenkanallisten ganz nach Geschmack einrichten. Dazu rufen Sie die Programmmanagement-Tabelle auf. Sämtliche TV-Kanäle werden auf der linken Seite, Favoritenkanäle auf der rechten Seite angezeigt. Wählen Sie die Favoritenliste, der Sie einen Favoritenkanal hinzufügen möchten, mit den Links-/Rechtstasten aus, drücken Sie anschließend die OKTaste.

Der Name des ausgewählten Kanals wird in der Favoriten-Kanalliste markiert. Wiederholen Sie dieselben Schritte mit jedem weiteren Kanal, den Sie hinzufügen möchten. Um eine von Ihnen erstellte Favoritenkanalliste direkt auszuwählen, drücken Sie im Programmliste-Menü die FAV-Taste der Fernbedienung. lediglich den ausgewählten Kanal, mit der roten Taste löschen Sie sämtliche Kanäle. 6.

3.4 Elektronischer TVProgrammführer (EPG) Wenn diese Funktion vom Sender unterstützt wird, bietet Ihnen der elektronische TVProgrammführer allgemeine Informationen zu den Programmen (nur Digitalkanäle) der nächsten 8 Tage. Zum Anzeigen des elektronischen TV-Programmführers drücken Sie die EPG-Taste an der Fernbedienung. Der elektronische Programmführer wird angezeigt. Don, 6.09.2007, 18:00 18:00-18:00 Kanal 1 Keine Daten verfügbar 1/1 Programm Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 18:00 18:30 19:00 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar Fre Sam Son Mon Die Mit Don Don Tag << Pr+ 6.3.3.3 Gespeicherten Kanal verschieben Wenn Sie einen gespeicherten Kanal zu einer anderen Kanalnummer verschieben möchten, wählen Sie im ProgrammmanagementTV-Menü den gewünschten Kanal mit den Aufwärts-/Abwärtstasten aus und drücken anschließend die grüne Taste an der Fernbedienung.

Oben rechts im Menü wird nun ein Feld angezeigt, in das Sie die neue Position des Kanals eingeben können. Geben Sie an, an welche Position der Kanal verschoben werden soll, drücken Sie die OK-Taste. Ein Bestätigungsmenü wird angezeigt. Wenn Sie die OK-Taste drücken, wird der Kanal an seine neue Position verschoben. Der Kanal mit der zuerst ausgewählten Programmnummer wird an die im zweiten Schritt ausgewählte Programmnummer verschoben, die Kanäle zwischen diesen Programmnummern rücken entsprechend auf. 19:30 20:00 OK Wählen und aktivieren Aus Tag >> Pr- EXIT Text << Text Mit den Aufwärts-/Abwärtstasten wählen Sie den gewünschten Kanal aus, mit der Rechtstaste bewegen Sie sich durch die Programmdaten.



[You're reading an excerpt. Click here to read official POLAROID](http://yourpdfguides.com/dref/1312895)

[TLU-43243B user guide](http://yourpdfguides.com/dref/1312895)

<http://yourpdfguides.com/dref/1312895>

Detaillierte Informationen zum Programm werden oben rechts angezeigt. Mit den Tasten PR+/PRbewegen Sie sich durch die Seiten mit detaillierten Informationen, mit der grünen Taste zeigen Sie das Programm des nächsten Tages an, mit der roten Taste können Sie sich das Programm vom Vortag anzeigen lassen. Wichtiger Hinweis: Nicht alle Sender strahlen einen detaillierten Programmführer aus. Die meisten Sender bieten detaillierte Informationen zum täglichen Programm, verzichten jedoch auf weiterführende Angaben.

Bei manchen Sendern kann es auch vorkommen, dass überhaupt keine Informationen ausgestrahlt werden. 6.3.3.4 Gespeicherten Kanal oder Kanalliste löschen Wenn Sie einen gespeicherten Kanal aus Ihrer Liste löschen möchten, wählen Sie den zu löschenden Kanal im ProgrammmanagementTV-Menü mit den Aufwärts-/Abwärtstasten aus und drücken anschließend die rote Taste an der Fernbedienung.

Ein Löschenmenü wird angezeigt. Mit der grünen Taste löschen Sie 12 I DE 6.3.5 Digitalfunktionen Zum Anzeigen des Digitalfunktionen-Menüs wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten das Register Sonderfunktionen aus dem Hauptmenü. Wählen Sie nun mit den Aufwärts-/Abwärtstasten die Option Digitalfunktionen aus dem Sonderfunktionen-Menü, bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Das Digitalfunktionen-Menü Zeiteinstellungen Zeiteinstellung Zeitzone Sommer-/Winterzeit Automatisch +2.00 Ja Wählen und aktivieren Zurück Aus IDTV-Funktionen Spracheinstellungen Zeiteinstellungen Jugendschutz CA-Modul Signal-Info Softwareaktualisierung Version Wählen und öffnen Zurück Aus 1.1.1

Kein CA-Modul /Rechtstasten. Wenn Sie im Register Zeiteinstellung die Option Manuell wählen, werden die Register Zeitzone und Sommer/Winterzeit aktiviert. Wenn Sie Automatisch als Einstellung wählen, werden diese Optionen deaktiviert. 6.3.5.3 Jugendschutz Mit dieser Funktion können Sie die Anzeige bestimmter Programme unterbinden.

Falls ein gesendetes Programm die Form Ihnen festgelegte Altersgrenze überschreitet, wird der Kanal nicht angezeigt, ein Bildschirm zur Kennworteingabe erscheint. Um das Programm anzeigen zu lassen, muss das richtige Kennwort eingegeben werden. Sie legen die gewünschte Einschränkung fest, indem Sie eine der Optionen Jugend, Erwachsene, Kinder oder Keine aus dem Jugendschutz-Register auswählen; dabei muss die Option Jugendschutz auf Ein eingestellt sein. Im Register PIN ändern geben Sie zunächst die PIN ein; ein neues OSD wird angezeigt, in dem Sie eine neue PIN eingeben und durch erneute Eingabe derselben PIN bestätigen. Hinweis 1: Das Kennwort für diese Funktion ist werkseitig auf 0000 voreingestellt. Dieses Kennwort können Sie im Jugendschutz-Menü unter PIN ändern nach Wunsch anpassen. wird angezeigt. Mit den Aufwärts-/Abwärtstasten können Sie nun die gewünschten Menüpunkte auswählen und entsprechende Einstellungen vornehmen. 6.3.

5.1 Spracheinstellungen Sie können Untertitel- und Audiosprache auswählen, sofern dies vom Sender eines digitalen Programms unterstützt wird. Wenn Sie keine bestimmte Auswahl treffen, wird automatisch eine vom Sender vorgegebenen Standardsprache ausgewählt. Zur Auswahl der Sprache wählen Sie mit den Aufwärts-/ Abwärtstasten die Optionen UTund Videotextsprache, Untertitelsprache 2, Audiosprache oder Audiosprache 2 aus dem Spracheinstellungen-Menü, anschließend wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Links-/Rechtstasten aus. Sie können die gewünschten Untertitel auch mit der SUBT-Taste der Fernbedienung auswählen; die gewünschte Audiosprache wählen Sie mit der AUDIO-Taste.

6.3.5.4 CA-Modul In diesem Menü erhalten Sie Informationen zum CI-Modul, das Sie mit Ihrem Fernsehgerät nutzen können. Hier legen Sie auch die entsprechenden Einstellungen fest.

6.3.5.2 Zeiteinstellungen Um Zeiteinstellungen vorzunehmen, wählen Sie das Register Zeiteinstellung mit den Aufwärts-/Abwärtstasten aus dem Zeiteinstellungen-Menü, anschließend treffen Sie Ihre Auswahl mit den Links- 6.3.5.5 Signal-Info In diesem Menü finden Sie Informationen über Kanal, Frequenz, Signalpegel und Signalqualität. 13 I DE 6.3.5.

6 Softwareaktualisierung Die automatische Software-Aktualisierung kann ein- und ausgeschaltet werden. Wenn ein anderer Software-Titel ausgewählt wird, wird eine Sendung mit der AOD-Methode untersucht. 6.3.5.7 Version Am Ende dieser Zeile werden Informationen zur aktuellen Version angezeigt. Im Suchen/Abstimmung-Menü wählen Sie das Register Prog. Nummer mit den Aufwärts/Abwärtstasten und geben die Kanalnummer ein, die gesucht und gespeichert werden soll. Anschließend wählen Sie Programmsuchlauf mit den Aufwärts-/Abwärtstasten und drücken die OK-Taste. Das LänderauswahlMenü wird angezeigt.

Im Länderauswahl-Menü wählen Sie das Land, iLänderauswahl BELGIUM CZECH REP. DANMARK DEUTSCHLAND ELLADA ESPANA FRANCE HUNGARY IRELAND ITALIA NETHERLANDS NORGE ÖSTERREICH POLSKA SCHWEIZ SUOMI SVERIGE TÜRKYE U.K. ...

.....

.....

..... 6.

4 Analogkanäle abstimmen Sie können Analogkanäle automatisch einstellen lassen oder manuell abstimmen und speichern. 6.4.1 Kanäle automatisch abstimmen und speichern Hinweis: Wenn Ihr Fernsehgerät länger als 5 Minuten lang keine Antennensignale empfängt, schaltet es sich automatisch in den Standbymodus. Während der letzten Minute wird ein Countdown auf dem Bildschirm angezeigt (nur im Analogmodus).

Mit dem Programmsuchlauf Ihres Fernsehgerätes können Sie empfangbare Sender automatisch suchen und speichern lassen; die gefundenen Kanäle können Sie später über die Programmbelegung sortieren. Drücken Sie die AV-Taste an der Fernbedienung, wählen Sie im Quelle-Menü das Register Digital-TV mit den Aufwärts/Abwärtstasten aus, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Ihr Fernsehgerät schaltet in den Analogmodus um. Drücken Sie die MENU-Taste an der Fernbedienung. Mit der Abwärtstaste wählen Sie Suchen/ Abstimmung, anschließend bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

Das Suchen/ Abstimmung-Menü wird angezeigt. Suchen/Abstimmung System Kanal Feinabstim. Suchen Prog. Nummer Speichern Programmsuchlauf Wählen BG S06 0 P13 Auto-Progr. starten dessen Sendungen Sie in erster Linie sehen möchten, mit den Links-/Rechtstasten aus und starten den Programmsuchlauf mit der OK-Taste. Die Kanäle werden automatisch gesucht, gefundene Kanäle werden ab dem Programm gespeichert, das Sie im Suchen/ Abstimmung-Menü ausgewählt haben. Dazu wird das Programmsuchlauf-Menü angezeigt, eine Markierung zeigt den Fortschritt des Programmsuchlaufs an (siehe unten).



[You're reading an excerpt. Click here to read official POLAROID TLU-43243B user guide](http://yourpdfguides.com/dref/1312895)
<http://yourpdfguides.com/dref/1312895>

Programmsuchlauf Searching % 20 MENU Stop Um den Vorgang jederzeit zu stoppen, drücken Sie die MENU-Taste. Nach dem Abschluss des Programmsuchlaufs wird die Programmebelegung angezeigt; hier können Sie die gefundenen Kanäle bei Bedarf sortieren. MENU Zurück 14 I DE 6.

4.2 Kanäle manuell abstimmen und speichern 6.4.2.1 Wenn Ihnen die Kanalnummer bereits bekannt ist Suchen/Abstimmung System BG Kanal S06 Feinabstim. 0 Suchen Prog. Nummer P13 Speichern Programmsuchlauf Ändern MENU 6.4.2.2 Wenn Sie die Kanalnummer nicht kennen Drücken Sie die MENU-Taste.

Wählen Sie im Hauptmenü das Menü Suchen/Abstimmung mit der Abwärtstaste aus, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Das Suchen/Abstimmung-Menü wird angezeigt. Wählen Sie das System, in dem gesucht werden soll, aus dem Register System aus. Wählen Sie das Kanal-Register mit der Abwärtstaste aus. Drücken Sie die OK-Taste an der Fernbedienung, wählen Sie „S“ für Kabelkanäle oder „C“ für Kanäle aus, die über die Antenne empfangen werden. Wählen Sie Suchen mit den Aufwärts-/Abwärtstasten. Anschließend können Sie die Kanäle mit der Rechtstaste in aufsteigender Reihenfolge suchen; mit der Linkstaste suchen Sie in absteigender Reihenfolge. Wenn der gewünschte Kanal gefunden wurde, wählen Sie Speichern. Anschließend legen Sie den Kanal durch Drücken einer der Links-/Rechtstasten im Speicher ab. Wiederholen Sie den Vorgang auch für die anderen Kanäle, indem Sie die Programmnummer Ihrer Wahl unter Prog.

Nummer auswählen. Falls die Qualität des gefundenen Kanals zu wünschen übrig lässt, eine Feinabstimmung erforderlich ist oder Sie den Kanal umbenennen möchten, lesen Sie bitte in den entsprechenden Abschnitten nach. 6.4.3 Feinabstimmung Falls die Qualität des gefundenen Kanals zu wünschen übrig lässt und Sie den Kanal fein abstimmen möchten, wählen Sie im Menü Suchen/ Abstimmung die Option Feinabstim. mit der Abwärtstaste. Nun können Sie den Sender mit den Links/Rechtstasten der Fernbedienung fein abstimmen und in den meisten Fällen eine Qualitätsverbesserung erreichen. Unter normalen Umständen ist keine Feinabstimmung erforderlich. Ihr Fernsehgerät stellt sich automatisch optimal auf den empfangenen Sender ein. Allerdings kann in Einzelfällen eine Feinabstimmung erforderlich sein, um eine optimale Empfangsqualität erzielen.

Um die vorgenommenen Einstellungen im Speicher abzulegen, wählen Sie die Option Speichern und drücken eine der Links-/ Rechtstasten. Zurück Drücken Sie die MENU-Taste. Wählen Sie im Hauptmenü das Menü Suchen/Abstimmung mit der Abwärtstaste aus, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Das Suchen/Abstimmung-Menü wird angezeigt. Wählen Sie das System, in dem gesucht werden soll, aus dem Register System aus. Wählen Sie das Kanal-Register mit der Abwärtstaste aus. Drücken Sie die OK-Taste an der Fernbedienung, wählen Sie „S“ für Kabelkanäle oder „C“ für Kanäle aus, die über die Antenne empfangen werden. Öffnen Sie das Register PROG NUMMER und geben Sie über die Zifferntasten die Kanalnummer ein, unter welcher der Kanal gespeichert werden soll. Wenn Sie mit der Bildqualität des auf dem Bildschirm angezeigten Kanal zufrieden sind, wählen Sie zunächst Speichern mit der Abwärtstaste. Anschließend speichern Sie den Kanal mit einer der Links/Rechtstasten.

Die Meldung Gespeichert wird kurz eingeblendet. Der Kanal wird unter der Programmnummer Ihrer Wahl abgespeichert. Auf die gleiche Weise können Sie weitere Kanäle abstimmen und im Speicher ablegen. Mit der EXIT-Taste können Sie das Kanaleinstellungsmenü jederzeit verlassen. 15 I DE 6.

4.4 Programmebelegung (Programmtabelle) Drücken Sie die MENU-Taste. Wählen Sie im Hauptmenü Programmebelegung mit der Abwärtstaste aus, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Das Programmebelegung-Menü wird angezeigt. Programmebelegung 00 Kanal 1 Kanal 2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Namen Löschen MENU rücken zu dieser Stelle auf.

Zum Abschluss der Einstellungen verlassen Sie das Menü mit der EXIT-Taste. 6.4.4.3 Gespeicherte Kanäle überspringen Wenn Sie beim Umschalten der Kanäle mit den Tasten PR+/PR gewisse Programme überspringen möchten, können Sie diese Funktion verwenden. Wählen Sie das zu überspringende Programm mit den Aufwärts/Abwärts-/Links-/Rechtstasten aus. Drücken Sie die rote Taste. Der Name des zu überspringenden Programms wird rot gefärbt. Wiederholen Sie den Vorgang mit sämtlichen anderen Programmen, die Sie ebenfalls überspringen möchten. Um ein so markiertes Programm dennoch auszuwählen, geben Sie die Programmnummer über die Zifferntasten ein.

Um das Überspringen eines Programms zu deaktivieren, müssen Sie erneut die rote Taste drücken. Zum Abschluss der Einstellungen verlassen Sie das Menü mit der EXIT-Taste. Überspringen Verschieben Wählen Zurück 6.4.4.1 Speicherpositionen der gespeicherten Kanäle wechseln Wählen Sie das Programm, dessen Speicherposition Sie ändern möchten, mit den Aufwärts-/Abwärts-/ Links-/Rechtstasten aus. Drücken Sie die grüne Taste. Die Auswahl beginnt grün zu blinken. Wählen Sie das Programm, an dessen Position das zuvor gewählte Programm verschoben werden soll, mit den Aufwärts-/Abwärtstasten oder den Rechts/Links-Tasten aus. Schließen Sie den Wechsel der Speicherposition durch Drücken der grünen Taste ab.

Das ausgewählte Programm wird an die neue Speicherposition verschoben, die dazwischen liegenden Programmnummern rücken entsprechend auf. Zum Abschluss der Einstellungen verlassen Sie das Menü mit der EXIT-Taste. 6.4.4.

4 Kanäle benennen Sie können den einzelnen Programmen einen Namen zuweisen, der aus bis zu fünf Zeichen bestehen kann. Wählen Sie das Programm, dem Sie einen Namen geben möchten, mit den Aufwärts/Abwärts-/Links-/Rechtstasten aus. Drücken Sie die gelbe Taste. Neben dem Kanal, den Sie benennen wollen, erscheint ein leeres Feld. Hier können Sie die den ersten gewünschten Buchstaben, eine Ziffer oder ein Symbol mit den Aufwärts/Abwärtstasten auswählen.

Um das zweite Zeichen einzugeben, drücken die Rechtstaste und wählen dann das gewünschte Zeichen wie zuvor mit den Aufwärts-/Abwärtstasten aus. Nachdem Sie alle Zeichen eingegeben haben, legen Sie den eingegebenen Namen durch Drücken der gelben Taste im Speicher ab. Wenn Sie weitere Programme benennen möchten, wiederholen Sie einfach die obigen Schritte.



[You're reading an excerpt. Click here to read official POLAROID TLU-43243B user guide](http://yourpdfguides.com/dref/1312895)
<http://yourpdfguides.com/dref/1312895>

Mit der EXIT-Taste können Sie das Menü jederzeit verlassen. Wenn das Programm nicht benannt wurde, wird automatisch die Kanalnummer des Programms angezeigt. 6.4.4.2 Gespeicherte Kanäle löschen Wählen Sie das zu löschende Programm mit den Aufwärts/Abwärts-/Links-/Rechtstasten aus. Drücken Sie die blaue Taste.

Zur Bestätigung blinkt ein blaues Symbol auf dem Bildschirm. Sie können den Löschvorgang durch Drücken der blauen Taste abschließen oder ihn durch Drücken der MENU-Taste abbrechen. Wenn Sie die blaue Taste drücken, wird das ausgewählte Programm gelöscht, die folgenden Kanäle 16 I DE 7 Die Funktionen Ihres neuen Fernsehgerätes 7.1 Tonmenü-Einstellungen Sie können die Lautstärkeeinstellungen Ihres Fernsehgerätes über die Tasten VOL+ oder VOL- am Fernsehgerät oder an der Fernbedienung ändern. Weitere Toneinstellungen können Sie über das Tonmenü vornehmen. Drücken Sie dazu die MENU-Taste an Ihrer Fernbedienung. Wählen Sie im Hauptmenü Ton mit den Aufwärts-/ Abwärtstasten, drücken Sie dann die OK-Taste. Das Tonmenü wird angezeigt. 7.1.

3 Tonmodus Wenn Sie dem Klang etwas Tiefe verleihen möchten, wählen Sie Raumklang mit den Links-/Rechtstasten. 7.1.4 AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung) Die einzelnen Fernsehprogramme haben unterschiedliche Lautstärkepegel. Dies können Sie an den unterschiedlichen Lautstärkepegeln erkennen, die beim Umschalten von einem Programm zum anderen zu hören sind.

Wählen Sie Ein mit den Links-/Rechtstasten. Die Funktion AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung) hält den Lautstärkepegel beim Umschalten zwischen Programmen konstant. Zum Abschalten dieser Funktion wählen Sie Aus. Ton Lautstärke Balance Ton Tonmodus AVL Qualizer Kopfhörer Stereo Normal Aus 7.1.

5 Kopfhörer Wenn ein Kopfhörer an das Fernsehgerät angeschlossen ist, können Sie den Ton unabhängig vom Lautsprecher Ihres Fernsehgerätes hören. Zum Erhöhen und Vermindern der Kopfhörerlautstärke wählen Sie im Lautstärke-Menü die Option Kopfhörer und stellen die gewünschte Lautstärke mit den Links-/Rechtstasten ein. Wenn Sie nur den Ton über den Kopfhörer hören möchten, drücken Sie einfach die MUTE-Taste an der Fernbedienung. Ändern MENU Zurück Hier Sie die gewünschte Option mit der Abwärtstaste auswählen und ihren Wert mit den Links-/ Rechtstasten einstellen. 7.1.6 Equalizer 7.1.1 Balance Um die Balance zwischen rechtem und linkem Lautsprecher im gewünschten Ausmaß einzustellen, wählen Sie im Tonmenü die Option Balance mit der Abwärtstaste. Mit den Links-/Rechtstasten stellen Sie diese Option auf den gewünschten Wert ein.

Wählen Sie im Tonmenü die Option Equalizer, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Das Equalizer-Menü wird angezeigt. Qualizer Musik Sport Cinema Sprache Benutzer 7.1.2 Tonart Das Programm, das Sie betrachten, kann in Stereo oder in Zweikanalton gesendet werden. Mit den Links-/Rechtstasten können Sie in diesem Menü zwischen Mono/Stereo oder Dual-I/Dual-II wählen. Ändern MENU Zurück Mit den Links-/Rechtstasten und Aufwärts-/Abwärtstasten können Sie eine der zum laufenden Programm passenden Vorgabeeinstellungen (Musik, 17 I DE Sport, Cinema und Sprache) auswählen. Die Auswahl Benutzer ermöglicht Ihnen, eigene Einstellungen vorzunehmen. Um die Benutzeroption einzustellen, wählen Sie Benutzer aus und drücken die Rechtstaste. Mit den Aufwärts-/Abwärtstasten können Sie nun die einzelnen Frequenzbänder anpassen.

Mit den Links-/Rechtstasten können Sie die Frequenzbänder 120 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz, 5 kHz und 10 kHz auswählen. Zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen des Menüs drücken Sie die MENU-Taste. Sie können das Equalizer-Menü verlassen, indem Sie nochmals die MENU-Taste drücken. Hinweis: Die Equalizeroptionen können Sie auch direkt mit der Taste () Ihrer Fernbedienung aufrufen. 7.

2.2 DNR (Rauschreduktion) (optional) Mit dieser Funktion können Sie Bildrauschen und -störungen reduzieren. Wählen Sie im Bildmenü die Option DNR mit den Aufwärts/Abwärtstasten zum Aktivieren dieser Funktion, wählen Sie dann eine der Optionen Aus, Niedrig, Mittel, oder Hoch mit den Links-/Rechtstasten. 7.2.

3 Intelligentes Bild Sie können eine der drei nicht einstellbaren Standardeinstellungen oder die Option Benutzer auswählen, indem Sie die Taste () an der Fernbedienung drücken. Weich, Natürlich und Scharf stehen als Standardvorgaben zur Verfügung. Die Option Benutzer ruft die benutzerdefinierten Einstellungen ab, die Sie zuvor festgelegt haben. 7.2 Bild-Menüeinstellungen 7.2.1 Bildmenü Weitere Bildeinstellungen können Sie über das Bildmenü vornehmen. Drücken Sie dazu die MENU-Taste an Ihrer Fernbedienung. Wählen Sie im Hauptmenü Bild mit den Aufwärts/Abwärtstasten, drücken Sie dann die OK-Taste. Das Bildmenü wird angezeigt.

Bild Helligkeit Kontrast Farbe Bildscharfe DNR Farbtemperatur 7.2.4 Bildformat Mit dieser Option können Sie eine Fernsehsendung im Bildformat Ihrer Wahl anzeigen lassen. Sendungen können in den Formaten Auto, 16:9, 14:9, 4:3, Letterbox, Untertitel oder Panorama dargestellt werden. Die Formate 16:9, 14:9 und 4:3 können nur im PC-Modus ausgewählt werden. Der Name des ausgewählten Bildformates wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt. Hinweis: Bei 16:9-Bildschirmen werden im PC-Modus die Bildformate 4:3,16:9 und 14:9 unterstützt. Bei 4:3-Bildschirmen wird lediglich das 4:3-Format unterstützt. Auto Normal Ändern MENU Zurück 7.2.

4.1 Farbtone Wenn über Scart ein NTSC-Videosignal dargestellt wird, können Sie den Farbtone über die Farbtone-Option (Tint) anpassen. Die Tint-Option ist nicht im Menü verfügbar, wenn kein entsprechendes Videosignal vorliegt. Wenn ein NTSC-Videosignal am Scartanschluss anliegt, wird diese Option aktiviert und erscheint im Menü. Die gewünschte Option wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten, mit den Links-/Rechtstasten stellen Sie den gewünschten Wert ein.

Hier können Sie Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe nach Wunsch einstellen. Änderungen an den Bildeinstellungen werden automatisch gespeichert. 18 I DE 7.2.4.

2 Auto Einige Filmkanäle senden im 16:9-Spielfilmformat. Wenn Sie dieses Format automatisch einstellen lassen wollen, wählen Sie bitte Auto. In diesem Fall erscheint das Symbol Auto-16:9 auf dem Bildschirm. 7.2.4.7 Untertitel (optional) Wenn bei einer Sendung im Format 16:9 Untertitel übertragen werden, wird mit dieser Option das Bild nach oben verschoben, damit die Untertitel vollständig zu sehen sind.



[You're reading an excerpt. Click here to read official POLAROID](http://yourpdfguides.com/dref/1312895)

[TLU-43243B user guide](http://yourpdfguides.com/dref/1312895)

<http://yourpdfguides.com/dref/1312895>

7.2.4.

3-16:9 Bitte verwenden Sie diese Einstellung für Breitbild-DVDs, Breitbild-VHS-Kassetten oder Sendungen 16:9-Format. Aufgrund der verschiedenen Breitbildformate (16:9, 14:9, etc.) können an den oberen und unteren Bildrändern eventuell schwarze Balken angezeigt werden. SUBTITLE 7.2.4.8 Panorama (optional) Bei dieser Einstellung wird das Bild durch horizontales Strecken an die Bildschirmbreite angepasst, die richtigen Proportionen in der Bildmitte bleiben dabei erhalten. Allerdings können Verzerrungen auftreten. 7.2.

4.4-14:9 Dies ist ein Format für Filme. 7.2.4.

5-4:3 Diese Option verwenden Sie für Sendungen im 4:3-Format. Hinweis: Da die Verwendung bestimmter Funktionen zur Änderung der Bildgröße zur öffentlichen oder kommerziellen Aufführung (Änderung der Höhe oder Breite etc.) als Verletzung der Bildurheberrechte gilt, ist unter Umständen eine Strafverfolgung in Übereinstimmung mit den relevanten Gesetzen möglich. 7.3 Sonderfunktionen Menüeinstellungen Drücken Sie die MENU-Taste an der Fernbedienung.

Wählen Sie im Hauptmenü Sonderfunktionen mit den Aufwärts-/ Abwärtstasten, drücken Sie dann die OK-Sonderfunktionen Sprache Timer Kindersicherung Bedienfeldsperre Reset Aktivantenne Deutsch Aus Aus Aus 7.2.4.6 Letterbox (optional) Beim Betrachten von Filmen oder Videos im 16:9- oder Cinemascope-Format werden mit dieser Option die schwarzen Balken am Bildrand durch Vergrößern des Bildes, ohne es zu verzerren, reduziert oder eliminiert. Ändern MENU Zurück 19 I DE Taste. Das Sonderfunktionen-Menü wird angezeigt. Auch in diesem Menü wählen Sie die gewünschte Option mit den Aufwärts-/ Abwärtstasten. Hinweis: Die Kindersperre arbeitet nur im Analogmodus. Im Digitalmodus wird die Kindersperre-Option nicht im Menü angezeigt. 7.

3.3 Bedienfeldsperre Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, werden die Bedientasten Ihres Fernsehgerätes gesperrt und können nicht mehr bedient werden. Die Tasten können wieder benutzt werden, sobald Sie diese Funktion wieder ausschalten. 7.3.1 Timer Ihr Fernsehgerät kann sich automatisch zu bestimmten, von Ihnen festgelegten, Zeiten einund ausschalten. Um Ihr Fernsehgerät nach einer bestimmten Zeit auszuschalten, wählen Sie die Timer-Option mit den Aufwärts-/ Abwärtstasten und drücken anschließend die OK-Taste. Das Timer-Menü wird angezeigt. Die aktuelle Zeit wird automatisch aus dem Sonderfunktionen Sprache Timer Kindersicherung Bedienfeldsperre Reset Aktivantenne Deutsch Aus Aus Aus 7.3.

4 Aktivantenne Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, können Sie eine an das Fernsehgerät angeschlossene Aktivantenne mit Strom versorgen, ohne dass dazu eine separate Stromquelle erforderlich ist. 7.4 Weitere Bildfunktionen 7.4.1 Zoom Mit der ZOOM-Taste an der Fernbedienung können Sie diese Funktion aktivieren, wenn ein Kanal angezeigt wird.

Beim Zoomvorgang wird das Bild in drei Stufen auf die Mitte zentriert vergrößert. Um den Bildausschnitt in diesem Modus zu verschieben, können Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten und die Links-/ Rechtstasten der Fernbedienung benutzen. Hinweis: Der Zoommodus arbeitet nicht, wenn Sie die Composite-, HDMI- oder PC-Eingänge verwenden. Der Zoommodus wird wieder aufgehoben, wenn Sie den Kanal wechseln oder den Teletext aktivieren. Ändern MENU Zurück Teletext übernommen.

Falls keine Zeit ermittelt werden kann, wählen Sie mit den Aufwärts/Abwärtstasten die Option Zeit aus und geben die aktuelle Zeit mit den Zifferntasten ein. Auf die gleiche Weise wählen Sie Einschalttimer und Ausschalttimer für den TV-Betrieb und geben die gewünschte Zeit ein. Geben Sie die gewünschte Programmnummer über die Zifferntasten in das Feld Prog. Nummer ein oder wählen Sie die externe Quelle mit der AV-Taste aus. Hiermit legen Sie fest, welches Programm oder welche externe Quelle beim Einschalten des Gerätes eingestellt werden soll. Nach Ablauf der angegebenen Zeit wird Ihr TV-Gerät automatisch in den Standby-Modus geschaltet. Wenn Sie eine Einschaltzeit im Menü angegeben haben, schaltet das Gerät zur vorgegebenen Zeit zum gewünschten Programm oder zur externen Quelle um. Falls sich das Gerät im Standby-Modus befinden sollte, wird es zur ausgewählten Zeit mit dem gewünschten Programm oder der externen Quelle eingeschaltet. 7.4.

2 Standbild (Bild einfrieren) Mit dieser Funktion können Sie ein Bild auf dem Schirm festhalten. Drücken Sie dazu die FREEZE-Taste Ihrer Fernbedienung. Das Programmbild wird angehalten, bis dieselbe Taste nochmals gedrückt wird. 7.4.3 PAT-Modus (Optional) 7.3.2 Kindersperre Wenn diese Funktion eingeschaltet wird, so wird das derzeit angezeigte Programm gesperrt, Bild und Ton schalten sich ab, ein Sperrsymbol wird in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt. Der gesperrte Kanal wird beim Umschalten mit den Tasten PR+ / PR- übersprungen. Mit dieser Funktion können Sie Teletext und aktuelles Fernsehprogramm gleichzeitig anzeigen lassen; vorausgesetzt, dass der aktuelle Sender Teletext überträgt.

Dazu drücken Sie die TXT- und dann die 16:9-Taste, wenn gerade ein Sender eingestellt ist, der auch Teletext überträgt. Der Bildschirm wird in zwei Hälften geteilt: Auf der linken Seite wird das aktuelle Programm, auf der rechten Seite der Teletext angezeigt. Wenn Sie den PAT-Modus verlassen möchten, drücken Sie einfach die 16:9-Taste. Hinweis: Die PAT-Funktion arbeitet nur im Analogmodus. Im Digitalmodus steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

20 I DE 8 Teletext Mit Teletext, einem der beliebtesten Rundfunkdienste überhaupt, können Sie das Fernsehen noch effizienter nutzen. Kurz gesagt ist Teletext die Übertragung von laufend aktualisierten Informationen zusammen mit dem TV-Signal in Form von Text und Grafik. Um eine Teletextübertragung in guter Qualität empfangen zu können, brauchen Sie ein gutes Antennensystem und ein starkes Sendesignal ohne Störungen von anderen Sendern. Auch bei sehr gutem Empfang ist es normal, dass manchmal einige Buchstaben oder Zeilen verloren gehen. Solche Fehler werden normalerweise in kurzer Zeit automatisch korrigiert.

8.3 Teletext im TV-Bild anzeigen (MIX) Mit dieser Funktion können Sie Teletext und TV-Bild gleichzeitig anzeigen lassen. Dadurch können Sie den Teletext lesen, verpassen aber nichts vom laufenden Fernsehprogramm. Dazu drücken Sie die TXT-Taste, während ein Sender angezeigt wird, der Teletext überträgt.

8.4 Seite vergrößern (DOUBLE) Mit dieser Taste können Sie die obere Hälfte der Teletextseite vergrößert anzeigen lassen. Um die untere Hälfte der Seite zu vergrößern, drücken Sie dieselbe Taste nochmals.



[You're reading an excerpt. Click here to read official POLAROID](http://yourpdfguides.com/dref/1312895)

[TLU-43243B user guide](http://yourpdfguides.com/dref/1312895)

<http://yourpdfguides.com/dref/1312895>

Wenn Sie die Taste ein drittes Mal drücken, wird die Seite wieder in der ursprünglichen Größe angezeigt. 8.1 Teletextmodus aufrufen Wenn ein Kanal keinen Teletext überträgt, wird „Kein Text“ angezeigt, wenn Sie die TXT-Taste drücken.

Um Ihr Fernsehgerät in den TeletextModus zu schalten, drücken Sie bitte die TXT-Taste in einem Programm, das auch Teletext sendet. Um zurück zum Fernsehempfang zu schalten, müssen Sie dieselbe Taste nochmals drücken. Sobald Sie zur Teletextübertragung umgeschaltet haben, wird die Indexseite angezeigt. P100 - Auf dieser Seite werden die Titel und Themen der Teletextübertragung sowie die entsprechenden Seitennummern angezeigt. 8.5 Seite anhalten (HOLD) Manchmal sind bestimmte Informationen über mehrere Seiten verteilt, die dann vom Senderbetreiber automatisch weitergeschaltet werden.

Zum Beispiel wird ein Text über 4 Seiten mit den Seitenzahlen 01, 02, 03 und 04 am Seitenfuß gekennzeichnet. Um eine dieser Seiten länger anzuzeigen, drücken Sie die FAV-Taste. Wenn Sie dieselbe Taste ein weiteres Mal drücken, werden die Seiten wieder automatisch weitergeschaltet. 8.

2 Seitenauswahl Um die gewünschte Seite auf dem Bildschirm sehen zu können, geben Sie die Nummer dieser Seite mit den Zifferntasten ein. Sie sehen die von Ihnen eingegebene Nummer auf der linken Seite der oberen Titelzeile. Wenn Sie die Seiten einzeln weiterblättern wollen, können Sie durch Drücken der Aufwärtstaste zur nächsten und durch Drücken der Abwärtstaste zur vorhergehenden Seite blättern. Mit der INFO-Taste kehren Sie wieder zur Indexseite zurück. 8.

6 Unterseiten auswählen (SUB) Falls die angezeigte Seite Unterseiten enthält, werden die Seitennummern ab 01 auf dem Bildschirm angezeigt. Mit der SWAP-Taste können Sie zu den Unterseiten umschalten. Dabei werden die Unterseiten am unteren Rand des Bildschirms mit roten und grünen Rahmen angezeigt. Sie können diese Unterseiten durch Drücken der roten und grünen Taste auswählen. Wenn Sie die SWAPTaste noch einmal drücken, verlassen Sie die Unterseite.

21 I DE 8.7 Vorübergehend zum Fernsehbild umschalten (UPDATE) Mit dieser Taste können Sie zum Fernsehbild umschalten, während die gewünschte Teletextseite gerade gesucht wird. So können Sie in der Zwischenzeit fernsehen. Mit der Taste () können Sie zum Fernsehbild zurückschalten, während die gewünschte Teletextseite gesucht wird. Sobald die gewünschte Seite gefunden wurde, erscheint die Seitennummer auf dem Bildschirm. Hinweis: Die Fasttext-Funktion ist nicht in allen Teletextübertragungen verfügbar. Dies hängt vom jeweiligen Sender ab. 8.11 Toptext (optional) Im unteren Bereich des Teletext-Bildschirms können Themen in gelb und blau dargestellt werden. Mit der gelben und der blauen Taste der Fernbedienung können Sie das entsprechend farblich gekennzeichnete Thema auswählen.

Mit der roten Taste schalten Sie zur nächsten Seite um, mit der grünen Taste gelangen Sie zur vorherigen Seite. Hinweis: Fasttext- und Toptext sind nicht in jedem Programm verfügbar. 8.8 Verdeckte Bildinhalte anzeigen (REVEAL) Manchmal enthält eine Teletextseite eine versteckte Antwort, zum Beispiel bei Spielen oder Rätseln. Mit der EPG-Taste können Sie verborgene Bildinhalte anzeigen lassen. 8.9 Uhr Mit der SIZE-Taste können Sie die aktuelle Uhrzeit anzeigen lassen, während Sie gerade fernsehen. Eine Uhr wird in der rechten unteren Bildschirmecke eingeblendet. Die Uhrzeit wird ausgeblendet, wenn Sie dieselbe Taste erneut drücken. 8.

10 Fasttext Die farbigen Tasten der Fernbedienung gehören zur Fasttext-Funktion. Wenn Sie eine Seite auswählen, werden die Themen für verschiedene andere Bereiche in vier verschiedenen Farben auf dem Bildschirm in farbigen Rahmen dargestellt (rot, grün, gelb und blau). Durch Drücken der entsprechenden Farbtaste der Fernbedienung können Sie ohne Wartezeit direkt auf das entsprechende Thema zugreifen. 22 I DE 9 Anschluss externer Geräte An Ihr Fernsehgerät können Sie verschiedene kompatible Audio- und Videogeräte anschließen. AV-Eingänge: Drücken Sie die AV-Taste Ihrer Fernbedienung. Das Quellenmenü, in dem Sie den Eingangsmodus festlegen können, wird angezeigt. Hier können Sie den gewünschten Eingang auswählen. TV: Wenn der AV-Modus ausgewählt ist, können Sie durch Auswählen dieser Option und anschließendes Drücken der OK-Taste in den TV-Modus umschalten. SCART BUCHSE 1: Um das Bild des an Scart1 angeschlossenen Empfangsgeräts zu sehen, wählen Sie diese Option und drücken die OK-Taste. (Sie können den Scart-Eingang benutzen, wenn das angeschlossene Gerät über einen RGB-Ausgang verfügt.

) SCART BUCHSE 2 (optional): Um das Bild des an Scart2 angeschlossenen Empfangsgeräts zu sehen, wählen Sie diese Option und drücken die OK-Taste.

SVIDEO (optional): Um das Bild des am S-VHS-Eingang angeschlossenen Empfangsgeräts zu sehen, wählen Sie diese Option und drücken die OK-Taste. AV

(optional): Um das Bild des am CinchEingang angeschlossenen Gerätes anzuzeigen, wählen Sie diese Option und drücken die OK-Taste. PC: Um das Monitorbild im PC-Modus zu sehen, wählen Sie diese Option und drücken die OK-Taste. HDMI (optional): Wählen Sie diese Option, um Bilder von angeschlossenen HDMI-Geräten anzeigen zu lassen. YPBPR (Component-Eingang) (optional): Um das Bild eines auf diese Weise angeschlossenen Gerätes anzeigen zu lassen, wählen Sie diese Option. Kopfhöreranschluss Der Kopfhörer muss eine Impedanz zwischen 8 und 32 Ohm aufweisen und über einen 3,5 mm-Stereoklinkenstecker verfügen. Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die Buchse am TV-Gerät ein. High Definition - HD ready Ihr TV-Gerät kann auch HighDefinition-Signale (HDTV) empfangen. Sie können Eingangsquellen (HDTVDigitalempfänger oder HDTV-DVD-Player) mit dem HDMI-Eingang verbinden.

Damit können Sie digitale HDTV-Programme sehen, auch wenn diese kopiergeschützt sind (HDCP-High Definition Copy Protection). 23 I DE 9.1 Anschluss von externen Geräten SCART-ANSCHLUSS VCR/VCD DVD/PVR Ihr Fernsehgerät ist mit 8 Eingängen (einschließlich Antenneneingang) ausgestattet, an die

Sie externe Geräte anschließen können. Die Eingänge: 1: Antenneneingang 2-VGA-Eingang 3-HDMI-Eingang 4: YUV-Component-Eingang 5-S-VHS-Eingang 6-SCART-Eingang 1 7-SCART-Eingang 2 8-Cinch-Eingang Sie können externe Geräte, die die entsprechenden Eingänge unterstützen, über diese Eingänge an das TV-Gerät anschließen.



[You're reading an excerpt. Click here to read official POLAROID TLU-43243B user guide](http://yourpdfguides.com/dref/1312895)