



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for ROLAND DR-3. You'll find the answers to all your questions on the ROLAND DR-3 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual ROLAND DR-3
User guide ROLAND DR-3
Operating instructions ROLAND DR-3
Instructions for use ROLAND DR-3
Instruction manual ROLAND DR-3

⚠ WARNING

- Ритм-машинка DR-3 в комбинации с другими звуковыми кабелями и оборудованием может вызвать повреждение слуха. Поэтому длительно не пользуйтесь звуковой машиной на максимальной мощности или на уровне громкости, создающей дискомфортное состояние головы и ушей. Если в процессе прослушивания или просмотра видео, что у вас "звонит" в ушах, то обратитесь к отоларингологу.
- Избегайте попадания в сторону объектива объектива и жидкостей различного типа внутрь ритм-машинки DR-3, во избежание ее поломки.
- Сразу выключайте ритм-машинку DR-3, вытащив из гнезда кабель питания из сетевой розетки и немедленно обратитесь в сервисный центр обслуживания фирмы Roland в следующем случае:
 - Если при включении АС адаптер, кабель питания адаптера или жидкостей или по какой-либо причине возникли искры.
 - Если во время работы при коротком замыкании между осями питания внутри корпуса ритм-машинки или.
 - Если ритм-машинка оказалась в состоянии перегрева до такой степени, что возникла повышенная влажность или искры.
 - Если DR-3 не может работать или работает не в штатном режиме.
- Вудерживайте ритм-машинку, не оставляйте без присмотра вдали от детей рядом с ритм-машинкой DR-3 в целях безопасности ее работы.

⚠ WARNING

- Избегайте падений и сильных ударов DR-3.
- При работе ритм-машинки по-прежнему соблюдайте осторожность на открытой поверхности для защиты от ожогов или удара током. В определенных случаях может произойти перегрев и возгорание, особенно при использовании некорректных или поврежденных кабелей, что может послужить причиной пожара.
- При использовании любого другого оборудования в звуковой цепи, обязательно проконсультируйтесь по вопросам его эксплуатации с сервисной службой дистрибьютора фирмы Roland.
- Держите ритм-машинку вдали от детей, при включении в движение оборудования, или до остановки или выключения детей.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ROLAND DR-3 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5081303)
<http://yourpdfguides.com/dref/5081303>

Manual abstract:

@@@ Though the other note numbers can be received, they are sounded converting into the range of the note numbers E1–E4. Not recognized in case that drum part channel is “OFF”. @@ Consequently, bass tone changes as the Drum kit including. the prog. 1–50 correspond to the P01–P50, and the prog. 51–100 correspond to the U01–U50. @@@@ If an interval is over 500msec, DR-3 will stop sounding tones temporarily and not check intervals after this. @@.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ROLAND DR-3 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5081303>