



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260. You'll find the answers to all your questions on the SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260
User guide SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260
Operating instructions SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260
Instructions for use SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260
Instruction manual SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260



Samsung GALAXY ^{Young} **GT-S5360**

Mode d'emploi



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5432209)
<http://yourpdfguides.com/dref/5432209>

Manual abstract:

□□ Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou au programme fourni par les opérateurs ou les exploitants et faire l'objet de changements sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous à www.samsung.com. □□ Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction de l'appareil, de la version logicielle ou de l'opérateur. @@@@ Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images, ainsi que d'autres contenus fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est restreint à une utilisation entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ce matériel à des fins commerciales ou autres constitue une infraction au regard des lois sur les droits d'auteurs. Samsung n'est pas responsable des infractions sur les droits d'auteurs commises par l'utilisateur. □□ Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. □□ Icônes Avant de mettre votre appareil en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi.

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes **Attention :** situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements **Remarque :** remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires **Utilisation de ce mode d'emploi 3** □ **Référence :** pages contenant plus d'informations. Exemple : □ p.12 (reportez-vous à la page 12) Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour effectuer une étape. Exemple : Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres → A propos du téléphone (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Paramètres, puis sur A propos du téléphone) **Crochets :** touches de l'appareil. Exemple : [] (symbolise la touche Menu)] → [] **Droits d'auteur** Copyright © 2011 Samsung Electronics Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics. Utilisation de ce mode d'emploi 4 Marques SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics. □□ Les logos Android, Google Search, Google Maps, Google TM TM MailTM, YouTubeTM, Android MarketTM et Google TalkTM sont des marques de Google, Inc. □□ et sont des marques de SRS Labs, Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont fournies sous licence de SRS Labs, Inc. □□ Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. ® □□ Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques ® déposées de Wi-Fi Alliance. □□ Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs. □□ Utilisation de ce mode d'emploi 5

Table des matières Assemblage

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 10 Contenu du coffret

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 10 Installer la carte SIM ou USIM et la batterie ..

.....

.....

... 10 Charger la batterie ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 12 Insérer une carte mémoire (en option)

.....

.....

.....

15 Fixer une dragonne (facultatif)

.....

.....

.....
.....

.. 17 Démarrage

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 18 Allumer/éteindre l'appareil

.....
.....
.....
.....
.....

... 18 Présentation de l'appareil

.....
.....
.....

.... 19 Utiliser l'écran tactile .

.....
.....
.....
.....

.... 23 Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches .

.....
.....
.....
.....

..... 24 Présentation de l'écran d'accueil ..

.....
.....
.....

.. 24 Accéder aux applications ...

.....
.....
.....
.....

..... 27 Personnaliser l'appareil .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.... 29 Saisir du texte

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 33 Télécharger des applications à partir d'Android Market

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.. 37 Télécharger des fichiers sur le Web ...

.....
.....
.....
.....

.. 38 Synchroniser des données ...

.....
.....
.....
.....

..... 38 Communication ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 40 Appels

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 40 SMS et MMS ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 45 Google Mail ..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 47 E-mail .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 49 Talk

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 51 Social Hub ..

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 53 Table des matières 6 Divertissements ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 55 Appareil photo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 55 Galerie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 62 Musique ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 64 Radio FM

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.. 67 Informations personnelles

.....
.....
.....

..... 71 Contacts

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 71 Calendrier .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... 75 Mémo texte . .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.... 76 Mémo vocal

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

77 Web

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... *78 Internet*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *78 Cartes* .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *81 Latitude*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... *83 Adresses* .

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. *83 Navigation*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
..... 84 YouTube .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 85 Samsung Apps

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 86 Market

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 87 Actualités et météo .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 87 Connectivité

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

. 89 Bluetooth

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 89 Wi-Fi

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 91 Partager une connexion de données

.....
.....
.....

. 92 GPS

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 94 Connexions PC

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 95 Connexions VPN

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 96 Table des matières 7 Outils . .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 99 Horloge

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 99 Calculatrice ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 100 Téléchargements

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 100 Recherche . .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... 101 Mes fichiers

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

101 Quickoffice

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 102 SIM Toolkit

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.. 103 Gestion de tâches ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 104 Recherche vocale

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

104 Paramètres

.....
.....

.....
.....

. 105 Accéder au menu Paramètres

.....
.....
.....
.....

... 105 Sans fil et réseaux

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 105 Appel

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 107 Son

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 108 Affichage

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 108 Localisation et sécurité

.....
.....
.....

109 Applications

.....
.....
.....
.....

..... 111 Comptes et synchro. .

.....
.....
.....

..... 112 Confidentialité ..

.....
.....
.....

..... 112 Carte SD et mémoire ...

.....
.....
.....

..... 112 Paramètres de langue

.....
.....
.....

. 112 Table des matières 8 Entrée et sortie voix

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 115 Accessibilité

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples de votre 2 Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie. 3 Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant. □□ Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps. □□ Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil. □□ Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est sur 2 Retirez le cache de la batterie. 3 Poussez la carte avec précaution jusqu'à ce qu'elle ressorte de 4 Retirez la carte mémoire. 5 Remettez le cache de la batterie en place. l'appareil. → Paramètres → Carte SD et mémoire → Démontez la carte SD → OK.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5432209)
<http://yourpdfguides.com/dref/5432209>

Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou l'appareil lui-même. Assemblage 16 Formater une carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre appareil. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → Paramètres → Carte SD et mémoire → Démontez la carte SD → OK → Formater la carte SD → Formater la carte SD → Supprimer tout.

Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans l'appareil. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur. »Formater une carte mémoire Fixer une dragonne (facultatif) 1 Retirez le cache de la batterie. 2 Faites-passer une dragonne à travers la fente et accrochez-la au point d'attache. 3 Remettez le cache de la batterie en place. Assemblage 17 Démarrage Allumer/éteindre l'appareil Pour mettre votre appareil en marche, maintenez la touche [] enfoncée. Si vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration. Pour l'éteindre, maintenez la touche [] enfoncée, puis appuyez sur Éteindre → OK. Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétant dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux. □□ Pour utiliser uniquement les services hors-réseau de votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth, activez le mode Hors-ligne.

Maintenez la touche [] enfoncée, puis appuyez sur Mode Hors-ligne. □□ Démarrage 18 Présentation de l'appareil »Aspect de l'appareil Capteur de proximité Écouteur Touche de volume Écran tactile Touche Accueil Touche Menu Touche Recherche Microphone Prise audio 3,5 mm Connecteur à fonctions multiples Objectif photo Touche Marche/arrêt/Réinitialisation/ Verrouillage Antenne GPS Haut-parleur Cache de la batterie Antenne principale Démarrage 19 »Touches Touche Fonction Allumer l'appareil (maintenir enfoncée). Accéder aux menus Marche/Arrêt/ rapides (maintenir enfoncée). Réinitialisation/ Réinitialiser l'appareil (maintenir Verrouillage la touche enfoncée pendant 8 à 10 secondes, puis relâchez). Verrouiller l'écran tactile. Ouvrir la liste des options disponibles dans l'écran actuel. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir l'application de recherche Google (maintenir enfoncée). Ouvrir la fenêtre de saisie de recherche lors de l'utilisation de certaines applications (maintenir enfoncée). Revenir à l'écran d'accueil. Ouvrir la liste des applications récentes (maintenir enfoncée).

Revenir à l'écran précédent. Régler le volume de l'appareil. Menu Accueil Retour Volume 1. Si votre appareil est sujet à des erreurs fatales ou s'il ne répond plus ou mal, vous pouvez le réinitialiser pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Démarrage 20 »Icônes d'information Icône Signification Aucun signal Les icônes qui peuvent apparaître à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Puissance du signal Réseau GPRS connecté Réseau EDGE connecté Réseau 3G connecté Ouvrir les connexions Wi-Fi disponibles Wi-Fi connecté Bluetooth activé Kit piéton Bluetooth connecté GPS activé Appel en cours Appel en attente Haut-parleur activé Appel manqué Synchronisation avec le Web Chargement de données Téléchargement de données Renvoi d'appel activé Démarrage 21 Icône Signification Connecté à un ordinateur Modem USB activé Modem Wi-Fi activé Pas de carte SIM/USIM Nouveau SMS ou MMS Nouvel e-mail Nouveau message vocal Alarme activée Notification d'événement Itinérance (hors de la zone de service locale) Mode Discret activé Vibreur activé Mode Hors-ligne activé Lecture audio en cours Lecture audio en pause Radio FM activée en arrière-plan Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire Niveau de charge de la batterie 10:00 Heure actuelle Démarrage 22 Utiliser l'écran tactile L'écran tactile de votre appareil vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute facilité. Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation de l'écran tactile. N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran. Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

□□ Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile. □□ □□ Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser l'appareil. □□ L'écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des objets pointus, tels qu'un stylet ou un stylo. □□ Contrôlez le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes : □□ Appuyer : appuyez sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application. □□ Maintenir enfoncé : pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelles, maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5432209)
<http://yourpdfguides.com/dref/5432209>

☐☐ Faire glisser : posez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.
☐☐ Glisser/déposer : maintenez votre doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser pour déplacer l'élément.

Démarrage 23 Appuyer deux fois : appuyez brièvement à deux reprises sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez. ☐☐ Pincer : placez vos deux doigts sur l'écran, puis resserrez-les. ☐☐ Passé un certain délai d'inactivité, votre appareil désactive l'écran tactile automatiquement. Pour allumer l'écran tactile, appuyez sur [] ou sur la touche Accueil. ☐☐ Vous pouvez également régler la durée du rétroéclairage de l'écran. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres → Affichage → Mise en veille de l'écran. ☐☐ Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil. Pour verrouiller l'écran et les touches, appuyez sur []. Pour déverrouiller, allumez l'écran en appuyant sur [] ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran d'accueil. Vous pouvez activer la fonction de verrouillage d'écran afin d'empêcher toute personne d'utiliser ou de consulter les données et informations personnelles enregistrées dans votre appareil.

☐ p. 31 Présentation de l'écran d'accueil Lorsque l'appareil est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez visualiser les icônes d'information et accéder aux widgets, aux raccourcis d'applications, ainsi qu'à d'autres éléments. L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil.

Démarrage 24 »Ajouter des éléments à l'écran d'accueil 1 Appuyez sur [2 Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en lui ajoutant des raccourcis pour accéder à des applications ou à des éléments, des widgets ou des dossiers. Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :] → Ajouter ou maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil. Sélectionnez la catégorie d'éléments → un élément : ☐☐ Widgets : ajouter des widgets à l'écran d'accueil. ☐☐ Raccourcis : ajouter des raccourcis pour accéder à des éléments, par exemple des applications, des favoris et des contacts. ☐☐ Dossiers : créer un nouveau dossier ou ajouter des dossiers pour vos contacts.

☐☐ Fonds d'écran : définir une image d'arrière-plan. »Déplacer les éléments sur l'écran d'accueil 1 Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer. 2 Faites ensuite glisser l'élément jusqu'à l'emplacement désiré. »Supprimer des éléments de l'écran d'accueil 1 Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer. 2 Faites glisser l'élément jusqu'à la corbeille. 3 Lorsque l'élément apparaît en rouge, relâchez-le. La corbeille apparaît au bas de l'écran d'accueil. Démarrage 25 »Utiliser le volet des raccourcis Depuis l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de connexion sans fil et accéder à la liste des notifications (messages reçus, appels manqués, événements, etc.).

Pour masquer le volet, faites glisser votre doigt de bas en haut. Dans le volet des notifications, vous pouvez utiliser les options suivantes : ☐☐ WiFi : activer ou désactiver la fonction de connexion Wi-Fi. ☐ p. 91 ☐☐ B/T : activer ou désactiver la fonction sans fil Bluetooth. ☐ p. 89 ☐☐ GPS : activer ou désactiver la fonction GPS. ☐☐ Son/Vibreur : activer ou désactiver le son ou le vibreur du téléphone. ☐☐ Rotation auto : activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran. La disponibilité de certaines options dépend de votre zone géographique et de votre opérateur. »Ajouter ou supprimer des volets d'écran d'accueil Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil ou bien en supprimer de façon à organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [2 Ajoutez ou supprimez des volets en effectuant les opérations suivantes : ☐☐ Pour supprimer un volet, maintenez votre doigt appuyé sur la miniature correspondante et faites-la glisser dans la corbeille en bas de l'écran.] → Modifier. Vous pouvez également placer deux doigts sur l'écran, puis les resserrez pour passer en mode Modifier. Démarrage 26 ☐☐ ☐☐ 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Accéder aux applications Pour accéder aux applications de l'appareil : Pour ajouter un nouveau volet, appuyez sur . Pour changer l'ordre des volets, maintenez votre doigt appuyé sur la miniature correspondante, puis faites-la glisser à l'endroit désiré.

] 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur des applications. pour accéder à la liste 2 Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre 3 Sélectionnez une application. ☐☐ un écran de menus.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5432209)
<http://yourpdfguides.com/dref/5432209>

Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement à l'écran correspondant.

Lorsque vous utilisez des applications fournies par Google, vous devez disposer d'un compte Google. Si vous ne disposez pas de compte Google, inscrivez-vous vite au service. □□ Vous pouvez ajouter un raccourci à une application en maintenant le doigt appuyé sur l'icône de l'application dans la liste des applications. Vous pouvez ensuite déplacer l'icône vers l'emplacement de votre choix sur l'écran d'accueil. 4 Appuyez sur [] pour revenir à l'écran précédent.

Appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil. Si vous faites pivoter l'appareil lorsque vous utilisez des fonctions, l'interface bascule automatiquement. Pour que l'écran conserve son orientation initiale, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur Rotation auto. Démarrage 27 »Organiser les applications Vous pouvez réorganiser les applications du mode Menu en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, selon vos préférences et vos besoins. 1 Dans la liste des applications, appuyez sur [] → Modifier.

2 Maintenez votre doigt appuyé sur une application. 3 Faites glisser l'icône de l'application vers l'emplacement 4 souhaité. Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers un autre écran. Vous pouvez aussi déplacer les applications les plus utilisées près de l'icône. Appuyez sur [] → Enreg. »Accéder aux applications récentes 2 Sélectionnez l'application désirée. applications récemment utilisées. 1 Maintenez la touche Accueil enfoncée pour afficher la liste des »Utiliser le gestionnaire des tâches Votre appareil est un appareil multitâche. Il peut exécuter plusieurs applications à la fois. Toutefois, le mode multitâche peut provoquer des blocages, des problèmes de mémoire ou entraîner une consommation supplémentaire d'énergie.

Pour éviter ces problèmes, arrêtez les applications inutiles en utilisant le gestionnaire de tâches. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Pour fermer une application, appuyez sur Fin près de appuyez sur Gestion de tâches → Applications actives. La liste de toutes les applications actuellement utilisées sur votre appareil s'affiche. l'application concernée. Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur Fin près du nombre total d'applications actives.

Démarrage 28 Personnaliser l'appareil Tirez le meilleur de votre appareil en le personnalisant pour qu'il réponde à vos envies et vos préférences. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Réglez la date et l'heure et modifiez d'autres options. appuyez sur Paramètres → Date & heure. »Régler la date et l'heure »Activer ou désactiver la tonalité des touches »Régler le volume de la sonnerie »Activer le mode Discret Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres → Son → Sélection sonore. Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le niveau de la sonnerie.

Pour activer ou désactiver le mode Discret de votre appareil, procédez de l'une des façons suivantes : □□ Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur → Clavier, puis maintenez la touche enfoncée. □□ Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran et appuyez sur Son. □□ Maintenez la touche [] enfoncée, puis appuyez sur Profil Discret. Vous pouvez configurer l'appareil afin qu'il vous notifie différents éléments en mode Discret. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres → Son → Vibreur → Toujours ou En mode Discret. Lorsque le mode Discret est activé, l'icône remplace. Démarrage 29 »Changer de sonnerie 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Choisissez une sonnerie dans la liste, puis appuyez sur OK. appuyez sur Paramètres → Son → Sonnerie du téléphone. »Activer une animation lors du passage d'une Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres → Affichage → Animation → Quelques animations ou Toutes les animations. fenêtre à l'autre »Sélectionner un fond d'écran d'accueil 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [d'accueil → une option.

] → Fond d'écran 2 Sélectionnez une image. 3 Appuyez sur Enreg. ou Définir fond d'écran. Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des images ou des fonds d'écran fourni(e)s par défaut avec votre appareil. »Régler la luminosité de l'écran 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur. 3 Appuyez sur OK. appuyez sur Paramètres → Affichage → Luminosité. Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie. Démarrage 30 »Définir un modèle de verrouillage de l'écran □□ Vous pouvez verrouiller l'écran tactile en activant la fonction de verrouillage de l'écran. Vous devez saisir un code de déverrouillage chaque fois que vous activez ou déverrouillez l'écran tactile.

Si vous oubliez votre code de déverrouillage, apportez votre appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser. □□ Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de codes de sécurité, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux. Définir un modèle de déverrouillage 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples 3 Dessinez un modèle en faisant glisser votre doigt sur l'écran 4 Dessinez à nouveau le modèle et appuyez sur Confirmer.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5432209)
<http://yourpdfguides.com/dref/5432209>

Définir un code PIN de déverrouillage pour relier au moins 4 points et appuyez sur Continuer. de modèles, puis appuyez sur Suivant. appuyez sur Paramètres → Localisation et sécurité → Définir verrouillage → Modèle. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Saisissez un nouveau code PIN (numérique) de déverrouillage 3 Saisissez de nouveau le code PIN, puis appuyez sur OK. d'écran et appuyez sur Continuer. appuyez sur Paramètres → Localisation et sécurité → Définir verrouillage → Code PIN. Démarrage 31 Définir un mot de passe de déverrouillage 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Saisissez un nouveau mot de passe (alphanumérique) de 3 Confirmez le mot de passe, puis appuyez sur OK.

déverrouillage d'écran et appuyez sur Continuer. appuyez sur Paramètres → Localisation et sécurité → Définir verrouillage → Mot de passe. »Verrouiller la carte SIM ou USIM Vous pouvez verrouiller votre appareil en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Saisissez votre code PIN et appuyez sur OK. □□ appuyez sur Paramètres → Localisation et sécurité → Configurer blocage SIM → Verrouiller carte SIM. Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre appareil. Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquer la carte SIM ou USIM. □□ Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, apportez-la chez votre revendeur pour la faire débloquer. Démarrage 32 »Activer la fonction de traçage du mobile 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres → Localisation et sécurité → Traçage du mobile.

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM/USIM que la vôtre dans votre appareil, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le nouveau numéro de téléphone aux destinataires spécifiés, afin de vous aider à le localiser et à le récupérer. Pour utiliser cette fonction et contrôler l'appareil à distance sur le Web, vous devez créer un compte Samsung. 2 Lisez les conditions d'utilisation et appuyez sur Accepter. 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte 4 Appuyez sur Destinataires. 5 Saisissez une nouvelle fois le mot de passe de votre compte 6 Saisissez un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du 7 Rédigez le message à envoyer aux destinataires. 8 Appuyez sur OK. Saisir du texte Vous pouvez saisir du texte en utilisant les caractères du clavier virtuel ou en utilisant l'option d'écriture manuscrite. Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez utiliser une langue prise en charge. □ p.

113 pays (avec +). Samsung, puis appuyez sur OK. Samsung, puis appuyez sur Connexion. Pour créer un compte Samsung, appuyez sur Créer. Démarrage 33 »Modifier le type de clavier Vous pouvez modifier le type de clavier.

Maintenez votre doigt appuyé sur le champ de saisie, puis appuyez sur Mode de saisie → un type de clavier (clavier Samsung ou Swype). »Saisir du texte avec le clavier Samsung 1 Appuyez sur 2 Saisissez le texte en appuyant sur les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran. Vous pouvez également utiliser les touches suivantes : → Types de clavier, puis choisissez un mode de saisie. Vous pouvez sélectionner l'un des modes de saisie à touches (AZERTY ou clavier traditionnel) ou l'écriture manuscrite. 1 2 3 Numéro 1 2 Fonction Modifier la casse.

4 5 6 7 Basculer entre les modes Symbole/Numérique et ABC. Saisir du texte oralement. Cette icône est disponible uniquement lorsque vous activez la fonction de reconnaissance vocale pour le clavier Samsung. Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible en fonction de la langue de saisie sélectionnée. Effacer la saisie. Effectuer un retour à la ligne. Démarrage 3 4 5 34 Numéro 6 7 Fonction Accéder aux paramètres du clavier. Modifier le type de clavier (maintenir enfoncée). Insérer un espace. Les fonctions de cette touche peuvent varier selon votre opérateur.

»Saisir du texte avec le clavier Swype 2 Continuez ainsi jusqu'à la fin du mot. 1 Appuyez sur le premier caractère d'un mot et faites glisser votre doigt en le maintenant appuyé sur l'écran vers le second caractère. 3 Relâchez votre doigt après le dernier caractère. 4 Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour rédiger tout votre texte. □□ □□ pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste affichée. Vous pouvez aussi utiliser les touches pour saisir du texte. Vous pouvez appuyer sur une touche et la maintenir enfoncée pour saisir les caractères de la moitié supérieure de la touche. Lorsque vous appuyez sur une touche jusqu'à ce que la liste de caractères apparaisse, vous pouvez saisir des caractères spéciaux et des symboles. Démarrage 35 Vous pouvez également utiliser les touches suivantes : 1 2 3 Numéro 1 2 3 4 5 6 7 Fonction Modifier la casse.

4 5 6 7 Accéder à l'écran TIP SWIPE. Ouvrir les informations d'aide (maintenir enfoncée). Basculer entre les modes Symbole/Numérique et ABC/Numérique. Effacer la saisie. Effectuer un retour à la ligne.

Saisir du texte oralement. Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible en fonction de la langue de saisie sélectionnée. Insérer un espace. »Copier et coller du texte Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications. 1 Placez le curseur sur le texte que vous souhaitez copier.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5432209)

<http://yourpdfguides.com/dref/5432209>

2 Appuyez sur . 3 Appuyez sur ou . Démarrage 36 4 Faites glisser l'icône ou pour sélectionner le texte désiré. 5 Appuyez sur pour copier le texte, ou sur pour couper le 6 Dans une autre application, placez le curseur où vous souhaitez 7 Appuyez sur coller le texte. → pour insérer le texte du presse-papiers dans le champ de saisie. texte et l'insérer dans le presse-papiers. Télécharger des applications à partir d'Android Market La plate-forme Android qui équipe votre appareil permet d'enrichir ses fonctions en installant des applications supplémentaires. Android Market vous permet d'acquérir facilement et rapidement des applications et des jeux pour mobiles. En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible. □□ Votre appareil enregistre les fichiers utilisateur des applications téléchargées dans la mémoire interne.

Pour enregistrer les fichiers sur la carte mémoire, branchez votre appareil sur un ordinateur et copiez les fichiers à partir de la mémoire interne vers la carte mémoire. □□ »Installer une application appuyez sur Market. d'utilisation. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Appuyez sur Accepter dans la fenêtre des conditions 3 Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement. Démarrage 37 »Désinstaller une application Mes applications. 1 Dans l'écran d'accueil d'Android Market, appuyez sur [2 Sélectionnez l'élément à supprimer. 3 Appuyez sur Désinstaller → OK. Télécharger des fichiers sur le Web]→ Les fichiers téléchargés sur le Web peuvent contenir des virus potentiellement dangereux pour l'appareil. Pour réduire les risques, téléchargez uniquement des fichiers provenant de sources fiables. Certains fichiers multimédia intègrent le système de Gestion des droits numériques (DRM) visant à protéger les droits d'auteur.

Cette protection peut empêcher le téléchargement, la copie, la modification ou le transfert de certains fichiers. Pour télécharger des fichiers sur le Web : appuyez sur Internet. téléchargement. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le Pour installer des applications téléchargées à partir de sites Web autres qu'Android Market, appuyez sur Paramètres → Applications → Sources inconnues → OK. Synchroniser des données Vous pouvez synchroniser des données avec différents serveurs Web et les sauvegarder ou les restaurer.

Une fois la synchronisation terminée, l'appareil reste connecté au Web. Si une modification est apportée sur le Web, les informations mises à jour s'affichent sur votre appareil et la synchronisation débute automatiquement, et inversement. Démarrage 38 En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible. »Paramétrer un compte de serveur 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration du compte. appuyez sur Paramètres → Comptes et synchro.

Appuyez sur Ajouter cpte → un type de compte. »Activer la synchronisation automatique 2 Appuyez sur Sync. automatique. 3 Sélectionnez un compte. 4 Sélectionnez les applications à synchroniser. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres → Comptes et synchro. Pour exclure des applications de la synchronisation automatique, décochez les cases situées à côté des applications concernées. »Synchroniser des données manuellement appuyez sur Paramètres → Comptes et synchro. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Sélectionnez un compte. 3 Appuyez sur [] → Sync.

maintenant. Votre appareil commence à synchroniser les données que vous avez sélectionnées. Démarrage 39 Communication Appels Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel de votre appareil : passer un appel, répondre à un appel, utiliser les options disponibles en cours d'appel ou personnaliser les autres fonctions. »Appeler un correspondant ou répondre à un Vous pouvez utiliser les touches du téléphone ou celles de l'écran tactile pour passer, accepter, refuser ou terminer un appel. Lorsque vous activez le capteur de proximité, votre appareil s'éteint automatiquement et verrouille l'écran tactile afin d'éviter

les saisies accidentelles lorsque vous tenez l'appareil près de votre visage. □ p. 107 □□ L'électricité statique de votre corps ou de vos vêtements peut interférer avec le capteur de proximité au cours d'un appel. □□ appel Passer un appel 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications 2 Appuyez sur pour passer un appel. 3 Pour raccrocher, appuyez sur Fin. □□ et appuyez sur → Clavier, puis saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.

Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. □ p. 71 □□ Pour accéder rapidement au journal d'appels et composer les numéros récemment utilisés, appuyez sur → Journal. Communication 40 Répondre à un appel 1 Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône 2 Pour raccrocher, appuyez sur Fin. Rejeter un appel vers la droite.

Pour désactiver la sonnerie lorsque l'appareil sonne, appuyez sur la touche de volume. Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône vers la gauche. Votre correspondant entend alors une tonalité de ligne occupée. Appeler un numéro international 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications 2 Saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez et appuyez sur → Clavier, puis maintenez la touche 0 enfoncée pour insérer le caractère +.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5432209)
<http://yourpdfguides.com/dref/5432209>

composer en entier (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur pour appeler ce numéro.

»Utiliser un kit piéton En branchant un kit piéton sur l'appareil, vous pouvez répondre aux appels et les contrôler en gardant les mains libres : □□ Appuyez sur la touche du kit piéton pour répondre à un appel. □□ Pour rejeter un appel, maintenez la touche du kit piéton enfoncée. □□ Pour placer un appel en attente ou récupérer un appel mis en attente, maintenez la touche du kit piéton enfoncée. □□ Pour raccrocher, appuyez sur la touche du kit piéton.

Communication 41 »Utiliser des options en cours d'appel En cours d'appel, vous pouvez utiliser les options suivantes : □□ Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume haut ou bas. □□ Pour placer un appel en attente, appuyez sur . Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur . □□ Pour passer un appel alors qu'un autre est déjà en cours, appuyez sur Ajouter et composez un nouveau numéro. □□ Pour répondre à un second appel, faites glisser vers la droite lorsqu'une tonalité de signal d'appel retentit. L'appareil vous demande alors si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente.

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de mise en attente des appels. □□ Pour ouvrir l'écran de numérotation, appuyez sur Clavier. □□ Pour activer le haut-parleur, appuyez sur HP. Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore. Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur Muet. □□ Pour discuter avec l'autre correspondant via un kit piéton Bluetooth, appuyez sur Casque. □□ Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur Permuter. □□ Pour lancer une conférence téléphonique, composez un second numéro ou répondez à un autre appel, puis appuyez sur Fusionner lorsque vous êtes en liaison avec le deuxième correspondant. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants.

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique. □□ »Afficher les appels manqués et rappeler les Votre appareil affiche les appels manqués à l'écran. Pour composer le numéro correspondant à un appel manqué, ouvrez le volet des notifications et sélectionnez l'appel manqué. Communication numéros correspondants 42 »Utiliser des fonctions supplémentaires Utiliser le mode de numérotation fixe (FDN) Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'appel supplémentaires comme le mode de numérotation fixe (FDN) ou le transfert d'appel. En mode FDN, votre appareil restreint l'émission d'appels qui n'est alors possible que pour les numéros enregistrés dans la liste FDN.

Pour activer le mode FDN : 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur OK. 2 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et 3 Appuyez sur Liste FDN et ajoutez les contacts à utiliser en mode FDN. appuyez sur Paramètres → Appel → Numérotation fixe → Activer FDN. Transférer des appels Le transfert d'appel est une fonction réseau qui permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro prédéfini. Vous pouvez configurer le transfert d'appel en fonction de différentes situations, lorsque vous ne pouvez pas répondre aux appels, lorsque vous êtes déjà en ligne ou lorsque vous n'êtes pas dans une zone couverte par le réseau par exemple.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Sélectionnez une condition. 3 Saisissez le numéro de téléphone vers lequel vos appels doivent être transférés et appuyez sur Activer. Vos paramètres sont envoyés au réseau. appuyez sur Paramètres → Appel → Transfert d'appel. Communication 43 Le signal d'appel est une fonction réseau vous permettant d'être averti de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres → Appel → Paramètres supplémentaires → Signal d'appel. Vos paramètres sont envoyés au réseau. Configurer le signal d'appel »Afficher le journal d'appels appuyez sur → Journal. Vous pouvez afficher le journal d'appels en effectuant un tri par catégorie. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Appuyez sur [] → Afficher par → une option de tri.

À partir du journal d'appels, vous pouvez appeler un correspondant ou lui envoyer un message en faisant glisser votre doigt sur son nom vers la gauche ou la droite. À partir des détails de l'appel, vous pouvez rappeler ce correspondant, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire. 3 Sélectionnez l'un des journaux pour en afficher les détails. Communication 44 SMS et MMS Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS), multimédia (MMS) et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus. L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur. »Envoyer un SMS appuyez sur . 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Appuyez sur Nouveau message. 3 Ajoutez les destinataires de votre message. □□ 4 Appuyez sur Entrer le message ici et saisissez votre SMS.

5 Appuyez sur Envoyer pour envoyer le message. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Appuyez sur Nouveau message. appuyez sur .



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5432209)
<http://yourpdfguides.com/dref/5432209>

Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [smiley. Entrez manuellement les numéros de téléphone, en les séparant par un point-virgule ou une virgule. □□ Sélectionnez les numéros de téléphone à partir de votre liste de contacts, de vos groupes ou des numéros récemment utilisés.] → Insérer »Envoyer un MMS Communication 45 3 Ajoutez les destinataires de votre message. □□ Entrez manuellement les numéros de téléphone ou les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule. □□ Sélectionnez les numéros de téléphone ou les adresses e-mail à partir de votre liste de contacts, de vos groupes ou des numéros récemment utilisés. Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, l'appareil convertit le message en MMS. message.] → Ajouter un objet et ajoutez l'objet du 4 Appuyez sur [5 Appuyez sur Entrer le message ici et saisissez votre texte. 6 Appuyez sur Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [smiley.] → Insérer et ajoutez un élément. Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo, enregistrer une vidéo ou un mémo vocal. 7 Appuyez sur Envoyer pour envoyer le message. »Afficher un SMS ou un MMS 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Sélectionnez un contact. 3 Pour un MMS, sélectionnez un message pour en afficher les détails. appuyez sur . Vos messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact, comme pour une messagerie instantanée.

Communication 46 »Écouter la messagerie vocale 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur enfoncée. Si vous avez configuré l'appareil pour que les appels auxquels vous ne pouvez pas répondre soient redirigés vers votre boîte vocale, vos correspondants pourront vous laisser un message vocal. Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages vocaux : → Clavier, puis maintenez la touche 1 2 Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale. Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Contactez votre opérateur qui vous fournira ce numéro. Google Mail Vous pouvez récupérer les nouveaux e-mails directement dans votre boîte de réception à partir de Google Mail™.

Lorsque vous accédez à cette application, l'écran Boîte de réception s'affiche. Le nombre total de messages non lus s'affiche dans la barre de titre et les messages non lus apparaissent en gras. En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible. □□ Le menu Google Mail peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.

□□ »Envoyer un e-mail 2 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Google Mail. Appuyez sur [] → Nouveau message. Communication 47 3 Saisissez un nom ou une adresse dans le champ du 4 Saisissez l'objet, ainsi que le contenu du message. 5 Pour joindre un fichier image, appuyez sur [] → Pièce jointe 6 Appuyez sur → un fichier. destinataire.

pour envoyer l'e-mail. »Consulter les e-mails 2 Sélectionnez un e-mail. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Google Mail. En mode affichage d'un e-mail, utilisez les options suivantes : □□ Pour répondre à l'e-mail, appuyez sur . □□ Pour répondre à tous les destinataires, appuyez sur → Rép.

à tous. □□ Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur → Transférer. □□ Pour ajouter une étoile de suivi au message, appuyez sur . □□ Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur Aperçu. Pour l'enregistrer sur votre carte mémoire, appuyez sur Télécharger. □□ Pour archiver le message, appuyez sur Archiver. □□ Pour supprimer le message, appuyez sur Suppr. □□ Pour revenir au message précédent ou passer au message suivant, appuyez sur ou . »Organiser les e-mails par libellé Vous pouvez organiser votre messagerie en affectant un libellé à vos messages. Vous pouvez ainsi trier les messages en fonction du libellé.

Communication 48 Ajouter un libellé à un message un message. 1 Dans l'écran Boîte de réception, maintenez le doigt appuyé sur 2 Appuyez sur Changer de libellés. 3 Choisissez le libellé à ajouter, puis appuyez sur OK. Filtrer les messages libellés. 1 Dans l'écran Boîte de réception, appuyez sur [2 Sélectionnez le libellé des messages à afficher. E-mail] → Ouvrir les Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel. »Créer un compte e-mail appuyez sur E-mail. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. 3 Appuyez sur Suivant (pour des comptes e-mail classiques 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. comme Google Mail ou Yahoo) ou Config.

manuelle (pour vos comptes e-mail professionnels). Une fois le compte de messagerie créé, les e-mails sont téléchargés sur votre appareil. Si vous avez créé plusieurs comptes, vous pouvez passer d'un compte e-mail à l'autre. Pour ce faire, appuyez sur un nom de compte en haut à droite de l'écran et sélectionnez celui à partir duquel vous voulez récupérer les messages. Communication 49 »Envoyer un e-mail 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 3 Appuyez sur Contacts.

appuyez sur E-mail → un compte e-mail. Appuyez sur [] → Rédiger. 4 Sélectionnez des contacts, puis appuyez sur Ajouter. 5 Appuyez sur le champ Cc/Cci pour ajouter d'autres destinataires. Vous pouvez saisir une adresse e-mail manuellement ou la sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe en sélectionnant une autre option.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5432209)
<http://yourpdfguides.com/dref/5432209>

6 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et entrez un objet. 7 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre 8 Appuyez sur Joindre et joignez un fichier. message. Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo, enregistrer une vidéo ou un mémo vocal. Vous ne pouvez pas joindre les fichiers protégés par le système de Gestion des droits numériques (DRM). Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans la boîte d'envoi jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez de nouveau dans une zone couverte par votre opérateur. 9 Appuyez sur Envoyer pour envoyer le message. Communication 50 »Afficher un e-mail Lorsque vous ouvrez un compte e-mail, vous pouvez afficher hors connexion les e-mails précédemment récupérés ou vous connecter au serveur de messagerie pour consulter vos nouveaux messages. Une fois les messages récupérés, vous pouvez les lire hors connexion. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 3 Sélectionnez un e-mail.

appuyez sur E-mail → un compte e-mail. Appuyez sur [] → Actualiser pour mettre à jour la liste des messages. En mode affichage d'un e-mail, utilisez les options suivantes : □□ Pour répondre au message, appuyez sur [] → Répondre. □□ Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur [] → Transférer. □□ Pour supprimer le message, appuyez sur [] → Supprimer. □□ Pour déplacer le message dans un autre dossier, appuyez sur [] → Déplacer dans le dossier. □□ Pour télécharger les images du message, appuyez sur [] → Afficher images. □□ Pour afficher une pièce jointe, sélectionnez l'élément correspondant. Pour l'enregistrer sur votre carte mémoire, appuyez sur . Talk Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google Talk™.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible. Communication 51 »Ajouter des amis à votre liste d'amis 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 3 Saisissez l'adresse e-mail d'un contact et appuyez sur Envoyer une invitation. appuyez sur Talk. La liste des amis vous permet de voir tous vos contacts Google Talk en un seul coup d'œil. Appuyez sur [] → Ajouter un ami. Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste d'amis. »Démarrer une session de discussion appuyez sur Talk. discussion s'ouvre. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et 2 Sélectionnez un nom dans la liste de vos amis. L'écran de 3 Saisissez votre message et appuyez sur Envoyer.

Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [Insérer une émoticône. → Changer de chat.] → Plus →] 4 Pour basculer d'une discussion à une autre, appuyez sur [5 Pour clôturer une session de discussion, appuyez sur [Arrêter le chat.] → Communication 52 Social Hub Découvrez comment accéder à Social Hub™, l'application de communication intégrée pour les services de réseaux sociaux ou les e-mails. Certains services Social Hub™ pourraient ne pas être disponibles en fonction de votre opérateur et/ou de la version logicielle de votre appareil. □□ L'accès aux services Social Hub peut entraîner des ™ coûts de connexion supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre opérateur. □□ »Bienvenue dans le Social Hub™ Les 3 avantages de votre Social Hub™ 1 Tous vos contacts : 2 Boîte de réception Social Hub™ : 3 Calendrier unifié : Synchronisez vos répertoires en ligne (mails et réseaux sociaux) avec votre appareil. Gérez vos messages et conversations en une seule application. Synchronisez l'ensemble de vos calendriers en ligne et consultez votre emploi du temps d'un seul coup d'œil.

Communication 53 Communiquer avec vos contacts Grâce à Social Hub™ retrouvez toutes les informations de vos contacts pour une meilleure communication. 1 Accédez à votre répertoire à partir de l'écran d'accueil. 2 Retrouvez en un clin d'œil vos contacts ainsi que leur statut de 3 Sélectionnez un contact et choisissez le moyen de communication souhaité : SMS, MMS et e-mail. connexion. Consulter vos messages Avec Social Hub™, gérez vos messages et vos conversations en toute simplicité grâce à un système de notifications intégré. 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Social Hub. 2 Vous n'avez qu'une seule boîte de réception pour tous vos 3 Appuyez sur Messages pour consulter vos messages. Le calendrier unifié de Social Hub™ vous permet de gérer votre agenda en y intégrant vos événements communautaires. Les événements associés à un de vos comptes seront synchronisés, que vous les modifiez en ligne ou sur votre mobile. SMS/MMS, e-mails et actualités communautaires.

Gérer votre calendrier unifié 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Calendrier. partir de vos différents comptes. compte favori. 2 Affichez/modifiez les événements qui ont été synchronisés à 3 Créez de nouveaux événements et synchronisez-les avec votre Communication 54 Divertissements Appareil photo Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 1600 x 1200 pixels (2 méga pixels) et enregistrer des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 320 x 240 pixels.

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord insérer une carte mémoire. L'interface de l'appareil photo s'affiche uniquement en mode paysage.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5432209)
<http://yourpdfguides.com/dref/5432209>