



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SAMSUNG XPRESS SL-C460W. You'll find the answers to all your questions on the SAMSUNG XPRESS SL-C460W in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual SAMSUNG XPRESS SL-C460W
User guide SAMSUNG XPRESS SL-C460W
Operating instructions SAMSUNG XPRESS SL-C460W
Instructions for use SAMSUNG XPRESS SL-C460W
Instruction manual SAMSUNG XPRESS SL-C460W

Mode d'emploi

Samsung Multifunction *Xpress*
C46x series

BASIQUE

Ce guide fournit des informations concernant l'installation, le fonctionnement de base et le dépannage, sous Windows.

AVANCÉ

Ce guide donne des informations sur l'installation, la configuration avancée, le fonctionnement et le dépannage dans différents systèmes d'exploitation. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG XPRESS SL-C460W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483208)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483208>

Manual abstract:

Dépannage Astuces pour éviter les bourrages papier 99 Suppression des bourrages d'originaux Résolution des bourrages papier Présentation du voyant statut Signification des messages d'erreur 100 105 110 113 5. Annexe Caractéristiques techniques Informations légales Copyright 122 131 145 3 1.

Introduction Ce chapitre fournit les informations que vous devez connaître avant d'utiliser l'appareil. • Principaux avantages • Fonctionnalités par modèle • Informations utiles à connaître • A propos de ce mode d'emploi • Informations en matière de sécurité • Description de l'appareil • Vue d'ensemble du panneau de commande • Mise en marche de l'appareil • Installation locale du pilote • Réinstallation du pilote 5 8 13 14 15 21 25 30 31 32 Principaux avantages Respectueux de l'environnement Impression en haute résolution rapide • Pour économiser du toner et du papier, cet appareil prend en charge la fonction Éco (voir « Impression économique » à la page 57). • Pour économiser du papier, vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 244). • Afin d'économiser le papier, vous pouvez imprimer sur les deux faces de chaque feuille (impression recto-verso) (manuelle) (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 244). • Pour économiser l'énergie, cet appareil économise l'électricité en réduisant considérablement la consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé. • Nous recommandons l'utilisation de papier recyclé pour l'économie d'énergie. • Impression dans une gamme complète de couleurs à partir du cyan, du magenta, du jaune et du noir. • Vous pouvez imprimer jusqu'à une résolution effective de 2 400 x 600 points par pouce (600 x 600 x 2 bits).

- Impression rapide, à la demande. - En impression noir et blanc sur une seule face, 18 pages par minute (A4) ou 19 pages par minute (Letter). - En impression couleur sur une seule face, 4 pages par minute (A4 ou Letter). Principaux avantages Facilité • Le programme Mise à jour intelligente vous permet de rechercher la dernière version des logiciels et de les installer au cours de la procédure d'installation du pilote d'impression. Cette fonctionnalité n'est disponible que sous Windows.
- Si vous avez accès à Internet, vous pouvez obtenir l'aide, le support, les pilotes de l'appareil, les manuels ou les informations de commande nécessaires sur le site Web Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements. • Touchez simplement votre téléphone portable sur l'onglet NFC de votre imprimante et faites le travail d'impression (voir « Utilisation de la fonction NFC » à la page 205). • Vous pouvez à tout moment effectuer une impression à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur à l'aide d'applications prenant en charge Google Cloud Print (voir « Google Cloud Print » à la page 211).
- Easy Capture Manager vous permet de modifier et d'imprimer facilement ce que vous avez capturé à l'aide de la touche Imp écr du clavier (voir « Easy Capture Manager » à la page 276). • Samsung Easy Printer Manager et Etat de l'imprimante sont des programmes qui surveillent et vous informent du statut de l'appareil, et qui vous permettent de personnaliser les paramètres de l'appareil (voir « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 283 ou « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 288). • Samsung Easy Document Creator est une application permettant aux utilisateurs de compiler et de partager des gros documents ou des informations numérisées ou télécopiées numériquement. (Voir « Utilisation de Samsung Easy Document Creator » à la page 287). • AnyWeb Print vous aide à effectuer une capture d'écran, à prévisualiser, à supprimer et à imprimer l'écran de Windows Internet Explorer plus facilement que lorsque vous utilisez le programme habituel (voir « Samsung AnyWeb Print » à la page 278). Une large gamme de fonctions et le support des applications • Prend en charge différentes tailles de papier (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 124). • Impression de filigranes : Vous pouvez personnaliser vos documents avec des mots tels que « CONFIDENTIAL » (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 244). • Impression d'affiches : Le texte et les images de chaque page de votre document sont agrandis et imprimés sur plusieurs feuilles de papier qui peuvent être collées ensemble pour former une affiche (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 244). • Vous pouvez effectuer des impressions sur divers systèmes d'exploitations (voir « Configuration requise » à la page 127). • Votre appareil est équipé d'une interface USB et/ou d'une interface réseau.

Principaux avantages Prend en charge diverses méthodes de paramétrage du réseau sans fil • Utilisation de la touche WPS (Wi-Fi Protected Setup™) - Vous pouvez facilement vous connecter à un réseau sans fil à l'aide de la touche WPS de l'appareil et du point d'accès (un routeur sans fil). • Utilisation d'un câble USB ou réseau - Vous pouvez vous connecter et définir les divers paramètres du réseau sans fil à l'aide d'un câble USB ou réseau. • Utilisation de Wi-Fi Direct - Vous pouvez imprimer facilement à partir de votre périphérique mobile à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct. Voir « Présentation des méthodes de configuration du réseau sans fil » à la page 170. Fonctionnalités par modèle Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG XPRESS SL-C460W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483208)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483208>

Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie. 1. Introduction Mise en garde 5 Méthode d'utilisation Mise en garde Ne tirez pas avec force sur la feuille durant l'impression. Vous risquez d'endommager l'appareil.

Faites attention de ne pas mettre la main entre l'appareil et le bac d'alimentation papier. Vous pourriez vous blesser. 16 Informations en matière de sécurité 6

Faites attention lorsque vous remplacez du papier ou que vous retirez du papier coincé. Les bords d'une feuille neuve sont tranchants et peuvent provoquer des coupures douloureuses. Lors de l'impression de grandes quantités, la partie inférieure de la zone de sortie papier peut devenir chaude. Ne laissez pas des enfants y toucher. Vous pouvez vous brûler. Lorsque vous retirez du papier coincé, évitez d'utiliser des objets métalliques pointus. Cela pourrait endommager l'appareil. Ne laissez pas le papier s'empiler sur le réceptacle de sortie.

Cela pourrait endommager l'appareil. N'obstruez pas l'orifice de ventilation et n'y poussez pas d'objets. La température des composants risquerait d'augmenter et pourrait provoquer des dommages ou un incendie. L'utilisation de fonctions, ou la configuration ou l'exécution de procédures autres que celles indiquées dans ce manuel risque d'entraîner une exposition à des radiations potentiellement dangereuses. Le dispositif d'alimentation de cet appareil est son câble d'alimentation électrique.

Pour couper l'alimentation, retirez le câble d'alimentation électrique de la prise électrique. Installation/déplacement Avertissement Ne placez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux, humide ou sujet à des fuites d'eau. Risque de décharge électrique ou d'incendie. 1. Introduction 17 Informations en matière de sécurité Mise en garde Avant de déplacer l'appareil, éteignez-le et débranchez tous les cordons.

Les informations suivantes ne sont que des suggestions basées sur le poids de l'appareil. Si vous souffrez d'une maladie vous empêchant de soulever des objets, ne soulevez pas l'appareil. Demandez de l'aide et utilisez toujours le nombre de personnes adéquat pour soulever l'appareil en toute sécurité. Puis levez l'appareil: • si le poids de l'appareil est inférieur à 20 kg, une seule personne suffit. • si le poids de l'appareil est de 20 kg à 40 kg, deux personnes sont nécessaires. • si le poids de l'appareil est supérieur à 40 kg, 4 personnes sont nécessaires. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un. Choisir une surface plane avec suffisamment d'espace et de ventilation pour placer la machine. Tenir également compte de l'espace nécessaire pour ouvrir les couvercles et les bacs. Le lieu doit être correctement ventilé et protégé contre la lumière directe du soleil, la chaleur et l'humidité.

L'utilisation prolongée de la machine ou l'impression d'un grand nombre de pages dans un espace non-ventilé peut polluer l'air et nuire à votre santé. Placez l'appareil dans un espace bien ventilé ou ouvrez une fenêtre afin de faire régulièrement circuler l'air. Ne placez pas l'appareil sur une surface instable.

L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un. Utilisez exclusivement du câble AWG N°26a ou un câble de téléphone plus grand, si nécessaire. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil. Branchez directement le câble d'alimentation électrique dans une prise de courant correctement reliée à la terre. Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie. Pour un fonctionnement sûr, utilisez le câble d'alimentation électrique fourni avec votre appareil. Si vous utilisez un câble de plus de 2 mètres avec un appareil 110 V, le calibre doit être 16 AWG ou plus grand.

Dans le cas contraire, l'appareil peut être endommagé et il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie. Ne couvrez pas l'appareil et ne le placez pas dans un endroit confiné comme un placard. Si l'appareil n'est pas bien ventilé, il y a un risque d'incendie. 1. Introduction 18 Informations en matière de sécurité Ne branchez pas un trop grand nombre d'appareils électriques sur une même prise murale ou sur une même rallonge.

Une prise surchargée réduit les performances et constitue une source potentielle d'incendie et de décharges électriques. L'appareil doit être connecté au niveau de puissance indiqué sur l'étiquette. En cas de doute et si vous voulez vérifier le niveau de puissance utilisé, contactez le service d'électricité. a. AWG : American Wire Gauge, calibre américain normalisé des fils.

Gardez les produits de nettoyage hors de portée des enfants. Ils peuvent se blesser. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remontez pas l'appareil vous-même. Cela pourrait endommager l'appareil. Appelez un technicien agréé lorsque l'appareil doit être réparé. Pour nettoyer et faire fonctionner l'appareil, respectez à la lettre le guide d'utilisateur fourni avec l'appareil. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager l'appareil. 7 Entretien/contrôle Gardez le câble d'alimentation et la surface de contact de la fiche exempts de poussière ou d'eau. Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie. • Ne retirez jamais les couvercles ou protections fixés avec des vis.

• Les unités de chauffe doivent exclusivement être réparées par un technicien de maintenance agréé. Les réparations effectuées par des techniciens non agréés pourraient causer des incendies ou des chocs électriques. • L'appareil doit exclusivement être réparé par un technicien de maintenance Samsung. Mise en garde Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de nettoyer l'intérieur.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG XPRESS SL-C460W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483208)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483208>

Ne nettoyez pas l'appareil avec du benzène, du diluant pour peinture ou de l'alcool ; ne pulvérisiez pas de l'eau directement dans l'appareil. Risque de décharge électrique ou d'incendie. Lorsque vous effectuez une tâche dans l'appareil pour remplacer des consommables ou nettoyer l'intérieur, ne le faites pas fonctionner. Vous pourriez vous blesser. 1. Introduction 19 Informations en matière de sécurité 8 Utilisation des consommables Pour les consommables contenant de la poussière de toner (cartouche de toner, bouteille de toner vide, unité d'imagerie), suivez les instructions ci-dessous.

• Lors de la mise au rebut des consommables, suivez les instructions de mise au rebut. Consultez le revendeur pour les instructions de mise au rebut. • Ne lavez pas les consommables. • Ne réutilisez pas une bouteille de toner vide. Le non-respect des instructions ci-dessus peut causer un dysfonctionnement de l'appareil et polluer l'environnement.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une négligence de l'utilisateur. L'utilisation de consommables recyclés, comme le toner, peut endommager l'appareil. En cas de dommage lié à l'utilisation de consommables recyclés, des frais seront imputés. Si du toner se dépose sur vos vêtements, n'utilisez pas d'eau chaude pour les laver. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.

Utilisez de l'eau froide. Lorsque vous changez la cartouche de toner ou que vous retirez un papier bloqué, faites attention de ne pas vous salir ou salir vos vêtements avec le toner. Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez. Mise en garde Ne démontez pas la cartouche de toner. Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez. Ne brûlez aucun consommable comme une cartouche de toner ou une unité de chauffe. Cela pourrait provoquer une explosion ou déclencher un incendie incontrôlable. Lorsque vous rangez les consommables comme les cartouches de toner, gardez-les hors de portée des enfants. Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez. 1.

Introduction 20 Description de l'appareil 9 Accessoires Cordon d'alimentation Guide d'installation rapide Cd du logiciel a. Le CD du logiciel contient les pilotes d'impression, le mode d'emploi et des applications. b. Les différents accessoires inclus avec votre appareil peuvent varier selon le pays d'achat et le modèle spécifique. Accessoires divers b 1. Introduction 21 Description de l'appareil 10 Vue avant • Selon le modèle, cette illustration peut différer de votre appareil. Il existe divers types d'appareil. • Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8). C46xW 1 8 7 6 5 4 9 10 3 2 13 11 12 1 2 3 4 5 6 7 Capot du scanner Poignée Bac Capot avant Support de sortie papier Panneau de commande Onglet NFC 8 9 Cartouches de toner Récupérateur de toner usagé 10 Unité d'imagerie 11 Module de numérisation b 12 Port USB 13 Vitre d'exposition a. Fermez le couvercle du scanner avant d'ouvrir l'unité de numérisation.

b. Attention à ne pas vous pincer les doigts. 1. Introduction 22 Description de l'appareil C46xFW 1 2 3 4 11 10 9 8 7 16 12 13 6 5 17 15 14 8 9 Bac de sortie des documents Panneau de commande 17 Vitre d'exposition a. Fermez le couvercle du scanner avant d'ouvrir l'unité de numérisation.

b. Attention à ne pas vous pincer les doigts. 1 2 3 4 5 6 7 Capot du chargeur de documents Guide de largeur du chargeur de documents Bac d'alimentation du chargeur de documents Réceptacle de sortie du chargeur de documents Poignée Bac Capot avant 10 11 12 13 Étiquette NFC Cartouche de toner Récupérateur de toner usagé Unité d'imagerie 14 Module de numérisation b 15 Port USB 16 Capot du scanner 1. Introduction 23 Description de l'appareil 11 Vue arrière • Selon le modèle, cette illustration peut différer de votre appareil. Il existe divers types d'appareil.

• Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8). C46xFW 6 5 4 C46xW 3 2 1 2 Capot arrière Prise d'alimentation Port USB Port réseau 1 5 6 Prise de ligne téléphonique (LINE) Prise gigogne (EXT.) 4 3 2 1 2 Capot arrière Prise d'alimentation 3 4 1 3 4 Port USB Port réseau 1. Introduction 24 Vue d'ensemble du panneau de commande • Selon le modèle, ce panneau de commande peut différer de celui de votre appareil. Il existe différents types de panneaux de commandes. • Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 8). 12 C46xW 1 2 3 4 5 6 7 8 13 1 2 3 12 11 10 4 9 WPS Numériser vers Écran d'affichage Permet de configurer facilement la connexion au réseau sans ordinateur (voir « Utilisation de la touche WPS » à la page 172). Permet de basculer entre les modes numériser et copier. Le voyant Numériser vers s'allume en mode numériser et s'éteint en mode copier. Permet d'afficher l'état de la tâche en cours et des messages affichés.

1. Introduction 25 Vue d'ensemble du panneau de commande 4 5 6 7 8 Flèches Menu OK Arrêter/ Suppr. Marche/ Sortie de veille Départ Retour Voyant Statut Eco Connexion USB Permet de faire défiler les options disponibles dans le menu sélectionné et d'augmenter ou de diminuer des valeurs. Permet d'accéder aux menus et de les faire défiler (voir « Présentation des menus » à la page 34). Permet de confirmer la sélection à l'écran. Permet d'interrompre les opérations à tout moment. Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil, ou de le rallumer lorsqu'il se trouve en mode d'économie d'énergie. Si vous devez éteindre l'appareil, appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes lorsque l'appareil est en mode prêt.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG XPRESS SL-C460W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483208)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483208>

Permet de lancer une tâche. Permet de revenir au menu supérieur.

Permet d'afficher l'état de l'appareil (voir « Présentation du voyant statut » à la page 110). Permet d'activer le mode économique pour réduire la consommation de toner et de papier uniquement pendant l'impression et la copie à partir d'un PC (voir « Impression économique » à la page 57). Permet d'imprimer directement les fichiers stockés sur un périphérique mémoire USB inséré dans le port USB situé à l'avant de votre appareil. 9 10 11 12 13 1. Introduction 26 Vue d'ensemble du panneau de commande 13 C46xFW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 1 2 3 4 5 19 18 17 16 6 15 14 WPS Duo Copie Écran d'affichage Copier Télécopie Permet de configurer facilement la connexion au réseau sans ordinateur (voir « Utilisation de la touche WPS » à la page 172). Vous permet de copier les deux faces d'un document officiel, par exemple un permis de conduire, sur une même page (voir « Copie de type carte d'identité » à la page 63). Permet d'afficher l'état de la tâche en cours et des messages affichés. Permet de passer au mode Copie. Permet de passer au mode Télécopie. 1. Introduction 27 Vue d'ensemble du panneau de commande 6 7 8 9 Flèches Menu OK Clavier numérique Permet de faire défiler les options disponibles dans le menu sélectionné et d'augmenter ou de diminuer des valeurs. Permet d'accéder aux menus et de les faire défiler (voir « Présentation des menus » à la page 34). Permet de confirmer la sélection à l'écran. Permet de composer un numéro ou de saisir des caractères alphanumériques (voir « Lettres et chiffres du clavier » à la page 237). Vous permet d'enregistrer les numéros de télécopie fréquemment utilisés ou de rechercher des numéros de télécopie enregistrés (voir « Configuration du répertoire de télécopie » à la page 239). En mode prêt, cette touche permet de recomposer le dernier numéro de télécopie ou de téléphone du dernier appelant ; en mode édition, elle permet d'insérer une pause (-) dans un numéro de télécopie (voir « Recomposition du numéro de télécopie » à la page 265). Permet d'interrompre les opérations à tout moment. Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil, ou de le rallumer lorsqu'il se trouve en mode d'économie d'énergie. Si vous devez éteindre l'appareil, appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes lorsque l'appareil est en mode prêt. Permet de lancer une tâche.

Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous pouvez entendre la tonalité. Saisissez un numéro de télécopie. Ceci est similaire à l'utilisation du haut-parleur pour effectuer un appel (voir « Réception manuelle en mode Téléphone » à la page 271). Permet de revenir au menu supérieur. Permet de passer au mode Numérisation. 10 Répertoire 11 Bis/ Pause 12 Arrêter/ Suppr. 13 Marche/ Sortie de veille 14 15 16 17 Départ Ligne Retour Num 1. Introduction 28 Vue d'ensemble du panneau de commande 18 Voyant Statut 19 20 Eco USB Direct Permet d'afficher l'état de l'appareil (voir « Présentation du voyant statut » à la page 110). Permet d'activer le mode économique pour réduire la consommation de toner et de papier uniquement pendant l'impression et la copie à partir d'un PC (voir « Impression économique » à la page 57). Permet d'imprimer directement les fichiers stockés sur un périphérique mémoire USB inséré dans le port USB situé à l'avant de votre appareil.

1. Introduction 29 Mise en marche de l'appareil 1 Commencez par brancher l'appareil sur une prise de courant. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation si l'appareil en possède un. Si vous souhaitez mettre l'appareil hors tension, appuyez sur et maintenez le bouton minutes. (Marche/Sortie de veille) pendant environ 3 1 2 Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 22). 2 L'appareil se met sous tension automatiquement. Pour C46xW, appuyez sur le bouton du panneau de commande. (Marche/Sortie de veille) 1. Introduction 30 Installation locale du pilote Un appareil local est un appareil directement connecté à votre ordinateur à l'aide du câble.

Si votre appareil est relié à un réseau, ignorez les étapes suivantes et passez à l'installation du pilote de l'appareil connecté à un réseau (voir « Installation du pilote sur le réseau » à la page 160). 14 Windows 1 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur. Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Exécuter. Entrez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur, puis cliquez sur OK. • Si vous utilisez les systèmes d'exploitation Mac ou Linux, reportez-vous à « Installation sous Mac » à la page 150 ou à « Installation sous Linux » à la page 152. • La fenêtre d'installation présentée dans ce Mode d'emploi peut différer de celle qui apparaît sur votre écran. Cela dépend de l'appareil et de l'interface utilisés. • Utilisez uniquement un câble USB ne dépassant pas 3 m. 2 3 4 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation.

Ensuite, cliquez sur Suivant. Sélectionnez USB-yhteyks sur l'écran Type de connexion de l'imprimante. Ensuite, cliquez sur Suivant. Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation. Vous pouvez sélectionner les logiciels dans la fenêtre Sélectionnez les logiciels et utilitaires à installer.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG XPRESS SL-C460W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483208)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483208>

1. Introduction 31 Réinstallation du pilote Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, procédez comme suit pour le réinstaller. 15 Windows 1 2 3 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes ou Tous les programmes > Samsung Printers > Désinstaller le logiciel d'imprimante Samsung. Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

Insérez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM et réinstallez le pilote (voir « Installation locale du pilote » à la page 31). 1. Introduction 32 2. Présentation des menus et configuration de base Ce chapitre donne des informations sur la structure générale du menu et les options de configuration de base. • Présentation des menus • Paramètres de base de l'appareil • Supports et bacs • Impression de base • Copie de base • Numérisation de base • Options de base de la fonction Télécopie • Utilisation d'un périphérique à mémoire flash USB 34 40 42 54 60 65 67 72 Présentation des menus Le panneau de commande permet d'accéder à différents menus pour configurer l'appareil ou utiliser ses fonctions.

• Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge. • Certains noms de menus peuvent différer de ceux de votre appareil, selon les options et les modèles. • Les menus sont décrits dans le Guide avancé (voir « Menus de configuration utiles » à la page 214). 1 Accès au menu 1 2 3 4 5 6 Appuyez sur la touche Fax, Copier, ou Num sur le panneau de commande selon la fonction à utiliser.

Appuyez sur (Menu) jusqu'à ce que le menu souhaité apparaisse sur la dernière ligne de l'écran, puis appuyez sur OK. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que l'élément de menu souhaité apparaisse et appuyez sur OK. Si l'option inclut des sous-menus, répétez l'étape 3. Appuyez sur OK pour valider votre choix.

Appuyez sur (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt. 2. Présentation des menus et configuration de base 34 Présentation des menus Fonction de faxa Luminosité Normal Sombre+1- Sombre+5 Clair+5- Clair+1 Résolution Standard Supérieure OPTIMALE FAX PHOTO Format origine ENVOI MULTIPLE Env. diffère Envoi priorit. Renvoi emiss.

Env. vs téléc. Recep. transf. Env. vs téléc. Env. vs PC Transf.&impr. Recep protegee Desactive Active Imprimer AJOUTER PAGE Annuler tache ENVOI Delais recomp.

Interv recompo Prefixe recomp MODE ECM Confirm. téléc Image TCR MODE COMPOS.b Reception Mode reception Nb. sonneries DONNEES RECEP. CODE DEM.

REC. Reduction auto Effacer taille Cfg fax indes. MODE DRPDb a. C46xFW uniquement. b.

Cette option n'est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez. Config. Faxa Modif. défaut Résolution Luminosité Format origine Journal auto Active Desactive Tr/Rc manuelle Active Desactive 2. Présentation des menus et configuration de base 35 Présentation des menus Fonct. copie Format origine Red./agrand. Luminosité NORMAL Sombre+1- Sombre+5 Clair+5- Clair+1 Type doc. TEXTE/PHOTO PHOTO Magazine Texte MISE EN PAGE NORMAL 2 Pages sur 1 4 Pages sur 1 ID copie REGLER LE FOND Desactive Auto Niveau amélioration 1 Niveau amélioration 2 Niveau effacement 1- Niveau effacement 4 Modif. défaut Format origine Copies Copier assemb.

Red./agrand. Luminosité Type doc. REGLER LE FOND Config. copie 2. Présentation des menus et configuration de base 36 Présentation des menus Fction de num. Fonction USB Format origine Type doc. Résolution Mode couleur Format fich Luminosité Config numer. Modif. défaut Par défaut USB Orientation Portrait Paysage Copies [1 - 999] Résolution Normal Optimale Défoncée Desactive Normal Maximum Type document Standard PHOTO Graph présent.

CAD Page Web Config impress Trame Amélioration Detaille Normal Clarte texte Desactive Minimum Normal Maximum RC auto LF LF+CR Emulation Type emulation Config 2. Présentation des menus et configuration de base 37 Présentation des menus Config systeme CONFIG MACHINE ID machinea Numero de faxa Date & Heurea MODE HORLOGE LANGUE Eco energie Extinct. autob Evenmt. reveil Temporis syst. Expir.

Impr. Altitude Humidité CONTINUER AUTO Substit papier IMPRPGEBLANCHE Parametres Eco a. C46xFW uniquement. b. C46xWuniquement c.

Cette option n'apparaît que lorsqu'il ne reste qu'une petite quantité de toner dans la cartouche. a Config papier Format papier Type papier Marge Son/Volumea Tonal. alarmer HAUT-PARLEUR SONNERIE Journal CONFIGURATION Infos conso. Page Demo CARNET ADRES.a Confirm. téléc Fax envoyea Fax recua Trav. program.a Fax Indesir.a Config reseau Compteur util.

OPTIONS DE FAXa MAINTENANCE Eff. mes. videoc Dur vie conso Gest. images Coul. person. Réglage ton Numero serie Alert ton faib 2. Présentation des menus et configuration de base 38 Présentation des menus Reseau TCP/IP (IPv4) DHCP BOOTP Statique TCP/IP (IPv6) IPv6 active Config. DHCPv6 Vit. Ethernet Immédiat 10Mbit/s Semi 10Mbit/s Int 100Mbit/s Sem 100Mbit/s Int Sans fil Wi-Fi act/des Wi-Fi Direct Parametre WPS Parametre WLANa Defaut WLAN Signal WLAN Effacer regl. CONFIG RESEAU Gest protocole Activat reseau Http Activea WINS SNMP V1/V2 UPnP(SSDP) MDNS SetIP SLP a.

C46xFW uniquement. 2. Présentation des menus et configuration de base 39 Paramètres de base de l'appareil • Vous pouvez définir les paramètres de l'appareil sous Paramètres du périphérique dans le programme Samsung Easy Printer Manager. - Si vous utilisez Windows ou Mac, effectuez les réglages dans Samsung Easy Printer Manager > (basculer en mode avancé) > Paramètres du périphérique, voir « Paramètres du périphérique » à la page 285. • Il peut être nécessaire d'appuyer sur OK pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

3 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur OK. • • LANGUE: modifiez la langue d'affichage sur le panneau de commande. Date et heure: le réglage de la date et de l'heure est utilisé pour les options de télécopie et d'impression différées. Ces données sont également imprimées sur les journaux. Néanmoins, si celles-ci sont incorrectes, vous devez les mettre à jour.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG XPRESS SL-C460W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483208)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483208>

Saisissez l'heure et la date correctes à l'aide des flèches ou du pavé numérique (voir « Lettres et chiffres du clavier » à la page 237). • Mois = 01 à 12 • Jour = 01 à 31 • Année = 4 chiffres • Heure = 01 à 12 • Minute = 00 à 59 Une fois l'installation terminée, vous devez définir les paramètres par défaut de l'appareil. Pour modifier les paramètres par défaut de l'appareil, suivez les étapes suivantes : Il peut être nécessaire d'appuyer sur OK pour accéder aux sousmenus, pour certains modèles. • **MODE HORLOGE**: vous pouvez paramétrer votre appareil pour que l'heure s'affiche au format 12 ou 24 heures. Veille: lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un moment, utilisez cette fonctionnalité pour économiser l'énergie. 1 2 Appuyez sur la touche (Menu) sur le panneau de configuration. Appuyez sur Config système > Config machine. 2. Présentation des menus et configuration de base 40 Paramètres de base de l'appareil • Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Sortie de veille, lancez une impression, ou qu'un fax est reçu, l'appareil sortira du mode d'économie d'énergie. • Appuyez sur (Menu) > CONFIG SYSTEME > CONFIG MACHINE > EVENMT.

REVEIL > ACTIVE sur le panneau de commande. Lorsque vous appuyez sur un bouton, sauf le bouton Marche/Sortie de veille, l'appareil sort du mode d'économie d'énergie. • **Altitude**: La qualité d'impression dépend de la pression atmosphérique et, par conséquent, de l'altitude de l'appareil par rapport au niveau de la mer. Avant de définir les paramètres d'altitude, déterminez l'altitude à laquelle vous trouvez (voir « Réglage de l'altitude » à la page 236). 4 5 6 Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur OK. Appuyez sur OK pour valider votre choix. Appuyez sur (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt. Consultez les liens ci-dessous pour configurer d'autres paramètres utiles d'utilisation de l'appareil. • Voir « Saisie de différents caractères » à la page 237. • Voir « Lettres et chiffres du clavier » à la page 237. • Voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 48. • Voir « Configuration du répertoire de télécopie » à la page 239. 2. Présentation des menus et configuration de base 41 Supports et bacs Ce chapitre vous explique comment charger les supports d'impression dans votre appareil.

• L'utilisation d'un support d'impression non conforme peut causer des problèmes ou endommager l'appareil, qui devra être réparé. Cette réparation n'est pas couverte par les contrats de garantie ou de réparation de Samsung. • Veuillez ne pas utiliser de papier photo jet d'encre avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil. • L'utilisation d'un support d'impression inflammable peut entraîner un incendie. • Utilisez uniquement les supports d'impression indiqués (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 124). 2 Vue d'ensemble du bac Pour changer le format, vous devez régler les guides-papier. 1 2 3 1 Couvercle papier 2 Verrou du guide 3 Guide de longueur du papier 4 Guide de largeur du papier 4 L'utilisation de supports inflammables ou des corps étrangers laissés dans l'imprimante peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil, et dans de rares cas, un incendie. Si vous n'ajustez pas les guides, ceci peut causer un mauvais cadrage du papier, une impression oblique des images, ou un bourrage papier. 2. Présentation des menus et configuration de base 42 Supports et bacs 3 Chargement de papier dans le bac Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 22). 2 Ouvrez le couvercle papier. 1 Ouvrez le bac d'alimentation (voir « Vue d'ensemble du bac » à la page 42). 3 Appuyez pour débloquent le verrouillage du guide situé dans le bac, tirez sur le bac pour le sortir manuellement.

Ensuite, ajustez les guides de longueur et de largeur du papier. 1 2 3 2. Présentation des menus et configuration de base 43 Supports et bacs 4 Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les feuilles. Si le format de votre papier est plus grand que Letter, appuyez pour débloquent le verrouillage du guide situé dans le bac, tirez sur le bac pour le sortir manuellement. Ensuite, ajustez les guides de longueur et de largeur du papier. 1 5 Insérez le papier face à imprimer vers le haut. 2 Si le format de votre papier est plus petit que Letter, appuyez pour débloquent le verrouillage du guide situé dans le bac, poussez sur le bac pour l'insérer manuellement. Ensuite, ajustez les guides de longueur et de largeur du papier. • Si vous poussez le guide de largeur du papier trop loin, le papier risque de se courber. • N'utilisez pas de papier comportant un bord de conduite, ceci pouvant causer un bourrage papier ou le papier pouvant être froissé.

• Si vous n'ajustez pas le guide, vous risquez de provoquer des bourrages papier. 1 2 2. Présentation des menus et configuration de base 44 Supports et bacs 6 Appuyez sur le guide de largeur du papier et faites-le glisser vers le bord de la pile de papier, en évitant qu'il se courbe. 8 Insérez le bac papier. 7 Fermez le couvercle papier.

9 Lorsque vous imprimez un document, sélectionnez le format et le type de papier pour le bac (voir « Réglage du type et du format de papier » à la page 48). 2. Présentation des menus et configuration de base 45 Supports et bacs 4 Impression sur supports spéciaux Le tableau ci-dessous montre les supports spéciaux pouvant être utilisés dans le bac. Le réglage du papier dans l'appareil et le pilote doivent correspondre pour pouvoir imprimer sans erreur de papier. Pour modifier le réglage du papier défini dans l'appareil, dans le Samsung Easy Printer Manager sélectionnez Paramètres du périphérique.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG XPRESS SL-C460W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483208)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483208>

Ou si votre appareil prend en charge un écran d'affichage, vous pouvez le configurer à l'aide du bouton (Menu) sur le panneau de configuration. (Passer au mode avancé) > Pour connaître le grammage de chaque feuille, reportez-vous à « Spécifications des supports d'impression » à la page 124. Types Ordinaire

Papier épais Papier fin Papier de luxe Couleur Cartonné Étiquettes Pré-imprimé Papier en coton Papier recyclé Baca □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Définissez ensuite le type de papier dans la fenêtre Options d'impression > onglet Papier > Type (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 55). • Lors de l'utilisation d'un support spécial, nous vous recommandons d'alimenter une feuille à la fois (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 124). • Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 22). Papier archive Photo glacée Photo mat a. Types de papier disponibles en chargement manuel dans le bac. (□ : pris en charge, vide : non pris en charge) 2. Présentation des menus et configuration de base 46 Supports et bacs Étiquettes Pour ne pas endommager l'appareil, utilisez uniquement des étiquettes conçues pour les imprimantes laser.

• Vérifiez que la substance adhésive ne dépasse pas des étiquettes. Les zones exposées risqueraient de provoquer le détachement des étiquettes durant l'impression, entraînant des bourrages papier. De plus, la substance adhésive pourrait endommager certains composants de l'appareil. N'utilisez pas plusieurs fois la même planche d'étiquettes. Le revêtement adhésif n'est prévu que pour un seul passage dans l'imprimante. N'utilisez pas d'étiquettes se décollant de la planche ou encore froissées, gondolées ou abîmées. • Papier cartonné ou au format personnalisé • Lorsque vous choisissez des étiquettes, tenez compte des facteurs suivants : Substance adhésive: elle doit rester stable à la température de fusion de l'appareil (environ 170 °C). Disposition: n'utilisez pas de planches partiellement décollées où le fond de la planche est visible. Les étiquettes pourraient se décoller et provoquer des bourrages importants. Ondulation: elles doivent être à plat avec moins de 13 mm d'ondulation dans n'importe quelle direction.

Problème: n'utilisez pas d'étiquettes froissées, présentant des bulles d'air ou d'autres signes de décollement. • Dans l'application, définissez des marges d'au moins 6,4 mm par rapport aux bords du support. - 2. Présentation des menus et configuration de base 47 Supports et bacs Papier préimprimé Lors du chargement de papier préimprimé, la face imprimée doit être face vers le haut avec et le côté introduit en premier doit être parfaitement plat. Si vous rencontrez des problèmes d'alimentation papier, retournez la pile.

Nous ne garantissons pas la qualité d'impression. 5 Réglage du type et du format de papier Après avoir inséré du papier dans le bac papier, configurez l'appareil en fonction du format utilisé à l'aide des touches du panneau de commande. • Le réglage du papier dans l'appareil et le pilote doivent correspondre pour pouvoir imprimer sans erreur de papier. Pour modifier le réglage du papier défini dans l'appareil, dans le Samsung Easy Printer Manager sélectionnez (Passer au mode avancé) > Paramètres du périphérique. Ou si votre appareil prend en charge un écran d'affichage, vous pouvez le configurer à l'aide du bouton (Menu) sur le panneau de configuration.

Définissez ensuite le type de papier dans la fenêtre Options d'impression > onglet Papier > Type (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 55). • Il peut être nécessaire d'appuyer sur OK pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles. • Les encres utilisées sur le papier à en-tête doivent être thermostables; elles ne doivent ni fondre, ni s'évaporer, ni émettre de substances toxiques lorsqu'elles sont soumises à la température de fusion (environ 170 °C) pendant un dixième de seconde. Ces encres ne doivent pas être inflammables ni endommager les rouleaux de l'appareil. Avant de charger le papier préimprimé, assurez-vous que l'encre sur le papier est sèche. Durant le processus de fusion, une encre encore humide risquerait de s'effacer du support préimprimé, diminuant ainsi la qualité de l'impression. • 1 2 3 Appuyez sur la touche (Menu) sur le panneau de configuration. Appuyez sur CONFIG SYSTEME > CONFIG PAPIER > FORMAT PAPIER ou TYPE PAPIER. Sélectionnez le bac et l'option souhaités. 2.

Présentation des menus et configuration de base 48 Supports et bacs 4 5 Appuyez sur OK pour valider votre choix. Appuyez sur (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt. 6 Utilisation du support de sortie papier La surface du support de sortie papier peut devenir chaude si vous imprimez un grand nombre de pages en même temps. Ne touchez pas cette surface et ne laissez pas les enfants s'en approcher. • Si vous souhaitez utiliser du papier de format spécial comme du papier à facture, sélectionnez l'onglet Papier > Format > Modifier... et définissez l'option Paramètres du format de papier personnalisé dans Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 55). Les pages imprimées s'empilent sur le support de sortie papier, et celui-ci permettra d'aligner les pages imprimées.

L'imprimante envoie l'impression vers le bac de sortie par défaut. 2. Présentation des menus et configuration de base 49 Supports et bacs 8 Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG XPRESS SL-C460W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483208)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483208>

Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 22). Chargement des originaux Vous pouvez utiliser la vitre d'exposition ou le chargeur de documents pour charger un document original à copier, à numériser, ou pour envoyer une télécopie.

7 Préparation des originaux • N'insérez pas du papier dont le format est inférieur à 142 x 148 mm ou supérieur à 216 x 356 mm. N'essayez pas de charger les types de papier suivants au risque de provoquer un bourrage, une impression de mauvaise qualité et un endommagement de l'appareil. •••• Papier carbone ou papier autocopiant Papier couché Papier bible ou trop fin Papier froissé ou plié Papier ondulé ou en rouleau Papier déchiré Avec la vitre d'exposition, vous pouvez copier ou numériser des originaux. Vous pouvez obtenir une qualité de numérisation optimale, notamment pour les images en couleur ou en niveaux de gris. Assurez-vous qu'aucun document ne se trouve dans le chargeur de documents.

Si un original est détecté dans le chargeur de documents, il devient prioritaire par rapport à l'original placé sur la vitre d'exposition. Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir « Vue avant » à la page 22). Sur la vitre d'exposition Retirez tout trombone ou agrafe avant de charger des documents. Si vous avez utilisé du correcteur, de la colle ou de l'encre, vérifiez que le papier est entièrement sec avant de charger les documents. Ne chargez que des originaux de même format ou grammage. Ne chargez pas de documents reliés, de livrets, de transparents ou de documents non standard. 2. Présentation des menus et configuration de base 50 Supports et bacs 1 Soulevez et ouvrez le capot du scanner. 2 Placez les originaux, face imprimée vers le bas, sur la vitre d'exposition.

Alignez-le sur le guide situé dans l'angle supérieur gauche de la vitre. 3 Fermez le capot du scanner. 2. Présentation des menus et configuration de base 51 Supports et bacs • Refermez toujours le capot du scanner pour obtenir une qualité d'impression optimale et réduire la consommation de toner. • La présence de poussière sur la vitre d'exposition peut entraîner l'apparition de taches noires sur le document imprimé. Veillez à ce que cette vitre soit toujours propre (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 93). • Lorsque vous numériser une page d'un livre ou d'un magazine, ouvrez complètement le capot du scanner, puis refermez-le. Si le livre ou le magazine fait plus de 30 mm d'épaisseur, laissez le chargeur ouvert pour effectuer la numérisation. Dans le chargeur de documents 1 Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les originaux. 2 • Faites attention à ne pas casser la vitre d'exposition.

Vous pourriez vous blesser. • Ne la touchez pas avec vos doigts en refermant le capot du scanner. Le capot du scanner pourrait tomber et être endommagé. • Ne regardez pas la lumière qui vient de l'intérieur du scanner lorsque vous copiez ou numériser un document. Cela est dangereux pour vos yeux.

Placez l'original, face imprimée vers le haut, dans le bac d'alimentation du chargeur de documents. Assurez-vous que la partie inférieure de la pile d'originaux est alignée avec la marque de format de papier présente sur le bac d'alimentation. 2. Présentation des menus et configuration de base 52 Supports et bacs 3 Ajustez le guide de largeur du chargeur de documents en fonction du format du papier. Des particules de poussière sur la vitre du chargeur de documents peuvent créer des taches noires sur le document imprimé.

Veillez à ce que cette vitre soit toujours propre (voir « Nettoyage de l'appareil » à la page 93). 2. Présentation des menus et configuration de base 53 Impression de base Pour les fonctions spéciales d'impression, consultez le Guide avancé (voir « Utilisation des options d'impression avancées » à la page 244). 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste Sélectionnez une imprimante. 9 Impression Si vous utilisez les systèmes d'exploitation Mac ou Linux, reportez-vous au Guide avancé (voir « Impression sous Mac » à la page 251 ou « Impression Linux » à la page 253). La fenêtre Options d'impression suivante s'adresse au Bloc-notes dans Windows 7. 1 2 Ouvrez le document à imprimer. Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier. 4 Les paramètres d'impression de base, notamment le nombre de copies et le nombre de pages sont sélectionnés dans la fenêtre Imprimer. Pour exploiter pleinement les fonctions avancées d'impression, cliquez sur Propriétés ou Préférences dans la fenêtre Imprimer (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 55).

2. Présentation des menus et configuration de base 54 Impression de base 5 10 Pour lancer l'impression, cliquez sur OK ou sur Imprimer dans la fenêtre Imprimer. 11 Ouverture des préférences d'impression • La fenêtre Options d'impression présentée dans ce guide de l'utilisateur peut être différente de l'appareil utilisé. • Lorsque vous sélectionnez une option dans Options d'impression, vous pouvez voir une marque d'avertissement, ou . Un signifie que vous pouvez sélectionner cette option, mais qu'elle n'est pas recommandée, et une signifie que vous ne pouvez pas sélectionner cette option à cause de la configuration ou de l'environnement de votre machine. Annulation d'une impression Si la tâche d'impression est en attente dans la liste ou la file d'attente d'impression, annulez-la comme suit: • Vous pouvez accéder à cette fenêtre en double-cliquant simplement sur l'icône de l'appareil (•) dans la barre des tâches de Windows. Vous pouvez également annuler la tâche en cours en appuyant sur (Arrêter/Suppr).



[You're reading an excerpt. Click here to read official SAMSUNG XPRESS SL-C460W user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5483208)
<http://yourpdfguides.com/dref/5483208>