



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for TOSHIBA 47VL963G. You'll find the answers to all your questions on the TOSHIBA 47VL963G in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual TOSHIBA 47VL963G
User guide TOSHIBA 47VL963G
Operating instructions TOSHIBA 47VL963G
Instructions for use TOSHIBA 47VL963G
Instruction manual TOSHIBA 47VL963G

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Série VL96*
numérique
Série XL97*
numérique



Approved for the general use of non-renewable resources and for the energy savings for
*http://www.toshiba.com/eco/eco_labeling_guide.htm



[You're reading an excerpt. Click here to read official TOSHIBA 47VL963G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477165)
<http://yourpdfguides.com/dref/5477165>

Manual abstract:

.....
.....
.....
..... 32 Sélection de la fonction Verrouiller 3D ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
..... 32 Sélection de la fonction Programmer Minuteur 3D .

.....
.....
.....
.....

. 32 Sélection de la fonction Activer Minuteur 3D

.....
.....
.....
.....

.. 32 Sélection de la fonction Info Importante 3D

.....
.....
.....
.....

.... 32 Basculement sur les images gauche et droite .

.....
.....
.....
.....

.... 32 Réglages du son

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 33 Commandes de volume et coupure du son .

.....
.....
.....
.....

... 33 Db. langage .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
... 33 Balance ..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 33 Graves, aigus

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

33 Amélioration des voix

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 33 Audyssey ABX™

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

. 33 Volume dynamique®

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... 33 Contrôle gamme dynamique ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 33 Réglage Niveau Audio

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 34 Mise en/hors service des haut-parleurs du téléviseur ..

.....
.....
.....

..... 34 Réglages du casque

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 34 Description audio

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
... 34 Affichage grand écran ..
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.... 35 Réglages de l'image .
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
... 37 Mode d'image ..
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
37 Préférences d'affichage

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 37 Réinitialiser

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 37 ColourMaster

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 37 Réglage des couleurs de base

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 38 Température de couleur ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 38 Capteur automatique de luminosité .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 38 Rétroéclairage dynamique

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.. 38 Niveau noir/blanc ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 38 Réduction du bruit MPEG .

.....
.....
.....
.....
.....
.....

39 DNR – Réduction numérique du bruit

.....
.....
.....
.....

.. 39 Active Vision ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.. 39 Réinitialisation des réglages avancés de l'image ...

.....
.....
.....

.. 39 Format automatique (Grand écran) ...

.....
.....
.....
.....
.....

.. 39 4:3 étiré ...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 39 Ecran bleu .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 39 Position d'image

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 40 Arrêt sur image ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 40 Utilisation de votre réseau domestique ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 41 Configuration du réseau ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 42 Réglages sans fil

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

42 Configuration réseau avancée

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 44 Réglages de DNS

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 45 Test de connexion au réseau ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 45 Utilisation du clavier virtuel

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

46 Réglage du périphérique réseau

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

46 Réglages périphérique externe

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 46 Réglage du nom de périphérique

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

47 Fonction d'enregistrement sur disque dur USB

.....
.....
.....
.....

..... 48 Préparation du disque dur USB pour l'enregistrement ..

.....
.....
.....

..... 48 Pour enregistrer des programmes DTV (Enregistrement une touche) 48 Comment régler les enregistrements via le Guide des programmes .

.....
.....
.....

49 Français 2 Pour vérifier, modifier ou supprimer les informations de programmation

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....50 Pour voir une émission enregistrée

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..51 Opérations à partir de l'écran de bibliothèque

.....
.....
.....

.51 Réglage d'enregistrement

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

52 Priorité de programmation

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....54 Utilisation de Toshiba Places ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....55 Utilisation de Hybrid TV Standard (si disponible) .

.....
.....

.....
.....
.....

.....55 Utilisation de Intel® Wireless Display .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
..56 Nom d'appareil Intel® Wireless Display

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..56 Liste d'ordinateurs

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
...56 Utilisation du lecteur multimédia ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..57 Principes de fonctionnement

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....57...

.....
.....
.....
.....

.....
... 72 Informations système et Réinitialiser TV ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 73 Informations système

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
..... 73 Réinitialiser TV ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 73 Paramètres PC

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 73 Position horizontale et Position verticale

.....
.....
.....

.....
.....

.... 73 Phase d'horloge .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 73 Horloge d'échantillonnage .

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.. 74 Réinitialiser

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 74 Sélection des entrées et connexions AV

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 74 Sélection des entrées

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 74 Étiquetage des sources d'entrée vidéo .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

75 Sortie audio numérique

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 75 Utilisation de REGZA-LINK ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 76 Activé REGZA-LINK

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.... 76 TV marche/arrêt auto

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

76 Veille automatique

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

76 Contrôle ampli

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 76 Réglage initial du haut-parleur ...

.....

.....
.....
.....

..... 76 Sélection de la source d'entrée REGZA-LINK ..

.....
.....
.....
.....

76 Lecteur monotouche REGZA-LINK

.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 77 Veille système REGZA-LINK ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

. 77 Français SERVICES DE TEXTE Services de texte

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

78 Sélection des Modes

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 78 Informations Télétexte ..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 78 Parcourir les pages en mode Auto

.....
.....
.....
.....

.... 78 Parcourir les pages en mode LIST .

.....
.....
.....
.....

.. 78 Touches de commande ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 79 RÉSOLUTION DES PROBLÈMES Questions-Réponses

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 80 INFORMATIONS Informations relatives aux licences ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 83 Informations

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 85 Caractéristiques techniques et accessoires .

.....
.....
.....
.....
.....

..... 91 Pendant la vie de votre téléviseur, des mises à jour du micrologiciel seront disponibles pour assurer que votre téléviseur conserve ses performances optimales.

L'enregistrement sur disque dur USB est pris en charge par ce téléviseur, et si cette fonctionnalité n'était pas accessible au moment de l'achat, elle sera disponible par mise à jour du micrologiciel au milieu de 2012. *Veuillez noter que la fonction d'enregistrement sur disque dur USB ne sera pas disponible dans tous les pays. L'affichage sans fil Intel® (Intel® WiDi) est pris en charge par ce téléviseur, et si cette fonctionnalité n'était pas accessible au moment de l'achat, elle sera disponible par mise à jour du micrologiciel au milieu de 2012. Si votre téléviseur est connecté à Internet, le micrologiciel sera disponible automatiquement. Si votre téléviseur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez télécharger la dernière version du micrologiciel à partir de www.toshiba-om.net/firmware.php. *Certaines fonctions sont limitées à cause des législations locales et peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. 3

INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR Consignes de sécurité Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Toutefois, comme tout appareil électrique, il convient de respecter certaines consignes afin d'assurer un fonctionnement optimal en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce qui suit pour votre propre sécurité. Il s'agit de remarques d'ordre général s'appliquant à tous les appareils électroniques grand public : il est donc possible que certaines ne concernent pas le produit que vous venez d'acquérir. **N'ENLEVEZ AUCUN CACHE FIXE SOUS PEINE D'ÉLECTROCUTION. LA FICHE SECTEUR SERT DE DISPOSITIF DE DÉCONNEXION ET DOIT DONC ÊTRE FACILE À MANIER.** Mises en garde **N'OBSTRUEZ PAS** les ouvertures de ventilation de l'appareil, par exemple par des journaux, nappes, rideaux, etc. Une surchauffe endommagera l'équipement et réduira sa durée de vie. **NE LAISSEZ PAS** l'appareil exposé à des gouttes ou éclaboussures et n'y placez pas de récipients remplis de liquides, comme des vases. **NE PLACEZ PAS** d'objets chauds ou de sources de flammes nues, comme des bougies ou des veilleuses, sur l'appareil ou à proximité immédiate. Les températures élevées risquent de faire fondre le plastique et de provoquer des incendies.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter la propagation d'un incendie, placez à tout moment les bougies ou les autres flammes nues à l'écart de ce produit.



[You're reading an excerpt. Click here to read official TOSHIBA 47VL963G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477165)
<http://yourpdfguides.com/dref/5477165>

Français Ventilation Prévoyez un espace de plus de 10 cm tout autour du téléviseur pour permettre une ventilation adéquate. Cela permet d'éviter toute surchauffe susceptible d'endommager l'appareil. Évitez également les endroits poussiéreux. Chaleur excessive Votre téléviseur risque d'être endommagé par la lumière directe du soleil ou par la chaleur d'un radiateur. Évitez les endroits trop chauds ou humides. Placez-le dans une pièce dont la température ne descend pas en dessous de 5 °C et ne dépasse pas 35 °C. Alimentation secteur L'alimentation secteur requise pour cet appareil est 220-240 V CA 50/60 Hz. Ne le raccordez jamais à une source de courant continu ou toute autre source d'alimentation électrique. ASSUREZ-VOUS que le cordon d'alimentation n'est pas coincé sous l'appareil.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. NE COUPEZ PAS la fiche secteur : elle contient un filtre antiparasites spécial dont le retrait affectera le fonctionnement du téléviseur. EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE. Conseils LISEZ le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche. ASSUREZ-VOUS que tous les branchements électriques, y compris la fiche secteur, les rallonges et les interconnexions entre les différents appareils sont corrects et conformes aux instructions du fabricant.

Éteignez et débranchez l'appareil avant de faire ou de modifier un branchement. CONSULTEZ votre revendeur en cas de doute sur l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre appareil. AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être fixé solidement au mur ou au sol conformément aux instructions d'installation. Voir page 5. N'UTILISEZ PAS de supports de fortune et ne fixez JAMAIS de pieds avec des vis à bois. Pour garantir une sécurité totale, utilisez toujours le support, les consoles ou les pieds agréés par le fabricant, avec les fixations fournies conformément aux instructions. NE LAISSEZ PAS votre appareil branché sans surveillance à moins qu'il ne soit spécialement conçu pour un fonctionnement sans surveillance ou qu'il dispose d'un mode de veille. Débranchez l'appareil de la prise de courant et assurez-vous que tous les membres de votre famille savent le faire. Des mesures particulières seront éventuellement nécessaires pour les personnes handicapées. N'UTILISEZ PAS votre équipement si vous avez le moindre doute quant à son bon fonctionnement, ou s'il présente un dommage quelconque – éteignez-le, débranchez-le et consultez votre revendeur. NE poussez/tirez PAS la carte CI CAM avec un angle pour éviter de casser l'interface COMMON INTERFACE. AVERTISSEMENT: Une pression sonore excessive en provenance d'écouteurs ou d'un casque peut entraîner une perte auditive. PAR-DESSUS TOUT – Ne laissez JAMAIS personne, surtout des enfants, pousser ou frapper l'écran et la carcasse, enfoncer des objets dans les trous, les fentes ou tout orifice du boîtier. Ces actions risqueraient d'endommager l'écran ou les pièces internes. NE CHERCHEZ JAMAIS à deviner quoi que ce soit et ne prenez aucun risque avec des appareils électriques – prudence est mère de sûreté.

FAITES ATTENTION aux panneaux ou aux portes en verre de l'appareil. 4 INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR Installation et informations importantes Où installer l'appareil Placez le téléviseur à l'abri de la lumière directe du soleil et des éclairages puissants. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour un meilleur confort de visualisation. Utilisez des rideaux ou des stores pour empêcher que la lumière du soleil n'éclaire directement l'écran. Placez le téléviseur sur une surface stable et plane capable de supporter le poids du téléviseur. Afin d'éviter de vous blesser et d'assurer la stabilité de cet appareil, fixez le téléviseur à la surface plane à l'aide de la courroie, ou à un mur à l'aide d'une attache solide et des clips en P fournis. Sinon, fixez le téléviseur sur la surface plate en utilisant la vis de montage fournie. Les écrans d'affichage à cristaux liquides sont fabriqués au moyen d'une technologie de précision extrêmement avancée. Toutefois, il peut arriver que certaines parties de l'écran soient dépourvues d'éléments d'image ou présentent des points lumineux. Ceci ne doit pas être considéré comme un signe de mauvais fonctionnement.

Assurez-vous que le téléviseur soit placé dans une position dans laquelle il ne peut pas être poussé ou heurté par des objets, car la pression risquerait de casser ou d'endommager l'écran. Veillez aussi à ce qu'il ne soit pas possible d'insérer des petits objets dans les fentes ou les ouvertures de l'enceinte. Courroie de fixation Français Courroie de fixation Attache solide (aussi courte que possible) Clip de support Clip en ' P ' Vis (fournie) Le style de support dépend du modèle Évitez d'utiliser des produits chimiques (tels que des désodorisant, des agents nettoyant, etc.) sur ou près du support de table du téléviseur. Des études indiquent que les plastics peuvent devenir fragiles et se fendre avec le temps à cause des effets combinés des agents chimiques et des contraintes mécaniques (telles que le poids du téléviseur).

Ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures sévères et/ou des dommages permanents au téléviseur ou au support de table du téléviseur. Lors de l'utilisation d'un support mural Utilisez un support mural adapté aux dimensions et au poids du téléviseur LCD. • Deux personnes sont nécessaires pour l'installation. • Pour installer le support mural d'un autre fabricant, utilisez les ENTRETOISES (fournies). 1 Débranchez et retirez les câbles et/ou les connecteurs d'autres composants à l'arrière du téléviseur.



[You're reading an excerpt. Click here to read official TOSHIBA 47VL963G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477165)
<http://yourpdfguides.com/dref/5477165>

2 Placez délicatement l'appareil face avant sur le sol, sur une surface amortisseuse, notamment sur un tapis ou un matelas. 3 Suivez les instructions fournies avec le support mural. Avant de continuer, vérifiez que le ou les supports appropriés sont fixés au mur et à l'arrière du téléviseur, conformément aux instructions fournies avec le support mural. 4 Assurez-vous de placer les entretoises fournies entre le support et l'arrière du téléviseur. 5 Utilisez toujours les vis fournies ou recommandées par le fabricant du support mural. Retrait du socle : 1 Placez délicatement la partie avant de l'appareil face au sol, sur une surface amortisseuse, notamment sur un tapis ou un matelas. Laissez le socle dépasser sur le bord de la surface. REMARQUE : prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous retirez le socle afin d'éviter d'endommager le panneau LCD. 2 Retirez les quatre vis. 3 Une fois que les quatre vis qui retiennent le support de table sont enlevées, enlevez le support du téléviseur en le faisant glisser et en le retirant du téléviseur.

Vis Support mural Entretoise (fournie) 23mm M6 Panneau arrière du téléviseur Placez les quatre entretoises (fournies). ATTENTION : Le diamètre et la longueur des vis diffèrent selon le modèle du support mural. L'utilisation de vis autres que les vis spécifiées peut provoquer des dégâts internes dans le téléviseur ou sa chute, etc. 5 **INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR** Lors de l'utilisation des lunettes 3D • La fonction 3D a été conçue pour une utilisation privée et un divertissement à domicile. Veuillez noter que toute utilisation commerciale de la fonction 3D peut entraîner une violation des droits d'auteur. Toshiba vous demande de respecter la propriété intellectuelle des tierces parties. • Lorsque vous visionnez des images 3D, portez toujours les lunettes 3D. Regarder des images 3D sans lunettes 3D risque d'entraîner une fatigue oculaire. • Ne portez pas les lunettes 3D ni ne regardez des images 3D avec un angle incliné ou en étant allongé. L'effet 3D est perdu dans ces conditions et une fatigue visuelle peut en résulter.

- Aucun angle d'inclinaison vertical ou horizontal n'est permis par rapport à l'écran. • Si vous portez des lunettes de correction ou des lentilles de contact, portez les lunettes 3D par dessus celles-ci. Regarder des images 3D sans votre correction habituelle risque d'entraîner une fatigue oculaire. • Si vous voyez les images 3D en double ou si vous ne parvenez pas à voir les images en 3D, cessez immédiatement le visionnage. Continuer de regarder l'écran dans ces conditions risque d'entraîner une fatigue oculaire.

- Du fait de l'impact possible sur le développement de la vision, les images 3D doivent être réservées aux personnes de plus de 6 ans. Les répercussions possibles sur la santé liées aux images 3D concernent plus particulièrement les enfants et les adolescents. Il convient de les placer sous étroite surveillance afin d'éviter toute utilisation prolongée du téléviseur 3D. • Pour obtenir un effet 3D optimal et pour éviter une fatigue visuelle, il est important que vous sélectionnez correctement votre position de vue. La meilleure position de vue se trouve à la distance de vue indiquée et avec vos yeux au même niveau que le centre de l'écran, comme montré ci-dessous.

Le centre de la zone de vue optimale varie d'un téléviseur à l'autre. La zone de vue utilisable est généralement plus étendue que celle indiquée dans le tableau cidessous (l'angle réel n'est pas représenté sur l'illustration). Même hauteur que le centre de l'écran. Centre de l'écran Angle de vue Français
Recommandations d'usage • Ne réparez pas, ne modifiez pas, ni ne démontez les lunettes 3D vous-même. Cela pourrait entraîner une indisposition lors de la visualisation d'images 3D. • N'utilisez pas les lunettes 3D si elle sont fendues, cassées ou si elles ne fonctionnent pas correctement. En continuant à les utiliser dans cet état, vous risquez de vous blesser, d'éprouver une fatigue oculaire ou d'être indisposé. • Ne restez pas debout et ne marchez pas lorsque vous portez les lunettes 3D. Vous risquez de perdre l'équilibre et par conséquent de tomber, de vous blesser ou de provoquer des dégâts matériels. • Ne portez pas les lunettes 3D dans un autre but que de visionner un film 3D.

Les lunettes 3D ne peuvent pas être utilisées comme lunettes de soleil. • Ne faites pas tomber les lunettes, n'exercez pas de pression et ne marchez pas dessus. Vous risqueriez alors d'endommager les verres et, par conséquent, de vous blesser. Exposer les lunettes 3D à un liquide ou à une chaleur excessive peut endommager la fonction. • Si votre nez ou vos tempes deviennent rouge, si vous ressentez une douleur ou une gêne, arrêtez d'utiliser les lunettes 3D. De tels symptômes peuvent se produire si vous portez les lunettes 3D pendant une longue période de temps. Précautions relatives au visionnage des images 3D • Certaines personnes peuvent être sujettes à des crises ou des malaises lors de l'exposition au clignotement d'images ou aux signaux lumineux de certaines images du téléviseur ou de jeux vidéo 3D. Les personnes qui ont déjà subi une crise d'épilepsie, une perte de conscience, ou tout autre symptôme lié à une condition épileptique, ou qui des antécédents d'épilepsie dans sa famille doit contacter un fournisseur de soins de santé avant d'utiliser la fonction 3D. • Évitez d'utiliser la fonction 3D si vous avez consommé de l'alcool. • Si vous êtes malade ou vous sentez mal, il est conseillé de ne pas visionner d'images 3D et de consulter, si nécessaire, votre médecin.

- Si vous faites l'objet des symptômes suivants lors du visionnages d'images vidéo 3D, cessez le visionnage et consultez votre médecin : Convulsions, tics oculaires ou musculaires, perte de conscience, altération de la vision, mouvements involontaires, désorientation, fatigue oculaire, nausée/ vomissements, vertige, maux de tête.



[You're reading an excerpt. Click here to read official TOSHIBA 47VL963G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477165)
<http://yourpdfguides.com/dref/5477165>

• Si vous ressentez de la fatigue visuelle ou tout autre gêne à la suite de la visualisation d'images vidéo 3D, retirez les lunettes 3D et arrêtez de les utiliser jusqu'à ce que la gêne disparaisse. • Certaines personnes peuvent éprouver une sensation de vertiges et/ou de désorientation au cours du visionnage d'images 3D. Par conséquent, pour éviter tout accident, ne placez pas le téléviseur près d'escaliers ouverts, de balcons ou de grillages. De même, ne vous asseyez pas à côté d'objets qui cassent pour ne pas les faire tomber par mégarde.

Distance de vue Angle de vue 42VL / 42XL 47VL / 47XL 55VL / 55XL Environ 26 degrés Environ 26 degrés Environ 26 degrés Distance de vue Plus de 1,6 m Plus de 1,8 m Plus de 2,1 m **IMPORTANT:** Si vous voyez une image double, c'est que vos yeux sont soit trop haut soit trop bas par rapport au centre horizontal de l'écran. Ajustez votre position de façon qu'elle se rapproche du centre, évitez toute fatigue visuelle et profitez d'effets 3D optimaux. 6
INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR Veuillez prendre note La fonction de réception numérique de ce téléviseur n'est disponible que dans les pays énumérés à la section « Pays » du menu « Configuration du système ». Selon le pays et la zone, certaines fonctions du téléviseur pourront ne pas être disponibles. La réception de services supplémentaires ou modifiés à l'avenir ne peut être garantie avec ce téléviseur.

Si des images stationnaires produites par des émissions au format 4:3, le télétexte, des logos d'identification de chaîne, des affichages informatiques, des jeux vidéo, des menus à l'écran, etc., sont affichés sur l'écran de télévision pendant un certain temps, il est vivement conseillé de réduire les réglages de lumière et de contraste. Une utilisation très longue et continue de l'image 4:3 sur un écran 16:9 risque de provoquer une image rémanente sur les contours de l'image 4:3 ; ce phénomène n'est pas considéré comme défaut du téléviseur à cristaux liquides et n'est pas couvert par la garantie du fabricant. L'utilisation régulière d'autres formats (par exemple, Cinéma) permet d'éviter ce phénomène de rémanence. Français **CLAUSE D'EXCLUSION** Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou tout dommage du produit causés par : i) Un incendie ; ii) Un tremblement de terre ; iii) Un dommage accidentel ; iv) Une mauvaise utilisation délibérée ; v) Une utilisation du produit dans des conditions anormales ; vi) Une perte et/ou un dommage causés au produit alors qu'il était en possession d'un tiers ; vii) Tout dommage ou toute perte résultant du non-respect et/ou de la mauvaise application des instructions figurant dans le manuel de l'utilisateur ; viii) Toute perte ou tout dommage résultant directement de la mauvaise utilisation ou d'un défaut de fonctionnement du produit lorsqu'il est utilisé simultanément avec un appareil associé ; Par ailleurs, Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou tout dommage consécutifs, notamment mais non limitativement, les pertes de profit, les interruptions d'activité, la perte de données enregistrées, résultant du fonctionnement normal ou d'une mauvaise utilisation du produit. Lors de l'utilisation du disque dur USB • La fonction d'enregistrement a été conçue pour une utilisation privée et un divertissement à domicile. Veuillez noter que toute utilisation commerciale de la fonction d'enregistrement peut entraîner une violation des droits d'auteur. Toshiba vous demande de respecter la propriété intellectuelle des tierces parties. • Avant d'enregistrer sur un périphérique connecté au téléviseur, réalisez un test d'enregistrement et vérifiez les performances d'enregistrement. • Les émissions qui sont interdites à la copie à cause d'une protection des droits d'auteur ne peuvent pas être enregistrées.

• Toshiba ne peut pas être tenu responsable pour toute compensation ou dommages indirects de quelle que sorte que ce soit à cause d'un contenu qui n'a pas été correctement enregistré ou qui a été modifié ou perdu. • Toshiba ne peut être tenu responsable pour tout dommages de quelle que sorte que ce soit (panne du périphérique d'enregistrement, modifications ou perte du contenu enregistré, etc.) résultant d'un mauvais fonctionnement, d'une erreur de fonctionnement ou d'une opération incorrecte à la suite d'une utilisation combinée avec un autre périphérique connecté. • Si vous connecté un disque dur USB qui a été utilisé avec un ordinateur ou un autre téléviseur, seuls les émissions qui ont été enregistrées en utilisant ce téléviseur peuvent être reproduites. • Mettez le téléviseur hors tension avant de déconnecter le disque dur USB. Dans le cas contraire, une perte des données enregistrées ou un mauvais fonctionnement du disque dur USB peut se produire. • Veuillez noter que les enregistrements sur le disque dur USB ne peuvent plus être lus si la carte principale du téléviseur est remplacée lors d'une réparation. 7 **INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR** Télécommande Référence rapide de votre télécommande. 15 Pour modifier les positions des chaînes Pour modifier les positions des pages télétexte 16 Pour accéder à la page d'accueil « TOSHIBA PLACES » Quand le réseau n'est pas connecté, un message d'erreur apparaît. Français 1 2 5 4 8 9 11 16 17 20 22 24 3 6 7 17 Pour accéder au menu Lecteur multimédia 18 Pour appeler des services de texte 19 Pour accéder à la liste des chaînes analogiques ou numériques 20 Menus à l'écran 21 Pour afficher le Guide des programmes numériques 10 12 13 15 14 19 18 21 23 25 26 27 22 Pour accéder à la page précédente, suivante, gauche ou droite 23 Lors de l'utilisation des menus, les flèches permettent de déplacer le curseur à l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.



[You're reading an excerpt. Click here to read official TOSHIBA 47VL963G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477165)
<http://yourpdfguides.com/dref/5477165>

OK pour valider votre sélection 24 Pour revenir au menu précédent 25 Pour quitter les menus et les applications 26 En mode TV : D Affichage de l'heure analogique En mode texte: A Pour révéler du texte caché B Pour figer une page utile C Pour agrandir la taille de l'affichage du texte D Pour sélectionner une page tout en regardant un programme de télévision Lors de l'utilisation du guide des Pendant la lecture: c Pour LECTURE programmes: Z -24 heures v Pour ARRÊT z +24 heures W/w Pour PAUSE/PAS À PAS CC -1 page Z Pour SAUT ARRIÈRE cc +1 page CC Pour RETOUR RAPIDE cc AVANCE RAPIDE z Pour SAUT AVANT 28 29 27 Touches de couleur : Touches de commande du texte et du service interactif CT-90405 28 Arrêt sur image 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pour allumer/mettre en veille Pour sélectionner une entrée parmi des sources externes Pour sélectionner le mode TV (DTV Ant/DTV Cable/DTV Sat/ATV) Pour commuter entre les modes 2D et 3D Affichage plein écran 29 Pour enregistrer des émissions DTV Insertion des piles et portée Retirez le cache arrière pour ouvrir le compartiment des piles et assurez-vous de bien respecter les polarités. Les types de piles appropriés pour cette télécommande sont AA, IEC R6 1,5 V. N'associez pas une pile usée avec une nouvelle pile et ne mélangez pas des types de piles différents. Retirez immédiatement les piles déchargées pour éviter que de l'acide ne s'écoule dans le compartiment des piles. Jetez les piles en suivant les instructions de la page 84 de ce document.

Avertissement : Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive, telles que la lumière directe du soleil, les flammes, etc. La performance de la télécommande se détériorera au-delà d'une distance de 5 m ou hors d'un angle de 30 degrés par rapport au centre du téléviseur. Si la plage de fonctionnement se réduit, il peut être nécessaire de remplacer les piles. s Réception stéréo/bilingue Sous-titres numériques ou, le cas échéant, pages de sous-titres de texte analogiques Touches numériques Pour activer/désactiver la description audio 10 Pour retourner à la chaîne précédente 11 Pour modifier le volume du téléviseur 12 Pour afficher les informations à l'écran Pour accéder à la page d'index en mode Texte 13 Pour couper le son du téléviseur 14 Pour accéder au Menu rapide 8 CONNEXION DE VOTRE TÉLÉVISEUR Connexion d'un équipement externe Avant de connecter un équipement externe, débranchez toutes les connexions au secteur. S'il n'y a pas d'interrupteur, débranchez les fiches des prises murales.

L'ILLUSTRATION MONTRE LE 40VL963. Français Prise CASQUE ENTRÉE HDMI 4 Cordon d'alimentation Port LAN PÉRITEL (EXT 1) ENTRÉES HDMI 1/2/3 ENTRÉE RVB/PC SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE (OPTIQUE) Câble d'antenne enregistreur multimédia ENTRÉE VIDÉO/AUDIO COMPOSANT, ENTRÉE VIDÉO/AUDIO (Y/L/R) (EXT 2) Antenne parabolique Câbles d'antenne :

.
.
.
.

Raccordez l'antenne à la prise située à l'arrière du téléviseur. Si vous utilisez un décodeur et/ou un enregistreur multimédia, il est nécessaire de raccorder le câble d'antenne d'abord au décodeur et/ou à l'enregistreur multimédia, puis au téléviseur. « Type F » HDMI® (Interface Multimédia Haute Définition) est destinée à être utilisée avec un lecteur de DVD décodeur ou un équipement électrique avec une sortie numérique audio et vidéo. Pour les formats de signaux vidéo ou PC pris en charge via les bornes HDMI, voir page 86. REMARQUE : Bien que ce téléviseur puisse être connecté à un équipement HDMI, il peut arriver que certains équipements ne fonctionnent pas correctement. Un port LAN est utilisé pour connecter le téléviseur à votre réseau à domicile. Ce téléviseur peut lire du contenu numérique enregistré sur un produit CERTIFIÉ DLNA™ muni d'une fonction de serveur. Vous pouvez connecter un grand nombre d'appareils à l'arrière du téléviseur. Reportez-vous toujours au manuel d'utilisation correspondant à chaque appareil. Si le téléviseur commute automatiquement sur la chaîne de l'appareil externe, appuyez sur la touche de position de programme souhaitée pour repasser en affichage normal.

Pour revenir à la chaîne de l'appareil externe, appuyez sur o pour sélectionner TV, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 ou PC. Lorsque vous sélectionnez le mode entrée externe en mode DTV, la prise PériTel ne diffuse ni les signaux audio ni les signaux vidéo. Câble satellite : . . .

.
.
.
.

. . . . Raccordez le bloc d'alimentation de l'antenne parabolique à la prise SATELLITE ANTENNA du téléviseur. Vous pouvez alors recevoir clairement les signaux TV, radio, TV interactive et TV HD. Câbles périTel : . . .

.
.
.
.

. Raccordez la prise IN/OUT de l'enregistreur multimédia au téléviseur.

Raccordez la prise TV du décodeur au téléviseur. Avant de démarrer la Recherche automatique, mettez votre décodeur et votre enregistreur média en mode Veille. Les prises RCA (Cinch) à côté des prises COMPONENT VIDEO INPUT accepteront des signaux audio L et R. Lors de la connexion d'appareil VIDEO/AUDIO, connectez ces câbles aux prises Y/L/R. La prise de sortie audio numérique permet de connecter un système son Surround adéquat.

REMARQUE : Cette sortie est toujours active. 9 CONNEXION DE VOTRE TÉLÉVISEUR Raccorder un appareil HDMI® L'entrée HDMI sur votre téléviseur reçoit les signaux vidéo numériques non compressés et le signaux audio numériques d'un appareil source HDMI. Français Cette entrée est conçue pour accepter des émissions HDCP (protection des contenus numériques à haute définition) sous forme numérique d'un appareil électronique grand public compatible EIA/CEA-861-D (comme un décodeur ou un lecteur de DVD avec une sortie HDMI).



[You're reading an excerpt. Click here to read official TOSHIBA](http://yourpdfguides.com/dref/5477165)

[47VL963G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477165)

<http://yourpdfguides.com/dref/5477165>

Pour les formats de signaux acceptables, voir page 86. **REMARQUE** : Format audio pris en charge : PCM linéaire, Dolby Digital (AC-3), taux d'échantillonnage 32/44,1/48 kHz.

Fonction ARC (canal de retour audio) de l'appareil HDMI Cette fonction permet d'envoyer le signal audio provenant du téléviseur à l'amplificateur AV via le câble HDMI. Il n'est donc pas nécessaire de relier la borne de sortie audio du téléviseur à la borne d'entrée audio de l'amplificateur AV à l'aide d'un câble pour restituer le son reçu par le syntoniseur du téléviseur via l'amplificateur AV. l'arrière de votre téléviseur Amplificateur AV prenant en charge la fonction ARC Connexion d'un appareil HDMI Connexion d'un câble HDMI (connecteur de type A) à la prise HDMI. Pour un fonctionnement correct, il est recommandé d'utiliser un câble HDMI portant le logo HDMI (). • Si votre connexion HDMI a une capacité de 1080p ou si votre téléviseur prend en charge des taux de rafraîchissement supérieurs à 50 Hz, vous devez vous procurer un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI classique risque de ne pas fonctionner correctement avec ce modèle. • Un câble HDMI transfère des signaux audio et vidéo. Des câbles audio analogiques séparés ne sont pas nécessaires (voir illustration). l'arrière de votre téléviseur Câble HDMI Câble HDMI Appareil HDMI Pour visualiser le signal vidéo de l'appareil HDMI, appuyez sur la touche o pour sélectionner le mode HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI 4. 10 CONNEXION DE VOTRE TÉLÉVISEUR Connexion REGZA-LINK Vous pouvez commander les fonctions de base des appareils audio/vidéo connectés à l'aide de la télécommande du téléviseur si vous connectez un amplificateur AV ou un lecteur compatible REGZA-LINK.

Pour une explication de la configuration et de l'utilisation, voir pages 76–77. l'arrière de votre téléviseur Français Amplificateur AV Lecteur Lecteur Pour la configuration illustrée ci-dessus, trois câbles HDMI sont nécessaires. **REMARQUE** : • Si plusieurs appareils sont connectés, la fonction REGZA-LINK risque de ne pas fonctionner correctement. • Pour un fonctionnement correct, il est recommandé d'utiliser des câbles HDMI portant le logo HDMI (). • Cette fonction est disponible lorsqu'un ordinateur et un amplificateur AV sont connectés séparément. Il est néanmoins possible qu'elle ne fonctionne pas correctement si l'ordinateur est connecté via l'amplificateur AV. Avant de commander le(s) appareil(s) : • Après avoir réalisé les connexions ci-dessus, configurez le menu Réglage REGZALINK selon vos désirs (voir page 76). • Les appareils connectés doivent également être réglés. Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation de chaque appareil. • La fonction REGZA-LINK utilise la technologie CEC telle que régulée par la norme HDMI.

• Cette fonction est limitée aux modèles dotés de la fonction REGZA-LINK de Toshiba. Toshiba n'est cependant pas responsable de ces opérations. Reportez-vous aux manuels d'utilisation des différents appareils pour des informations relatives à la compatibilité. 11 CONNEXION DE VOTRE TÉLÉVISEUR Connexion d'un ordinateur Dans le cas d'une connexion RGB/PC ou HDMI, vous pouvez regarder l'affichage de votre ordinateur sur le téléviseur. Pour connecter un PC à la prise HDMI Pour connecter un ordinateur à la prise HDMI du téléviseur, utilisez un câble adaptateur HDMI-à-DVI. Si vous connectez un PC avec une prise HDMI, utilisez un câble HDMI (connecteur de type A) Français Pour connecter un PC à la prise RGB/PC Lors de la connexion d'un ordinateur à la prise RGB/PC sur le téléviseur, utilisez un câble analogique pour ordinateur RGB (15 broches). l'arrière de votre téléviseur Connecteur Mini D-sub à 15 broches Ordinateur Câble adaptateur HDMI-à-DVI l'arrière de votre téléviseur Ordinateur Câble RGB PC (non fourni) Pour les formats de signaux acceptables, voir page 86. **REMARQUE** : • Il est possible que les bords de l'image soient cachés. • Si vous connectez un ordinateur avec un signal PC unique, le signal de l'ordinateur risque de ne pas être correctement détecté. Adaptateur de conversion le cas échéant (non fourni) Pour utiliser un PC, réglez la résolution de sortie du moniteur de l'ordinateur avant de le raccorder au téléviseur.

Pour connaître les formats de signaux PC pris en charge, voir page 85. Pour afficher une image optimale, utilisez la fonction Réglage PC (voir page 73). **REMARQUE** : • Certains modèles d'ordinateurs ne peuvent pas être connectés à ce téléviseur. • Un adaptateur n'est pas nécessaire pour les ordinateurs avec une borne mini Dsub à 15 broches compatible. • Selon le titre du DVD et les spécifications de l'ordinateur sur lequel vous reproduisez le DVD vidéo, certaines scènes peuvent être sautées ou il se peut que vous ne puissiez pas activer le mode pause durant des scènes multi-angles. • Une bande peut apparaître sur les bords de l'écran ou des parties de l'image peuvent être obscurcies. Cela est dû à la mise à l'échelle de l'image par l'appareil ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. • Lorsque le mode d'entrée PC est sélectionné, certaines fonctions du téléviseur sont inopérantes, notamment Système couleur dans le menu Configuration du système. • Il est possible que certains modèles d'ordinateurs émettent des signaux que le téléviseur est incapable de détecter (voir page 85). • Si vous connectez un ordinateur avec un signal PC unique, le signal de l'ordinateur risque de ne pas être correctement détecté.

12 CONNEXION DE VOTRE TÉLÉVISEUR Connexion d'un réseau domestique Le port LAN vous permet de connecter le téléviseur TV à votre réseau domestique.



[You're reading an excerpt. Click here to read official TOSHIBA 47VL963G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477165)
<http://yourpdfguides.com/dref/5477165>

Grâce à ce système de mise en réseau révolutionnaire, spécialement conçu pour les particuliers, vous pouvez accéder aux fichiers image, vidéo et audio enregistrés sur un serveur DLNA CERTIFIED™ et les lire/afficher sur votre téléviseur. REMARQUE : • Si vous vous connectez à un réseau partagé hors de chez vous, nous vous conseillons d'utiliser un routeur. Veuillez à toujours utiliser des produits DLNA CERTIFIED™ dans des environnements de réseau privés. Connecter ce téléviseur au même routeur que les autres produits DLNA CERTIFIED™ (serveur). • Si vous utilisez un concentrateur ou un interrupteur pour connecter le téléviseur au réseau domestique, il vous sera impossible d'utiliser la fonction de configuration automatique ; vous devrez donc configurer manuellement l'adresse de réseau. Reportez-vous à la page 44. • Si vous utilisez un routeur disposant d'une fonction DHCP intégrée, procédez à la configuration automatique. La configuration manuelle peut s'avérer impossible. • Si vous connectez le téléviseur et l'ordinateur directement, utilisez un câble LAN inverseur.

• Veuillez consulter le fabricant de votre ordinateur pour en savoir plus sur les réglages de l'ordinateur. • Les dispositifs sans fil peuvent interférer avec Intel® Wireless Display. Pour connecter le téléviseur à un réseau domestique via une connexion Internet- Sans fil Reportez-vous à la section « Réglages sans fil » à la page 42. l'arrière de votre téléviseur Français Adaptateur WLAN bande TOSHIBA Point d'accès Routeur du réseau local sans fil Modem Pour connecter le téléviseur à un réseau domestique - Avec fil l'arrière de votre téléviseur Ordinateur Modem (si disponible) Routeur avec concentrateur Comment utiliser cet adaptateur LAN sans fil bande • Si vous utilisez ce périphérique dans une bande de fréquences comprises entre 5,15 GHz et 5,35 GHz, son utilisation est limitée à un environnement intérieur. @@@@ Il est INTERDIT d'utiliser ce périphérique dans la zone géographique se trouvant dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Alesund en Norvège.

[1] [2] Ordinateur serveur [2] [3] Câble ou prise téléphonique [2] Pour connecter le téléviseur à un ordinateur avec Intel® Wireless Display [1] Câble coaxial ou téléphonique (selon le type de modem utilisé) [2] Câble réseau standard [3] Ne raccordez PAS une prise téléphonique directement au port réseau de votre téléviseur. Ordinateur avec Intel® Wireless Display Intel® WiDi Adaptateur WLAN bande TOSHIBA 13 CONNEXION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Commandes et connexions d'entrée Il est possible de connecter un grand nombre d'équipements externes différents aux prises d'entrée sur le côté du téléviseur. Tous les réglages nécessaires du téléviseur se font par la télécommande. Les touches à l'avant de l'appareil peuvent toutefois être utilisées pour certaines fonctions. IL'ILLUSTRATION MONTRE LE 40VL963.

Français Port 1 USB Lecture multimédia/Adaptateur LAN sans fil USB 2 prêt pour un réseau domestique INTERFACE COMMUNE Une interface commune est prévue pour les modules d'accès conditionnel (Conditional Access Module, ou CAM). Veuillez contacter un fournisseur de services. Il est possible que le logiciel permettant de mettre à jour l'interface commune et le module d'accès conditionnel soit automatiquement exécuté. Le cas échéant, votre programmation d'enregistrement/de rappel sera annulée. Panneau de commande Port 2 USB Lecture multimédia/Adaptateur LAN sans fil USB 2 prêt pour un réseau domestique Capteur d'éclairage ambiant TÉMOIN ORANGE : la programmation est définie (numérique uniquement) TÉMOIN ROUGE – Enregistrement TÉMOIN ROUGE – Veille TÉMOIN VERT – Alimentation Pour utiliser l'option, appuyez sur les touches B et b de la télécommande pour vous déplacer vers le haut et vers le bas et appuyez sur les touches C ou c pour sélectionner le réglage de votre choix. Mise en marche Si le TÉMOIN ROUGE n'est pas allumé, vérifiez que la prise est raccordée au secteur, puis appuyez sur le bouton 1 sur la télécommande et patientez quelques instants. Le TÉMOIN VERT s'allume. Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche 1 de la télécommande. Pour regarder la télévision, appuyez sur 1 une nouvelle fois.

L'image peut prendre quelques secondes avant d'apparaître.

Pour une économie d'énergie : Nous vous recommandons d'utiliser le téléviseur selon les réglages usine. Les réglages usine sont destinés à économiser de l'énergie. Pour qu'un téléviseur ne consomme pas d'énergie, débrancher la prise secteur. Procédez de la sorte si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, notamment lorsque vous partez en vacances. Diminuer la luminosité de l'écran peut également réduire la consommation d'énergie. Un appareil écoénergétique diminue considérablement la consommation d'énergie. Résultat : plus d'économies sur vos factures d'électricité. REMARQUE : Le téléviseur consomme toujours de l'énergie lorsqu'il est en veille. Utilisation des commandes et des connexions du téléviseur • Pour mettre le téléviseur sous ou hors tension, appuyez sur !. • Pour modifier le volume, appuyez sur + ou –.

Les touches + et – fonctionnent par défaut comme touches haut/bas de volume. • Pour modifier la position d'un programme, appuyez une fois sur p / o et appuyez sur u ou U. • Pour sélectionner une entrée extérieure, maintenez enfoncée p / o jusqu'à ce que la fenêtre Entrées apparaisse, puis appuyez sur u ou U pour sélectionner la source d'entrée appropriée.



[You're reading an excerpt. Click here to read official TOSHIBA](http://yourpdfguides.com/dref/5477165)

[47VL963G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477165)

<http://yourpdfguides.com/dref/5477165>

La fonction Lecteur multimédia permet d'accéder aux fichiers photo, vidéo et musique enregistrés sur un périphérique mémoire USB connecté au port USB 1 ou USB 2 ou sur un appareil en réseau. La prise USB permet d'activer un réseau sans fil lors de l'utilisation de l'« adaptateur WLAN bande TOSHIBA WLM-20U2 ».

Vous devez utiliser le périphérique LAN sans fil TOSHIBA pour assurer le fonctionnement correct de cette fonction. Cette fonction est disponible uniquement lors de l'utilisation de l'« adaptateur WLAN bande TOSHIBA ». Pour plus de détails, référez-vous toujours au mode d'emploi de l'appareil à brancher.

REMARQUE : • La prise USB a une fonctionnalité limitée et Toshiba ne peut assumer aucune responsabilité pour tout dégât occasionné aux autres équipements raccordés. • Les jeux vidéo interactifs qui demandent de tirer sur une cible sur l'écran peuvent ne pas fonctionner avec ce téléviseur.

Utilisation du système de menu Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu. Le menu s'affiche sous forme de liste de cinq rubriques. Chaque symbole peut être sélectionné en appuyant sur C ou c sur la télécommande, et l'option respective apparaît au-dessus. REMARQUE : Quel que soit le mode sélectionné DTV (télévision numérique) ou ATV (télévision analogique), le menu qui s'affiche est le même ; notez toutefois que certains éléments apparaissent grisés s'ils ne sont pas disponibles dans un mode. 14 CONNEXION DE VOTRE TÉLÉVISEUR Structure du MENU Pour afficher le menu principal (illustration ci-dessous), appuyez sur MENU sur la télécommande. Français Guide Recherche genre Programmmations Bibliothèque Réglage Fonction Programmmes TV Lecteur multimedia Téléviseur connecté Couche 1 Appuyez sur MENU. Programmmes TV Couche 2 Appuyez sur C / B. Appuyez sur C c. Appuyez sur OK. Couche 3 Appuyez sur Bb c.

Guide Recherche genre Programmmations Bibliothèque Lecteur multimedia Accès direct au guide des programmes (EPG) Accès direct à la Recherche genre Accès direct aux Programmmations Accès direct à Bibliothèque Lecteur multimedia USB Lecteur multimedia réseau Menu lecteur multimedia USB Menu lecteur multimedia réseau Téléviseur connecté Toshiba Places Accès direct à Toshiba Places REMARQUE : Cet élément de menu est sujet à changement sans notification. Fonction Minut. Marche Arrêt différé Intel® Wireless Display Réglage Menu Minut. Marche Menu Arrêt différé Accès direct à Intel® Wireless Display Image Son Préférences Configuration du système Menu Image Menu Son Menu Préférences Menu Configuration du système 15 CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR Application de démarrage Avant de mettre le téléviseur sous tension, assurez-vous, le cas échéant, que votre décodeur/enregistreur multimédia est en veille. Pour configurer le téléviseur, utilisez les touches de la télécommande comme indiqué à la page 8. Français h Appuyez sur OK, et l'écran Type de réseau apparaît. Appuyez sur C ou c pour sélectionner Avec fil ou Sans fil. Type de réseau Veuillez sélectionner un type de réseau. Avec fil Réglage rapide a Appuyez sur la touche 1. L'écran Menu langage (Langue menu) s'affichera.

Cet écran s'affiche la première fois que vous allumez le téléviseur et à chaque fois que vous sélectionnez l'option Réinitialiser TV. Appuyez sur B b C c pour sélectionner la langue du menu, puis appuyez sur OK. Mettez en surbrillance Pays, puis appuyez sur C ou c pour sélectionner. Le téléviseur est maintenant défini pour rechercher les chaînes correspondant à votre pays. Réglage rapide Pays Langue sous-titres 1 Langue sous-titres 2 Langue audio 1 Langue audio 2 Allemagne Allemand Turque Allemand Anglais • Quand vous sélectionnez Avec fil (connexion de l'adaptateur USB WLAN), suivez l'étape 9. REMARQUE : Si l'adaptateur USB WLAN n'est pas connecté, l'écran Type de réseau n'apparaît pas et vous devez passer à l'étape 12. b c i Appuyez sur OK, et l'écran Réglages sans fil apparaît. Appuyez sur C ou c pour sélectionner le type de réglage sans fil. • Réglage assisté - suivez l'étape 10.

Entrez le code de sécurité uniquement. • Réglages manuelle, sautez à l'étape 11. Entrez tous les réglages. Réglages sans fil Veuillez sélectionner un genre de réseau sans fil. Réglage assisté REMARQUE : SORTIE est disponible pendant ces réglages. REMARQUE : • Les menus d'affichage suivants seront légèrement différents en fonction du pays sélectionné. • Si le pays de votre choix ne figure pas dans la liste, sélectionnez Autres. j À l'étape 9, quand vous sélectionnez Réglage assisté; Appuyez sur OK, pour faire apparaître l'écran Réglage assisté. Appuyez sur B ou b pour sélectionner le point d'accès souhaité et appuyez sur OK. REMARQUE : Vérifiez l'adresse MAC sur l'étiquette ou dans le manuel du point d'accès et sélectionnez votre point d'accès.

Appuyez sur B ou b pour sélectionner Code de sécurité et appuyez sur OK. La fenêtre du clavier virtuel apparaît (page 46). Entrez le code de sécurité en utilisant le clavier virtuel. Pour sauvegarder votre réglage, appuyez sur la touche BLEU. REMARQUE : • Le code de sécurité doit répondre aux conditions suivantes: - TKIP/AES: 8 à 63 caractères ASCII ou 64 caractères hexadécimaux - WEP: 5 ou 13 caractères ASCII ou 10 ou 26 caractères hexadécimaux • Il n'y a qu'un code pour le cryptage WEP.



[You're reading an excerpt. Click here to read official TOSHIBA 47VL963G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477165)
<http://yourpdfguides.com/dref/5477165>

Appuyez sur **B** ou **b** pour mettre en surbrillance Terminé et appuyez sur **OK**. **REMARQUE** : • Si le nom du réseau n'est pas affiché, reportez-vous aux Réglages manuels pour régler le nom du réseau avant d'appuyer sur Terminé. • Si vous appuyez sur **BACK** avant de sélectionner Terminé, les réglages ne sont pas sauvegardés. Quand le message "Le réglage sans fil est terminé." apparaît sur l'écran, appuyez sur **OK**.

L'écran passe à l'étape 12. d Appuyez sur **OK** pour afficher l'écran Lieu. Lieu Pour utiliser le téléviseur dans un magasin, sélectionner [Magasin]. Le mode [Domicile] est recommandé pour une utilisation normale. Domicile e f Appuyez sur **C** ou **c** pour sélectionner Domicile ou Magasin.

Pour un usage domestique normal, sélectionnez Domicile. Appuyez sur **OK** pour faire apparaître l'écran AutoView, appuyez sur **C** ou **c** pour sélectionner Oui ou Non. AutoView Le mode AutoView ajuste automatiquement les réglages de l'image en fonction des conditions d'éclairage. Souhaitez-vous activer le mode AutoView ? Non g Appuyez sur **OK**, et l'écran Configuration réseau apparaît. Appuyez sur **C** ou **c** pour sélectionner Oui ou Non.

Configuration réseau Souhaitez-vous procéder à la configuration du réseau ? Oui • Si vous sélectionnez Non, passez à l'étape 15. 16 CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR k À l'étape 9, quand vous sélectionnez Réglages manuelle; Appuyez sur **OK**, pour faire apparaître l'écran Réglages manuelle . @ La fenêtre du clavier virtuel apparaît (page 46). Entrez le nom du réseau en utilisant le clavier virtuel. Pour sauvegarder votre réglage, appuyez sur la touche BLEU. Appuyez sur **B** ou **b** pour sélectionner Authentification puis appuyez sur **C** ou **c** pour sélectionner Système ouvert, Clé secrète, WPA-PSK ou WPA2-PSK. Appuyez sur **B** ou **b** pour sélectionner Cryptage, puis appuyez sur **C** ou **c** pour sélectionner Sans, WEP, TKIP ou AES. **REMARQUE** : • Certains types de cryptage sont seulement compatibles avec des types d'authentification spécifiques. - Quand l'Authentification est le Système ouvert, seul WEP ou Sans est compatible. - Quand l'Authentification est la Clé secrète, seul WEP est compatible.

- Quand l'Authentification est WPA-PSK ou WPA2-PSK, seul TKIP ou AES est compatible. • Quand une combinaison Authentification/Cryptage est détectée, un message d'avertissement est affiché et aucun essai de connexion n'est fait jusqu'à ce que l'incompatibilité ne soit résolue. • Il n'y a qu'un code pour le cryptage WEP. Appuyez sur **B** ou **b** pour sélectionner Code de sécurité et appuyez sur **OK**. Entrez le code de sécurité en utilisant le clavier virtuel (page 46). Pour sauvegarder votre réglage, appuyez sur la touche BLEU . Cet élément apparaît en gris quand Cryptage est réglé sur Sans. Quand Cryptage est réglé sur WEP, le réglage Saisir Compte est disponible. Appuyez sur **B** ou **b** pour sélectionner Saisir Compte et appuyez sur **C** ou **c** pour sélectionner 1(défaut), 2, 3 ou 4. Appuyez sur **B** ou **b** pour sélectionner Terminé et appuyez sur **OK**.

Quand le message "Le réglage sans fil est terminé." apparaît sur l'écran, appuyez sur **OK**. **REMARQUE** : Les réglages ne sont pas sauvegardés si vous appuyez sur **BACK** avant de sélectionner Terminé . l L'écran Configuration réseau avancée apparaît. Quand la fonction DHCP du routeur connecté à ce téléviseur est activée, vous pouvez régler Config auto sur Marche ou Arrêt.

(Il doit être habituellement réglé sur Marche.) Quand la fonction DHCP du routeur est désactivée, réglez Config auto sur Arrêt, et réglez l'adresse IP et les adresses DNS manuellement. Configuration réseau avancée Configuration adresse IP Config auto Adresse IP Masque de sous-réseau Passerelle par défaut Marche XXX . XXX . XXX . XXX XXX . XXX . XXX . XXX Français Réglages de DNS Config auto Adresse DNS primaire Adresse DNS secondaire Adresse MAC XXX XXX . XXX . XXX . XXX XXX . XXX . XXX . XXX Marche XXX . XXX . XXX . XXX XXX .

XXX . XXX . XXX 00:11:22:33:44:55 Suite Vous pouvez voir l'adresse MAC fixe du téléviseur et pour l'adaptateur Dual Band WLAN, si un adaptateur est installé. Appuyez sur **B** ou **b** pour sélectionner Suite. m Appuyez sur **OK** pour démarrer le Test de connexion au réseau. Un message apparaît pour indiquer si la connexion a réussi ou si elle n'a pas réussi. La connexion réseau a réussi. OK **REMARQUE** : Le résultat du Test de connexion au réseau ne garanti pas toujours la connexion. Pour annuler le Test de connexion au réseau: Appuyez sur **BACK** pendant la recherche de la connexion Internet. 17 CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR n Appuyez sur **OK**.

Si votre pays prend en charge le Guide du réseau, l'écran du Type de guide apparaît. Type de guide Veuillez sélectionner le type de guide. r s Appuyez sur **C** ou **c** pour afficher la liste des chaînes DTV (numériques) ou des chaînes ATV (analogiques). Utilisez **B** ou **b** pour vous déplacer dans la liste afin de sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour la visualiser. En mode ATV, il est possible que certaines stations soient dupliquées selon la zone dans laquelle vous vous trouvez.

Si l'image n'est pas suffisamment nette ou si le signal reçu est faible, vous pouvez modifier l'ordre des chaînes à l'aide de la fonction ATV réglage manuel. **N'OUBLIEZ PAS** : Appuyez à tout moment sur **TV** pour sélectionner le mode ATV ou DTV. **REMARQUE** : L'heure est automatiquement réglée par la transmission, mais vous pouvez l'avancer ou la retarder en utilisant la fonction Réglage heure locale dans l'écran Réglages DTV. Français Guide Hertzien Appuyez sur **C** ou **c** pour sélectionner Guide Hertzien ou MediaGuide. **REMARQUE** : Si vous sélectionnez MediaGuide, l'accès à l'écran Guide peut prendre un certain temps en fonction du nombre de chaînes actives.

o Appuyez sur **OK**. Si l'écran Ant/Câble/Satellite apparaît, appuyez sur **B** ou **b** pour sélectionner Antenne, Câble ou Satellite, puis appuyez sur **OK** pour cocher ().



[You're reading an excerpt. Click here to read official TOSHIBA 47VL963G user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5477165)
<http://yourpdfguides.com/dref/5477165>