



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for AEG-ELECTROLUX F40379U. You'll find the answers to all your questions on the AEG-ELECTROLUX F40379U in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual AEG-ELECTROLUX F40379U
User guide AEG-ELECTROLUX F40379U
Operating instructions AEG-ELECTROLUX F40379U
Instructions for use AEG-ELECTROLUX F40379U
Instruction manual AEG-ELECTROLUX F40379U

FAVORIT 40379 U

Brugs anvisning
Bruks anvisning

Opvaskemaskine
Oppvaskemaskin



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX F40379U user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5121529)
<http://yourpdfguides.com/dref/5121529>

Manual abstract:

□ Sørg for, at bestik og tallerkener ikke dækker for hinanden. I så fald lyser kontrollampen for afspændingsmiddel konstant, når der er tændt for maskinen. □ Lampen for programtrin eller lamperne for opvaskeprogram begynder at blinke. @@@@Tørk bort skyllemiddelsøl med en absorberende klut for å unngå for mye skumdannelse under neste vaskeprogram. Trykk inn og hold inne start/avbryt-knappen til indikatorlampen for start/avbryt og indikatorlampen for starttidsforvalg slukker. Det er ikke nødvendig med flere ventilasjonsåpninger for oppvaskmaskinen, men det må være mulig for vanninntaks- og avløpsslengene samt strømkabelen å passere gjennom. @@.



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX F40379U user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5121529)
<http://yourpdfguides.com/dref/5121529>