



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for AEG-ELECTROLUX LN 66469. You'll find the answers to all your questions on the AEG-ELECTROLUX LN 66469 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual AEG-ELECTROLUX LN 66469
User guide AEG-ELECTROLUX LN 66469
Operating instructions AEG-ELECTROLUX LN 66469
Instructions for use AEG-ELECTROLUX LN 66469
Instruction manual AEG-ELECTROLUX LN 66469

LAVAMAT 66469



Brugsanvisning

Vaskemaskine

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX LN 66469 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5117621)
<http://yourpdfguides.com/dref/5117621>

Manual abstract:

Kun lampen for knap 7 blinker for at vise, at der skal slukkes for maskinen. Tryk en eller flere gange på knap 2 for at ændre hastighed, hvis tøjet skal centrifugeres ved en anden hastighed end den, som er standard for programmet. 2 tændes, lampen for knap 7 slukkes, og lugen er blokeret for at minde om, at maskinen skal tømmes for vand. @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ Sørg for at notere model, serienummer og købsdato før opringningen: Servicecenteret har brug for disse oplysninger. Sørg for, at maskinen efter installation er lettilgængelig for en tekniker i tilfælde af nedbrud. nivellér vaskemaskinen ved at skrue benene ind eller ud. Placér aldrig pap, træ eller lignende materialer under maskinen for at kompensere for ujævnheder i gulvet. @@.



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX LN 66469 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5117621)
<http://yourpdfguides.com/dref/5117621>