



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for DENON AVR-4308. You'll find the answers to all your questions on the DENON AVR-4308 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual DENON AVR-4308
User guide DENON AVR-4308
Operating instructions DENON AVR-4308
Instructions for use DENON AVR-4308
Instruction manual DENON AVR-4308

DENON

AV SURROUND RECEIVER

AVR-4308

Owner's Manual
Bedienungsanleitung
Manuel de l'Utilisateur

GUI Graphical User Interface

English

Use this manual in combination with the operating guide displayed on the GUI screen.

GUI Menu Operation (☞ page 24)
GUI Menu Map (☞ page 25)
Language (☞ page 38)
Remote Control Unit Operations (☞ page 64)

Deutsch


Verwenden Sie dieses Handbuch zusammen mit den Bedienungsanweisungen auf dem GUI-Bildschirm.

GUI/OSD-Menübedienung (☞ Seite 24)
GUI/OSD-Menüplan (☞ Seite 25)
Sprache (☞ page 38)
Bedienung mit der Fernbedienung (☞ page 64)

Français

Utilisez ce manuel en même temps que le guide d'utilisation affiché sur l'écran GUI (Interface graphique).

Fonctionnement du menu de l'interface graphique GUI (☞ page 24)
Plan du menu de l'interface graphique GUI (☞ page 25)
Langue (☞ page 38)
Fonctionnement de la télécommande (☞ page 64)



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON AVR-4308 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/2466572)
<http://yourpdfguides.com/dref/2466572>

Manual abstract:

@@@The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user. CAUTION: VORSICHT: ·
DICHIAZIONEDICONFORMITÀ Con la presente D&M Holdings Inc., Denon Brand Company dichiara che questo AVR-4308 è con-forme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE, e conforme alle seguenti normative: EN60065, EN55013, EN55020,
EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 e EN50385. La dichiarazione di conformità può essere consultata
presso il nostro rappresentante europeo, DENON Europe. QUESTO PRODOTTO E' CONFORME AL D.M. 28/08/95 N. 548 Um dieses Gerät vollständig von
der Stromversorgung abzutrennen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Wandsteckdose. Der Netzstecker wird verwendet, um die Stromversorgung zum Gerät
völlig zu unterbrechen; er muss für den Benutzer gut und einfach zu erreichen sein. PRECAUTION: Pour déconnecter complètement ce produit du courant
secteur, débranchez la prise de la prise murale.

La prise secteur est utilisée pour couper complètement l'alimentation de l'appareil et l'utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.

TOREDUCETHERISKOFFIREELECTRICSHOCK,DONOT EXPOSETHISAPPLIANCETORAINORMOISTURE. WARNING: ·

DECLARACIÓNDECONFORMIDAD Por la presente, D&M Holdings Inc., Denon Brand Company, declara que este AVR-4308 cumple con los requisitos
esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/EC, esta conforme con los siguientes estándares: EN60065, EN55013, EN55020, EN55022,
EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 y EN50385. Puede consultar a nuestro representante europeo, DENON
Europe, acerca de la declaración de conformidad.

ATTENZIONE: Per scollegare completamente questo prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, scollegare la spina dalla relativa presa a muro. La spina
di rete viene utilizzata per interrompere completamente l'alimentazione all'unità e deve essere facilmente accessibile all'utente. R&TTEDirective1999/5/EC

This product may be operated in the following countries; AT BE CZ DK FR DE GR HU IT NL PL PT ES SE GB NO FI IE SK CH PRECAUCIÓN: ·

EENVORMIGHEIDSVERKLARING Hierbij verklaart D&M Holdings Inc., Denon Brand Company dat het toestel AVR-4308 in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG, in overeenstemming is met de volgende normen: EN60065, EN55013, EN55020,
EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 en EN50385. De eenvormigheidsverklaring mag worden
geconsulteerd aan onze Europese vertegenwoordiger, DENON Europe.

Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el enchufe del enchufe de la pared. El enchufe de la alimentación
eléctrica se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentación eléctrica a la unidad y debe de encontrarse en un lugar al que el usuario
tenga fácil acceso. WAARSCHUWING: · DECLARATIONOFCONFORMITY Hereby, D&M Holdings Inc., Denon Brand Company declares that this product
AVR-4308 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, in conformity with the following standards;
EN60065, EN55013, EN55020, EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 and EN50385. The declaration of
conformity may be consulted to our European representative, DENON Europe. · ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG Denna utrustning är i överensstämmelse
med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC, uppfyller följande standarder: EN60065, EN55013, EN55020, EN55022,
EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 och EN50385. EU-konformitetsintyget kan på begäran fås från DENON
Europe, vår representant i Europe. Om de voeding van dit product volledig te onderbreken moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken. De
netstekker wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar het toestel volledig te onderbreken en moet voor de gebruiker gemakkelijk bereikbaar zijn.

FÖRSIKTIHETSMÅTT: · ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG Hiermit erklärt D&M Holdings Inc.

, Denon Brand Company, dass sich das Gerät AVR-4308 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet, den folgenden Standards entspricht: EN60065, EN55013, EN55020, EN55022, EN55024, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 und EN50385. Wenden Sie sich bei Fragen zur Konformitätserklärung an unseren europäischen
Vertreter, DENON Europe. Koppla loss stickproppen från eluttaget för att helt skilja produkten från nätet. Stickproppen används för att helt bryta
strömförsörjningen till apparaten, och den måste vara lättillgänglig för användaren. DENON EUROPE Division of D&M Germany GmbH An der Landwehr
19, Nettetal, D-41334 Germany I SVENSKA NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH

nNOTEONUSE/HINWEISEZUMGEBRAUCH/OBSERVATIONSRELATIVESAL'UTILISATION/NOTESULL'USO/

NOTASSOBREELUSO/ALVORENSTEGERUIKEN/OBSERVERAANGÅENDEANVÄNDNINGEN CAUTION: · · · · The ventilation should not be impeded
by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc. No naked flame sources, such as lighted candles, should be
placed on the unit. Observe and follow local regulations regarding battery disposal. Do not expose the unit to dripping or splashing fluids. Do not place
objects filled with liquids, such as vases, on the unit. · Avoid high temperatures.

Allow for sufficient heat dispersion when installed in a rack. · Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Beachten Sie, dass eine ausreichende Belüftung
gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird. · Eviter des températures élevées. Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de
l'installation sur une étagère.

· Evitate di esporre l'unità a temperature elevate. Assicuratevi che vi sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per
componenti audio. · Evite altas temperaturas. Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola. · Vermijd hoge temperaturen.

Zorg er bij installatie in een audiorack voor, dat de door het toestel geproduceerde warmte goed kan worden afgevoerd.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](#)

[AVR-4308 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/2466572>

· Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack. Keep the unit free from moisture, water, and dust. · Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern. · Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière. · Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere. · Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo. Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen. Uitsäti inte apparaten för fukt, vatten och damm.

Do not let foreign objects into the unit. Lassen Sie keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen. Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil. Non inserire corpi estranei all'interno dell'unità. No deje objetos extraños dentro del equipo. Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen. Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten. · Die Belüftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen durch Gegenstände wie beispielsweise Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden.

· Auf dem Gerät sollten keinerlei direkte Feuerquellen wie beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden. · Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die örtlich geltenden Umweltbestimmungen. · Das Gerät sollte keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit ausgesetzt werden. · Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden. · La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les ouvertures de la ventilation avec des objets tels que journaux, rideaux, tissus, etc.

· Aucune flamme nue, par exemple une bougie, ne doit être placée sur l'appareil. · Veillez à respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles usagées. · L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité. · Ne pas poser d'objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l'appareil. ACHTUNG:

ATTENTION: · Unplug the power cord when not using the unit for long periods of time.

· Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker. · Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes. · Scollegate il cavo di alimentazione quando prevedete di non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo. · Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo. · Neem altijd het netsnoer uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. · Koppla loss nätkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid. · Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the unit. · Lassen Sie das Get apparaat. · Ventilationen bör inte förhindras genom att täcka för ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner osv. · Inga blottade brandkällor, såsom tända ljus, får placeras på apparaten.

· Tänk på miljöaspekterna när du bortskaffar batterier. · Apparaten får inte utsättas för vätska. · Placera inte föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten. OBSERVERA: II ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA I.

IMPORTANTNOTICE: DONOTMODIFYTHISPRODUCT This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets R&TTE directive requirements. Modification of the product could result in hazardous Radio and EMC radiation. 2. CAUTION · Separation distance of at least 20 cm must be maintained between the antenna of this product and all persons.

· This product and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 1.

WICHTIGERHINWEIS: NEHMENSIEKEINEVERÄNDERUNGENANDIESEMPRODUKT VOR Wenn dieses Produkt entsprechend dieser Bedienungsanleitung aufgebaut wird, entspricht es den Anforderungen der R&TTE-Richtlinie. Veränderungen am Produkt können zu gefährlicher Funk- und EMV-Strahlung führen. 2.

VORSICHT · Zwischen der Antenne dieses Produkts und Personen muss ein Schutzabstand von 20 cm eingehalten werden. · Dieses Produkt und seine Antenne dürfen nicht neben anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder zusammen mit ihnen verwendet werden. 1.

MISENGARDE IMPORTANTE: NEJAMAIS MODIFIER CE PRODUIT Si toutes les consignes indiquées dans ce mode ont été respectées pendant son installation, ce produit est conforme aux directives R&TTE. Toute modification du produit risquerait alors de générer des radiations radio et EMC dangereuses.

2. ATTENTION · L'antenne de l'appareil devra être située à une distance de 20 cm au moins des personnes. · Ce produit ainsi que son antenne ne devront en aucun cas être utilisés à proximité d'une autre antenne ou transmetteur. 1. AVVERTENZA IMPORTANTE: NON MODIFICARE QUESTO PRODOTTO Se installato come indicato nelle istruzioni del presente manuale, questo prodotto soddisfa i requisiti della direttiva R&TTE. Eventuali modifiche apportate al prodotto potrebbero causare pericolose radiazioni radio ed EMC. 2. ATTENZIONE · È necessario mantenere una distanza minima di 20 cm tra l'antenna di questo prodotto e le persone. · Questo prodotto e la relativa antenna non devono essere posizionati in prossimità di altre antenne o trasmettitori e non devono essere utilizzati congiuntamente a questi ultimi. 1.

NOTA IMPORTANTE: NO MODIFIQUE ESTE PRODUCTO Este producto, si es instalado de acuerdo con las instrucciones contenidas en este manual, cumple los requisitos de la directiva R&TTE. La modificación del producto puede producir radiación de Radio y EMC peligrosa. 2. PRECAUCIÓN · Se debe mantener una separación de al menos 20 cm entre la antena del producto y las personas. · Este producto y su antena no debe instalarse ni utilizarse conjuntamente con otra antena o transmisor. 1. BELANGRIJKEMEDELING: BRENGAANDIT PRODUCT GEENAANPASSINGENAAN Dit product, indien geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing, voldoet aan de vereisten van de R&TTE-richtlijn.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](#)

[AVR-4308 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/2466572>

Aanpassing van dit product kan gevaarlijke radio- en EMC-straling tot gevolg hebben. 2. LETOP · Houd tussen antenne en personen altijd een afstand van tenminste 20 cm aan.

· Dit product en zijn antenne mogen niet in de buurt van een andere antenne of zender worden geplaatst of in combinatie daarmee worden gebruikt. 1. VIKTIGT: APPARATENFÄRINTEMODIFIERAS Under förutsättning att apparaten installeras enligt anvisningarna i denna bruksanvisning, uppfyller denna kraven i R&TTE-direktivet. Ev. modifiering av apparaten kan resultera i farlig radio- och elektromagnetisk strålning. 2. FÖRSIKTIGT · Se till att det finns ett avstånd på minst 20 cm mellan apparatens antenn och personer i omgivningen. · Apparaten och dess antenn får inte placeras eller användas i närheten av andra antenner eller sändare. ANOTEABOUTRECYCLING: This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

When discarding the unit, comply with local rules or regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning battery disposal. This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product according to the WEEE directive. HINWEISZUMRECYCLING: Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften. Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen. Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften. Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien!) entsprechen der WEEEDirektive. UNEREMARQUECONCERNANTLERECYCLAGE: Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.

Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles. Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE. NOTARELATIVAALRICICLAGGIO: I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio. Per lo smaltimento dell'unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore. Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici. Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie. ACERCADELRECICLAJE: Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad.

Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales. Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad relacionados con los desperdicios químicos. Este producto junto con los accesorios empacutados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas. EENAANTEKENINGMETBETREKKINGTOTDERECYCLING: Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en kan opnieuw gebruikt worden.

Er wordt verzocht om zich van elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatselijke voorschriften. Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van wit- en bruingoed op. Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval worden verwijderd. Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.

v. de batterijen is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) van toepassing. OBSERVERAANGÄENDEÅTERVINNING: Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser. När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser. Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall. Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna. III ENGLISH Contents GettingStarted Accessories.....3

CautionsonHandling.....	3	CautionsonInstallation.....	3
AbouttheRemoteControlUnit.....	4	Inserting the Batteries.....	4
Remote Control Unit.....	4	PartNamesandFunctions.....	5
.....	5	Display.....	5
.....	6	Remote Control Unit.....	7
.....	8	Cables Used for Connections.....	8
Function.....	9	SpeakerConnections.....	10
.....	10	Speaker Connections.....	10, 11
ConnectingEquipmentwithHDMIconnectors.....	12	ConnectingtheMonitor.....	13
ConnectingthePlaybackComponents.....	13	DVD Player.....	13
.....	14	CD Player.....	14
.....	14	TV/CABLE Tuner.....	15
.....	15	ConnectingtheRecordingComponents.....	16
.....	16	Video Cassette Recorder.....	16
.....	17	ConnectionstoOtherDevices.....	17
.....	17	Components Equipped with a DENON LINK connector.....	18
17 Video Camera / Game Console.....	18	Component with Multi-channel Output connectors.....	18
Amplifier.....	18	USB Port.....	19
.....	20	Network Audio.....	21
.....	22	External Controller.....	22
ConnectingthePowerCord.....	23	OnceConnectionsareCompleted.....	23
ExampleoftheDisplayoftheGUIMarkataTitle.....	24	ExampleofDisplayofDefaultValues.....	24
.....	24	ExampleofGUIScreenDisplays.....	24
.....	24	Example: Browse Menu (Top Menu).....	24
.....	24	Example: Menus with Illustrations (Auto Setup).....	24
.....	24	Cursor Position Display.....	24
.....	24	Operations.....	24
GUIMenuMap.....	25	AutoSetup Preparations.....	26
.....	27	a Auto Setup.....	27
.....	28	s Option.....	28
Messages.....	28	d Parameter Check.....	29
.....	29	a Speaker Configuration.....	29
.....	29	s Subwoofer Mode.....	29
.....	29	f Channel Level.....	30
.....	30	g Crossover Frequency.....	30
.....	30	h Surround Speaker.....	30
.....	31	a i/p Scaler.....	31
.....	31	s Resolution.....	31

.....31 d Progressive Mode	31 f Aspect
.....31 g Color Space	31 h RGB Range
.....31 j Auto Lip Sync	31 k Audio
.....31 l Monitor Out	31 AudioSetup
.....32 a EXT.	



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](#)

[AVR-4308 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/2466572>

<i>IN Setup</i>	32 s 2ch Direct/Stereo	32 d Downmix Option
.....	32 f Auto Surround Mode	32 g Manual EQ
.....	33 NetworkSetup	33 a Network Setup
.....	33, 34 s Other	35 d Network Information
.....	35 ZoneSetup	35 a ZONE2
.....	35 s ZONE3	35
<i>OptionSetup</i>	36 a Amp Assign.....	36 s Volume Control
.....	36 d Source Delete	36 f GUI
.....	36 g Quick Select Name	36 h Trigger Out 1
.....	37 j Trigger Out 2	37 k Digital Out
.....	37 l Remote ID.....	37 A0 2Way Remote
.....	37 A1 Dimmer	37 A2 Setup Lock
.....	37 A3 Maintenance Mode	37 A4 Firmware Update
.....	38 Language	38 SourceSelect
<i>InputSourceSelection</i>	38, 39 SettingsRelatedtoPlayingInputSources.....	39 a Play
.....	39 s Auto Preset	39 d Preset Skip
.....	39 f Preset Name	39 g Input Mode
.....	40 h Rename.....	40 j Other
.....	40 k Playback Mode (iPod)	40 l Assign
.....	41 A0 Playback Mode	41 A1 Still Picture
.....	42 A2 Auto Tune	42 A3 Tuning Aid
.....	42 A4 DRC Value	42 ENGLISH SurroundModes
<i>StandardPlayback</i>	43 Surround Playback of 2-channel Sources	43 Playing Multi-channel Sources (Dolby Digital, DTS, etc.)



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON AVR-4308 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/2466572)
<http://yourpdfguides.com/dref/2466572>

)	43 DSP Simulation Playback	43 Stereo Playback	44
Direct Playback		44 Playback in the PURE DIRECT Mode	44 Parameter
Audio		44 a Surround Parameters	44 ~ 46 s Tone
		46 d Room EQ	46 f
RESTORER		46 g Night Mode	47 h Audio Delay
		47 Picture Adjust	47 a Contrast
		47 s Brightness	47 d Chroma Level
		47 f Hue	47 Information Status
		47 a MAIN ZONE	47 s ZONE2/3/4
		47 Audio Input Signal	48 HDMI Information
		48 a Signal Information	48 s Monitor 1
		48 d Monitor 2	48 Auto Surround
		48 Quick Select	48 Preset Station
		48 Playback Preparations	49 Turning the Power On
		49 Operations During Playback	49
Playing Video and Audio Equipment		49 Basic Operation	49
Listening to FM/AM Broadcasts		50 Basic Operation	50 Presetting Radio Stations
(Preset Memory)		50 Listening to Preset Stations	51 RDS (Radio Data System)
		51 RDS Search	51 PTY Search
		52 TP Search	52 RT (Radio
Text)		53 Listening to DAB broadcasts	53 Basic Operation
		54 Station Order Selection	54 Check the DAB Reception Information
		55 DAB Initialize	55 iPod® Playback
		55 Basic Operation	55 Listening to Music
		56 Viewing Still Pictures or Videos on the iPod	56
Playing Network Audio or USB Memory Devices		57 Basic Operation	58 Listening to Internet
Radio		59 Presetting Internet Radio Stations	59 Registering Internet Radio Stations as Your
Favorites		59 Playing Files Stored on a Computer	60 Playing Files Stored on USB Memory Devices
		61 Operating the AVR-4308 Using a Browser (Web control)	61 Other Operations and Functions Other Operations
		61 Playing Super Audio CD	61 Recording on an External Device (REC
		62 Convenient Functions	63 Channel
Level		63 Fader Function	63 Quick Select Function
		63 Personal Memory Plus Function	63 Last Function Memory
		63 Backup Memory	63 Resetting the Microprocessor
		63 Remote Control Unit Operations Main Remote Control Unit	64 Operating DENON
Audio Components		64 Presetting	64 Operating Preset Components
		64 ~ 66 Setting the Remote ID	67 Learning Function
		67 System Call Function	68 Punch Through Function
		68 Setting the Time the Backlight Stays Lit	69 Adjusting the Backlight's Brightness
		69 Resetting the Main Remote Control Unit	69 Sub Remote Control Unit Operations
71 Switching Zones		72 Setting the Zone for Which the Sub Remote Control Unit is Used (ZONE SELECT LOCK	70,
Mode)		72 Setting the Remote ID	72 Resetting the
Settings		72 Amp Assign/Multi-Zone Connections and Operations Multi-Zone Settings with the Amp Assign Function	
		73 ~ 76 Multi-Zone Settings and Operations with Zone Pre-out Output	76 Multi-Zone Operations
		77 Selecting the Input Source	77 Adjusting the Volume
		77 Turning the Power On and Off	77 Turning off the Sound Temporarily
		77 Other Information	
		78 ~ 89 Troubleshooting	90 ~ 93
Specifications		93, 94 List of preset codes	End of this manual ENGLISH
Caution on Handling Caution on Installation	Note: For proper heat dispersal, do not install this unit in a confined space, such as a bookcase or similar enclosure.		



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](#)

[AVR-4308 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/2466572>

bNote b b GettingStarted Getting Started Thank you for purchasing this DENON product. To ensure proper operation, please read these owner's manual carefully before using the product. After reading them, be sure to keep them for future reference. Before returning the power switch on Check once again that all connections are correct and that there are no problems with the connection cables. Power is supplied to some of the circuitry even when the unit is set to the standby mode. When traveling or leaving home for long periods of time, be sure to unplug the power cord from the power outlet. About condensation If there is a major difference in temperature between the inside of the unit and the surroundings, condensation (dew) may form on the operating parts inside the unit, causing the unit not to operate properly. If this happens, let the unit sit for an hour or two with the power turned off and wait until there is little difference in temperature before using the unit. Caution on using mobile phones Using a mobile phone near this unit may result in noise. If so, move the mobile phone away from this unit when it is in use. Moving the unit Turn off the power and unplug the power cord from the power outlet. Next, disconnect the connection cables to other system units before moving the unit. Note that the illustrations in these instructions may differ from the actual unit for explanation purposes. Connections Setup Accessories Check that the following parts are supplied with the product.

b Wall Playback q Owner's manual

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 1 w Service station list

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 1 e Power cord (Cord length: Approx. 1.5 m)

.....

.....

.....

..... 1 r Main remote control (RC-1068) ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 1 t LR6/AA batteries (for RC-1068).....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 2 y Sub remote control (RC-1070) ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 1 u R03/AAA batteries (for RC-1070)

.....

.....

.....

..... (77) Q8 MENUbutton (24) Q9 Cursorbuttons(uiop) (24) W0 CHSEL/ENTERbutton
..... (24, 63) W1 RETURNbutton (24) W2 V.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON
AVR-4308 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/2466572](http://yourpdfguides.com/dref/2466572)

AUXINPUTconnectors..... (18) W3 SETUPMICjack (26) W4 ROOMEQbutton (46) W5 DIMMERbutton (37) W6 USBport (19) W7 STATUSbutton (48) The input source name, surround mode, setting values and other information are displayed here. Q4 D.LINKindicator This lights when playing using DENON LINK connections. Multi-Zone GWiththedooropenH E3 E2 E1 E0 W9 W8 W7 W6 W5 W4 r Outputsignalchannelindicators t Surround speakerindicators These light according to the settings of the surround A and B speakers. Q5 Inputmodeindicators Q6 HDMIindicator This lights connections. when playing using HDMI Information y Monitoroutputindicators These light according to the HDMI monitor output setting. When set to "Auto (Dual)" the , indicators light according to the connection status. Q7Decoderindicators These light when the respective decoders are operating. Troubleshooting Q8 Tunerreceptionmodeindicators These light according to the reception conditions when the input source is set to "TUNER" or "DAB" . . AUTO These light when in the auto tuning mode.

RDS These light when receiving RDS broadcasts. . STEREO In the FM mode, these light when receiving analog stereo broadcasts. . TUNED Lights when the broadcast is properly tuned in. Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 W0 W1 W2 W3 q Poweroperationbutton (ON/STANDBY) (49) u Mastervolumeindicator i AUDYSSEYMULTEQXTindicator This lights when the room equalizer is selected. w Powerindicator..... (49) e Powerswitch(hONjOFF) (49) r QUICKSELECTbuttons/indicators (63) t MASTERVOLUMEcontrolknob..... (49, 77) y Mastervolumeindicator u Display i Remotecocontrolsensor..... (4) o SOURCESELECTknob..... (38) o Recordingoutputsourceindicator This lights when the REC OUT mode is selected. Q0 NIGHTindicator This lights when the night mode is selected. Q1 Multizoneindicators These light when the power for the respective zone is turned on. Q2 RESTORERindicator This lights when the RESTORER mode is selected. ENGLISH RearPanel Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 o i GettingStarted Connections Setup Playback RemoteControl Multi-Zone Information Troubleshooting W1 Q8 Q9 Q7 Q9 W0 W1 Q9 W0 Q8 Q9 q w e r i DABantennaterminal (DTUANTENNA) (20) (OPTICAL/COAXIAL) (13, 15) t Q4 COMPONENTVIDEOconnectors (13) Q5 HDMIconnectors (12) Q6 VIDEO/S-VIDEOconnectors (13) Q7 REMOTECONTROLjacks..... (22) Q8 Analogaudioconnectors(AUDIO) (13) Q9 PREOUTconnectors (18, 22) W0 EXT.



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](#)

[AVR-4308 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/2466572>

<i>INconnectors</i>	(18)	<i>WI SIGNALGNDterminal</i>	(14)	<i>y u q RS-232Cconnector</i>	(22)	<i>w</i>
<i>TRIGGEROUTjacks</i>	(22)	<i>e FM/AMantennaterminals (TUNERANTENNA)</i>	(20)	<i>o Digitalaudioconnectors Q0</i>		
<i>WLANANTENNAterminal</i>	(21)	<i>Q1 ETHERNETconnector</i>	(21)	<i>Q2 USBport</i>	(19)	<i>Q3</i>
<i>DENONLINKconnector</i>	(17)	<i>r DOCKCONTROLjack</i>	(14)	<i>t Speakerterminals(SPEAKERS)</i>	(10)	<i>y</i>
<i>ACOUTLET</i>	(23)	<i>u ACinlet(ACIN)</i>	(23)	<i>ENGLISH RemoteControlUnit</i>		
<i>nMainremotecontrolunit(RC-1068) Q5 q w Q6 Q7 t Systembuttons</i>	(65, 66)	<i>y Audiodelaybutton(A.</i>				
<i>DL)</i>	(47)	<i>u Tunersystembuttons</i>	(50)	<i>iInputmodebutton(INPUT)</i>	(40)	<i>o MENUbutton</i>
.....	(24)	<i>Q0 Cursorbuttons(uiop)</i>	(24)	<i>Q1 Parameter/Searchbutton (PARA/SRCH)</i>	(44, 51, 56)	
<i>HOMEbutton</i>	(31, 64)	<i>GettingStarted nSubremotecontrolunit(RC-1070) Q1 q ZONEindicators</i>	(72)	<i>w</i>		
<i>Advancedsetupbutton</i>	(72)	<i>e Inputsourceselectbuttons</i>	(38)	<i>r CHANNELbuttons</i>	(50)	<i>t SHIFTbutton</i>
.....	(50)	<i>y MENUbutton</i>	(24)	<i>u Cursorbuttons(uiop)</i>	(24)	<i>iSEARCHbutton</i>
.....	(51, 56)	<i>o REPEATbutton</i>	(56)	<i>Q0 RANDOMbutton</i>	(56)	<i>Q1</i>
<i>Remotecontrolsignaltransmitter</i>	(4)	<i>Q2 ZONESELECTbutton</i>	(72)	<i>Q3 Zonepoweron/offbuttons (ZONEON/ZONEOFF)</i>		
.....	(77)	<i>(VOLUME)</i>	(49, 77)	<i>Connections q w Q2 Q3 Setup e r t y u i o Q0 Q1 Q2 Q3 Playback Q2</i>		
				<i>Monitorselect(M.</i>		



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](http://yourpdfguides.com/dref/2466572)

[AVR-4308 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/2466572)

<http://yourpdfguides.com/dref/2466572>

SEL)/ Q3 Channelbuttons(CH)	(50)	Q4 Inputsourceselect/ Numberbuttons	(38, 50)	RemoteControl Q8 Q9 W0 W1
W2 e Q5 Remotecontrolsignaltransmitter	(4)	Q6 Deviceselectindicators(DEVI/DEV2) ...	(64)	Q7 ZONE3/ZONE4selectindicators (Z3/Z4)
.....	(77)	Q4 Mastervolumecontrolbuttons r t y Q6 u i Q7 Q8 o Q0 Q9 W0 Q4 Q5 Q5 Mutingbutton(MUTE).....	(49, 77)	Q6 ENTERbutton
.....	(24)	Q7 RETURNbutton	(24)	Q8 Systembuttons
Q9 ALLMUSIC/FAVORITES (DIRECTPLAY)button	(70)	Multi-Zone W3 W4 W5 W6 Q8 RESTORERbutton(RSTR).....	(46)	Q9 Nightbutton(NGT)
.....	(47)	W0 Testtonebutton(TEST)	(30)	W1 Surroundspeakersselectbutton(SPKR) ...
.....	(49)	W3 Channelselect(CHSEL)/ ENTERbutton	(24, 63)	Information W0
USB(DIRECTPLAY)button	(70)	NOTE The AUX-1, AUX-2, AUX-3, SAT TU, DVR-2 and OPTION buttons cannot be used. Troubleshooting		W4Returnbutton(RTN)
.....	(24)	W5 Mastervolumecontrolbuttons (VOL)	(49, 77)	Q4 W7 W6
Mutingbutton(MUTE).....	(49, 77)	W7 Mainremotecontrolunitsetupbutton (RCSETUP)	(64)	The time for which the
.....		backlight stays on can be changed (vpage 69 "Setting the Time the Backlight Stays Lit"). NOTE q Signaltransmissionindicator	(64)	w
Modeselectbuttons	(64)	e Quickselect/Systemcallbuttons	(63, 68)	r Surroundmodebuttons
.....		ZONE2 mode QUICK SELECT (1 ~ 3), A.	(43, 44)	The SAT TU,



[You're reading an excerpt. Click here to read official DENON](http://yourpdfguides.com/dref/2466572)

[AVR-4308 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/2466572)

<http://yourpdfguides.com/dref/2466572>