



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for EPSON EXPRESSION PHOTO XP-760. You'll find the answers to all your questions on the EPSON EXPRESSION PHOTO XP-760 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual EPSON EXPRESSION PHOTO XP-760 User guide EPSON EXPRESSION PHOTO XP-760 Operating instructions EPSON EXPRESSION PHOTO XP-760 Instructions for use EPSON EXPRESSION PHOTO XP-760 Instruction manual EPSON EXPRESSION PHOTO XP-760

XP-760 Series
XP-860 Series

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EN Start Here
FR Démarrer ici
DE Hier starten
NL Hier beginnen
IT Inizia qui
ES Para empezar



© 2011 Seiko Epson Corporation
All rights reserved.
Printed in Mexico

1



Contents may vary by location.
Le contenu peut varier d'un pays à l'autre.
Inhalt kann je nach Auslieferungsort variieren.
Inhoud kan per land verschillen.
El contenido puede variar de acuerdo al área.
El contenido varia según la región.

Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridges are vacuum packed to maintain its usability.
N'ouvrez pas l'emballage contenant le cartouche tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer dans l'imprimante. Le cartouche est conditionné sous vide afin de garantir sa qualité.
Öffnen Sie die Tintenpatronenpackung erst, wenn die Tintenpatrone im Drucker installiert werden kann. Um eine gleichbleibende Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist die Tintenpatrone vakuumverpackt.
Open de verpakking van de cartridge pas op het moment waarop u de cartridge wilt installeren. De cartridge is vacuümverpakt om de betrouwbaarheid te waarborgen.
Non aprire la confezione della cartuccia di inchiostro fino a quando non si è pronti per la sua installazione nella stampante. La cartuccia viene fornita in confezione sottovuoto per preservarne l'affidabilità.
No desembalar el cartucho de tinta hasta que vaya a instalarlo en la impresora. Está envasado al vacío para conservar todas sus propiedades.

Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
Ne branchez pas de câble USB à moins que vous ne soyez invité à le faire.
Ein USB-Kabel nicht anschließen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Start alleen een USB-kabel aan wanneer dit in de instructies wordt aangegeven.
Non collegare un cavo USB se non specificatamente richiesto.
No connect ningún cable USB hasta que se le indique.

Caution must be followed carefully to avoid bodily injury.
Attention: être en garde à l'égard de la blessure corporelle.
Achtung: Warnhinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
Let op: moet zorgvuldig op de aangegeven richtlijn(s) letten bij het werken.
Attenzione: osservare attentamente per evitare danni alla persona.
Precaución: debe seguirse estrictamente para evitar lesiones.

2

Windows



If the firewall alert appears, allow access for Epson applications.
Si un avertissement relatif au pare-feu s'affiche, autorisez l'accès pour les applications Epson.
Wenn die Firewall-Warnung angezeigt wird, den Zugriff für Epson-Anwendungen erlauben.
Vindien Epson-toegestagen toegang alleen firewallwaarschuwing wordt weergegeven.
Se appare il avviso Firewall, consentire l'accesso alle applicazioni Epson.
Si aparece el aviso de Firewall, permite el acceso a las aplicaciones de Epson.

Windows (No CD/DVD drive)
Mac OS X

→ <http://epson.com>

Visit the website to start the setup process, install software, and configure network settings.
Consultez le site Web pour procéder à la configuration, à l'installation des logiciels et à la définition des paramètres réseau.
Rufen Sie die Website auf, um den Setup zu starten, Software zu installieren und Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.
Ga naar de website om het installatieproces te starten, software te installeren en netwerkinstellingen te configureren.
Visitate il sito Web per avviare il processo di installazione, per installare il software e per configurare le impostazioni di rete.
En la página web se explica cómo configurar, instalar software y definir los ajustes de la red.

iOS / Android




→ <http://ipr.to/a>

Visit the website to install Epson iPrint application, start the setup process, and configure network settings.
Consultez le site Web pour procéder à l'installation de l'application Epson iPrint, à la configuration et à la définition des paramètres réseau.
Rufen Sie die Website auf, um die Anwendung Epson iPrint zu installieren, den Setup zu starten und Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.
Ga naar de website om Epson iPrint te installeren, het installatieproces te starten en netwerkinstellingen te configureren.
Visitate il sito Web per installare l'applicazione Epson iPrint, per avviare il processo di installazione e per configurare le impostazioni di rete.
En la página web se explica cómo instalar la aplicación Epson iPrint, configurar y definir los ajustes de la red.

Fax

XP-860 Series



For information on setting up the fax features, see the Start Guide.
Pour plus d'informations concernant la configuration des fonctionnalités de télécopie, reportez-vous au Guide de Démarrage.
Informations zum Einrichten der Faxfunktionen finden Sie im Benutzerhandbuch.
Zie de Gebruikershandleiding voor informatie over het installeren van de functies.
Per informazioni sull'impostazione delle funzioni fax, vedere la Guida utente.
En el Manual de usuario encontrará las instrucciones para configurar las funciones de fax.

Epson Connect



→ <https://www.epsonconnect.com/>

Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your Epson Connect compatible printer. Visit the website for more information.
À l'aide d'un appareil mobile, vous pouvez imprimer depuis n'importe où dans le monde sur votre imprimante compatible Epson Connect. Consultez le site Web pour plus d'informations.
Mit einem mobilen Gerät können Sie von jedem Standort weltweit auf einen Epson Connect-kompatiblen Drucker drucken. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.
Met uw mobiele telefoon kunt u vanuit overal ter wereld afdraken op een met Epson Connect compatibele printer. Ga naar de website voor meer informatie.
Mediante el dispositivo móvil, es posible imprimir desde cualquier parte del mundo en una impresora compatible con Epson Connect. Para más información, visite la página web.

Questions?



You can open the Start Guide (PDF) and Network Guide (PDF) from the start screen, or download the latest version from the following website.
Vous pouvez ouvrir le Guide de Démarrage (fichier PDF) et le Guide réseau (fichier PDF) depuis l'écran d'accueil ou télécharger les versions les plus récentes à partir du site Web suivant.
Sie können das Benutzerhandbuch (PDF) und das Netzwerkeinstellungs (PDF) über den Startbildschirm öffnen oder die aktuellsten Versionen von der angegebenen Website herunterladen.
U kunt de Gebruikershandleiding (PDF) en Netwerkinstelling (PDF) openen via het start scherm of de laatste versies downloaden van de volgende website.
È possibile aprire la Guida utente (PDF) e la Guida di rete (PDF) dall'interfaccia collegamenti, oppure scaricarne le versioni più aggiornate dal sito Web indicato qui sotto.
Puede abrir el Manual de usuario (PDF) y el Manual de configuración (PDF) desde el inicio de acceso directo, y también puede descargar las versiones más recientes de la siguiente web.

→ <http://www.epson.com/Support>

Ink Cartridge Code /
Codes des cartouches d'encre /
Tintenpatronencodes /
Cartidgecodes /
Códigos de los cartuchos de tinta



EPSON
E800000

INK	C	LC	M	LM	Y
Black Noir Schwarz Zwart Negro	Cyan Cyan Cyan Cyan Ciano	Light Cyan Cyan clair Hellcyan Lichtcyan Cian chiaro	Magenta Magenta Magenta Magenta Magenta	Light Magenta Magenta clair Hellmagenta Lichtmagenta Magenta chiaro	Yellow Jaune Gelb Geel Giallo Amarillo
24	24	24	24	24	24
24XL	24XL	24XL	24XL	24XL	24XL

Not all cartridges are available in all regions.
Toutes les cartouches ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
Nicht alle Tintenpatronen sind in allen Ländern verfügbar.
Niet alle cartidges zijn verkrijgbaar in alle landen.
Non tutte le cartucce sono disponibili in tutti i paesi.
Los cartuchos disponibles varían según la región.

For information on Epson's ink cartridge yield, please visit the website.
Pour obtenir des informations concernant le rendement des cartouches d'encre Epson, consultez le site Web.
Informationen zur Verfügbarkeit von Epson-Tintenpatronen finden Sie auf der Website.
Informatie over de capaciteit van Epson cartidges kunt u vinden op de website.
Per informazioni sulla resa delle cartucce di inchiostro Epson, visitate il sito web.
Para más información acerca del rendimiento de los cartuchos de tinta Epson, visite la página web.

→ <http://www.epson.eu/pageyield>



[You're reading an excerpt. Click here to read official EPSON EXPRESSION PHOTO XP-760 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5732693)
<http://yourpdfguides.com/dref/5732693>

Manual abstract:

The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability. @Com/ 24 24XL 24 24XL 24 24XL 24 24XL 24 24XL 24 24XL iOS / Android Visit the website to install Epson iPrint application, start the setup process, and configure network settings. Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your Epson Connect compatible printer. Visit the website for more information. Not all cartridges are available in all regions. For information on Epson's ink cartridge yields, please visit the website. To/a Do not connect a USB cable unless instructed to do so. Caution; must be followed carefully to avoid bodily injury. You can open the User's Guide (PDF) and Network Guide (PDF) from the shortcut icon, or download the latest versions from the following website. D

G The paper setup screen is displayed on the LCD screen.

Select the paper size and paper type you loaded in the printer. Slide the edge guide to adjust to the paper size you will use. @@@When you finished printing, press to close the tray. @@Keep the cassette flat and insert it back into the printer carefully and slowly. A Pulls out or close the output tray. You can also scroll the screen by flicking it. Open the front cover and pull out the paper cassette 1 (upper one). C Insert a memory card and enter the Print Photos mode from the home screen. B Slide the edge guides to the sides of the paper cassette. Never touch the ink cartridges while the print head is moving. @@Open the rear cover and carefully remove the jammed paper. Remove the ink cartridge from its package. @@Close the scanner unit and follow the on-screen instruction. @@D B Remove the cap from the new cartridge. @@Pull out the rear cover and carefully remove the jammed paper. @@@@Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment. Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard. @@Keep this product at least 22 cm away from cardiac pacemakers. @@If the LCD screen is damaged, contact your dealer.

@@@@If discomfort or vision problems remain after a thorough flushing, see a doctor immediately. Avoid using a telephone during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning. Do not use a telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak. Always keep this guide handy. Keep ink cartridges out of the reach of children. @@@If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. @@If ink gets into your mouth, spit it out immediately and see a doctor right away. B Remove the jammed paper from the cassette. C Align the edges of the paper. Keep the cassette flat and insert it back into the printer carefully and slowly. Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself. Do not let the power cord become damaged or frayed. @@Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity. @@@@.



[You're reading an excerpt. Click here to read official EPSON EXPRESSION PHOTO XP-760 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5732693)
<http://yourpdfguides.com/dref/5732693>