



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for EPSON STYLUS SX130. You'll find the answers to all your questions on the EPSON STYLUS SX130 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual EPSON STYLUS SX130 User guide EPSON STYLUS SX130 Operating instructions EPSON STYLUS SX130 Instructions for use EPSON STYLUS SX130 Instruction manual EPSON STYLUS SX130

Epson Stylus® SX130 Series

- EN Start Here
- FR Démarrer ici
- DE Hier starten
- NL Hier beginnen
- IT Inizia qui
- ES Para empezar
- PT Começar por aqui

EPSON

EXCEED YOUR VISION

Maschinenmarkenformaler-Vereinbarung 3. GPOSM: Die höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN 60774.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht am unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.



© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in KOREA

1 Unpacking / Déballage / Auspacken / Uitpakken / Disimballaggio / Desembalar / Desembalar

Remove all protective materials. Retirez tous les matériaux de protection. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Verwijder al het beschermingsmateriaal. Rimuovi tutti i materiali protettivi. Retire todos los materiales de protección. Retire todos os materiais de proteção.

Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability. Ne pas ouvrir le emballage de la cartouche d'encre avant d'être prêt à l'installer dans l'imprimante. La cartouche est emballée sous vide pour conserver son efficacité. Öffnen Sie die Tintenpatroneverpackung erst kurz bevor Sie die Patrone in den Drucker einsetzen. Die Patrone ist nur bei einem Haltbarkeitsdatum vakuum verpackt. Open de verpakking van de cartridge pas op het moment waarop u de cartridge wilt installeren. De cartridge is vacuum verpakt om de betrouwbaarheid te waarborgen. Non aprire la confezione della cartuccia di inchiostro fino a quando non si è pronti per la sua installazione nella stampante. La cartuccia viene fornita in confezione sottovuoto per garantire l'affidabilità. No abra el empaque del cartucho de tinta hasta estar listo para instalarlo en la impresora. El cartucho está empaquetado al vacío para mantener la fiabilidad. Abra a embalagem do tinteiro apenas quando estiver pronto para instalar na impressora. O tinteiro é embalado a vácuo para manter a fiabilidade.

Content may vary by location. Der Lieferumfang unterscheidet sich je nach Eventort. De inhoud kan per land verschillen. Il contenuto potrebbe variare a seconda del Paese. El contenido puede variar en función del país. O conteúdo pode variar consoante o país.

2 Turning on / Mise sous tension / Einschalten / Aanzetten / Accensione / Encendido / Ligar

Connect and plug in. Branchez et branchez la fiche. Schließen Sie das Netzkabel an. Verbinden en aansluiten. Collegare alla presa di corrente. Conecte y enchufe. Ligue na tomada e não interrompa.

Turn on. Mettre sous tension. Schalten Sie das Gerät ein. Aanzetten. Accendere. Encender. Ligar.

3 Installing the Ink Cartridges / Installation des cartouches d'encre / Einsetzen der Tintenpatronen / De cartridge's installeren / Installazione delle cartucce di inchiostro / Instalación de los cartuchos de tinta / Instalar os Tinteiros

Open. Ouvrez. Drückabdeckung öffnen. Openen. Aprire. Abra. Abre.

Slide and unplug. Glissez et débranchez. Patrone abziehen und auspacken. Schuiven en uitpakken. Agitare e svincolare. Agite e desmonte. Agite e desmonte.

Remove yellow tape. Retirez le ruban adhésif jaune. Gelbes Klebeband entfernen. Gele tape verwijderen. Rimuovi il nastro giallo. Saque o pedaço amarelo. Retire o fita amarela.

Install cyan ink cartridge. Installez le cartouche d'encre cyan. Cyan-Tintenpatrone einsetzen. De cartridge voor cyaan inkt installeren. Installare la cartuccia di inchiostro ciano. Instale o cartucho de tinta cian. Instale o tinteiro ciano.

Press down (Click). Appuyez sur la cartouche jusqu'à clic. Patrone bis zum Klick drücken. Indrukken (klik). Premere verso il basso (click). Apriți cartea în poziție. Presione hacia abajo (click). Empuje presión (click).

Press the cartridge holder moves. Appuyez. Le support de cartouche bouge. Drücken. Patronenhalterung verschieben. Drücken. De cartridgehouder wordt verschoven. Premere il supporto della cartuccia si muove. Pulsa. O suporte do cartucho se move. Pressione. O suporte do tinteiro desliza.

Repeat steps 1-2 for other cartridges. Répétez les étapes 1 et 2 pour les autres cartouches. Schriev 1 en 2 een tweede keer voor de rest van de Tintenpatronen wachthouden. Ripetere il passo da 1 a 2 per le altre cartucce. Repita los pasos 1 y 2 para otros cartuchos. Repita os passos 1 e 2 para os outros tinteiros.

Close. Fermez. Rückdeckung schließen. Sluiten. Chiudere. Gera. Fiche.

Wait approximately 2 mins. until ink charging completes. Attendez environ 2 minutes jusqu'à la fin du chargement en encre. Warten Sie ca. 2 Min., bis die Tintenbefüllung abgeschlossen ist. Wait approximately 2 minutes until the ink charging is complete. Espere aproximadamente 2 minutos hasta que termine el cargado de tinta. Aguarde cerca de 2min. até o carregamento de tinta terminar.

The initial ink cartridges will be partly used to charge the print head. These cartridges may print fewer pages compared to subsequent ink cartridges. Les cartouches d'encre installées seront partiellement utilisées pour charger la tête d'impression. Ces cartouches peuvent imprimer moins de pages que les cartouches d'encre suivantes. Die Anfangspatronen werden teilweise zum Entlasten des Druckkopfs aufgebraucht. Deshalb können mit diesen Patronen weniger Seiten als mit nachfolgenden Patronen gedruckt werden. Bij de eerste cartidges wordt er inkt gebruikt om de printkop te laden. Met deze cartidges worden wellicht minder pagina's afgedrukt dan met volgende cartridges. La cartuccia di inchiostro iniziale verterà in parte per caricare la testina di stampa. Queste cartucce potrebbero stampare meno pagine rispetto alle cartucce di inchiostro successive. Los cartuchos de tinta iniciales se utilizan parcialmente para cargar los cabezales de impresión. Estos cartuchos probablemente imprimen menos páginas que los cartuchos utilizados después. Os tinteiros iniciais serão parcialmente utilizados para carregar a cabeça de impressão. Comparando com os tinteiros seguintes, estes tinteiros iniciais podem imprimir menos páginas.



You're reading an excerpt. Click here to read official EPSON STYLUS SX130 user guide <http://yourpdfguides.com/dref/5425709>

Manual abstract:

The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability. Repeat steps D to F for other cartridges. @@@@4 Installing the Software / Installation du logiciel / Installieren der Software / De software installeren / Installazione del software / Instalación del software / Instalar o Software Do not connect the USB cable until you are instructed to do so. Make sure the power cord meets all relevant local safety standards. Use only the type of power source indicated on the label.

Do not let the power cord become damaged or frayed. Keep ink cartridges out of the reach of children. @@Do not open the cartridge cover while copying, printing, or scanning. @@Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock.

Do not use the cord with any other equipment. @@Doing so may cause fire. @@If you remove an ink cartridge for later use, protect the ink supply area from dirt and dust and store it in the same environment as the printer. Do not touch the ink supply port or surrounding area. If ink gets on your skin, wash it off with soap and water.

If it gets in your eyes, flush them immediately with water. @@.



[You're reading an excerpt. Click here to read official EPSON](#)

[STYLUS SX130 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5425709>